


蟹航KHAQ-E系列

以太网接口&RS485接口 Modbus协议 4-20mA/0-10V模拟量采集模块

用户手册



以太网系列是鲲航重点打造的工业采集与控制系列模块,它沿用了鲲航原有的工业级品质。外观设计为工业黑色,不仅美观而且带有稳重的工业气息。

模块采用进口32位ARM芯片为大脑,以太网选用进口工业高速芯片,10/100M自适应,485采用进口高速隔离芯片,稳定可靠适合工业场合。

鲲航,将一直追求高精度、高稳定、高耐用的品质,争做工业领域中的民族品牌!

本公司可能随时对产品描述及产品规格做出修改, 恕不另行通知。

目录

第一章	概 述	• 4
	产品图片及接口	
第三章	功能码及寄存器地址	··6
第四章	模块应用领域	••8
	1、连接设置软件	8
	2、连接组态王	9
	3、连接西门子SMART200 PLC	.13
第五章	模块数据转换公式	. 15
第六章	接线方式	. 16
第七章	以太网Modbus TCP代码注释	18
第八章	485 Modbus RTU代码注释	19

第一章 概述

- 1、产品特点:同时具有以太网接口和485接口,内置Modbus TCP/IP和Modbus RTU协议。支持9个主站同时访问(8个以太网主站+1个485主站)
- 2、以太网突出特点:以太网Modbus TCP可支持8个主站同时访问,速率10/100M自适应。一些比较老的电脑或工控机需要交叉网线。网口绿灯常亮代表连接正常,通讯中黄灯闪烁,速率快于100ms黄灯会常亮。
- 3、485突出特点: 高速隔离设计, 稳定抗干扰, 适合工业场合。通讯中红色指示灯会闪烁。RS485通信速率: 2400-115200BPS。
- 4、可与PLC、组态软件、触摸屏等进行组网。多台模块组网需要交换机,为保证通讯可靠,推荐用真工业级品牌,如:摩莎、研华、西门子、菲尼克斯等。
- 5、可广泛用于工业现场设备的信号采集。支持2线制、3线制、4线制有源、无源传感器及变送器。
- 6、宽工作电压: DC(8V-30V), 建议DC24V。超低功耗, 24V耗电不超过1.5W。
- 7、工作温度: -40℃~+85℃。
- 8、采样位数为16位, 高分辨率。采用进口千分之0.1高精度发生器校准, 精度可达0.5% 1%。
- 9、数据格式输出: 16位符号整型输出,数据单位为 μ A、mV: 32位浮点数据输出。
- 10、电压型输入电阻100K-1M, 电流型采样电阻12欧。
- 11、通道之间绝无互相干扰现象。即使输入信号超过量程很多倍,也绝无相互干扰现象。
- 12、在电流输入模式下,每个输入端口都有保护电路。
- 13、安装方式:标准35mm导轨安装。
- 14、产品尺寸: 4路、8路: 122*72*43mm(长*宽*厚)。16路: 140*105*40mm(长*宽*厚)。32路: 200*115*60mm(长*宽*厚)



第二章 产品图片及接口









4路模拟量采集

8路模拟量采集

16路模拟量采集

32路模拟量采集

485A+: RS485 串行通讯 A 485B-: RS485 串行通讯 B

GND: 直流电源负极

VIN+: 直流电源正极

COM: 传感器公共端,内部与GND短接

INx: 传感器数据输入端

Ethernet: 以太网接口

第三章 功能码及寄存器地址

1、功能码03H(读)

输入寄存器信息表 (只读属性)

16进制地址	10进制地址	描述	参数说明	属
				性
00 60H	40097	第1路模拟量输入值	对于电流型产品:寄存器读出来的数字量为4000-20000,对	R
00 61H	40098	第2路模拟量输入值	<u> </u>	R
00 62H	40099	第3路模拟量输入值		R
00 63Н	40100	第4路模拟量输入值	对于电压型产品:寄存器读出来的数字量为0-10000对应	R
00 64H	40101	第5路模拟量输入值	0-10V;数字量0-30000对应0-30V。	R
00 65Н	40102	第6路模拟量输入值		R
00 66Н	40103	第7路模拟量输入值		R
00 67Н	40104	第8路模拟量输入值	】数值为16位符号整型: -32768 - 32767, 单位为: uA、mV	R
00 68H	40105	第9路模拟量输入值	读出的数据除以1000,就是真实的mA、V数值。	R
00 69Н	40106	第10路模拟量输入值		R
00 6AH	40107	第11路模拟量输入值	例如: 读出数据8000,表示8000(uA、mV)	R
00 6BH	40108	第12路模拟量输入值	相当于8.000(mA、V)。	R
00 6CH	40109	第13路模拟量输入值		R
00 6DH	40110	第14路模拟量输入值		R
00 6EH	40111	第15路模拟量输入值		R
00 6FH	40112	第16路模拟量输入值		R
00 70H	40113	第17路模拟量输入值		R
00 71H	40114	第18路模拟量输入值		R

00 72H	40115	第19路模拟量输入值	R
00 73H	40116	第20路模拟量输入值	R
00 74H	40117	第21路模拟量输入值	R
00 75H	40118	第22路模拟量输入值	R
00 76H	40119	第23路模拟量输入值	R
00 77H	40120	第24路模拟量输入值	R
00 78H	40121	第25路模拟量输入值	R
00 79Н	40122	第26路模拟量输入值	R
00 7AH	40123	第27路模拟量输入值	R
00 7BH	40124	第28路模拟量输入值	R
00 7CH	40125	第29路模拟量输入值	R
00 7DH	40126	第30路模拟量输入值	R
00 7EH	40127	第31路模拟量输入值	R
00 7FH	40128	第32路模拟量输入值	R

注:对于电流型产品:寄存器读出来的数字量为4000-20000,对应4-20mA。

对于电压型产品: 寄存器读出来的数字量为0-10000对应0-10V; 数字量0-30000对应0-30V。

第四章 模块应用领域

1、可以用我们提供的设置软件查看采集的数据,以太网接口可以修改IP地址、端口号、网关地址等。485接口可以修改设备地址,波特率,校验位。如下图:

模块默认以太网参数: IP地址: 192.168.1.126, 端口号: 502。

模块默认485参数:设备地址1,9600,N,8,1。软件有读取硬件信息功能,可以读出产品类型。



2、组态王应用


我公司采集模块与组态王轻松实现连接,设置方法如下: 在设备中选择"莫迪康"驱动,选择Modbus RTU:



配置向导,选择计算机所连采集模块的COM口(采集模块默认9600 N 8 1):



设置完后设备出现在列表中:




在数据词典中添加变量:


	第一路輸入		_			
变量类型:	170整数		<u> </u>			
描述:						
结构成员:			成员	类型 :	~	
成员描述:						
变化灵敏度	0 10	0.00	00000	- 状态		
最小值	0 4	头值 999	999999	— Г	保存参数	
最小原始值	0 最大原	始值 999	999999		保存数值	
连接设备	鲲航KHAQ模拟量模块	▼	集频率	1000	室 秒	
寄存器	40097		吳方式			
数据类型:	SHORT	<u> </u>	○ 线性	○开方	高级	
读写属性:	○读写 ○只读 ○只3	<u> </u>	论许DDE访问	9		

2、与西门子PLC SMART200通信

鲲航系列产品与西门子SMART200 PLC通讯,配置如下:



对于16路以内模块,从40097开始读取16个寄存器,放入VW0开始的寄存器。对于32路模块,从40097开始读取32个寄存器,放入VW0开始的寄存器。



第 14 页



第五章 模块数据转换公式

我们模块4-20mA对应采集到的数字量为4000-20000,转换公式如下:

v=(采集的数字量-4000)*(工程量上限-工程量下限)/16000+工程量下限

其中: v为计算的工程量数值。比如4-20ma对应0-150℃。用我们模块采集,套用上面公式如下:

y=(采集的数字量-4000)*(150-0)/16000+0

0-10V对应0-10000, 转换公式如下:

v=(采集的数字量-0)*(工程量上限-工程量下限)/10000+工程量下限

其中: v为计算的工程量数值。比如0-10V对应0-150℃。用我们模块采集,套用上面公式如下:

y=(采集的数字量-0)*(150-0)/10000+0

第六章 接线方式

模块支持两线制、三线制、四线制4-20mA, 0-10V传感器, 变送器; 或其他电流电压信号源。

两线制无源变送器接线方法: 两线制变送器只有两根线, 电源和信号是共用的。24V+接变送器+, 变送器-(也叫信号输出)接鲲航模块的IN输入端即可。这样就形成回路, 因为模块C0M与24V-在内部已经短接。

三线制传感器接线方法: 24V+接传感器+, 24V-接传感器-, 变送器信号输出接IN端。


四线制传感器接线方法: 24V+接传感器+, 24V-接传感器-, 传感器信号输出+接IN端, 信号输出-接COM端。


注: 常见的两线制温度变送器,压力变送器都是按照两线制接法。

变频器频率反馈是有源输出,接法为:输出正极接模块IN输入端,负极接COM端。一般有单独供电的设备,输出的信号都为有源输出,比如变频器、流量计,一些带有独立供电的设备等等。

电流二线制无源变送器接线常见的有温度、压力变送器

电流二线制有源传感器接线





第七章 以太网Modbus TCP代码注释

- 1、模块遵循标准Modbus TCP协议,下面讲解发送与接收指令,如何读取通道的数值。
- 2、对于16路以内(包括16路)模块,比如现在第1路和第16路接入10mA数值,其他通道接入0mA。 发送:

事务处理标识	协议标识	后面字节数量	单元标识 (设备地址)	功能码	寄存器起始地址	寄存器个数
0001	0000	0006	01	03	0060	0010
2个字节	0000表示 Modbus协 议	2 字节,表 示后面字节 数量	1字节	1个字节, 03表示读 寄存器	2个字节,模拟量 从60H开始的	2个字节,读取 16个模拟量数 据

接收:

事务处理标识	协议标识	后面字节数量	单元标识	功能码	返回字节数量	1-16路的数据
			(设备地址)			
0001	0000	0023	01	03	20	2710000000000
						0000000000000
						0000000000000
						0000000000000
						000000002710
2个字节	0000表示	2 字节,表	1字节	1个字节,	1个字节,后面返	1个模拟量占用
	Modbus协	示后面字节		03表示读	回字节的数量	2个字节,2710
	议	数量		寄存器		是16进制,换算
						成 10 进 制 为
						10000, 及10mA

第八章 485 Modbus RTU代码注释

- 1、模块遵循标准Modbus Rtu协议,下面讲解发送与接收指令,如何读取通道的数值。
- 2、对于16路以内(包括16路)模块

发送:

01	03	00	60	00	10	44	18	1
----	----	----	----	----	----	----	----	---

注释: 01为站号。03为功能码。00 60为读取模块的寄存器起始地址(00为高八位,60为低八位)。00 10为读取寄存器数量(00为高八位,10为低八位)。44 18为CRC校验(该校验用户自己查阅网上资料或有专门的CRC校验软件)

注释: 01为站号。03为功能码。20为返回字节的数量。20后面开始依次为第1路到第16路的数据,每个通道占用2个字节,16位符号整型。返回代码最后的两个字节927a为CRC校验,返回的数据不同,CRC校验则不同。

3、对于32路采集模块

发送:

01	03	00	60	00	20	44	0c

发送与接收请用户参考16路内模块代码。