ロボットコマンドー	- 覧		テレビコマンド一覧			
代表発話	信号1	信号2	代表発話	信号1	信号2	信号3
起動して	#	0	入力切替して	*	0	_
前進して	#	1	番組表見せて	*	1	_
後退して	#	2	地デジにして	*	2	_
右に進んで	#	3	BSにして	*	3	_
左に進んで	#	4	CSIELT	*	4	_
攻撃	#	5	テレビつけて/消して	*	5	_
			戻って	*	8	_
			音量上げて	*	6	D
			音量下げて	*	6	0
			チャンネルを1にして	*	7	1
			チャンネルを2にして	*	7	2
			チャンネルを3にして	*	7	3
			チャンネルを4にして	*	7	4
			チャンネルを5にして	*	7	5
			チャンネルを6にして	*	7	6
			チャンネルを7にして	*	7	7
			チャンネルを8にして	*	7	8
			チャンネルを9にして	*	7	9
			チャンネルを10にして	*	7	10
			チャンネルを11にして	*	7	11
			チャンネルを12にして	*	7	12
			チャンネル次にして	*	7	D
			チャンネルーつ前にして	*	7	0