

Zeymera · BilliardIQ Skor Tahtası – Kısayol Kartı

NumLock açık iken numpad rakamları, **NumLock kapalı** iken ok/sayfa tuşları çalışır. Numpad 5 tuşu NumLock kapalıyken **Clear** yazar.

1. Skor ekranı

İşlev	Klavye	Numpad NumLock açık	Numpad NumLock kapalı
Kontrolleri aç / kapat	C	9	PgUp
Atış süresi başlat / durdur	T	3	PgDn
Atış süresini sıfırla	R	6	→
Aktif oyuncu: Oyuncu 1	1	1	End
Aktif oyuncu: Oyuncu 2	2	2	↓
Mevcut sayıyı artır	+	+	+
Mevcut sayıyı azalt	-	-	-
Sayıyı onayla (skora ekle)	Enter	Enter	Enter
Maçı bitir	Del	.	Del
Yeni oyun	N	8	↑
Oyuncu seçici	P	0	Ins
Isınma sayacı	W	5	Clear
Handikap aç / kapat (HCP)	*	*	*
Hedef girişi (handikapta P1, P2)	/	/	/

SON 3 / 2 / 1 uyarısı hedefe 3 ve altı sayı kalınca görünür. Normal maçta yalnızca sırası gelen oyuncuda, handikapta her iki oyuncuda da.

2. Maç hedefine ulaşıldı penceresi

İşlev	NumLock açık	NumLock kapalı
Maçı 5 sayı uzat (+5)	5	Clear
Maçı 10 sayı uzat (+10)	0	Ins
Maçı bitir	.	Del

Handikapta her oyuncunun hedefi ayrı uzar: yeni hedef = (eski hedef ya da skor, hangisi büyükse) + 5 / 10. Önce kendi hedefine ulaşan kazanır, eşitleme vuruşu yoktur.

3. Hedef girişi penceresi (/)

İşlev	Tuş
Rakam gir (en fazla 3 hane)	0 9
Onayla (handikapta P1'den sonra P2 sorulur)	Enter
Son rakamı sil, boşsa kapat	. / Del
Kapat	Esc

Sınırlar: normal maç **10–100**, handikap **5–100**; sınır dışı değer en yakın sınıra çekilir.

4. Oyuncu seçici

İşlev	Tuş
Oyuncunun kısayol numarasını yaz	0 9
Seçili oyuncuyu onayla	Enter
Listede yukarı / aşağı (NumLock kapalı)	↑ ↓
Son rakamı sil, boşsa kapat	. / Del
Kapat	Esc

5. Isınma süresi penceresi (W)

İşlev	NumLock açık	NumLock kapalı
5 dakika	1	End
10 dakika	2	↓
15 dakika	3	PgDn
Kapat	.	Del

6. Isınma ekranı

İşlev	Klavye	Numpad
Duraklat / devam	Boşluk T	3 / PgDn
Sıfırla	R	6 / →
Yeniden başlat	Enter	Enter
Skor ekranına dön	C Esc	9 / PgUp

7. Maç bittikten sonra

İşlev	Klavye	Numpad
Yeni oyun (handikap kapanır, hedefler sıfırlanır)	N	8 / ↑
Kontrolleri aç / kapat	C	9 / PgUp

8. Cihazı kapatma / yeniden başlatma

İşlev	Tuşlar (4 saniye basılı tut)
Yeniden başlat	NumLock + Ins
Kapat	NumLock + Del

Tek başına **Del** maçı bitirir, kapatmaz. Yalnızca fare/dokunmatikle yapılanlar: oyuncu adı yazma, dil seçimi, "Oyuncu seç" düğmeleri.