

Zeymera • BilliardIQ Skor Tahtası – Kısayol Kartı

Tuşlar numpad içindir. / işaretinin solu **NumLock açık**, sağ **NumLock kapalı** iken geçerli tuştur. Numpad 5 tuşu NumLock kapalıyken **Clear** yazar.

1. Skor ekranı

İşlev	Numpad açık / kapalı
Kontrolleri aç / kapat	9 / PgUp
Atış süresi başlat / durdur	3 / PgDn
Atış süresini sıfırla	6 / →
Aktif oyuncu: Oyuncu 1	1 / End
Aktif oyuncu: Oyuncu 2	2 / ↓
Mevcut sayıyı artır	+
Mevcut sayıyı azalt	-
Sayıyı onayla (skora ekle)	Enter
Oyuncuların yerini değiştir (isim, skor, seri, hedef)	4 / ←
Yeni oyun (süren maç kaydedilip bitirilir)	8 / ↑
Oyuncu seçici	0 / Ins
Isınma sayacı	5 / Clear
Handikap aç / kapat (HCP)	*
Hedef girişi (handikapta P1, P2)	/

SON 3 / 2 / 1 uyarısı hedefe 3 ve altı sayı kalınca görünür. Normal maçta yalnızca sırası gelen oyuncuda, handikapta her iki oyuncuda da.

2. Maç hedefine ulaşıldı penceresi

İşlev	Numpad açık / kapalı
Maçı 5 sayı uzat (+5)	5 / Clear
Maçı 10 sayı uzat (+10)	0 / Ins
Yeni oyun (maçı kaydedip bitirir)	*
Pencereyi kapat	. / Del

Handikapta her oyuncunun hedefi ayrı uzar: yeni hedef = (eski hedef ya da skor, hangisi büyükse) + 5 / 10. Önce kendi hedefine ulaşan kazanır, eşitleme vuruşu yoktur.

3. Hedef girişi penceresi (/)

İşlev	Tuş
Rakam gir (en fazla 3 hane)	0-9
Onayla (handikapta P1'den sonra P2 sorulur)	Enter
Son rakamı sil, boşsa kapat	. / Del
Kapat	Esc

Sınırlar: normal maç **10–100**, handikap **5–100**; sınır dışı değer en yakın sınıra çekilir.

4. Oyuncu seçici

İşlev	Tuş
Oyuncunun kısayol numarasını yaz	0-9
Seçili oyuncuyu onayla	Enter
Listede yukarı / aşağı (NumLock kapalı)	↑ ↓
Son rakamı sil, boşsa kapat	. / Del
Kapat	Esc

5. Isınma süresi penceresi (5 / Clear)

İşlev	Numpad açık / kapalı
5 dakika	1 / End
10 dakika	2 / ↓
15 dakika	3 / PgDn
Kapat	. / Del

6. Isınma ekranı

İşlev	Numpad açık / kapalı
Duraklat / devam	3 / PgDn
Sıfırla	6 / →
Yeniden başlat	Enter
Skor ekranına dön	9 / PgUp

7. Maç bittikten sonra

İşlev	Numpad açık / kapalı
Yeni oyun (handikap kapanır, hedefler sıfırlanır)	8 / ↑
Kontrolleri aç / kapat	9 / PgUp

8. Cihazı kapatma / yeniden başlatma

İşlev	Tuşlar (4 saniye basılı tut)
Yeniden başlat	NumLock + Ins
Kapat	NumLock + Del

Tek başına **Del** cihazı kapatmaz. Yalnızca fare/dokunmatikle yapılanlar: oyuncu adı yazma, dil seçimi, "Oyuncu seç" düğmeleri.