Описание протокола обмена данными WEB-JSON



Оглавление

1. Сообщения, отправляемые контроллером	3
1.1 POWER_ON	
1.2 CHECK_ACCESS	4
1.3 PING	
1.4 EVENTS	4
2. Сообщения, отправляемые сервером	5
2.1 SET_ACTIVE	
2.2 OPEN_DOOR	6
2.3 SET_MODE	6
2.4 SET_TIMEZONE	7
2.5 SET_DOOR_PARAMS	
2.6 ADD_CARDS	
2.7 DEL_CARDS	
2.8 CLEAR CARDS	
	10
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Коды событий	
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Преобразование кодов карт	
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Описание флагов	
Флаги пожара	
Флаги охраны	



Контроллер соединяется с сервером по протоколу HTTP(s) и методом POST отправляет имеющиеся у него данные. Сервер в ответ на запрос присылает управляющие сообщения для контроллера. Размер пакета, отправляемого контроллеру, не должен превышать 2 кБ.

Если сервер поддерживает ONLINE проверку доступа, то при поднесении карты делается запрос на сервер для проверки разрешения на проход. При этом все остальные функции (события, запись карт итд) работают.

При невозможности ONLINE проверки контроллер (сервер недоступен или возвращает ошибку) переходит в OFFLINE режим и работает с картами, записанными в его память. Периодически контроллер проверяет доступность сервера.

1. Сообщения, отправляемые контроллером

```
Все посылки имеют следующий вид:
    "type": "Z5RWEB",
    "sn": 50001,
    "messages": [
        "id": 10,
        "id": 20,
        },
        { "
        id": N,
        }
    ]
 }
type - тип контроллера.
sn - серийный номер контроллера.
messages - массив сообщений от контроллера.
id - уникальный идентификатор сообщения.
```

1.1 POWER ON

Посылается при первом соединении после питания контроллера и продолжает посылаться до тех пор, пока сервер не пришлет SET_ACTIVE.

```
Запрос:
{
    "id": 123456789,
    "operation": "power_on",
    "fw": "1.0.1",
    "conn_fw": "2.0.2",
    "active": 0,
    "mode": 0,
    "controller_ip": "192.168.0.222"
}
орегаtion - название операции.
fw - версия прошивки контроллера.
```



```
conn_fw - версия прошивки модуля связи. active - признак активированности контроллера. mode - режим работы контроллера(смотри SET_MODE). controller_ip - IP адрес контроллера в локальной сети.
```

Ответ:

Без ответа (смотри SET_ACTIVE)

1.2 CHECK_ACCESS

Посылается контроллером в режиме ONLINE проверки доступа при поднесении карты к считывателю.

```
Запрос:
{
    "id": 123456789,
    "operation": "check_access",
    "card": "00B5009EC1A8",
    "reader": 1
}
card - номер карты в шестнадцатеричном виде (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
reader - считыватель, к которому приложена карта. 1- вход, 2 - выход.

Ответ:
{
    "id":123456789,
    "operation": "check_access",
    "granted":1
}
granted - 1 - проход разрешен, 0 — запрещен.
```

1.3 PING

Посылается периодически при отсутствии событий. Интервал передачи настраивается в WEB интерфейсе.

```
Запрос:

{
    "id": 123456789,
    "operation": "ping",
    "active": 1,
    "mode": 0
}
active, mode - смотри POWER_ON.
```

Ответ:

Сообщения для контроллера.

1.4 EVENTS

Посылается при появлении новых событий в контроллере. При ответе "success" = N, N событий считаются обработанными. При ответе "success" = 0 или отсутствии ответа, повторяется отправка.

```
Запрос:
{
    "id": 123456789,
    "operation": "events",
```

```
"events": [
        "event": 4,
        "card": "00B5009EC1A8",
        "time": "2015-06-25 16:36:01",
        "flag": 0
        "event": 16,
        "card": "00BA00FE32A2",
        "time": "2015-06-25 16:36:02",
        "flag": 0
    ]
 }
events - массив событий.
event - тип события (смотри ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
card - номер карты в шестнадцатеричном виде (для событий с картой) (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
time - время события.
flag - флаги события (для событий с флагами) (смотри ПРИЛОЖЕНИЕ 3).
Ответ:
    "id":123456789,
    "operation": "events",
    "events_success":2
events_success - количество успешно принятых событий.
```

2. Сообщения, отправляемые сервером

date - текущее время на сервере, время в контроллере устанавливается равным присланному времени.

interval - период между соединениями, установленный сервером.



2.1 SET_ACTIVE

Активирует / деактивирует работу контроллера с сервером. Не активированный контроллер не передаёт события и не принимает управляющие посылки. Также сервер сообщает контроллеру, поддерживает ли он ONLINE проверку доступа.

```
Запрос:
{
    "id":123456789,
    "operation":"set_active",
    "active":1,
    "online":1
}
active - 1 - активация контроллера, 0 – дезактивация.
online - 1 - сервер поддерживает режим ONLINE, 0 - не поддерживает.

Ответ:
    {
        "id":123456789,
        "success ":1
}
success - 1- команда принята, 0 – ошибка.
```

2.2 OPEN_DOOR

Вызывает срабатывание выходного каскада в заданном направлении.

```
Запрос:
{
    "id":123456789,
    "operation":"open_door",
    "direction": 0
}
direction - 0 - вход, 1 - выход.

Ответ:
{
    "id":123456789,
    "success ":1
}
```

2.3 SET_MODE

Устанавливает режим работы контроллера (Норма, Свободный проход, Блокировка, Ожидание Свободного прохода).

```
Запрос:
{
    "id":123456789,
    "operation":"set_mode",
    "mode": 2
}
возможные режимы: 0 - норма, 1 - блок, 2 - свободный проход, 3 - ожидание свободного прохода.
Ответ:
{
```



```
"id":123456789,
"success ":1
```

2.4 SET_TIMEZONE

Устанавливает параметры временной зоны контроллера.

```
Запрос:
{
    "id":123456789,
    "operation":"set_timezone",
    "zone": 0,
    "begin":"00:00",
    "end":"23:59",
    "days":"11111110"
}

zone - номер временной зоны (0 - 6).
begin - время начала действия зоны.
end - время окончания действия зоны.
days - маска дней недели для зоны (0 - зона выключена, 1 -включена), понедельник - 1-й.

Ответ:
{
    "id":123456789,
    "success ":1
}
```

2.5 SET_DOOR_PARAMS

Устанавливает параметры открывания и контроля состояния двери.

2.6 ADD_CARDS

Добавляет карты в память контроллера. Если в памяти контроллера уже имеется карта с такимже номером, для этой карты обновляются флаги и временные зоны.

```
Запрос: {
```

```
"id":123456789.
   "operation": "add_cards",
   "cards": [
      "card": "00B5009EC1A8",
      "flags": 0,
      "tz": 255
       },
       "card": "0000000FE32A2",
      "flags": 32,
      "tz": 255
 }
cards - массив карт для добавления.
card - номер карты в шестнадцатеричном виде (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
flags - флаги для карты (8 - блокирующая карта, 32 - короткий код карты (три байта)).
tz - временные зоны для карты.
Ответ:
   "id":123456789,
  "success ":1
                                    2.7 DEL_CARDS
Удаляет карты из памяти контроллера.
Запрос:
   "id":123456789,
   "operation": "del_cards",
   "cards": [
       {"card":"000000A2BA93"},
      {"card":"000000A2A18A"}
cards - массив карт для удаления, содержит номера карты в шестнадцатеричном виде (см.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
Ответ:
  "id":123456789,
  "success ":1
                                  2.8 CLEAR_CARDS
```

Удаляет все карты из памяти контроллера.

```
Запрос:
{
  "id":123456789,
  "operation":"clear_cards"
```



```
Otbet:
{
    "id":123456789,
    "success ":1
    }
```

{.....}



АВТОРИЗАЦИЯ ПО ЛОГИН/ПАРОЛЬ

Z5-R WEB-JSON Authorization

```
->
  POST / HTTP/1.1
  Host: 10.5.0.2:8888
  Accept: */*
  User-Agent: Z5R WEB
  Conection: close
  Content-type: application/json
  Content-Length: 189
{.....}
<-
  HTTP/1.0 401 Unauthorized
  Server: BaseHTTP/0.6 Python/3.9.13
  Date: Thu, 11 Aug 2022 11:44:33 GMT
  WWW-Authenticate: Basic realm="Demo Realm"
  Content-type: application/json
->
  POST / HTTP/1.0
  Authorization: Basic dXNlcjpwYXNzd29yZA==
  Host: 10.5.0.2:8888
  Accept: */*
  User-Agent: Z5R WEB
  Conection: close
  Content-type: application/json
  Content-Length: 189
{.....}
<-HTTP/1.0 200 OK
  Server: BaseHTTP/0.6 Python/3.9.13
  Date: Thu, 11 Aug 2022 11:44:33 GMT
  Content-type: application/json
```

Сервер должен отправить ответ со статусом ошибки 401 и установить заголовок "WWW-Authenticate: Basic realm="Demo Realm"". Это значит, что сервер ждет использования аутентификации вида «Basic», это когда с запросом всегда передается логин и пароль. Указываться может в адресе запроса или в заголовках.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Коды событий

Событие	Вход	Выход	Номер	Флаги
Onversion vivo vivo vivo vivo vivo vivo vivo v	0	1	карты	
Открыто кнопкой изнутри	_	1		
Ключ не найден в банке ключей	2	3		
Ключ найден, дверь открыта	4	5	Есть	
Ключ найден, доступ не разрешен	6	7	Есть	
Открыто оператором по сети	8	9		
Ключ найден, дверь заблокирована	10	11	Есть	
Дверь взломана	12	13		
Дверь оставлена открытой (timeout)	14	15		
Проход состоялся	16	17	Есть	
Перезагрузка контроллера	20			
Питание	21			0 – пропало
				1 – появилось
Дверь открыта	32	33	Есть	
Дверь закрыта	34	35		
Переключение режимов работы (см Режим)	37			Флаги
				Режимов
Пожарные события (см Пожар)	38			Флаги
				Пожара
Охранные события (см Охрана)	39			Флаги
				Охраны
Проход не совершен за заданное время	40	41	Есть	
Совершен вход в шлюз	48	49	Есть	
Заблокирован вход в шлюз (занят)	50	51	Есть	
Разрешен вход в шлюз	52	53	Есть	
Заблокирован проход (Антипассбек)	54	55	Есть	



ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Преобразование кодов карт

При записи карты в контроллер и передачи событий от контроллера (а также в режиме online), код карты передаётся в виде строки, представляющей 6 байт кода в шестнадцатеричной системе. Количество значащих байт зависит от протокола считывателя, подключённого к контроллеру.

Для протокола "iButton" передаются 6 значащих байт:

"card": "665544332211"

Для протокола "Wiegand 26" передаются 3 значащих байт:

"card": "000000332211"

Если у контроллера включен протокол "Wiegand", все записываемые в него карты обрезаются до 3х байт.

На картах и брелоках Em-Marine обычно пишется их номер в формате "187,01899".

Пример преобразования такого номера в шестнадцатеричную строку:

187 (dec) = 0xBB (hex)

1899 (dec) = 0x076B (hex)

Код карты:

"card": "000000**BB076B**"

Это не полный код карты Em-Marine. Полный код составляет 5 байт, 2 дополнительных байта на карте не напечатаны, но считыватель передаёт их в контроллер. Поэтому при записи такого кода в контроллер надо добавить признак короткого кода:

"flags": 32

На картах и брелоках Mifare номер пишется в виде "AB721582". это уже шестнадцатеричное представление 4х байт номера карты.

Для записи в контроллеры:

"card": "0000AB721582



ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Описание флагов

Флаги пожара

- 1-й байт флагов пожара флаги состояния:
- **Бит0** состояние пожарного режима 1 вкл/0 выкл
- **Бит1** активен пожарный режим по входу FIRE
- Бит2 активен пожарный режим по превышению температуры
- Бит3 активен пожарный режим по внешней команде
- 2-й байт флагов пожара код условия вызвавшего срабатывание
- 0x00 выключено по сети
- 0x01 включено по сети
- **0х02** выключено по входу FIRE
- 0x03 включено по входу FIRE
- 0х04 выключено по датчику температуры
- 0х05 включено по датчику температуры

Флаги охраны

- 1-й байт флагов охраны флаги состояния
- **Бит0** состояние охранного режима 1 вкл/0 выкл
- Бит1 состояние тревоги
- Бит2 тревога по входу ALARM (шлейф охраны)
- Бит3 тревога по тамперу
- Бит4 тревога по датчику двери
- Бит5 состояние «сетевой тревоги»
- 2-й байт флагов охраны код условия вызвавшего срабатывание
- 0x00 выключено по «сетевой тревоге»
- 0x01 включено по «сетевой тревоге»
- **0х02** выключено по входу ALARM
- 0x03 включено по входу ALARM
- 0х04 выключено по тамперу
- 0х05 включено по тамперу
- 0х06 выключено по датчику двери
- 0х07 включено по датчику двери