


Erstellt: 26.05.2021


AS3394Synth - Voice Synthesizer mit AS3394 und PIC16F1508

BI. 4



Erstellt: 26.05.2021

Synthesizer mit AS3394 und PIC16F1508



Autor H.Bollig

Erstellt: 26.05.2021


AS3394Synth BlockschaltbildSynthesizer mit AS3394 und PIC16F1508


Version: 1.0


Bl. Nr 3


BI. 4


Stückliste für eine \/o	ire :	Stückliste Mainborad			
Stückliste für eine Voi C1 = 100n C2 = 100n C3 = 10uF C4 = 100n C5 = 100n C6 = 22uF C7 = 22n C8 = 100n C9 = 10uF C10 = 4n7 C11 = 1uF C12 = 560p C13 = 33n C14 = 33n C15 = 33n C16 = 100n C17 = 100n D1 = 1N4148 D2 = 1N4148 D3 = 1N4148 D4 = 1N4148 D5 = 1N4148 IC1 = PIC16F1508 IC2 = AS3394 IC3 = TL082 IC4 = TL082 Q1 = BC237B	R1 = 10K R2 = 1K5 R3 = 1K5 R4 = 1K R5 = 22K R6 = 22K R7 = 3K3 R8 = 12K R9 = 68K R10 = 1K2 R11 = 22K R12 = 10K R13 = 1K R14 = 5K6 R15 = 75K R16 = 47K R17 = 12K R19 = 20K R19 = 20K R20 = 8K2 R21 = 10K R22 = 22K R23 = 39K R24 = 12K R25 = 10K R25 = 10K R26 = 12K R27 = 1K R28 = 33K R29 = 2K2 R30 = 68K R31 = 470 R32 = 4K7 R33 = 10K T1 = FDV303N VR1 = 10K	Stückliste Mainborad Bu1 = DIN-Buchse 5pol C16 = 1000uF C17 = 100n C18 = 1000uF C19 = 100n C20 = 220p C21 = 470uF C22 = 1000uF C23 = 100n C24 = 100n C25 = 2u2F D6 = 1N4148 D7 = 12VLED D8 = 12VLED D9 = 12VLED D10 = 12VLED D10 = 12VLED D11 = 12VLED D12 = 12VLED G1 = BY IC5 = 7905 IC6 = LF50CV IC7 = 6N137 IC9 = PIC16F1508 LM741 = R33 = 4K7 R34 = 2K7 R35 = 220 R36 = 100 R37 = 10K R38 = 10K R39 = 10K R40 = 10K R40 = 10K			
Autor H.Bollig		R42 = 10K R43 = 10K ynth - Mainboard "Domino Version"	Version : 1.01	Bl. Nr	4
Erstellt: 26.05.2021	Synthesizer	mit AS3394 und PIC16F1508		BI.	4














AS3394 Synthezier Midi Contorller Liste: Der AS3394 Synthesizer empfängt nur Daten auf Midi Kanal 0

Midi Controller Nr	Funktion	Auflösung	Bereich:
18	Ziel-Speicherplatz	015	0-15
19	Kommando abspeichern unter Zielspeicherplatz	01	0-127
32	Sustain VCF	0127	0-127
33	Attack VCF	063	0-127
34	Sustain VCA	0127	0-127
35	Decay VCF	063	0-127
36	Intensität VCF	0127	0-127
37	Release VCF	063	0-127
38	Cutoff	0127	0-127
39	Attack VCA	063	0-127
40	Wave Select DCO 1	015	0-127
41	Decay VCA	063	0-127
42	Oktave DCO 1	02	0-95
43	Release VCA	063	0-127
44	LFO to VCF	0127	0-127
45	Resonanz	063	0-127
46	LFO to PWM	063	0-127
47	Mix DCO 1/2	063	0-127
48	AutoBend	0127	0-127
49	PWM Mod (Offset)	063	0-127
50	Einzel Bit Funktion	0127	0-127
51	LFO Frequenz	063	0-127
52	LFO Waveform	07	0-127
53	LFO Delay	063	0-127
54	Ž		
55	Tracking VCF	03	0-127
56	DCO2 Range	02	0-95
57	LFO to Pitch	063	0-127
58	Pitcht up	07	0-127
59	Mod Amt (FM)	063	0-127
60			
61			
62	DCO 2 Detune	0127	0-127
63	DCO 2 Wave	015	0-127
90	FV-1 Effekt Typ	015	0-127
91	FV-1 Pot 0	0127	0-127
92	FV-1 Pot 1	0127	0-127
93	FV-1 Pot 2	0127	0-127

Einzel Bit Funktion:

Bit 0 : Frei Bit 1 : Frei Bit 2 : Frei Bit 3 : Frei


Bit 4 : Modwheel LFO to VCF einschalten Bit 5 : Modwheel LFO to Pitch einschalten

Bit 6 : Invertieren VCF Hüllkurve

Bit 7: immer 0

Nr:	FV-1 Typ:	Pot0 Funktion	Po1 Funktion	Pot 2 Funktion
0	Chor&Reverb 1	Reverb	Chorus Speed	HighPass Level
1	Chor &Reverb2	Reverb	Chorus	HighPass
2	VP330	Reverb	Mix Chrorus/Ensemble	Ensemble
3	Leslie	Reverb	Speed	Cutoff
4	Phaser	Reverb	Rate	Deep
5	Ensemble	Reverb	Filter	Mix
6	Wahwha	Reverb	Filter Q	Sensivity
7	Phasing Rotor	Reverb	Speed	Deep
8	Chor & Reverb 3	Reverb Mix	Chorus Rate	Chorus Mix
9	Chor & Flanger	Reverb Mix	Flanger Rate	Flanger Mix
10	Tremolo	Reverb Mix	Tremolo Rate	Tremolo Mix
11	Pitch 4	Pitch		
12	Pitch & Echo	Pitch	Echo Delay	Echo Mix
13	Bypass"			
14	Reverb 1	Reverb Time	High Filter	Low Filter
15	Reverb 2	Reverb Time	High Filter	Low Filter

Editor:



Es gibt einen Windows PC Editor für den AS3394 Synthesizer. Er ist schnörkellos und rein funktional aufgebaut. Nach dem Start muß die Midi Schittstelle des PC ausgewählt werden (MIDI IN ist optinal).

Die meisten Paramter erklären sich von selbst.

Synth / Speichern: Kommando zum abspeichern der aktuellen Parameter auf dem

Zielspeicherplatz (Midi Programm Nr 0...15). Der Zielspeicherplatz wird in dem Feld zwischen speichern und senden eingetragen

wird in dem Feld zwischen speichern und senden eingetragen. Hier wird automatisch ein Backup auf der Festplatte abgelegt. Der Name des Backup ist die ProgrammNr +Endung .MID z.B.

"00.mid" für Programm Nr 0

Synth / Senden: alle Parameter zum Synthi senden, ohne abspeichern.

Datei / Laden: Laden eines Patches (Programm) vom PC. Es können nur Midi Dateien

Geladen werden die auch mit diesem Editor erstellt wurden.

Datei / Speichern: Abspeichern eines Patches (Programms) auf dem PC. Hier kann auch

ein aussagekräftiger Name vergeben werden z.B. Brass.mid.

Datei / Load Hex: Aus dem Hex-File der Voice CPU kann hier ein Patch quasi extrahiert

werden

Da alle Klangparamter über Midi Controller gesteuert werden kann auch jedes ander Programm / Gerät das Midi Controller sendet zum erstellen von Patches verwendet werden.

Hinweise zum Nachbau, Aufbau bzw. Abgleich:

Bauteilauswahl:

Die Widerstände R22 (22K) und R26 (12K) sollten am besten als 1% Metalfilm gewählt werden. Alle anderen Widerstände können 5% Widerstände sein.

Für die OPAMP's gibt es keine besonderen Anforderungen. Hier kann man Standardtypen verwenden z.B. TL082 oder LM1458.....

Für den MOSFET T1 ist der FDV303N die beste Wahl. Erste Versuche können auch mit einem BS170 oder 2N7000 gemacht werden.

Der negative Spannungsregler ist unbedingt isoliert auf den Kühlkörper zu montieren.

Für den positiven Spannungsregler ist ein LOW Drop Typ kein Luxus.

Beim Vollausbau zieht der Synthi ca 200mA auf 5V Seite. Ein Trafo mit 2*7,5V und 5 bis 6VA sollte ausreichen.

Programmierung PIC:

Der oder die PIC Prozessoren müßen natürlich programmiert werden. Dazu kann man den ICSP Schnittstelle auf der jeweiligen Platine benutzen.

Zum programmieren der Voice Platine mit dem PICKit3 z.B. steckt man diese in den ersten Steckplatz auf dem Mainboard versorgt dieses mit Spannung sodaß die Voice Platine mit Strom und Quarztakt versorgt wird. Programmiert wird mit der Microchip Software MPLAB IDE oder MPLAP IPE. Beim programmieren werden sämtliche Daten auf Chip überschrieben. Also auch bereits evt. vorher selbst erstellte Patches. Will man seine alten Patches auf der Voice Platine aber behalten so kann man in der Microchip Software die Funktion "Preserve Programm Memory" aktivieren und den Bereich "0x0F00-0x0FFF" dort angeben. Dann wird der Speicherbereich mit den "Klang Parametern" ausgeklammert.

Bei der ersten Inbetriebnahme sollte man diese Funktion nicht aktivieren, da sonst keine brauchbaren "Klang-Parameter" im Flash vorhanden sind.

Die Assinger CPU auf dem Mainboard kann nur programmiert werden wenn die Voice Platinen 5 und 6 **nicht** gesteckt sind.

Monophone Version:

Die Monophone Version ist die einfachste Art den Syntheziser zu betreiben. Dazu programmiert man die Voice Platine mit "AS3394_20M_M1.HEX". Die Assigner CPU braucht man nicht, d.h. der Sockel auf dem Mainboard bleibt leer. Der Steckplatz ist egal. Theoretisch kann man auch mehrer Monophone Voice Platinen parallel betrieben (hab ich aber nie ausprobiert).

Polyphone Version:

Man programmiert die Voice Platine in diesem Fall mit "AS3394_20M_P2.HEX". In diesem Fall braucht man auch eine programmierte Assigner CPU.

Funktionstest Polyphone Version mit nur einer Voice Platine (Stimme):

Sicher wird man den Synthi schrittweise aufbauen. Sprich zuerst das Mainboard und dann zuerst nur eine Stimme. Dabei ist folgendes zu beachten:

Die Stimmen werden immer von links (Stimme 1) beginnend nach rechts (bis Stimme 6) angesteuert. (Stimme 6 ist die Stimme direkt neben dem MIDI Buchse). D.h. mit nur einer Voice Platine beginnt man links bei Stimme 1 und füllt ohne Lücken nach rechts auf.

Wenn man den Synthi zum Test mit z.B. nur **einer** Stimme betreibt, dann darf auch nur maximal **einen** Ton auf dem Masterkeyboard ansteuern. Drückt man mehrere Töne gleichzeitig hängt sich die Assinger CPU auf, da Sie versucht die nächste Stimme anzusteueren aber keine Rückmeldung von der nicht vorhandenen Voice Platine bekommt.

Die LED auf dem Mainboard zeigt "Bereitschaft" an und geht aus wenn die Stimme aktiv ist.

Abgleich des Filters:

In einem polyphonen System sollten die Filter abgeglichen werden. (Für einen ersten Funktionstest ist das nicht notwendig). Dazu:

DCO2 = OFF

MIX = DCO2

Cuttoff = 0

Resonanz = 63

Intensität Filter Hüllkurve = 0

Tracking = 3

VCA Sustain = 127

Das Filter arbeitet jetzt als Oszillator, und auf auf dem Masterkeyboard sollte sich eine chromatische Tonleiter spielen lassen. Die Tonleiter paßt höchstwahrscheinlich nicht ganz und läuft bei hohen Frequenzen davon. Jetzt stimmt man mit dem Trimmer VR1 bis die Töne bestmöglich mit dem Referenzkeyboard passen.

FV-1 Effekt Board:

Das FV-1 Effekt Board arbeit völlig unabhängig vom Rest des Synthesizer. Es wird vom Mainboard nur mit 5V und TTL Midi Signal versorgt. Eine nähere Beschreibung erfolgt an anderer Stelle. Der Microcontroller wird mit "MidiFV1_1613_AS3394.HEX" programmiert. Der "Preserve Programm Memory" Bereich liegt hier bei 0x700-0x7FF.

Das EEProm wird mit "MidiFV1.HEX" programmiert. Dazu ist ein externer E-Promer notwendig. Wenn man auf das EEProm für einen ersten Test verzichtet sind die ersten 8 Effekttypen nicht verfügbar.

Das FV-1 Effekt Board ist universell ausgelegt, so das es auch Standalone betrieben werden. Beim Einsatz am AS3394 braucht man deshalb die Midi Buchse und den Optokoppler nicht.