


LoRa APRS-iGate für den Raspberry PI

(c) 2023, Peter Stirnimann, hb9pae@swiss-artg.ch Version: 1.0.0a



1 Allgemeines

Der LoRa APRS-iGate empfängt APRS Positionssignale und leitet diese an dieAPRS Datenbank weiter. Diese Positionsmeldungen können anschliessend unter http://aprs.fi angezeigt werden.

Der aktuelle Status sowie die empfangenen Daten werden im Status-Report angezeigt. Der Statusreport kann mit einem Webbrwser unter <IP>:5000 (http://192.168,0.123:5000) abgerufen werden.

Das Python Programm IGate.py steuert das LoRa RPI-Board der SWISS-ARTG mit dem RF95W Chip RF-Hope als LoRa-Empfänger. Weitere Informationen zum RPI-Board unter: https://www.swiss-artg.ch/index.php?id=174

1.1 Copyright#

(c) 2023, Peter Stirnimann, hb9pae@swiss-artg.ch Version: 1.0.0

Das hier dokumentierte Programm ist Open Source, der Programmcode ist frei verfügbar und steht im Repository <u>Github</u> zur Verfuegung.



1.2 Voraussetzungen

Folgende Komponenten sind erforderlich:

- Einem Raspberry Aufsteckboard (LoRa RPI-Board der SWISS-ARTG)
- Einem Raspberry Pi, Version 3 oder 4 mit SD-Karte (mind. 8GB)
- Einer externen Antenne 433 MHz
- Internetanschluss via Ethernetkabel zum Raspberry PI

1.2.1 Modifikation RPI-Board

Das RPI-Board der SWISS-ARTG muss für den Interrupt-Betrieb modifiziert werden:

Verbinde Pin 14 vom RFM96W (DIO 0) mit Pin 11 (BCM 17) vom RPI 40-pol Header.

1.2.2 Wetterstation

Falls ein Sensor BME280 angeschlossen und aktiviert ist ("SENSOR BME280 = TRUE" wird der Sensor alle 5 Minuten abgefragt. Ist das Flag "Wx-Data = TRUE" werden die Sensordaten an APRS.FI gesendet. Die Sensordaten werden im Menue "WETTER" angezeigt undauf APRS.FI hochgeladen.

hb9pae@swiss-artg.ch



2 Installation

Für die Installation wird ein IMAGE zur Verfügung gestellt. Kopiere das Image-File mit einem Imager-Programm (z.B. Raspberry Pi Imager) auf eine SD-Karte (mind. 8 GB).

Der Programmcode kann auch vom Git Repository geladen werden. Dabei müssen die erforderlichen Bibliotheken installiert werden. Weitere Hinweise zu einer manuellen Installation sind im File INSTALL.md dokumentiert.

2.1.1 Inbetriebnahme

- Das modifizierte LoRa RPI-Board auf dem Raspberry PI aufstecken.
- Die programmierte SD-Karte im RPI einstecken.
- RPI mit dem lokalen Netzwerk verbinden.
- PRI mit der Stromversorgung (5VDC) versorgen.

Nach dem ersten Start des Raspberry PI wird das Filesystem auf der SD-Karte expandiert, es folgen mehrere Restarts. Nach dem erfolgreichen Start des Programmes erscheint der Welcome-Bildschirm auf dem OLED-Display.

2.1.2 Konfiguration

Die Konfiguration der persönlichen Daten (Rufzeichen, Koordinaten etc.) erfolgt über den Web-Browser: Adresse "http://<IP>:5000". Trage Rufzeichen, Passcode und die Standortdaten im Konfigurations-Formular ein und speichere die Daten. Die Parameter werden im File «/opt/RPI-iGate-LoRa/igate.ini» abgespeichert.

2.1.2.1 Spezielle Parameter

- EN_APRSIS:True / False
 Bestimmt, ob das iGate Daten an das APRS-IS System übermittelt.
- EN_BME280 True / False
 BME280 Sensor angeschlossen
- EN_WXDATA True / False
 Bestimmt ob die BME280 Sensordaten als WX-Bake an das APRS-IS geliefert werden.



2.1.3 Systemeinstellungen

2.1.3.1 Manueller Start des Programmes

Der manuelle Start erflogt mit dem Befehl:

sudo systemctl start igate.service

2.1.3.2 Automatischer Start nach dem Booten

sudo systemctl enable igate.service

2.1.3.3 Bedienung

Die drei unteren Tasten auf dem RPI-Board wählen den Anzeigemode

Taste links: Status

Taste mitte: KonfigurationTaste rechts: Letzte Meldung

Die beiden oberen Tasten neben dem Display aktivieren den Welcome-Screen.



2.2 Programm

2.2.1 Bibliotheken

Das Python Programm verwendet die Bibliothek loralib.so (https://github.com/wdomski/LoRa-RaspberryPi).

2.2.1.1 Python Pakete:

Folgende Python Pakete werden erwartet:

- Adafruit-GPIO V 1.0.3
- Adafruit-PurelO V 1.1.11
- Adafruit-SSD1306 V 1.6.2
- aprslib V 0.7.2
- Pillow V 9.5.0
- pip V 23.1.2
- pkg_resources V 0.0.0
- setuptools V 40.8.0
- smbus2 V 0.4.2
- spidev V 3.6

2.2.1.2 Hardwarekonfiguration

Der LoRa Treiber erwartet folgende Hardwarekonfiguration (File LORA/lora.c) int ssPin = 10; //ChipSelect BCM 8

int dio0 = 21; //IRQ BCM 5
 int RST = 22; //RESET BCM 6







Status Wetter Logfile Konfiguration Info

Status - LoRa APRS-iGate

iGate Call NOCALL Connect to APRS-IS False

iGate LAT 47.53668 iGate LON 8.58164 iGate Altitude 399 Sensor BME280 BME280 Intervall Temperatur 23.87 Luftdruck Luftfeuchtigkeit 64.8

Last Message 2023-08-23, 14:27:52: N0CALL>APLOX1-1:!0000.00N\00000.00W.Lora Tracker/iGate

-86 Pkt RSSI -53 SNR Packet Err APRS-IS Message 0 **RX Count** Wx-Data True WX Intervall 300 Beacon Intervall 600 Beacon Message

Uptime 0h 56m 13s Version 1.0.0 DirtyFlag False



Wetter - LoRa APRS-iGate







hb9pae@swiss-artg.ch



Rel. Feuchtigkeit 21:00 Wed 00:00 Aktuell 65 % Wed 03:00 Wed 06:00 Wed 09:00 Wed 12:00 Wed 15:00 Mittletwert 65 % Maximal 65 %

Logfile - LoRa APRS-iGate

Logfile - LoRa APRS-iGate

2023-08-23 14:11:07 | Gate startup
2023-08-23 14:11:08 | Beacon Timer started interval 600 sec.
2023-08-23 14:11:08 | Section Interval 600 sec.
2023-08-23 14:12:08 | Packet to sent: NOCALL>APRS,TCPIP:=4732.20NL00834.90E&PHG0000 LoRa iGate 0
2023-08-23 14:22:30 | Created new RRD-DB: /ppt/RPI-iGate-LoRa/WXrrd.rrd
2023-08-23 14:22:30 | Update RRD: N:23.430000:65.379477:1020.002569
2023-08-23 14:22:30 | Update RRD: N:23.430000:65.379477:1020.002569
2023-08-23 14:22:30 | Beacon Timer started interval 600 sec.
2023-08-23 14:22:30 | Section Interval 600 sec.
2023-08-23 14:24:05 | Read BME280 |
2023-08-23 14:24:05

2023-09-23 14-34-05 Send luate Beacon 2023-08-23 14:34-05 APRS Packet to sent: NOCALL>APRS,TCPIP:::4732.20NL00834.90E&PHG0000 LoRa iGate 1 2023-08-23 14:39-06 Bayet BMC900.