Beschreibung des Betriebssystems CP/M fuer AC1

Version: CPMAC1/V:1.0

Das auf dem AC1 implementierte CP/M entspricht weitgehend der Version CP/M 2.2 . Es wurde ein spezielles BIOS fuer den AC1 geschaffen.

Voraussetzung fuer die Lauffaehigkeit auf dem AC1 ist ein auf 64 kByte ausgebauter RAM und die Speicherverwaltung nach Bauanleitung Modul1/SCCH.

In Version CPMAC1/1.0 genuegt schon die Abschaltbarkeit des Monitors ueber LD A,4 + OUT (14h),A. Das BIOS benutzt den Monitor fuer die Realisierung der Tastatur-,Bildschirm- und Kassettenroutinen. Fuer die Arbeit mit Kassette wurden die residenten Kommandos im CCP erweitert (LOAD,CSAV,TPA). Da die Diskette Voraussetzung fuer eine sinnvolle Arbeit mit CP/M ist wurde ein Diskettenlaufwerk im RAM simuliert.

Die Groesse dieser Ramdisk kann entsprechend den jeweiligen Bedingungen vor dem Start des CP/M modifiziert werden. Nach dem Laden des CP/M kann auf RAM-Adresse F63Eh der Anfang der Ramdiskette festgelegt werden.

Der Start des CP/M erfolgt mit " J F600 " vom Monitor aus. Bei Erststart muss die Ramdisk initialisiert werden (Y). Ansonsten bleibt der Inhalt der Ramdisk bei wiederholtem Start erhalten.

Die Ramdisk liegt zwar im 64k-Rambereich und schraenkt so den verfuegbaren Programmspeicher ein, aber sie erlaubt die Abarbeitung vieler Standard-CP/M-Programme, wie POWER, STAT, TURBO-PASCAL .

Das Betriebssystem CP/M besteht aus des drei Hauptteilen BIOS (Basic Input/Output System), BDOS (Basic Disk Operating System) und CCP (Console Command Processor).Dabei sind BDOS und CCP voellig unabhaengig von der konkreten Hardware des Rechners. Die Verbindung zur Hardware wird ausschliesslich durch das BIOS hergestellt.

Aufteilung des 64k RAM's:

0000h - 00FFh : CP/M Verstaendigungsbereich 0100h - : TPA-freier Programmbereich

B000h - DFFFh : Ramdisk

E000h - E800h : CCP E800h - F5FFh : BDOS F600h - FFFFh : BIOS

Achtung der freie Programmbereich endet nicht bei Anfangramdisk sondern schon bei (Anfang-Ramdisk) - 80h - 0E00h + 6h, da es CP/M-Anwendungsprogramme gibt, die das BDOS ueberschreiben.

Tastatur: CNTRL+S - Stop der laufenden Bildschirmausgabe
CNTRL+P - Einschalten Drucker parallel zur
Bildschirmausgabe

Der Druckerkanal ist in der Version 1.0 nicht realisiert. Zur Demonstration dieser Funktion werden die Zeichen zur Bildschirmroutine geleitet.

Im vorliegenden BIOS wird die Steuerung ueber das I/O-Byte (Adr .0003h) nicht unterstuetzt. Die Bildschirm-Steuerzeichen sind SCP-kompatibel, zusaetzlich existieren einige Erweiterungen:

Steuerzeichen Wirkung

00h	NOP (keine Wirkung)
01h	Cursor links oben (home)
07h	akustisches Zeichen an Tastatur (i.a. nicht
	vorh., dann Blinken der Lampen neben Stop-
	Taste bzw. der Statuszeile beim PC1715)
08h	Cursor zurueck
0ah	Linefeed (neue Zeile)
0ch	Bildschirm loeschen (verzoegert zum Lesen der
	zuletzt ausgegebenen Bildschirmzeilen), Cursor
	links oben
0dh	Carriage Return (an Zeilenanfang)
0eh	Umschalten auf 2. Zeichensatz (nur PC1715)
0fh	Umschalten auf 1. Zeichensatz (nur PC1715)
14h	Rest des Bildschirms loeschen
15h	Cursor nach rechts
16h	Rest der Zeile loeschen
18h	Zeile loeschen, Cursor an Zeiilenanfang
1ah	Cursor eine Zeile hoch
1bh	Einleitung Cursorpositionierfolge, die naech-
	sten beiden Bytes beinhalten Zeile und Spalte
	Offset 00h oder 80h
7fh	Delete (streichen Zeichen links vom Kursor)
04h	nicht invers
05h	invers
06h	nicht invers
87h	invers
0 / 11	1114 01 0

Feste Adressen im unteren Hauptspeicher

00h02h	JP BIOS+3	(Warmstart)
03h	IOBYTE	
04h	User/Defaultd:	rive
05h07h	JP BDOS	
08h37h	frei	(fuer RST-Routinen nutzbar)
38h	JP Break	
3hh 3fh	reserviert	

Als Scratch-Bereich des BIOS sind in CP/M die Zellen 40H bis 4FH freigehalten.

Besonderheiten des CCP

Das CCP enthaelt gegenueber der Version CP/M 2.2 einige Erweiterungen (bei gleichem Hauptspeicherbedarf von 800h Bytes). Es existieren zusaetzliche residente Kommandos:

LOAD "name" : Es wird die unter name angegebene Datei von
Kassette geladen (TURBO-TAPE). Die Dateien
werden in den RAM geladen und danach nach TPA
(100h) verschoben. Da zum Einlesen der MONITOR
zugeschaltet wird, muss die Lade-Adresse >=
2000h sein. Achtung, bei zu grosser Dateilaenge kann die RAM-Disk ueberschrieben werden!
Das Programm kann nach fehlerfreier Einlesung
mit dem Kommando GO gestartet werden. Es kann
auch vorher mit dem SAVE-Kommando auf die
RAM-Disk abgespeichert werden und von dort
wiederholt gestartet werden.

- CSAV nn "name": Das ab TPA(100h) stehende Programm wird nach 2000h verschoben und in der Laenge nn Bytes auf Kassette ausgegeben.
- TPA filename: Die unter filename auf der Diskette befindliche Datei wird nach TPA(100h) geladen und kann mit dem Kommando CSAV auf Kassette ausgegeben werden. Es wird die Laenge der Datei ausgegeben.

EXT [d:]<filename>

Das angegeben COM-File wird zu einem residenten Kommando erklaert, indem es vor BDOS, CCP und vor evtl. schon residenten zusaetzlichen Kommandos im Hauptspeicher abgelegt wird, um bei Aufruf statt von Diskette von dort nach 100h geladen zu werden. Hierdurch verringert sich jedoch der TPA entsprechend. Da residente Kommandos nur maximal 4 Zeichen lang sein duerfen, trifft dies auch auf <filename> zu.

RES HELP Streichen aller zusaetzlich residenten Kommandos Ausgabe einer Liste aller z.Zt. residenten Kommandos

Die anderen CCP-Kommandos entsprechen den bekannten Funktionen CP/M 2.2:

- REN : Umbennen einer Datei - ERA : Loeschen von Dateien

- TYPE : Anzeigen des Inhaltes einer Datei

Mit Version CPMAC1/V1.1 sind bisher folgende Programme erprobt:

- POWER, STAT, TURBO-PASCAL, DU(ZSID)

Diese Version stellt mit der relativ kleinen Ramdisk nur einen Einstieg ins CP/M dar. Bei Verfuegbarkeit einer groesseren Ramdisk (>32k) koennte das CP/M auch sinnvoll auf dem AC1 genutzt werden (SUPERCALC, WORDSTAR, ASSEMBLER).

Problematisch ist die Einbindung der AC1-Tastatur, da diese nicht interruptfachig ist. Dies wirkt sich speziell bei einigen Spielprogrammen stoerend aus.

CP/M Informationen

Reservierte Speicherplaetze

Speicherplaetze Inhalt

0000H - 0002H 0003H 0004H	Sprung zum BIOS-Eintrittspunkt WBOOT. Damit ist ein einfacher programmierter Neustart (Sprung zu Adresse 0) moeglich. Enthaelt das IOBYTE Nummer des aktuellen Laufwerkes und Benutzernummer
0005н - 0007н	Enthaelt eine Sprunganweisung zum BDOS. Die Sprunganweisung liefert einmal den Haupteintrittspunkt in das BDOS und zum anderen stellt die Sprungadresse die niedrigste vom Betriebssystem verwendete Speicheradresse dar. Debugger und einige nachladbare Treiber veraendern die Sprungadresse, um den durch sie reduzierten Speicher zu kennzeichnen.
0008H - 002FH	RST 1 bis RST 5, von CP/M-80 nicht verwandt
0030H - 003AH	RST 6 und RST 7, wird von den CP/M-80 Debuggern DDT und ZSID benutzt
003ВН - 005ВН	fuer CP/M-80 reserviert, Belegung von der konkreten BIOS-Implementierung abhaengig
005CH - 007FH	durch CCP erzeugter Standard-FCB
0080H - 00FFH	Standard-Datenpuffer

BDOS-Funktionen

Die folgenden Symbole werden nachstehend benutzt und bedeuten:

- ist zu interpretieren als 'Zeiger auf'
- ist zu interpretieren als 'ungleich' <>
- Verweis auf nachfolgende Bemerkungen

BDOS-Interface

Eingang: CPU-Register C : BDOS-Funktionsnummer

- " - DE : Feldadressen, Vektoren
- " - E : Eingabezeichen
- " - A : Status, Zeichen
- " - HL : Vektoren, Adressen

Ausgang:

Ausgang Nr. Bezeichnung Eingang 0 Warmstart - - -- - -

1 Konsoleneingabe+Echo - - -A: Zeichen (*1)

2 Konsolenausgabe E: Zeichen - - -

(mit ^S, ^P)

3 4 5 6 7 8	Sequentielle Eingabe Sequentielle Ausgabe List - Ausgabe direkte Konsolen E/A IOBYTE abfragen IOBYTE belegen	E: Zeichen E: Zeichen E = FF: Eingabe E <> FF:Ausgabe E: IOBYTE	A: Zeichen A: Status (*2) A: IOBYTE
9	Zeichenkette ausgeben	DE -> Kette EKZ=\$, mit ^S,^P	
10 11 12 13	Eingabe Konsolpuffer Konsolenstatus Version ermitteln Diskettensystem	DE -> Puffer (*3)	A: Status (*2) HL: Version A: Batchmode
14 15	zuruecksetzen Auswahl Bezugs-LW Datei eroeffnen	E: LW# (0F) DE -> FCB	- Flag (*9) A: DC (*7)
16	Datei schliessen	DE -> FCB	=FF: keine Datei A: DC (*7) =FF: keine Datei
17	erste Eintragung suchen	DE -> FCB	A: DC (*7) =FF: keine Datei
18	folgende Eintragung suchen		A: DC (*7) =FF: keine Datei
19	Dateien loeschen	DE -> FCB	A: DC (*7) =FF: keine Datei
20	naechsten Satz lesen	DE -> FCB	A: EC (*5) <>00: EOF
21	naechsten Satz schreiben	DE -> FCB	A: EC (*5) <>00: Disk. voll
22	Datei erzeugen	DE -> FCB	A: DC (*7) =FF: Verz. voll
23	Datei umbenennen	DE -> FCB (*8)	A: DC (*7) =FF: keine Datei
24	Abfrage ange- schlossener LW		HL: LW - Vektor
25 26	Abfrage Bezugs-LW Datenpuffer adressieren	 DE -> Puffer	A: LW# (0 - 15)
	Belegungstabelle (ALLOC) ermitteln		HL -> ALLOC
	Schutz des Bezugs-LW Abfrage R/O - LW	 	HL: LW - Vektor
30	Dateimerkmale setzen Diskettenparameterta-	DE -> FCB	A: DC (*7) =FF:keine Datei HL -> DPB des
J ⊥	DIBICCCCIIPALAMECELCA-		III > DED GES

32	belle (DPB) ermitteln Nutzernummer abfragen/setzen	E= FF: Abfrage E<>FF: Setzen	selekt. LW A:Nutzer# (0-15)	
33	direkt adressierten Satz lesen	DE -> FCB	A: RC (*6)		
34	direkt adressierten Satz schreiben	DE -> FCB	A: RC (*6)		
	Dateigroesse berechnen Berechnung der aktuellen Satzadresse	DE -> FCB DE -> FCB	 Eintrag in FCB + 33,34,35:		
r0-2	2=fkt(ex,cr)				
37	ausgewaehlte Laufwerke	DE: LW-Vektor	A: 00		
40	zuruecksetzen direkt adressierten Satz schreiben und Block initialisieren	DE -> FCB	A: RC (*6)		
Fussnoten: *1: Sonderzeichen ^H: Rueckschritt CR: Wagenruecklauf LF: Zeilenschaltung ^I: Tabulation auf naechste 8. Stelle ^S: start/stop Konsolenausgabe ^P: List - Echo					
*2: Status = 00 kein Zeichen im Konsoleneingabepuffer <> 00 Zeichen im Konsoleneingabepuffer					
*3: Steuerzeichen 7F: Loeschen letztes Zeichen ^C: Sprung zum Warmstart, wenn als 1. Zeichen angeboten ^E: Ende der physischen Zeile ^H: Rueckschritt um 1 Zeichen ^J: (LF) Abschluss der Zeile ^M: (Abschlusstaste) Abschluss der Zeile ^R: Wiederausgabe der redigierten Konsolzeile ^U: ganze Zeile zurueckweisen ^X: Ruecksetzen an Zeilenanfang mit Loeschen					
*4:	Struktur des Puffers DE: +0 +1 +2 +3 mx nx Z1 Z2	+n+1 Zn			

mx - Kapazitaet des Puffers
nx - Fuellstand des Puffers

Z - Zeichen im Puffer

*5: Fehler-Code

A = 00 : Operation ok

<> 00 : Operation nicht ausfuehrbar

*6: Direktzugriffs-Code

A = 01 : Lesen ungeschriebener Daten
= 03 : Extent-Wechsel nicht moeglich
= 06 : Zugriff auf EOD-Satz der Datei

*7: Verzeichnis-Code

A = FF : Fehler

= 0,1,2,3 : Nummer des Eintrags im aktuellen

Verzeichnissatz

*8: Aufbau des Dateibeschreibers fuer Umbenennung

FCB +0 - +15 : Datei alt (LW = 0,1, ... 16) +16 - +31 : Datei neu (LW = 0 oder LW-alt)

*9: Batchmode

A = 00 : keine Batchmodedatei

A = FF : Batchmodedatei vorhanden

Aufbau des FCB:

+00	dr 	Laufwerkcodierung dr = 0 : Bezugs-LW 1 : LW A 16 : LW P
+01	f1 - f8	Dateiname in ASCII
		Flags in den 8. Bits fl' - f8'
		fuer Nutzerflags reserviert
+09	t1 - t3	Dateityp in ASCII
		Flags in den 8. Bits t1' - t3'
		t1' = 1/0 : geschuetzte/ungeschuetzte
		Datei
		t2' = 1/0 : SYSTEM-/Verzeichnis-Datei
	ĺ	t3' : reserviert
+12	ex i	laufende Nummer des Dateiteils
		(Extent) 031
+13	s1 - 2	reserviert fuer internen Gebrauch
+15	rc	Satz-zaehler innerhalb laufenden
		Extens
+16	d0 - 15	Blockverzeichnis des Extents
+32	l cr l	laufende Satznummer der sequentiellen
		Datei innerhalb des Extents

+33	r0 - 2	Satznummer	der Datei	fuer	Direktzugriff
+36		Ende FCB			

Aufbau der LW-Vektoren

Vektor im CPU-Doppelregister

bit 0 : LW A 1 : LW B ::::::

15 : LW P

BIOS-Aufrufe _____

BIOS-Interface

Eingang: CPU-Register C : 8-Bit-Werte

- " - BC : 16-Bit-Werte
- " - DE : ev. 2. 16-Bit-Wert
- " - A : 8-Bit-Werte
- " - HL : 16-Bit-Werte Ausgang:

Nr.	Bezeichnung	Eingang	Ausgang
1	BOOT (Kaltstart)		
2	WBOOT (Warmstart)	* * *	* * *
3	CONST (Status- Abfrage CON:)		A=00: kein Zei- chen =FF: sonst
4	CONIN (Konsol- Eingabe)		A: Zeichen
5	CONOUT(Konsol- Ausgabe)	C:Zeichen	
6	LIST (Ausgabe = Drucker! nach LST:)	C: Zeichen	* * *
7	PUNCH (Ausgabe nach PUN:)	C: Zeichen	
8	READER (Eingabe von RDR:)		A: Zeichen
9	HOME (Positio- nieren Spur 0)		
10	SELDSK (LW auswaehlen)	C:LW-Nummer	HL>Diskpara- meterkopf DPH
11	SETTRK (Spur auswaehlen)	BC: Spurnummer	⁻

12	SETSEC	(Sektor	BC:	Sektornummer		-
13	SETDMA	auswaehlen) (Puffer-	BC:	DMA-Adresse		_
		Adr.einstellen)			
14	READ	(Sektor	_		A=00:	Lesen OK
		lesen)			=01:	Lesefehler
15	WRITE	(Sektor	_		- "	_
		schreiben)			_ "	_
16	LISTST	(Status	_		A=FF:	Bereit-
		Kanal				schaft
		LST:			=00:	sonst
17	SECTRAI	N(Wandeln	BC:	Sektornummer	HL: S	ektornummer
		Sektornummer	DE:	Tab-Adresse		

(Vom AC1 ausgelesen und entsprechend Original-Bildschim formatiert von Norbert Z80-Nostalgiker 05/2009)