STUDIO COMPUTER CLUB HALLE * SOFTWAREINFO *
-----GRAFIKBASIC V.3.2 * ANLEITUNG *

Der Basic Interpreter V.3.2 belegt den Adressbereich 4000-5FFFH, Speicher ab 60F7H max. 40646 Bytes free. Version 3.2 wird von Kassette geladen oder kann als EPROM eingesetzt werden (Modul 1). Betriebssystem ist Monitor V.8/9.

ELEMENTE VON BASIC

Einfache Variable :

Gleitkomma XY +-9.40396 E-39 bis +-1.70141 E+38 und 0 Zeichenkette XY\$ 0 bis 255 Zeichen X ist ein Buchstabe (A bis Z), Y Buchstabe oder Ziffer (0 bis 9). Variablennamen k \mid nnen auch 1 $\{$ nger als 2 Zeichen sein, es werden nur die 2 ersten bewertet! Variablennamen dürfen keine Kommandonamen enthalten, z.B. TOR=1 ergibt SN-ERROR (enthält OR und TO).

Felder :

Dimension	numerisches Fel	.d Zeichenkettenfeld
1	XY(5)	XY\$(6)
2	XY(7,8)	XY\$(2,8)

Felder bis 11 Elemente können ohne Dimensionierung verwendet werden, größere Felder am Anfang Mit DIM dimensionieren.

Operatoren:

- + Addition oder Verkn}pfung von Zeichenketten
- Subtraktion oder Vorzeichen
- * Multiplikation
- / Division ^ Potenzierung

Logische und Vergleichsoperatoren :

- = gleich
 <> ungleich
 < kleiner als
 > größer als
- <= kleiner oder gleich
 >= größer oder gleich
 NOT logische Negation

AND logisch UND OR logisch ODER

Die logischen Operationen wirken bitweise auf 16-Bit-Integerzahlen, Zahlenbereich von 32768 bis -32767

Kommandos:

(Die Kommandos werden anhand von Beispielen erläutert)

GRAFIK

Raster - Grafik:

Der Bildschirm wird in 8192 Bildpunkte unterteilt (128×64) Jeder Bildpunkt kann gesetzt, rückgesetzt und getestet werden.

SET (x,y) SET (63,31) setzt Punkt in Bildmitte

RESET (x,y) RESET (A,B)

POINT (x,y) POINT (0,0) testet links oben x=0 Bis 127; y=0 bis 63

Pseudo - Grafik:

Die 128 Grafikzeichen (2K-ZG) können verschieden eingesetzt werden. Innerhalb von Zeichenketten entsprechend der Zeichen (Grafik-Taste drücken). Weiterhin mittels CHR\$(x) (x=128 bis 255) oder über POKE.

Start Beenden BASIC:

Neustart über # b (CR); Warmstart(Programme bleiben erhalten) über # r (CR). Bei Neustart wird der freie Speicherbereich ermittelt und angezeigt.

BYE Sprung in den Monitor

Programmeingabe und Änderung:

NEW Basicprogramm löschen

AUTO automatische Erzeugung der Zeilennummern RENUMBER10,50, Nummeriert die Zeilen 10 bis 50 neu, neue

200,5 Zeile 200 Abstand 5

LIST 200 Listet Programm ab Zeile 200, Abbruch LIST

mit STOP (Ctl.+R)

LINES 5 Ausgabe von jeweils 5 Basiczeilen des LIST-

Kommandos

Programmänderungen (Editieren):

Der komfortable Bildschirmeditor erfordert kein spezielles Kommando. Programmänderungen / Korrekturen können beliebig vorgenommen werden, indem nach LIST der Kursor an die betreffende Stelle bewegt wird (Kursortasten) und anschließend editiert wird (Editiertasten). Übernahme der neuen Zeile mit (CR). Editier-/Kursortasten siehe Monitoranleitung Seite 1.

Zusätzliche Tastenfunktionen:

Ctl.+R STOP Laufendes Programm unterbrechen

Ctl.+S BREAK Abbruch

BREAK/NMI BREAK Break/Abbruch auch in MODE1 und bei

CSAVE/CLOAD wirksam

Funktionstasten:

Ctl.+ T LIST + (CR)
Ctl.+ U RUN + (CR)

Ctl.+ V CLOAD" " + (CR)

Ctl.+ W CSAVE

4 weitere Funktionstasten (Ctl.+X - Ctl.+[) werden mit Programm 'F1-F8 KEY' belegt. Siehe Befehl KEY.

Bei der K7659-Tastatur liegen STOP, BREAK und die 8 Funktionstasten in der oberen Reihe (F1-F10).

Programmstart und Fortsetzung:

RUN RUN 50 Start eines Basicprogrammes, ab Zeile 50

CONT Unterbrochenes Programm fortsetzen (nach STOP)

Externspeicherung Programm :

CSAVE "Name" Speichert das Basicprogramm auf Kassette,

Name 1-16 Zeichen

CLOAD"Name" Lädt ein Programm von Kassette

Spezielle Kommandos :

CLEAR 500,-16384 Reserviert 500 Byte für Strings, obere RAM-

Grenze 49152

CLEAR Löscht Variablenspeicher

NULL 60 Ausgabe von 60 Dummyzeichen nach jeder

Zeile (Syncronis.)

WIDTH 16 Länge der Ausgabezeile (Standart 255)

TRON Einschalten Kontrollmodus (Auflistung PZ)

TROFF Ausschalten Kontrollmodus

Anweisungen:

LET XY=Austruck Wertzuweisung, LET kann entfallen

Eingabe :

INPUT"Text";X,X\$ Schreibt Text und wartet Eingabe Zahl,

Zeichenkette, "Text"

DATA 88,OHM, "A B"Wertliste für READ, Wert mit Leerzeichen

in Anführungszeichen!

READ X,X\$ Zuordnung der DATA-Werte zu X,X\$ RESTORE 100 DATA-Zeiger auf Zeile 100 setzen

INKEY X\$ Tastaturabfrage (ohne ENTER)

Programmablauf:

GOTO 200 Unbedingter Sprung PZ 200 ON K GOTO 100,10 Sprung nach K-ter Stelle

GOSUB 4000 Sprung in UP
RETURN Rückkehr aus UP

```
ON K GOSUB 20,30 Sprung in UP an K-ter Stelle
 IF B=4 THEN X=3 Wenn Bedingung erfüllt, werden Anweisungen
                  hinter THEN ausgeführt
                  Schleifenanweisung von A bis B, Schrittweite
 FOR I=A TO B
         STEP 2
                  nach STEP
 NEXT I
                  Ende der Programmschleife
 STOP
                  Unterbricht Programm
Ausgabe :
                  Löscht Bildschirm
 CLS
 PRINT"A=";A
                  Gibt "A=" und den Wert von A auf Schirm aus,
                  Semikolon als Trennzeichen fortlaufende Aus-
                  gabe, Komma Tabellierung
 TAB(N)
                  Fortsetzung Ausgabe ab N
 SPC(N)
                  gibt N Leerzeichen aus
 POS(0)
                  liefert aktuelle Kursorposition
 LOCATE (S,Z)
                  Kursor nach Spalte S, Zeile Z
 SOUND X,Y
                  Tonausgabe X= Tonlänge, Y= Tonhöhe
Externspeicherung Daten :
 CSAVE*"Name"
                  Speichert Feld unter Name auf Kassette
 CLOAD* A$
                  Lädt Feld mit übereinstimmenden Namen in A$
                  von Kassette. Programm muß identisch sein
                  zu SAVE (nicht editieren)
Kommentar:
 REM 'Kommentar'
                  Erläuterungen zu Programmen
Hartwareorientierte Anweisungen/Funktionen :
                  Liest ein Byte von Adresse A
 PEEK (A)
POKE A,B
                  schreibt B nach Speicherplatz A
                  Liest Speicherplatz A und A+1
 DEEK (A)
                  schreibt I nach Speicherplätze A und A+1
 DOKE A,I
 CALL A
                  Ruft Maschinenunterprogramm ab Adresse A
 CALL* 1F00
                  dto. ab Adresse $1F00 Hexadezimal
 USR (B)
                  Maschinenunterprogramm mit Wertübergabe,
                  Adresse nach $6004/05
 INP (K)
                  Liest ein Byte von Port K
 OUT K,B
                  gibt Byte B über Port K aus
                  Wartet auf aktuellen Wert an Port K
 WAIT K,B1,B2
FUNKTIONEN
Numerische Funktionen:
 ABS (X)
                 absoluter Betrag
 INT (X)
                 ganzzahliger Anteil
                 Vorzeichenfunktion
 SGN (X)
 SQR (X)
                 Quadratwurzel
 EXP (X)
                 Exponentialfunktion
                 Natürlicher Logarithmus
```

LN (X)

RND (X)	Zufallszahl	
SIN (X)	Sinus (X im Bogenmaß))
COS (X)	Cosinus "	
TAN (X)	Tangens "	
ATN (X)	Arcustangens "	
Zeichenketteni	Eunktionen :	
CHR\$ (X)	Zeichen zu ASCII-Code	2
ASC (X\$)	ASCII-Code zu ersten	

CHRŞ (A)	Zeichen zu ASCII-Code X
ASC (X\$)	ASCII-Code zu ersten Zeichen
	von X\$
STR\$ (X)	Formt X in Zeichenkette
VAL (X\$)	numerischer Wert von X\$
LEN (X\$)	Anzahl der Zeichen in X\$
LEFT\$ (A\$,X)	ersten X Zeichen von A\$
RIGHT\$ (A\$,X)	letzten X Zeichen von A\$
MID\$ (A\$,X,Y)	Y Zeichen von A\$ ab X

Nutzerfunktionen:

DEF FN Y (X)	Definiert Nutzerfunktion Y(X)
	=X-4*X
FN Y(A)	liefert Funktionswert Nutzerf. Y(X)
	Argument X=A

Spezielle Funktionen :

FRE (0)	Freier Arbeitsspeicher in Byte
FRE("")	Freier Zeichenkettenspeicherbereich
KEY	Aktuelle Belegung der Funktionstasten
MODE	Wechselt Zeichensatz ZG (GRAFIK-AC1)
MODE 0	Zeichensatz 1 Grafikmodus
	Befehle wirken auf Hardwareerweiterung
	4/8K ZG, ohne Erweiterung ist ständig
	Grafikmodus, MODE und MODE 0 ohne Wirkung.
MODE 1	FAST-Modus des Basicinterpreter, Arbeits-
	geschwindigkeit des nachfolgenden Programm
	ca. doppelt
MODE 2	SLOW-Modus, normale Arbeitsgeschwindigkeit

10 INKEY A\$: IF A\$=""THEN 10 Abfrageschleife Tastatur

Anführungszeichenmodus:

Das Eintippen von Anführungszeichen bewirkt abwechsendes Einbzw. Ausschalten des Anf}hrungszeichenmodus. Im Anführungszeichenmodus werden die Funktionen der Kursor- und Steuertasten (Siehe Monitoranleitung Tabelle Seite 1) nicht ausgeführt, sondern als Grafiksymbole in der Zeile dargestellt. Die Nutzung des Anführungszeichenmodus in Bildschirmausgabeanweisungen (PRINT) ermöglicht somit die Aufnahme von Steuerzeichen in die Zeichenkette. Diese Steuerzeichen werden erst

mit RUN ausgeführt. Somit ist eine weitere wirkungsvolle Bildschirmgestaltung gegeben!

Verknüpfung von Basicprogrammen (Merge) :

CLOAD lädt Basicprogramme hinter bereits im Speicher stehende Programme, somit ist vor jedem neuen Laden NEW einzugeben. Sollen mehrere Basicprogramme eingegeben werden,ist das nachfolgende Programm mit höheren Zeilennummern zu versehen (Umnumerieren mit RENUMBER). Nach dem Laden eines weiteren Programm ist 0 REM einzugeben, damit die Basiczeiger gesetzt werden. Anschließend ist LIST und RUN möglich.

Laden Programme anderer Basicinterpreter :

Programme der Basic-Interpreter V.1.1 bis V.2.0 können über das Programm ACLOADER geladen werden und sind sofort lauffähig.

Programme der KC85/87 und 10K-Z1013-Interpreter können über KC SAVE/LOAD V.2 geladen werden (Frage Compiler mit J bestätigen, nach Laden von Z 1013 Zeiger über OREM setzen). Abweichende Token können über TOKEN-COMPILER geändert werden.

CLOAD/CLOAD* :

Über CLOAD sind weiterhin auch Maschinenprogramme, über CLOAD* Maschinendateien ladbar (Turbo-Tape). Diese werden im Gegensatz zu Basicprogrammen an ihren originalen Adressbereich geladen. Namen auch als String: CSAVE A\$;CLOAD A\$.

RS234/V.24:

Die V.24 Schnittstelle ermöglicht u.a. die Ansteuerung eines Druckers und die Kopplung mit weiteren Computern zwecks direkter Übernahme von Basicprogrammen.

Über POKE S nach Adresse 6176 sind die Übertragungswerte einzustellen (Baudrate, Stopbits, Parität. Siehe Monitoranleitung Seite 8).

Drucker ein: PRINT CHR\$(24) Drucker aus: PRINT CHR\$(25) Einlesen z.B. eines Basicprogramm über V.24 von anderen Computer: POKE 6177,18. Die Eingabe erfolgt jetzt statt Tastatur über V.24 Eingabe. Abschluß vom externen Gerät mit Wert 25 (Schaltet zurück auf Tastatur) oder Taste BREAK/NMI betätigen

Joystik-Abfrage :

Die Spielhebelabfrage erfordert ein kurzes Maschinencode-Unterprogramm, welches am Anfang des betreffenden Programm in den Speicher gepokt wird.

- 10 DATA 205,180,14,50,255,24,201
- 20 FOR I=6392 to 6398: READ A: POKE I,A: NEXT

Beisp. Spielhebelabfrage: 200 CALL*18F8: A=PEEK(6399) Der erhaltene Funktionswert in A ist von der Stellung des Spielhebels abhängig:

Ruhestellung A=0, oben A=1, unten A=2, links A=4, rechts A=8 Feuerknopf A=16.

SOUND : SOUND X,Y (X,Y 0...255)

Ermöglicht die Tonerzeugung über 7 Oktaven (ca.240 Hz bis 20 kHz). Tonlänge ca.1 sec bei X=30, 35 msec X=0. Ohne Parameter akustisches Klingelsignal. Tonausgabe über Hörkapsel Tastenpiep (AC1 PIO/B0 LLC2 PIO1/B6).

a=440,4 h=494,4 c=522,7 d=588,7 e=658,7 f=699,0 g=782,0 Y AC1 :140 125 118 104 93 87 78 Y LLC2 :210 187 176 156 139 131 116

Funktionstasten:

Die Belegung aller 8 Funktionstasten erfolgt am einfachsten über Programm 'Funktionstasten'. Kann aber auch über Monitor erfolgen, die Tabelle steht im RAM ab Adresse \$1F81. ASCII-Code der Funktion mit 00 abschließen, max. 64 Zeichen pro Taste.

Codierung der Zeichen :

Steuerzeichen: Siehe Monitoranleitung Seite 1 Alphanumerische Zeichen entsprechend dem ASCII-Code

Weitere Sonderzeichen:

\$5B Ä, \$5C Ö, \$5D Ü, \$5E Pfeil oben(Potenz), \$7B ä, \$7C ö, \$7D ü, \$7E ß, \$7F Kursorsymbol

Grafikzeichen:

Die Codierung und Darstellung entspricht KC87 und Z1013. Eine Bildschirmdarstellung in Tabellenform, Zuordnung Taste-Grafik ermöglicht das Programm GRAFIK-TASTATUR.

Fehlermeldungen:

?xx Error (in Zeile nn)

BS Feldelement außerhalb dimensionierten Bereich aufgerufen

DD Feld mehrfach dimmensioniert

FC unzulässiger Funktionsaufruf

ID Fehlerhafte Direkteingabe

MO Operant fehlt

NF Variablen in FOR NEXT Schleife fehlerhaft

OD zu wenig Daten für READ

OM Basicspeicher zu klein für nächste Operation

OV Überlauf Ergebnis größer 1.70141E38

SN Syntax Fehler

- RG RETURN ohne GOSUB
- UL Zeilennummer existiert nicht
- /0 unzulässige Division durch 0
- CN Programmfortsetzung mittels CONT war nicht möglich
- LS String länger als 255 Zeichen
- OS Stringspeicher zu klein
- ST String zu lang oder zu komplex
- TM Typenunverträglichkeit (String Zahl)
- UF Funktion nicht definiert
- LD Load Fehler infolge RAM-Fehler
- xxLD Load-Fehler infolge Bandfehler, xx Anzahl der fehlerhaften Blöcke
- ?Redo from start Fehlerhafte INPUT Eingabe
- Extra ignored Zu viele Werte zu INPUT, zulässige Werte ignoriert

COPYRIGHT:

Grafik-Basic-Interpreter V.3.2 wurde unter Verwendung des Standartkern des Nascom-8K-Basic (C)1978 Microsoft entwickelt (C) 1988 by E.Ludwig, Str.d.Befreiung 8, Halle, 4070

(Vom AC1 ausgelesen und entsprechend Original-Bildschim formatiert von Norbert Z80-Nostalgiker 05/2009)