

picoEDAS - EDAS*4 für den picoAC1		
Kaltstart:	J 4000 (CR) e (CR)	mit Vorzugs-Editorpuffer 6000...BFFF
	J 4000 aaaa eeee (CR) e aaaa eeee (CR)	aaaa=Anfang, eeee=Ende Editorpuffer
Warmstart:	J 4003 (CR)	
1	DIR anzeigen (I+ → aufsteigend nach Datum, I- → absteigend nach Datum sortiert	
1 DATEINAM	Quelle von SD laden (*.E)	
s [DATEINAM]	Quelle auf SD sichern [als] (*.E)	
B [DATEINAM]	MC sichern [als]	
Format einer Quellzeile: nnnn mmmmm Befehl Operand(en) ;Kommentar		
Tabulator ^W benutzen, max. 59 Zeichen/Zeile		
Kommandos:		
A	Assembliere den gesamten Quelltext	
A 100	Assembliere von Zeile 100 bis End.	
A 100 200	Assembliere von Zeile 200 bis Zeile 200	
C 10 50 100	Quellzeilen verschieben von 10 bis 50 nach 100	
D 8000	Pufferende neu setzen auf 8000h	
E	Wechsel aktuelle Quelle ↔ sek. Quelle	
/HALLO/	Eingabe einer Zeichenkette für F – Kommando	
F	Suchen der angegebenen Zeichenkette	
G	Start des assemblierten Programms (--> ENT)	
H	Setzen der Seitengröße auf Standard (25 Zeilen)	
H 10	Setzen der Seitengröße auf 10 (hex.).	
H 0	Setzen auf kontinuierliche Ausgabe.	
I	Auto-Zeilennummer ab Zeile 10 Schrittweite 10.	
I 50	ab Zeile 50 Schrittweite 10.	
I 100 5	ab Zeile 100 Schrittweite 5.	
J 10	Setzen Schirmausgabeverzögerung 10 (hex, 1..FF).	
J 0	Rücksetzen der Verzögerung.	
K (...)	dto für Druckerausgabe	
M marke	Anzeige des Quelltextes ab marke	
N 20 50	Sprung in der Zeilennummerierung erzeugen: ab Zeile 20 bis Ende wird 50 addiert	
O 80	Setzen von Optionen zum Assembler	
+ 2	Ergänze Option 2	
- 2	Streiche Option 2	
P 2000	Setze Offset für Assembler (→ ORG + 2000h)	
Q	Rücksprung zum Monitor (arg1 - arg3 geladen)	
R	Neunummerierung Quelle ab Zeile 10 Schrittweite 10.	
R 50	ab Zeile 50 Schrittweite 10	
R 50 5	ab Zeile 50 Schrittweite 5	
S 7000 7FFF	Vereinbarung einer Zweitquelle mit Lage 7000...7FFFh	
T 50 60 100	Einfügen Zeilen 50 bis 60 der Zweitquelle ab Zeile 100	
V	Anzeige des gesamten Quelltextes.	
V 100	Anzeige ab Zeile 100 bis zum Ende.	
V 100 200	Anzeige ab Zeile 100 bis Zeile 200	
W	Assemblieren wie A, nur Fehleranzeige	
X 10 50	Streichen von Zeile 10 bis 50	
Y	Reaktivieren einer Quelle	
Z 50	Anzeige der Zeile 50 zur Bearbeitung	
?	Hilfeseite(n)	
DEFB 5, "x, 10H	definiere Byte	arg dez: xx hex: xxH oder #xx ASCII: "x
DEFW #1900	definiere Wort (Doppelbyte)	
DEFM "HALLO"	definiere Zeichenkette (ASCII)	
DEFS 10	reserviere n Speicherplätze (Inhalt ist unbestimmt!)	
ORG 1900H	Zuweisung des Speicherplatzzählers	
EQU 2000H	Vereinbarung eines Ausdrucks (Marke)	n: Zahl (hex o. dez), Marke o. Ausdruck
ENT	Startadresse für G- und B-Kommando	
SKIP	erzeuge Leerzeile in der Assemblerliste	
\$	Adresszählersymbol (24H)	

Option: +01 Unterdrücke Assemblerliste +02 Maschinencode zum Speicher
+04 Drucke Assemblerliste in Datei =====> H0 und vor ,A' → LCtrl+Alt+P, danach erneut
+10 Aktiviere 2.Lauf bei Fehlern +20 relat. Sprungdistanz absolut
+40 Lade Quelle an Headeradresse +80 Ausgabe Symboltabelle