Inhaltsverzeichnis

Sachwo	ortverzeichnis	165
8.	Maschinencode- und Assemblerprogrammierung	162
7.4.	Nutzung der Unterprogramme des Betriebssystems	161
7.3.	Steuerzeichen	161
7.2.	Kommandos des Betriebssystems CLOAD, TIME, ASGN, SAVE	156
7.1.	Laden und Starten von Maschinencodeprogrammen	154
7.	Das Betriebssystem des "robotron Z 9001"	154
6.1. 6.2.	Schrittweises Vorgehen Programmtips	135 147
	zur BASIC-Programmierung	135
6.	Hinweise und Beispiele	. 30
5.5.	LIST#, LOAD*, NULL, WIDTH 4 Ein- und Ausgabe über Nutzerschnittstelle INP, OUT, WAIT	130
5.4.	CALL, CALL*, USR(X) Datentransfer	123 127
5.2. 5.3.	Zugriff zu Bild- und Farbspeicher Aufruf von Maschinencodeprogrammen	120
5.1.	Direkter Speicherzugriff PEEK, POKE, DEEK, DOKE	118
5.	Fortgeschrittene BASIC-Programmierung	118
4.20.	TRON, TROFF Fehlermeldungen	117 117
4.19.	CSAVE, CSAVE*, CLOAD, CLOAD* Testunterstützung	111
4.18.	CLEAR, FRE Externspeicherung von Programmen und Daten	106
4.17.	PAPER, INK, BORDER, PRINT, PRINT AT Interner BASIC-Arbeitsspeicher	101
4.16.	WINDOW, PRINT, TAB, SPC, POS, PRINT AT Farbige Ausgabe	91
4.15.	INKEY\$, JOYST Weitere Ausgabemöglichkeiten	88
4.14.	spezielle Eingabefunktionen	

4.14. Spezielle Eingabefunktionen

INKEY\$ TastaturabfrageJOYST Spielhebelabfrage

Diese beiden BASIC-Funktionen liefern Informationen über die Betätigung der Tastatur bzw. der Spielhebel.

Tastaturabfrage

Format: INKEY\$

Typ: BASIC-Funktion

Funktion:

Als Funktionswert erhält man ein Zeichen (Zeichenkette der Länge 1), wenn vor Aufruf der Funktion eine Taste gedrückt worden ist. Das Zeichen ist der zuletzt gedrückten Taste, deren Betätigung noch nicht ausgewertet wurde, äquivalent. Es kann auch ein nicht darstellbares Zeichen sein (z. B. bei gedrückter Kursortaste). Ist keine Taste gedrückt worden, ergibt sich als Funktionswert die leere Zeichenkette ("").

Hinweise:

- Im Gegensatz zur INPUT-Anweisung erlaubt die INKEY\$-Funktion die Abfrage der Tastaturbetätigung, ohne die Programmabarbeitung zu unterbrechen. Wird in einem Programm die Tastaturbetätigung zyklisch abgefragt und ausgewertet, kann der Zeitpunkt, zu dem das Programm an einer anderen Stelle fortgesetzt werden soll, von ihnen festgelegt werden. Im ersten Beispiel wird dieser Weg demonstriert.
- 2. Mit der INKEY\$-Funktion können Eingaben übernommen werden, die nicht durch Betätigung der [ENTER]-Taste abgeschlossen sein müssen. Das kann für den Nutzer eines Programms mit häufigen Eingabeaufforderungen, z. B. eines Spielprogramms, angenehm sein.

Beispiele:

300 PRINT"*"
310 IF INKEY\$="E" THEN 330
320 GOTO 300
330 PRINT "ENDE"

Nach dem Programmstart sehen Sie das folgende Bild:

Da die PRINT-Anweisung in Zeile 300 mit einem Semikolon abgeschlossen ist, erfolgt die Ausgabe der Sterne unmittelbar nacheinander, solange die Taste [E] nicht gedrückt ist. Nach dem Betätigen von [E] wird ENDE ausgegeben. Unter Verwendung der CHR\$-Funktion ist es auch möglich, eine Taste abzufragen, bei deren Betätigung ein nicht darstellbares Zeichen als Funktionswert der INKEY\$-Funktion geliefert wird. Soll beispielsweise anstelle der Taste [E] die Taste [ESC] (Code: 27, vgl. Anhang A) abgefragt werden, ist im Beispiel Zeile 310 durch

```
310 IF INKEY$=CHR$(27) THEN 330
```

zu ersetzen. Mit dem folgenden Programm kann festgestellt werden, welches Zeichen vom Heimcomputer übernommen wird, wenn Sie eine spezielle Taste drücken. Außerdem wird der dazugehörige Code des Zeichens ausgegeben (vgl. Anhang A).

```
10 ZK$=INKEY$:IF ZK$="" THEN GOTO 10
20 Z=ASC(ZK$)
30 IF Z>31 THEN PRINT "ZEICHEN: ";ZK$,
"CODE:";Z:ELSE PRINT; "CODE: ";Z
40 GOTO 10
```

Durch [STOP] kann die Programmabarbeitung beendet werden.

Spielhebelabfrage

Sie können für Ihren Heimcomputer zwei Spielhebel erwerben. In Ihrem BASIC-Programm kann abgefragt werden, wie Sie und Ihr Mitspieler diese Spielhebel betätigen. In Abhängigkeit von dem Ergebnis dieser Abfrage können Sie dann den weiteren Ablauf Ihres BASIC-Programms steuern. Damit die Spielhebelbetätigung richtig ausgewertet werden kann, muß der Spielhebel so gehalten werden, daß die flache schmale Taste, die Aktionstaste, vom Körper wegzeigt. Der Anschluß der Spielhebel an Ihren Heimcomputer ist in der Bedienungsanleitung (vgl. Abschnitt 3.1) beschrieben. Verfügen Sie über keine Spielhebel, können Sie auch die entsprechenden Kursortasten betätigen.

Format:

JOYST(spielhebel)

spielhebel - numerischer Ausdruck (ganzzahliger Wert: 1 oder 2)

Typ: BASIC-Funktion

Funktion:

In Abhängigkeit vom Wert des numerischen Ausdrucks *spielhebel* wird der Spielhebel 1 oder der Spielhebel 2 abgefragt. Als Funktionswert erhält man einen numerischen Wert, der durch die Stellung des Spielhebels bestimmt wird.

Spielhebeldruckpunkt	Funktionswert von JOYST	äquivalente Tastatur- betätigung .
Ruhestellung	0	keine Taste gedrückt
ullet	1	[←]
	2	[→]
	4	[↓]
	8	[1]
lacktriangle	5	[←][↓]
	6	[→][↓]
ullet	9	[←][↑]
left	10	[→][↑]
Aktionstaste	16	[ESC]


Hinweise:

- 1. Während die Spielhebel im Programm abgefragt werden, sollte keine Tastaturbetätigung erfolgen. Ausgenommen ist der Fall, daß anstelle eines Spielhebels die Taste [ESC] oder die Kursortasten betätigt werden.
- 2. Es ist zu beachten, daß durch die Spielhebelbetätigung der Arbeitszustand der Tastatur verändert werden kann. Ist der Grafikmodus (GRAPHIC-Anzeige leuchtet) durch Spielhebelbetätigung eingeschaltet worden, kann er durch Drücken der Taste [GRAPHIC] wieder ausgeschaltet werden. Ist nach Spielhebelbetätigung keine Eingabe über die Tastatur mehr möglich, drücken Sie bitte eine der Tasten [1] bis [8].

Beispiel:

```
10 IF JOYST(1)=2 THEN PRINT "X";:ELSE PRINT " "
20 GOTO 10
```

Solange der Spielhebel 1 nach rechts gedrückt wird, erscheint eine Folge von Zeichen X auf dem Bildschirm. Sonst werden Leerzeichen ausgegeben. Durch das Abschließen der PRINT-Anweisungen mit einem Semikolon erfolgt die Ausgabe der Zeichen unmittelbar nacheinander.



Mit [STOP] kann die Programmabarbeitung beendet werden.

4.15. Weitere Ausgabemöglichkeiten

WINDOW	Festlegung des Ausgabebereiches
--------	---------------------------------

PRINT Ausgabeanweisung
TAB Tabulatorfunktion
SPC Leerzeichenausgabe
POS Abfrage der Kursorstellung

PRINT AT Ausgabe ab vorgegebener Bildschirmposition

OUT 136, code 20/24-Zeilen-Modus

Die angegebenen Anweisungen und Funktionen sollen Ihnen helfen, die von Ihren Programmen ermittelten Ergebnisse in übersichtlicher Form auf den Bildschirm auszugeben. Für die PRINT-Anweisung werden die Erläuterungen aus Abschnitt 4.4 ergänzt.

Festlegung des Ausgabebereiches

Standardmäßig stehen für die Ausgabe alle 24 Bildschirmzeilen mit je 40 Spalten zur Verfügung. Oft ist es aber wünschenswert, als Ausgabebereich für die PRINT-Anweisungen und die Eingabeaufforderungen der

INPUT-Anweisungen nur einen Teil des Bildschirms zuzulassen und den Rest der Bildschirmdarstellung nicht zu verändern.

Format:

WINDOW [zeile1, zeile2, spalte1, spalte2]

zeile1 - erste Bildschirmzeile des Ausgabebereiches
 zeile2 - letzte Bildschirmzeile des Ausgabebereiches
 spalte1 - erste Bildschirmzeile des Ausgabebereiches
 spalte2 - letzte Bildschirmspalte des Ausgabebereiches

Funktion:

Diese Anweisung gestattet, einen rechteckigen Abschnitt des Bildschirms als Ausgabebereich zu definieren. Innerhalb des Ausgabebereiches erscheinen sämtliche Ausgaben von PRINT-Anweisungen, Eingabeaufforderungen von INPUT-Anweisungen, Fehlermeldungen des BASIC-Interpreters sowie Ein- und Ausgaben im Kommandomodus.

Für die in der Anweisung stehenden Zeilen und Spalten sind numerische Ausdrücke mit ganzzahligen Werten zugelassen, die den Bedingungen

```
0 \le \text{zeile}1 \le \text{zeile}2 \le 23
0 \le \text{spalte}1 \le \text{spalte}2 \le 39
```

genügen müssen. Standardmäßig, d. h. nach Neustart des BASIC-Interpreters, gilt der gesamte Bildschirm (Zeile 0 bis 23, Spalte 0 bis 39) als Ausgabebereich. Der gesamte Bildschirm wird auch als Ausgabebereich festgelegt, wenn in der Anweisung die Zeilen- und Spaltenangaben weggelassen werden.

Hinweise:

- Außerhalb des Ausgabebereiches liegende Teile des Bildschirms bleiben bei Ausgaben mit der PRINT-Anweisung "eingefroren". Diese Teile können mit der Anweisung PRINT AT oder durch POKE (vgl. Abschnitt 5.1) verändert werden.
- 2. Mit der CLS-Anweisung wird nur der durch eine WINDOW- Anweisung definierte Ausgabebereich gelöscht.
- 3. Nach Ausführung einer WINDOW-Anweisung steht der Kursor in der linken oberen Ecke des Ausgabebereiches. Weitere Ausgaben erfolgen ab dieser Position.

Beispiel:

Zunächst wird der gesamte Bildschirm als Ausgabebereich definiert und gelöscht. Danach wird die Überschrift für die folgende Tabelle in die 0. Bildschirmzeile ausgegeben. Durch die folgende Definition der 2. bis 23. Bildschirmzeile als Ausgabebereich erreicht man, daß bei Ausführung der folgenden PRINT- Anweisungen die Überschrift nicht gelöscht wird.

10 WINDOW:CLS
20 PRINT VZAHL","QUADRATZAHL"
30 WINDOW 2,23,0,39
40 FOR I=1 TO 50
50 PRINT I,I*I:PAUSE 3
60 NEXT I

Legen Sie bitte nach Ausführung dieses Beispiels durch Eingabe von WINDOW im Kommandomodus wieder den gesamten Bildschirm als Ausgabebereich fest.

Ergänzungen zur PRINT-Anweisung

Wie Sie mit der PRINT-Anweisung Werte ausgeben können, haben Sie bereits im Abschnitt 4.4 kennengelernt. Die in folgenden erläuterten Möglichkeiten sollen Ihnen helfen, die Ausgaben noch übersichtlicher zu gestalten.

Format:

PRINT [ausgabeliste [endezeichen]] ausgabeliste - Folge von Ausgabeelementen endezeichen - Komma oder Semikolon

Funktion:

Die Ausgabeliste ist eine Folge von Ausgabeelementen, zwischen denen Trennzeichen stehen. Es gibt drei Arten von Ausgabeelementen:

- Numerische Konstanten, Variable und Ausdrücke bewirken die Ausgabe eines numerischen Wertes, gefolgt von einem Leerzeichen.
- Zeichenkettenkonstanten, -variable und -ausdrücke ergeben die Ausgabe einer Folge von Zeichen.
- Funktionen zur Steuerung der Ausgabe (TAB, SPC), die dazu dienen, den Beginn der Ausgabe des nächsten numerischen Wertes oder der nächsten Zeichenkette festzulegen.

Die Ausgabe des ersten Elements der Ausgabeliste beginnt, wenn die Ausgabeliste der letzten davor ausgeführten PRINT-Anweisung nicht durch ein Endezeichen abgeschlossen wurde, an der linken Begrenzung des Ausgabebereiches auf der Position Null einer neuen Zeile. Die weitere Stellung der Ausgabeelemente auf dem Bildschirm ergibt sich durch die vorangestellten Trennzeichen. Als Trennzeichen sind Komma und Semikolon zugelassen (vgl. Abschnitt 4.4)

Steht nach der Ausgabeliste kein Endezeichen, beginnt die Ausgabe der Elemente der Ausgabeliste der nächsten PRINT-Anweisung in einer neuen Zeile des Ausgabebereiches. Durch die Beendigung der Ausgabeliste mit einem Endezeichen (Komma, Semikolon) wird die Ausgabeliste nicht abgeschlossen. Das Endezeichen wirkt wie ein Trennzeichen zwischen dem letzten Element der nicht abgeschlossenen Ausgabeliste und dem ersten Element der Ausgabeliste der nächsten PRINT-Anweisung.

Hinweis:

- 1. Durch PRINT wird die aktuelle Kursorposition verändert. Bei Ausführung einer PRINT-Anweisung steht der Kursor jeweils hinter dem gerade zuletzt ausgegebenen Zeichen.
- 2. Ist die Ausgabeliste einer PRINT-Anweisung nichf abgeschlossen und folgt danach eine INPUT-Anweisung, so wird der *hinweis*-Text ab der Position ausgegeben, in der das erste Element einer neuen Ausgabeliste beginnen würde.

Beispiel:

10 DIM A(6) 20 FOR I=0 TO 6 30 INPUT A(I) 40 NEXT I 50 FOR I=0 TO 6 60 PRINT A(I), 70 NEXT I

Das Feld A wird dimensioniert, und dann werden Sie zur Eingabe der 7 Werte der Elemente von A aufgefordert. Anschließend werden diese Werte wieder ausgegeben. Da die PRINT- Anweisung in Zeile 60 ein Komma als Endezeichen hat, erfolgt die Ausgabe der Feldelemente in Standardtabellenform. Fehlt dieses Komma, wird jedes Element von A in eine neue Zeile ausgegeben.

Das folgende kleine Beispielprogramm, das Sie zur Eingabe von Wörtern mit verschiedenen Anfangsbuchstaben auffordert, demonstriert die Verknüpfung von PRINT- und INPUT-Anweisung.

```
10 FOR I=65 TO 90 STEP 3
20 PRINT "WORT MIT "; CHR$(I);
30 INPUT W$
40 NEXT I
```

Nach Programmstart erscheint folgendes Bild:

```
WORT MIT A?
```

Das Semikolon, mit dem die Ausgabeliste der PRINT-Anweisung in Zeile 20 beendet wird, ermöglicht die Anzeige von Frage und Antwort in eine, Bildschirmzeile. Das Fragezeichen ergibt sich durch den fehlenden hinweis-Text bei der INPUT-Anweisung. Ist es nicht erwünscht, muß die Zeile 30 durch

```
30 INPUT"";U$ ersetzt werden.
```

Funktionen zur Steuerung der Ausgabe

Ähnlich wie bei der Schreibmaschine kann mit der Tabulatorfunktion eine Position festgelegt werden, ab der das nächste Element der Ausgabeliste einer PRINT-Anweisung auszugeben ist.

Format:

```
TAB(position)

position - numerischer Ausdruck

(ganzzahliger Wert von 0 bis 255)
```

Funktion:

Die Tabulatorfunktion kann nur als Ausgabeelement in der Ausgabeliste einer PRINT-Anweisung verwendet werden. Der Wert des Ausdrucks gibt die Position an, auf der die Ausgabe des folgenden Elements der Ausgabeliste beginnt. Die Tabulatorfunktion hat keine Wirkung, wenn bereits auf eine Position rechts von der als Argument der Tabulatorfunktion angegebenen Position ausgegeben wurde, d. h., wenn vor ihrer

Ausführung die aktuelle Kursorposition bereits rechts von der durch *position* festgelegten Stelle des Ausgabebereiches steht.

Hinweise:

- 1. Als Trennzeichen vor und nach der Tabulatorfunktion sollte nur das Semikolon verwendet werden.
- 2. Alle Zeichen zwischen den Kursorpositionen vor und nach Ausführung der Tabulatorfunktion werden gelöscht.

Beispiel.:

Das erste Beispiel soll ihnen die Zahlung der Positionen demonstrieren.

```
10 PRINT "A"
20 PRINT TAB(0); "B"
30 PRINT TAB(1); "C"
```

Nach der Programmausführung ergibt sich das folgende Bild:

```
A
B
C
```

Bei der Ausgabe von Tabellen wird die TAB-Funktion häufig angewendet.

```
10 PRINT "GLEICHE"; TAB(10); "ANFANGSPOSITION"
20 PRINT "AB"; TAB(10); "CD"
30 PRINT "RST"; TAB(10); "UVW"
```

Dieses Programm liefert das folgende Bild:

```
GLEICHE ANFANGSPOSITION
AB CD
RST UVW
```

Eine definierte Anzahl von Leerzeichen wird durch die folgende Funktion ausgegeben.

Format:

SPC(anzahl)

anzahl - numerischer Ausdruck (ganzzahliger Wert von 0 bis 255)

Funktion:

Die SPC-Funktion kann nur als Ausgabeelement in der Ausgabeliste einer PRINT-Anweisung verwendet werden. Der Wert des ganzzahligen numerischen Ausdrucks gibt an, wie viele Leerzeichen auszugeben sind.

Hinweis:

SPC(I) hat als Ausgabeelement dieselbe Wirkung wie STRING\$(I," ").

Beispiel:

OK

>PRINT "SPC-";SPC(7)";FUNKTION"

SPC- FUNKTION

Abfrage der Kursorstellung

Format: POS(0)

Typ: - BASIC-Funktion

Funktion:

Diese Funktion liefert als Funktionswert die Position, auf die das nächste Ausgabeelement einer PRINT-Anweisung ausgegeben wird. Der Funktionswert liegt zwischen 0 und der durch das WIDTH-Kommando festgelegten Zeilenlänge (Standardwert: 255).

Beispiel:

Mit dem folgenden Programm können alle Kleinbuchstaben ausgegeben werden. Dabei erscheinen jeweils nur fünf in einer Zeile.

10 FOR I=97 TO 122

20 PRINT CHR\$(I);

30 IF POS(0) = 5 THEN PRINT

40 NEXT I

In Zeile 30 wird überprüft, ob das nächste Zeichen auf die 5. Position (die Zählung der Positionen beginnt mit 0) ausgegeben werden soll. Ist das der

Fall, wird die Ausgabeliste durch die Anweisung PRINT abgeschlossen und das nächste Zeichen in einer neuen Zeile ausgegeben.

Ausgabe ab vorgegebener Bildschirmposition

Ausgaben mit der PRINT-Anweisung beginnen stets hinter der aktuellen Kursorposition. Oft ist es aber wünschenswert, auch davor die Darstellung auf dem Bildschirm zu verändern. Die "PRINT AT"-Anweisung erlaubt es Ihnen, in beliebiger Reihenfolge auf beliebige Stellen des Bildschirms auszugeben.

Format:

PRINT AT (zeile, spalte); ausgabeliste

zeile - numerischer Ausdruck (ganzzahliger Wert von 0 bis 23)
 spalte - numerischer Ausdruck (ganzzahliger Wert von 0 bis 39)
 ausgabeliste - Folge von Ausdrücken, die durch Kommas getrennt sind.

Funktion:

Die angegebenen Ausdrücke der Ausgabeliste werden, beginnend auf der durch *zeile* und *spalte* festgelegten Bildschirmposition, ausgegeben. Es sind zugelassen:

- numerische Konstanten, Variable und Ausdrücke
- Zeichenkettenkonstanten, -variable und -ausdrücke.

Die Werte dieser Ausdrücke werden **fortlaufend** ausgegeben. Das Komma fungiert lediglich als Trennzeichen zwischen den Ausdrücken der Liste. Es hat hier dieselbe Wirkung wie das Semikolon in der Ausgabeliste einer PRINT-Anweisung.

Hinweise:

- Durch PRINT AT wird die aktuelle Position des Kursors nicht beeinflußt. Ein Überschreiben des Zeichens auf der Kursorposition kann aber dazu führen, daß nach Ausführung einer folgenden PRINT- oder WINDOW-Anweisung dieses Zeichen wieder gelöscht ist.
- 2. Zwischen PRINT und AT braucht bei Eingabe der Anweisung kein Leerzeichen zu stehen. Anstelle von PRINT kann auch ein Fragezeichen? eingegeben werden.

Beispiele:

10 WINDOW:CLS 20 PRINT AT (10,5);-3, "GRAD"

Auf dem gelöschten Bildschirm wird in Zeile 10, in Spalte 5 beginnend, der Text

-3 GRAD

angezeigt. Dieselbe Wirkung hat das folgende Programm, das Ihnen demonstriert, daß Sie für *zeile* und *spalte* auch numerische Ausdrücke und Variable setzen können.

10 WINDOW:CLS

20 Z=3:SP=5

30 W = -8

40 PRINT AT (Z+7,SP); W, "GRAD"

20/24-Zeilen-Modus

Standardmäßig können Sie bis zu 24 Zeilen auf dem Bildschirm anzeigen (24-Zeilen-Modus). Bei Bedarf ist es aber auch möglich, die angezeigten Zeilen auseinanderzurücken und die Ausgabe von nur 20 Zeilen pro Bild anzuweisen (20-Zeilen-Modus). Damit ist z. B. die übersichtliche Ausgabe längerer Texte möglich.

Format:

OUT 136, code

code - numerischer Ausdruck mit ganzzahligem Wert (siehe Tabelle)

Funktion:

Mit Hilfe des Wertes des numerischen Ausdrucks *code* können Sie den Zeilenmodus und die Bildschirmrandfarbe (wenn Ihr Heimcomputer eine Farbwiedergabe ermöglicht) beeinflussen.

Bildschirmrandfarbe	20-Zeilen-Modus	24-Zeilen-Modus
schwarz	4	0
rot	12	8
grün	20	16

gelb	28	24	
gelb blau	36	32	
purpur	44	40	
zyan	52	48	
weiß	60	56	

Andere Werte als die in der Tabelle angegebenen sind für den Wert von *code* nicht zulässig. Verfügt Ihr Heimcomputer über keine Möglichkeit zur Farbwiedergabe, können Sie zur Einstellung des gewünschten Zeilenmodus einen beliebigen *code*-Wert aus der entsprechenden Spalte verwenden.

Hinweise:

- 1. Nach einer BORDER-Anweisung (vgl. Abschnitt 4.16) ist stets der standardmäßige 24-Zeilen-Modus wirksam.
- 2. Bei Einstellung des 20-Zeilen-Modus können alle Speicherplätze des Bildspeichers beschrieben werden. Dabei werden aber nur die Zeilen 0 bis 19 angezeigt. Es ist daher sinnvoll, den Ausgabebereich vor Umschalten in den 20-Zeilen-Modus mit einer Anweisung

WINDOW zeile1,zeile2,spalte1,spalte2

mit $0 \le zeile1 \le zeile2 \le 19$

 $0 \le spalte1 \le spalte2 \le 39$

einzuschränken. Wird in den 24-Zeilen-Modus zurückgeschaltet, ist, falls notwendig, der Ausgabebereich mittels WINDOW-Anweisung wieder zu vergrößern.

Beispiele:

50 WINDOW 0,19,0,39 60 OUT 136,12

Mit der Anweisung in Zeile 60 wird der 20-Zeilen-Modus bei rotem Bildschirmrand eingestellt. In den 24-Zeilen-Modus bei schwarzem Bildschirmrand kann mit den folgenden Anweisungen zurückgeschaltet werden:

80 WINDOW 90 OUT 136,0

4.16. Farbige Ausgabe

PAPER Hintergrundfarbe
INK Vordergrundfarbe
BORDER Bildschirmrandfarbe
PRINT mit Farbe lokale Farbeinstellung
PRINT AT mit Farbe lokale Farbeinstellung

Ist Ihr Heimcomputer nicht farbtüchtig, erscheinen die darzustellenden Zeichen stets weiß auf dunklem Hintergrund auf dem Bildschirm. Ermöglicht Ihr Gerät eine Farbwiedergabe, können Sie mit einfachen BASIC-Anweisungen die Farbe, in der die Zeichen dargestellt werden sollen, die Farbe des Hintergrundes und die Farbe des Bildschirmrandes beeinflussen.

Acht Farben, die Sie in beliebiger Weise kombinieren können, stehen Ihnen zur Verfügung. Den Farben sind die Zahlen von 1 bis 8 als Farbcodes zugeordnet.



Einstellung der Bildschirmfarben

Mit den nächsten Anweisungen können Sie die Farbdarstellung aller folgenden Ausgaben beeinflussen.

Format:

PAPER farbcode

farbcode - numerischer Ausdruck mit ganzzahligem Wert entsprechend Farbcodetabelle (1 bis 8)

Funktion:

Die Hintergrundfarbe (paper - Papier) für alle folgenden Ausgaben wird durch den Wert des Ausdrucks *farbcode* festgelegt.

Hinweis:

Im Kommandomodus wird dieselbe Wirkung auch durch gleichzeitiges Drücken der Tasten [SHIFT] [COLOR] (oder [CONTR] [U]) und anschließende Betätigung einer Zifferntaste (außer 3 und 4), die dem gewünschten Farbcode entspricht, erreicht. Wird keine der Ziffern von 1 bis 8 eingegeben, kann die Arbeit mit dem Heimcomputer nicht fortgesetzt werden.

Beispiel:

10 PAPER 5 20 CLS

Nach Ausführung dieser Anweisungen ist der gesamte Bildschirm blau. Die Farbe des Bildschirmrandes wird nicht verändert.

Mit den folgenden Anweisungen können Sie wieder Schwarz als Hintergrundfarbe einstellen.

30 PAPER 1 40 CLS

Format:

INK farbcode

farbcode - numerischer Ausdruck mit ganzzahligem Wert entsprechend Farbcodetabelle (1 bis 8)

Funktion:

Als Vordergrundfarbe (ink - Tinte) wird für alle folgenden Ausgaben die Farbe verwendet, deren Farbcode dem in der Anweisung bereitgestellten Wert entspricht.

Hinweis:

Im Kommandomodus wird dieselbe Wirkung durch Drücken der Taste [COLOR] (oder gleichzeitiges Drücken der Tasten [CONTR] [T]) und anschließende Betätigung der gewünschten Farbcodierung entsprechenden Zifferntaste (außer 3 und 4) erreicht. Geben Sie keine Ziffer von 1 bis 8 ein, kann die Arbeit mit dem Heimcomputer nicht fortgesetzt werden.

Beispiel:

10 PAPER 1 :CLS

20 INK 2

30 PRINT TAB(10); "UEBERSCHRIFTEN"

40 PRINT

50 INK 7

60 PRINT TAB(19); "TEXT"

Als Hintergrundfarbe wird Schwarz eingestellt. Der erste Text erscheint rot auf schwarz, der zweite Text wird zyan (hellblau) geschrieben. Zwischen beiden Ausschriften ist eine Leerzeile eingefügt. Es soll jetzt gezeigt werden, wie die Bildschirmrandfarbe eingestellt werden kann.

Format:

BORDER farbcode

farbcode - numerischer Ausdruck mit ganzzahligem Wert entsprechend Farbcodetabelle

Funktion:

Die Bildschirmrandfarbe wird entsprechend dem Wert des Farbcodes eingestellt.

Hinweis:

- Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten [CONTR] [E] und anschließende Betätigung der gewünschten Farbcodierung entsprechenden Zifferntaste (außer 3 und 4) wird im Kommandomodus dieselbe Wirkung erreicht. Die Eingabe einer Ziffer von 1 bis 8 ist für die Fortsetzung der Arbeit mit dem Heimcomputer nach Drücken der Tasten [CONTR] und [E] unbedingt erforderlich.
- 2. Durch die BORDER-Anweisung wird stets der 24-Zeilen-Modus für alle folgenden Ausgaben wirksam.

Beispiel:

10 A = 5

20 BORDER A

Der Bildschirmrand leuchtet blau, nachdem die Anweisungen ausgeführt wurden.

Lokale Farbeinstellung

Die bisher erläuterten (globalen) Farbeinstellungen sind für die folgenden Ausgaben wirksam. Sie können aber für die Ausgabe der einzelnen Elemente der Ausgabeliste einer PRINT- oder einer "PRINT AT"- Anweisung lokal andere Farben vorschreiben.

Format:

PRINT farbfestlegung; [ausgabeliste [endezeichen]]

farbfestlegung - Vorschrift zur lokalen Änderung von Vorder- und/oder

Hintergrundfarbe

ausgabeliste - siehe Åbschnitt 4.4 und 4.15endezeichen - Komma oder Semikolon

Funktion:

Als farbfestlegung sind erlaubt zur lokalen Änderung der

- Vordergrundfarbe- Hintergrundfarbe- PAPER farbcode

- Vorder- und INK farbcode1, PAPER farbcode2

Hintergrundfarbe

Entsprechend den Werten der numerischen Ausdrücke *farbcode* bzw. *farbcode1* und *farbcode2* werden lokal für die Ausgabe der Elemente der Ausgabeliste anderer Vorder- und/oder Hintergrundfarben wirksam. Zugelassen für die numerischen Ausdrücke sind Werte von 1 bis 8. Nach Ausführung der PRINT- Anweisung gelten wieder die vorher eingestellten Farben.

Hinweise:

1. Ist die Ausgabeliste mit einem Komma oder Semikolon als Endezeichen beendet, erfolgt die Rückschaltung auf die global eingestellten Farben nach dem Endezeichen.

2. Steht kein Endezeichen nach der Ausgabeliste, werden die global eingestellten Farben erst in der Zeile, in der die nächste Ausgabe erfolgt, wirksam.

Beispiel:

```
10 INK 7:PAPER 1:CLS
20 PRINT TAB(10);
30 PRINT INK 8;PAPER 5; "HERVORHEBUNG";:PRINT
40 PRINT
50 PRINT TAB(10); "AKTUELLE FARBEN"
```

In Zeile 10 werden global Zyan als Vordergrund- und Schwarz als Hintergrundfarbe eingestellt und der Anzeigebereich gelöscht. Der Text HERVORHEBUNG wird, beginnend auf Position 10, weiß auf blau ausgegeben. Durch das Semikolon als Endekennzeichen der Ausgabeliste werden sofort nach Beendigung der Ausgabe wieder die globalen Farben wirksam. Durch die nachgestellte PRINT-Anweisung wird daher der Rest der Zeile schwarz gefärbt. Nach Ausgabe einer Leerzeile erscheint der Text AKTUELLE FARBEN zvan auf schwarz.

Auch bei der Anweisung PRINT AT können lokal andere Farben vorgeschrieben werden.

Format:

PRINT [farbfestlegung;] AT(zeile,spalte);ausgebeliste

farbfestlegung - Vorschrift zur lokalen Änderung von Vorder- und/oder

Hintergrundfarbe (vgl. PRINT-Anweisung)

zeile, spalte - siehe Abschnitt 4.15 ausgabeliste - siehe Abschnitt 4.15

Funktion:

Für die Ausgabe der Elemente der Ausgabeliste können durch die farbfestlegung lokal andere Vorder- und/oder Hintergrundfarben eingestellt werden. Nach Ausführung der Anweisung PRINT AT gelten wieder die global eingestellten Farben.

Beispiel:

10 INK 7:PAPER 1:CLS
20 PRINT AT(17,10); "SPIELKARTENFARBEN"

30 PRINT INK2; PAPER8; AT(19,14); CHR\$(201) " "; CHR\$(203) 40 PRINT INK1; PAPER8; AT(19,20); CHR\$(204) " "; CHR\$(202)

Der Text SPIELKARTENFARBEN erscheint in den aktuellen globalen Farben zyan auf schwarz. In der Bildschirmzeile 19 werden die Spielkartenkennzeichen rot bzw. schwarz auf weißem Hintergrund ausgegeben. Im folgenden Bild sind noch einmal alle Ausgaben der Beispielprogramme zusammengefaßt.



4.17. Interner BASIC-Arbeitsspeicher

CLEAR Löschen von Variablen und Festlegung von

Speicherbereichen

FRE Größe der freien Speicherbereiche bestimmen

Anhang E enthält eine Übersicht über den Arbeitsspeicher des BASIC-Interpreters. Der Platz im Arbeitsspeicher wird für die Ablage Ihres BASIC-Programms, die Ablage der numerischen Variablen und Zeichenkettenvariablen sowie zur Organisation der Arbeit des BASIC-Interpreters benötigt. In der Regel brauchen Sie sich um die Aufteilung des Platzes im Arbeitsspeicher nicht zu kümmern. Wenn der Speicherplatz aber knapp wird, ist diese Aufteilung für Sie von Interesse.

Speicherplatzbedarf für Programme und Variable

BASIC-Programme

Alle eingegebenen Programmzeilen werden vorübersetzt im Arbeitsspeicher des BASIC-Interpreters abgelegt. Dabei werden alle Schlüsselwörter durch 1 Byte lange Abkürzungen ersetzt, die übrigen Zeichen mit Ausnahme der Zeilennummer und des anschließenden Leerzeichens werden übernommen. Außerdem werden mit jeder Programmzeile die 2 Bytes lange Adresse der Folgezeile und die in 2 Bytes verschlüsselte Zeilennummer abgespeichert. Am Schluß jeder Zeile steht ein Endekennzeichen (1 Byte). Bezeichnen m die durchschnittliche Länge einer vorübersetzten Programmzeile und z die Anzahl der Programmzeilen, werden etwa (5 + m) - z Bytes für die Speicherung eines BASIC-Programms benötigt.

Möglichkeiten zur Einsparung von Speicherplatz sind:

- Eingabe mehrerer durch Doppelpunkt getrennter BASIC-Anweisungen in einer Programmzeile
- Weglassen nicht erforderlicher Leerzeichen
- Kurze Variablennamen
- Kürzung der Kommentare.

Variable

Für numerische Werte werden 4 Bytes, für Zeichenketten wird Speicherplatz entsprechend ihrer Länge benötigt. Zusätzlich ist noch Speicherplatz für die Organisation des Zugriffs auf die Werte erforderlich. In der folgenden Tabelle ist der Gesamtbedarf (in Bytes) zusammengestellt.

Тур	Speicher	platz
	in Tabelle der Variablen	im Zeichen- ketten- speicherbereich
numerische Variable Zeichenkettenvariable numerisches Feld	6 6 5+2*d+4*a	· I
Zeichenkettenfeld	5+2*d+4*a	summe_l

Dabei bedeuten

- I Länge der Zeichenkettenvariablen
- d Dimension des Feldes
- a Anzahl aller Feldelemente

summe-I - Summe der Länge aller gespeicherten Zeichenketten.

Der benötigte Zeichenkettenspeicherbereich reduziert sich, wenn Zeichenkettenvariablen oder -feldelementen im BASIC-Programm Zeichenkettenkonstanten zugewiesen werden. Felder sollten entsprechend der tatsächlich benötigten Größe dimensioniert werden, um Speicherplatz zu sparen. Beachten Sie bitte bei der Speicherplatzbedarfsermittlung, daß der BASIC-Interpreter für seine Arbeit einen freien Bereich von mindestens 70 Bytes benötigt. Sie müssen außerdem berücksichtigen, daß für die Speicherung von Zwischenergebnissen bei der Ausführung von Zeichenkettenoperationen Platz im Zeichenkettenspeicherbereich reserviert werden muß.

Löschen von Variablen und Festlegen von Speicherbereichen

Format:

CLEAR [laenge [,ende]]

laenge - ganzzahliger numerischer Ausdruck (0 bis 32767), der die Größe des Zeichenkettenspeicherbereiches in Bytes festlegt

 ende - ganzzahliger numerischer Ausdruck (...32767,-32767...), der die (dezimale) Adresse des letzten Speicherplatzes des Arbeitsspeichers des BASIC-Interpreters bestimmt

Funktion:

Alle bereits vereinbarten Variablen, die Tabellen der einfachen Variablen, der Zeichenkettenvariablen und der Feldvariablen werden gelöscht. Numerische Variable erhalten den Wert 0, Zeichenkettenvariable die leere Zeichenkette (Länge Null) zugewiesen

Standardmäßig ist der Zeichenkettenspeicherbereich 256 Bytes groß. Er kann entsprechend der Größe des Ausdrucks *laenge* im Rahmen des verfügbaren Speicherplatzes vergrößert oder verkleinert werden.

Die letzte Adresse des Arbeitsspeichers des BASIC-Interpreters wird bei Neustart durch die Eingabe nach MEMORY SIZE festgelegt. Entsprechend dem Wert des Ausdrucks *ende* kann diese Adresse verändert werden. Ist der Wert von *ende* positiv (- 32767), wird die letzte Adresse des BASIC-Arbeitsspeichers gleich diesem Wert gesetzt; ist er kleiner als Null, ergibt sich diese Adresse durch Addition von 65536 zu diesem Wert. Die zulässigen Werte des Ausdrucks *ende* hängen von der Gerätekonfiguration ab.

	kleinster	größter	
	ROM-BASIC	RAM-BASÍC	ende-Wert
Grundausstattung	1200	11440	16 383
1 RAM-Erweiterungs-	1200	11440	32 767
modul			
2 RAM-Erweiterungs-	1200	11440	49 151(-16 385)
module			

Hinweise:

- 1 Vor Ausführung des Kommandos ausgeführte DIM-Anweisungen werden wirkungslos.
- 2. Durch ein CLEAR-Kommando wird gleichzeitig eine RESTORE-Anweisung ausgeführt.
- 3. Ein CLEAR-Kommando darf nicht in einem mit GOSUB aufgerufenen Programmteil stehen.
- 4. Der Zeichenkettenspeicherbereich kann mit diesem Kommando bei Auftreten der Fehlermeldung OS vergrößert werden.
- 5. Die Speicherplätze zwischen dem durch den Wert des Ausdruckes ende festgelegten Ende des Arbeitsspeichers des BASIC-Interpreters und dem Ende des verfügbaren Schreib-Lese-Speichers (RAM) können für andere Verwendungszwecke (z. B. zur Speicherung von Maschinencodeprogrammen, die aus einem BASIC-Programm aufgerufen werden) benutzt werden.
- Durch ein NEW-Kommando werden die Größe des Zeichenkettenspeicherbereiches und das Ende des Arbeitsspeichers nicht verändert.

Beispiel:

OK

CLEAR 300,16000

Nach Ausführung dieses Kommandos ist der Zeichenkettenspeicherbereich 300 Bytes groß. Die Adresse des letzten Speicherplatzes des Arbeitsspeichers des BASIC-Interpreters ist 16000. Größe der freien Speicherbereiche bestimmen

Format:

FRE(argument)

argument - beliebiger numerischer Ausdruck (Wert von 0 bis 255) oder
 Zeichenkettenausdruck

Typ: BASIC-Funktion

Funktion:

Ist das Argument ein numerischer Ausdruck, kann aus dem Funktionswert die Größe des freien Bereiches (in Bytes) ermittelt werden. Ist das Argument ein Zeichenkettenausdruck, ergibt sich aus dem Funktionswert der freie Platz im Zeichenkettenspeicherbereich. Der Funktionswert ist eine ganze Zahl zwischen -32768 und 32767. Ist er kleiner als Null, ist die Zahl der freien Speicherplätze gleich der Summe aus 65536 und dem Funktionswert, sonst ist sie gleich dem Funktionswert.

Beispiele:

OK

>PRINT FRE(0)

Die Größe des freien Bereiches (in Bytes) wird ausgegeben.

100 CLEAR 256

110 A=FRE("")

120 PRINT A

130 INPUT ST\$

140 PRINT FRE("")

Es wird von einer Größe des Zeichenkettenbereichs von 256 Bytes ausgegangen. Dieser Wert wird in Zeile 110 ermittelt und mit der Anweisung in Zeile 120 ausgegeben. Durch die INPUT-Anweisung in Zeile 130 kann eine Zeichenkette eingegeben werden, die in diesem Bereich gespeichert wird. Der dadurch verringerte freie Zeichenkettenspeicherbereich wird anschließend angezeigt.

¹⁾ Zeichenkettenspeicherbereich 0 Bytes, extrem kurze Programme.

4.18. Externspeicherung von Programmen und Daten

CSAVE Speichern von Programmen
CSAVE* Speichern von Feldern
CLOADLaden von Programmen

CLOAD* Laden von Feldern

Sie haben im Abschnitt 3.3 schon kennengelernt, wie Sie Anwenderprogramme, die auf Magnetbandkassette gespeichert sind, in den Heimcomputer laden können. Weitere Möglichkeiten der Arbeit mit dem Kassettengerät werden in diesem Abschnitt erläutert.

Kommandos und Anweisungen zum Speichern

Format:

CSAVE "progname" progname - Name (1 bis 8 Zeichen)

Funktion:

Mit diesem Kommando wird das gesamte im Arbeitsspeicher des BASIC-Interpreters stehende Programm unter der Bezeichnung *progname* in vorübersetzter Form auf Kassette gespeichert.

Hinweise:

- Ein mit dem CSAVE-Kommando abgespeichertes Programm können Sie mit dem CLOAD-Kommando wieder einlesen.
- 2. Eine weitere Möglichkeit zur Speicherung von Programmen ist im Abschnitt 5.4 beschrieben.

Beispiel:

OK

>CSAVE "TEST"

Mit diesem Kommando kann ein Programm unter dem Namen TEST gespeichert werden.

Zum Speichern von Feldern dient die folgende Anweisung.

Format:

CSAVE* "name";feldname

name - Name (1 bis 8 Zeichen)

feldname - Name eines numerischen Feldes oder eines Zeichenkettenfeldes

Funktion:

Es werden alle Elemente des Feldes *feldname* auf Kassette unter dem angegebenen Namen abgespeichert.

Hinweise:

- 1. Sie können nur ein Feld mit einer Anweisung abspeichern.
- 2. Mit der CLOAD*-Anweisung können Sie das abgespeicherte Feld wieder einlesen. Ein Beispiel ist im Anschluß an die Erläuterung der Bedienhandlungen angegeben

Bedienhandlungen beim Speichern von Programmen und Feldern

- Legen Sie die Kassette, auf der Ihr Programm oder Ihre Daten abgespeichert werden sollen, in das Kassettengerät!
 Spulen Sie die Kassette an die Stelle, an der Ihre Aufnahme beginnen soll!
- 2. Befindet sich der Computer im Kommandomodus, geben Sie bitte ihr Kommando zum Speichern ein, ohne die Taste nach Abschluß ihrer Eingabe zu drücken!
- 3. Stellen Sie Ihr Kassettengerät auf Aufnahme! Schalten Sie, wenn möglich, die automatische Regelung der Aussteuerung Ihres Recorders ein. Starten Sie die Aufnahme!
- 4. Jetzt kann mit der Ausführung des Kommandos oder der Anweisung zum Speichern von Programmen bzw. Feldern begonnen werden. Dazu müssen Sie, wenn Sie das Kommando im Kommandomodus eingegeben haben, jetzt die [ENTER]-Taste drücken. Zuerst wird ein etwa fünf Sekunden langer Vorton aufgezeichnet. Er hilft Ihnen später beim Wiederauffinden Ihres Programms bzw. Ihrer Daten. Nach der Übertragung eines Datenblocks von 128 Bytes rückt der Kursor auf dem Bildschirm um eine Position vor.
- 5. Wenn alle Daten aufgezeichnet sind, erscheint auf dem Bildschirm die Frage

VERIFY (Y/N)?

(verify - überprüfen, Y(es) - ja, N(o) - nein). Sie müssen jetzt die Aufnahme mit Ihrem Kassettengerät beenden.

- 6. Wenn Sie ihre Aufzeichnung noch einmal kontrollieren wollen, drücken Sie die Taste [Y], wenn nicht, die Taste [N].
- 7. Haben Sie die Frage mit [Y] beantwortet, erscheint auf dem Bildschirm die Aufforderung

REWIND

(rewind - zurückspulen).

BASIC-Programm beginnt.

Spulen Sie die Kassette bitte bis zum Programmanfang zurück. Schalten Sie Ihr Kassettengerät auf Wiedergabe! Wenn Sie den Vorton hören, drücken Sie bitte die [ENTER]-Taste. Ihre Aufzeichnung wird zur Kontrolle noch einmal gelesen. Das Kontrollesen ist beendet, wenn auf dem Bildschirm die Eingabeaufforderung ">" erscheint oder wenn die Ausführung der nächsten Anweisung in Ihrem

8. Sie können jetzt das Kassettengerät wieder ausschalten.

Hinweise:

- 1. Notieren Sie bitte den Namen, unter dem Sie Ihr Programm oder Daten abgespeichert haben! Bei Feldern sollten Sie sich auch Dimension und Typ merken. Falls Ihr Kassettengerät über ein Bandzählwerk verfügt, schreiben Sie sich den Zählerstand bei Aufzeichnungsbeginn und -ende auf. Zwischen dem Ende der einen und dem Beginn der nächsten Aufzeichnung sollten Sie auf Ihrer Kassette ausreichend Platz freihalten. Das erleichtert Ihnen später das Wiederauffinden Ihrer Programme und Daten.
- 2. Tritt beim Kontrollesen Ihres aufgezeichneten Programms oder Feldes ein Fehler auf, so bewegt sich der Kursor auf dem Bildschirm nicht mehr weiter. Sie können dann das Kontrollesen fortsetzen, wenn Sie so reagieren, wie es bei der Fehlermeldung

BOS-error: bad record

im Anhang H beschrieben ist. Gegebenenfalls ist die Aufzeichnung zu wiederholen.

Die beiden folgenden Beispiele zeigen, wie aus Programm- und Kommandomodus ein Feld bzw. ein Programm abgespeichert werden kann.

Beispiele:

```
10 DIM A(50)
20 FOR 1 = 0 TO 50
30 A(I)=1:PRINT A(I),
40 NEXT I:PRINT
50 PRINT "1. BAND POSITIONIEREN! "
60 PRINT "2. AUFNAHMETASTEN DRUECKEN! "
70 PRINT "3. CONT-TASTE DRUECKEN! "
80 PAUSE
90 CSAVE* "DATEN";A
100 PRINT
110 PRINT "KASSETTENGERAET AUSSCHALTEN! "
```

Das Feld A wird mit den Werten 0 bis 50 belegt. Die CSAVE*- Anweisung wird erst ausgeführt, wenn das Programm durch Drücken der [CONT]- Taste nach der PAUSE-Anweisung fortgesetzt wird.

Zur Übung sollten Sie dieses Programm unter dem Namen TEST aus dem Kommandomodus abspeichern.

OK

>CSAVE "TEST" [ENTER]

nach Betätigung der Aufnahmetasten drücken!

VERIFY (Y/N) [Y] REWIND

[ENTER]

nach Bandpositionierung und Betätigung der Wiedergabetaste drücken!

Kommandos und Anweisungen zum Laden

Format:

CLOAD "progname" progname - Name (1 bis 8 Zeichen)

Funktion:

Ein mit dem CSAVE-Kommando abgespeichertes Programm kann durch das CLOAD-Kommando in den Arbeitsspeicher des BASIC-Interpreters geladen werden.

Hinweise:

- 1. Vor dem Laden eines Programms ist normalerweise der Programmspeicher mit einem NEW-Kommando zu löschen.
- Ohne vorheriges NEW können mit CLOAD-Kommandos nacheinander weitere Programmteile in den Programmspeicher geladen werden. Bereits im Programmspeicher stehende Programmteile müssen dabei kleinere Zeilennummern haben als die noch zu ladenden Programmteile.

Beispiel:

OK

CLOAD "TEST"

Abgespeicherte Felder können mit der folgenden Anweisung eingelesen werden.

Format:

CLOAD* "name"; feldname

name - Name (1 bis 8 Zeichen)

feldname - Name eines numerischen Feldes oder eines Zeichenketten

feldes

Funktion:

Die Werte eines mit einer CSAVE*-Anweisung abgespeicherten Feldes können mit dieser Anweisung in das Feld feldname eingelesen werden. Der feldname, unter dem die Daten abgespeichert sind, muß mit dem in der CLOAD*-Anweisung nicht übereinstimmen. Typ und Dimensionierung des abgespeicherten Feldes und des Feldes, in das gelesen werden soll, müssen gleich sein

Hinweise:

1. Beim Einlesen von Zeichenkettenfeldern ist darauf zu achten, daß der benötigte Zeichenkettenspeicherbereich ausreichend groß festgelegt ist. Er

ist gegebenenfalls mit einem CLEAR-Kommando abweichend von der Standardgröße (256 Bytes) einzurichten.

2. Das Laden von Feldern ist in der Regel nur im Programmodus sinnvoll.

Bedienhandlungen beim Laden von Programmen und Feldern

Die Bedienhandlungen beim Laden von Programmen sind bereits im Abschnitt 3.3 erläutert worden. Für das Laden von Feldern muß die Kassette vor Ausführung der CLOAD*-Anweisung positioniert und das Kassettengerät auf Wiedergabe geschaltet sein.

Das folgende Beispiel demonstriert die Anwendung der CLOAD*-Anweisung.

Beispiel:

10 DIM B(50)

20 PRINT " 1 . BAND POSITIONIEREN! "

30 PRINT " 2. WIEDEGABETASTE DRUECKEN! "

40 INPUT " 3. WENN VORTON BEGINNT, ENTER-TASTE

DRUECKEN! ";E\$

50 CLOAD* "DATEN"; B

60 PRINT

70 PRINT "KASSETTENGERAET AUSSCHALTEN!"

80 FOR I=0 TO 50

90 PRINT B(I),

100 NEXT I

Das im letzten Beispiel unter dem Namen DATEN abgespeicherte Feld soll gelesen werden. Das Feld B, in das eingelesen werden soll, wird dazu entsprechend der Größe des abgespeicherten Feldes dimensioniert. Durch die INPUT-Anweisung in Zeile 40 wird die Programmausführung so lange unterbrochen, bis die [ENTER]-Taste gedrückt wird. Danach beginnt der Computer, die CLOAD*-Anweisung auszuführen.

4.19. Testunterstützung

TRON Einschalten der Ablaufverfolgung (Tracemodus)

TROFF Ausschalten der Ablaufverfolgung

Im Tracemodus wird Ihnen zusätzlich zu den übrigen Ausgaben angezeigt, in welcher Reihenfolge die Zeilen Ihres BASIC-Programms ausgeführt werden. Die Zeilennummern erscheinen in spitzen Klammern < > eingeschlossen auf dem Bildschirm. Dadurch können Sie Sprünge und Verzweigungen bei der Ausführung Ihres Programms verfolgen. Der Tracemodus hilft Ihnen in der Testphase, logische Fehler in Ihrem Programm zu erkennen. Die beiden angegebenen Kommandos können auch sinnvoll im Programmodus verwendet werden. Sie ermöglichen Ihnen dann, den Tracemodus nur bei der Abarbeitung bestimmter kritischer Programmteile einzuschalten.

Format: TRON

Funktion:

Durch das Kommando wird die dynamische Ablaufverfolgung (Tracemodus) eingeschaltet.

Format: TROFF

Funktion:

Der Tracemodus wird mit diesem Kommando ausgeschaltet.

4.20. Fehlermeldungen

Haben Sie bei der Eingabe eines Kommandos oder einer Anweisung durch die Verwendung eines falschen Formats (z. B. weil ein Zeichen vergessen wurde) einen Fehler gemacht, wird Ihnen dieser angezeigt, und der BASIC-Interpreter kehrt in den Kommandomodus zurück. Angezeigt wird auch, wenn der BASIC-Interpreter eine formal richtige Anweisung nicht ausführen kann (z. B. weil zu wenig Speicherplatz vorhanden ist). Die Fehlermeldungen des BASIC-Interpreters sind im Anhang H zusammengestellt. Ist der Fehler in einer Anweisung eines Programms be-

merkt worden, können Sie die fehlerhafte Anweisung korrigieren und das Programm neu starten. Es ist aber auch möglich, durch Eingabe von

GOTO zeilennummer

an einer anderen sinnvollen Stelle (siehe auch Abschnitt 4.5) fortzufahren. Beachten Sie in diesem Fall jedoch, daß der Zusammenhang aller GOSUB ... RETURN- oder FOR ... NEXT-Anweisungen erst bei Neustart des Programms wiederhergestellt wird.

Im Anhang H finden Sie außerdem eine Zusammenstellung der Fehlermeldungen des Betriebssystems und der Fehlermeldungen bei der Kassettenarbeit. Alle Meldungen und die dazugehörigen Erläuterungen sind so abgefaßt, daß sie Ihnen helfen, schnell die Fehlerursache zu erkennen und zu beseitigen. Falls Ihnen trotzdem die Fehlersuche nicht klar sein sollte, lesen Sie bitte noch einmal die Abschnitte dieses Handbuches durch, in denen die betreffende Anweisung erläutert wird.

5. Fortgeschrittene BASIC-Programmierung

5. 1. Direkter Speicherzugriff

PEEK Lesen von 1 Byte
POKE Schreiben von 1 Byte
DEEK Lesen von 2 Bytes
DOKE Schreiben von 2 Bytes

PEEK, POKE und DEEK, DOKE sind Anweisungen, mit deren Hilfe Sie direkt auf den Speicher des "robotron Z 9001" zugreifen können. POKE und DOKE dienen dem Schreiben auf Speicherplätze, PEEK und DEEK sind Aufrufe von Standardfunktionen und dienen dem Lesen von Speicherplätzen.

Schreiben auf Speicherplätze

Format:

POKE adresse, byte

adresse - numerischer Ausdruck (ganzzahlig) mit einem Wert von -32768 bis 32767

byte - numerischer Ausdruck (ganzzahlig) mit einem Wert von 0 bis 255

Funktion:

Mit dieser Anweisung wird ein Byte (8 Bits) auf den Speicherplatz mit der angegebenen Adresse geschrieben.

Format:

DOKE *adresse.wort*

adresse - numerischer Ausdruck (ganzzahlig) mit einem Wert von -32768 bis 32767

wort - numerischer Ausdruck (ganzzahlig) mit einem Wert von -32768
 bis 32767

Funktion:

Hiermit werden zwei Bytes auf die Speicherplätze adresse und adresse+1 (niederwertiges und höherwertiges Byte) geschrieben.

Hinweise:

- 1. Mit beiden Anweisungen können Sie auch auf den Bild- und Farbspeicher zugreifen.
- 2. Beide Anweisungen werden benötigt, wenn Sie vom BASIC- Programm aus Unterprogramme in der Maschinensprache generieren (erzeugen) wollen.

Lesen von Speicherplätzen

Format:

PEEK(adresse)

adresse - numerischer Ausdruck (ganzzahlig) mit einem Wert von -32768 bis 32767

Typ: BASIC-Funktion

Funktion:

Der Inhalt des Speicherplatzes mit der angegebenen Adresse wird als Funktionswert angenommen (Wert zwischen 0 und 255).

Format:

DEEK(adresse)

adresse - numerischer Ausdruck (ganzzahlig) mit einem Wert von -32768 bis 32767 Typ: BASIC-Funktion

Funktion:

Der Inhalt der Speicherplätze *adresse* und *adresse*+1 wird als Funktionswert angenommen (Wert zwischen, -32768 und 32767).

Hinweis:

Sind in den vorhergehenden Anweisungen und Funktionen die Werte von adresse und wort negativ, so werden sie vom BASIC-Interpreter als 65536+wert interpretiert. Damit ist dann ein Zugriff auf den gesamten Speicher des "robotron Z 9001" möglich; mit -32766 wird also der Speicherplatz 32770 angesprochen. Über die Funktion PEEK besteht auch die Möglichkeit, wichtige Adressen des Betriebssystems des "robotron Z 9001" zu lesen, wie z. B. die der Systemuhr. Außer der Übernahme der Zeit ins BASIC-Programm kann auf diesem Weg unter anderem der Zufallszahlengenerator "zufällig" initialisiert werden.

Beispiel:

In folgendem Programm wird bei jedem Programmstart eine neue Zufallszahlenreihe begonnen.

10 !Initialisierung durch Zugriff auf Sekundenzaehler

20 Z=RND(-PEEK(31)-1)

30 !Ausgabe einer Zufallszahl

40 PRINT RND(1)

5.2. Zugriff zu Bild- und Farbspeicher

Der Bildspeicher des "robotron Z 9001" beginnt auf der Adresse 60416 (0EC00H), der Farbspeicher (bei Vorhandensein des Farbmoduls) auf Adresse 59392 (0E800H). Die Adressen für die einzelnen Bildschirmpositionen entnehmen Sie bitte dem Anhang C. Um auf Zeile 10, Spalte 10, des Bildschirms zu schreiben, könnten folgende Anweisungen verwendet werden (Zählung beginnt bei Null!):

POKE -(65536-60826),ASC("a")


POKE -4710,97

Beide Anweisungen schreiben in die angegebene Position den Kleinbuchstaben a. Die Adresse der Bildschirmposition kann mit der Tabelle im Anhang C folgendermaßen bestimmt werden:

Zeilenanfang:	60816	bzw.	-4720	
+ Spalte	+ 10		+ 10	
Bildschirm-				
position	60826		-4710	
Verwendung				
in Anweisung	-(65536-60	826)	-4710	

Das Zeichen a wird auf diese Weise in der für diese Position ein gestellten Vorder- und Hintergrundfarbe ausgegeben.

Sie können nun durch Setzen des zu Zeile 10 und Spalte 10 gehörenden Bytes des Farbspeichers die Farben, mit denen a ausgegeben wird, beeinflussen. Der Farbmodul des "robotron Z 9001" bietet ihnen aber noch mehr Möglichkeiten. Sie können das Zeichen auch blinken lassen. Dabei werden hardwaremäßig Vorder- und Hintergrundfarbe ständig vertauscht. Wollen Sie durch POKE-Anweisungen einzelne Zeichen blinken lassen, so muß die interne Codierung im Farbattributspeicher beachtet werden:



Wichtig ist dabei, daß die Codierung der Farben intern mit *farbcode*-1 erfolgt (*farbcode* entsprechend Tabelle in Abschnitt 4.16.), schwarz also mit Null usw.

Mit den Anweisungen

POKE -4710,97 POKE -5734,195

blinkt also das Zeichen a auf Zeile 10, Spalte 10, des Bildschirmes blau auf gelbem Hintergrund.

Auch mit den Steuerzeichen des Betriebssystems können Sie den Farbspeicher innerhalb der PRINT-Anweisung beeinflussen (siehe auch Abschnitt 7.4. und Anhang A). Besonders zweckmäßig sind hier die Zeichen CHR\$(6) und CHR\$(22).

Alle nach CHR\$(6) ausgegebenen Zeichen erscheinen blinkend auf dem Bildschirm (für sie wird das Blinkbit im Farbspeicher gesetzt). Nach nochmaliger Ausgabe von CHR\$(6) werden alle danach ausgegebenen Zeichen wieder normal dargestellt. Analoges gilt für CHR\$(22), die Zeichen werden dann invers (mit vertauschten Vorder- und Hintergrundfarben) ausgegeben.

Beispiel:

Die Steuerzeichen wirken nur in der PRINT-Anweisung nicht in der Anweisung PRINT AT. Um dort die Möglichkeiten zu nutzen, müßten Sie programmieren:

```
10 PRINT CHR$(22)
20 PRINT AT(3,10; "INVERS"
30 PRINT CHR$(22)
40 PRINT AT(4,10); "NORMAL"
```

Zur Farbdarstellung können Sie die Steuerzeichen ebenfalls benutzen. Der nach CHR\$(20) ausgegebene Farbcode bestimmt die Vordergrundfarbe der nachfolgenden Zeichen, der nach CHR\$(21) die Hintergrundfarbe.

Die Farben werden wieder mit farbcode-1 angegeben, schwarz also wieder mit Null.

Mit der Anwendung dieser Steuerzeichen können Sie innerhalb einer PRINT-Anweisung eine Farbum- und rückschaltung erreichen.

Beispiel:

```
> LIST
10 SW$=CHR$(0):RO$=CHR$(1)
20 GR$=CHR$(2):GE$=CHR$(3)
30 VO$=CHR$(20):HI$=CHR$(21)
40 PRINT VO$;GR$;HI$;SW$
50 PRINT "Sie koennen auch ";VO$;RO$;
60 PRINT HI$;GE$;"rot auf gelb";
70 PRINT VO$;GR$;HI$;SW$;"schreiben. "OK
>RUN

Sie koennen auch rot auf gelb schreiben. OK
```

5.3. Aufruf von Maschinencodeprogrammen

CALL, CALL* Unterprogramme ohne Parameterübergabe
USR(X) Unterprogramme mit Parameterübergabe
Maschinencodeprogramme können vom BASIC-Interpreter aus auf zwei
verschiedene Arten aufgerufen werden. Soll keine Parameterübergabe
erfolgen, werden CALL bzw. CALL* verwendet, andernfalls wird USR(X)
benutzt.

CALL-Unterprogramme

Format:

```
CALL * adresse (dezimal)
CALL * adresse (hexadezimal)
```

Funktion:

Das Maschinencodeprogramm mit der angegebenen Startadresse wird aufgerufen.

Hinweise:

- Die Startadresse kann entweder dezimal oder (bei CALL*) hexadezimal angegeben werden. Das Programm darf die CPU-Register nicht verändern und muß mit einer Return-Anweisung (z. B. 0C9H) enden. Wird adresse dezimal angegeben, so muß ihr Wert zwischen -32768 und 32767 liegen.
- 2. Maschinencodeprogramme lassen sich z. B. dann vorteilhaft verwenden, wenn schnelle Bewegungen auf dem Bildschirm dargestellt werden sollen.
- 3. Bei CALL* wird Adresse immer als Konstante angegeben; bei CALL ist ein numerischer Ausdruck zugelassen.

Beispiel:

Durch das folgende Programm wird zweimal die gleiche Folge von Bewegungen auf dem Bildschirm erzeugt, einmal über ausschließlich BASIC-Anweisungen (Zeilen 10 bis 70) und zum anderen in den Zeilen 90 bis 120 über einen Aufruf eines Maschinencodeprogramms und die Einstellung der Geschwindigkeit über BASIC-Anweisungen. Das Maschinencodeprogramm muß ab Adresse 600 im Speicher stehen. (Wie Maschinencodeprogramme im Speicher bereitgestellt werden können, erfahren Sie im Abschnitt 8.)

```
10 FOR I=0 TO 100 STEP 15
20 FOR AD=-420 TO -4201
30 FOR J=0 TO I:NEXT
40 POKE AD,62
50 POKE AD-1,32
60 NEXT AD
70 NEXT I
80 !
90 FOR I=5 TO 100 STEP 15
100 POKE 611,I
110 CALL 600
120 NEXT I
```

Das aufgerufene Maschinencodeprogramm besteht aus folgenden Anweisungen (ab Adresse 600):

Anweisungen		hexadezi Codierun		1	dezimal	e Codie	erung	
	PUSH PUSH PUSH LD	HL BC DE HL,0EF70H	E5 C5 D5 21	70	EF	229 197 213 33	112	239
	LD	(HL),62	36	3E		54	62	200
	LD	B,39	06	27		6	39	
M0:	LD	C,0	0E	00		14	0	
M1:	LD	D,0	16	00		22	0	
M2:	DEC	D	15			21		
	JR	NZ,M2	20	FD		32	253	
	DEC	С	0D			13		
	JR	NZ,M1	20	F8		32	248	
	LD	(HL),20H	36	20		54	32	
	INC	HL	23			35		
	LD	(HL),62	36	3E		54	62	
	DJNZ	MO	10	EF		16	239	
	POP	DE	D1			209		
	POP	BC	C1			193		
	POP	HL	E1			225		
	RET		C9			201		

Die Bewegungsabläufe bei beiden Varianten sehen nahezu gleich aus. Müssen nun aber zwischen den Einzelbewegungen noch Abfragen bezüglich möglicher Bewegungsgrenzen, Richtungsänderungen oder Karambolagen bei Beibehaltung der hohen Geschwindigkeiten durchgeführt werden, so ist die Anwendung von Maschinencodeprogrammen nahezu unumgänglich.

Aufruf wo. USR(X)

Format: USR(X)

Typ: BASIC-Funktion

Funktion:

Mit diesem Funktionsaufruf wird ein Maschinencodeprogramm gestartet, in das der Parameter x übernommen wird und. das einen Funktionswert an das BASIC-Programm zurückgibt.

Die Werte der Parameter müssen wieder im Bereich von -32768 bis 32767 liegen. Vor dem Aufruf der Funktion ist die Startadresse des zugehörigen Maschinencodeprogrammes in zwei Systemzellen des BASIC-Interpreters (WSP+4, WSP+5) einzutragen. Das geschieht günstig über eine DOKE-Anweisung.

Die Übernahme des Parameters erfolgt, indem aus dem Maschinencodeprogramm die Routine (Programmteil) EPRVL3 des BASIC-Interpreters aufgerufen wird (CALL EPRVL3). Der Wert des Parameters steht dann im Registerpaar DE, er muß im Bereich von -32768 bis 32767 liegen. Die Übermittlung des Rückgabewertes an das BASIC-Programm erfolgt durch Aufruf der Routine FRE3 (JP FRE3); er muß vorher in den Registern A und 8 (B niederwertiger Teil) wieder als vorzeichenbehaftete Integerzahl (ganze Zahl) bereitgestellt werden.

Das Maschinencodeprogramm darf andere CPU-Register nicht verändern.

Adressen:

	RAM-BASIC	ROM-BASIC	
WSP+4	2B04H(11012)	304H (772)	
EPRVL3	0C6FH	0C96FH [′]	
FRE3	13B1H	OD0B1H	

Hinweis:

Neben der schnellen Ausführung einfacher Operationen können Sie diese Funktion vor allem dann günstig anwenden, wenn Sie die Unterprogramme des Betriebssystems nutzen wollen.

Beispiel:

Das folgende Beispiel dient der Ermittlung der aktuellen Kursorposition im Bildspeicher.

10 DOKE 772,600

20 NR=17

30 KF=USR(NR)

40 PRINT KP

Anweisungen		hexadezimale Codierung			dezimale Codierung		
CALL LD	EPRVL3 C,E	CD 4B	6F	C9	205 75	111	201
CALL LD	5 A,B	CD 78	05	00	205 120	5	0
LD JP	B,C FRE3	41 C3	B1	D0	65 195	177	208

5.4. Datentransfer

LIST*, LOAD* Aus-, Eingabe im ASCII-Code

NULL Anzahl der Dummyzeichen (bedeutungslosen

Zeichen) festlegen

WIDTH Zeilenlänge festlegen

PRINT CHR\$(16) Ausgaben auf einen Drucker

PRINT CHR\$(14)

LIST# und LOAD# sind Kommandos, die ähnlich CSAVE und CLOAD zum Übertragen von Programmen auf Kassette und von dort in den Rechner benutzt werden können.

Ausgabe von Programmen im ASCII-Code

Format:

LIST#*gerät*" *name*"[*zeilennummer*]

gerät - Parameter, der das externe Gerät spezifiziert 0 -

Bildschirm 1 - Kassette

name - Name, den das Programm auf der Kassette erhält (vgl.

CSAVE, Abschnitt 4.18.)

zeilennummer - die Ausgabe erfolgt ab der angegebenen Zeilennummer

oder, wenn sie nicht angegeben ist, ab Programm-

anfang

Funktion:

Das Kommando dient der Ausgabe des Programmtextes auf das angegebene Gerät im externen Code (ASCII).

Hinweise:

- Im Gegensatz zu CSAVE, bei dem das Programm im internen Code ausgelagert wird, wird bei LIST# der vollständige Quelltext ausgegeben (mit den durch das Kommando NULL festgelegten Dummyzeichen und der durch WIDTH eingestellten Zeilenlänge). Für LIST# gelten nicht die mit LINES getroffenen Festlegungen; es wird intern LINES 65535 gestellt.
- 2. Wird die Programmübertragung nach dem LIST#-Kommando vorzeitig durch einen Fehler (z. B. IO-Error) beendet, so hat der LINES-Parameter den Wert 65535. Er muß durch eine LINES-Anweisung wieder zurückgesetzt werden.

Eingabe von Programmen im ASCII-Code

Format:

LOAD#gerät"name"

gerät - Parameter, der das externe Gerät spezifiziert (entsprechend

LIST#)

name - Name der angesprochenen Datei

Funktion:

Das Kommando dient dem Laden von LIST*-gespeicherten BASIC-Programmtexten.

Hinweis:

Der wesentliche Unterschied zum Kommando CLOAD ist der, daß die einzelnen Programmzeilen in den Zwischencode gewandelt und entsprechend ihrer Numerierung (wie bei Eingabe über die Tastatur) in das schon im Speicher befindliche Programm einsortiert werden; bei CLOAD werden sie an das im Speicher stehende Programm angehängt.

Spezielle Kommandos

Format:

NULL anzahl

anzahl - Anzahl der am Zeilenende auszugebenden Dummyzeichen von 0 bis 255 (Standardwert: 10)

Funktion:

Mit dem Kommando wird die Anzahl der an jedem Zeilenende auszugebenden bedeutungslosen Zeichen (Dummyzeichen) festgelegt.

Hinweis:

Mit Hilfe des Kommandos NULL ist es möglich, die Arbeit von peripheren Geräten (z. B. Kassette) mit der des Rechners zu koordinieren. Bedeutsam ist das beim Kommando LOAD#, da dort unter Umständen die Zeit für das Einsortieren einer eingegebenen Zeile nicht ausreicht. Es tritt dann der "BOS-error: record not found" auf.

Die einzusortierende Datei ist dann mit einer größeren Anzahl von Dummyzeichen neu aufzuzeichnen; der Fehler tritt ab einer genügend großen Anzahl nicht mehr auf.

Format:

WIDTH zeilenlänge

zeilenlänge Anzahl der Zeichen, nach denen der Interpreter eine Zeilenschaltung bei der Ausgabe einfügt (0 bis 255), Standardwert: 255

Funktion:

Mit dem Kommando wird die maximale Zeilenlänge festgelegt, mit der Ausgaben auf den Bildschirm und andere externe Geräte erfolgen.

Hinweise:

- WIDTH kann verwendet werden, um die Ausgabe bei den LIST-Kommandos und PRINT-Anweisungen zu beeinflussen.
 Es wirkt nicht bei der Eingabe und Änderung von Quelltexten, z. B. im EDIT-Modus.
- 2. WIDTH wird zweckmäßigerweise verwendet, um die Zeilenlänge bei Ausgabe über den Drucker festzulegen.

Ausgaben über einen Drucker

Um Programme oder Daten über einen Drucker auszugeben, müssen Sie den entsprechenden Druckermodul gesteckt haben. Nach dem Aktivieren des Druckertreibers (siehe Abschnitt 7.3.) wird der Drucker durch die Sonderfunktion CHR\$(16), d. h. durch

PRINT CHR\$(16)

oder durch Drücken der Tasten [CONTR][N] als Ausgabegerät zugeschaltet. Dann werden alle Zeichen, die auf dem Bildschirm ausgegeben werden, zusätzlich über den Drucker ausgegeben. Davon ausgenommen sind alle "PRINT AT"- und "POKE"-Ausgaben.

Durch nochmaliges Ausführen dieser Sonderfunktion wird die parallele Ausgabe über den Drucker wieder abgeschaltet.

Wenn der Drucker zugeschaltet ist, können Sie mit Hilfe der Sonderfunktion CHR\$(14) eine Hardcopy des augenblicklichen Bildschirmbildes erhalten, d. h., nach

PRINT CHR\$(14)

oder nach Drücken der Tasten [CONTR][N] wird der gesamte Bildschirminhalt zeilenweise über den Drucker ausgegeben.

5.5. Ein- und Ausgabe über Nutzerschnittstelle

INP Eingabe über externen Kanal OUT Ausgabe über externen Kanal

WAIT Warten auf Ereignis

Mit Hilfe der Anweisungen INP, OUT und WAIT können Sie auf die externen Kanäle des "robotron Z 9001" zugreifen und so eine Meßwerterfassung und Verarbeitung vornehmen oder auch Steuerungsaufgaben lösen.

Im Grundgerät stehen ihnen dafür über die Ein-/Ausgabebuchse für spezielle Anwendungen

PIO 1, Kanal B, Adresse 137, und

CTC, Kanal 1, Adresse 129,

zur Verfügung. Weitere Möglichkeiten erhalten Sie mit dem E/A-Erweiterungsmodul.

Anweisungen zur Nutzung der Kanäle

Format:

INP(kanaladresse)

kanaladresse - numerischer Ausdruck (ganzzahlig) mit einem Wert von 0 bis 255

Typ: BASIC-Funktion

Funktion:

Es wird ein Byte vom E/A-Kanal mit der angegebenen Kanaladresse gelesen.

Format:

OUT kanaldresse, byte

kanaladresse - numerischer Ausdruck (ganzzahlig) mit einem Wert von 0 bis 255


byte - numerischer Ausdruck (ganzzahlig) mit einem Wert von 0 bis
 255

Funktion:

Diese Anweisung realisiert die Ausgabe von einem Byte an die angegebene Kanaladresse.

Hinweis:

Über die PIO 1, Kanal A, Adresse 136, sind der Farbcode für den Bildschirmrand, der 20/24-Zeilen-Modus und die Ansteuerung von Grafikmodus und Summerton (BEEP) codiert.



Über die BORDER-Anweisung können die Bits 3 bis 5 gesetzt werden. Alle anderen Bits werden zurückgesetzt. Eine Umschaltung in den 20-Zeilen-Modus ist aber nur über eine entsprechende OUT-Anweisung realisierbar.

Beispiel:

OUT 136,28

stellt einen gelben Bildschirmrand und den 20-Zeilen-Modus ein (vgl. auch Abschnitt 4.15).

Format:

WAIT kanaladresse, ausdruck [,ausdruck]

kanaladresse - numerischer Ausdruck (ganzzahlig) mit einem Wert von 0 bis 255

ausdruck - numerischer Ausdruck (ganzzahlig) mit einem Wert von 0
 bis 255

Funktion:

Diese Anweisung hält die Programmausführung an, bis an der angegebenen Kanaladresse ein spezieller Wert anliegt.

Der augenblicklich an der Kanaladresse anliegende Wert wird Exklusiv-ODER-verknüpft mit dem zweiten Ausdruck der Anweisung, das Ergebnis wird UND-verknüpft mit dem ersten Ausdruck. Eine Programmfortsetzung erfolgt, wenn das Ergebnis ungleich Null ist. Fehlt der zweite Ausdruck, so wird sein Wert mit Null angenommen.

Hinweis:

Mit WAIT kann das Warten auf ein bestimmtes externes Ereignis programmiert werden.

Programmierung der Kanäle

Die Nutzung der PIO-Kanäle und des CTC-Kanals als Zähler setzt gründliche Kenntnisse in der Hard- und Software voraus, da in diesen Fällen von Ihnen selbst gebaute Schaltungen an die Kanäle angeschlossen werden. Dabei müssen die entsprechenden Anschlußbedingungen unbedingt eingehalten werden. Die Nutzung des freien CTC-Kanals als Zeitgeber ist weniger kritisch, da dann kein Hardware-Anschluß vorgenommen wird.

Der Kanal B der PIO 1, Adresse 137, ist in der üblichen Weise in den Betriebsarten Byte-Ausgabe, Byte-Eingabe und Bit-Ein/Ausgabe verwendbar. Die Steuerwortadresse zur Programmierung des Kanals ist 139. Der PIO-Kanal ist natürlich auch im Interruptbetrieb verwendbar. In diesem Fall sind über entsprechende Steuerworte noch das Maskierungsregister und das Interruptvektorregister des Kanals zu programmieren.

Den Aufbau der Steuerworte, die Bedeutung der einzelnen Bits in ihnen und ihre notwendige Reihenfolge bei der Programmierung des PIO-Kanals entnehmen Sie bitte der einschlägigen Fachliteratur. Entsprechendes gilt für die Programmierung und Nutzung des freien CTC-Kanals.

Hinweis:

Die CPU des "robotron Z 9001" arbeitet im Interruptmodus 2, das I-Register ist mit 2 geladen.

Das Interruptvektorregister der CTC ist mit Null geladen, so daß die mögliche Startadresse für ein Interruptbehandlungsprogramm des Kanals 1 auf 514/515 (202H/203H) zu schreiben ist.

Die Adressen 520 bis 523 sind durch die PIO 2 belegt, PIO 1, Kanal A, arbeitet nur im Ausgabebetrieb, so daß die Startadressen der Interruptbehandlungsprogramme für PIO 1, Kanal B, und die PIOs des E/A-Erweiterungsmoduls ab Adresse 524 (20CH) eingetragen werden können.

Nutzung des Kassetteninterface zur Tonerzeugung

Das Kassetteninterface des "robotron 9001" ist unter Nutzung des als Zeitgeber arbeitenden Kanals 0 der CTC realisiert (Adresse 128). Durch "zweckentfremdete" Verwendung dieses Kanals lassen sich auch andere Töne als die bei der Programm- und Datenaufzeichnung entstehenden erzeugen.

Zu diesem Zweck sind nur die Zeitkonstante des Kanals mit einem entsprechenden Wert zu laden und der Zeitgeber zu starten. Je nachdem, mit welchem Vorteiler der Zeitgeber betrieben wird, lassen sich dadurch höhere oder niedere Töne erzeugen.

Ein einfaches Programm zum Erzeugen einer Melodie finden Sie im Abschnitt 6. Das nachfolgende Beispiel dient nur der Illustration der einzelnen Programmschritte zur Tonerzeugung.

Beispiel:

```
10 !Eingabe Zeitkonstante(0...255),
Vorteiler (0/1)
20 INPUT "Zeitkonstante, Vorteiler: ";ZK,VT
30 VT=32*VT
40 !Betriebsart CTC programmieren
50 OUT 128,ZK
```

60 !Zeitkonstante laden 70 !Zeitgeber starten 80 OUT 128,ZK 90 PAUSE 100 !Kanal abschalten 110 OUT 128,VT+3 120 GOTO 10

Wird im Beispiel die Pause Mit [CONT] abgebrochen, so endet die Tonausgabe mit dem Abschalten des Kanals.

Die erzeugten Töne sind so über die Mithörkontrolle Ihres Kassettenrecorders hörbar. Schalten Sie dazu den Recorder mit gedrückter [PAUSE]-Taste auf Aufnahme.

Mit den zusätzlichen Anweisungen

5 !Ansteuerung BEEP ein 6 OUT 136,128

115 !Ansteuerung BEEP aus 116 OUT 136,0

wird der eingebaute Summer parallel zur Ausgabe auf das Kas- settengerät ein- und wieder ausgeschaltet, so daß die erzeugten Töne auf diesem Weg auch ohne Kassettengerät hörbar sind.

Hinweis:

Die Belegung des PIO-Kanals 136 im Grundzustand (nach [RESET]) ist Null. Der beim Betätigen der Taste [CONTR] [G] entstehende Ton ist über den Summer nur bei der Belegung des Bit 7 mit Null hörbar.

6. Hinweise und Beispiele zur BASIC-Programmierung

6. 1. Schrittweises Vorgehen

Sie haben jetzt eine Reihe von Anweisungen und Kommandos kennengelernt, mit denen Sie Ihrem Heimcomputer kleine Aufträge zur Ausführung übergeben können. Mit Folgen von solchen Anweisungen - Programmen -, die in den Heimcomputer eingegeben und dort gespeichert werden, lassen sich umfangreiche Aufgaben lösen. Kleinere Programme sind Ihnen schon in den Demonstrationsbeispielen im Abschnitt 4. vorgestellt worden. Sicher werden Sie beabsichtigen, auch für größere Probleme selbst eigene Programme zu schreiben. Wie man schrittweise zu einem Programm kommt, soll im folgenden gezeigt werden. Das Anliegen ist dabei, Ihnen zu helfen, Ihr ursprüngliches Problem in eine Reihe von besser beherrschbaren Problemen zu zerlegen.

Formulierung der Aufgabenstellung

Der Heimcomputer führt Ihre Anordnungen gewissenhaft aus. Sie sind sozusagen sein Chef. Aber das, was ihr Chef von ihnen verlangt, nämlich, daß Sie bei der Erfüllung einer übertragenen Aufgabe mitdenken und eigene Initiativen zu ihrer Lösung entfalten, können Sie von ihm nicht erwarten. Bevor Sie mit dem Programmieren beginnen, sollten Sie deshalb darüber nachdenken, was Ihr Heimcomputer machen soll.

Überlegen Sie sich, welche Größen, numerische Werte oder Folgen von Zeichen Sie zu Beginn ihrem Heimcomputer mitteilen müssen, damit er die gewünschten Ergebnisse ermitteln kann. Außerdem müssen Sie natürlich wissen, wie das Problem, von den Eingangsgrößen zu den interessierenden Ausgangsgrößen zu kommen, im Prinzip gelöst werden kann. Wenn Sie es nicht wissen, können Sie Ihrem Heimcomputer auch nicht sagen, wie er es machen soll.

Sie sollten an dieser Stelle auch bedenken, ob Ihr Heimcomputersystem so weit ausgebaut ist, daß Sie die gestellte Aufgabe damit lösen können. Muß Ihr Heimcomputer sich beispielsweise während der Lösung der Aufgabe viele Zwischenergebnisse merken, d. h. speichern, oder wollen Sie eine große Anzahl von Daten auswerten, z. B. eine umfangreiche Kartei, so ist zu überprüfen, ob Sie mit dem vorhandenen Speicherplatz auskommen oder ob Sie noch RAM-Erweiterungsmodule benötigen. Lassen Sie bei der

Betrachtung der Lösungsmöglichkeit für eine Aufgabe aber auch Rechengeschwindigkeit und -genauigkeit nicht außer Betracht.

Entwurf des Programms

Der nächste Schritt besteht darin, daß Sie sich über die große Linie bei der Lösung Ihres Problemes Klarheit verschaffen. Wenn Sie Ihre Ferien planen, überlegen Sie sicher auch zuerst, wann und wohin Sie fahren wollen. Was Sie an den einzelnen Ferientagen machen, ergibt sich erst später.

Das Problem, das Sie mit dem Heimcomputer zu lösen beabsichtigen, ist zunächst in eine Reihe immer noch umfangreicher, aber schon kleinerer Teilprobleme zu zerlegen. Bei Ihrer Ferienplanung entsprechen dem vielleicht die Terminabstimmung mit Ihren Kollegen, die Quartierbestellung, die Organisation von An- und Abreise. Beim Entwurf eines Programms können Teilprobleme die Vereinbarung von Daten, ihre Ein- und Ausgabe und einzelne größere Schritte bei der Bestimmung von Zwischenergebnissen sein.


Diese Teilprobleme sollten so beschaffen sein, daß sie bei Vorgabe von Eingangsgrößen unabhängig voneinander gelöst werden können. Die als Ausgangsgrößen der Teilprobleme ermittelten Zwischenergebnisse sind bei der Lösung des Gesamtproblems dann wieder Eingangsgrößen für andere Teilprobleme.

Es ist möglich, daß bei der ersten Anfertigung ihres Gesamtproblems die von Ihnen erhaltenen Teilprobleme immer noch nicht überschaubar sind. Sie müssen dann nach denselben Gesichtspunkten weiter untergliedern, bis sich schließlich die entstehenden Probleme mit den zur Verfügung stehenden Anweisungen leicht lösen lassen.

Überlegen Sie bei der Zerlegung in Teilprobleme auch, ob es zweckmäßig ist, in Abhängigkeit von den Zwischenergebnissen den Fortgang der Problemlösung von Ihrem Heimcomputer steuern zu lassen oder ob Sie sich diese Zwischenergebnisse anzeigen lassen wollen, um dann selbst über die weitere Reihenfolge bei der Bearbeitung der Teilprobleme zu entscheiden. Im letzteren Fall spricht man auch davon, daß Sie Ihr Problem im Dialog lösen. Die Möglichkeit, so einen Dialog einfach zu programmieren, ist ein wesentlicher Vorzug Ihres Heimcomputers.


Auf der Grundlage der Zerlegung Ihres Problems muß das BASIC-Programm vorbereitet werden. Dazu sollten Sie sich für Eingangs-, Ausgangs- und Zwischengrößen geeignete Datenstrukturen überlegen. Zur Auswahl stehen Ihnen, Sie erinnern sich bestimmt, einfache numerische

Variable und Zeichenkettenvariable sowie Felder. Für die Darstellung der Zusammenhänge bei der Lösung der einzelnen Teilprobleme, d. h. der von Ihrem Programm äuszuführenden Teilfunktionen, haben sich Programmablaufpläne bewährt. Feststehende Symbole kennzeichnen einzelne Gruppen von Funktionen. Die wichtigsten sind in der nachstehenden Tabelle zusammengestellt.



Verbindungslinien geben an, in welcher Reihenfolge die einzelnen Programmteile durchlaufen werden sollen. Sie können zunächst einen recht groben Programmablaufplan zeichnen. Teilfunktionen, die an anderer Stelle noch weiter verfeinert werden sollen, markieren Sie in diesem Fall durch Doppelstriche am linken und rechten Rand des entsprechenden Kästchens. In feineren Programmablaufplänen legen Sie dann dar, wie diese Teilfunktionen ausgeführt.werden sollen.

Die dargestellten Symbole sind die Bausteine Ihrer Programmablaufpläne. Damit die "Gebäude", die Sie mit ihnen errichten, stabil stehen, sind einige Bauvorschriften zu beachten. Die wichtigsten Grundstrukturen, aus denen sich Ihre Programmablaufpläne zusammensetzen sollten, sind nachstehend angeführt.



Für den Fall, daß die Bedingungen erfüllt sind, wird jeweils der mit j gekennzeichnete Weg des Programms durchlaufen. Sind sie nicht erfüllt, wird das Programm auf dem mit n markierten Weg fortgesetzt. Als weitere Grundstrukturen sind eine Auswahl zwischen mehreren Wegen (realisierbar mit einer ON ... GOSUB- Anweisung) und eine Schleife, bei der die Abbruchbedingung am Anfang steht, erlaubt.

Anstelle eines Kästchens darf im Programmablaufplan auch wieder eine andere Grundstruktur stehen.

Die Beachtung der angegebenen Regeln wird Ihnen helfen, überschaubare, gut gegliederte und leicht zu testende Programme zu schreiben.

Schreiben des Programms

Mit dem Programmentwurf haben Sie die Hauptarbeit geschafft. Sie können nun anfangen, die Forderungen, die Sie an Ihren Heimcomputer haben, in die Sprache BASIC zu übersetzen, die er versteht; d. h., die Programmablaufpläne müssen in ein BASIC-Programm umgesetzt werden. Als Wörterbuch können Sie dabei die vorangegangenen Abschnitte dieses Programmierhandbuches nutzen.

Ausdrucksmöglichkeiten, Anweisungen, die Ihnen für die einzelnen Teilfunktionen zur Verfügung stehen, sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.

<u>Teilfunktion</u>		Anweisungen			
Vereinbarunge	en	DIM, DEF FN, CLEAR			
Eingabe		INPUT, DATA/READ/RESTORE,			
		CLOAD*, PEEK, DEEK, INP			
Ausgabe		PRINT, PRINT AT, CSAVE*, POKE,			
· ·		DOKE, OUT, WINDOW, CLS, INK,			
		PAPER, BORDER			
Verarbeitung	Auswertungen	LET, Operationen, numerische			
J	· ·	Funktionen, Zeichenkettenfunktionen			
	Auswahl	IF THEN :ELSE/GOTO, ON			
		GOTO, ON GOSUB			
	Schleife	FOR NEXT			
	Dialog	PRINT, PAUSE, BEEP, INPUT,			
	•	INKEY\$, JOYST			
	Unterprogramme	GOSUB RETURN, CALL, CALL*,			
		USR			
	Kommentar	REM			

Zu Beginn Ihres BASIC-Programms wird in der Regel das mit einer END-Anweisung abgeschlossene Hauptprogramm stehen, das Ihrem ersten groben Programmablaufplan entspricht. An den Stellen, an denen im Programmablaufplan durch Doppelstriche markierte Kästchen stehen, werden Unterprogramme aufgerufen. Die Reihenfolge, in der Sie die GOSUB-Unterprogramme in Ihrem BASIC-Programm niederschreiben, ist in der Regel gleich. Beachten Sie jedoch, daß ein Programmteil um so schneller verarbeitet wird, je weniger Programrnzeilen vor ihm stehen. Die Eingabe Ihres Programms erfolgt im AUTO-Modus. Korrekturen sind im EDIT-Modus möglich. Haben Sie häufig benötigte Unterprogramme auf Kassette abgespeichert, können Sie diese während der Programmeingabe auch mit CLOAD oder LOAD# in den Heimcomputer laden. Sicher wollen Sie nicht jedesmal Ihr gesamtes BASIC-Programm von neuem eintippen. Vergessen Sie daher bitte nicht, es mit dem CSAVE- oder LIST#-Kommando auf Kassette abzuspeichern!

Programmtest

Ganz fertig sind Sie nach der Programmerstellung nicht. Sie müssen noch eine "Probefahrt" (Testlauf) machen, um eventuelle Fehler zu erkennen. Beim Test gehen Sie jetzt umgekehrt wie beim Programmentwurf vor. Zunächst werden die Details, Unterprogramme und weniger umfangreiche Funktionen geprüft, erst zum Schluß das Gesamtprogramm.

Es gibt zwei typische Fehlerursachen. Sie können sich beim Programmentwurf geirrt haben, oder Sie haben bei der Programmerstellung in BASIC Fehler (z.B. auch Tippfehler) gemacht. Bei der Suche nach solchen Fehlern unterstützt Sie Ihr Heimcomputer, wie Sie aus der Tabelle entnehmen können.

Fehlerart	Hilfsmittel zur Fehlersuche
Fehler, die der Rechner merkt	Fehlermeldungen entsprechend
	Anhang H
Fehler, die Sie merken müssen (logische Fehler)	TRON,TROFF
(cg.com)	Ausgabe von Zwischenergebnissen mit PRINT, PAUSE
	Einfügen von STOP in Programm
	Wertzuweisung im Kommando-
	modus
	Programmstart mit GOTO
	zeilennummer
	Ergebnisausgabe im Kommando- modus mit PRINT
	IIIUUUS IIIIL FIXIIN I

Hinweise:

Bei der Entwicklung einzelner Programme kann der Aufwand für die angegebenen Schritte unterschiedlich sein. Bei einfachen Programmen werden Sie nach einiger Übung schon mal auf das Aufschreiben von Programmablaufplänen verzichten, bei umfangreicheren kann es auch vorkommen, daß Sie erst bei Programmerstellung oder -test merken, daß Sie beim Entwurf noch etwas vergessen haben. Dann müssen Sie einzelne Schritte eventuell mehrfach wiederholen.

Beispiel:

Es soll ein Programm geschrieben werden, mit dem die Worte der Funktion $y(x) = x - \cos x$ für unterschiedliche Argumente x berechnet werden können. Dabei sind ein Anfangsargument und eine Schrittweite, die den Abstand der Argumente voneinander festlegt, zu Beginn der Auswertung einzugeben. Nach der Ausgabe eines Arguments x und des zugehörigen Funktionswertes y(x) soll durch Tastatureingabe entschieden werden, ob mit der alten Schrittweite das nächste Argument ermittelt werden soll, ob eine neue Schrittweite zur Bestimmung der folgenden Argumente einzugeben ist oder ob das Programm beendet werden kann. Damit ist die Aufgabenstellung formuliert. Umfangreicher Speicherplatz für Zwischenergebnisse wird nicht benötigt, und der Lösung dieses Problems mit dem Heimcomputer steht nichts im Wege. Sie können mit dem Programmentwurf beginnen.

Die Gliederung des Ausgangsproblems ist in der Tabelle zusammengefaßt. Beachten Sie bitte, daß das zu schreibende Programm eine farbige Ausgabe ermöglichen soll. Verfügt Ihr Heimcomputer über keinen Farbzusatzmodul werden die Farbeinstellungen ignoriert.


Teilprobleme	Zerlegung der Teilprobleme/Erläuterungen .	
Eingabe	- Eingabe von Anfangsargument und Schrittweite	
Tabellenrahmen	- Farben wählen und Bildschirm löschen	
	 Ausgabe der Überschrift X Y(X) in die 0. Bild- schirmzeile 	
	 Ausgabe von Informationen über die Dialog- führung in die 21. bis 23. Bildschirrnzeile 	
	- Festlegung des Ausgabebereiches auf die 3. bis	
	19. Bildschirmzeile	


Teilprobleme	Zerlegung der Teilprobleme/Erläuterungen	
Funktionsauswertung	 Ausgabe von aktuellem Argument und Funktionswert Tastaturabfrage (wird [ENTER] gedrückt, soll W zurückgegeben werden) Programmfortsetzung in Abhängigkeit von der gedrückten Taste [W] - neues aktuelles Argument bestimmen [S] - alte Schrittweite zur Kontrolle ausgeben, neue Schrittweite eingeben, neues aktuelles Argument bestimmen [E] - Programmbeendigung 	
Endebehandlung	Standardfarben einstellenBildschirm als Ausgabebereich definierenBildschirm löschen	


Die erforderlichen Variablen sind aus der nächsten Tabelle ersichtlich.

Variablenname	Bedeutung	
XA	Anfangsargument	•
DX	Schrittweite	
X	aktuelles Argument	
<u>T\$</u>	Ergebnis der Tastaturabfrage	

Auf der Grundlage der Aufteilung des Gesamtproblems in Teilprobleme werden die Programmablaufpläne erstellt.







Im nächsten Schritt werden die Programmablaufpläne in ein BASIC-Programm umgesetzt.

```
10! Eingaben
20 INPUT "ANFANGSARGUMENT?";XA
30 INPUT "SCHRITTWEITE? "; DX
40! Aufruf Tabellenrahmen
50 GOSUB 130
60! Aufruf Funktionsauswertung
70 GOSUB 220
80 !Endebehandlung
90 INK 4:BORDER 1:PAPER 1:WINDOW:CLS
100 END
110!----
120! Tabellenrahmen
130 INK7:BORDER 1:PAPER 1:WINDOW:CLS
140 PRINT INK2; TAB(7); "X"; TAB(27); "Y(X)"
150 PRINT INK4;AT(21,0);STRING$(40,CHR$(160))
160 PRINT INK4; AT(22,0); "EINGABE:"
170 PRINT INK4;AT(23,0); "(W)-WEITER, S-NEUE
    SCHRITTWEITE, E-ENDE"
180 WINDOW 3,19,0,39
190 RETURN
200!----
210! Funktionsauswertung
220 X=XA
230 PRINT TAB(5); X; TAB(25); X-COS(X)
240! Aufruf Tastenabfrage
250 GOSUB 370
260! Fallauswahl
270 IF T$<>"W" THEN GOTO 290
280 X = X + DX
290 IF T$<>"S" THEN GOTO 330
300 PRINT "ALTE SCHRITTWEITE: "; DX
310 INPUT "NEUE SCHRITTWEITE: ";DX
320 X = X + DX
330 IF T$<>"E" THEN GOTO 230
340 RETURN
```

350! ---360! Tastaturabfrage
370 T\$=INKEY\$
380 IF T\$=CHR\$(13) THEN T\$="W"
390 IF T\$<>"W" AND T\$<>"S" AND T\$<>"E" THEN
GOTO 370
400 RETURN

Der Programmtest kann beispielsweise mit dem Test der Tastaturabfrage beginnen. Eingangsgrößen gibt es in diesem Fall nicht. Als Zeile 391 wird das STOP-Kommando in das Programm eingefügt. Mit

STOP 370

wird der Test aus dem Kommandomodus gestartet. Eine der Tasten [ENTER], [W], [S] oder [E] wird gedrückt, und nach Rückkehr in den Kommandomodus wird T\$ mit PRINT T\$ ausgegeben und überprüft. Ist alles richtig, wird die Zeile 391 wieder gelöscht. Danach kann die Funktionsauswertung getestet werden. Den Eingangsgrößen XA und DX werden im Kommandomodus Werte zugewiesen (z. B, durch XA=0.5:DX=0.1). Das STOP-Kommando wird in Zelle 331 eingefügt und der Text mit GOTO 220 gestartet. Anschließend können die Eingabe von Anfangsargument und Schrittweite und danach das Gesamtprogramm getestet werden. Ist dieses Programm vollständig getestet, können Sie mit ihm beispielsweise eine Nullstelle der Funktion x - cos(x) im Dialog mit Ihrem Heimcomputer bestimmen (wie?).

Wollen Sie andere Funktionen auswerten, müssen sie in Zeile 230 nur X-COS(X) durch eine andere Berechnungsvorschrift ersetzen. Bei der Berechnung des aktuellen Arguments X können sich übrigens Rundungsfehler ergeben. Vielleicht überlegen Sie sich einmal, wie diese zu vermeiden sind.


6.2. Programmtips

Sofortgrafik

Sie können auf den Bildschirm nicht nur Buchstaben und Zahlen ausgeben. Mit den Grafikzeichen ist es beispielsweise auch möglich, Bilder darzustellen und Kurven zu zeichnen.



Bilddarstellung mit Grafikzeichen



Kurvendarstellung

Mit dem folgenden einfachen Programm können Sie sofort selbst kleine Bilder darstellen.

10 WINDOW:CLS

20 PRINT INKEY\$; : GOTO 20

Mit den Kursortasten positionieren Sie den Kursor und können dann ein beliebiges Zeichen (nach Drücken der [GRAFIK]-Taste auch ein Grafikzeichen) auf die markierte Stelle ausgeben. Ist mit Ihrem Heimcomputer auch eine Farbausgabe möglich, so können Sie durch Drücken der Taste [COLOR] oder der Tasten [SHIFT] [COLOR] und anschließende Eingabe eines Farbcodes auch Vorder- und Hintergrundfarbe neu wählen.

Bewegte Bilder

Nicht nur stehende, sondern auch bewegte Bilder können Sie mit Ihrem Heimcomputer erzeugen. Das Prinzip ist einfach. Sie geben auf eine Position des Bildschirms ein Zeichen aus, löschen es dann wieder durch Überschreiben mit einem Leerzeichen, geben das Zeichen erneut auf eine benachbarte Position aus und wiederholen den Vorgang. Für das Schreiben und Löschen können Sie die Anweisung PRINT AT verwenden. Wenn es besonders schnell gehen soll, schreiben Sie die Zeichen direkt mit POKE in den Bildwiederholspeicher. Wenn nötig, müssen Sie für einzelne Teile Maschinencodeprogramme verwenden (siehe Abschnitt 5.3). Im Beispiel wird ein (roter) Ball (Code: 207) an den unsichtbaren Grenzen eines Raumes reflektiert.

Anfangsposition und Richtung des Balls werden in Zeile 20 festgelegt. Die Raumgrenzen, an denen der Ball seine Richtung ändert, ergeben sich aus den Anweisungen in den Zeilen 40 und 50. Mit der Anweisung in Zeile 60 wird der "alte" Ball gelöscht. In Zeile 70 wird der "neue" Ball geschrieben.

Hexadezimal-/Dezimalumwandlung

Für Zahlendarstellungen wird heute üblicherweise ein Positionssystem, wie es auch das gebräuchliche Dezimalsystem darstellt, verwendet. Die Zeichen innerhalb so einer Darstellung haben verschiedene Stellenwerte. Beim Dezimalsystem erhält man den Zahlenwert als eine Summe von Zehnerpotenzen, multipliziert mit den an den zugehörigen Stellen stehenden Ziffern.

Beispiel für Dezimalzahl:

$$32453 = 3 \cdot 10^4 + 2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 3 \cdot 100$$

Bei Angaben in der Rechentechnik begegnen Sie auch dem Hexadezimalsystem. Der Zahlenwert ergibt sich als eine Summe von Potenzen der Zahl 16, multipliziert mit den Werten, die den Zeichen entsprechen, die an den zugehörigen Stellen stehen. Den Ziffern 1 bis 9 sind die entsprechenden Werte zugeordnet, den Buchstaben A bis F die Werte 10 bis 15.

Beispiel für Hexadezimalzahl:

7EC5 =
$$7 \cdot 16^3 + E \cdot 16^2 + C \cdot 16^1 + 5 \cdot 16^0$$

= $7 \cdot 16^3 + 14 \cdot 16^2 + 12 \cdot 16^1 + 5 \cdot 16^1$
= 32453 (dezimal)

Die im Anhang D angegebene Tabelle soll Ihnen bei der Umwandlung beider Darstellungsarten ineinander helfen. Die Benutzung der Tabelle soll an einem Beispiel erläutert werden.

Gegeben: Hexadezimalzahl 7EC5

Gesucht: Dezimalzahl

Lösung: 1. Suche 7E00 in Spalte HEXA!

Aus rechter DEZ-Spalte folgt: 32256

2. Suche C500 in Spalte HEXA!

Aus linker DEZ-Spalte folgt: 197
3. Ergebnis 32453

Es ist aber auch möglich, diese Aufgabe mit einfachen BASIC-Programmen zu lösen. Die beiden folgenden Programme demonstrieren Ihnen gleichzeitig die Nutzung der Zeichenkettenfunktionen.

Dezimal- in Hexadezimaldarstellung umwandeln:

10 H\$="":INPUT "DEZIMALZAHL: ";D

20 R = D-INT(D/16) * 16

30 IF R<10 THEN H\$=CHR\$(48+R)+H\$:ELSE

H\$=CHR\$(55+R)+H\$

40 IF D>15 THEN D=INT(D/16):GOTO20

50 PRINT "HEXADEZIMALZAHL: "; H\$: PRINT: GOTO 10

Nach dem Programmstart ergibt sich z. B. folgendes Bild:

DEZIMALZAHL: 32453 HEXADEZIMALZAHL: 7EC5

DEZIMALZAHL:

Hexadezimal- in Dezimaldarstellung umwandeln:

10 D=0:INPUT "HEXADEZIMALZAHL: ";H\$: FOR I=1 TO LEN(H\$)
20 Z=ASC(MID\$(H\$,I,1))
30 IF Z<50 THEN Z=Z-48:ELSE Z=Z-55
40 D=Z+D*16:NEXT I
50 PRINT "DEZIMALZAHL: ";D:PRINT:GOTO 10

Tonwiedergabe

Mit dem robotron Z 9001" können Sie, wie in Abschnitt 5.5 beschrieben worden ist, Töne unterschiedlicher Höhe und Länge erzeugen. Das erlaubt es Ihnen, kleine Melodien auch ohne Musikmodul wiederzugeben. Ein Beispiel dafür liefert das folgende Programm.

10! Kommt ein Vogel geflogen 20 DATA 172,.5,162,.5,144,1,172,1 30 DATA 172,1,172,1,193,1,193,.5 40 DATA 172,.5,162,1,193,1,193,.5 50 DATA 128,.5,144,2,172,.5,162,.5 60 DATA 144,1,172,1,172,1,172,1 70 DATA 193,1,193,.5,172,.5,162,1 80 DATA 229,1,229,1,216,2 90! Melodienwiedergabe 100 OUT 136,128:T=300 110 FOR I=1 TO 27 120 READ H,L:GOSUB 1000 **130 NEXT** 140 OUT 136.0:END 980!-----990! Tonwiedergabe 1000 IF H=0 THEN GOTO 1020 1010 IF H>0 THEN OUT 128,7:OUT 128,H:ELSE OUT 128,39:OUT 128,-H 1020 FOR QQ=1 TO L*T:NEXT:OUT 128,3:RETURN

Nach dem Start des Programms hören Sie über den im Heimcomputer eingebauten Summer ein Volkslied. Eine bessere Klangqualität können Sie erreichen, wenn Sie die "Musik" über den Lautsprecher des Kassettengerätes (beim Geracord GC 6020 sind dazu eine Kassette einzulegen sowie die Pausen-, die Aufnahme- und die Wiedergabetaste zu drücken) ausgeben.

Das im Beispiel verwendete GOSUB-Unterprogramm zur Tonwiedergabe (Zeile 1000 bis 1020) können Sie in Ihren eigenen Programmen verwenden. Bevor es aufgerufen wird, müssen den Variablen H (Maß für die Tonhöhe), L (Maß für die Tonlänge) und T (Maß für das Tempo der Wiedergabe) Werte zugewiesen werden. Für T werden Werte um 300 empfohlen. Werte für H und T sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Werte von H in Abhängigkeit von der Tonhöhe

Ton	eingestrichene H	Oktave	zweigestr. Oktave H	dreigestr. Oktave H
С	-18	-	144	72
cis/des	-17	44.00	136	68
d	-16	U	128	64
dis/es	243	50 50	121	60
е	229		114	57
f	216	- 0	108	54
fis/ges	204	ş., >o	102	51
g	193	0	96	48
gis/as	182	80 00	91	45
а	172	0	86	43
ais/b	162	211 50	81	40
h	153	-0	76	38

Werte von L in Abhängigkeit von der Tonfolge




Werte von H und L bei Pausen




Mit dieser Übersicht können Sie sicher auch die übrigen Anweisungen des Beispielprogramms verstehen.

Die sich aus der Melodie des Volksliedes ergebenden Werte von H und L sind in den DATA-Anweisungen in den Zeilen 20 bis 80 des Beispiels zusammengefaßt.



Kommt ein Vo - gel ge - flo - gen, setzt sich nie - der auf mein'



Fuß, hat ein' Zet - tel im Schna - bel von der Mut - ter ein' Gruß.

In den Zeilen 110 bis 130 werden die Werte der DATA-Anweisungen gelesen und (so oft wie aufgrund der Länge der Melodie erforderlich) das GOSUB-Unterprogramm zur Tonwiedergabe aufgerufen.

Die OUT-Anweisungen in den Zeilen 100 und 140 schalten die Tonwiedergabe über den Summer Ihres "robotron Z9001" ein bzw. aus (vgl. auch Abschnitt 5.5).

7. Das Betriebssystem des "robotron Z 9001"

Das Betriebssystem des "robotron Z 9001" (Monitorprogramm) ist ein im Festwertspeicher vorhandener Grundstock von Programmroutinen. Es steht ihnen sofort nach dem Einschalten des Rechners zur Verfügung. Es enthält die Programme zur Unterstützung der Arbeit mit der Peripherie (Bildschirm, Tastatur, Kassettenrecorder) und eine Reihe von Unterprogrammen, die aus Maschinencodeprogrammen direkt und aus BASIC-Programmen über die Anweisungen CALL und USR(X) aufgerufen werden können. Das Betriebssystem realisiert außerdem eine interne Uhr und stellt Ihnen noch einige Kommandos zur Verfügung, die im OS-Modus benutzt werden können (vgl. Abschnitt 7.3). Wichtige Systemadressen, z. B. die Adressen der Uhrzellen, entnehmen Sie bitte dem Anhang E, ebenso die Speicheraufteilung und die Adressen der externen Kanäle (PIO, CTC).

Ohne gesonderte Vorkehrungen und ohne spezielle Kenntnisse machen Sie vom Betriebssystem ständig direkten oder indirekten Gebrauch (z. B. beim Laden und Abarbeiten von Anwenderprogrammen).

Für die Nutzung der Unterprogramme sind jedoch weitergehende Kenntnisse der Maschinen- und Assemblerprogrammierung notwendig.

7.1. Laden und Starten von Maschinencodeprogrammen

Maschinencodeprogramme, die in den Speicher des Rechners geladen und abgespeichert werden sollen, stehen auf der Kassette mit einem bestimmten Namen bereit, so z. B. der BASIC-Interpreter als Programm mit dem Namen BASIC. Um solche Programme einlesen zu können, geben Sie im Grundzustand des Rechners (z. B. nach dem Einschalten) über Tastatur den Dateinamen ein. z. B.:

> BASIC [ENTER]

Auf dem Bildschirm erscheint dann die Aufforderung

start tape

Wenn Sie jetzt feststellen, daß Sie einen falschen Programmnamen eingegeben haben, so können Sie an dieser Stelle noch durch Drücken der [STOP]-Taste wieder in den Grundzustand gelangen.

Die weiteren Arbeitsschritte entsprechen denen in Abschnitt 3.1. Mögliche Fehlermeldungen und wie Sie darauf reagieren können, finden Sie im Anhang H.

Hinweis:


Die Aufforderung

start tape

unterbleibt, wenn das angeforderte Programm, z. B. der BASIC-Interpreter, als ROM-Modul gesteckt ist. Sie unterbleibt auch nach [RESET] und erneutem Aufruf des Programms (RAM-BASIC-Interpreter), wenn dieses schon eingelesen war.

Das Betriebssystem erkennt also das Vorhandensein von im OS-Modus aufgerufenen Programmen.

Dazu muß das aufgerufene Maschinencodeprogramm ab einer "100H-Adresse" (d. h. 300H, 400H, ..., 0E7D0H) folgendes enthalten:



Das Betriebssystem sucht nach der Eingabe eines Kommandos auf den "100H-Adressen" nach dem eingegebenen Namen und startet auf dem davor stehenden Sprungbefehl. Ist der Name nicht vorhanden, erfolgt die Ausschrift

start tape

7.2. Kommandos des Betriebssystems

CLOADEinlesen von Maschinencode ohne Start TIME Anzeigen/Setzen der Uhrzeit

ASGN Gerätezuweisung

SAVE Speichern von Maschinencode

Die Kommandos des Betriebssystems werden über die Eingabe ihres Namens gestartet, an den eventuell noch einige Parameter angefügt werden. Zwischen dem Namen und den Parametern muß mindestens ein Leerzeichen stehen.

Einlesen von Maschinencode

Format:

CLOAD name[.typl

name - Name der einzulesenden Maschinencodedatei

 - Typ der einzulesenden Maschinencodedatei (max. 3 Zeichen, Standard: COM)

Funktion:

Mit diesem Kommando werden im OS-Modus Maschinencodedateien eingelesen.

Hinweis:

Der Dateiname *name* ist **nicht** in Anführungszeichen einzuschließen, und zwischen CLOAD und *name* muß mindestens ein Leerzeichen stehen. Mit diesem Kommando können z. B. Maschinencodeprogramme eingelesen werden, die dann aus BASIC-Programmen aufgerufen werden.

Nach der Eingabe des Kommandos (und dem abschließenden [ENTER]) erscheint die Aufforderung

start tape

Der weitere Ablauf erfolgt wie im Abschnitt 3.1 beschrieben.

Anzeigen und Setzen der Uhrzeit

Format:

TIME[hh:mm:ss]

hh - Stundenangabe (0 bis 23)

mm - Minutenangabe (0 bis 59) ss - Sekundenangabe (0 bis 59)

Funktion:

Mit dem Kommando TIME ohne Parameter wird die Zeit der internen Uhr angezeigt.

Das Kommando mit Parametern dient dem Stellen der Uhr.

Hinweise:

- Nach dem Einschalten des Rechners ist die Uhrzeit unbestimmt, die Uhr läuft aber.
 - Zeitdifferenzen lassen sich also jetzt schon bestimmen. Wenn die tatsächliche Uhrzeit verwendet werden soll, ist aber die Uhr vorher zu stellen.
- Der Zugriff zur internen Uhr vom Programm aus kann erfolgen über die Nutzung des entsprechenden Unterprogramms des Betriebssystems (siehe Anhang F) oder den direkten Zugriff zu den Systemzellen 29 bis 31 des Betriebssystems (vgl. Anhang E).
- Die Ein- und Ausgabe zum/vom Kassettenmagnetband und das Betätigen der [RESET]-Taste führen zu kurzzeitigen Unterbrechungen des Normalbetriebes und damit zu einem "Nachgehen" der internen Uhr. Sie ist also, bevor sie verwendet wird, wieder zu stellen (falls notwendig).

Gerätezuweisung

Format:

Funktion:

Mit dem Kommando ASGN ohne Parameter erfolgt eine Anzeige der aktuellen Gerätezuordnung in der Form

>ASGN
CONST :CRT
READER :
PUNCH :
LIST :

Sind im Kommando Parameter angegeben, so wird der Treiber mit dem angegebenen *phys_name* initialisiert, in die Zuordnungstabelle eingetragen, und anschließend wird diese Zuordnungstabelle mit der neuen Belegung ausgegeben.

Hinweise:

 Der eingegebene phys_name wird analog zu Abschnitt 7.1 im Speicher gesucht, und bei Vorhandensein wird der zugehörige Treiber initialisiert; ist phys_name nicht vorhanden, erfolgt Aufforderung zum Einlesen vom Kassettengerät mit

start tape

Der weitere Ablauf entspricht dann Abschnitt 3.1.

2. Beim Einsatz des Zusatzmoduls für den Druckeranschluß (V24-Modul) ist das entsprechende Treiberprogramm im Modul auf ROM vorhanden und wird beim Einschalten des Rechners automatisch initialisiert.

Beispiel:

>ASGN LIST:=CRT

CONST :CRT

READER :
PUNCH :
LIST :CRT

Zur Verdeutlichung der prinzipiellen Wirkungsweise können auf diese Weise nach Eingabe von [CONTR] [P] alle auf dem Bildschirm ausgegebenen Zeichen zusätzlich über den aktuellen LIST-Treiber ausgegeben werden. Es erscheinen also alle Zeichen auf dem Bildschirm doppelt. Die Rückstellung erfolgt durch erneute Betätigung von [CONTR] [P].

Speichern von Maschinencode

Dem Speichern von Maschinencode auf Magnetband dient das Kommando SAVE. Dieses Kommando steht erst nach dem Laden des Programms OS-SAVE von der Grundkassette R 0111 zur Verfügung. Wie das Kommando generiert und verwendet wird, entnehmen Sie bitte der Beschreibung dieser Grundkassette.

Format:

SAVE name [.typ]anfangsadr,endadr [,startadr]

name - Name der Magnetbanddatei, in die gespeichert werden

soll max. 8 Zeichen)

typ Typ der Magnetbanddatei (max. 3 Zeichen) Bei Weglassen

der Typangabe wird typ = COM gesetzt.

- Anfangsadresse des abzuspeichernden Bereiches
 - Endadresse des abzuspeichernden Bereiches
 - Startadresse für lauffähige Heimcomputerpro-

- Startadresse für lauffähige Heimcomputerprogramme. Bei Weglassen von *startadr* wird *startadr* =

anfangsadr gesetzt.

Funktion:

Speichern von Maschinencode auf Magnetbandkassette.

Hinweise:

- 1. Alle Angaben von Adressen müssen hexadezimal erfolgen. Der Suffix H ist wegzulassen. Die Angabe einer Adresse muß mit einer Dezimalziffer beginnen (statt A000 ist z. B. 0A000 zu verwenden).
- 2. Bei Abzügen von Speicherbereichen kann als Startadresse 0FFFF angegeben werden, um ein irrtümliches Starten zu verhindern; auf der Adresse 0FFFFH steht der Maschinencodebefehl RET (0C9H).
- 3. Das Programm OS-SAVE läßt sich mit dem Kommando SAVE nicht doppeln, da OS-SAVE verschieblich ist und über eine Initialisierungsroutine der jeweiligen Speicherkonfiguration angepaßt wird.
- 4. Um den RAM-BASIC-Interpreter zu doppeln, sind folgende Arbeitsschritte notwendig:
 - Laden von OS-SAVE (damit Übergang in den Extended-OS-Modus)
 - CLOAD BASIC
 - SAVE BASIC 300.2AFF.2400

Beispiel:

Die Bedienhandlungen und Ausschriften beim Auslagern einer Datei mit SAVE sind folgende:

- Nach der Eingabe des Kommandos

>SAVE BASIC 300,2AFF,2400

erscheint die Aufforderung

start tape

Danach sind der Recorder auf Aufnahme zu schalten und die [ENTER]-Taste zu betätigen.

- Nach der vollständigen Aufzeichnung der Datei erscheint die Frage

VERIFY ((Y)/N)?: ■

Geben Sie jetzt [N] [ENTER] ein, so befindet sich der Rechner nach der Ausschrift

50 RECORD(S) WRITTEN NO RECORD(S) CHECKED

wieder im Grundzustand (jetzt Extended-OS-Modus).

Bei jeder anderen Beantwortung der Frage (z. B. nur [ENTER]), werden Sie mit

REWIND <--

zum Rückspulen des Bandes aufgefordert. Wenn Sie das getan haben, drücken Sie auf [ENTER]. Sie werden dann mit

start tape

zum Starten des Magnetbandes (Wiedergabetaste) aufgefordert. Jetzt bitte starten und [ENTER] drücken.

- Nach dem vollständigen Prüfen der richtigen Aufzeichnung erscheint die Ausschrift

SAVE COMPLETE 50 RECORD(S) WRITTEN 50 RECORD(S) CHECKED

und der Rechner befindet sich wieder im Grundzustand.

7.3. Steuerzeichen

Im Zeichensatz des "robotron Z 9001" sind neben den darstellbaren Zeichen (alphanumerische und Grafikzeichen) noch Steuerzeichen enthalten mit den Codes von 1 bis 31 (01H bis 1FH) und den Funktionen entsprechend Anhang A.

Die Steuerzeichen können über die Betätigung der dort angegebenen Tasten erzeugt werden. Einige Steuerzeichen werden nur bei der Arbeit mit dem BASIC-Interpreter ausgewertet (z. B. die für [INS], [LIST], [RUN]. Die Steuerzeichen, die eine Auswertung des danach eingegebenen Zeichens nach sich ziehen (z. B. für [COLOR]), sind aber im BASIC nur eingeschränkt anwendbar.

Die zweite Möglichkeit zur Nutzung der Steuerzeichen ist ihre Verwendung in Ausgabeanweisungen (in BASIC nur in PRINT-Anweisungen, nicht PRINT AT). Ihre Verwendung ist dann nicht eingeschränkt. Beispiele zur Anwendung der Steuerzeichen in BASIC-Programmen finden Sie in den Abschnitten 5.2 und 5.4.

7.4. Nutzung der Unterprogramme des Betriebssystems

Die vom Anwender nutzbaren Unterprogramme des Betriebssystems (vgl. Anhang F) werden in Form von Systemrufen mit einheitlichem Eintrittspunkt aufgerufen.

Die Parameter zur Identifikation des Rufes und zur Wertüber- und Rückgabe werden in den CPU-Registern übermittelt:

Rufnummer - C

Übergabeparameter - A bzw. DE

Rückgabeparameter - A bzw. BC

Fehler bei der Abarbeitung der Rufe werden durch

gesetztes C-Flag und eine

Fehlernummer im A-Register

angezeigt.

Die Rufe erfolgen einheitlich in der Form

CALL 5

Hinweise:

- Beim Aufruf erfolgt ein automatisches Retten der Register, der Anwender-Stack wird nicht belastet.
- 2. Die zur Verfügung stehenden Unterprogramme mit ihren Rufnummern und verwendeten Übergaberegistern entnehmen Sie bitte dem Anhang F.
- 3. Werden bei der Abarbeitung der Rufe Fehler erkannt, so wird eine Fehlermitteilung entsprechend Anhang H auf dem Bildschirm erzeugt.
- 4. Ein Beispiel zur Nutzung eines Rufes von einem BASIC-Programm aus finden Sie in Abschnitt 5.3.

8. Maschinencode- und Assemblerprogrammierung

Maschinencodeprogramme, die vom BASIC-Interpreter aus aufgerufen werden sollen, können auf verschiedenen Wegen generiert und bereitgestellt werden. Eines ist ihnen aber gemeinsam: sie dürfen nicht auf Speicherbereichen stehen, die vom BASIC- Interpreter selbst benutzt werden.

Speichererfordernisse

Immer frei ist im Grundzustand der Bereich von 220H bis 2FFH (544 bis 767), und frei ist auch der Bereich nach dem letzten durch den Interpreter belegten RAM-Speicherplatz bis zum letzten im System verfügbaren RAM-Speicherplatz (vgl. Anhang E).

Wird nach dem Start des BASIC-Interpreters die Frage

MEMORY SIZE?: ■

mit der Eingabe einer Dezimalzahl beantwortet, so stellt diese die letzte durch den BASIC-Interpreter zu belegende Adresse dar. Nach einer Eingabe von

16127 [ENTER]

würde also der Bereich von 16128 (3F00H) bis 16383 (3FFFH) freigehalten (Grundvariante, ohne Zusatzmoduln).

Eine entsprechende Veränderung des durch den Interpreter belegten, Speicherplatzes läßt sich auch während der Arbeit mit dem Interpreter durch die Anweisung CLEAR vornehmen. Der zweite Parameter gibt hier die letzte belegte Adresse an (vgl. Abschnitt 4.17). Nach der Anweisung

CLEAR 256,16127

belegt der BASIC-Interpreter also den gleichen Speicherbereich wie nach Beantwortung der Frage "MEMORY SIZE?: mit 16127

Generierung der Maschinencodeprogramme in BASIC

Maschinencodeprogramme lassen sich aus BASIC-Programmen heraus als lauffähige Programme im Speicher bereitstellen. Dazu müßten Sie zunächst (auf dem Papier) den Assemblerquelltext entwerfen, den Speicherumfang Ihres Programms bestimmen und anschließend den Adreßbereich, in dem es abgearbeitet werden soll. Jetzt können Sie mit Hilfe von Assembler-Sprachbeschreibungen die hexadezimale Speicherbelegung bestimmen und davon ausgehend mit Hilfe von Anhang D die dezimale Speicherbelegung.

Die Beispiele für Maschinencodeprogramme im Abschnitt 5.3. enthalten die Startadresse, den Quelltext und die Speicherbelegung hexadezimal und dezimal. Die dezimale Speicherbelegung kann nun mit Hilfe von DATA-Anweisungen im BASIC-Programm bereitgestellt und mit wiederholten READ- und POKE-Anweisungen in die benötigten Speicherbereiche geschrieben werden.

Beispiel:

100 DATA 205,111,201,75,205,5 110 DATA 0,120,65, 195,177,208 120 FOR I=0 TO 11 130 READ A 140 POKE 600+I,A 150 NEXT Eine solche Anweisungsfolge kann nach dem Start Ihres BASIC-Programms aufgerufen werden, wenn Sie in ihm das entsprechende Maschinencodeprogramm benötigen.

Möglich ist aber auch, daß Sie nach der einmaligen Bereitstellung des Maschinencodeprogramms dieses mit Hilfe des Betriebssystem-kommandos SAVE auf Kassette auslagern. Sie können sich dann bei Bedarf das Programm noch vor dem Start des BASIC-Interpreters mit Hilfe des Betriebssystemkommandos CLOAD in den Speicher laden. Für das obige Beispiel würden die entsprechenden Kommandos (im OS-Modus) lauten

SAVE BEISPIEL 258,263

CLOAD BEISPIEL

Die Generierung beim Start des BASIC-Programms ist dann zweckmäßig, wenn die Maschinencodeprogramme relativ kurz sind. Der Nachteil der separaten Bereitstellung liegt vor allem in der zusätzlichen Arbeit mit dem Kassettengerät.

Assemblerprogrammierung

Eine weitere Möglichkeit, zu Maschinencodeprogrammen zu gelangen, steht Ihnen mit der Nutzung des EDITOR/ASSEMBLER zur Verfügung, den Sie käuflich erwerben können. Mit seiner Hilfe können sie Assemblerquelltext erstellen, ändern und auf Kassette abspeichern. Außerdem können Sie mit entsprechenden Übersetzungskommandos die erzeugten Maschinencodeprogramme im Speicher oder auf Kassette ablegen.

Die zu diesem Systemprogramm gehörenden Funktionen, Kommandos und Fehlermeldungen entnehmen Sie bitte der dazu mitgelieferten Bedienungsanleitung.

Sachwortverzeichnis

ABS-Funktion 32 Abspeicharm 111, 127 2, eines ASIQ-Programms 159 Adressen 111 Byte 113 BOS-error 9, 113, Anhang H Byte Kommando 11 Byte Kommando 12 Anhang C 25 Call_L_CALL_*Anweisung 123 CRIS_Funktion 32 CLERA-Anweisung 108 CLEN_TASITE 14 CLOAD_*CLOAD_*Anweisung 161 Expression 150 Anvenderprogramm 15 ASC-Funktion 80 CLERA-Anweisung 108 CLERA-Anweisung 108 CLERA-Anweisung 108 CLOAD_*CLOAD_*Anweisung 161 Expression 160 CLEAR-Anweisung 161 Expression 160				
ABS-picition 32 bill 119 ceines BASIC-Programms 111, 127 ceines BASIC-Programms 111, 127 ceines BASIC-Programms 119 bROREA-Anweisung 103 bBOS-error 9, 113, Anhang t 11 bBORDER-Anweisung 103 bBOS-error 9, 113, Anhang t 11 bBV 118 broken 118 byte 10, 118	A	,		l
Abspichem 11 127 127 128 129	ARS Funktion 32	Bildschirmrand	ELSE, siehe IF THEN ELSE	IE TUEN ELSE Apweigung 54
Section Sect		,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-eines Maschinencodeprogramms 159 SOS-error 9, 113, Anhang H SYE-Kommando 11 Sye SOS-error 9, 113, Anhang H SYE-Kommando 11 Sye SOS-error 9, 113, Anhang H SYE-Kommando 11 Sye SOS-error 9, 113, Anhang H SYE-Kommando 150 SOS-error 10, 118 S	•	The state of the s	Endwert 56	, ,
-eines Maschinencodeprogramms 159 Adressen		BORDER-Anweisung 103	ERROR-Ausschrift Anhang H	3
Adressen 120, Anhang C - des Spitemers 120, 121, Anhang C - des Spitemers 120, 121, Anhang E - des Farbspeichers 120, Anhang E - des Farbspe	,	BOS-error 9, 113, Anhang H	[ENTER]-Taste 4,18, 21, 36	
Addressen Addressen 120, Anhang C , doss Bitspeichers 120, 121, Anhang C , doss Sitspeichers 120, 121, Anhang C , des Systems 126, Anhang E	,		Erweiterungsmodul 3, 109, 130	
. des Farbspeichers 120, 121, Anhang C . des Systems 126, Anhang E Anno-Operator 33 CHR\$-Funktion 81, 130 CLEAR Anweisung 25 . bedingte 54 CLOAD-Kommando 156 CLOAD-K		Byte 10.118		
C C				
Ariangswert 56 AND-Operator 33 Ariangswert 56 AND-Operator 33 CHRS-Funktion 81, 130 CLEAR-Anweisung 108 CLOAD-Kommando 157 ASC-Funktion 32 CLOAD-Kommando 157 ASC-Funktion 32 CLOAD-Kommando 157 CLOAR-Anweisung 10, 105 CLOAR-Anweisung 10, 10, 105 CLOAR-Anweisung 10, 10, 105 CLOAR-Anweisung 10, 105 CLOAR-Anwei		С		
AND-Operator 33 CHR\$-Funktion 81, 130 CLR\$-Anweisung 26 CLR\$-Anweisung 108 CL CLN\$-TASTE 14 CLOAD- CLOAD*-Anweisung 15, 15 CLOADKommando 156 CLS-Anweisung 24 CLS-Anweisung 25 CLS-AVE-Anweisung 26 CLS-Anweisung 27 CONT -Kommando 25 CLS-AVE-Anweisung 27 CONT -Kommando 28 CLS-Anweisung 28 CLS-AVE-Anweisung 29 CLS-AVE-CSAVE*-Anweisung 29 CLS-Ave-			EXTRACTOR 10	INT-Funktion 32
Anweisung 54 -bedingte 54 -Anwenderprogramm 15 -ASC-Funktion 80 -ASC-Funktion 32 -Ausdruck (clinable and strict and stric				Interpreter 1
Anweisung 25 -bedingte 54 Anwenderprogramm 15 ASC-Funktion 15 ASC-Funktion 15 ASC-Markington 15 CLAPA-Anweisung 16, 115 CLOAD-CLOAD-A-Anweisung 17 CLOAD-CLOAD-A-Anweisung 17 CLOAD-CLOAD-A-Anweisung 17 CLOAD-CLOAD-A-Anweisung 17 CLOAD-CLOAD-A-Anweisung 18 CLS-Anweisung 17 CCONT -, Taste 7, 58, 61 -, Contrellance 7, 75 -, Variablenfeld 66, 108 -, Casave-Csave-Anweisung 111 CSAVE-CSAVE-Anweisung 112 CSAVE-CSAVE-Anweisung 112 CSAVE-CSAVE-Anweisung 113 CSAVE		CHR\$-Funktion 81, 130	F	Interrupt 133
ASC-Funktion 80 ASC-Il-Code 80, 89, 127, Anhang A ASGN-Kommando 157 ASGN-Kommando 157 ASGN-Kommando 157 ASGN-Kommando 157 AUSGN-Kommando 158 AUTO-Modus 38 BASIC 10, 199, 126 -,	3	CLEAR-Anweisung 108		·
ASCI-Code 80, 89, 127, Anhang A ASGN-Kommando 157 ATN-Funktion 32 AUSGN-Kommando 157 ATN-Funktion 32 Ausdruck -einfacher 32 -numerischer 33 -numerischer 33 -numerischer 33 -numerischer 33 -numerischer 33 -xusammengesetzter 33 Ausgabebreich 48, 92 Ausgabebiste 46, 93, 98 AUTO-Modus 38 Auswahlbedingung 54 BASIC -Arbeitsspeicher 107, Anhang E Beendigung der Arbeit mit 8, 10 -Beendigung der Arbeit mit 8, 10 -Beendigung der Arbeit mit 8, 10 -Reminischer 107, Anhang E -Reginn der Arbeit mit 8, 10 -Reminischer 10, Rommando 58 -Rom-BaSIC 10, 109, 126 -Rom-BaS	,	[CL LN]-TASTE 14		J
ASC-Funktion 80 ASCII-Code 80, 89, 127, Anhang A ASGII-Code 80, 89, 127, 4nhang A CONT - CONT - Taste 7, 58, 61 - Index 66 - Index 67, 108 - Escilenhetletid 67, 108 - Escilenhettenteld 67, 108 - Escilenhettenteld 67, 108 - Festwertspeciber 154 - Format 37 - Format 40 - Festwertspeciber 105 - Format 40 - Festwertspeciber 105 - Format 40 - Forma	Anwenderprogramm 15	CLOAD-, CLOAD*-Anweisung 16, 115	Farbcode 101	LOVOT F. Lil
ASGN-Kommando 157 ATN-Funktion 32 CONT CONT	ASC-Funktion 80		Farbattributspeicher Anhang C	JOYST-Funktion 89
ASGN-Kommando 157 ATN-Funktion 32 Ausdruckeinfacher 32logischer 33numerischer 32zeichenkettenausdruck 35zusammengesetzter 33 Ausgabebereich 48, 92 Ausgabeiste 46, 93, 98 AUTO-Modus 38 Auswahlbedingung 54 BASICArbeitsspeicher 107, Anhang EBeginn der Arbeit mit 5.Funktion 72Kopieren 160RaM-BASIC 10, 109, 126ROM-BASIC 10, 109, 126ROM-BASI	ASCII-Code 80, 89, 127, Anhang A	CLS-Anweisung 24	Fehlermeldung	
Ausdruck -,einfacher	ASGN-Kommando 157		17, 33, 37, 113, 117, Anhang H	K
Ausdruck -,einfacher 32 -,logischer 33 -,numerischer 32 -,Zeichenkettenausdruck 35 -,Zeichenkettenausdruck 35 -,Zusammengesetzter 33 Ausgabebreich 48, 93, 98 AUTO-Modus 48, 93 Auswahlbedingung 54 BASIC -,Bedinung beim Auswahlbedingung 64 Arbeitsspeicher 107, Anhang E -,Beginn der Arbeit mit 10 -,Beendingung der Arbeit mit 11 -,Funktion 72 -, Kopieren 160 -,RAM-BASIC 8, 109, 126 -,ROM-BASIC 10,	ATN-Funktion 32		Feld	Kanal 130 132
-,einfacher 32 -,logischer 33 -,logischer 33 -,zusammengesetzter 33 -,uspabeliste 46, 93, 98 - Auto-Modus 38 -	Ausdruck		-,Element 66	
-,logischer 33 -,numerischer 32 -,numerischer 32 -,Zeichenkettenausdruck 35 -,Zeichenkettenausdruck 37 -,Zeichenkettenfeld 67, 108 -,Zeichenkettensung 37 -,Zeichenkettensung 37 -,Zeichenkettensung 15, 110 -,Bedienung beim Abspeichem 154 -,Zeichenkettenfeld 67, 108 -,Zeichenkettensung 37 -,Zeichenkettenfeld 67, 108 -,Zeichenkettensung 37 -,Zeichenketten			-,Index 67	
-, zeichenkettenfeld 67, 108 -, Zeichenkettenfeld 67, 108 -, zusammengesetzter 33 -, zusammengesetzter 35 -, zusamengesetzter 154 -, zusamset 37 -, zuschenkettenfeld 67, 108 -, zusammengesetzter 154 -, zusamset 37 -, zuschenkettenfeld 67, 108 -, zusamset 37 -, zuschenkettenfeld 67,			Variablenfeld 66, 108	
-,Zeichenkettenausdruck 35		[Zeichenkettenfeld 67, 108	
-zusammengesetzter 33 Ausgabebereich 48, 92 Ausgabebereich 48, 93, 98 AUTO-Modus 38 Auswahlbedingung 54 BASIC -Artbeitsspeicher 107, Anhang E -Beginn der Arbeit mit 5, Format 11, Funktion 72 - Kopieren 160 - RAM-BASIC 8, 109, 126 - ROM-BASIC 10, 126 - ROM-				
Ausgabebereich 48, 92 Ausgabeliste 46, 93, 98 AUTO-Modus 38 Auswahlbedingung 54 B BASIC -,Arbeitsspeicher 107, Anhang E -,Beginn der Arbeit mit 5, Funktion 72 -,Kopieren 160 -,RAM-BASIC 8, 109, 126 -,ROM-BASIC 10, 109, 126 -,WBASIC 11 BEEP-Anweisung 50 D D DATA-Anweisung 69 DEEK-Funktion 119 DEF, Anweisung 74 (DEL)-Taste 14 DELETE-Kommando 64 Dezimalzahl 13, 28, 150 Dialog 136, 139 Dimension 67, 109 Dimension 67, 108 DOKE-Anweisung 119 Dollarzeichen \$ 23, 80 Bereich, freier 109, Anhang E BIBLEP-Anweisung 50 D D D D D D D D D D D D D D D D D D	*			
Ausgabeliste 46, 93, 98 AUTO-Modus 38 Auswahlbedingung 54 BASIC -,Arbeitsspeicher 107, Anhang E -,Beginn der Arbeit mit 11 -,Funktion 72 -, Kopieren 160 -,ROM-BASIC 10, 109, 126 -,ROM-BASIC 11 BEEP-Anweisung 50, 131 Bereich, freier 109, Anhang E BIIdebriter DATA-Anweisung 69 DEEK-Funktion 119 DEEM-Anweisung 74 (DEL)-Taste 14 DELETE-Kommando 64 Dezimalzahl 13, 28, 150 Dialog 136, 139 Dimension 67, 108 Dimension 67, 108 DOKE-Anweisung 119 Dollarzeichen \$ 23, 80 DOKE-Anweisung 119 Dimension 67, 108 DOKE-Anweisung 119 Dollarzeichen \$ 23, 80 DOKE-Anweisung 67, 109 Dimension 67, 108 DOKE-Anweisung 119 Dollarzeichen \$ 23, 80 DOKE-Anweisung 67, 109 Dimension 67, 108 DOKE-Anweisung 119 Dollarzeichen \$ 23, 80 DIM-Anweisung 67, 109 Dimension 67, 108 DOKE-Anweisung 119 Dollarzeichen \$ 23, 80 DOKE-Anweisung 67, 109 Dimension 67, 108 DOKE-Anweisung 119 Dollarzeichen \$ 23, 80 DH-Anweisung 67, 109 Dimension 67, 108 DOKE-Anweisung 119 Dollarzeichen \$ 23, 80 DOKE-Anweisung 67, 109 Dimension 67, 108 DOKE-Anweisung 119 Dollarzeichen \$ 28 Geitikommazahlen 28 GOSUB RETURN-Anweisung 76 GOTO-Anweisung 52 Grafikzeichen 5, 27, 82, Anhang A und B Gültigkeit von Variablen 108 H Heimcomputer -,Grundzustand des 8, 11, 160, 162 Heimcomputer -,Grundzustand des 8, 11, 160, 162 Hexadezimalsystem 150, Anhang D	,	CTC-Programmierung 132		
AUTO-Modus 38 Auswahlbedingung 54 BASIC -,Arbeitsspeicher 107, Anhang E -,Beginn der Arbeit mit 8,10 -,Beendigung der Arbeit mit 11 -,Funktion 72 -, Kopieren 160 -,ROM-BASIC 10, 109, 126 -,WBASIC 10, 109, 12		_	1 011 111 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3
Auswahlbedingung 54 BASIC -,Arbeitsspeicher 107, Anhang E -,Beginn der Arbeit mit 11 -,Funktion 72 -, Kopieren 160 -,ROM-BASIC 10, 109, 126 -,ROM-BASIC 11, 109, 126 -,ROM-BASIC 10, 109, 126 -,ROM-BASIC 10, 109, 126 -,ROM-BASIC 10, 109, 126 -,ROM-BASIC 10, 109, 126 -,WBASIC 10, 109, 126 -,WBASIC 109, Anhang E BEEP-Anweisung 54 DATA-Anweisung 69 DEF K-Funktion 119 DELETE-Kommando 64 Dezimalzahl 13, 28, 150 Dialog 136, 139 DIM-Anweisung 67, 109 Dimension 67, 108 DOKE-Anweisung 119 Dollarzeichen \$ 23, 80 DIM-Anweisung 67, 109 Dimension 67, 108 DOKE-Anweisung 119 Dollarzeichen \$ 23, 80 H E E E E L -,Zeichenkettenkonstante 29 Korrektur 9, 13, 63 Kursor 9, 92, 94, 97, 98, 126 Anhang E GOSUB RETURN-Anweisung 76 GOTO-Anweisung 52 Grafikzeichen 5, 27, 82, Anhang A und B [GRAPHIC]-Taste 90 Gültigkeit von Variablen 108 -,eines BASIC-Programmes 15, 19,114 -,eines Feldes 116 -,eines Maschinencodeprogramms 154, 156 Gültigkeit von Variablen 108 -,eines Maschinencodeprogramms 154, 156 Laufvariable Leerzeichen 26, 29 Leff's-Funktion 84 Leff's-Funktion 84 Leff's-Funktion 84 Leff's-Funktion 84 Left's-Inktion 84 Left's-Inktion 84		D		
DEK-Funktion 119		DATA-Anweisung 69	I dilktion, siene basic	
Def FN-Anweisung 74	Auswariibedii igurig		C	,
BASIC -,Arbeitsspeicher 107, Anhang E -,Beginn der Arbeit mit -,Beendigung der Arbeit mit -,Funktion 107, Anhang E -,Beendigung der Arbeit mit -,Funktion 107, Anhang E -,Beendigung der Arbeit mit -,Funktion 108, 109, 126 -, Kopieren 109, 126 -,ROM-BASIC 109, 126 -,WBASIC 101, 109, 126 -,WBASIC 101, 109, 126 -,WBASIC 101, 109, 126 -,WBASIC 109, Anhang E E E H Heimcomputer -,Grundzustand des 8, 11, 160, 162 -,Grundzustand des 8, 11, 160, 162 -,Grundzustand des 8, 11, 160, 162 -,Grundzustand des 8, 11, 160, 162 -,Hexadezimalsystem Heimcomputer -,Grundzustand des 8, 11, 160, 162 -,Grundzustand des 8, 11, 160,	В		G	
-,Arbeitsspeicher 107, Anhang E -,Beginn der Arbeit mit 8,10 -,Beendigung der Arbeit mit 11 -,Funktion 72 -, Kopieren 160 -,RAM-BASIC 8, 109, 126 -,ROM-BASIC 10, 109, 126 -,WBASIC 11 Bereich, freier 109, Anhang E BELP-Anweisung 50 DIM-Anweisung 67, 109 Dimension 67, 108 DOKE-Anweisung 119 Dollarzeichen \$ 28 GOSUB RETURN-Anweisung 76 GOTO-Anweisung 52 Grafikzeichen 5, 27, 82, Anhang A und B [GRAPHIC]-Taste 90 Gültigkeit von Variablen 108 -,eines BASIC-Programmes 15, 19,114 -,eines Feldes 116 -,eines Feldes 116 -,eines Maschinencodeprogramms -,eines Maschinencodeprogramms -,eines Maschinencodeprogramms -,eines Maschinencodeprogramms -,eines Maschinencodeprogramms -,eines Maschinencodeprogramms -,eines Feldes 116 -,eines Feldes 154, 156 -,eines Maschinencodeprogramms -,eines Feldes 154, 156 -,eines Maschinencodeprogramms -,eines Feldes 156 -,eines Maschinencodeprogramms -,eines Feldes 116 -,eines Feldes -,eines Maschinencodeprogramms -,eines Feldes -,	В		Genauigkeit 28	Kursor 9, 92, 94, 97, 98, 126 Anhang E
-,Arbeitsspeicher 107, Anhang E -,Beginn der Arbeit mit 8,10 -,Beendigung der Arbeit mit 11 -,Funktion 72 -, Kopieren 160 -,RAM-BASIC 8, 109, 126 -,ROM-BASIC 10, 109, 126 -,WBASIC 11 BEEP-Anweisung 50, 131 Bereich, freier 109, Anhang E -,Beginn der Arbeit mit 8,10 Dialog 136, 139 Dimension 67, 109 Dimension 67, 108 D	BASIC		Gleitkommazahlen 28	
-,Beginn der Arbeit mit 8,10 -,Beendigung der Arbeit mit 11 -,Funktion 72 -, Kopieren 160 -,RAM-BASIC 8, 109, 126 -,ROM-BASIC 10, 109, 126 -,WBASIC 11 BEEP-Anweisung 50, 131 Bereich, freier 109, Anhang E Anhang E Bildeshirm Bildeshi	Arbeitsspeicher 107. Anhang E		GOSUB RETURN-Anweisung 76	L
-,Beendigung der Arbeit mit -,Funktion -,Funktion -,RAM-BASIC -,ROM-BASIC -,WBASIC -,WBASIC Bereich, freier - 109, Anhang E Dimage 136, 139 136, 13				Laden
-,Funktion 72 -, Kopieren 160 -,RAM-BASIC 8, 109, 126 -,ROM-BASIC 10, 109, 126 -,WBASIC 11 BEEP-Anweisung 50, 131 Bereich, freier 109, Anhang E Comparison 67, 108	Beendigung der Arbeit mit 11			
-, Kopieren 160 -,RAM-BASIC 8, 109, 126 -,ROM-BASIC 10, 109, 126 -,WBASIC 11 BEEP-Anweisung 50, 131 Bereich, freier 109, Anhang E EDIT-Modus 67, 108 DOKE-Anweisung 119 Dollarzeichen \$ 23, 80 H Gültigkeit von Variablen 108 -,eines Maschinencodeprogramms -,eines Maschinencodeprogramms 154, 156 Laufvariable 56 Leerzeichen 26, 29 LEFT\$-Funktion 84 Hexadezimalsystem 150, Anhang D				
-,RAM-BASIC 8, 109, 126 -,ROM-BASIC 10, 109, 126 -,WBASIC 11 BEEP-Anweisung 50, 131 Bereich, freier 109, Anhang E Bildeshirm -,RAM-BASIC 8, 109, 126 DOKE-Anweisung 119 Dollarzeichen \$ 23, 80 H Heimcomputer -,Grundzustand des 8, 11, 160, 162 Hexadezimalsystem 150, Anhang D LEN-Funktion 84 LEN-Funktion 84 LEN-Funktion 84 LEN-Funktion 84	,			7
-,ROM-BASIC 10, 109, 126 -,WBASIC 11 BEEP-Anweisung 50, 131 Bereich, freier 109, Anhang E Bildeshirm Dollarzeichen \$ 23, 80 H Heimcomputer -,Grundzustand des 8, 11, 160, 162 Hexadezimalsystem 150, Anhang D LEN-Funktion 84 LEN-Funktion 83		9	Canagatan tanazian	, ,
-,WBASIC 11 BEEP-Anweisung 50, 131 Bereich, freier 109, Anhang E EDIT-Modus 63 Heimcomputer -,Grundzustand des 8, 11, 160, 162 Hexadezimalsystem 150, Anhang D Leerzeichen 26, 29 LEFT\$-Funktion 84 LEN-Funktion 83	,	Dollarzeichen \$ 23, 80	н	- ,
BEEP-Anweisung 50, 131 Bereich, freier 109, Anhang E EDIT-Modus 63 Heimcomputer -,Grundzustand des 8, 11, 160, 162 Hexadezimalsystem 150, Anhang D LEN-Funktion 83 LEN-Funktion 83		_		
Bereich, freier 109, Anhang E EDIT-Modus 63 Hexadezimalsystem 150, Anhang D LEN-Funktion 83		E		
Bildechirm Fingabon Hexadezimalsystem 150, Annang D LET A mindon 40		FDIT-Modus		•
Hintergrundfarbe 101, 104, 122 LET-Anweisung 43	, ,			
	DiidodiiiTii	Liligabell	Hintergrundfarbe 101, 104, 122	LEI-Anweisung 43

LINES-Kornmando	41	Priorität	33
LIST		Programm	
-,Kommando	41, 47	-,Erstellung eines	19, 138
-,Taste	22, 39, 47	-,geschütztes	15
LIST*-Kommando	127	-,Neunumerierung	65
LIST#-Kommando	127	Programmablaufplan	136
LN-Funktion	32	Programmodus	2
LOAD#-Kommando	128	_	
Löschen		R	
-,eines Programms	15, 37		
-,von Variablen	42, 108	READ-Anweisung	69
		?REDO FROM START	17, 49
М		REM-Anweisung	50
Maschinencodeprogramm	123	RENUMBER-Kommando	65
MEMORY SIZE	9, 108,162	[RESET]-Taste	6, 8, 134
MID\$-Funktion	85	RESTORE-Anweisung	70, 109
		RETURN, siehe GOSUB	
N		REWIND-Ausschrift RIGHT\$-Funktion	113, 114, 160 84
Neverted des DAGIO leterres		RND-Funktion	
Neustart des BASIC-Interpre		Rücksprung	72,120 77
NEW-Kommando	15, 37, 109	RUN	11
NOT-Operator	33	-,Kommando	42
NULL-Kommando	128	-,Taste	20, 42, 61
0		, , , , , , ,	20, .2, 0.
0		S	20, .2, 0.
OK-Ausschrift	10, 20	s	, ,
OK-Ausschrift ON GOTO-Anweisung	52	S SAVE-Kommando	159
OK-Ausschrift ON GOTO-Anweisung ON GOSUB-Anweisung	52 78	S SAVE-Kommando Schlüsselwort 26, 30,	159 55, Anhang G
OK-Ausschrift ON GOTO-Anweisung ON GOSUB-Anweisung Operation, logische	52 78 33	S SAVE-Kommando Schlüsselwort 26, 30, Schreib-Lese-Speicher (RA	159 55, Anhang G M) 3
OK-Ausschrift ON GOTO-Anweisung ON GOSUB-Anweisung Operation, logische OR-Operator	52 78 33 33	S SAVE-Kommando Schlüsselwort 26, 30, Schreib-Lese-Speicher (RA Schrittweite	159 55, Anhang G M) 3 56
OK-Ausschrift ON GOTO-Anweisung ON GOSUB-Anweisung Operation, logische OR-Operator OS-Ausschrift	52 78 33 33 5	S SAVE-Kommando Schlüsselwort 26, 30, Schreib-Lese-Speicher (RA Schrittweite SGN-Funktion	159 55, Anhang G M) 3 56 32
OK-Ausschrift ON GOTO-Anweisung ON GOSUB-Anweisung Operation, logische OR-Operator	52 78 33 33	S SAVE-Kommando Schlüsselwort 26, 30, Schreib-Lese-Speicher (RA Schrittweite SGN-Funktion [SHIFT]-Taste	159 55, Anhang G M) 3 56 32 5
OK-Ausschrift ON GOTO-Anweisung ON GOSUB-Anweisung Operation, logische OR-Operator OS-Ausschrift	52 78 33 33 5	S SAVE-Kommando Schlüsselwort 26, 30, Schreib-Lese-Speicher (RA Schrittweite SGN-Funktion [SHIFT]-Taste [SHIFT LOCK]-Taste	159 55, Anhang G M) 3 56 32 5
OK-Ausschrift ON GOTO-Anweisung ON GOSUB-Anweisung Operation, logische OR-Operator OS-Ausschrift OUT-Anweisung	52 78 33 33 5	S SAVE-Kommando Schlüsselwort 26, 30, Schreib-Lese-Speicher (RA Schrittweite SGN-Funktion [SHIFT]-Taste [SHIFT LOCK]-Taste SIN-Funktion	159 55, Anhang G M) 3 56 32 5 5 5
OK-Ausschrift ON GOTO-Anweisung ON GOSUB-Anweisung Operation, logische OR-Operator OS-Ausschrift	52 78 33 33 5	S SAVE-Kommando Schlüsselwort 26, 30, Schreib-Lese-Speicher (RA Schrittweite SGN-Funktion [SHIFT]-Taste [SHIFT LOCK]-Taste SIN-Funktion SPC-Funktion	159 55, Anhang G M) 3 56 32 5 5 5 32 91, 97
OK-Ausschrift ON GOTO-Anweisung ON GOSUB-Anweisung Operation, logische OR-Operator OS-Ausschrift OUT-Anweisung	52 78 33 33 5 99, 131	S SAVE-Kommando Schlüsselwort 26, 30, Schreib-Lese-Speicher (RA Schrittweite SGN-Funktion [SHIFT]-Taste [SHIFT LOCK]-Taste SIN-Funktion SPC-Funktion Speicheraufteilung	159 55, Anhang G M) 3 56 32 5 5 32 91, 97 Anhang E
OK-Ausschrift ON GOTO-Anweisung ON GOSUB-Anweisung Operation, logische OR-Operator OS-Ausschrift OUT-Anweisung P PAPER-Anweisung	52 78 33 33 5 99, 131	S SAVE-Kommando Schlüsselwort 26, 30, Schreib-Lese-Speicher (RA Schrittweite SGN-Funktion [SHIFT]-Taste [SHIFT LOCK]-Taste SIN-Funktion SPC-Funktion Speicheraufteilung Speicherplatz	159 55, Anhang G M) 3 56 32 5 5 32 91, 97 Anhang E 107, 118, 162
OK-Ausschrift ON GOTO-Anweisung ON GOSUB-Anweisung Operation, logische OR-Operator OS-Ausschrift OUT-Anweisung P PAPER-Anweisung Parameter	52 78 33 33 5 99, 131	S SAVE-Kommando Schlüsselwort 26, 30, Schreib-Lese-Speicher (RASchrittweite SGN-Funktion [SHIFT]-Taste [SHIFT LOCK]-Taste SIN-Funktion SPC-Funktion Speicheraufteilung Speicherplatz Spielhebel	159 55, Anhang G M) 3 56 32 5 5 5 32 91, 97 Anhang E 107, 118, 162 89
OK-Ausschrift ON GOTO-Anweisung ON GOSUB-Anweisung Operation, logische OR-Operator OS-Ausschrift OUT-Anweisung P PAPER-Anweisung Parameter PAUSE	52 78 33 33 5 99, 131	S SAVE-Kommando Schlüsselwort 26, 30, Schreib-Lese-Speicher (RA Schrittweite SGN-Funktion [SHIFT]-Taste [SHIFT LOCK]-Taste SIN-Funktion SPC-Funktion Speicheraufteilung Speicherplatz	159 55, Anhang G M) 3 56 32 5 5 32 91, 97 Anhang E 107, 118, 162
OK-Ausschrift ON GOTO-Anweisung ON GOSUB-Anweisung Operation, logische OR-Operator OS-Ausschrift OUT-Anweisung P PAPER-Anweisung Parameter PAUSE -,Anweisung	52 78 33 33 5 99, 131	S SAVE-Kommando Schlüsselwort 26, 30, Schreib-Lese-Speicher (RA Schrittweite SGN-Funktion [SHIFT]-Taste [SHIFT LOCK]-Taste SIN-Funktion SPC-Funktion Speicheraufteilung Speicherplatz Spielhebel Sprung	159 55, Anhang G M) 3 56 32 5 5 32 91, 97 Anhang E 107, 118, 162 89 52
OK-Ausschrift ON GOTO-Anweisung ON GOSUB-Anweisung Operation, logische OR-Operator OS-Ausschrift OUT-Anweisung P PAPER-Anweisung Parameter PAUSE -,Anweisung -,Taste	52 78 33 33 5 99, 131	S SAVE-Kommando Schlüsselwort 26, 30, Schreib-Lese-Speicher (RA Schrittweite SGN-Funktion [SHIFT]-Taste [SHIFT LOCK]-Taste SIN-Funktion SPC-Funktion Speicheraufteilung Speicherplatz Spielhebel Sprung SQR-Funktion	159 55, Anhang G M) 3 56 32 5 5 32 91, 97 Anhang E 107, 118, 162 89 52 32
OK-Ausschrift ON GOTO-Anweisung ON GOSUB-Anweisung Operation, logische OR-Operator OS-Ausschrift OUT-Anweisung P PAPER-Anweisung Parameter PAUSE -,Anweisung -,Taste PEEK-Funktion	52 78 33 33 5 99, 131	S SAVE-Kommando Schlüsselwort 26, 30, Schreib-Lese-Speicher (RA Schrittweite SGN-Funktion [SHIFT]-Taste [SHIFT LOCK]-Taste SIN-Funktion SPC-Funktion Speicheraufteilung Speicherplatz Spielhebel Sprung SQR-Funktion Standardfunktion	159 55, Anhang G M) 3 56 32 5 5 32 91, 97 Anhang E 107, 118, 162 89 52 32
OK-Ausschrift ON GOTO-Anweisung ON GOSUB-Anweisung Operation, logische OR-Operator OS-Ausschrift OUT-Anweisung P PAPER-Anweisung Parameter PAUSE -,Anweisung -,Taste PEEK-Funktion PIO-Programmierung	52 78 33 33 5 99, 131	S SAVE-Kommando Schlüsselwort 26, 30, Schreib-Lese-Speicher (RA Schrittweite SGN-Funktion [SHIFT]-Taste [SHIFT LOCK]-Taste SIN-Funktion SPC-Funktion Speicheraufteilung Speicherplatz Spielhebel Sprung SQR-Funktion Standardfunktion STEP, siehe FOR NEXT	159 55, Anhang G M) 3 56 32 5 5 32 91, 97 Anhang E 107, 118, 162 89 52 32
OK-Ausschrift ON GOTO-Anweisung ON GOSUB-Anweisung Operation, logische OR-Operator OS-Ausschrift OUT-Anweisung P PAPER-Anweisung Parameter PAUSE -,Anweisung -,Taste PEEK-Funktion PIO-Programmierung POKE-Anweisung	52 78 33 33 5 99, 131 102, 104 123 58 7, 58, 61 119 132 118	S SAVE-Kommando Schlüsselwort 26, 30, Schreib-Lese-Speicher (RA Schrittweite SGN-Funktion [SHIFT]-Taste [SHIFT LOCK]-Taste SIN-Funktion SPC-Funktion Speicheraufteilung Speicherplatz Spielhebel Sprung SQR-Funktion Standardfunktion STEP, siehe FOR NEXT	159 55, Anhang G M) 3 56 32 5 5 32 91, 97 Anhang E 107, 118, 162 89 52 32
OK-Ausschrift ON GOTO-Anweisung ON GOSUB-Anweisung Operation, logische OR-Operator OS-Ausschrift OUT-Anweisung P PAPER-Anweisung Parameter PAUSE -,Anweisung -,Taste PEEK-Funktion PIO-Programmierung POKE-Anweisung POS-Funktion	52 78 33 33 5 99, 131 102, 104 123 58 7, 58, 61 119 132 118 97	S SAVE-Kommando Schlüsselwort 26, 30, Schreib-Lese-Speicher (RA Schrittweite SGN-Funktion [SHIFT]-Taste [SHIFT LOCK]-Taste SIN-Funktion SPC-Funktion Speicheraufteilung Speicherplatz Spielhebel Sprung SQR-Funktion Standardfunktion STEP, siehe FOR NEXT STOP -,Kommando	159 55, Anhang G M) 3 56 32 5 5 32 91, 97 Anhang E 107, 118, 162 89 52 32 32
OK-Ausschrift ON GOTO-Anweisung ON GOSUB-Anweisung Operation, logische OR-Operator OS-Ausschrift OUT-Anweisung P PAPER-Anweisung Parameter PAUSE -,Anweisung -,Taste PEEK-Funktion PIO-Programmierung POKE-Anweisung POS-Funktion PRINT-Anweisung 45,	52 78 33 33 5 99, 131 102, 104 123 58 7, 58, 61 119 132 118	S SAVE-Kommando Schlüsselwort 26, 30, Schreib-Lese-Speicher (RA Schrittweite SGN-Funktion [SHIFT]-Taste [SHIFT LOCK]-Taste SIN-Funktion SPC-Funktion Speicheraufteilung Speicherplatz Spielhebel Sprung SQR-Funktion Standardfunktion STEP, siehe FOR NEXT STOP -,Kommando -,Taste	159 55, Anhang G M) 3 56 32 5 5 32 91, 97 Anhang E 107, 118, 162 89 52 32 32 32

Syntaxfehler Systemuhr T	13, 55, Anhang H 119, 157
TAB-Funktion TAN-Funktion Tastatur Tastaturabfrage Test TIME-Kommando Tonwiedergabe TROFF-Kommando TRON-Kommando	95 32 4, Anhang A und B 88 117, 140 156 133, 151 117
U	
Uhr, siehe Systemul Unterprogramm 75 USR-Funktion	hr i, 123, 161, Anhang F 125
V	
VAL-Funktion Variable Vereinbarung -,eines Feldes -,einer Funktion VERIFY-Ausschrift Verkettung Vordergrundfarbe	82 29, 42, 107 66 74 112, 114, 160 35 102, 104, 121
w	
WAIT-Anweisung WBASIC, siehe BAS WIDTH-Kommando WINDOW-Anweisur	127, 129
z	
Zeichenkette Zeichenkettenspeich	
Zeilennummer Zufallszahl Zwischencode	19, 107, Anhang E 25, 38 72 107, 111
	101, 111

Dieses Programmierhandbuch wurde verfaßt von einem Autorenkollektiv des VEB Robotron-Meßelektronik »Otto Schön« Dresden Dr.-Ing. Hans-Jürgen Busch Dr.-Ing. Joachim Haase Dr. rer. nat. Gert Keller Dr.-Ing. Hans-Jörg Nowottne

DEWAG Dresden . ATN 33442 031/4 . Regie: Mros; Gestaltung: Bucher 6/85a - Jt 2234/85 u. Jt 2235/85 - II-13-1