



SUNGARD 金仕达

SunGard 一卡通充值终端规范 SC-VKT-012

## 文档标识

文档名称	SunGard 一卡通充值终端规范		
版本号	<1.0>		
状况	□ 草案 □ 评审过的 □ 更新过的 □ 定为基线的		

## 文档修订历史

版本	日期	描述	文档所有者
1.0	2010-6-13	草稿	汤成

## 此版本文档的正式核准

姓名	签字	日期

## 分发控制

副本	接受人	机构

# 目 录

第	1:	章	范围		4
第	2	章	术语	和定义	4
第	3	章	缩略	语和符号	.4
第	4	章	应用	场景	.4
	4.1	l 🕅	2用场	6景一般流程	.4
第	5	章	充值	[机功能约定	.5
	5.1	l 掉	操作员	号授权签到	.5
	5.2	2 ‡	片有	<b>ī</b> 效期控制	.5
	5.3	3 卡	き片最	是大使用次数限制	5
	5.4	4 卡	き片最	最高限额限制	.5
	5.5	5 黑	[名单	9卡标记判断机制	5
	5.6	5 锁	版定卡	·标志判断机制	5
	5.7	7 设	2备具	具有补采历史流水功能	6
	5.8	3 设	と各具	具有全局唯一标识号	6
第	6	章	参数	【及数据结构定义	6
	6.1	l 充	医值析	1参数说明	6
	6.2	2 核	を园卡	=要素说明	6
	6.3	3 交	ど易済	瓦水要素说明	7
第	7	章	充值	[机需求说明	.7
	7.1	l 充	医值析	[签到	.7
	7.2	2 届	卡合	}法性认证	8
	7.3	3 充	<b>主值</b> 济	元程	8
			_ , ,	青求超时异常1	
	7.5	5 充	直请	f求错误异常处理1	. 1
	7.6	5 充	直写	5卡失败1	.2
				L统计充值明细1	
	7.8	3 充	医值析	l初始化1	.3
第	8	章	非功	能性需求1	4
	8.1	l 设	经备安	マ装使用说明书1	4
	8.2	2	次件升	F发接口设计书1	4
				更件及软件版本1	
第	9	章	性能	<b>参数要求</b> 1	4
	9.1	1 硬	更件性	上能要求1	4
	9 2	) 剪	化件件	上能要求 1	4

## 第1章 范围

本文档对一卡通充值终端(以下简称充值机)接入系统定义了规范,适用于使用 CPU 卡和 Mifare One 卡的应用系统。


## 第2章 术语和定义

- 应用序列号、交易卡号:由系统生成的交易卡号,在系统中唯一,取值范围从1开始,最大可以到1百多万。
- 显示卡号 : 印刷在卡表面上的号码。最大 10 位。
- 物理卡号: CPU 卡厂商固化的唯一标识号
- 前置机:是一个服务程序,负责充值机与一卡通系统之间的交互;前置机从充值机上 采集流水,校验卡名单,采集充值机状态等。

## 第3章 缩略语和符号

## 第4章 应用场景

## 4.1 应用场景一般流程



充值机按照上图流程工作:

- 操作员卡是在一卡通系统中经过特殊设置后的用户卡
- 充值员刷操作员卡时还需要输入密码
- 充值机关机,再开机,需要重新刷操作员卡授权

## 第5章 充值机功能约定

### 5.1 操作员授权签到

设备在初次每次上电后,需要刷操作员卡认证授权

- 1. 充值员刷操作员卡认证,并输入卡密码
- 2. 充值机向前置机发起签到请求
- 3. 前置机返回签到成功信息,设备可以正常工作
- 4. 签到失败的 POS 机不允许工作

### 5.2 卡片有效期控制

在卡片发行的时候,在卡片指定数据区上标志着该卡的使用有效期,卡片在充值的时候 判断卡片的有效期和设备当前时间,来决定该卡是否能够充值。

## 5.3 卡片最大使用次数限制

在卡片发行的时候,在卡片指定数据区上标志着该卡的使用次数,每次设备使用时,需要自动更新该次数,当卡片上该次数超过设备支持的最大次数后,不允许该卡再在该设备上进行消费,设备需要提供下传该参数的功能。

### 5.4 卡片最高限额限制

设备支持卡片最高限额参数的下载,当在该设备上使用的卡片的当前钱包余额大于该设备参数时,设备不允许该卡片进行充值

#### 5.5 黑名单卡标记判断机制

设备判断卡片上的黑卡标志,有黑卡标志的卡不允许使用。

#### 5.6 锁定卡标志判断机制

设备判断卡片上的锁定标志,有黑卡标志的卡不允许使用。

## 5.7 设备具有补采历史流水功能

可以通过前置机补采指定流水号的流水

### 5.8 设备具有全局唯一标识号

设备的唯一标识号,有厂商设置到充值机中,充值机的流水中需要包括这个唯一标识号; 一下我们简称为设备物理 ID 号

## 第6章 参数及数据结构定义

## 6.1 充值机参数说明

充值机参数通过前置机联网设置。参数包括

参数名称	单位	范围	参数说明
卡最大使用次数		0~65535	卡钱包记录累计使用次数,当卡使用次数超过
			范围卡就不允许使用
卡最高金额限制	分	0~ 16777216	卡钱包余额上限,当卡余额超过上限,水控器
			不允许使用
前置机参数			前置机 IP 与端口号
自动停止工作时	分钟	1~10	
间			

## 6.2 校园卡要素说明

本节描述校园卡上与水控器业务相关的几个要素,设备读卡时需要读取这几个要素

- 应用序列号,用于唯一标识一张卡,范围从 1~16777216
- 卡权限类别,卡权限类别号,从1~255
- 卡钱包,卡钱包结构见相关文档
- 黑名单版本号,黑名单版本号为6个字节,每张卡上都有版本号,刚发行的卡的黑名单版本号是6个0
- 黑卡标志,如果卡挂失之后再消费终端上使用时,该终端会在卡上写上黑卡标志,这 张卡不管到哪个消费终端都不能使用
- 锁卡标志,有一卡通业务将卡锁定,设备不能允许被锁定的卡使用

■ 卡有效期,当设备日期大于有效期日期时,卡不能继续使用

## 6.3 交易流水要素说明

本节定义设备流水结构的要素,设备流水必须具备以下几个要素:

- 设备物理 ID 号: 唯一标识一个充值机,一般由设备厂商出厂时设定不能修改,长度 为8个字符
- 交易日期、交易时间: 生成流水的时间, 充值机当前时钟, 格式为 YYYYMMDDHI24MISS,例如 2009-8-4 22:39:05 表示为 20090804223905
- 交易卡号:即应用序列号,本次交易的交易卡号
- 交易钱包号: 钱包号
- 设备流水号: 充值机为每一笔流水生产流水号,流水号必须连续递增,不可重复也不可中断缺号,范围从 0~4294967296
- 交易前金额,交易前卡钱包余额,单位为分
- 交易金额,本次交易的金额,单位为分,充值时记录为正数,冲正时记录为负数
- 交易次数,钱包上的交易次数,最大不超过65535
- 交易标志,当前流水的标志,250表示充值交易,2表示用户取消,3表示充值冲正

## 第7章 充值机需求说明

### 7.1 充值机签到

#### 7.1.1 功能详细说明

充值机上电使用时进入签到模式,充值机需要等待与前置机通讯,当收到置机确认签到 应答,充值机进入工作状态。

#### 7.1.2 流程说明

- 充值机上电初始化之后,进入"等待授权"状态
- 操作员刷操作员卡(操作员卡与普通用户卡一样,操作员卡在一卡通中心进行了充值 授权设置),并输入操作员卡密码
- 充值机向前置机发起签到请求,并且提示"正在签到"
- 充值机签到成功后进入联网状态,充值机需要有"状态指示标识"
- 签到成功后可以正常使用
- 充值机签到超时时间不超过5秒钟,正常签到允许的时间小于200毫秒

#### 7.1.3 输入

终端机物理 ID 号、操作员卡物理 ID 号、操作员卡应用序列号、操作员密码

#### 7.1.4 输出

该操作员或充值机可用余额、批次号、种子密钥(MF卡需要,CPU卡不需要)

#### 7.1.5 异常情况

■ 当充值机签到成功后,在5分钟内没有任何交易则自动转入"等待授权"状态

## 7.2 刷卡合法性认证

#### 7.2.1 功能详细说明

用户刷卡时充值机需要对卡合法性进行验证,合法性验证包括交易卡号、卡有效期、卡 钱包合法性、黑名单标志。只有通过检验的卡才能充值使用

#### 7.2.2 流程说明

- 检查交易卡号必须大于 0, 否则提示"无效卡"
- 检查必须在卡有效期范围之内,否则提示"卡已过期"
- 检查卡钱包余额不能超过最大额限制,卡使用次数不能超过最大限制,否则提示"卡 钱包错误"
- 检查卡上没有锁卡标志、没有黑卡标志,否则提示"无效卡"
- 充值机本身不用保存黑名单,不需要判断本地的黑名单

#### 7.2.3 输入

略

#### 7.2.4 输出

无

#### 7.2.5 异常情况

无

#### 7.3 充值流程

#### 7.3.1 功能详细说明

充值机充值时是实时发起请求给一卡通系统的。

#### 7.3.2 流程说明

- 充值机记录一笔充值流水,状态未"初始交易"
- 向前置机发起充值请求
- 充值机收到成功应答后写卡
- 写卡成功后,充值机标记流水状态为"交易成功"

#### 7.3.3 输入

略

#### 7.3.4 输出

无

#### 7.3.5 异常情况


- 请求超时异常处理流程见7.4节
- 请求错误异常处理流程见7.5节

#### 7.3.5.1 请求错误异常

#### 7.3.5.2 写卡失败异常

- 当写卡发生中途拔卡时,提示用户重新放卡,并发出声音提示
- 当用户重新放卡后,充值机判断卡片是否已写成功,写卡成功提示用户写成功;卡未写上重新补写
- 当用户不放卡重刷,充值机一直在等待刷卡状态;充值机断电重启后必须进入"等待刷卡状态"
- 操作员可以按"取消"退出"等待刷卡"状态,充值机需要记录一笔"撤销流水"并 将流水上传到前置机

#### 7.3.6 流程图



## 7.4 充值请求超时异常

## 7.4.1 功能详细说明

当充值机发送充值请求超时,充值机按照这个业务流程处理异常情况

#### 7.4.2 流程说明

- 充值机向前置机发起充值请求超时后,充值机再重试一次
- 充值重试也超时后,充值机记录一笔冲正流水,并发送给前置机
- 充值机必须将该笔冲正流水发送成功,才能进行后续操作

#### 7.4.3 输入

略

#### 7.4.4 输出

无

## 7.4.5 异常情况

■ 充值机断电重启后,也必须先将该冲正流水发送给前置机,才能进行后续的授权签到 操作

#### 7.4.6 流程图

## 7.5 充值请求错误异常处理

#### 7.5.1 功能详细说明

当充值机在充值请求返回错误码时按照这个流程处理

## 7.5.2 流程说明

- 当前置机返回: 挂失卡、冻结卡、锁定卡时, 充值机需要在卡上写上相应的标志
- 当前置机返回可用充值额度不足时,充值提示操作员"充值额度不足"并进入"等待 授权"状态
- 返回其他错误时,根据错误码定义提示给操作员。该笔充值请求无效。

## 7.5.3 输入

略


## 7.5.4 输出

无

## 7.5.5 异常情况

无

## 7.5.6 流程图



## 7.6 充值写卡失败

## 7.6.1 功能详细说明

当充值机写卡失败需要提示操作员重新刷卡验证写卡状态。

## 7.6.2 流程说明

- 充值机提示操作员重新刷卡
- 充值机判断卡余额与充值次数,判断卡是否写上;如果没有写上当即补写卡
- 当操作员按取消键,充值机记录一笔"撤销流水"并上传到前置机

7.6.3 输入

略

7.6.4 输出

无

7.6.5 异常情况

无

## 7.7 充值机统计充值明细

#### 7.7.1 功能详细说明

充值机能统计操作员的当天的充值总金额

#### 7.7.2 流程说明

充值机根据当前授权的操作员号按以下统计:

当日充值总笔数、总金额:成功充值减去冲正交易的合计

当日撤销总笔数、总金额: 总撤销的笔数、金额的合计

#### 7.7.3 输入

略

7.7.4 输出

无

7.7.5 异常情况

无

## 7.8 充值机初始化

#### 7.8.1 功能详细说明

本节描述如何初始化充值机,充值机初始化是指将清空所有的流水

## 7.8.2 流程说明

充值机提供接口,由一卡通系统调用初始化终端数据

## 7.8.3 输入

略

#### 7.8.4 输出

无

#### 7.8.5 异常情况

无

## 第8章 非功能性需求

## 8.1 设备安装使用说明书

- 设备安装说明书需要对工程施工的网络布线、网络拓扑图、电源要求、设备工作环境等因素进行说明,对设备安装时必须注意的要点进行说明;
- 设备使用说明书需要对设备使用步骤进行详细描述,能清楚的描述设备操作成功的提示信息,以及错误代码及错误信息的定义;

### 8.2 软件开发接口设计书

■ 软件开发接口设计书描述对接开发的接口规范、通讯协议、函数接口定义、错误码等

#### 8.3 定义硬件及软件版本

- 厂商提供的设备、软件必须有版本号,版本号的规则可以由厂商自行定义;设备厂商 需要维护正确版本号
- 当厂商有设备硬件升级或软件升级需要将新的版本号通知我司

## 第9章 性能参数要求

## 9.1 硬件性能要求

- 一条总线上能挂载的设备最少不能少于25台,并且保证以下对于软件性能的要求
- 设备计时的时钟误差要求每60秒钟,小于1秒

### 9.2 软件性能要求

- 正常签到时间不能超过 200 毫秒
- 采集一笔流水的时间不能超过 250 毫秒
- 下载一次黑名单的时间不超过 500 毫秒
- 进行一次完整的消费交易操作花费的时间不超过 500 毫秒