第9章 自建云平台及设备接入

在前面的学习过程中,我们项目上所用的都是第三方为我们提供的云平台,并且在云平台上我们也是使用 MQTT 协议进行数据传输,我想大家已经对 MQTT 协议有比较深入的了解,当然还有不了解的我们在此不再进行知识的讲解,请大家自行搜索相关资料进行学习了解。本章节主要是教大家实践动手的能力,在自己的云服务器或者是在本地个人 PC 机上搭建自己的 MQTT 服务器,并接入设备进行数据传输,让大家直观的了解这一传输过程!

9.1 MQTT 服务器搭建

MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输协议),是一种基于发布/订阅(publish/subscribe)模式的"轻量级"通讯协议,该协议构建于 TCP/IP 协议上,由 IBM 在 1999 年发布。MQTT 最大优点在于,可以以极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。MQTT 协议是轻量、简单、开放和易于实现的,这些特点使它适用范围非常广泛。在很多情况下,包括受限的环境中,如:机器与机器(M2M)通信和物联网(IoT)。

MQTT 服务器也就是 MQTT Broker,目前有很多主流的热门版本比如: EMQ、HiveMQ、VerneMQ、ActiveMQ、Mosquitto,前三个版本包含开源和商业版,我们可以使用开源的版本进行学习,后两个版本是开源的,本书选择的是 Mosquitto 版本,开发团队是 Eclipse 开源社区,这个版本已经足够大家使用了。接下来将讲解在 windows 和 Ubuntu 下部署自己的MQTT 服务器,不提供源码解读,只是供大家部署学习和使用。

9.1.1 windows 下部署 MQTT 服务器

在 Windows 下我们直接到官方网站(https://mosquitto.org/download)下载安装包进行安装配置即可,下面是详细的安装和配置步骤:

步骤一:找到我们从官网下载的安装包,双击打开,点击下一步进入该界面,继续点击 next。




图 9-1 步骤一

步骤二:安装的时候我们尽量重新选择安装路径,保证等会我们能够找到安装位置,进行服务器的配置,选择后选择 install 后自动安装,安装完成点击 finish。





图 9-2 步骤二

步骤三:找到刚才安装的路径下,找到如图所示的 mosquitto.conf 文件,接下来用记事本打开该文件,我们在该文件下对端口、IP、用户密码的保存路径等进行配置。



步骤四:该步骤就是对服务器的一些配置,该步骤的有些配置是不一定要做的,我们可以根据自己的需要进行选择,我们打开配置文件的时候里面会有很多内容,这些内容是给我们的一些配置案例,我们可以直接删除或者保留内容,在文件的最底部添加我们的配置,listener 1883 127.0.0.1 是配置我们的端口号和 IP 地址,这里我们端口号使用 1883,这个是MQTT 协议的固定端口,IP 地址使用本地回环地址,我们也可以查看当前局域网的 IP 地址进行配置,allow_anonymous true 配置的是是否允许匿名用户连接,这里我们配置为 true,不需要用户名和密码就可以进行连接,如果配置为 false 我们就需要配置密码的存储文件password_file pwfile.example,这个 pwfile.example 文件默认创建在安装根路径下。这三个配置比较常用,如果感兴趣的可以深入阅读其他的配置。



图 9-4 步骤四

如果我们配置 allow_anonymous 为 false 的时候就必须添加 password_file 配置,添加这些配置之后我们就需要使用 mosquitto passwd.exe 添加用户、密码。

```
# Illes within include_un will be loaded sorted in tase-sensitive
# alphabetical order, with capital letters ordered first. If this option is
# given multiple times, all of the files from the first instance will be
# processed before the next instance. See the man page for examples.
#include_dir
listener 1883 127.0.0.1
allow_anonymous false

password_file pwfile.example
```

图 9-5 步骤四添加密码存储目标文件

配置匿名用户不可连接之后我们使用程序添加用户和密码,命令: .\mosquitto_passwd.exe -c pwfile.example myservice。



图 9-6 添加用户和密码

到此所有的配置已经完成,我们使用配置文件启动服务之后就可以使用客户端工具进行测试啦!

步骤五:使用命令行启动服务,命令: \mosquitto -c mosquitto.conf -v。如图服务启动成功,我们使用客户端测试工具测试服务器是否工作正常。




图 9-7 服务启动

步骤六: 打开 mqtt 客户端测试工具 MQTT.fx 进行测试。




图 9-8 测试步骤一




图 9-9 测试步骤二



图 9-10 测试步骤三




图 9-11 测试步骤四




图 9-11 测试步骤五




图 9-12 测试步骤六




图 9-12 测试步骤七

至此我们已经能够成功连接服务器,并且利用服务器传输消息,也就说明我们的服务器搭建成功了,该服务器可以在局域网下面使用。

9.1.2 Ubuntu 下部署 MQTT 服务器

前面我们已经在 Windows 下面成功部署了我们的 MQTT 服务器,现在我们在虚拟机 Ubuntu 上面部署一下我们的本地服务器。在 Ubuntu 下的部署有两种方法,一种是直接使用 apt-get install 直接下载安装工具包,另一种是到 mosquitto 官网下载源码使用 make 进行编译安装,为了避免一些不必要的麻烦,我们直接使用 Ubuntu 的软件管理工具下载安装包进行安装。

步骤一: 先使用 sudo apt-get update 命令更新一下。

步骤二: 使用 sudo apt-get install mosquitto 安装 mosquitto。



图 9-13 步骤二

步骤三:使用 cd /etc/mosquitto/命令进入目录下,再使用 ls 命令,我们就可以看到和 Windows 下一样的配置文件 mosquitto.conf,但是在 Linux 下这个文件是主配置文件,我们 不进行修改,我们的配置文件都放在 conf.d 目录下,名字以.conf 结尾都可以,我们使用 cd conf.d 命令进入目录。

步骤四: 在步骤三进入的目录下使用 sudo vim mytest.conf 命令创建我们自己的配置文件,输入的配置内容和 Windows 下配置步骤四相同,这里不在赘述,最后使用:wq 保存。要保证在/etc/mosquitto 目录下存在 pwfile 文件,如果不存在的话,请使用 sudo touch /etc/mosquitto/pwfile 命令进行创建。

```
hqyj@ubuntu: /etc/mosquitto/conf.d

1 listener 1883 192.168.43.131
2
3 allow_anonymous false
4
5 password_file /etc/mosquitto/pwfile
```

图 9-14 步骤四

如果配置非匿名用户不可接入,我们任然需要使用命令创建用户名和密码,和 Windows 下 一 样 , 命 令 如 下 sudo mosquitto passwd -c /etc/mosquitto/pwfile mytestuser 。

hqyj@ubuntu:/etc/mosquitto\$ sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwfile mytestuser Password: Reenter password:

nqyj@ubuntu:/etc/mosquitto\$

图 9-15 创建用户

步骤五: 启动 mosquitto 服务器,命令 sudo service mosquitto start。

iqyj@ubuntu:/etc/mosquitto\$ sudo service mosquitto start
iqyj@ubuntu:/etc/mosquitto\$

图 9-16 启动服务

至此启动成功,没有报错,整个服务器就已经搭建成功了,我们测试服务器的方法和Windows一样,我们只要虚拟机能上网,就说明主机和虚拟机处于同一网段,我们在Windows下使用同一个工具进行测试就可以了,修改的方法不在赘述,还没掌握 MQTT.fx 客户端使用方法的同学,请再次阅读 Windows下 MQTT 服务器部署的章节。

11.2 自建云平台接入实例

我们在嵌入式设备 STM32 和 QT 应用程序利用别人编写的开源的 MQTT 客户端代码框架,写我们自己的代码,连接我们搭建的服务器,即可完成在局域网下的 MQTT 通信。下面就以 STM32F103ZET6 单片机模拟被控的设备,iMUX6ULL 微控制器运行 QT 程序下发控制指令,教会大家连接 MQTT 服务器,实现无线数据传输和控制。

11.2.1 代码预备

使用 STM32 连接服务器之前,我们需要保证单片机能够连接网络,本书中我们使用单片机联网的模块就是 ESP8266,对于该模块不熟悉的在此不再进行讲解,自行查阅资料,在本章节中因为我们的服务器是在本地,只需要连接上本地局域网就行,一般使用手机开移动热点的方式,供单片机连接无线网,接下来我们直接开始干货内容。

第一部分:

设备准备和连接,单片机选择 STM32F103ZET6, 联网模块 ESP8266, 这里的单片机大家可以根据手上的资源进行选择, 不必选择相同的型号, 我们需要学会编程方法和思路。本章节单片机和 ESP8266 的通信我使用的是 UART3, 因为我的单片机已经预留出了 ESP8266 的接口。

第二部分:

项目编程实现,在第一部分我们单片机需要与 ESP8266 通信使用串口,我们就需要编写串口通信相关的代码。

(1) 串口初始化。

```
void Usart3_Init(unsigned int baud)
```

```
GPIO InitTypeDef gpio initstruct;
        USART InitTypeDef usart initstruct;
        NVIC InitTypeDef nvic initstruct;
        RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOB, ENABLE);
        RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph USART3, ENABLE);
        //PB10 TXD
        gpio initstruct.GPIO Mode = GPIO Mode AF PP;
        gpio initstruct.GPIO Pin = GPIO Pin 10;
        gpio initstruct.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
        GPIO Init(GPIOB, &gpio initstruct);
        //PB11
                RXD
        gpio initstruct.GPIO Mode = GPIO Mode IPU;
        gpio initstruct.GPIO Pin = GPIO Pin 11;
        gpio initstruct.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
        GPIO Init(GPIOB, &gpio initstruct);
        //片选
        gpio initstruct.GPIO Pin = GPIO Pin 4 | GPIO Pin 15;
        gpio initstruct.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP;
        gpio initstruct.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
        GPIO_Init( GPIOA, &gpio_initstruct ); /* 拉低 WiFi 模块的片选引脚 */
        GPIO SetBits(GPIOA, GPIO Pin 4);
                                            /* 拉高 WiFi 模块的复位重启引脚
        GPIO SetBits(GPIOA, GPIO Pin 15);
        usart initstruct.USART BaudRate = baud;
        //无硬件流控
       usart initstruct.USART HardwareFlowControl = USART HardwareFlowControl None;
        //接收和发送
        usart initstruct.USART Mode = USART Mode Rx | USART Mode Tx;
        //无校验
        usart initstruct.USART Parity = USART Parity No;
        //1 位停止位
        usart initstruct.USART StopBits = USART StopBits 1;
        //8 位数据位
        usart initstruct.USART WordLength = USART WordLength 8b;
        //初始化
        USART Init(USART3, &usart initstruct);
        //使能串口
        USART Cmd(USART3, ENABLE);
        //使能接收中断
        USART ITConfig(USART3, USART IT RXNE, ENABLE);
        nvic initstruct.NVIC IRQChannel = USART3 IRQn;
        nvic initstruct.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
        nvic initstruct.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0;
        nvic initstruct.NVIC IRQChannelSubPriority = 1;
        NVIC Init(&nvic initstruct);
     (2) 为了后续方便发送与 ESP8266 交互的 AT 指令和 MQTT 数据包,单独编写了一
个使用串口发送字符串的函数。
//串口数据发送
void Usart SendString(USART TypeDef *USARTx, unsigned char *str, unsigned short len)
```

{

```
unsigned short count = 0;
   for(; count < len; count++)</pre>
       USART SendData(USARTx, *str++); //发送数据
       while(USART GetFlagStatus(USARTx, USART FLAG TC) == RESET);//等待发送
}
    (3) 利用(2) 封装的函数我们再次封装一个函数用于 AT 指令交互。
   //发送 AT 指令
    Bool ESP8266 SendCmd(char *cmd, char *res)
       unsigned char timeOut = 200;
       Usart SendString(USART3, (unsigned char *)cmd, strlen((const char *)cmd));
       while(timeOut--)
           if(ESP8266 WaitRecive() == REV OK)//如果收到数据
              if(strstr((const char *)esp8266 buf, res)!= NULL)//如果检索到关键词
                  ESP8266 Clear();//清空缓存
                  return 0:
           delay ms(10);//延时 10ms
       return 1;
   }
    (4) AT 指令交互我们也要接收 ESP8266 回传的数据,我们使用串口中断接收,前面
我们已经初始化过串口中断了,这部分是串口中断接收数据的代码。
void USART3 IRQHandler(void)
{
   if(USART GetITStatus(USART3, USART IT RXNE)!= RESET) //接收中断
       if(esp8266 cnt \ge sizeof(esp8266 buf))
                                         esp8266 cnt = 0;
       esp8266_buf[esp8266_cnt++] = USART3->DR;
       USART ClearFlag(USART3, USART FLAG RXNE);
    (5) 前面对串口收发数据的一些重要代码编写完成之后,我们就可以编写发送 MQTT
数据包的代码。
   void ESP8266 SendData(unsigned char *data, unsigned short len)
       char cmdBuf[32];
       ESP8266 Clear();
                                                //清空接收缓存
                                                //发送命令
       sprintf(cmdBuf, "AT+CIPSEND=%d\r\n", len);
       if(!ESP8266 SendCmd(cmdBuf, ">"))
                                                //收到'>'时可以发送数据
           Usart SendString(USART3, data, len); //发送设备连接请求数据
```

}

至此我们在 STM32 上使用 MQTT 协议通信的一些主要代码就已经编写完成了,上面只是描述了一些关键代码,要使整个项目完全运转,仅仅凭借这些是不够的,还需要阅读相关源码进行学习,了解 MQTT 协议,下面就开始讲解关于 MQTT 连接服务器的代码。

11.2.2 STM32 连接服务器

- 11.2.3 QT 程序连接服务器
- 11.2.4 QT 程序下发控制指令
- 11.2.5 STM32 上报数据