

SIM7100 MIFI 应用说明 V1.0

- 1. MIFI 开机。 开机后 MIFI 自动启动 WIFI 和 自动拨号上网
- 2. 客户端(手机/PC)可以直接连接 MIFI 的 SSID: 7100MIFI 密码是 1122334455
- 3. 客户端连上 MIFI 后可以通过 mifi 上网
- 4. 如果需要更改 MIFI 的设置,可以用客户端的浏览器打开 MIFI 的 webserver http://192.168.0.1

WEB SERVER 的用户名和密码均为 admin

192.168.0.1




- 5. 进入 web server:
 - A. 查看信号,运营商,WLAN 状态等:



B. 查看、修改、新建 APN 设置:

选择 Settings—> Dial-up—>Profile Management





C. 查看、修改 WIFI 基本设置:


选择 Settings-> WLAN-> Wlan Basic Settings

SSID: AP 名称

Authentication: 认证方式 Encryption mode: 加密方式

Key: 密码

SSID broadcast: 是否广播



D. 查看、修改 WIFI 高级设置

选择 Settings—> WLAN—> Wlan Advanced Settings

Country: 国家

Channel: 频道 1~11

80211MODE: 支持的协议 (B/G/N)

AP ISOLATION: 控制客户端见是否互相可访问



E. DHCP 查看,修改 选择 Settings—> WLAN—>DHCP



IP Address: AP 的网址,访问 webserver 时输入的 ip


Netmask AP 子网掩码

DHCP server: 开关 DHCP server。 一般不该关闭,由于主要通过 WIFI 连接上

WEBSERVER。 一旦关闭,将不好连接 WIFI。

START IP: DHCP 分配的起始 IP 地址 END IP: DHCP 分配的最大 IP 地址

Lease time: DHCP 租约时间




F. PIN 码管理

选择 Settings—> Security—>PIN Management

第一个下拉栏里的选项是目前可操作的选项

PIN: 输入 PIN 码

如果当前没有设置 pin 码, 下拉框会显示 enable。表示用户可以启用 PIN 码此时在 PIN 码输入框中输入 pin 码, 再选择 Apply。 可以启用 PIN 码。





Contact us:

Address: Building A, SIM Technology Building, No. 633, Jinzhong Road, Shanghai, P. R.

China 200335

Tel: +86 21 3252 3300 Fax: +86 21 3252 2030 URL: <u>www.sim.com/wm</u>

Shanghai SIMCom Wireless Solutions Co.,Ltd.