

VDE Korrekturprompt

VDE-Prüf-App — Bereinigter Korrekturprompt (Prüfabläufe & Struktur)

Stand: 11.09.2026. Grundlage: dein handschriftlicher Korrekturprompt (Freitext, 22 Seiten) und deine eigene Zieltabelle darin, abgeglichen gegen den echten 7.4.0-Code und das bisherige Abgleichsdokument. Alle Doppelungen wurden zusammengeführt, alle Lücken markiert, offene Widersprüche wurden dir vorab gestellt und sind unten mit deiner Entscheidung eingearbeitet.

Wie dieses Dokument zu lesen ist

Für jedes der drei Protokolle gibt es eine **Vergleichstabelle Ist → Soll**, Schritt für Schritt in der neuen Reihenfolge. Danach folgen die **sonstigen Änderungen**, die keine reinen Prüfschritte sind (UI, Stammdaten, Zähler, Automatik). Ziel: Alle drei Protokolle bekommen einen möglichst ähnlichen Aufbau (gleiche Abschnittsnamen, gleiche Reihenfolge, gleiche Bezeichnungen wo fachlich möglich), ohne dass eine bisher vorhandene Prüfung ersatzlos verschwindet, wenn sie nicht ausdrücklich zum Streichen markiert war.

Deine Entscheidungen zu den drei Rückfragen

- Potenzialausgleich/Erdung bei der Anschlussprüfung:** Der globale Abschnitt „Durchgängigkeit Potenzialausgleich/Erdung“ entfällt **komplett** (inkl. des Konzept-Felds „Potenzialausgleich grundsätzlich vorhanden“). Der Messwert (R_PA) lebt ausschließlich je Übergabepunkt-Karte weiter.
- Gebäudesystemtechnik (Anlagenprüfung):** Wird wie im Freitext gefordert **ersatzlos gestrichen** — sowohl bei Besichtigen als auch bei Erproben („Funktion Gebäudesystemtechnik“). Keine Ausnahme wegen Rettungswegebezug.
- Bezeichnungen:** Beide Protokolle (Anlagenprüfung + Anschlussprüfung) nutzen künftig **identisch kurze** Bezeichnungen: „Berührungsschutz“ (nicht „.../Abdeckungen“) und „Kennzeichnung“ (nicht „.../Beschriftung“).

1. VDE 0100/0105 Prüfprotokoll — Anlagenprüfung ([vde0100.html](#))

#	Abschnitt (neu)	Ist (7.4.0)	Soll (neu)	Änderung
1	Allgemeine Stammdaten	Auftraggeber/Prüfort, Gebäude/Bereich, Anlage/Objekt, Prüflings-ID, Protokoll-Nr., Prüfer/-in + Qualifikation, Prüfdatum, Prüfgerät + Seriennummer, Infokarte „Wie wird die Prüffrist bestimmt?“	Wie Ist, aber Infokarte „Wie wird die Prüffrist bestimmt?“ ersatzlos entfernt ; „Standard-Gebäude/Bereich“ → „ Standort-/Gebäude-Bereich “; Auswahlmöglichkeiten der Bereich-Dropdown editierbar (ergänzen/löschen)	Infokarte raus, Feld umbenannt, Dropdown erweiterbar
2	Netzsystem, Netzbetreiber & Prüfgeräte	Prüfart/Norm, Grund der Prüfung, Netzsystem, Netzspannung, Art der Einspeisung, Verteilnetzbetreiber, Hausanschluss/Speisepunkt	Art der Einspeisung + Baustromverteiler ergänzen; Prüfgerät-Feld nach „Allgemeine Stammdaten“ verschieben (dort bereits mit getrennten Feldern Installationstester/Gerätetester, siehe Abschnitt „Sonstige Änderungen“)	Einspeisung erweitert, Prüfgerät-Feld wandert nach oben
2a	↳ Netzmessung	bisher optional	nicht mehr optional außer bei Festanschluss (Pflicht bei Steckstelle/Baustromverteiler/NEA) — Spannungen L1-N...L1-L3, U N-PE, Frequenz (Pflicht bei NEA/WR)	Pflichtstatus verschärft
3	Besichtigen (Sichtprüfung)	12 Punkte: Betriebsmittel, Kabel & Leitungen, Zugänglichkeit, Schaltgeräte, Kennzeichnung, Zusätzl. Potenzialausgleich, Basisschutz, Typenschild, Brandabschottung, Leiterverbindungen, Doku/Warnung, Gebäudesystemtechnik	9 Punkte: Betriebsmittel, Kabel & Leitungen, Zugänglichkeit, Schaltgeräte, Kennzeichnung, Zusätzlicher Potenzialausgleich, Berührungsschutz (umbenannt aus Basisschutz), Typenschild, Leiterverbindungen	Entfernt (ersatzlos): Doku/Warnung, Brandabschottung, Gebäudesystemtechnik. Umbenannt: Basisschutz → Berührungsschutz. Bewertungsraster je Punkt neu: i.O./n.i.O./n.a. — n.a. nur erlaubt bei Betriebsmittel, Kabel & Leitungen, Basisschutz (<i>gesperrt</i>); bei allen anderen 7

				Punkten n.a. zulässig
3a	↳ Anschlusskabel der Anlage	Kabeltyp, Leiter-Anzahl, Querschnitt	unverändert	—
4	Messtechnische Prüfungen (Stromkreise)	je Karte: Kopf, Schutzleiter-/Isolationswiderstand, Absicherung & Schleifenimpedanz, RCD/FI, Berührungsspannung & Netzart	unverändert; Isolationswiderstand-Prüfspannung ergänzt um Auswahl „mit Verbraucher“ / „ohne Verbraucher“ für Wiederholungsprüfung — bei „mit Verbraucher“ automatisch 250 V; RCD-Bemessungsfehlerstrom Schnellauswahl 30 mA + 100 mA ergänzen; Schutzeinrichtungs-Basisdaten (Absicherung Typ/Nennstrom, RCD-Typ, Bemessungsstrom I _n , Bemessungsfehlerstrom I _{Δn}) als eigenes Aufklappmenü vor der Messprüfung , standardmäßig eingeklappt, inkl. Schnellauswahl, gespiegelt in die eigentlichen Messfelder	Prüfspannungs-Automatik, 100 mA-Schnellwahl, neues Aufklappmenü Schutzeinrichtungs-Basisdaten
5	Erproben (Funktionsprüfung)	Funktion Anlage, Schutzeinrichtungen, Drehfeld CEE, Polarität/Steckdosenbelegung, RCD-Prüftaste, Sicherheitsbeleuchtung, Drehrichtung Motoren, Funktion Gebäudesystemtechnik	6 Punkte: Funktion Anlage, Schutzeinrichtungen, Drehfeld CEE (rechts), Polarität/Steckdosenbelegung, RCD-Prüftaste betätigt, Drehrichtung Motoren	Entfernt (ersatzlos): Sicherheitsbeleuchtung, Funktion Gebäudesystemtechnik. Bewertungsraster: i.O./n.i.O./n.a. bei allen 6 Punkten
6	Durchgängigkeit Potenzialausgleich / Erdung	Erdungswiderstand R _E , Messpunkt/Bezugspunkt	unverändert	—
7	Gesamtbeurteilung, Gewährleistung & Prüftermin	Prüfumfang, Gesamtbewertung Mängel, Prüfplakette, nächster Prüftermin, sicherer Gebrauch, Bemerkungen + Fotos	Prüftermin-Schnellauswahl ergänzen: 1 Monat / 2 Monate / 3 Monate / 1 Jahr / 2 Jahre / 4 Jahre, automatisch berechnet ab Prüfdatum; Infokarte zu den Prüffristen ergänzen	Schnellauswahl + Infokarte neu
8	Konformitätsbestätigung & Unterschriften	Ort/Datum, Unterschrift Prüfer/-in, Unterschrift Betreiber/Verantwortlicher	unverändert	—

Hinweis Typsymbole: In der Kurzanleitung ([anleitung.html](#)) die Typ-Symbole durch die vom Nutzer bereitgestellte Bilddatei ergänzen und den Symbolen entsprechend zuordnen (Bilddatei liegt bei, im Original-Upload enthalten — bitte separat prüfen, welche Datei gemeint ist, da sie dem PDF nicht beilag).

2. Anschlussprüfung Übergabepunkt ([anschlusspruefung.html](#))

#	Abschnitt (neu)	Ist (7.4.0)	Soll (neu)	Änderung
1	Allgemeine Stammdaten	Auftraggeber/Veranstaltungsort, Gebäude/Bereich, Anlage/Objekt, Protokoll-Nr., Prüfer/-in + Qualifikation, Prüfdatum, Prüfintervall + nächster Prüftermin, Prüfgerät + Seriennummer, Infokarte „Wie wird die Prüffrist bestimmt?“, „Nächster Prüftermin (Monat/Jahr, automatisch)“, „Prüfintervall“	Infokarte, „Nächster Prüftermin“-Feld und „Prüfintervall“-Feld an dieser Stelle ersatzlos entfernt (wandern in Abschnitt „Gesamtbeurteilung“, siehe dort)	3 Felder entfernt, wandern nach unten
2	Netzsystem, Netzbetreiber & Bereitsteller	Firma/Vermieter, Netzbetreiber, Ansprechpartner (optional), Telefon (optional), Art der Einspeisung, Standort Übergabepunkt, vertragliche Anschlussleistung, Netzspannung, Hausanschluss/Speisepunkt	„Vertragliche Anschlussleistung (kVA)“ → „Anschlussleistung (kVA)“ umbenannt; Netzsystem-Feld hinzufügen (TN-S/TN-C-S/TN-C/TT/IT); „Netzart“ (Drehstrom/1-phasig) an dieser Stelle entfernen (sitzt korrekt bereits je Übergabepunkt-Karte, siehe unten); optionale Felder (Ansprechpartner, Telefon) grau statt gelb hinterlegen	Umbenennung, neues Feld, ein Feld entfernt, Hervorhebungsfarbe geändert

3	Besichtigen (Sichtprüfung)	6 Punkte: Verteiler/Zählerschrank, Steckvorrichtungen/Kupplungen, Zuleitung/Kabel unbeschädigt, Kennzeichnung/Beschriftung, Witterungsschutz (falls außen), Berührungsschutz/Abdeckungen	11 Punkte, identisch zur Anlagenprüfung: Betriebsmittel, Kabel & Leitungen, Zugänglichkeit, Schaltgeräte, Kennzeichnung, Zusätzlicher Potenzialausgleich, Berührungsschutz, Typenschild, Steckvorrichtungen/Kupplungen, Leiterverbindungen, Witterungsschutz (falls außen)	Komplett vereinheitlicht mit der Anlagenprüfung — 5 neue Punkte dazu (Zugänglichkeit, Schaltgeräte, Zusätzlicher Potenzialausgleich, Typenschild, Leiterverbindungen), „Kennzeichnung/Beschriftung“ → „Kennzeichnung“, „Berührungsschutz/Abdeckungen“ → „Berührungsschutz“, „Verteiler/Zählerschrank“ und „Zuleitung/Kabel unbeschädigt“ werden zu „Betriebsmittel“ und „Kabel & Leitungen“
4	Messtechnische Feststellungen je Übergabepunkt	je Karte: Kopf, Netzmessung (Spannungen/N-PE), Drehfeldrichtung, Schutzleiter-/Isolationswiderstand, Absicherung & Schleifenimpedanz, RCD/FI + U _L , Durchgängigkeit PA, Ergebnis + Fotos	Kopf um „Sicherungskreis“-Angabe ergänzen ; „Frequenz (Hz)“ wandert organisatorisch unter den Punkt „1. Netzmessung – Spannungen, Frequenz & N-PE“ (reine Anordnungskorrektur, keine inhaltliche Änderung); Fotodokumentation (optional) ans Ende der Übergabepunkt-Messung verschieben; Schutzleiter-/Isolationswiderstand- und RCD/FI-Anleitungstexte 1:1 wie in der Anlagenprüfung ergänzen	Kopf erweitert, 2 Felder umsortiert, Anleitungstexte angeglichen
5	Durchgängigkeit-Potenzialausgleich-Erdung	eigener Abschnitt (R _E , Messpunkt/Bezugspunkt, Konzept-Feld „Potenzialausgleich grundsätzlich vorhanden“)	entfällt komplett (Messwert R _{PA} sitzt bereits je Übergabepunkt-Karte, siehe Abschnitt 4)	Ganzer Abschnitt gestrichen, inkl. Konzept-Feld
6	Gesamtbeurteilung & Freigabe	Gesamtbewertung Mängel, Anschlussleistung ausreichend, Freigabe zur Nutzung, Bemerkungen + Fotos	„Nächster Prüftermin“ hierher verschieben (aus Abschnitt 1); Prüftermin-Schnellauswahl ergänzen: 1/2/3 Monate, 1/2/4 Jahre, automatisch berechnet; Infokarte zu Prüffristen ergänzen	Prüftermin-Feld verschoben + Schnellauswahl + Infokarte neu
7	Übergabebestätigung & Unterschriften	Ort/Datum, Unterschrift Übergebende/-r, Unterschrift Übernehmende/-r	unverändert	—

3. Prüfung elektrischer Geräte – Geräteprüfung ([geraetepruefung.html](#))

#	Abschnitt (neu)	Ist (7.4.0)	Soll (neu)	Änderung
1	Allgemeine Stammdaten	Auftraggeber/Prüfter, Gebäude/Bereich, Anlage/Objekt, Protokoll-Nr., Prüfer/-in + Qualifikation, Prüfdatum, Prüfgerät + Seriennummer, Infokarte „Wie wird die Prüffrist bestimmt?“	Infokarte ersatzlos entfernt ; „Prüfart“ (Erstprüfung/Wiederholung/nach Reparatur) hier ergänzen	Infokarte raus, neues Feld
2	Geräte (je Karte) — Kopf	Bezeichnung, Hersteller/Typ, Inventarnr., Schutzklasse, Leitungslänge, Heizelement	unverändert	—
3	↳ 1. Besichtigen	Gehäuse/Isolierung/Lüftungsschlitze, Anschlussleitung/Stecker/Zugentlastung, Kennzeichnung/Typenschild lesbar, keine unsachgemäßen Reparaturen/Überhitzung	unverändert (Bewertungsraster i.O./n.i.O./n.a. bereits korrekt)	—
4	↳ 2. Messen	R _{PE} , R _{ISO} , Ableitstrom, Messmethode Ableitstrom	unverändert	(Hinweis: In deiner ursprünglichen Tabelle stand dieser Messblock fälschlich unter „2. Erproben“ — Kopierfehler, im Code bereits korrekt getrennt, keine Änderung nötig)
5	↳ 3. Erproben	nur Funktionsprüfung (i.O./n.i.O.)	Reihenfolge tauschen: Erproben nach	Nur Reihenfolge innerhalb der Karte

			Messen (bisher 2. Erproben → 3. Messen; neu: 2. Messen → 3. Erproben), damit die Funktionsprüfung als abschließender Schritt der Geräteprüfung ans Ende der Karte rückt	getauscht, Inhalt unverändert
6	Gesamtbeurteilung & Prüfplakette	Prüfumfang, Gesamtbewertung Mängel, Prüfplakette, sicherer Gebrauch, nächster Prüftermin, Bemerkungen + Fotos	Prüftermin-Schnellauswahl ergänzen: 1/2/3 Monate, 1/2/4 Jahre, automatisch berechnet; Infokarte zu Prüffristen ergänzen	Schnellauswahl + Infokarte neu (<i>Hinweis: bisherige Geräteprüfungs-Intervalle 1/3/6 Monate, 1/2 Jahre laut 7.4.0-Bericht — bitte bestätigen, ob diese durch die neue 6er-Schnellauswahl ersetzt oder ergänzt werden sollen</i>)
7	Konformitätsbestätigung & Unterschriften	Ort/Datum, Unterschrift Prüfer/-in, Unterschrift Verantwortlicher	unverändert	—

4. Sonstige Änderungen (kein Prüfschritt, aber im Auftrag enthalten)

4.1 Prüfprotokoll-Manager / Hauptübersicht ([index.html](#))

Thema	Soll
Bereich-Feld	„Standard-Gebäude/Bereich“ → „Standort-/Gebäude-Bereich“ umbenennen
Bereich-Dropdown	Auswahlmöglichkeiten müssen vom Nutzer selbst ergänzt/gelöscht werden können (kein reines Festwert-Dropdown mehr)
Hausanschluss/Speisepunkt-Schnellauswahl	Abkürzungen (NH 3x100A, NH 3x63A, CEE 63A, CEE 125A, NEA ...) auf fachliche Richtigkeit selbständig prüfen; zusätzlich kurze Erklärung zu jeder Abkürzung in der Anleitung ergänzen
Prüfgeräte	In Installationstester (Fluke 1663 + Seriennummer) und Gerätetester (Fluke 6500-2 + Seriennummer) unterteilen — bereits in 7.4.0 Punkt 8 umgesetzt, hier nur zur Vollständigkeit gelistet
„Protokoll starten“-Buttons	Je Protokolltyp (Anlagenprüfung, Anschlussprüfung, Geräteprüfung) zwei eigene Buttons: „Neues Protokoll starten“ (grün) und „Letztes Protokoll weiter prüfen“ (gelb) — nicht wie bisher ein einzelner globaler „Letztes weitermachen“-Button für alle Typen gemeinsam. Klare Trennung, damit man nicht mehr in den Kartendaten des jeweils anderen Protokolltyps landet und sich „verwirrt“
Archiv	Übersicht muss zeigen, zu welchem Bereich/Anlage-Objekt das jeweils letzte Protokoll gehört
Offene Prüfungen	Übersicht muss zeigen, zu welchem Anlage-Objekt eine offene (nicht abgeschlossene) Prüfung gehört

4.2 Anlagenprüfung — zusätzliche Detailänderungen

- Isolationswiderstand: Prüfspannung um Auswahl „mit Verbraucher“/„ohne Verbraucher“ ergänzen (für Wiederholungsprüfung); bei „mit Verbraucher“ automatisch 250 V setzen
- RCD-Bemessungsfehlerstrom: Schnellauswahl 100 mA zusätzlich zu bestehenden Werten
- Schutzeinrichtungs-Basisdaten (Absicherung Typ/Nennstrom, RCD-Typ, Bemessungsstrom I_n , Bemessungsfehlerstrom $I_{\Delta n}$) als eigenes, standardmäßig eingeklapptes Aufklappmenü **vor** der eigentlichen Messprüfung, inkl. Schnellauswahl; Werte werden in die Messfelder gespiegelt
- Prüftermin-Schnellauswahl: 1/2/3 Monate, 1/2/4 Jahre, automatisch berechnet ab Prüfdatum; zugehörige Infokarte zu den Prüffristen

4.3 Anschlussprüfung — zusätzliche Detailänderungen

- Optionale Punkte (Ansprechpartner, Telefon) grau statt gelb hinterlegen
- „Vertragliche Anschlussleistung (kVA)“ → „Anschlussleistung (kVA)“
- Netzsystem-Feld (TN-S/TN-C-S/TN-C/TT/IT) in Stammdaten ergänzen
- „Netzart“ (Drehstrom/1-phasig) aus den globalen Stammdaten entfernen — bleibt korrekt nur je Übergabepunkt-Karte
- Kopf je Übergabepunkt-Karte um „Sicherungskreis“ ergänzen
- „Frequenz (Hz)“ organisatorisch unter „1. Netzmessung – Spannungen, Frequenz & N-PE“ einsortieren

- Fotodokumentation (optional) ans Ende der Übergabepunktmessung verschieben
- Anleitungstexte zu Schutzleiter-/Isolationswiderstand und RCD/FI wie in der Anlagenprüfung ergänzen
- Prüftermin wandert von Stammdaten in „Gesamtbeurteilung & Freigabe“, inkl. neuer Schnellauswahl (1/2/3 Monate, 1/2/4 Jahre) und Infokarte

4.4 Geräteprüfung — zusätzliche Detailänderungen

- „Prüfart“ (Erstprüfung/Wiederholung/nach Reparatur) in Stammdaten ergänzen
- Reihenfolge innerhalb der Geräte-Karte: Erproben (Funktionsprüfung) rückt ans Ende, nach Messen
- Prüftermin-Schnellauswahl (1/2/3 Monate, 1/2/4 Jahre) + Infokarte ergänzen — **Rückfrage:** ersetzt das die bisherigen Intervalle 1/3/6 Monate, 1/2 Jahre, oder kommen beide Optionslisten nebeneinander?

4.5 Formular- und PDF-Layout generell

- Beide leeren Blanko-Formulare (Anlagenprüfung, Anschlussprüfung) auf die neuen Messungen/Besichtigungspunkte anpassen
- Grafische Anordnung/logische Feld-Reihenfolge besonders im leeren Protokoll prüfen (Felder sollen fachlich zusammengehörig gruppiert erscheinen)
- Typ-Symbole in der Kurzanleitung durch die vom Nutzer bereitgestellte Bilddatei ersetzen/ergänzen und den jeweiligen Messgrößen zuordnen

5. Offene Punkte, die vor der Umsetzung noch bestätigt werden sollten

1. **Geräteprüfung - Prüftermin-Schnellauswahl:** Soll die neue 6er-Schnellauswahl (1/2/3 Monate, 1/2/4 Jahre) die bisherigen Intervalle (1/3/6 Monate, 1/2 Jahre) ersetzen, oder beide nebeneinander anbieten?
2. **Typ-Symbole-Bilddatei:** Im Originalprompt referenziert, aber nicht mit hochgeladen — bitte die Bilddatei separat bereitstellen, damit die Anleitung entsprechend angepasst werden kann.
3. **Hausanschluss/Speisepunkt-Abkürzungen:** Du hast gebeten, die Abkürzungen selbständig auf Richtigkeit zu prüfen — das sollte bei der Umsetzung mit einer kurzen Fachquelle (z. B. Netzbetreiber-Vorgaben zu NH-Sicherungen/CEE-Normgrößen) gegengecheckt werden, nicht nur aus der Erinnerung übernommen werden.
4. **„Neues Protokoll“/„Weitermachen“-Buttons je Kartentyp:** Das bedeutet einen strukturellen Umbau der Startseite (aktuell ein globaler Button für alle Typen) — bitte kurz bestätigen, dass das so gewünscht ist, bevor der entsprechend größere Umbau angegangen wird.