

INICIO

LER SENSORES

Sim

UNIDADE DO
SOLO?

NÃO

NÃO IRRIGAR

Fim

CALCULAR QUANTIDADE
ÁGUA

ATIVAR IRRIGAÇÃO

Sim

FLUXO ACIMA
DO LIMITE

NÃO

EMITIR ALERTA

DESLIGAR IRRIGAÇÃO

Fim

VOLTAR AO NÃO
MONITORAMENTO

ATINGIU
UNIDADE IDEAL

Sim

DESLIGAR IRRIGAÇÃO

Fim