## CH9121 串口控制指令集

V2. 0

## 1. 概述

CH9121 支持两种方式进入串口配置模式,使用端口1的串口:

- (1) 硬件 CFGO 引脚拉低进入,当 CFGO 引脚检测到低电平时,CH9121 串口数据会作为配置命令,CFGO 引脚拉高退出配置模式,发送配置命令波特率固定 9600bps。
- (2) 串口协商方式(需要先通过网络配置软件开启)进入串口配置模式。当串口空闲时间达到 500ms 时, CH9121 收到的串口数据与{0x55, 0xaa, 0x5a}对比,对比成功, CH9121 会回复一字节: 0xa5, 500ms 时间内收到应答数据 0xa5 后,发送 0xa5 确认进入配置模式。中途任何一个环节的数据比对出错,则认为这些数据位正常的串口数据,并将这部分数据通过串口发往网络端,发送配置命令波特率为串口实际设置的波特率。

## 2. 命令码

CH9121 发送命令码格式为 "0x57 0xab 命令码 参数 (可选)"

命令码	参数	返回	命令用途
0x01	/	芯片版本号	查询芯片版本号
0x02	/	0xaa	复位芯片
0x03	/	0x00:TCP 断开	查询端口 1TCP 连
		0x01:TCP 连接	接状态
0x04	/	0x00:TCP 断开	查询端口 2TCP 连
		0x01:TCP 连接	接状态
0x0d	/	0xaa	保存参数至
			EEPROM
0x0e	/	0xaa	执行配置命令,并
			复位 CH9121
0x5e	/	0xaa	离开串口配置模式
			(仅在串口协商方
			式有效)
0x10	设置模式:	0xaa	设置芯片端口1网
	00:TCP 服务器		络模式
	01:TCP 客户端		
	02:UDP 服务器		
	03:UDP 客户端		
0x11	设备 IP 地址	0xaa	设置芯片 IP
	0xc0 0xa8 0x01		
	0xc8 (192. 168. 1. 200)		
0x12	子网掩码:	0xaa	设置芯片掩码
	0xff 0xff 0xff		
	0x00 (255. 255. 255. 0)		
0x13	网关地址:	0xaa	设置芯片网关
	0xc0 0xa8 0x01		



	0x01 (192. 168. 1. 1)		
0x14	端口号:	0xaa	设置芯片端口 1 本
	0xd0 0x07 (2000)		地源端口
0x15	目的 IP 地址:	0xaa	设置芯片端口1目
	0xc0 0xa8 0x01		的 IP
	0x64( 192. 168. 1. 100)		
0x16	目的端口:	0xaa	设置芯片端口1目
	0xe8 0x03 (1000)		的端口
0x17	端口随机使能:	0xaa	设置芯片端口 1 本
	0x00:禁止		地端口随机
	0x01: 使能		
0x21	波特率:	0xaa	设置端口1串口波
	0x80 0x25		特率
	0x00 0x00		
	(9600)		
0x22	0x01 0x04 0x08	0xaa	设置端口1串口校
	(1stop,无校验,		验位,数据位,停
	8data )		止位
	校验:		
	00: 偶		
	01: 奇		
	02: mark		
	03: Space		
	04: 无		
0x23	0x01 0x00 0x00 0x00	0xaa	设置端口1串口打
	(串口超时 1*5ms, 其后		包超时时间
	需要补齐四个字节, 空		
	位补零)		
0x24	0x01:断开	0xaa	设置端口1网线断
	0x00:不断开		开是否断开网络连
			接
0x25	0x00 0x02 0x00 0x00	0xaa	设置端口1串口接
	(打包长度 2*256=512		收打包长度
	字节)		
0x26	0x01:清空	0xaa	设置端口1网络连
	0x00:不清空		接时是否清空串口
			数据
0x33	0x01:打开	0xaa	开启 /关闭 DHCP
	0x00:关闭		功能
0X34	域名(最大长度 28 字	0xaa	设置端口1域名
	节)		
0x39	0x01:打开	0xaa	开启/关闭端口2
	0x00:关闭		
0x40	设置模式:	0xaa	设置芯片端口2网



	00:TCP 服务器		络模式
	01:TCP 客户端		
	02:UDP 服务器		
	03:UDP 客户端		
0x41	端口号:	0xaa	设置芯片端口2本
	0xd0 0x07 (2000)		地源端口
0x42	目的 IP 地址:	0xaa	设置芯片端口2目
	0xc0 0xa8 0x01		的 IP
	0x64( 192. 168. 1. 100)		
0x43	目的端口:	0xaa	设置芯片端口2目
	0xe8 0x03(1000)		的端口
0x44	波特率:	0xaa	设置端口2串口波
	0x80 0x25		特率
	0x00 0x00		
	(9600)		
0x45	0x01 0x04 0x08	0xaa	设置端口2串口校
	(1stop, 无校验,		验位,数据位,停
	8data )		止位
	校验:		
	00: 偶		
	01: 奇		
	02: mark		
	03: Space		
	04: 无		
0x46	0x01 0x00 0x00 0x00	0xaa	设置端口2串口打
	(串口超时 1*5ms, 其后		包超时时间
	需要补齐四个字节,空		
	位补零)	-	No. 650 44-11-110-1-1-1
0x47	端口随机使能:	0xaa	设置芯片端口2本
	0x00: 禁止		地端口随机
2 12	0x01: 使能		
0x48	0x00 0x02 0x00 0x00	0xaa	设置端口2串口接
	(打包长度 2*256=512		收打包长度
0.40	字节)		
0x49	0x01:清空	0xaa	设置端口2网络连
	0x00:不清空		接时是否清空串口
0.70		网络带子(4 京共)	数据
0x60		网络模式(1字节)	读取芯片端口1工
		0x00:TCP 服务器	作模式, 
		0x01:TCP 客户端	
		0x02:UDP 服务器	
041		0x03:UDP 客户端	海田女子 12 44
0x61		设备 IP 地址	读取芯片 IP 地
		0xc0 0xa8 0x01	址,



	0xc8 (192, 168, 1, 200)	
0x62	子网掩码:	读取芯片掩码
	0xff 0xff 0xff	
	0x00 (255. 255. 255. 0)	
0x63	网关地址:	读取芯片网关
	0xc0 0xa8 0x01	37 11 27 11 37 7
	0x01 (192. 168. 1. 1)	
0x64	端口号:	读取芯片端口 1 源
	0xd0 0x07 (2000)	端口
0x65	目的 IP 地址:	读取芯片端口1目
	0xc0 0xa8 0x01	的 IP 地址
	0x64( 192. 168. 1. 100)	
0x66	目的端口:	读取芯片端口1目
	0xe8 0xe3(1000)	的端口号
0x71	波特率:	读取端口1串口波
	0x80 0x25	特率
	0x00 0x00	
	(9600)	
0x72	0x01 0x04 0x08	读取端口1串口校
	(1stop, 无校验,	验位数据位停止位
	8data )	
	校验:	
	00: 偶	
	01: 奇	
	02: mark	
	03: Space	
	04: 无	
0x73	0x01	读取端口1串口超
	(串口超时 1*5ms)	时时间
0x81	6 字节 MAC 地址	获取芯片 MAC 地址
		及
0x90	网络模式(1字节)	读取芯片端口2工
	0x00:TCP 服务器	作模式,
	0x01:TCP 客户端	
	0x02:UDP 服务器	
	0x03:UDP 客户端	
0x91	端口号:	读取芯片端口 2 源
	0xd0 0x07 (2000)	端口
0x92	目的 IP 地址:	读取芯片端口2目
	0xc0 0xa8 0x01	的 IP 地址
	0x64( 192. 168. 1. 100)	
0x93	目的端口:	读取芯片端口2目
	0xe8 0xe3(1000)	的端口号
0x94	波特率:	读取端口2串口波



	0x80 0x25	特率
	0x00 0x00	
	(9600)	
0x95	0x01 0x04 0x08	读取端口2串口校
	(1stop, 无校验,	验位数据位停止位
	8data )	
	校验:	
	00: 偶	
	01: 奇	
	02: mark	
	03: Space	
	04: 无	
0x96	0x01	读取端口2串口超
	(串口超时 1*5ms)	时时间

## 3. 应用说明

设置说明:"→"串口设备发送 "←"CH9121 返回

1、进入配置模式过程(串口协商进入,如果是硬件引脚方式进入则不必)

→0x55, 0xaa, 0x5a

→0x57, 0xab, 0x0e

**←**0xaa

- **←**0xa5
- **→**0xa5
- **←**0xa5
- 2、设置模块参数:

→0x57, 0xab, 0x10, 0x02	// UDP 广播模式。
<b>←</b> 0xaa	
→0x57, 0xab, 0x11, 0xc0, 0xa8, 0x01, 0x0a	//源 IP: 192.168.1.10
<b>←</b> 0xaa	
$\rightarrow$ 0x57, 0xab, 0x12, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00	//子网掩码: 255.255.255.0
<b>←</b> 0×AA	
→0x57, 0xab, 0x13, 0xc0, 0xa8, 0x01, 0x01	//网关: 192.168.1.1
<b>←</b> 0xaa	
→0x57, 0xab, 0x14, 0x88, 0x13	//本地端口: 0x1388(5000)
<b>←</b> 0xaa	
$\rightarrow$ 0x57, 0xab, 0x15, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff	//目的 IP 地址: 255.255.255.255
<b>←</b> 0xaa	
$\rightarrow$ 0x57, 0xAB, 0x16, 0x70, 0x17	//目的端口: 0x1770(6000)
<b>←</b> 0xaa	
→0x57, 0xab, 0x21, 0x00, 0xc2, 0x01, 0x00	//串口波特率:0x0001c200(1152000)
<b>←</b> 0xaa	
→0x57, 0xab, 0x0d	//更新配置参数至 EEPROM
<b>←</b> 0xaa	

//执行配置, 复位 9121



→0x57, 0xab, 0x5e

**←**0xaa

3、读取配置

→0x57, 0xAB, 0x81

←0x84, 0xC2, 0xE4, 0x05, 0x06, 0x07

→0x57, 0xAB, 0x61

←0xC0, 0xA8, 0x01, 0x10

//离开配置模式

//读取 MAC

//返回 MAC

//读取源 IP

//返回 IP 地址