MANUAL DA IMPRESSORA DR600/SN (EMISSÃO DE SENHAS)

- Comandos aceitos dentro da programação do ticket de senha

+			+
CÓDIGO	HEX		DESCRIÇÃO
[LF]	<0A>		Inicia a impressão e avança uma linha
[S0]	<0E>		Inicia dupla largura por 1 linha
[DC2]	<12>		Cancela modo condensado
[DC4]	<14>		Cancela dupla largura por 1 linha
[SI]	<0F>		Seleciona modo condensado
[SYN]	<16>	1	Sincronismo
[ESC] @	<40>	0	Re-inicia a impressora
[ESC] E	<45>	0	Inicia negrito
[ESC] F	<46>	0	Encerra negrito
[ESC] W	<57>	1	Liga/desliga modo expandido
[ESC] [S0]	<0E>	0	Inicia dupla largura por uma linha
[ESC] [SI]	<0F>	0	Seleciona modo condensado
[ESC] !	<21>	1	Programa o modo da impressora
[ESC] #	<23>	1	Impressões especiais
[ESC] -	<2D>	1	Ativa/desativa modo sublinhado
[ESC] f	<66>	2	Deslocamento horizontal/vertical
[ESC] w	<77>	1	Liga/desliga modo dupla altura
T			

-----+

- Comandos aceitos pela interface serial Obs.: Velocidade fixa em 9.600 bps

	HEX	PARÂMETROS	DESCRIÇÃO	
[ENQ]	<05>		Pedido de status	
[ESC] A	<41>	0	Reinício do contador de senhas	
[ESC] B	<42>	0	Imprime próxima senha	
[ESC] C	<43>	0	Leitura da última senha emitida	
[ESC] T	<54>	0	Impressão de texto livre pela serial	
T				г

	[ESC] 195	<c3></c3>	0	Informa identificação da impressora	
	[ESC] 199	<c7></c7>	0	Informa a versão do FW	
ļ	[ESC] 228	<e4></e4>	40	Configura impressora	
	[ESC] 229	<e5></e5>	0	Lê configuração da impressora	
ļ	[ESC] 230	<e6></e6>	0	Lê o relógio da impressora	ļ
ļ	[FS] M 200	<c8></c8>	14	Ajusta o relógio	
	[FS] M 209	<d1></d1>	n	Carrega logotipo na memória	
	[FS] M 220	<dc></dc>	n	Carrega ticket na memória	
	[FS] M 221	<dd></dd>	n	Lê ticket programado na memória	
т					т-

Programa o modo da impressora

ESC! n

n (BIT) FUNÇÃO
0 0 - fonte normal
1 - fonte elite
3 0 - desliga enfatizado
1 - liga enfatizado
4 0 - desliga dupla altura
1 - liga dupla altura
5 0 - desliga expandido
1 - liga expandido
7 0 - desliga sublinhado
1 - liga sublinhado

Deslocamento Horizontal / Vertical

ESC f m n

m = 0 - Imprime n espaços na linha atual

= 1 - Executa n line feed. A posição horizontal é movida para a margem esquerda.

0 <= n <= 127

O sublinhado não funcionará quando m = O

Impressões especiais

ESC # 1 - imprime a data do relógio interno no formato DD/MM/AAAA

ESC # 2 - imprime a hora do relógio interno no formato hh:mm:ss

ESC # 5 n - imprime o valor do contador de senhas com n casas (2 <= n <= 5)

+------

```
Sincronismo
SYN 8
      Sinaliza início do logotipo
      Sinaliza final do logotipo
+-----+
Identificação da impressora
[ESC] 195
: 1 0 0 5 7 [CR] para DR600/SN
+-----+
Configuração da impressora
|+-> CodePage
                                    |+-> Imprime 2º via do ticket(1)
                                 |-----> 00 a 20 - linhas de acionamento
                                         antes do corte da guilhotina
                      ----> Guilhotina Habilitada
Code Page:
      0 = IS08859 - 1
      1 = CP850
      2 = ABICOMP
      3 = CP437
(1) A partir da versão 01.05.00
Leitura do relógio
[ESC] 230
: T DDMMAA hhmmss [CR]
Ajuste do relógio
FS M 200 DDMMAAAAhhmmss
Resposta:
    : NNNNN WW <200> [CR]
              ------
Carga de logotipo
[FS] M <209> Parâmetros
Tamanho
             Tipo Descrição
                  Mandar sempre "0000"
4
             N
3*
             Ν
                  Byte + significativo do tamanho horizontal
3
                  Byte - significativo do tamanho horizontal
             N
3
             Ν
                  Byte + significativo do tamanho vertical
3
                  Byte - significativo do tamanho vertical
             Ν
             N
                  Tipo de logotipo ( 000 = Topo / 001 = lateral )
<3x14400*
             Ν
                  Codificação do logotipo
```

```
Resposta:
    : NNNNN WW <209> [CR]
*Cada 3 dígitos representam 1 byte ( 000 a 255 )
+-----+
Carga do ticket
[FS] M <220> Parâmetros
           Tipo
                 Descrição
Tamanho
            N
                 Byte + significativo do tamanho
3
            N
                 Byte - significativo do tamanho
<10000
            N
                 Corpo do ticket (comandos e textos)
Resposta:
   : NNNNN WW <220> [CR]
*Cada 3 dígitos representam 1 byte ( 000 a 255 )
+----+
Leitura do ticket programado na memória
[FS] M <221>
Resposta:
    : NNNNN WW <TICKET> <221> [CR] [CS]
*A partir da versão 01.05.00
+------+
Impressão de texto livre pela serial
[ESC] T s0...sn <255>
Resposta:
    : [CR]
Até 8 linhas de 48 caracteres cada (aceita comandos de formatação dos tickets)
*A partir da versão 01.06.00
+-----+
Leitura da última senha emitida
[ESC] C
Resposta:
    : NNNNN DDMMAAAAhhmmss [CR]
*A partir da versão 01.07.00
```

+-----+

Palavra de Status 1

[ENQ]

Resposta:

(BIT) FUNÇÃO 0 Sensor de papel

1 Sensor de pouco papel
2 Sensor de tampa

REV03 - 14/01/2009

- ESC C — Leitura da última senha emitida⁽³⁾

REV02 - 23/02/2007

- ESC T — Impressão de texto livre pela serial⁽²⁾

REV01 - 10/11/2006

- ESC 228 — Impressão de 2ª via do ticket⁽¹⁾ - ESC 221 — Leitura do ticket programado(1)

- (3) A partir da versão 01.07.00
- (2) A partir da versão 01.06.00
- (1) A partir da versão 01.05.00