

Capítulo III – Manutenções

Todas as balsas salva-vidas infláveis, todos os coletes salva-vidas infláveis e todos os sistemas de evacuação marítima

Intervalos não superiores a 12 meses. Quando isto for impossível, a Administração poderá estender esse período para 17 meses

Em um posto de manutenção aprovado, que seja capaz de realizar a manutenção, que disponha de instalações de manutenção próprias e utilize apenas pessoal habilitado