

BOMBAS, MANGUEIRAS, HIDRANTES E APLICADORES

MANGUEIRAS DE INCÊNDIO

Durante a sua utilização:

- Evitar a passagem da mangueira sobre cantos vivos, objetos cortantes ou pontiagudos, que possam danificá-la.
- Não curvar acentuadamente a extremidade conectada com o hidrante. Isso pode causar a “desunião” da mangueira ao hidrante.
- Cuidado com os “golpes de aríete” causados por entrada da bomba em funcionamento, fechamento abrupto de válvulas, etc. Isso pode causar rompimentos na mangueira.
- Evitar a passagem, sempre que possível, de veículos sobre as mangueiras.
- Toda a mangueira, quando em uso (em prontidão para combate a incêndio), deve ser inspecionada a cada 3 meses e ensaiada hidrostaticamente a cada 12 meses. Esses serviços devem ser realizados por empresa especializada.