

620137 г.Екатеринбург, ул.Шефская, 2г т. 8 (343) 368-77-77, 385-77-53, 383-64-73 e-mail: 1@geotest.ru http:// geotest.ru

Переносная установка статического зондирования ПУСЗ -1М



Рис.1. Внешний вид комплекта

1. Назначение

Переносная установка статического зондирования (ПУСЗ - 1М) предназначена для испытания грунтов статическим зондированием и бурения геологических скважин шнеком (Ø 60 мм) или колонковым способом, для отбора проб грунтов при инженерно-геологических изысканиях.

Согласно классификации **ГОСТ 19912-2012** «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием», установка относится к «легкому» типу по усилию вдавливания до 50 кН.

Установка может использоваться как в полевых, так и в стеснённых условиях, например, в подвальных помещениях или в местах недоступных для автомобильной техники.

Перемещение установки по площадке осуществляется вручную, с помощью подкатных тележек, которые входят в состав установки.

При зондировании грунтов на установке ПУСЗ-1М

может использоваться любой из комплектов аппаратуры для статического зондирования грунтов, выпускаемых предприятием **ГЕОТЕСТ** (TECT-K2M, TECT-12, TECT-K4M и TECT-K4M CPTU).

Внешний вид устаноки ПУСЗ-1М с комплектом аппаратуры для статического зондирования грунтов представлен на **Рис.1**.

2. Состав комплекта

В состав комплекта входят следующие узлы:

- Гидроузел (вдавливающее устройство)	1 шт;
- Балка Н (опорно-анкерная рама)	1 шт;
- Анкер М (анкера для крепления рамы)	4 шт;
- Подкатные тележки	2 шт;
- Замок (крепление анкеров к раме)	4 шт;
- Вспомогательные балки	2 шт;
- Упоры (элементы крепления анкеров)	4 шт;
- Автономная гидростанция	1 шт;
- Гидроворот (для завинчивания анкеров)	1 шт.



620137 г.Екатеринбург, ул.Шефская, 2г т. 8 (343) 368-77-77, 385-77-53, 383-64-73 e-mail: 1@geotest.ru http:// geotest.ru

3. Технические характеристики

Основные технические характеристики установки приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметра или характеристика	Значение (характеристика)
Габаритные размеры без Анкеров и Упоров, мм: - в задвинутом положении штоков - в выдвинутом положении штоков	1500x360x1150 1500x360x1750
Ход штоков гидроцилиндров, мм	600+30
Предельно допустимое давление в гидросистеме, МПа	25
Тип быстроразъёмных соединений	2FFN-06 ISO 16028 (FIRG 3/8")
Усилие на наголовнике при погружении штанг, кН*	42
Усилие на наголовнике при извлечении штанг, кН*	61
Расход гидравлической жидкости, л/мин**	12
Длина и диаметр штанг (LxD), мм	800x36 (1000x36)
Длина анкера и диаметр винтовой лопасти (LxD), мм	1600x200
Максимальная глубина постанов- ки анкера, мм	1300
Диапазон температур эксплуата- ции и хранения, °С	от -25 до +50

- * значение параметра указано для давления в гидросистеме 16 МПа.
- ** значение параметра обеспечивает скорость перемещения штоков до 6 м/мин.

4. Устройство и работа

Изделие состоит из основных следующих частей:

- Гидроузел;
- Балка Н;
- Анкеры, Замки и Упоры.

Составные части переносной установки показаны на **Рис.2**.

Гидроузел в сборе состоит из двух гидроцилиндров, штоки и корпуса которых соединены между собой балками. На верхней балке расположен наголовник, на нижней центратор для штанг, а так же четыре рукояти для переноски.




Рис.2.

Гидрораспределитель закреплён к корпусу гидроцилиндра с помощью металлического хомута.

Быстроразъёмные соединения, манометр, гидравлические трубки и коллекторы являются традиционными элементами гидросистемы.

Балка Н представляет собой плоскую сварную раму, к которой, с помощью разборных шарнирных соединений крепится гидроузел.

Для бурения скважин используется мачта с приводом от установки **УКБ-12/25**, которая может устанавливаться в двух положениях **(Рис.3)** и закрепляться к раме.

При установке мачты УКБ 12/25 в центре, гидроузел отсоединяется от рамы и при бурении располагается рядом с рамой.

В таком положении можно разбуривать плотные слои грунта, встреченные при зондировании и, после разбуривания, возможно продолжить опыт для достижения необходимой глубины.

Замки и Упоры позволяют надёжно закреплять раму (Балку H) к винтовым Анкерам.

Перемещение переносной установки ПУС3-1М по



620137 г.Екатеринбург, ул.Шефская, 2г т. 8 (343) 368-77-77, 385-77-53, 383-64-73 e-mail: 1@geotest.ru http:// geotest.ru




Рис.3.

площадке осуществляется вручную, с помощью подкладных тележек (**Рис. 4**).

Гидроворот (Рис. 5) используют при завинчивании винтовых анкеров.

После выбора места для развёртывания установки, следует выполнить планировку поверхности грунта и разметить точки для установки винтовых анкеров.

<u>Развёртывание установки рекомендуется производить в следующей последовательности:</u>

- с помощью **Гидроворота** завернуть в грунт винтовые анкеры (см. РЭ и ИЛ Гидроворот) в соответствии с разметкой. Всегда рекомендуется использовать четыре анкера.

Глубина установки анкеров зависит от прочности грунтов, но погружение следует прекратить после достижения максимального крутящего момента - прекращение вращения анкера.

Высота стволов анкеров относительно поверхности грунта может быть различной, но это никак не влияет на работу установки;

- расположить **Балку Н (раму)** на поверхности грунта и сориентировать её относительно Анкеров, выровнять горизонтальное положение рамы и закрепить к анкерам с помощью вспомогательных балок, замков и упоров;
- установить и закрепить в вертикальном положении **Гидроузел**;
- проложить **гидравлические рукава** от ПУСЗ до гидростанции и соединить быстроразъёмными соединениями;
- запустить **гидростанцию**, убедиться в отсутствии утечек гидравлической жидкости и проверить работоспособность Гидроузла;
- выполнить сборку колонны штанг и тензометрического зонда;



Рис.4.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГРУНТОВ



620137 г.Екатеринбург, ул.Шефская, 2г т. 8 (343) 368-77-77, 385-77-53, 383-64-73 e-mail: 1@geotest.ru http:// geotest.ru



Рис.5.

- подготовить комплект аппаратуры для статического зондирования к приёму данных.
- установить зонд с одной штангой сверху в наголовник гидроузла и центратор в нижней балке гидроузла, зафиксировать положение штанги в наголовнике, посредством Вилки;

Погружение в грунт выполняется шагами по 600 мм, отсчёты снимаются через 5 или 10 сантиметров с помощью радиокнопки или автоматически, при использовании формирователя отсчётов, установленного на гидроузле.

Управление гидроцилиндрами осуществляется

посредством распределителя. Очередная штанга навинчивается сверху, когда наголовник находится в нижнем положении. Затем он поднимается в верхнее положение и штанга фиксируется вилкой, после чего вдавливание зонда продолжается.

При достижении необходимой глубины или предельных усилий, выполняют извлечение штанг, также посредством их фиксации в наголовнике с помощью вилки.

Разборка конструкции осуществляется в обратной последовательности, анкера выкручиваются из грунта посредством гидроворота.