

实验与配置日志：[华为常用指令]

记录人：heyeepe

April 13, 2026

1 环境说明

在开始配置之前，当前系统环境如下：

- 软件：eNSP

注意：LaTeX listings 宏包与 PDF 渲染引擎的问题
从 PDF 中复制代码时，请务必核对空格
请手动添加空格分隔符。建议手动输入关键指令以确保准确
或者换一个好一点的 PDF 阅读器（Microsoft Edge 不行）
建议使用 Google Chrome 或 Adobe Acrobat 阅读器打开本 PDF。

2 常用指令

一般情况下都常用缩写

2.1 进入系统视图模式

```
system-view  
  
sys
```

2.2 更改设备主机名

```
systemname R1  
  
sysn R1
```

2.3 退出当前模式

退回上一层

```
quit  
  
q
```

2.4 进入当前路由器相应接口视图

GigabitEthernet 千兆以太网口

```
interface GigabitEthernet 0/0/0  
  
int g 0/0/0
```

2.5 配置 IP 地址

```
ip address  
  
ip add
```

2.6 查看路由器配置信息

```
display ip routing-table  
  
dis ip r
```

3 几个实用的操作小技巧

1. Tab 键自动补全

如果你输入 `int g` 然后按一下 Tab 键，系统会自动帮你补齐为 `interface GigabitEthernet`。这在你不确定全写怎么拼的时候非常有用。

2. 问号？实时查询

如果你不确定缩写是否唯一，可以在后面打个问号。例如输入 `d?`，系统会列出所有以 `d` 开头的命令（如 `display`, `delete` 等）

3. 不区分大小写

命令行对大小写不敏感，`INT G 0/0/0` 和 `int g 0/0/0` 效果是一样的。