

实验与配置日志：[配置 Trunk 接口]

记录人：heyeeepc

June 10, 2026

1 文档说明

注意：LaTeX listings 宏包与 PDF 渲染引擎的问题从 PDF 中复制代码时，请务必核对空格
请手动添加空格分隔符。建议手动输入关键指令以确保准确
或者换一个好一点的 PDF 阅读器（Microsoft Edge 不行）
建议使用 Google Chrome 或 Adobe Acrobat 阅读器打开本 PDF

2 配置步骤

2.1 配置 Trunk 接口

首先执行更新并安装基础包：在华为交换机上配置一个 Trunk 接口，最基本的流程可以概括为：
进入接口 → 修改链路类型 → 放行 VLAN。

```
[Switch] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10 20
```

2.2 修改 PVID (Native VLAN)

在 Trunk 链路中，有一个特殊概念叫 PVID (Port VLAN ID)。默认情况下，华为 Trunk 接口的 PVID 是 VLAN 1。

接收未打标签 (Untagged) 的数据包：交换机会认为这个数据属于 PVID 定义的 VLAN，并打上该 VLAN 的标签。

发送属于 PVID 的数据包：交换机会剥离掉该 VLAN 的标签，以明文 (Untagged) 形式发送出去。

如果你出于安全或业务隔离考虑，想把 Trunk 接口的 PVID 改为其他 VLAN (例如 VLAN 100)，可以使用以下命令：

```
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
```

注意：修改 PVID 后，务必也要把这个 VLAN 加入到 allow-pass 放行列表中，否则该 VLAN 的数据依然无法通过。同时，链路两端的 Trunk 接口 PVID 必须保持一致，否则会导致 VLAN 间流量串线（例如 A 端的 VLAN 10 到了 B 端变成了 VLAN 20）。

2.3 常用查看与调试命令

查看接口当前的链路状态和类型

```
display interface description
```

精确查看 Trunk 接口的放行情况和 PVID (推荐):

```
display port vlan
```

3 遇到问题与解决

1. **问题:** 两端不匹配
2. **解决:** Trunk 链路是双向的。如果 Switch A 端的 G0/0/1 设为了 Trunk, Switch B 端对应的接口也必须设为 Trunk。如果一端是 Trunk 一端是 Access, 接口虽然能 Up, 但业务流量通常会发生严重的丢包或完全不通。
3. **问题:** 改不掉链路类型?
4. **解决:** 如果接口已经是 Access 模式且绑定了其他 VLAN, 直接输入 port link-type trunk 可能会报错。稳妥的做法是先恢复默认:

```
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] undo port default vlan #用来删除接口的默认 VLAN, 并让该接口退出这个 VLAN  
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
```