

实验与配置日志：[配置 FTP]

记录人：heyeeepc

May 26, 2026

1 环境说明

在开始配置之前，当前系统环境如下：

- OS: 华为

注意：LaTeX listings 宏包与 PDF 渲染引擎的问题从 PDF 中复制代码时，请务必核对空格请手动添加空格分隔符。建议手动输入关键指令以确保准确或者换一个好一点的 PDF 阅读器（Microsoft Edge 不行）建议使用 Google Chrome 或 Adobe Acrobat 阅读器打开本 PDF

2 配置步骤

2.1 连接 ftp 服务器

首先执行更新并安装基础包：

```
ftp 目标ftp服务器ip
```

2.2 查看 ftp 服务器文件夹状态

```
ls
```

2.3 进入文件夹

```
cd 目标文件夹
```

2.4 查看详细的文件属性

```
dir
```

2.5 下载文件（从服务器到路由器）

```
grt 目标文件名
```

2.6 上传文件（从路由器到服务器）

```
put 目标文件夹 命名为
```

2.7 开启路由器的 FTP 服务

首先需要进入系统视图，把全局的 FTP 功能打开。

```
ftp server enable
```

FTP 需要身份验证。我们需要在 AAA（认证、授权和计费）体系下创建一个用户

2.8 配置本地用户及密码

```
aaa
local-user admin password cipher Admin@1234  （设置用户名admin和密码）
local-user admin privilege level 15           （赋予最高管理权限）
local-user admin service-type ftp              （指定该用户只能/包含用于FTP
服务）
```

2.9 指定用户的授权目录

必须告诉路由器，这个用户登录进来后，允许访问哪里的文件夹（通常是闪存 flash:）。

```
local-user admin ftp-directory flash:
```