Wartungsanweisung Kreiselpumpe P7

Geltungsbereich

Diese Wartungsanweisung gilt für die Kreiselpumpe P7 im Kühlwasserkreislauf der Halle B. Sie richtet sich an das Instandhaltungspersonal und an beauftragte Fremdfirmen. Abweichungen von dieser Anweisung sind nur nach Rücksprache mit der Leitung der Instandhaltung zulässig und zu dokumentieren.

Sicherheitshinweise

Die Wartung darf nur bei stillstehender und drucklos geschalteter Anlage durchgeführt werden. Vor Beginn der Arbeiten ist der Antrieb allpolig vom Netz zu trennen und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Die Absperrarmaturen auf der Saug- und der Druckseite sind zu schließen. Da das Fördermedium Temperaturen bis 60 °C erreichen kann, ist vor dem Öffnen der Pumpe eine ausreichende Abkühlzeit einzuhalten. Persönliche Schutzausrüstung, insbesondere Schutzhandschuhe und Schutzbrille, ist zu tragen.

Wartungsintervall

Die Pumpe P7 ist alle 2000 Betriebsstunden zu warten, spätestens jedoch einmal pro Jahr. Der Betriebsstundenzähler befindet sich am Schaltschrank der Halle B. Bei erhöhter Laufgeräuschentwicklung, Vibrationen oder Leckagen ist die Wartung unabhängig vom Intervall vorzuziehen. Jede Wartung ist im Wartungsbuch der Pumpe mit Datum, Betriebsstundenstand und durchgeführten Arbeiten einzutragen.

Schmierung

Beim Ölwechsel ist ausschließlich Hydrauliköl der Viskositätsklasse ISO VG 46 zu verwenden. Die Füllmenge beträgt 1,8 Liter. Das Altöl ist vollständig abzulassen und gemäß der betrieblichen Abfallordnung zu entsorgen. Vor dem Befüllen ist die Ölwanne auf Rückstände und Metallabrieb zu prüfen; auffällige Rückstände sind der Leitung der Instandhaltung zu melden, da sie auf einen Lagerschaden hindeuten können.

Die Wälzlager des Motors sind wartungsfrei geschmiert und müssen im Rahmen der regelmäßigen Wartung nicht nachgeschmiert werden. Sie sind nach 20.000 Betriebsstunden zu tauschen.

Dichtungen

Die Gleitringdichtungen sind einmal jährlich zu prüfen und bei sichtbarem Verschleiß zu tauschen. Eine geringe Tropfleckage von bis zu zehn Tropfen pro Minute ist im Betrieb zulässig. Eine darüber hinausgehende Leckage deutet auf eine beschädigte Dichtung hin und erfordert einen Tausch. Ersatzdichtungen sind im Lager unter der Materialnummer 4711-207 vorrätig.

Abschluss der Wartung

Nach Abschluss der Wartung sind alle Schutzabdeckungen wieder anzubringen, die Absperrarmaturen zu öffnen und die Pumpe probeweise in Betrieb zu nehmen. Während des Probebetriebs von mindestens fünfzehn Minuten sind Laufgeräusch, Vibration und Dichtheit zu beobachten. Erst danach darf die Pumpe für den Regelbetrieb freigegeben werden.