

A6S 系列交流伺服驱动器

使用说明书

©V1.00



深圳市合信自动化技术有限公司
COTRUST TECHNOLOGIES CO., LTD.

目录

1 安全注意事项	6
2 产品介绍	10
2.1 伺服介绍	10
2.1.1 伺服型号说明	10
2.1.2 伺服外观	11
2.1.3 伺服规格	12
2.1.4 制动电阻规格	14
2.2 电机介绍	15
2.2.1 电机型号说明	15
2.2.2 电机规格参数	15
2.3 配套线缆型号说明	17
2.4 伺服系统配套	18
3 配线、接口以及接线端子	21
3.1 外部端口配线	21
3.2 电源输入接口	22
3.3 编码器信号端子 X3	23
3.4 控制信号端子 X2	24
3.4.1 脉冲输入	25
3.4.2 数字量输入输出	27
3.5 通信接口端子 X1	28
3.6 电机永磁失电制动器	30
4 安装	33
4.1 安装驱动器	33
4.2 驱动器安装方向和间隔	35
4.3 安装电机	35
5 控制信号详解	39
5.1 给定指令来源	39
5.2 控制信号定义	41
5.2.1 DI 功能分配	41

5.2.2 DI 信号生效配置	42
5.2.3 DO 功能分配	43
5.2.4 虚拟 IO 及外部 IO	45
5.3 控制信号功能详解	47
5.4 总线式绝对值编码器系统	51
5.5 电子齿轮比设置	53
6 参数	56
6.1 参数一览表	56
6.2 参数详解	56
6.2.1 P0 驱动器参数组（2000H）	57
6.2.2 P1 电机参数组（2001H）	59
6.2.3 P2 基本控制参数组（2002H）	64
6.2.4 P3 位置控制参数组（2003H）	73
6.2.5 P4 速度控制参数组（2004H）	84
6.2.6 P5 转矩控制参数组（2005H）	89
6.2.7 P7 增强功能参数组（2007H）	95
6.2.8 P8 外部端子参数组（2008H）	102
6.2.9 P9 虚拟端子参数组（2009H）	108
6.2.10 PA 多段指令参数组（200AH）	120
6.2.11 PB 通信交互参数组（200BH）	126
6.2.12 PC 故障管理参数组（200CH）	133
6.2.13 PD 状态监视参数组（200DH）	151
7 显示面板与按键操作	157
7.1 按键说明	157
7.2 菜单说明	158
7.3 操作模式说明	159
7.3.1 状态监控模式	159
7.3.2 参数设定模式	164
7.3.3 辅助功能模式	165
8 通信功能	168
8.1 Modbus RTU 通信	168
8.2 CANopen 通信协议介绍	172

9 基本控制模式介绍与应用举例	177
9.1 外部位置控制模式应用举例	179
9.2 通信控制模式	184
9.2.1 通信位置控制模式应用举例	184
9.2.2 通信速度控制模式应用举例	191
9.2.3 通信转矩控制模式介绍	195
9.3 回原功能	195
10 调整	230
10.1 A6S 系列伺服驱动器系统控制框图	230
10.2 伺服相关增益参数的设定	230
10.3 上位机软件 MagicWorks Tuner 曲线图功能简介	235
10.4 惯量识别	237
10.4.1 在线惯量识别	237
10.4.2 离线惯量辨识	238
10.5 振动抑制	241
10.5.1 机械共振抑制	241
10.5.2 低频振动抑制	245
10.6 增益调整	247
10.6.1 伺服参数增益调整原则	247
10.6.2 手动调整	248
10.6.3 自动调整	249
10.6.4 刚性等级设置	256
10.7 增益切换	259
11 故障说明（V9 版本）	261
11.1 严重故障类	261
11.2 一般故障类	263
11.3 警告类	268
11.4 其它异常	271
12 保修条款	273
12.1 服务期限	273
12.2 产品保修程序	273
12.3 合信维修品清单	274



1

安全注意事项

* 请务必遵守

1 安全注意事项

使用 A6S 伺服驱动系统前，请仔细阅读设备相关注意事项，务必遵守安装调试安全预防措施和操作规程。未按照要求操作而造成的设备损坏或人身伤害，COTRUST 免责。

为防止对人的危害和对财产的损害，对务必遵守的事项特做以下说明。对错误使用本产品而可能带来的危害和损害程度见相关符号说明。

 危险	该标记表示 “由于没有按要求操作造成的危险，可能导致人身伤亡。”
 注意	该标记表示 “由于没有按要求操作造成的危险，可能会导致人身轻度或中度伤害和设备损坏。”
 提示	该标记表示 “对操作的描述进行必要的补充或说明。”

 危险	
配线作业时，务必由专业电气工程师进行正确操作安装。	有触电和火灾危险。
接线前，请确认输入主电源是否处于关断状态。	有触电和火灾危险。
请牢固地连接电源输入端子与电机驱动电缆端子。	有触电和火灾危险。
请勿直接触摸输出端子，伺服驱动器的输出线切勿与外壳短接，输出线切勿短路。	有触电和火灾危险。
请设置断路器等安全装置，防止外部电路短路及设备故障能及时切断电源。	有触电和火灾危险。
当伺服驱动器通电后，请勿进行拆卸。	有触电危险。
驱动器断电后，高压仍会保持一段时间，断电十五分钟内切勿拆卸电线，不要触摸端子。	有触电危险。
请勿在振动、冲击剧烈的地方使用。	有触电、受伤和火灾危险。
请勿将电缆浸在油和水中使用。	有触电危险，引起设备故障或破损。
请勿用湿手进行接线和操作。	有触电和受伤危险。
请勿将手伸入驱动器的内部。	有触电和烧伤危险。
切勿在有腐蚀性环境、可燃气体环境、潮湿环境或易爆炸物附近使用。	有触电和火灾危险。

 危险	
请勿在电机、驱动器、再生电阻器附近放置可燃物体。	有触电和火灾危险。
电机、驱动器的散热器及再生电阻温度会变高，请勿接触。	有触电和烧伤危险，引起设备故障或破损。
驱动器和电机的地线务必良好接地。	若不接地有触电危险。
输出回路可能会因接线错误、异电压的施加而发生故障。	制动器有不动作危险，引起机械损坏或人员伤亡危险。
请正确、可靠地进行接线，务必通过技术资料确认。	有发生产品故障或误动作危险。
开始运行前请执行与该机械相符的开关及参数设定。	有机械意外动作、故障或人员伤亡危险。
请勿对参数设定值进行极端变更。	有工作不稳定、机械损坏或受伤危险。
为避免意外事故，请在机械的可动部终端安装限位开关或挡板。	有机械损坏或受伤危险。
运行中请勿进入机械的运行范围。	有受伤危险。
运行过程中请勿触摸伺服电机及机械的可动部分。	有受伤危险。
瞬时停电后电源恢复或异电压情况下，可能会突然重启，请采用确保不会危及到人身安全的机械设计。	有受伤危险。

 注意	
搬运电机时切勿抓持电缆和电机轴部。	有受伤危险，引起设备故障或破损。
损坏及缺件的伺服驱动器请勿使用。	有受伤危险。
请勿在日光直接照射的环境使用。	有火灾危险。
请勿堵塞驱动器散热孔，不要将异物掉入伺服驱动器内部。	有火灾危险。
请遵守规定的安装方法、方向。	有受伤危险，引起设备故障或破损。
不能将输入电源线连到输出端 U、V、W。	引起设备故障或破损。
两个以上伺服驱动器置于同一柜中时，请保证伺服间隔及散热效果。	有受伤危险，引起设备故障

	或破损。
设备故障发生时，请排除故障原因以及充分确认安全以后再启动设备。	若不排除报警错误原因，有受伤危险。
驱动器发生故障时，请切断驱动器电源。	若大电流持续流过，有火灾危险。
有必要使用外接制动电阻器时，请另行准备，工作时请勿触摸制动电阻。	有触电及受伤危险。
伺服电机试运行阶段，请在伺服电机未与机械传动轴连接的状态下进行。	有受伤危险。
伺服电机的额定转矩要大于实际的负载转矩。	长期使用会引起设备故障或破损。
非专业人员请勿对伺服驱动器实施维修及保养。	有受伤危险，引起设备故障或破损。
当长时间不使用时，请切断电源。	有受伤危险。
对于因电源切换或异常而停止时，在外力（重力等）作用下移动的危险状态，无法通过伺服电机的制动器确保安全。此时，请务必在外部设置制动结构以确保安全。	有受伤危险。



2

伺服系统选型

* 伺服系统规格

2 产品介绍

2.1 伺服介绍


A6S 系列驱动器是合信研发的一款小功率驱动系列产品，目前支持 0.1kW, 0.2kW, 0.4kW, 0.75kW, 1kW 功率。

A6S 系列伺服通过 Modbus RTU 协议与上位机通信，支持 CANopen 协议，伺服本体自带 5 路数字量输入（5DI）、3 路数字量输出（3DO）。A6S 支持回原功能，支持试运行，支持多种通信控制模式，配合触发方式可完成位置、速度、转矩和回原点等多种控制任务。

A6S 系列驱动器型号：


电源输入	订货号	说明
单相 220VAC	CTSD A6S-B1015-M100	支持 17Bit/23Bit 编码器，支持脉冲输入、支持 Modbus RTU、CANopen 通讯协议。
	CTSD A6S-B2015-M100	
	CTSD A6S-B4015-M100	
	CTSD A6S-B7515-M100	
	CTSD A6S-B1025-M100	

2.1.1 伺服型号说明




2.1.2 伺服外观

0.1kW, 0.2kW, 0.4kW 伺服驱动器:



0.75kW, 1kW 伺服驱动器:



2.1.3 伺服规格

基本规格

功能项		描述
物理尺寸 (W×H×D)		50x180x172mm
主电源		单相 AC 220V±10%，50/60Hz
额定驱动电流		5A (AC 220V)
高压端子	端子形式	插拔式接线端子
	端子位数	9 位
控制端子		20pin 快插端子
编码器反馈		总线式绝对值编码器总线式绝对值编码器 (17bit/23bit 编码器)
通讯功能	标配 RS485 接口	Modbus RTU 接口，支持4.8kbps~115.2kbps 波特率
隔离功能		电源/通讯隔离；数字量输入/输出隔离
内置制动电阻		50Ω, 50W (750W, 1kW)
共直流母线		支持
保护功能		过压、欠压、过流、过载、过热、过速、通讯异常、寄存器异常、编码器错误等
显示及操作		5位7段码显示、5位按键操作
		直流母线指示灯
参数设置		按键或 MagicWorks Tuner 软件
掉电保持		永久保持所有可选参数
过载能力		支持 3 倍过载
冷却方式		风扇冷却 (750W 以下自然冷却)

功能规格

功能项		描述
数字量输入（5路 DI）		正方向行程限位、反方向行程限位、锁存信号、原点信号等。 可通过软件配置参数分配引脚功能，输入有效逻辑电平。
数字量输出（3路 DO）		伺服准备好、报警输出、制动器释放、指令完成输出、定位完成输出、速度到达、转矩限制到达等。 可通过软件配置参数分配引脚功能，输出有效逻辑电平。
高速脉冲	输入频率	集电极200k Hz、差分500k Hz
	输入脉冲类型	P+D、AB 相
Modbus 通讯	通讯接口数	1个 RS485通讯口
	通讯标准	标准 Modbus RTU 通讯协议，支持主站读写单个/多个参数
	通讯波特率（bps）	4.8k、9.6k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k
	最大站点数	每段32个站
	隔离	通信口隔离
CANopen 通讯	通讯标准	CANopen 通讯协议
	最大站点数	每段32个站
	通讯波特率（bps）	50k、125k、250k、500k、1000k
软启动/停止		可设定 0~10s/1000rpm 加减速
S 型的曲线规划功能		在位置模式或速度模式下选择 S 型曲线规划
回原功能		可指定速度、加速度及原点复位方法，支持 32 种回原模式。
制动电阻保护功能		可设置内外制动电阻阻值及功率，驱动内部算法保护，防止制动电阻过热而损坏。
绝对值多圈数据清零		可通过上位机或按键面板清除编码器的多圈数据
监控功能		内部示波器，PC 机在 Windows 的应用软件上，可监控运行参数，如速度、位置、电流等。
位置控制模式		
输入脉冲信号形态		脉冲+方向、A 相+B 相
指令控制方式		外部脉冲指令/16段通信寄存器指令
前馈补偿		0~1000‰（设定分辨率1‰）
到位误差设定		0~32767指令单位（设定分辨率为1指令单位）


电子齿轮比	N	1~2147483647（17 位总线式编码器）。
	M	
速度/转矩控制模式		
指令控制方式	速度控制模式：8段内部速度指令/32段通信寄存器指令。 转矩控制模式：32段通信寄存器指令。	
指令平滑方式	速度控制模式：低通滤波，平滑时间常数0~2500（x10us）。	
力矩限制（速度控制模式）	内部参数	
速度限制（转矩控制模式）		
使用环境		
工作温度	0℃~45℃	
保存温度	-20℃~70℃	
湿度	工作/保存 ≤90% RH 无结露	
IP 等级	IP20	
安装地点	无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或尘埃等。	
安装方式	垂直安装	
标高	海拔 ≤1000m	
大气压力	86kpa~106kpa	

2.1.4 制动电阻规格

伺服驱动器	内置电阻阻值及功率	外部制动电阻最小阻值
0.1kW~0.4kW	-	50Ω
0.75kW~1.0kW	50Ω、50W	50Ω

2.2 电机介绍

2.2.1 电机型号说明



2.2.2 电机规格参数


17bit 多圈磁编，23bit 多圈光编电机规格

电机型号 CTSD-***-*****-****	额定功率 kW	额定电压 VAC	额定电 流 A	法兰	额定转 矩 N·m	峰值转矩 N·m	额定转速 rpm	反电动势 常数 V/krpm	极对数	转子惯量 kg·m ²
M34-B101B-A300	0.1	220	0.98	40	0.32	1.12	3000	20.1	5	0.031*10 ⁻⁴
M34-B101C-A300										
M34-B101B-A310	0.1	220	0.98	40	0.32	1.12	3000	20.1	5	0.034*10 ⁻⁴
M34-B101C-A310										
M36-B201B-A300	0.2	220	1.30	60	0.64	2.23	3000	32.0	5	0.34*10 ⁻⁴


电机型号 CTSD-***_*****_****	额定功率 kW	额定电压 VAC	额定电 流 A	法兰	额定转 矩 N·m	峰值转矩 N·m	额定转速 rpm	反电动势 常数 V/krpm	极对数	转子惯量 kg·m ²
M36-B201C-A300										
M36-B201B-A310	0.2	220	1.30	60	0.64	2.23	3000	32.0	5	0.35*10 ⁻⁴
M36-B201C-A310										
M36-B401B-A300	0.4	220	2.60	60	1.27	4.45	3000	33.9	5	0.59*10 ⁻⁴
M36-B401C-A300										
M36-B401B-A310	0.4	220	2.60	60	1.27	4.45	3000	33.9	5	0.6*10 ⁻⁴
M36-B401C-A310										
M38-B751B-A300	0.75	220	4.60	80	2.39	8.36	3000	34.4	5	1.72*10 ⁻⁴
M38-B751C-A300										
M38-B751B-A310	0.75	220	4.60	80	2.39	8.36	3000	34.4	5	1.77*10 ⁻⁴
M38-B751C-A310										
M38-B102B-A300	1.0	220	6.30	80	3.18	11.13	3000	33.9	5	2.23*10 ⁻⁴
M38-B102C-A300										
M38-B102B-A310	1.0	220	6.30	80	3.18	11.13	3000	33.9	5	2.28*10 ⁻⁴
M38-B102C-A310										

2.3 配套线缆型号说明

电机编码器线缆型号说明：



电机动力线缆型号说明：



2.4 伺服系统配套

A6S 系列配 17bit 多圈磁编电机

系列	功率	伺服订货号 CTSD-****	电机订货号 CTSD-****	配套线缆	
A6S (220VAC)	0.1kW	A6S-B1015-M100	M34-B101B-A300	CTSD-MOL-S3T62	电机动力线
				CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
			M34-B101B-A310	CTSD-MOL-S3T72	电机动力线(抱闸)
				CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
	0.2kW	A6S-B2015-M100	M36-B201B-A300	CTSD-MOL-S3T62	电机动力线
				CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
			M36-B201B-A310	CTSD-MOL-S3T72	电机动力线(抱闸)
				CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
	0.4kW	A6S-B4015-M100	M36-B401B-A300	CTSD-MOL-S3T62	电机动力线
				CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
			M36-B401B-A310	CTSD-MOL-S3T72	电机动力线(抱闸)
				CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
	0.75kW	A6S-B7515-M100	M38-B751B-A300	CTSD-MOL-S3T62	电机动力线
				CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
			M38-B751B-A310	CTSD-MOL-S3T72	电机动力线(抱闸)
				CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
	1.0kW	A6S-B1025-M100	M38-B102B-A300	CTSD-MOL-S3T62	电机动力线
				CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
			M38-B102B-A310	CTSD-MOL-S3T72	电机动力线(抱闸)
				CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线

A6S 系列配 23bit 多圈光编电机

系列	功率	伺服订货号 CTSD-	电机订货号 CTSD-	配套线缆	
A6S (220VAC)	0.1kW	A6S-B1015-M100	M34-B101C-A300	CTSD-MOL-S3T62	电机动力线
				CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
			M34-B101C-A310	CTSD-MOL-S3T72	电机动力线(抱闸)
				CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
	0.2kW	A6S-B2015-M100	M36-B201C-A300	CTSD-MOL-S3T62	电机动力线
				CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
			M36-B201C-A310	CTSD-MOL-S3T72	电机动力线(抱闸)
				CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
	0.4kW	A6S-B4015-M100	M36-B401C-A300	CTSD-MOL-S3T62	电机动力线
				CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
			M36-B401C-A310	CTSD-MOL-S3T72	电机动力线(抱闸)
				CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
	0.75kW	A6S-B7515-M100	M38-B751C-A300	CTSD-MOL-S3T62	电机动力线
				CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
			M38-B751C-A310	CTSD-MOL-S3T72	电机动力线(抱闸)
				CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
	1.0kW	A6S-B1025-M100	M38-B102C-A300	CTSD-MOL-S3T62	电机动力线
				CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
			M38-B102C-A310	CTSD-MOL-S3T72	电机动力线(抱闸)
				CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线



3

接口配线及端子说明



3 配线、接口以及接线端子

3.1 外部端口配线

- ⚠ 参与接线或检查的配线工程人员必须具有做此工作的充分能力。
- ⚠ 接线和检查配线必须在电源切断 15 分钟后进行，以免发生触电事故。





图 3-1 伺服驱动器外部端口示意图

3.2 电源输入接口

端子号	光刻符号	名称	说明
	L	单相电源输入	输入单相 220V AC±10%，50/60Hz
	N		
	DCP	直流母线正	驱动器内部的母线正端
	RB1	制动电阻接线端	驱动器外部制动接线端
	RB2	内部制动电阻接线端	驱动器内部制动接线端
	DCN	直流母线负	驱动器内部的母线负端
	U	电机 U 相端	对应电机的 U 相
	V	电机 V 相端	对应电机的 V 相
	W	电机 W 相端	对应电机的 W 相
	PE	电机 PE 端子	对应电机的 PE 端子
 注意	· 建议电源经 EMC 滤波器供电，提高抗干扰能力。		
	· 建议安装非熔断型断路器，使驱动器故障时能及时切断外部电源。		
	· 为减少电击伤人可能性，可选用隔离变压器供电。		
	· 接地端子 PE 必须与电柜大地连接一起并良好接地，多台伺服时请勿串联接地。		
	· 启用内置电阻时，请勿将短接线接至 DCP 和 RB1/RB2 处，否则会损坏驱动器。		
	· 请勿将 DCN 和 DCP 直接短接，否则会损坏驱动器。		

建议驱动器外设清单规格：



主电源电线粗细：≥1mm²/AWG17，推荐 1.6mm²/AWG15

EMC 滤波器：单相电源滤波器


额定电压：AC 220V、50/60Hz

3.3 编码器信号端子 X3

A6S 系列伺服电机总线式绝对值编码器信号接入，绝对式电池外接，编码器信号定义：


端子号	连接器	伺服端	电机端	名称
X3	 伺服端  电机端	1	5	5V
		2	6	GND
		--	3	BAT+
		--	4	BAT-
		5	1	SIGN+
		6	2	SIGN-
		外壳	7	PE 接地(屏蔽层)
编码器线实物图如下:				
				
 注意	• 编码器 PE 接地线切勿与编码器信号线短接，否则会导致伺服驱动器不能正常工作			

电机动力线接线定义：

电机类型	引脚编号	引脚信号定义	线缆实物	
	1	V		
	2	U		
	3	W		
	4	PE		
	A	抱闸（无正负）		
	B			

3.4 控制信号端子 X2


A6S 系列伺服控制信号端子引脚定义

控制信号端子	管脚号	名称	含义	管脚号	名称	含义
	1	C_R1	CANopen 终端电阻 1	2	C_R2	CANopen 终端电阻 2
	3	PULSE+	脉冲输入信号+	4	PULSE-	脉冲输入信号-
	5	SIGN+	脉冲输入方向+	6	SIGN-	脉冲输入方向-
	7	DI_COM	数字量输入公共端	8	PULL_HI	指令脉冲电源输入接口
	9	DI0	数字量输入 0	10	DO_COM	数字量输出公共端
	11	DI1	数字量输入 1	12	DO_0	数字量输出 0
	13	DI2	数字量输入 2	14	DO_1	数字量输出 1
	15	DI3	数字量输入 3	16	DO_2+	数字量输出 2+
	17	DI4	数字量输入 4	18	DO_2-	数字量输出 2-
	19	NC	NC	20	NC	NC


3.4.1 脉冲输入

脉冲输入可为集电极开路方式和差分驱动方式，集电极开路方式最大输入脉冲频率为 200kHz，差分驱动方式最大输入脉冲频率为 500kHz。


1、上位控制器为开集极 NPN 型：



2、上位控制器为开集极 PNP 型：




3、差分驱动方式（此系统为 5V 系统，请勿输入 24V 电源）




3.4.2 数字量输入输出

为确保控制信号输入有效，COM 与该点信号输入电压范围为 12V~24V（使用触点输入时，请使用微电流专用开关、继电器，避免发生接触不良）。输出晶体管最大额定为 30V、100mA；推荐电流输出值为 10mA。

1、数字量输入电路




2、数字量输出电路（以 DO1 为例）



3.5 通信接口端子 X1

A6S 系列伺服采用 RJ45 网口作为通信接口，支持 CANopen 及 Modbus RTU 协议，引脚定义如下表所示：

RJ45 管脚		信号名	信号描述
	1	CAN_H	CAN 通讯信号 CANH
	2	CAN_L	CAN 通讯信号 CANL
	3	NC	保留
	4	RS485+	RS485 信号+
	5	RS485-	RS485 信号-
	6	NC	保留
	7	GND	RS485 接地线
	8	NC	保留
屏蔽层		屏蔽地(EARTH)	屏蔽地(EARTH)

提示

为防止通信故障，在选择 RS485 通信设置时，请将校验值设置为奇校验或偶校验，避免设置为无校验。

制作网线水晶头

CANopen/RS485 通信线制作如下图所示：






图 3-2 通信线制作示意图

上位机与 A6S 伺服相连

◆ CANopen 通信连接示意图




◆ 与上位机通信连接示意图




设置终端电阻

匹配终端电阻是为了消除在通信电缆中的信号反射，屏蔽因阻抗不连续或阻抗不匹配而导致的信号反射。X2 端子的 C_R1 和 C_R2 短接后启用终端电阻，如下图：



为了提高通信的可靠性，在组建 CANopen 网络时，通信总线电缆的两端必须限定，必须

在伺服 CAN_H 和 CAN_L 之间并联一个终端电阻，下图为 A6S 伺服与合信 CPU 226M-CAN 设置终端电阻的方法。



3.6 电机永磁失电制动器

A6S 伺服驱动器默认抱闸输出为 DOUT2。

抱闸电机制动器接法如下表所示：

电机规格	接线图
功率：0.1Kw、0.2kW、0.4kW、0.75kW 抱闸电压：24V 抱闸功率：<15W	

 提示

抱闸电流最大不能超过 700mA。

4

安装



4 安装

安装驱动器与电机

请正确安装伺服驱动器与伺服电机，以免发生故障或事故。

4.1 安装驱动器

1、驱动器安装注意事项

- ◆ 产品的储存和安装必须满足环境条件要求。
- ◆ 伺服驱动器必须按规定的方向和间隔安装，并保持良好的散热条件。
- ◆ 安装须用防火材料，不得安装在易燃物上面或附近，防止火灾。
- ◆ 伺服驱动器安装的电柜，应能防止尘埃、腐蚀性气体、导电物体（如铜屑）、液体及易燃物等侵入。
- ◆ 伺服驱动器和伺服电机应避免振动、冲击。

驱动器环境条件

项 目	条 件
工作温度	0°C ~ 45°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
环境湿度	工作/保存 ≤90% RH 无结露
海拔高度	海拔≤1000m
抗振动	10~57Hz 3.5mm, 57~150Hz 1g
大气环境	无腐蚀性气体、易燃气体、油污或尘埃等

2、安装尺寸

A6S 伺服驱动器采用底板安装方式，安装方向垂直于安装面向上。

A6S 伺服驱动器产品尺寸与安装尺寸（单位：mm）如图：




图 4-1 (0.1kW~0.4kW) 伺服驱动器底板安装




图 4-2 (0.75kW~1kW) 伺服驱动器底板安装

4.2 驱动器安装方向和间隔

- ◆ 实际安装中请尽可能留出较大间隔，保证良好的散热条件。
- ◆ 为了防止驱动器周围温度持续升高，电柜内最好有对流风吹向驱动器的散热器。




图 4-3 单台或多台伺服驱动器安装间隔

4.3 安装电机

1、安装注意事项

- ◆ 请安装在无雨淋和无阳光直射的室内。
- ◆ 请勿在尘埃、腐蚀性气体、导电物体、液体及易燃物的环境下使用伺服电机。
- ◆ 通风良好，无潮气、油、水浸入的场所。
- ◆ 工作温度应保持在 $0\sim 45^{\circ}\text{C}$ ，电机如长期运行会发热升温，周围空间较小或附近有发热设备时，应考虑强迫散热。
- ◆ 湿度应 $\leq 90\%\text{RH}$ ，无结露。

- ◆ 伺服电机应避免振动，禁止承受冲击。
- ◆ 编码器是高精密器件，搬运或安装时应注意保护，防止敲击或碰撞。
- ◆ 在电机轴端安装或拆卸联轴器时，请勿使用铁锤直接敲击轴端。
- ◆ 必须充分同轴，否则会导致振动并发出噪音，并可能损坏轴承。
- ◆ 搬运电机不得拖拽电机轴、引出线或编码器。
- ◆ 电机安装时请将电缆出口向下，以免油、水渗入电机内部。
- ◆ 伺服电机不能长时间超负荷运转，否则可能损坏电机。
- ◆ 电机安装务必牢固，并应有防松措施。

2、安装方式

A6S 伺服电机可以垂直或水平安装，电机机械尺寸如下图所示：

功率	0.1kW	0.1kW（带抱闸）
型号	CTSD-M34-B101B-A300 CTSD-M34-B101C-A300	CTSD-M34-B101B-A310 CTSD-M34-B101C-A310
L（mm）	74.4	100.1




图 4-4 0.1kW 电机尺寸图（mm）

功率	0.2kW	0.4kW
型号	CTSD-M36-B201B-A300 CTSD-M36-B201C-A300	CTSD-M36-B401B-A300 CTSD-M36-B401C-A300
L（mm）	70.5	88
功率	0.2kW（带抱闸）	0.4kW（带抱闸）
型号	CTSD-M36-B201B-A310 CTSD-M36-B201C-A310	CTSD-M36-B401B-A310 CTSD-M36-B401C-A310

L (mm)	99.7	117.2
--------	------	-------




图 4-5 0.2kW, 0.4 kW 电机尺寸图 (mm)

功率	0.75kW	1kW
型号	CTSD-M38-B751B-A300 CTSD-M38-B751C-A300	CTSD-M38-B102B-A300 CTSD-M38-B102C-A300
L (mm)	94.6	107.9
功率	0.75kW (带抱闸)	1kW (带抱闸)
型号	CTSD-M38-B751B-A310 CTSD-M38-B751C-A310	CTSD-M38-B102B-A310 CTSD-M38-B102C-A310
L (mm)	128.8	142.1




图 4-5 0.75kW, 1kW 电机尺寸图 (mm)



5

控制信号与给定信号详解


* 输入/输出信号、通信/外部命令及其功能

5 控制信号详解

输入/输出信号、通信/外部命令及其功能



5.1 给定指令来源


◆ 位置控制模式：




备注

- 1) 选择相对位置控制时，须先触发启动信号，给定位置指令方可生效。
- 2) 根据输入的指令脉冲类型来设置相应的脉冲方向和脉冲形式：


P08.000 (高速输入端子脉 冲指令类型)	P02.007 (旋转正方 向选择)	逆时针旋转	顺时针旋转
0	0		



◆ 速度控制模式：



◆ 转矩控制模式：



5.2 控制信号定义

下文详述了数字量输入/输出信号相关配置及各控制模式的指令来源。

5.2.1 DI 功能分配

1) 数字量输入默认功能

符号	管脚	位置、速度、转矩模式 (默认分配)	对应参数	功能
DI0	9	正向行程限位	P8.006	0-无定义; 1~2-保留; 3-快速停机(控制命令来源 P2.4_bit1=1 时有效); 4-运行使能(控制命令来源 P2.4_bit0=1 时有效); 5~7-不同运行模式下特别定义的命令:
DI1	11	反向行程限位	P8.009	速度模式: 5~7-保留; 位置模式: 5-指令生效命令, 上升沿有效; 6-指令生效方式, 0-立即生效, 1-5 号功能端子上升沿触发生效; 7-绝对/相对指令, 0-绝对, 1-相对; 转矩模式: 5~7-保留;
DI2	13	原点开关	P8.012	8-故障复位; 9-暂停停机; 10-保留; 11-清除编码器报警; 12-相对位置指令撤销; 13-清除编码器多圈值 bit0;
DI3	15	故障复位	P8.015	14-清除位置偏差(脉冲输入模式下有效); 15-正向点动; 16-反向点动; 17-控制模式 bit0; 18-控制模式 bit1;

DI4	17	伺服使能	P8.018	19-电子齿轮选择; 20-环路增益选择; 21-多段指令选择 bit0; 22-多段指令选择 bit1; 23-多段指令选择 bit2; 24-多段指令选择 bit3; 25-转矩限制选择; 26-多段运行启动; 27-正向限位; 28-反向限位; 29-回原原点; 30-外部脉冲指令输入时禁止脉冲指令输入; 31-故障记录复位(须故障复位同时生效); 32-清除编码器多圈值 bit1; 33-电机旋转方向切换; 34-回原启动; 35~80-保留。
-----	----	------	--------	--

2) 由 P8.006, P8.009, P8.012, P8.015, P8.018 决定 DI0~DI4 的分配方式。

※举例说明:

在外部位置控制模式, 将信号端子 DI0~DI3 的功能依次设置为: 反向限位、正向限位、原点、回原启动。从上表找到 DI0~DI3 对应的功能码, 分别将 P8.006=28、P8.009=27、P8.012=29、P8.015=34 即可。

5.2.2 DI 信号生效配置

- 1) 外部控制模式默认使能方式: 外部数字输入 DI4 管脚 pin17 输入有效则进入伺服使能状态;
- 2) 通信控制模式使能方式: P2.009=1 (上电自动使能) 或 P2.030=12 则进入伺服使能状态。为了保证伺服出现异常时能强制关断伺服使能, 伺服出现异常关断伺服使能的设置方法如下:

参数	参数值	通信控制模式			外部控制模式		
P2.009	0	使能输入 (pin17)	通信使能 (P2.030)	是否 使能	使能输入 (pin17)	通信使能 (P2.030)	是否 使能
		0	0	否	0	0	否
		0	12	是	0	12	否
		1	0	否	1	0	是
		1	12	是	1	12	是
	1	伺服上电即使能，用户仍然可以通过通信方式给 P2.030 写 0 选择关断使能。即 P2.030 为 0 时使能关闭，为 4 时使能打开。					

※举例说明：通信位置控制

配置 P2.002=1（位置模式），P2.004=0 且 P2.030=12，伺服进入使能状态，P2.004=1 且 P2.030=12，伺服并不能进入使能状态。

3）DI 生效配置

参数	控制信号功能	参数值定义	默认
P8.007	DI0 输入端子有效逻辑电平选择	0-高电平有效；1-低电平有效；	0
P8.010	DI1 输入端子有效逻辑电平选择		
P8.013	DI2 输入端子有效逻辑电平选择		
P8.016	DI3 输入端子有效逻辑电平选择		
P8.019	DI4 输入端子有效逻辑电平选择		

5.2.3 DO 功能分配

控制输出管脚标注为出厂默认功能，用户可通过上位机软件或伺服面板配置 DO0~DO2 功能，与数字量输入管脚功能分配不同，DO0~DO2 由 3 个参数来设置该数字量输出点的输出功能：

符号	管脚	默认功能	参数设置	功能
DO0	12/10	2	P8.036	0-无定义; 1-保留; 2-主回路状态: 低-未上强电, 高-已上强电; 3-运行使能状态: 低-未使能, 高-使能; 4-故障状态: 低-正常, 高-故障; 5-母线继电器状态: 低-未吸合, 高-吸合; 6-快速停机状态;
DO1	14/10	4	P8.038	7-保留; 8-警告状态; 9-保留; 10-远程控制状态; 11-目标到达; 位置模式-位置到达; 速度模式-速度到达; 转矩模式-转矩到达;
DO2	16/18	16	P8.040	12-内部限制; 13-保留; 14-保留; 15-回原完成; 16-抱闸输出; 17~22-保留; 23-转矩到达; 24-保留; 25-警告/故障状态; 26~80-保留; 81~96-DO 强制输出控制字 P8.35_bit0~bit15;

5.2.4 虚拟 IO 及外部 IO

通过 MagicWorks Tuner 可配置目标设备的引脚和模拟 IO 功能，具体操作如下：

选择菜单项【功能】→【虚拟 IO&外部 IO】




根据所想实现的功能选择管脚功能分配方式和控制命令来源。

外部 IO

1、DI0~DI4 信号输入和 DO0~DO2 信号输出的引脚功能可选，请参考 5.2.1[DI 功能分配](#)配置 DI0~DI4 引脚功能，参考 5.2.3[DO 功能分配](#)配置 DO0~DO2 引脚功能。

2、管脚功能设置完成后，选择所需要的逻辑电平，点击【启动】按键，按下【启动】，外部 IO 信号变化就直接引起相应 ON/OFF 框的变化。




3、强制外部 DO，可以强制 DO 输出。



4、停止启动【强制输出 DO】，DO0~DO2 相应信号则根据伺服当前输出状态而输出。

虚拟 IO

配置模拟 DI，选择对应的功能然后启动，启动后对相应的 VDI 进行 ON 或 OFF 操作，使对应的 VDI 生效或失效。



5、停止启动【虚拟输入 DI】，DI0~DI4 相应信号输入由外部引脚输入。

5.3 控制信号功能详解

A6S 系列伺服有外部控制与通信控制两种方式，不同的控制方式采用不同的控制信号，具体控制信号功能如下表：

信号	符号	状态位	功能
急停	E-STOP	P2.030_bit2	快速停机：0 有效；1 无效
伺服使能	SRV-ON	P2.030_bit3 P2.009	1) 此信号用来输入伺服使能状态。 2) 外部控制模式时，外部 IO 作为伺服使能控制引脚。 3) 通信控制模式时，P2.030_bit3 作为伺服使能控制位。 4) P2.009=1，伺服上电即使能有效。 5) 请勿用伺服使能信号启停电机。 6) 伺服进入使能状态时会把有 PD.044 用户位置坐标写入 PD.040 用户位置指令，以防止使能工作时电机转动。
回原启动命令	Homing	P2.030_bit4	回原启动命令 P2.030_bit4 0：无效；

信号	符号	状态位	功能		
			1：有效。		
故障复位	R-SET	P2.030_bit7 P2.031_bit14	1) P2.030_bit7 为 1 时，故障复位 2) P2.030_bit7 为 1，且 P2.031_bit14 为 1 时，故障历史记录复位		
暂停	Suspend	P2.030_bit8	暂停停机 0：无效；1：有效。		
相对位置指令撤销	--	P2.030_bit11	P2.030_bit11 相对位置指令撤销 0：无效；1：有效。		
清除编码器多圈值	--	P2.030_bit12 P2.031_bit15	P2.030_bit12 清除编码器多圈值 bit0 P2.031_bit15 清除编码器多圈值 bit1 P2.030_bit12=1 且 P2.031_bit15 为上升沿时触发该命令清除多圈值		
清除相对位置偏差	CL	P2.030_bit13	1) 可以用来将偏差计数器的内容清零。 2) 此信号有效时，可将位置偏差计数器的内容清零。 bit13 为 0 无效，bit13 为 1 有效		
正向点动	JOG+	P2.030_bit14	P4.012 点动速度指令（设置所需要的速度） P4.013 点动加减速时间（设置所需要的加减速时间） P2.030_bit14=1（正向点动触发）		
反向点动	JOG-	P2.030_bit15	P4.012 点动速度指令（设置所需要的速度） P4.013 点动加减速时间（设置所需要的加减速时间） P2.030_bit15=1（反向点动触发）		
控制模式 bit0	C-MODE	P2.031_bit0	P2.002	P2.031_Bit0~1	模式
控制模式 bit1			3	0	转矩模式
				1	速度模式
			4	0	速度模式
		1		位置模式	
		5	0	转矩模式	
			1	位置模式	
		6	0	位置模式	
			1	速度模式	
2		转矩模式			

信号	符号	状态位	功能																																			
电子齿轮选择	--	P2.031_bit2	可以选择在位置控制模式下，电子齿轮比分子设置的第 0 分子或第 1 分子。如果此信号有效时，电子齿轮比的分子从 P3.074（电子齿轮比分子 0）变为 P3.076 值（电子齿轮比分子 1）。																																			
环路增益选择	GAIN	P2.031_bit3	可用 P2.031_bit3（增益切换模式）设定此信号的功能。 具体功能实现请参考章节 10.7 增益切换 。																																			
多段指令选择 bit0	--	P2.031_bit4~ bit7	P2.031_bit4~bit7 多段指令/动作选择，2 进制选择																																			
多段指令选择 bit1			<table><tr><th>动作选择</th><th>Bit7</th><th>Bit6</th><th>Bit5</th><th>Bit4</th></tr><tr><td>位置 1/速度 1/转矩 1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>位置 2/速度 2/转矩 2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>位置 3/速度 3/转矩 3</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>位置 15/速度 15/转矩 15</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>位置 16/速度 16/转矩 16</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	动作选择	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	位置 1/速度 1/转矩 1	0	0	0	0	位置 2/速度 2/转矩 2	0	0	0	1	位置 3/速度 3/转矩 3	0	0	1	0	...	...	...	...	...	位置 15/速度 15/转矩 15	1	1	1	0	位置 16/速度 16/转矩 16	1	1	1	1
动作选择			Bit7	Bit6	Bit5	Bit4																																
位置 1/速度 1/转矩 1			0	0	0	0																																
位置 2/速度 2/转矩 2			0	0	0	1																																
位置 3/速度 3/转矩 3	0		0	1	0																																	
...	...		...	...	...																																	
位置 15/速度 15/转矩 15	1	1	1	0																																		
位置 16/速度 16/转矩 16	1	1	1	1																																		
多段指令选择 bit2																																						
多段指令选择 bit3																																						
转矩限制来源	--	P5.020	0-由 P2.63 转矩限制选择参数决定，P2.63=0 时正反方向均为转矩限制 0，P2.63=1 时正反方向均为转矩限制 1； 1-正向转矩限制 0，反向转矩限制 1；																																			
转矩限制选择	TL-SEL	P2.031_bit8	1）用来输入转矩限制切换信号（TL-SEL）。 2）P2.031_bit8 为 0 时，P5.021（转矩限制 0）有效；bit8 为 1 时，P5.022（转矩限制 1）有效。																																			
多段运行启动	Pos_Start	P2.031_bit9	多段运行启动 0：无效； 1：有效。																																			
正向限位	CWL	P2.031_bit10	1）外部控制与通信控制行程限位均由外部 IO 控制，或者数字正向限制。 2）此端子用来输入 CW（顺时针）方向的行程限位信号。 3）参数 P3.083（位置限制来源）为 0 时，行程限位功能无效。 4）参数 P3.083 为 2 时，参数 P2.031_bit12=1（行程限位时的顺序设置）用来选择正向限位输入有效时的动作。																																			
反向限位	CCWL	P2.031_bit11	1）外部控制与通信控制行程限位均由外部 IO 控制或者数																																			

信号	符号	状态位	功能
			字反向限制。 2) 此信号用来输入 CCW (逆时针) 方向的行程限位信号。 3) 参数 P2.031_bit11 为 0 时, 行程限位功能无效。 4) 参数 P3.083 为 2 时, 参数 P2.031_bit11=1 (行程限位时的顺序设置) 用来选择 CCWL 输入有效时的动作。
原点	ORG_SW	P2.031_bit12	原点开关信号, 0: 无效, 1: 有效
禁止脉冲指令输入	INH	P2.031_bit13	P02.031_bit13 外部脉冲指令输入时, 禁制指令脉冲输入 0: 无效; 1: 有效。
内部指令切换 1~4	INTSPD 1~4	P2.031_bit4~ bit7	1) 通过 P2.031_bit4~bit7, 选择第 1~16 内部速度。 2) 通信控制模式的指令选择 (P3.000, P4.000, P5.000 时), 通过 P2.030_bit4~bit7 选择给定指令来源
故障记录复位	RET	P2.030_bit7 P2.031_bit14	P2.030_bit7-故障复位命令 P2.031_bit14-故障记录复位命令 P2.030_bit17=1、P2.031_bit15=1 时, 故障记录复位。
伺服准备好	S-RDY	P2.040_bit1	P2.040_bit1 为 1 时, 强电部分准备好, 进入待机状态。
伺服报警输出	ALM	P2.040_bit3	P2.040_bit3 0: 无故障; 1: 有故障。
目标到达	POS-OK	P2.040_bit10	目标到达 0: 未到达; 1: 已到达 位置模式-位置到达 速度模式-速度到达 转矩模式-转矩到达
伺服抱闸输出	BK	P2.040_bit15 P8.036 P8.038 P8.040 =16	1) 使用此项功能前, 请先设置电机的机械制动器动作的时序 P2.019、P2.020。 2) 当保持制动器释放时, 此输出导通。 备注 请通过继电器 (控制端: DC 24V, 负载能力大于或等于 1A) 连接制动器的控制端, 并在继电器的控制端并联一个肖特基二极管 (二极管推荐型号 1N4148, 封装: DO-35 玻璃封装, 插装)。
电机旋转正方向选择	--	P2.007	电机旋转正方向 0: 逆时针为正方向 1: 顺时针为正方向

信号	符号	状态位	功能
转矩限制输出	TLC	P5.021 P5.022	实际转矩输出达到转矩限制值时输出。

5.4 总线式绝对值编码器系统

1) 概述

总线式绝对值编码器指系统在对电机 1 圈内的位置进行检测的同时，还会记录电机旋转圈数；我司目前编码器单圈分辨率为 17 位/23 位，可记忆 16 位多圈值。总线式绝对值伺服驱动器断电时，编码器通过电池备份数据，上电后驱动器通过编码器绝对值计算位置，无需重复进行机械回原。

绝对值系列伺服驱动器匹配绝对值编码器时，根据实际应用情况可设置 P3.035（编码器工作模式），选用绝对值编码器的使用方式。使用绝对值方式，接好线缆即可，PD.034 会读出当前编码器位置值。

2) 伺服相关参数设定

绝对值系统参数设置：

参数地址	参数名称	注释
P1.041	电机 0 编码器多圈位数	--
P1.089	电机 1 编码器多圈位数	--
P3.035	编码器工作模式	绝对值编码器有效： 0-增量位置模式； 1-多圈绝对位置模式； 2-单圈绝对位置模式。
P3.036	编码器初始位置	绝对值编码器有效，上电后机械位置为电机编码器绝对位置与该参数的差值； 编码器工作模式设置为增量位置模式，或增量位置模式下上电时，该参数自动更新为编码器绝对位置； 编码器工作模式设置为绝对位置模式时，该参数自动更新为 0。 回原完成后，该参数自动更新为编码器单圈值。 清除编码器多圈值操作成功后，该参数自动更新为 0；

		单位: 编码器单位
P3.070	机械位置偏置	机械"0"位置（原点）时以编码器位置表示的偏置；单位：指令单位
PD.044	用户位置反馈	范围：-9223372036854770000 ~ 9223372036854770000，单位：指令单位
P3.040	编码器单圈位置	记录总线式绝对值编码器在单圈内的值，范围：-2147483648 ~ 2147483647
P3.042	编码器圈数	编码器圈数(多圈绝对值编码器有效)；范围：-2147483648 ~ 2147483647
P3.034	编码器错误类型	绝对值编码器有效： bit0~bit7-编码器故障号： bit0-过速； bit1-保留； bit2-计算错误； bit3-计数器溢出； bit4-过热； bit5-多圈值错误； bit6-电池故障； bit7-电池低压警告； bit8~bit15-编码器状态域 SF： bit8~11-保留； bit12-同 bit2； bit13-对应 bit4~7 的逻辑或运算结果； bit14~15-保留；
P2.030	通信控制命令字	绝对值编码器有效位 bit12：清除编码器多圈值 bit0（P2.030_bit12=1，且 P2.031_bit15 为上升沿时触发）

伺服出现电池错误的原因如下：

- 初次上电
- 编码器线缆损坏
- 电机编码器接口损坏
- 编码器线缆与伺服接口未拧紧

- 编码器线缆处电池接口松动或电池盒内电池线因环境原因断开
- 编码器线缆处电池盒内电池为 3.6V，当其电压跌落到 3.0V 时出现电池错误

伺服出现电池错误，用户可排查硬件问题或查看伺服内部 P3.034 编码报警类型来排除故障。

编码器电池错误会造成告警，此时，需断电更换编码器线缆上的电池，然后再上电；根据需求对 P2.030_bit12=1 且 P2.031_bit15 上升沿时清除多圈值并清除错误，清除报警后需再执行一次断电上电操作（只需对控制电源执行此操作）。复位多圈值并清除错误后，设备要进行机械原点复位操作。

3) 电池盒注意事项

初次接通电池时会发生编码器电池错误，需设置 P2.030_bit12=1 且 P2.031_bit15 上升沿时清除多圈值并清除错误，然后再进行绝对位置系统操作。

当检测电池电压小于 3.0V 时，会发生编码器电池告警，请更换电池，更换方法如下：

第一步：驱动器上电，处于非运行状态下；

第二步：更换电池；

第三步：驱动器自动解除告警后，无其它异常警告即可正常运行。

注意：

- ◆ 在伺服掉电情况下，更换电池再次上电会发生编码器电池错误，多圈数据发生突变，设置 P2.030 bit12=1 且 P2.031 bit15 上升沿时清除多圈值并清除错误，重新进行原点复归功能操作。进行此操作前请使用面板辅助功能的 $F-cAb$ ，具体可参考 7.3.3 辅助功能模式查看清除编码器多圈值。
- ◆ 驱动器掉电状态下，电机最高转速不可超过 6000 转，以保证编码器位置信息被准确记。
- ◆ 存储期间请按规定环境温度存储，并保证电池接触可靠、电量足够，否则可能导致编码器位置信息丢失。

5.5 电子齿轮比设置

在位置控制模式时，调整电子齿轮比可以设置每接收单位指令脉冲对应的电机速度以及位移量。（举例：2500 线增量式光电编码器分辨率 10000、17 位总线式绝对值编码器分辨率 131072）

每转所需脉冲数计算公式如下：

每转所需脉冲数*（P3.074 或 P3.076/P3.078）=编码器分辨率

P3.074（电子齿轮比分子 0）或 P3.076（电子齿轮比分子 1）的参数值为 0 时，P3.078（电子齿轮比分母）的参数值即为每转所需脉冲数。

举例：2500 个脉冲转一圈设置方法：

1) $2500 = 10000 * (P3.078 / P3.074 \text{ 或 } P3.076)$

即（P3.074 或 P3.076）：P3.078=4：1，可以将 P3.074 或 P3.076 设为 400，P3.078 设为 100。

2) 将 P3.074 或 P3.076 设为 0，P3.078 设为 2500，等效于 P3.074 或 P3.076 的值为编码器分辨率 10000，那么电子齿轮比为 10000：2500。



6

参数

* 参数介绍与详解

6 参数

参数的介绍与详解

6.1 参数一览表

伺服参数组	描述
P0 驱动器参数组 2000H	系统参数及相关详细地址
P1 电机参数组 2001H	电机配置相关参数及相关详细地址
P2 基本控制参数组 2002H	基本控制配置相关参数及相关详细地址
P3 位置控制参数组 2003H	位置控制模式相关参数及相关详细地址
P4 速度控制参数组 2004H	速度控制模式相关参数及相关详细地址
P5 转矩控制参数组 2005H	转矩控制模式相关参数及相关详细地址
P7 增强功能参数组 2007H	增强功能相关参数及相关详细地址
P8 外部端子参数组 2008H	外部 DI/DO、AI/AO 相关参数及相关详细地址
P9 虚拟端子参数组 2009H	虚拟端子参数及相关详细地址
PA 多段指令参数组 200AH	多段控制功能相关参数及相关详细地址
PB 通信交互参数组 200BH	通信交互相关参数及相关详细地址
PC 故障管理参数组 200CH	故障报警相关详情及问题排查方式和基本处理方式
PD 状态监视参数组 200DH	实时监视参数

6.2 参数详解

-  参数调整前务必先了解参数意义，错误的设置可能会引起设备故障。
-  伺服出现故障可以尝试恢复出厂默认参数。
-  建议调整参数在伺服电机空载下进行。

6.2.1 P0 驱动器参数组（2000H）

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
0.000 (01H)	驱动器方案	51011 200	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	
0.002 (03H)	MCU 软件主 版本号	1207	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	MCU 软件主版本号(2 位小数格式);
0.003 (04H)	MCU 软件子 版本号	1409	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	MCU 软件子版本号(2 位小数格式);
0.004 (05H)	MCU 软件日 期	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	MCU 软件日期: 10 进制显示, 年 YY-月 MM-日 DD 格式;
0.015 (10H)	厂家密码	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	
0.016 (11H)	用户密码	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	
0.017 (12H)	系统权限	0	0 ~ 2	只读	立即更改, 立即生效	单字	
0.018 (13H)	轴编号	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
0.019 (14H)	控制板类型	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
0.022 (17H)	额定输入电压	2200	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	驱动器额定输入电压; 单位: 0.1V
0.023 (18H)	额定母线电压	3111	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	驱动器额定直流母线电压; 单位: 0.1V
0.024 (19H)	允许降额系数	80	70 ~ 100	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: %(百分比)
0.025 (1AH)	额定功率	75	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	驱动器额定功率; 单位: 0.01kW
0.026 (1BH)	最大瞬时功率	300	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	驱动器允许瞬时输出最大功率; 单位: 0.01kW
0.027 (1CH)	额定电流	566	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	驱动器额定电流; 单位: 0.01A
0.028 (1DH)	最大瞬时电流	2264	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	驱动器允许瞬时输出最大电流; 单位: 0.01A
0.029 (1EH)	载波频率	100	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	PWM 载波频率; 单位: 0.1kHz
0.030	死区时间	20	0 ~ 65535	只读	立即更改,	单字	PWM 死区时间;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
(1FH)					立即生效		单位: 0.1us(微秒)
0.031 (20H)	内置放电电阻 阻值	50	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: Ω(欧姆)
0.032 (21H)	内置放电电阻 功率	50	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: W(瓦特)
0.033 (22H)	散热风扇类型	3	0 ~ 5	只读	立即更改, 立即生效	单字	
0.034 (23H)	直流母线过压 故障值	4100	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.1V
0.035 (24H)	直流母线欠压 故障值	2000	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.1V
0.036 (25H)	直流母线欠压 警告值	2300	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.1V
0.037 (26H)	直流母线继电 器吸合电压值	2300	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.1V
0.038 (27H)	直流母线回馈 放电电压值	3850	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.1V
0.039 (28H)	直流母线过压 故障值数字量	21586	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
0.040 (29H)	直流母线欠压 故障值数字量	10530	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
0.041 (2AH)	直流母线回馈 放电开启值数 字量	20269	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
0.042 (2BH)	直流母线回馈 放电关闭值数 字量	19216	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
0.045 (2EH)	硬件过流保护 值	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01A
0.046 (2FH)	软件过流保护 值	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
0.047 (30H)	驱动器过热保 护温度	850	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.1℃(摄氏度)
0.048 (31H)	连续过载时间	12	0 ~ 100	读写	立即更改, 重启生效	单字	单位: s(秒)
0.049 (32H)	瞬时过载时间	3	0 ~ 10	读写	立即更改, 重启生效	单字	单位: s(秒)
0.050 (33H)	过载检测基电 流	115	50 ~ 300	读写	立即更改, 重启生效	单字	单位: %(百分比)
0.051	过载检测中间	230	50 ~ 300	读写	立即更改,	单字	单位: %(百分比)

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
(34H)	电流				重启生效		
0.052 (35H)	过载检测最大 电流	100	50 ~ 200	读写	立即更改, 重启生效	单字	单位: %(百分比)
0.053 (36H)	过载倍数	40	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
0.054 (37H)	电流环类型	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
0.055 (38H)	电流采样类型	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
0.056 (39H)	外部高速脉冲 端子个数	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
0.057 (3AH)	外部 DI 端子 个数	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
0.058 (3BH)	外部 DO 端子 个数	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
0.059 (3CH)	外部 AI 端子 个数	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
0.060 (3DH)	温度采样个数	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
0.062 (3FH)	相电流采样系 数	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	电机相电流采样量程; 单位: 0.01A
0.063 (40H)	相电流采样线 性区系数	100	50 ~ 100	只读	立即更改, 立即生效	单字	电机相电流采样量程范围内的线性 区占比; 单位: %(百分比)
0.064 (41H)	主回路母线采 样系数	6224	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	动力直流母线电压采样量程; 单位: 0.1V
0.067 (44H)	温度采样系数	1500	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	温度采样量程; 单位: 0.1℃(摄氏度)

6.2.2 P1 电机参数组 (2001H)

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
1.000 (01H)	电机选择	0	0 ~ 1	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-使用电机 0 参数; 1-使用电机 1 参数;
1.001 (02H)	电机 0 默认 型号	3	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	电机 0 默认型号
1.002 (03H)	电机 0 型号	3	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
1.003 (04H)	电机 0 额定 输入电压	1	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	0-AC380； 1-AC220； 2-DC24； 3-DC48； 4-DC80；
1.004 (05H)	电机 0 最大 Vd	65535	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	
1.005 (06H)	电机 0 最大 Vq	65535	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	
1.006 (07H)	电机 0 额定 功率	75	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	单位: 0.01kW
1.007 (08H)	电机 0 额定 电流	480	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	单位: 0.01A
1.008 (09H)	电机 0 最大 电流	1440	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	单位: 0.01A
1.009 (0AH)	电机 0 额定 转矩	240	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	单位: 0.01N·m
1.010 (0BH)	电机 0 最大 转矩	720	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	单位: 0.01N·m
1.011 (0CH)	电机 0 额定 转速	3000	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	单位: rpm
1.012 (0DH)	电机 0 最大 转速	5000	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	单位: rpm
1.013 (0EH)	电机 0 最大 加速度	65535	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	单位: m/s2(米/平方秒)
1.014 (FH)	电机 0 极对 数	5	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	
1.016 (11H)	电机 0 转动 惯量	1720	0 ~ 4294967295	只读	立即更改， 立即生效	双字	单位: 0.001kg.cm2
1.018 (13H)	电机 0 定子 电阻	1300	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	单位: mΩ(毫欧)
1.019 (14H)	电机 0 定子 D 轴电感	340	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	单位: 0.01mH
1.020 (15H)	电机 0 定子 Q 轴电感	340	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	单位: 0.01mH
1.021 (16H)	电机 0 反电 动势常数	350	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	
1.022 (17H)	电机 0 转矩 系数	50	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	
1.023 (18H)	电机 0 机械 时间常数	63	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	单位: 0.01ms

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
1.024 (19H)	电机 0 电流 环比例增益	300	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
1.025 (1AH)	电机 0 电流 环积分时间 常数	900	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: us(微秒)
1.030 (1FH)	电机 0 连续 过载时间	10	0 ~ 100	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: s(秒)
1.031 (20H)	电机 0 瞬时 过载时间	3	0 ~ 10	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: s(秒)
1.032 (21H)	电机 0 过载 检测基电流	115	50 ~ 150	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: %(百分比)
1.033 (22H)	电机 0 过载 检测中间电 流	230	50 ~ 250	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: %(百分比)
1.034 (23H)	电机 0 过载 检测最大电 流	370	50 ~ 400	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: %(百分比)
1.038 (27H)	电机 0 类型	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
1.039 (28H)	电机 0 编码 器原理	2	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	0-无; 1-光编码器; 2-磁编码器; 3-霍尔; 4-电感式; 5-旋变;
1.040 (29H)	电机 0 编码 器类型	12	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	12-多摩川协议绝对值编码器;
1.041 (2AH)	电机 0 编码 器多圈位数	16	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
1.042 (2BH)	电机 0 编码 器分辨率	13107 2	0 ~ 2147483647	只读	立即更改, 立即生效	双字	编码器旋转一圈脉冲变化数量;
1.044 (2DH)	电机 0 编码 器安装偏置	6553	0 ~ 2147483647	只读	立即更改, 立即生效	双字	编码器“0”位置与 FOC 坐标系 0 电角 度之间的偏置角, 数据标定到 0~2 ¹⁷ ;
1.046 (2FH)	电机 0 霍尔 安装偏置	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	霍尔传感器“0”位置与 FOC 坐标系 0 电角度之间的偏置角, 数据标定到 0~65535;
1.047 (30H)	电机 0 编码 器过热点	90	0 ~ 255	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: ℃(摄氏度)
1.048 (31H)	电机 0 抱闸 释放动作时	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: ms(毫秒)

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
	间						
1.049 (32H)	电机 0 抱闸 锁止动作时间	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: ms(毫秒)
1.050 (33H)	电机 1 型号	3	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	
1.051 (34H)	电机 1 额定 输入电压	1	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-AC380; 1-AC220; 2-DC24; 3-DC48; 4-DC80;
1.052 (35H)	电机 1 最大 Vd	65535	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	
1.053 (36H)	电机 1 最大 Vq	65535	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	
1.054 (37H)	电机 1 额定 功率	75	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	单位: 0.01kW
1.055 (38H)	电机 1 额定 电流	480	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	单位: 0.01A
1.056 (39H)	电机 1 最大 电流	1440	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	单位: 0.01A
1.057 (3AH)	电机 1 额定 转矩	240	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	单位: 0.01N·m
1.058 (3BH)	电机 1 最大 转矩	720	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	单位: 0.01N·m
1.059 (3CH)	电机 1 额定 转速	3000	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	单位: rpm
1.060 (3DH)	电机 1 最大 转速	5000	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	单位: rpm
1.061 (3EH)	电机 1 最大 加速度	65535	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	单位: m/s2(米/平方秒)
1.062 (3FH)	电机 1 极对 数	5	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	
1.064 (41H)	电机 1 转动 惯量	1720	0 ~ 4294967295	读写	停机更改, 立即生效	双字	单位: 0.001kg.cm2
1.066 (43H)	电机 1 定子 电阻	1300	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	单位: mΩ(毫欧)
1.067 (44H)	电机 1 定子 D 轴电感	340	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	单位: 0.01mH
1.068	电机 1 定子	340	0 ~ 65535	读写	停机更改,	单字	单位: 0.01mH

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
(45H)	Q 轴电感				立即生效		
1.069 (46H)	电机 1 反电 动势常数	350	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	
1.070 (47H)	电机 1 转矩 系数	50	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	
1.071 (48H)	电机 1 机械 时间常数	63	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	单位: 0.01ms
1.072 (49H)	电机 1 电流 环比例增益	300	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	
1.073 (4AH)	电机 1 电流 环积分时间 常数	900	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	单位: us(微秒)
1.078 (4FH)	电机 1 连续 过载时间	10	0 ~ 100	读写	立即更改, 重启生效	单字	单位: s(秒)
1.079 (50H)	电机 1 瞬时 过载时间	3	0 ~ 10	读写	立即更改, 重启生效	单字	单位: s(秒)
1.080 (51H)	电机 1 过载 检测基电流	115	50 ~ 150	读写	立即更改, 重启生效	单字	单位: %(百分比)
1.081 (52H)	电机 1 过载 检测中间电 流	230	50 ~ 250	读写	立即更改, 重启生效	单字	单位: %(百分比)
1.082 (53H)	电机 1 过载 检测最大电 流	370	50 ~ 400	读写	立即更改, 重启生效	单字	单位: %(百分比)
1.086 (57H)	电机 1 类型	0	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	
1.087 (58H)	电机 1 编码 器原理	2	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-无; 1-光编码器; 2-磁编码器; 3-霍尔; 4-电感式; 5-旋变;
1.088 (59H)	电机 1 编码 器类型	12	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	12-多摩川协议绝对值编码器;
1.089 (5AH)	电机 1 编码 器多圈位数	16	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	
1.090 (5BH)	电机 1 编码 器分辨率	13107 2	0 ~ 2147483647	读写	停机更改, 立即生效	双字	编码器旋转一圈脉冲变化数量;
1.092 (5DH)	电机 1 编码 器安装偏置	6553	0 ~ 2147483647	读写	停机更改, 立即生效	双字	编码器“0”位置与 FOC 坐标系 0 电角 度之间的偏置角, 数据标定到 0~2 ¹⁷ ;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
1.094 (5FH)	电机 1 霍尔 安装偏置	0	0 ~ 65535	读写	停机更改， 立即生效	单字	霍尔传感器“0”位置与 FOC 坐标系 0 电角度之间的偏置角，数据标定到 0~65535；
1.095 (60H)	电机 1 编码 器过热点	120	0 ~ 255	读写	立即更改， 重启生效	单字	单位: ℃(摄氏度)
1.096 (61H)	电机 1 抱闸 释放动作时 间	0	0 ~ 65535	读写	停机更改， 立即生效	单字	单位: ms(毫秒)
1.097 (62H)	电机 1 抱闸 锁止动作时 间	0	0 ~ 65535	读写	停机更改， 立即生效	单字	单位: ms(毫秒)
1.108 (6DH)	电机 0 序列 号 0	0	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	SN 字符第 11H、12L 位
1.109 (6EH)	电机 0 序列 号 1	0	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	SN 字符第 9H、10L 位
1.110 (6FH)	电机 0 序列 号 2	0	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	SN 字符第 7H、8L 位
1.111 (70H)	电机 0 序列 号 3	0	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	SN 字符第 5H、6L 位
1.112 (71H)	电机 0 参数 校验码	3	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	
1.113 (72H)	电机 0 参数 表 ID	54	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	固定值 = 电机参数表版本 * 256 + 54；
1.124 (7DH)	电机 1 序列 号 0	0	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	SN 字符第 11H、12L 位
1.125 (7EH)	电机 1 序列 号 1	0	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	SN 字符第 9H、10L 位
1.126 (7FH)	电机 1 序列 号 2	0	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	SN 字符第 7H、8L 位
1.127 (80H)	电机 1 序列 号 3	0	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	SN 字符第 5H、6L 位
1.128 (81H)	电机 1 参数 校验码	3	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	
1.129 (82H)	电机 1 参数 表 ID	54	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	固定值 = 电机参数表版本 * 256 + 54；

6.2.3 P2 基本控制参数组（2002H）

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
-----------	------	-----	------	----------	-------------	----	-------

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
2.001 (02H)	应用选择	0	0 ~ 9	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-通用控制; 1-保留; 2-保留; 3-电机编码器参数辨识; 4-离线负载惯量辨识; 5-离线电机参数自整定; 6-离线环路参数自整定; 7-离线机械摩擦辨识; 8-保留; 9-转矩波动自学习;
2.002 (03H)	控制模式	1	0 ~ 7	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-速度模式; 1-位置模式; 2-转矩模式; 3-转矩-速度模式互切; 4-速度-位置模式互切; 5-转矩-位置模式互切; 6-位置-速度-转矩模式互切; 7-DS402 over CAN/EtherCAT 模式;
2.004 (05H)	控制命令来源	3	0 ~ 3	读写	停机更改, 立即生效	单字	bit0-运行使能命令来源, 0-通信控制命令字 bit3, 1-端子控制命令字 bit3(需配置 DI 端子 4 号功能); bit1-快速停机命令来源, 0-通信控制命令字 bit2, 1-端子控制命令字 bit2(需配置 DI 端子 3 号功能), 上电使能配置下通信或端子控制命令均可快速停机; bit2~bit15-保留; 该参数仅对运行使能命令、快速停机命令有效, 控制命令字与扩展控制命令字中的其它命令或配置, 在通信和 DI 端子中任一一对应的信号为真时即有效, 而与该参数配置无关;
2.005 (06H)	外部或虚拟 DI 选择	0	0 ~ 1	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-外部端子; 1-虚拟端子;
2.006 (07H)	外部或虚拟 DO 选择	0	0 ~ 1	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-外部端子; 1-虚拟端子;
2.007 (08H)	旋转正方向选 择	0	0 ~ 1	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-逆时针为正方向; 1-顺时针为正方向;
2.009 (0AH)	伺服上电控制 命令设置	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 重启生效	单字	bit0-伺服上电使能, 快速停机命令无效且没有停机故障即保持使能状态, 0-无效, 1-有效;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							bit1-伺服上电使能后启动一次回原， 0-无效，1-有效； bit2-伺服上电后默认位置指令类型， 0-绝对位置指令，1-相对位置指令； bit3-启动回原时自动清除一次报警， 0-无效，1-有效；
2.010 (0BH)	运行使能 OFF 停机模 式 S0	0	0 ~ 5	读写	停机更改， 立即生效	单字	0-自由运行停机，电机停转后可自由旋 转； 1-按减速时间设为 0 时运行停机，电 机停转后可自由旋转； 2-按减速时间 0 设置运行停机，电机 停转后可自由旋转； 3-动态能耗制动方式停机，电机停转后 电机相线短接制动（保留）； 4-按减速时间设为 0 时运行停机，电 机停转后电机相线短接制动（保留）； 5-按减速时间 0 设置运行停机，电机 停转后电机相线短接制动（保留）；
2.012 (0DH)	快速停机模式 S2	0	0 ~ 4	读写	停机更改， 立即生效	单字	0-自由运行停机，电机停转后可自由旋 转； 1-按快速停机减速时间设置运行停机， 电机停转后可自由旋转； 2-按快速停机转矩设置输出反向制动 转矩方式停机，电机停转后可自由旋 转； 3-按快速停机减速时间设置运行停机， 电机停转后运行在位置模式零位锁 定； 4-按快速停机转矩设置输出反向制动 转矩方式停机，电机停转后运行在位 置模式零位锁定；
2.013 (0EH)	暂停停机模式 S3	0	0 ~ 2	读写	停机更改， 立即生效	单字	0-按减速时间 0 设置运行停机，电机 停转后运行在位置模式零速锁定； 1-按减速时间 1 设置运行停机，电机 停转后运行在位置模式零速锁定； 2-按快速停机转矩设置输出反向制动 转矩方式停机，电机停转后运行在位 置模式零速锁定（保留）；
2.014 (0FH)	外接放电电阻 阻值	0	0 ~ 65535	读写	立即更改， 重启生效	单字	当此参数设置为 0 时，将默认使用内 部放电电阻参数进行放电电阻过载保 护；

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							当“外接放电电阻阻值”参数和“外接放电电阻功率”参数其中一个为零另一个非零时，伺服上电即会报警提示； 单位: Ω (欧姆)
2.015 (10H)	外接放电电阻 功率	0	0 ~ 65535	读写	立即更改， 重启生效	单字	需降额使用，比如外接电阻的额定功率为 1kW 时，按以下方法设置此参数： （1）外接电阻散热方式为风冷时，则降额到 40%额定功率使用，即此参数设置为 400； （2）外接电阻散热方式为自然冷却时，则降额到 10%额定功率使用，即此参数设置为 100； （3）可根据实际散热情况微调此参数； 当此参数设置为 0 时，将默认使用内部放电电阻参数进行放电电阻过载保护； 当“外接放电电阻阻值”参数和“外接放电电阻功率”参数其中一个为零另一个非零时，伺服上电即会报警提示； 单位: W(瓦特)
2.016 (11H)	外接放电电阻 散热系数	30	10 ~ 100	读写	立即更改， 重启生效	单字	使用外接放电电阻时，在电阻自然冷却条件下，设置该参数一般不超过 30%，在电阻强迫风冷条件下，设置该参数一般不超过 50%； 单位: %(百分比)
2.017 (12H)	母线放电操作 选择	2	0 ~ 3	读写	立即更改， 重启生效	单字	0-不放电； 1-电机绕组制动放电（保留）； 2-制动电阻放电，启用电阻过载保护； 3-制动电阻放电，不启用电阻过载保护；
2.018 (13H)	打开抱闸至接收指令延时	250	0 ~ 500	读写	立即更改， 立即生效	单字	有抱闸输出功能时，抱闸打开后到指令接收之间的延时； 单位: ms(毫秒)
2.019 (14H)	静止时关抱闸至关 PWM 延时	150	0 ~ 1000	读写	立即更改， 立即生效	单字	电机静止状态下，关闭抱闸后到关闭 PWM 之间的延时； 单位: ms(毫秒)
2.020 (15H)	旋转时断使能到关抱闸延时	500	1 ~ 1000	读写	立即更改， 立即生效	单字	电机旋转状态下，驱动器断使能后触发抱闸关闭的延时； 单位: ms(毫秒)
2.021	旋转时关抱闸	30	0 ~ 3000	读写	立即更改，	单字	电机旋转状态下，驱动器断使能后触

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
(16H)	转速阈值				立即生效		发抱闸关闭的转速阈值; 单位: rpm
2.022 (17H)	机械末端减速比	100	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	电机轴端行程 / 机械末端行程; 单位: %(百分比)
2.023 (18H)	软件复位	0	0 ~ 1	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-不复位; 1-复位;
2.024 (19H)	自动零速钳位	0	0 ~ 1	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-不开启; 1-开启; 开启后, 在速度模式下, 当速度指令为 0 且速度反馈小于 10rpm 时, 自动切换到位置模式锁轴, 当速度指令不为 0 时, 自动退出位置模式执行速度指令;
2.030 (1FH)	通信控制命令字	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	bit0-待机模式; bit1-动力母线继电器吸合, 0-无效, 1-有效; bit2-快速停机, 0-有效, 1-无效; bit3-运行使能, 0-使能 OFF, 1-使能 ON; bit4~6-不同运行模式下特别定义的命令; 速度模式: bit4~6-保留; 位置模式: bit4-指令生效命令, 上升沿有效; bit5-指令生效方式, 0-立即生效, 1-bit4 上升沿触发生效; bit6-绝对/相对指令, 0-绝对, 1-相对; 转矩模式: bit4~6-保留; 回原模式(402 模式下有效, 否则保留): bit4-回原启动; bit5~6-保留; bit7-故障复位命令; bit8-暂停停机, 0-无效, 1-有效; bit9-保留; bit10-清除编码器报警; bit11-相对位置指令撤销, 0-无效, 1-有效; bit12-清除编码器多圈值 bit0(P2.30_bit12=1, 且 P2.31_bit15 为上升沿时触发); bit13-清除位置偏差(脉冲输入模式下有效), 0-无效, 1-有效;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							bit14-正向点动, 0-无效, 1-有效; bit15-反向点动, 0-无效, 1-有效;
2.031 (20H)	通信扩展控制 命令字	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	bit0~1- 控制模式选择(控制模式 = 3~6 时有效): 控制模式 = 3 时, 0-转矩模式, 1-速度模式; 控制模式 = 4 时, 0-速度模式, 1-位置模式; 控制模式 = 5 时, 0-转矩模式, 1-位置模式; 控制模式 = 6 时, 0-位置模式, 1-速度模式, 2-转矩模式; bit2-电子齿轮选择, 0-电子齿轮比分子 0, 1-电子齿轮比分子 1; bit3-环路增益选择, 0-环路增益 0, 1-环路增益 1; bit4~7-多段指令/动作选择, 2 进制值选择; bit8-转矩限制选择, 0-转矩限制 0, 1-转矩限制 1; bit9-多段运行启动, 0-无效, 1-有效; bit10-正向行程限位信号, 0-无效, 1-有效; bit11-反向行程限位信号, 0-无效, 1-有效; bit12-原点开关信号, 0-无效, 1-有效; bit13-外部脉冲指令输入时禁止指令脉冲输入, 0-无效, 1-有效; bit14-故障记录复位命令(须故障复位命令同时生效); bit15- 清除编码器多圈值 bit1(P2.30_bit12=1, 且 P2.31_bit15 为上升沿时触发);
2.032 (21H)	通信扩展控制 命令字 1	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	bit0-电机旋转方向切换, 0-正向, 1-反向; bit1-回原启动, 上升沿有效; bit2-加减速切换, 0-加减速 0, 1-加减速 1; bit3~15-保留;
2.034 (23H)	功能码操作命令字	0	0 ~ 5	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-保留; 1-所有可恢复出厂参数恢复出厂(非使

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							能状态); 2-除电机参数组的所有可恢复出厂参数恢复出厂(非使能状态); 3-所有电机相关的参数恢复出厂(非使能状态); 4-所有可恢复及不可恢复出厂参数恢复出厂(非使能状态, 二级权限); 5-保存所有可保存参数到 EEPROM;
2.035 (24H)	端子控制命令字	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	bit0~1-保留; bit2-快速停机, 0-有效, 1-无效; bit3-运行使能, 0-使能 OFF, 1-使能 ON; bit4~6-不同运行模式下特别定义的命令; 速度模式: bit4~6-保留; 位置模式: bit4-指令生效命令, 上升沿有效; bit5-指令生效方式, 0-立即生效, 1-bit4 上升沿触发生效; bit6-绝对/相对指令, 0-绝对, 1-相对; 转矩模式: bit4~6-保留; bit7-故障复位; bit8-暂停停机, 0-无效, 1-有效; bit9-保留; bit10-清除编码器报警; bit11-相对位置指令撤销, 0-无效, 1-有效; bit12-清除编码器多圈值 bit0; bit13-清除位置偏差(脉冲输入模式下有效), 0-无效, 1-有效; bit14-正向点动, 0-无效, 1-有效; bit15-反向点动, 0-无效, 1-有效;
2.036 (25H)	端子扩展控制命令字	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	bit0~1-控制模式选择(控制模式 = 3~6 时有效); 控制模式 = 3 时, 0-转矩模式, 1-速度模式; 控制模式 = 4 时, 0-速度模式, 1-位置模式; 控制模式 = 5 时, 0-转矩模式, 1-位置模式;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							控制模式 = 6 时, 0-位置模式, 1-速度模式, 2-转矩模式; bit2 -电子齿轮选择, 0-电子齿轮比分子 0, 1-电子齿轮比分子 1; bit3 -环路增益选择, 0-环路增益 0, 1-环路增益 1; bit4~7 -多段指令/动作选择, 2 进制值选择; bit8 -转矩限制选择, 0-转矩限制 0, 1-转矩限制 1; bit9 -多段运行启动, 0-无效, 1-有效; bit10 -正向行程限位信号, 0-无效, 1-有效; bit11 -反向行程限位信号, 0-无效, 1-有效; bit12 -原点开关信号, 0-无效, 1-有效; bit13 -外部脉冲指令输入时禁止指令脉冲输入, 0-无效, 1-有效; bit14 -故障记录复位(须故障复位同时生效); bit15 -清除编码器多圈值 bit1 ;
2.037 (26H)	端子扩展控制 命令字 1	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	bit0 -电机旋转方向切换, 0-正向, 1-反向; bit1 -回原启动, 上升沿有效; bit2 -加减速切换, 0-使用加减速 0, 1-使用加减速 1; bit2~15 -保留;
2.040 (29H)	控制状态字	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	bit0 -初始化完成, 等待强电部分准备好; bit1 -强电部分准备好, 进入待机状态; bit2 -运行使能, 0-未使能, 1-使能; bit3 -故障, 0-无故障, 1-有故障; bit4 -动力母线继电器吸合, 0-继电器未吸合, 1-继电器已吸合; bit5 -快速停机, 0-正常运行状态, 1-快速停机状态; bit6 -继电器未吸合; bit7 -警告, 0-无警告, 1-有警告; bit8 -保留; bit9 -远程控制; bit10 -目标到达, 0-未到达, 1-已到达; 位置模式-位置到达;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							速度模式-速度到达; 转矩模式-转矩到达; bit11-内部限制激活; bit12~bit13-不同运行模式特殊定义的状态; 速度模式: bit12~bit13-保留; 位置模式: bit12~bit13-保留; 转矩模式: bit12~bit13-保留; bit14-回原完成, 0-未完成, 1-已完成; bit15-抱闸输出, 0-无效, 1-有效;
2.041 (2AH)	扩展控制状态字	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	bit0~1-伺服故障复位状态: 0-空闲/忙碌, 1-成功, 其它-失败; bit2~3-编码器故障复位状态: 0-空闲/忙碌, 1-成功, 其它-失败; bit4~5-编码器多圈值复位状态: 0-空闲/忙碌, 1-成功, 其它-失败; bit6-转矩到达; bit7-上电读编码器中存储的电机和编码器参数状态:0-失败, 1-成功; bit8-警告/故障, 0-无警告/故障, 1-有警告/故障; bit9~15-保留;
2.044 (2DH)	功能码操作状态字	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	0-空闲, 1-忙碌, 2-成功, 其它-失败;

6.2.4 P3 位置控制参数组（2003H）

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
3.000 (01H)	位置指令来源	1	0 ~ 3	读写	停机更改， 立即生效	单字	0-P3.002; 1-外部脉冲; 2-多段位置指令(需要 P2.31_BIT9 或端子 26 号功能 (P2.36_BIT9) 多 段启动信号, 结合 P2.31_BIT4_7/ 端子 21~24 号功能(P2.36_BIT4_7) 进行选择); 3-多段位置指令(不需要 P2.31_BIT9 或端子 26 号功能 (P2.36_BIT9) 多段启动信号, 结 合 P2.31_BIT4_7/端子 21~24 号功 能 (P2.36_BIT4_7) 进行选择);
3.002 (03H)	数字位置指令	0	-2814749767 10656 ~ 2814749767 10655	读写	立即更改， 立即生效	四字	单位: 指令单位
3.006 (07H)	位置规划速度上限	500	0 ~ 60000	读写	立即更改， 立即生效	双字	位置指令规划的速度上限, 单位: P4.4"速度单位选择"等于 0 时, 0.1rpm; P4.4"速度单位选择"等于 1 时, 1rpm; 单位: var(变化的)
3.008 (09H)	位置规划模式	0	0 ~ 3	读写	停机更改， 立即生效	单字	(非匀速段): 0-位置二次曲线, 速度斜坡规划; 1-位置 SIN 曲线, 速度 COS 曲线规划; 2-无规划, 位置阶跃变化; 3-位置斜坡规划(直线插补);
3.009 (0AH)	位置规划状态	0	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	0-指令规划未完成, 1-指令规划完成;
3.010 (0BH)	位置指令均值滤波时间常数	0	0 ~ 128	读写	停机更改， 立即生效	单字	
3.011 (0CH)	位置指令低通滤波时间常数	0	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	单位: 0.01ms
3.012 (0DH)	位置环比例增益 0	400	1 ~ 20000	读写	立即更改， 立即生效	单字	单位: 0.1Hz

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
3.013 (0EH)	位置环比例 增益 1	560	1 ~ 20000	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.1Hz
3.015 (0FH)	速度前馈选 择	0	0 ~ 2	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-无速度前馈; 1-内部速度前馈; 2-将 60B1 对象作为速度前馈;
3.016 (10H)	速度前馈增 益	300	0 ~ 2000	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-速度前馈无效; 其它-速度前馈增益; 单位: ‰(千分比)
3.017 (11H)	速度前馈滤 波时间常数	50	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01ms
3.030 (1FH)	编码器状态	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	绝对值编码器有效: bit0~bit7-编码器状态域 SF: bit0~3-保留; bit4-同 P3.34_bit2; bit5-对应 P3.34_bit4~7 的逻辑或运 算结果; bit6~7-保留; bit8-FPGA-从编码器中获取数据完 成标志, 0-无效, 1-有效; bit9-编码器忙标志, 0-无效, 1-有效, 有效时表示逻辑与编码器正在进行 帧传输, 读 3 字节帧约 33us; bit10-编码器位置寄存器中有一个 尚未被 MCU 读取过的位置数据; bit11~bit15-保留;
3.031 (20H)	编码器温度	0	-32768 ~ 32767	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: ℃(摄氏度)
3.032 (21H)	编码器单次 连续出错最 大数	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
3.033 (22H)	编码器出错 累计计数	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
3.034 (23H)	编码器错误 类型	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	绝对值编码器有效: bit0~bit7-编码器故障号: bit0-过速; bit1-保留; bit2-计算错误; bit3-计数器溢出; bit4-过热; bit5-多圈值错误; bit6-电池故障;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							bit7-电池低压警告； bit8~bit15-编码器状态域 SF： bit8~11-保留； bit12-同 bit2； bit13-对应 bit4~7 的逻辑或运算结果； bit14~15-保留；
3.035 (24H)	编码器工作模式	0	0 ~ 2	读写	停机更改，立即生效	单字	绝对值编码器有效： 0-增量位置模式； 1-多圈绝对位置模式； 2-单圈绝对位置模式；
3.036 (25H)	编码器初始位置	0	-9223372036 854770000 ~ 9223372036 854770000	只读	立即更改，立即生效	四字	绝对值编码器有效，上电后机械位置为电机编码器绝对位置与该参数的差值； 编码器工作模式设置为增量位置模式，或增量位置模式上下电时，该参数自动更新为编码器绝对位置； 编码器工作模式设置为绝对位置模式时，该参数自动更新为 0。 回原完成后，该参数自动更新为编码器单圈值。 清除编码器多圈值操作成功后，该参数自动更新为 0； 单位：编码器单位
3.040 (29H)	编码器单圈位置	0	-2147483648 ~ 2147483647	只读	立即更改，立即生效	双字	单位：编码器单位
3.042 (2BH)	编码器圈数	0	-2147483648 ~ 2147483647	只读	立即更改，立即生效	双字	多圈绝对值编码器有效；
3.070 (47H)	机械位置偏置	0	-2147483648 ~ 2147483647	只读	立即更改，立即生效	双字	机械“0”位置（原点）时以编码器位置表示的偏置； 单位：指令单位
3.074 (4BH)	电子齿轮比分子 0	1	0 ~ 2147483647	读写	立即更改，立即生效	双字	电子齿轮比分子为 0 时，电机旋转 1 圈所需指令脉冲数量为电子齿轮比分母的值； 电子齿轮比分子为非 0 时，电机旋转 1 圈所需脉冲数量 * 电子齿轮比分子 / 电子齿轮比分母 = 编码器分辨率； 非脉冲位置指令输入时，该参数仅

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							在停机时修改有效；
3.076 (4DH)	电子齿轮比 分子 1	1	0 ~ 2147483647	读写	立即更改， 立即生效	双字	电子齿轮比分子为 0 时，电机旋转 1 圈所需指令脉冲数量为电子齿轮比分母的值； 电子齿轮比分子为非 0 时，电机旋转 1 圈所需脉冲数量 * 电子齿轮比分子 / 电子齿轮比分母 = 编码器分辨率； 非脉冲位置指令输入时，该参数仅在停机时修改有效；
3.078 (4FH)	电子齿轮比 分母	1	1 ~ 2147483647	读写	立即更改， 立即生效	双字	电子齿轮比分子为 0 时，电机旋转 1 圈所需指令脉冲数量为电子齿轮比分母的值； 电子齿轮比分子为非 0 时，电机旋转 1 圈所需脉冲数量 * 电子齿轮比分子 / 电子齿轮比分母 = 编码器分辨率； 非脉冲位置指令输入时，该参数仅在停机时修改有效；
3.080 (51H)	编码器分频 输出脉冲方向	0	0 ~ 1	读写	立即更改， 重启生效	单字	编码器分频输出脉冲方向（通过本参数可对 B 相脉冲逻辑取反，改变 A 相脉冲和 B 相脉冲的相位关系）： 0-电机顺时针旋转时，输出脉冲 A 相超前 B 相 90 度，电机逆时针旋转时，输出脉冲 A 相滞后 B 相 90 度； 1-电机顺时针旋转时，输出脉冲 A 相滞后 B 相 90 度，电机逆时针旋转时，输出脉冲 A 相超前 B 相 90 度；
3.081 (52H)	编码器分频 输出分子	1	1 ~ 65535	读写	立即更改， 重启生效	单字	设置编码器每旋转 1 圈，端子反馈接口输出的脉冲个数； 分频输出分母等于 0 时，编码器每旋转 1 圈，端子输出脉冲数 = 编码器分频输出分子 × 4； 分频输出分母不等于 0 时： 编码器每旋转 1 圈，端子输出脉冲数 = （编码器分频输出分子 / 编码器分频输出分母）× 编码器分辨率 × 4； 编码器分辨率： 2500p/r，每转反馈脉冲数不超过编码器的分辨率，超过 1 仍按 1 计算；

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							电机每转一圈输出一个 Z 相脉冲信号，Z 相脉宽随分频比设置而改变；
3.082 (53H)	编码器分频 输出分母	1	0 ~ 65535	读写	立即更改， 重启生效	单字	设置编码器每旋转 1 圈，端子反馈接口输出的脉冲个数； 分频输出分母等于 0 时，编码器每旋转 1 圈，端子输出脉冲数=编码器分频输出分子 × 4； 分频输出分母不等于 0 时： 编码器每旋转 1 圈，端子输出脉冲数 = (编码器分频输出分子 / 编码器分频输出分母) × 编码器分辨率 × 4； 编码器分辨率： 2500p/r，每转反馈脉冲数不超过编码器的分辨率，超过 1 仍按 1 计算； 电机每转一圈输出一个 Z 相脉冲信号，Z 相脉宽随分频比设置而改变；
3.083 (54H)	位置限制来源	0	0 ~ 2	读写	停机更改， 立即生效	单字	0-无限位； 1-数字正向和反向位置限制； 2-DI 或通信位置限制信号；
3.084 (55H)	数字正向位置限制	0	-2814749767 10656 ~ 2814749767 10655	读写	立即更改， 立即生效	四字	单位：指令单位
3.088 (59H)	数字反向位置限制	0	-2814749767 10656 ~ 2814749767 10655	读写	立即更改， 立即生效	四字	单位：指令单位
3.092 (5DH)	位置限制状态	0	0 ~ 2	只读	立即更改， 立即生效	单字	0-未触发限位； 1-触发正向限位； 2-触发反向限位；
3.093 (5EH)	位置到达条件	0	0 ~ 6	读写	立即更改， 立即生效	单字	位置到达条件（满足条件输出位置到达信号）： 0-位置偏差在位置到达阈值范围内； 1-滤波后位置指令无，且位置偏差在位置到达阈值范围内； 2-滤波前位置指令无，且位置偏差在位置到达阈值范围内； 3-滤波后位置指令无，保持位置到达保持时间后，位置偏差在位置到达阈值范围内；

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							4-滤波前位置指令无, 保持位置到达保持时间后, 位置偏差在位置到达阈值范围内; 5-滤波后位置指令无且位置偏差在位置到达阈值范围内, 保持位置到达保持时间; 6-滤波前位置指令无且位置偏差在位置到达阈值范围内, 保持位置到达保持时间;
3.094 (5FH)	位置到达阈值	500	0 ~ 2147483647	读写	立即更改, 立即生效	双字	位置静态偏差小于该值时, 输出位置到达信号; 以 17 位分辨率编码器单位为参考; 单位: 编码器单位
3.096 (61H)	位置到达保持时间	0	0 ~ 30000	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: ms(毫秒)
3.097 (62H)	位置偏差过大时间	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: ms
3.100 (65H)	回原模式选择	37	0 ~ 41	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-无效模式; 1-以反向限位开关和编码器 index 信号为参考; 2-以正向限位开关和编码器 index 信号为参考; 3-以正向原点开关和编码器 index 信号为参考(边沿左边的 index 信号); 4-以正向原点开关和编码器 index 信号为参考(边沿右边的 index 信号); 5-以反向原点开关和编码器 index 信号为参考(边沿右边的 index 信号); 6-以反向原点开关和编码器 index 信号为参考(边沿左边的 index 信号); 7-以原点开关、正向限位开关和编码器 index 信号为参考(限位方向上原点开关左边, 边沿左边的 index 信号); 8-以原点开关、正向限位开关和编码器 index 信号为参考(限位方向上原点开关左边, 边沿右边的 index 信

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							号); 9-以原点开关、正向限位开关和编码器 index 信号为参考(限位方向上原点开关右边, 边沿左边的 index 信号); 10-以原点开关、正向限位开关和编码器 index 信号为参考(限位方向上原点开关右边, 边沿右边的 index 信号); 11-以原点开关、反向限位开关和编码器 index 信号为参考(限位方向上原点开关左边, 边沿左边的 index 信号); 12-以原点开关、反向限位开关和编码器 index 信号为参考(限位方向上原点开关左边, 边沿右边的 index 信号); 13-以原点开关、反向限位开关和编码器 index 信号为参考(限位方向上原点开关右边, 边沿左边的 index 信号); 14-以原点开关、反向限位开关和编码器 index 信号为参考(限位方向上原点开关右边, 边沿右边的 index 信号); 15~16-保留; 17-与模式 1 相似, 但原点位置不依赖于编码器 index 信号, 只依赖于相关的原点开关或限位开关; 18-与模式 2 相似, 但原点位置不依赖于编码器 index 信号, 只依赖于相关的原点开关或限位开关; 19-与模式 3 相似, 但原点位置不依赖于编码器 index 信号, 只依赖于相关的原点开关或限位开关; 20-与模式 4 相似, 但原点位置不依赖于编码器 index 信号, 只依赖于相关的原点开关或限位开关; 21-与模式 5 相似, 但原点位置不依赖于编码器 index 信号, 只依赖于相关的原点开关或限位开关; 22-与模式 6 相似, 但原点位置不依

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							赖于编码器 index 信号，只依赖于相关的原点开关或限位开关； 23-与模式 7 相似，但原点位置不依赖于编码器 index 信号，只依赖于相关的原点开关或限位开关； 24-与模式 8 相似，但原点位置不依赖于编码器 index 信号，只依赖于相关的原点开关或限位开关； 25-与模式 9 相似，但原点位置不依赖于编码器 index 信号，只依赖于相关的原点开关或限位开关； 26-与模式 10 相似，但原点位置不依赖于编码器 index 信号，只依赖于相关的原点开关或限位开关； 27-与模式 11 相似，但原点位置不依赖于编码器 index 信号，只依赖于相关的原点开关或限位开关； 28-与模式 12 相似，但原点位置不依赖于编码器 index 信号，只依赖于相关的原点开关或限位开关； 29-与模式 13 相似，但原点位置不依赖于编码器 index 信号，只依赖于相关的原点开关或限位开关； 30-与模式 14 相似，但原点位置不依赖于编码器 index 信号，只依赖于相关的原点开关或限位开关； 31~32-保留； 33-以反向编码器 index 信号为参考； 34-以正向编码器 index 信号为参考； 35-以当前位置为原点； 36-保留； 37-以当前位置为原点； 38-以反向限位触发转矩限定为参考； 39-以正向限位触发转矩限定为参考； 40-以反向限位触发转矩限定和编码器 index 信号为参考； 41-以正向限位触发转矩限定和编码器 index 信号为参考；

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							(除 35 和 37 号回原模式外, 其它回原模式均可通过配置 P3.104 实现回原偏置功能)
3.101 (66H)	回原限位点 转矩上限	500	0 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	无限位开关信号输入的回原模式下 (回原模式 38~41), 回原过程中 转矩反馈到达该参数设定时, 认为 到达机械限位位置; 单位: ‰(千分比)
3.102 (67H)	回原原点开 关前的速度	500	0 ~ 6000	读写	立即更改, 立即生效	单字	找到原点信号前的回原速度; 单位: rpm
3.103 (68H)	回原原点开 关后的速度	100	0 ~ 6000	读写	立即更改, 立即生效	单字	找到原点信号后的回原速度; 单位: rpm
3.104 (69H)	回原偏置	0	-2147483648 ~ 2147483647	读写	立即更改, 立即生效	双字	找到“原点”后, 继续走完该位置偏置 再复位位置原点; 单位: 指令单位
3.106 (6BH)	回原超时时间	20000	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	启动回原后, 超过该时间回原未完成 则触发回原超时警告; 0-不启动; 其它-启动超时检测; 单位: ms(毫秒)
3.107 (6CH)	回原位置到 达阈值	200	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	回原过程中位置静态偏差小于该值 时, 认为位置到达; 以 17 位分辨率编码器单位为参考; 单位: 编码器单位
3.108 (6DH)	回原转矩限 位判断时间	200	50 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	38~41 号回原模式有效; 单位: ms(毫秒)
3.109 (6EH)	回原状态	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	0-回原初始化; 1-回原速度控制; 2-回原位置控制; 3-回原偏置; 4-回原编码器多圈值清零; 5-回原机械位置清零; 6-回原结束。
3.120 (79H)	数字位置指 令 1	0	-2814749767 10656 ~ 2814749767 10655	读写	立即更改, 立即生效	四字	多段数字位置指令 1; 单位: 指令单位
3.124 (7DH)	数字位置指 令 2	0	-2814749767 10656 ~ 2814749767 10655	读写	立即更改, 立即生效	四字	多段数字位置指令 2; 单位: 指令单位

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
3.128 (81H)	数字位置指令 3	0	-2814749767 10656 ~ 2814749767 10655	读写	立即更改, 立即生效	四字	多段数字位置指令 3; 单位: 指令单位
3.132 (85H)	数字位置指令 4	0	-2814749767 10656 ~ 2814749767 10655	读写	立即更改, 立即生效	四字	多段数字位置指令 4; 单位: 指令单位
3.136 (89H)	数字位置指令 5	0	-2814749767 10656 ~ 2814749767 10655	读写	立即更改, 立即生效	四字	多段数字位置指令 5; 单位: 指令单位
3.140 (8DH)	数字位置指令 6	0	-2814749767 10656 ~ 2814749767 10655	读写	立即更改, 立即生效	四字	多段数字位置指令 6; 单位: 指令单位
3.144 (91H)	数字位置指令 7	0	-2814749767 10656 ~ 2814749767 10655	读写	立即更改, 立即生效	四字	多段数字位置指令 7; 单位: 指令单位
3.148 (95H)	数字位置指令 8	0	-2814749767 10656 ~ 2814749767 10655	读写	立即更改, 立即生效	四字	多段数字位置指令 8; 单位: 指令单位
3.152 (99H)	数字位置指令 9	0	-2814749767 10656 ~ 2814749767 10655	读写	立即更改, 立即生效	四字	多段数字位置指令 9; 单位: 指令单位
3.156 (9DH)	数字位置指令 10	0	-2814749767 10656 ~ 2814749767 10655	读写	立即更改, 立即生效	四字	多段数字位置指令 10; 单位: 指令单位
3.160 (A1H)	数字位置指令 11	0	-2814749767 10656 ~ 2814749767 10655	读写	立即更改, 立即生效	四字	多段数字位置指令 11; 单位: 指令单位
3.164 (A5H)	数字位置指令 12	0	-2814749767 10656 ~ 2814749767 10655	读写	立即更改, 立即生效	四字	多段数字位置指令 12; 单位: 指令单位
3.168	数字位置指令 13	0	-2814749767	读写	立即更改,	四字	多段数字位置指令 13;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
(A9H)	令 13		10656 ~ 2814749767 10655		立即生效		单位: 指令单位
3.172 (ADH)	数字位置指令 14	0	-2814749767 10656 ~ 2814749767 10655	读写	立即更改, 立即生效	四字	多段数字位置指令 14; 单位: 指令单位
3.176 (B1H)	数字位置指令 15	0	-2814749767 10656 ~ 2814749767 10655	读写	立即更改, 立即生效	四字	多段数字位置指令 15; 单位: 指令单位
3.180 (B5H)	数字位置指令 16	0	-2814749767 10656 ~ 2814749767 10655	读写	立即更改, 立即生效	四字	多段数字位置指令 16; 单位: 指令单位
3.200 (C9H)	低频振动抑制模式选择	0	0 ~ 2	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-关闭; 1-使能(手动设置参数); 2-自动辨识;
3.201 (CAH)	低频振动检测幅度	100	0 ~ 1000	读写	立即更改, 立即生效	单字	设置振动检测幅值(相对定位完成范围)单位: %(百分比)
3.202 (CBH)	低频振动抑制频率 0	1	1 ~ 1000	读写	立即更改, 立即生效	单字	低频振动频率 0, 1-1000 (0.1Hz)(其中 1-9 陷波器实际无效)单位: 0.1Hz
3.203 (CCH)	低频振动抑制频率比 0	10	1 ~ 100	读写	立即更改, 立即生效	单字	设置陷波修正系数 0
3.204 (CDH)	低频振动抑制陷波宽度等级 0	6	0 ~ 10	读写	立即更改, 立即生效	单字	设置陷波宽度 0
3.205 (CEH)	低频振动抑制陷波深度等级 0	1	0 ~ 16	读写	立即更改, 立即生效	单字	设置陷波深度 0
3.206 (CFH)	低频振动抑制频率 1	1	1 ~ 1000	读写	立即更改, 立即生效	单字	低频振动频率 1, 1-1000 (0.1Hz)(其中 1-9 陷波器实际无效)单位: 0.1Hz
3.207 (D0H)	低频振动抑制频率比 1	10	1 ~ 100	读写	立即更改, 立即生效	单字	设置陷波修正系数 1
3.208 (D1H)	低频振动抑制陷波宽度等级 1	6	0 ~ 10	读写	立即更改, 立即生效	单字	设置陷波宽度 1
3.209 (D2H)	低频振动抑制陷波深度等级 1	1	0 ~ 16	读写	立即更改, 立即生效	单字	设置陷波深度 1
3.215	模型跟踪控制	0	0 ~ 2	读写	立即更改,	单字	模型跟踪控制

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
(D8H)	制				立即生效		
3.216 (D9H)	模型跟踪控制增益 0	500	10 ~ 20000	读写	立即更改， 立即生效	单字	模型跟踪控制增益单位: 0.1Hz
3.217 (DAH)	模型跟踪控制增益 1	500	10 ~ 20000	读写	立即更改， 立即生效	单字	模型跟踪控制增益单位: 0.1Hz
3.218 (DBH)	模型跟踪控制速度前馈增益	950	0 ~ 2000	读写	立即更改， 立即生效	单字	模型跟踪控制速度前馈增益单位: ‰(千分比)
3.219 (DCH)	模型跟踪控制力矩前馈增益	950	0 ~ 2000	读写	立即更改， 立即生效	单字	模型跟踪控制力矩前馈增益单位: ‰(千分比)
3.220 (DDH)	模型跟踪控制调整系数	1000	500 ~ 2000	读写	立即更改， 立即生效	单字	模型跟踪控制调整系数单位: ‰(千分比)

6.2.5 P4 速度控制参数组（2004H）

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
4.000 (01H)	速度指令来源	0	0 ~ 5	读写	停机更改， 立即生效	单字	0-P4.002; 1~3-保留; 4-多段速度指令(需要 P2.31_BIT9 或端子 26 号功能 (P2.36_BIT9) 多段启动信号，结合 P2.31_BIT4_7/ 端子 21~24 号功能(P2.36_BIT4_7) 进行选择); 5-多段速度指令(不需要 P2.31_BIT9 或端子 26 号功能 (P2.36_BIT9) 多段启动信号，结合 P2.31_BIT4_7/端子 21~24 号功能 (P2.36_BIT4_7) 进行选择);
4.002 (03H)	数字速度指令	0	-60000 ~ 60000	读写	立即更改， 立即生效	双字	单位: P4.4"速度单位选择"等于 0 时， 0.1rpm; P4.4"速度单位选择"等于 1 时， 1rpm; 单位: var(变化的)
4.004 (05H)	速度单位选择	1	0 ~ 1	读写	停机更改， 立即生效	单字	(仅对 P3.006、P4.002、 P4.040~P4.070、PD.048~PD.50 有效): 0-0.1rpm; 1-rpm;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
4.005 (06H)	速度规划模式	0	0 ~ 3	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-斜坡加减速; 1-S 曲线 1 加减速; 2-S 曲线 2 加减速; 3-速度阶跃加减速;
4.006 (07H)	快速停机减速 时间	10	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: ms(毫秒)
4.007 (08H)	加减速时间选 择	0	0 ~ 1	读写	立即更改, 立即生效	单字	(非停机状态有效): 0-加减速时间 0; 1-加减速时间 1;
4.008 (09H)	加速时间 0	100	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	速度指令从 0 到 1000 或-1000rpm 所需时间; 单位: ms(毫秒)
4.009 (AH)	减速时间 0	100	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	速度指令从 1000 或-1000rpm 到 0 所需时间; 单位: ms(毫秒)
4.010 (BH)	加速时间 1	50	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	速度指令从 0 到 1000 或-1000rpm 所需时间; 单位: ms(毫秒)
4.011 (CH)	减速时间 1	50	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	速度指令从 1000 或-1000rpm 到 0 所需时间; 单位: ms(毫秒)
4.012 (DH)	点动速度指令	200	0 ~ 6000	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: rpm
4.013 (EH)	点动加减速时 间	100	0 ~ 32767	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: ms(毫秒)
4.014 (FH)	速度指令滤波 时间常数	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01ms
4.016 (11H)	零速检测阈值	10	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	速度模式下, 反馈速度低于该阈值 时, 输出零速信号。
4.018 (13H)	速度环比例增 益 0	250	1 ~ 20000	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.1Hz
4.019 (14H)	速度环积分时 间常数 0	3183	15 ~ 51200	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01ms
4.020 (15H)	速度反馈滤波 时间常数 0	10	0 ~ 15000	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01ms
4.021 (16H)	速度环比例增 益 1	250	1 ~ 20000	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.1Hz
4.022 (17H)	速度环积分时 间常数 1	51200	15 ~ 51200	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01ms
4.023 (18H)	速度反馈滤波 时间常数 1	10	0 ~ 15000	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01ms

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
4.025 (1AH)	过速故障阈值	0	0 ~ 6000	读写	立即更改, 立即生效	单字	如果速度反馈超过此设定值则触发过速故障保护; 设定值为 0 时则以电机最高转速 x1.2 倍作为过速阈值; 单位: rpm
4.026 (1BH)	转矩前馈选择	0	0 ~ 2	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-无转矩前馈; 1-内部转矩前馈; 2-将 60B2 对象作为转矩前馈;
4.027 (1CH)	转矩前馈增益	0	0 ~ 1000	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: ‰(千分比)
4.028 (1DH)	转矩前馈滤波 时间常数	10	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01ms
4.029 (1EH)	速度限制来源	0	0 ~ 1	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-正反方向均为速度限制 0; 1-正向为速度限制 0, 反向为速度限制 1;
4.030 (1FH)	速度限制 0	6000	0 ~ 10000	读写	立即更改, 立即生效	双字	单位: rpm
4.032 (21H)	速度限制 1	6000	0 ~ 10000	读写	立即更改, 立即生效	双字	单位: rpm
4.034 (23H)	速度限制状态	0	0 ~ 2	只读	立即更改, 立即生效	单字	0-未触发速度限制; 1-触发正向速度限制; 2-触发反向速度限制;
4.035 (24H)	速度模式位置 限制状态	0	0 ~ 1	只读	立即更改, 立即生效	单字	0-未触发位置限制; 1-触发位置限制;
4.036 (25H)	速度到达阈值	10	0 ~ 100	读写	立即更改, 立即生效	单字	速度偏差小于该阈值时, 输出速度到达信号; 单位: rpm
4.038 (27H)	负载转子惯量 比 0	100	100 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	负载机械及电机转子总惯量与电机转子惯量比值; 单位: ‰(百分比)
4.039 (28H)	负载转子惯量 比 1	100	100 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	负载机械及电机转子总惯量与电机转子惯量比值; 单位: ‰(百分比)
4.040 (29H)	数字速度指令 1	0	-60000 ~ 60000	读写	立即更改, 立即生效	双字	单位: P4.4“速度单位选择”等于 0 时, 0.1rpm; P4.4“速度单位选择”等于 1 时, 1rpm; 单位: var(变化的)
4.042 (2BH)	数字速度指令 2	0	-60000 ~ 60000	读写	立即更改, 立即生效	双字	单位: P4.4“速度单位选择”等于 0 时,

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							0.1rpm; P4.4“速度单位选择”等于 1 时, 1rpm; 单位: var(变化的)
4.044 (2DH)	数字速度指令 3	0	-60000 ~ 60000	读写	立即更改, 立即生效	双字	单位: P4.4“速度单位选择”等于 0 时, 0.1rpm; P4.4“速度单位选择”等于 1 时, 1rpm; 单位: var(变化的)
4.046 (2FH)	数字速度指令 4	0	-60000 ~ 60000	读写	立即更改, 立即生效	双字	单位: P4.4“速度单位选择”等于 0 时, 0.1rpm; P4.4“速度单位选择”等于 1 时, 1rpm; 单位: var(变化的)
4.048 (31H)	数字速度指令 5	0	-60000 ~ 60000	读写	立即更改, 立即生效	双字	单位: P4.4“速度单位选择”等于 0 时, 0.1rpm; P4.4“速度单位选择”等于 1 时, 1rpm; 单位: var(变化的)
4.050 (33H)	数字速度指令 6	0	-60000 ~ 60000	读写	立即更改, 立即生效	双字	单位: P4.4“速度单位选择”等于 0 时, 0.1rpm; P4.4“速度单位选择”等于 1 时, 1rpm; 单位: var(变化的)
4.052 (35H)	数字速度指令 7	0	-60000 ~ 60000	读写	立即更改, 立即生效	双字	单位: P4.4“速度单位选择”等于 0 时, 0.1rpm; P4.4“速度单位选择”等于 1 时, 1rpm; 单位: var(变化的)
4.054 (37H)	数字速度指令 8	0	-60000 ~ 60000	读写	立即更改, 立即生效	双字	单位: P4.4“速度单位选择”等于 0 时, 0.1rpm; P4.4“速度单位选择”等于 1 时, 1rpm; 单位: var(变化的)
4.056	数字速度指令	0	-60000 ~	读写	立即更改,	双字	单位:

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
(39H)	9		60000		立即生效		P4.4"速度单位选择"等于 0 时， 0.1rpm; P4.4"速度单位选择"等于 1 时， 1rpm; 单位: var(变化的)
4.058 (3BH)	数字速度指令 10	0	-60000 ~ 60000	读写	立即更改， 立即生效	双字	单位: P4.4"速度单位选择"等于 0 时， 0.1rpm; P4.4"速度单位选择"等于 1 时， 1rpm; 单位: var(变化的)
4.060 (3DH)	数字速度指令 11	0	-60000 ~ 60000	读写	立即更改， 立即生效	双字	单位: P4.4"速度单位选择"等于 0 时， 0.1rpm; P4.4"速度单位选择"等于 1 时， 1rpm; 单位: var(变化的)
4.062 (3FH)	数字速度指令 12	0	-60000 ~ 60000	读写	立即更改， 立即生效	双字	单位: P4.4"速度单位选择"等于 0 时， 0.1rpm; P4.4"速度单位选择"等于 1 时， 1rpm; 单位: var(变化的)
4.064 (41H)	数字速度指令 13	0	-60000 ~ 60000	读写	立即更改， 立即生效	双字	单位: P4.4"速度单位选择"等于 0 时， 0.1rpm; P4.4"速度单位选择"等于 1 时， 1rpm; 单位: var(变化的)
4.066 (43H)	数字速度指令 14	0	-60000 ~ 60000	读写	立即更改， 立即生效	双字	单位: P4.4"速度单位选择"等于 0 时， 0.1rpm; P4.4"速度单位选择"等于 1 时， 1rpm; 单位: var(变化的)
4.068 (45H)	数字速度指令 15	0	-60000 ~ 60000	读写	立即更改， 立即生效	双字	单位: P4.4"速度单位选择"等于 0 时， 0.1rpm; P4.4"速度单位选择"等于 1 时， 1rpm; 单位: var(变化的)

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
4.070 (47H)	数字速度指令 16	0	-60000 ~ 60000	读写	立即更改, 立即生效	双字	单位: P4.4"速度单位选择"等于 0 时, 0.1rpm; P4.4"速度单位选择"等于 1 时, 1rpm; 单位: var(变化的)
4.121 (7AH)	速度伪微分前 馈反馈控制系 数	100	0 ~ 200	读写	立即更改, 立即生效	单字	伪微分前馈反馈控制系数单 位: %(百分比)
4.122 (7BH)	速度环阻尼系 数	100	50 ~ 200	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: %(百分比)
4.130 (83H)	负载转矩补偿 增益	0	0 ~ 200	读写	立即更改, 立即生效	单字	负载转矩扰动补偿百分比; 单位: %(百分比)
4.131 (84H)	负载转矩观测 器极点	5000	0 ~ 10000	读写	立即更改, 立即生效	单字	负载转矩观测器极点, 极点越大时, 转矩观测器收敛越快;
4.132 (85H)	负载转矩补偿 区间	100	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	当转速偏差超出负载转矩补偿区 间时, 关闭负载转矩补偿滤波器; 单位: 0.1rpm
4.133 (86H)	负载转矩观测 值滤波时间常 数	10000	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	转速偏差持续小于负载转矩补偿 区间时的负载转矩滤波器滤波时间 常数终值; 单位: 0.1us(微秒)
4.140 (8DH)	摩擦补偿开关	0	0 ~ 3	读写	立即更改, 立即生效	单字	
4.141 (8EH)	正向摩擦补偿 值	0	-1000 ~ 1000	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: ‰(千分比)
4.142 (8FH)	反向摩擦补偿 值	0	-1000 ~ 1000	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: ‰(千分比)
4.143 (90H)	摩擦偏置补偿 值	0	-1000 ~ 1000	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: ‰(千分比)
4.144 (91H)	粘性摩擦系数	0	0 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	
4.145 (92H)	摩擦补偿速度 阈值	0	-10 ~ 300	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: rpm
4.146 (93H)	摩擦补偿滤波 时间常数	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01ms

6.2.6 P5 转矩控制参数组 (2005H)

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
-----------	------	-----	------	----------	-------------	----	-------

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
5.000 (01H)	转矩指令来源	0	0 ~ 5	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-P5.001; 1~3-保留; 4-多段转矩指令(需要 P2.31_BIT9 或端子 26 号功能(P2.36_BIT9)多 段启动信号, 结合 P2.31_BIT4_7/ 端子 21~24 号功能(P2.36_BIT4_7) 进行选择); 5-多段转矩指令(不需要 P2.31_BIT9 或端子 26 号功能 (P2.36_BIT9)多段启动信号, 结 合 P2.31_BIT4_7/端子 21~24 号功 能(P2.36_BIT4_7)进行选择);
5.001 (02H)	数字转矩指 令	0	-3000 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: ‰(千分比)
5.002 (03H)	数字磁链指 令	0	-3000 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: ‰(千分比)
5.003 (04H)	快速停机转 矩指令	1000	0 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: ‰(千分比)
5.004 (05H)	转矩斜率限 制	500	0 ~ 1000	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: ‰(千分比)
5.005 (06H)	转矩指令滤 波时间常数 0	80	0 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01ms
5.006 (07H)	转矩指令滤 波时间常数 1	10	0 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01ms
5.008 (09H)	电流环比例 增益	250	1 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	
5.009 (AH)	电流环积分 时间常数	1440	1 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: us(微秒)
5.010 (BH)	D 轴电流环 比例增益	250	1 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	
5.011 (CH)	D 轴电流环 积分时间常 数	1440	1 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: us(微秒)
5.016 (11H)	转矩反馈滤 波时间常数 0	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01ms
5.017 (12H)	转矩反馈滤 波时间常数 1	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01ms

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
5.020 (15H)	转矩限制来源	0	0 ~ 1	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-由“扩展控制命令字”bit8 确定, bit8=0 时正反方向均为转矩限制 0, bit8=1 时正反方向均为转矩限制 1; 1-正向转矩限制 0,反向转矩限制 1;
5.021 (16H)	转矩限制 0	3000	0 ~ 3500	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: ‰(千分比)
5.022 (17H)	转矩限制 1	3000	0 ~ 3500	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: ‰(千分比)
5.023 (18H)	转矩限制状态	0	0 ~ 2	只读	立即更改, 立即生效	单字	0-未触发转矩限制; 1-触发正向转矩限制; 2-触发反向转矩限制;
5.024 (19H)	转矩模式位置限制状态	0	0 ~ 1	只读	立即更改, 立即生效	单字	0-未触发位置限位; 1-触发位置限制;
5.025 (1AH)	转矩模式速度限制状态	0	0 ~ 1	只读	立即更改, 立即生效	单字	0-未触发速度限制; 1-触发速度限制;
5.026 (1BH)	转矩到达阈值	500	P5.027 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	实际输出转矩大于该阈值时, 输出转矩到达信号; 单位: ‰(千分比)
5.027 (1CH)	转矩到达偏置	100	0 ~ P5.026	读写	立即更改, 立即生效	单字	转矩到达信号已经输出时, 当实际输出转矩 < (转矩到达阈值 - 转矩到达偏置)时, 关闭转矩到达信号输出; 单位: ‰(千分比)
5.029 (1EH)	电机额定电流采样数字量	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	选用的电机额定电流对应的标么数字量;
5.030 (1FH)	数字转矩指令 1	0	-3000 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	多段数字转矩指令 1; 单位: ‰(千分比)
5.031 (20H)	数字转矩指令 2	0	-3000 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	多段数字转矩指令 2; 单位: ‰(千分比)
5.032 (21H)	数字转矩指令 3	0	-3000 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	多段数字转矩指令 3; 单位: ‰(千分比)
5.033 (22H)	数字转矩指令 4	0	-3000 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	多段数字转矩指令 4; 单位: ‰(千分比)
5.034 (23H)	数字转矩指令 5	0	-3000 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	多段数字转矩指令 5; 单位: ‰(千分比)
5.035 (24H)	数字转矩指令 6	0	-3000 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	多段数字转矩指令 6; 单位: ‰(千分比)
5.036 (25H)	数字转矩指令 7	0	-3000 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	多段数字转矩指令 7; 单位: ‰(千分比)
5.037	数字转矩指令 8	0	-3000 ~ 3000	读写	立即更改,	单字	多段数字转矩指令 8;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
(26H)	令 8				立即生效		单位: ‰(千分比)
5.038 (27H)	数字转矩指令 9	0	-3000 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	多段数字转矩指令 9; 单位: ‰(千分比)
5.039 (28H)	数字转矩指令 10	0	-3000 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	多段数字转矩指令 10; 单位: ‰(千分比)
5.040 (29H)	数字转矩指令 11	0	-3000 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	多段数字转矩指令 11; 单位: ‰(千分比)
5.041 (2AH)	数字转矩指令 12	0	-3000 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	多段数字转矩指令 12; 单位: ‰(千分比)
5.042 (2BH)	数字转矩指令 13	0	-3000 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	多段数字转矩指令 13; 单位: ‰(千分比)
5.043 (2CH)	数字转矩指令 14	0	-3000 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	多段数字转矩指令 14; 单位: ‰(千分比)
5.044 (2DH)	数字转矩指令 15	0	-3000 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	多段数字转矩指令 15; 单位: ‰(千分比)
5.045 (2EH)	数字转矩指令 16	0	-3000 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	多段数字转矩指令 16; 单位: ‰(千分比)
5.090 (5BH)	母线电压补偿系数	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: ‰(百分比)
5.091 (5CH)	PWM 死区补偿	0	0 ~ 1	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-不开启, 1-开启;
5.092 (5DH)	PWM 死区补偿阈值	0	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	
5.093 (5EH)	PWM 死区补偿斜率	100	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	
5.094 (5FH)	PWM 死区补偿时间	80	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	单位: ‰(百分比)
5.095 (60H)	电流解耦功能选择	0	0 ~ 65535	读写	停机更改, 立即生效	单字	bit0~1-电流解耦模式, 0-无解耦, 1-反馈解耦, 2-前馈解耦, 3-偏差解耦; bit2-电流解耦反电势补偿, 0-不开启, 1-开启; bit3-电流解耦系数调整, 0-不开启, 1-开启; bit4-Q 轴电流解耦(反馈/前馈解耦使用), 0-补偿, 1-不补偿;
5.096 (61H)	电流解耦环路阻尼	0	-1000 ~ 5000	读写	停机更改, 立即生效	单字	
5.097 (62H)	电感饱和和电流 0	1000	500 ~ 4000	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: ‰(千分比)

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
5.098 (63H)	电感饱和和电 流 1	3000	1000 ~ 4000	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: ‰(千分比)
5.099 (64H)	电感饱和值 1	100	1 ~ 100	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: ‰(百分比)
5.120 (79H)	机械共振抑 制陷波器选 择	0	0 ~ 16	读写	立即更改, 立即生效	单字	bit0-陷波器 0 开关 (0-关闭, 1-开 启); bit1-陷波器 1 开关; bit2-陷波器 2 开关; bit3-陷波器 3 开关;
5.121 (7AH)	陷波器 0 频 率	4000	50 ~ 4000	读写	立即更改, 立即生效	单字	陷波器 0 频率; 单位: Hz
5.122 (7BH)	陷波器 0 宽 度	70	10 ~ 2000	读写	立即更改, 立即生效	单字	陷波器 0 宽度;
5.123 (7CH)	陷波器 0 深 度	1000	0 ~ 1000	读写	立即更改, 立即生效	单字	陷波器 0 深度;
5.124 (7DH)	陷波器 1 频 率	4000	50 ~ 4000	读写	立即更改, 立即生效	单字	陷波器 1 频率; 单位: Hz
5.125 (7EH)	陷波器 1 宽 度	70	10 ~ 2000	读写	立即更改, 立即生效	单字	陷波器 1 宽度;
5.126 (7FH)	陷波器 1 深 度	1000	0 ~ 1000	读写	立即更改, 立即生效	单字	陷波器 1 深度;
5.127 (80H)	陷波器 2 频 率	4000	50 ~ 4000	读写	立即更改, 立即生效	单字	陷波器 2 频率; 单位: Hz
5.128 (81H)	陷波器 2 宽 度	70	10 ~ 2000	读写	立即更改, 立即生效	单字	陷波器 2 宽度;
5.129 (82H)	陷波器 2 深 度	1000	0 ~ 1000	读写	立即更改, 立即生效	单字	陷波器 2 深度;
5.130 (83H)	陷波器 3 频 率	4000	50 ~ 4000	读写	立即更改, 立即生效	单字	陷波器 3 频率; 单位: Hz
5.131 (84H)	陷波器 3 宽 度	70	10 ~ 2000	读写	立即更改, 立即生效	单字	陷波器 3 宽度;
5.132 (85H)	陷波器 3 深 度	1000	0 ~ 1000	读写	立即更改, 立即生效	单字	陷波器 3 深度;
5.133 (86H)	振动阈值	50	1 ~ 200	读写	立即更改, 立即生效	单字	振动检测时, 判断振动的阈值单 位: ‰(千分比)
5.134 (87H)	自适应陷波	0	0 ~ 4	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-无操作; 1-自动陷波设置 (最多两个); 2-恢复陷波器 0、陷波器 1 参数到自 动设置前; 3-只进行频率检测; 4-恢复陷波器 0、陷波器 1 参数到默

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							认值；
5.135 (88H)	自适应陷波 振动检出频 率 0	0	0 ~ 4000	只读	立即更改， 立即生效	单字	振动频率检出频率 0 单位: Hz
5.136 (89H)	自适应陷波 振动检幅 值 0	0	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	振动频率检幅值 0 单位: ‰(千分 比)
5.137 (8AH)	自适应陷波 振动检出频 率 1	0	0 ~ 4000	只读	立即更改， 立即生效	单字	振动频率检出频率 1 单位: Hz
5.138 (8BH)	自适应陷波 振动检幅 值 1	0	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	振动频率检幅值 1 单位: ‰(千分 比)
5.139 (8CH)	自适应陷波 振动判定次 数	2	1 ~ 10	读写	立即更改， 立即生效	单字	振动判定次数
5.140 (8DH)	自适应陷波 退出时间	20	5 ~ 100	读写	立即更改， 立即生效	单字	自适应陷波退出时间单位: s(秒)
5.141 (8EH)	自适应陷波 退出状态	0	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	自适应陷波退出状态
5.142 (8FH)	自适应陷波 初始深度	10	1 ~ 650	读写	立即更改， 立即生效	单字	自适应陷波器初始深度值
5.143 (90H)	自适应陷波 深度最值	1	0 ~ 400	读写	立即更改， 立即生效	单字	自适应陷波器深度最小值
5.144 (91H)	自适应陷波 宽度最值	400	200 ~ 1000	读写	立即更改， 立即生效	单字	自适应陷波器宽度最大值
5.145 (92H)	自适应陷波 最小频率	100	100 ~ 1000	读写	立即更改， 立即生效	单字	自适应陷波器最小频率单位: Hz
5.150 (97H)	转矩波动补 偿开关	0	0 ~ 1	读写	立即更改， 立即生效	单字	
5.151 (98H)	转矩波动补 偿频率 0	0	0 ~ 500	读写	立即更改， 立即生效	单字	
5.152 (99H)	转矩波动补 偿幅值 0	0	0 ~ 10000	读写	立即更改， 立即生效	单字	
5.153 (9AH)	转矩波动补 偿相位 0	0	0 ~ 359	读写	立即更改， 立即生效	单字	
5.154 (9BH)	转矩波动补 偿频率 1	0	0 ~ 500	读写	立即更改， 立即生效	单字	
5.155 (9CH)	转矩波动补 偿幅值 1	0	0 ~ 10000	读写	立即更改， 立即生效	单字	

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
5.156 (9DH)	转矩波动补偿相位 1	0	0 ~ 359	读写	立即更改, 立即生效	单字	
5.157 (9EH)	转矩波动补偿频率 2	0	0 ~ 500	读写	立即更改, 立即生效	单字	
5.158 (9FH)	转矩波动补偿幅值 2	0	0 ~ 10000	读写	立即更改, 立即生效	单字	
5.159 (A0H)	转矩波动补偿相位 2	0	0 ~ 359	读写	立即更改, 立即生效	单字	
5.160 (A1H)	转矩波动补偿频率 3	0	0 ~ 500	读写	立即更改, 立即生效	单字	
5.161 (A2H)	转矩波动补偿幅值 3	0	0 ~ 10000	读写	立即更改, 立即生效	单字	
5.162 (A3H)	转矩波动补偿相位 3	0	0 ~ 359	读写	立即更改, 立即生效	单字	
5.163 (A4H)	转矩波动补偿频率 4	0	0 ~ 500	读写	立即更改, 立即生效	单字	
5.164 (A5H)	转矩波动补偿幅值 4	0	0 ~ 10000	读写	立即更改, 立即生效	单字	
5.165 (A6H)	转矩波动补偿相位 4	0	0 ~ 359	读写	立即更改, 立即生效	单字	
5.166 (A7H)	转矩波动补偿调整系数	100	0 ~ 1000	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: %(百分比)
5.167 (A8H)	转矩波动补偿频率限制	1000	10 ~ 16000	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: Hz

6.2.7 P7 增强功能参数组 (2007H)

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
7.000 (01H)	当前日期	20200101	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	当前日期, 格式: 年月日, 如“20200101”表示 2020 年 1 月 1 日, 上电后从 EEPROM 读取出来的日期开始计时;
7.002 (03H)	当前时间	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	当前时间, 格式: 时分秒, 如“120101”表示 12 时 1 分 1 秒, 上电后从 EEPROM 读取出来的时间开始计时;
7.004 (05H)	设定日期	0	0 ~ 4294967295	读写	立即更改, 立即生效	双字	设定日期, 格式: 年月日, 如“20200101”表示 2020 年 1 月 1 日, 设定后自动清零, 若设定成功则“当前日期”变更为设定的日

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							期;
7.006 (07H)	设定时间	0	0 ~ 4294967295	读写	立即更改, 立即生效	双字	设定时间, 格式: 时分秒, 如“120101”表示 12 时 1 分 1 秒, 设定后自动清零, 若设定成功 则“当前时间”变更为设定的时间;
7.008 (09H)	刚性等级选 择	12	0 ~ 31	读写	立即更改, 立即生效	单字	0~31-0~31 号刚性等级;
7.010 (BH)	增益切换模 式	0	0 ~ 10	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-固定为增益 0(ps), 由外部 IO/通 讯增益切换命令控制速度环 PI/P 切 换; 1-固定为增益 1(ps), 由外部 IO/通 讯增益切换命令控制速度环 PI/P 切 换; 2-外部 IO/通讯(ps); 3-转矩指令大(ps), 切换等级/时滞单 位: %。 额定力矩; 4-速度指令大(ps), 切换等级/时滞单 位: 1rpm; 5-速度指令变化率大(ps), 切换等级/ 时滞单位: 10rpm/s; 6-位置偏差大(p), 切换等级/时滞单 位: pulse; 7-有位置指令(p); 8-定位未完成(p); 9-实际速度大(p), 切换等级/时滞单 位: 1rpm; 10-有位置指令+实际速度(p), 切换 等级/时滞单位: 1rpm; 注: p 表示位置模式有效, ps 表示位置 速度模式有效; 模式 3~6, 9: 大于切换等级+阈值, 切换为增益 1, 小于切换等级-阈值切换为增益 0。
7.011 (CH)	增益切换延 迟时间	50	0 ~ 10000	读写	立即更改, 立即生效	单字	增益切换延迟时间单位: 0.1ms
7.012 (DH)	增益切换等 级	50	0 ~ 20000	读写	立即更改, 立即生效	单字	增益切换等级
7.013 (EH)	增益切换时 滞	30	0 ~ 20000	读写	立即更改, 立即生效	单字	增益切换时滞

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
7.014 (FH)	增益切换位置增益切换时间	30	0 ~ 10000	读写	立即更改, 立即生效	单字	位置增益切换时间单位: 0.1ms
7.015 (10H)	增益切换位置增益 2 倍率	100	50 ~ 500	读写	立即更改, 立即生效	单字	位置增益 2 倍率单位: %(百分比)
7.016 (11H)	增益切换位置增益 2 作用时间	0	0 ~ 10000	读写	立即更改, 立即生效	单字	位置增益 2 有效时间单位: 0.1ms
7.030 (1FH)	在线惯量辨识开关	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	
7.031 (20H)	在线惯量辨识结果	100	100 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: %(百分比)
7.032 (21H)	在线惯量辨识错误码	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
7.035 (24H)	主回路母线电容容量辨识	0	0 ~ 1	读写	立即更改, 立即生效	单字	
7.036 (25H)	主回路母线电容容量	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	单位: uf(微法)
7.040 (29H)	程序段运行计时选择	0	0 ~ 8	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-不监测; 1-循环程序 Scan 运行时间; 2-中断程序 ScanA 运行时间; 3-中断程序 ScanB 运行时间; 4-中断程序位置环运行时间; 5-中断程序速度环运行时间; 6-中断程序电流环运行时间; 7-缺省程序段 0 运行时间; 8-缺省程序段 1 运行时间;
7.041 (2AH)	主循环程序 Scan 运行时间	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	main 主循环程序运行时间, 配合“程序段运行计时选择”参数监测; 单位: 0.1us(微秒)
7.042 (2BH)	中断程序 ScanA 运行时间	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	主中断程序 ScanA 运行时间, 配合“程序段运行计时选择”参数监测; 单位: 0.1us(微秒)
7.043 (2CH)	中断程序 ScanB 运行时间	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	辅助中断程序 ScanB 运行时间, 配合“程序段运行计时选择”参数监测; 单位: 0.1us(微秒)
7.044 (2DH)	中断程序位置环运行时间	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	主中断程序 ScanA 中位置环程序运行时间, 配合“程序段运行计时选择”参数监测; 单位: 0.1us(微秒)

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
7.045 (2EH)	中断程序速度环运行时间	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	主中断程序 ScanA 中速度环程序运行时间, 配合“程序段运行计时选择”参数监测; 单位: 0.1us(微秒)
7.046 (2FH)	中断程序电流环运行时间	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	主中断程序 ScanA 中电流环程序运行时间, 配合“程序段运行计时选择”参数监测; 单位: 0.1us(微秒)
7.047 (30H)	缺省程序运行时间 0	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	自定义的程序运行时间, 配合“程序段运行计时选择”参数监测; 单位: 0.1us(微秒)
7.048 (31H)	缺省程序运行时间 1	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	自定义的程序运行时间, 配合“程序段运行计时选择”参数监测; 单位: 0.1us(微秒)
7.050 (33H)	出厂测试主回路过压点	4100	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.1V
7.051 (34H)	出厂测试主回路欠压点	2000	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.1V
7.052 (35H)	出厂测试主回路制动电压点	3850	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.1V
7.060 (3DH)	电机编码器辨识使能	0	0 ~ 1	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-不使能; 1-使能;
7.062 (3FH)	电机编码器辨识方向匹配	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	0-空闲; 1-编码器位置增长方向与驱动器控制方向不一致(电机相序错误); 2-编码器位置增长方向与驱动器控制方向一致(电机相序正确);
7.063 (40H)	电机编码器辨识电机极对数	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
7.064 (41H)	电机编码器辨识安装偏置角	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	
7.066 (43H)	电机编码器辨识分辨率	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	
7.068 (45H)	电机编码器辨识运行状态	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	0-初始化阶段; 1-电压自适应阶段; 2-电机正方向辨识; 3-编码器分辨率辨识阶段; 4-电机电角度回初阶段; 5-电机正向旋转(给定电角度自增);

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							6-电机反向旋转（给定电角度自减）； 7-结果计算； 8-错误处理； 9-辨识完成；
7.069 (46H)	电机编码器 辨识错误类 型	0	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	0-无错误； 1-超时； 2-单相过流； 3-IdIq 过流； 4-未完成辨识意外断使能； 5-极对数超过辨识范围； 6-异常断流，可能线缆松动； 7-相序错误或缺相。
7.070 (47H)	电机参数辨 识使能	0	0 ~ 1	读写	立即更改， 立即生效	单字	
7.071 (48H)	电机参数辨 识相电阻	0	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	单位: mΩ(毫欧)
7.072 (49H)	电机参数辨 识 d 轴电感	0	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	单位: 0.01mH
7.073 (4AH)	电机参数辨 识 q 轴电感	0	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	单位: 0.01mH
7.074 (4BH)	电机参数辨 识磁链	0	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	单位: 0.1V*ms/rad
7.080 (51H)	离线惯量辨 识正转使能	0	0 ~ 1	读写	立即更改， 立即生效	单字	0-不使能； 1-使能；
7.081 (52H)	离线惯量辨 识反转使能	0	0 ~ 1	读写	立即更改， 立即生效	单字	0-不使能； 1-使能；
7.082 (53H)	离线惯量辨 识到达速度	640	100 ~ 1000	读写	立即更改， 立即生效	单字	离线惯量辨识动作规划速度上限； 单位: rpm
7.083 (54H)	离线惯量辨 识单向行程 上限	300	100 ~ 20000	读写	立即更改， 立即生效	单字	离线惯量辨识规划单向行程上限； 单位: 0.01r
7.084 (55H)	离线惯量辨 识加速度	6400	160 ~ 48000	读写	立即更改， 立即生效	单字	离线惯量辨识动作规划加速度； 单位: rpm/s
7.085 (56H)	离线惯量辨 识模式设置	0	0 ~ 1	读写	立即更改， 立即生效	单字	0-正反转动作辨识模式； 1-单向动作辨识模式；
7.086 (57H)	离线惯量辨 识结果	0	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	0-辨识失败（需根据当前速度刚性调 整速度环增益后重新辨识，速度刚 性弱则调强，反之则调弱）； 其它值（≥100）- 辨识结果 = （负 载机械惯量+电机转子惯量）/ 电机 电子惯量；

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							单位: %(百分比)
7.090 (5BH)	自调整模式	0	0 ~ 4	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-关闭; 1-标准模式; 2-定位模式(注重超调); 3-定位模式(注重时间); 4-轨迹模式;
7.091 (5CH)	自调整响应 模式	1	0 ~ 2	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-低响应; 1-中响应; 2-高响应;
7.092 (5DH)	自调整惯量 辨识	1	0 ~ 1	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-不使用惯量辨识(需手动设置正确 惯量比); 1-使用惯量辨识;
7.093 (5EH)	自调整参数 操作	0	0 ~ 3	读写	立即更改, 立即生效	单字	1-保存该组参数至 EEPROM; 2-恢复调整前参数; 3-不保存 EEPROM 且不恢复;
7.094 (5FH)	自调整指令 来源	0	0 ~ 1	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-内部指令; 1-用户指令;
7.095 (60H)	自调整内部 指令位移	500	50 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	自调整内部指令电机端位移量单位: 0.01r
7.096 (61H)	自调整内部 指令最大速 度	500	10 ~ 3000	读写	立即更改, 立即生效	单字	自调整内部指令最大速度单位: rpm
7.097 (62H)	自调整内部 指令加速时 间	100	1 ~ 32767	读写	立即更改, 立即生效	单字	自调整内部指令加速时间单位: ms(毫秒)
7.098 (63H)	自调整内部 指令减速时 间	100	1 ~ 32767	读写	立即更改, 立即生效	单字	自调整内部指令减速时间单位: ms(毫秒)
7.099 (64H)	自调整内部 指令循环模 式	0	0 ~ 1	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-正反转 1-单向运行
7.100 (65H)	自调整内部 指令启动方 向	0	0 ~ 2	读写	立即更改, 立即生效	单字	1-正转启动 2-反转启动
7.101 (66H)	自调整内部 指令等待时 间	300	200 ~ 2000	读写	立即更改, 立即生效	单字	位置指令间隔时间单位: ms(毫秒)
7.102 (67H)	自调整定位 时间	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	自调整定位时间单位: ms(毫秒)
7.103 (68H)	自调整超调 量	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	以 17 位分辨率编码器单位为参考; 单位: 编码器单位

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
7.104 (69H)	自调整超调量允许值	10	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	自调整定位注重超调超调量允许值； 以 17 位分辨率编码器单位作为参考； 单位：编码器单位
7.105 (6AH)	自调整增益系数	100	40 ~ 100	读写	立即更改， 立即生效	单字	自调整系数； 单位：% (百分比)
7.106 (6BH)	自调整状态	0	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	1-惯量辨识中； 2-速度环相关参数调整中； 3、4-位置环以及速度前馈相关增益调整中； 5-自调整成功（无超调）； 6-自调整成功（有超调）； 9-最小增益检测到振动； 10-惯量辨识失败； 15-外部模式不允许使用惯量辨识；
7.107 (6CH)	自调整伺服使能	0	0 ~ 1	读写	立即更改， 立即生效	单字	0-无效； 1-有效；
7.108 (6DH)	自调整功能选择	1	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	bit0-自调整开启自动陷波功能，0-无效，1-有效； bit4-自调整开启低频振动抑制功能，0-无效，1-有效； bit8-当前增益开启自调整，0-无效，1-有效； bit12-根据陷波设置自动修正转矩指令滤波时间常数，0-无效，1-有效；
7.109 (6EH)	自调整速度前馈上限	1000	0 ~ 1000	读写	立即更改， 立即生效	单字	自调整速度前馈允许最大值； 单位：% (千分比)
7.110 (6FH)	自调整自动陷波频率限制	18004	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	陷波频率和速度环增益限制， 0xFFFF，低到高，分别对应自调整低中高响应，以及自动陷波；
7.111 (70H)	自调整辨识错误码	0	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	bit0~3-在线惯量辨识错误码； bit0-速度指令不满足辨识条件； bit1-加速度不满足辨识条件； bit2-转矩指令不满足辨识条件； bit3-检测到系统振动； bit4~7-离线惯量辨识错误码； bit4-检测到系统振动； bit5-电机行程太小； bit6-加减速时间太小； bit7-辨识未成功； bit8~11-机械摩擦辨识错误码；

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							bit8-指令不满足辨识条件; bit9-有效数据不够; bit10-触发限速、限位或其它故障; bit11-辨识未成功;
7.120 (79H)	摩擦辨识模式	1	1 ~ 3	读写	立即更改, 立即生效	单字	摩擦辨识模式
7.121 (7AH)	摩擦辨识正 转使能	0	0 ~ 1	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-不使能; 1-使能;
7.122 (7BH)	摩擦辨识反 转使能	0	0 ~ 1	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-不使能; 1-使能;
7.123 (7CH)	摩擦辨识到 达速度	600	200 ~ 2000	读写	立即更改, 立即生效	单字	摩擦辨识动作规划速度上限; 单位: rpm
7.124 (7DH)	摩擦辨识单 向行程上限	300	100 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	摩擦辨识规划单向行程; 单位: 0.01r
7.125 (7EH)	摩擦辨识加 速度	6400	160 ~ 48000	读写	立即更改, 立即生效	单字	摩擦辨识动作规划加速度; 单位: rpm/s
7.126 (7FH)	摩擦辨识偏 置值	0	-32768 ~ 32767	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: ‰(千分比)
7.127 (80H)	摩擦辨识库 伦摩擦值	0	-32768 ~ 32767	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: ‰(千分比)
7.128 (81H)	摩擦辨识粘 性摩擦系数	0	0 ~ 3000	只读	立即更改, 立即生效	单字	
7.130 (83H)	转矩波动自 学习	0	0 ~ 1	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-不使能; 1-使能;
7.131 (84H)	转矩波动自 学习速度指 令	30	1 ~ 100	读写	停机更改, 立即生效	单字	转矩波动自主学习时速度单位: rpm
7.132 (85H)	转矩波动自 学习状态	0	0 ~ 2	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-等待自学习; 1-自学习中; 2-自学习完成;
7.133 (86H)	转矩波动自 学习旋转方 向	0	0 ~ 1	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-正向旋转; 1-反向旋转;

6.2.8 P8 外部端子参数组 (2008H)

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
8.000 (01H)	高速输入端子 脉冲指令类型	0	0 ~ 3	读写	立即更改, 重启生效	单字	0-P+D 脉冲输入模式; 1-A+B 正交脉冲输入模式; 2-保留;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							3-探针位置捕捉模式;
8.005 (06H)	DI0 输入端子 滤波时间常数	2	0 ~ 6	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-500us; 1-1000 us; 2-2000 us; 3-4000 us; 4-8000 us; 5-16000 us; 6-32000 us;
8.006 (07H)	DI0 输入端子 功能选择	27	0 ~ 48	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-无定义; 1~2-保留; 3-快速停机(控制命令来源 P2.4_bit1=1 时有效); 4-运行使能(控制命令来源 P2.4_bit0=1 时有效); 5~7-不同运行模式下特别定义的命 令; 速度模式: 5~7-保留; 位置模式: 5-指令生效命令, 上升沿 有效; 6-指令生效方式, 0-立即生效, 1-5 号功能端子上升沿触发生效; 7- 绝对/相对指令, 0-绝对, 1-相对; 转矩模式: 5~7-保留; 8-故障复位; 9-暂停停机; 10-保留; 11-清除编码器报警; 12-相对位置指令撤销; 13-清除编码器多圈值 bit0; 14-清除位置偏差(脉冲输入模式下 有效); 15-正向点动; 16-反向点动; 17-控制模式 bit0; 18-控制模式 bit1; 19-电子齿轮选择; 20-环路增益选择; 21-多段指令选择 bit0; 22-多段指令选择 bit1; 23-多段指令选择 bit2; 24-多段指令选择 bit3; 25-转矩限制选择; 26-多段运行启

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							动; 27-正向限位; 28-反向限位; 29-回原原点; 30-外部脉冲指令输入时禁止脉冲指令输入; 31-故障记录复位(须故障复位同时生效); 32-清除编码器多圈值 bit1; 33-电机旋转方向切换; 34-回原启动; 35-加减速时间切换; 36~80-保留;
8.007 (08H)	DI0 输入端子有效逻辑电平选择	0	0 ~ 1	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-高电平有效; 1-低电平有效;
8.008 (09H)	DI1 输入端子滤波时间常数	2	0 ~ 6	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-500us; 1-1000 us; 2-2000 us; 3-4000 us; 4-8000 us; 5-16000 us; 6-32000 us;
8.009 (AH)	DI1 输入端子功能选择	28	0 ~ 48	读写	停机更改, 立即生效	单字	见上述 DI0 功能描述
8.010 (BH)	DI1 输入端子有效逻辑电平选择	0	0 ~ 1	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-高电平有效; 1-低电平有效;
8.011 (CH)	DI2 输入端子滤波时间常数	2	0 ~ 6	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-500us; 1-1000 us; 2-2000 us; 3-4000 us; 4-8000 us; 5-16000 us; 6-32000 us;
8.012 (DH)	DI2 输入端子功能选择	29	0 ~ 48	读写	停机更改, 立即生效	单字	见上述 DI0 功能描述
8.013 (EH)	DI2 输入端子有效逻辑电平选择	0	0 ~ 1	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-高电平有效; 1-低电平有效;
8.014 (FH)	DI3 输入端子滤波时间常数	2	0 ~ 6	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-500us; 1-1000 us;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							2-2000 us; 3-4000 us; 4-8000 us; 5-16000 us; 6-32000 us;
8.015 (10H)	DI3 输入端子 功能选择	8	0 ~ 48	读写	停机更改, 立即生效	单字	见上述 DI0 功能描述
8.016 (11H)	DI3 输入端子 有效逻辑电平 选择	0	0 ~ 1	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-高电平有效; 1-低电平有效;
8.017 (12H)	DI4 输入端子 滤波时间常数	2	0 ~ 6	读写	立即更改, 立即生效	单字	0-500us; 1-1000 us; 2-2000 us; 3-4000 us; 4-8000 us; 5-16000 us; 6-32000 us;
8.018 (13H)	DI4 输入端子 功能选择	4	0 ~ 48	读写	停机更改, 立即生效	单字	见上述 DI0 功能描述
8.019 (14H)	DI4 输入端子 有效逻辑电平 选择	0	0 ~ 1	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-高电平有效; 1-低电平有效;
8.035 (24H)	DO 输出端子 强制输出控制 字	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	bit0~bit15: DO0~DO15 输出端子强 制输出控制命令字;
8.036 (25H)	DO0 输出端 子功能选择	2	0 ~ 96	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-无定义; 1-保留; 2-主回路状态: 低-未上强电, 高-已上强电; 3-运行使能状态: 低-未使能, 高-使能; 4-故障状态: 低-正常, 高-故障; 5-母线继电器状态: 低-未吸合, 高-吸合; 6-快速停机状态; 7-保留; 8-警告状态; 9-保留; 10-远程控制状态; 11-目标到达;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							位置模式-位置到达； 速度模式-速度到达； 转矩模式-转矩到达； 12-内部限制； 13-保留； 14-保留； 15-回原完成； 16-抱闸输出； 17~22-保留； 23-转矩到达； 24-保留； 25-警告/故障状态； 26~80-保留； 81~96-DO 强制输出控制字 P8.35_bit0~bit15；
8.037 (26H)	DO0 输出端 子有效逻辑电 平选择	0	0 ~ 1	读写	停机更改， 立即生效	单字	0-高电平有效； 1-低电平有效；
8.038 (27H)	DO1 输出端 子功能选择	4	0 ~ 96	读写	停机更改， 立即生效	单字	0-无定义； 1-保留； 2-主回路状态： 低-未上强电，高-已上强电； 3-运行使能状态： 低-未使能，高-使能； 4-故障状态： 低-正常，高-故障； 5-母线继电器状态： 低-未吸合，高-吸合； 6-快速停机状态； 7-保留； 8-警告状态； 9-保留； 10-远程控制状态； 11-目标到达； 位置模式-位置到达； 速度模式-速度到达； 转矩模式-转矩到达； 12-内部限制； 13-保留； 14-保留； 15-回原完成； 16-抱闸输出；

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							17~22-保留; 23-转矩到达; 24-保留; 25-警告/故障状态; 26~80-保留; 81~96-DO 强制输出控制字 P8.35_bit0~bit15;
8.039 (28H)	DO1 输出端 子有效逻辑电 平选择	1	0 ~ 1	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-高电平有效; 1-低电平有效;
8.040 (29H)	DO2 输出端 子功能选择	16	0 ~ 96	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-无定义; 1-保留; 2-主回路状态: 低-未上强电, 高-已上强电; 3-运行使能状态: 低-未使能, 高-使能; 4-故障状态: 低-正常, 高-故障; 5-母线继电器状态: 低-未吸合, 高-吸合; 6-快速停机状态; 7-保留; 8-警告状态; 9-保留; 10-远程控制状态; 11-目标到达: 位置模式-位置到达; 速度模式-速度到达; 转矩模式-转矩到达; 12-内部限制; 13-保留; 14-保留; 15-回原完成; 16-抱闸输出; 17~22-保留; 23-转矩到达; 24-保留; 25-警告/故障状态; 26~80-保留; 81~96-DO 强制输出控制字 P8.35_bit0~bit15;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
8.041 (2AH)	DO2 输出端 子有效逻辑电 平选择	0	0 ~ 1	读写	停机更改， 立即生效	单字	0-高电平有效； 1-低电平有效；

6.2.9 P9 虚拟端子参数组（2009H）

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
9.000 (01H)	虚拟输入端子 VDI 设定值	0	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	bit0~bit15: 虚拟输入端子 VDI0~VDI15 设定位；
9.001 (02H)	虚拟输入端子 VDI 逻辑状态	0	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	bit0~bit15: 虚拟输入端子 VDI0~VDI15 设定状态经有效逻辑 判断后的结果；
9.002 (03H)	虚拟输出端子 VDO 输出标 志	0	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	bit0~bit15: 虚拟输出端子 VDO0~VDO15 状态位；
9.003 (04H)	虚拟输出端子 VDO 逻辑状 态	0	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	bit0~bit15: 虚拟输出端子 VDO0~VDO15 输出逻辑状态： 0-无效； 1-有效；
9.004 (05H)	VDIO 功能选 择	0	0 ~ 48	读写	停机更改， 立即生效	单字	0-无定义； 1~2-保留； 3-快速停机(控制命令来源 P2.4_bit1=1 时有效)； 4-运行使能(控制命令来源 P2.4_bit0=1 时有效)； 5~7-不同运行模式下特别定义的命 令： 速度模式： 5~7-保留； 位置模式： 5-指令生效命令，上升沿有效； 6-指令生效方式，0-立即生效，1-5 号功能端子上升沿触发生效； 7-绝对/相对指令，0-绝对，1-相对； 转矩模式： 5~7-保留； 8-故障复位； 9-暂停停机； 10-保留； 11-清除编码器报警； 12-相对位置指令撤销；

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							13-清除编码器多圈值 bit0; 14-清除位置偏差(脉冲输入模式下有效); 15-正向点动; 16-反向点动; 17-控制模式 bit0; 18-控制模式 bit1; 19-电子齿轮选择; 20-环路增益选择; 21-多段指令选择 bit0; 22-多段指令选择 bit1; 23-多段指令选择 bit2; 24-多段指令选择 bit3; 25-转矩限制选择; 26-多段运行启动; 27-正向限位; 28-反向限位; 29-回原原点; 30-外部脉冲指令输入时禁止脉冲指令输入; 31-故障记录复位(须故障复位同时生效); 32-清除编码器多圈值 bit1; 33-电机旋转方向切换; 34-回原启动; 35~80-保留;
9.005 (06H)	VDI0 逻辑有效电平	0	0 ~ 1	读写	停机更改,立即生效	单字	0-高电平有效; 1-低电平有效;
9.006 (07H)	VDI1 功能选择	0	0 ~ 48	读写	停机更改,立即生效	单字	0-无定义; 1~2-保留; 3-快速停机(控制命令来源 P2.4_bit1=1 时有效); 4-运行使能(控制命令来源 P2.4_bit0=1 时有效); 5~7-不同运行模式下特别定义的命令; 速度模式: 5~7-保留; 位置模式: 5-指令生效命令,上升沿有效; 6-指令生效方式, 0-立即生效, 1-5号功能端子上升沿触发生效;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							7-绝对/相对指令，0-绝对，1-相对； 转矩模式： 5~7-保留； 8-故障复位； 9-暂停停机； 10-保留； 11-清除编码器报警； 12-相对位置指令撤销； 13-清除编码器多圈值 bit0； 14-清除位置偏差(脉冲输入模式下有效)； 15-正向点动； 16-反向点动； 17-控制模式 bit0； 18-控制模式 bit1； 19-电子齿轮选择； 20-环路增益选择； 21-多段指令选择 bit0； 22-多段指令选择 bit1； 23-多段指令选择 bit2； 24-多段指令选择 bit3； 25-转矩限制选择； 26-多段运行启动； 27-正向限位； 28-反向限位； 29-回原原点； 30-外部脉冲指令输入时禁止脉冲指令输入； 31-故障记录复位(须故障复位同时生效)； 32-清除编码器多圈值 bit1； 33-电机旋转方向切换； 34-回原启动； 35~80-保留；
9.007 (08H)	VDI1 逻辑有效电平	0	0 ~ 1	读写	停机更改，立即生效	单字	0-高电平有效； 1-低电平有效；
9.008 (09H)	VDI2 功能选择	0	0 ~ 48	读写	停机更改，立即生效	单字	0-无定义； 1~2-保留； 3-快速停机(控制命令来源 P2.4_bit1=1 时有效)； 4-运行使能(控制命令来源 P2.4_bit0=1 时有效)；

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							5~7-不同运行模式下特别定义的命令： 速度模式： 5~7-保留； 位置模式： 5-指令生效命令，上升沿有效； 6-指令生效方式，0-立即生效，1-5号功能端子上升沿触发生效； 7-绝对/相对指令，0-绝对，1-相对； 转矩模式： 5~7-保留； 8-故障复位； 9-暂停停机； 10-保留； 11-清除编码器报警； 12-相对位置指令撤销； 13-清除编码器多圈值 bit0； 14-清除位置偏差(脉冲输入模式下有效)； 15-正向点动； 16-反向点动； 17-控制模式 bit0； 18-控制模式 bit1； 19-电子齿轮选择； 20-环路增益选择； 21-多段指令选择 bit0； 22-多段指令选择 bit1； 23-多段指令选择 bit2； 24-多段指令选择 bit3； 25-转矩限制选择； 26-多段运行启动； 27-正向限位； 28-反向限位； 29-回原原点； 30-外部脉冲指令输入时禁止脉冲指令输入； 31-故障记录复位(须故障复位同时生效)； 32-清除编码器多圈值 bit1； 33-电机旋转方向切换； 34-回原启动； 35~80-保留；

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
9.009 (AH)	VDI2 逻辑有效电平	0	0 ~ 1	读写	停机更改，立即生效	单字	0-高电平有效； 1-低电平有效；
9.010 (BH)	VDI3 功能选择	0	0 ~ 48	读写	停机更改，立即生效	单字	0-无定义； 1~2-保留； 3-快速停机(控制命令来源 P2.4_bit1=1 时有效)； 4-运行使能(控制命令来源 P2.4_bit0=1 时有效)； 5~7-不同运行模式下特别定义的命令； 速度模式： 5~7-保留； 位置模式： 5-指令生效命令，上升沿有效； 6-指令生效方式，0-立即生效，1-5号功能端子上升沿触发生效； 7-绝对/相对指令，0-绝对，1-相对； 转矩模式： 5~7-保留； 8-故障复位； 9-暂停停机； 10-保留； 11-清除编码器报警； 12-相对位置指令撤销； 13-清除编码器多圈值 bit0； 14-清除位置偏差(脉冲输入模式下有效)； 15-正向点动； 16-反向点动； 17-控制模式 bit0； 18-控制模式 bit1； 19-电子齿轮选择； 20-环路增益选择； 21-多段指令选择 bit0； 22-多段指令选择 bit1； 23-多段指令选择 bit2； 24-多段指令选择 bit3； 25-转矩限制选择； 26-多段运行启动； 27-正向限位； 28-反向限位； 29-回原原点；

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							30-外部脉冲指令输入时禁止脉冲指令输入; 31-故障记录复位(须故障复位同时生效); 32-清除编码器多圈值 bit1; 33-电机旋转方向切换; 34-回原启动; 35~80-保留;
9.011 (CH)	VDI3 逻辑有效电平	0	0 ~ 1	读写	停机更改,立即生效	单字	0-高电平有效; 1-低电平有效;
9.012 (DH)	VDI4 功能选择	0	0 ~ 48	读写	停机更改,立即生效	单字	0-无定义; 1~2-保留; 3-快速停机(控制命令来源 P2.4_bit1=1 时有效); 4-运行使能(控制命令来源 P2.4_bit0=1 时有效); 5~7-不同运行模式下特别定义的命令: 速度模式: 5~7-保留; 位置模式: 5-指令生效命令,上升沿有效; 6-指令生效方式, 0-立即生效, 1-5号功能端子上升沿触发生效; 7-绝对/相对指令, 0-绝对, 1-相对; 转矩模式: 5~7-保留; 8-故障复位; 9-暂停停机; 10-保留; 11-清除编码器报警; 12-相对位置指令撤销; 13-清除编码器多圈值 bit0; 14-清除位置偏差(脉冲输入模式下有效); 15-正向点动; 16-反向点动; 17-控制模式 bit0; 18-控制模式 bit1; 19-电子齿轮选择; 20-环路增益选择; 21-多段指令选择 bit0;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							22-多段指令选择 bit1; 23-多段指令选择 bit2; 24-多段指令选择 bit3; 25-转矩限制选择; 26-多段运行启动; 27-正向限位; 28-反向限位; 29-回原原点; 30-外部脉冲指令输入时禁止脉冲指令输入; 31-故障记录复位(须故障复位同时生效); 32-清除编码器多圈值 bit1; 33-电机旋转方向切换; 34-回原启动; 35~80-保留;
9.013 (EH)	VDI4 逻辑有效电平	0	0 ~ 1	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-高电平有效; 1-低电平有效;
9.014 (FH)	VDI5 功能选择	0	0 ~ 48	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-无定义; 1~2-保留; 3-快速停机(控制命令来源 P2.4_bit1=1 时有效); 4-运行使能(控制命令来源 P2.4_bit0=1 时有效); 5~7-不同运行模式下特别定义的命令: 速度模式: 5~7-保留; 位置模式: 5-指令生效命令, 上升沿有效; 6-指令生效方式, 0-立即生效, 1-5号功能端子上升沿触发生效; 7-绝对/相对指令, 0-绝对, 1-相对; 转矩模式: 5~7-保留; 8-故障复位; 9-暂停停机; 10-保留; 11-清除编码器报警; 12-相对位置指令撤销; 13-清除编码器多圈值 bit0; 14-清除位置偏差(脉冲输入模式下

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							有效); 15-正向点动; 16-反向点动; 17-控制模式 bit0; 18-控制模式 bit1; 19-电子齿轮选择; 20-环路增益选择; 21-多段指令选择 bit0; 22-多段指令选择 bit1; 23-多段指令选择 bit2; 24-多段指令选择 bit3; 25-转矩限制选择; 26-多段运行启动; 27-正向限位; 28-反向限位; 29-回原原点; 30-外部脉冲指令输入时禁止脉冲指令输入; 31-故障记录复位(须故障复位同时生效); 32-清除编码器多圈值 bit1; 33-电机旋转方向切换; 34-回原启动; 35~80-保留;
9.015 (10H)	VDI5 逻辑有效电平	0	0 ~ 1	读写	停机更改,立即生效	单字	0-高电平有效; 1-低电平有效;
9.036 (25H)	VDO0 功能选择	0	0 ~ 96	读写	停机更改,立即生效	单字	0-无定义; 1-保留; 2-主回路状态: 低-未上强电, 高-已上强电; 3-运行使能状态: 低-未使能, 高-使能; 4-故障状态: 低-正常, 高-故障; 5-母线继电器状态: 低-未吸合, 高-吸合; 6-快速停机状态; 7-保留; 8-警告状态; 9-零速状态; 10-远程控制状态; 11-目标到达;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							位置模式-位置到达； 速度模式-速度到达； 转矩模式-转矩到达； 12-内部限制； 13-保留； 14-保留； 15-回原完成； 16-抱闸输出； 17~22-保留； 23-转矩到达； 24-保留； 25-警告/故障状态； 26-编码器 Z 相输出； 27~80-保留； 81~96-DO 强制输出控制字 P8.35_bit0~bit15；
9.037 (26H)	VDO0 逻辑有效电平	0	0 ~ 1	读写	停机更改， 立即生效	单字	0-高电平有效； 1-低电平有效；
9.038 (27H)	VDO1 功能选择	0	0 ~ 96	读写	停机更改， 立即生效	单字	0-无定义； 1-保留； 2-主回路状态： 低-未上强电，高-已上强电； 3-运行使能状态： 低-未使能，高-使能； 4-故障状态： 低-正常，高-故障； 5-母线继电器状态： 低-未吸合，高-吸合； 6-快速停机状态； 7-保留； 8-警告状态； 9-零速状态； 10-远程控制状态； 11-目标到达； 位置模式-位置到达； 速度模式-速度到达； 转矩模式-转矩到达； 12-内部限制； 13-保留； 14-保留； 15-回原完成； 16-抱闸输出；

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							17~22-保留; 23-转矩到达; 24-保留; 25-警告/故障状态; 26-编码器 Z 相输出; 27~80-保留; 81~96-DO 强制输出控制字 P8.35_bit0~bit15;
9.039 (28H)	VDO1 逻辑有效电平	0	0 ~ 1	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-高电平有效; 1-低电平有效;
9.040 (29H)	VDO2 功能选择	0	0 ~ 96	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-无定义; 1-保留; 2-主回路状态: 低-未上强电, 高-已上强电; 3-运行使能状态: 低-未使能, 高-使能; 4-故障状态: 低-正常, 高-故障; 5-母线继电器状态: 低-未吸合, 高-吸合; 6-快速停机状态; 7-保留; 8-警告状态; 9-零速状态; 10-远程控制状态; 11-目标到达: 位置模式-位置到达; 速度模式-速度到达; 转矩模式-转矩到达; 12-内部限制; 13-保留; 14-保留; 15-回原完成; 16-抱闸输出; 17~22-保留; 23-转矩到达; 24-保留; 25-警告/故障状态; 26-编码器 Z 相输出; 27~80-保留; 81~96-DO 强制输出控制字 P8.35_bit0~bit15;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
9.041 (2AH)	VDO2 逻辑有效电平	0	0 ~ 1	读写	停机更改，立即生效	单字	0-高电平有效； 1-低电平有效；
9.042 (2BH)	VDO3 功能选择	0	0 ~ 96	读写	停机更改，立即生效	单字	0-无定义； 1-保留； 2-主回路状态： 低-未上强电，高-已上强电； 3-运行使能状态： 低-未使能，高-使能； 4-故障状态： 低-正常，高-故障； 5-母线继电器状态： 低-未吸合，高-吸合； 6-快速停机状态； 7-保留； 8-警告状态； 9-零速状态； 10-远程控制状态； 11-目标到达： 位置模式-位置到达； 速度模式-速度到达； 转矩模式-转矩到达； 12-内部限制； 13-保留； 14-保留； 15-回原完成； 16-抱闸输出； 17~22-保留； 23-转矩到达； 24-保留； 25-警告/故障状态； 26-编码器 Z 相输出； 27~80-保留； 81~96-DO 强制输出控制字 P8.35_bit0~bit15；
9.043 (2CH)	VDO3 逻辑有效电平	0	0 ~ 1	读写	停机更改，立即生效	单字	0-高电平有效； 1-低电平有效；
9.044 (2DH)	VDO4 功能选择	0	0 ~ 96	读写	停机更改，立即生效	单字	0-无定义； 1-保留； 2-主回路状态： 低-未上强电，高-已上强电； 3-运行使能状态；

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							低-未使能，高-使能； 4-故障状态： 低-正常，高-故障； 5-母线继电器状态： 低-未吸合，高-吸合； 6-快速停机状态； 7-保留； 8-警告状态； 9-零速状态； 10-远程控制状态； 11-目标到达： 位置模式-位置到达； 速度模式-速度到达； 转矩模式-转矩到达； 12-内部限制； 13-保留； 14-保留； 15-回原完成； 16-抱闸输出； 17~22-保留； 23-转矩到达； 24-保留； 25-警告/故障状态； 26-编码器 Z 相输出； 27~80-保留； 81~96-DO 强制输出控制字 P8.35_bit0~bit15；
9.045 (2EH)	VDO4 逻辑有效电平	0	0 ~ 1	读写	停机更改，立即生效	单字	0-高电平有效； 1-低电平有效；
9.046 (2FH)	VDO5 功能选择	0	0 ~ 96	读写	停机更改，立即生效	单字	0-无定义； 1-保留； 2-主回路状态： 低-未上强电，高-已上强电； 3-运行使能状态： 低-未使能，高-使能； 4-故障状态： 低-正常，高-故障； 5-母线继电器状态： 低-未吸合，高-吸合； 6-快速停机状态； 7-保留； 8-警告状态；

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							9-零速状态; 10-远程控制状态; 11-目标到达: 位置模式-位置到达; 速度模式-速度到达; 转矩模式-转矩到达; 12-内部限制; 13-保留; 14-保留; 15-回原完成; 16-抱闸输出; 17~22-保留; 23-转矩到达; 24-保留; 25-警告/故障状态; 26-编码器 Z 相输出; 27~80-保留; 81~96-DO 强制输出控制字 P8.35_bit0~bit15;
9.047 (30H)	VDO5 逻辑有效电平	0	0 ~ 1	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-高电平有效; 1-低电平有效;

6.2.10 PA 多段指令参数组（200AH）

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
A.000 (01H)	多段运行模式 选择	0	0 ~ 3	读写	停机更改, 立即生效	单字	0-多段动作连续单次运行; 1-多段动作连续循环运行; 2-DI 端子选择多段动作运行; 3-顺序运行 (仅位置动作规划有效);
A.001 (02H)	起始段选择	0	0 ~ 15	读写	停机更改, 立即生效	单字	选择 0~15 段动作中的某一段作为 起始动作;
A.002 (03H)	终点段选择	0	0 ~ 15	读写	停机更改, 立即生效	单字	选择 0~15 段动作中的某一段作为 终点动作;
A.003 (04H)	当前运行段	0	0 ~ 65535	只读	停机更改, 立即生效	单字	显示当前正在运行的动作段;
A.004 (05H)	第 0 段位置/ 速度指令	0	-2147483648 ~ 2147483647	读写	立即更改, 立即生效	双字	规划位置时为位置指令, 规划速度 时为速度指令;
A.006 (07H)	第 0 段加速时 间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	加速时间; 单位: ms(毫秒)

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
A.007 (08H)	第 0 段减速时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	减速时间; 单位: ms(毫秒)
A.008 (09H)	第 0 段运行速度上限	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	规划位置时的速度上限; 单位: rpm
A.009 (AH)	第 0 段运行/ 等待时间	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	规划位置时为该段动作运行完成后的等待时间, 规划速度时为该段动作的运行时间; 单位: 0.1s
A.010 (BH)	第 1 段位置/ 速度指令	0	-2147483648 ~ 2147483647	读写	立即更改, 立即生效	双字	规划位置时为位置指令, 规划速度时为速度指令;
A.012 (DH)	第 1 段加速时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	加速时间; 单位: ms(毫秒)
A.013 (EH)	第 1 段减速时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	减速时间; 单位: ms(毫秒)
A.014 (FH)	第 1 段运行速度上限	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	规划位置时的速度上限; 单位: rpm
A.015 (10H)	第 1 段运行/ 等待时间	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	规划位置时为该段动作运行完成后的等待时间, 规划速度时为该段动作的运行时间; 单位: 0.1s
A.016 (11H)	第 2 段位置/ 速度指令	0	-2147483648 ~ 2147483647	读写	立即更改, 立即生效	双字	规划位置时为位置指令, 规划速度时为速度指令;
A.018 (13H)	第 2 段加速时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	加速时间; 单位: ms(毫秒)
A.019 (14H)	第 2 段减速时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	减速时间; 单位: ms(毫秒)
A.020 (15H)	第 2 段运行速度上限	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	规划位置时的速度上限; 单位: rpm
A.021 (16H)	第 2 段运行/ 等待时间	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	规划位置时为该段动作运行完成后的等待时间, 规划速度时为该段动作的运行时间; 单位: 0.1s
A.022 (17H)	第 3 段位置/ 速度指令	0	-2147483648 ~ 2147483647	读写	立即更改, 立即生效	双字	规划位置时为位置指令, 规划速度时为速度指令;
A.024 (19H)	第 3 段加速时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	加速时间; 单位: ms(毫秒)
A.025 (1AH)	第 3 段减速时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	减速时间; 单位: ms(毫秒)

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
A.026 (1BH)	第 3 段运行速度上限	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	规划位置时的速度上限; 单位: rpm
A.027 (1CH)	第 3 段运行/ 等待时间	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	规划位置时为该段动作运行完成后的 等待时间, 规划速度时为该段动作 的运行时间; 单位: 0.1s
A.028 (1DH)	第 4 段位置/ 速度指令	0	-2147483648 ~ 2147483647	读写	立即更改, 立即生效	双字	规划位置时为位置指令, 规划速度 时为速度指令;
A.030 (1FH)	第 4 段加速时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	加速时间; 单位: ms(毫秒)
A.031 (20H)	第 4 段减速时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	减速时间; 单位: ms(毫秒)
A.032 (21H)	第 4 段运行速度上限	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	规划位置时的速度上限; 单位: rpm
A.033 (22H)	第 4 段运行/ 等待时间	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	规划位置时为该段动作运行完成后的 等待时间, 规划速度时为该段动作 的运行时间; 单位: 0.1s
A.034 (23H)	第 5 段位置/ 速度指令	0	-2147483648 ~ 2147483647	读写	立即更改, 立即生效	双字	规划位置时为位置指令, 规划速度 时为速度指令;
A.036 (25H)	第 5 段加速时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	加速时间; 单位: ms(毫秒)
A.037 (26H)	第 5 段减速时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	减速时间; 单位: ms(毫秒)
A.038 (27H)	第 5 段运行速度上限	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	规划位置时的速度上限; 单位: rpm
A.039 (28H)	第 5 段运行/ 等待时间	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	规划位置时为该段动作运行完成后的 等待时间, 规划速度时为该段动作 的运行时间; 单位: 0.1s
A.040 (29H)	第 6 段位置/ 速度指令	0	-2147483648 ~ 2147483647	读写	立即更改, 立即生效	双字	规划位置时为位置指令, 规划速度 时为速度指令;
A.042 (2BH)	第 6 段加速时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	加速时间; 单位: ms(毫秒)
A.043 (2CH)	第 6 段减速时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	减速时间; 单位: ms(毫秒)
A.044 (2DH)	第 6 段运行速度上限	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	规划位置时的速度上限; 单位: rpm

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
A.045 (2EH)	第 6 段运行/ 等待时间	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	规划位置时为该段动作运行完成后的等待时间, 规划速度时为该段动作的运行时间; 单位: 0.1s
A.046 (2FH)	第 7 段位置/ 速度指令	0	-2147483648 ~ 2147483647	读写	立即更改, 立即生效	双字	规划位置时为位置指令, 规划速度时为速度指令;
A.048 (31H)	第 7 段加速时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	加速时间; 单位: ms(毫秒)
A.049 (32H)	第 7 段减速时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	减速时间; 单位: ms(毫秒)
A.050 (33H)	第 7 段运行速度上限	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	规划位置时的速度上限; 单位: rpm
A.051 (34H)	第 7 段运行/ 等待时间	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	规划位置时为该段动作运行完成后的等待时间, 规划速度时为该段动作的运行时间; 单位: 0.1s
A.052 (35H)	第 8 段位置/ 速度指令	0	-2147483648 ~ 2147483647	读写	立即更改, 立即生效	双字	规划位置时为位置指令, 规划速度时为速度指令;
A.054 (37H)	第 8 段加速时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	加速时间; 单位: ms(毫秒)
A.055 (38H)	第 8 段减速时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	减速时间; 单位: ms(毫秒)
A.056 (39H)	第 8 段运行速度上限	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	规划位置时的速度上限; 单位: rpm
A.057 (3AH)	第 8 段运行/ 等待时间	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	规划位置时为该段动作运行完成后的等待时间, 规划速度时为该段动作的运行时间; 单位: 0.1s
A.058 (3BH)	第 9 段位置/ 速度指令	0	-2147483648 ~ 2147483647	读写	立即更改, 立即生效	双字	规划位置时为位置指令, 规划速度时为速度指令;
A.060 (3DH)	第 9 段加速时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	加速时间; 单位: ms(毫秒)
A.061 (3EH)	第 9 段减速时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	减速时间; 单位: ms(毫秒)
A.062 (3FH)	第 9 段运行速度上限	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	规划位置时的速度上限; 单位: rpm
A.063 (40H)	第 9 段运行/ 等待时间	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	规划位置时为该段动作运行完成后的等待时间, 规划速度时为该段动作

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							作的运行时间； 单位: 0.1s
A.064 (41H)	第 10 段位置/ 速度指令	0	-2147483648 ~ 2147483647	读写	立即更改， 立即生效	双字	规划位置时为位置指令，规划速度 时为速度指令；
A.066 (43H)	第 10 段加速 时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	加速时间； 单位: ms(毫秒)
A.067 (44H)	第 10 段减速 时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	减速时间； 单位: ms(毫秒)
A.068 (45H)	第 10 段运行 速度上限	0	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	规划位置时的速度上限； 单位: rpm
A.069 (46H)	第 10 段运行/ 等待时间	0	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	规划位置时为该段动作运行完成后的 等待时间，规划速度时为该段动 作的运行时间； 单位: 0.1s
A.070 (47H)	第 11 段位置/ 速度指令	0	-2147483648 ~ 2147483647	读写	立即更改， 立即生效	双字	规划位置时为位置指令，规划速度 时为速度指令；
A.072 (49H)	第 11 段加速 时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	加速时间； 单位: ms(毫秒)
A.073 (4AH)	第 11 段减速 时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	减速时间； 单位: ms(毫秒)
A.074 (4BH)	第 11 段运行 速度上限	0	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	规划位置时的速度上限； 单位: rpm
A.075 (4CH)	第 11 段运行/ 等待时间	0	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	规划位置时为该段动作运行完成后的 等待时间，规划速度时为该段动 作的运行时间； 单位: 0.1s
A.076 (4DH)	第 12 段位置/ 速度指令	0	-2147483648 ~ 2147483647	读写	立即更改， 立即生效	双字	规划位置时为位置指令，规划速度 时为速度指令；
A.078 (4FH)	第 12 段加速 时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	加速时间； 单位: ms(毫秒)
A.079 (50H)	第 12 段减速 时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	减速时间； 单位: ms(毫秒)
A.080 (51H)	第 12 段运行 速度上限	0	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	规划位置时的速度上限； 单位: rpm
A.081 (52H)	第 12 段运行/ 等待时间	0	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	规划位置时为该段动作运行完成后的 等待时间，规划速度时为该段动 作的运行时间；单位: 0.1s
A.082	第 13 段位置/	0	-2147483648	读写	立即更改，	双字	规划位置时为位置指令，规划速度

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
(53H)	速度指令		~ 2147483647		立即生效		时为速度指令；
A.084 (55H)	第 13 段加速 时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	加速时间； 单位: ms(毫秒)
A.085 (56H)	第 13 段减速 时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	减速时间； 单位: ms(毫秒)
A.086 (57H)	第 13 段运行 速度上限	0	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	规划位置时的速度上限； 单位: rpm
A.087 (58H)	第 13 段运行/ 等待时间	0	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	规划位置时为该段动作运行完成后的 等待时间，规划速度时为该段动 作的运行时间； 单位: 0.1s
A.088 (59H)	第 14 段位置/ 速度指令	0	-2147483648 ~ 2147483647	读写	立即更改， 立即生效	双字	规划位置时为位置指令，规划速度 时为速度指令；
A.090 (5BH)	第 14 段加速 时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	加速时间； 单位: ms(毫秒)
A.091 (5CH)	第 14 段减速 时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	减速时间； 单位: ms(毫秒)
A.092 (5DH)	第 14 段运行 速度上限	0	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	规划位置时的速度上限； 单位: rpm
A.093 (5EH)	第 14 段运行/ 等待时间	0	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	规划位置时为该段动作运行完成后的 等待时间，规划速度时为该段动 作的运行时间； 单位: 0.1s
A.094 (5FH)	第 15 段位置/ 速度指令	0	-2147483648 ~ 2147483647	读写	立即更改， 立即生效	双字	规划位置时为位置指令，规划速度 时为速度指令；
A.096 (61H)	第 15 段加速 时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	加速时间； 单位: ms(毫秒)
A.097 (62H)	第 15 段减速 时间	100	1 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	减速时间； 单位: ms(毫秒)
A.098 (63H)	第 15 段运行 速度上限	0	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	规划位置时的速度上限； 单位: rpm
A.099 (64H)	第 15 段运行/ 等待时间	0	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	规划位置时为该段动作运行完成后的 等待时间，规划速度时为该段动 作的运行时间； 单位: 0.1s

6.2.11 PB 通信交互参数组 (200BH)

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
B.000 (01H)	面板软件版本	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
B.001 (02H)	面板密码	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	
B.002 (03H)	面板锁定	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	
B.003 (04H)	面板显示菜单类型	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	
B.004 (05H)	面板参数备份/下传	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	
B.005 (06H)	面板输入数字量	0	-32768 ~ 32767	只读	立即更改, 立即生效	单字	
B.006 (07H)	面板默认显示设置	0	0 ~ 17	读写	立即更改, 重启生效	单字	0-反馈转速; 1-反馈转矩; 2-位置偏差; 3-控制模式; 4-DI 端子状态; 5-DO 端子状态; 6-历史故障; 7-驱动器方案; 8-制动负载率; 9-负载惯量比; 10-反馈脉冲; 11-指令脉冲; 12-外部偏差计数(保留); 13-外部反馈脉冲(保留); 14-电机自动识别(保留); 15-模拟量输入; 16-电机堵转原因; 17-系统运行状态;
B.010 (BH)	面板显示速度反馈滤波时间常数	3000	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01ms
B.015 (10H)	外部设备交互参数 0	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	PLC 等外部主站设备使用, 比如用来实现伺服断电检测等功能;
B.016 (11H)	外部设备交互参数 1	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	PLC 等外部主站设备使用, 比如用来实现伺服断电检测等功能;
B.017	外部设备交	0	0 ~ 65535	读写	立即更改,	单字	PLC 等外部主站设备使用, 比如用

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
(12H)	互参数 2				立即生效		来实现伺服断电检测等功能；
B.018 (13H)	外部设备交互参数 3	0	0 ~ 65535	读写	立即更改， 立即生效	单字	PLC 等外部主站设备使用，比如用来实现伺服断电检测等功能；
B.019 (14H)	外部设备交互参数 4	0	0 ~ 65535	只读	立即更改， 立即生效	单字	B.15 由 1 变成 2 时，置 1
B.020 (15H)	通讯地址	1	0 ~ 127	读写	立即更改， 重启生效	单字	Modbus 从站地址，主站请求从站地址为 0 时（即广播模式），Modbus 从站将执行主站请求命令但不会有任何应答，主站请求非 0 从站地址时，与请求地址一致的从站才会执行主站命令并应答； CANopen 节点地址；
B.021 (16H)	Modbus 波特率	2	0 ~ 5	读写	立即更改， 重启生效	单字	0-4800bps; 1-9600bps; 2-19200bps; 3-38400bps; 4-57600bps; 5-115200bps;
B.022 (17H)	Modbus 数据格式	0	0 ~ 3	读写	立即更改， 重启生效	单字	0-偶校验，1 个停止位； 1-奇校验，1 个停止位； 2-无校验，1 个停止位； 3-无校验，2 个停止位；
B.023 (18H)	Modbus 主站大小端	0	0 ~ 1	读写	立即更改， 立即生效	单字	0-大端模式； 1-小端模式；
B.024 (19H)	Modbus 高低位字顺序	0	0 ~ 1	读写	立即更改， 立即生效	单字	0-高 16 位在前，低 16 位在后； 1-低 16 位在前，高 16 位在后； （仅对 32 位参数，或 64 位参数分成两次 32 位参数访问时有效）
B.025 (1AH)	Modbus 通讯断开检测时间	0	0 ~ 200	读写	立即更改， 立即生效	单字	(当连接断开超过该时间后，报通讯断开警告)： 0-不检测； 1~200-0.1~20s； 单位: 0.1s
B.026 (1BH)	Modbus 命令响应延时	0	0 ~ 200	读写	立即更改， 立即生效	单字	Modbus 通讯响应主站命令的延时时间；单位: ms(毫秒)
B.030 (1FH)	数据记录工作模式	0	0 ~ 1	读写	立即更改， 立即生效	单字	
B.031 (20H)	数据记录故障记录号请求	0	0 ~ 11	读写	立即更改， 立即生效	单字	

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
B.032 (21H)	数据记录执行状态	0	0 ~ 1	读写	立即更改, 立即生效	单字	
B.033 (22H)	数据记录触发对象	0	0 ~ 12	读写	立即更改, 立即生效	单字	
B.034 (23H)	数据记录触发水平	0	-9223372036 854770000 ~ 9223372036 854770000	读写	立即更改, 立即生效	四字	
B.038 (27H)	数据记录任意触发参数地址	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	
B.039 (28H)	数据记录触发条件	0	0 ~ 2	读写	立即更改, 立即生效	单字	
B.040 (29H)	数据记录触发设定	0	0 ~ 100	读写	立即更改, 立即生效	单字	
B.041 (2AH)	数据记录触发成功数据索引	0	0 ~ 8191	读写	立即更改, 立即生效	单字	
B.042 (2BH)	数据记录数据上传握手标志	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	
B.043 (2CH)	数据记录数据上传失败原因	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
B.044 (2DH)	数据记录采样周期设定	1	1 ~ 1000	读写	立即更改, 立即生效	单字	
B.045 (2EH)	数据记录采样点数设定	0	0 ~ 8192	读写	立即更改, 立即生效	单字	
B.046 (2FH)	数据记录通道数量设定	1	1 ~ 8	读写	立即更改, 立即生效	单字	
B.047 (30H)	数据记录通道 0 设定	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	
B.048 (31H)	数据记录通道 1 设定	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	
B.049 (32H)	数据记录通道 2 设定	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	
B.050 (33H)	数据记录通道 3 设定	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	
B.051 (34H)	数据记录通道 4 设定	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	
B.052	数据记录通	0	0 ~ 65535	读写	立即更改,	单字	

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
(35H)	道 5 设定				立即生效		
B.053 (36H)	数据记录通 道 6 设定	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	
B.054 (37H)	数据记录通 道 7 设定	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	
B.055 (38H)	曲线跟踪执 行状态	0	0 ~ 4	读写	立即更改, 立即生效	单字	
B.056 (39H)	曲线跟踪给 定类型	0	0 ~ 2	读写	立即更改, 立即生效	单字	
B.070 (47H)	CAN 波特 率	0	0 ~ 5	读写	立即更改, 重启生效	单字	0-1Mbps; 1-500kbps; 2-250kbps; 3-125kbps; 4-100kbps; 5-50kbps。
B.080 (51H)	CAN 链 路 层状态	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	bit0~2: 0-正常; 1-填充位错误; 2-格式错误; 3-应答错误; 4-位 1 错误; 5-位 0 错误; 6-CRC 错误; bit3: 0-无成功发送, 1-有成功发送; bit4: 0-无接收成功, 1-有接收成功; bit5: 0-总线错误时可发送错误帧, 1-总线被动状态; bit6: 0-接收和发送错误计数均小于 96 警告值, 1-接收或发送错误计数 超过 96 警告值; bit7: 0-总线未在关闭状态, 1-总线 处于关闭状态; bit8: 0-无读取校验错误, 1-有读取 校验错误; 其它-保留;
B.081 (52H)	CAN 接 收 错误计数	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
B.082 (53H)	CAN 发 送 错误计数	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
B.090 (5BH)	CAN 应 用 层扫描周期	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	CANopen 同步扫描周期; 单位: ns(纳秒)
B.092 (5CH)	CAN 应 用 层 PDO 禁 止时间	100	0 ~ 65535	读写	立即更改, 重启生效	单字	单位: 0.1ms
B.093 (5DH)	CAN 应 用 层状态	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	0-初始化状态; 4-停止状态; 5-操作 状态; 127-预操作状态;
B.100 (65H)	DS402 控 制字	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	6040h

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
B.101 (66H)	DS402 状态字	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	6041h
B.102 (67H)	DS402 速度模式目标速度	0	-32768 ~ 32767	只读	立即更改, 立即生效	单字	6042h
B.103 (68H)	DS402 速度斜坡指令	0	-32768 ~ 32767	只读	立即更改, 立即生效	单字	6043h
B.104 (69H)	DS402 输出控制速度	0	-32768 ~ 32767	只读	立即更改, 立即生效	单字	6044h
B.106 (6BH)	DS402 速度下限(正反)	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	6046h-1
B.108 (6DH)	DS402 速度上限(正反)	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	6046h-2
B.110 (6FH)	DS402 加速步进量	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	6048h-1
B.112 (71H)	DS402 加速步进量对应时间	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	6048h-2
B.114 (73H)	DS402 减速步进量	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	6049h-1
B.116 (75H)	DS402 减速步进量对应时间	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	6049h-2
B.117 (76H)	DS402 运行模式	0	-128 ~ 127	只读	立即更改, 立即生效	单字	6060h
B.118 (77H)	DS402 显示运行模式	0	-128 ~ 127	只读	立即更改, 立即生效	单字	6061h
B.119 (78H)	DS402 控制模式	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
B.120 (79H)	DS402 位置偏差过大阈值	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	6065h 单位: 编码器单位
B.122 (7BH)	DS402 位置偏差过大时间	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	6066h 单位: ms(毫秒)
B.124 (7DH)	DS402 速度传感器值	0	-2147483648 ~ 2147483647	只读	立即更改, 立即生效	双字	6069h

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
B.126 (7FH)	DS402 速度传感器选择	0	-32768 ~ 32767	只读	立即更改, 立即生效	单字	606Ah
B.127 (80H)	DS402 速度到达时间窗口	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	606Eh 单位: ms(毫秒)
B.128 (81H)	DS402 零速到达阈值	10	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	606Fh 单位: rpm
B.129 (82H)	DS402 零速到达时间窗口	10	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	6070h 单位: ms(毫秒)
B.130 (83H)	DS402 目标转矩	0	-4000 ~ 4000	只读	立即更改, 立即生效	单字	6071h 单位: ‰(千分比)
B.131 (84H)	DS402 最大电流千分比	3000	0 ~ 4000	只读	立即更改, 立即生效	单字	6072h
B.132 (85H)	DS402 目标位置同步插补节拍	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
B.134 (87H)	DS402 目标位置	0	-2147483648 ~ 2147483647	只读	立即更改, 立即生效	双字	607Ah
B.136 (89H)	DS402 同步目标位置	0	-2147483648 ~ 2147483647	只读	立即更改, 立即生效	双字	
B.138 (8BH)	DS402 回原偏差	0	-2147483648 ~ 2147483647	只读	立即更改, 立即生效	双字	607Ch
B.141 (8EH)	DS402 指令极性	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	607Eh
B.142 (8FH)	DS402 最大轮廓速度	6553600	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	607Fh
B.144 (91H)	DS402 轮廓速度	1092267	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	6081h
B.146 (93H)	DS402 轮廓加速度	21845333	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	6083h
B.148 (95H)	DS402 轮廓减速度	21845333	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	6084h
B.150 (97H)	DS402 轮廓最大加速度	4.29E+09	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	60C5

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
B.152 (99H)	DS402 轮廓最大减速度	4.29E +09	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	60C6
B.154 (9BH)	DS402 快速停车减速度	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	6085h
B.156 (9DH)	DS402 运动轮廓类型	0	-32768 ~ 32767	只读	立即更改, 立即生效	单字	6086h
B.158 (9FH)	DS402 转矩斜坡	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	6087h
B.160 (A1H)	DS402 转矩轮廓类型	0	-32768 ~ 32767	只读	立即更改, 立即生效	单字	6088h
B.162 (A3H)	DS402 电机轴分辨率	1	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	6091h-1
B.164 (A5H)	DS402 驱动轴分辨率	1	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	6091h-2
B.166 (A7H)	DS402 回原方式	37	-128 ~ 127	只读	立即更改, 立即生效	单字	6098h
B.168 (A9H)	DS402 回原速度	10922 67	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	6099h-1
B.170 (ABH)	DS402 回原找零速度	21845 4	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	6099h-2
B.172 (ADH)	DS402 回零加速度	21845 333	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	609Ah
B.174 (AFH)	DS402 位置偏置	0	-2147483648 ~ 2147483647	只读	立即更改, 立即生效	双字	60B0h
B.176 (B1H)	DS402 速度偏置	0	-2147483648 ~ 2147483647	只读	立即更改, 立即生效	双字	60B1h
B.178 (B3H)	DS402 转矩偏置	0	-4000 ~ 4000	只读	立即更改, 立即生效	单字	60B2h 单位: ‰(千分比)
B.179 (B4H)	DS402 正向最大转矩限制	3000	0 ~ 4000	只读	立即更改, 立即生效	单字	60E0h 单位: ‰(千分比)
B.180 (B5H)	DS402 反向最大转矩限制	3000	0 ~ 4000	只读	立即更改, 立即生效	单字	60E1h 单位: ‰(千分比)
B.182 (B7H)	DS402 数字开关量输入状态	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	60FDh

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
B.184 (B9H)	DS402 轨迹规划目标速度	0	-2147483648 ~ 2147483647	只读	立即更改， 立即生效	双字	60FFh
B.186 (BBH)	DSP402 反向最大位置	0	-2147483648 ~ 2147483647	只读	立即更改， 立即生效	双字	607Dh-1
B.188 (BDH)	DSP402 正向最大位置	0	-2147483648 ~ 2147483647	只读	立即更改， 立即生效	双字	607Dh-2
B.190 (BFH)	DS402 数字开关量输出控制	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改， 立即生效	双字	60FE

6.2.12 PC 故障管理参数组（200CH）

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
C.000 (01H)	严重故障停机模式 S4	0	0 ~ 2	读写	停机更改， 立即生效	单字	0-自由运行停机，电机停转后可自由旋转； 1-动态能耗制动方式停机，电机停转后可自由旋转（保留）； 2-动态能耗制动方式停机，电机停转后电机相线短接制动（保留）；
C.001 (02H)	一般故障/警告停机模式 S5	0	0 ~ 10	读写	停机更改， 立即生效	单字	0-自由运行停机，电机停转后可自由旋转； 1-按减速时间设为 0 时运行停机，电机停转后可自由旋转； 2-按快速停机转矩设置输出反向制动转矩方式停机，电机停转后可自由旋转（保留）； 3-动态能耗制动方式停机，电机停转后可自由旋转（保留）； 4-按减速时间 0 设置运行停机，电机停转后可自由旋转； 5-按减速时间 1 设置运行停机，电机停转后可自由旋转； 6-动态能耗制动方式停机，电机停转后电机相线短接制动（保留）； 7-按减速时间设为 0 时运行停机，电机停转后电机相线短接制动（保留）；

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							8-按快速停机转矩设置输出反向制动转矩方式停机，电机停转后电机相线短接制动（保留）； 9-按减速时间 0 设置运行停机，电机停转后电机相线短接制动（保留）； 10-按减速时间 1 设置运行停机，电机停转后电机相线短接制动（保留）；
C.002 (03H)	超程警告停机 模式 S6	0	0 ~ 2	读写	停机更改， 立即生效	单字	0-按快速停机减速时间设置运行停机，位置模式下电机停转后运行在位置模式并位置锁定，其它模式下电机停转后运行在速度模式零速锁定； 1-按快速停机减速时间设置运行停机，电机停转后可自由旋转； 2-自由运行停机，电机停转后可自由旋转；
C.006 (07H)	一般故障屏蔽 字 0	0x000 00000	0 ~ 4294967295	读写	立即更改， 重启生效	双字	电源&逆变器： bit0-Er.030 主回路过压-不可屏蔽； bit1-Er.031 主回路欠压-不可屏蔽； bit2-Er.032 控制电过压-不可屏蔽； bit3-Er.033 控制电欠压-不可屏蔽； bit4-Er.034 直流母线放电电阻过载-不可屏蔽； bit5-Er.035 软启动电阻过载(保留)-不可屏蔽； bit16-Er.130 主逆变器桥过热-不可屏蔽； bit17-Er.131 主逆变器桥连续过载-不可屏蔽； bit18-Er.132 主逆变器桥瞬时过载-不可屏蔽；
C.008 (09H)	一般故障屏蔽 字 1	0x000 00000	0 ~ 4294967295	读写	立即更改， 重启生效	双字	电机&编码器： bit0-Er.230 飞车-可屏蔽； bit1-Er.231 电机超速-不可屏蔽； bit2-Er.232 电机持续过载-不可屏蔽； bit3-Er.233 电机瞬时过载-不可屏蔽； bit4-Er.234 电机堵转(保留)-可屏蔽；

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							bit5-Er.235 电机过热(保留)-可屏蔽; bit6-Er.236 使能时电机速度过快-可屏蔽; bit7-Er.237 电机振动异常-可屏蔽; bit16-Er.330 编码器电池失效-可屏蔽; bit17-Er.331 编码器单圈计算错误-可屏蔽; bit18-Er.332 编码器多圈计数溢出-可屏蔽; bit19-Er.333 编码器过热(保留)-可屏蔽; bit20-Er.334 编码器过速-可屏蔽; bit21-Er.335 编码器多圈值异常-可屏蔽; bit22-Er.336 编码器工作模式不支持-不可屏蔽;
C.010 (BH)	一般故障屏蔽 字 2	0x000 00000	0 ~ 4294967295	读写	立即更改, 重启生效	双 字	交互: bit0-Er.530 EDI 功能设定错误-不可屏蔽; bit1-Er.531 位置偏差过大-不可屏蔽; bit2-Er.532 位置指令增量异常(保留)-可屏蔽; bit3-Er.533 电子齿轮比设定范围超限-不可屏蔽; bit4-Er.534 STO 信号输入报警(保留)-不可屏蔽; bit5-Er.535 485 通讯断开-可屏蔽; bit6-Er.536 CAN/EtherCAT 通讯断开-可屏蔽; bit7-Er.537 运行时长限制到达-不可屏蔽; bit8-Er.538 Profinet 通讯断开-可屏蔽; bit9-Er.539 VDI 功能设定错误-不可屏蔽; bit10-Er.540 参数自整定失败-不可屏蔽; bit11-Er.541 控制板过温-不可屏蔽;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							bit12-Er.542 速度限制导致位置偏差过大-不可屏蔽; bit13-Er.543 位置指令数据过大-不可屏蔽; bit14-Er.544 位置指令增量过大-不可屏蔽; bit15-Er.545 总线同步信号丢失-不可屏蔽; bit16-Er.546 总线网络状态切换异常-不可屏蔽; bit17-Er.547 总线网络连接不可靠-不可屏蔽; bit18-Er.548 数字限位位置设定错误-不可屏蔽; bit19-Er.549 原点位置设定错误-不可屏蔽; bit20-Er.550 EtherCAT 同步周期设定错误-不可屏蔽; bit21-Er.551 EtherCAT 同步周期误差过大-不可屏蔽; bit22-Er.552 缺少 PLC 控制-可屏蔽;
C.012 (DH)	一般故障屏蔽字 3	0x000 00000	0 ~ 4294967295	读写	立即更改, 重启生效	双字	保留
C.014 (FH)	警告屏蔽字 0	0x000 00000	0 ~ 4294967295	读写	立即更改, 重启生效	双字	电源&逆变器&电机&编码器: bit0-AL.080 直流母线放电电阻过载警告-可屏蔽; bit1-AL.081 主回路欠电压-可屏蔽; bit2-AL.082 主回路电源输入异常-可屏蔽; bit8-AL.180 逆变器过载警告-可屏蔽; bit16-AL.280 电机过载警告-可屏蔽; bit24-AL.380 绝对值编码器电池电量低-可屏蔽; bit25-AL.381 编码器过热-可屏蔽;
C.016 (11H)	警告屏蔽字 1	0x000 00000	0 ~ 4294967295	读写	立即更改, 重启生效	双字	交互: bit0-AL.580 回原动作超时-可屏蔽; bit1-AL.581 ESC 启动失败-可屏蔽; bit2-AL.582 参数保存频繁-可屏蔽;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							bit3-AL.583 正向超程警告-可屏蔽; bit4-AL.584 反向超程警告-可屏蔽; bit5-AL.585 速度输出范围超限（4 轴变频器）-可屏蔽; bit6-AL.586 驱动器功率不支持-不 可屏蔽; bit7-AL.587 电机类型不支持-不可 屏蔽; bit8-AL.588 EEPROM 数据读取超 限-可屏蔽; bit9-AL.589 FLASH 访问错误-可屏 蔽; bit10-AL.590 外接放电电阻参数配 置错误-可屏蔽; bit11-AL.591 PLC 控制丢失-可屏 蔽; bit12-AL.592 控制板过温-可屏蔽; bit13-AL.593 变更重启生效参数- 可屏蔽; bit14-AL.594 CANOPEN PDO 映射 超限-可屏蔽; bit15-AL.595 脉冲输入过速-可屏 蔽; bit16-AL.596 转矩波动补偿失败- 可屏蔽;
C.018 (13H)	内部异常屏蔽 字	0x000 00000	0 ~ 4294967295	读写	立即更改, 重启生效	双字	内部异常: bit0-Ft.900 参数表大小错误-不可 屏蔽; bit1-Ft.901 主循环程序运行时间过 长-可屏蔽; bit2-Ft.902 中断 A 程序运行时间过 长-可屏蔽; bit3-Ft.903 中断 B 程序运行时间过 长-可屏蔽;
C.020 (15H)	当前最严重故 障代码	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	"当前发生的最严重故障代码; 1.严重故障类: Er.001 软启继电器故障-不可屏蔽; Er.101 硬件保护检出过流-不可屏 蔽; Er.102 软件保护检出过流-不可屏 蔽; Er.103 输出对地短路-不可屏蔽;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							Er.104 U 相过流-不可屏蔽; Er.105 V 相过流-不可屏蔽; Er.106 P 相过流-不可屏蔽; Er.107 N 相过流-不可屏蔽; Er.201 电机 UVW 相序异常-不可屏蔽; Er.202 电机缺相-不可屏蔽; Er.203 电机制动电阻过载(保留)-不可屏蔽; Er.204 电机制动电阻严重过载(保留)-不可屏蔽; Er.301 编码器通讯干扰-不可屏蔽; Er.302 编码器读写数据异常(保留)-不可屏蔽; Er.401 内部参数校验异常(保留)-不可屏蔽; Er.402 逻辑程序加载失败-不可屏蔽; Er.403 EEPROM 参数读写异常-不可屏蔽; Er.404 驱动器方案变更需恢复出厂-不可屏蔽; Er.405 恢复出厂设置后需上电重启-不可屏蔽; Er.406 固件电压等级变更-不可屏蔽; 2.一般故障类: Er.030 主回路过压-不可屏蔽; Er.031 主回路欠压-不可屏蔽; Er.032 控制电过压-不可屏蔽; Er.033 控制电欠压-不可屏蔽; Er.034 直流母线放电电阻过载-不可屏蔽; Er.035 软启动电阻过载(保留)-不可屏蔽; Er.130 主逆变桥过热-不可屏蔽; Er.131 主逆变桥连续过载-不可屏蔽; Er.132 主逆变桥瞬时过载-不可屏蔽; Er.230 飞车-可屏蔽; Er.231 电机超速-不可屏蔽;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							Er.232 电机持续过载-不可屏蔽; Er.233 电机瞬时过载-不可屏蔽; Er.234 电机堵转(保留)-可屏蔽; Er.235 电机过热(保留)-可屏蔽; Er.236 使能时电机速度过快-可屏蔽; Er.237 电机振动异常-可屏蔽; Er.330 编码器电池失效-可屏蔽; Er.331 编码器单圈计算错误-可屏蔽; Er.332 编码器多圈计数溢出-可屏蔽; Er.333 编码器过热(保留)-可屏蔽; Er.334 编码器过速-可屏蔽; Er.335 编码器多圈值异常-可屏蔽; Er.336 编码器工作模式不支持-不可屏蔽; Er.530 EDI 功能设定错误-不可屏蔽; Er.531 位置偏差过大-不可屏蔽; Er.532 位置指令增量异常(保留)-可屏蔽; Er.533 电子齿轮比设定范围超限-不可屏蔽; Er.534 STO 信号输入报警(保留)-不可屏蔽; Er.535 485 通讯断开-可屏蔽; Er.536 CAN/EtherCAT 通讯断开-可屏蔽; Er.537 运行时长限制到达-不可屏蔽; Er.538 Profinet 通讯断开-可屏蔽; Er.539 VDI 功能设定错误-不可屏蔽; Er.540 参数自整定失败-不可屏蔽; Er.541 控制板过温-不可屏蔽; Er.542 速度限制导致位置偏差过大-不可屏蔽; Er.543 位置指令数据过大-不可屏蔽; Er.544 位置指令增量过大-不可屏蔽;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							Er.545 总线同步信号丢失-不可屏蔽; Er.546 总线网络状态切换异常-不可屏蔽; Er.547 总线网络连接不可靠-不可屏蔽; Er.548 数字限位位置设定错误-不可屏蔽; Er.549 原点位置设定错误-不可屏蔽; Er.550 EtherCAT 同步周期设定错误-不可屏蔽; Er.551 EtherCAT 同步周期误差过大-不可屏蔽; Er.552 缺少 PLC 控制-可屏蔽; Er.630 速度指令非法（4 轴变频器）-不可屏蔽; Er.631 ADJ 范围超限（4 轴变频器）-不可屏蔽; Er.632 速度偏差异常（4 轴变频器）-不可屏蔽; 3.警告类: AL.080 直流母线放电电阻过载警告-可屏蔽; AL.081 主回路欠电压-可屏蔽; AL.082 主回路电源输入异常-可屏蔽; AL.180 逆变器过载警告-可屏蔽; AL.280 电机过载警告-可屏蔽; AL.380 绝对值编码器电池电量低-可屏蔽; AL.381 编码器过热-可屏蔽; AL.580 回原动作超时-可屏蔽; AL.581 ESC 启动失败-可屏蔽; AL.582 参数保存频繁-可屏蔽; AL.583 正向超程警告-可屏蔽; AL.584 反向超程警告-可屏蔽; AL.585 速度输出范围超限（4 轴变频器）-可屏蔽; AL.586 驱动器功率不支持-不可屏蔽; AL.587 电机类型不支持-不可屏蔽;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							蔽; AL.588 EEPROM 数据读取超限-可屏蔽; AL.589 FLASH 访问错误-可屏蔽; AL.590 外接放电电阻参数配置错误-可屏蔽; AL.591 PLC 控制丢失-可屏蔽; AL.592 控制板过温-可屏蔽; AL.593 变更重启生效参数-可屏蔽; AL.594 CANOPEN PDO 映射超限-可屏蔽; AL.595 脉冲输入过速-可屏蔽; AL.596 转矩波动补偿失败-可屏蔽; AL.680 ADJ 范围超限(4 轴变频器)-可屏蔽; AL.681 速度检测异常(4 轴变频器)-可屏蔽; AL.682 速度偏差异常(4 轴变频器)-可屏蔽;
C.021 (16H)	当前所有报警 代码轮巡	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	如果当前同时发生了多种故障或警告, 则以 300ms 间隔轮巡显示所有故障或警告代码, 否则与 P12.20 相同; 1.严重故障类: Er.001 软启继电器故障-不可屏蔽; Er.101 硬件保护检出过流-不可屏蔽; Er.102 软件保护检出过流-不可屏蔽; Er.103 输出对地短路-不可屏蔽; Er.104 U 相过流-不可屏蔽; Er.105 V 相过流-不可屏蔽; Er.106 P 相过流-不可屏蔽; Er.107 N 相过流-不可屏蔽; Er.201 电机 UVW 相序异常-不可屏蔽; Er.202 电机缺相-不可屏蔽; Er.203 电机制动电阻过载(保留)-不可屏蔽; Er.204 电机制动电阻严重过载(保

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							留)-不可屏蔽; Er.301 编码器通讯干扰-不可屏蔽; Er.302 编码器读写数据异常(保留)-不可屏蔽; Er.401 内部参数校验异常(保留)-不可屏蔽; Er.402 逻辑程序加载失败-不可屏蔽; Er.403 EEPROM 参数读写异常-不可屏蔽; Er.404 驱动器方案变更需恢复出厂-不可屏蔽; Er.405 恢复出厂设置后需上电重启-不可屏蔽; Er.406 固件电压等级变更-不可屏蔽; 2.一般故障类: Er.030 主回路过压-不可屏蔽; Er.031 主回路欠压-不可屏蔽; Er.032 控制电过压-不可屏蔽; Er.033 控制电欠压-不可屏蔽; Er.034 直流母线放电电阻过载-不可屏蔽; Er.035 软启动电阻过载(保留)-不可屏蔽; Er.130 主逆变桥过热-不可屏蔽; Er.131 主逆变桥连续过载-不可屏蔽; Er.132 主逆变桥瞬时过载-不可屏蔽; Er.230 飞车-可屏蔽; Er.231 电机超速-不可屏蔽; Er.232 电机持续过载-不可屏蔽; Er.233 电机瞬时过载-不可屏蔽; Er.234 电机堵转(保留)-可屏蔽; Er.235 电机过热(保留)-可屏蔽; Er.236 使能时电机速度过快-可屏蔽; Er.237 电机振动异常-可屏蔽; Er.330 编码器电池失效-可屏蔽; Er.331 编码器单圈计算错误-可屏蔽;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							Er.332 编码器多圈计数溢出-可屏蔽; Er.333 编码器过热(保留)-可屏蔽; Er.334 编码器过速-可屏蔽; Er.335 编码器多圈值异常-可屏蔽; Er.336 编码器工作模式不支持-不可屏蔽; Er.530 EDI 功能设定错误-不可屏蔽; Er.531 位置偏差过大-不可屏蔽; Er.532 位置指令增量异常(保留)-可屏蔽; Er.533 电子齿轮比设定范围超限-不可屏蔽; Er.534 STO 信号输入报警(保留)-不可屏蔽; Er.535 485 通讯断开-可屏蔽; Er.536 CAN/EtherCAT 通讯断开-可屏蔽; Er.537 运行时长限制到达-不可屏蔽; Er.538 Profinet 通讯断开-可屏蔽; Er.539 VDI 功能设定错误-不可屏蔽; Er.540 参数自整定失败-不可屏蔽; Er.541 控制板过温-不可屏蔽; Er.542 速度限制导致位置偏差过大-不可屏蔽; Er.543 位置指令数据过大-不可屏蔽; Er.544 位置指令增量过大-不可屏蔽; Er.545 总线同步信号丢失-不可屏蔽; Er.546 总线网络状态切换异常-不可屏蔽; Er.547 总线网络连接不可靠-不可屏蔽; Er.548 数字限位位置设定错误-不可屏蔽; Er.549 原点位置设定错误-不可屏蔽;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							Er.550 EtherCAT 同步周期设定错误-不可屏蔽; Er.551 EtherCAT 同步周期误差过大-不可屏蔽; Er.552 缺少 PLC 控制-可屏蔽; Er.630 速度指令非法(4 轴变频器)-不可屏蔽; Er.631 ADJ 范围超限(4 轴变频器)-不可屏蔽; Er.632 速度偏差异常(4 轴变频器)-不可屏蔽; 3.警告类: AL.080 直流母线放电电阻过载警告-可屏蔽; AL.081 主回路欠电压-可屏蔽; AL.082 主回路电源输入异常-可屏蔽; AL.180 逆变器过载警告-可屏蔽; AL.280 电机过载警告-可屏蔽; AL.380 绝对值编码器电池电量低-可屏蔽; AL.381 编码器过热-可屏蔽; AL.580 回原动作超时-可屏蔽; AL.581 ESC 启动失败-可屏蔽; AL.582 参数保存频繁-可屏蔽; AL.583 正向超程警告-可屏蔽; AL.584 反向超程警告-可屏蔽; AL.585 速度输出范围超限(4 轴变频器)-可屏蔽; AL.586 驱动器功率不支持-不可屏蔽; AL.587 电机类型不支持-不可屏蔽; AL.588 EEPROM 数据读取超限-可屏蔽; AL.589 FLASH 访问错误-可屏蔽; AL.590 外接放电电阻参数配置错误-可屏蔽; AL.591 PLC 控制丢失-可屏蔽; AL.592 控制板过温-可屏蔽; AL.593 变更重启生效参数-可屏蔽;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							AL.594 CANOPEN PDO 映射超限-可屏蔽; AL.595 脉冲输入过速-可屏蔽; AL.596 转矩波动补偿失败-可屏蔽; AL.680 ADJ 范围超限(4 轴变频器)-可屏蔽; AL.681 速度检测异常(4 轴变频器)-可屏蔽; AL.682 速度偏差异常(4 轴变频器)-可屏蔽;
C.022 (17H)	报警触发状态 记录	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	报警时系统是否已经发生过故障的 标记, 与报警历史记录逐位对应, 最低位对应报警历史 0
C.024 ~ C.039 (19H~ 28H)	报警历史 0~15	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	1.严重故障类: Er.001 软启继电器故障-不可屏蔽; Er.101 硬件保护检出过流-不可屏蔽; Er.102 软件保护检出过流-不可屏蔽; Er.103 输出对地短路-不可屏蔽; Er.104 U 相过流-不可屏蔽; Er.105 V 相过流-不可屏蔽; Er.106 P 相过流-不可屏蔽; Er.107 N 相过流-不可屏蔽; Er.201 电机 UVW 相序异常-不可屏蔽; Er.202 电机缺相-不可屏蔽; Er.203 电机制动电阻过载(保留)-不可屏蔽; Er.204 电机制动电阻严重过载(保留)-不可屏蔽; Er.301 编码器通讯干扰-不可屏蔽; Er.302 编码器读写数据异常(保留)-不可屏蔽; Er.401 内部参数校验异常(保留)-不可屏蔽; Er.402 逻辑程序加载失败-不可屏蔽; Er.403 EEPROM 参数读写异常-不可屏蔽;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							Er.404 驱动器方案变更需恢复出厂-不可屏蔽; Er.405 恢复出厂设置后需上电重启-不可屏蔽; Er.406 固件电压等级变更-不可屏蔽; 2.一般故障类: Er.030 主回路过压-不可屏蔽; Er.031 主回路欠压-不可屏蔽; Er.032 控制电过压-不可屏蔽; Er.033 控制电欠压-不可屏蔽; Er.034 直流母线放电电阻过载-不可屏蔽; Er.035 软启动电阻过载(保留)-不可屏蔽; Er.130 主逆变桥过热-不可屏蔽; Er.131 主逆变桥连续过载-不可屏蔽; Er.132 主逆变桥瞬时过载-不可屏蔽; Er.230 飞车-可屏蔽; Er.231 电机过速-不可屏蔽; Er.232 电机持续过载-不可屏蔽; Er.233 电机瞬时过载-不可屏蔽; Er.234 电机堵转(保留)-可屏蔽; Er.235 电机过热(保留)-可屏蔽; Er.236 使能时电机速度过快-可屏蔽; Er.237 电机振动异常-可屏蔽; Er.330 编码器电池失效-可屏蔽; Er.331 编码器单圈计算错误-可屏蔽; Er.332 编码器多圈计数溢出-可屏蔽; Er.333 编码器过热(保留)-可屏蔽; Er.334 编码器过速-可屏蔽; Er.335 编码器多圈值异常-可屏蔽; Er.336 编码器工作模式不支持-不可屏蔽; Er.530 EDI 功能设定错误-不可屏蔽; Er.531 位置偏差过大-不可屏蔽;

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							Er.532 位置指令增量异常(保留)-可屏蔽; Er.533 电子齿轮比设定范围超限-不可屏蔽; Er.534 STO 信号输入报警(保留)-不可屏蔽; Er.535 485 通讯断开-可屏蔽; Er.536 CAN/EtherCAT 通讯断开-可屏蔽; Er.537 运行时长限制到达-不可屏蔽; Er.538 Profinet 通讯断开-可屏蔽; Er.539 VDI 功能设定错误-不可屏蔽; Er.540 参数自整定失败-不可屏蔽; Er.541 控制板过温-不可屏蔽; Er.542 速度限制导致位置偏差过大-不可屏蔽; Er.543 位置指令数据过大-不可屏蔽; Er.544 位置指令增量过大-不可屏蔽; Er.545 总线同步信号丢失-不可屏蔽; Er.546 总线网络状态切换异常-不可屏蔽; Er.547 总线网络连接不可靠-不可屏蔽; Er.548 数字限位位置设定错误-不可屏蔽; Er.549 原点位置设定错误-不可屏蔽; Er.550 EtherCAT 同步周期设定错误-不可屏蔽; Er.551 EtherCAT 同步周期误差过大-不可屏蔽; Er.552 缺少 PLC 控制-可屏蔽; Er.630 速度指令非法(4 轴变频器)-不可屏蔽; Er.631 ADJ 范围超限(4 轴变频器)-不可屏蔽; Er.632 速度偏差异常(4 轴变频器)

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							-不可屏蔽； 3.警告类： AL.080 直流母线放电电阻过载警告-可屏蔽； AL.081 主回路欠电压-可屏蔽； AL.082 主回路电源输入异常-可屏蔽； AL.180 逆变器过载警告-可屏蔽； AL.280 电机过载警告-可屏蔽； AL.380 绝对值编码器电池电量低-可屏蔽； AL.381 编码器过热-可屏蔽； AL.580 回原动作超时-可屏蔽； AL.581 ESC 启动失败-可屏蔽； AL.582 参数保存频繁-可屏蔽； AL.583 正向超程警告-可屏蔽； AL.584 反向超程警告-可屏蔽； AL.585 速度输出范围超限（4 轴变频器）-可屏蔽； AL.586 驱动器功率不支持-不可屏蔽； AL.587 电机类型不支持-不可屏蔽； AL.588 EEPROM 数据读取超限-可屏蔽； AL.589 FLASH 访问错误-可屏蔽； AL.590 外接放电电阻参数配置错误-可屏蔽； AL.591 PLC 控制丢失-可屏蔽； AL.592 控制板过温-可屏蔽； AL.593 变更重启生效参数-可屏蔽； AL.594 CANOPEN PDO 映射超限-可屏蔽； AL.595 脉冲输入过速-可屏蔽； AL.596 转矩波动补偿失败-可屏蔽； AL.680 ADJ 范围超限（4 轴变频器）-可屏蔽； AL.681 速度检测异常（4 轴变频器）-可屏蔽； AL.682 速度偏差异常（4 轴变频器）

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							-可屏蔽;
C.040 (29H)	报警历史时间 戳 0	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	单位: 0.1h
C.042 (2BH)	报警历史时间 戳 1	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	单位: 0.1h
C.044 (2DH)	报警历史时间 戳 2	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	单位: 0.1h
C.046 (2FH)	报警历史时间 戳 3	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	单位: 0.1h
C.048 (31H)	报警历史时间 戳 4	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	单位: 0.1h
C.050 (33H)	报警历史时间 戳 5	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	单位: 0.1h
C.052 (35H)	报警历史时间 戳 6	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	单位: 0.1h
C.054 (37H)	报警历史时间 戳 7	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	单位: 0.1h
C.056 (39H)	报警历史时间 戳 8	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	单位: 0.1h
C.058 (3BH)	报警历史时间 戳 9	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	单位: 0.1h
C.060 (3DH)	报警历史时间 戳 10	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	单位: 0.1h
C.062 (3FH)	报警历史时间 戳 11	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	单位: 0.1h
C.064 (41H)	报警历史时间 戳 12	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	单位: 0.1h
C.066 (43H)	报警历史时间 戳 13	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	单位: 0.1h
C.068 (45H)	报警历史时间 戳 14	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	单位: 0.1h
C.070 (47H)	报警历史时间 戳 15	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	单位: 0.1h
C.072 (49H)	上电锁定上一 次故障	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	
C.073 (4AH)	最近一次故障 时母线电压	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.1V
C.074 (4BH)	最近一次故障 时输出转矩	0	-32768 ~ 32767	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: ‰(千分比)
C.075	最近一次故障	0	-32768 ~	只读	立即更改,	单字	单位: rpm

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
(4CH)	时运行转速		32767		立即生效		
C.078 (4FH)	历史最高母线 电压	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.1V
C.079 (50H)	历史最大输出 电流	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01A
C.080 (51H)	历史最高逆变 模块温度	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.1℃(摄氏度)
C.081 (52H)	电机不转原因	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
C.082 (53H)	过载检测基电 流增益	100	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: %(百分比)
C.083 (54H)	过载检测中间 电流增益	100	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: %(百分比)
C.084 (55H)	过载检测最大 电流增益	100	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: %(百分比)
C.085 (56H)	电机过载检测 降额	100	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: %(百分比)
C.086 (57H)	逆变器过载检 测降额	50	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: %(百分比)
C.087 (58H)	过载警告比例	70	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: %(百分比)
C.088 (59H)	电机连续过载 报警阈值	0	0 ~ 2147483647	只读	立即更改, 立即生效	双字	
C.090 (5BH)	电机瞬时过载 报警阈值	0	0 ~ 2147483647	只读	立即更改, 立即生效	双字	
C.092 (5DH)	电机连续过载 检测累计值	0	0 ~ 2147483647	只读	立即更改, 立即生效	双字	
C.094 (5FH)	电机瞬时过载 检测累计值	0	0 ~ 2147483647	只读	立即更改, 立即生效	双字	
C.096 (61H)	伺服连续过载 报警阈值	0	0 ~ 2147483647	只读	立即更改, 立即生效	双字	
C.098 (63H)	伺服瞬时过载 报警阈值	0	0 ~ 2147483647	只读	立即更改, 立即生效	双字	
C.100 (65H)	伺服连续过载 检测累计值	0	0 ~ 2147483647	只读	立即更改, 立即生效	双字	
C.102 (67H)	伺服瞬时过载 检测累计值	0	0 ~ 2147483647	只读	立即更改, 立即生效	双字	
C.104 (69H)	放电电阻负载 率(10s)	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	10s 内放电电阻平均负载率; 单 位: %(百分比)
C.105	放电电阻负载	0	0 ~ 65535	只读	立即更改,	单字	放电电阻瞬时负载率单位: %(百分

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
(6AH)	率(2ms)				立即生效		比)
C.106 (6BH)	飞车转矩判断 阈值	2000	1000 ~ 4000	读写	立即更改, 立即生效	单字	该报警可由屏蔽字屏蔽。 单位: ‰(千分比)
C.107 (6CH)	飞车速度判断 阈值	100	1 ~ 1000	读写	立即更改, 立即生效	单字	该报警可由屏蔽字屏蔽。 单位: rpm
C.108 (6DH)	飞车速度滤波 时间	20	1 ~ 1000	读写	立即更改, 立即生效	单字	设置飞车保护检测的速度反馈滤波 时间。 该报警可由屏蔽字屏蔽。 单位: 0.1ms
C.109 (6EH)	飞车保护检出 时间	300	10 ~ 1000	读写	立即更改, 立即生效	单字	飞车有效被连续检测超过该时间, 报出飞车故障。 该报警可由屏蔽字屏蔽。 单位: ms(毫秒)

6.2.13 PD 状态监视参数组 (200DH)

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
D.000 (01H)	运行时间	0	0 ~ 4294967295	只读	立即更改, 立即生效	双字	驱动器上电运行累计时间; 单位: 0.1h
D.002 (03H)	高速输入端子 脉冲计数	0	-2147483648 ~ 2147483647	只读	立即更改, 立即生效	双字	外部端子高速脉冲输入计数;
D.004 (05H)	DI 输入端子 电平状态	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	bit0~bit15: 外部输入端子 DI0~DI15 电平状态;
D.005 (06H)	DO 输出端子 电平状态	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	bit0~bit15: 外部输出端子 DO0~DO15 电平状态;
D.006 (07H)	AI0 输入电压 数字量	0	-32768 ~ 32767	只读	立即更改, 立即生效	单字	
D.007 (08H)	AI1 输入电压 数字量	0	-32768 ~ 32767	只读	立即更改, 立即生效	单字	
D.008 (09H)	AI2 输入电压 数字量	0	-32768 ~ 32767	只读	立即更改, 立即生效	单字	
D.009 (AH)	AI0 输入电压	0	-32768 ~ 32767	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01V
D.010 (BH)	AI1 输入电压	0	-32768 ~ 32767	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01V
D.011 (CH)	AI2 输入电压	0	-32768 ~ 32767	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01V
D.012 (DH)	AO0 输出电 压	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01V

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
D.013 (EH)	AO1 输出电压	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01V
D.014 (FH)	AO2 输出电压	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01V
D.020 (15H)	主回路母线电压物理值	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.1V
D.021 (16H)	控制母线电压物理值	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.1V
D.022 (17H)	A 相反馈电流物理值	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01A
D.023 (18H)	B 相反馈电流物理值	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01A
D.024 (19H)	C 相反馈电流物理值	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.01A
D.025 (1AH)	逆变桥温度物理值	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: 0.1℃(摄氏度)
D.029 (1EH)	主回路母线上电次数	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
D.030 (1FH)	编码器单位位置指令	0	-9223372036 854770000 ~ 9223372036 854770000	只读	立即更改, 立即生效	四字	单位: 编码器单位
D.034 (23H)	编码器单位位置反馈	0	-9223372036 854770000 ~ 9223372036 854770000	只读	立即更改, 立即生效	四字	单位: 编码器单位
D.038 (27H)	编码器单位位置偏差	0	-2147483648 ~ 2147483647	只读	立即更改, 立即生效	双字	单位: 编码器单位
D.040 (29H)	用户位置指令	0	-9223372036 854770000 ~ 9223372036 854770000	只读	立即更改, 立即生效	四字	单位: 指令单位
D.044 (2DH)	用户位置反馈	0	-9223372036 854770000 ~ 9223372036 854770000	只读	立即更改, 立即生效	四字	单位: 指令单位
D.048 (31H)	用户速度指令	0	-2147483648 ~ 2147483647	只读	立即更改, 立即生效	双字	单位: P4.4“速度单位选择”等于 0 时, 0.1rpm; P4.4“速度单位选择”等于 1 时,

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							1rpm; 单位: var(变化的)
D.050 (33H)	用户速度反馈	0	-2147483648 ~ 2147483647	只读	立即更改, 立即生效	双字	单位: P4.4"速度单位选择"等于 0 时, 0.1rpm; P4.4"速度单位选择"等于 1 时, 1rpm; 单位: var(变化的)
D.052 (35H)	用户千分比转矩指令	0	-32768 ~ 32767	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: ‰(千分比)
D.053 (36H)	用户千分比转矩反馈	0	-32768 ~ 32767	只读	立即更改, 立即生效	单字	单位: ‰(千分比)
D.054 (37H)	用户数字量转矩指令	0	-32768 ~ 32767	只读	立即更改, 立即生效	单字	
D.055 (38H)	用户数字量转矩反馈	0	-32768 ~ 32767	只读	立即更改, 立即生效	单字	
D.060 (3DH)	系统状态	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	0-初始化状态; 1-准备上电状态; 2-待机状态; 3-使能状态; 4-保留; 5-故障诊断状态; 6-固件程序升级状态; 7-用户程序升级状态; 8-掉电状态;
D.064 (41H)	PWM 使能状态	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
D.065 (42H)	控制来源	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	
D.066 (43H)	控制模式输出	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	0-速度模式; 1-位置模式; 2-转矩模式;
D.067 (44H)	负载瞬时功率比值	0	-32768 ~ 32767	只读	立即更改, 立即生效	单字	反馈转矩*反馈速度/额定速度; 单位: ‰(千分比)
D.070 (47H)	探针 0 和探针 1 功能	0	0 ~ 65535	读写	立即更改, 立即生效	单字	bit0-探针 0 开关, 0-关闭, 1-使能; bit1-探针 0 触发模式, 0-单次触发, 1-连续触发; bit2~3-探针 0 触发源, 0-外部探针 0, 1-编码器 index 信号, 2-保留, 3-保留; bit4-探针 0 触发源上升沿采样开关,

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
							0-关闭, 1-使能; bit5-探针 0 触发源下降沿采样开关, 0-关闭, 1-使能; bit6~7-保留; bit8-探针 1 开关, 0-关闭, 1-使能; bit9-探针 1 触发模式, 0-单次触发, 1-连续触发; bit10~11-探针 1 触发源, 0-外部探 针 1, 1-编码器 index 信号, 2-保留, 3-保留; bit12-探针 1 触发源上升沿采样开 关, 0-关闭, 1-使能; bit13-探针 1 触发源下降沿采样开 关, 0-关闭, 1-使能; bit14~15-保留;
D.071 (48H)	探针 0 和探针 1 状态	0	0 ~ 65535	只读	立即更改, 立即生效	单字	bit0-探针 0 开关状态, 0-关闭, 1- 使能; bit1-探针 0 触发源上升沿位置锁存 状态, 0-无, 1-有; bit2-探针 0 触发源下降沿位置锁存 状态, 0-无, 1-有; bit3~7-保留; bit8-探针 1 开关状态, 0-关闭, 1- 使能; bit9-探针 1 触发源上升沿位置锁存 状态, 0-无, 1-有; bit10-探针 1 触发源下降沿位置锁存 状态, 0-无, 1-有; bit11~15-保留;
D.072 (49H)	探针 0 上升沿 锁存位置	0	-9223372036 854770000 ~ 9223372036 854770000	只读	立即更改, 立即生效	四字	单位: 编码器单位
D.076 (4DH)	探针 0 下降沿 锁存位置	0	-9223372036 854770000 ~ 9223372036 854770000	只读	立即更改, 立即生效	四字	单位: 编码器单位
D.080 (51H)	探针 1 上升沿 锁存位置	0	-9223372036 854770000 ~ 9223372036 854770000	只读	立即更改, 立即生效	四字	单位: 编码器单位

编号 子索引	参数名称	出厂值	参数范围	读写 属性	更改及生效 方式	字长	功能和含义
D.084 (55H)	探针 1 下降沿 锁存位置	0	-9223372036 854770000 ~ 9223372036 854770000	只读	立即更改， 立即生效	四字	单位：编码器单位




显示面板与按键操作

* 显示面板介绍与按键操作说明

7 显示面板与按键操作

显示面板以及按键操作说明

A6S 系列显示面板由 5 位 7 段码和 5 个按键组成，如下图所示：



7.1 按键说明

按键符号	按键名称	功能描述	
M	模式切换键 MODE	在以下 4 种模式之间切换： •状态监视模式(Monitor) •参数设定模式(Parameter) •功能模式(Function) •子菜单下返回上一级菜单	
S	确认键 SET	•进入菜单； •参数模式下写入数据；	
▲	上键	闪烁光标左移一位数码管，默认从数码管 0 开始，左移到数码管 4 后跳转回数码管 0, 可通过上下加减键尝试更改光标闪烁的数码管值。	备注 ➡ 改变数值时，只对 有闪烁的数据有效。
▼	下键	1、根菜单下向后选择各模式下子菜单； 子菜单下向后翻页或减数。	
◀	左键	1、根菜单下向前选择各模式下子菜单；	


7.2 菜单说明

一共有 3 种操作模式，用 M 键可改变操作模式。

- ◆ **状态监控模式：**显示当前伺服的状态，如输入输出信号状态显示，错误代码，历史记录等。
- ◆ **参数设定模式：**设定伺服参数。
- ◆ **辅助功能模式：**点动功能，恢复出厂设置，清除报警等。

第一层是主菜单，按 S 键进入第二层菜单，完成具体操作后，按 S 键确认操作，并从第二层菜单退出，返回到第一层菜单。菜单嵌入较深时，操作类似。各模式的结构如下：

<备注> F 和 D 模式下进入第三层菜单前需长按。



例：修改参数设置，M→P.→F-EEP。

- 1) 按“M”键转到“P”界面，此时数字“0”会一直闪亮，表示此时可以选择参数组，
- 2) 按上或下按键选择对应的参数组，一共有 13 组参数，10 组以后的是用字母表示：
10--a、11--b、12--c、13--d、15--f，选择好对应的参数组后按“S”确定。例如选择 11 组也就是 Pb，按 S 按键后面板会显示“Pb.000”。
- 3) 选择参数组内对应的参数位，修改完参数后按“S”设置，按“M”直返回至“F-EEP”界面，然后常按“S”直到显示“donE”，表示写入并保存成功。

7.3 操作模式说明

首次接通 A6S 驱动器电源时，LED 数码管显示为 ，设置参数 PB.006（面板默认显示设置）可以选择电源接通时在 LED 上初始显示的内容，每个控制模式的具体操作请参考以下说明。

备注：如果控制模式是 402 模式（即 2.002=7），设置参数 PB.006（面板默认显示设置）无效，不能设置初始显示内容，面板只能显示为系统状态。


7.3.1 状态监控模式

按 M 键，在主菜单下选择状态监视模式“”，按上下键选择需要显示的项目，按 S 键进入具体的显示状态。

序号	状态监控模式	说明	显示样式	说明	备注
0.		电机转速		2000r/min	注 1
1.		输出转矩		输出转矩：80%	注 1
2.		位置偏差		位置偏差：2 个	注 1
3.		控制模式		外部位置控制模式	注 2
4.		DI 状态		输入信号 0 无效	注 3
5.		DO 状态		输出信号 0 无效	注 3
6.		历史故障		当前无错误	注 4
7.		驱动器方案		显示驱动器方案，每个产品的方案不一样	注 5
8.		制动电阻负载率		制动电阻负载率：30%	注 6
9.		负载惯量比		负载惯量比：100%	注 7
10.		反馈脉冲数		反馈脉冲数：50 个	注 8
11.		指令脉冲数		指令脉冲数：10 个	注 8
12.		外部装置偏差计数器		偏差计数器：5 个脉冲	注 9
13.		外部装置反馈脉冲总数		外部反馈脉冲：500 个	注 8
14.		电机自动识别功能		电机自动识别功能有效	注 10
15.		模拟量输入		--	预留
16.		电机不转的原因		无伺服使能信号输入	注 11
17.		系统状态		伺服准备就绪	注 12

注 1 详解

【位置偏差，电机转速和输出转矩显示】




注 2 详解

【控制模式表示】


面板显示	名称含义
-P05-	位置控制模式
-5Pd-	速度控制模式
-tr9-	转矩控制模式

注 3 详解

【输入输出信号状态显示】




通过▲▼键选择需要监控的信号NO.



注 4 详解

【错误原因和历史记录】



- ◆ 可查看上溯 16 次（含当前记录）错误原因。按▲▼键选择需要查看的历史记录。
- ◆ 发生有历史记录的错误时，当前错误和记录 1，显示为相同的错误代码。
- ◆ 错误发生时显示器呈现闪烁状态。


具体报警故障码查看章节 11 [故障说明（V9 版本）](#)。

注 5 详解

【软件方案】


显示驱动器方案，每个产品的方案不一样。

例如驱动器方案为 48000600，则面板从右到左轮巡 48000600。



注 6 详解

【制动电阻负载率显示】




注 7 详解

【惯量比显示】




注 8 详解

【显示外部装置反馈脉冲数，反馈脉冲数，指令脉冲数】



控制电源闭合后的脉冲总和。如果溢出，则如下图所示：



注 9 详解

【外部装置偏差计数器】

此功能保留

注 10 详解

【电机自动识别功能】

此功能保留


注 11 详解

【电机不转的原因】

此功能保留

注 12 详解

【伺服状态显示】



rdy 伺服准备就绪

run 伺服正在运行


ndy 伺服尚未准备就绪

FAu 伺服故障

7.3.2 参数设定模式


选择显示的操作

从 LED 初始状态开始，按 M 键，直到显示为参数设定模式：




执行表示的操作

按 ▲ ▼ 键，选择想要查阅或编辑的参数



按SET键进入执行操作



按  键移动小数点至需要改变的位数，按   键设置参数值（ 增加数值， 减小数值）

 提示

改变参数值后按 **SET** 键，其内容会反映到控制中。变更对电机影响较大的参数值（特别是速度环增益，位置环增益等参数）时，请勿 1 次修改太大的数值，尽可能分次修改。

7.3.3 辅助功能模式

显示	辅助功能模式	具体操作说明
F-EEP	保存参数	从 LED 初始状态开始，按 M 键直到 F 参数组，按上下键直到显示 F-EEP 。变更内容复位后要使设定的内容生效，需长按 S 键，在写入结束显示为 done 后，表示 A6S 保存参数成功。 注意： 1) 当写入错误，请重新进行写入操作，若重复数次仍发生错误，驱动器可能有故障。 2) 在 EEPROM 写入操作中，请勿关闭电源。可能会导致写入错误数据。若发生此类情况，重新设置所有参数，并在确认后重新写入。
F-rSt	恢复出厂设置	恢复出厂设置功能动作，重置伺服参数为出厂默认参数，建议恢复出厂默认后重启伺服驱动器。 从 LED 初始状态开始，按 M 键显示 F 参数组，按上下键直到显示为 F-rSt 长按 S 键开始执行恢复出厂设置，恢复完毕显示 done。 注意： 1) 当写入错误，请重新进行写入操作，若重复数次仍发生错误，驱动器可能有故障。 2) 在恢复出厂默认操作中，请勿关闭电源。可能会导致写入错误数据。若发生此类情况，重新设置所有参数，并在确认后重新写入。
F-JOG	点动功能	伺服进入试运行模式，驱动器无需外部使能信号，电机即可按 JOG 速度设置值转动。 从 LED 初始状态开始，按 M 键直到显示 F 参数组，按上下键直到显示为 F-JOG ，按 S 键后即可进行试运行，再按上下键执行电机转动，上键电机执行正转，下键电机执行反转。不按上下键电机停止运转。（r 表

显示	辅助功能模式	具体操作说明
		示正，r表示反) 伺服的指令速度是参数 P4.012（点动速度指令）， 注意： 1）试运行前建议使用出厂默认参数，特别是伺服增益参数。 2）试运行前请拆下电机负载，断开伺服控制信号端子 X2。
F-RcL	清除报警	解除报警功能动作，电机停止状态（发生报警）。 从 LED 初始状态开始，按 M 键直到显示 F 参数组，按上下键直到显示为 F-RcL ，按 S 键执行报警清除，清除完毕显示 done，然后面板跳回初始显示状态（PB.006）。 清除报警未完成则显示错误，重新上电后继续清除报警。
F-Rbc	清除编码器多圈值	作为多圈总线式绝对值编码器使用时，电机编码器可能会因为没有电池供电等多种原因丢失多圈脉冲，伺服驱动器会提示 Err.330 报警，可通过此项功能实现清除这一类报警操作。 从 LED 初始状态开始，按 M 键直到出现 F-Rbc ，再按 SET 键执行操作。 如清除未完成，显示 Error，则需要重新操作一遍，重新操作后若还是 error 则需要重启驱动器。 注意： 1）在 done 模式下不要断开控制器与驱动器的连接。如果连接器脱落，请插入连接器后重新开始操作。 2）清除完报警后，同时会把用户坐标值清零。
F-Jrt	惯量识别	惯量识别功能主要是用来识别惯量比，惯量比=机械负载总转动惯量/电机自身转动惯量之比率 x100% 从 LED 初始状态开始，按 M 键直到出现 F-Jrt ，再按 S 键执行操作。再按上键，然后识别出的惯量之后在按 S 键执行写入操作，成功之后显示 SAVE
F-PAL	面板测试	预留



通信功能

* **CANopen/Modbus** 通讯介绍

8 通信功能

8.1 Modbus RTU 通信

A6S 伺服驱动器内嵌标准 Modbus RTU 通信协议，支持 Modbus RTU 主站读写单个、多个参数的操作。当具有 Modbus 协议的控制器与伺服驱动器成功连接后，控制器则可直接对伺服驱动器进行参数设置、状态读取等操作。A6S 伺服驱动器在通信控制模式时，控制器可实时修改运行指令参数，以改变电机运行位置、速度等。

Modbus RTU 协议有多种总线命令，A6S 系列伺服驱动器支持其中的最常用的 3 种命令，这 3 种命令可以满足控制器对伺服驱动器的全方位控制。具体功能码见下表：

功能码（CMD）	功能码含义
16#03	读单个或多个驱动器参数寄存器
16#06	写单个驱动器参数寄存器
16#10	写多个驱动器参数寄存器

为方便 Modbus 控制器对驱动器进行参数读写，A6S 系列驱动器将参数号与对应设备 Modbus 地址相对应，驱动器 0 号参数对应设备 Modbus 中 40001 地址，其余顺延。伺服参数对应的 Modbus 地址=40001+伺服组号*256+参数号。

例如：参数 P4.002 为通信速度控制模式的给定速度指令，则此参数对应设备 Modbus 地址=40001+4*256+2=41027，即对 Modbus 地址为 41027 的数据进行操作结果对应 P4.002 号参数值。

1、读参数（16#03）

下例请求帧表示：从通信地址为 01 驱动器中读取以参数 PD.050（用户速度反馈）为起始的 2 个字数据。

请求帧格式：

格式	Slave Adr	CMD	Start Adr H	Start Adr L	No. of Regs H	No. of Regs L	CRC	
	1Byte	1Byte	2Bytes		2Bytes		2Bytes	
举例	16#01	16#03	16#0D	16#32	16#00	16#02	XXXX	XXXX

Slave Adr: 驱动器通信地址，即 PB.020（通信从站地址）参数设定值，从站地址值需转

换为十六进制数。

CMD: 功能码，16#03 即为读功能码操作。

Start Adr H/L: 参数起始地址高/低位，起始地址需转换为十六进制数，例如此例中 PD.050 号参数转换为十六进制为 16#0D32，故高位为 16#0D、低位为 16#32。

No.of Regs H/L: 读参数的数量高/低位，起始地址需转换为十六进制数，例如此例中为两个参数（即 16#0002），故高位为 16#00、低位为 16#02。

CRC: CRC 校验字。

如果读取成功，应答帧格式：

格式	Slave Adr	CMD	Data Length	Data 0	Data1	...	Data n×2-2	Data n×2-1	CRC	
	1Byte	1Byte	1Byte	2Bytes		...	2Bytes		2Bytes	
举例	16#01	16#03	16#04	16#00	16#00	/	16#00	16#00	XXXX	XXXX

Slave Adr: 驱动器通信地址。

CMD: 功能码，16#03 即为读操作。

Data Length: 数据字节长度，等于读参数的数量（No.of Regs）× 2。

Data0/Data1/.../Data n×2-1: 读出起始参数值高 8 位/起始参数值低 8 位/.../读出最后参数
值低 8 位。

CRC: CRC 校验字。

2、写单个参数（16#06）

下例请求帧表示：往通信地址为 01 驱动器的单个参数 P5.001（数字转矩指令）中写入新
值 500。

请求帧格式：

格式	Slave Adr	CMD	Reg Adr H	Reg Adr L	Preset Data H	Preset Data L	CRC	
	1Byte	1Byte	2Bytes		2Bytes		2Bytes	
举例	16#01	16#06	16#05	16#01	16#01	16#F4	XXXX	XXXX

Slave Adr: 驱动器通信地址，即 PB.020（通信从站地址）参数的设定值，从站地址需转
换为十六进制数。

CMD: 功能码，16#06 即为写单个参数操作。

Reg Adr H/L: 需写入参数号起始地址高/低位，起始地址需转换为十六进制数，例如此例中 P5.001 参数转换为十六进制为 16#0501，故高位为 16#05、低位为 16#01。

Preset Data H/L: 需写入数据高/低字节，写入数据需转换为十六进制数，十进制 500 转为十六进制等于 16#01F4。

CRC: CRC 校验字。

如果写入单个成功，应答帧格式：

格式	Slave Adr	CMD	Reg Adr H	Reg Adr L	Preset Data H	Preset Data L	CRC	
	1Byte	1Byte	2Bytes		2Bytes		2Bytes	
举例	16#01	16#06	16#05	16#01	16#01	16#F4	XXXX	XXXX

Slave Adr: 驱动器通信地址。

CMD: 功能码，16#06 即为写单个参数操作。

Reg Adr H/L: 被写入参数号起始地址高/低位。

Preset Data H/L: 被写入数据高/低字节。

CRC: CRC 校验字。

3、写多个参数（16#10）

下例请求帧表示：往通信地址为 01 驱动器的两个参数 P4.008/P4.009（加减速时间 0）中连续写入新值 200 和 300。

请求帧格式：

格式	Slave Adr	CMD	Start Adr H	Start Adr L	No. of Regs H	No. of Regs L	Data Length	Data 0	Data 1	...	Data n×2-2	Data n×2-1	CRC	
	1Byte	1Byte	2Bytes		2Bytes		1Byte	2Bytes		...	2Bytes		2Bytes	
举例	16#01	16#10	16#04	16#08	16#00	16#02	16#04	16#00	16#C8	/	16#01	16#2C	XXXX	XXXX

Slave Adr: 驱动器通信地址，即 PB.020（通信从站地址）参数设定值，从站地址需转换为十六进制数。

CMD: 功能码，16#10 即为写多个参数操作。

Start Adr H/L: 需写入参数号起始地址高/低位，起始地址需转换为十六进制数，例如此例中 P4.008 参数转换为十六进制为 16#0408，故高位为 16#04、低位为 16#08。

No. of Regs H/L: 写参数的数量高/低位，参数数量值需转换为十六进制数，例如此例中为两个参数（即 16#0002），故高位为 16#00、低位为 16#02。

Data Length: 数据字节长度，等于写参数的数量（No. of Points）×2，起始地址时需转换为十六进制数。

Data0/Data1/.../Data n×2-1: 写入起始参数值高 8 位/起始参数值低 8 位/.../写入最后参数值低 8 位。

CRC: CRC 校验字。

如果写入多个成功，应答帧格式：

格式	Slave Adr	CMD	Start Adr H	Start Adr L	No. of Regs H	No. of Regs L	CRC	
	1Byte	1Byte	2Bytes		2Bytes		2Bytes	
举例	16#01	16#10	16#04	16#08	16#00	16#02	XXXX	XXXX

Slave Adr: 驱动器通信地址。

CMD: 功能码，16#10 即为写多个参数操作。

Start Adr H/L: 被写入参数号起始地址高/低位。

No. of Regs H/L: 被写入参数的数量高/低位。

CRC: CRC 校验字。

4、错误码

驱动器从站接收到主站的 Modbus 通信报文，没有传输错误，但从站无法正确执行主机命令或无法作出正确应答，从站将采用异常响应报文给予回答。

下例请求帧表示：主站读地址为 01 的驱动器从站的参数 P2.030 时，从站的异常响应。

异常响应帧格式：

格式	Slave Adr	CMD	Error	CRC	
	1Byte	1Byte	1Byte	2Bytes	
举例	16#01	16#86	16#02	XXXX	XXXX

Slave Adr: 驱动器通信地址。

CMD: 功能码，异常响应帧中将主站功能码最高位（第 7 位）置 1，例如此例中主站请求帧功能码下写入单个参数为 16#06，异常响应帧将主站功能码最高位置 1 后，即为 16#86。

Error: 错误码，具体错误码名称及说明如下表：

错误码	说明
0	无连接；
1	从站忙；
2	正常；
3	访问连续参数总字长超过限制；
4	访问参数地址越界；
5	访问参数地址错误；
6	访问参数只能停机写入；
7	访问参数只读；
8	访问单个参数长度错误；
9	访问连续多个参数总长度错误；
10	访问参数写入数据越界；
11	访问参数无权限；
12	请求命令不支持；
13	接收报文字节长度错误；
14	接收报文 CRC 错误；

CRC: CRC 校验字。

8.2 CANopen 通信协议介绍

A6S 伺服驱动器支持 CANopen 通信，允许通过 CANopen 控制器直接对伺服驱动器进行参数设置、状态读取寄存器写入等操作。A6S 伺服驱动器在通信控制模式时，控制器可实时修改运行指令参数，以改变电机运行位置、速度等。

A6S 伺服可在 CANopen 总线网络系统(参考 “CIA Draft Standard 301”)中作为从站使用。其它的功能通过使用 “制造商指定数据区”实现。对设备的操作基于所称的 “Object Dictionary”。所有参数的值和功能都是通过 index 和 sub-index 组成的地址来访问和存取。

CANopen 通信模型定义了如下几种报文（通信对象）：

缩写	全称	描述
SDO	Service Data Object	用于驱动器参数的正常设置
PDO	Process Data Object	快速过程数据交互（如：实际位置）

EMCY	Emergency Message	故障信息传输
SYNC	Synchronization Message	多个 CAN 节点的同步
NMT	Network Management	网络服务：例如，可以同时激活所有的 CAN 节点
Node Guarding	Node Guarding	通过信息的规范监控通信参与者

1、CANopen 协议参数

A6S 伺服的标准特性如下：

NMT	从设备
符合协议	符合 CANopen 标准协议 DS301_V402、DSP402
Server SDO	1
Tx PDO	4
Rx PDO	4
PDO 传输类型	支持事件触发，时间触发，同步周期，同步非周期
Emergency Object	NO
Sync Object	YES
Time Object	NO
Error Control Protocols	Heartbeat Protocol

2、对象字典 OD

CANopen 的核心概念是设备对象字典 OD（Object Dictionary），CANopen 通信通过对象字典 OD 能够访问驱动器的所有参数。每个对象采用一个 16 位的索引值来寻址，为了允许访问数据结构中的单个元素，同时定义了一个 8 位的子索引。

参数索引符号形式：index.sub-index


参数组	index（主索引）	sub-index（子索引）
P0	16#2000	参数号的后三位+1，然后转换为十六进制
P1	16#2001	参数号的后三位+1，然后转换为十六进制
P2	16#2002	参数号的后三位+1，然后转换为十六进制
P3	16#2003	参数号的后三位+1，然后转换为十六进制
P4	16#2004	参数号的后三位+1，然后转换为十六进制
P5	16#2005	参数号的后三位+1，然后转换为十六进制

P6	16#2006	参数号的后三位+1，然后转换为十六进制
P7	16#2007	参数号的后三位+1，然后转换为十六进制
P8	16#2008	参数号的后三位+1，然后转换为十六进制
P9	16#2009	参数号的后三位+1，然后转换为十六进制
PA	16#200A	参数号的后三位+1，然后转换为十六进制
PB	16#200B	参数号的后三位+1，然后转换为十六进制
PC	16#200C	参数号的后三位+1，然后转换为十六进制
PD	16#200D	参数号的后三位+1，然后转换为十六进制

举例：P2.030 的后三位是 030，加 1 之后是 31，接下来将 31 转换为十六进制 1F，所以 P2.030 的子索引为 16#1F，其他参数子索引的计算方法同理，具体示例如下：

参数	index（主索引）	sub-index（子索引）	描述
P2.030	16#2002	16#1F	通信控制命令字
P3.120	16#2003	16#79	数字位置指令 1
P4.040	16#2004	16#29	数字速度指令 1

3、通信连接



备注 务必为 CPU226M-CAN 和最后一个从站设备设置终端电阻。

4、应用举例

通信位置控制模式下的 CANopen 通信示例请参考 9.2.1 [通信位置控制模式应用举例](#)。

5、诊断.

可以通过 A6S 的前面板和 MagicWorks PLC 的 SMB 状态字来诊断 CANopen 主从站网络。

◆ 通过前面板进行诊断

如果 CANopen 通信过程中发生异常，可以通过 A6S 的前面板查看参数 PB.093 对 CANopen 通信进行诊断。

◆ 通过 MagicWorks PLC 进行诊断

CPU226M-CAN 分配有 100 个字节的专用存储区（SM），用户可通过查看状态字节来获取错误信息，CAN 站点状态字意义见下表：

字节数	地址分配	状态值说明
100	SMB550: 主站（CPU 本身）的 CAN 通信状态	0x00: 初始化 0x01: 断开连接 0x04: 停止 0x05: 运行 0x7f: 预运行 0xff: 组态数据出错
	SMB551-SMB582: 第 1~32 个从站（按照 Node ID 从小到大的顺序排列）的 CAN 通信状态	0x00: 初始化 0x01: 断开连接 0x05: 运行 0x7f: 预运行 0x7: 组态参数出错



9

基本控制模式介绍与应用举例


* 通信控制/外部控制模式介绍与应用举例

9 基本控制模式介绍与应用举例

通信控制模式与外部控制模式介绍与应用举例

A6S 系列伺服参数可以通过上位机软件 **MagicWorks Tuner** 或伺服调试器进行设置。可从本公司网站：<https://www.co-trust.com>，下载 **MagicWorks Tuner** 软件，安装成功即可使用该软件的【向导配置】功能，根据不同的现场应用需求，可以通过【向导配置】功能配置一套完整的伺服参数，然后将配置下载到伺服中即可使用。


安装有 **MagicWorks Tuner** 软件的上位机与 A6S 系列伺服的连接方式如下图所示，串口转换器建议最好使用隔离型转换器。




下文将简单介绍如何操作 **MagicWorks Tuner** 软件：

1) 下载最新版本的 **MagicWorks Tuner** 软件并安装。

2) 安装完成后，双击桌面图标打开 **MagicWorks Tuner** 软件。选择菜单项【文件】→【新建】即弹出如下对话框，选择与当前设备匹配的【设备类型】和【从站地址】，然后打开【对象类型】下拉框，选择【参数配置表】，点击【确定】即可新建一个参数配置表。



3) 选择菜单项【通信】→【搜索】，或直接点击工具条上的搜索按钮, 即可打开搜索对话框（出厂默认波特率为 19200bps、偶校验），双击刷新开始搜索，搜索结果如下图所示：



4) 在参数表中选择参数进行操作，然后点击工具条上的写入按钮, 在状态表中将当前参数的设置值写入伺服，最后点击工具条上的保存至 EEPROM 按钮, 保存设置一直有效。

9.1 外部位置控制模式应用举例

外部位置控制模式：通过外部脉冲输入的个数和频率，来控制电机的转动位置和转速，进行位置控制。

【相关参数】

参数号	参数名称	意义
P2.002	控制模式选择	0-速度模式； 1-位置模式； 2-转矩模式； 3-转矩-速度模式互切； 4-速度-位置模式互切； 5-转矩-位置模式互切； 6-位置-速度-转矩模式互切； 7-DS402 over CAN/EtherCAT 模式。
P3.000	位置指令来源	0-P3.002； 1-外部脉冲； 2-多段位置指令(需要 P2.31_BIT9 或端子 26 号功能 (P2.36_BIT9) 多段启动信号，结合 P2.31_BIT4_7/端子 21~24 号功能 (P2.36_BIT4_7) 进行选择)； 3-多段位置指令(不需要 P2.31_BIT9 或端子 26 号功能 (P2.36_BIT9) 多段启动信号，结合 P2.31_BIT4_7/端子 21~24 号功能 (P2.36_BIT4_7) 进行选择)。
P8.000	高速输入端子脉冲指令类型	0-P+D 脉冲输入模式； 1-A+B 正交脉冲输入模式； 2-保留； 3-探针位置捕捉模式；
P2.007	旋转正方向选择	0-逆时针为正方向； 1-顺时针为正方向；
P3.074	电子齿轮比分子 0	电子齿轮比分子为 0 时，电机旋转 1 圈所需指令脉冲数量为电子齿轮比分母的值； 电子齿轮比分子为非 0 时，电机旋转 1 圈所需脉冲数量 * 电子齿轮比分子 / 电子齿轮比分母 = 编码器分辨率； 非脉冲位置指令输入时，该参数仅在停机时修改有效。
P3.076	电子齿轮比分子 1	
P3.078	电子齿轮比分母	
P3.097	位置偏差过大阈值	位置偏差过大阈值；单位: 0.01r
P3.094	位置到达阈值	位置静态偏差小于该值时，输出位置到达信号；以 17 位分辨率编码器单位为参考；单位: 编码器单位。
P3.010	位置指令均值滤波时间常数	当输入脉冲频率较低或者电子齿轮比过大时，可增大 P3.011 和 P3.010 的值，伺服驱动器将根据输入的位置指令进行滤波，使伺服电机转动的更平滑。
P3.011	位置指令低通滤波时间常数	

P2.040	控制状态字	bit0-初始化完成，等待强电部分准备好； bit1-强电部分准备好，进入待机状态； bit2-运行使能，0-未使能，1-使能； bit3-故障，0-无故障，1-有故障； bit4-动力母线继电器吸合，0-继电器未吸合，1-继电器已吸合； bit5-快速停机，0-正常运行状态，1-快速停机状态； bit6-继电器未吸合； bit7-警告，0-无警告，1-有警告； bit8-保留； bit9-远程控制； bit10-目标到达，0-未到达，1-已到达； 位置模式-位置到达； 速度模式-速度到达； 转矩模式-转矩到达； bit11-内部限制激活； bit12~bit13-保留； bit14-回原完成，0-未完成，1-已完成； bit15-抱闸输出，0-无效，1-有效；
P2.031_bit	禁止脉冲指令输入	P02.031_bit13 外部脉冲指令输入时，禁制指令脉冲输入。 0：无效；1：有效。

【硬件接线】

参考章节 3.4.1 [脉冲输入](#) 接线。

【通过 MagicWorksPLC 软件编程发脉冲控制伺服运转】

【应用举例】

以 M226ES PLC 做主控，通过发脉冲控制 A6S 伺服实现绝对位置控制。


步骤 1、参数设置

- P2.002=1（位置模式）
- P3.000=1（位置指令来源于外部脉冲）
- P8.000=0（P+D 脉冲输入模式）
- P2.007=0（逆时针为正方向）
- 电子齿轮比设置：P3.074=0，P3.078=10000（即 10000 个脉冲一圈）
- 其余不需要特别设置的参数可以使用出厂默认值

步骤 2：确定是否需要设置指令脉冲禁止输入、偏差计数器清零、定位完成输出、各类报警水平及伺服运行时的转矩限制等相关参数，如无特殊要求请使用缺省值。


步骤 3：参考章节 3.1 [外部端口配线](#) 连接主电源、控制电源、编码器、电机驱动电缆等。

步骤 4：伺服与 M226ES PLC（NPN 输出）接线。



步骤 5：在 Magicworks PLC 中硬件组态

在【硬件组态】→【轴配置向导】，添加脉冲轴后配置脉冲点和方向点。



在转换页面配置轴量纲转换参数以及速率变化类型。

坐标	转换	速度	限制	回原
量纲转换				
该页中，你将为轴配置量纲转换和单位，请根据提示设置。				
☐ 反向				
131072	增量 < == >	电机转动	1	
1	电机转动 < == >	齿轮输出转动	1	
1	齿轮输出转动 < == >	应用单元	10	
速率变化类型				
请根据需要为该轴选择合适的加速度模式：				
☒ 梯形				
☐ 二次				
☐ Sin ²				

在速度页面配置电机最小/最大速度、启停速度以及最大加减速。

坐标 转换 速度 限制 回原

电机最大速度 (**MAX_SPEED**) :

2000000

电机最小速度 (**MIN_SPEED**) :

10

停/启速度:

10

最大加/减速度

10000000

最小加/减速度


10

步骤 5: 调用 PLCopen 库编程，控制器使能伺服驱动器并发出脉冲指令，电机转动。


plc_open(v2.9)

- MC_Power
- MC_ReadStatus
- MC_ReadSetPos
- MC_ReadVelPos
- MC_MoveAbsolute
- MC_MoveRelative
- MC_MoveVelocity
- MC_MoveJog
- MC_Home
- MC_Reset
- MC_SetPosition
- MC_ReadParameter
- MC_WriteParameter
- MC_TouchProbe
- MC_TorqueControl
- MC_MoveFeed
- MC_MoveVelocityCSV
- MC_Stop
- MC_Halt
- MC_MoveSuperImposed
- MC_HaltSuperImposed
- MC_GearIn
- MC_GearOut
- MC_Phasing
- MC_CamTableSelect
- MC_CamIn
- MC_CamOut
- MC_GroupEnable
- MC_GroupDisable
- MC_MoveLinerRelative

网络 1 使能



网络 2 绝对定位



9.2 通信控制模式

通信控制模式包括：通信位置、速度、转矩三种控制模式。

各通信模式的基本定义如下：

通信位置控制模式：通过通信方式改变位置指令，进行位置控制。

通信速度控制模式：通过通信方式改变速度指令，进行速度控制。

通信转矩控制模式：通过通信方式改变转矩指令，进行转矩控制。

9.2.1 通信位置控制模式应用举例

【相关参数】

参数号	参数名称	意义
P2.002	控制模式选择	1: 位置控制
P2.004	控制命令来源选择	bit0: 0-通信控制命令字 P2.030_bit3。
P3.074	电子齿轮比分子 0	设置齿轮比，计算公式如下： $\text{每转所需脉冲数} \times \frac{\text{P3.074或P3.076分子}}{\text{P3.078分母}} = \text{编码器分辨率}$
P3.076	电子齿轮比分子 1	
P3.078	电子齿轮比分母	
P3.006	位置规划速度上限	位置指令规划的速度上限，单位：P4.004“速度单位选择”等于 0 时，0.1rpm；P4.004“速度单位选择”等于 1 时，1rpm。
P3.094	位置到达阈值	位置静态偏差小于该值时，输出位置到达信号； 以 17 位分辨率编码器单位作为参考；单位：编码器单位。
P3.000	位置指令来源	0-P3.002； 1-外部脉冲； 2-多段位置指令(需要 P2.031_bit9 或端子 26 号功能（P2.036_bit9）多段启动信号，结合 P2.031_bit4~7/端子 21~24 号功能（P2.036_bit4~7）进行选择)； 3-多段位置指令(不需要 P2.031_bit9 或端子 26 号功能（P2.036_bit9）多段启动信号，结合 P2.031_bit4~7/端子 21~24 号功能(P2.036_bit4~7）进行选择)；
P2.031	通信扩展控制命令字	通信给定控制命令，如电子齿轮选择、回原命令等。
P2.030	通信控制命令字	通信给定控制命令，如伺服使能、报警清除等。
P2.030	通信控制命令字	通信给定控制命令，如伺服使能、报警清除等 bit2: 快速停机，0 表示急停有效，1 表示急停无效； bit3: 运行使能（边沿有效），0-不使能，1-使能。


P2.30	数字位置指令类型选	P2.030_bit6 或 P2.035_bit6
P2.35	择	绝对/相对指令，0-绝对，1-相对。
P3.002	数字位置指令	单位：指令单位
P2.040	控制状态字	伺服系统状态输出，如回原完成、定位完成等。
PB.020	通讯地址	CANopen 节点地址
PB.070	CAN 波特率	0-1Mbps; 1-500kbps; 2-250kbps; 3-125kbps; 4-100kbps; 5-50kbps。
PB.093	CAN 应用层状态	0-初始化状态；4-停止状态；5-操作状态；127-预操作状态；

【应用举例】

本例介绍 A6S 伺服与合信运动控制型 CPU 通过 CANopen 通信进行位置控制，请按照如下步骤执行：

步骤 1：伺服接线

将两个方向的限位开关信号接入伺服控制信号端，如下图所示：左边传感器作为原点开关信号，右边传感器作为反向行程限位。



步骤 2：配置参数

- ① 控制模式选择：P2.002=1（位置控制模式）
- ② 控制命令来源选择：P2.004=0（通信）
- ③ 设置伺服通信地址：PB.020=2；通信波特率设置：PB.070=0（本例 CANopen 波特率


设为 1Mbps)

④ 选择管脚功能分配方式：2.005=0，EDI0=29（原点），EDI2=28（负限位信号），传感器输入有效电平为高电平，所以还需选择外部输入逻辑电平。


⑤ 回原模式选择：P3.100=1（参考负向原点开关和 Z 相信号的原点模式）

步骤 3：通过 MagicWorks PLC 进行 CANopen 硬件组态


① 打开 MagicWorks PLC 软件，进入 CANopen 组态界面，如下图所示：




② 从设备目录中添加 H36-001S2 主站到站点槽的 1 号位置，然后双击主站为其配置参数，通信速率选择 1000kbps，选择“使用 CAN 总线”。如图：



③ 展开 CANopen 从站节点将拖拽 A6S 到 CAN 总线上，即可将从站 A6S 添加到 CAN 总线上。




④ 双击伺服从站配置，随即会弹出 CANopen 从站配置，设置好节点 ID（对应好伺服的 PB.020），启动时检查按需求勾选，点开 PDO 配置：




⑤ 在 PDO 界面添加好对应的参数，参数对应规则：

- 1.参数组对应主索引，例如伺服参数 P0 组对应主索引 2000，伺服参数 P1 组对应主索引 2001，依此类推；
- 2.参数号对应子索引，参数号后三位+1 后转换为十六进制为子索引，例如 P2.030，主索引 2002，30+1 转换成 16 进制为 1F，子索引为 1F



⑥ 配置 PDO 参数如下：






⑦ 程序实现如下：


初始化V内存数据块 - [用户定义0 -- P65Canopen\canopen]

文件(E) 编辑(E) 插入(I) PLC 查看(V) 窗口(W) 帮助(H)

```
//
//初始化数据页注释
//
//按 F1 获取初始化数据页的相关帮助和示例
//先设置好初始化参数

VD8      500      //通信位置速度设置
VW26     1        //回原模式设置
VW28     500      //回原高速设置
```





9.2.2 通信速度控制模式应用举例


【相关参数】

参数号	参数名称	意义
P2.002	控制模式	0: 速度控制
P2.004	控制命令来源选择	bit0: 0-通信控制命令字 P2.030_bit3。
P4.000	速度指令来源	0: P4.002
P4.002	数字速度指令	P4.004“数字速度指令单位”等于 0 时，单位：0.1rpm； P4.004“数字速度指令单位”等于 1 时，单位：1rpm；
P4.007	加减速时间选择	0: 加减速时间 0；1: 加减速时间 1
P4.008	加速时间 0	默认 100ms
P4.009	减速时间 0	默认 100ms
P4.010	加速时间 1	默认 50ms
P4.011	减速时间 1	默认 50ms
P2.030	通信控制命令字	通信给定控制命令，如伺服使能、报警清除等。
P2.040	控制状态字	伺服系统状态输出，如回原完成、定位完成等。
PD.048	用户速度指令	单位： P4.4“速度单位选择”等于 0 时，0.1rpm；
PD.050	用户速度反馈	P4.4“速度单位选择”等于 1 时，1rpm； 单位: var(变化的)


【应用举例】

本例介绍 A6S 伺服与合信 CPU 226M 通过 Modbus 通信的方式进行速度控制，程序实现的网络示意图如下：

网络 1：主站初始化



网络 2：往通信地址为 02 的驱动器参数 P2.030（通信控制命令字）连续写入 2 个字。



驱动器 P0.000 号参数对应设备 Modbus 中 40001 地址，因此 P2.030 对应的 Modbus 地址为 40543，其计算方法为：伺服参数对应的 Modbus 地址=40001+伺服组号*256+参数号：比如 P2.030 的 Modbus 地址=40001+2*256+30。


使能请求帧（P2.030 写入 12）：

Slave Adr	CMD	Start Adr H	Start Adr L	No. of Regs H	No. of Regs L	Data Lengt h	Data 0	Data 1	Data 2	Data 3	CRC	
16#02	16#10	16#02	16#1 E	16#0 0	16#0 2	16#04	16#00	16#00	16#00	16#0C	16#XX	16#XX

多个参数写入成功，应答帧：

Slave Adr	CMD	Start Adr H	Start Adr L	No. of Regs H	No. of Regs L	CRC	
16#02	16#10	16#02	16#1E	16#00	16#02	16#XX	16#XX

网络 3：往通信地址为 02 的驱动器的单个参数 P04.002（数字速度指令）中写入新值 100。




请求帧：


Slave Adr	CMD	Reg Adr H	Reg Adr L	Preset Data H	Preset Data L	Preset Data H	Preset Data L	CRC	
16#02	16#10	16#04	16#02	16#00	16#00	16#00	16#64	16#XX	16#XX

单个参数写入成功，应答帧：

Slave Adr	CMD	Reg Adr H	Reg Adr L	Preset Data H	Preset Data L	Preset Data H	Preset Data L	CRC	
16#02	16#10	16#04	16#02	16#00	16#00	16#00	16#64	16#X X	16#X X

网络 4：往通信地址为 02 的驱动器的两个参数 P4.008（加速时间 0）和 P4.009（减速时间 0）写入新值 100






请求帧:

Slave Adr	CMD	Start Adr H	Start Adr L	No. of Regs H	No. of Regs L	Data Length	Data 0	Data 1	Data 2	Data 3	CRC	
16#02	16#10	16#0 4	16#0 8	16#0 0	16#02	16#04	16#00	16#64	16#00	16#64	16#XX	16#XX

多个参数写入成功，应答帧:

Slave Adr	CMD	Start Adr H	Start Adr L	No. of Regs H	No. of Regs L	CRC	
16#02	16#10	16#04	16#08	16#00	16#02	16#XX	16#XX

网络 5：主站读地址为 02 的驱动器参数读取 PD.040~PD.053。



请求帧:

Slave Adr	CMD	Start Adr H	Start Adr L	No. of Regs H	No. of Regs L	CRC	
16#02	16#03	16#0D	16#28	16#00	16#0E	16#XX	16#XX

读取成功，应答帧:

Slave Adr	CMD	Data Length	Data 0	...	Data58	CRC	
16#02	16#03	16#1C	16#00	...	16#00	16#XX	16#XX

9.2.3 通信转矩控制模式介绍

【相关参数】

参数号	参数名称	意义
P2.002	控制模式选择	2: 转矩控制
P2.004	控制命令来源选择	bit0: 0-通信控制命令字 P2.030_bit3。
P2.030	通信控制命令字	通信给定控制命令，如伺服使能、报警清除等。
P2.031	通信扩展控制命令字	bit8: 转矩限制选择（0: 转矩限制 0，1: 转矩限制 1）
P2.063	转矩限制选择	0: 转矩限制 0，1: 转矩限制 1
P5.000	转矩指令来源	0: P5.001
P5.001	数字转矩指令	单位: %
P5.020	转矩限制来源	0: 由“扩展控制命令字”bit8 确定，bit8=0 时正反方向均为转矩限制 0，bit8=1 时正反方向均为转矩限制 1； 1: 正向转矩限制 0，反向转矩限制 1；
P5.021	转矩限制 0	默认 3000%
P5.022	转矩限制 1	默认 3000%
P2.040	控制状态字	伺服系统状态输出，如回原完成、定位完成等。

9.3 回原功能

【功能概述】

通信/外部位置控制模式下的回原功能指的是伺服主动完成寻找设备原点的定位功能。

在使用主控制器回原点操作中，当接近原点开关后，电机还未足够减速，此时如果接收到 Z 相编码器信号，电机停止位置会更加精确。伺服要执行绝对位置定位控制时，可以使用伺服的回原功能。

【相关参数】

参数号	参数名称	意义
P2.030	通信扩展控制字	通信给定控制命令，如伺服使能、报警清除等。 bit2: 快速停机，0 表示急停有效，1 表示急停无效； bit3: 运行使能（边沿有效），0-不使能，1-使能。

P2.004	控制命令来源选择	bit0: 运行控制命令来源, 0-通信控制命令字 P2.030_bit3。
P2.032	通信扩展控制命令字 1	bit0-电机旋转方向切换, 0-正向, 1-反向; bit1-回原启动, 上升沿有效; bit2-加减速切换, 0-加减速 0, 1-加减速 1; bit3~15-保留;
P2.040	控制状态字	bit14: 回原完成 0: 未完成; 1: 已完成;
P2.031	通信扩展控制命令字	bit10: 正向行程限位信号, 0 表示无效; 1 表示有效。 bit11: 反向行程限位信号, 0 表示无效; 1 表示有效。 bit12: 原点开关信号, 0 表示无效; 1 表示有效。
P3.100	回原模式选择	回原模式 (0~41)
P3.101	回原限位点转矩上限	无限位开关信号输入的回原模式下 (回原模式 38~41), 回原过程中转矩反馈到达该参数设定时, 认为到达机械限位位置; 单位: ‰(千分比)
P3.102	回原原点开关前的速度	找到原点信号前的回原速度; 单位: rpm
P3.103	回原原点开关后的速度	找到原点信号后的回原速度; 单位: rpm
P3.104	回原偏置	找到“原点”后, 继续走完该位置偏置再复位位置原点; 单位: 指令单位
P3.106	回原超时时间	启动回原后, 超过该时间回原未完成则触发回原超时警告; 0-不启动; 其它-启动超时检测; 单位: ms(毫秒)
P3.107	回原位置到达阈值	回原过程中位置静态偏差小于该值时, 认为位置到达; 以 17 位分辨率编码器单位作为参考; 单位: 编码器单位
P3.108	回原转矩限位判断时间	38~41 号回原模式有效; 单位: ms(毫秒)
P3.109	回原状态	0-回原初始化; 1-回原速度控制; 2-回原位置控制; 3-回原偏置; 4-回原编码器多圈值清零; 5-回原机械位置清零; 6-回原结束;
P8.007 P8.010	外部输入逻辑电平选择	I/O 界面中选择对应外部输入逻辑电平有效方式

P8.034		
P8.006	DI0~DI7 输入端子功能 选择	0-无定义; 1~2-保留; 3-快速停机(控制命令来源 P2.4_bit1=1 时有效); 4-运行使能(控制命令来源 P2.4_bit0=1 时有效); 5~7-不同运行模式下特别定义的命令; 速度模式: 5~7-保留; 位置模式: 5-指令生效命令, 上升沿有效; 6-指令生效方式, 0-立即生效, 1-5 号功能端子上升沿触发生效; 7-绝对/ 相对指令, 0-绝对, 1-相对; 转矩模式: 5~7-保留; 8-故障复位; 9-暂停停机; 10-保留; 11-清除编码器报警;
P8.009		12-相对位置指令撤销;
P8.027		13-清除编码器多圈值 bit0;
		14-清除位置偏差(脉冲输入模式下有效);
		15-正向点动;
		16-反向点动;
		17-控制模式 bit0;
		18-控制模式 bit1;
		19-电子齿轮选择;
		20-环路增益选择;
		21-多段指令选择 bit0;
		22-多段指令选择 bit1;
		23-多段指令选择 bit2;
		24-多段指令选择 bit3;
		25-转矩限制选择;
		26-多段运行启动;
		27-正向限位;
		28-反向限位;
		29-回原原点;

		30-外部脉冲指令输入时禁止脉冲指令输入； 31-故障记录复位(须故障复位同时生效)； 32-清除编码器多圈值 bit1； 33-电机旋转方向切换； 34-回原启动； 35~80-保留。
--	--	--

【模式说明】

原点回零模式用于寻找机械原点，并定位机械原点与机械零点的位置关系。

机械原点：机械上某一固定的位置，可对应某一确定的原点开关，可对应电机 Z 信号。

机械零点：机械上绝对 0 位置。

原点回零完成后，电机停止位置为机械原点，通过设置 607Ch，可以设定机械原点与机械零点的关系：机械原点=机械零点+607Ch(原点偏置)

当 607Ch=0 时，机械原点与机械零点重合。

回原模式	说明
0	无效模式
1	参考负向限位开关和 Z 相信号的原点模式
2	参考正向限位开关和 Z 相信号的原点模式
3	参考正向原点开关和 Z 相信号(边沿左边的 Z 相信号)
4	参考正向原点开关和 Z 相信号(边沿右边的 Z 相信号)
5	参考反向原点开关和 Z 相信号(边沿右边的 Z 相信号)
6	参考反向原点开关和 Z 相信号(边沿左边的 Z 相信号)
7	参考原点开关、正向限位开关和编码器 Z 相信号(限位方向上原点开关左边，边沿左边的 Z 相信号)
8	参考原点开关、正向限位开关和编码器 Z 相信号(限位方向上原点开关左边，边沿右边的 Z 相信号)
9	参考原点开关、正向限位开关和编码器 Z 相信号(限位方向上原点开关右边，边沿左边的 Z 相信号)
10	参考原点开关、正向限位开关和编码器 Z 相信号(限位方向上原点开关右边，边沿右边的 Z 相信号)
11	参考原点开关、反向限位开关和编码器 Z 相信号(限位方向上原点开关左边，边沿左边的 Z 相

	信号)
12	参考原点开关、反向限位开关和编码器 Z 相信号(限位方向上原点开关左边，边沿右边的 Z 相信号)
13	参考原点开关、反向限位开关和编码器 Z 相信号(限位方向上原点开关右边，边沿左边的 Z 相信号)
14	参考原点开关、反向限位开关和编码器 Z 相信号(限位方向上原点开关右边，边沿右边的 Z 相信号)
15	保留
16	保留
17	与模式 1 相似，但原点位置不依赖于编码器 Z 相信号，只依赖于相关的原点开关或限位开关
18	与模式 2 相似，但原点位置不依赖于编码器 Z 相信号，只依赖于相关的原点开关或限位开关
19	与模式 3 相似，但原点位置不依赖于编码器 Z 相信号，只依赖于相关的原点开关或限位开关
20	与模式 4 相似，但原点位置不依赖于编码器 Z 相信号，只依赖于相关的原点开关或限位开关
21	与模式 5 相似，但原点位置不依赖于编码器 Z 相信号，只依赖于相关的原点开关或限位开关
22	与模式 6 相似，但原点位置不依赖于编码器 Z 相信号，只依赖于相关的原点开关或限位开关
23	与模式 7 相似，但原点位置不依赖于编码器 Z 相信号，只依赖于相关的原点开关或限位开关
24	与模式 8 相似，但原点位置不依赖于编码器 Z 相信号，只依赖于相关的原点开关或限位开关
25	与模式 9 相似，但原点位置不依赖于编码器 Z 相信号，只依赖于相关的原点开关或限位开关
26	与模式 10 相似，但原点位置不依赖于编码器 Z 相信号，只依赖于相关的原点开关或限位开关
27	与模式 11 相似，但原点位置不依赖于编码器 Z 相信号，只依赖于相关的原点开关或限位开关
28	与模式 12 相似，但原点位置不依赖于编码器 Z 相信号，只依赖于相关的原点开关或限位开关
29	与模式 13 相似，但原点位置不依赖于编码器 Z 相信号，只依赖于相关的原点开关或限位开关
30	与模式 14 相似，但原点位置不依赖于编码器 Z 相信号，只依赖于相关的原点开关或限位开关
31	保留
32	保留
33	以反向编码器 Z 相信号为参考
34	以正向编码器 Z 相信号为参考
35	设置当前位置为原点
36	保留
37	设置当前位置为原点


38	以负向限位触发转矩限定为参考
39	以正向限位触发转矩限定为参考
40	以负向限位触发转矩限定和编码器 Z 相信号为参考
41	以正向限位触发转矩限定和编码器 Z 相信号为参考
备注：（除 35 和 37 号回原模式外，其它回原模式均可通过配置 P3.104 实现回原偏置功能）	

无论机械初始处于什么位置，当设备（原点开关、正向行程限位开关、负向行程限位开关）安装完好，伺服所寻找的设备原点总是唯一的。以下各模式示意图中的竖线“|”代表机械初始位置，红色粗轨迹线——表示高速，也就是回原速度，黑色细轨迹线——表示低速，也就是爬行速度。圆圈“X”代表原点位置。

模式 1：参考反向限位开关和 Z 相信号的原点模式（Z 相信号位于反向限位右边）

轨迹 1：回原开始时反向行程限位信号无效，滑块反向高速运行，遇到反向限位信号上升沿后减速并反向，正向低速运行遇到反向限位信号下降沿后的第一个 Z 相信号即为原点位置。

轨迹 2：回原开始时反向行程限位信号有效，滑块正向低速运行，遇到反向限位信号下降沿后的第一个 Z 相信号即为原点位置。




模式 2：参考正向限位开关和 Z 相信号的原点模式（Z 相信号位于正向限位左边）

轨迹 1：回原开始时正向行程限位信号无效，滑块正向高速运行，遇到正向限位信号上升

沿后减速并反向，低速运行遇到正向限位信号下降沿后的第一个 Z 相信号即为原点位置。


轨迹 2：回原开始时正向行程限位信号有效，滑块反向低速运行，遇到正向限位信号下降沿后的第一个 Z 相信号即为原点位置。



模式 3：参考正向原点开关和 Z 相信号（Z 相信号位于原点开关左边）

轨迹 1：回原开始时原点开关信号为 0，滑块正向高速运行，遇到原点开关信号上升沿后减速并反向，低速运行遇到原点开关信号下降沿后的第一个 Z 相信号即为原点位置。


轨迹 2：回原开始时原点开关信号为 1，滑块反向低速运行，遇到原点开关信号下降沿后的第一个 Z 相信号即为原点位置。



模式 4：参考正向原点开关和 Z 相信号（Z 相信号位于原点开关上）

轨迹 1：回原开始时原点开关信号无效，滑块正向高速运行，遇到原点开关信号上升沿减速，随后遇到的第一个 Z 相信号即为原点位置。


轨迹 2：回原开始时原点开关信号有效，滑块反向低速运行，遇到原点开关信号下降沿后反向，遇到原点开关信号上升沿后的第一个 Z 相信号即为原点位置。



模式 5：参考反向原点开关和 Z 相信号（Z 相信号位于原点开关右边）

轨迹 1：回原开始时原点开关信号为 0，滑块反向高速运行，遇到原点开关信号上升沿后减速并反向，直到遇到原点开关信号下降沿的第一个 Z 相信号即为原点位置。


轨迹 2：回原开始时原点开关信号为 1，滑块正向低速运行，遇到原点开关信号下降沿后的第一个 Z 相信号即为原点位置。



模式 6：参考反向原点开关和 Z 相信号（Z 相信号位于原点开关上）

轨迹 1：回原开始时原点开关信号无效，滑块反向高速运行，遇到原点开关信号上升沿后减速，随后遇到的第一个 Z 相信号即为原点位置。

轨迹 2：回原开始时原点开关信号有效，滑块正向低速运行，遇到原点开关信号下降沿后反向，遇到原点开关信号上升沿后的第一个 Z 相信号即为原点位置。




模式 7：参考原点开关、正向限位开关和 Z 相信号(限位方向上原点开关左边，边沿左边的 Z 相信号)

Z 相信号位置在原点开关位置左边。

轨迹 1：当机械滑块在原点开关左边时，机械滑块往正向原点开关方向高速运动，检测到原点开关上升沿信号后减速、反向，以负向低速寻找原点开关下降沿信号的第一个 Z 相信号位置并记录为原点。

轨迹 2：当机械滑块在原点开关位置时，机械滑块负向低速遇到原点开关下降沿信号，继续运行直至找到第一个 Z 相信号位置并记录为原点。

轨迹 3：当机械滑块在原点开关右边、正限位开关左边时，机械滑块往正限位方向高速运行，遇到正限位上升沿信号自动反向，以负向高速运行直至遇到原点开关上升沿信号减速，继续负向低速运行直到原点开关下降沿信号后的第一个 Z 相信号位置并记录为原点。




模式 8：参考原点开关、正向限位开关和 Z 相信号(限位方向上原点开关左边，边沿右边的 Z 相信号)

Z 相信号位置在零点开关范围内。

轨迹 1：当机械滑块在零点开关左边时，机械滑块往正向零点开关方向高速运动，检测到原点开关上升沿信号后减速、反向，以负向低速找到原点开关下降沿信号后再反向，以正向低速继续运动直至找到原点开关上升沿的第一个 Z 相信号位置并记录为原点。

轨迹 2：当机械滑块在零点开关位置时，机械滑块以负向低速运行至原点开关下降沿信号后，减速并立即反向，以正向低速继续运行直至找到原点开关上升沿信号后的第一个 Z 相信号位置并记录为原点。

轨迹 3：当机械滑块在零点开关右边、正限位开关左边时，机械滑块以高速往正限位方向运行，遇到正限位上升沿信号自动反向，负向高速运行直至遇到原点开关上升沿信号减速，继续负向低速运行至原点开关下降沿信号后反向，以正向低速继续运行至原点开关上升沿信号后的第一个 Z 相信号位置并记录为原点。




模式 9：参考原点开关、正向限位开关和 Z 相信号(限位方向上原点开关右边，边沿左边的 Z 相信号)

Z 相信号位置在原点开关范围内。

轨迹 1：当机械滑块在原点开关左边时，机械滑块往正向原点开关方向高速运动，在检测到原点开关上升沿信号后减速，以正向低速找到原点开关下降沿信号后反向，以负向低速继续运动直至找到原点开关上升沿信号后的第一个 Z 相信号位置并记录为原点。

轨迹 2：当机械滑块在原点开关位置时，机械滑块以正向低速遇到原点开关上升沿信号后减速、反向，以负向低速继续运行直至找到第一个 Z 相信号位置并记录为原点，。

轨迹 3：当机械滑块在原点开关右边、正限位开关左边时，机械滑块以高速往正限位方向运行，找到正限位上升沿信号后自动反向，以负向高速运行遇到原点开关上升沿信号减速并立即反向，以正向低速继续运行找到原点开关下降沿信号，找到原点开关下降沿信号后立即反向，以负向低速继续运行找到原点开关上升沿信号后的第一个 Z 相信号位置并记录为原点。




模式 10：参考原点开关、正向限位开关和 Z 相信号(限位方向上原点开关右边，边沿右边的 Z 相信号)

Z 相信号位置在原点开关位置右边。

轨迹 1：当机械滑块在原点开关左边时，机械滑块以高速往正向原点开关方向运动，在检测到原点开关上升沿信号后立即减速，以正向低速找到原点开关下降沿信号后的第一个 Z 相信号位置并记录为原点。

轨迹 2：当机械滑块在原点开关位置时，机械滑块正向低速遇到原点开关下降沿信号，继续运行直至找到第一个 Z 相信号位置并记录为原点。

轨迹 3：当机械滑块在原点开关右边、正限位开关左边时，机械滑块以高速往正限位方向运行，遇到正限位上升沿信号自动反向，以负向高速继续运行至原点开关上升沿信号减速、反向，以正向低速运行至原点开关下降沿信号后的第一个 Z 相信号位置并记录为原点。




模式 11：参考原点开关、反向限位开关和 Z 相信号(限位方向上原点开关右边，边沿右边的 Z 相信号)

Z 相信号位置在原点开关位置右边。

轨迹 1：当机械滑块在原点开关右边时，机械滑块以负向高速往负向原点开关方向运动，在检测到原点开关上升沿信号后减速并立即反向，以正向低速找到原点开关上升沿信号后的第一个 Z 相信号位置并记录为原点。

轨迹 2：当机械滑块在原点开关位置时，机械滑块正向低速寻找原点开关下降沿信号，找到原点开关下降沿信号后继续以正向低速继续运行，直至找到第一个 Z 相信号位置并记录为原点。

轨迹 3：当机械滑块在原点开关左边、负限位开关右边时，机械滑块以负向高速往反向限位方向运行，找到负限位上升沿信号自动反向，以正向高速运行至原点开关上升沿信号后减速，继续以正向低速运行找到原点开关下降沿信号后的第一个 Z 相信号位置并记录为原点。




模式 12：参考原点开关、反向限位开关和 Z 相信号(限位方向上原点开关右边，边沿左边的 Z 相信号)

Z 相信号位置在 origin 开关位置范围内。

轨迹 1：当机械滑块在 origin 开关右边时，机械滑块往负向 origin 开关方向高速运动，在检测到 origin 开关上升沿信号后减速、反向，以正向低速找到 origin 开关下降沿信号后反向，以正向低速运行直至找到第一个 Z 相信号位置并记录为原点。

轨迹 2：当机械滑块在 origin 开关位置时，机械滑块正向低速寻找 origin 开关下降沿信号，找到 origin 开关下降沿信号后反向，以负向低速继续运行直至找到第一个 Z 相信号位置并记录为原点。

轨迹 3：当机械滑块在 origin 开关左边、负限位开关右边时，机械滑块以负向高速往反向限位方向运行，遇到反向限位上升沿信号自动反向，以正向高速继续运行至 origin 开关上升沿信号后减速，以正向低速继续运行直至找到 origin 开关下降沿信号并立即反向，然后负向低速运行直至找到 origin 开关上升沿信号后的第一个 Z 相信号位置并记录为原点。




模式 13: 参考原点开关、反向限位开关和 Z 相信号(限位方向上原点开关左边, 边沿右边的 Z 相信号)

Z 相信号位置在原点开关范围内。

轨迹 1: 当机械滑块在原点开关右边时, 机械滑块往负向原点开关方向高速运动, 在检测到原点开关上升沿信号后减速, 以负向低速找到原点开关下降沿信号, 找到原点开关下降沿信号后反向, 以正向低速继续运动直至找到第一个 Z 相信号位置并记录为原点。

轨迹 2: 当机械滑块在原点开关位置时, 机械滑块负向低速寻找原点开关下降沿信号, 找到原点开关下降沿信号后反向, 以正向低速继续运行直至找到第一个 Z 相信号位置并记录为原点。

轨迹 3: 当机械滑块在原点开关左边、负限位开关右边时, 机械滑块往负限位方向高速运行, 遇到负限位上升沿信号后自动反向, 以正向高速继续运行至找到原点开关上升沿信号减速、反向, 以负向低速运行找到原点开关下降沿信号后再反向, 以正向低速运行直至找到第一个 Z 相信号位置并记录为原点。




模式 14：参考原点开关、反向限位开关和 Z 相信号(限位方向上原点开关左边，边沿左边的 Z 相信号)

Z 相信号位置在原点开关位置左边。

轨迹 1：当机械滑块在原点开关右边时，机械滑块以负向高速往负向原点开关方向运动，在检测到原点开关上升沿信号后减速，以负向低速继续运行至原点开关下降沿信号后的第一个 Z 相信号位置并记录为原点。

轨迹 2：当机械滑块在原点开关位置时，机械滑块负向低速遇到原点开关下降沿信号，继续运行直至找到第一个 Z 相信号位置并记录为原点。


轨迹 3：当机械滑块在原点开关左边、负限位开关右边时，机械滑块往反向限位方向高速运行，遇到反向限位上升沿信号自动反向，以正向高速继续运行遇到原点开关上升沿信号减速、反向，以负向低速运行至原点开关下降沿信号后的第一个 Z 相信号位置并记录为原点。



模式 17：参考反向限位开关的回原模式（原点定义在反向限位开关的右边沿）

轨迹 1：当机械滑块起始位置在反向限位开关右边时，机械滑块以高速往负向限位开关方向运动，在检测到负限位开关上升沿信号后减速、反向，以正向低速找到负向限位开关下降沿信号位置并记录为原点。


轨迹 2：当机械滑块在负限位开关位置时，机械滑块正向低速寻找反向限位开关下降沿信号置并记录为原点。



模式 18：参考正向限位开关的回原模式（原点定义在正向限位开关的左边沿）

轨迹 1：当机械滑块起始位置在正向限位开关左边时，机械滑块以高速往正向限位开关方向运动，在检测到正限位开关上升沿信号后减速、反向，以负向低速找到正限位开关下降沿信号位置并记录为原点。


轨迹 2：当机械滑块在正限位开关位置时，机械滑块负向低速寻找正限位开关下降沿信号并记录为原点。



模式 19：参考原点开关的回原模式（原点定义在正向原点开关的左边沿以右）

轨迹 1：当机械滑块起始位置在零点开关左边时，机械滑块以正向高速运动，在检测到原点开关上升沿信号后减速、反向，以负向低速找到原点开关下降沿信号位置并记录为原点，电机立即停止。


轨迹 2：当机械滑块在原点开关位置时，机械滑块负向低速寻找原点开关下降沿信号并记录为原点，电机立即停止。



模式 20：参考原点开关的回原模式（原点定义在正向原点开关的左边沿以左）

轨迹 1：机械滑块正向高速寻找原点开关上升沿信号并记录为原点。

轨迹 2：当机械滑块在原点开关位置时，机械滑块反向低速运动，在检测到原点开关下降沿后反向，继续以正向低速找到原点开关上升沿信号并记录为原点。




模式 21：参考原点开关的回原模式（原点定义在负向原点开关的右边沿以左）

轨迹 1：当机械滑块起始位置在原点开关左边时，机械滑块往负向原点开关方向高速运动，在检测到原点开关上升沿信号后减速、反向，以正向低速找到原点开关下降沿信号位置并记录为原点，电机立即停止。

轨迹 2：当机械滑块在原点开关位置时，机械滑块正向低速寻找原点开关下降沿信号并记


录为原点，电机立即停止。



模式 22：参考原点开关的回原模式（原点定义在负向原点开关的右边沿以右）

轨迹 1：当机械滑块在 原点开关 右边时，机械滑块负向高速寻找 原点开关 上升沿信号并记录为原点。

轨迹 2：当机械滑块起始位置在 原点开关 时，机械滑块正向低速运动，在检测到 原点开关 下降沿信号后反向，负向低速找到 原点开关 上升沿信号位置并记录为原点。




模式 23：参考原点开关、正向限位开关(采原点开关左边沿以右原点信号)

轨迹 1：当机械滑块在 原点开关 左边时，机械滑块往正向 原点开关 方向高速运动，在检测到 原点开关 上升沿信号后减速、反向，以负向低速找到 原点开关 下降沿信号位置并记录为原点，电机立即停止。

轨迹 2：当机械滑块在 原点开关 位置时，机械滑块负向低速寻找 原点开关 下降沿信号位置

并记录为原点，电机立即停止。

轨迹 3：当机械滑块在 origin 开关右边、正限位开关左边时，机械滑块往正限位方向高速运行，遇到正限位上升沿信号自动反向，以负向高速继续运行至 origin 开关上升沿信号后减速，继续以负向低速运行至 origin 开关下降沿信号位置并记录为原点，电机立即停止。




模式 24：参考原点开关、正向限位开关(采原点开关左边沿以左原点信号)

轨迹 1：当机械滑块在 origin 开关左边时，机械滑块往正向 origin 开关方向高速运动，在检测到 origin 开关上升沿信号后减速、反向，以负向低速找到 origin 开关下降沿信号立即反向，以正向低速运行至 origin 开关上升沿信号位置并记录为原点。

轨迹 2：当机械滑块在 origin 开关位置时，机械滑块负向低速寻找 origin 开关下降沿信号立即反向，以正向低速运行至 origin 开关上升沿信号位置并记录为原点。

轨迹 3：当机械滑块在 origin 开关右边、正限位开关左边时，机械滑块往正限位方向高速运行，遇到正限位上升沿信号自动反向，以负向高速继续运行至 origin 开关上升沿信号后减速，以负向低速运行至 origin 开关下降沿信号立即反向，以正向低速运行至 origin 开关上升沿信号位置并记录为原点。




模式 25: 参考原点开关、正向限位开关(采原点开关右边沿以右原点信号)

轨迹 1: 当机械滑块在 origin 开关左边时, 机械滑块往正向原点开关方向高速运动, 在检测到原点开关上升沿信号后减速, 以正向低速找到原点开关下降沿信号立即反向, 以负向低速运行至原点开关上升沿信号位置并记录为原点, 电机立即停止。

轨迹 2: 当机械滑块在 origin 开关位置时, 机械滑块正向低速寻找原点开关下降沿信号立即反向, 以负向低速运行至原点开关上升沿信号位置并记录为原点, 电机立即停止。

轨迹 3: 当机械滑块在 origin 开关右边、正限位开关左边时, 机械滑块往正限位方向高速运行, 遇到正限位上升沿信号自动反向, 以负向高速继续运行至原点开关上升沿信号后减速、反向, 以正向低速运行至原点开关下降沿信号立即反向, 以负向低速运行至原点开关上升沿信号位置并记录为原点, 电机立即停止。




模式 26: 参考原点开关、正向限位开关(采原点开关右边沿以左原点信号)

轨迹 1: 当机械滑块在原点开关左边时, 机械滑块往正向原点开关方向高速运动, 在检测到原点开关上升沿信号后减速, 以正向低速找到原点开关下降沿信号位置并记录为原点, 电机立即停止。

轨迹 2: 当机械滑块在原点开关位置时, 机械滑块正向低速寻找原点开关下降沿信号位置并记录为原点, 电机立即停止。

轨迹 3: 当机械滑块在原点开关右边、正限位开关左边时, 机械滑块往正限位方向高速运行, 遇到正限位上升沿信号自动反向, 以负向高速继续运行至原点开关上升沿信号后减速、反向, 以正向低速运行至原点开关下降沿信号位置并记录为原点, 电机立即停止。




模式 27：参考原点开关、负向限位开关(采原点开关右边沿以左原点信号)

轨迹 1：当机械滑块在原点开关右边时，机械滑块往负向原点开关方向高速运动，在检测到原点开关上升沿信号后减速、反向，以正向低速找到原点开关下降沿信号位置并记录为原点，电机立即停止。

轨迹 2：当机械滑块在原点开关位置时，机械滑块正向低速寻找原点开关下降沿信号位置并记录为原点，电机立即停止。

轨迹 3：当机械滑块在原点开关左边、负限位开关右边时，机械滑块往反向限位方向高速运行，遇到负限位上升沿信号自动反向，以正向高速继续运行至原点开关上升沿信号后减速，以正向低速运行至原点开关下降沿信号位置并记录为原点，电机立即停止。




模式 28：参考原点开关、负向限位开关(采原点开关右边沿以右原点信号)

轨迹 1：当机械滑块在原点开关右边时，机械滑块往负向原点开关方向高速运动，在检测到原点开关上升沿信号后减速、反向，以正向低速找到原点开关下降沿信号后并即反向，以负向低速运行至原点开关上升沿信号位置并记录为原点，电机立即停止。

轨迹 2：当机械滑块在原点开关位置时，机械滑块正向低速寻找原点开关下降沿信号后立即反向，以负向低速运行至原点开关上升沿信号位置并记录为原点，电机立即停止。

轨迹 3：当机械滑块在原点开关左边、负限位开关右边时，机械滑块往反向限位方向高速运行，遇到负限位上升沿信号自动反向，以正向高速继续运行至原点开关上升沿信号后减速，以正向低速运行至原点开关下降沿信号后立即反向，以负向低速运行至原点开关上升沿信号位置并记录为原点，电机立即停止。




模式 29：参考原点开关、负向限位开关(采原点开关左边沿以左原点信号)

轨迹 1：当机械滑块在原点开关右边时，机械滑块往负向原点开关方向高速运动，在检测到原点开关上升沿信号后减速，以负向低速找到原点开关下降沿信号后立即反向，以正向低速运行至原点开关上升沿信号位置并记录为原点，电机立即停止。

轨迹 2：当机械滑块在原点开关位置时，机械滑块负向低速寻找原点开关下降沿信号后立即反向，以正向低速运行至原点开关上升沿信号位置并记录为原点，电机立即停止。

轨迹 3：当机械滑块在原点开关左边、负限位开关右边时，机械滑块往反向限位方向高速运行，遇到负限位上升沿信号自动反向，以正向高速继续运行至原点开关上升沿信号后减速、反向，以负向低速运行至原点开关下降沿信号后立即反向，以正向低速运行至原点开关上升沿信号位置并记录为原点，电机立即停止。




模式 30：参考原点开关、负向限位开关(采原点开关左边沿以右原点信号)

轨迹 1：当机械滑块在原点开关位置时，机械滑块负向低速寻找原点开关下降沿信号位置并记录为原点，电机立即停止。

轨迹 2：当机械滑块在原点开关右边时，机械滑块往负向原点开关方向高速运动，在检测到原点开关上升沿信号后减速，以负向低速找到原点开关下降沿信号位置并记录为原点，电机立即停止。

轨迹 3：当机械滑块在原点开关左边、负限位开关右边时，机械滑块往反向限位方向高速运行，遇到负限位上升沿信号自动反向，以正向高速继续运行至原点开关上升沿信号后减速、反向，以负向低速运行至原点开关下降沿信号位置并记录为原点，电机立即停止。



模式 33：参考反向 Z 相信号

电机反向低速运动找到第一个 Z 相信号并记录为原点位置，电机立即停止。

模式 34：参考正向 Z 相信号

电机正向低速运动找到第一个 Z 相信号并记录为原点位置，电机立即停止。

模式 35：设置当前位置为原点


电机停在当前位置不动，给定回原信号即完成回原。

模式 37 与模式 35 一致

模式 38：以负向限位触发转矩限定为参考

轨迹 1：机械不在负向硬极限位时，机械往负向方向运行到硬极限位，转矩达到 P3.101 设定的转矩限制后反向运行，走完 P3.104（回原偏置）设定值即为原点。


轨迹 2：机械在负向硬极限位时，回原启动且当转矩达到转矩限制值时，开始以爬行速度往正向运行，走完定长 P3.104（回原偏置）设定值即为原点。



模式 39：以正向限位触发转矩限定为参考

轨迹 1：机械不在正向硬极限时，机械往正方向运行到硬极限，转矩达到 P3.101 设定的转矩限制后反向运行，走完 P3.104（回原偏置）设定值即为原点。


轨迹 2：机械在正向硬极限时，回原启动且当转矩达到 P3.101 设定的转矩限制时，开始以爬行速度往反向运行，走完 P3.104（回原偏置）设定值即为原点。



模式 40：以负向限位触发转矩限定和 Z 相信号为参考

轨迹 1：机械不在负向硬极限时，机械往负方向运行到硬极限，转矩达到 P3.101 设定的转矩限制后，反向找 Z 相信号，遇到 Z 相信号上升沿后走完 P3.104（回原偏置）给定位置即为原点。


轨迹 2：机械在负向硬极限时，回原启动且当转矩达到 P3.101 设定的转矩限制后，开始以爬行速度往正向运行，遇到 Z 相信号上升沿后走完 P3.104（回原偏置）给定位置即为原点。



模式 41：以正向限位触发转矩限定和 Z 相信号为参考

轨迹 1：机械不在正向硬极限位时，机械往正方向找硬极限位，到达 P3.101 转矩限制后，反向找 Z 相信号，遇到 Z 相信号上升沿后走完 P3.104（回原偏置）给定位置即为原点。

轨迹 2：机械在正向硬极限位时，回原启动且当转矩达到 P3.101 设定的转矩限制后，开始以爬行速度往负向运行，遇到 Z 相信号上升沿后走完 P3.104（回原偏置）给定位置即为原点。



【应用举例】

下面以两个例子介绍了通信位置模式和外部位置模式下执行的回原操作，通过本节，您可以更好的理解和应用回原功能。

例 1）通信位置控制模式下的回原功能应用举例，具体步骤和操作如下：

步骤 1：选择回原模式

本例 P3.100=1，即选择回原模式 1（参考负限位+Z 相信号回原模式）。

步骤 2：控制模式选择及控制命令来源选择

通过 P2.002=1（控制模式为位置模式），P3.000=0（位置指令来源选择，设为 0 表示位置指令来源于 P3.002），P2.004=0（控制命令来源选择通信控制）

步骤 3：设置回原速度

P3.102：回原原点开关前的速度（回原速度）

P3.103：回原原点开关后的速度（爬行速度）

备注 为确保回原成功，请设置较低的回原速度和爬行速度。

步骤 4：使能并启动回原

P2.030=12（bit2=1、bit3=1，伺服使能）。P2.032=2（bit1=1；回原启动）

备注 回原命令只在伺服使能后才生效，执行回原命令前请先使能伺服。

步骤 5：回原动作

- 1) 当回原启动时负限位信号有效，，直接开始回原，找到负限位下降沿信号后第 1 个 Z 相位置并记录为原点位置，电机停止；
- 2) 当回原启动时负限位信号无效，开始回原，手动给反向限位信号，电机反向寻找 Z 相位置并记录为原点位置，电机停止。

步骤 6：查看回原是否有效

回原命令有效时，回原命令位 P2.047

步骤 7：查看回原是否完成

回原完成后，回原状态位 P2.040_bit14 会置 1。

步骤 8：输出回原完成信号

将 8.036=15，将 DO0 端子功能选择为回原完成（或 DO0、DO1、DO2 任意一个配置 15 即可），回原完成后查看 D.005bit0 会置 1 即输出回原完成信号。

例 2) 外部位置控制模式下的回原功能应用举例，具体步骤和操作见下表：

步骤 1：选择回原模式

本例 P3.100=7（参考正限位+原点信号+Z 相信号回原模式）

步骤 2：控制命令来源选择

通过 P2.002=1（位置模式），P3.000=1（位置指令来源选择，设为 1 表示位置指令来源

于外部脉冲），P2.004=1（控制命令来源选择端子控制）

步骤 3：配置回原命令信号和原点开关信号

在“虚拟 IO&外部 IO”窗口将 EDI0 配置为“使能命令”，EDI1 配置为“正向限位”，EDI2 配置为“反向限位”，EDI3 配置为“回原原点”，EDI4 配置为“回原启动”。



步骤 4：配置回原完成输出信号

在“虚拟 IO&外部 IO”窗口将 EDO0 配置为“故障状态”，EDO1 配置为“回原完成信号”，EDO2 配置为“抱闸输出信号”。



步骤 5：使能且启动回原

触发 DI0 使能，DI4 启动回原。

备注 回原命令只在伺服使能后才生效，执行回原命令前请先使能伺服。

步骤 6：回原动作

通过“虚拟 IO&外部 IO”先写正限位信号，再写入回原信号。伺服接收到该命令后，减速回滑，直至检测到第一个 Z 相信号上升沿时停止。

步骤 7：查看回原是否有效

回原命令有效时，回原命令位 P2.047。

步骤 8：查看回原是否完成

回原完成后，回原状态位 P2.040_Bit14 会置 1。

步骤 9：输出回原完成信号

回原完成后查看 D.005_bit1 会置 1 即输出回原完成信号



10

调整

* 性能增益参数调整


10 调整

性能增益参数调整

伺服的增益参数会直接影响到系统运行的性能，因此在系统调试过程中，需要对伺服的增益参数进行调整。伺服在出厂时，增益参数已经设置为较为稳定的值，用户可根据现场机械系统的需要调整伺服增益参数，进一步提高系统的性能。

伺服的增益参数之间相互影响，故建议有专业知识的工程师来调整增益参数，以确保伺服电机保持高性能运转。

10.1 A6S 系列伺服驱动器系统控制框图



10.2 伺服相关增益参数的设定

1、位置环比例增益 0（P3.012）、位置环比例增益 1（P3.013）

位置增益值设定越大，增益越高，刚度就越大，相同频率指令脉冲条件下，位置指令的跟踪特性越好，反应速度增加，缩短了定位所需的时间，滞后误差也会相应的变小，但是在定位完成时，容易产生振荡。




图 12-1 位置环增益设得过多的位置环曲线




图 12-2 位置环增益设得太小的位置环曲线




图 12-3 最佳位置环增益值的位置环曲线

从上图可以看出，位置环增益太大会导致超调及振荡，太小又会导致定位时间较长，合适的位置环增益定位时间较短且不会发生超调及振荡。

2、速度指令滤波时间常数 (P4.014)

设置速度指令滤波器 1 的时间常数。设置值越大滤波效果越强，滞后越多。

3、速度环比例增益 0（P4.018）、速度环比例增益 1（P4.021）

速度环增益设定值越大，增益越高，刚度越大。在不发生振荡的条件下，尽量设置较大的值。一般情况下，负载惯量越大，速度增益的设定值应越大。




图 12-4 速度环增益设得过大的速度环曲线




图 12-5 速度环增益设得太小的速度环曲线




图 12-6 合适速度环增益值的速度环曲线

从上图可以看出，速度环增益太大会导致超调及振荡，太小又会导致速度到达时间过长、

系统响应性差，合适的速度环增益定位时间较短且不会发生超调及振荡。

4、速度环积分时间常数 0（P4.019）、速度环积分时间常数 1（P4.022）

此设定值越小，积分速度越快。根据给定的条件，应尽量设置较小的值，响应速度将会提高，但同时也容易产生振荡。所以在不发生振荡的条件下，尽量设置较小的值。一般情况下，负载惯量越大，速度积分的设定值应越大。




图 12-7 速度环积分设得太小的速度环曲线

5、速度反馈滤波时间常数 0（P4.020）、速度反馈滤波时间常数 1（P4.023）

此参数可以用来选择速度检测滤波器的类型，该值设定越高，抑制噪音能力就越强，但响应也会相应的变慢。

6、转矩前馈(P4.026、P4.027、P4.028)

1) 功能作用

转矩前馈可改善在速度加减速阶段的跟随特性




图 12-8 无转矩前馈




图 12-9 有转矩前馈

2) 使用范围

控制模式：非转矩模式下

3) 使用方法

参数地址	参数名称	使用方法	
		参数作用	调整方法
P4.027	转矩前馈增益	增益越大，转矩前馈越强，噪声越大，速度响应越快。	从 0 向大调整，直到取得较好效果。
P4.028	转矩前馈滤波时间常数	设置转矩前馈滤波器 1 的时间常数。设置值越大滤波效果越强，滞后越多。	在增大 P4.027 出现明显噪声时，可通过增大 P4.028 减少噪声。

- 首先使转矩前馈滤波时间常数（P4.028）为出厂值
- 然后慢慢增大转矩前馈增益（P4.027），使前馈取得效果
- 反复调节，寻找平衡性最好的设定（指令位置与反馈位置最贴合的转矩前馈）
- 增大转矩前馈增益，可提高响应，但加减速时可能产生过冲；增大转矩前馈滤波时间常数，可抑制噪音。

7、转矩反馈滤波时间常数 0（P5.016）、转矩反馈滤波时间常数 1（P5.017）

某些应用场合下可能会出现转矩共振现象，产生振动噪音，增加转矩指令后的初级延时滤波器时间常数可以抑制此类振动。

8、惯量比（P4.038、P4.039）

用于设置负载机械负载总转动惯量与电机自身转动惯量之比率： $(\text{机械负载总转动惯量}/\text{电机自身转动惯量}) \times 100\%$ 。增加惯量比参数值，等效于提高了系统的增益，惯量比过大也会导致振荡。负载惯量加大时，如果机械系统内含有振动的因素时，如果不在某种程度上增大速度积分时间，也有可能导致机械的振动。





图 12-10 增大惯量比参数积分时间不够的速度环曲线

10.3 上位机软件 MagicWorks Tuner 曲线图功能简介

用户通过曲线图功能调试伺服性能，可以更直观的查看电流环、速度环或位置环的采样值曲线。曲线图包括电流环/速度环/位置环的给定输入、反馈输入、控制输出三条曲线，每条曲线根据采样周期采样 1000 个点，然后再根据采样的 1000 个点绘制成一条曲线。界面如下图所示：



通过【曲线环路】下拉框可查看电流环、速度环或位置环，还可通过【监控模式】下拉框选择连续监控或单次读取，点击【启动】按钮启动电机，开始采样数据，绘制曲线。点击【停止曲线记录】按钮可停止曲线记录但不停止电机，点击【停止设备】按钮可停止电机。

三环的指令给定：

电流环阶跃给定值单位为%，转速受第 4 内部速度转速限制，输出的是位置指令（单位：脉冲个数）。

速度环阶跃给定值单位为 rpm，速度环正弦响应频率单位为 Hz，输出的是转矩指令（单位：%）。因为速度环与加减速时间参数有关，所以在调试速度环性能时要考虑到这两个参数，加减速时间越长，速度环响应就会相应的变慢。

位置环阶跃给定值单位为脉冲个数，输出的是速度指令（单位：rpm）。此给定值是齿轮比前的脉冲个数，如果齿轮比为 1：1，阶跃给定值为 10000，启动后电机就会定位一圈。由于此给定值是未经加减速时间控制，如果齿轮比过大或给定脉冲数过多会使伺服瞬间位置偏差数很大，从而可能导致伺服发生过速报警。

10.4 惯量识别

1) 功能作用

惯量识别功能主要是用来识别惯量比（P4.038~ P4.039）

惯量比=（机械负载总转动惯量/电机自身转动惯量之比率） $\times 100\%$

在线惯量识别：在线识别是在伺服电机正常运行的过程中实时进行，在线识别适用于需要实时调整和优化系统性能的场所。

离线惯量识别：离线识别则需要系统停机或在非生产时间内进行。

10.4.1 在线惯量识别

1) 功能作用

可在线实时推断负载惯量比。

2) 使用范围

控制模式：不限

3) 使用说明

惯量辨识的初始值为 P4.038 或 P4.039，P4.038 或 P4.039 与真实惯量比越接近，越能提高辨识速度。在工作情况允许的条件下，提高环路增益可提高惯量辨识的精度。

在使用惯量辨识时，请保证电机参数（电机额定转矩 P1.009/P1.057，电机本体惯量 P1.006/P1.064 等）配置正确，同时系统运行时需要满足以下条件：

- 电机运行速度在 150r/min 以上；
- 加减速过程最小加速度为 800rpm/s，加减速转矩为额定转矩的 20%以上，且转矩指令不能处于饱和状态；
- 负载惯量比为 150 倍以下；
- 系统的刚性不能太低；
- 负载力矩需要恒定或者缓慢变化

4) 使用方法

P7.030 写 1 即可开启在线惯量辨识

参数地址	参数名称	参数作用
P7.030	在线惯量辨识使能开关	使能在线惯量辨识，1：使能；0：未使能
P7.031	在线惯量识别比	在线惯量辨识出的惯量比，单位：%
P7.032	在线惯量辨识错误码	--

10.4.2 离线惯量辨识

1) 使用范围

控制模式：不限

 **提示**

辨识惯量时，速度 PI 参数要合适，要保证反馈速度能跟随给定。

2) 执行前说明

- 确认伺服未报警，即 P2.040_bit7=0。如有报警请解除报警并清除报警。
- 确认伺服未使能，即 P2.030_bit3=0。若伺服使能，请将 P2.030_bit3 的值设为 0 并写入。
- 选择离线负载惯量辨识，即 P2.001=4。

3) 使用方法

- 打开上位机软件 MagicWorksTuner。
- 功能菜单选取惯量辨识




图 12-11 离线惯量辨识菜单

• 进行参数设置

速度和减速行程建议设置为设备允许范围内，这两个参数设置越大，惯量辨识结果越准确。速度增益和速度积分常数建议默认设置；减速比根据电机是否搭载减速机来填写，未搭载则填 1。（一般选择默认参数）

参数设置完毕，点击写入，写入显示 100%后点击下一步。



图 12-12 离线惯量辨识设置

- 惯量比测试

点击正转进行测试惯量比。

点击反转进行测试惯量比。



图 12-13 惯量比测试

若出现报错则点击上一步，根据报错信息修改报错的参数。例如下图中报错显示为刚性等级不正确，点击上一步返回修改刚性等级。

注意：一般刚性等级过小的时候才会报错。




图 12-14 惯量识别错误提示

再次点击正转/反转进行惯量比测试，写入进度条显示 100%表示惯量辨识完成，再次点击写入即可。

10.5 振动抑制

伺服振动抑制技术是用于减少或消除伺服系统中的振动问题，以提高系统的性能和稳定性。振动抑制有两种，一种是机械共振抑制，另一种是低频振动抑制。

10.5.1 机械共振抑制

1、机械共振的产生：伺服系统在运行过程中，如果机械组件存在柔性或间隙，就可能产生共振。这种共振通常与系统的固有频率有关，当这个频率被激发时，就会产生噪音，严重时还可能导致硬件损坏。

机械共振抑制主要有两个途径：


- 1) 转矩指令滤波
- 2) 陷波器

2、转矩指令滤波

通过设定转矩滤波时间常数 P4.028，使转矩指令在截止频率以上的高频段衰减，达到抑制机械共振的目的。

3、陷波器：使用陷波器降低特定频率的增益，从而抑制系统机械共振。

A6S 伺服驱动器有四组陷波器，其中陷波器 0 和 1 属于自动陷波器（也可以手动设置），陷波器 2 和 3 属于手动陷波器，每组陷波器包括三个参数，分别为频率、宽度、深度。通过设定陷波滤波器的频率，宽度，深度实现振动抑制。设定陷波器的三个参数后，需要设置 P5.120 开启对应的陷波器后生效。



相关参数

参数地址	参数名称	参数作用
P5.120	机械共振抑制陷波器选择	bit0-陷波器 0 开关（0-关闭，1-开启）； bit1-陷波器 1 开关； bit2-陷波器 2 开关； bit3-陷波器 3 开关；
P5.121	陷波器 0 频率（Hz）	设置陷波器 0 的振动频率，单位：Hz。范围：50~4000。
P5.122	陷波器 0 宽度	设置陷波器 0 的宽度，宽度越大效果越好，但响应会降低，范围 10~2000，默认 70。
P5.123	陷波器 0 深度	设置陷波器 0 的深度，深度越小效果越好，太小可能会加剧振动，范围 0~1000，默认 1000 无效。
P5.124	陷波器 1 频率	设置陷波器 1 的振动频率，单位：Hz。范围：50~4000。
P5.125	陷波器 1 宽度	设置陷波器 1 的宽度，宽度越大效果越好，但响应会降低，范围 10~2000，默认 70。
P5.126	陷波器 1 深度	设置陷波器 1 的深度，深度越小效果越好，太小可能会加剧振动，范围 0~1000，默认 1000 无效。
P5.127	陷波器 2 频率	设置陷波器 2 的振动频率，单位：Hz。范围：50~4000。
P5.128	陷波器 2 宽度	设置陷波器 2 的宽度，宽度越大效果越好，但响应会降低，范围 10~2000，

		默认 70。
P5.129	陷波器 2 深度	设置陷波器 2 的深度，深度越小效果越好，太小可能会加剧振动，范围 0~1000，默认 1000 无效。
P5.130	陷波器 3 频率	设置陷波器 3 的振动频率，单位：Hz。范围：50~4000。
P5.131	陷波器 3 宽度	设置陷波器 3 的宽度，宽度越大效果越好，但响应会降低，范围 10~2000，默认 70。
P5.132	陷波器 3 深度	设置陷波器 3 的深度，深度越小效果越好，太小可能会加剧振动，范围 0~1000，默认 1000 无效。


4、振动频率的获取


振动频率可以通过上位机或者自动陷波功能来获取，具体如下：

（1）通过上位机 FFT 功能检测振动频率


对转矩指令进行采集之后开启 FFT 功能，如果采集的是多组数据，FFT 选择转矩指令后再开启。

注意采样频率和采样点数，这里设置的采样频率必须大于 FFT 检测到的最高频率的两倍，否则振动频率可能不在频谱中。





从 FFT 中可观察到振动频率为 153Hz。



(2) 自动陷波器获取振动频率

相关参数

参数地址	参数名称	参数作用
P5.133	振动阈值	振动检测时，判断振动的阈值单位: ‰(千分比)
P5.134	自适应陷波	0-无操作； 1-自动陷波设置（最多两个）； 2-恢复陷波器 0、陷波器 1 参数到自动设置前； 3-只进行频率检测； 4-恢复陷波器 0、陷波器 1 参数到默认值；
P5.135	自适应陷波振动检出频率 0	振动频率检出频率 0 单位: Hz
P5.136	自适应陷波振动检出幅值 0	振动频率检出幅值 0 单位: ‰(千分比)
P5.137	自适应陷波振动检出频率 1	振动频率检出频率 1 单位: Hz
P5.138	自适应陷波振动检出幅值 1	振动频率检出幅值 1 单位: ‰(千分比)

设置 P5.134=3 开启检测振动频率，有振动时，P5.135、P5.136、P5.137、P5.138 会显示振动频率及幅值。

5、自动陷波器

将 P5.134 设置为 1 开启自动陷波，当检测到设备振动幅值大于振动检测阈值 P5.133 时，驱动器会自动更新陷波器 0 和 1 的相关参数。一段时间检测不到振动后，自动陷波会自动关闭，陷波器 0 和 1 的参数不在自动更新。注：当振动频率超过两个时，请手动设置陷波器 2 和 3。

10.5.2 低频振动抑制

1) 功能作用

抑制定位时由于装置末端柔性导致的低频抖动，最多可设置两个振动频率。

2) 使用范围

控制模式：位置模式

3) 使用说明

- 低频振动抑制功能可实现两个频率的振动抑制，分别对应 P3.202~P3.205 以及 P3.206~P3.209。振动抑制频率设置为 1~9 时，此时低频振动抑制无效。

- 宽度等级越高，振动抑制效果越好，同时电机的响应也会越慢。深度等级越低，振动抑制效果越好，同时电机端响应会越慢。提高修正系数可以提高电机响应，但可能会增加振动（一般默认值 10 即可）。
- 振动频率的设定：当振动未反馈到电机端时，请使用振动检测装置检测出末端振动频率后再进行设置。当振动反馈到电机端时（仅限单个振动频率），可使用上位机读取位置指令反馈曲线，从曲线图中计算出振动频率（振动频率 $f=1/t$ 。），或者将低频振动抑制模式设置为 2，使设备运行多个位置指令周期，驱动器会自动检测并设置第一组振动抑制参数。使用自动模式效果不够理想时，可改成手动模式进行微调。
- 使用自动辨识时，振动的检出是基于 $P3.201 \times P3.094$ （定位完成范围）/100，当系统振动幅度大于此值时，认为出现了振动。可修改 P3.201 与 P3.094 改变振动检测幅度。




图 12-20 位置反馈曲线

 提示

以下情况无法进行振动抑制：1、因外力原因导致的振动；2、振动频率不在范围 1~100Hz 内。

4） 使用方法

设置振动抑制相关参数并设置低频振动抑制模式

P3.200	低频振动抑制模式选择	0-关闭； 1-使能（手动设置参数）； 2-自动辨识；
P3.201	低频振动检测幅度	设置振动检测幅值（相对定位完成范围）单位：%（百分比）
P3.202	低频振动抑制频率 0	低频振动频率 0, 1-1000 (0.1Hz)（其中 1~9 陷波器实际无效） 单位：0.1Hz

P3.203	低频振动抑制频率比 0	设置陷波修正系数 0
P3.204	低频振动抑制陷波宽度等级 0	设置陷波宽度 0
P3.205	低频振动抑制陷波深度等级 0	设置陷波深度 0
P3.206	低频振动抑制频率 1	低频振动频率 1, 1-1000 (0.1Hz) (其中 1-9 陷波器实际无效) 单位: 0.1Hz
P3.207	低频振动抑制频率比 1	设置陷波修正系数 1
P3.208	低频振动抑制陷波宽度等级 1	设置陷波宽度 1
P3.209	低频振动抑制陷波深度等级 1	设置陷波深度 1

10.6 增益调整

10.6.1 伺服参数增益调整原则

伺服增益参数的调整要遵循一个控制原则，越是内侧的环越需要提高其响应性，如果不遵守这一原则，有可能会造成响应性差或者产生振动等。电流环是最内侧环，由于出厂默认参数已经确保了其充分的响应性，所以对伺服电流环参数做了锁定保护处理，用户只需调整位置环参数及速度环参数。

伺服各增益参数之间是相互制约的。例如：为了提高位置环的响应性，若只增加位置环增益，位置环输出的速度指令可能会变得不稳定，从而可能导致整个伺服系统的性能变得不稳定。因为只提高位置环响应，致使位置环响应性大于速度环响应性，原本位置环输出的速度指令要进行的加减速操作，会由于速度环的响应性差而跟随不上，进而使位置偏差数累积增多，伺服就会增加速度指令，其结果就会使伺服电机转速过快，位置环将又会开始减少速度指令，反复执行这一过程就会使电机无法适应而出现振动。所以为了确保速度环响应大于位置环响应，增加位置环增益时，速度环增益也需要相应的提高。

提示

- 执行增益调整之前，请务必了解其适用范围和注意事项，还需确保在增益调整过程时，负载位置的改变不会出现任何危险。
- 请确保采取了相关安全措施，例如设置 P3.097（位置偏差过大阈值）等。

10.6.2 手动调整

1、通常参照下列步骤调整伺服增益参数，必要时可使用 MagicWorks Tuner 软件的曲线功能辅助调整：

- 1） 将位置环增益先设为较低值，然后在不产生异常响声和振动的前提下，逐渐增加速度环的增益至最大值。
- 2） 逐渐微调降低速度环增益值，同时加大位置环增益。在整个响应无超调、无振动的前提下，将位置环增益设至最大。
- 3） 速度环积分时间常数取决于定位时间长短，在机械系统不振动的前提下，尽量减小此值。
- 4） 随后对位置环增益、速度环增益及积分时间常数进行微调，找到最佳值。

2、手动调整参数时，在设定正确的惯量比 P4.038 后，位置环增益 P3.012、P3.013、速度环增益 P4.018，P4.021、速度环积分时间常数 P4.019、转矩前馈滤波时间常数 P4.028、速度指令滤波器时间常数 P4.014 设定应该尽量满足以下关系（增益 1 时一样）：


1） 位置环比例增益 P3.012 (0.1Hz)与速度环比例增益 P4.018 (0.1Hz) 位置环比例增益 P3.012 最大不能大于 $P4.018 \times 2\pi$ ，即 $P3.012 < P4.018 \times 2\pi$ 建议取值： $P4.018 \times 2\pi / 5 \leq P3.012 \leq P4.018 \times 2\pi / 3$
2） 速度环比例增益 P4.018 (0.1Hz)与速度环积分时间常数 P4.019 (0.01ms) 速度环积分时间常数至少大于 $1000000 / (P4.018 \times 2\pi)$ ，即 $P4.019 > 1000000 / (P4.018 \times 2\pi)$ 建议取值： $2000000 / (P4.018 \times 2\pi) \leq P4.019 \leq 6000000 / (P4.018 \times 2\pi)$
3） 速度环比例增益 P4.018 (0.1Hz)与转矩指令滤波时间常数 P4.028 (0.01ms) 转矩指令滤波时间常数 P4.028 最大不能大于 $1000000 / (P4.018 \times 2\pi)$ ，即 $P24 < 1000000 / (P4.018 \times 2\pi)$ 建议取值：建议保证滤波器截止频率为速度最高跟随频率的 4 倍以上 ($P4.018 \times 2\pi$)，即 $P4.028 \leq 1000000 / (P4.018 \times 4 \times 2\pi)$
4） 速度比例环增益 P4.018 (0.1Hz)与速度指令滤波器时间常数器 P4.014 (0.01ms) 速度指令滤波器时间常数 P4.014 不能大于 $1000000 / (P4.018 \times 2\pi)$ ，即 $P4.014 \leq 1000000 / (P4.018 \times 2\pi)$ 建议取值： $P4.014 \leq 1000000 / (P4.018 \times 4 \times 2\pi)$

10.6.3 自动调整

参数自调整功能通过向导指引设置相应的曲线轨迹和响应需求参数后，伺服会自动运行并调整出最优增益参数，调整完成后可以设置保存增益参数。


本功能推荐的应用工况：负载惯量变化小的场合。

一、操作说明




二、详细说明

1. 使用 MagicWorks Tuner 软件连接伺服驱动器。



2. 点击菜单栏→功能→参数自调整。



3. 进入参数自调整页面。

三、参数自调整指令设置

- 内部指令：P2.002 控制模式为任意值均可。根据设置的位移量、最大速度、加减速时

间、等待时间，自动规划内部位置指令，进行参数自调整。

- 外部指令：仅限 P2.002 控制模式=1（位置模式），P3.000 位置指令来源=1（外部脉冲）时使用，根据伺服驱动器接收到的外部脉冲指令，进行参数自调整。（定位结束至下一次指令开始之间需要大于 200ms）。
- CIA402 指令：仅限 P2.002 控制模式=7-DS402 over CAN/Ethercat 模式，根据伺服驱动器接收到的 CAN/EtherCAT 运动控制指令，进行参数自调整。（定位结束至下一次指令开始之间需要大于 200ms）

四、惯量比设置

- 使用惯量辨识：仅限自调整指令为内部指令时使用，以设定的曲线先进行惯量辨识。辨识完成后会自动进入增益调整阶段。
- 手动设置惯量比：启动后直接进行增益调整。

五、刚性等级设置


自调整使用惯量辨识时的初始增益。

- 关闭刚性等级：手动设置下列增益参数。

P4.018 速度环比例增益 0, P4.019 速度环积分时间常数 0, 3.012 位置环比例增益 0, P5.005 转矩指令滤波时间常数 0。

- 启用刚性等级：根据刚性等级表设置合适的刚性等级。

设置完成后点击下一步。



六、内部指令参数设置

- 电机端位移量：电机轴旋转圈数，单位 0.01r。
- 最大速度：电机轴最大旋转速度，单位 rpm。
- 加速时间：每 1000rpm 的加速时间，单位 ms。
- 减速时间：每 1000rpm 的减速时间，单位 ms。
- 等待时间：定位结束到下一次指令开始的间隔时间，单位 ms。

七、运行模式设定

- 往复正反：电机会在设置的电机端位移量内往复运动。
- 单向运行：电机会以设置的电机端位移量为单次动作的最大距离保持单向运行。

八、内部指令启动方向

- 正转启动：根据 P2.007 旋转正方向选择，点击启动时由正方向旋转开始自调整。

- 反转启动：根据 P2.007 旋转正方向选择，点击启动时由反方向旋转开始自调整。

设置完成后点击下一步。

参数自适应

内部指令参数设置

小提示：如果惯量大于20倍时，可以适当调整加/减速时间以及等待时间

电机端位移量 (0.01r) 500 最大速度 (rpm) 500
(50~65535) (10~3000)

加速时间 (ms) 100 减速时间 (ms) 100
(1~32767) (1~32767)

等待时间 (ms) 300
(200~2000)

运行模式设定

☒ 往复正反 ☐ 单向运行

内部指令启动方向

☒ 正转启动 ☐ 反转启动

< 上一步 (P) 下一步 (N) >

九、调谐参数

- 自调整增益系数：最终调整出来的增益参数是乘此系数之后的结果。
- 以默认值开始调整：勾选后，开始自调整时以默认增益参数进行调整。不勾选，以当前增益参数进行调整。

十、自响应模式

- 自响应模式分为低响应、中响应、高响应，可根据需求设定。

十一、自调整模式


- 标准模式：进行标准的增益调整，除增益调整之外，还自动调整陷波滤波器。
- 定位模式（注重超调）：进行定位用途专用调整，除增益调整之外，还自动调整陷波滤波器、模型环跟踪控制，以 P7.104 自调整超调量允许值为基准进行自调整。

- 定位模式（注重定位时间）：进行定位用途专用调整，除增益调整之外，还自动调整陷波滤波器、模型环跟踪控制，以定位时间最短为基准进行自调整。
- 轨迹模式：进行标准的增益调整，除增益调整之外，还自动调整陷波滤波器、速度前馈增益。

十二、自调整结果

- 定位时间：实时显示当前指令结束到位置反馈达到定位要求的时间，单位 0.1ms。
- 超调量（脉冲）：实时显示当前指令定位结束时的超调量，单位 1pulse。

设置完成后，点击启动，开始进行参数自调整。点击停止，中途停止参数自调整。



The dialog box titled "参数自适应" (Parameter Self-Tuning) contains the following elements:

- 调谐参数 (Tuning Parameters):**
 - 自调整增益系数 (Self-tuning gain coefficient): Input field with value 100.
 - ☒ 以默认值开始调整 (Start adjustment with default values).
- 自响应模式 (Self-response mode):**
 - ☐ 低响应 (Low response)
 - ☒ 中响应 (Medium response)
 - ☐ 高响应 (High response)
- 自调整模式 (Self-tuning mode):**
 - ☐ 标准模式 (Standard mode)
 - ☒ 定位模式 (注重超调) (Positioning mode (focus on overshoot))
 - ☐ 定位模式 (注重定位时间) (Positioning mode (focus on positioning time))
 - ☐ 轨迹模式 (Trajectory mode)
- Buttons:** "启动" (Start) and "停止" (Stop).
- 自调整结果 (Self-tuning results):**
 - 定位时间 (0.1ms) (Positioning time (0.1ms)): Input field with value 0.
 - 超调量 (脉冲) (Overshoot (pulse)): Input field with value 0.
 - 等待启动自调整: (Waiting to start self-tuning): Empty field.
- Navigation:** "< 上一步 (P)" (Previous step) and "下一步 (N) >" (Next step) buttons.

自调整结束后点击确定跳转至“增益调整结果”页面。



The dialog box titled "电机自调整" (Motor Self-Tuning) displays a success message:

- Message: "自调整成功，将切换至“增益调整结果”页面" (Self-tuning successful, will switch to "Gain Adjustment Results" page).
- Button: "确定" (Confirm).

十三、参数设置

- 保存该组参数至 EEPROM：将调整好的增益参数保存到 EEPROM，参数可断电保存。

- 恢复参数至调整前：将增益参数恢复至自调整之前的值。
- 退出但不保存至 EEPROM：调整好的增益参数当前生效但不保存到 EEPROM，重新上电会恢复至自调整之前的值。

参数自适应

增益调整结果

负载转子惯量比0	100	陷波器0频率	4000
速度环比例增益0	1700	陷波器0宽度	70
速度环积分时间常数0	468	陷波器0深度	1000
位置环比例增益0	1952	陷波器1频率	4000
转矩指令滤波时间常数0	12	陷波器1宽度	70
速度前馈增益	0	陷波器1深度	1000
模型跟踪控制	1		
模型跟踪控制增益0	5100		
模型跟踪控制速度前馈增益	960		
模型跟踪控制力矩前馈增益	1000		

参数设置

小提示：如果对自调整的效果不满意，可选“恢复参数至调整前”该项，点击“参数设置”按钮，再点击上一步，调整振动检测阈值和自响应模式后，再次执行自调整，还不满意请执行手动调整。

☐ 保存该组参数至EEPROM
☐ 恢复参数至调整前
☐ 退出但不保存至EEPROM

设置参数

< 上一步 (F)

下一步 (N) >

选择后，点击设置参数。提示参数设置成功，点击确定，自调整功能结束，可关闭页面。



十四、注意事项

- 运行曲线的最高速度和加减速时间可根据现场的实际需求设置，也可适当增大加减速时间，来满足学习后 较快的定位完成。
- 如果加减速设置过小可能出现过载情况，这时则需要将加减速时间加长。

- 对于垂直轴，执行动作前需要做好防坠落措施，并将故障停机选择为零速停机。
- 对于丝杠传动，若调整时间过长，请缩短行程。

十五、常见故障处理

自调整过程中出现异常会弹窗自调整失败，原因及处理措施参考下方表格。




自调整结果	
定位时间(0.1ms)	超调量(脉冲)
2500	572
自调整失败：自调整过程中断开了使能	

P7.106 自调整状态	原因	处理措施
7 自调整过程中断使能	手动关闭自调整或者伺服报警。	参考伺服报警处理措施。
8 控制模式错误	使用用户指令自调整时间非位置控制模式。	设置正确的位置控制模式。
9 最小增益检测到振动	振动抑制不住。	可手动开启振动抑制功能先消除振动，然后设置 P7.108 bit0=0 自调整时关闭自动陷波功能。
10-11 惯量辨识失败	辨识值波动过大。	增大最大运行速度、减小加减速时间。
	负载机械连接松动、机构有偏心引起。	请排查机械故障。
	惯量辨识中振动抑制不住。	可手动开启振动抑制功能先消除振动，再执行自调整。

10.6.4 刚性等级设置

1） 功能作用

系统内部共有 32 个刚性等级，设置刚性等级（P7.008），可实现位置环增益、速度环增益、速度环积分时间常数、转矩指令滤波时间常数的快速调整。功能框图如下所示：



注意：使用快速调整时，请设置正确的负载惯量比 P4.038~ P4.039，否则可能出现抖动、超调甚至失稳。

通过设置 P7.008（刚性等级）设定系统的整体响应性。刚性等级越高，系统的跟踪性能越好，调整时间越短，但刚性等级设定值过大，可能会引起振动。

在运行过程中改变刚性等级时，请由低到高逐渐增加刚性等级以免产生振动。

推荐刚性等级	负载机构类型
4-9	一些大型机械
9-15	皮带机构等刚性较低机构
15-22	滚珠丝杠机构或直连等刚性较高的机构

表 12-1 刚性等级表

参数		P4.018 速度环增益 0	P4.019 速度环积分时间常数 0	P3.012 位置环增益 0	P5.005 转矩指令滤波时间常数 0	P4.021 速度环增益 1	P4.022 速度环积分时间常数 1	P3.013 位置环增益 1	P5.006 转矩指令滤波时间常数 1
刚性等级	0	15	50000	24	1326	15	51200	40	1326
	1	20	39789	32	995	20	51200	48	995
	2	25	31831	40	796	25	51200	56	796
	3	30	26526	48	663	30	51200	72	663

	4	35	22736	56	568	35	51200	96	568
	5	45	17684	72	442	45	51200	120	442
	6	60	13263	96	332	60	51200	144	332
	7	75	10610	120	265	75	51200	176	265
	8	90	8842	144	221	90	51200	224	221
	9	110	7234	176	181	110	51200	288	181
	10	140	5684	224	142	140	51200	400	142
	11	180	4421	288	111	180	51200	480	111
	12	250	3183	400	80	250	51200	560	80
	13	300	2653	480	66	300	51200	640	66
	14	350	2274	560	57	350	51200	800	57
	15	400	1989	640	50	400	51200	960	50
	16	500	1592	800	40	500	51200	1200	40
	17	600	1326	960	33	600	51200	1440	33
	18	750	1061	1200	27	750	51200	1840	27
	19	900	884	1440	22	900	51200	2240	22
	20	1150	692	1840	17	1150	51200	2720	17
	21	1400	568	2240	14	1400	51200	3360	14
	22	1700	468	2720	12	1700	51200	4000	12
	23	2100	379	3360	9	2100	52100	4480	9
	24	2500	318	4000	8	2500	51200	4960	8
	25	2800	284	4480	7	2800	51200	5440	7
	26	3100	257	4960	6	3100	51200	5920	6
	27	3400	234	5440	6	3400	51200	6400	6
	28	3700	215	5920	5	3700	51200	7200	5
	29	4000	199	6400	5	4000	51200	8000	5
	30	4500	177	7200	5	4500	51200	8000	5
	31	5000	159	8000	5	5000	51200	8000	5

参数	P4.018	P4.019	P3.012	P5.005	P4.021	P4.022	P3.013	P5.006
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


	速度环增益 0	速度环积分时间常数 0	位置环增益 0	转矩指令滤波时间常数 0	速度环增益 1	速度环积分时间常数 1	位置环增益 1	转矩指令滤波时间常数 1
出厂设定	250	3183	400	80	250	51200	560	80
单位	0.1Hz	0.01ms	0.1Hz	0.01ms	0.1Hz	0.01ms	0.1Hz	0.01ms
设定范围	1~20000	15~51200	1~20000	0~3000	1~20000	15~51200	1~20000	0~3000
访问属性	RW							
数据类型	Uint16							

10.7 增益切换

伺服有两套不同的增益参数，通过伺服内部参数设定或增益切换外部信号端子 (P2.031_bit3)可以实现两套参数的切换操作，默认为增益 0。

通过增益切换操作可以在电机停止状态切换到较低增益从而抑制振动或噪音；可以在电机停止状态切换到较高增益来增加伺服刚性；可以在电机运行状态切换到较高增益以获得更好的位置跟随性能；也可以根据现场不同的负载机械设备等通过切换不同的增益设置达到最佳性能。

增益切换相关参数：





11

保护功能

* 报警及故障说明

11 故障说明（V9 版本）

报警及故障说明

根据报错后的停机方式及是否显示，将报错分为：严重故障、一般故障、警告、其他内部异常共 4 类。

11.1 严重故障类

严重故障类，共 20 个

报警名称	报警内容	产生原因	处理措施
Er.001: 软启继电器故障	软启继电器老化或损坏		
Er.101: 硬件保护检出过流	硬件过流保护电路检测到过流	1.电流超过伺服单元峰值电流 2.外部噪声干扰 3.伺服单元故障	1.更换故障件 2.优化伺服单元工作环境布线，考虑使用输入滤波器 3.更换伺服单元
Er.102: 软件保护检出过流	软件检测到过流		
Er.103: 输出对地短路	上电自检中检测到输出对地短路	1.电动力线发生对地短路 2.电机绕组匝间短路或对地短路 3.伺服单元故障	1.重新检查接线或更换电机动力线缆 2.更换电机 3.更换伺服单元
Er.104: U 相过流	检测到 U 相输出过流		
Er.105: V 相过流	检测到 V 相输出过流		
Er.106: P 相过流	检测到 P 相输出过流		
Er.107: N 相过流	检测到 N 相输出过流		
Er.201: 电机 UVW 相序异常	角度辨识时检测到电机接线相序错误	1.电动力线相序接错	1.调换 U 与 W 相线再重新执行角度辨识
Er.202: 电机缺相	电机输出缺相	电动力线未连接	1.连接好驱动器和电机 UVW 三相动力电缆
Er.203: 电机制动电阻过载(保留)	DB（动态制动器）动作后，制动能量超过 DB 电阻容量	1.使用 DB 执行停机动作时，单次需消耗的能量超过了 DB 电阻	1.考虑降低负载惯量或质量，或降低使用 DB 时的电

报警名称	报警内容	产生原因	处理措施
		容量 2.使用 DB 执行停机动作时，负载端有外力驱动而使电机无法完成停机，致使 DB 长时间动作 3.频繁使用 DB 执行停机动作	机运行速度 2.使用 DB 时不要通过外力驱动电机 3.降低使用 DB 的频率
Er.204: 电机制动电阻严重过载(保留)	DB 制动模块严重超负荷	1.DB 长时间动作，DB 严重过负荷 2.DB 继电器损坏，无法断开	1.使用 DB 时不要通过外力驱动电机或将 S8 停机方式设置为 自由运行停机，停机后自由运行
Er.301: 编码器通讯干扰	编码器通讯被严重干扰，导致通讯失败或数据异常		
Er.302: 编码器读写数据异常(保留)	编码器读写参数数据异常		
Er.401: 内部参数校验异常(保留)	伺服内部参数数据校验异常		
Er.402: 逻辑程序加载失败	逻辑程序加载失败	逻辑程序初始化失败	
Er.403: EEPROM 参数读写异常	参数读写时异常	EEPROM 读写异常	
Er.404: 驱动器方案变更需恢复出厂	驱动器方案变更后需要执行恢复出厂参数操作	更新了固件且固件方案变更	将伺服执行恢复出厂设置
Er.405: 恢复出厂设置后需上电重启	参数恢复出厂值后需要将伺服重新上电以保证正确运行	将伺服控制电电源断电后重新上电	
Er.406: 固件电压等级变更	新加载固件与前一次加载固件电压等级不同	1.烧录了错误的固件 2.开发主动变更	1.对于原因 1，必须重新加载正确的固件，此时若按措施 2 操作，如果电阻制动功能启用则有可能导致制动管烧毁 2.对于原因 2，将伺服执行恢复出厂设置，将伺服控制电电源断电后重新上电

11.2 一般故障类

一般故障类，共 50 个

报警名称	报警内容	产生原因	处理措施
Er.030: 主回路过压	主电路直流母线电压超过设定的过压阈值	1.主电源输入电压超过规格 2.主电源输入不稳，波动严重或遭遇雷击 3.放电电阻阻值设置不合适，阻值偏大 4.负载惯量或质量偏大，加减速时间却偏小 5.伺服单元故障	1.将主电源输入电压调整到规格以内 2.改善供电条件，在主电源输入回路中设置浪涌抑制器或滤波器 3.重新可靠接线、更换合适阻值的放电电阻 4.加大加减速时间或减小负载 5.更换伺服单元
Er.031: 主回路欠压	主电路直流母线电压低于设定的欠压阈值	1.使能运行过程中，主回路母线电压低于欠压阈值	
Er.032: 控制电过压	控制电直流母线电压超过设定的过压阈值	1.控制电源输入电压超过规格 2.控制电源输入不稳，波动严重或遭遇雷击 3.伺服单元故障	1.将控制电源输入电压调整到规格以内 2.更换伺服单元
Er.033: 控制电欠压	控制电源电压低于设定的欠压阈值		
Er.034: 直流母线放电电阻过载	放电电阻过载	1.输入主电源电压超规格 2.母线泄放回路接线不良或断线 3.放电电阻容量不足 4.机械处于持续制动发电状态 5.放电电阻阻值或容量参数设置错误 6.选用的放电电阻阻值过大 7.驱动器故障	1.调整输入电压值规格内 2.重新接线 3.选择合适容量的放电电阻 4.根据实际情况适当调整工况或选择更大容量的放电电阻 5.修改对应参数为实际值 6.选择合适阻值的放电电阻 7.更换伺服单元
Er.035: 软启动电阻过载(保留)	主电源频繁通断导致软启动电阻过载	1.主电源通断频率超过限制频率 2.伺服单元故障	1.降低主电源通断频率 2.更换伺服单元
Er.130: 主逆	主逆变桥温度高于保	1.伺服单元环境温度过高	1.调节伺服电机环境能够温度到 40℃

报警名称	报警内容	产生原因	处理措施
变桥过热	护阈值	2.伺服单元散热风扇异常 3.伺服单元超负荷运行	以下 2.更换散热风扇 3.降低伺服单元负载到额定负载以内
Er.131: 主逆变桥连续过载	以超过额定连续运行		
Er.132: 主逆变桥瞬时过载	以大幅超过额定运行了数秒至数十秒		
Er.230: 飞车	1.转矩模式下，转矩指令方向与速度反馈方向相反 2.位置或速度模式下，速度反馈与速度指令方向相反 3.位置或速度模式下，速度反馈超过额定速度且与速度指令的差超过了设定阈值	1.电机动力线相序接错 2.接通控制电源时，强干扰信号导致电机初始相位检测存在较大偏差 3.编码器异常 4.负载端有外力驱动电机使电机运行方向与指令方向相反 5.电机失控或负载端外驱动力远超电机输出能力	1.按照正确相序可靠连接动力线 2.重新上电 3.选择配套的电机及编码器并正确设置参数 4.负载端不要通过外力驱动电机 5.考虑更换更大输出能力的电机或减轻负载
Er.231: 电机过速	电机转速超过故障设定阈值	1.电机动力线相序接错 2.过速阈值设置过小 3.输入指令超过了过速阈值 4.环路增益不合适导致速度超调 5.伺服单元故障	1.按照正确相序可靠连接动力线 2.设置合适的过速阈值 3.设置合适的电子齿轮比，合理给速度指令 4.调整环路增益 5.更换伺服单元
Er.232: 电机持续过载	电机以超过额定值的转矩进行了持续运行，且持续时间超过设定阈值		
Er.233: 电机瞬时过载	电机以超过额定值的转矩进行了持续运行，且持续时间超过设定阈值		
Er.234: 电机	转矩指令达到限定		

报警名称	报警内容	产生原因	处理措施
堵转(保留)	值，电机实际转速低于 10rpm，且持续时间超过设定阈值		
Er.235: 电机过热(保留)	电机内部温度过高	1.伺服电机环境温度过高 2.伺服电机安装面有效散热面积过小 3.伺服电机超负荷运行	1.调节伺服电机环境温度到 40℃ 以下 2.如安装面散热面积过小则考虑使用更大的安装面或使用强制风冷 3.降低伺服电机负载到额定负载以内
Er.236: 使能时电机速度过快	使能时检测到电机速度过快		
Er.237: 电机振动异常			
Er.330: 编码器电池失效	编码器电池电压低于设定阈值		
Er.331: 编码器单圈计算错误	编码器单圈计算错误		
Er.332: 编码器多圈计数溢出	编码器多圈计数溢出		
Er.333: 编码器过热(保留)	编码器内部温度超过设定阈值		
Er.334: 编码器过速	伺服 ON 时，编码器转速过高	1.在接通伺服单元控制电源时，电机速度超过了设定值 2.编码器故障 3.伺服单元故障	1.在接通伺服单元控制电源前，先将电机速度降低到设定值以下 2.重新接通伺服单元控制电源，仍然报警时，可能是编码器故障，考虑更换编码器或伺服电机 3.重新接通伺服单元控制电源，仍然报警时，可能是伺服单元故障，考虑更换伺服单元
Er.335: 编码器多圈值异常	编码器多圈值异常	主电源上电期间，如果多圈计数	操作设备回到原点，然后复位报警

报警名称	报警内容	产生原因	处理措施
器多圈值异常		值出现跳变，则触发该报警。主电源掉电期间，不检测该错误。	
Er.336: 编码器工作模式不支持	编码器工作模式不支持	单圈绝对值编码器配置为多圈绝对位置模式	1.如需工作在多圈绝对位置模式，则需要更换多圈绝对位置编码器电机 2.配置编码器工作模式为单圈绝对位置模式
Er.530: EDI 功能设定错误	外部 DI 功能设定错误或冲突	外部 DI 功能设定错误或有多个端子设置了相同的功能	将重复的端子功能取消；
Er.531: 位置偏差过大	在位置模式下，位置偏差大于设定阈值	1.电机运行异常 2.位置指令与当前位置相差过大或增量过大 3.伺服单元环路增益参数不合适，需要重新调整 4.位置偏差过大警报值对当前工况偏小 5.伺服单元故障	1.确认电机与伺服单元接线良好 2.尝试减小位置指令增量，合理设置电子齿轮比 3.调整各环路增益参数至合适状态 4.适当加大警报值 5.如试运行不能正常运行，考虑更换伺服单元
Er.532: 位置指令增量异常(保留)	CSP 模式目标位置增量大于设定阈值		
Er.533: 电子齿轮比设定范围超限	电子齿轮比超过设定范围	设置或参数设置顺序导致电子齿轮比超出限值：(0.001*编码器分辨率/10000, 4000*编码器分辨率/10000)	将 DS402 应用、第一电子齿轮比或第二电子齿轮比设置到限定范围内
Er.534: STO 信号输入报警(保留)	STO 输入信号生效	STO 输入信号生效	
Er.535: 485 通讯断开	Modbus 建立连接后，通讯断开超时	1.主站停止发送报文 2.通讯物理连接断开 3.环境干扰造成通讯错误	
Er.536: CAN/EtherCAT 通讯断开	CANopen 建立连接后，通讯断开超时	1.主站停止发送报文 2.通讯物理连接断开 3.环境干扰造成通讯错误	

报警名称	报警内容	产生原因	处理措施
Er.537: 运行 时长限制到达	开机运行时长到达设定限制时间	开机运行时长到达设定限制时间	
Er.538: Profinet 通讯断 开	Profinet 建立连接后, 通讯断开超时	1.PROFINET 连接中断 2. 控制器关闭 3.控制器设为 STOP 状态	
Er.539: VDI 功 能设定错误	虚拟 DI 功能设定错 误或冲突	虚拟 DI 功能设定错误或有多个 端子设置了相同的功能	将重复的端子功能取消;
Er.540: 参数 自整定失败	参数自整定失败		
Er.541: 控制 板过温	控制板核心区温度超 过 85 摄氏度		
Er.542: 速度 限制导致位置 偏差过大	使能时由于速度限制 较小导致位置偏差过 大报警		
Er.543: 位置 指令数据过大	位置指令数据超过了 处理范围		
Er.544: 位置 指令增量过大	单个周期内位置指令 的增量超过了限制		
Er.545: 总线 同步信号丢失	通信总线同步信号丢 失		
Er.546: 总线 网络状态切换 异常	通信总线网络状态切 换异常		
Er.547: 总线 网络连接不可 靠	通信总线连接不可靠		
Er.548: 数字 限位位置设定 错误	数字正反向限位点设 置冲突		
Er.549: 原点 位置设定错误	原点位置设定错误		
Er.550:	EtherCAT 同步周期		

报警名称	报警内容	产生原因	处理措施
EtherCAT 同步周期设定错误	设定错误		
Er.551: EtherCAT 同步周期误差过大	EtherCAT 同步周期误差过大		
Er.552: 缺少 PLC 控制	Profinet 建立连接后, PLC 设置为 stop	检查 PLC 控制状态	
Er.630: 速度指令非法 (4 轴变频器)	速度指令不在设定范围	1.速度指令小于始动速度 2.开环时, 速度指令大于最大同步速度 3.闭环时, 速度指令大于最大电机速度	
Er.631: ADJ 范围超限 (4 轴变频器)	ADJ 超出范围	在卷取期间, 速度指令值与速度检测值的差在 ADJ 判定时间比 ADJ 判定速度大	
Er.632: 速度偏差异常 (4 轴变频器)		在转动速度设置值与速度检出值的差超过速度偏差异常水平的状态持续至超过了速度偏差异常判定时间时	

11.3 警告类

警告类, 共 27 个

报警名称	报警内容	产生原因	处理措施
AL.080: 直流母线放电电阻过载警告	放电电阻过载警告 (变为过载警报之前的警告)	1.母线泄放电阻短时功率过大, 持续这种工况将会导致泄放电阻温度过高 2.泄放控制电路故障 3.泄放电阻参数设置与实际参数不一致 4.主电源输入电压超过规格范围 5.负载转动惯量过大 6.驱动器容量或泄放电阻容量不足	
AL.081: 主回路欠电压	主电路电压低于设定阈值		

报警名称	报警内容	产生原因	处理措施
AL.082: 主回路电源输入异常	主电源输入异常	1.输入主电源与设定的输入规格不一致 2.选择三相输入规格时，运行中检测到输入异常或缺相	1.按照实际输入设置参数 2.确认接线良好
AL.180: 逆变器过载警告	电机以超过额定转矩运行了数秒至数十秒		
AL.280: 电机过载警告		电机以超过额定转矩运行了数秒至数十秒	
AL.380: 绝对值编码器电池电量低	绝对值编码器的电池电压低于 3V		
AL.381: 编码器过热	编码器温度超过设定阈值		
AL.580: 回原动作超时	在设定的时间内回原未完成		
AL.581: ESC 启动失败	EtherCAT 从站启动失败	1.ESC 芯片未烧录配置文件 2.电路故障	1.烧录 ESC 芯片配置文件后重启 2.确认相关硬件电路正常
AL.582: 参数保存频繁	快速频繁地保存参数	上电重启生效参数，掉电保存参数或程序内部处理参数保存 EEPROM 过于频繁	
AL.583: 正向超程警告	正向超程信号生效		
AL.584: 反向超程警告	反向超程信号生效		
AL.585: 速度输出范围超限（4 轴变频器）	速度输出大于最大同步速度		
AL.586: 驱动器功率不支持	P0.14 驱动器功率等级选型不支持	程序内部未预置该驱动器功率等级相关参数	
AL.587: 电机类型不支持	P1.2/P1.50 电机选型不支持	程序内部未预置该电机参数	
AL.588: EEPROM	上电时从 EEPROM	1.参数表有变更	1.软件自动将参数恢复

报警名称	报警内容	产生原因	处理措施
数据读取超限	读取的数据超过了数据允许的范围	2.硬件故障导致参数读写异常	为出厂默认值 2.如果是因为参数地址变更触发此警告，则手动清除报警即可，如果是硬件原因导致，则参数保存EEPROM 功能将不可用
AL.589: FLASH 访问错误	FLASH 读写错误		
AL.590: 外接放电电阻参数配置错误	外接放电电阻阻值或功率没有正确配置		
AL.591: PLC 控制丢失	Profinet 建立连接后，PLC 停止	检查 PLC 控制状态	
AL.592: 控制板过温	控制板核心区温度超过 85 摄氏度	1.伺服单元环境温度过高 2.伺服单元散热风扇异常 3.伺服单元超负荷运行	1.调节伺服电机环境温度到 40℃ 以下 2.更换散热风扇 3.降低伺服单元负载到额定负载以内
AL.593: 变更重启生效参数	重启生效参数被更改		
AL.594: CANOPEN PDO 映射超限	Canopen 主站组态 PDO 数量超过限制		
AL.595: 脉冲输入过速	输入脉冲信号速度过快		
AL.596: 转矩波动补偿失败	转矩波动补偿失败		
AL.680: ADJ 范围超限（4 轴变频器）	ADJ 超出范围	在卷取期间，速度指令值与速度检测值的差在 ADJ 判定时间比 ADJ 判定速度大	
AL.681: 速度检测异常（4 轴变频器）		在速度检出值的偏差超过所设置的值时	
AL.682: 速度偏差异常（4 轴变频器）		在转动速度设置值与速度检出值的差超过速度偏差异常水平的状态持续至超过了速	

报警名称	报警内容	产生原因	处理措施
		度偏差异常判定时间时	

11.4 其它异常

其它异常，共 4 个

报警名称	报警内容	产生原因	处理措施
Ft.900: 参数表大小错误		参数表参数数量与参数属性数量不一致	检查各参数与属性是否一一对应
Ft.901: 主循环程序运行时间过长		中断或主循环任务量太多，导致主循环任务执行时间过长	减少任务量，或更新性能更高的处理器
Ft.902: 中断 A 程序运行时间过长		中断 A 任务量太多，导致执行时间过长	
Ft.903: 中断 B 程序运行时间过长		中断 A 或中断 B 任务量太多，导致执行时间过长	

- 严重故障类的报警无法通过控制字清除。请排除故障后关断电源再重启方可解除报警。
- 警告类报警可以直接设置控制字清除，其他内部警告报警除可直接清除外且不影响伺服正常工作。
- 发生报警后，伺服驱动器会记录最近发生的十六个报警记录，且驱动器会自动将发生的报警记录存入 EEPROM 中。
- 发生故障报警后，伺服驱动器根据故障或警告设置的停机方式进入停机状态，参考 PC.000 至 PC.002 参数停机模式说明，同时，控制信号中伺服报警 DO 输出。



12

保修条款

* 保修条款与维修清单

12 保修条款

保修条款与维修清单

为使广大消费者放心、满意的使用我公司产品，我公司将严格按照国家颁发的相关法律法规，合理规定公司的售后服务制度。

12.1 服务期限

本产品按本公司规定期限提供保修服务（以首次出厂日起算），保修期内按照使用说明书正常使用，产品出现非人为损坏的故障，我公司负责免费维修。

保修期内，因以下原因之一导致设备损坏，将收取一定的维修费用：

- 1) 一切人为因素损坏及非正常工作环境下使用，不按我公司提供的用户手册使用或未依据说明书指示的环境使用所造成的故障及损坏等；
- 2) 未经本公司同意，用户私自拆卸、修复、改装产品等；
- 3) 购买我公司产品后因人为摔落或不良运输造成的损坏；
- 4) 因其它不可抵抗力（如水灾、雷击、地震、异常电压、其它二次灾害等）造成的损坏；
- 5) 因机器以外的障碍（如外部设备因素）而导致的设备故障及损坏；
- 6) 正常用旧、磨损、破裂及浸染等；
- 7) 不能出示有效购物凭证；
- 8) 机身序列号被损毁。

12.2 产品保修程序

- ◆ 产品发生故障或损坏时，请您正确填写《合信维修品清单》中的各项内容后寄往我司维修处（邮寄地址见下一页）。
- ◆ 保外维修费用的收取，一律以我公司的《维修价目表》为准。
- ◆ 如果问题没有得到妥善解决，请致电或来函本公司客户服务部（联系方式见本手册封底），我们将在最短的时间内帮您解决问题。
- ◆ 本条款解释权归深圳市合信自动化技术有限公司所有。

12.3 合信维修品清单

送修公司： _____

送修地址： _____

送修人： _____ 电话： _____ 传真： _____

序号	型 号	序列号	故障现象	备 注
1				普修（√） 检测（ ） 升级（ ）
2				普修（√） 检测（ ） 升级（ ）
3				普修（√） 检测（ ） 升级（ ）
4				普修（√） 检测（ ） 升级（ ）
5				普修（√） 检测（ ） 升级（ ）
6				普修（√） 检测（ ） 升级（ ）
7				普修（√） 检测（ ） 升级（ ）
8				普修（√） 检测（ ） 升级（ ）
9				普修（√） 检测（ ） 升级（ ）
10				普修（√） 检测（ ） 升级（ ）
11				普修（√） 检测（ ） 升级（ ）
12				普修（√） 检测（ ） 升级（ ）

代理商盖章：

(盖章有效)



邮寄地址

地址：广东省东莞市大朗镇杨涌村杨新路240号
收件人：维修部
联系电话：0769-82220668
邮编：523770



深圳市合信自动化技术有限公司
COTRUST TECHNOLOGIES CO.,LTD.

地址：深圳市南山区深圳国际创新谷 6 栋 A 座 9 层

电话：0755-86226822

E-mail: sales@co-trust.com

网址: <https://www.co-trust.com>

版本号：V1.00

发布日期：10/2024

订货号：CTM1-A6S2024

内容如有变动，恕不另行通知

版权所有，禁止未经授权的拷贝和抄袭