功能简介 2023 05 04 ESC Del 0 <-Backspace Home PqUp Tab Pause < ∠ ∠ Enter CapsLock PgDn Insert ♠Shift **♦**Shift End Ctrl Fn

Micro84静电容有线键盘/84EC(S)

一、基本特性

1. 静电容式无物理触点,杜绝触点氧化或变形而带来的按键双击或接触不良等故障的烦恼;按键手感轻盈滑顺;静音设计。

Win/MAC系统匹配[左/右Fn + 左Alt(Win/Mac)]:

状态灯闪2次/匹配Mac系统, 关机记忆。

状态灯闪1次/匹配Win系统,关机记忆。

同时按住3秒

2. ARM32主控处理器(频率72Mhz), 1000hz上传回报率。

- 3. 按键触发行程可调(专利 ZL 2016 2 1292399.6),以适应不同按键触发行程体验。
- 4. 四个键盘模式:第一个是标准(Office)模式;第二个、第三个和第四个是自定义可编程(Program1/Program2/Program3)模式,可自定义每个按键(含:单/组合键,宏,多媒体,操控键等)。

alt

▲fn: macOS 专用fn

右Fn+右Shift/ fn作为Mac系统下的fn使用

匹配到Mac系统后:

- 5. 双Fn设计:本键盘在自定义可编程Program模式下可独立设置2个Fn层(左Fn/右Fn),左Fn及右Fn分别直观映射键帽左下侧及右下侧符号的键值,并且左/右Fn层键值可与上层键值对调。
- 二. 工作电压及电流: 电压 DC5V; 工作电流40mA。
- 三. 系统要求: USB有线支持 Windows 2000/win7/8/10/xp/vista, linux, MAC OS, IOS 。

cmd

四. 机械特性: 净重720g: 长318/宽133/高38 mm(含键帽)。

键盘的3个状态(出厂 升级 复位)

出厂设置: 自定义层键值和office层相同

升級后: 恢复到出厂设置

复位后: 恢复到出厂设置

五. 简易操作指南:

1. 四层键盘的切换(Office/Program1/Program2/Program3)

本键盘有四层可切换键值的键盘模式,第一层是标准Office模式-其键值是固定不可改写的;第二层、第三层和第四层均是自定义的可编程(Program1/Program2/Program3)模式-其每个按键的键值是可以通过 "84EC(S)编程软件"来自定义的; 其切换方法: Fn+ (M):编程键盘1=指示灯闪1下灭;编程键盘2=指示灯闪2下灭;编程键盘3=指示灯闪3下灭。指示灯常亮3s灭即回到原标准Office模式。关机记忆。

2. 双Fn键功能

本键盘在自定义可编程Program模式下可独立设置2个Fn层(左Fn/右Fn),左Fn及右Fn分别直观映射键帽左下侧及右下侧符号的键值,并且左/右Fn层键值可与上层键值对调,方法如下: 先按左Fn再按右Fn 按住3秒,状态灯闪2次/状态灯闪1次=右Fn层键值与无Fn层键值对调/恢复正常。先按右Fn再按左Fn按住3秒,状态灯闪3次/状态灯闪1次=左Fn层键值与无Fn层键值对调/恢复正常。 关机不记忆。

3. 组合键功能

右Fn+₺可调触发行程切换,分3档切换触发行程【高位(Caps灯闪1次)/中位(Caps灯闪2次)/低位(Caps灯闪3次)】,关机记忆。恢复出厂设置后处于中位触发行程。

右Fn+ the w锁住/打开全键盘, 关机不记忆;

左Fn+ 1 屏蔽键盘下档数字区功能,即屏蔽了 NumLock 功能; 同时本键盘不再受主机另一台外接键盘切换NumLock所带来的影响,关机记忆。

左/右Fn+thm 锁住/打开App键, 关机记忆。

E/E 后,E/E 同时按住3秒 = E/E 是 是 E/E 是

左/右Fn+左Alt (Win/Mac) 同时按住3秒 = Win/Mac系统匹配:状态灯闪2次/状态灯闪1次 = 匹配Mac系统/匹配Win系统。关机记忆。

左/右Fn+(Pa) = 按键击打响应延迟调节,分3档调节按键击打响应延迟,分别是500,300,100ms;对应状态指示灯闪1-3次;默认在第一档;关机不记忆。

E/AFn+ = 按键击打速度调节,分4档调节按键击打速度,分别是×1,×2,×4,×8,对应状态指示灯闪1-4次,USB/蓝牙模式下,×1时恢复正常发码,响应延迟调节无效,默认在第一档,关机不记忆。 E/AFn+ 同时按住3秒 = \E/AFn+ 同时按住3秒 = \E/AFn+ 同时按住3秒 = \E/AFn+ 和BackSpace键之间的切换,状态灯闪2次/状态灯闪1次 = \E/AFn+ 和BackSpace键值置换/恢复正常。关机记忆。

4. 特殊操控键

本键盘在自定义的可编程(Program)模式下,可自定义特殊操控键:

KSP[按键扫描时间调节]在编程软件的操控键中设置,分6档由快到慢调节按键扫描时间(9.8ms, 12ms, 14ms, 16ms, 18ms, 19.6ms),指示灯闪1-6次,关机记忆;默认在第一档。Rates[USB回报率调节]在编程软件的操控键中设置,分3档由快到慢调节USB回报率1000Hz, 500Hz, 125Hz,指示灯分别闪1-3次,关机记忆;默认在第一档。

六. 鼠标模拟功能键

1. 点动:按住鼠标光标的◀奓/૮奓/▼奓 移动键500ms内快速释放。

设置鼠标光标点动移动像素-FN+ **交** 按住0.5秒,指示灯闪1-6次分别设置为1、10、15、20、25、50,默认15像素。

2. 连动: 按住鼠标光标的 ◆ ⑦ / ② ▶ / ▲ ⑦ / ▼ ⑦ 移动键 500ms后再释放。

设置鼠标光标连动像素=FN+❷查 按住0.5秒,指示灯闪1-6次分别设置为1、2、3、4、5、6,默认3像素。

- 3. 点动转连动延时调节: 同时按住(1秒) Fn+◀♥+∢♥+▲♥+▼♥, 设置点动到连动的延时时间,指示灯闪1-5次分别为0, 100, 200, 300, 400ms, 默认200ms。
- 4. 加速连动: Fn+左Shift为鼠标光标移动加速键(加速键可以通过编程软件移动到任意位置): 按下Fn+左Shift+鼠标光标移动键◀૭ / ૭▶ / ▲૭ / ▼૭ ,则鼠标光标为加速连动。

- 5. 鼠标左/中/右键: FN+(多/(多/(多)
- 6. 鼠标滚轮的上翻/下翻: FN+▲®/▼®

滚轮点翻: FN+ ▲四/▼四 按下即翻滚一个点翻距离;

滚轮连翻: FN+ ▲ 例/▼ 被住超过500ms,则开始连翻。

设置滚轮点翻距离= FN+ ▲●+▼● 同时按住3秒,指示灯闪1-6次分别设置为1、5、8、10、12、15点,默认5点。

七 . 指示灯亮度调节: 左/右Fn+ ↑/ ♣ 分4档调节指示灯的亮度,关机记忆。

八. USB和PS/2+USB接口的切换: 左/右Fn+BackSpace同时按住5秒,状态灯闪1次为USB接口;状态灯闪2次为PS/2自动识别 + USB手动识别(关机断电重启电脑后必须再插拔一下USB接口)。

九.强制恢复键盘出厂设置: 同时按下键盘四角4颗按键「Esc+Ctrl(L)+Delete+方向右键」5秒后,键盘自动重启恢复出厂设置,此时两层(Office/Program)键盘的键值相同。

注: 【84EC(S)编程软件】请向经销商索

广东省珠海市香洲区凤山界涌山星一路28号112栋5楼(珠海天亿计算机设备有限公司)电话0756-2266127