
OpenBox-S4 新手入门指南

主题	OpenBox-S4 新手入门指南		
文档号			
创建时间	2018-08-02		
最后修改	2018-08-02		
版本号	1.0		
文件名	OpenBox-S4 新手入门指南.pdf		
文件格式	Portable Document Format		



景目

OpenBo	ox-S4 新手入门指南	1
1. 获	取设备	3
1.1.	设备销售	3
1.2.	包装内容	3
2. 通	过串口控制设备	5
2.1.	物理连接	
2.2.	下载 Putty 软件和串口驱动(可选)	5
2.3.	PC 端设置	7
2.4.	Putty 设置	8
3. 通	过 MGMT 接口控制设备(可选)	
3.1.	配置 MGMT 接口的 IP 地址	
3.2.	PC 端设置	12
3.2	.1. 配置 IP 地址	12
	.2. Putty 设置	
4. 运	行示例	
4.1.	物理连接	
4.2.	运行二层交换应用	17
4.3.	客户端操作	18

1. 获取设备

1.1. 设备销售

OpenBox-S4 是由湖南新实于 2018 年最新研制的可编程网络教学平台产品,该设备支持所有基于 FAST 架构开发的教学案例,并且能够运行用户基于 FAST 架构开发的软硬件应用,是一款理想的网络教学设备。

用户如需采购 OpenBox-S4 设备,可通过向 sales@xperis.com.cn 发送邮件,或者致电 0731-84728105 获取 OpenBox-S4 最新的销售信息

1.2. 包装内容



内容清单:

序号	物品	数量	
1	OpenBox-S4 设备	1	
2	电源适配器	1	
3	Xilinx 下载器	1	

地址:湖南长沙岳麓区中电软件园 6 栋 302 室



4	USB 连接线	1

2. 通过串口控制设备

在获取 OpenBox-S4 设备后,用户应该按照下列步骤完成串口以及管理接口的设置,才能够正常的控制 OpenBox-S4 设备以及运行示例应用。

2.1. 物理连接

用户将设备和配件取出后,请按照下图方式连接:



确认连接无误后,打开 OpenBox-S4 设备后部的电源开关。此时,前面板上的"3V3"以及"12V"两个电源指示灯会亮起,然后"RUN"指示灯会开始常亮。

2.2. 下载 Putty 软件和串口驱动 (可选)

然后打开 FAST 网站(www.fastswitch.org),单击运行平台选项卡:






打开 OpenBox-S4 设备介绍栏中的网盘链接: 下载地址,密码: x221:




即可在 fast/OpenBox-S4/sw/tools 目录下下载到 putty 软件安装包和串口驱动,用户可将自行安装。(64 位操作系统下载: putty-64bit-0.70-installer.msi、3 2 位操作系统下载: putty-0.70- installer.mis、串口驱动: silicon_labscp210x_671 0_64_1024.exe)。





2.3. PC 端设置

将连接线接入 OpenBox-S4 设备的 COM 接口,另一端接入 PC 的 USB 接口上,打开电源后,使用右键单击桌面"此电脑"图标,选择"管理",打开计算机管理程序:



然后单击左侧的"设备管理器",打开设备管理器页面,列表中会出现"端口"选项: (如果没有端口选项,需要下载串口驱动,参照 2.2 步骤下载);



将其展开,可以看见系统给 COM 接口分配的接口号: (文档中为 COM3,具体随系统而异)






2.4. Putty 设置


安装完成后,打开

putty 软件:




切换至"Serial"选项卡,按照下图进行设置(其中 COM3 为示例端口名,用户应替换为自己的端口名):






再点击左侧菜单栏上"Session",将连接状态改成"Serial"。




地址:湖南长沙岳麓区中电软件园 6 栋 302 室



单击"Open"按钮,即可接入OpenBox-S4的串口控制界面(如果没有命令行,敲回车键显示命令行):





3. 通过 MGMT 接口控制设备(可选)

虽然通过串口已经可以控制 OpenBox-S4 设备并且运行示例应用,但是串口控制也同样存在诸多限制,譬如串口带宽较低,且不支持多用户操作,所以最好配置好 MGMT 接口,通过 ssh 的方式控制 OpenBox-S4 设备。

3.1. 配置 MGMT 接口的 IP 地址

OpenBox-S4 内置了 ssh 软件,能够支持远端主机通过 ssh 的方式远程控制设备,但在使用 ssh 远程管理功能之前,需要用户通过串口配置一下 OpenBox-S4 的网络参数。打开串口输入命令然后回车执行:(复制命令,OpenBox-S4 剪贴命令:鼠标右键)

vi /mnt/openbox/config/interfaces

打开网络配置文件:

```
Guto 10
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.16
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
```

用户按下"i"键,即可进入插入模式,此时,用户使用"上下左右(↑↓←→)"键移动光标,修改文件内容,如下图,eth0接口(MGMT接口)的IP地址被修改为192.168.1.10:

修改完成后,用户可以按下"Esc"键退出插入模式,然后输入命令回车执行:

:wq

用命令将 OpenBox-S4 重新启动,回车执行:

reboot


3.2. PC 端设置

3.2.1. 配置 IP 地址

配置完 OpenBox-S4 的地址信息后,用户也需要配置好 PC 端的 IP 地址,本例以 windows 7 为例,右键单击任务栏右下角的网络连接接口图标:



选择打开"网络与共享中心":




地址:湖南长沙岳麓区中电软件园 6 栋 302 室



点击"本地连接"或者"以太网":




即可打开本地连接的状态窗口:



单击"属性"按钮, 然后双击"Internet 协议版本 4"选项:





即可开始修改 IP 地址,用户需要将 PC 的地址修改为和 OpenBox-S4 的 MGMT 接口 IP 地址位于同网段,用户可以参照下图所示配置地址相关参数:




Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性	? ×					
常规						
如果网络支持此功能,则可以获取自动指派的 IP 设置。否则, 您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。						
● 自动获得 IP 地址(0)						
IP 地址(I):	192 . 168 . 1 . 21					
子网掩码(V):	255 . 255 . 255 . 0					
默认网关(0):						
● 自动获得 DMS 服务器地址(B)						
● 使用下面的 DNS 服务器地址(A	E):					
首选 DMS 服务器(P):						
备用 DMS 服务器(A):						
□ 退出时验证设置 (L)	高級(V)					
	确定 取消					

配置完成后,即可点击"确定"按钮,并一级一级的关闭其他窗口,即可完成 PC 端 IP 地址的配置。


3.2.2. Putty 设置

设置完 PC 和 OpenBox-S4 的 IP 地址参数后,然后打开 putty 软件,在输入框中输入 OpenBox-S4 的 MGMT 接口的 IP 地址:




按下"open"按钮后,会弹出下列提示框,用于核对连接的密钥信息:





单击"是"即可连入 OpenBox-S4:



输入用户名 "root" 和密码 "123123", 即可登入 OpenBox-S4 设备进行操作:

4. 运行示例

OpenBox-S4 内置了两款 FAST 应用,用户可以直接运行,达到快速使用、熟悉设备的目的。

4.1. 物理连接

用户在运行示例代码前,请先准备两台 PC,并且将 IP 地址配置在同一网段, 关闭防火墙程序,然后按照下图连接设备:



其中 PC1 的 IP 地址设置为"192.168.1.20", PC2 的 IP 地址设置为"192.168.1.21", 设置 IP 地址步骤参照(3.2) PC 端设置

4.2. 运行二层交换应用

用户在完成上述设置后,即可开始运行 OpenBox-S4 中的示例应用,以下操作以串口为例,打开 OpenBox-S4 的串口窗口:




```
PuTTY
NET: Registered protocol family
8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Registering SWP/SWPB emulation handler
hctosys: unable to open rtc device (rtc0)
ALSA device list:
 No soundcards found.
RAMDISK: gzip image found at block 0 mmc0: Problem switching card into high-speed mode!
mmc0: new SDHC card at address 0001
mmcblk0: mmc0:0001 SD16G 15.0 GiB
mmcblk0: p1
root@hnxs:~#
```

然后输入命令: (第一个字母小写 L)

12switch

按下回车,执行命令,即可开始运行12switch应用:




4.3. 客户端操作


在 OpenBox-S4 运行了 l2switch 应用后,用户需要控制连接在 OpenBox-S4 上的 PC1 尝试连接 PC2, 在 PC1 上按下"win"+"R"键, 出现"运行"对话框:

地址:湖南长沙岳麓区中电软件园 6 栋 302 室





输入参数 "cmd", 按下回车运行, 即可打开 CMD 命令调试符界面:



在命令提示符界面中输入命令: "ping 192.168.1.21-t", 然后按下回车键执行:



出现上图所示信息,即表示两台 PC 节点已通过 OpenBox-S4 连接成功,同时,OpenBox-S4 也会打印软件交换表,显示学习到的 MAC 地址信息:

```
_ =
COM5 - PuTTY
inport:2,dstmid:129,len:106,dmac:50:7B:9D:1F:D3:E5,smac:30:9C:23:AF:9C:DA
learn smac->
learn smac->Update TIME!
update_mac_time->port:2,index:1
find dmac->ret = 3
pkt send normal->0xb5b00468,outport:3,len:106
inport:3,dstmid:129,len:106,dmac:30:9C:23:AF:9C:DA,smac:50:7B:9D:1F:D3:E5
learn_smac->
learn smac->Update TIME!
update mac_time->port:3,index:0
find dmac->ret = 2
pkt send_normal->0xb5b00468,outport:2,len:106
ID
                 PORTO
                                                       PORT2
                                                                           PORT3
                                           30:9C:23:AF:9C:DA 50:7B:9D:1F:D3:E5
aging[300]->invalid mac:0
inport:2,dstmid:129,len:106,dmac:50:7B:9D:1F:D3:E5,smac:30:9C:23:AF:9C:DA
learn smac->
learn_smac->Update TIME!
update mac time->port:2,index:1
find_dmac->ret = 3
pkt send normal->0xb5b00468,outport:3,len:106
```

修改记录



版本号	修改人	测试人	日期	备注
1.0	黄含斌	吴梦	2018-08-02	初始版本