

Adlar Castra Aurora II — Modbus Registers v2.3 (Gesorteerd op Adres)

Alle registers op volgorde van registeradres · OEM: SolarEast BLN-006TB1 · Tuya ID: ZNRB · Apparaat: R32 (P119 = 2)

Kolommen: Adres · Param (P/L-nummer) · Register naam · R/W · Func (Modbus functie) · Unit · Scale · Categorie · Beschrijving · v2.3 (gemeten waarde / wijziging)

Legenda R/W: R = Read-only (03H) · R/W = Read/Write (06H) · W = Coil write (05H). Unitkolom toont het numerieke bereik wanneer er geen fysieke eenheid is.

Nieuw in v2.3: geverifieerd tegen een live snapshot van de hardware (2026-06-15). Belangrijkste correctie: temperatuurregisters schalen **×1 op dit R32-toestel** (en ×0,1 op R290), niet ×0,1 zoals v2.2 aannam. De v2.3-kolom toont per register de gemeten waarde, registers **buiten het gedocumenteerde bereik**, en sentinelwaarden van niet-aangesloten sensoren. Gegeneerd uit adlar-modbus-registers.ts (leidend).

Registers (model — gesorteerd op adres)

Adres	Param	Register	R/W	Func	Unit	Scale	Categorie	Beschrijving	v2.3 (gemeten / wijziging)
0x0000	—	runningStatus1	R	03H	bitmask	—	Status/Storing	runningStatus1	Gemeten: 0.
0x0001	—	runningStatus2	R	03H	bitmask	—	Status/Storing	runningStatus2	Gemeten: 0.
0x0002	—	faultState1	R	03H	bitmask	—	Status/Storing	faultState1	Gemeten: 0.
0x0003	—	faultState2	R	03H	bitmask	—	Status/Storing	faultState2	Gemeten: 0.
0x0004	—	faultState3	R	03H	bitmask	—	Status/Storing	faultState3	Gemeten: 0.
0x0005	—	sys1FaultState1	R	03H	bitmask	—	Status/Storing	sys1FaultState1	Gemeten: 0.
0x0006	—	sys1FaultState2	R	03H	bitmask	—	Status/Storing	sys1FaultState2	Gemeten: 0.
0x0007	—	sys1DriveFault1	R	03H	bitmask	—	Status/Storing	sys1DriveFault1	Gemeten: 0.
0x0008	—	sys1DriveFault2	R	03H	bitmask	—	Status/Storing	sys1DriveFault2	Gemeten: 0.
0x0009	—	sys1DriveFault3	R	03H	bitmask	—	Status/Storing	sys1DriveFault3	Gemeten: 0.
0x0019	—	relayOutput1	R	03H	bitmask	—	Status/Storing	relayOutput1	Gemeten: 16448.
0x001A	—	relayOutput2	R	03H	bitmask	—	Status/Storing	relayOutput2	Gemeten: 0.
0x001B	—	relayOutput3	R	03H	bitmask	—	Status/Storing	relayOutput3	Gemeten: 0.
0x001C	—	relayOutput4	R	03H	bitmask	—	Status/Storing	relayOutput4	Gemeten: 0.
0x001D	—	switchPortState1	R	03H	bitmask	—	Status/Storing	switchPortState1	Gemeten: 7679.
0x001E	—	switchPortState2	R	03H	bitmask	—	Status/Storing	switchPortState2	Gemeten: 7708.
0x001F	—	switchPortState3	R	03H	bitmask	—	Status/Storing	switchPortState3	Gemeten: 96.
0x0027	—	Compressor target frequency 1	R	03H	Hz	—	Status/Storing	Compressor target frequency 1	Gemeten: 0.
0x0028	—	Compressor target frequency 2	R	03H	Hz	—	Status/Storing	Compressor target frequency 2	Gemeten: 0.
0x0040	—	Compressor Running Frequency	R	03H	Hz	1	Sensor	Compressor Running Frequency	Gemeten: 0.
0x0041	—	Fan Running Speed	R	03H	RPM	1	Sensor	Fan Running Speed	Gemeten: 0.
0x0042	—	EEV Open Step	R	03H	P	1	Sensor	EEV Open Step	Gemeten: 250.
0x0043	—	EVI Valve Open Step	R	03H	P	1	Sensor	EVI Valve Open Step	Gemeten: 0.
0x0044	—	AC Input Voltage	R	03H	V	0,99	Sensor	Kalibratie: 0.99 correctiefactor (marnie). Raw waarde is ~1% te hoog.	Gemeten: 224.7.
0x0045	—	AC Input Current	R	03H	A	0,1	Sensor	NON-LINEAIRE sensor — gebruik calibrationCurve voor nauwkeurige COP-berekening	Gemeten: 0.
0x0046	—	Compressor Phase Current	R	03H	A	0,1	Sensor	Compressor Phase Current	Gemeten: 0.
0x0047	—	Compressor IPM Temp	R	03H	°C	1	Sensor	Compressor IPM Temp	Gemeten: 25. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x0048	—	High Pressure Saturation Temp	R	03H	°C	1	Sensor	High Pressure Saturation Temp	Gemeten: 13. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x0049	—	Low Pressure Saturation Temp	R	03H	°C	1	Sensor	Low Pressure Saturation Temp	Gemeten: 14. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x004A	—	Ambient Temp (T1)	R	03H	°C	1	Sensor	Ambient Temp (T1)	Gemeten: 15. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x004B	—	Outer Coil Temp (T2)	R	03H	°C	1	Sensor	Outer Coil Temp (T2)	Gemeten: 15. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).

Adres	Param	Register	R/W	Func	Unit	Scale	Categorie	Beschrijving	v2.3 (gemeten / wijziging)
0x004C	—	Inner Coil Temp (T3)	R	03H	°C	1	Sensor	Inner Coil Temp (T3)	Gemeten: 24. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x004D	—	Suction Temp (T4)	R	03H	°C	1	Sensor	Suction Temp (T4)	Gemeten: 19. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x004E	—	Exhaust Temp (T5)	R	03H	°C	1	Sensor	Exhaust Temp (T5)	Gemeten: 18. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x004F	—	Water Inlet Temp (T6)	R	03H	°C	1	Sensor	Water Inlet Temp (T6)	Gemeten: 36. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x0050	—	Water Outlet Temp (T7)	R	03H	°C	1	Sensor	Water Outlet Temp (T7)	Gemeten: 35. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x0051	—	Economizer Inlet Temp (T8)	R	03H	°C	1	Sensor	Economizer Inlet Temp (T8)	Gemeten: 20. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x0052	—	Economizer Outlet Temp (T9)	R	03H	°C	1	Sensor	Economizer Outlet Temp (T9)	Gemeten: 19. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x0053	—	Device Tooling No	R	03H	—	1	Sensor	Device Tooling No	Gemeten: 118.
0x0054	—	DHW Tank Temperature	R	03H	°C	1	Sensor	DHW Tank Temperature	Gemeten: 25. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x0055	—	Plate HX Exhaust Temp	R	03H	°C	1	Sensor	Plate HX Exhaust Temp	Gemeten: 25. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x0056	—	Drive Manufacturer Code	R	03H	—	1	Sensor	Drive Manufacturer Code	Gemeten: 0.
0x0057	—	Water Pump Speed PWM	R	03H	%	1	Sensor	Water Pump Speed PWM	Gemeten: 0.
0x0058	—	Water Flow	R	03H	L/min	1	Sensor	Water Flow	Gemeten: 0.
0x0059	—	DHW Return Water Temp	R	03H	°C	1	Sensor	DHW Return Water Temp	Gemeten: 18. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x005A	—	Unit Input Voltage	R	03H	V	1	Sensor	Unit Input Voltage	Gemeten: 0.
0x005B	—	Unit Input Current	R	03H	A	0,01	Sensor	Unit Input Current	Gemeten: 0.
0x005C	—	Unit Input Power	R	03H	kW	0,01	Sensor	Unit Input Power	Gemeten: 0.
0x005D	—	Total Energy Consumption	R	03H	kWh	1	Sensor	Total Energy Consumption	Gemeten: 0.
0x0072	—	Solar Water Heater Temp	R	03H	°C	1	Sensor	Solar Water Heater Temp	■ sentinel -50 (geen sensor). CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x0073	—	Zone 2 Temp	R	03H	°C	1	Sensor	Zone 2 Temp	Gemeten: 17. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x0074	—	Buffer Tank Temp	R	03H	°C	1	Sensor	Buffer Tank Temp	Gemeten: 20. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x0075	—	Total Water Outlet Temp	R	03H	°C	1	Sensor	Total Water Outlet Temp	Gemeten: 35. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x0076	—	B Phase Input Voltage	R	03H	V	1	Sensor	B Phase Input Voltage	Gemeten: 0.
0x0077	—	B Phase Input Current	R	03H	A	0,01	Sensor	B Phase Input Current	Gemeten: 0.
0x0078	—	C Phase Input Voltage	R	03H	V	1	Sensor	C Phase Input Voltage	Gemeten: 0.
0x0079	—	C Phase Input Current	R	03H	A	0,01	Sensor	C Phase Input Current	Gemeten: 0.
0x007A	—	Smart Grid Status	R	03H	—	1	Sensor	Smart Grid Status	Gemeten: 0.
0x007B	—	Zone 2 Mixing Valve Opening	R	03H	%	1	Sensor	Zone 2 Mixing Valve Opening	Gemeten: 105.
0x007C	—	Zone 1 Mixing Temp	R	03H	°C	1	Sensor	Zone 1 Mixing Temp	Gemeten: 0. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x007D	—	Zone 1 Mixing Valve Opening	R	03H	%	1	Sensor	Zone 1 Mixing Valve Opening	Gemeten: 105.
0x00FA	—	Heating Temp Upper Limit	R	03H	°C	1	Sensor	Heating Temp Upper Limit	Gemeten: 50. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x00FB	—	Heating Temp Lower Limit	R	03H	°C	1	Sensor	Heating Temp Lower Limit	Gemeten: 15. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).

Adres	Param	Register	R/W	Func	Unit	Scale	Categorie	Beschrijving	v2.3 (gemeten / wijziging)
0x00FC	—	Hot Water Temp Upper Limit	R	03H	°C	1	Sensor	Hot Water Temp Upper Limit	Gemeten: 55. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x00FD	—	Hot Water Temp Lower Limit	R	03H	°C	1	Sensor	Hot Water Temp Lower Limit	Gemeten: 20. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x00FE	—	Cooling Temp Upper Limit	R	03H	°C	1	Sensor	Cooling Temp Upper Limit	Gemeten: 25. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x00FF	—	Cooling Temp Lower Limit	R	03H	°C	1	Sensor	Cooling Temp Lower Limit	Gemeten: 18. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x0100	P00	T1 Ambient temp sensor	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	0=enable, 1=disable Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x0101	P01	High voltage switch	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	0=enable, 1=disable Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x0102	P02	Low pressure switch	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	0=enable, 1=disable Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x0103	P03	Water flow switch	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	0=enable, 1=disable. NB: R290 doc zegt range 1~2, Adlar R32 is 0/1 Standaard: 1.	Gemeten: 1.
0x0104	P04	Thermal overload protection	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	0=enable, 1=disable Standaard: 0.	Gemeten: 1.
0x0105	P05	Linkage switch (host)	R/W	06H	0-3	—	Parameter P	0=enable, 1=disable, 2=thermostatic, 3=heating thermostat Standaard: 0.	Gemeten: 1.
0x0106	P06	Fan type	R/W	06H	0-2	—	Parameter P	0=AC, 1=DC, 2=EC Standaard: 1.	△ BUITEN BEREIK: gemeten 3 (model 0-2).
0x0107	P07	High voltage lock	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	0=3 locks, 1=no lock Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x0108	P08	Low voltage lock	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	0=3 locks, 1=no lock Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x0109	P09	Exhaust lock	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	0=3 locks, 1=no lock Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x010A	P10	Water flow lock	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	0=3 locks, 1=no lock Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x010B	P11	High pressure protection value	R/W	06H	°C	—	Parameter P	High pressure protection value Bereik 40–150 °C.	Gemeten: 65.
0x010C	P12	High pressure freq limit	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Must be P11-5 Bereik 40–150 °C.	Gemeten: 59.
0x010D	P13	Low pressure protection value	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Low pressure protection value Bereik -50—10 °C.	Gemeten: -40.
0x010E	P14	Low pressure freq limit	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Low pressure freq limit Bereik -50—10 °C.	Gemeten: -35.
0x010F	P15	Exhaust temp protection	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Exhaust temp protection Bereik 100–130 °C.	Gemeten: 115.
0x0110	P16	Exhaust temp freq limit	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Must be P15-10 Bereik 90–120 °C.	Gemeten: 95.
0x0111	P17	Cooling fan speed-up value	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Cooling fan speed-up value Bereik 0–60 °C.	Gemeten: 37.
0x0112	P18	Cooling fan speed-down value	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Cooling fan speed-down value Bereik 0–60 °C.	Gemeten: 32.
0x0113	P19	Heating fan speed-down value	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Heating fan speed-down value Bereik 0–60 °C.	Gemeten: 12.
0x0114	P20	Heating fan speed-up value	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Heating fan speed-up value Bereik 0–60 °C.	Gemeten: 8.
0x0115	P21	Low temp unit prohibit start	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Low temp unit prohibit start Bereik -40—10 °C. Standaard: -15.	Gemeten: -26.
0x0116	P22	E-heating start ambient	R/W	06H	°C	—	Parameter P	If Ambient Temp P22 enter defrost. R290 doc noemt dit ook "Unit no starting" (misleidend) Bereik -15–40 °C. Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x0117	P23	Excessive temp diff alarm	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Excessive temp diff alarm Bereik 10–30 °C. Standaard: 20.	Gemeten: 12.
0x0118	P24	Return water compensation	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Sensor offset correctie. Adlar Aurora II: T6 (return/inlet) Bereik -10–10 °C. Standaard: 0.	Gemeten: 2.
0x0119	P25	Outlet water compensation	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Sensor offset correctie. Adlar Aurora II: T7 (outlet/discharge) Bereik -10–10 °C. Standaard: 0.	Gemeten: 2.
0x011A	P26	H&C Hysteresis return differential value	R/W	06H	°C	—	Parameter P	H&C Hysteresis return differential value Bereik 0–10 °C. Standaard: 5.	Gemeten: 5.
0x011B	P27	Floor heating return differential value	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Floor heating return differential value Bereik 0–10 °C. Standaard: 5.	Gemeten: 0.
0x011C	P28	Pump mode at shutdown	R/W	06H	0-4	—	Parameter P	0=keep running, 1=stop, 2=cooling only, 3=AC/heating only, 4=floor only Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x011D	P29	Antifreeze pump running time	R/W	06H	min	—	Parameter P	Antifreeze pump running time Bereik 0–10 min. Standaard: 2.	Gemeten: 2.
0x011E	P30	Defrost mode	R/W	06H	0-3	—	Parameter P	0=smart, 1=timing, 2=fast, 3=dew point Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x011F	P31	Defrost accumulated threshold	R/W	06H	0-120	—	Parameter P	Defrost accumulated threshold Standaard: 45.	Gemeten: 45.
0x0120	P32	Defrost entry coil temp	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Defrost entry coil temp Bereik -30–0 °C. Standaard: -5.	Gemeten: -5.
0x0121	P33	Defrost entry temp diff 1	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Defrost entry temp diff 1 Bereik 0–20 °C. Standaard: 9.	Gemeten: 9.
0x0122	P34	Defrost entry temp diff 2	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Defrost entry temp diff 2 Bereik 0–20 °C. Standaard: 7.	Gemeten: 9.

Adres	Param	Register	R/W	Func	Unit	Scale	Categorie	Beschrijving	v2.3 (gemeten / wijziging)
0x0123	P35	Max defrost time	R/W	06H	min	—	Parameter P	Max defrost time Bereik 0–30 min. Standaard: 10.	Gemeten: 10.
0x0124	P36	Defrost exit coil temp	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Defrost exit coil temp Bereik 0–30 °C. Standaard: 12.	Gemeten: 12.
0x0125	P37	Shutdown mode (aka "Darwin")	R/W	06H	0-2	—	Parameter P	0=Smart (unit decides), 1=Direct/Darwin (immediate off at target), 2=Refrig Smart Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x0126	P38	Heating main valve initial opening constant	R/W	06H	-999-999	—	Parameter P	Heating main valve initial opening constant	Gemeten: 300.
0x0127	P39	Pressure sensor settings	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	0=enable, 1=disable Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x0128	P40	EEV cooling target superheat correction	R/W	06H	°C	—	Parameter P	EEV cooling target superheat correction Bereik -5–10 °C.	Gemeten: -2.
0x0129	P41	EEV heating HP freq limit correction	R/W	06H	°C	—	Parameter P	EEV heating HP freq limit correction Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 2.
0x012A	P42	EEV heating target superheat correction	R/W	06H	°C	—	Parameter P	EEV heating target superheat correction Bereik -5–10 °C.	Gemeten: -1.
0x012B	P43	MV switch setting	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	0=disable, 1=enable Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x012C	P44	Water flow switch failure detect	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	0=enable, 1=disable Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x012D	P45	Modbus slave address	R/W	06H	1-16	—	Parameter P	Modbus slave address Standaard: 1.	Gemeten: 1.
0x012E	P46	EVI liquid injection valve return diff	R/W	06H	°C	—	Parameter P	EVI liquid injection valve return diff Bereik 0–15 °C.	Gemeten: 8.
0x012F	P47	EVI target superheat constant	R/W	06H	0-12	—	Parameter P	EVI target superheat constant	Gemeten: 1.
0x0130	P48	Enable DHW tank temp sensor	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	0=disable, 1=enable Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x0131	P49	Hot water freq running percentage	R/W	06H	%	—	Parameter P	Hot water freq running percentage Bereik 30–100 %. Standaard: 30.	⚠ BUITEN BEREIK: gemeten 0 (model 30–100).
0x0132	P50	Cooling target freq constant A	R/W	06H	-100-100	—	Parameter P	Cooling target freq constant A	Gemeten: 10.
0x0133	P51	Cooling min freq	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Cooling min freq Bereik 15–60 Hz.	Gemeten: 30.
0x0134	P52	Cooling target freq upper	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Cooling target freq upper Bereik 40–120 Hz.	Gemeten: 70.
0x0135	P53	Cooling target freq lower	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Must be P52 Bereik 15–120 Hz.	Gemeten: 42.
0x0136	P54	Heating target freq constant B	R/W	06H	-100-100	—	Parameter P	Heating target freq constant B	Gemeten: 85.
0x0137	P55	Heating target freq upper	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Heating target freq upper Bereik 50–120 Hz.	Gemeten: 85.
0x0138	P56	Heating target freq lower	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Heating target freq lower Bereik 20–120 Hz.	Gemeten: 50.
0x0139	P57	Heating min freq (ambient > 0°C)	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	COP: lagere waarde = beter COP bij mild weer Bereik 15–60 Hz.	Gemeten: 20.
0x013A	P58	Heating min freq (-10°C ambient < 0°C)	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Heating min freq (-10°C ambient < 0°C) Bereik 15–60 Hz.	Gemeten: 35.
0x013B	P59	Heating min freq (ambient < -10°C)	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Heating min freq (ambient < -10°C) Bereik 15–60 Hz.	Gemeten: 40.
0x013C	P60	Hot water target freq constant	R/W	06H	-100-100	—	Parameter P	Hot water target freq constant	Gemeten: 85.
0x013D	P61	Hot water target freq upper	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Hot water target freq upper Bereik 50–120 Hz.	Gemeten: 85.
0x013E	P62	Hot water target freq lower	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Must be P61 Bereik 15–120 Hz.	Gemeten: 50.
0x013F	P63	Hot water min freq (ambient > 0°C)	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	COP: lagere waarde = beter COP bij mild weer Bereik 15–60 Hz.	Gemeten: 40.
0x0140	P64	Hot water min freq (-10°C ambient < 0°C)	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Hot water min freq (-10°C ambient < 0°C) Bereik 15–60 Hz.	Gemeten: 40.
0x0141	P65	Hot water min freq (ambient < -10°C)	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Hot water min freq (ambient < -10°C) Bereik 15–60 Hz.	Gemeten: 45.
0x0142	P66	DC fan initial freq	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	RPM = freq 15. Range 300900 RPM Bereik 20–60 Hz.	Gemeten: 40.
0x0143	P67	DC fan heating min freq	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	DC fan heating min freq Bereik 20–60 Hz.	Gemeten: 20.
0x0144	P68	DC fan heating max freq	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	DC fan heating max freq Bereik 20–80 Hz.	Gemeten: 50.
0x0145	P69	DC fan cooling min freq	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	DC fan cooling min freq Bereik 20–60 Hz.	Gemeten: 20.
0x0146	P70	DC fan cooling max freq	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	DC fan cooling max freq Bereik 20–80 Hz.	Gemeten: 55.
0x0147	P71	EEV enthalpy control on frequency	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	EEV enthalpy control on frequency Bereik 20–80 Hz.	Gemeten: 45.
0x0148	P72	EEV enthalpy stop increase frequency	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	EEV enthalpy stop increase frequency Bereik 20–80 Hz.	Gemeten: 35.
0x0149	P73	EEV cooling main valve opening 1	R/W	06H	P	—	Parameter P	EEV cooling main valve opening 1 Bereik 20–480 P.	Gemeten: 400.

Adres	Param	Register	R/W	Func	Unit	Scale	Categorie	Beschrijving	v2.3 (gemeten / wijziging)
0x014A	P74	EEV cooling main valve opening 2	R/W	06H	P	—	Parameter P	EEV cooling main valve opening 2 Bereik 20–480 P.	Gemeten: 300.
0x014B	P75	EEV cooling main valve opening 3	R/W	06H	P	—	Parameter P	EEV cooling main valve opening 3 Bereik 20–480 P.	Gemeten: 350.
0x014C	P76	EEV cooling main valve min opening	R/W	06H	P	—	Parameter P	EEV cooling main valve min opening Bereik 0–300 P.	Gemeten: 100.
0x014D	P77	EEV heating main valve min opening	R/W	06H	P	—	Parameter P	EEV heating main valve min opening Bereik 0–300 P.	Gemeten: 40.
0x014E	P78	EEV main valve max opening	R/W	06H	P	—	Parameter P	EEV main valve max opening Bereik 100–500 P.	Gemeten: 480.
0x014F	P79	EEV main valve initial opening const c	R/W	06H	20-300	—	Parameter P	EEV main valve initial opening const c	Gemeten: 80.
0x0150	P80	EEV main valve initial opening coeff a	R/W	06H	-999-999	—	Parameter P	EEV main valve initial opening coeff a	Gemeten: 60.
0x0151	P81	EEV main valve initial opening coeff b	R/W	06H	-999-999	—	Parameter P	EEV main valve initial opening coeff b	Gemeten: 40.
0x0152	P82	EEV aux valve max opening	R/W	06H	P	—	Parameter P	EEV aux valve max opening Bereik 100–500 P.	Gemeten: 480.
0x0153	P83	EEV aux valve min opening	R/W	06H	P	—	Parameter P	EEV aux valve min opening Bereik 50–300 P.	△ BUITEN BEREIK: gemeten 30 (model 50–300).
0x0154	P84	EEV main valve regulation period	R/W	06H	s	—	Parameter P	EEV main valve regulation period Bereik 10–120 s.	Gemeten: 40.
0x0155	P85	EEV aux valve initial opening const c	R/W	06H	-200-900	—	Parameter P	EEV aux valve initial opening const c	Gemeten: 50.
0x0156	P86	EEV aux valve initial opening coeff a	R/W	06H	-999-999	—	Parameter P	EEV aux valve initial opening coeff a	Gemeten: 30.
0x0157	P87	EEV aux valve initial opening coeff b	R/W	06H	-999-999	—	Parameter P	EEV aux valve initial opening coeff b	Gemeten: 20.
0x0158	P88	Silent mode compressor freq	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Silent mode compressor freq Bereik 20–70 Hz.	Gemeten: 50.
0x0159	P89	Silent mode fan freq	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Silent mode fan freq Bereik 20–60 Hz.	Gemeten: 40.
0x015A	P90	EVI entry ambient temperature	R/W	06H	°C	—	Parameter P	EVI entry ambient temperature Bereik 0–45 °C.	Gemeten: 23.
0x015B	P91	EVI forbid entry time	R/W	06H	min	—	Parameter P	EVI forbid entry time Bereik 0–30 min.	Gemeten: 3.
0x015C	P92	EVI entry temperature difference	R/W	06H	°C	—	Parameter P	EVI entry temperature difference Bereik 0–60 °C.	Gemeten: 2.
0x015D	P93	EVI compressor run time to enter	R/W	06H	min	—	Parameter P	EVI compressor run time to enter Bereik 0–20 min.	Gemeten: 1.
0x015E	P94	EVI aux valve adjustment cycle	R/W	06H	s	—	Parameter P	EVI aux valve adjustment cycle Bereik 10–120 s.	Gemeten: 40.
0x015F	P95	Network pump mode	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	0=shared, 1=independent	Gemeten: 0.
0x0160	P96	DHW differential value	R/W	06H	°C	—	Parameter P	DHW differential value Bereik 0–10 °C. Standaard: 5.	Gemeten: 5.
0x0161	P97	Tank temperature auto compensation	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	0=enable, 1=disable	Gemeten: 0.
0x0162	P98	Tank temperature manual compensation	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Tank temperature manual compensation Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 0.
0x0163	P99	Pump speed regulation temp diff	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Pump speed regulation temp diff Bereik 2–10 °C. Standaard: 5.	Gemeten: 7.
0x0164	P100	PWM pump minimum speed	R/W	06H	%	—	Parameter P	PWM pump minimum speed Bereik 20–80 %.	Gemeten: 70.
0x0165	P101	Pump control mode	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	0=AC(on/off), 1=DC(PWM)	Gemeten: 1.
0x0166	P102	Four-way valve control mode	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	0=cooling power on, 1=heating power on	Gemeten: 0.
0x0167	P103	Mode switch min run time	R/W	06H	min	—	Parameter P	0=unlimited Bereik 0–10 min.	Gemeten: 3.
0x0168	P104	Mode switch operating frequency %	R/W	06H	%	—	Parameter P	Mode switch operating frequency % Bereik 20–100 %.	Gemeten: 25.
0x0169	P105	Cooling ambient temp limit	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Cooling ambient temp limit Bereik 10–60 °C.	Gemeten: 14.
0x016A	P106	Heating ambient temp limit	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Heating ambient temp limit Bereik 10–60 °C.	Gemeten: 40.
0x016B	P107	Hot water ambient temp limit	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Hot water ambient temp limit Bereik 10–60 °C.	Gemeten: 55.
0x016C	P108	Hot water set temp upper	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Hot water set temp upper Bereik 30–80 °C.	Gemeten: 55.
0x016D	P109	Hot water set temp lowest	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Hot water set temp lowest Bereik 10–30 °C.	Gemeten: 20.
0x016E	P110	Heating set temp upper	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Heating set temp upper Bereik 30–80 °C.	Gemeten: 50.
0x016F	P111	Heating set temp lowest	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Heating set temp lowest Bereik 15–30 °C.	Gemeten: 15.
0x0170	P112	Cooling set temp upper	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Cooling set temp upper Bereik 20–40 °C.	Gemeten: 25.
0x0171	P113	Cooling set temp lowest	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Cooling set temp lowest Bereik 5–20 °C.	Gemeten: 18.

Adres	Param	Register	R/W	Func	Unit	Scale	Categorie	Beschrijving	v2.3 (gemeten / wijziging)
0x0172	P114	Nr of compressors	R/W	06H	1-2	—	Parameter P	1=single, 2=pair	Gemeten: 1.
0x0173	P115	Model selection	R/W	06H	0-5	—	Parameter P	0=double supply, 1=triple, ...	Gemeten: 1.
0x0174	P116	Temp control mode	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	Adlar Aurora II: 0=inlet T6 (return water), 1=outlet T7 (discharge) Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x0175	P117	Antifreeze ambient temp	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Antifreeze ambient temp Bereik 0–10 °C. Standaard: 5.	Gemeten: 5.
0x0176	P118	Antifreeze outlet water	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Antifreeze outlet water Bereik 0–20 °C. Standaard: 3.	Gemeten: 3.
0x0177	P119	Refrigerant type	R/W	06H	1-3	—	Parameter P	1=R410A, 2=R32 (Adlar Aurora II), 3=R290. Validatie: moet 2 zijn.	Gemeten: 2.
0x0178	P120	Anti-condensation function	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	0=enable, 1=disable Standaard: 0.	Gemeten: 1.
0x0179	P121	Heating freq shield zone 1 low	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Heating freq shield zone 1 low Bereik 0–120 Hz.	Gemeten: 0.
0x017A	P122	Heating freq shield zone 1 high	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Heating freq shield zone 1 high Bereik 0–120 Hz.	Gemeten: 0.
0x017B	P123	Heating freq shield zone 2 low	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Heating freq shield zone 2 low Bereik 0–120 Hz.	Gemeten: 0.
0x017C	P124	Heating freq shield zone 2 high	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Heating freq shield zone 2 high Bereik 0–120 Hz.	Gemeten: 0.
0x017D	P125	Heating freq shield zone 3 low	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Heating freq shield zone 3 low Bereik 0–120 Hz.	Gemeten: 0.
0x017E	P126	Heating freq shield zone 3 high	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Heating freq shield zone 3 high Bereik 0–120 Hz.	Gemeten: 0.
0x017F	P127	Cooling freq shield zone 1 low	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Cooling freq shield zone 1 low Bereik 0–120 Hz.	Gemeten: 0.
0x0180	P128	Cooling freq shield zone 1 high	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Cooling freq shield zone 1 high Bereik 0–120 Hz.	Gemeten: 0.
0x0181	P129	Cooling freq shield zone 2 low	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Cooling freq shield zone 2 low Bereik 0–120 Hz.	Gemeten: 0.
0x0182	P130	Cooling freq shield zone 2 high	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Cooling freq shield zone 2 high Bereik 0–120 Hz.	Gemeten: 0.
0x0183	P131	Cooling freq shield zone 3 low	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Cooling freq shield zone 3 low Bereik 0–120 Hz.	Gemeten: 0.
0x0184	P132	Cooling freq shield zone 3 high	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Cooling freq shield zone 3 high Bereik 0–120 Hz.	Gemeten: 0.
0x0185	P133	Fan module	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	0=integral module, 1=individual module	Gemeten: 1.
0x0186	P134	Low water flow protection	R/W	06H	L/min	—	Parameter P	0=disabled Bereik 0–100 L/min.	Gemeten: 0.
0x0187	P135	Anti-condensation start temp diff	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Anti-condensation start temp diff Bereik 0–50 °C.	Gemeten: 5.
0x0188	P136	Throttle bypass valve open ambient temp	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Throttle bypass valve open ambient temp Bereik -20–50 °C.	Gemeten: 25.
0x0189	P137	Throttle bypass delay compressor	R/W	06H	s	—	Parameter P	Throttle bypass delay compressor Bereik 0–999 s.	Gemeten: 0.
0x018A	P138	Defrost compressor frequency	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Defrost compressor frequency Bereik 40–120 Hz.	Gemeten: 70.
0x018B	P139	Buffer tank electric heater	R/W	06H	0-2	—	Parameter P	0=enable, 1=disable, 2=AHS (Auxiliary Heat Source) Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x018C	P140	DHW electric heater	R/W	06H	0-2	—	Parameter P	0=enable, 1=disable, 2=AHS Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x018D	P141	Dew point defrost duration	R/W	06H	min	—	Parameter P	Dew point defrost duration Bereik 0–60 min.	Gemeten: 5.
0x018E	P142	Dew point defrost constant	R/W	06H	0-60	—	Parameter P	Dew point defrost constant	Gemeten: 11.
0x018F	P143	Water temp to enter defrost	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Water temp to enter defrost Bereik 0–60 °C.	Gemeten: 7.
0x0190	P144	Ambient temp to enter defrost	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Ambient temp to enter defrost Bereik -20–30 °C.	Gemeten: 17.
0x0191	P145	Outlet water antifreeze protection	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Outlet water antifreeze protection Bereik -20–10 °C.	△ BUITEN BEREIK: gemeten -30 (model -20–10).
0x0192	P146	Pump PWM range setting	R/W	06H	L/min	—	Parameter P	Pump PWM range setting Bereik 0–100 L/min.	Gemeten: 35.
0x0193	P147	Cooling antifreeze mode	R/W	06H	0-2	—	Parameter P	0=low pressure, 1=temp, 2=low pressure + temp	Gemeten: 2.
0x0194	P148	Cooling antifreeze temperature	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Cooling antifreeze temperature Bereik -30–10 °C.	Gemeten: 1.
0x0195	P149	Outlet water high limit temperature	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Outlet water high limit temperature Bereik 40–80 °C.	Gemeten: 58.
0x0196	P150	Secondary heating pump select	R/W	06H	0-3	—	Parameter P	0=power on run, 1=power on, 2=linkage demand switch, 3=temperature control Standaard: 2.	Gemeten: 2.
0x0197	P151	Return diff - hot water heat source	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Return diff - hot water heat source Bereik 0–40 °C. Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x0198	P152	Return diff - heating heat source	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Return diff - heating heat source Bereik 0–40 °C. Standaard: 0.	Gemeten: 1.
0x0199	P153	DHW heat source upper temp	R/W	06H	°C	—	Parameter P	DHW heat source upper temp Bereik 15–80 °C.	Gemeten: 70.
0x019A	P154	Heating heat source upper temp	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Heating heat source upper temp Bereik 15–80 °C.	Gemeten: 60.
0x019B	P155	Compressor code (reserved)	R/W	06H	0-9999	—	Parameter P	Compressor code (reserved)	Gemeten: 0.

Adres	Param	Register	R/W	Func	Unit	Scale	Categorie	Beschrijving	v2.3 (gemeten / wijziging)
0x019C	P156	Aux EEV selection	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	0=enable, 1=disable	Gemeten: 0.
0x019D	P157	Aux EEV temp diff to reduce	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Aux EEV temp diff to reduce Bereik 0–99 °C.	Gemeten: 0.
0x019E	P158	Heating limit water temp start ambient	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Heating limit water temp start ambient Bereik -45–30 °C.	Gemeten: -15.
0x019F	P159	Limit temperature constant	R/W	06H	0-150	—	Parameter P	Limit temperature constant	Gemeten: 68.
0x01A0	P160	Limit temperature coefficient	R/W	06H	-500-500	—	Parameter P	Limit temperature coefficient	Gemeten: 14.
0x01A1	P161	Aux pump selection	R/W	06H	0-4	—	Parameter P	0=DHW, 1=AC, 2=floor, 3=AC/floor, 4=all Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x01A2	P162	Antifreeze DHW pipe interval	R/W	06H	min	—	Parameter P	0=disabled Bereik 0–360 min. Standaard: 90.	Gemeten: 0.
0x01A3	P163	Min pump speed feedback	R/W	06H	%	—	Parameter P	FIX v2.0: OEM doc zegt L/min, Excel zegt %. Range 0-70 past bij % minimum PWM feedback drempel Bereik 0–70 %.	Gemeten: 30.
0x01A4	P164	Energy level control	R/W	06H	0-3	—	Parameter P	0=all enable, 1=E-heat disable, 2=compressor disable, 3=all disable	Gemeten: 0.
0x01A5	P165	Load shedding return difference	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Load shedding return difference Bereik 1–15 °C.	Gemeten: 3.
0x01A6	P166	Load shedding hysteresis	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Load shedding hysteresis Bereik 1–15 °C.	Gemeten: 2.
0x01A7	P167	Load shedding emergency stop return diff	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Load shedding emergency stop return diff Bereik 1–15 °C.	Gemeten: 3.
0x01A8	P168	Load shedding hot water start ratio	R/W	06H	%	—	Parameter P	Load shedding hot water start ratio Bereik 1–100 %.	Gemeten: 50.
0x01A9	P169	Load shedding non-hot water start ratio	R/W	06H	%	—	Parameter P	Load shedding non-hot water start ratio Bereik 1–100 %.	Gemeten: 100.
0x01AA	P170	Load shedding loading cycle	R/W	06H	min	—	Parameter P	Load shedding loading cycle Bereik 3–60 min.	Gemeten: 7.
0x01AB	P171	Load shedding shield low voltage ambient	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Load shedding shield low voltage ambient Bereik -50–0 °C.	Gemeten: -30.
0x01AC	P172	DC fan target frequency constant c	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	DC fan target frequency constant c Bereik 40–70 Hz.	Gemeten: 65.
0x01AD	P173	Heating fan target frequency lower limit	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Heating fan target frequency lower limit Bereik 20–65 Hz.	Gemeten: 40.
0x01AE	P174	Defrost valve opening	R/W	06H	P	—	Parameter P	Defrost valve opening Bereik 0–480 P. Standaard: 450.	Gemeten: 450.
0x01AF	P175	Constant temp operation cycle	R/W	06H	min	—	Parameter P	Constant temp operation cycle Bereik 0–360 min.	Gemeten: 10.
0x01B0	P176	Minimum defrost time	R/W	06H	s	—	Parameter P	Minimum defrost time Bereik 0–999 s.	Gemeten: 0.
0x01B1	P177	Defrost segmented water temperature	R/W	06H	°C	—	Parameter P	Defrost segmented water temperature Bereik 0–80 °C.	Gemeten: 40.
0x01B2	P178	High water temp defrost frequency	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	High water temp defrost frequency Bereik 40–120 Hz.	Gemeten: 70.
0x01B3	P179	Strong mode frequency increase	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Strong mode frequency increase Bereik 0–40 Hz.	Gemeten: 15.
0x01B4	P180	Powerful mode frequency cap	R/W	06H	Hz	—	Parameter P	Powerful mode frequency cap Bereik 0–40 Hz.	Gemeten: 5.
0x01B5	P181	Defrost selection - evaporate side	R/W	06H	0-2	—	Parameter P	0=current mode, 1=heating, 2=DHW Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x01B6	P182	Pipe electric heating option	R/W	06H	0-3	—	Parameter P	0=3kW+6kW, 1=3kW, 2=6kW, 3=disabled	Gemeten: 3.
0x01B7	P183	Parameter password	R/W	06H	0-9999	—	Parameter P	0=disable	Gemeten: 998.
0x01B8	P184	Working cond 35D compressor frequency	R/W	06H	Hz	—	Werkconditie P	Working cond 35D compressor frequency Bereik 0–120 Hz.	Gemeten: 25.
0x01B9	P185	Working cond 35C compressor frequency	R/W	06H	Hz	—	Werkconditie P	Working cond 35C compressor frequency Bereik 0–120 Hz.	Gemeten: 25.
0x01BA	P186	Working cond 35B compressor frequency	R/W	06H	Hz	—	Werkconditie P	Working cond 35B compressor frequency Bereik 0–120 Hz.	Gemeten: 39.
0x01BB	P187	Working cond 35A compressor frequency	R/W	06H	Hz	—	Werkconditie P	Working cond 35A compressor frequency Bereik 0–120 Hz.	Gemeten: 78.
0x01BC	P188	Working cond 35E compressor frequency	R/W	06H	Hz	—	Werkconditie P	Working cond 35E compressor frequency Bereik 0–120 Hz.	Gemeten: 85.
0x01BD	P189	Working cond 55D compressor frequency	R/W	06H	Hz	—	Werkconditie P	Working cond 55D compressor frequency Bereik 0–120 Hz.	Gemeten: 25.
0x01BE	P190	Working cond 55C compressor frequency	R/W	06H	Hz	—	Werkconditie P	Working cond 55C compressor frequency Bereik 0–120 Hz.	Gemeten: 25.

Adres	Param	Register	R/W	Func	Unit	Scale	Categorie	Beschrijving	v2.3 (gemeten / wijziging)
0x01BF	P191	Working cond 55B compressor frequency	R/W	06H	Hz	—	Werkconditie P	Working cond 55B compressor frequency Bereik 0–120 Hz.	Gemeten: 39.
0x01C0	P192	Working cond 55A compressor frequency	R/W	06H	Hz	—	Werkconditie P	Working cond 55A compressor frequency Bereik 0–120 Hz.	Gemeten: 78.
0x01C1	P193	Working cond 55E compressor frequency	R/W	06H	Hz	—	Werkconditie P	Working cond 55E compressor frequency Bereik 0–120 Hz.	Gemeten: 85.
0x01C2	P194	Working cond 35D fan frequency	R/W	06H	Hz	—	Werkconditie P	Working cond 35D fan frequency Bereik 0–60 Hz.	Gemeten: 25.
0x01C3	P195	Working cond 35C fan frequency	R/W	06H	Hz	—	Werkconditie P	Working cond 35C fan frequency Bereik 0–60 Hz.	Gemeten: 25.
0x01C4	P196	Working cond 35B fan frequency	R/W	06H	Hz	—	Werkconditie P	Working cond 35B fan frequency Bereik 0–60 Hz.	Gemeten: 45.
0x01C5	P197	Working cond 35A fan frequency	R/W	06H	Hz	—	Werkconditie P	Working cond 35A fan frequency Bereik 0–60 Hz.	Gemeten: 55.
0x01C6	P198	Working cond 35E fan frequency	R/W	06H	Hz	—	Werkconditie P	Working cond 35E fan frequency Bereik 0–60 Hz.	Gemeten: 55.
0x01C7	P199	Working cond 55D fan frequency	R/W	06H	Hz	—	Werkconditie P	Working cond 55D fan frequency Bereik 0–60 Hz.	Gemeten: 25.
0x01C8	P200	Working cond 55C fan frequency	R/W	06H	Hz	—	Werkconditie P	Working cond 55C fan frequency Bereik 0–60 Hz.	Gemeten: 25.
0x01C9	P201	Working cond 55B fan frequency	R/W	06H	Hz	—	Werkconditie P	Working cond 55B fan frequency Bereik 0–60 Hz.	Gemeten: 45.
0x01CA	P202	Working cond 55A fan frequency	R/W	06H	Hz	—	Werkconditie P	Working cond 55A fan frequency Bereik 0–60 Hz.	Gemeten: 55.
0x01CB	P203	Working cond 55E fan frequency	R/W	06H	Hz	—	Werkconditie P	Working cond 55E fan frequency Bereik 0–60 Hz.	Gemeten: 55.
0x01CC	P204	Working cond 35D main valve superheat	R/W	06H	°C	—	Werkconditie P	Working cond 35D main valve superheat Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 1.
0x01CD	P205	Working cond 35C main valve superheat	R/W	06H	°C	—	Werkconditie P	Working cond 35C main valve superheat Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 1.
0x01CE	P206	Working cond 35B main valve superheat	R/W	06H	°C	—	Werkconditie P	Working cond 35B main valve superheat Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 2.
0x01CF	P207	Working cond 35A main valve superheat	R/W	06H	°C	—	Werkconditie P	Working cond 35A main valve superheat Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 2.
0x01D0	P208	Working cond 35E main valve superheat	R/W	06H	°C	—	Werkconditie P	Working cond 35E main valve superheat Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 2.
0x01D1	P209	Working cond 55D main valve superheat	R/W	06H	°C	—	Werkconditie P	Working cond 55D main valve superheat Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 2.
0x01D2	P210	Working cond 55C main valve superheat	R/W	06H	°C	—	Werkconditie P	Working cond 55C main valve superheat Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 2.
0x01D3	P211	Working cond 55B main valve superheat	R/W	06H	°C	—	Werkconditie P	Working cond 55B main valve superheat Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 2.
0x01D4	P212	Working cond 55A main valve superheat	R/W	06H	°C	—	Werkconditie P	Working cond 55A main valve superheat Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 2.
0x01D5	P213	Working cond 55E main valve superheat	R/W	06H	°C	—	Werkconditie P	Working cond 55E main valve superheat Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 2.
0x01D6	P214	Working cond 35D main valve opening	R/W	06H	P	—	Werkconditie P	Working cond 35D main valve opening Bereik 0–500 P.	Gemeten: 130.
0x01D7	P215	Working cond 35C main valve opening	R/W	06H	P	—	Werkconditie P	Working cond 35C main valve opening Bereik 0–500 P.	Gemeten: 90.
0x01D8	P216	Working cond 35B main valve opening	R/W	06H	P	—	Werkconditie P	Working cond 35B main valve opening Bereik 0–500 P.	Gemeten: 100.
0x01D9	P217	Working cond 35A main valve opening	R/W	06H	P	—	Werkconditie P	Working cond 35A main valve opening Bereik 0–500 P.	Gemeten: 150.
0x01DA	P218	Working cond 35E main valve opening	R/W	06H	P	—	Werkconditie P	Working cond 35E main valve opening Bereik 0–500 P.	Gemeten: 130.
0x01DB	P219	Working cond 55D main valve opening	R/W	06H	P	—	Werkconditie P	Working cond 55D main valve opening Bereik 0–500 P.	Gemeten: 110.
0x01DC	P220	Working cond 55C main valve opening	R/W	06H	P	—	Werkconditie P	Working cond 55C main valve opening Bereik 0–500 P.	Gemeten: 85.
0x01DD	P221	Working cond 55B main valve	R/W	06H	P	—	Werkconditie P	Working cond 55B main valve opening Bereik 0–500 P.	Gemeten: 90.

Adres	Param	Register	R/W	Func	Unit	Scale	Categorie	Beschrijving	v2.3 (gemeten / wijziging)
		opening							
0x01DE	P222	Working cond 55A main valve opening	R/W	06H	P	—	Werkconditie P	Working cond 55A main valve opening Bereik 0–500 P.	Gemeten: 120.
0x01DF	P223	Working cond 55E main valve opening	R/W	06H	P	—	Werkconditie P	Working cond 55E main valve opening Bereik 0–500 P.	Gemeten: 100.
0x01E0	P224	Working cond 35D aux valve superheat	R/W	06H	°C	—	Werkconditie P	Working cond 35D aux valve superheat Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 2.
0x01E1	P225	Working cond 35C aux valve superheat	R/W	06H	°C	—	Werkconditie P	Working cond 35C aux valve superheat Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 2.
0x01E2	P226	Working cond 35B aux valve superheat	R/W	06H	°C	—	Werkconditie P	Working cond 35B aux valve superheat Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 2.
0x01E3	P227	Working cond 35A aux valve superheat	R/W	06H	°C	—	Werkconditie P	Working cond 35A aux valve superheat Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 2.
0x01E4	P228	Working cond 35E aux valve superheat	R/W	06H	°C	—	Werkconditie P	Working cond 35E aux valve superheat Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 2.
0x01E5	P229	Working cond 55D aux valve superheat	R/W	06H	°C	—	Werkconditie P	Working cond 55D aux valve superheat Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 2.
0x01E6	P230	Working cond 55C aux valve superheat	R/W	06H	°C	—	Werkconditie P	Working cond 55C aux valve superheat Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 2.
0x01E7	P231	Working cond 55B aux valve superheat	R/W	06H	°C	—	Werkconditie P	Working cond 55B aux valve superheat Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 2.
0x01E8	P232	Working cond 55A aux valve superheat	R/W	06H	°C	—	Werkconditie P	Working cond 55A aux valve superheat Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 2.
0x01E9	P233	Working cond 55E aux valve superheat	R/W	06H	°C	—	Werkconditie P	Working cond 55E aux valve superheat Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 2.
0x01EA	P234	Working cond 35D aux valve opening	R/W	06H	P	—	Werkconditie P	Working cond 35D aux valve opening Bereik 0–500 P.	Gemeten: 125.
0x01EB	P235	Working cond 35C aux valve opening	R/W	06H	P	—	Werkconditie P	Working cond 35C aux valve opening Bereik 0–500 P.	Gemeten: 85.
0x01EC	P236	Working cond 35B aux valve opening	R/W	06H	P	—	Werkconditie P	Working cond 35B aux valve opening Bereik 0–500 P.	Gemeten: 35.
0x01ED	P237	Working cond 35A aux valve opening	R/W	06H	P	—	Werkconditie P	Working cond 35A aux valve opening Bereik 0–500 P.	Gemeten: 65.
0x01EE	P238	Working cond 35E aux valve opening	R/W	06H	P	—	Werkconditie P	Working cond 35E aux valve opening Bereik 0–500 P.	Gemeten: 85.
0x01EF	P239	Working cond 55D aux valve opening	R/W	06H	P	—	Werkconditie P	Working cond 55D aux valve opening Bereik 0–500 P.	Gemeten: 140.
0x01F0	P240	Working cond 55C aux valve opening	R/W	06H	P	—	Werkconditie P	Working cond 55C aux valve opening Bereik 0–500 P.	Gemeten: 330.
0x01F1	P241	Working cond 55B aux valve opening	R/W	06H	P	—	Werkconditie P	Working cond 55B aux valve opening Bereik 0–500 P.	Gemeten: 200.
0x01F2	P242	Working cond 55A aux valve opening	R/W	06H	P	—	Werkconditie P	Working cond 55A aux valve opening Bereik 0–500 P.	Gemeten: 350.
0x01F3	P243	Working cond 55E aux valve opening	R/W	06H	P	—	Werkconditie P	Working cond 55E aux valve opening Bereik 0–500 P.	Gemeten: 350.
0x01F4	P244	Working cond 35 low water target flow	R/W	06H	L/min	—	Werkconditie P	Working cond 35 low water target flow Bereik 0–100 L/min.	Gemeten: 22.
0x01F5	P245	Working cond 55 high water target flow	R/W	06H	L/min	—	Werkconditie P	Working cond 55 high water target flow Bereik 0–100 L/min.	Gemeten: 15.
0x01F6	P246	Working cond 35 rated fan frequency	R/W	06H	Hz	—	Werkconditie P	Working cond 35 rated fan frequency Bereik 0–60 Hz.	Gemeten: 50.
0x01F7	P247	Working cond 35 rated main valve opening	R/W	06H	P	—	Werkconditie P	Working cond 35 rated main valve opening Bereik 0–500 P.	Gemeten: 220.
0x01F8	P248	Working cond 55 rated fan frequency	R/W	06H	Hz	—	Werkconditie P	Working cond 55 rated fan frequency Bereik 0–60 Hz.	Gemeten: 50.

Adres	Param	Register	R/W	Func	Unit	Scale	Categorie	Beschrijving	v2.3 (gemeten / wijziging)
0x01F9	P249	Working cond 55 rated main valve opening	R/W	06H	P	—	Werkconditie P	Working cond 55 rated main valve opening Bereik 0–500 P.	Gemeten: 170.
0x01FA	P250	Working cond 35 rated main valve superheat	R/W	06H	°C	—	Werkconditie P	Working cond 35 rated main valve superheat Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 4.
0x01FB	P251	Working cond PFC shutdown current	R/W	06H	A	—	Werkconditie P	Working cond PFC shutdown current Bereik 0–50 A.	Gemeten: 5.
0x01FC	P252	Working cond 55 rated main valve superheat	R/W	06H	°C	—	Werkconditie P	Working cond 55 rated main valve superheat Bereik -10–10 °C.	Gemeten: 3.
0x01FD	P253	Working cond PFC turn-on current	R/W	06H	A	—	Werkconditie P	Working cond PFC turn-on current Bereik 0–50 A.	Gemeten: 6.
0x01FE	P254	Heating medium	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	0=water, 1=antifreeze liquid Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x01FF	P255	Smart Grid enable	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	0=enable, 1=disable (inverse logica!)	Gemeten: 1.
0x0200	P256	Peak grid runtime	R/W	06H	min	—	Parameter P	Peak grid runtime Bereik 30–999 min.	Gemeten: 30.
0x0201	P257	Dual temperature zone selection	R/W	06H	0-2	—	Parameter P	0=auto, 1>manual, 2=disable	Gemeten: 2.
0x0202	P258	Mixing water valve cycle	R/W	06H	min	—	Parameter P	Mixing water valve cycle Bereik 5–20 min.	Gemeten: 7.
0x0203	P259	Mixing valve full cycle time	R/W	06H	s	—	Parameter P	Mixing valve full cycle time Bereik 0–180 s.	Gemeten: 120.
0x0204	P260	Max DC pump speed	R/W	06H	%	—	Parameter P	Max DC pump speed Bereik 50–99 %.	Gemeten: 99.
0x0205	P261	DC pump constant temp speed	R/W	06H	%	—	Parameter P	DC pump constant temp speed Bereik 20–99 %.	Gemeten: 30.
0x0206	P262	Floor heating test mode selection	R/W	06H	0/1	—	Parameter P	0=Enable, 1=Disable	Gemeten: 1.
0x0300	—	Cooling Set Temperature	R/W	06H	°C	1	Bediening	Cooling Set Temperature Bereik 7–25 °C. Standaard: 12.	Gemeten: 24. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x0301	—	Heating Set Temperature	R/W	06H	°C	1	Bediening	Heating Set Temperature Bereik 15–60 °C. Standaard: 55.	Gemeten: 40. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x0302	—	Hot Water Set Temperature	R/W	06H	°C	1	Bediening	Hot Water Set Temperature Bereik 20–75 °C. Standaard: 55.	Gemeten: 40. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x0303	—	Floor Heating Set Temperature	R/W	06H	°C	1	Bediening	Floor Heating Set Temperature Bereik 20–60 °C. Standaard: 50.	Gemeten: 36. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x0304	—	Set Mode	R/W	06H	—	—	Bediening	0=Cooling, 1=Heating, 2=Hot Water, 3=Floor Heating, 4=Hot Water+Cooling, 5=Hot Water+Heating, 6=Reserve, 7=Hot Water+Floor Heating	Gemeten: 1.
0x0305	—	On/Off	R/W	06H	—	—	Bediening	0=OFF, 1=ON	Gemeten: 1.
0x0306	—	Indoor Temperature Set Point	R/W	06H	°C	1	Bediening	Indoor Temperature Set Point	Gemeten: 22. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x0307	—	User Function Mode	R/W	06H	—	—	Bediening	0=Standard, 1=Powerful, 2=Silent	Gemeten: 0.
0x030C	—	Heating/Floor Curve (legacy)	R/W	06H	—	—	Bediening	High byte = floor curve, Low byte = heating curve. Protocol < 130	Gemeten: 18.
0x030D	—	Cooling/HW Curve (legacy)	R/W	06H	—	—	Bediening	High byte = cooling curve, Low byte = hot water curve. Protocol < 130	Gemeten: 0.
0x0313	—	Cooling Curve Setting	R/W	06H	0-18	—	Bediening	0=off, 1-8=high temp, 11-18=low temp. Vereist protocol 130	Gemeten: 0.
0x0314	—	Heating Curve Setting	R/W	06H	0-18	—	Bediening	0=off, 1-8=high temp, 11-18=low temp. Vereist protocol 130	Gemeten: 18.
0x0315	—	Hot Water Curve Setting	R/W	06H	0-4	—	Bediening	0=off, 1-4=curve. Vereist protocol 130	Gemeten: 0.
0x0316	—	Floor Heating Curve Setting	R/W	06H	0-18	—	Bediening	0=off, 1-8=high temp, 11-18=low temp. Vereist protocol 130	Gemeten: 0.
0x0317	—	Zone 2 Temperature	R/W	06H	°C	1	Bediening	Zone 2 Temperature	Gemeten: 35. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x0319	—	Zone 1 Temperature	R/W	06H	°C	1	Bediening	Zone 1 Temperature	Gemeten: 55. CORRECTIE schaal: ×1 (R32) / ×0,1 (R290).
0x0330	—	Unit Control	R/W	06H	bitmask	—	Gebruikerscommando	Unit Control	Gemeten: 1536.
0x0331	—	Load Forcing Control	R/W	06H	bitmask	—	Gebruikerscommando	Load Forcing Control Alleen service.	Gemeten: 0.
0x0332	—	Compressor 1 forced freq	R/W	06H	Hz	—	Gebruikerscommando	Compressor 1 forced freq Bereik 0–120 Hz. Alleen service.	Gemeten: 0.
0x0333	—	Compressor 2 forced freq	R/W	06H	Hz	—	Gebruikerscommando	Compressor 2 forced freq Bereik 0–120 Hz. Alleen service.	Gemeten: 0.
0x0336	—	EEV 1 forced open	R/W	06H	P	—	Gebruikerscommando	EEV 1 forced open Bereik 0–500 P. Alleen service.	Gemeten: 0.
0x0337	—	EEV 2 forced open	R/W	06H	P	—	Gebruikerscommando	EEV 2 forced open Bereik 0–500 P. Alleen service.	Gemeten: 0.
0x033A	—	EVI EEV 1 forced open	R/W	06H	P	—	Gebruikerscommando	EVI EEV 1 forced open Bereik 0–500 P. Alleen service.	Gemeten: 0.

Adres	Param	Register	R/W	Func	Unit	Scale	Categorie	Beschrijving	v2.3 (gemeten / wijziging)
0x033B	—	EVI EEV 2 forced open	R/W	06H	P	—	Gebruikerscommando	EVI EEV 2 forced open Bereik 0–500 P. Alleen service.	Gemeten: 0.
0x033E	—	Fan forced speed	R/W	06H	Hz	—	Gebruikerscommando	Fan forced speed Bereik 0–80 Hz. Alleen service.	Gemeten: 0.
0x0343	—	DC Pump Control	R/W	06H	0/1	—	Gebruikerscommando	0=Auto, 1=Manual	Gemeten: 0.
0x0344	—	DC Pump Output	R/W	06H	%	—	Gebruikerscommando	DC Pump Output Bereik 0–100 %.	Gemeten: 0.
0x0345	—	PFC Control	R/W	06H	0-2	—	Gebruikerscommando	0=Auto, 1=Open/Close, 2=Open Alleen service.	Gemeten: 0.
0x0360	—	Program Version	R	03H	—	—	Versie	100 = V1.0.0	Gemeten: 433.
0x0361	—	Product Type	R	03H	—	—	Versie	0=Commercial inverter, 1=Domestic ON/OFF, 2=Commercial ON/OFF	Gemeten: 0.
0x0362	—	Product Type ID	R	03H	—	—	Versie	Sub-type. 1-domestic: 0=inverter. 0-commercial: 0=2-unit, 1=3-unit	Gemeten: 1.
0x0363	—	Protocol Version	R	03H	—	—	Versie	100=V1.0.0. 130 = coil support (01H/05H) + separate curve registers (0x0313-0x0316)	Gemeten: 143.
0x0800	L11	Pipe electricity heating cycle	R/W	06H	min	—	Parameter L	Pipe electricity heating cycle Bereik 1–300 min.	Gemeten: 30.
0x0801	L12	Sterilization mode	R/W	06H	0-2	—	Parameter L	0=auto, 1=off, 2>manual Standaard: 0.	Gemeten: 1.
0x0802	L13	Days between sterilizations	R/W	06H	days	—	Parameter L	Days between sterilizations Bereik 5–30 days. Standaard: 7.	Gemeten: 7.
0x0803	L14	Sterilization start time	R/W	06H	—	—	Parameter L	Format: HHMM (bijv. 2300 = 23:00). Default: 23:00 Standaard: 2300.	Gemeten: 23.
0x0804	L15	Sterilization run time	R/W	06H	min	—	Parameter L	Sterilization run time Bereik 0–50 min. Standaard: 10.	Gemeten: 10.
0x0805	L16	Sterilization temperature	R/W	06H	°C	—	Parameter L	Sterilization temperature Bereik 50–80 °C. Standaard: 70.	Gemeten: 70.
0x0806	L17	Water level control	R/W	06H	0-2	—	Parameter L	0=Off, 1=Hi/Lo switch, 2=Hi/Hi/Lo switch	Gemeten: 1.
0x0807	L18	Hydration control	R/W	06H	0/1	—	Parameter L	0=level only, 1=temp + level	Gemeten: 1.
0x0808	L19	Allow water temperature	R/W	06H	°C	—	Parameter L	Allow water temperature Bereik 0–99 °C. Standaard: 45.	Gemeten: 45.
0x0809	L20	Hysteresis replenishment water	R/W	06H	°C	—	Parameter L	Hysteresis replenishment water Bereik 0–20 °C. Standaard: 5.	Gemeten: 5.
0x080A	L21	Low water cut-off operation	R/W	06H	0-2	—	Parameter L	0=no start, 1=on but no start, 2=start	Gemeten: 1.
0x080B	L22	DHW return water setting	R/W	06H	0-3	—	Parameter L	0=disable, 1=continuous return, 2=cycle return, 3=temperature diff return Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x080C	L23	Return water temp setting	R/W	06H	°C	—	Parameter L	Return water temp setting Bereik 20–65 °C. Standaard: 40.	Gemeten: 40.
0x080D	L24	Return water temp differential	R/W	06H	°C	—	Parameter L	Return water temp differential Bereik 1–15 °C. Standaard: 5.	Gemeten: 5.
0x080E	L25	Return water interval period	R/W	06H	min	—	Parameter L	Return water interval period Bereik 3–90 min. Standaard: 30.	Gemeten: 30.
0x080F	L26	Return water running period	R/W	06H	min	—	Parameter L	Return water running period Bereik 1–30 min. Standaard: 5.	Gemeten: 5.
0x0810	L27	Heating low temp curve DIY	R/W	06H	0/1	—	Parameter L	0=enable DIY curve, 1=disable. Wanneer enabled, gebruikt L28/L29 i.p.v. preset curves Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x0811	L28	Heating low temp curve coefficient k	R/W	06H	-50-0	—	Parameter L	Negatief: dalende lijn. Tset = k (Tamb + 15) + b. Bijv. k=-1.5 bij stooklijn RC=-1.5	Gemeten: -5.
0x0812	L29	Heating low temp curve constant b	R/W	06H	30-80	—	Parameter L	Y-intercept van de stooklijn. Bijv. b=52.5 voor typische VT installatie	Gemeten: 55.
0x0813	L30	Heating capacity statistics	R/W	06H	0/1	—	Parameter L	0=enable, 1=disable. Schakelt interne energieboekhouding in. Standaard: 0.	Gemeten: 0.
0x0814	L31	External pump flow rate	R/W	06H	L/min	—	Parameter L	Vaste waarde als er geen flowmeter is. Gebruikt voor COP berekening. Bereik 0–999 L/min.	Gemeten: 0.
0x0815	L32	DHW electric heater power	R/W	06H	W	—	Parameter L	DHW electric heater power Bereik 0–9999 W.	Gemeten: 0.
0x0816	L33	Pipe electric heater 1 power	R/W	06H	W	—	Parameter L	Pipe electric heater 1 power Bereik 0–9999 W.	Gemeten: 0.
0x0817	L34	Pipe electric heater 2 power	R/W	06H	W	—	Parameter L	Pipe electric heater 2 power Bereik 0–9999 W.	Gemeten: 0.
0x0818	L35	Heating electric heater power	R/W	06H	W	—	Parameter L	Heating electric heater power Bereik 0–9999 W.	Gemeten: 0.
0x0819	L36	External water pump power	R/W	06H	W	—	Parameter L	External water pump power Bereik 0–9999 W.	Gemeten: 0.
0x1000	—	Powerful Mode	W	05H	0/1	—	Coil-commando	Powerful Mode	Gemeten: uit.
0x1001	—	Silent Mode	W	05H	0/1	—	Coil-commando	Silent Mode	Gemeten: uit.
0x1012	—	Quick Heat Mode	W	05H	0/1	—	Coil-commando	Quick Heat Mode	Gemeten: uit.
0x1013	—	Force Defrost	W	05H	0/1	—	Coil-commando	Force Defrost	Gemeten: uit.
0x1014	—	System Drain Mode	W	05H	0/1	—	Coil-commando	System Drain Mode	Gemeten: uit.
0x1015	—	Refrigerant Recovery	W	05H	0/1	—	Coil-commando	Refrigerant Recovery	Gemeten: uit.
0x1018	—	Force Sterilization	W	05H	0/1	—	Coil-commando	Force Sterilization	Gemeten: uit.

Adres	Param	Register	R/W	Func	Unit	Scale	Categorie	Beschrijving	v2.3 (gemeten / wijziging)
0x101A	—	Allow Water Return	W	05H	0/1	—	Coil-commando	Allow Water Return	Gemeten: aan.
0x101D	—	Restore Factory Settings	W	05H	0/1	—	Coil-commando	Restore Factory Settings	Gemeten: uit.
0x1020	—	Compressor Forced Control	W	05H	0/1	—	Coil-commando	Compressor Forced Control Alleen service.	Gemeten: uit.
0x1021	—	EEV Forced Control	W	05H	0/1	—	Coil-commando	EEV Forced Control Alleen service.	Gemeten: uit.
0x1022	—	EVI Forced Control	W	05H	0/1	—	Coil-commando	EVI Forced Control Alleen service.	Gemeten: uit.
0x1023	—	Fan Forced Control	W	05H	0/1	—	Coil-commando	Fan Forced Control Alleen service.	Gemeten: uit.

Snapshot-only registers (gelezen, niet in het model)

Deze adressen werden door de regelaar teruggegeven maar hebben geen definitie in het registermodel. Behandel als ongedocumenteerd; niet naar schrijven. (P309/L60 enz. zijn de doorlopende labels van de exporttool, geen officiële namen.)

Adres	Label (tool)	Raw	Geschaald	Opmerking
0x0207	—	3	3	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0208	—	100	100	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0209	—	1	1	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x020A	—	0	0	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x020B	—	5	5	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x020C	—	1	1	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x020D	—	125	125	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x020E	—	85	85	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x020F	—	400	400	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0210	—	0	0	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0211	—	0	0	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0212	—	0	0	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0213	—	0	0	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0214	—	10	10	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0215	—	80	80	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0216	—	60	60	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0217	—	120	120	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0218	—	25	25	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0219	—	15	15	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x021A	—	70	70	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x021B	—	0	0	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x021C	—	25	25	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x021D	—	30	30	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x021E	—	35	35	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x021F	—	40	40	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0220	—	45	45	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0221	—	3	3	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0222	—	1	1	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0223	—	1	1	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0224	—	1	1	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0225	—	1	1	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0226	—	0	0	Niet in registermodel; niet schrijven.

Adres	Label (tool)	Raw	Geschaald	Opmerking
0x0227	—	55	55	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0228	—	45	45	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0229	—	20	20	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x022A	—	10	10	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x022B	—	8	8	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x022C	—	6	6	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x022D	—	0	0	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x022E	—	0	0	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x022F	—	0	0	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0230	—	0	0	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0231	—	0	0	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0232	—	0	0	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0233	—	0	0	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0234	—	0	0	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0235	—	0	0	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x081A	—	65531	65531	0xFFFF — vermoedelijk ongeïnitieerd
0x081B	—	50	50	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x081C	—	22	22	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x081D	—	22	22	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x081E	—	1	1	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x081F	—	55	55	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0820	—	52	52	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0821	—	49	49	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0822	—	46	46	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0823	—	43	43	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0824	—	40	40	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0825	—	37	37	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0826	—	34	34	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0827	—	31	31	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0828	—	28	28	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0829	—	5	5	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x082A	—	1	1	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x082B	—	420	420	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x082C	—	65531	65531	0xFFFF — vermoedelijk ongeïnitieerd
0x082D	—	65531	65531	0xFFFF — vermoedelijk ongeïnitieerd
0x082E	—	30	30	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x082F	—	1	1	Niet in registermodel; niet schrijven.
0x0830	—	65531	65531	0xFFFF — vermoedelijk ongeïnitieerd
0x0831	—	50	50	Niet in registermodel; niet schrijven.

Statistieken

Categorie	Aantal registers
Status/Storing	19

Categorie	Aantal registers
Sensor	48
Parameter P	193
Werkconditie P	70
Bediening	16
Gebruikerscommando	12
Versie	4
Parameter L	26
Coil-commando	13
Totaal (in model)	401
Snapshot-only (niet in model)	71

Adresbereiken Overzicht

Bereik	Inhoud	Functie
0x0000–0x0028	Status- en storingsbits, relais, switches, doelfrequenties	03H R
0x0040–0x00FF	Sensorregisters (temperatuur, elektra, flow, limieten)	03H R
0x0100–0x0234	Parameters P00–P309 (beveiliging, regeling, werkcondities)	06H R/W
0x0300–0x0319	Bediening: setpoints, modus, stooklijnen, zones	06H R/W
0x0330–0x0345	Gebruikerscommando's + geforceerde sturing (bitmask)	06H R/W
0x0360–0x0363	Versie-informatie (programma, producttype, protocol)	03H R
0x0800–0x0831	L-parameters (sterilisatie, retourwater, DIY-stooklijn, energie)	06H R/W
0x1000–0x1023	Coil-commando's	05H W

Versie: v2.3 · Juni 2026 · Device: Adlar Castra Aurora II (SolarEast BLN-006TB1, Tuya: ZNRB), R32, protocol 143, programma 433 · Bronnen: adlar-modbus-registers.ts v2.2 (leidend) + live snapshot 2026-06-15 · OEM SolarEast Excel (5×), R290 HBG Trading Manual, Tweakers forum Adlar Castra Aurora 2