

2026 和泰 AI 黑客松

HOTAI AI HACKATHON

HINO 解題資料補充

2026/09/15更新



超速事件

event.type = 8 (speeding/超速)

Q 系統使用哪種車速資料來判定超速？

本次提供的產品非 STM-4000，超速以車載診斷系統（OBD-II）資料計算。

Q 什麼時候會觸發超速事件？

車速達到「圖資路段限速＋超速容許值」，並持續 5 秒時，觸發超速事件。

Q 什麼時候會解除超速事件？

超速解除以「圖資路段限速－5 km/h」為判定門檻，解除條件須持續成立 5 秒。

參數補充

超速容許值預設為 0 km/h，系統預設無寬限值。
依官方說明，系統僅能設定「超速容許值」。

不同車輛的超速設定

event.type = 8 (speeding／超速)

預設門檻是否會因車輛、車型、設備設定或韌體版本而不同？

系統預設門檻不會因上述因素而不同，超速容許值預設為 0 km/h。但客戶可透過後台自行設定，因此實際採用的超速容許值可能不同。

能否提供在 2025 年 1–11 月的各車輛設定值及相關紀錄？

目前系統無法追溯各台車、各時段引用的參數值，因此暫不提供。

資料解讀提醒

系統預設值不代表每台車在資料期間內的實際設定值。
本次回覆未確認各台車的歷史設定，也未確認參賽者觀察到的超額速度差異，必然由設定差異造成。

急減速事件

event.type = 7 (decelerate／急減速、急煞)

Q 系統會取多長時間內的車速資料來判定急減速？

系統取連續 4 秒的車速：

V1 (第 1 秒)
V2 (第 2 秒)
V3 (第 3 秒)
V4 (第 4 秒)。

Q 預設觸發事件的條件是什麼？

下兩組條件須同時成立：

第一組： $|V3 - V1| > 15 \text{ km/h}$
第二組： $|V4 - V2| > 15 \text{ km/h}$

兩組比較各相隔 2 秒。降速幅度皆超過 15 km/h，即判定為急減速事件。

Q 減速事件會連續觸發嗎？

觸發後需再間隔 10 秒，才會觸發第二次事件。

註：以上為官方提供的預設判定規則，客戶可透過後台調整門檻。

急減速計算範例

以下採用 HINO 官方提供的範例



判定結果

兩組條件同時成立，系統將此事件標記為一次急減速。

本例記錄的速差為： $\text{speedDifference} = |V_4 - V_2| = 25 \text{ km/h}$
觸發後需再間隔 10 秒，才會觸發第二次事件。

解讀不同車輛的急減速數值

event.type = 7 (decelerate／急減速、急煞)

急減速門檻是否會因車輛、車型、設備設定或韌體版本而不同？

系統預設門檻不會因上述因素而不同，預設值為 15 km/h。但客戶可透過後台自行設定，因此實際採用的參數可能不同。

為什麼可能出現 speedDifference 為 7 km/h 的急減速事件？

若車輛設定值為 6 km/h，其觸發的最小值為 7 km/h。

資料解讀提醒

系上述例子說明設定值與觸發值的關係，並非確認本次資料中各台車的實際設定。僅憑某台車觀測到的最小事件值為 7 或 16 km/h，不能直接確認該車的設定門檻為 6 或 15 km/h。比較不同車輛的事件次數或分析駕駛安全表現時，請將「實際設定可能不同」列為分析限制，並在提案中說明採用的假設。

2026 和泰 AI 黑客松

HOTAI AI HACKATHON

HINO 解題資料補充

2026/09/02更新



Mock Data 使用規範

Q 資料集未提供的資訊，可以使用模擬資料嗎？

A 可以。若提案設計需要使用資料集未提供的資訊，例如駕駛身份、外部天氣或路況資料，可自行建立合理的模擬資料（Mock Data），輔助技術驗證與 Demo 展示。

※ 提案或簡報中必須明確標示「此為模擬資料」。

- 模擬資料應與主辦單位提供的原始資料清楚區隔。
- 且不應將模擬結果描述為資料集中的真實觀測結果。

DMS 事件定義

Q 疲勞駕駛與分心事件如何判定？

疲勞駕駛 fatigue

- 透過近紅外線攝影機與感測器，追蹤視線、臉部方向與眼瞼狀態。
- 偵測到閉眼、打哈欠等跡象時，發出中文語音及燈號警告。

分心 distract

- 辨識駕駛轉頭或使用手機等行為。
- 觸發時發出中文語音及燈號警告。



HINO DMS 系統可參考官網介紹

系統警報與 LED 指示功能對照表

功能	項目	規格			
		發報機制		警報語音 (中文)	LED機制&備註
疲勞	睜閉眼	閉眼累計 時間：約2秒		請注視前方路況	紅燈閃爍(1sec On/off)， 直至恢復正常後燈滅
	打哈欠	打哈欠累計 時間：約2秒		請養足精神 勿疲勞駕駛	
分心	轉頭	左、右轉頭超過55度 低頭超過15度： 約3秒		請注視前方路況	1. 打方向燈取消警報 2. 未打方向燈紅燈恆亮直 至恢復正常後燈滅
	打手機 (手持手機於 臉旁高於下 巴位置)	打電話累計時間：約1秒		請專心駕駛	紅燈閃爍(1sec On/off)， 直至恢復正常後燈滅

駕駛與車輛狀態的資料定義

駕駛身份與分析假設

- enabledCode 是車輛層級識別碼，不包含駕駛身份。
- 資料集已去識別化，無法提供駕駛身份或輪替資訊。
- 若需分析駕駛行為，可假設「同一車輛的每一趟行程對應一位駕駛」。
- 建議以 enabledCode + journeyCode 作為單一行程的識別單位。

carStatus : idling 定義

idling 是指車輛完全靜止，但引擎尚未熄火。

詳細定義

- 車輛低速行駛：不是 idling
- 車輛靜止、引擎運轉：是 idling

2026 和泰 AI 黑客松

HOTAI AI HACKATHON

HINO 解題資料欄位 FAQ

2026/06/30更新



Q1. fenceld 欄位為何為空值？

A1:

fenceld 為車隊管理者自行建立之「地理圍籬 (Geofence)」代碼。本次競賽提供之資料中，因所有車輛皆未建立地理圍籬，因此 fenceld 欄位皆為空值。

Q2. Type 欄位中的 300／500／700 分別代表什麼意思？

A2:

Type 為 HINO 車型代碼，各數值代表如下：

- 300：HINO 300 系列
- 500：HINO 500 系列
- 700：HINO 700 系列

Q3. 為什麼同一個 journeyCode 會對應到多個不同的車牌？

A3:

journeyCode 並非全資料集唯一的行程識別碼，而是由每台車的車機自行產生的行程編號。

編號規則為：年月日時（UTC+0） + 4 位流水號

例如：250101010001

代表：2025 年 1 月 1 日凌晨 1 點，該車輛當天的第 1 趟行程。

250101010001		journeyCode
584LGFL6EX	2025-01-01 01:47:15啟動(第一趟行程)	250101010001
C1N6TWBTVB	2025-01-01 01:03:01啟動(第一趟行程)	250101010001
TPMUFOCRKB	2025-01-01 01:43:15啟動(第一趟行程)	250101010001
V9R0Z0ZLT0	2025-01-01 01:17:56啟動(第一趟行程)	250101010001
250101010002		
TPMUFOCRKB	2025-01-01 01:59:35啟動(第二趟行程)	250101010002

需特別注意：

journeyCode 只包含時間資訊，不包含車輛識別資訊。

每台車皆會各自從當天第一趟開始編號（0001、0002、0003……），並非所有車輛共用同一組流水號。

因此，若多台車皆於相同時間（例如 2025/1/1 凌晨 1 點）開始當天第一趟行程，其 journeyCode 就會完全相同，因此同一個 journeyCode 對應多個不同車牌屬於正常情況，並非資料錯誤。

接下頁說明

Q3. 為什麼同一個 journeyCode 會對應到多個不同的車牌？

接上頁說明

若需識別某一台車的某一趟行程，請同時使用：

- enabledCode（鎖定該車輛識別）
- journeyCode（鎖定該車輛的趟次）

兩個欄位搭配使用，才能唯一識別單一車輛的單一趟行程。

		2		1	
	A	B	C	D	E
1	Type	journeyCode	time	carStat	enabledCode
2	300	250121000001	2025-01-21 08:02:40	1	60LBK6GREF
3	300	250121000001	2025-01-21 08:03:39	1	60LBK6GREF
4	300	250121000001	2025-01-21 08:04:39	1	60LBK6GREF
5	300	250121000001	2025-01-21 08:05:39	1	60LBK6GREF
6	300	250121000001	2025-01-21 08:06:15	1	60LBK6GREF
7	300	250121000001	2025-01-21 08:06:20	1	60LBK6GREF
8	300	250121000001	2025-01-21 08:06:30	1	60LBK6GREF
9	300	250121000001	2025-01-21 08:06:35	1	60LBK6GREF
0	300	250121000001	2025-01-21 08:06:40	1	60LBK6GREF
1	300	250121000001	2025-01-21 08:06:45	1	60LBK6GREF
2	300	250121000001	2025-01-21 08:06:50	1	60LBK6GREF
3	300	250121000001	2025-01-21 08:06:55	1	60LBK6GREF
4	300	250121000001	2025-01-21 08:07:00	1	60LBK6GREF
5	300	250121000001	2025-01-21 08:07:05	1	60LBK6GREF

Q4. enabledCode（納管碼）的定義是什麼？

A4:

enabledCode（納管碼）為車輛的唯一識別碼。

於 HINO 車隊管理系統中，納管碼可作為車隊管理者管理與監控車輛的識別依據，資料管理者亦可透過 enabledCode 從資料庫進行車輛相關資料的查詢、分析及報表產出。

2026 和泰 AI 黑客松

HOTAI AI HACKATHON

