TELENAVing

取扱説明書

〈BTN-H06〉

この度は、フジ電機工業㈱の TELENAVing をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
このシステムは、走行中も純正テレビを映し、かつ純正ナビゲーションを操作する為の信号発生器です。
ご使用頂く前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
なお、取扱説明書は必ず大切に保管して下さい。

ご注意

※ 運転者が走行中テレビ及び、カーナビ画面を注視することは、道路交通法第 71 条で禁じられており、安全運転義務違反となり処罰される場合があります。なお、助手席及び、後部座席の方が走行中テレビ及び、カーナビの画面を注視することは、法律上なんら問題ありません。
※ この TELENAVing は、助手席及び、後部座席の方にご利用頂く為に開発された商品です。運転される方は安全上の為、走行中は絶対にテレビやカーナビ及び、本品の操作を行わないで下さい。
※ 車両の点検及び、修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので、必ず本品を取り外して下さい。
※ 本品を取り付けた車両を運転される方（第三者）には、必ず上記注意事項をご説明して頂くようお願い致します。

取付上のご注意

○ BTN-H06 は、ホンダメーカーオプション DVD ナビゲーションシステムのみの対応です。
○ エンジンを停止させ、バッテリーのアース端子を外してから作業を行って下さい。事故の原因や、車両及び、本品が正常に作動しない恐れがあります。
○ 車両側の製品や部品及び、パネル等を脱着される際、キズ付けや破損及び、ビス等の紛失に注意して行って下さい。
○ コネクタの脱着は、ロックピンに注意して行って下さい。
○ 取り付け終了後に作動テストを行う場合、助手席の方が操作を行い、運転席の方は安全上の為、絶対にテストを行わないで下さい。

部品構成

テレビシステム	×	①
ナビシステム	×	①
切替スイッチ	×	①
両面テープ	×	②
取扱説明書	×	①
取扱・取付説明書	×	①
保証書	×	①

取付方法

① バッテリーのアース端子を外します。
② ナビゲーションユニット裏側の 8P コネクタと GPS コネクタを外し、それぞれその間にナビシステムの 8P コネクタと GPS コネクタを接続します。
③ ナビシステムに切替スイッチを接続します。
④ テレビチューナーの 20P コネクタを外し、その間にテレビシステムの 20P コネクタを接続します。
⑤ バッテリーのアース端子を接続し、下記の項目のテストを行って下さい。
・走行中、停車時間わずテレビが映ること
・スイッチを押すたびに LED 部が点灯と消灯を繰り返すこと
・停車中及び、スイッチの LED 部が点灯している状態でナビゲーションの操作が出来ること
・LED 部が消灯している状態では、走行中ナビゲーションの操作が出来ないこと
⑥ 上記テストの完了後、切替スイッチを助手席の方が操作しやすく運転席の方が操作困難な場所に両面テープで固定して下さい。
⑦ 取り外した車両機器及び、各パネル類を元通りに戻して作業終了です。

ご使用方法

本品には、切替スイッチが付いており、スイッチの LED 部の状態で使用状態が確認出来るようになっております。

LED 点灯 ： 走行中にナビゲーションの操作が出来ます。

注意！ LED 部が点灯している状態ではナビゲーションの現在地が固定し、走行中の現在地よりズレが生じて行きます。

LED 消灯 ： ナビゲーションが正常に作動します。

注意！ LED 部が消灯した時点では、現在地よりズレが生じていますが、強い GPS を受信した地点で、走行中の現在地へ徐々に自動修正します。

※ 走行中、テレビはスイッチの状態に関係なく映ります。

製造・販売元
本社
〒534-0025 大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号
TEL06-6358-4409 FAX06-6358-1880
サービスセンター
〒669-4132 兵庫県氷上郡春日町野村 537-539
TEL0795-74-2177 FAX0795-74-2187
URL http://www.fuji-denki.co.jp
ｱﾄﾞﾚｽ bullcon@fuji-denki.co.jp

BTN-H06 適合車種及び取付配線図

車種	年式	形式	TV取付場所	ナビ取付場所
MDX	H15/4～H18/3	YD1	ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ右側	運転席ｼｰﾄ下
ｱｺｰﾄﾞｾﾀﾞﾝ	H14/10～H17/10	CL7 CL8 CL9	ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ右側	NAVIﾕﾆｯﾄ裏側
ｱｺｰﾄﾞﾜｺﾞﾝ	H14/11～H17/10	CM2 CM3	ﾘﾔｹﾞｰﾄ右ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ内	NAVIﾕﾆｯﾄ裏側
ｲﾝｽﾊﾟｲｱ	H15/6～H17/10	UC1	ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ右側	ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ中央
ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ	H15/6～H17/5	RF3 RF4 RF7 RF8	ｾｶﾝﾄﾞｼｰﾄ右ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ	運転席ｼｰﾄ下
ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝｽﾊﾟｰﾀﾞ	H15/6～H17/5	RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8	ｾｶﾝﾄﾞｼｰﾄ右ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ	運転席ｼｰﾄ下
ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ	H16/10～	KB1	ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ左側	ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ左上

190412