Free TVing

純正テレビ対応スイッチ切替タイプ

＜MS-178＞

取扱説明書

この度は、フジ電機工業㈱の FreeTVing をお買い上げ頂きましてありがとうございます。このシステムは走行中も純正 TV を映す様にする為の信号発生器です。御使用頂く前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。なお取扱説明書は必ず大切に保管して下さい。

はじめにお読み下さい （⚠注視禁止⚠）

道路交通法第 71 条第 5 号の 5 により、運転者は自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置（道路運送車両法第 41 条第 16 号若しくは第 17 号又は第 44 条第 11 号に規定する装置であるものを除く。）に表示された画像を注視しないよう定められています。
しかし、助手席及び後部座席の方が走行中 TV やカーナビゲーションの画面を注視することは、法律上なんら問題ありません。

ご注意

- この FreeTVing は、助手席及び後部座席の方にご利用頂く為に開発された商品です。運転される方は、安全上のため走行中は絶対に TV をご覧にならないで下さい。
- 走行中は、電波の受信が悪くなるため停車時に比べ画像が悪くなります。
- 車両の点検及び修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので必ず本品を取り外して下さい。
- 本品を取り付けた車両を運転される方(第三者)には必ず上記注意事項をご説明して頂くようお願い致します。

取り付け上のご注意

- 取り付け作業の際は安全上の為、必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
- 車両側のパネル及び製品、部品等を取り外す時、キズ付け、破損及びビス等の紛失に注意して作業を行って下さい。
- コネクターの脱着は、ロックピンを確実に押して行って下さい。無理な力を加えた場合、コネクターが破損する恐れがあります。
- 動作テストを行う時は、助手席の方が操作を行い、運転席の方は安全上の為、絶対にテストを行わないで下さい。

部品構成

FreeTVing 本体	×	①
切替スイッチ	×	①
両面テープ	×	①
取扱説明書		
保証書		

ご使用方法

切替スイッチを押します。

LED 点灯：走行中 TV を視聴出来ます。

LED 消灯：ノーマル状態
（走行中 TV が視聴出来ない状態）

LED 点灯時にエンジンキーを OFF にし、再度エンジンキーを ON にした時は LED 消灯になります。

使用上のご注意

走行中、画面表示がナビゲーションの場合、車両側 TV ボタンを押すだけでは TV 画面に変わらない場合があります。
この場合は車両側のオーディオボタンを押した後、画面上で TV を選択、又は車両側ステアリングスイッチのモードボタンにて TV を選択して頂く事で画面が変わり走行中に TV を視聴する事が出来ます。

製造・販売元　フジ電機工業株式会社

本社
〒534-0025 大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号
TEL06-6358-4409 FAX06-6358-1880
サービスセンター
〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村 530
TEL0795-74-2177 FAX0795-74-2187
URL http://www.fuji-denki.co.jp
ｱﾄﾞﾚｽ bullcon@fuji-denki.co.jp

車種	年式	形式	取付場所	図解
GS	H17/9～	UZS190　GRS191.196	TV本体裏側	○
GSﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	H18/3～	GWS191	TV本体裏側	○
IS	H17/9～	GSE20.21.25	TV本体裏側	○
LS	H18/9～	USF40	TV本体裏側	○
LSﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	H19/5～	UVF45.46	TV本体裏側	○
ｸﾗｳﾝﾛｲﾔﾙ	H16/1～H20/2	GRS180.181.182.183.184	TV本体裏側	○
ｸﾗｳﾝｱｽﾘｰﾄ	H16/1～H20/2	GRS180.181.182	TV本体裏側	○
ｸﾗｳﾝﾏｼﾞｪｽﾀ	H16/7～	UZS186.187	TV本体裏側	○
ﾏｰｸX	H16/11～H18/9	GRX120.121.125	TV本体裏側	○
ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰ	H19/9～	UZJ200W	TV本体裏側	○

取付方法

① バッテリーのアース端子を外します。
② 車両側のTV本体を外します。
③ TV本体裏側の26Pコネクタを引き抜き、その間にFreeTVingの26Pコネクタを差し込みます。
④ クワ型アース端子を接続します。
⑤ 付属の切替スイッチをパネル等に固定します。
⑥ FreeTVingを適当な場所に固定し、TV本体及び取り外したパネル等を元通りに戻します。
　バッテリーのマイナス端子を接続します。
⑦ 動作確認を行って下さい。
　・付属の切替スイッチを押しLED点灯状態で走行中にテレビが視聴出来る事を確認して下さい。
　・再度切替スイッチを押しLED消灯状態で走行中にテレビが視聴出来ない事を確認して下さい。
　・LED点灯状態でエンジンキーをOFFにし再度エンジンキーをONにした時ノーマル状態（LED消灯）に戻っている事を確認して下さい。