テレナビング　ＢＴＮ－品番別注意事項一覧

ＢＴＮ－ Ｔ０１	・・・	アルファードハイブリッド・エスティマハイブリッドはエネルギーモニターの画面で走行中タイヤが回転しなくなりますが、故障ではありません。
ＢＴＮ－ Ｔ０２	・・・	プリウスは燃費計算ができなくなりますのでご注意ください。
ＢＴＮ－ Ｔ０３	・・・	プリウスは燃費計算ができなくなりますのでご注意ください。
ＢＴＮ－ Ｔ０５	・・・	対応する一部車両で画面が暗くなる症状がありますが、個々の車両の特性によるもので異常ではありません。対策…黒画面が表示された場合は車両のナビのスイッチを押した後、テレビのスイッチを再度押す事でテレビ画面が表示されます。
ＢＴＮ－ Ｔ１０	・・・	ダイハツディーラーオプションナビはパーキングブレーキアラーム機能により、TV画面に「パーキングブレーキをご確認ください」と表示される場合がありますのでナビゲーション本体の設定でこの機能を停止してください。
ＢＴＮ－ Ｔ１６	・・・	ハリアーハイブリッドはエネルギーモニターの画面で走行中タイヤが回転しなくなりますが、故障ではありません。
ＢＴＮ－ Ｔ２７	・・・	走行中、画面表示がナビゲーションの場合、車両側TVボタンを押すだけではTV画面に変わらない場合があります。この場合は車両側ステアリングスイッチのモードボタンにて、TVを選択して頂くことで走行中TVをご覧になる事が出来ます。
ＢＴＮ－ Ｔ２８	・・・	走行中、画面表示がナビゲーションの場合、車両側TVボタンを押すだけではTV画面に変わらない場合があります。この場合は車両側ステアリングスイッチのモードボタンにて、TVを選択して頂くことで走行中TVをご覧になる事が出来ます。
ＢＴＮ－ Ｔ２９	・・・	走行中、画面表示がナビゲーションの場合、車両側TVボタンを押すだけではTV画面に変わらない場合があります。この場合は車両側ステアリングスイッチのモードボタンにて、TVを選択して頂くことで走行中TVをご覧になる事が出来ます。

テレナビング　ＣＴＮ－品番別注意事項

全品番共通	・・・	車速連動のオートボリュームや車両情報（燃費/メンテナンス/運転診断等）機能が使用できない場合があります。車両メーカーでの仕様変更等でCANデータに変更があった場合、正常に動作しなくなる場合があります。切替スイッチのLEDはCANバスラインの通信が行われている間は点灯し通信が終了すると消灯します。通信状態により点灯又は消灯しますが異常ではありません。
ＣＴＮ－ ２０１	・・・	緑LED（テレビ視聴モード）のままナビゲーション操作も可能です。
ＣＴＮ－ ３０１	・・・	マルチビューカメラ装着車の場合、カメラ自動表示機能により車速等でカメラ画面に切り替わります。（車両機能）切り替わる前の表示にしたい場合は画面スイッチ（アイコン）等で切り替えてください。
ＣＴＮ－ ３０２	・・・	カメラ自動表示機能によるカメラ画面は製品により制御され切り替わらず、ナビゲーション画面等が継続表示します。
ＣＴＮ－ ３０３	・・・	マルチビューカメラ装着車の場合、カメラ自動表示機能により車速等でカメラ画面に切り替わります。（車両機能）切り替わる前の表示にしたい場合は画面スイッチ（アイコン）等で切り替えてください。
ＣＴＮ－ ３０４	・・・	緑LED（テレビ視聴モード）のままナビゲーション操作も可能です。
ＣＴＮ－ ３０５	・・・	緑LED（テレビ視聴モード）のままナビゲーション操作も可能です。
ＣＴＮ－ ６０１	・・・	緑LED（テレビ視聴モード）のままナビゲーション操作も可能です。本製品使用中はi-DMのスコア評価とアドバイスが機能しなくなります。 ディーラー保管車両・展示車両の販売などにより、車両「モデルタイプ」と「初年度登録」が一致しない場合があります。下記写真を参考に適合品番を確認してください。
ＣＴＮ－ ６０２	・・・	ディーラー保管車両・展示車両の販売などにより、車両「モデルタイプ」と「初年度登録」が一致しない場合があります。下記写真を参考に適合品番を確認してください。