

Thuc tap servo SPKT

Mechatronic Servo System Control (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studocu



BÁO CÁO THỰC TẬP SERVO

GVHD: Th.S Võ Lâm Chương

Nhóm: Chiều T5 – Đợt 2

SVTH: Nhóm 1

Họ và tên MSSV

Bùi Chí Cường 20146167

Nguyễn Tuấn Nguyễn 20146376

Đặng Trung Nhựt 20146386

TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2023




MŲC LŲC

TRẠM 1: ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ BẰNG ĐỘNG CƠ DC SERVO	2
TRẠM 2: ĐIỀU KHIỂN VẬN TỐC BẰNG ĐỘNG CƠ DC SERVO	7
TRAM 3: HÊ THỐNG ĐA TRỤC AC SERVO VÀ MODULE ĐIỀU KHIỂN CH	UYỂN ĐÔNG
• • •	•
TRẠM 4: HỆ THỐNG SERVO THỦY LỰC	32


TRẠM 1: ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ BẰNG ĐỘNG CƠ DC SERVO Nội dung chính:

- + Mô hình hóa hệ thống servo một trục
- + Sử dụng Simulink/Matlab để minh hoạt hiệu suất hệ thống
- + Lập trình STM32F103
- + Kiểm soát vận tốc của động cơ DC
- + Kiểm soát vị trí của hệ thống servo mỗi trục


1.1 Giới thiệu hệ thống




Hình 1.1 Động cơ servo DC và encoder




Hình 1.2 Driver và STM32F103




Hình 1.3 Sơ đồ chân của STM32



Hình 1.4 Sơ đồ phần cứng





Hình 1.5 Mạch cầu H

```
-----PID controller-----
| void PID position(void) {
  kp = 0.3;
   kd = 0.1;
  HILIM = 100;
  LOLIM = 0;
  //Chuyen vi tri thanh rad
   DesiredPos = setPoint*(2*pi)/10;
   //Tinh sai so
   err = DesiredPos - CurPos;
   up = kp*err;
  ud = kd*(err - err_p)/2;
  //Low pass filter
  udf = (1 - alpha) *udf_p + alpha*ud;
  err p = err;
  udf_p = udf;
  //u_PD co loc
  u = up + udf;
  if (u > HILIM) {
    pwm = HILIM;
  else if (u < LOLIM) {
    pwm = LOLIM;
  else {
    pwm = u;
|void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { // ngat timer 4 tinh van toc
  if(htim->Instance==TIM4) // ngat do timer 4 5ms
    CurPos = PosCnt*2*pi+CountValue*p2r; // Position calculation
   Cnttmp = CntVel;
    CntVel = 0;
   RealVel = Cnttmp*3;
   CurVel = Cnttmp*pi/10;
                                    //rad/s
   PID_position();
    //chinh chan dir
    dir = 1;
   //dir = 0;
```

Giải thích

Giải thuật của code trên là một thuật toán PID (Proportional-Integral-Derivative) để điều khiển một hệ thống đạt giá trị mong muốn.

Đầu tiên, khai báo và khởi tạo các biến và hằng số cần thiết cho thuật toán PID như hệ số kp, ki, kd, thời gian mẫu (sample time) và các biến lưu giá trị lỗi

(err), tích phân (ui), đạo hàm (u), góc mong muốn (target_Angle) và giá trị lỗi trước đó (err p).

Tiếp theo, chuyển đổi giá trị mong muốn (DesiredValue) thành góc mong muốn (target_Angle) bằng cách nhân với một hệ số chuyển đổi (360/10).

Sau đó, tính giá trị lỗi (err) bằng hiệu của giá trị mong muốn (DesiredValue) và giá trị hiện tại (CurrentValue).

Tiếp theo, tính giá trị tích phân (ui) bằng cách cộng dồn giá trị lỗi (err) nhân với thời gian mẫu (sample time).

Tiếp theo, tính giá trị điều khiển (u) bằng tổ hợp tuyến tính của giá trị lỗi (err), giá trị tích phân (ui) và đạo hàm của giá trị lỗi (err-err_p) chia cho thời gian mẫu (sample time) và nhân với các hệ số kp, ki, kd tương ứng.

Tiếp theo, kiểm tra giá trị điều khiển (u) nếu lớn hơn 100 thì gán bằng 100, nếu nhỏ hơn -100 thì gán bằng -100.

Cuối cùng, trả về giá trị điều khiển (uout) dưới dạng số nguyên và thực hiện việc điều khiển động cơ dựa trên giá trị điều khiển (pwm). Nếu giá trị điều khiển (pwm) lớn hơn 0, đặt chân GPIOC_PIN_3 thành mức thấp và cài đặt giá trị điều khiển (pwm) cho kênh 2 của TIM3. Nếu giá trị điều khiển (pwm) nhỏ hơn 0, cũng đặt chân GPIOC_PIN_3 thành mức thấp và cài đặt giá trị điều khiển tuyệt đối của (pwm) cho kênh 2 của TIM3.

Chú ý: Độ phân giải encoder bài vị trí = 500


TRẠM 2: ĐIỀU KHIỂN VẬN TỐC BẰNG ĐỘNG CƠ DC SERVO Nội dung chính:

- + Mô hình hóa hệ thống servo một trục
- + Sử dụng Simulink/Matlab để minh hoạt hiệu suất hệ thống
- + Lập trình STM32F103
- + Kiểm soát vận tốc của động cơ DC
- + Kiểm soát vị trí của hệ thống servo mỗi trục


2.1 Giới thiệu hệ thống




Hình 2.1 Động cơ servo DC và encoder




Hình 2.2 Driver và STM32F103




Hình 2.3 Sơ đồ chân của STM32



Hình 2.4 Sơ đồ phần cứng





Hình 2.5 Mạch cầu H


Thông số kỹ thuật của động cơ

Table 4.1. The characteristics of the DC servo motor

No.	Parameters	Symbol	Units	DCM50205
1	Continuous Torque (Max)	Tc	N.m	0.25
2	Peak Torque (Stall)	TPK	N.m	1.59
4	Rated Speed	SR	rpm	3400
5	Rotor Inertia	J_{M}	kg.m ²	3.11 x 10 ⁻⁵
10	Rated Voltage	E	V	24
11	Rated Current	I	A	2.95
12	Torque Constant	KT	N.m/A	52 x 10 ⁻³
13	Resistance	RT	Ω	0.8
15	Peak Current (Stall)	Ip	A	21.6
16	Encoder Resolution	-	Steps/rev.	1000

9

Sơ đồ khối



Trong đó:

Gc(s): Bộ điều khiển PID

GH(s): Hàm truyền của cầu H

GM(s): Hàm truyền của motor và tải

Tính vận tốc

$$\omega = \frac{60 \times CountValue}{T \times MaxCnt} \text{ (RPM)}$$

Trong đó:

CountValue = $s\hat{o}$ xung đếm trong thời gian T(s)

T là thời gian thực hiện ngắt cho mỗi lần đọc encoder, hay còn gọi là thời gian lấy mẫu. Thường là 0.005s.

MaxCnt đại diện cho độ phân giải của bộ mã hóa, được tính bằng cách nhân độ phân giải của bộ mã hóa với chế độ của nó (x1, x2 hoặc x4). Độ phân giải cho biết số lượng thông tin chi tiết được mã hóa bởi bộ mã hóa.

ω (omega) là biểu thị của vận tốc góc (angular velocity) của động cơ, được tính bằng đơn vị vòng/phút (RPM). Vận tốc góc là tốc độ xoay của động cơ.

Phương trình sử dụng hằng số 4.6 để chuyển đổi từ đơn vị xung/giây sang RPM.

Hàm PID

```
-----PID CONTROLLER-----
void PID vel(void) {
  HILIM = 100;
  LOLIM = 0;
 kp = 0.3;
  ki = 0.009;
  kb = 0.6;
  //Tinh sai so
  err = DesiredSpeed - CurVel;
  //PID term
  up = kp*err;
  ui = ip + ki*Tss*err + kb*Tss*err_reset;
  ip = ui;
  u = up + ui;
 if (u > HILIM) {
   pwm = HILIM;
 else if (u < LOLIM) {
   pwm = LOLIM;
 else {
   pwm = u;
  err_reset = pwm - u;
```

Hàm ngắt để tính vận tốc

```
void HAL TIM PeriodElapsedCallback(TIM HandleTypeDef *htim) { // ngat timer 4 tinh van toc
 if(htim->Instance==TIM4) // ngat do timer 4 5ms
   CurPos = PosCnt*2*pi+CountValue*p2r; // Position calculation
   Cnttmp = CntVel;
   CntVel = 0;
   RealVel = Cnttmp*3;
                                       //RPM
   CurVel = Cnttmp*pi/10;
                                       //rad/s
   PID_vel();
   dir = 1;
   if (dir==1) {
       HAL GPIO WritePin (GPIOC, GPIO PIN 3, GPIO PIN SET);
     __HAL_TIM_SetCompare(&htim3,TIM_CHANNEL_2,pwm); // set pwm
   else {
   ____HAL_TIM_SetCompare(&htim3, TIM_CHANNEL_2,pwm); // set pwm }
       HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET);
   return:
```




TRẠM 3: HỆ THỐNG ĐA TRỤC AC SERVO VÀ MODULE ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG


Nội dung chính:

- + Giới thiệu hệ thống
- + Kết nối phần cứng
- + Lập trình mô hình

3.1 Giới thiệu hệ thống



Hình 3.1 Hệ thống servo 3 trục sử dụng modul Mitsubishi



Hình 3.2 Hệ thống điều khiển

Chú thích:

01: Main CB

02: PLC Mitsubishi (FX3U-32M)

03: Module FX3U-20SSC-H)

04, 05: Servo Drivers (MR-J3-B)

06: Relays

07: Nguồn 24V – 10A


3.2 Module điều khiển chuyển động trục FX3U-20SSC-H

Đây là 1 khối điều khiển vị trí, tốc độ của động cơ AC servo qua cáp SSCNETIII, tương thích với AC Servo MR-J3-B. Nó có thể điều khiển 2 động cơ AC servo với nội suy đường thẳng và đường tròn.



Thông số kỹ thuật:


- + Số trục điều khiển: 2 trục
- + PLC áp dụng: FX3U/ FX3UC
- + Tương thích động cơ MR-J3-B/W
- + Chiều dài dây: 50 cm
- + Nối mạng cáp quang SSCNET-III



Hình 3.3 Sơ đồ kết nối FX3U-2SSC-H

3.2.1 Kết nối PLC

FX3U – 20SSC-H được kết nối với PLC bằng phần mở rộng



Hình 3.4 Kết nối FX3U-2SSC-H với PLC

3.2.2 Melservo MR-J3-B

Đặc điểm chung:

- Dòng servo Mitsubishi cao cấp với tính năng vượt trội, độ chính xác cao.
- Bộ điều khiển tốc độ cao với tần số đáp ứng lớn 2100 Hz, Endcoder độ phân giải lên tới 18 bit(262144/rev)
- Có khả năng tự động nhận diện động cơ Servo, tang cường tốc độ đáp ứng nâng thêm dải tốc độ và moment động cơ
- Có thể đấu dây Servo MR-J3 series đơn giản
- Melservo MR-J3 có chức năng giao tiếp USB, sử dụng PC để thực hiện cài đặt thông số, giám sát trạng thái, kiểm soát độ lợi và AC servo thông qua phần mềm MR Configurator.




Hình 3.5 Melservo MR-J3-20B

Ưu điểm:

- Thiết bị được chế tạo và sản xuất với công nghệ hiện đại.
- Khả năng kháng nước kháng bụi MR-J3-20B Mitsubishi đạt tiêu chuẩn IP67 chuẩn quốc tế.
- Có độ chính xác cao, điều khiển với tốc độ cao. Thân thiện với môi trường và an toàn với người dùng.


3.2.3 Kết nối phần cứng



Hình 3.6 Kết nối chương trình giữa Melservo và FX3U-20SSC-H

3.2.4 Cáp SSCNET III


- Cáp SSCNET III sử dụng giao tiếp quang, giao tiếp hai chiều với tốc độ truyền tải cao. Đây là loại cáp chuyên dụng có thể kết nối và ngắt kết nối dễ dàng. Vì sử dụng phương thước thông tin quang học nên có khả bị nhiễu cao.



Hình 3.7 SSCNET III

3.3 Lập trình mô hình:

3.3.1 Sơ đồ kết nối:



Hình 3.8 Sơ đồ nguyên lí điều khiển của mô hình

3.3.2 Qúa trình truyền dữ liệu

Bật nguồn, quá trình truyền dữ liệu (A):


Dữ liệu trong bộ nhớ flash 20SSC-H được chuyển đến bộ nhớ đệm
 (BFM). Các thông số servo được chuyển đến bộ khuếch đại servo

Truyền dữ liệu giữa PLC và BFM(B):

 Áp dụng những hướng dẫn như trong MOV hoặc lệnh FROM/TO được sử dụng để đọc/ghi các tham số dữ liệu giữa PLC và bộ nhớ đệm.

Ghi dữ liệu vào bộ nhớ flash (C):

 Sử dụng FX Configurator – FP để sửa lỗi dữ liệu bộ nhớ đệm bao gồm các đinh vị tham số, tham số servo và bảng thông tin, sau đó kích hoặc lệnh lưu từ bộ nhớ đệm sang bộ nhớ flash



Hình 3.9 Qúa trình truyền dữ liệu giữa các modules

Qúa trình truyền dữ liệu giữa 20SSC và bộ khuếch đại servo (D)

Khi thông số servo trên bộ khuếch đại servo side được sửa đổi, bộ nhớ
 đệm của 20SSC-H được tư động cập nhật

3.3.3 Phần mềm điều khiển - FX Configurator FP

- Các dữ liệu bảng người dung được khai báo trên phần mềm FX –
 Configurator FP và được tải lên Mitsubishi FX3U-20SSC-H.
- Các phần mềm được chuyển sang chế độ ' Test mode' có các chế độ điều khiển (định vị ở 1 tốc độ bước, nội suy tuyến tính, hoạt độg bảng trục X, hoạt động bảng trục XY)

- Chọn địa chỉ mục tiêu và bắt đầu, mô hình sẽ chuyển đến địa chỉ bạn đã chọn qua USB sang bộ chuyển đổi RS422.
- Cáp SSCNETH III được sử dụng để giao tiếp dữ liệu với Melservo chuyên dụng (MR-J3-xB)


PLC FX3U-32M

- Chương trình viết trên phần mềm GX-Developer/ Work 2 được tải vào PLC
- Khi nhấn nút start trên bản điều khiển, bảng dữ liệu đã khai báo sẽ được trích xuất từ vùng bộ nhớ của FX3U 20SSC H và điều khiển chuyển động của các trục theo thông tin cho trước. Cáp SSCNETH III được sử dụng để liên lạc dữ liệu
- Ta sử dụng PLC để giao tiếp với phần mềm FX-Configurator FP và đọc toàn bộ thông tin mà người dung nhập vào (tọa độ của vị trí, tuyến tính hoặc chuyển động tròn đều)

3.3.4 Thực nghiệm

- Chương trình PLC

```
D0
                                                                                   -{DMOV G100
                                                                                                     D100
                                                                                                     D10
                                                                                           U0\
G128
                                                                                   -[MOV
                                                                                                     D110
       M8000
                                                                                                     U0\
G519
                                                                                   -[MOV K4M20
( 29)
                                                                                                     U0\
G619
                                                                                            K4M120
                                                                                                     U0\
G518
                                                                                   -[MOV
                                                                                                    U0\
G618
                                                                                   -[MOV
                                                                                            K4M100
```



-Chương trình trên GX-Work 2

Bước 1: Bật nguồn lên.


Kiểm tra 2 cái driver hiện ký hiệu d01 d02.

Bước 2: Mờ phần mềm FX Configurator-FP.

Tạo New file, đặt tên, tìm chỗ lưu.

Bước 3: Bảo đảm các kết nối.

[Online] -> [Connection setup] -> [Com Test].



*Lưu ý: Máy trong phòng thí nghiệm sử dụng COM 6

Bước 4: Sep up positioning parameters.

Đúp chuột [Positioning parameters] và thay đổi một số thông số sau:


	Item	X-axis	Y-axis		
System of units		0:Motor(PLS,Hz)	0:Motor(PLS,Hz)		
Pulse rate	Pulse per rotation	262144 PLS/REV	262144 PLS/REV		
Feed rate	Travel per rotation	52428800 PLS/REV	52428800 PLS/REV		
Position data magnific	cation	0:X 1 times	0:X 1 times		
Ring counter setting		0:Invalid	0:Invalid		
Ring counter upper li	mit value	359999 PLS	359999 PLS		
Maximum speed		13107200 Hz	13107200 Hz		
JOG speed		2000000 Hz	2000000 Hz		
Ji 3 instruction evalu	uation time	300 ms	300 ms		
ACC/DEC mode		o: trapezoid Acc/DEC	о, ггарегою жсс/овс		
ACC time		200 ms	200 ms		
ACC time 2		200 ms	200 ms		
DEC time		200 ms	200 ms		
DEC time 2		200 ms	200 ms		

ltem	X-axis	Y-axis
Torque limit	3000 x0.1 %	3000 x0.1 %
Servo ready check	1:Valid	1:Valid
Servo end check	1:Valid	1:Valid
Servo end evaluation time	5000 ms	5000 ms
Servo startup ON/OFF selection	0:Servo startup ON	0:Servo startup ON
Positioning completion signal output waiting time	0 ms	0 ms
OPR mode	1:Data set	1:Data se
OPR direction	0:Decrease present value	0:Decrease present value
Machine zero point address	0 PLS	0 PLS
O R speed(High speed)	4000000 Hz	4000000 Hz
OPR speed(Creep)	100000 Hz	100000 Hz
OPR torque limit value	3000 ×0.1 %	3000 x0.1 %
OPR interlock setting	0:Invalid	0:Invalid
Zero signal count start timing	0:Backward end of DOG	0:Backward end of DOG

Bước 5: Set the servo parameters.


item	X-axis	Y-axis
Torque limit	3000 x0.1 %	3000 ×0.1 %
Servo ready check	1:Valid	1:Valid
Servo end check	1:Valid	1:Valid
Servo end evaluation time	5000 ms	5000 ms
Servo startup ON/OFF selection	0:Servo startup ON	0:Servo startup ON
Positioning completion signal output waiting time	0 ms	0 ms
OPR mode	1:Data set	1:Data set
OPR direction	0:Decrease present value	0:Decrease present value
Machine zero point address	0 PLS	0 PLS
OPR speed(High speed)	4000000 Hz	4000000 Hz
OPR speed(Creep)	100000 Hz	100000 Hz
OPR torque limit value	3000 x0.1 %	3000 ×0.1 %
OPR interlock setting	0:Invalid	0:Invalid
Zero signal count start timing	0:Backward end of DOG	0:Backward end of DOG

Kind	Ite	em	X-axis	Y-axis
Servo amplifier series	Servo amplifier series		1:MR-J3-B	1:MR-J3-E
	Control mode	Control loop composition selection	0:standard control 350 maximum torque setting of HF-KP servo motor(Invalid)	0:standard control 350 maximum torque setting of HF-KP servo motor(invalid)
	Regenerative brake option	Selection of regenerative brake option	00: Regenerative brake option is not used	00: Regenerative brake option is not used
	Absolute position detection system	Selection of absolute position detection system	0:Used in incremental system	0:Used in incrementa system
Basic setting parameters	Function selection A-1	Servo forced stop selection	1:Invalid (Do not use the forced stop signal.) /01:Not using EM1 or EM2 The electromagnetic brake interlock (MBR) turns off without the forced stop deceleration.	1:Invalid (Do not use the forced stop signal. /01:Not using EM1 or EM2. The electromagnetic brask interlock (MBR) turns of without the forced stop deceleration.
	Auto tuning	Gain adjustment mode setting	1:Auto tuning mode 1	1:Auto tuning mode
	Auto tuning response		12:37,0Hz	12:37.0H:
	In-position range		100 pulse	100 pulse
	Rotation direction select	ion	0:Forward rotation (CCW) with the increase of the positioning address.	0:Forward rotation (CCW with the increase of the positioning address
	Encoder output pulse		4000 pulse/rev	4000 pulse/re




Lưu ý: Bấm reset trước khi write to module


Bước 6: Viết chương trình trên FX Configurator-FP để vẽ các hình theo yêu cầu đề bài.



Command code		Address x:[PLS] y:[PLS]		Speed fx:[Hz] fy:[Hz]		Arc center i:[PLS] j:[PLS]	Arc radius r:[PLS]	Time [10ms]	Jump No.	m code
Incremental address specification										
	x:	1000000	fx:	2000000						
Linear interpolation	у:	1000000	4							
Dwell			-		-			30		
Circular later visits a CONT CONT	x:	0	fx:	1500000	i:	500000				
Circular interpolation(CN1,CCVV)	y:	1000000			j:	500000				
Dwell								0		
End										
	Incremental address specification Linear interpolation Dwell Circular interpolation(CNT,CCW) Dwell	Incremental address specification Linear interpolation Dwell Circular interpolation(CNT,CCW) Dwell	y:[PLS] Incremental address specification	Command code x:[PLS] y:[PLS]	Command code x:[PLS] fx:[Hz] y:[PLS] fy:[Hz]	Command code x:[PLS] fx:[Hz] fy:[Hz]	Command code X:[PLS] fx:[Hz] i:[PLS] j:[PLS] j:[PLS]	Command code X:[PLS] fx:[Hz] i:[PLS] Arc radius r:[PLS] y:[PLS] fy:[Hz] j:[PLS] r:[PLS] r:[PLS	Command code X:[PLS] fx:[Hz] i:[PLS] r:[PLS] r:[PLS]	Command code x:[PLS] fx:[Hz] i:[PLS] r:[PLS] r:[PLS] Jump No.

b.







No.	Command code		Address x:[PLS] y:[PLS]		Speed fx:[Hz] fy:[Hz]		Arc center i:[PLS] j:[PLS]	Arc radius r:[PLS]	Time [10ms]	Jump No.	m code
0	Incremental address specification	1									
1	X-axis positioning at 1-step speed	x:	2000000	fx:	1000000						ŧ
2	XY-axis positioning at 2-step speed	X:	0	fx:	1500000						
3	XY-axis positioning at 2-step speed	y: x:	-2000000	fy:	1500000 1500000						
4	Dwell	y:	2000000	fy:	1500000				0		
	511011				*500000						
5	XY-axis positioning at 2-step speed	y:	0	fx:	1500000 1500000	-					
6	XY-axis positioning at 2-step speed	x:	2000000	fx:	1500000						
7	Dwell	y:	2000000	fy:	1500000				0		
		X:	0	fx:	1500000						
8	XY-axis positioning at 2-step speed	y:	0	fy:	1500000						
		X:	2000000	fx:	1500000						
9	XY-axis positioning at 2-step speed	y:	-2000000	fy:	1500000						
10	Dwell								0		
11	XY-axis positioning at 2-step speed	x:	0	fx:	1500000				1		
	The data producting at 2 ctop opera	y:	0	fy:	1500000						
12	XY-axis positioning at 2-step speed	y:	-2000000 -2000000	fx:	1500000 1500000	-					
13	Dwell			130					0		
		X:	0	fx:	1500000						
14	XY-axis positioning at 2-step speed	у:	0	fy:	1500000						
15	XY-axis positioning at 2-step speed	X:	-1000000	fx:	1500000						
,,,	and positioning at 2 step specu	y:	1000000	fy:	1500000						
16	Dwell								0		
17	Circular interpolation(CNT,CW)	X:	0	fx:	1500000	i:	1000000				
	on odial interpolation(off)	y:	0			j:	1000000				


15	W ovin positioning at 2 stop around	X:	-1000000	fx:	1500000				
15	XY-axis positioning at 2-step speed	y:	1000000	fy:	1500000				
16	Dwell					-		0	-1
47	Circulation belong CONT. COM.	x:	0	fx:	1500000	it	1000000		
17	Circular interpolation(CNT,CW)	y:	0			j:	1000000		= 1
18	Dwell							0	-1
19	End								


c.






.	Command code		Address x:[PLS] y:[PLS]		Speed fx:[Hz] fy:[Hz]	Arc center i:[PLS] j:[PLS]	Arc radius r:[PLS]	Time [10ms]	Jump No.	m code
Dwell								0		-1
XY-axis	positioning at 2-step speed	X:	0	fx:	1500000					-1
/ / T-UAIS	positioning at 2-step speed	y:	0	fy:	1500000					- 8
XY-axis	positioning at 2-step speed	X:	0	fx:	1500000					
777.435.0		y:	-2000000	fy:	1500000					
2 Dwell								0		-1
	The state of the s	X:	0	fx:	1500000					
3 XY-axis	positioning at 2-step speed	y:	0	fy:	1500000					-1
		X:	1000000	fx:	1500000					
4 XY-axis	positioning at 2-step speed	y:	0	fy:	1500000					
5 Dwell								0		-1
S XY-axis	positioning at 2-step speed	X:	0	fx:	1500000					-1
AT-axis	positioning at 2-step speed	y:	0	fy:	1500000					-
7 XY-axis	positioning at 2-step speed	X:	1000000	fx:	1500000					
A1-axis	positioning at 2-step speed	y:	1000000	fy:	1500000					
3 Dwell								0		-1
9 XY-axis	positioning at 2-step speed	X:	0	fx:	1500000				ĺ	-1
7,5,5,00,00	promoting in a stop specia	y:	0	fy:	1500000					
XY-axis	positioning at 2-step speed	X:	-1000000	fx:	1500000					
XI-UAI3	positioning at 2-step speed	y:	1000000	fy:	1500000					
Dwell								0		-1
2 XY-axis	positioning at 2-step speed	X:	0	fx:	1500000					
XY-axis	pusitioning at z-step speed	y:	0	fy:	1500000					-1
· v	positioning at 2 aton an	X:	-1000000	fx:	1500000					
XY-axis	positioning at 2-step speed	y:	-1000000	fy:	1500000					
4 Dwell								0		-
		X:	1000000	fx:	1500000					-
Linear in	nterpolation	_	-1000000	IX.	1500000					-1
10.00.000000	province measures.	y:	-1000000	-						
5 End										
,										
		T			1				1	






0.	Command code		Address x:[PLS] y:[PLS]		Speed fx:[Hz] fy:[Hz]	Arc center i:[PLS] j:[PLS]	Arc radius r:[PLS]	Time [10ms]	Jump No.	m code
0	Incremental address specification									-1
1	XY-axis positioning at 2-step speed	X:	0	fx:	1500000					-1
8	X1-axis positioning at 2-step speed	y:	0	fy:	1500000					
2	XY-axis positioning at 2-step speed	X:	2000000	fx:	1500000					
5	AT-axis positioning at 2-step speed	y:	0	fy:	1500000					
3	Dwell							0		-1
81	The state of the s	X:	0	fx:	1500000					
4	XY-axis positioning at 2-step speed	y:	0	fy:	1500000					91
_		X:	0	fx:	1500000					
5	XY-axis positioning at 2-step speed	y:	2000000	fy:	1500000					
6	Dwell							0		-1
		X:	0	fx:	1500000					
7	XY-axis positioning at 2-step speed	y:	0	fy:	1500000					-1
331		X:	-2000000	fx:	1500000					
3	XY-axis positioning at 2-step speed	y:	0	fy:	1500000					
9	Dwell	12.						0		-1
		X:	0	fx:	1500000					
10	XY-axis positioning at 2-step speed	y:	0	fy:	1500000					-1
		X:	0	fx:	1500000					
1	XY-axis positioning at 2-step speed	y:	-2000000	fy:	1500000					
2	Dwell			7				0		-1
_	DWGI									
3	XY-axis positioning at 2-step speed	X:	0	fx:	1500000					-1
3	A1-axis positioning at 2-step speed	y:	0	fy:	1500000					-1
4	XY-axis positioning at 2-step speed	X:	1000000	fx:	1500000					
*	A 1-axis positioning at 2-step speed	y:	0	fy:	1500000					
15	Dwell							0		-1
-	Maria Na Ramana Da	X:	0	fx:	1500000					- 8
16	XY-axis positioning at 2-step speed	y:	0	fy:	1500000					-1
_		X:	1000000	fx:	1500000					
17	XY-axis positioning at 2-step speed	y:	1000000	fy:	1500000					
18	Dwell							0		-1
	DWGII							0		

17	XY-axis positioning at 2-step speed	X:	1000000	fx:	1500000		
11	A 1-axis positioning at 2-step speed	y:	1000000	fy:	1500000		
18	Dwell					0	-1
19	XY-axis positioning at 2-step speed	X:	0	fx:	1500000		-1
19	A1-axis positioning at 2-step speed	y:	0	fy:	1500000		- 1
20	XY-axis positioning at 2-step speed	X:	-1000000	fx:	1500000		
20	A 1-axis positioning at 2-step speed	у:	1000000	fy:	1500000		
21	Dwell					0	-1
		x:	0	fx:	1500000		
22	XY-axis positioning at 2-step speed	y:	0	fy:	1500000		-1
23	207	x:	-1000000	fx:	1500000		
23	XY-axis positioning at 2-step speed	y:	-1000000	fy:	1500000		
24	Dwell					0	-1
25	[] [-1]	X:	1000000	fx:	1500000		-1
25	Linear interpolation	у:	-1000000				-1
26	End						






Command code		Address x:[PLS] y:[PLS]		Speed fx:[Hz] fy:[Hz]		Arc center i:[PLS] j:[PLS]	Arc radius r:[PLS]	Time [10ms]	Jump No.	m code	
ncremental address specification					-					-1	
inear interpolation	x:	1000000	fx:	1000000						-1	
and and polation	y:	0									
Owell								0		-1	
Circular interpolation(CNT,CW)	x:	0	fx:	1000000	Ė	0				-1	
circular interpolation(CN1,CW)	y:	0			j.	1000000				(E)	
Owell								0		-1	
Annual Control Control Control	X:	-1000000	fx:	1000000						*	
inear interpolation	y:	1000000								≃1	
inear interpolation	X:	1000000	fx:	1000000						-1	
Linear linter polation	y:	1000000								71	
inear interpolation	X:	1000000	fx:	1000000						-1	
and morpolation	y:	-1000000								15.5	
Linear interpolation	X:	-1000000	fx:	1000000						-1	
and and polition	y:	-1000000								5-5A	
End											
	- 5										
			-				-				
	35		-								
			1								

TRẠM 4: HỆ THỐNG SERVO THỦY LỰC

Nội dung chính:

- + Giới thiệu hệ thống
- + Kết nối phần cứng
- + Bộ điều khiển PID của PLC FX3U

4.1 Giới thiệu hệ thống:



Hình 4.1 Mô hình



Fig 3.2: Linear hydraulic drive module





Fig 3.3: A diagram of linear hydraulic drive module


Hình 4.2 Module điều khiển thủy lực khí nén

Thành phần:


- Bång
- Xi lanh
- Hai thanh giữ
- Hai đòn gánh
- Hai thanh kết nối nhanh thủy lực
- Thước kẻ
- Encoder khoảng cách



Hình 4.3 Kết nối Incoder




Hình 4.4 Van giữ vị trí




- Plug screw for zero setting (1)
- Extension plug (2)
- Control sleeve (3)
- Control socket (4)
- Integrated electronics (5)
- Position encoder (6)
- Linear motor (7)
- Reset spring (8)
- Plug (9)

Hình 4.5 Hoạt động của van



Hình 4.6 Nguồn thủy lực

4.2 Kết nối phần cứng



Hình 4.7 Kết nối của module FX2N-2AD

 FX2N-2AD không thể có 1 kênh làm đầu vào điện áp tương tự và kênh kia là đầu vào hiện tại vì cả 2 kênh sử dụng cùng một giá trị bù và khuếch đại

4.2.1 Thanh ghi Buffer (BFM)

BFM number	b15 to b8	b7 to b4	p3	b2	b1	ь0		
#0	Reserved Current vi		alue of input data (lower 8bit data)					
#1	Res	Current value of input data (higher 4bit data)						
#2 to 16	Reserved							
#17	Reserved			Analog to digital Analog to digital conversion beginning conversion char				
#18 or more	Reserved							


+ BFM#0: Gía trị hiện tại của dữ liệu đầu vào cho kênh được chỉ định với BFM#17 được lưu trữ

+ BFM#1: Gía trị hiện tại của dữ liệu đầu vào được lưu trữ. BFM#17: b0 để chỉ định kênh (CH1,CH2) b0 = 0: CH1 b0 = 1: CH2 b1:0 Qúa trình chuyển đổi A/D bắt đầu.


4.2.2.Module FX2N-4DA

Khối chức năng đặc biệt tương tự FX2N-4DA có 4 kênh đầu ra. Nó có độ phân giải tối đa 12 bit.

- + Việc lựa chọn đầu vào / đầu ra dựa trên điện áp hoặc dòng điện là do người dung đấu dây. Analog phạm vi -10 đến 10V DC (độ phân giải: 5mV) và / hoặc 0 đến 20mA (độ phân giải: 20mA) có thể được chọn độc lập cho mỗi kênh.
- + Truyền dữ liệu giữa FX2N-4DA và thiết bị chính PLC bằng bộ đệm trao đổi trí nhớ. Có 32 bộ nhớ đệm (mỗi bộ 16 bit) trong FX2N-4DA
- + FX2N-4DA chiếm 8 điểm I/O trên bus mở rộng FX2N. 8 điểm có thể được phân bổ từ đầu vào hoặc đầu ra. FX2N-4DA rút ra 30mA từ đường ray 5V của thiết bị chính FX2N hoặc thiết bị được mở rộng được cấp nguồn.




4.2.3 Kết nối PLC




Hình 4.8 PLC và modules


4.3 Bộ điều khiển PID



Hình 4.9 Kết nối PLC sử dụng PID



Hình 4.10 Cấu trúc câu lênh PID



Hình 4.11 Điều khiển PID

4.3.1 Thực nghiệm



K1: Thực hiện lệnh một lần

M8000: Tiếp điểm tín hiệu thường đóng.

K1: Phần cứng

K1: Số nguyên là 1

D10 : Một ô nhớ chứa dữ liệu số nguyên K1 = 1 \rightarrow D1 BFM #2 (output to CH2)

If the factory-set I/O characteristics are not changed and the status information is not used, you can operate the FX2N-4DA using the following simple program.

- ✓ CH1 and CH2: Voltage output mode (-10 V to +10 V)
- ✓ CH3: Current output mode (+4 mA to +20 mA)
- ✓ CH4: Current output mode (0 mA to +20 mA)





Fig 3.21: Code example using TO command

```
M8000
                                                        OT]
20
                                                                       K17
                                                                               H1
                                                                                       K1
                                                        OT]
                                                               K0
                                                                       K17
                                                                               H3
                                                                                       K1
                                                        FROM
                                                                       K0
                                                                               K2M100
                                                                                       K2
                                                                       WOV]
                                                                              K3M100
                                                                                       D200
```

Dựa theo ví dụ, chọn kênh 2 do phần cứng là kênh 2.

Example 1: Reading analog values from 2 channels



BFM number	b15 to b8	b7 to b4	p3	b2	b1	ь0		
#0	Reserved Current val		ue of input data (lower 8bit data)					
#1	Rese	Current value of input data (higher 4bit data)						
#2 to 16	Reserved							
#17	Reserved				Analog to digital conversion beginning	Analog to digital conversion channel		
#18 or more	Reserved							

BFM#0: The current value of the input data for the channel specified with BFM#17 (lower 8bit data) is stored.


BFM#1: The current value of the input data (higher 4bit data) is stored.

BFM#17: b0 to specify the Channel (CH1, CH2)

b0 = 0: CH1

b0 = 1: CH2

b1: 0→1 The A/D conversion process is started.



Ta có:


Số xung ở ngưỡng lớn nhất P = $4015 \Rightarrow$ Đọc ở setpoint D200 khi cho máy chạy đến max x = 20 cm

Số xung ở ngưỡng nhỏ nhất P = 84 \rightarrow Đọc ở setpoint D200 khi cho máy chạy đến min x = 0cm

Vậy phương trình toán học:

$$y = \frac{P - P_{\min}}{P_{\max} - P_{\min}} (x_{\max} - x_{\min}) + x_{\min}$$
$$y = \frac{P - 84}{4015 - 84} (200 - x_{\min}) + 0$$

FLT : Chuyển sang số thực để tính toán → INT : Chuyển sang số nguyên để PLC xử lý.







Fig 3.22: Operation diagram of PID instruction

16-bit PID operation

Once the target value \bigcirc 1, measured value \bigcirc 2 and PID parameters \bigcirc 3 to \bigcirc 3 + 6 are set and the program is executed, the operation result (MV) is transferred to the output value \bigcirc at every sampling time. The sampling time is specified by \bigcirc 3



S1: D300 target value (SV)

S2: D212 input value in PID control loop (PV)

S3: D400 PID parameters

D: D10 velocity (MV)

	Set item	Description						
(S1)	Target value (SV)	Set the target value (SV). PID instruction does not change the contents of setting. Caution on using the auto tuning (limit cycle method) If the target value for auto tuning is different from the target value for PID control, it is necessary to set a value including the bias value first, and then store the actual target value when the auto tuning flag turns OFF.						
(S2)	Measured value (PV)	This is the input value in PID control loop.						
(S ₃)	Parameter*1	1) Auto tuning: In the case of limit cycle method Twenty-nine devices are occupied from the head device specified in S3. 2) Auto tuning: In the case of step response method a) Operation setting (ACT): When bits 1, 2 and 5 are not all "0" Twenty-five devices are occupied from the head device specified in S3. b) Operation setting (ACT): When bits 1, 2 and 5 are all "0" Twenty devices are occupied from the head device specified in S3.						
D	Output value (MV)	1) In case of PID control (normal processing) Before driving PID instruction, the user should set the initial output value. After that, the operation result is stored. 2) Auto tuning: In the case of limit cycle method During auto tuning, the ULV or LLV value is output automatically. When auto tuning is finished, the specified MV value is set. 3) Auto tuning: In the case of step response method Before driving PID instruction, the user should set the initial output value. During auto tuning, PID instruction does not change the MV output.						

 $S3 = D400 \rightarrow S3 + 1 = D401; \dots$

D401 : Có 8 bit. Chọn các chức năng:

+ bit0 : Backward operation

+ bit1 bit2 bit3 bit4:0

+ bit5 : Chọn giới hạn có giá trị.

+ bit6:0

→ D401 ghi 00100001 hexa = 21. Ghi H21 vào ô nhớ D401

D402 D404 D406 không sử dụng

D403: Thiết lập thông số Kp


D405: Thiết lập thông số Kd (giảm dao động)

D422 và D423 : max và min của range [-2000,2000]

Set item			Setting	Remarks		
<u>S</u>	Sampling time	(Ts)	1 to 32767 (ms)	It cannot be shorter than operation cycle of the PLC.		
		bit0	0: Forward operation 1: Backward operation	Operation direction		
		bit1	Input variation alarm is invalid. Input variation alarm is valid.			
		bit2	O: Output variation alarm is invalid. Output variation alarm is valid.	Do not set to ON bit 2 and bit 5 at same time.		
		bit3	Not available			
<u>S</u> 3+1	Operation setting (ACT)	bit4	O: Auto-tuning is not executed. Here is a second of the second			
		bit5	Upper and lower limits of output value are not valid. Upper and lower limits of output value are valid.	Do not set to ON bit 2 and bit 5 at		
		bit6	0: Step response method 1: Limit cycle method	Select auto-tuning mode.		
		bit7 to bit15	Not available			
	1			100 :		
<u>S</u> 3+2	Input filter constant (α)		0 to 99 (%)	When "0" is set, input filter is not provided.		
<u>S3</u> +3	Proportional gain (KP)		1 to 32767 (%)			
<u>\$3</u> +4	Integral time (TI)		0 to 32767 (× 100 ms)	When "0" is set, it is handled as "∞" (no integration).		
<u>S</u> 3+5	Differential gain (KD)		0 to 100 (%)	When "0" is set, differential gain is not provided.		
<u>S3</u> +6)+6 Differential time (TD)		0 to 32767 (× 10 ms)	When "0" is set, differential is not executed.		
\$\frac{\sqrt{3}}{5}+7 : \$\frac{\sqrt{3}}{19}	These devices	are occupied fo	or internal processing of PID operation.	Do not change data.		

	Set item	Setting	Remarks		
S3 +20 ^{*1}	Input variation (incremental) alarm set value	0 to 32767	It is valid when operation direction (ACT) (bit 1 of 3 +1) is "1".		
(S3) +21*1	Input variation (decremental) alarm set value	0 to 32767	It is valid when operation direction (ACT) (bit 1 of S +1) is "1".		
(\$3)+22*1	Output variation (incremental) alarm set value	0 to 32767	It is valid when operation direction (ACT) (bit 2 of (S3) +1) is "1" or (ACT) (bit 5 of (S3) +1) is "0".		
	Output upper limit set value	-32768 to 32767	It is valid when operation direction (ACT) (bit 2 of S +1) is "0" or (ACT) (bit 5 of S +1) is "1"		
€3 +23*1	Output variation (decremental) alarm set value	0 to 32767	It is valid when operation direction (ACT) (bit 2 of 3 +1) is "1" or (ACT) (bit 5 of 3 +1) is "0"		
	Output lower limit set value	-32768 to 32767	It is valid when operation direction (ACT) (bit 2 of 3 +1) is "0" or (ACT) (bit 5 of 3 +1) is "1"		

Đáp ứng:



Kết quả thực nghiệm:

