



コマンドリファレンス

本機をお使いになる前に本書をよくお読みになり、 正しく設置や設定を行ってください。本書中の警告や 注意を必ず守り、正しく安全にお使いください。 本書はなくさないように、大切に保管してください。

- 本書の記載内容の一部または全部を無断で転載することを禁じます。
- 本書の記載内容は将来予告なく変更されることがあります。
- 本製品を使用した結果発生した情報の消失等の損失については、当社では責任を負いかねます。 保証は本製品物損の範囲に限ります。予めご了承ください。
- 本書の内容については万全を期して作成致しておりますが、記載漏れやご不審な点がございましたら ご一報くださいますようお願い致します。
- ※ イーサネットは富士ゼロックス社の登録商標です。
- ※ Windows は米国 Microsoft 社の登録商標です。

目次

1. 🗆 🥆	?ンドリファレンスの見方	12
1.1	対応するプログラムのリビジョン	12
1.2	コマンドリファレンスの見方	12
1.3	インタフェース名について	12
1.4	noで始まるコマンドの入力形式について	12
1.5	コマンドの入力文字数とエスケープシーケンスについて	13
1.6	工場出荷設定値について	13
2. 🗆	?ンドの使い方	14
2.1	コンソールについて	14
2.1	. 1 コンソールによる設定手順	15
2.1	.2 CONSOLEポートからの設定	16
2.1	.3 TELNETによる設定	18
2.2	TFTPについて	20
2.2	. 1 TFTPによる設定手順	20
2.2	.2 設定ファイルの読み出し	21
2.2		
2.3	コンソール使用時のキーボード操作について	22
2.4	「show」で始まるコマンド	
	.1 showコマンドの表示内容から検索パターンに一致する内容だけを抜き出す	
2.4	.2 showコマンドの表示内容を見やすくする	24
3. ^/	, プ	25
3.1	コンソールに対する簡易説明の表示	25
3.2	コマンドー覧の表示	25
4. 機器	8の設定	26
4.1	ログインパスワードの設定	
4.2	管理パスワードの設定	26
4.3	セキュリティクラスの設定	26
4.4	コンソールのプロンプト表示の設定	
4.5	ログインタイマの設定	
4.6	タイムゾーンの設定	
4.7	現在の日付けの設定	
4.8	現在の時刻の設定	
4.9	リモートホストによる時計の設定	
4.10	NTP による時計の設定	28

	4.11	コンソールの言語とコードの設定	28
2	4.12	コンソールの表示文字数の設定	29
2	4.13	コンソールの表示行数の設定	29
2	4.14	コンソールにシステムメッセージを表示するか否かの設定	29
2	4.15	SYSLOG を受けるホストのIPアドレスの設定	30
2	4.16	SYSLOGファシリティの設定	30
2	4.17	NOTICEタイプのSYSLOGを出力するか否かの設定	30
2	4.18	INFO タイプの SYSLOGを出力するか否かの設定	30
2	4.19	DEBUGタイプのSYSLOGを出力するか否かの設定	
2	4.20	SYSLOG パケットの始点ポート番号の設定	
2	4.21	TELNETサーバー機能のON/OFFの設定	
_	4.22	TELNET サーバーへアクセスできるホストのIPアドレスの設定	
	4.23	TELNETサーバー機能のlistenポートの設定	
_	4.24	TFTPによりアクセスできるホストのIPアドレスの設定	
_	4.25	LANインタフェースの動作設定	
	4.26	LANインタフェースの動作タイプの設定	
	4.27	インタフェースの説明	
	4.28	HTTP リビジョンアップ実行を許可するか否かの設定	
	4.29	HTTP リビジョンアップ用URLの設定	34
	4.30	HTTP リビジョンアップ用Proxy サーバーの設定	
	4.31	HTTP リビジョンアップ処理のタイムアウトの設定	
	4.32	リビジョンダウンを許可するか否かの設定	
	4.33	DOWNLOADボタンによるリビジョンアップ操作を許可するか否かの設定	
	4.34	監視情報を不揮発性メモリへ保存する時刻の設定	
		TCPのログを記録するか否かの設定	
		振サーバー機能の設定	
	5.1	電話帳サーバードメイン名の設定	
	5.2	拠点情報の設定	
	5.3	連携する電話帳サーバーの設定	40
	5.4	連携する電話帳サーバーが管理する番号の設定	
ţ	5.5		
	5.5.	冗長構成機能の設定	41
	0.0.	l インタフェース毎の VRRP の設定	41 41
	5.5.	l インタフェース毎の VRRP の設定 2 インタフェース毎の VRRP の設定 (VRRP V3)	41 41 42
	5.5.5 5.5.5	インタフェース毎の VRRP の設定 2 インタフェース毎の VRRP の設定 (VRRP V3) 8 冗長構成機能のための動作モードおよび冗長構成相手の設定	41 41 42
	5.5.5 5.5.6 5.5.6	インタフェース毎の VRRP の設定 インタフェース毎の VRRP の設定 (VRRP V3) 冗長構成機能のための動作モードおよび冗長構成相手の設定	41 41 42 42
	5.5.5 5.5.5	インタフェース毎の VRRP の設定 インタフェース毎の VRRP の設定 (VRRP V3) 冗長構成機能のための動作モードおよび冗長構成相手の設定	41 41 42 42
6.	5.5.5 5.5.5 5.5.6	インタフェース毎の VRRP の設定 インタフェース毎の VRRP の設定 (VRRP V3) 3 冗長構成機能のための動作モードおよび冗長構成相手の設定 4 VRRPシャットダウントリガの設定 5 VRRP シャットダウントリガの設定 (VRRP V3)	41 42 42 43
6.	5.5.3 5.5.4 5.5.4 5.5.9	インタフェース毎の VRRP の設定	41 42 42 43 43
	5.5.: 5.5.: 5.5.: 5.5.! IP <i>0</i>	インタフェース毎の VRRP の設定	41 42 43 43
	5.5.: 5.5.: 5.5.: 5.5.! IP 0 6.1.	インタフェース毎の VRRP の設定	41 42 42 43 43 44
	5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.1 IP 0 6.1.	インタフェース毎の VRRP の設定	41 42 43 43 44 44
	5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.	インタフェース毎の VRRP の設定	41 42 43 43 44 44 44
	5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.1 IP 0 6.1.	インタフェース毎の VRRP の設定	41 42 43 43 44 44 44 44
	5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.6.1.6.1.6.1.6.	インタフェース毎の VRRP の設定 (VRRP V3) 3 冗長構成機能のための動作モードおよび冗長構成相手の設定 (VRRPシャットダウントリガの設定 5 VRRP シャットダウントリガの設定 (VRRP V3) 設定 インタフェース共通の設定 1 IP アドレスの設定 セカンダリIPアドレスの設定 2 セカンダリIPアドレスの設定 インタフェースのMTU の設定 3 インタフェースのMTU の設定 IPの静的経路情報の設定 4 IPの静的経路情報に変化があった時に口グに記録するか否かの設定 IPV4の経路情報に変化があった時に口グに記録するか否かの設定	41 42 43 43 44 44 44 44 45
	5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.6.1.6.1.6.1.6.1.6.	インタフェース毎の VRRP の設定	41 42 43 44 44 44 44 45 46
	5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.	インタフェース毎の VRRP の設定 (VRRP V3)	41 42 43 44 44 44 44 45 45
	5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1	インタフェース毎の VRRP の設定 (VRRP V3)	41 42 43 44 44 44 45 45 45 46
	5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1	インタフェース毎の VRRP の設定 (VRRP V3)	41 42 43 44 44 44 45 45 45 45
	5.5.3 5.5.3 5.5.4 5.5.1 6.1.3 6.1.4 6.1.4 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.6 6.1.6 6.1.6	インタフェース毎の VRRP の設定 (VRRP V3)	41 42 43 44 44 44 45 45 46 47 47
	5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1	インタフェース毎の VRRP の設定 (VRRP V3)	41 42 43 44 44 44 45 45 46 47 47

6.1.1	3 echo, discard, time サービスを動作させるか否かの設定	50
6.1.1	4 ARPエントリの寿命の設定	50
6.1.1	5 静的ARPエントリの設定	50
6.1.1	6 フィルタリングによるセキュリティの設定	50
6.1.1	7 ARPが解決されるまで送信を保留するパケットの数の設定	51
6.2 I	RIPの設定	51
6.2.1		
6.2.2	RIPに関して信用できるゲートウェイの設定	52
6.2.3	The state of the s	
6.2.4		
6.2.5	RIPで加算するホップ数の設定	53
6.2.6		
6.2.7	RIP2 での認証キーの設定	53
6.3	ネットワーク監視機能の設定	54
7. DNS	の設定	55
	- 	
	ONS ドメイン名の設定	
	- ^ - ^	
	SYSLOG表示でDNSにより名前解決するか否かの設定	
	DNS 問い合わせの内容に応じたDNS サーバーの選択	
	静的DNSレコードの登録	
	DNS 問い合わせパケットの始点ポート番号の設定	
o 歌中	・管理ページの設定	E0
	· 官连ハーシの設定 HTTPサーバー機能の有無の設定	
	TTP サーバー機能の有無の設定	
	HTTP サーバー・ゲック とくこと る	
	HTTP サーバー機能のlisten ポートの設定	
	〒117-9 // 1成能のIISterrik 1908及上 設定・管理ページで表示する装置名称の設定	
	×ール通知機能の設定	
	メール設定識別名を設定する	
	SMTPメールサーバーを設定する	
	POPメールサーバーを設定する	
	メール処理のタイムアウト値を設定する	
	メールの送信時に使用するテンプレートを設定する	
	章害発生時のメール通知を設定する	
9.7	パケットログ情報の保存方法を設定する	63
10. IPv6	の設定	64
10.1	共通の設定	64
10.1	1 IPv6 インタフェースのリンク MTU の設定	64
10.2	IPv6アドレスの管理	64
10.2	1 インタフェースの IPv6 アドレスの設定	64
10.2	2 インタフェースのプレフィックスに基づくIPv6アドレスの設定	65
10.2	3 DAD(Duplicate Address Detection)の送信回数の設定	65
10.3	怪路制御	66
10.3	1 IPv6 の経路情報の追加	66
10.4 I	RIPng	66
10.4	1 RIPng の使用の設定	66
10.4	2 インタフェースにおけるRIPngの受信ポリシーの設定	66
10.4	3 RIPngの加算ホップ数の設定	67

10.4.4	インタフェースにおける信頼できるRIPngゲートウェイの設定	67
10.4.5	RIPngで送受信する経路に対するフィルタリングの設定	67
10.5 フィ	· ルタの設定	68
10.5.1	IPv6 フィルタの定義	68
10.5.2	IPv6フィルタの適用	
10.5.3	IPv6動的フィルタの定義	69
11. DHCP	D設定	70
	- 	
11.1.1	DHCP の動作の設定	70
11.1.2	RFC2131対応動作の設定	70
11.1.3	リースするIPアドレスの重複をチェックするか否かの設定	71
11.1.4	DHCPスコープの定義	71
11.1.5	DHCP予約アドレスの設定	72
11.1.6	DHCPオプションの設定	74
11.1.7	DHCPアドレス割り当て動作の設定	74
11.1.8	DHCP割り当て情報を元にした予約設定の生成	75
12. ICMP <i>α</i>	設定	76
	 4の設定	
12.1.1	ICMP Echo Reply を送信するか否かの設定	76
12.1.2	ICMP Echo Reply をリンクダウン時に送信するか否かの設定	76
12.1.3	ICMP Parameter Problemを送信するか否かの設定	76
12.1.4	ICMP Time Exceededを送信するか否かの設定	77
12.1.5	ICMP Timestamp Replyを送信するか否かの設定	
12.1.6	ICMP Destination Unreachableを送信するか否かの設定	77
12.1.7	受信したICMPのログを記録するか否かの設定	
12.1.8	ステルス機能の設定	
12.2 IPv	6の設定	
12.2.1	ICMP Echo Replyを送信するか否かの設定	
12.2.2	ICMP Echo Reply をリンクダウン時に送信するか否かの設定	
12.2.3	ICMP Parameter Problemを送信するか否かの設定	
12.2.4	ICMP Parameter Problemを送信するか否かの設定	
12.2.5	ICMP Time Exceededを送信するか否かの設定	
12.2.6	ICMP Destination Unreachableを送信するか否かの設定	
12.2.7	受信したICMPのログを記録するか否かの設定	
12.2.8	ICMP Packet-Too-Bigを送信するか否かの設定	
12.2.9	ステルス機能の設定	80
	D設定	
	*出し専用のコミュニティ名の設定	
	#書き可能なコミュニティ名の設定	
13.3 SN	MPによるアクセスを許可するホストの設定	82
	Contactの設定	
_	Locationの設定	
-	Name の設定	
	MPトラップを送信するか否かの設定	
	MPトラップのコミュニティ名の設定	
	MPトラップの送信先の設定	
13.10 SN	MPのLinkDown トラップの送信制御の設定	84

13.11 SNN	/IP 送信パケットの始点アドレスの設定	84
	インタフェースの各ポートのリンクがup/down したときにトラップを	
送信	するか否かの設定	84
14 フケジュ	ール	95
	ール ジュールの設定	
15. 操作		86
15.1 設定	に関する操作	86
15.1.1	管理ユーザへの移行	
15.1.2	終了	
15.1.3	設定内容の保存	
15.1.4	設定ファイルの複製	
15.1.5	設定ファイルの削除	
15.1.6	デフォルト設定ファイルの設定	
15.1.7	設定ファイルの一覧	
15.1.8	設定の初期化	
	情報のクリア操作	
15.2.1	ARP テーブルのクリア	
15.2.2	IPの動的経路情報のクリア	
15.2.3	ログのクリア	
15.2.4	DNSキャッシュのクリア	
15.2.5	IPv6の動的経路情報の消去	
15.2.6	近隣キャッシュの消去	
15.2.7	パケットログ情報のクリア	
15.2.8	通話履歴の消去	
15.2.9	障害履歴の消去	
15.2.10	統計情報の消去	
_	他の操作	
15.3.1	再起動	
15.3.2	インタフェースの再起動	
15.3.3	SIP呼の切断	
15.3.4	電話帳サーバーメンテナンス状態の設定	
15.3.5	pingの実行	
15.3.6 15.3.7	ping6の実行tracerouteの実行	
	tracerouteの実行traceroute6の実行	
15.3.8 15.3.9	TELNETクライアント	
	IPv4動的フィルタのコネクション管理情報の削除	
	IPv6動的フィルタのコネクション管理情報の削除	
	スイッチングハブMACアドレステーブルの消去	
	ファームウェアのチェックおよびリビジョンアップ	
	監視情報を不揮発性メモリへ保存する	
	DHCPリース情報の手動追加	
	DHCPリース情報の手動削除	
	<u> </u>	
	設定の表示	
	ての設定内容の表示	
	イル情報の一覧の表示	
16.4 イン	タフェースに付与されているIPv6アドレスの表示	95

17. 状態	の表示	96
17.1	ARP テーブルの表示	96
17.2	IPの経路情報テーブルの表示	96
17.3	RIPで得られた経路情報の表示	96
17.4	VRRPの情報の表示	96
17.5	動的フィルタによって管理されているコネクションの表示表示	
17.6	侵入情報の履歴の表示	97
17.7	IPv6の経路情報の表示	97
17.8	近隣キャッシュの表示	97
17.9	IPv6のRIPテーブルの表示	
17.10	IPv6の動的フィルタによって管理されているコネクションの表示表示	98
17.11	起動時の情報の表示	98
	インタフェースの状態の表示	
	DHCP サーバーの状態の表示	
	ネットワーク監視機能の状態の表示	
	スイッチングハブMACアドレステーブルの表示	
	拠点登録状況の表示	
	通信中の呼情報の表示	
	障害通知時のメール通知機能の内部情報の表示	
	通話履歴の表示	
	障害履歴の表示	
	統計情報の表示	
	拠点情報の表示	
	拠点情報の概略表示	
17.24	電話帳サーバー VRRP 冗長構成機能の状態表示	101
18. ロギ	シグ	102
18.1	ログの表示	102

コマンド索引

A	E
administrator15, 8	86 exit 86
administrator password2	26
•	Н
C	help 25
clear arp8	
clear dns cache	•
clear history call8	
clear history error	
clear ip dynamic routing	
clear ipv6 dynamic routing	
clear ipv6 neighbor cache	
clear log8	8 httpd listen 59
clear sip packet-log8	8 httpd service 58
clear statistics	9 httpd sysname 59
clear switching-hub macaddress9	httpd timeout58
cold start	7
console character15, 2	8
console columns2	interface reset89
console info2	
console lines2	
console prompt2	ip filter directed-broadcast47
copy config	
	ip filter dynamic timer49
D	ip filter set47
date	•
delete config8	-
description	•
dhcp convert lease to bind7	
dhcp duplicate check7	1 ip icmp log 77
dhcp manual lease9	ip icmp parameter-problem send
dhcp manual release9	ip icmp time-exceeded send77
dhcp scope7	ip icmp timestamp-reply send77
dhcp scope bind7	ip icmp unreachable send77
dhcp scope lease type7	4 ip interface address44
dhcp scope option7	
dhcp server rfc2131 compliant7	·
dhcp service7	•
disconnect ip connection9	•
disconnect ipv6 connection9	
disconnect sip proxy	
dns domain5	•
dns server5	
dns server select5	
dns service5	
dns srcport5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
dns static	•
dns syslog resolv5	
	ip interface vrrp shutdown trigger43
	ip keepalive54
	ip route
	ip route change log45
	ip simple-service50

ip stealth	78	R	
ipv6 filter		rdate	28
ipv6 filter dynamic	69	restart	89
ipv6 icmp echo-reply send	78	rip use	51
ipv6 icmp echo-reply send-only-linkup	78		
ipv6 icmp log	80	S	
ipv6 icmp packet-too-big send		_	
ipv6 icmp parameter-problem send		save15	
ipv6 icmp time-exceeded send		save report at	
ipv6 icmp unreachable send		save report now	
ipv6 interface address		schedule at	85
-		security class	26
ipv6 interface dad retry count		set-default-config	87
ipv6 interface mtu		show	
ipv6 interface prefix		show arp	96
ipv6 interface rip filter		show command	
ipv6 interface rip hop		show config	
ipv6 interface rip receive	66	show config list	
ipv6 interface rip trust gateway	67	show environment	
ipv6 interface secure filter	68	show file list	
ipv6 interface vrrp	42		
ipv6 interface vrrp shutdown trigger		show history call	
ipv6 rip use		show history error	
ipv6 route		show ip connection	
ipv6 stealth		show ip intrusion detection	
		show ip rip table	
L		show ip route	
		show ipv6 address	95
lan shutdown		show ipv6 connection	98
lan type		show ipv6 neighbor cache	97
less config	95	show ipv6 rip table	97
less config list		show ipv6 route	
less file list	95	show log	
less log	102	show statistics	
login password	26	show status	
login timer	. 16, 27	show status boot	
-		show status dhcp	
M		show status ip keepalive	
mail notify	4.2	show status mail service	
mail server name			
mail server pop		show status sip location	
• •		show status sip proxy	
mail server smtp		show status sip proxy redundancy	
mail server timeout		show status sip user	
mail template	61	show status sip user summary	
		show status switching-hub macaddress.	
N		show status vrrp	
ntpdate	28	sip packet-log	63
		sip proxy domain	38
0		sip proxy forwarding address	40
	25	sip proxy forwarding server	40
operation http revision-up permit	35	sip proxy maintenance	90
_		sip proxy redundancy mode	
P		sip user	
ping	90	snmp community read-only	
ping6	91	snmp community read-write	
- -		snmp host	
Q		snmp local address	
	0.4		
quit	86	snmp systemation	
		snmp syslocation	

snmp sysname	83
snmp trap community	83
snmp trap enable snmp	83
snmp trap host	84
snmp trap link-updown	
separate-I2switch-port	84
snmp trap send linkdown	84
syslog debug	31
syslog facility	30
syslog host	30
syslog info	30
syslog notice	30
_	2.1
syslog srcport	3 1
syslog srcport	31
syslog srcport	31
т	36
T tcp log	36 92
T tcp logtelnet	36 92
telnetd host	36 92 31
tcp logtelnetd host telnetd listen	36 92 31 32
tcp logtelnet telnetd hosttelnetd listen telnetd service	36 92 31 32 31
tcp log telnet telnetd host telnetd listen telnetd service tftp host	
tcp log telnet telnetd host telnetd listen telnetd service tftp host time	369231323120, 32

_____ 1. コマンドリファレンスの見方

1.1 対応するプログラムのリビジョン

このコマンドリファレンスは、電話帳サーバー RTVO1 のファームウェア **Rev.1.00.00** に対応しています。 このコマンドリファレンスの印刷より後にリリースされた最新のファームウェアや、マニュアル類および差分については以下に示す URL の WWW サーバーにある情報を参照してください。

http://www.rtpro.yamaha.co.jp

1.2 コマンドリファレンスの見方

このコマンドリファレンスは、電話帳サーバーのコンソールから入力するコマンドを説明しています。 1 つ 1 つのコマンドは次の項目の組合せで説明します。

[書式] コマンドの入力形式を説明します。キー入力時には大文字と小文字のどちらを使用しても構いません。

コマンドの名称部分は太字 (Bold face) で示します。

パラメータ部分は斜体 (Italic face) で示します。

キーワードは標準文字で示します。

括弧([])で囲まれたパラメータは省略可能であることを示します。

[設定値] コマンドのパラメータの種類とその意味を説明します。

[説明] コマンドの解説部分です。

[ノート] コマンドを使用する場合に特に注意すべき事柄を示します。

[初期値] コマンドのデフォルト値(初期値)を示します。

[設定例] コマンドの具体例を示します。

[仕様変更] 仕様変更に関する履歴情報を示します。

[適用 Revision] コマンドが適用できるリビジョンの範囲を示します。

1.3 インタフェース名について

コマンドの入力形式において、本装置の各インタフェースを指定するためにインタフェース名を利用します。 インタフェース名は、インタフェース種別とインタフェース番号を間に空白をおかずに続けて表記します。

ポートの名称	インタフェースの種別	インタフェース名
LAN ポート	LAN インタフェース	lan1
SETUP ポート	設定専用LAN インタフェース	lan2

1.4 no で始まるコマンドの入力形式について

コマンドの入力形式に **no** で始まる形のものが並記されているコマンドが多数あります。 **no** で始まる形式を使うと、特別な記述がない限り、そのコマンドの設定を削除し、初期値に戻します。

また、**show config** コマンドでの表示からも外します。言い換えれば、**no** で始まる形式を使わない限り、入力されたコマンドは、たとえ初期値をそのまま設定する場合でも、**show config** コマンドでの表示の対象となります。

コマンドの入力形式で、**no** で始まるものに対して、省略可能なパラメータが記載されていることがあります。これらは、パラメータを指定してもエラーにならないという意味で、パラメータとして与えられた値は **no** コマンドの動作になんら影響を与えません。

1.5 コマンドの入力文字数とエスケープシーケンスについて

1 つのコマンドとして入力できる文字数は、コマンド本体とパラメータ部分を含めて最大 4095 文字以内、キーワードの合計が 1024 以内です。

また、コマンドのパラメータ部分に以下の特殊文字を入力する場合には表に示す方法で入力してください。

特殊文字	入力
	\?
?	'?'
	"?"
	\#
#	'#'
	"#"
\	//

特殊文字	入力
1	\'
"	\"
	1111
空白	¥の後ろに空白
	" "

1.6 工場出荷設定値について

RTV01をお買いあげ頂いた状態および cold start コマンドを実行した直後の状態は、本書に記載されたコマンドの初期値が適用されるわけではなく、以下に示す工場出荷設定になっています。

RTV01の工場出荷設定:

ip lan2 address 10.0.0.1/24 telnetd service off dhcp service server dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent dhcp scope 1 10.0.0.2-10.0.0.9/24

2. コマンドの使い方


RTV01に直接コマンドを1つ1つ送って機能を設定したり操作したりする方法と、必要なコマンドー式を記述したファイルを送信して設定する方法の2種類をサポートしています。いずれの方法でも、設定・管理ページを使う方法よりも詳しい設定が行えます。LAN インタフェースが使用できない場合は、CONSOLE ポートを使ってコマンドを実行し、復旧などの必要な操作を行うことができます。

対話的に設定する手段をコンソールと呼び、コマンドを1つ1つ実行して設定や操作を行うことができます。必要なコマンドー式を記述したファイルを設定ファイル(Config)と呼び、TFTPによりRTV01にアクセスできる環境から設定ファイルを送信したり受信することが可能です。

2.1 コンソールについて

各種の設定を行うためには、RTV01の CONSOLE ポートにシリアル端末を接続する方法と、LAN 上のホストから TELNET でログインする方法の 2 つがあります。


ただし工場出荷設定では、TELNETによるアクセスは禁止する設定となっています。 TELNETにより設定を行うためには、CONSOLE ポートもしくは設定・管理ページから、 TELNETによるアクセスを許可するための設定が必要です。



RTV01 へのアクセス方法

CONSOLE ポートに接続した端末からアクセス LAN 上のホストから TELNET でログイン

RTV01 へは、それぞれに対して <u>1 ユーザ</u>がアクセスすることができます。その中で管理ユーザになれるのは同時には 1 ユーザだけです。例えば、シリアル端末でアクセスしているユーザが管理ユーザとして設定を行っている場合には、別のユーザが一般ユーザとしてアクセスすることはできても管理ユーザになって設定を行うことはできません。



2.1.1 コンソールによる設定手順

CONSOLE ポートから設定を行う場合は、まず RTV01の CONSOLE ポートとパソコンをクロスタイプのシリアルケーブルで接続します。シリアルケーブルの両端のコネクタはパソコンに適合したタイプをご使用ください。パソコンではターミナルソフトを使います。Windows をお使いの場合は OS に付属の『ハイパーターミナル』などのソフトウェアを使用します。MacOS X をお使いの場合は、OS に付属の『ターミナル』アプリケーションを使用します。

TELNET で設定を行う場合は、パソコンでは TELNET アプリケーションを使います。Windows をお使いの場合は OS に付属の『TELNET』ソフトウェアを使用します。MacOS X をお使いの場合は、OS に付属の『ターミナル』アプリケーションで telnet コマンドを実行します。

コンソールコマンドの具体的な内容については、本書の第3章以降をご覧ください。

コンソールコマンドは、コマンドの動作をよく理解した上でお使いください。「設定・管理ページ」で設定後にコンソールコマンドで設定を変更すると、意図しない動作につながることがあります。設定後に意図した動作をするかどうか、必ずご確認ください。

コンソールに表示される文字セットは初期値ではシフト JIS です。これは、**console character** コマンドを使用して端末の文字表示の能力に応じて選択できます。いずれの場合でもコマンドの入力文字は ASCII で共通であることに注意してください。

設定手順のおおまかな流れは次のようになります。

- 1. 一般ユーザとしてログインした後、**administrator** コマンドで管理ユーザとしてアクセスします。この時管理パスワードが設定してあれば、管理パスワードの入力が必要です。
- 2. 冗長構成のとき、メイン動作中の電話帳サーバーを設定変更する場合は、sip proxy maintenance on コマンドを実行して動作状態をメンテナンス状態に変更します。メイン動作中の電話帳サーバーの設定を変更すると、通話中の呼が切断される可能性があります。
- 3. 各種コマンドを使用して設定を行います。
- 4. save コマンドを実行して、不揮発性メモリに設定内容を保存します。
- 5. もし 2. で動作状態を変更していた場合、**sip proxy maintenance off** コマンドを実行して動作状態を通常状態に戻します。

16 2. コマンドの使い方

[ノート] Ctrl キーを押しながらSキーを押すと、コンソール出力を一時停止します。この状態でキーを押しても 画面上は無反応に見えますが、キー入力は処理されます。コンソール出力を再開するには Crtl キーを押 しながらQキーを押します。

セキュリティの観点から、コンソールにキー入力が一定時間無い時には、自動的に 300 秒 (初期値) でログアウトするように設定されています。この時間は login timer コマンドを使用して変更することができます。

新たに管理ユーザになって設定コマンドを実行すると、その内容はすぐに動作に反映されますが、save コマンドを実行しないと不揮発性メモリに書き込まれません。

- で注意・ご購入直後の起動や cold start 後にはログインパスワードも管理パスワードも設定されていません。セキュリティ上、ログインパスワードと管理パスワードの設定をお勧めします。
 - ・セキュリティの設定や、詳細な各種パラメータなどの付加的な設定に関しては、個々のネットワークの 運営方針などに基づいて行ってください。

2.1.2 CONSOLE ポートからの設定

ここでは、Windows XP の『ハイパーターミナル』 を使用する場合を例に説明します。シリアルケーブルの接続は事前に すませておきます。

1. [スタート] メニューから [マイ コンピュータ] を選び、「システムのタスク」欄にある「システム情報を表示する」を選びます。「システムのプロパティ」ウィンドウが開いたら、[ハードウェア]タブを押します。



2. [デバイス マネージャ]をクリックします。

「ポート (COM と LPT)」アイコンをダブルクリックして開き、「通信ポート」の「COMx」という表現部分を調べます。通常は「COM1」の場合が多いでしょう。 この COM ポート番号は、手順 5 で必要になるために覚えておきます。



- 3.「デバイス マネージャ」ウィンドウを閉じます。
- 4. [スタート] メニューから [すべてのプログラム] [アクセサリ] [通信] [ハイパーターミナル] を選びます。「接続の設定」ウィンドウが開いたら、名前欄に適切な名前を入力して [OK] をクリックします。




5.「接続方法」欄から、手順2で調べたCOM ポートを選択して[OK]をクリックします。



6.「COMx のプロパティ」ウィンドウが開いたら、[ビット/秒] を 9600、[データビット] を 8, [パリティ] をなし、[ストップビット] を 1 にして、[OK] をクリックします。



7. 「Password:」と表示されたら、ログインパスワードを入力してから Enter キーを押します。何も表示されないときは、1度 Enter キーを押します。
「>」が表示されると、コンソールコマンドを入力できるようになります。
以下の例は、RTV01にログインした場合の表示です。



- [ノート] · 「help」と入力してから Enter キーを押すと、キー操作の説明が表示されます。
 - · [show command] と入力してから Enter キーを押すと、コマンド一覧が表示されます。
 - 8. 「administrator」と入力してから、Enter キーを押します。
 - 9.「Password:」と表示されたら、管理パスワードを入力します。 「#」が表示されると、各種のコンソールコマンドを入力できます。
 - 10.コンソールコマンドを入力して、設定を行います。
 - 11.設定が終わったら、「**save**」と入力してから Enter キーを押します。 コンソールコマンドで設定した内容が、本装置の不揮発性メモリに保存されます。
 - 12.設定を終了するには、「quit」と入力してから Enter キーを押します。
 - 13.コンソール画面を終了するには、もう1度「quit」と入力してからEnterキーを押します。

2.1.3 TELNET による設定

TELNET により設定を行うためには、RTVO1 側にあらかじめアクセス許可するための設定が必要です。ます telnetd service on コマンドを使用し、本装置にアクセスできるよう設定します。工場出荷設定では TELNET によるアクセスができない設定になっていることに注意してください。また TELNET によるアクセスを許可した場合は、すべての IP アドレスからのアクセスを許可してしまうことにも注意が必要です。telnetd host コマンドにより、アクセス可能なホストを限定することをお勧めします。

ここでは、Windows XPの TELNET を使用する場合を例に説明します。


1. [スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] を選びます。



2.「telnet 10.0.0.1」と入力してから、[OK] をクリックします。 本装置の IP アドレスを変更している場合には、「10.0.0.1」のかわりにその IP アドレスを 入力します。



3.「Password:」と表示されたら、ログインパスワードを入力してから Enter キーを押します。 何も表示されないときは、1 度 Enter キーを押します。 「>」が表示されると、コンソールコマンドを入力できるようになります。



- [ノート] · 「help」と入力してから Enter キーを押すと、キー操作の説明が表示されます。
 - ·「show command」と入力してから Enter キーを押すと、コマンド一覧が表示されます。
 - 4. 「administrator」と入力してから、Enter キーを押します。
 - 5.「Password:」と表示されたら、管理パスワードを入力します。 「#」が表示されると、各種のコンソールコマンドを入力できます。
 - 6. コンソールコマンドを入力して、設定を行います。
 - 7.設定が終わったら、「save」と入力してから Enter キーを押します。 コンソールコマンドで設定した内容が、本装置の不揮発性メモリに保存されます。
 - 8. 設定を終了するには、「quit」と入力してから Enter キーを押します。
 - 9. コンソール画面を終了するには、もう 1 度「quit」と入力してから Enter キーを押します。

2.2 TFTP について

RTV01 に設定した項目は、TFTP により LAN 上のホストから設定ファイルとして読み出すことができます。またホスト上の設定ファイルを本装置に読み込ませて設定を行うこともできます。

TFTP は、Windows XP や MacOS X の『ターミナル』アプリケーション、UNIX 環境で標準的に搭載されており、実行することができます。TFTP が搭載されていない環境では、フリーソフトなどで TFTP クライアント機能のあるものを用意してください。この時、RTV01 は TFTP サーバーとして動作します。

設定ファイルは全体の設定を記述したものであり、特定部分の設定だけを読み出したり差分点だけを書き込んだりすることはできません。設定ファイルは Windows のメモ帳等で直接編集できるテキストファイル(シフト JIS、CRLF 改行)です。

【ご注意】 ・設定ファイルの内容はコマンドの書式やパラメータの指定などの内容が正しく記述されている必要があります。間違った書式や内容があった場合には、その内容は動作に反映されず無視されます。

2.2.1 TFTP による設定手順

TFTP により設定ファイルをやりとりするためには、RTVO1 側にあらかじめアクセス許可するための設定が必要です。まず **tftp host** コマンドを使用し、本装置にアクセスできるホストを設定します。工場出荷設定ではどのホストからもアクセスできない設定になっていることに注意してください。

```
■Telnet 10.0.01

→ administrator
Password:

# tftp host 10.0.0.2

# save
セーブ中... CONFIGO 終了

# quit
```

次に、LAN 上のホストから TFTP コマンドを実行します。使用するコマンドの形式は、そのホストの OS に依存します。 次の点に注意して実行してください。

- ○本装置の IP アドレス
- 転送モードは "アスキー"、"ascii" または "文字" にします。
- ○本装置に管理パスワードが設定されている場合には、ファイル名称の後ろに管理パスワードを指定する必要があります。
- ○読み出したり書き込んだりする設定ファイル名は"config"という名称に固定されています。

2.2.2 設定ファイルの読み出し

ここでは、Windows XP から設定ファイルを読み出す場合の例を示します。RTV01のコンソール操作ではないことに注意してください。この例では、管理パスワードは"himitsu"、Windows に新しくできるファイルの名称を"OLDconfig.txt"とします。

- 1. [スタート] メニューから [すべてのプログラム] [アクセサリ] [コマンド プロンプト] を選びます。
- 2. 設定ファイルを保存するディレクトリに移動します。
- 3.「tftp 10.0.0.1 get config/himitsu OLDconfig.txt」と入力してから、Enter キーを押します。

本装置の IP アドレスを変更している場合には、「10.0.0.1」のかわりにその IP アドレスを入力します。



2.2.3 設定ファイルの書き込み

ここでは、Windows XP から設定ファイルを書き込む場合の例を示します。RTV01のコンソール操作ではないことに注意してください。この例では、管理パスワードは"himitsu"、書き込むべき Windows 上のファイルの名称を"NEWconfig.txt"とします。

- 1. [スタート] メニューから [すべてのプログラム] [アクセサリ] [コマンド プロンプト] を選びます。
- 2. 設定ファイルの保存されているディレクトリに移動します。
- 3.「tftp 10.0.0.1 put NEWconfig.txt config/himitsu」と入力してから、Enter キーを押します。

本装置の IP アドレスを変更している場合には、「10.0.0.1」のかわりにその IP アドレスを入力します。



2.3 コンソール使用時のキーボード操作について

一画面に収まらない行数の情報を表示する場合は、console lines コマンドで設定された行数分を表示した段階で表示をストップさせ、画面下に「--- つづく ---」と表示されます。

この状態から残りを表示させる場合には、スペースキーを押します。Enter キーを押すと新しい一行を表示します。これらの操作を繰り返し、最後まで表示すると自動的にコマンド入力ができる状態にもどります。

最後まで表示せずにこの段階で表示を終了させたい場合には、q キーを押します。この後コマンドが入力できる状態にもどります。

一画面に収まらない行数の情報を表示する場合にもストップさせたくな ければ、console lines infinity コマンドを実行します。

キーボード操作	説明・備考	
SPACE	1 画面先に進める	
ENTER	1 仁井に妆みる	
RETURN	1 行先に進める	
q	終了	
Ctrl-C] अग	

show config. show config list, show file list, show log と同じ内容を、UNIX コマンドの less 風に表示する場合には、それぞれ、**less config. less config list, less file list, less log** コマンドを使用します。

キーボード操作	説明・備考	
{n} f		
{n} Ctrl-F	{n}画面先に進める	
{n} SPACE		
{n} b	 Inl 画面後ろに戻す	
{n} Ctrl-B	- 「川」画画後ろに戻り	
{n} j		
{n} Ctrl-J		
{n} Ctrl-E] - Inl 行先に進める	
{n} Ctrl-M	- {II} 1] /LIC) 建砂る	
{n} ENTER		
{n} RETURN		
{n} k		
{n} Ctrl-K		
{n} y	{n} 行後ろに戻す	
{n} Ctrl-Y		
{n} Ctrl-P	1	

キーボード操作	説明・備考		
{n} d			
{n} Ctrl-D	一、「日本国国人に建める」		
{n} u	- {n}半画面後ろに戻す		
{n} Ctrl-U	一、「以十回回仮うに戻す		
{n} g	{n} 行目へ移動 {n} 省略時は先頭行		
{n} G	{n} 行目へ移動 {n} 省略時は末尾行		
r			
Ctrl-R	現在の画面の書き直し		
Ctrl-L	7		
q	- 終了		
Ctrl-C			

説明:

n 数字のキー入力で整数値を表します。省略時は'1'です。

Ctrl-X [Ctrl] キーを押しながら[X] キーを押すことを示します。

2.4 「show」で始まるコマンド

「show」で始まるコマンドが表示する内容から、指定した検索パターンに一致する内容だけを抜き出して表示することができる。あるいは「show」で始まるコマンドが表示する内容をページ単位で表示しながら、後ろに戻ったり、指定した検索パターンに一致する内容を検索したりすることができる。

「show」で始まるすべてのコマンドで利用できる。

2.4.1 show コマンドの表示内容から検索パターンに一致する内容だけを抜き出す

[説明] show コマンドの表示内容から検索パターンである pattern に一致する行だけを抜き出して表示する。
-i オプションを指定した時には、pattern 中の英大文字 / 小文字を区別せずに検索する。例えば、-i オプションがある時には 'abc' という pattern は 'abc' や 'ABC'、'aBc'、'ABc' などに一致する。一方、-i オプションがなければ、'abc' は 'abc' としか一致しない。

-v オプションを指定した時には、pattern に一致しない行を表示する。

-w オプションを指定した時には、pattern に一致するのは単語だけとなる。例えば、-w オプションがある時には 'IP' という pattern は 'IPv4' や 'IPv6' とは一致しないが、' IP'(前後に空白がある) や '[IP]' には一致する。一方、-w オプションが無ければ先に上げた例にはすべて一致する。

pattern は限定された正規表現である。一般的な正規表現では多くの 特殊文字を使って多様な検索パターンを構成できるが、ここで実装されているのは以下の特殊文字のみである。

文字	意味	使用例	一致する文字列の例
	任意の 1 文字に一致する	a.b	aab, aXb, a-b
?	直前の文字が0回または1回出現する	b?c	ac, abc
*	直前の文字が 0 回以上繰り返すパターンに一致する	ab*c	ac, abc, abbc, abbbbbbbbc
+	直前の文字が 1 回以上繰り返すパターンに一致する	ab+c	abc, abbc, abbbbbbbbc
I	前後の文字のいずれかに一致する	ab cd	abd, acd
[]	[] 内の文字のいずれかに一致する	a[bc]d	abd, acd
[^]	[] 内の文字以外のものに一致する	a[^bc]d	aad, axd
^	行の先頭に一致する	^abc	abc で始まる行
\$	行の末尾に一致する	abc\$	abcで終る行
()	文字列などをグループとして扱う	(ab cd)	ab, cd
\	続く特殊文字の効果を打ち消す	a\.c	a.c

また、grep は一行に繰り返し指定することもできる。更に、**less** コマンドと同時に使用することもできる。

pattern 中の文字として [Y', ?', |] を使用する場合は、それらの文字の前に [Y'] をもう一つ重ねて入力しなければならない。

[設定例] show config | grep ip | grep lan

show config | grep ip | less

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

2.4.2 show コマンドの表示内容を見やすくする

[書式] show [...] | less

[説明] **show** コマンドの表示内容を 1 画面単位で表示し、最終行でコマンドを受け付ける。

表示内容が 1 画面に満たない場合には、すべての内容を表示して終了する。

コマンドは、数値プレフィクスとコマンド文字を入力することで実行される。数値プレフィクスはオプションで省略できる。数値プレフィクスを省略した場合には 1 と見なされる。検索コマンドでは、コマンド文字の後に検索文字列を入力できる。

コマンドには以下の種類がある。

コマンド	内容(数値プレフィクスを N とする)
q	less を終了する。
スペース	N画面先に進む。
b	N画面後ろに戻る。
j, ENTER	N行先に進む。
k	N行後ろに戻る。
g	N行目にジャンプする。
G	N行目にジャンプする。ただし、数値プレフィクスを省略した時には、最終行にジャンプする。
/	コマンド文字後に入力された検索パターンを前方に検索する。 検索パターンは grep コマンドと同じものである。
?	コマンド文字後に入力された検索パターンを後方に検索する。 検索パターンは grep コマンドと同じものである。
n	最後に入力された /、あるいは?と同じ検索パターンで同じ方向に検索する。
N	最後に入力された /、あるいは?と同じ検索パターンで逆方向に検索する。

[適用 Revision]

RTV01	全リビジョン

3. ヘルプ

3.1 コンソールに対する簡易説明の表示

[書式] help

[設定値] なし

[説明] コンソールの使用方法の簡単な説明を表示する。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

3.2 コマンド一覧の表示

[書式] show command

[設定値] なし

[説明] コマンドの名称とその簡単な説明を一覧表示する。

機器の設定 4.

ログインパスワードの設定 4.1

[書式] login password

なし [設定値]

一般ユーザとしてログインするためのパスワードを32文字以内で設定する。パラメータはなく、コマン [説明]

ド入力後にプロンプトに応じて改めてパスワードを入力する形になる。

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

管理パスワードの設定 4.2

[書式] administrator password

なし [設定値]

管理ユーザとして本装置の設定を変更する為の管理パスワードを32文字以内で設定する。パラメータは [説明]

なく、コマンド入力後にプロンプトに応じて改めてパスワードを入力する形になる。

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

セキュリティクラスの設定 4.3

security class level forget telnet [書式]

no security class [level forget telnet]

[設定値]

• 1, 2......シリアルでも TELNET でもログインできる

• 3...... シリアルからのみログインできる

o forget

....設定したパスワードの代わりに "w,IXIma"(ダブリュー、カンマ、エル、エック

ス、エル、エム、エー)でもログインでき、設定の変更も可能になる。ただしシ リアルのみ

• offパスワードを入力しないとログインできない

o telnet

• on......TELNET クライアントとして **telnet** コマンドが使用できる

• off **telnet** コマンドは使用できない

セキュリティクラスを設定する。 [説明]

[初期値] level = 1

> forget = on telnet = off

RTV01 [適用 Revision] 全リビジョン

コンソールのプロンプト表示の設定 4.4

[書式] console prompt prompt

no console prompt [prompt]

[設定値]

コンソールのプロンプト表示を設定する。空文字列も設定できる。 [説明]

空文字列 「初期値]

RTV01 [適用 Revision] 全リビジョン

4.5 ログインタイマの設定

[書式] **login timer** time

no login timer [time]

[設定値] o time

キー入力がない場合に自動的にログアウトするまでの秒数 (30...21474836)

• clear ログインタイマを設定しない

[説明] キー入力がない場合に自動的にログアウトするまでの時間を設定する。

[ノート] TELNET でログインした場合、clear が設定されていてもタイマ値は 300 秒として扱う。

[初期値] 300

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

4.6 タイムゾーンの設定

[書式] **timezone** timezone

no timezone [timezone]

• jst日本標準時 (+09:00) • utc.....世界標準時 (+00:00)

• 時刻:分(-12:00 .. +11:59)

[説明] タイムゾーンを設定する。

[初期値] jst

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

4.7 現在の日付けの設定

[書式] date date

[設定値] odateyyyy-mm-dd または yyyy/mm/dd

[説明] 現在の日付けを設定する。

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

4.8 現在の時刻の設定

[書式] **time** time

[設定値] o timehh:mm:ss

[説明] 現在の時刻を設定する。

4.9 リモートホストによる時計の設定

[書式] rdate bost [syslog]

[設定値] obost

• リモートホストの IP アドレス (xxx.xxx.xxx (xxx は十進数))

• ホストの名称

[説明] 本装置の時計を、パラメータで指定したホストの時間に合わせる。

このコマンドが実行されるとホストの TCP の 37番ポートに接続する。

[ノート] ヤマハ製ルーターシリーズ、電話帳サーバーおよび、多くの UNIX コンピュータをリモートホストに指

定できる。

syslog キーワードを指定した場合には、コマンドの出力結果を INFO レベルの SYSLOG へ出力する。

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

4.10 NTP による時計の設定

[書式] **ntpdate** ntp_server [syslog]

[設定値] ○ ntp_server

• NTP サーバーの IP アドレス (xxx.xxx.xxx.xxx (xxx は十進数))

• NTP サーバーの名称

[説明] NTP を利用して本装置の時計を設定する。このコマンドが実行されるとホストの UDP の 123 番ポー

トに接続する。

[ノート] インターネットに接続している場合には、rdate コマンドを使用した場合よりも精密な時計合わせが可能

になる。NTP サーバーはできるだけ近くのものを指定した方が良い。利用可能な NTP サーバーについ

てはネットワーク管理者に問い合わせること。

ヤマハ製ルーター自身は NTP サーバーになれない。

syslog キーワードを指定した場合には、コマンドの出力結果を INFO レベルの SYSLOG へ出力する。

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

4.11 コンソールの言語とコードの設定

[書式] console character code no console character [code]

[設定値] ocode

• ascii...... 英語で表示する、文字コードは ASCII

◆ sjis日本語で表示する、文字コードはシフト JIS

● euc日本語で表示する、文字コードは EUC

[説明] コンソールに表示する言語とコードを設定する。

本コマンドは一般ユーザでも実行できる。

[ノート] 本コマンドの設定は、save コマンドで保存するまで show config コマンドによる設定の表示に反映され

ない。

[初期値] sjis

4.12 コンソールの表示文字数の設定

[書式] console columns col

no console columns [col]

[説明] コンソールの1行あたりの表示文字数を設定する。

本コマンドは一般ユーザでも実行できる。

[ノート] 本コマンドの設定は、save コマンドで保存するまで show config コマンドによる設定の表示に反映され

ない。

[初期値] 80

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

4.13 コンソールの表示行数の設定

[書式] console lines lines

no console lines [lines]

[設定值] ○ lines

• 整数 (10...100)

[説明] コンソールの表示行数を設定する。

このコマンドは一般ユーザでも実行できる。

[ノート] 本コマンドの設定は、save コマンドで保存するまで show config コマンドによる設定の表示に反映され

ない。

[初期値] 24

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

4.14 コンソールにシステムメッセージを表示するか否かの設定

[書式] console info info

no console info info

[設定值] o info

• on.....表示する • off表示しない

[説明] コンソールにシステムのメッセージを表示するか否かを設定する。

[ノート] キーボード入力中にシステムメッセージがあると表示画面が乱れるが、[Ctrl] + r で入力中の文字列を再

表示できる。

[初期值] off

4.15 SYSLOG を受けるホストの IP アドレスの設定

[書式] syslog host [bost...]

no syslog host [bost...]

[設定値] obost......SYSLOG を受けるホストの IP アドレス

(空白で区切って最大4ヶ所まで設定可能)

[説明] SYSLOG を受けるホストの IP アドレスを設定する。

IP アドレスは IPv4/IPv6 いずれのアドレスも設定できる。

syslog debug コマンドが on に設定されている場合、大量のデバッグメッセージが送信されるので、こ

のコマンドで設定するホストには十分なディスク領域を確保しておくことが望ましい。

[初期値] SYSLOG ホストは設定されない

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

4.16 SYSLOG ファシリティの設定

[書式] syslog facility facility

no syslog facility [facility]

[設定値] ∘ facility

• 0...23

• user 1

• local0...local7......16...23

[説明] SYSLOG のファシリティを設定する。

[初期値] user

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

4.17 NOTICE タイプの SYSLOG を出力するか否かの設定

[書式] syslog notice notice

no syslog notice [notice]

[設定値] ○ notice

• on.....出力する • off出力しない

[説明] IP フィルタで落したパケット情報等を SYSLOG で出力するか否か設定する。

[初期值] off

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

4.18 INFO タイプの SYSLOG を出力するか否かの設定

[書式] syslog info info

no syslog info [info]

[設定値] ○ *info*

• on.....出力する • off出力しない

[説明] SIP の呼制御情報等を SYSLOG で出力するか否か設定する。

[初期値] on

4.19 DEBUG タイプの SYSLOG を出力するか否かの設定

[書式] syslog debug debug no syslog debug [debug]

[設定值] odebug

• on......出力する • off......出力しない

「説明」 デバッグ情報等を SYSLOG で出力するか否かを設定する。

[ノート] debug パラメータを on にすると、大量のデバッグメッセージを送信するため、**syslog host** コマンドで設定するホスト側には十分なディスク領域を確保しておき、必要なデータが得られたらすぐに off にする。

[初期値] off

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

4.20 SYSLOG パケットの始点ポート番号の設定

[書式] syslog srcport port

no syslog srcport [port]

[設定値] oport......ポート番号 (1...65535)

[説明] 本装置が送信する SYSLOG パケットの始点ポート番号を設定する。

[初期値] 514

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

4.21 TELNET サーバー機能の ON/OFF の設定

[書式] **telnetd service** service

no telnetd service [service]

[設定值] service

on......TELNET サーバー機能を有効にするoff......TELNET サーバー機能を停止させる

[説明] TELNET サーバー機能の利用を選択する。

[ノート] TELNET サーバーが停止している場合、TELNET サーバーはアクセス要求に一切応答しない。

[初期值] on

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

4.22 TELNET サーバーヘアクセスできるホストの IP アドレスの設定

[書式] **telnetd host** *ip_range* [*ip_range*...] **no telnetd host** [*ip_range*...]

[設定值] ○ ip_range

• LAN インタフェース名

- TELNET サーバーヘアクセスを許可するホストの IP アドレス範囲のリストまたはニーモニック
- 1 個の IP アドレスまたは間にマイナス (-) をはさんだ IP アドレス (範囲指定)、およびこれらを任意に並べたもの
- anyすべてのホストからのアクセスを許可する
- none...... すべてのホストからのアクセスを禁止する

32 4. 機器の設定

[説明] TELNETで本装置にアクセスできるホストを指定する。

any の場合にはすべてのホストがアクセスできる。

none を指定すると、すべてのホストからのアクセスを拒否する。

IPアドレスを指定した場合には、指定されたIPアドレスのホストだけがアクセスできる。IPアドレスはハイフン「-」により範囲指定が可能である。

LAN インタフェース名を指定した場合には、指定した LAN インタフェースに直結されたホストだけがアクセスできる。

IP アドレス範囲と LAN インタフェース名は複数指定できる。その場合、いずれかの設定に合致すればアクセスは受け入れられる。

[ノート] LAN インタフェース名の指定は IPv4 によるアクセスだけに適用される。LAN インタフェース名だけが

設定されている場合、IPv6でアクセスすることはできない。

ニーモニックをリストにすることはできない。 設定後の新しい TELNET 接続から適用される。

[初期值] any

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

4.23 TELNET サーバー機能の listen ポートの設定

[書式] telnetd listen port no telnetd listen [port]

110 001110011 (p 0 1 1 1

[設定値] ∘ port.......TELNET サーバー機能の待ち受け (listen) ポート番号 (1...65535)

「説明」 TELNET サーバー機能の listen ポートを選択する。

[ノート] telnetd は、TCP の 23 番ポートで待ち受けしているが、本コマンドにより待ち受けポートを変更する

ことができる。

ただし、待ち受けポートを変更した場合には、ポート番号が変更されても、TELNET オプションのネゴ

シエーションが行える TELNET クライアントを用いる必要がある。

[初期値] 23

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

4.24 TFTP によりアクセスできるホストの IP アドレスの設定

[書式] tftp host bost no tftp host [bost]

[設定値] ○ host

● IP アドレス TFTP によりアクセスできるホストの IP アドレス(IPv6 アドレス可)

• any すべてのホストから TFTP によりアクセスできる

• none...... すべてのホストから TFTP によりアクセスできない

「説明」 TFTP によりアクセスできるホストの IP アドレスを設定する。

[ノート] セキュリティの観点から、プログラムのリビジョンアップや設定ファイルの読み書きが終了したらすぐに

none にする。

[初期値] none

4.25 LAN インタフェースの動作設定

[書式] lan shutdown interface [port...]

[設定値] ointerfaceLAN インタフェース名

∘ *port* ポート番号 (スイッチングハブ内蔵機種のみ)

[説明] LAN インタフェースを利用できないようにする。このコマンドを設定した LAN インタフェース、ある

いはスイッチングハブのポートでは、LAN ケーブルを接続してもリンクアップしなくなる。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

4.26 LAN インタフェースの動作タイプの設定

[書式] **lan type** interface speed_type [port ...] [speed_type ...] [auto-crossover=switch]

lan type interface auto-crossover=switch

no lan type interface

[設定値] o interfaceLAN インタフェース名

◦ speed_typeLAN 動作タイプ

・ 省略時は auto

o port

◆ スイッチングハブのポート番号 (1...4)

• 省略時は全ポート

o switch

on......クロスストレート自動判別機能を使用するoff......クロスストレート自動判別機能を使用しない

[説明] 指定した LAN インタフェースの速度と動作モードの種類を設定する。正しく通信できる組み合わせは以下の表のとおり。

	RTVO1 側の設定				
相手側設定	自動判別	100BASE-TX 全二重	100BASE-TX 半二重	10BASE-T 全二重	10BASE-T 半二重
自動判別	0	×	0	×	0
100BASE-TX 全二重	×	0	×	×	×
100BASE-TX 半二重	0	×	0	×	×
10BASE-T 全二重	×	×	×	0	×
10BASE-T 半二重	0	×	×	×	0

[ノート] 本コマンドの実行後、LAN インタフェースのリセットが自動で行われ、その終了後に設定が有効となる。

[初期值] speed_type = auto auto-crossover = on

[設定例] ○ ポート 1,2 は 100BASE-TX 全二重、その他のポートはオートネゴシエーションで接続する。 # lan type lan1 100-fdx 1 2

34 4. 機器の設定

4.27 インタフェースの説明

[書式] **description** interface description

no description interface [description]

[**設定値**] ointerfaceLAN インタフェース名

o description説明の文字列

[説明] インタフェースの説明を設定しておく。

設定内容は、インタフェースに対する show status コマンドで表示される。

[初期値] なし

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

4.28 HTTP リビジョンアップ実行を許可するか否かの設定

[書式] http revision-up permit permit no http revision-up permit [permit]

[設定値] ○ permit

• on.....許可する • off許可しない

[説明] HTTP リビジョンアップを許可するか否かを設定する。

[ノート] このコマンドの設定は、コマンドによる直接の HTTP リビジョンアップ、設定・管理ページによるリビ

ジョンアップに影響する。

[初期値] on

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

4.29 HTTP リビジョンアップ用 URL の設定

[書式] http revision-up url url

no http revision-up url [url]

[説明] HTTP リビジョンアップとしてファームウェアが置いてある URL を設定する。

入力形式は http:// サーバーの IP アドレスあるいはホスト名 / パス名という形式となる。

サーバーのポート番号が 80 以外の場合は、http:// サーバーの IP アドレスあるいはホスト名:ポート番

号/パス名という形式で、URLの中に指定する必要がある。

[初期值] http://www.rtpro.yamaha.co.jp/firmware/revision-up/rtv01.bin

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

4.30 HTTP リビジョンアップ用 Proxy サーバーの設定

[書式] http revision-up proxy proxy-server [port]

no http revision-up proxy [proxy-server] [port]

○ *port* Proxy サーバーのポート番号

[説明] Proxy サーバーのホスト名または、IPアドレスとポート番号を指定する。

[初期値] Proxy サーバーは設定されていない

4.31 HTTP リビジョンアップ処理のタイムアウトの設定

[書式] http revision-up timeout time

no http revision-up timeout [time]

[設定値] ° time...... タイムアウト時間(秒)

[説明] HTTP リビジョンアップ処理のタイムアウト時間を設定する。

[初期値] 30

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

4.32 リビジョンダウンを許可するか否かの設定

[書式] http revision-down permit switch no http revision-down permit switch

「設定値] ○ switch

on...........現在のリビジョンより古いリビジョンへのリビジョンダウンを許可するoff.........現在のリビジョンより古いリビジョンへのリビジョンダウンを許可しない

[説明] HTTP リビジョンアップ機能にて、現在のリビジョンよりも古いリビジョンへのファームウェアのリビ

ジョンダウンを許可するか否かを設定する。

現在と同一のリビジョンに対しては何の動作も行わない。

[初期値] off

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

4.33 DOWNLOAD ボタンによるリビジョンアップ操作を許可するか否かの設定

[書式] operation http revision-up permit switch

no operation http revision-up permit [switch]

[設定値] ○ switch

on.......DOWNLOAD ボタンによるリビジョンアップ操作を許可するoff......DOWNLOAD ボタンによるリビジョンアップ操作を許可しない

「説明」 DOWNLOAD ボタンによりファームウェアのリビジョンアップ機能を使用するか否かを設定する。

[ノート] リビジョンアップ機能は HTTP リビジョンアップ機能に準ずる。

STATUS ランプがエラーを表示している状態で本コマンドを off に設定すると、エラー表示が解除され

る。

[初期值] off

監視情報を不揮発性メモリへ保存する時刻の設定 4.34

[書式] save report at time no save report at

「設定値] $^{\circ}$ time

[説明] 不揮発性メモリに対し、統計情報の保存領域の確保、障害履歴の保存、通話履歴の保存を行う時刻を指定 する。

不揮発性メモリに保存する前の情報は揮発性メモリに記録されており、電源を切ると消えてしまう。

上記の処理は、毎日1回ここで設定した時刻に行う。不揮発性メモリへの保存処理を行っている間、呼処 理など保存以外の処理が遅くなるので、例えば深夜など処理速度が低下しても影響の少ない時刻を指定す ることが望ましい。

設定した時刻に対し、実際に処理が始まる時刻は最大で +60 秒後になる可能性がある。また処理に要す る時間は不定であるが、呼処理を行っていない場合で最大2分程度の時間を要する。

time の指定は、スケジュールコマンドの指定形式と異なり、'*' は指定できない。 [ノート]

「初期値] 3:00

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

TCP のログを記録するか否かの設定 4.35

[書式] tcp log switch [src_addr[/mask] [dst_addr[/mask]] [tcpflag [src_port_list [dst_port_list]]]] **no tcp log** [switch]

「設定値] o switch

○ *src_addr* 始点パケットの IP アドレス

• xxx.xxx.xxx.xxx (xxx は十進数)

- *(ネットマスクの対応するビットが8ビットとも0と同じ。すべてのIPアドレスに対応)●間に-を挟んだ2つの上項目、-を前につけた上項目、-を後ろにつけた上項目、これらは範囲を指定 o dst addr
 - 終点 IP アドレス (*src_addr* と同じ形式)
 - 省略時は 1 個の * と同じ
- ∘ *mask*IP アドレスのビットマスク

省略時は Oxffffffff と同じ

src_addr および dst_addr がネットワークアドレスの場合にのみ指定可能

- tcpflag フィルタリングする TCP パケットの種類
 - プロトコルを表す 10 進数 (6 のみ)
 - プロトコルを表すニーモニック

ニーモニック	10 進数	説明
tcp	6	すべての TCPパケット
tcpsyn	-	SYN フラグの立っているパケット
tcpfin	-	FIN フラグの立っているパケット
tcprst	-	RSTフラグの立っているパケット
established	-	ACK フラグの立っているパケット

• tcpflag=flag_value/flag_mask または tcpflag!=flag_value/flag_mask 参考フラグ値

0x0001 FIN

0x0002 SYN

0x0004 RST

0x0008 PSH

0x0010 ACK

0x0020 URG

- *(すべての TCP パケット。ニーモニックに tcp を指定したときと同じ)
- 省略時は*と同じ

。 *src_port_list.....* TCP のソースポート番号

- ポート番号を表す 10 進数
- ポート番号を表すニーモニック

ニーモニック	ポート番号	ニーモニック	ポート番号
ftp	20,21	ident	113
ftpdata	20	ntp	123
telnet	23	nntp	119
smtp	25	snmp	161
domain	53	syslog	514
gopher	70	printer	515
finger	73	talk	517
www	80	route	520
pop3	110	uucp	540
sunrpc	111		

- •間に-を挟んだ2つの上項目、-を前につけた上項目、-を後ろにつけた上項目、これらは範囲を指定
- 上項目をカンマで区切った並び (10 個以内)
- *(すべてのポート)
- 省略時は*と同じ

。 *dst_port_list*...... TCP のデスティネーションポート番号 src_port_list と同じ形式

TCP のログを記録する。syslog debug on も設定されている必要がある。IPv4 のみに対応している。 [説明]

[ノート] 本設定により処理負荷が高くなるため、通常の運用においては本設定をせずに運用することを推奨する。

[初期値] off

FIN,RST,SYN の立った TCP パケット [設定例]

tcp log on * * tcpflag!=0x0000/0x0007 すべての TCP パケット (tcp log on ***** と同じ)

tcp log on

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

5. 電話帳サーバー機能の設定

5.1 電話帳サーバードメイン名の設定

[書式] sip proxy domain domain no sip proxy domain

[**設定値**] odomain.....ドメイン名

「説明」 電話帳サーバーで使用するドメイン名を設定する。

ドメイン名を設定しない場合はすべてのドメイン名について許容する。 ドメイン名を設定した場合は設定したドメイン名のみのアクセスを許す。

複数登録することはできない。

[初期値] なし

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

5.2 拠点情報の設定

[書式] **sip user** uri numberin [name=name] [auth=type] [[username] [password]]

sip user uri_top - uri_end numberin [name=name] [auth=type] [[username] [password]]

sip user * numberin [name=name] [auth=type] [[username] [password]]

no sip user uri

no sip user uri_top - uri_end

no sip user *

指定URI の形式	認証時に使用される URI	
sip:user@host	sip:user@host	
user@host	sip:user@host とみなす。	
sip:user	認証時に "sip proxy domain" 設定がされている場合: sip:user@ (認証時に設定されているドメイン名) とみなす。 認証時に "sip proxy domain" 設定がされていない場合: 認証対象の URIのうち、スキーム + ユーザ部のみ sip:user と照合し、ホスト部の比較は行わない。	
tel:user	tel:user	
user	認証時に " sip proxy domain " 設定がされている場合: sip:user@(認証時に設定されているドメイン名)とみなす。 認証時に " sip proxy domain " 設定がされていない場合: 認証対象の URI のうち、スキーム + ユーザ部のみ sip:user と照合し、ホスト部の比較は行わない。	

なお、URI のスキーム,ユーザ,ホスト部以外のエレメントは入力する意味がなく、含んでいたら無視する。

また URI として*(アスタリスク)を指定した場合、上記個別または下記範囲指定で指定した URI 以外の URI すべてに適用する設定となる。削除時にアスタリスクを指定した場合、その他の URI に適用する設定のみを削除する。

"uri_top - uri_end" 形式の指定は、URI のうちのユーザ部に対し、末尾の数字列(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 から成る文字列)を数値とみなして、数値範囲の複数のユーザ部を指定する。数字列以前の文字列および数字列の桁数は、uri_topとuri_endで完全に一致している必要がある。

例えば "008 - 011" を指定した場合は、

"008", "009", "010", "011" を指定したことになる。

∘ numberin事業所番号+内線番号の着番号から事業所番号を削除するかどうかの設定

• all削除しない

• none......認証不要• digestダイジェスト認証

digest の場合は省略可能

。 *username* 認証用ユーザ名

TYPE が no-auth のときは、入力しても無視される。

省略した場合、もしくは*(アスタリスク)を指定した場合は、認証時に URI の

ユーザ部と同じ文字列とみなされる。

∘ *password* 認証用パスワード

TYPE が no-auth のときは、入力しても無視される。

省略した場合は、空文字列とみなされる。

[説明] 拠点情報を設定または削除する。

[ノート]

- ・認証対象 URI の照合は、数値の大小だけでなく、数字列長とユーザ部末尾の数字列以外の文字列も照合する。すなわち先の例では、"008" にはマッチするが、"0008" や "user008" にはマッチしない。
- ・URI の範囲指定において、数字列は (*0 *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 *) だけから成る文字列である。また数値とみなす数字列長は最大 18 文字までであり、18 文字を超える場合は、末尾の 18 文字だけが使用される。

範囲の重なる複数の範囲指定認証情報を登録することはできない。登録しようとした場合はエラーと する。個別指定と範囲指定が重なる場合は登録できる。

- "sip user uri_top uri_end ..." で登録された情報の削除は、"no sip user uri_top uri_end ..." で全く同じ範囲指定を行うことでのみ可能。例えば、"001 005" で登録した場合、"003" や "003 004" を指定して、一部の範囲のみ削除することはできない。
- ・個別指定 URI で登録した認証情報は、範囲指定した認証情報より優先する。例えば "003" に対する個別指定認証情報と "001 005" に対する範囲指定認証情報があったとき、"003" を認証する場合は、個別認証情報の方が使用される。
- ・事業所番号の削除において、内線番号がない場合に削除した場合には、機器の型番が入る。RTV01の場合は "rtv01"。
- ・登録名に非 ASCII 文字を指定する場合は、設定・管理ページから入力する。

[初期値] なし

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

40 5. 電話帳サーバー機能の設定

5.3 連携する電話帳サーバーの設定

[書式] sip proxy forwarding server n addr [primary=primary] [secondary=secondary] [domain=domain]

[name=name]

no sip proxy forwarding server n

∘ *addr* 転送先 IP アドレス(仮想アドレス)

○ *domain* ドメイン名

[説明] 連携する電話帳サーバーの設定をする。

連携する電話帳サーバーが冗長構成の場合に、仮想アドレスを転送先 IP アドレスに設定し、それぞれの

実アドレスをプライマリ・セカンダリに設定する。

連携する電話帳サーバーが単体動作の場合には、プライマリ・セカンダリの設定は不要となる。

転送先 IP アドレスのみ設定する。

また、ドメイン名には連携する電話帳サーバーのドメイン名を設定する。

[初期値] なし

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

5.4 連携する電話帳サーバーが管理する番号の設定

[書式] sip proxy forwarding address n uri

sip proxy forwarding address n uri_top - uri_end

no sip proxy forwarding address n uri

no sip proxy forwarding address n uri_top - uri_end

「設定値] ○ *n* 連携サーバー番号 (1...4)

。 *uri* sip user コマンドを参照

○ uri_top - uri_end sip user コマンドを参照

[説明] 連携する電話帳サーバーで管理している電話番号を設定する。

設定された番号または範囲内宛の発信を受信すると、連携する電話帳サーバーの設定で登録した転送先

IPアドレスへ発信を転送する。

範囲指定は重ならないように設定する必要がある。

[初期値] なし

5.5 冗長構成機能の設定

5.5.1 インタフェース毎の VRRP の設定

[書式] **ip** interface **vrrp** vrid ip_address [priority=priority] [preempt=preempt] [auth=auth] [advertise-interval=time1] [down-interval=time2]

no ip interface vrrp vrid [vrid...]

[設定値] ointerfaceLAN インタフェース名

∘ *vrid* VRRP グループ ID (1...255)

○ *ip_address* 仮想 IP アドレス

• on

• off

○ auth テキスト認証文字列 (8 文字以内)

○ time 1 VRRP 広告の送信間隔 (秒)

○ time2......マスターがダウンしたと判定するまでの時間 (秒)

[説明] 指定した VRRP グループを利用することを設定する。

同じ VRRP グループに所属する電話帳サーバーの間では、VRID および仮想 IP アドレスを一致させておかなくてはいけない。これらが一致しない場合の動作は予測できない。

auth パラメータを指定しない場合には、認証なしとして動作する。

time1 および time2 パラメータで、マスターが VRRP 広告を送信する間隔と、バックアップがそれを監視してダウンと判定するまでの時間を設定する。トラフィックが多いネットワークではこれらの値を初期値より長めに設定すると動作が安定することがある。これらの値はすべての冗長化構成の電話帳サーバー

で一致している必要がある。

[ノート] priority および preempt パラメータの設定は、仮想 IP アドレスとして自分自身の LAN インタフェースに 付与されているアドレスを指定している場合には無視される。この場合、優先度は最高の 255 となり、

常にプリエンプトモードで動作する。

[初期値] priority=100

preempt=on *auth*= 認証なし

time1=1 *time2*=3

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

42 5. 電話帳サーバー機能の設定

インタフェース毎の VRRP の設定 (VRRP V3) 5.5.2

ipv6 interface vrrp vrid ip_address [priority=priority] [preempt=preempt] [auth=auth] [書式] [advertise-interval= time1] [down-interval= time2]

no ipv6 interface vrrp vrid [vrid...]

∘ interfaceLAN インタフェース名 [設定値]

∘ *vrid* VRRP グループ ID (1...255)

○ *ip_address* 仮想 IP アドレス

• on

off

auth テキスト認証文字列 (8 文字以内)

○ time 1VRRP 広告の送信間隔(秒)

○ time2......マスターがダウンしたと判定するまでの時間 (秒)

指定した VRRP グループを利用することを設定する。 [説明]

> 同じ VRRP グループに所属する電話帳サーバーの間では、VRID および仮想 IP アドレスを一致させてお かなくてはいけない。これらが一致しない場合の動作は予測できない。

auth パラメータを指定しない場合には、認証なしとして動作する。

time1 および time2 パラメータで、マスターが VRRP 広告を送信する間隔と、バックアップがそれを監 視してダウンと判定するまでの時間を設定する。トラフィックが多いネットワークではこれらの値を初期 値より長めに設定すると動作が安定することがある。これらの値はすべての冗長化構成の電話帳サーバー で一致している必要がある。

[ノート] priority および preempt パラメータの設定は、仮想 IP アドレスとして自分自身の LAN インタフェースに 付与されているアドレスを指定している場合には無視される。この場合、優先度は最高の 255 となり、 常にプリエンプトモードで動作する。

priority=100 [初期値]

> preempt=on auth= 認証なし

time1=1time2=3

RTV01

[適用 Revision]

全リビジョン

5.5.3 冗長構成機能のための動作モードおよび冗長構成相手の設定

sip proxy redundancy mode mode [vrid ip-addr] [書式] no sip proxy redundancy mode

「設定値]

> • secondaryセカンダリサーバーであることを設定

○ vrid primary / secondary の場合、電話帳サーバー VRRP 冗長構成に使用する VRRP グループ ID (1...255)

[説明] 電話帳サーバー VRRP 冗長構成の設定を行う。プライマリ / セカンダリサーバーの場合、VRRP 動作に おける VRRP グループ ID と、冗長構成を形成する相手のサーバーの IP アドレスを設定する必要があ

> 冗長構成に使用される VRRP の IP プロトコルについては ip-addr で設定されたものと同一のものの設定 が選択される。

プライマリサーバーとセカンダリサーバーにおける VRRP グループ ID、IP プロトコルを一致させるよ うに設定を行う必要がある。VRRPの設定においては、プライマリサーバーの優先度をセカンダリサー バーの優先度より高く設定する必要がある。メンテナンス状態での優先度との兼ね合いがあるため、

VRRP 優先度は必ず 3以上を設定しなければならない。 これらの設定に矛盾があった場合の動作は予測できない。 [初期值] standalone

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

5.5.4 VRRP シャットダウントリガの設定

[書式] ip interface vrrp shutdown trigger vrid sip-proxy

ip interface vrrp shutdown trigger vrid ip keepalive number

no ip interface vrrp shutdown trigger vrid sip-proxy

no ip interface vrrp shutdown trigger vrid ip keepalive number

[設定値] o interfaceLAN インタフェース名

∘ *vrid* VRRP グループ ID (1...255)

。number......ip keepalive 設定の番号

[説明] 指定した VRRP グループでマスターとして動作している場合に、指定した条件によってシャットダウン

することを設定する。

o ip keepalive ip keepalive use 設定によりダウンが検出された場合

sip proxy redundancy modeの設定とVRRPグループIDの設定が異なっている場合の動作は予測できない。

[ノート] 電話帳サーバー動作において、sip-proxy のシャットダウントリガが発生するのは、SIP 動作自己診断に

おいて異常を検出した場合である。

[初期値] なし

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

5.5.5 VRRP シャットダウントリガの設定 (VRRP V3)

[書式] ipv6 interface vrrp shutdown trigger vrid sip-proxy

ipv6 interface vrrp shutdown trigger vrid ip keepalive number

no ipv6 interface vrrp shutdown trigger vrid sip-proxy

no ipv6 interface vrrp shutdown trigger vrid ip keepalive number

[**設定値**] 。 *interface*LAN インタフェース名

∘ *vrid* VRRP グループ ID (1...255)

○ number...... ip keepalive 設定の番号

[説明] 指定した VRRP グループでマスターとして動作している場合に、指定した条件によってシャットダウン

することを設定する。

∘ ip keepalive **ip keepalive use** 設定によりダウンが検出された場合

sip proxy redundancy modeの設定とVRRPグループIDの設定が異なっている場合の動作は予測できない。

[ノート] 電話帳サーバー動作において、sip-proxy のシャットダウントリガが発生するのは、SIP 動作自己診断に

おいて異常を検出した場合である。

[初期値] なし

44 6.IP の設定

6. IP の設定

6.1 インタフェース共通の設定

IP アドレスの設定 6.1.1 ip interface address ip_address/mask [broadcast broadcast_ip] [書式] **no ip** interface **address** [ip_address/mask] ∘ *interface*LAN インタフェース名 [設定値] ○ ip_address IP アドレス xxx.xxx.xxx (xxx は十進数) o mask • xxx.xxx.xxx.xxx (xxx は十進数) Ox に続く十六進数 マスクビット数 ○ *broadcast_ip*ブロードキャスト IP アドレス インタフェースの IP アドレスとネットマスクを設定する。 "broadcast $broadcast_ip$ " を指定すると、ブ [説明] ロードキャストアドレスを指定できる。省略した場合には、ディレクティッドブロードキャストアドレス が使われる。 LAN インタフェースに IP アドレスを設定していない場合には、RARP により IP アドレスを得ようとす [ノート] る。 「初期値] IP アドレスは設定されていない ディレクティッドブロードキャストアドレスが使われる [適用 Revision] RTV01 全リビジョン セカンダリ IP アドレスの設定 6.1.2 [書式] ip interface secondary address ip_address[/mask] **no ip** interface **secondary address** [ip_address/mask] o interfaceLAN インタフェース名 [設定値] ○ ip_address セカンダリ IP アドレス xxx.xxx.xxx (xxx は十進数) o mask • xxx xxx xxx xxx (xxx は十進数) Ox に続く十六進数 • マスクビット数 LAN 側のセカンダリ IP アドレスとネットマスクを設定する。 [説明] [ノート] セカンダリのネットワークでのブロードキャストアドレスは必ずディレクティッドブロードキャストアド レスが使われる。 [適用 Revision] RTV01 全リビジョン 6.1.3 インタフェースの MTU の設定 [書式] ip interface mtu mtu no ip interface mtu [mtu] ointerfaceLAN インタフェース名 「設定値] ∘ mtu MTU の値 (64...1500)

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

1500

各インタフェースの MTU の値を設定する。

[説明]

[初期値]

6.1.4 IP の静的経路情報の設定

[書式] ip route network gateway gateway no ip route network

[設定値]

- o network
 - default......デフォルト経路
 - IP アドレス送り先のホスト / マスクビット数 (省略時は 32)

o gateway

- IP アドレス xxx.xxx.xxx (xxx は十進数)
- dhcp interface
 - interfaceDHCP で与えられるデフォルトゲートウェイを使う場合の DHCP クライアントとして動作する LAN インタフェース名(送り先が Default の時のファイスト

のみ有効)

- parameter.......以下のパラメータを空白で区切り複数設定可能
 - filter number [number..]....フィルタ型経路の指定
 - number......フィルタの番号 (1...21474836) (空白で区切り複数設定可能)
 - metric *metric*メトリックの指定
 - metric
 - □メトリック値 (1...15)
 - □省略時は1
 - weight weight異なる経路間の比率を表す値
 - weight
 - □経路への重み (1...2147483647)
 - □省略時は1

[説明] IP の静的経路を設定する。

gateway のパラメータとしてフィルタ型経路を指定した場合には、記述されている順にフィルタを適用していき、適合したゲートウェイが選択される。

適合するゲートウェイが存在しない場合や、フィルタ型経路が指定されているゲートウェイが一つも記述されていない場合には、フィルタ型経路が指定されていないゲートウェイが選択される。

フィルタ型経路が指定されていないゲートウェイも存在しない場合には、その経路は存在しないものとして処理が継続される。

フィルタ型経路が指定されていないゲートウェイが複数記述された場合の経路の選択は、それらの経路を使用する時点でラウンドロビンにより決定される。

filter が指定されていないゲートウェイが複数記述されている場合で、それらの経路を使うべき時にどちらを使うかは、始点 / 終点 IP アドレス、プロトコル、始点 / 終点ポート番号により識別されるストリームにより決定される。同じストリームのパケットは必ず同じゲートウェイに送出される。weightで値(例えば回線速度の比率)が指定されている場合には、その値の他のゲートウェイのweight値に対する比率に比例して、その経路に送出されるストリームの比率が上がる。

[**ノート**] 既に存在する経路を上書きすることができる。

[設定例] ○ デフォルトゲートウェイを 192.168.0.1 とする

ip route default gateway 192.168.0.1

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

6.1.5 IPv4 の経路情報に変化があった時にログに記録するか否かの設定

[書式] ip route change log log no ip route change log

[設定値] ○ log

on......IPv4 経路の変化をログに記録する
 offIPv4 経路の変化をログに記録しない

[説明] IPv4 の経路情報に変化があった時にそれをログに記録するか否かを設定する。ログは INFO レベルで記録される。

[初期值] off

IP パケットのフィルタの設定 6.1.6

ip filter_filter_num pass_reject src_addr[/mask][dest_addr[/mask][protocol [src_port_list [書式] [dest_port_list]]]

no ip filter filter_num [pass_reject]

[設定値] *◦ filter_num*静的フィルタ番号 (1...21474836)

o pass_reject

pass-log...... —致すれば通す(ログに記録する)pass-nolog..... —致すれば通す(ログに記録しない)

• reject-log...... 一致すれば破棄する (ログに記録する)

• reject-nolog 一致すれば破棄する (ログに記録しない)

restrict-log 回線が接続されていれば通し、切断されていれば破棄する(ログに記録する)restrict-nolog 回線が接続されていれば通し、切断されていれば破棄する(ログに記録しない)

○ src addr IP パケットの始点 IP アドレス

• xxx.xxx.xxx xxx は

■十進数

■*(ネットマスクの対応するビットが8ビットとも0と同じ)

• 間に - を挟んだ 2 つの上項目、- を前につけた上項目、- を後ろにつけた上項目、これらは範囲を指定

*(すべてのIPアドレスに対応)

○ dest_addr...... IP パケットの終点 IP アドレス (src_addr と同じ形式)。

省略時は1個の*と同じ。

∘ *mask* IP アドレスのビットマスク、省略時は 0xffffffff と同じ。

src_addr および dest_addr がネットワークアドレスの場合にのみ指定可。

- xxx.xxx.xxx.xxx (xxx は十進数)
- 0x に続く十六進数マスクビット数

○ *protocol* フィルタリングするパケットの種類

- プロトコルを表す十進数 (0...255)
- プロトコルを表すニーモニック

ニーモニック	十進数	説明	
icmp	1	icmp パケット	
icmp-error	-	特定のTYPE コードの icmp パケット	
icmp-info	-	特定のTYPE コードの icmp パケット	
tcp	6	tcp パケット	
tcpfin	-	FIN フラグの立っている tcpパケット	
tcprst	-	RST フラグの立っている tcp パケット	
established	-	ACK フラグの立っている tcpパケット 内から外への接続は許可するが、 外から内への接続は拒否する機能	
udp	17	udp パケット	
esp	50	IPsec のespパケット	
ah	51	IPsec のahパケット	

- 上項目のカンマで区切った並び (5 個以内)
- tcpflag=flag_value/flag_mask または tcpflag!=flag_value/flag_mask □ flag_value(Oxに続く十六進数 OxOOOO ...Oxffff)
 - □ flag mask(Oxに続く十六進数 OxOOOO .. Oxffff)
- *(すべてのプロトコル)
- 省略時は * と同じ。
- ∘ *src_port_list*.......UDP、TCP のソースポート番号
 - ポート番号を表す十進数
 - ポート番号を表すニーモニック (一部)

ニーモニック	ポート番号	ニーモニック	ポート番号
ftp	20,21	ident	113
ftpdata	20	ntp	123
telnet	23	nntp	119
smtp	25	snmp	161
domain	53	syslog	514
gopher	70	printer	515
finger	79	talk	517
www	80	route	520
pop3	110	uucp	540
sunrpc	111		

- 間に を挟んだ2 つの上項目、- を前につけた上項目、- を後ろにつけた上項目、これらは範囲を指定する。
- 上項目のカンマで区切った並び (10 個以内)
- *(すべてのポート)
- 省略時は*と同じ。
- *dest_port_list*UDP、TCP のデスティネーションポート番号

[説明] IP パケットのフィルタを設定する。本コマンドで設定されたフィルタは ip *interface* secure filter、ip filter set、ip filter dynamic、および ip *interface* rip filter コマンドで用いられる。

[ノート] restrict-log および restrict-nolog を使ったフィルタは、回線が接続されている場合だけ通せば十分で、そのために回線に発信するまでもないようなパケットに対して有効。例えば、時計をあわせる NTP パケッ

١.

"ip filter pass * * icmp,tcp telnet" などのように、TCP/UDP以外のプロトコルとポート番号の両方が指定されている場合、TCP/UDP 以外のパケットに関しては、ポート番号の指定をチェックしない。
"ip filter pass * * * telnet" などのように、TCP/UDPと明記せずにポート番号を指定していた場合、TCP/UDP 以外もフィルタに該当する。

[設定例] # ip filter 3 pass-nolog 172.20.10.* 172.21.192.0/18 tcp ftp

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

6.1.7 フィルタセットの定義

[書式] **ip filter set** name direction filter_list [filter_list ...]

no ip filter set name [direction ...]

o direction

filter_list...... 空白で区切られたフィルタ番号の並び (100 個以内)

[説明] フィルタセットを定義する。フィルタセットは、in/out のフィルタをそれぞれ定義し、ip interface

secure filter コマンドによりインタフェースに適用される。

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

6.1.8 Source-route オプション付き IP パケットをフィルタアウトするか否かの設定

[書式] ip filter source-route filter_out

no ip filter source-route [filter_out]

[設定値] filter_out

on......フィルタアウトするoff......フィルタアウトしない

[説明] Source-route オプション付き IP パケットをフィルタアウトするか否かを設定する。

[初期值] on

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

6.1.9 ディレクテッドブロードキャストパケットをフィルタアウトするか否かの設定

[書式] ip filter directed-broadcast filter_out

ip filter directed-broadcast filter [filter_num]

no ip filter directed-broadcast

[設定値] ofilter_out

• on......フィルタアウトする• offフィルタアウトしない

○ filter_num静的フィルタ番号 (1...21474836)

48 6.IP の設定

終点アドレスがディレクティッドブロードキャストアドレスである IPv4 パケットの扱いを設定する。 [説明]

> on を指定した場合には、ディレクティッドブロードキャストパケットはすべて破棄する。 offを指定した場合には、ディレクティッドブロードキャストパケットはすべて通過させる。 filter を指定した場合には、in filter コマンドで設定したフィルタでパケットを検査し、PASS フィルタに マッチした場合のみパケットを通過させる。

[ノート] いわゆる smurf 攻撃を防止するためには on にしておく。

[初期値]

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

6.1.10 動的フィルタの定義

[書式] **ip filter dynamic** dyn_filter_num srcaddr dstaddr protocol [option ...]

> ip filter dynamic dyn_filter_num srcaddr dstaddr filter filter_list [in filter_list] [out filter_list] [option ...] **no ip filter dynamic** dyn_filter_num [dyn_filter_num...]

○ dyn_filter_num 動的フィルタ番号 (1...21474836) [設定値]

○ *srcaddr* 始点 IP アドレス

○ *dstaddr*終点 IP アドレス

- tcp
- udp
- ftp
- tftp
- domain
- www
- smtp
- pop3 telnet
- · netmeeting
- filter_list......ip filter コマンドで登録されたフィルタ番号のリスト
- option
 - syslog=switch

 - off.......コネクションの通信履歴を SYSLOG に残さない
 - - time.......データが流れなくなったときにコネクション情報を解放するまでの時間(秒)

[説明] 動的フィルタを定義する。第 1 書式では、あらかじめ本装置に登録されているアプリケーション名を指 定する。第2書式では、ユーザがアクセス制御のルールを記述する。キーワードの filter、in、out の後に は、ip filter コマンドで定義されたフィルタ番号を設定する。

> filter キーワードの後に記述されたフィルタに該当するコネクション(トリガ)を検出したら、それ以降 in キーワードと out キーワードの後に記述されたフィルタに該当するコネクションを通過させる。 in キー ワードはトリガの方向に対して逆方向のアクセスを制御し、out キーワードは動的フィルタと同じ方向の アクセスを制御する。なお、ip filter コマンドの IP アドレスは無視される。pass/reject の引数も同様に 無視される。

プロトコルとして top や udp を指定した場合には、アプリケーションに固有な処理は実施されない。特 定のアプリケーションを扱う必要がある場合には、アプリケーション名を指定する。

「初期値] syslog = on

timeout = 60

ip filter 10 * * udp * snmp [設定例]

ip filter dynamic 1 * * filter 10

6.1.11 動的フィルタのタイムアウトの設定

[書式] ip filter dynamic timer [option=timeout [option...]]
no ip filter dynamic timer

[**設定値**] optionオプション名

• tcp-syn-timeout SYN を受けてから設定された時間内にコネクションが確立しなければセッションを切断する

• tcp-fin-timeout....... FIN を受けてから設定された時間が経てばコネクションを強制的に解放する

• tcp-idle-time 設定された時間内にTCP コネクションのデータが流れなければコネクションを切

断する

• udp-idle-time 設定された時間内に UDP コネクションのデータが流れなければコネクションを

切断する

• dns-timeout DNS の要求を受けてから設定された時間内に応答を受けなければコネクション

を切断する

[説明] 動的フィルタのタイムアウトを設定する。

[ノート] 本設定はすべての検査において共通に使用される。

[初期值] tcp-syn-timeout=30

tcp-fin-timeout=5 tcp-idle-time=3600 udp-idle-time=30 dns-timeout=5

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

6.1.12 侵入検知機能の動作の設定

[書式] ip interface intrusion detection direction switch [option] no ip interface intrusion detection

[設定値] ointerfaceLAN インタフェース名

。 *direction* 観察するパケットの方向

• inインタフェース側から内側へ

• outインタフェース側から外側へ

o switch

◆ on......実行する ◆ off実行しない

○ optionオプション

• reject=*rjt*

■ on不正なパケットを破棄する

■off.......不正なパケットを破棄しない

[説明] 指定したインタフェースで、指定された向きのパケットについて侵入を検知する。

[ノート] 危険性の高い攻撃については、reject オプションの設定に関わらず常にパケットを破棄する。

[初期値] switch = off

reject = off

echo, discard, time サービスを動作させるか否かの設定 6.1.13

[書式] ip simple-service service

no ip simple-service [service]

[設定値]

 \circ service

• on......TCP/UDP の各種サービスを動作させる

• offサービスを停止させる

TCP/UDP の echo(7)、discard(9)、time(37)の各種サービスを動作させるか否かを設定する。サー [説明]

ビスを停止すると該当のポートも閉じる。

[ノート] 本装置を指定して rdate により時計を合わせている機器がある場合には、ip simple-service on と設定しな

ければならない。

「初期値] off

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

ARP エントリの寿命の設定 6.1.14

[書式] ip arp timer timer

no ip arp timer [timer]

[設定値] ○ timerARP エントリの寿命秒数 (30...32767)

ARP エントリの寿命を設定する。ARP 手順で得られた IP アドレスと MAC アドレスの組は ARP エン [説明]

トリとして記憶されるが、このコマンドで設定した時間だけ経過すると、再度 ARP 手順が実行される。

その時点で ARP に応答が無い場合にはエントリは消される。

[初期値] 1200

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

静的 ARP エントリの設定 6.1.15

[書式] ip interface arp static ip_address mac_address

no ip interface **arp static** ip_address [mac_address]

∘ interfaceLAN インタフェース名 [設定値]

∘ *ip_address* IP アドレス

∘ mac_address MAC アドレス

[説明] ARP エントリを静的に設定する。このコマンドで設定された ARP エントリは、show arp コマンドで

TTL が 'permanent' と表示され、常に有効となる。また、clear arp コマンドを実行してもエントリは

消えない。

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

6.1.16 フィルタリングによるセキュリティの設定

[書式] ip interface secure filter direction [filter_list...] [dynamic filter_list...]

ip interface secure filter name set name

no ip interface **secure filter** direction [filter list] **no ip** interface **secure filter** [name [set_name]]

∘ interfaceLAN インタフェース名 「設定値]

o direction

• in......受信したパケットのフィルタリング

• out送信するパケットのフィルタリング

filter list.......空白で区切られたフィルタ番号の並び(128 個以内)

odynamic キーワード後に動的フィルタの番号を記述する

[説明] ip filter コマンドによるパケットのフィルタを組み合わせて、インタフェースで送受信するパケットの種類を制限する。

方向を指定する書式では、それぞれの方向に対して適用するフィルタ列をフィルタ番号で指定する。指定された番号のフィルタが順番に適用され、パケットにマッチするフィルタが見つかればそのフィルタにより通過 / 廃棄が決定する。それ以降のフィルタは調べられない。すべてのフィルタにマッチしないパケットは廃棄される。フィルタセットの名前を指定する書式では、指定されたフィルタセットが適用される。フィルタを調べる順序などは方向を指定する書式の方法に準ずる。定義されていないフィルタセットの名前が指定された場合には、フィルタは設定されていないものとして動作する。

[ノート] フィルタリストを走査して、一致すると通過、破棄が決定する。

- # ip filter 1 pass 192.168.0.0/24 *
- # ip filter 2 reject 192.168.0.1
- # ip lan1 secure filter in 1 2

この設定では、始点 IP アドレスが 192.168.0.1 であるパケットは、最初のフィルタ 1 で通過が決定してしまうため、フィルタ 2 での検査は行われない。そのため、フィルタ 2 は何も意味を持たない。フィルタリストを操作した結果、どのフィルタにも一致しないパケットは破棄される。

「初期値」 フィルタは設定されていない

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

6.1.17 ARP が解決されるまで送信を保留するパケットの数の設定

[書式] ip interface arp queue length len

no ip interface arp queue length [len]

[**設定値**] o interfaceLAN インタフェース名

○ *len* キュー長 (0...10000)

[説明] ARPが解決していないホストに対してパケットを送信しようとした時に、ARPが解決するか、タイムア

ウトにより ARP が解決できないことが確定するまで、インタフェース毎に送信を保留しておくことのできるパケットの最大数を設定する。

O を設定するとパケットを保留しなくなるため、例えば ARP が解決していない相手に ping を実行すると必ず最初の 1 パケットは失敗するようになる。

「初期値] 40

[適用 Revision] RTV01

RTV01 全リビジョン

6.2 RIP の設定

6.2.1 RIP を使用するか否かの設定

[書式] rip use rip_use no rip use rip_use

[設定値] ○ rip_use

on......RIP を使用するoff......RIP を使用しない

[説明] RIP を使用するか否かを設定する。この機能を OFF にすると、すべてのインタフェースに対して RIP パ

ケットを送信することはなくなり、受信したRIPパケットは無視される。

[初期值] off

52 6.IP の設定

6.2.2 RIP に関して信用できるゲートウェイの設定

[書式] ip interface rip trust gateway [except] gateway_list

no ip interface rip trust gateway [[except] gateway_list]

[設定値] ointerfaceLAN インタフェース名

○ gateway_list IP アドレスの並び (10 個以内)

[説明] RIP に関して信用できる、あるいは信用できないゲートウェイを設定する。

except キーワードを指定していない場合には、列挙したゲートウェイを信用できるゲートウェイとし、そ

れらからの RIP だけを受信する。

except キーワードを指定した場合は、列挙したゲートウェイを信用できないゲートウェイとし、それらを

除いた他のゲートウェイからの RIP だけを受信する。

[初期値] 信用できる、あるいは信用できないゲートウェイは設定されておらず、すべてのホストからの RIP を信

用できるものとして扱う

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

6.2.3 RIP パケットの受信に関する設定

[書式] ip interface rip receive rip_receive [version version [version]]

no ip interface rip receive [rip_receive...]

[設定値] o interfaceLAN インタフェース名

o rip_receive

on......RIP パケットを受信するoff......RIP パケットを受信しない

○ version......受信する RIP のバージョン (1,2)

[説明] 指定したインタフェースに対し、RIPパケットを受信するか否かを設定する。

"version version" で受信する RIP のバージョンを指定できる。指定しない場合は、RIP1/2 ともに受信する。

[初期値] off (トンネルインタフェースの場合)

on version 12 (その他のインタフェースの場合)

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

6.2.4 RIP のフィルタリングの設定

[書式] **ip** interface **rip filter** direction filter_list

no ip interface rip filter direction filter_list

[設定値] ointerfaceLAN インタフェース名

o direction

● in......受信した RIP のフィルタリング ● out送信する RIP のフィルタリング

∘ filter_list...... 空白で区切られた静的フィルタ番号の並び (100 個以内)

[説明] インタフェースで送受信する RIP のフィルタリングを設定する。

ip filter コマンドで設定されたフィルタの始点IPアドレスが、送受信するRIPの経路情報にマッチする場

合は、フィルタが pass であればそれを処理し、reject であればその経路情報だけを破棄する。

[初期値] フィルタは設定されていない

6.2.5 RIP で加算するホップ数の設定

[書式] ip interface rip hop direction bop

no ip interface rip hop direction bop

[設定値] ointerfaceLAN インタフェース名

o direction

• in.....受信した RIP に加算する
• out送信する RIP に加算する

○ hop......加算する値 (0...15)

[説明] インタフェースで送受信する RIP に加算するホップ数を設定する。

[初期値] 0

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

6.2.6 RIP2 での認証の設定

[書式] ip interface rip auth type type

no ip interface rip auth type [type]

[設定値] ointerfaceLAN インタフェース名

o type

• text テキスト型の認証を行う

[説明] RIP2 を使用する場合のインタフェースでの認証の設定をする。

none の場合は認証なし。text の場合はテキスト型の認証を行う。

[初期値] none

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

6.2.7 RIP2 での認証キーの設定

[書式] ip interface rip auth key bex_key

ip interface rip auth key text text_key

no ip interface rip auth key no ip interface rip auth key text

[設定値] ointerfaceLAN インタフェース名

○ bex_key......十六進数の列で表現された認証キー

○ text_key...... 文字列で表現された認証キー

[説明] RIP2 を使用する場合のインタフェースの認証キーを設定する。

[設定例] # ip lan1 rip auth key text testing123

6.3 ネットワーク監視機能の設定

[書式] ip keepalive num kind interval count gateway [gateway ...][option=value ...] no ip keepalive num [...]

○ *kind*監視方式

• icmp-echo.....ICMP Echo を使用する

○ *interval* キープアライブの送信間隔秒数 (1...65535)

o gateway

• IPアドレスxxx.xxx.xxx (xxx は十進数)

• dhcp INTERFACE

■ interfaceDHCP にて与えられるデフォルトゲートウェイを使う場合の、DHCP クライアントとして動作する LAN インタフェース名

○ option = *value* 列

option	value	説明	
log		SYSLOG を出力する	
log	off	SYSLOG を出力しない	
upwait	秒数	到達性があると判断するまでの待機時間 (11000000)	
downwait	秒数	到達性がないと判断するまでの待機秒数 (11000000)	
length	バイト	ICMP Echo パケットの長さ (641500)	

[説明] 指定したゲートウェイに対して ICMP Echo を送信し、その返事を受信できるかどうかを判定する。

[ノート] length パラメータで指定するのは ICMP データ部分の長さであり、IP パケット全体の長さではない。

[初期值] log = off

upwait = 5downwait = 5length = 64

7. DNS の設定

本装置は、DNS(Domain Name Service) 機能として名前解決の機能、DNS サーバーの選択機能、静的 DNS レコードの登録機能を持ちます。

名前解決の機能としては、**ping** や **traceroute**、**rdate**、**ntpdate**、**telnet** コマンドなどの IP アドレスパラメータの代わりに名前を指定したり、SYSLOG などの表示機能において IP アドレスを名前解決したりします。

DNS の機能を使用するためには、dns server コマンドを設定しておく必要があります。

7.1 DNS を利用するか否かの設定

[書式] dns service service

no dns service [service]

[設定值] service

• recursive...... DNS を参照する • off DNS を参照しない

[説明] DNS サーバーを参照するかどうかを設定する。off を設定すると、DNS に関する機能は一切動作しな

い。また、ポート53/udpも閉じられる。

[初期值] recursive

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

7.2 DNS ドメイン名の設定

[書式] **dns domain** domain_name

no dns domain [domain_name]

[設定値] odomain_name DNS ドメインを表す文字列

[説明] 電話帳サーバーが所属する DNS ドメインを設定する。

電話帳サーバーのホストとしての機能(ping, traceroute) を使うときに名前解決に失敗した場合、この

ドメイン名を補完して再度解決を試みる。

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

7.3 DNS サーバーの IP アドレスの設定

[書式] **dns server** ip_address [ip_address ...]

no dns server [ip_address ...]

[**設定値**] • *ip_address* DNS サーバーの IP アドレス (空白で区切って最大 4ヶ所まで設定可能)

[説明] DNS サーバーの IP アドレスを指定する。

[初期値] DNS サーバーは設定されていない

SYSLOG 表示で DNS により名前解決するか否かの設定 7.4

dns syslog resolv resolv [書式]

no dns syslog resolv [resolv]

「設定値] o resolv

[説明] [初期値]

[適用 Revision]

• on......解決する

• off 解決しない

off

RTV01

DNS 問い合わせの内容に応じた DNS サーバーの選択 7.5

全リビジョン

[書式] **dns server select** id server [server2] [type] query

dns server select id reject [type] query

no dns server select id

○ *id* DNS サーバー選択テーブルの番号 [設定値]

SYSLOG 表示で DNS により名前解決するか否かを設定する。

∘ server2 セカンダリ DNS サーバーの IP アドレス

○ type DNS レコードタイプ (省略時は a)

• a..... ホストの IP アドレス

• ptrIP アドレスの逆引き用のポインタ

• mx.....メールサーバー

• nsネームサーバー

• cname......別名

any すべてのタイプにマッチする

。 *query* DNS 問い合わせの内容

● type が a、mx、ns、cname の場合

query はドメイン名を表す文字列であり、後方一致とする。例えば、 yamaha.co.jp" であれば、comm.yamaha.co.jp、rtpro.yamaha.co.jp などにマッチす

"." を指定するとすべてのドメイン名に令ッヂする。

• type が ptr の場合

query は IPアドレス (ip_address[/masklen]) であり、masklen を省略したときは IP アドレスにのみマッチし、masklen を指定したときはネットワークアドレスに含まれるすべての IP アドレスにマッチする。 DNS 問い合わせに含まれる .inaddr.arpa ドメインで記述された FQDN は、IPアドレスへ変換された後に比較

される。" "を指定するとすべての IP アドレスにマッチする。

o interface DHCPサーバーより取得する DNSサーバーを使う場合のLAN インタフェース名

○ default-server指定した接続相手から DNS サーバーを獲得できなかったときに使う DNS サー

バーの IP アドレス

DNS 問い合わせの解決を依頼する DNS サーバーとして、DNS 問い合わせの内容と DNS サーバーと [説明] の組合せを複数登録しておき、DNS 問い合わせに応じてその組合せから適切な DNS サーバーを選択で きるようにする。

> テーブルは小さい番号から検索され、DNS 問い合わせの内容に query がマッチしたら、その DNS サー バーを用いて DNS 問い合わせを解決しようとする。一度マッチしたら、それ以降のテーブルは検索しな い。すべてのテーブルを検索してマッチするものがない場合には、dns server コマンドで指定された DNS サーバーを用いる。

> reject キーワードを使用した書式の場合、query がマッチしたら、その DNS 問い合わせパケットを破棄 し、DNS 問い合わせを解決しない。

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

7.6 静的 DNS レコードの登録

[書式] ip host fqdn value

dns static type name value **no ip host** fqdn [value]

no dns static type name [value]

> • a..... ホストの IPv4 アドレス • aaaa ホストの IPv6 アドレス

• ptrIP アドレスの逆引き用のポインタ

• mx.....メールサーバー

• nsネームサーバー

• cname......別名

○ name, value...... type パラメータによって以下のように意味が異なる

type パラメータ	name	value
a	FQDN	IPv4 アドレス
aaaa	FQDN	IPv6 アドレス
ptr	IP アドレス	FQDN
mx	FQDN	FQDN
ns	FQDN	FQDN
cname	FQDN	FQDN

∘ fqdnドメイン名を含んだホスト名

[説明] 静的な DNS レコードを定義する。

ip host コマンドは、dns static コマンドで a と ptr を両方設定することを簡略化したものである。

[ノート] 問い合わせに対して返される DNS レコードは以下のような特徴を持つ。

∘ TTL フィールドには 1 がセットされる

。 Answer セクションに回答となる DNS レコードが 1 つセットされるだけで、Authority/Additional セクションには DNS レコードがセットされない

∘ MX レコードの preference フィールドは 0 にセットされる

[設定例] # ip host pc1.rtpro.yamaha.co.jp 133.176.200.1

dns static ptr 133.176.200.2 pc2.yamaha.co.jp

dns static cname mail.yamaha.co.jp mail2.yamaha.co.jp

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

7.7 DNS 問い合わせパケットの始点ポート番号の設定

[書式] **dns srcport** srcport

no dns srcport [srcport]

[設定値] srcport始点ポート番号 (1...65535)

[説明] 送信する DNS 問い合わせパケットの始点ポート番号を設定する。

[初期値] 53

設定・管理ページの設定 8.

HTTP サーバー機能の有無の設定 8.1

[書式] httpd service switch no httpd service

[設定値] o switch

> • on...... HTTP サーバー機能を有効にする • offHTTP サーバー機能を無効にする

HTTP サーバーを有効にするか否かを選択する。 [説明]

[初期値] on

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

HTTP サーバーヘアクセスできるホストの IP アドレス設定 8.2

[書式] httpd host bost no httpd host

[設定値] o bost

• any すべてのホストからのアクセスを許可する

● lanLAN ポート (LAN1) 側ネットワーク内、あるいは、SETUP ポート (LAN2) 側 ネットワーク内ならば許可する

• lan1LAN ポート (LAN1) 側ネットワーク内ならば許可する

• lan2SETUP ポート (LAN2) 側ネットワーク内ならば許可する

• none...... すべてのホストからのアクセスを禁止する • HTTP サーバーヘアクセスを許可するホストの IP アドレス

● HTTP サーバーへアクセスを許可するホストの IP アドレス範囲 (ip_address-ip_address)

HTTP サーバーへのアクセスを許可するホストを設定します。 [説明]

このコマンドで LAN インタフェースを指定した場合には、ネットワークアドレスとリミテッドブロード [ノート] キャストアドレスを除く IP アドレスからのアクセスを許可する。指定した LAN インタフェースにプラ

イマリアドレスもセカンダリアドレスも設定していなければ、アクセスを許可しない。

[初期値] lan

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

HTTP サーバーのセッションタイムアウト時間の設定 8.3

[書式] httpd timeout time no httpd timeout [time]

○ time....... 秒数 (1...180) [設定値]

HTTP サーバーのタイムアウト時間を設定する。 [説明]

インターネット経由で本装置の設定・管理ページへアクセスする等の状況で、通信タイムアウトが発生して [ノート]

本装置の設定・管理ページへ正常にアクセスできない場合には、タイムアウト時間に大きな値を設定する。

[初期値]

8.4 HTTP サーバー機能の listen ポートの設定

[書式] httpd listen port

no httpd listen

[**設定値**] ° port.......ポート番号 (1...65535)

[説明] HTTP サーバーの待ち受けるポートを設定する。

[初期値] 80

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

8.5 設定・管理ページで表示する装置名称の設定

[書式] httpd sysname name

[説明] 設定・管理ページで表示する装置名称を設定します。

[初期値] なし

障害メール通知機能の設定 9.

メール設定識別名を設定する 9.1

[書式] mail server name id name

no mail server name id

○ *id*メールサーバー設定 ID(1...10) [設定値]

○ name...... 識別名

メール設定の識別名を設定する。空白を伴う識別名の場合は、「"」で囲む必要がある。 [説明]

「初期値] なし

RTV01 [適用 Revision] 全リビジョン

SMTP メールサーバーを設定する 9.2

[走書] mail server smtp id address [port=port_num] [smtp-auth username password [auth_protocol]]

[pop-before-smtp]

no mail server smtp id

「設定値] ○ *id*......メールサーバー設定 ID(1...10)

address......サーバーのIP アドレスまたはホスト名

○ *port num* サーバーのポート番号 (省略時は tcp/25)

password認証用パスワード

。 auth_protocol......SMTP-AUTH 認証プロトコル

• cram-md5CRAM-MD5 • digest-md5 DIGEST-MD5

• plain.....PLAIN 認証

opp-before-smtp POP before SMTP の使用

• あり......メール送信時に POP before SMTP を使用する

• なし......メール送信時に POP before SMTP を使用しない

[説明] メール送信に使用するサーバー情報を設定する。

smtp-auth パラメータでは、メール送信の際の SMTP 認証のためのデータ (ユーザ名、パスワード)を

指定する。SMTP サーバーで認証が必要ない場合は smtp-auth の設定は必要ない。

SMTP 認証でサポートしている認証プロトコルは、CRAM-MD5、 DIGEST-MD5 および PLAIN 認証 の3種類である。smtp-authパラメータでプロトコルを指定した場合にはそれを用い、プロトコルが省

略された場合には SMTP サーバーとの前記の順で認証交渉を行う。

pop-before-smtpパラメータを設定すると、メール送信時に POP before SMTP 動作を行う。ここで 行う POP 動作は、mail server pop コマンドで同じ ID で設定したものを利用する。pop-before-smtp パラメータが設定されているのに、対応する mail server pop コマンドの設定がないと、メールは送信

できない。

[初期値] なし

9.3 POP メールサーバーを設定する

[書式] mail server pop id address [port=port_num] protocol username password no mail server pop id

[**設定値**] 。 *id*メールサーバー設定 ID(1...10)

。 *address* サーバーの IP アドレスまたはホスト名

○ *port_num* サーバーのポート番号 (省略時は tcp/110)

o protocol

pop3POP3 を使用するapop......APOP を使用するusername認証用ユーザ名

∘ *password* 認証用パスワード

[説明] メール受信に使用するサーバー情報を設定する。

[ノート] POP(受信用) サーバーの設定においては必ず protocol を設定しなければならない。

[初期値] なし

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

9.4 メール処理のタイムアウト値を設定する

[書式] mail server timeout id timeout no mail server timeout id

[**設定値**] 。 *id*メールサーバー設定 ID(1...10)

∘ timeout タイムアウト値 (1...600 秒)

[説明] メールの送受信処理に対するタイムアウト値を設定する。

指定した時間以内にメールの処理が終らない時には、いったん処理を中断して、mail template コマンドで設定した待機時間 (デフォルトは 30 秒)の間を置いた後、メール処理を最初からやり直す。処理のやり直しは、最初のメール処理を除き、最大 3 回行われる。最大回数を超えた場合には、メール処理は

失敗となる。

[初期値] 60秒

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

9.5 メールの送信時に使用するテンプレートを設定する

[書式] mail template template_id mailserver_id From:from_address

To:to_address [Subject:subject] [Date:date]

[MIME-version:mime_version] [Content-Type:content_type]

[notify-log=switch] [notify-wait-time=sec]

no mail template template_id

[設定値] o template_idメールテンプレート ID(1...10)

∘ From: from address......送信元メールアドレス

∘To:to_address......宛先メールアドレス

。Subject: subject送信時の件名

○ Date:*date*メールのヘッダに表示する時刻

∘ MIME-version:mime_version....メールのヘッダに表示する MIME-Version

。Content-Type:content_typeメールのヘッダに表示する Content-Type

o switch

62 9. 障害メール通知機能の設定

[説明]

メール送信時に使用するメールサーバー設定 ID、送信元メールアドレス、宛先メールアドレスおよび ヘッダ等を設定する。

from_addressに送信元メールアドレスを指定する。送信元メールアドレスは一つしか指定できない。
to_addressに宛先メールアドレスを指定する。宛先メールアドレスは複数指定できる。複数指定する場合
はカンマ(,) で区切り、間に空白を入れてはいけない。

メールアドレスは local-part@domain もしくは local-part@ipaddress の形式のみ対応している。 "NAME >local-part@domain<" 等の形式には対応していない。

subject でメールの件名を指定する。空白を含む場合は、ダブルクォーテーション (*) で Subject: *subject* 全体を囲む必要がある。

date には、RFC822 に示されるフォーマットの時刻を指定する。RFC822 のフォーマットでは必ず空白が含まれるため、ダブルクォーテーション (*) で Date:date 全体を囲む必要がある。

content_type に指定できる type/subtype は "text/plain"のみで、パラメータは "charset=us-ascii" および "charset=iso-2022.jp" のみ対応している。

[ノート] メールヘッダ情報として必須のものは、"送信元メールアドレス"と"宛先メールアドレス"になる。

[設定例] mail template 1 1 From:test@test.com To:test1@test.com,test2@test.com

"Subject:Test Mail" notify-log=on

mail template 1 2 From:test@test.comTo:test1@test.com

"Subject:RTV01 test" "Date:Mon, 23 Feb 2004 09:54:20 +0900" MIME-Version:1.0 "Content-Type:text/plain; charset=ISO-2022-JP"

○ date....... なし (送信時の時刻を示す "Date:" ヘッダが自動的に付加される)

o mime version 1.0

ocontent_type.....text/plain; charset=ISO-2022-JP

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

9.6 障害発生時のメール通知を設定する

[書式] mail notify num template_id trigger sip level=level [packet_log=sw]

mail notify num template_id trigger sip-proxy-redundancy

no mail notify num

∘ template_idメールテンプレート ID(1...10)

。 level...... 障害度レベル (1...5)

○ *sw*......SIP の詳細なログを通知するか設定する。

• on.....SIP の詳細なログを通知する

• offSIP の詳細なログを通知しない

[説明] 障害時にメール通知を行う条件の設定を行う。

一つのテンプレート ID に所属するメール通知設定はまとめて処理される。

一つのテンプレート ID に異なる設定が入力された場合は、設定を有効にする方を優先する。

(例えば同一のテンプレート ID に packet_log=on と packet_log=off が設定された場合は on の設定が優先される)

障害度レベルを設定すると、設定した障害度レベル以上の障害に関する情報を通知する。障害度レベルは 以下の5段階。

		障害内容		
		拠点	電話帳サーバー	
1	一時的に使用不可	ビジー (486)		
2	操作ミス	ダイヤル操作ミス (404)		
3	設定ミス	_	4xx 系のエラーを返す場合 (404, 408, 486は除く)	
4	拠点が使用不可	エラーレスポンスを返す場合、 487,422は除く Registerの expires が満了した 場合	408 エラーを返す場合 再送エラーを検知した場合	
5	システム全体が使用不可	_	5xx,6xx 系のエラーを返す場合	

packet-log=on を指定した場合は、SIPの詳細なパケットログ情報をファイルで添付する。電話帳サーバーにおいて保存されるパケットログの保存方法は、**sip packet-log** コマンドで設定された方法になる。

sip-proxy-redundancy を指定した場合は、冗長構成のセカンダリーサーバーにおいて、動作状態の変化に応じたメール通知が行われる。

[設定例] mail notify 1 1 trigger sip level=3 packet_log=on

mail notify 2 3 trigger sip-proxy-redundancy

[初期值] packet_log=off

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

9.7 パケットログ情報の保存方法を設定する

[書式] sip packet-log level=level mode no sip packet-log level=level

[設定例] ∘ level...... 障害度レベル (1...5)

o mode

• overwrite...... 上書き可能

• write-once 空き領域のみ書き込み可能

[説明] パケットログ情報の保存方法を設定する。

パケットログ情報は、mail notify コマンドで packet-log=on と設定した場合に保存する。

[初期值] overwrite

10. IPv6 の設定

10.1 共通の設定

10.1.1 IPv6 インタフェースのリンク MTU の設定

[書式] ipv6 interface mtu mtu

no ipv6 interface mtu [mtu]

[**設定値**] ointerfaceLAN インタフェース名

∘ *mtu* MTU の値 (1280...1500)

[説明] IPv6 インタフェースのリンク MTU を設定する。

[初期値] 1500

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

10.2 IPv6 アドレスの管理

10.2.1 インタフェースの IPv6 アドレスの設定

[書式] ipv6 interface address address/prefix_len

ipv6 interface address auto

no ipv6 interface address address/prefix_len

no ipv6 interface address auto

[設定値] ointerfaceLAN インタフェース名

o address

• IPv6 アドレス

• prefix_type@prefix_interface:interface_id

■ prefix_type

□ ra-prefixRA で取得したプレフィックスを使用する

□ dhcp-prefix...... DHCPv6-PD で取得したプレフィックスを使用する

□ dtcp-prefix....... DTCP で取得したプレフィックスを使用する

■ prefix_interfaceプレフィックスを取得するインターフェース

■ interface_idインタフェース識別子

◦ prefix_len..... プレフィックス長

。auto......LAN インタフェースの自動設定を行うことを示すキーワード

[説明] インタフェースに IPv6 アドレスを付与する。

prefix_type@prefix_interface:interface_id が指定された場合には、取得したプレフィックスとインタフェー

ス識別子により、IPv6 アドレスが決定される。

[ノート] このコマンドで付与したアドレスは、show ipv6 address コマンドで確認することができる。

複数の LAN インタフェースで自動設定機能を利用することができる。その場合、デフォルト経路は最後

に自動設定が完了したインタフェースに向く。

10.2.2 インタフェースのプレフィックスに基づく IPv6 アドレスの設定

[書式] ipv6 interface prefix prefix/prefix_len
no ipv6 interface prefix prefix/prefix_len

[設定値] ointerfaceLAN インタフェース名

o prefix

- IPv6 プレフィックス
- prefix_type@prefix_interface::

■ prefix_type

- □ ra-prefix RA で取得したプレフィックスを使用する
- □ dhcp-prefix...... DHCPv6-PD で取得したプレフィックスを使用する
- □ dtcp-prefix...... DTCP で取得したプレフィックスを使用する
- prefix_interfaceプレフィックスを取得するインタフェース

[説明]

インタフェースに IPv6 アドレスを付与する。類似のコマンドに **ipv6** *interface* **address** コマンドがあるが、このコマンドではアドレスではなくプレフィックスのみを指定する。プレフィックス以降の部分 MAC アドレスに基づいて自動的に補完する。このときに使用する MAC アドレスは、設定しようとするインタフェースに割り当てられているものが使われる。

なお、類似の名前を持つ **ipv6 prefix** コマンドはルーター広告で通知するプレフィックスを定義するものであり、IPv6 アドレスを付与するものではない。しかしながら、通常の運用では、インタフェースに付与する IPv6 アドレスのプレフィックスとルーター広告で通知するプレフィックスは同じであるから、双方のコマンドに同じプレフィックスを設定することが多い。

prefix_type@prefix_interface:: が指定された場合には、取得したプレフィックスがインタフェースのプレフィックスとして使用される。

[ノート] このコマンドで設定された IPv6 アドレスは show ipv6 address コマンドで確認できる。

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

10.2.3 DAD(Duplicate Address Detection) の送信回数の設定

[書式] ipv6 interface dad retry count count

no ipv6 interface dad retry count

[設定値] count.......................選択したインタフェースでの DAD の再送回数 (0...10)

[説明] 静的にあるいは動的に IPv6 アドレスが設定されたときに、アドレスの重複を検出するために送信する

DAD の送信回数を設定する。

O を設定した場合には、DAD を送信せずに設定された IPv6 アドレスは有効なアドレスとして扱う。

[初期値] 1

66 10.IPv6 の設定

10.3 経路制御

10.3.1 IPv6 の経路情報の追加

[書式] ipv6 route network gateway gateway

no ipv6 route network

[設定値] ○ network

default......デフォルト経路IPv6アドレス / プレフィックス長

o gateway

● IP アドレス%スコープ識別子

[説明] IPv6 の経路情報を追加する。スコープ識別子でインタフェースを指定する必要がある。インタフェース

に対応するスコープ識別子は show ipv6 address コマンドで表示される。

[適用 Revision] RT

RTV01 全リビジョン

10.4 RIPng

10.4.1 RIPng の使用の設定

[書式] ipv6 rip use use

no ipv6 rip use

[設定値] use

• on......RIPng を使う
• offRIPng を使わない

[**説明**] RIPng を使うか否かを設定する。

[初期值] off

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

10.4.2 インタフェースにおける RIPng の受信ポリシーの設定

[書式] ipv6 interface rip receive receive no ipv6 interface rip receive

[設定値] o interfaceLAN インタフェース名

 \circ receive

on.....受信した RIPng パケットを処理するoff受信した RIPng パケットを無視する

[説明] RIPng の受信ポリシーを設定する。

[初期值] on

10.4.3 RIPng の加算ホップ数の設定

[書式] ipv6 interface rip hop direction bop

no ipv6 interface rip hop

[**設定値**] ointerfaceLAN インタフェース名

o direction

in受信時に加算するout送信時に加算するbopガ数 (0...15)

[説明] インタフェースで送受信する RIPng のメトリックに対して加算するホップ数を設定する。

[初期値] 0

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

10.4.4 インタフェースにおける信頼できる RIPng ゲートウェイの設定

[書式] ipv6 interface rip trust gateway [except] gateway [gateway ...]

no ipv6 interface rip trust gateway

[設定値] o interfaceLAN インタフェース名

∘ gatewayIPv6 アドレス

[説明] 信頼できる RIPng ゲートウェイを設定する。

except キーワードを指定していない場合には、列挙したゲートウェイを信用できるゲートウェイとし、そ

れらからの RIP だけを受信する。

except キーワードを指定した場合は、列挙したゲートウェイを信用できないゲートウェイとし、それらを

除いた他のゲートウェイからの RIP だけを受信する。

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

10.4.5 RIPng で送受信する経路に対するフィルタリングの設定

[書式] ipv6 interface rip filter direction filter_list [filter_list...]

no ipv6 interface rip filter

[**設定値**] ointerfaceLAN インタフェース名

o direction

in......内向きのパケットを対象にするout外向きのパケットを対象にする

*◦ filter_list.....*フィルタ番号

[説明] インタフェースで送受信する RIPng パケットに対して適用するフィルタを設定する。

[初期値] フィルタは設定されていない

____ **10.5** フィルタの設定

10.5.1 IPv6 フィルタの定義

[書式] **ipv6 filter** filter_num pass_reject src_address[/prefix_len] [dst_address[/prefix_len] [protocol [src_port_list [dst_port_list]]]]

no ipv6 filter filter_num

[設定値] ofilter_num静的フィルタ番号(1...21474836)

∘ pass_reject フィルタのタイプ (**ip filter** コマンドに準ずる)

o src_address

- 始点 IPv6 アドレス
- prefix_type@prefix_interface:interface_id
 - prefix_type
 - □ ra-prefix RA で取得したプレフィックスを使用する
 - □ dhcp-prefix...... DHCPv6-PD で取得したプレフィックスを使用する
 - □ dtcp-prefix...... DTCP で取得したプレフィックスを使用する
 - prefix_interfaceプレフィックスを取得するインターフェース
 - interface_idインタフェース識別子
- o dst_address
 - 終点 IPv6 アドレス
 - prefix_type@prefix_interface:interface_id (src_address と同じ形式)
 - 省略時は 1 個の * と同じ。
- protocol
 - フィルタリングするパケットの種類 (ip filter コマンドに準ずる)
 - icmp-nd 近隣探索に関係するパケットの指定を示すキーワード
- o src_port_list.......UDP、TCP のソースポート番号 (**ip filter** コマンドに準ずる)
- *dst_port_list*.......UDP、TCP のデスティネーションポート番号

[**説明**] IPv6 のフィルタを定義する。

prefix_type@prefix_interface:interface_id が指定された場合には、取得したプレフィックスとインタフェース識別子により、IPv6 アドレスが決定される。

[ノート] 近隣探索に関係するパケットとは以下の4つを意味する。

- neighbor advertisement
- neighbor solicitation
- router advertisement
- router solicitation

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

10.5.2 IPv6 フィルタの適用

[書式] ipv6 interface secure filter direction filter_list [filter_list...] no ipv6 interface secure filter direction

[設定値] ointerfaceLAN インタフェース名

o direction

in......内向きのパケットを対象にするout外向きのパケットを対象にする

◦ filter_list...... 静的フィルタ番号

[説明] IPv6 フィルタをインタフェースに適用する。

IPv6 動的フィルタの定義 10.5.3

ipv6 filter dynamic dyn_filter_num srcaddr dstaddr protocol [option ...] [書式]

ipv6 filter dynamic dyn_filter_num srcaddr dstaddr filter_list [in filter_list] [out filter_list] [option ...] **no ipv6 filter dynamic** dyn_filter_num [dyn_filter_num...]

[設定値]

- dyn_filter_num動的フィルタ番号 (1...21474836)
- o src_address
 - 始点 IPv6 アドレス
 - prefix_type@prefix_interface:interface_id
 - prefix_type
 - □ ra-prefix RA で取得したプレフィックスを使用する
 - □ dhcp-prefix...... DHCPv6-PD で取得したプレフィックスを使用する
 - □ dtcp-prefix...... DTCP で取得したプレフィックスを使用する
 - prefix_interfaceプレフィックスを取得するインターフェース
 - interface_idインタフェース識別子
- o dst address
 - 終点 IPv6 アドレス
 - prefix_type@prefix_interface:interface_id (src_address と同じ形式)
 省略時は 1 個の* と同じ
- - tcp
 - udp
 - ftp
 - tftp
 - domain
 - www
 - smtp
 - pop3
 - telnet
- ∘ filter_list...... ipv6 filter コマンドで登録されたフィルタ番号のリスト
- \circ option
 - syslog=switch

 - off......コネクションの通信履歴を syslog に残さない
- timeout=time
 - time.......データが流れなくなったときにコネクション情報を解放するまでの秒数

IPv6 の動的フィルタを定義する。第1書式では、あらかじめ本装置に登録されているアプリケーション [説明] 名を指定する。第2書式では、ユーザがアクセス制御のルールを記述する。キーワードの filter、in、out の後には、ipv6 filter コマンドで定義されたフィルタ番号を設定する。

> filter キーワードの後に記述されたフィルタに該当するコネクション(トリガ)を検出したら、それ以降 in キーワードと out キーワードの後に記述されたフィルタに該当するコネクションを通過させる。in キー ワードはトリガの方向に対して逆方向のアクセスを制御し、out キーワードは動的フィルタと同じ方向の アクセスを制御する。なお、ipv6 filter コマンドの IP アドレスは無視される。pass/reject の引数も同様 に無視される。

> ここに記載されていないアプリケーションについては、filter キーワードを使って定義することで扱える 可能性がある。特に snmp のように動的にポート番号が変化しないプロトコルに扱いは容易である。 tcp か udp を設定することで扱える可能性がある。 特に、telnet のように動的にポート番号が変化しないプ ロトコルは tcp を指定することで扱うことができる。

> prefix_type@prefix_interface:interface_id が指定された場合には、取得したプレフィックスとインタフェー ス識別子により、IPv6 アドレスが決定される。

[初期値] syslog = on

timeout = 60

全リビジョン

[適用 Revision] RTV01

70 11.DHCP の設定

11. DHCP の設定

本装置は DHCP¹ 機能として、DHCP サーバー機能を実装しています。DHCP 機能の利用により、基本的なネットワーク 環境の自動設定を実現します。

DHCP クライアント機能は Windows 等で実装されており、これらと本装置の DHCP サーバー機能を組み合わせること により DHCP クライアントの基本的なネットワーク環境の自動設定を実現します。

電話帳サーバーが DHCP サーバーとして機能するどうかは dhcp service コマンドにより設定します。

DHCP サーバー機能は、DHCP クライアントからのコンフィギュレーション要求を受けて IP アドレスの割り当て (リー ス)やネットマスクの情報等を提供します。

割り当てる IP アドレスの範囲とリース期間は dhcp scope コマンドにより設定されたものが使用されます。

IP アドレスの範囲は複数の設定が可能であり、それぞれの範囲を DHCP スコープ番号で管理します。DHCP クライアン トからの設定要求があると DHCP サーバーは DHCP スコープの中で未割り当ての IP アドレスを自動的に通知します。な お、特定の DHCP クライアントに特定の IP アドレスを固定的にリースする場合には、dhcp scope コマンドで定義したス コープ番号を用いて dhcp scope bind コマンドで予約します。予約の解除は no dhcp scope bind コマンドで行います。 IP アドレスのリース期間には時間指定と無期限の両方が可能であり、これは dhcp scope コマンドの expire および maxexpire キーワードのパラメータで指定します。リース状況は show status dhcp コマンドにより知ることができます。

DHCP サーバー機能 11.1

DHCP の動作の設定 11.1.1

[書式] dhcp service type

no dhcp service [type]

「設定値]

• server...... DHCP サーバーとして機能させる

DHCP サーバー機能を有効とするか設定する。 [説明]

DHCP サービスは機能しない 「初期値]

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

RFC2131 対応動作の設定 11.1.2

dhcp server rfc2131 compliant comp [書式]

dhcp server rfc2131 compliant [except] function [function..]

no dhcp server rfc2131 compliant

o comp

• on......RFC2131 準拠 • offRFC1541 準拠

oexcept指定した機能以外が RFC2131 対応となることを示すキーワード

• broadcast-nak DHCPNAK をブロードキャストで送る

• none-domain-null ... ドメイン名の最後に NULL 文字を付加しない

• remain-silent.......リース情報を持たないクライアントからの DHCPREQUEST を無視する

• reply-ack DHCPNAK の代わりに許容値を格納した DHCPACK を返す

• use-clientid クライアントの識別に Client-Identifier オプションを優先する

[説明] DHCP サーバーの動作を指定する。on の場合には RFC2131 準拠となる。off の場合には、RFC1541 準拠の動作となる。

また RFC1541 をベースとして RFC2131 記述の個別機能のみを対応させる場合には以下のパラメータで指定する。これらのパラメータはスペースで区切り複数指定できる。except キーワードを指示すると、指定したパラメータ以外の機能が RFC2131 対応となる。

- ◆ broadcast-nak 同じサブネット上のクライアントに対しては DHCPNAK はブロードキャストで送る。DHCPREQUEST をクライアントが INIT-REBOOT state で送られてきたものに対しては、giaddr 宛であれば Bbit を立てる。
- none-domain-null ... 本ドメイン名の最後に NULL 文字を付加しない。RFC1541 ではドメイン名の最後に NULL 文字を付加するかどうかは明確ではなかったが、RFC2131 では禁止された。一方、Windows NT/2000 の DHCP サーバーは NULL 文字を付加している。そのため、Windows 系の OS での DHCP クライアントは NULL 文字があることを期待している節があり、NULL 文字がない場合にはwinipcfg.exe での表示が乱れるなどの問題が起きる可能性がある。
- remain-silent............. クライアントから DHCPREQUEST を受信した場合に、そのクライアントの リース情報を持っていない場合には DHCPNAK を送らないようにする。

[初期值] on

[適用 Revision]

RTV01

全リビジョン

11.1.3 リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定

[書式] dhcp duplicate check check1 check2

no dhcp duplicate check

[**設定値**] check1......LAN 内を対象とするチェックの確認用の待ち時間

• ミリ秒 (1...1000)

- offLAN 内を対象とするチェックを行わない
- check2......LAN外(DHCP リレーエージェント経由)を対象とするチェックの確認用の待ち時間

• ミリ秒 (1...3000)

- offLAN 外 (DHCP リレーエージェント経由) を対象とするチェックを行わない
- [説明] DHCP サーバーとして機能する場合、IP アドレスを DHCP クライアントにリースする直前に、その IP アドレスを使っているホストが他にいないことをチェックするか否かを設定する。
- [ノート] LAN 内のスコープに対しては ARP を、DHCP リレーエージェント経由のスコープに対しては PING を使ってチェックする。

[初期値] check1 = 100 check2 = 500

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

11.1.4 DHCP スコープの定義

[書式] **dhcp scope** scope_num ip_address-ip_address/netmask [except ex_ip ...] [gateway gw_ip] [expire time] [maxexpire time]

no dhcp scope *scope_num* [*ip_address-ip_address/netmask* [except *ex_ip* ...] [gateway *gw_ip*] [expire *time*] [maxexpire *time*]

- - ip_address-ip_address .. 対象となるサブネットで割り当てる IP アドレスの範囲
 - o netmask
 - xxx.xxx.xxx.xxx (xxx は十進数)
 - Ox に続く十六進数
 - マスクビット数

11.DHCP の設定

72

○ ex_ipIP アドレス指定範囲の中で除外する IP アドレス

 \circ time

分 (1...21474836)時間:分

• infinity 無期限リース

DHCP サーバーとして割り当てる IP アドレスのスコープを設定する。 [説明]

複数の除外 IP アドレスを空白で区切って複数指定できる。

また、"IPアドレス -IPアドレス"と指定することで除外IPアドレス範囲を指定できる。

リース期間としては無期限を指定できるほか、DHCP クライアントから要求があった場合の許容最大

リース期間を指定できる。

[ノート] ひとつのネットワークについて複数の DHCP スコープを設定することはできない。複数の DHCP ス コープで同一の IP アドレスを含めることはできない。IP アドレス範囲にネットワークアドレス、ブロー ドキャストアドレスを含む場合、割り当て可能アドレスから除外される。

> DHCP リレーエージェントを経由しない DHCP クライアントに対して gateway キーワードによる設定パ ラメータが省略されている場合には本装置の IP アドレスを通知する。

DHCP スコープを上書きした場合、以前のリース情報および予約情報は消去される。

「初期値] expire time = 72:00

maxexpire time = 72:00

[適用 Revision]

RTV01

全リビジョン

DHCP 予約アドレスの設定 11.1.5

[書式] dhcp scope bind scope_num ip_address [type] id

dhcp scope bind scope_num ip_address mac_address

dhcp scope bind scope_num ip_address ipcp

no dhcp scope bind scope_num ip_address

[設定値]

∘ *ip_address* 予約する IP アドレス

○ type Client-Identifier オプションの type フィールドを決定する

• text......0x00

• ethernet......0x01

• type が ethernet の場合 MAC アドレス

• *type* が text の場合文字列

• type が省略された場合 2 桁十六進数の列で先頭は type フィールド

● *mac_address* xx:xx:xx:xx:xx:xx (xx は十六進数) 予約 DHCP クライアントの MAC アドレス

○ ipcp...... IPCP でリモート側に与えることを示すキーワード

IPアドレスをリースする DHCP クライアントを固定的に設定する。 [説明]

IPアドレスは、scope num パラメータで指定された DHCP スコープ範囲内でなければならない。1つ [ノート] の DHCP スコープ内では、1 つの MAC アドレスに複数の IP アドレスを設定することはできない。他 の DHCP クライアントにリース中の IP アドレスを予約設定した場合、 リース終了後にその IP アドレス の割り当てが行われる。

> dhcp scope コマンド、あるいは no dhcp scope コマンドを実行した場合、関連する予約はすべて消去さ れる。

> ipcp キーワードの指定は、同時に接続できる B チャネルの数に限られる。また、IPCP で与えるアドレ スは LAN 側のスコープから選択される。

> コマンドの第 1 書式を使う場合は、あらかじめ dhcp server rfc2131 compliant on あるいは useclientid 機能を使用するよう設定されていなければならない。また dhcp server rfc2131 compliant offあるいは use-clientid機能が使用されないよう設定された時点で、コマンドの第2書式によるもの以外 の予約は消去される。

コマンドの第 1 書式でのクライアント識別子は、クライアントがオプションで送ってくる値を設定する。 type パラメータを省略した場合には、type フィールドの値も含めて入力する。type パラメータにキーワードを指定する場合には type フィールド値は一意に決定されるので Client-Identifier フィールドの値のみを入力する。

コマンドの第2書式による MAC アドレスでの予約は、クライアントの識別に DHCP パケットの chaddr フィールドを用いる。この形の予約機能は、RT の設定が **dhcp server rfc2131 compliant** off あるいは use-cliantid 機能を使用しない設定になっているか、もしくは DHCP クライアントが DHCP パケット中に Client-Identifier オプションを付けてこない場合でないと動作しない。

クライアントが Client-Identifier オプションを使う場合、コマンドの第2書式での予約は、**dhcp server rfc2131 compliant** on あるいは use-cliantid パラメータが指定された場合には無効になるため、新たに Client-Identifier オプションで送られる値で予約し直す必要がある。

[設定例]

- A. # dhcp scope bind scope_num ip_address ethernet 00:a0:de:01:23:45
- B. # dhcp scope bind scope_num ip_address text client01
- C. # dhcp scope bind scope_num ip_address 01 00 a0 de 01 23 45 01 01 01
- D. # dhcp scope bind scope_num ip_address 00:a0:de:01:23:45
- 1. dhcp server rfc2131 complient on あるいは use-clientid 機能ありの場合

dhcp scope bind での指定方法	A. B. C.	D.
クライアントの識別に用いる情報	Client-Identifier オプション	chaddr(※1)

※ 1 Client-Identifier オプションが存在しない場合に限られ、Client-Identifier オプションが存在する場合にはこの設定は無視される

dhcp server rfc2131 compliant on あるいは use-cliantid 機能ありでアドレスをリースする場合、DHCP サーバーは chaddr に優先して Client-Identifier オプションを使用する。そのため、この場合の **show status dhcp** コマンド実行でクライアントの識別子を確認することで、クライアントが Client-Identifier オプションを使っているか否かを判別することも可能である。

すなわち、リースしているクライアントとして MAC アドレスが表示されていれば Client-Identifier オプションは使用されておらず、十六進文字列あるいは文字列でクライアントが表示されていれば、Client-Identifier オプションが使われている。この場合、Client-Identifier オプションを使うクライアントへの予約は、ここで表示される十六進文字列あるいは文字列を使用する。

2. dhcp server rfc2131 compliant off あるいは use-clientid 機能なしの場合

dhcp scope bind での指定方法	(% 2)	D.
クライアントの識別に用いる情報	(* 3)	chaddr

- ※2他の方法での指定は出来ない
- ※ 3 Client-Identifier オプションは無視される

なお、クライアントとの相互動作に関して下記の留意点がある。

- 個々の機能を単独で用いるとクライアント側の思わぬ動作を招く可能性があるため、dhcp server rfc2131 compliant on あるいは dhcp server rfc2131 compliant off で使用することを推奨する。
- 再起動、スコープの再設定などでリース情報が消去されている場合、アドレス延長要求時、あるいは リース期間内のクライアントの再起動時、クライアントの使用する IP アドレスが変わることがあ る。
- これを防ぐために **dhcp server rfc2131 compliant** on (あるいは remain-silent 機能)が有効である場合がある。この設定では、電話帳サーバーがリース情報を持たないクライアントからの DHCPREQUEST に DHCPNAK を返さず無視する。
- この結果、リース期限満了時にクライアントが出す DHCPDISCOVER に Requested IP Address オプションが含まれていれば、そのクライアントには引き続き同じ IP アドレスをリースできる。

11.1.6 DHCP オプションの設定

[書式] **dhcp scope option** scope_num option=value **no dhcp scope option** scope_num [option=value]

○ optionオプション番号 (1...49,64...76,128...254) またはニーモニック

• 主なニーモニック

router	3
dns	6
hostname	12
domain	15
wins_server	44

○ *value*オプション値

● 値としては以下の種類があり、どれが使えるかはオプション番号で決まる。例えば、router, dns, wins_server は IP アドレスの配列であり、hostname, domain は文字列である。

1 オクテット整数	0255
2 オクテット整数	065535
2 オクテット数の配列	2 オクテット整数をコンマ (,) で並べたもの
4 オクテット整数	04294967295
IP アドレス	IP アドレス
IP アドレスの配列	IP アドレスをコンマ (,) で並べたもの
文字列	文字列
スイッチ	"on", "off", "1", "0" のいずれか
バイナリ	2 桁十六進数をコンマ (,) で並べたもの

[説明]

スコープに対して送信する DHCP オブションを設定する。dns server コマンドや wins server コマンドなどでも暗黙のうちに DHCP オプションを送信していたが、それを明示的に指定できる。また、暗黙の DHCP オプションではスコープでオプションの値を変更することはできないが、このコマンドを使えばそれも可能になる。

[ノート] no dhcp scope コマンドでスコープが削除されるとオプションの設定もすべて消える。

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

11.1.7 DHCP アドレス割り当て動作の設定

[書式] **dhcp scope lease type** scope_n type **no dhcp scope lease type** scope_n [type]

∘ type 割り当ての動作

• bind-priority 予約情報を優先して割り当てる

[説明] bind-priority を指定した場合、予約されたクライアントには予約された IP アドレスのみを割り当て、予

約されていないクライアントには他のクライアントに予約されていない空き IP アドレスがスコープ内に

ある限りそれを割り当てる。

bind-only を指定した場合は、予約したクライアントにのみ IP アドレスを割り当て、予約されていない クライアントにはたとえスコープ空きアドレスがあっても IP アドレスを割り当てない。

[初期值] bind-priority

11.1.8 DHCP 割り当て情報を元にした予約設定の生成

[書式] **dhcp convert lease to bind** scope_n [except] [idx [...]]

[設定値] scope_n.....スコープ番号 (1...65535)

 \circ idx

• 番号....... show status dhcp summary コマンドで表示されるインデックス番号、最大100 個

• all割り当て中の情報すべてを対象とする

• 省略時は all

[説明] 現在の割り当て情報を元に予約設定を作成する。except キーワードを指示すると、指定した番号以外の情報が予約設定に反映される。

[ノート] 以下の変換規則で IP アドレス割り当て情報が予約設定に変換される。

IP アドレス割り当て情報の クライアント識別種別 (show status dhcp で表示される名称)	クライアント識別情報 (例)	予約設定情報 (例)
クライアントイーサネットアドレス	00:a0:de:01:02:03	ethernet 00:a0:de:01:02:03 (** 1)
	00.a0.de.01.02.03	00:a0:de:01:02:03 (* 2)
	(01) 00 a0 de 01 02 03	ethernet 00:a0:de:01:02:03
クライアント ID	(01) 00 a0 de 01 02 03 04	01 00 a0 de 01 02 03 04
	(00) 31 32 33	00 31 32 33

※ 1 rfc2131 compliant on あるいは use-clientid ありの場合、このような IP アドレス割り当て 情報の表示は ARP チェックの結果である可能性が高く、通常の割り当て時にはクライアント ID オプションが使われるため、この形式で予約設定をする。 ただし、MAC アドレスと異なるクライアント ID を使うホストが存在する場合はこの自動変換

ただし、MACアドレスと異なるクライアントIDを使うホストが存在する場合はこの自動変換による予約は有効に機能しないため、そのようなホストに対する予約設定は別途、手動で行う必要がある。

※2 rfc2131 compliant off あるいは use-clientid なしの場合、chaddr フィールドを使用する。

コマンド実行時点での割り当て情報を元に予約設定を作成する。サマリ表示からこの変換コマンドの実行までに時間が経過した場合には、本コマンド実行後に意図したペアの予約が作成されていることを show config で確認するべきである。

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

76 12.ICMP の設定

12. ICMP の設定

12.1 IPv4 の設定

12.1.1 ICMP Echo Reply 8	を送信するか否かの設定
--------------------------	-------------

[書式] ip icmp echo-reply send send

no ip icmp echo-reply send [send]

[設定值] ° send

• on......送信する • off送信しない

[説明] ICMP Echo を受信した場合に、ICMP Echo Reply を返すか否かを設定する。

[初期值] on

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

12.1.2 ICMP Echo Reply をリンクダウン時に送信するか否かの設定

[書式] ip icmp echo-reply send-only-linkup send

 $\textbf{no ip icmp echo-reply send-only-linkup} \ [\textit{send}]$

[設定值] ° send

on......リンクアップしている時だけ ICMP Echo Reply を返すoffリンクの状態に関わらず ICMP Echo Reply を返す

[説明] リンクダウンしているインタフェースに付与された IP アドレスを終点 IP アドレスとする ICMP Echo

を受信した時に、それに対して ICMP Echo Replyを返すかどうかを設定する。on に設定した時には、リンクアップしている時だけ ICMP Echo を返すので、リンクの状態を ping で調べることができるよう

になる。offに設定した場合には、リンクの状態に関わらず ICMP Echo を返す。

[初期值] off

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

12.1.3 ICMP Parameter Problem を送信するか否かの設定

[書式] ip icmp parameter-problem send send

no ip icmp parameter-problem send [send]

[設定值] ○ send

• on.....送信する • off送信しない

[説明] 受信した IP パケットの IP オプションにエラーを検出した場合に、ICMP Parameter Problem を送信

するか否かを設定する。

[初期値] off

12.1.4 ICMP Time Exceeded を送信するか否かの設定

[書式] ip icmp time-exceeded send send

no ip icmp time-exceeded send [send]

[設定值] ○ send

• on......送信する • off送信しない

[説明] 受信した IP パケットの TTL が O になってしまったため、そのパケットを破棄した場合に、同時にパ

ケットの送信元に対して ICMP Time Exceeded を送信するか否かを設定する。

[初期值] on

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

12.1.5 ICMP Timestamp Reply を送信するか否かの設定

[書式] ip icmp timestamp-reply send send

no ip icmp timestamp-reply send [send]

[設定値] ○ send

• on......送信する • off送信しない

[説明] ICMP Timestamp を受信した場合に、ICMP Timestamp Reply を返すか否かを設定する。

[初期值] on

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

12.1.6 ICMP Destination Unreachable を送信するか否かの設定

[書式] ip icmp unreachable send send

no ip icmp unreachable send [send]

[設定値] ○ send

• on.....送信する • off.....送信しない

[説明] 経路テーブルに宛先が見つからない場合や、あるいは ARP が解決できなくて IP パケットを破棄するこ

とになった場合に、同時にパケットの送信元に対して ICMP Destination Unreachable を送信するか

否かを設定する。

[初期值] on

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

12.1.7 受信した ICMP のログを記録するか否かの設定

[書式] ip icmp log log

 $\textbf{no ip icmp log} \ [log]$

[設定値] ○ log

• on......記録する • off記録しない

[説明] 受信した ICMP を debug タイプのログに記録するか否かを設定する。

[初期值] off

78 12.ICMP の設定

12.1.8 ステルス機能の設定

[書式] ip stealth all

ip stealth *interface* [*interface*...]

no ip stealth [...]

[設定値] ∘ all......すべての論理インタフェースからのパケットに対してステルス動作を行う

o interface

• LAN インタフェース名

[説明] このコマンドを設定すると、指定されたインタフェースから自分宛に来たパケットが原因で発生する

ICMP および TCP リセットを返さないようになる。

自分がサポートしていないプロトコルや IPv6 ヘッダ、あるいはオープンしていない TCP/UDP ポート に対して指定されたインタフェースからパケットを受信した時に、通常であれば ICMP unreachable や TCP リセットを返送する。しかし、このコマンドを設定しておくとそれを禁止することができ、ポート スキャナーなどによる攻撃を受けた時に電話帳サーバーの存在を隠すことができる。

[ノート] 指定されたインタフェースからの PING にも答えなくなるので注意が必要である。

自分宛ではないパケットが原因で発生する ICMP はこのコマンドでは制御できない。それらを送信しないようにするには、ip icmp * コマンド群を用いる必要がある。

[初期値] ステルス動作を行わない

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

12.2 IPv6 の設定

12.2.1 ICMP Echo Reply を送信するか否かの設定

[書式] ipv6 icmp echo-reply send send

no ipv6 icmp echo-reply send [send]

「設定値] ○ send

• on.....送信する • off送信しない

[説明] ICMP Echo Reply を送信するか否かを設定する。

[初期値] on

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

12.2.2 ICMP Echo Reply をリンクダウン時に送信するか否かの設定

[書式] ipv6 icmp echo-reply send-only-linkup send no ipv6 icmp echo-reply send-only-linkup [send]

「設定値 〕 ○ send

• on......リンクアップしている時だけ ICMP Echo Reply を返す

• offリンクの状態に関わらず ICMP Echo Reply を返す

[説明] リンクダウンしているインタフェースに付与された IP アドレスを終点 IP アドレスとする ICMP Echo

を受信した時に、それに対して ICMP Echo Replyを返すかどうかを設定する。on に設定した時には、 リンクアップしている時だけ ICMP Echo を返すので、リンクの状態を ping で調べることができるよう

になる。offに設定した場合には、リンクの状態に関わらずICMP Echoを返す。

[初期値] off

ICMP Parameter Problem を送信するか否かの設定 12.2.3 ipv6 icmp parameter-problem send send [書式] no ipv6 icmp parameter-problem send [send] [設定値] o send • on......送信する ICMP Parameter Problem を送信するか否かを設定する。 [説明] [初期値] off [適用 Revision] RTV01 全リビジョン ICMP Parameter Problem を送信するか否かの設定 12.2.4 [書式] ipv6 icmp parameter-problem send send no ipv6 icmp parameter-problem send [send] [設定値] \circ send • on......送信する • off送信しない ICMP Parameter Problem を送信するか否かを設定する。 [説明] [初期値] off [適用 Revision] RTV01 全リビジョン ICMP Time Exceeded を送信するか否かの設定 12.2.5 [書式] ipv6 icmp time-exceeded send send no ipv6 icmp time-exceeded send [send] [設定値] \circ send • on......送信する • off送信しない [説明] ICMP Time Exceeded を出すか否かを設定する。 [初期値] on [適用 Revision] RTV01 全リビジョン ICMP Destination Unreachable を送信するか否かの設定 12.2.6 [書式] ipv6 icmp unreachable send send no ipv6 icmp unreachable send [send] [設定値] \circ send ● on......送信する • off送信しない ICMP Destination Unreachable を出すか否かを設定する。 [説明] [初期値] on

[適用 Revision]

RTV01

全リビジョン

80 12.ICMP の設定

12.2.7 受信した ICMP のログを記録するか否かの設定

[書式] ipv6 icmp log log

no ipv6 icmp log [log]

[設定値] ° log

• on......記録する • off記録しない

「説明」 受信した ICMP を DEBUG タイプのログに記録するか否かを設定する。

[初期值] off

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

12.2.8 ICMP Packet-Too-Big を送信するか否かの設定

[書式] ipv6 icmp packet-too-big send send

no ipv6 icmp packet-too-big send [send]

[設定值] ○ send

• on......送信する • off......送信しない

[説明] ICMP Packet-Too-Big を出すか否かを設定する。

[初期值] on

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

12.2.9 ステルス機能の設定

[書式] ipv6 stealth all

ipv6 stealth interface [interface...]

no ipv6 stealth [...]

[設定値] ∘ all......すべての論理インタフェースからのパケットに対してステルス動作を行う

[説明] このコマンドを設定すると、指定されたインタフェースから自分宛に来たパケットが原因で発生する

ICMP および TCP リセットを返さないようになる。

自分がサポートしていないプロトコルや IPv6 ヘッダ、あるいはオープンしていない TCP/UDP ポートに対して指定されたインタフェースからパケットを受信した時に、通常であれば ICMP unreachable や TCP リセットを返送する。しかし、このコマンドを設定しておくとそれを禁止することができ、ポートスキャナーなどによる攻撃を受けた時に電話帳サーバーの存在を隠すことができる。

[ノート] 指定されたインタフェースからの PING にも答えなくなるので注意が必要である。

自分宛ではないパケットが原因で発生する ICMP はこのコマンドでは制御できない。それらを送信しな

いようにするには、ipv6 icmp* コマンド群を用いる必要がある。

[初期値] ステルス動作を行わない

13. SNMP の設定

SNMP(Simple Network Management Protocol; RFC1157) の設定を行うことにより、SNMP管理ソフトウェアに対してネットワーク管理情報のモニタと変更を行うことができるようになります。この時 RTV01 は SNMP エージェントとなります。

RTV01 では MIB(Management information Base)として RFC1213(MIB-II) とプライベート MIB に対応しています。プライベート MIB については http://www.rtpro.yamaha.co.jp/ にある情報を参照してください。

SNMP により情報を交換するグループをコミュニティと呼びます。コミュニティ間のアクセスには、読み出し専用 (readonly) と読み書き可能 (read-write) の 2 つのアクセスモードがあります。

RTV01 の状態を通知する SNMP メッセージをトラップと呼びます。 どのようなトラップを送信するかは snmp trap enable snmp コマンドで設定し、受信するホストは snmp trap host コマンドで設定します。

読み出し専用のコミュニティ名と送信トラップのコミュニティ名の初期値は"public"になっています。SNMP管理ソフトウェア側のコミュニティ名も"public"の場合が多いので、セキュリティを重要視する場合は適切なコミュニティ名に設定変更します。コミュニティ名にログインパスワードや管理パスワードを使用しないように注意してください。

工場出荷状態では SNMP によるアクセス許可に関する **snmp host** コマンドの設定が none であるので、RTVO1 への SNMP によるアクセスは一切できない状態にあります。また、トラップの受信ホストを設定する **snmp trap host** コマンドの設定が clear であるので、どこにもトラップを送信しません。

13.1 読み出し専用のコミュニティ名の設定

[書式] snmp community read-only name no snmp community read-only [name]

[**設定値**] ∘ *name* SNMP によるアクセスモードが読み出し専用であるコミュニティ名 (1 文字以上

16 文字以内)

[説明] SNMPによるアクセスモードが読み出し専用であるコミュニティ名を設定する。

[初期値] public

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

13.2 読み書き可能なコミュニティ名の設定

[書式] snmp community read-write name no snmp community read-write [name]

[**設定値**] 。 name......SNMP によるアクセスモードが読み書き可能であるコミュニティ名 (1 文字以上

16 文字以内)

[説明] SNMPによるアクセスモードが読み書き可能であるコミュニティ名を設定する。

[初期値] 空文字列

13.3 SNMP によるアクセスを許可するホストの設定

[書式] snmp host host [ro_community [rw_community]]

snmp host any
no snmp host bost
no snmp host any

[設定値] obost

• SNMP によるアクセスを許可するホストの IP アドレス

• any すべてのホストから SNMP によりアクセスできる

。ro_community Read-Only コミュニティ名

orw_community......Read-Write コミュニティ名

[説明] SNMPによるアクセスを許可するホストを設定する。

any を設定した場合は任意のホストからの SNMP によるアクセスを許可する。

IPアドレスでホストを指定した場合には、同時にコミュニティ名も設定できる。Read-Writeコミュニティ名を省略した場合には、Read-Writeアクセスが禁止される。Read-Onlyコミュニティ名も省略した場合には、Read-Onlyコミュニティ名も省略し

た場合には、コミュニティ名には snmp community コマンドの設定が用いられる。

[初期値] すべてのホストからの SNMP によるアクセスを禁止

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

13.4 sysContact の設定

[書式] snmp syscontact name

no snmp syscontact [name]

[設定値] name.....sysContact として登録する名称 (255 文字以内)

「説明」 MIB 変数 sysContact を設定する。空白を含ませるためには、パラメータ全体をダブルクォート(゜)、

もしくはシングルクォート(゜)で囲む。

sysContact は一般的に、管理者の名前や連絡先を記入しておく変数である。

[初期値] sysContact は設定されていない

[設定例] # snmp syscontact "RT administrator"

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

13.5 sysLocation の設定

[書式] snmp syslocation name

no snmp syslocation [name]

[設定値] 。name.....sysLocation として登録する名称 (255 文字以内)

[説明] MIB 変数 sysLocation を設定する。空白を含ませるためには、パラメータ全体をダブルクォート(゜)、

もしくはシングルクォート(゜)で囲む。

sysLocation は一般的に、機器の設置場所を記入しておく変数である。

[初期値] sysLocation は設定されていない

[設定例] # snmp syslocation "RT room"

13.6 sysName の設定

[書式] snmp sysname name

no snmp sysname [name]

[設定値] name.....sysName として登録する名称 (255 文字以内)

[説明] MIB 変数 sysName を設定する。空白を含ませるためには、パラメータ全体をダブルクォート (゜)、も

しくはシングルクォート(゜)で囲む。

sysName は一般的に、機器の名称を記入しておく変数である。

[初期値] sysName は設定されていない

[設定例] # snmp sysname "RTV01"

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

13.7 SNMP トラップを送信するか否かの設定

[書式] snmp trap enable snmp trap [trap...]

snmp trap enable snmp all no snmp trap enable snmp

warmstart ... 再起動時
 linkup ... リンクアップ時
 linkdown ... リンクダウン時

• authenticationfailure認証失敗時

○ all...... すべてのトラップを送信することを示すキーワード

[説明] SNMPトラップを送信するか否かを設定する。

'all を設定した場合には、すべてのトラップを送信する。個別にトラップを設定した場合には、設定され

たトラップだけが送信される。

[ノート] このコマンドは従来リビジョンの snmp enableauthentraps コマンドを置き換える。

authenticationFailure トラップを送信するか否かはこのコマンドによって制御される。

linkDown トラップについては、**snmp trap send linkdown** コマンドによってインタフェース毎に制御できる。あるインタフェースについて、linkDown トラップが送信されるか否かは、**snmp trap send linkdown** コマンドで送信が許可されており、かつ、このコマンドでも許可されている場合に限られる。

[初期值] all

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

13.8 SNMP トラップのコミュニティ名の設定

[書式] snmp trap community name

no snmp trap community [name]

[設定値] ∘ name.......送信トラップのコミュニティ名(1文字以上16文字以内)

[説明] トラップを送信する際のコミュニティ名を設定する。

[初期值] public

13.9 SNMP トラップの送信先の設定

[書式] snmp trap host bost [community]

no snmp trap host bost [community]

[設定値] ohost......SNMPトラップを送信する先のホストのIPアドレス

。 *community*...... コミュニティ名

[説明] SNMPトラップを送信するホストを指定する。コマンドを複数設定することで、複数のホストを同時に

指定できる。トラップ送信時のコミュニティ名にはこのコマンドの設定値が用いられるが、省略されてい

る場合には snmp trap community コマンドの設定値が用いられる。

[初期値] SNMPトラップを送信しない

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

13.10 SNMP の Link Down トラップの送信制御の設定

[書式] snmp trap send linkdown interface [interface_num] switch

no snmp trap send linkdown interface

[設定値] ○ interface

● LAN インタフェース名

o switch

• on送信する

• off......送信しない

[説明] 指定したインタフェースの LinkDown トラップを送信するか否かを設定する。

[初期値] on

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

13.11 SNMP 送信パケットの始点アドレスの設定

[書式] snmp local address ip_address

no snmp local address [ip_address]

[**設定値**] ° *ip_address* IP アドレス

[説明] SNMP送信パケットの始点 IP アドレスを設定する。

[初期値] インタフェースに設定されているアドレスから自動選択

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

13.12 LAN インタフェースの各ポートのリンクが up/down したときにトラップを 送信するか否かの設定

[書式] snmp trap link-updown separate-12switch-port interface switch

no snmp trap link-updown separate-l2switch-port interface [switch]

[設定値] ointerfaceインタフェース (現状では 'lan 1' のみ設定可能)

• lan1

o switch

on......トラップを送信するoff......トラップを送信しない

[説明] 各ポートのリンクが up/down したときにトラップを送信するか否かを設定する。

[初期値] off

14. スケジュール

14.1 スケジュールの設定

[書式] schedule at id [date] time * command...
no scudule at id [[date]...]

○ date......日付(省略可)

•月/日

・省略時は */* とみなす

月の設定例	設定内容	
1,2	1月と2月	
2-	2月から12月まで	
2-7	2月から7月まで	
-7	1月から7月まで	
*	毎月	

日の設定例	設定内容	
1	1 日のみ	
1,2	1日と2日	
2-	2日から月末まで	
2-7	2日から7日まで	
-7	1日から7日まで	
mon	月曜日のみ	
sat,sun	土曜日と日曜日	
mon-fri	月曜日から金曜日	
-fri	日曜日から金曜日	
*	毎日	

o time...... 時刻

- 時 (0...23 または*): 分 (0...59 または*)
- startup 起動時
- ∘ command 実行するコマンド (制限あり)

[説明] time で指定した時刻に command で指定されたコマンドを実行する。

schedule at コマンドは複数指定でき、同じ時刻に指定されたものは *id* の小さな順に実行される。以下のコマンドは指定できない。

administrator、administrator password、cold start、console info と console prompt を除く console で始まるコマンド、date、exit、help、interface reset、less で始まるコマンド、login password、login timer、ping、ping6、quit、save、schedule at、show で始まるコマンド、telnet、time、timezone、traceroute、traceroute6

[ノート] 入力時、command パラメータに対して TAB キーによるコマンド補完は行うが、シンタックスエラーなどは実行時まで検出されない。schedule at コマンドにより指定されたコマンドを実行する場合には、何を実行しようとしたかを INFO タイプの SYSLOG に出力する。

date に数字と曜日を混在させて指定はできない。

startup を指定したスケジュールは本装置の起動時に実行される。電源を入れたらすぐ発信したい場合などに便利。

[設定例] 今度の元旦にルーティングを切替える

schedule at 1 1/1 0:0 * ip route NETWORK gateway GATEWAY

15.1 設定に関する操作

15.1.1 管理ユーザへの移行

[書式] administrator

[設定値] なし

[説明] このコマンドを発行してからでないと、本装置の設定は変更できない。また操作コマンドも実行できな

い。

コマンド入力後、管理パスワードを入力しなければならない。

[適用 Revision] RTV01

15.1.2 終了

[書式] quit

quit save exit exit save

[説明] 本装置へのログインを終了、または管理ユーザから抜ける。

全リビジョン

設定を変更して保存せずに管理ユーザから抜けようとすると、新しい設定内容を保存するか否かを問い合

わせる。

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

15.1.3 設定内容の保存

[書式] save

save [filename [comment]]

• 0, 1......内蔵 Flash ROM の設定ファイル

○ *comment* 設定ファイルのコメント

[説明] 現在の設定内容を不揮発性メモリに保存する。

ファイルを指定することができる。ファイルの指定を省略すると、起動時に使用した設定ファイルに保存

する。RTVO1 では filename として 0, 1 を指定可能。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

15.1.4 設定ファイルの複製

[書式] **copy config** filename1 filename2

∘ *filename2* コピー先ファイル名 (0...1)

[説明] 保存されている設定ファイルを複製する。

[ノート] コピー先ファイルはこのコマンドの実行後は退避ファイルとなることに注意。

15.1.5 設定ファイルの削除

[書式] **delete config** filename

[**設定値**] 「filename.......削除するファイル名 (0...1.1)

• 0, 0.1, 1, 1.1 内蔵 Flash ROM の設定ファイル

[説明] 保存されている設定ファイルを削除する。

RTVO1 では *filename* として 0, 0.1, 1, 1.1 を指定可能。

[適用 Revision]

RTV01

全リビジョン

15.1.6 デフォルト設定ファイルの設定

[書式] **set-default-config** filename

[設定値] 「filename....... 設定ファイル番号 (0...1.1)

[説明] 起動時に使用する設定ファイルを設定する。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

15.1.7 設定ファイルの一覧

[書式] show config list

less config list

[設定値] なし

[説明] 内蔵 Flash ROM に保存されている設定ファイルの一覧を表示する。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

15.1.8 設定の初期化

[書式] cold start

[設定値] なし

[説明] 工場出荷時の設定に戻し、再起動する。

コマンド実行時に管理パスワードを入力する必要がある。

[ノート] 内蔵 Flash ROM の設定ファイルがすべて削除されることに注意。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

15.2 動的情報のクリア操作

15.2.1 ARP テーブルのクリア

[書式] clear arp

[設定値] なし

[**説明**] ARP テーブルをクリアする。

88 15. 操作

15.2.2 IP の動的経路情報のクリア

[書式] clear ip dynamic routing

[設定値] なし

[説明] 動的に設定された IP の経路情報をクリアする。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

15.2.3 ログのクリア

[書式] clear log

[設定値] なし

[説明] ログをクリアする。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

15.2.4 DNS キャッシュのクリア

[書式] clear dns cache

[設定値] なし

[説明] DNS リカーシブサーバーで持っているキャッシュをクリアする。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

15.2.5 IPv6 の動的経路情報の消去

[書式] clear ipv6 dynamic routing

[説明] 経路制御プロトコルが得た IPv6 の経路情報を消去する。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

15.2.6 近隣キャッシュの消去

[書式] clear ipv6 neighbor cache

[説明] 近隣キャッシュを消去する。

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

15.2.7 パケットログ情報のクリア

[書式] **clear sip packet-log** level=*level*

[設定値] ∘ level...... 障害度レベル (1...5)

[説明] パケットログ情報を消去する。

[初期値] なし

15.2.8 通話履歴の消去

[書式] clear history call

[説明] 通話履歴の全件を消去する。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

15.2.9 障害履歴の消去

[書式] clear history error

[説明] 障害履歴の全件を消去する。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

15.2.10 統計情報の消去

[書式] clear statistics

[説明] 統計情報の全件を消去する。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

15.3 その他の操作

15.3.1 再起動

[書式] restart

[設定値] なし

[説明] 電話帳サーバーを再起動する。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

15.3.2 インタフェースの再起動

[書式] interface reset interface [interface ...]

[設定値] ○ interface

◆LANインタフェース名

[説明] 指定したインタフェースを再起動する。

LAN インタフェースでは、オートネゴシエーションする設定になっていればオートネゴシエーション手

順が起動される。

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

15.3.3 SIP 呼の切断

[書式] disconnect sip proxy

[説明] 電話帳サーバー機能によるすべての SIP 呼を切断する。

電話帳サーバーメンテナンス状態の設定 15.3.4

[書式] sip proxy maintenance sw

[設定値] ○ *sw*......SIP サーバー動作状態を設定する

• on......メンテナンス状態であることを設定

[説明] 電話帳サーバー機能の設定を変更する場合、一旦メンテナンス状態に移行してから設定の変更を行い、変 更後に通常状態に戻す。

プライマリサーバーまたはセカンダリサーバーでメンテナンス状態に移行すると、自己の VRRP 優先度

を プライマリでは 2、セカンダリでは 1 に設定する。

メンテナンス状態に移行しても、冗長構成のもう一台の状態によっては initial-INIVITE または REGISTER メッセージを受信する場合があるが、そのメッセージに対しては 480 Temporarily

Unavailable を返す。

[ノート] ダウンロードボタンを押してダウンロード待ち状態になった場合も、sip proxy maintenance on が設定

された状態となる。

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

ping の実行 15.3.5

[書式] ping [-s datalen] [-c count] [-sa ip_address] [-w wait] bost

○ *datalen* データ長 (64...65535) [設定値]

• ping をかけるホストの IP アドレス (xxx.xxx.xxx (xxx は十進数))

ping をかけるホストの名称

ICMP Echo を指定したホストに送出し、ICMP Echo Reply が送られてくるのを待つ。送られてきた [説明]

> ら、その旨表示する。コマンドが終了すると簡単な統計情報を表示する。 count パラメータを省略すると、Ctrl+c キーを入力するまで実行を継続する。

-w オプションを指定した時には、次のパケットを送信するまでの間に相手からの返事を確認できなかっ た時にはその旨のメッセージを表示する。-w オプションを指定していない時には、パケットが受信でき

なくても何もメッセージを表示しない。

一般ユーザモードでも実行することが可能。 [ノート]

データ長:64 バイト [初期値]

送信回数: Ctrl+c キーが入力されるまで無限に繰り返す

始点 IP アドレス: インタフェースに付与されたアドレスの中から選択する

送信間隔:1秒

「適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

15.3.6 ping6 の実行

[書式] **ping6** destination [count]

ping6 destination%scope_id [count]
ping6 destination interface [count]

[設定値] odestination.................送信する宛先のIPv6アドレス、または名前

。 interfaceLAN インタフェース名

○ count......送信回数(1...21474836)

[説明] 指定した宛先に対して ICMPv6 Echo Request を送信する。

スコープ識別子は、show ipv6 address コマンドで表示できる。

[ノート] 一般ユーザモードでも実行することが可能。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

15.3.7 traceroute の実行

[書式] **traceroute** bost [noresolv]

[設定値] o bost

• traceroute をかけるホストの IP アドレス (xxx.xxx.xxx (xxx は十進数))

◆ traceroute をかけるホストの名称

∘ noresoly DNS による解決を行わないことを示すキーワード

[説明] 指定したホストまでの経路を調べて表示する。

[ノート] 一般ユーザモードでも実行することが可能。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

15.3.8 traceroute6 の実行

[書式] traceroute6 destination

[説明] 指定した宛先までの経路を調べて表示する。

[ノート] 一般ユーザモードでも実行することが可能。

15.3.9 TELNET クライアント

[書式] **telnet** bost [port [mode [negotiation [abort]]]]

○ *port* 使用するポート番号

• 十進数

• ポート番号のニーモニック

• 省略時は 23 (TELNET)

○ modeTELNET 通信 (送信)の動作モード

• character...... 文字単位で通信する

• line......行単位で通信する

• auto......port パラメータの設定値により charactor/line を選択

省略時は auto

○ negotiation...... TELNET オプションのネゴシエーションの選択

on.....ネゴシエーションするoffネゴシエーションしない

• auto......port パラメータの設定値により on/off を選択

• 省略時は auto

。 *abort* TELNET クライアントを強制的に終了させるためのアボートキー

十進数の ASCII コード

● 省略時は 29(^])

[説明] TELNET クライアントを実行する。

[) character モードは、通常の TELNET サーバーなどへの接続のための透過的な通信を行う。

line モードは、入力行を編集して行単位の通信を行う。行編集の終了は、改行コード (CR:OxOd または LF:OxOa) の入力で判断する。

ポート番号による機能自動選択について

1. TELNET 通信の動作モードの自動選択

port 番号が 23 の場合は文字単位モードとなり、そうでない場合は行単位モードとなる。

2. TELNET オプションのネゴシエーションの自動選択

port 番号が 23 の場合はネゴシエーションし、そうでない場合はネゴシエーションしない。

[初期值] port = 23

mode = auto

negotiation = auto

abort = 29

[適用 Revision]

15.3.10

RTV01 全リビジョン

IPv4 動的フィルタのコネクション管理情報の削除

[書式] disconnect ip connection session_id [channel_id]

[**設定値**] session_id セッションの識別子

∘ channel_id チャネルの識別子

[説明] 指定したセッションに属する特定のチャネルを削除する。チャネルを指定しないときには、そのセッショ

ンに属するすべてのチャネルを削除する。

15.3.11 IPv6 動的フィルタのコネクション管理情報の削除

[書式] disconnect ipv6 connection session_id [channel_id]

[**設定値**] session_id......セッションの識別子

○ *channel_id* チャネルの識別子

[説明] 指定したセッションに属する特定のチャネルを削除する。チャネルを指定しないときには、そのセッショ

ンに属するすべてのチャネルを削除する。

[適用 Revision]

RTV01

全リビジョン

15.3.12 スイッチングハブ MAC アドレステーブルの消去

[書式] clear switching-hub macaddress

[設定値] なし

[説明] スイッチングハブ LSI 内部に保持している動的 MAC アドレステーブルを消去する。

[ノート] lan type コマンドの macaddress-aging パラメータが off の場合にこのコマンドを実行してもテーブルエン

トリ情報は消去されず、次に macaddress-aging パラメータが on にされた時点で消去される。

[適用 Revision]

RTV01

全リビジョン

15.3.13 ファームウェアのチェックおよびリビジョンアップ

[書式] http revision-up go [no-confirm]

[**設定値**] 。no-confirm 新しいリビジョンのファームウェアが存在するときにファームウェアの更新を行

う確認をしない

[説明] WEB サーバーに置いているファームウェアと現在のファームウェアのリビジョンをチェックし、ファー

ムウェアのリビジョンアップを行う。

新しいリビジョンのファームウェアが存在すると、「更新しますか? (Y/N)」という確認を求められるの

で、更新する場合は "Y" を、更新しない場合は "N" を入力する。

また、no-confirm オプションを指定すると、更新の確認をしないでリビジョンをアップを行う。

schedule at コマンドで、このコマンドを実行した場合、no-confirm オプションを指定したときはリビジョンアップまで行うが、no-confirm オプションを指定しないときはリビジョンのチェックのみしか行わ

ない。

[適用 Revision]

RTV01

全リビジョン

15.3.14 監視情報を不揮発性メモリへ保存する

[書式] save report now

[説明] 不揮発性メモリに対し、統計情報の保存領域の確保、障害履歴の保存、通話履歴の保存を行う。

不揮発性メモリに保存する前の情報は揮発性メモリに記録されており、電源を切ると消えてしまう。1日1回決まった時刻(save report at コマンドで指定)に不揮発性メモリへの保存処理を行うが、本コマ

ンドにより、その処理を即時に行うことができる。

[ノート] 保存処理中は呼処理など保存処理以外の処理が非常に遅くなるので、運用中に実行すべきではない。冗長

化構成であれば、メンテナンス状態で実行するのが望ましい。

また保存処理が終了するまでの時間は不定であるが、最大で2分程度の時間を要する。

[適用 Revision]

RTV01

全リビジョン

94 15. 操作

15.3.15 DHCP リース情報の手動追加

[書式] **dhcp manual lease** ip_address [type] id

 $\textbf{dhcp manual lease} \ \textit{ip_address mac_address}$

dhcp manual lease ip_address ipcp

[設定値] º ip_address リースする IP アドレス

○ type Client-Identifier オプションの type フィールドを決定する

• text......0x00

• ethernet......0x01

o id

• *type* が text の場合文字列

• type が ethernet の場合 mac アドレス

• type が省略された場合......2 桁十六進数の列で先頭は type フィールド

。*mac_address*XX:XX:XX:XX:XX:XX (XX は十六進数) DHCP クライアントの MAC アドレス

∘ ipcpipcp でリモート側に与えたものとするキーワード

[説明] 手動で、特定 IP アドレスのリース情報を追加する。

[ノート] 本コマンドは自動で行われる DHCP のアドレス配布に影響を与えるため、意図して特定の IP アドレス

のリース情報を追加したい場合を除いて、使用するべきではない。

[適用 Revision]

RTV01

全リビジョン

15.3.16 DHCP リース情報の手動削除

[書式] **dhcp manual release** ip_address

[設定値] o ip_address 解放する IP アドレス

[説明] 手動で、特定 IP アドレスのリース情報を削除する。

[ノート] 本コマンドは自動で行われる DHCP のアドレス配布に影響を与えるため、意図して特定の IP アドレス

のリース情報を削除したい場合を除いて、使用するべきではない。

[適用 Revision]

RTV01

全リビジョン

16. 設定の表示

16.1 機器設定の表示

[書式] show environment

[設定値] なし

[説明] 以下の項目が表示される。

システムのリビジョンMAC アドレスCPU 使用率(%)

CPU 使用率(%)メモリの使用量(%)

• 動作しているファームウェアファイルと起動時に使用した設定ファイルの名前

• 起動時刻、現在時刻、起動してから現在までの経過時間

• セキュリティクラス

[適用 Revision]

RTV01

全リビジョン

16.2 すべての設定内容の表示

[書式] show config

less config

[設定値] なし

[説明] 設定されたすべての設定内容を表示する。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

16.3 ファイル情報の一覧の表示

[書式] show file list location

less file list location

[設定値] olocation表示するファイルのある位置

• internal 内蔵フラッシュ ROM

[説明] 指定した場所に格納されているファイルの情報を表示する。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

16.4 インタフェースに付与されている IPv6 アドレスの表示

[書式] show ipv6 address

[設定値] なし

[説明] すべてのインタフェースについて、付与されている IPv6 アドレスを表示する。

17. 状態の表示

ARP テーブルの表示 17.1

[書式] show arp

なし [設定値]

ARP テーブルを表示する。 [説明]

ARP テーブルのエントリ数は LAN インタフェース数の 256 倍である。 [ノート]

ARP エントリの保持時間は 1200 秒固定である。

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

IP の経路情報テーブルの表示 17.2

[書式] **show ip route** [destination]

show ip route detail show ip route summary

「設定値] o destination

• 相手先 IP アドレス

• 省略時、経路情報テーブル全体を表示する。

により隠されている静的経路も表示する

○ summary IPv4 の経路数をプロトコル毎に合計して表示する

IP の経路情報テーブルまたは相手先 IP アドレスへのゲートウェイを表示する。 [説明]

ネットマスクは設定時の表現に関わらず連続するビット数で表現される。

動的経路制御プロトコルで得られた経路については、プロトコルに応じて付加情報を表示する。表示する [ノート]

> 付加情報は以下のようになる。 RIP: メトリック値

RTV01 全リビジョン [適用 Revision]

RIP で得られた経路情報の表示 17.3

[書式] show ip rip table

なし [設定値]

[説明] RIP で得られた経路情報を表示する。

RTV01 [適用 Revision] 全リビジョン

VRRP の情報の表示 17.4

[書式] **show status vrrp** [interface [vrid]]

o interfaceLAN インタフェース名 [設定値]

∘ *vrid* VRRP グループ ID (1...255)

[説明] VRRP の情報を表示する。

17.5 動的フィルタによって管理されているコネクションの表示

[書式] show ip connection interface [direction]

[設定値] ointerfaceLAN インタフェース名

o direction

[説明] 指定したインタフェースについて、動的なフィルタによって管理されているコネクションを表示する。イ

ンタフェースを指定しないときには、すべてのインタフェースの情報を表示する。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

17.6 侵入情報の履歴の表示

[書式] show ip intrusion detection interface [direction]

[設定値] o interfaceLAN インタフェース名

o direction

[説明] 最近の侵入情報を表示する。各インタフェースの各方向ごとに最大 50 件まで表示できる。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

17.7 IPv6 の経路情報の表示

[書式] show ipv6 route

[説明] IPv6 の経路情報を表示する。

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

17.8 近隣キャッシュの表示

[書式] show ipv6 neighbor cache

[設定値] なし

[説明] 近隣キャッシュの状態を表示する。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

17.9 IPv6 の RIP テーブルの表示

[書式] show ipv6 rip table

[設定値] なし

[**説明**] IPv6 の RIP テーブルを表示する。

98 17. 状態の表示

IPv6 の動的フィルタによって管理されているコネクションの表示 17.10

show ipv6 connection interface [direction] [書式]

[設定値] ∘ *interface*LAN インタフェース名

o direction

• in......入力方向 • out出力方向

[説明] 指定したインタフェースについて、動的なフィルタによって管理されているコネクションを表示する。

インタフェースを指定しないときには、すべてのインタフェースの情報を表示する。

[適用 Revision]

RTV01

全リビジョン

起動時の情報の表示 17.11

[書式] show status boot

なし [設定値]

[説明] 起動の理由等の情報を表示します。

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

インタフェースの状態の表示 17.12

[書式] show status interface

「設定値] o interface

● LAN インタフェース名

[説明] インタフェースの状態を表示する。

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

DHCP サーバーの状態の表示 17.13

[書式] **show status dhcp** [summary] [scope_n]

「設定値]

[説明] 各 DHCP スコープのリース状況を表示する。以下の項目が表示される。

• DHCP スコープのリース状態

DHCP スコープ番号ネットワークアドレス割り当て中IP アドレス

• 割り当て中クライアント MAC アドレス

• リース残時間

予約済(未使用)IPアドレス

DHCP スコープの全IP アドレス数除外IP アドレス数割り当て中IP アドレス数

利用可能アドレス数 (うち予約済 IP アドレス数)

17.14 ネットワーク監視機能の状態の表示

[書式] show status ip keepalive

[設定値] なし

[説明] ネットワーク監視機能の状態を表示する。

[適用 Revision] RTV01 全リビジョン

17.15 スイッチングハブ MAC アドレステーブルの表示

[書式] show status switching-hub macaddress [interface [port]]

[設定値] o interfaceLAN インタフェース名

○ *port* ポート番号 (1...4)

[説明] スイッチングハブ LSI 内部に保持しているポート毎の動的 MAC アドレステーブルを表示する。ポート

番号を指定するとそのポートに関する情報のみが表示される。LAN インタフェース名にはスイッチング

ハブを持つインタフェースだけが指定可能である。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

17.16 拠点登録状況の表示

[書式] show status sip location

[説明] 端末の登録状況を表示する。

SIP アドレス、IP アドレス、q 値、残り登録有効時間を表示する。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

17.17 通信中の呼情報の表示

[書式] show status sip proxy

[説明] 通信中の呼の情報を表示する。

通話開始時間、発信者番号、着信者番号を表示する。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

17.18 障害通知時のメール通知機能の内部情報の表示

[書式] show status mail service [template_id]

[設定値] ○ template_id テンプレート ID

[説明] 障害通知時にメール通知する機能の内部情報を表示する。

テンプレート ID を指定しない場合はすべてのテンプレート ID についての情報を表示する。

100 17. 状態の表示

[設定値]

17.19 通話履歴の表示

[書式] **show history call** [offset=offset] [print=print] [top=top] [end=end] [caller=caller] [callee=callee] [time=time] [state=state]

い順に数えて絞り込み対象としたい履歴の先頭位置を指定する。省略時は O とみ なす。

○ *caller*発信者番号で絞り込む。

○ *state*呼の終了時の状態で絞り込む。

• 1......正常終了

● 2...... 本装置ビジー

• 3...... 拠点ビジー

• 4..... エラー

[説明] 通話履歴を表示する。

発信日時、発信者番号、着信者番号、通話時間、呼の終了時の状態、呼の終了時の着信側の通話数を表示する。

RTV01 の場合通話履歴は最大で 30000 件記録されているが、同時に表示できるのは最大 100 件まで。必要な情報を得るためには絞り込み条件を指定する。

[適用 Revision]

RTV01

全リビジョン

17.20 障害履歴の表示

[書式] **show history error** [offset=offset] [print=print] [top=top] [end=end] [caller=caller] [callee=callee] [error=state] [log]

なす。

∘ *print*表示件数 (1...100)。省略時は 100 とみなす。

○ error.................障害内容で絞り込む。

◆ 1......本装置ビジー

• 3...... エラー

[説明] 障害履歴を表示する。

障害発生日時、発信者番号、着信者番号、障害内容、対応する SIP パケットログの有無を表示する。 RTV01 の場合障害履歴は最大で 1500 件記録されているが、同時に表示できるのは最大 100 件まで。 必要な情報を得るためには絞り込み条件を指定する。

17.21 統計情報の表示

[書式] **show statistics** [offset=offset] [print=print] [top=top] [end=end] [period=period]

しい順に数えて絞り込み対象としたい記録の先頭位置を指定する。省略時は 0 と

みなす。

∘ *print*表示件数 (1...100)。省略時は 100 とみなす。

[説明] 統計情報を表示する。

統計記録日時と、記録日時ごとの各統計値を表示する。

同時に表示できるのは最大 100 件まで。必要な情報を得るためには絞り込み条件を指定する。

[適用 Revision]

RTV01 全リビジョン

17.22 拠点情報の表示

[書式] **show status sip user** [user=*user*] [status=status]

[**設定値**] 。 *user* …………………… 事業所番号で絞り込む。

• 1...... 登録済み

• 2...... 登録切れ

• 3...... 未登録

• 4......ビジー • 5...... エラー

[説明] 拠点情報を表示する。

事業所番号、名称、登録 IP アドレス、登録 q 値、拠点の状態を表示する。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

17.23 拠点情報の概略表示

[書式] show status sip user summary

[説明] 拠点情報の概略を表示する。

登録拠点数、同時通話数、エラー拠点数、ビジー拠点数を表示する。

[**適用** Revision] RTV01 全リビジョン

17.24 電話帳サーバー VRRP 冗長構成機能の状態表示

[書式] show status sip proxy redundancy

[説明] 電話帳サーバー VRRP 冗長構成機能の状態を表示する。

18. ロギング 102

18. ロギング

ログの表示 18.1

[書式] show log less log

なし [設定値]

パワーオンからのログを表示する。 [説明]

RTV01

• パワーオンの日時

・ 不揮発性メモリに設定を保存した日時・ 設定のためのログインの記録・ SIP のパケットログ・ VRRP の大場でのころ

• 定時処理の実行の記録

[適用 Revision]

全リビジョン



_		
	- -ネットボランチコールセンター	
N T	EL 03-5715-0350 JetVolanteインターネット電話番号 EL ##62594341 ネットボランチDNSサービスユーザーのみご利用頂けます。	
	E相談受付時間 3・祝日を除く 9~12時、13時~17時	
h	8問い合わせページ http://NetVolante.jp/ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/	
	WG30080	
	SOYINK この取扱説明書は大豆油インクで印刷しています。この取扱説明書は無塩素紙(ECF:無塩素紙漂白パルブ)を使用しています。	