ENAMAK

SWX2200-8PoE

スマートL2スイッチ

取扱説明書

- ヤマハ製品をお買い上げいただきありがとうございます。お使いになる前に本書をよくお読みにな り、正しく設置や設定を行ってください。
- 本書中の警告や注意を必ず守り、正しく安全にお使いください。
- 本書はなくさないように、大切に保管してください。

付属品をご確認ください

- 電源ケーブル(1本)
- 電源ケーブル抜け防止金具(1個)
- 取扱説明書(本書、保証書含む)

本書の表記について

略称について

- 本書ではそれぞれの社名・製品について、以下のように略称で記載しています。
- ヤマハ スマートL2スイッチ SWX2200-8PoE: 本製品
- Microsoft® Windows®: Windows
- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tケーブル:LANケーブル

商標について

• 本書に記載されている会社名、製品名は各社の登録商標あるいは商標です。

- 本書は、本製品の基本的な機能を使用するための情報を提供するものです。設定画面のヘルプおよびWebサイト (http://jp.yamaha.com/products/network/ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/)に詳細な情報が掲載されていま す。必要にあわせてご覧ください。
- 本書の記載内容の一部または全部を無断で転載することを禁じます。
- 本書の内容および本体や設定画面の仕様は、改良のため予告なく変更されることがあります。
- 本製品を使用した結果により発生した情報の消失などの損失については、弊社では責任を負いかねます。保証は本製 品の物損の範囲に限ります。あらかじめご了承ください。

- 1. 保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態)で故障した場合には、無料修 理をさせていただきます。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご
- 3. ご贈答品、ご転居後の修理についてお買い上げ販売店にご依頼できない場合には、本書に記載されているヤマハサポート窓
- 口にお問い合わせください。 4. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
- (1)本保証書のご提示がない場合。
- (2) 本保証書のお買い上げの年月日、お客様、お買い上げの販売店の記入がない場合、および本保証書の字句を書き替えら
- (3)使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷。
- (4)お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。
- (5)火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、鼠害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷。
- (6) お客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金。 5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan.
- 6. 本保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- ※ 本保証書は本書に示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本保証書によってお客様の 法律上の権利を規制するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売 店、または取扱説明書に記載されておりますヤマハサポート窓口までお問い合わせください。
- ※ お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていた だく場合がございますのでご了承ください。

このたびはヤマハ: 、保証書は、本書記 ・記期間中に故障	己載の保証規	見定により無	#料修B	里を行うこ	とをお約	東するも	のです。お買	
요요 スマート								
お客は				お名前 電話番号		/	\	
 販売店/住所/電話者	番号						,	

ヤマハルーターお客様ご相談センター ヤマハ株式会社 〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1

TEL 03-5651-1330

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、下記の注意事項をよくお読みになり、必ず守ってお使いく

本書に示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産 への損害を未然に防止するためのものです。

お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

「警告」と「注意」について

以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度 を明示するために、「警告」と「注意」に区分して掲載しています。

警告
 この表示の欄は、「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

記号表示について

本書に表示されている記号には、次のような意味があります。

$\bigcirc $	「~しないでください」という禁止を示します。
0 €	「実行してください」という強制を示します。

本製品を安全にお使いいただくために、下記のご注意をよくお読みになり、必ず守ってお使いください。

- 本製品は一般オフィス向けの製品であり、人の生命や高額財産などを扱うような高度な信頼性を 要求される分野に適応するようには設計されていません。
- 本製品を誤って使用した結果により発生したあらゆる損失については、弊社ではいかなる責任も 負いかねます。あらかじめご了承ください。

必ず実行	必ず付属の電源ケーブルを使用する。 火災や感電、故障の原因になります。
禁止	付属の電源ケーブルを他の電気機器で使用しない。 火災や感電、故障の原因になります。
必ず実行	必ず日本国内AC100V (50/60Hz)の電源電圧で使用する。 異なる電源電圧で使用すると、火災や感電、故障の原因になります。
必ず実行	電源プラグは、見える位置で、手が届く範囲のコンセントに接続する。 万一の場合、電源プラグを容易に引き抜くためです。
必ず実行	電源プラグは、コンセントに根元まで、確実に差し込む。 差し込みが不十分なまま使用すると感電したり、プラグにほこりが堆積して発熱 や火災の原因になります。
必ず実行	コンセントやテーブルタップの電流容量を確認し、本製品を使用してもこの容量を 越えないことを確認する。 テーブルタップなどが過熱、劣化して火災の原因になります。
B=6 必ず実行	下記の場合には、すぐに電源ケーブルをコンセントから抜く。 ・ 異常なにおいや音がする ・ 煙が出る ・ 破損した ・ 水がかかった そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 必ず販売店に修理や点検をご依頼ください。
類止	放熱を妨げない。 • 布やテーブルクロスをかけない • 通気性の悪い狭い場所へは押し込まない • 通風口やファンをふさがない
	本製品の内部に熱がこもり、火災や故障の原因になります。
めれ手禁止	ぬれた手で本製品を扱わない。 感電や故障の原因になります。
類止	本体のすき間から金属や紙片など異物を入れない。 火災や感電、故障の原因になります。
分解禁止	分解・改造は絶対にしない。 火災や感電、故障の原因になります。
類止	ケーブルを傷つけない。 ・重いものを上に載せない ・加工をしない ・ステープルで止めない ・無理な力を加えない ・熱器具には近づけない 火災や感電、故障の原因になります。
SQL SQL	ポート内部を指や金属などで触れない。 感電や故障の原因になります。
必ず実行	各ポートの規格に適合したケーブルを接続する。 本来とは異なるケーブルを接続すると、火災や故障の原因になります。
禁止	本製品を落下させたり、強い衝撃を与えない。 内部の部品が破損し、感電や火災、故障の原因となります。
	ほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気があたる場所、腐蝕性ガスがかかる場所に 設置しない。

火災や感電、故障の原因になります。

上下逆さまや縦置きで設置した場合、火災や感電、故障の原因になります。

水平置きで設置する。



雷が鳴りはじめたら、本体や電源ケーブルには触れない。 感電の恐れがあります。

<u></u> (注意

本製品を安全にお使いいただくために、下記のご注意をよくお読みになり、必ず守ってお使いくだ さい。

禁止	本製品を他の機器と重ねて置かない。 熱がこもり、故障の原因になります。
禁止	不安定な場所や振動する場所には設置しない。 本製品が落下や転倒して、けがや故障の原因になります。
	直射日光のあたる場所や、温度が異常に高くなる場所(暖房機のそばなど)には設置しない。 故障の原因になります。
製止	環境温度が急激に変化する場所では使用しない。 環境温度が急激に変化すると、本製品に結露が発生することがあります。そのまま使用すると故障の原因になるため、結露が発生したときは電源を入れない状態で乾くまでしばらく放置してください。
必ず実行	本製品に触れるときは、人体や衣服から静電気を除去する。 静電気によって故障するおそれがあります。
必ず実行	IEEE802.3at規格対応の受電機器を接続する場合、CAT5e以上のケーブルを使用する。 規格に適合したケーブルで接続しないと、火災や故障の原因になります。
必ず実行	ファンが故障したときには、すぐに使用を中止する。 そのまま使用すると、故障の原因になります。 必ず販売店に修理や点検をご依頼ください。
必ず実行	必ずアースコードを接続する。 感電防止のためアース接続してください。

使用上のご注意

- 本製品の使用方法や設定を誤って使用した結果により発生したあらゆる損失については、弊社で はいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 本製品は磁界が強い場所に設置しないでください。
- 本製品の同一電源ライン上にノイズを発生する機器を接続しないでください。故障や動作不良の
- 本製品のご使用にあたり、周囲の環境によっては電話、ラジオ、テレビなどに雑音が入る場合が あります。この場合は本製品の設置場所、向きを変えてみてください。
- 通信ケーブルを電源ケーブルなどに近づけて配線しないでください。大きな電圧が誘起され、動 作不良の原因になります。
- 本製品をご使用にならないときは、電源プラグを必ずコンセントから外してください。
- 1000BASE-Tでご使用になる場合は、エンハンスドカテゴリー 5(CAT5e)以上のLANケーブ ルをご使用ください。
- 本製品を譲渡する際は、本書も合わせて譲渡してください。
- 本製品を廃棄する場合には、お住まいの自治体の指示に従ってください。

電源を入れたままケーブル類を接続しない。

本製品および接続機器の故障の原因になります。

● 本製品を譲渡/廃棄する場合は、設定内容の初期化を行ってください。

詳しくは、下記のWebサイトをご覧ください。

http://jp.yamaha.com/products/network/ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/

重要なお知らせ

電波障害自主規制について

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起 こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

高調波規制について

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

本製品はオープンソースソフトウェアであるNet-SNMPのライブラリを使用しております。

Net-SNMPライセンス条文

Copyright 1988, 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

CMU DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CMU BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

サポート窓口のご案内

本製品に関する技術的なご質問やお問い合わせは、下記へご連絡ください。

ヤマハルーターお客様ご相談センター

TEL: 03-5651-1330

FAX: 053-460-3489

9:00~12:00 13:00~17:00(土・日・祝日、弊社定休日、年末年始は休業とさせていただきます)

http://jp.yamaha.com/products/network/ からサポートページにお進みください。

本製品の保守サービスについて

保証期間

ご購入から1年間です。

保証書について

保証書は本書に印刷されております。お買い上げ年月日・販売店などが確認できるレシートなどと 一緒に保管してください。万一紛失なさいますと、保証期間中であっても有料となります。

保証期間中に万一故障した場合には、ご購入の販売店またはヤマハルーターお客様ご相談センター までご連絡のうえ、製品をご送付ください。その場合必ず保証書と、お買い上げ年月日、販売店な どが確認できるレシートなども一緒に同封してください。

保証期間後の修理

保証期間終了後の修理は有料となりますが、引き続き責任をもって対応させていただきます。ご購 入の販売店またはヤマハルーターお客様ご相談センターまでご連絡ください。ただし、修理対応期 間は生産終了後5年間です。

ご注意

- 本製品を修理などの理由により輸送される場合は、お客様の責任において、必ず本製品の設定を別の環境に保存し
- 修理の内容によっては、設定を工場出荷時の状態にさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

本製品のお客様サポートについて(サポート規定)

ヤマハ株式会社は、お客様が本製品を快適にご利用いただけますように、また本製品の性能、機能 を最大限に活用していただけますように、以下の内容、条件でサポートをご提供します。

1. サポート方法

- 1. FAQ、技術情報、設定例、ソリューション例などのWeb掲載 2. 電話でのご質問への回答
- 3. お問い合わせフォームからのご質問への回答 4. カタログ送付
- 5. 代理店・販売店からの回答

ご質問内容によっては代理店・販売店へご質問内容を案内し、代理店・販売店よりご回答させ ていただく場合がありますのであらかじめご了承のほどお願い致します。

2. サポート項目

- 1. 製品仕様について
- 2. お客様のご利用環境に適した弊社製品の選定について
- 3. 簡易なネットワーク構成での利用方法について
- 4. お客様作成の設定の確認、およびログの解析 5. 製品の修理について
- 6. 代理店または販売店のご紹介

3. 免責事項・注意事項

1. 回答内容につきましては正確性を欠くことのないように万全の配慮をもって行いますが、回答 内容の保証、および回答結果に起因して生じるあらゆる事項について弊社は一切の責任を負う また、サポートの結果または製品をご利用いただいたことによって生じたデータの消失や動作

不良などによって発生した経済的損失、その対応のために費やされた時間的・経済的損失、直 接的か間接的かを問わず逸失利益などを含む損失およびそれらに付随的な損失などのあらゆる 損失について弊社は一切の責任を負うことはできません。 なお、これらの責任に関しては弊社が事前にその可能性を知らされていた場合でも同様です。

ただし、契約および法律でその履行義務を定めた内容は、その定めるところを遵守するものと 致します。

- 2. ファームウェアの修正は弊社が修正を必要と認めたものについて生産終了後2年間行います。
- 3. 質問受付対応、修理対応は生産終了後5年間行います。
- 4. 実ネットワーク環境での動作保証、性能保証は行っておりません
- 5. 期日・時間指定のサポート、および海外での使用、日本語以外でのサポートは行っていません。 6. お問い合わせの回答を行うにあたって、必要な情報のご提供をお願いする場合があります。情
- 報のご提供がない場合は適切なサポートができない場合があります。 7. 再現性がない、および特殊な環境でしか起きないなどの事象に関しては、解決のための時間が かかったり適切なサポートが行えない場合があります。
- 8. オンサイト保守・定期保守などは代理店にて有料で行います。詳細な内容は代理店にご確認を お願い致します。
- 9. 他社サービス、他社製品、および他社製品との相互接続に関してのサポートは弊社Web上に 掲載している範囲に限定されます。
- 10. やむを得ない事由により本製品の返品・交換が生じた場合は、ご購入店経由となります。なお、 返品・交換に際しましてはご購入店、ご購入金額を証明する証憑が必要となります。 11. 製品の修理は代理店・販売店経由で受付けさせていただきます。弊社への直接持ち込みはでき ません。また、着払いでの修理品受付は致しておりません。発送は弊社指定の通常宅配便(国

内発送のみ)にて行わせていただきます。修理完了予定期間は変更になる場合がありますので

ご了承のほどお願い致します。なお、保証期間中の無料修理(無料例外事項)などの詳細規定は

保証書に記載しております。 12. 上記サポート規定は予告なく変更されることがあります。

本製品の特徴

本製品はPoE給電に対応したオールギガポートスマートL2スイッチです。

◆ 本製品のポート1,3,5,7はIEEE802.3atの高出力給電に対応しています。 消費電力の大きい無線LANアクセスポイントやネットワークカメラなどにも給電することがで

- ポート2,4,6,8はIEEE802.3afに対応しています。
- 本製品の最大給電電力は約123.2Wです。
- 給電方式はAlternative A (データ線1,2,3,6利用)です。


ご注意

本製品は供給電力を縦2ポート(1と2、3と4、5と6、7と8)毎に区切って管理しています。 class4(30W)に分類される機器を上段のポートに接続した場合、直下のポートには給電されませ ん。この時、class3(15.4W)以下の機器であれば、上段、下段のポートで同時に2台利用すること が可能です。

ファン異常検出機能、温度異常検出機能

ファンの動作状況や本製品の内部温度を常に監視し、異常を検知すると給電をストップします。本 製品の動作状況は正面のランプで確認することができます。

各部の名称とはたらき



① 通風口

本製品に開けられた穴は、外気を取り込むための通風口です。

② POWERランプ

本製品が通電時に点灯します。

③ MODEボタンとランプ

MODEボタンで選んだ表示内容について、ポートごとのランプでポートの状態を示します。 ボタンを押すごとに、モード表示ランプの点灯と表示内容が以下の順に切り換わります。それ ぞれのモードで、ポートの状態を示すランプは以下のように点灯します。

ファン異常と電源異常以外の原因で給電が停止した場合、原因を取り除いた後でMODEボタンを3秒以上押し続 けることで給電を復帰させることができます。

LINK/ACT (MODE表示ランプ左上側が緑色で点灯)

各ポートのリンク状態を表示します。

- 緑色で点灯:リンク確立状態です。 ● 緑色で点滅:データ転送中です。
- 消灯:リンク喪失状態です。

SPEED(MODE表示ランプ左上側が橙色で点灯)

各ポートの接続速度を表示します。

● 緑色で点灯:1000BASE-Tで接続しています。

- 橙色で点灯: 100BASE-TXで接続しています。
- 消灯:10BASE-Tで接続しています。

DUPLEX(MODE表示ランプ左下側が緑色で点灯) 各ポートの接続状態(全二重/半二重)を表示します。

● 緑色で点灯:全二重で接続しています。

● 橙色で点灯:半二重で接続しています。

STATUS(MODE表示ランプ左下側が橙色で点灯) 機器の状態を示します。

● 橙色で点灯:ループを検出しました。

● 橙色で点滅:ファンが停止しました。すぐに使用を停止してください。

PoE SETTING (MODE表示ランプ右上側が緑色で点灯)

各ポートの給電設定を表示します。

● 緑色で点灯: Class3(15.4W)以下に設定されています。

● 橙色で点灯: Class4(30W) に設定されています。

● 消灯:給電しないように設定されています。

PoE STATE (MODE表示ランプ右上側が橙色で点灯)

各ポートの給電状態を表示します。

● 緑色で点灯: Class3(15.4W)以下で給電しています。

● 橙色で点灯: Class4(30W) で給電しています。 ● 橙色で点滅:設定Class以上の機器を検出し、給電を停止しています。

● 消灯:給電していません。

PoE SUPPLY (MODE表示ランプ右下側が緑色で点灯)

全ポートの給電合計を表示します。

● 1 ~ 2ポート緑色で点灯:30.8W以下で給電しています。

● 1 ~ 4ポート緑色で点灯:61.6W以下で給電しています。 ● 1 ~ 6ポート緑色で点灯:92.4W以下で給電しています。

● 1 ~ 8ポート緑色で点灯: 123.2W以下で給電しています。

● 1 ~ 8ポート橙色で点滅:電源が過負荷状態です。給電を停止します。 ● 1 ~ 8ポート橙色で点灯:電源が異常です。すぐに使用を中止してください。

● 1 ~ 8ポート消灯: 給電していません。

TEMP (MODE表示ランプ右下側が橙色で点灯)

内部の温度を表示します。

1~8ポート消灯:1℃以下です。

• 1 ~ 2ポート緑色で点灯:1℃~ 25℃です。

• 1 ~ 4ポート緑色で点灯: 25℃~ 35℃です。 • 1 ~ 6ポート緑色で点灯:35℃~45℃です。

● 1 ~ 6ポート緑色で点灯、7 ~ 8ポート橙色で点灯:45℃~ 60℃です。

● 1 ~ 8ポート橙色で点滅:60℃を超えています。給電を停止します。

④ LANポート

ネットワーク機器のLANポートとLANケーブルで接続します。

⑤ 機器名

本製品の機器名が記載されています。

製品を管理/区分するための製造番号が記載されています。

⑦ MACアドレス

本製品の機器固有のネットワーク識別番号が記載されています。

⑧ AC IN端子

付属の電源ケーブルを接続します。

⑨ ファン

内部の空気を排出します。

準備する

準備を始める前にご用意ください

LANケーブル

接続するネットワーク機器/ネットワーク構成に合わせて、10BASE-Tまたは100BASE-TX、 1000BASE-T対応のLANケーブルをご用意ください。

1000BASE-T でご使用になる場合やIEEE802.3at規格対応の受電機器を接続する場合は、エンハンスドカテゴリー5 (CAT5e)以上のLAN ケーブルをご使用ください。

ヤマハルーター


対応するルーターとプログラムのリビジョンは、Webサイト(http://jp.yamaha.com/products/ network/ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/)をご覧ください。

ヤマハルーターの設定画面を使用する場合は、Windows版Internet Explorer 8.0のWebブラウ ザが必要です。また、パソコンのみで、SWX設定ツールを使用することもできます。

メモ

SWX2200-8PoEをラックに取り付けるには、弊社別売のマウントキットを使用します。詳しくは、Webサイト(http:// jp.yamaha.com/products/network/http://www.rtpro.yamaha.co.jp/)をご覧ください。

接続する



ネットワーク機器のLANポートと本製品のLANポートを、LANケーブルで接続する。

電源ケーブルをAC IN端子に接続する。

電源ケーブルの不意の脱落を防止するために、付属の電源 ケーブル抜け防止金具を取り付けることをおすすめします。 ①**付属の電源ケー** 🤇 付属の電源ケーブル接続前に金具を本体側の穴に差し込み、 電源ケーブル接続後に金具を押し下げて固定します。

ブル抜け防止金 に差し込む。




ℚ アースコードをコンセントのアース端子へ接続する。

アースコードは必ずコンセントのアース端子に接続してください。ガス管などには、絶対に接続しないでください。

本製品の電源ケーブルをコンセントに接続する。

POWERランプが点灯します。



5 本製品に接続したネットワーク機器の電源を入れる。

ネットワーク機器を接続したポートのランプが点灯または点滅すれば正常です。

♀ ランプが点灯または点滅しない場合は

LANケーブルが正しく接続されているか、接続したネットワーク機器の電源が入っているかを確認してください。

本製品は2ポート(1と2、3と4、5と6、7と8)毎に区切って管理しています。 ポート1、3、5、7がIEEE802.3at に準拠した機器に対応し、class4(30W)に分類される機器を接続したポートの下段のポートには給電されません。

本製品の設定を変更する

ヤマハルーターの設定画面から設定を変更する

ヤマハルーターと接続して、本製品の以下の設定を変更できます。

ヤマハファイアウォールの設定画面から設定を変更することもできます。ここでは、ヤマハルーターを例に説明します。

ポート毎の設定・表示

以下の設定項目について、現在の設定を確認/変更します。

- 速度
- シャットダウン
- カウンタ
- ストレート/クロス自動判別 フロー制御
- ポートミラーリング ● PoE給電制御

ネットワーク構成表示

本製品の所属するネットワーク構成をツリー表示で確認します。

VLAN

ヤマハルーターとSWX2200のVLANの一括設定や管理を行います。

省電力機能

本製品の省電力動作を入/切します。

ネットワーク上のループの発生を検出します。

ホスト検索 ネットワーク上のホストを検索できます。

リスタート 本製品を再起動します。

上記の機能以外にも、ヤマハルーターのSNMPを経由した本製品の状態管理や、ヤマハルーターに よる本製品の設定書き換え、ヤマハルーターのLuaスクリプトを利用した任意の条件によるスイッ チ制御などが利用できます。

設定を変更する

本製品の設定の変更は、ヤマハルーターに接続したパソコンのWebブラウザからヤマハルーター の設定画面を開いて行います。設定画面を開くには、以下の手順で操作します。 ここでは、RTX1200の設定画面を例に説明します。

ご注意


ヤマハルーターのコンソール画面からコマンドを入力して、設定画面よりも詳細な設定を行うことができます。詳しく

ヤマハルーターの設定画面を使用するには、Windows版Internet Explorer 8.0のWebブラウザが必要です。

は、Webサイト(http://jp.yamaha.com/products/network/http://www.rtpro.yamaha.co.jp/)をご覧ください。 ヤマハルーターの管理者向け設定画面のトップページを開く。

- 本製品の電源を入れて、ヤマハルーターのLANポートとLANケーブルで接続します。
- パソコンでWebブラウザを起動して、「ファイル」メニューから「開く」を選びます。
- 「http://(ヤマハルーターのIPアドレス)」と半角英数字で入力してから、「OK」をクリックします。 「管理者向けトップページへ」をクリックします。

🥠 画面左側の「スイッチ制御」をクリックしてから、「スイッチの管理」欄の「設定」をクリック 🚄 する。



RTX1200の設定画面

📿 本製品を接続したLANインターフェース欄の「使用する」を選んでから、「確認」をクリック する。

確認画面が表示されます。

✓ 「登録」をクリックしてから、「メイン画面に戻る」をクリックする。

本製品を接続したLANインターフェースの「実行」をクリックする。 別画面が開き、選んだLANインターフェースに接続されている本製品がツリー表示されます。

設定対象となる本製品の設定画面を開き、設定を変更する。

設定対象となる本製品をダブルクリックしてアイコンを拡大表示します。

- 本製品の機器の設定を変更する場合:拡大表示されたアイコンの筐体部分をクリックして設定画面
- 本製品の任意のポートの設定を変更する場合: 拡大表示されたアイコンのポート部分をクリックして

設定画面を開きます。 詳しくは、Webサイト(http://jp.yamaha.com/products/network/ http://www.rtpro. yamaha.co.jp/)をご覧ください。

SWX設定ツールでパソコンから設定を変更する

SWX設定ツールをインストールしたパソコンで、本製品の設定を直接変更することもできます。 SWX設定ツールは、Webサイトからダウンロードできます。ダウンロード方法および設定方法に ついて詳しくは、Webサイト(http://jp.yamaha.com/products/network/http://www.rtpro. yamaha.co.jp/)をご覧ください。

本製品の設定を初期化する

MODEボタンを押したまま本製品の電源ケーブルをコンセントに接続すると、本製品の設定を初 期化できます。

主な仕様

SWX2200-8PoE

外形寸法(幅 x 高さ(脚部を含む) x 奥行き(突起物を除く)):

220mm x 44mm x 294mm

質量:

本体:2.1kg (付属品含まず)

AC100V (50/60Hz)

消費電力:

電源:

最大 155W

動作環境条件: 周囲温度 0 ~ 40℃

周囲湿度 15~80% (結露しないこと) 保管環境条件:

周囲温度 -20 ~ 50℃ 周囲湿度 10 ~ 90% (結露しないこと)

電波障害規格 VCCI クラスA

LANインターフェース:

イーサネット(RJ-45) 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ストレート/クロス自動判別

省エネ法表示事項:

表示機能(LED): 前面: POWER、MODE x 8、ポート x 8

付属品:

電源ケーブル(1本)、電源ケーブル抜け防止金具(1個)、取扱説明書(本書、保証書含む)

区分名C エネルギー消費効率 (W/(Gbit/s)) 1.5

※本製品は省エネ法対象外です。

最大実効伝送速度(Gbit/s) 8.0

測定時ポート速度とポート数 1Gbit/s 8

最大給電電力 123.2W