



# コマンドリファレンス

本機をお使いになる前に本書をよくお読みになり、

正しく設置や設定を行なってください。

本書中の警告や注意を必ず守り、正しく安全にお使いください。本書はなくさないように、大切に保管してください。



- 本書の記載内容の一部または全部を無断で転載することを禁じます。
- 本書の記載内容は将来予告なく変更されることがあります。
- 本製品を使用した結果発生した情報の消失等の損失については、当社では責任を負いかねます。 保証は本製品物損の範囲に限ります。予めご了承ください。
- 本書の内容については万全を期して作成致しておりますが、記載漏れやご不審な点がございましたらご一報くださいますようお願い致します。
- ※ イーサネットは富士ゼロックス社の登録商標です。
- ※ Windows は米国 Microsoft 社の登録商標です。
- ※ Stac LZS は米国 Hi/fn 社の登録商標です。

## 目次

1. コマンドリファレンスの見方	24
1.1 対応するプログラムのリビジョン	
1.2 コマンドリファレンスの見方	
1.3 インタフェース名について	
1.4 no で始まるコマンドの入力形式について	24
1.5 コマンドの入力文字数とエスケープシーケンスについて	25
1.6 工場出荷設定値について	25
2. コマンドの使い方	26
2.1 コンソールについて	
2.1.1 コンソールによる設定手順	
2.1.2 CONSOLE ポートからの設定	
2.1.3 TELNET による設定	
2.1.4 リモートセットアップ	
2.2 SSH サーバーについて	
2.2.1 使用に当たっての注意事項	
2.2.2 SSH サーバーの設定	
2.3 TFTP (CONT	
2.3.1 TFTP による設定手順	34
2.3.2 設定ファイルの読み出し	35
2.3.3 設定ファイルの書き込み	36
2.4 コンソール使用時のキーボード操作について	36
2.5 「show」で始まるコマンド	
2.5.1 show コマンドの表示内容から検索パターンに一致する内容だけを抜き出す	
2.5.2 show コマンドの表示内容を見やすくする	38
3. ヘルプ	39
3.1 コンソールに対する簡易説明の表示	
3.2 コマンド一覧の表示	
4. 機器の設定	
<b>4.                                    </b>	
4.1 ログイブバスワートの設定	
4.4 無句ユーソツハ人ノートを咱方1666体付する	40

4.3	管理パスワードの設定	
4.4	管理ユーザのパスワードを暗号化して保存する	40
4.5	ログインユーザ名とログインパスワードの設定	40
4.6	ユーザの属性を設定	41
4.7	セキュリティクラスの設定	42
4.8	コンソールのプロンプト表示の設定	42
4.9	ログインタイマの設定	
4.10	タイムゾーンの設定	
4.11	現在の日付けの設定	
4.12	現在の時刻の設定	
4.13	リモートホストによる時計の設定	
4.14	NTP による時計の設定	
4.15	コンソールの言語とコードの設定	
4.16	コンソールの表示文字数の設定	
4.17	コンソールの表示行数の設定	
4.18	コンソールにシステムメッセージを表示するか否かの設定	
4.19	SYSLOG を受けるホストの IPアドレスの設定	
4.19	SYSLOG で受けるホストの IF / トレスの設定	
4.21	NOTICE タイプの SYSLOG を出力するか否かの設定	
4.22	NOTICE タイプの SYSLOG を出力するか否かの設定	
4.22	NFO タイプの SYSLOG を出力するか否かの設定	
4.23		
	SYSLOG を送信する時の始点 IPアドレスの設定	
4.25	SYSLOG パケットの始点ポート番号の設定	
4.26	TELNET サーバー機能の ON/OFF の設定	
4.27	TELNET サーバーヘアクセスできるホストの IP アドレスの設定	
4.28	TELNET サーバー機能の listen ポートの設定	
4.29	TELNET に同時に接続できるユーザ数を設定する	
4.30	TFTP によりアクセスできるホストの IP アドレスの設定	
4.31	ファストパス機能の設定	
4.32	LAN インタフェースの動作設定	
4.33	LAN インタフェースの動作タイプの設定	
4.34	インタフェースの説明	
4.35	TEL ポートでの接続・切断時にアラーム音を鳴らすか否かの設定	
4.36	データ通信での接続・切断時にアラーム音を鳴らすか否かの設定	
4.37	有効になっているアラーム音を鳴らすか全く鳴らさないかの設定	
4.38	攻撃を検知した時にアラーム音を鳴らすか否かの設定	
4.39	MP 通信でリンク数が増えた時にアラーム音を鳴らすか否かの設定	
	USB ホスト機能に関連するアラーム音を鳴らすか否かの設定	
4.41	HTTP リビジョンアップ実行を許可するか否かの設定	
4.42	HTTP リビジョンアップ用 URL の設定	
4.43	HTTP リビジョンアップ用 Proxy サーバーの設定	
4.44	HTTP リビジョンアップ処理のタイムアウトの設定	
4.45	リビジョンダウンを許可するか否かの設定	
4.46	DOWNLOAD ボタンによるリビジョンアップ操作を許可するか否かの設定	
4.47	電話機からのリビジョンアップ操作を許可するか否かの設定	
4.48	INIT スイッチによるパスワード再入力機能の設定	
4.49	エコーキャンセラ制御方法の設定	
4.50	エコーキャンセラの NLP 閾値の設定	
4.51	エコーキャンセラを無効にする音の設定	
4.52	ジッタバッファ制御方法の設定	
4.53	RTP パケットのパケット長を設定	
4.54	Magic Packet を LAN に中継するか否かの設定	
4.55	TCP のログを記録するか否かの設定	
4.56	SSH サーバー機能の ON/OFF の設定	
4.57	SSH サーバー機能の listen ポートの設定	57

		SSH サーバーヘアクセスできるホストの IP アドレスの設定	
4		SSH に同時に接続できるユーザ数を設定する	
4	4.60	SSH サーバー ホスト鍵の設定	58
4	4.61	SSH クライアントの生存確認	58
4	4.62	パケットバッファのパラメータを変更する	59
4		他のユーザの接続を強制切断する	
5	ISDN	N 関連の設定	61
		<b>*   海達の設定                                    </b>	
,	5.1.1		
	5.1.2		
	O <u>_</u>		
	5.1.3		
	5.1.4		
	5.1.5		
	5.1.6		
	5.1.7	The state of the s	
	5.1.8	13/10/17/23/10/19/2	
	5.1.9	137 335/00 7 25/00	
í	5.2	相手側の設定	
	5.2.1	相手 ISDN 番号の設定	64
	5.2.2	2 自動接続の設定	64
	5.2.3	3 自動切断の設定	64
	5.2.4	1 着信許可の設定	64
	5.2.5		
	5.2.6		
	5.2.7		
	5.2.8		
	5.2.9		
	5.2.1		
	5.2.1		
	5.2.1		
	5.2.1		
	5.2.1		
	5.2.1	/// // / / / // // / / / // // / / /	
	5.2.1		
	5.2.1	737/17   7 22/12 (7 7/2)	
	5.2.1	0 ) () 3 ) 3 L/()   ( ) L/()	
	5.2.1		
	5.2.2		
	5.2.2	2777 1 1 2770 (1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
	5.2.2		
	5.2.2	23 同じ相手に対して連続して認証に失敗できる回数の設定	70
	5.2.2		
	5.2.2	25 相手先毎の累積接続時間による発信制限の設定	70
	5.2.2	26 相手先毎の累積接続回数による発信制限の設定	70
	5.2.2	27 i·ナンバーサービスのポート番号の設定	71
6.	IP の	設定	72
		インタフェース共通の設定	
,	6.1.1		
	6.1.2		
	6.1.3		
	6.1.4		
	6.1.5		
	6.1.6		
	6.1.0		74 75
	r> 1 /	ノオ カバメ バンフ ICU ルト <del>モン</del>	/n

6.1.8	Source-route オブション付き IP パケットをフィルタアウトするか否かの設定	
6.1.9	ディレクテッドブロードキャストパケットをフィルタアウトするか否かの設定	76
6.1.10	動的フィルタの定義	76
6.1.11	TCP セッションの MSS 制限の設定	77
6.1.12	動的フィルタのタイムアウトの設定	
6.1.13	侵入検知機能の動作の設定	
6.1.14	1 秒間に侵入検知情報を通知する頻度の設定	
6.1.15	重複する侵入検知情報の通知抑制の設定	
6.1.16	<ul><li>侵入検知情報の最大表示件数の設定</li></ul>	
6.1.17	侵入検知で用いる閾値の設定	
6.1.18	echo, discard, time サービスを動作させるか否かの設定	73 70
6.1.19	フィルタに一致する IP パケットの DF ビットを O に書き換えるか否かの設定	
	フィルタリングによるセキュリティの設定	
6.1.20		
6.1.21	インタフェースの MTU の設定	
6.1.22	ARP が解決されるまで送信を保留するパケットの数の設定	
	! ARPの設定	
6.2.1	ARP エントリの寿命の設定	
6.2.2	静的 ARP エントリの設定	
	側の設定	
6.3.1	相手の PP 側 IP アドレスの設定	
6.3.2	リモート IP アドレスプールの設定	
6.3.3	PP 経由のキープアライブの時間間隔の設定	
6.3.4	PP 経由のキープアライブを使用するか否かの設定	
6.3.5	PP 経由のキープアライブのログをとるか否かの設定	
6.3.6	専用線ダウン検出時の動作の設定	
6.4 RIP	の設定	
6.4.1	RIP を使用するか否かの設定	
6.4.2	RIPに関して信用できるゲートウェイの設定	
6.4.3	RIP パケットの送信に関する設定	
6.4.4	RIP パケットの受信に関する設定	86
6.4.5	RIP のフィルタリングの設定	
6.4.6	RIP で加算するホップ数の設定	86
6.4.7	RIP2 での認証の設定	87
6.4.8	RIP2 での認証キーの設定	87
6.4.9	回線切断時の経路保持の設定	87
6.4.10	回線接続時の PP 側の RIP の動作の設定	87
6.4.11	回線接続時の PP 側の RIP 送出の時間間隔の設定	88
6.4.12	回線切断時の PP 側の RIP の動作の設定	88
6.4.13	回線切断時の PP 側の RIP 送出の時間間隔の設定	88
6.4.14		
<b>-</b> , 44		00
	マットフィルタの設定	
	タ定義の設定	
7.2 イン	タフェースでのイーサネットフィルタリングの設定	91
8. PPP of	设定	92
8.1 相手	- の名前とパスワードの設定	92
	でする認証タイプの設定	
	·入れる認証タイプの設定	
	がの名前とパスワードの設定	
8.5 同一	- username を持つ相手からの二重接続を禁止するか否かの設定	93 93
	· usernanic を引う相 70 500二重度航を来止するのである。 P 関連の設定	
8.6.1	Address and Control Field Compression オプション使用の設定	
8.6.2	Magic Number オプション使用の設定	
8.6.3	Maximum Receive Unit オプション使用の設定	
8.6.4	Protocol Field Compression オプション使用の設定	
J.U.→	. 10:0000: 10:00 00:11中1000:01:12 ファコン   大川 00   10:	

	8.6.5	Icp-restart パラメータの設定	94
	8.6.6	Icp-max-terminate パラメータの設定	95
	8.6.7	Icp-max-configure パラメータの設定	95
	8.6.8	Icp-max-failure パラメータの設定	95
	8.6.9	Configure-Request をすぐに送信するか否かの設定	95
8.	7 PAP	関連の設定	95
	8.7.1	pap-restart パラメータの設定	
	8.7.2	pap-max-authreq パラメータの設定	
8.	8 CHA		
	8.8.1	chap-restart パラメータの設定	
	8.8.2	chap-max-challenge パラメータの設定	
8.	9 IPCF	<sup>9</sup> 関連の設定	
	8.9.1	Van Jacobson Compressed TCP/IP 使用の設定	
	8.9.2	PP側IPアドレスのネゴシエーションの設定	
	8.9.3	ipcp-restart パラメータの設定	
	8.9.4	ipcp-max-terminate パラメータの設定	
	8.9.5	ipcp-max-configure パラメータの設定	
	8.9.6	ipcp-max-failure パラメータの設定	
	8.9.7		97
	8.9.8	IPCP の MS 拡張オプションを使うか否かの設定	
	8.9.9	ホスト経路が存在する相手側 IP アドレスを受け入れるか否かの設定	98
8.	10 MSC	BCP 関連の設定	98
	8.10.1	mscbcp-restart パラメータの設定	
	8.10.2	mscbcp-maxretry パラメータの設定	
8.	11 CCP	関連の設定	
	8.11.1	全パケットの圧縮タイプの設定	99
	8.11.2	ccp-restart パラメータの設定	99
	8.11.3	ccp-max-terminate パラメータの設定	99
	8.11.4	ccp-max-configure パラメータの設定	
	8.11.5	ccp-max-failure パラメータの設定	
8.		SCP 関連の設定	
	8.12.1	IPV6CP を使用するか否かの設定	
8.		関連の設定	
	8.13.1	MP を使用するか否かの設定	
	8.13.2	MP の制御方法の設定	
	8.13.3	MP のための負荷閾値の設定	
	8.13.4	MP の最大リンク数の設定	
	8.13.5	MP の最小リンク数の設定	
	8.13.6	MP のための負荷計測間隔の設定	
0	8.13.7	MP のパケットを分割するか否かの設定	
8.		oE 関連の設定 PPPoE で使用する LAN インタフェースの指定	102
	8.14.1 8.14.2		
	8.14.3	アクセスコンセントレータ名の設定セッションの自動接続の設定	
	8.14.4	セッションの自動切断の設定セッションの自動切断の設定	
	8.14.5	PADI パケットの最大再送回数の設定	
	8.14.6	PADI パケットの再送時間の設定	
	8.14.7	PADR パケットの最大再送回数の設定	
	8.14.8	PADR パケットの再送時間の設定	
	8.14.9	PPPoE セッションの切断タイマの設定	
		TCP パケットの MSS の制限の有無とサイズの指定	103
		サービス名の指定	
		認証失敗の最大回数を設定する	
_			
9.	DHCPの	設定	105

9. I DH	3P サーハー・リレーエーシェント機能		
9.1.1	DHCP の動作の設定	. 10	)5
9.1.2	RFC2131 対応動作の設定		
9.1.3	リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定	.10	<b>)</b> 6
9.1.4	DHCP スコープの定義	. 10	٥7
9.1.5	DHCP 予約アドレスの設定		
9.1.6	DHCP 割り当て情報を元にした予約設定の生成	. 10	9
9.1.7	DHCP オプションの設定		
9.1.8	DHCP アドレス割り当て動作の設定	. 1 1	10
9.1.9	DHCP リース情報の手動追加		
9.1.10	DHCP リース情報の手動削除		
9.1.11	DHCP サーバーの指定の設定		
9.1.12	DHCP サーバーの選択方法の設定		
9.1.13	DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定		
	DP クライアント機能		
9.2.1	要求する IP アドレスリース期間の設定		
9.2.2	アドレス取得要求の再送回数と間隔の設定		
9.2.3	DHCP クライアント ID オプションの設定		
9.2.4	DHCP クライアントのホスト名の設定		
9.2.4 9.2.5	DHCP クライアントが DHCP サーバーへ送るメッセージ中に格納するオプションの設定		
10. ICMP	設定	.11	15
	1 の設定		
10.1.1	ICMP Echo Replyを送信するか否かの設定	. 1 1	15
10.1.2	ICMP Echo Reply をリンクダウン時に送信するか否かの設定		
10.1.3	ICMP Mask Reply を送信するか否かの設定		
10.1.4	ICMP Parameter Problem を送信するか否かの設定		
10.1.5	ICMP Redirect を送信するか否かの設定		
10.1.6	ICMP Redirect 受信時の処理の設定		
10.1.7	ICMP Time Exceeded を送信するか否かの設定		
10.1.8	ICMP Timestamp Reply を送信するか否かの設定		
10.1.9	ICMP Destination Unreachable を送信するか否かの設定		
	受信した ICMP のログを記録するか否かの設定		
	ステルス機能の設定		
	- ヘナルス機能の設定		
10.2 1600	ICMP Echo Reply を送信するか否かの設定		
	ICMP Echo Reply を以上の		
10.2.2			
10.2.3	ICMP Parameter Problem を送信するか否かの設定		
10.2.4	ICMP Redirect を送信するか否かの設定		
10.2.5	ICMP Redirect 受信時の処理の設定	.	18
10.2.6	ICMP Time Exceeded を送信するか否かの設定	.	18
10.2.7	ICMP Destination Unreachable を送信するか否かの設定		
10.2.8	受信した ICMP のログを記録するか否かの設定		
10.2.9	ICMP Packet-Too-Big を送信するか否かの設定		
10.2.10	ステルス機能の設定	.	19
11 トンネリ	ング	12	20
11.1 トン	<b>~~</b> ネルインタフェースの使用許可の設定	12	_ <b>_</b> >^
	ネルインタフェースの使用計画の設定		
	ネルインタフェースの使用付引引の設定		
	ネルインタフェースの権力の設定ネルインタフェースの端点 IPアドレスの設定		
	ネルインタフェースの端点 IP ゲトレスの設定ネルインタフェースの IPv4 アドレスの設定		
	ネルインタフェースの IPv4 アトレスの設定ネルインタフェースの相手側の IPv4 アドレスの設定		
	ネルイフタフェースの相手側の IPV4 アトレスの設定		
12. PPTP 機	能の設定	12	22

12.1	共通の設定	. 122
12.	1.1 PPTP サーバーを動作させるか否かの設定	.122
12.	1.2 相手先情報番号にバインドされるトンネルインタフェースの設定	.122
12.	1.3 PPTP ホスト名の設定	.122
12.	1.4 PPTP の動作タイプの設定	.122
12.	1.5 PPTP パケットのウィンドウサイズの設定	.123
12.		
12.	1.7 PPTP のコネクション制御の syslog を出力するか否かの設定	.123
12.		
12.		
12.2	リモートアクセス VPN 機能	
12.2		
12.2		
12.		
12.2		
12.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
12.2		
	T機能	126
13.1	インタフェースへの NAT ディスクリプタ適用の設定	
13.2	NAT ディスクリプタの動作タイプの設定	. 126
13.3	NAT 処理の外側 IP アドレスの設定	
13.4	NAT 処理の内側 IP アドレスの設定	
13.5	NAT のアドレス割当をログに記録するか否かの設定	
13.6	静的 NAT エントリの設定	
13.7	IP マスカレード使用時に rlogin,rcp と ssh を使用するか否かの設定	
13.8	外側から受信したパケットに該当する変換テーブルが存在しないときの動作の設定	
13.9	静的 IP マスカレードエントリの設定	
	NAT の IP アドレスマップの消去タイマの設定	
	IP マスカレードで利用するポートの範囲の設定	
13.12	FTP として認識するポート番号の設定	.129
	IP マスカレードで変換しないポート番号の範囲の設定	
	IP マスカレード変換時に DF ビットを削除するか否かの設定	
13.15	SIP メッセージに含まれる IP アドレスを書き換えるか否かの設定	. 130
14 DN	S の設定	133
	ONS を利用するか否かの設定	
	ルーター自身の FQDN の設定	
	カーター 自身の T QDN の設定	
14.3	DNS サーバーの IP アドレスの設定	
14.4	DNS サーバーを通知してもらう相手先情報番号の設定	133
14.5	DNS サーバーアドレスを取得する LAN インタフェースの設定	
14.0	プライベートアドレスに対する問い合わせを処理するか否かの設定	
	DHCP/IPCP MS 拡張で DNS サーバーを通知する順序の設定	
14.0	BYSLOG 表示で DNS により名前解決するか否かの設定	
	DNS 問い合わせの内容に応じた DNS サーバーの選択	
	から 同い合う せの内容に心りためれる サーバーの選択	
14.11	mry DNS レコートの豆豉	100
	DNS 同い合わせバケットの始点ホート番号の設定	
15. 優先	制御	137
15.1	 インタフェース速度の設定	
15.2	キューイングアルゴリズムタイプの選択	.137
	クラス分けのためのフィルタ設定	
	デフォルトクラスの設定	
	クラス分けフィルタの適用	
	2 2 7 7 3 12 2 1 7 D 2 2 7 C 2 7 C 3	

15.6	クラス毎のキュー長の設定	
15.7	MP インタリーブの設定	
16. 連携		141
16.1	連携動作を行なうか否かの設定	141
16.2	連携動作で使用するポート番号の設定	
16.3	帯域測定で連携動作を行なう相手毎の動作の設定	141
16.4	負荷監視通知で連携動作を行なう相手毎の動作の設定	142
16.5	負荷監視サーバーとしての動作トリガの設定	
16.6	負荷監視クライアントとしての動作の設定	
16.7	連携動作の手動実行	144
17. IPv	6	145
17.1	共通の設定	
17.		
17.		
17.		
17.2	IPv6 アドレスの管理	
17.8		
17.8		
17.2		
17.2		
17.3		
17.0		
17.3		
17.4		
17.4		
17.5		
17.5		
17.5		
17.5		150
17.5		
17.5		
17.5		
17.5		
17.5		
17.5		
	5.10 回線切断時の PP 側の RIPng 送出の時間間隔の設定	
17.6	5.11 RIPng による経路を回線切断時に保持するか否かの設定	
17.6		
	5.2 IPv6 フィルタの足義	
17.6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	5.3 IPV6	
17.7		
17		
18. アナ	・ログ通信機能の設定	
18.1	キー操作とコンソールコマンドの対応	
	TEL ポートごとの設定	
	2.1 TEL ポートを使うか否かの設定	
18.2	2.2 TEL ポートのダイヤルイン番号の設定	
18.2		
18.2	2.4 TEL ポートの発信者番号を通知するか否かの設定	
18.2	2.5 相手先番号による即時発信を許可するか否かの設定	159

18.2.6		
18.2.7	′ グローバル着信を許可するか否かの設定	160
18.2.8	TEL ポートでの識別着信をするか否かの設定	160
18.2.9	識別着信リストの登録	161
18.2.1		161
1821	<ul><li>1 異なる種類の通信機器からの着信を許可するか否かの設定</li></ul>	
	2 話中着信を許可するか否かの設定	
	3 着信ベルリストの登録	
10.2.1	4 ナンバー・ディスプレイの設定	162
10.2.1	4 アンハー・ティスフレイの設定	162
	5 指定したTEL 小一下の優先有信順位を設定	
	<ul><li>5 タイヤル削削タイマの設定</li></ul>	
	7 フッキングを刊足する时间の設定	
	9 フッキング及びオンフック検出を無効と判断する時間の設定	
	O 保留音の種類の設定	
18.2.2	1) TEL ポートの再呼出時間設定	164
	2 フレックスホン機能の使用パターンの設定	
	3 着信転送先アドレスの設定	
	4 着信転送を起動するタイミングの設定	
	5 着信転送トーキの設定	
	6 着信転送が拒否された時の動作の設定	
	7 送話 PAD の設定	
	8 受話 PAD の設定	
	9 MP 時に電話発着信のために 1B チャネルに落とすか否かの設定	
	O TEL ポートへの切断信号の送出の設定	
18.2.3	11 DTMF 検出レベルの設定	167
	2 アザーダイヤルトーンを出すか否かの設定	
	3 着信時の着信ベル鳴動モードの設定	
18.2.3	4 i・ナンバーサービスのポート番号の設定	168
18.2.3	5 アナログダイヤルインと無鳴動着信機能の設定	168
18.2.3	6 PB ダイヤルインの一次応答検出タイミングの設定	169
18.2.3	7 発番号情報なし着信機能の設定	169
18.2.3	8 RTP 音声の受話 PAD の設定	170
18.2.3	9 RTP 音声の送話 PAD の設定	170
18.2.4	O ポーズを判定する時間の設定	171
	.1 TEL ポートに対する電力供給の設定	
	ナログ回線の設定	
	ダイヤルの種別を選択	
18.3.2	フッキング時間の設定	171
18.3.3		
18.3.4		
18.3.5		
18.3.6		
18.3.7		
18.3.8		
18.3.9		
19. カスケ	ード接続機能の設定	174
	スケード接続モードの設定	
19.2 カ	スケード接続に使用する IP アドレス取得インタフェースの設定	174
19.3 ア	ナログ親機となる機器の設定	174
	ナログ子機受け入れモードの設定	
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	スケード接続のログを記録するか否かの設定	
∠U. VOIP®	幾能の設定	I /6

2	0.1 <b>‡</b> —:	操作とコンソールコマンドの対応	176
_		A Tr C コンプ	
_	20.2.1	SIP による VoIP 機能を使用するか否かの設定	
	20.2.2	SIP による発信時に使用する IP プロトコルの選択	
	20.2.3	SIP による VoIP 機能で利用可能な音声コーデックの設定	
	20.2.4	SIP のリクエスト再送タイムアウト値の設定	
	20.2.4	ネットボランチ電話で使用するドメイン名の設定	
	20.2.5	ネットボランチ電話でSIP ユーザ名として付与する番号桁数の設定	
	20.2.7	特定のダイヤルに対応する SIP による発信先の設定	
	20.2.7	特定のタイドルに対応する SIF による先信元の設定	
	20.2.0	SIP による発信時に 100rel をサポートするか否かの設定	
	20.2.9	SIP による光信時に TOOIel をサポートするか皆かの設定SIP による着信時の INVITE に refresher 指定がない場合の設定	
	20.2.10	着信可能なポートがない場合に返す SIP のレスポンスコードの設定	
0		SIP メッセージのログを記録するか否かの設定	
2		サーバー毎の設定	
	20.3.1	SIP サーバーの設定SIP サーバー毎の先頭に付加された 184/186 の扱いの設定	
	20.3.2		
	20.3.3	SIP サーバー毎の発信時に使用する自己 SIP ディスプレイ名の設定	
	20.3.4	SIP サーバー毎の発信時の相手 SIP アドレスのドメイン名の設定	
	20.3.5	SIPサーバー毎の session-timer 機能のタイマ値の設定	
	20.3.6	SIP サーバー毎の発信時に 100rel をサポートするか否かの設定	
	20.3.7	SIP サーバー毎の REGISTER リクエストの更新間隔の設定	
	20.3.8	SIPサーバー毎の REGISTER リクエストの Request-URIの設定	
	20.3.9	SIP サーバー毎の REGISTER リクエストの Contact ヘッダに付加する q 値の設定	
	20.3.10	SIP サーバー毎の着信時の発番号情報通知ルールの設定	
	20.3.11	SIP サーバー経由接続時におけるアナログ付加サービス設定	
		SIP サーバーへの接続状態に応じて発信するか否かの設定	
		自分自身の SIP アドレスへの発信を許可するかどうかの設定	
		SIP サーバー毎の代表 SIP アドレスの設定	
		発信時の 5xx エラーをサーバー障害とするか否かの設定	
2	0.4 TEL	ポートの設定	
	20.4.1	TEL ポートからの SIP による発信の制限の設定	
	20.4.2	TEL ポートからの SIP による発信で使用する自己 SIP ユーザ名の設定	
	20.4.3	TEL ポートからの SIP による発信で使用する自己 SIP ディスプレイ名の設定	
	20.4.4	TEL ポートにおける宛先 SIP アドレスによる着信制限の設定	
	20.4.5	TEL ポートにおける SIP の着信識別で使用する自己 SIP アドレスの設定	186
	20.4.6	TEL ポートにおける SIP の着信に対するアナログダイヤルインと無鳴動着信機能の設定 …	
	20.4.7	TEL ポートにおける特定のプレフィックスによる発呼経路選択の設定	
2	0.5 電話	番号ルーティングの設定	
	20.5.1	ダイヤル番号によって発呼経路を自動選択するテーブルの設定	
	20.5.2	ダイヤル番号と発呼経路との関連付けの設定	188
01	マールギ	<b>言確認、メール転送、メール通知機能の設定</b>	100
		<b>                                       </b>	
_	21.1.1	ル 目 日 唯 応 候 形 - メール サーバー の 設 定	
	21.1.1	メールチェックの実行	
	2111.2	メールチェックの実行。メールチェックの実行を許可するか否かの設定	
	21.1.3	メールチェックの美行を計可するか皆かの設定メールチェックタイムアウトの設定	
0		メールテェックタイムアフトの設と ル転送機能	
2	1.2 X—, 21.2.1	ル転送機能   送信メールサーバーの設定	
	21.2.1		
	21.2.2	送信先サーバーの設定	
	21.2.4	VIII. I I I I I I I I I I I I I I I I I	
	C 1 .C .D	メール転送タイムアウトの設定	192

21.2	2.6 転送メッセージの最大長の設定	192
21.2		
21.2	2.8 受信メッセージサーバー制限の設定	192
21.2		
21.2	2.10 メッセージ転送を禁止するか否かの設定	193
21.3	メール通知機能	193
21.3	3.1 送信情報の文字コードの設定	193
21.3	3.2 メール送信時のサブジェクトの指定	193
21.3		194
21.3		194
21.3		194
21.3		
OO UTT	- ⅳ サーバー機能 ( かんたん設定 / プロバイダ設定 ) の設定	105
	プロバイダ接続タイプの設定	
	プロバイダ名称の設定	
22.3	トンネル接続の名称の設定	
	プロバイダ情報の PP との関連付けと名前の設定	
	プロバイダの接続設定	
	プロバイダの DNS サーバーのアドレス設定	
	LAN インタフェースの DNS サーバーのアドレスの設定	
	DNS サーバーを通知してくれる相手の相手先情報番号の設定	
	フィルタ型ルーティングの形式の設定	
	LAN 側のプロバイダ名称の設定	
	プロバイダに対する昼間課金単位時間の設定	
	プロバイダに対する昼間課金単位時間方式での単位時間と監視時間の設定	
	プロバイダに対する夜間課金単位時間の設定	
	プロバイダに対する夜間課金単位時間方式での単位時間と監視時間の設定	
	NTP サーバーの設定	
	プロバイダに対する自動切断タイマ無効時間の設定	
	プロバイダに対する夜間料金時間の設定	
	プロバイダの NTP サーバーのアドレス設定	
	MP 使用時間帯の設定	
	かんたん設定ページの切断ボタンを押した後に自動接続するか否かの設定	
	かんたん設定ページで IPv6 接続を行なうか否かの設定	
22.22	電話アドレスの設定	200
22.23	キャリアに割り当てられている IP 電話の 050 番号の設定	201
22.24	プロバイダ情報とトンネルとの関連付け	201
22.25	LAN インタフェースのプロバイダ情報とトンネルとの関連付け	201
	HTTP サーバー機能の有無の設定	
22.27	HTTP サーバーヘアクセスできるホストの IP アドレス設定	201
22.28	HTTP サーバーのセッションタイムアウト時間の設定	202
22.29	HTTP サーバー機能の listen ポートの設定	202
22 <del>2</del>	トボランチ DNS サービスの設定	202
	<b>トルラフテ DNS サーヒスの設定</b> ネットボランチ DNS サービスの使用の可否	
23.2	ネットボランチ DNS サーバーの設定	203
	ネットボランチ DNS サーバーに手動で更新する	
	ネットボランチ DNS サーバーから削除する	
	ネットボランチ DNS サービスで使用するポート番号の設定	
	ネットボランチ DNS サーバーに登録済みのホスト名一覧を取得	
	ホスト名の登録	
	ホスト名を自動生成するか否かの設定	
	NetVolante インターネット電話用ホスト名の使用の可否	
	通信タイムアウトの設定	
23 1 1	自動更新失敗時の再試行間隔と再試行回数の設定	205

	iPの設定	
	UPnP を使用するか否かの設定	
24.2	UPnP に使用する IP アドレスを取得するインタフェースの設定	207
24.3	UPnP のポートマッピング用消去タイマのタイプの設定	207
24.4	UPnP のポートマッピングの消去タイマの設定	207
	UPnP の syslog を出力するか否かの設定	
05 1105		000
25. USE	3 の設定	209
	USB ホスト機能を使うか否かの設定	209
25.2	USB メモリに保存する SYSLOG ファイル名の指定	209
	USB ボタンと DOWNLOAD ボタン同時押下による設定ファイル、ファームウェアファイルのコピー操作を許可するか否かの設定	
25.4	USB ボタンと DOWNLOAD ボタン同時押下によりコピーする設定ファイル名の指定	
25.5	USB ボタンと DOWNLOAD ボタン同時押下によりコピーするファームウェアファイル名の指定	210
26 7 <i>T</i>	ジュール	211
	<b>スケジュールの設定</b>	
27. 操作		213
27.1	相手先情報番号の選択	213
	トンネルインタフェース番号の選択	
27.3		
27.3		
27.3		
27.3 27.3		
27.3		
27.3	Back 111 11310	
27.3		
27.3		
27.3	Zin C // / PAC	
	3.10 遠隔地のルーターからの設定に対する制限	
27.4	動的情報のクリア操作	215
27.4	I.1 ARP テーブルのクリア	215
27.4	I.2 IP の動的経路情報のクリア	215
27.4	I.3 ログのクリア	216
27.4	I.4 アカウントのクリア	216
27.4		
27.4		
27.4		
27.4		
27.4		
	F.O II VO 053m3)  EBI	
	その他の操作	
27.5 27.5		
27.5		
27.5	· -· -· ·	
27.5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
27.5		
27.5		
27.5	757-1	
27.5	5.8 DTCP セッションの手動接続	218
27.5	5.9 DTCP セッションの手動切断	219
27.5	5.10 pingの実行	219
27.5		
	5.12 traceroute の実行	
	5.13 traceroute6の実行	
	: :: =	_

27.5	5.14 nslookup	220
27.5	5.15 SIP サーバーに対し手動で接続	220
	5.16 SIPサーバーに対し手動で切断	
	5.17 メールチェックの結果の消去	
	5.18 TELNET クライアント	
	5.19 IPv4 動的フィルタのコネクション管理情報の削除	
	5.20 IPv6 動的フィルタのコネクション管理情報の削除	
	5.21 ファームウェアのチェックおよびリビジョンアップ	
	5.22 Magic Packet の送信	
28. 設定	の表示	223
28.1	機器設定の表示	
28.2	すべての設定内容の表示	
28.3	指定した PP の設定内容の表示	
28.4	指定したトンネルの設定内容の表示	
28.5	設定ファイルの一覧	
28.6		
	ファイル情報の一覧の表示	
28.7	インタフェースに付与されている IPv6 アドレスの表示	
28.8	SSH サーバー 公開鍵の表示	
28.9	アナログ親機に登録された各 TEL ポート設定内容の表示	224
つの 小能	の表示	225
	<b>ARP</b> テーブルの表示	
	ANP	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
29.3	RIP で得られた経路情報の表示	
29.4	動的フィルタによって管理されているコネクションの表示	
29.5	侵入情報の履歴の表示	
29.6	IPv6 の経路情報の表示	
29.7	近隣キャッシュの表示	
	IPv6 の RIP テーブルの表示	
	IPv6 の動的フィルタによって管理されているコネクションの表示	
29.10	ネットワーク監視機能の状態の表示	227
	相手先ごとの接続時間情報の表示	
29.12	動的 NAT ディスクリプタのアドレスマップの表示	227
29.13	動作中の NAT ディスクリプタの適用リストの表示	227
	LAN インタフェースの NATディスクリプタのアドレスマップの表示	
	起動時の情報の表示	
	インタフェースの状態の表示	
	各相手先の状態の表示	
	トンネルインタフェース情報の表示	
	DTCP セッション情報の表示	
	DHCP サーバーの状態の表示	
	DHCP クライアントの状態の表示	
	DHCPv6 の状態の表示	
	MLD の状態の表示	
	PPTP の状態の表示	
	SIP サーバーとの接続状態の表示	
	ルーターへのサインイン状態の表示	
29.27	アナログ関係の状態の表示	230
	音声通話の接続状態の表示	
	ネットボランチ DNS サービスに関する設定の表示	
	メールチェックの状態表示	
	UPnP に関するステータス情報の表示	
	パケットバッファの状態を表示する	
	QoS ステータスの表示	
	連携動作の状態の表示	
LJ.U4	たJカカJ F V J 1八 ぶ V J 1入 J 1	∠∪⊂

29.36	<ul><li>ルーターにログインしているユーザの情報を表示する</li><li>カスケード接続の状態表示</li><li>USB ホスト機能の動作状態を表示</li></ul>	233
30. 🗆 🕇	<b>=</b> ング	234
30.1	ログの表示	234
30.2	アカウントの表示	234
30.3	アナログ関係のアカウントの表示	234
30.4	アナログ回線のアカウントの表示	235
30.5	SIP のアカウントの表示	235
30.6	通信履歴の表示	235

# コマンド索引

4	analog sip arrive myaddress186
account threshold62	analog sip arrive permit185
account threshold pp62	analog sip call display name185
administrator27, 213	analog sip call myname185
administrator password40	analog sip call permit184
administrator password encrypted40	analog supplementary-service164
alarm connection analog49	analog supplementary-service call-deflection
alarm connection data50	address165
alarm entire50	analog supplementary-service call-deflection
alarm intrusion50	reject166
alarm mp50	analog supplementary-service call-deflection
alarm usbhost50	ringer165
analog arrive another-device permit 161	analog supplementary-service call-deflection
analog arrive global permit160	talkie165
analog arrive incoming-signal168	analog use158
analog arrive inumber-port	analog wait dial timer163
analog arrive number display162	audio echo-canceller53
analog arrive priority163	audio echo-canceller nlp threshold54
analog arrive restrict	audio hold-tone type164
analog arrive restrict list161	audio jitter-buffer54, 55
analog arrive ringer-type list162	
analog arrive ring-while-talking permit 161	C
analog arrive without-calling-number 169	clear account216
analog arrive without-subaddress permit 161	clear account analog216
analog call route	clear account pp216
analog call route-table188	clear account pstn216
analog device type159	clear account sip216
analog disc-signal167	clear arp215
analog dtmf level167	clear dns cache
analog end-of-dialing-code160	clear ip dynamic routing215
analog extension address refer	clear ipv6 dynamic routing217
analog extension address refer pp	clear ipv6 neighbor cache217
analog extension dial prefix187	clear log216
analog extension incoming ringer168	clear mail-check info220
analog extension log175	clear nat descriptor dynamic216
analog extension machine-id	clear nat descriptor interface dynamic217
analog extension master174	clear nat descriptor interface dynamic pp217
analog extension mode174	clear nat descriptor interface dynamic tunnel217
analog extension other-dial-tone	cold start25, 215
analog extension sip address178	<b>connect</b> 218
analog extension slave permit175	console character27, 44
analog hooking inhibit timer164	console columns44
analog hooking timer163	console info45
analog hooking wait timer163	console lines44
analog http revision-up permit52	console prompt42
analog local address158	cooperation141, 144
analog local address notice	cooperation bandwidth-measuring remote141
analog mp prior167	cooperation load-watch control144
analog pad receive166	cooperation load-watch remote142
analog pad rtp receive170	cooperation load-watch trigger143
analog pad rtp send170	cooperation port141
analog pad send166	copy config214
analog pause timer171	copy exec214
analog power171	
analog rapid call159	D
analog re-ringing-timer164	date
analog sip arrive incoming-signal186	UT

delete config	214	ip arp timer	
description		ip filter	
dhcp client client-identifier	113	ip filter directed-broadcast	76
dhcp client client-identifier pool	113	ip filter dynamic	76
dhcp client client-identifier pp	113	ip filter dynamic timer	78
dhcp client hostname	113	ip filter set	75
dhcp client option	114	ip filter source-route	
dhcp convert lease to bind		ip fragment remove df-bit filter	
dhcp duplicate check		ip host	
dhcp manual lease		ip icmp echo-reply send	
dhcp manual release		ip icmp echo-reply send-only-linkup	
dhcp relay select		ip icmp log	
dhcp relay server		ip icmp mask-reply send	
dhcp relay threshold		ip icmp parameter-problem send	
		ip icmp redirect receive	
dhcp scope			
dhcp scope bind		ip icmp redirect send	
dhcp scope lease type		ip icmp time-exceeded send	
dhcp scope option		ip icmp timestamp-reply send	
dhcp server rfc2131 compliant		ip icmp unreachable send	
dhcp service		ip interface address	
disconnect		ip interface arp queue length	
disconnect ip connection		ip interface arp static	
disconnect ipv6 connection	221	ip interface dhcp lease time	
disconnect user	59	ip interface dhcp retry	.112
dns domain	132	ip interface intrusion detection	78
dns host	136	ip interface intrusion detection notice-interval	78
dns notice order	134	ip interface intrusion detection repeat-control	79
dns private address spoof	133	ip interface intrusion detection report	79
dns private name		ip interface intrusion detection threshold	
dns server		ip interface mtu	
dns server dhcp		ip interface nat descriptor	
dns server pp		ip interface proxyarp	
dns server select		ip interface rip auth key	
dns service		ip interface rip auth type	
dns srcport		ip interface rip filter	
dns static		ip interface rip hop	
dns syslog resolv		ip interface rip receive	
ans systog resolv	134	ip interface rip send	
_			
E		ip interface rip trust gateway	
ethernet filter	90	ip interface secondary address	
ethernet interface filter	91	ip interface secure filter	
exit	213	ip interface tcp mss limit	
		ip interface wol relay	
Н		ip keepalive	
	20	ip pp address	
help		ip pp intrusion detection	
http revision-down permit		ip pp intrusion detection notice-interval	78
http revision-up go		ip pp intrusion detection repeat-control	79
http revision-up permit		ip pp intrusion detection report	79
http revision-up proxy		ip pp intrusion detection threshold	79
http revision-up timeout		ip pp mtu	81
http revision-up url		ip pp nat descriptor	
httpd host	201	ip pp remote address	
httpd listen	202	ip pp remote address pool	
httpd service	201	ip pp rip auth key	
httpd timeout		ip pp rip auth type	
		ip pp rip connect interval	
1		ip pp rip connect intervalip pp rip connect send	
interface reset	210	ip pp rip disconnect interval	
interface reset			
interface reset pp	218	ip pp rip disconnect send	ø6

ip pp rip tilter86	ipv6 pp dad retry count	.14/
ip pp rip hold routing87	ipv6 pp dhcp service	.147
ip pp rip hop86	ipv6 pp mld	.155
ip pp rip receive86	ipv6 pp mld static	.156
ip pp rip send85	ipv6 pp mtu	.145
ip pp rip trust gateway85	ipv6 pp prefix	
ip pp secure filter80	ipv6 pp rip connect interval	
ip pp tcp mss limit77	ipv6 pp rip connect send	
ip route73	ipv6 pp rip disconnect interval	
ip route change log74	ipv6 pp rip disconnect send	
ip routing72	ipv6 pp rip filter	
ip routing process	ipv6 pp rip hold routing	
ip simple-service	ipv6 pp rip hop	
ip stealth117	ipv6 pp rip receive	
ip tunnel address121	ipv6 pp rip send	
ip tunnel intrusion detection	ipv6 pp rip trust gateway	
ip tunnel intrusion detection notice-interval78	ipv6 pp rtadv send	
•	ipv6 pp reduv seriu	
ip tunnel intrusion detection repeat-control79		
ip tunnel intrusion detection report	ipv6 pp tcp mss limitipv6 prefix	
ip tunnel intrusion detection threshold 79 ip tunnel mtu	• •	
•	ipv6 rip use	
ip tunnel nat descriptor	ipv6 route	
ip tunnel remote address121	ipv6 routing	
ip tunnel rip auth key87	ipv6 stealth	
ip tunnel rip auth type87	ipv6 tunnel address	
ip tunnel rip filter86	ipv6 tunnel dhcp service	
ip tunnel rip hop86	ipv6 tunnel mld	
ip tunnel rip receive86	ipv6 tunnel mld static	
ip tunnel rip send85	ipv6 tunnel prefix	
ip tunnel rip trust gateway85	ipv6 tunnel rip filter	
ip tunnel secure filter80	ipv6 tunnel rip receive	
ip tunnel tcp mss limit77	ipv6 tunnel rip send	
ipv6 filter 153	ipv6 tunnel secure filter	
ipv6 filter dynamic154	ipv6 tunnel tcp mss limit	
ipv6 icmp echo-reply send117	isdn arrive inumber-port	
ipv6 icmp echo-reply send-only-linkup 117	isdn arrive permit	
ipv6 icmp log119	isdn auto connect	
ipv6 icmp packet-too-big send119	isdn auto disconnect	
ipv6 icmp parameter-problem send118	isdn call block time	
ipv6 icmp redirect receive118	isdn call permit	
ipv6 icmp redirect send118	isdn call prohibit auth-error count	70
ipv6 icmp time-exceeded send118	isdn call prohibit mp-error count	
ipv6 icmp unreachable send118	isdn call prohibit time	
ipv6 interface address146	isdn callback mscbcp user-specify	
ipv6 interface dad retry count147	isdn callback permit	
ipv6 interface dhcp service147	isdn callback permit type	
ipv6 interface mld155	isdn callback request	
ipv6 interface mld static156	isdn callback request type	
ipv6 interface mtu145	isdn callback response time	
ipv6 interface prefix146	isdn callback wait time	
ipv6 interface rip filter151	isdn disconnect input time	
ipv6 interface rip hop151	isdn disconnect interval time	69
ipv6 interface rip receive150	isdn disconnect output time	68
ipv6 interface rip send150	isdn disconnect policy	
ipv6 interface rip trust gateway151	isdn disconnect time	68
ipv6 interface rtadv send148	isdn fast disconnect time	
ipv6 interface secure filter153	isdn forced disconnect time	69
ipv6 interface tcp mss limit145	isdn local address	
ipv6 multicast routing process mode 156	isdn piafs arrive	
ipv6 pp address146	isdn piafs call	

isdn piafs control		netvolante-dns auto hostname pp	
isdn remote address		netvolante-dns delete go	
isdn remote call order	65	netvolante-dns delete go pp	
isdn use	61	netvolante-dns get hostname list	
		netvolante-dns get hostname list pp	
L		netvolante-dns go	
lan shutdown	48	netvolante-dns go pp	
lan type		netvolante-dns hostname host	204
leased keepalive down		netvolante-dns hostname host pp	204
less config		netvolante-dns port	204
less config list		netvolante-dns retry interval	205
less config pp		netvolante-dns retry interval pp	205
less config tunnel		netvolante-dns server	203
less file list		netvolante-dns sip use	205
less log		netvolante-dns sip use pp	205
line type		netvolante-dns timeout	205
		netvolante-dns timeout pp	205
login password ensembled		netvolante-dns use	
login password encrypted		netvolante-dns use pp	203
login timer		nslookup	
login user	40	ntpdate	
		•	
M		0	
mail-check go		operation http revision-up permit	52
mail-check prohibit		operation usb-download permit	
mail-check server		operation usb-download permit	207
mail-check timeout		<b>D</b>	
mail-notify charset		Р	
mail-notify go	194	password reenter	52
mail-notify intrusion		ping	
mail-notify intrusion go		ping6	
mail-notify intrusion subject		pp always-on	
mail-notify subject	193	pp auth accept	
mail-transfer filter	193	pp auth multi connect prohibit	93
mail-transfer go	192	pp auth myname	
mail-transfer prohibit		pp auth request	
mail-transfer receive from		pp auth username	
mail-transfer receive maxlength	191	pp bind	52, 122, 218
mail-transfer receive restrict	192	pp connect count threshold	70
mail-transfer send maxlength		pp connect time threshold	
mail-transfer send to	191	pp disable	27, 217
mail-transfer server	191	pp enable	
mail-transfer timeout	192	pp keepalive interval	83
		pp keepalive log	
N		pp keepalive use	83
nat descriptor address inner	127	pp name	195
nat descriptor address outer		pp select	213
nat descriptor ftp port		ppp ccp maxconfigure	99
nat descriptor log		ppp ccp maxfailure	
nat descriptor masquerade incoming		ppp ccp maxterminate	99
nat descriptor masquerade incoming		ppp ccp no-encryption	125
nat descriptor masquerade remove di		ppp ccp restart	
nat descriptor masquerade remove di nat descriptor masquerade rlogin		ppp ccp type	
nat descriptor masquerade static		ppp chap maxchallenge	
nat descriptor masquerade unconvertible		ppp chap restart	
nat descriptor masquerade unconvertible		ppp ipcp ipaddress	
nat descriptor static		ppp ipcp maxconfigure	
nat descriptor static		ppp ipcp maxfailure	
		ppp ipcp maxterminate	
nat descriptor typenetvolante-dns auto hostname		ppp ipcp msext	
netvolante-uns auto nostrante	204		

ppp ipcp restart97	provider netvolante-dns hostname sip	
opp ipcp vjc96	provider ntp server	
ppp ipv6cp use100	provider ntpdate	
ppp lcp acfc93	provider ppp mp use on	
ppp lcp magicnumber94	provider select	
ppp lcp maxconfigure95	provider set	
ppp lcp maxfailure95	provider sip 050-number	
ppp lcp maxterminate95	provider type	
ppp lcp mru94	pstn dial type	17
ppp lcp pfc94	pstn hooking timer	17
ppp lcp restart94	pstn modem signal timer	
ppp lcp silent95	pstn number display	172
ppp mp control100	pstn pad receive	172
ppp mp divide101	pstn pad send	172
ppp mp interleave139	pstn pause timer	173
ppp mp load threshold100	pstn supplementary-service	173
ppp mp maxlink101	pstn use	173
ppp mp minlink101		
ppp mp timer101	Q	
ppp mp use100	queue class filter	127
ppp mscbcp maxretry98	queue interface class filter list	
opp mscbcp restart98	queue interface default class	
ppp pap maxauthreq96	queue interface length	
opp pap restart95	queue interface type	
<b>oppoe</b> 104	queue pp class filter list	
pppoe access concentrator102	queue pp default class	
pppoe auto connect102	queue pp length	
pppoe auto disconnect102	queue pp type	
pppoe call prohibit auth-error count 104	quit	
pppoe disconnect time103		
pppoe padi maxretry102	R	
pppoe padi restart103	••	4-
pppoe padr maxretry103	rdate	
pppoe padr restart103	remote setupremote setup accept	
oppoe service-name104		
oppoe tcp mss limit103	restartrip use	
oppoe use	np use	
optp call-id mode123	6	
optp hostname	S	
optp keepalive interval	save	
optp keepalive log125	schedule at	
optp keepalive use	security class	
pptp service	show	
optp service type	show account	
optp syslog	show account analog	
optp tunnel disconnect time	show account pp	
pptp window size	show account pstn	
provider auto connect forced disable200	show account sip	
provider dns server	show arp	
• •	show command	
provider filter routing	show config	
provider interface dns server	show config analog extension	
provider interface name197	show config list2	
provider isdn account nighttime199	show config pp	
provider isan account hightuine	show config tunnelshow environment	
provider isdn disconnect daytime	show file list	
provider isdn disconnect interval daytime198	show history	
provider isdn disconnect interval daytime 178	show ip connection	
provider isdn disconnect nighttime 198	show ip connection pp	
	3 IN COLLECTION DO	

show ip connection tunnel	225	sip server call mode	183
show ip intrusion detection	226	sip server call own permit	184
show ip intrusion detection pp	226	sip server call remote domain	181
show ip intrusion detection tunnel		sip server call server error	
show ip rip table		sip server connect	
show ip route		sip server disconnect	
show ipv6 address		sip server display name	
show ipv6 connection		sip server pilot address	
show ipv6 connection pp		sip server privacy	
show ipv6 connection tunnel		sip server qvalue	
•			
show ipv6 neighbor cache		sip server register request-uri	
show ipv6 rip table		sip server register timer	
show ipv6 route		sip server session timer	
show log		sip session timer	
show nat descriptor address	227	sip use	
show nat descriptor interface address	228	speed	137
show nat descriptor interface address pp	228	sshd client alive	58
show nat descriptor interface bind	227	sshd host	57
show pp connect time		sshd host key generate	58
show sshd public key		sshd listen	
show status		sshd service	
		sshd session	
show status analog			
show status boot		syslog debug	
show status cooperation		syslog facility	
show status dhcp		syslog host	
show status dhcpc		syslog info	
show status dtcp		syslog local address	
show status ip keepalive	227	syslog notice	
show status ipv6 dhcp	229	syslog srcport	40
ala anno atatura i anno anno anno	220	system packet-buffer	50
show status ipv6 mld	ZZ9	system packet-burier	
show status ipvo midshow status mail-check		system packet-buller	
	231	_	
show status mail-checkshow status netvolante-dns	231 231	Т	
show status mail-checkshow status netvolante-dnsshow status netvolante-dns pp	231 231 231	T tcp log	56
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer	231 231 231 231	T tcp log telnet	56
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer show status pp	231 231 231 231 228	T tcp log telnet telnetd host	50
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer show status pp show status pp	231 231 231 231 228 230	tcp logtelnet telnetd host telnetd listen	50 220 47
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer show status pp show status pp show status pptp show status qos	231 231 231 231 228 230 232	tcp log telnet telnetd host telnetd listen telnetd service	56 220 47
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer show status pp show status pp show status pptp show status qos show status sip presence	231 231 231 231 228 230 232 232	tcp logtelnet telnetd host telnetd listen	50 220 47 46
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer show status pp show status pptp show status qos show status sip presence show status sip server	231 231 231 231 228 230 232 230	tcp log telnet telnetd host telnetd listen telnetd service	562264746
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer show status pp show status pptp show status qos show status sip presence show status sip server show status tunnel	231 231 231 231 228 230 232 230 230 230	tcp log telnet telnetd host telnetd listen telnetd service telnetd session	5647474747
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer show status pp show status pptp show status qos show status sip presence show status sip server show status tunnel show status upnp	231 231 231 231 228 230 232 230 230 238 231	tcp log	5647464747
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer show status pp show status pptp show status qos show status sip presence show status sip server show status tunnel	231 231 231 231 228 230 232 230 230 238 231	tcp log	
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer show status pp show status pptp show status qos show status sip presence show status sip server show status tunnel show status upnp	231 231 231 231 238 230 232 230 230 231 233	tcp log telnet telnetd host telnetd service telnetd session tftp host time timezone traceroute	50474734, 4843
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer show status pp show status pptp show status qos show status sip presence show status sip server show status tunnel show status upnp	231 231 231 231 238 230 232 230 230 231 233 233	tcp log telnet telnetd host telnetd service telnetd session tftp host time timezone traceroute traceroute6	
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer show status pp show status pptp show status qos show status sip presence show status sip server show status tunnel show status upnp show status usbhost show status user show status voice call	231 231 231 231 238 230 232 230 230 231 233 233 233	tcp log telnet telnetd host telnetd listen telnetd service telnetd session tftp host time timezone traceroute traceroute6 tunnel disable	
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer show status pp show status pptp show status qos show status sip presence show status sip server show status tunnel show status upnp show status usbhost show status user show status voice call	231 231 231 231 238 230 230 230 230 231 233 233 233 230 178	tcp log telnet telnetd host telnetd listen telnetd service telnetd session tftp host time timezone traceroute traceroute6 tunnel disable tunnel dtcp	
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer show status pp show status pptp show status qos show status sip presence show status sip server show status tunnel show status upnp show status usbhost show status user show status voice call sip 100rel sip arrive ringing p-n-uatype	231 231 231 231 238 230 232 230 230 231 233 233 233 233 237 238 239 239 239	tcp log telnet telnetd host telnetd listen telnetd service telnetd session tftp host time timezone traceroute traceroute tunnel disable tunnel dtcp tunnel dtcp connect	
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer sshow status ppt sshow status pptp sshow status qos sshow status sip presence sshow status sip server sshow status tunnel sshow status upnp sshow status usbhost sshow status user sshow status voice call ssip 100rel ssip arrive ringing p-n-uatype ssip arrive session timer refresher	231 231 231 231 238 230 232 230 230 231 233 233 233 237 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239	tcp log telnet telnetd host telnetd listen telnetd service telnetd session tftp host time traceroute traceroute traceroute tunnel disable tunnel dtcp tunnel dtcp disconnect tunnel dtcp disconnect tunnel dtcp disconnect	
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer show status pp show status pptp show status qos show status sip presence show status sip server show status tunnel show status upnp show status usen show status user show status user show status voice call sip arrive ringing p-n-uatype sip arrive session timer refresher sip codec permit	231 231 231 231 238 230 230 230 230 231 233 233 233 233 237 239	tcp log telnet telnetd host telnetd listen telnetd service telnetd session tftp host time timezone traceroute traceroute tunnel disable tunnel dtcp tunnel dtcp disconnect tunnel enable	
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer show status pp show status pptp show status qos show status sip presence show status sip server show status tunnel show status upnp show status usbhost show status voice call sip 100rel sip arrive ringing p-n-uatype sip arrive session timer refresher sip codec permit sip codec permit pp	231 231 231 231 238 230 232 230 230 231 233 233 233 230 178 179 176 176	tcp log telnet telnetd host telnetd listen telnetd service telnetd session tftp host time timezone traceroute traceroute trunnel disable tunnel dtcp tunnel dtcp disconnect tunnel enable tunnel encapsulation	
show status mail-check show status netvolante-dns show status packet-buffer show status pp show status pp show status pptp show status qos show status sip presence show status sip server show status tunnel show status uppp show status usbhost show status voice call sip 100rel sip arrive ringing p-n-uatype sip arrive session timer refresher sip codec permit sip codec permit tunnel	231 231 231 231 238 230 232 230 230 231 233 233 233 230 178 179 176 176 176	tcp log telnet telnetd host telnetd listen telnetd service telnetd session tftp host time timezone traceroute traceroute tunnel disable tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel enable tunnel endpoint address	
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer show status pp show status ppt show status qos show status sip presence show status sip server show status tunnel show status upnp show status usbhost show status voice call sip 100rel sip arrive ringing p-n-uatype sip arrive session timer refresher sip codec permit sip codec permit tunnel sip protocol	231 231 231 231 238 230 232 230 230 233 233 233 233 178 179 176 176 176	tcp log telnet telnetd host telnetd listen telnetd service telnetd session tftp host time traceroute traceroute tranel disable tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel enable tunnel endpoint address tunnel endpoint name	
show status mail-check show status netvolante-dns show status packet-buffer show status pp show status pp show status pptp show status qos show status sip presence show status sip server show status tunnel show status uppp show status usbhost show status voice call sip 100rel sip arrive ringing p-n-uatype sip arrive session timer refresher sip codec permit sip codec permit tunnel sip ip protocol sip ip protocol	231 231 231 231 231 238 230 230 230 230 231 233 233 233 178 179 176 176 176 176	tcp log telnet telnetd host telnetd listen telnetd service telnetd session tftp host time timezone traceroute traceroute tunnel disable tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel enable tunnel endpoint address	
show status mail-check show status netvolante-dns show status packet-buffer show status pp show status pp show status pptp show status qos show status sip presence show status sip server show status tunnel show status uppp show status usbhost show status voice call sip 100rel sip arrive ringing p-n-uatype sip arrive session timer refresher sip codec permit sip codec permit tunnel sip ip protocol sip log sip netvolante dial domain	231 231 231 231 231 238 230 232 230 230 233 233 233 233 178 179 176 176 176 176 176 177	tcp log telnet telnetd host telnetd listen telnetd service telnetd session tftp host time traceroute traceroute tranel disable tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel enable tunnel endpoint address tunnel endpoint name	
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer show status pp show status pptp show status qos show status sip presence show status sip server show status tunnel show status upnp show status usbhost show status user show status voice call sip 100rel sip arrive ringing p-n-uatype sip arrive session timer refresher sip codec permit sip codec permit tunnel sip ip protocol sip ip protocol sip netvolante dial domain sip netvolante dial figure	231 231 231 231 231 238 230 230 230 230 233 233 233 233 178 179 176 176 176 176 176 177 177	tcp log telnet telnetd host telnetd listen telnetd service telnetd session tftp host time traceroute traceroute tranel disable tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel enable tunnel endpoint address tunnel endpoint name tunnel ename	
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer show status pp show status pptp show status qos show status sip presence show status sip server show status tunnel show status upnp show status usbhost show status user show status voice call sip 100rel sip arrive ringing p-n-uatype sip arrive session timer refresher sip codec permit tunnel sip codec permit tunnel sip ip protocol sip ip protocol sip netvolante dial domain sip netvolante dial figure sip request retransmit timer	231 231 231 231 231 238 230 230 230 230 233 233 233 233 178 179 176 176 176 176 177 177	tcp log	
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer show status pp show status pptp show status sptp show status sip presence show status sip server show status tunnel show status upnp show status usphost show status user show status voice call sip 100rel sip arrive ringing p-n-uatype sip arrive session timer refresher sip codec permit sip codec permit tunnel sip ip protocol sip ip protocol sip netvolante dial domain sip netvolante dial figure sip response code busy	231 231 231 231 231 238 230 230 230 233 233 233 233 178 179 176 176 176 176 177 177 177	tcp log telnet telnetd host telnetd listen telnetd service telnetd session tftp host time traceroute traceroute traceroute trunnel disable tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel adtcp tunnel enable tunnel enable tunnel endpoint address tunnel ename tunnel select	
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer show status pp show status pptp show status qos show status sip presence show status sip server show status tunnel show status upnp show status usbhost show status user show status voice call sip 100rel sip arrive ringing p-n-uatype sip arrive session timer refresher sip codec permit sip codec permit tunnel sip ip protocol sip ip protocol sip netvolante dial domain sip netvolante dial figure sip response code busy sip server	231 231 231 231 231 238 230 230 230 233 233 233 233 178 179 176 176 176 176 177 177 177 177 177 179 180	tcp log telnet telnetd host telnetd listen telnetd service telnetd service telnetd session tftp host time traceroute traceroute traceroute tunnel disable tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel mable tunnel encapsulation tunnel endpoint address tunnel name tunnel select	
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer show status pp show status pptp show status qos show status sip presence show status sip server show status tunnel show status upnp show status usbhost show status user show status voice call sip 100rel sip arrive ringing p-n-uatype sip arrive session timer refresher sip codec permit tunnel sip ip protocol sip ip protocol sip in protocol sip netvolante dial domain sip netvolante dial figure sip response code busy sip server sip server	231 231 231 231 231 238 230 230 230 233 233 233 233 178 179 176 176 176 176 177 177 177 177 177 179 180 181	tcp log telnet telnetd host telnetd listen telnetd service telnetd session tftp host time traceroute traceroute traceroute tunnel disable tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel mable tunnel encapsulation tunnel endpoint address tunnel name tunnel select	
show status mail-check show status netvolante-dns show status netvolante-dns pp show status packet-buffer show status pp show status pptp show status qos show status sip presence show status sip server show status tunnel show status upnp show status usbhost show status user show status voice call sip 100rel sip arrive ringing p-n-uatype sip arrive session timer refresher sip codec permit sip codec permit tunnel sip ip protocol sip ip protocol sip netvolante dial domain sip netvolante dial figure sip response code busy sip server	231 231 231 231 231 238 230 230 230 233 233 233 233 178 179 176 176 176 176 177 177 177 177 177 179 180 181	tcp log telnet telnetd host telnetd listen telnetd service telnetd service telnetd session tftp host time traceroute traceroute traceroute tunnel disable tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel dtcp tunnel mable tunnel encapsulation tunnel endpoint address tunnel name tunnel select	

upnp syslog	208
upnp use	207
usbhost config filename	
usbhost exec filename	210
usbhost syslog filename	209
usbhost use	209
user attribute	41
W	
wins server	97
wol send	222

### 1. コマンドリファレンスの見方

#### 1.1 対応するプログラムのリビジョン

このコマンドリファレンスは、ヤマハ製ルーター RT58i のファームウェア Rev.9.01.03 に対応しています。

このコマンドリファレンスの印刷より後にリリースされた最新のファームウェアや、マニュアル類および差分については以下に示す URL の WWW サーバーにある情報を参照してください。

http://NetVolante.jp/ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/

#### 1.2 コマンドリファレンスの見方

このコマンドリファレンスは、ルーターのコンソールから入力するコマンドを説明しています。 1 つ 1 つのコマンドは次の項目の組合せで説明します。

[書式] コマンドの入力形式を説明します。キー入力時には大文字と小文字のどちらを使用しても構いません。

コマンドの名称部分は太字 (Bold face) で示します。

パラメータ部分は斜体 (Italic face) で示します。

キーワードは標準文字で示します。

括弧([ ])で囲まれたパラメータは省略可能であることを示します。

[設定値] コマンドのパラメータの種類とその意味を説明します。

[説明] コマンドの解説部分です。

[ノート] コマンドを使用する場合に特に注意すべき事柄を示します。

[初期値] コマンドのデフォルト値(初期値)を示します。

[設定例] コマンドの具体例を示します。

#### 1.3 インタフェース名について

コマンドの入力形式において、ルーターの各インタフェースを指定するためにインタフェース名を利用します。 インタフェース名は、インタフェース種別とインタフェース番号を間に空白をおかずに続けて表記します。インタフェース種別には、"lan"、"bri" があります。

ポートの名称	インタフェースの種別	インタフェース名
LAN ポート	LAN インタフェース	lan1
WAN ポート	LAN インタフェース	lan2
ISDN U ポート	BRI インタフェース	bri1
ISDN S/T ポート	BRI インタフェース	bri1

#### 1.4 no で始まるコマンドの入力形式について

コマンドの入力形式に no で始まる形のものが並記されているコマンドが多数あります。 no で始まる形式を使うと、特別な記述がない限り、そのコマンドの設定を削除し、初期値に戻します。

また、**show config** コマンドでの表示からも外します。言い換えれば、**no** で始まる形式を使わない限り、入力されたコマンドは、たとえ初期値をそのまま設定する場合でも、**show config** コマンドでの表示の対象となります。

コマンドの入力形式で、**no** で始まるものに対して、省略可能なパラメータが記載されていることがあります。これらは、パラメータを指定してもエラーにならないという意味で、パラメータとして与えられた値は **no** コマンドの動作になんら影響を与えません。

#### 1.5 コマンドの入力文字数とエスケープシーケンスについて

1 つのコマンドとして入力できる文字数は、コマンド本体とパラメータ部分を含めて最大 4095 文字以内、キーワードの合計が 1024 以内です。

また、コマンドのパラメータ部分に以下の特殊文字を入力する場合には表に示す方法で入力してください。

特殊文字	入力
	\?
?	'?'
	"?"
	\#
#	'#'
	"#"
\	//

特殊文字	入力
,	\'
	\"
"	\"
	************************************
空白	* の後ろに生口
五日	" "

### 1.6 工場出荷設定値について

RT58i をお買いあげ頂いた状態及び cold start コマンドを実行した直後の状態は、本書に記載されたコマンドの初期値が適用されるわけではなく、以下に示す工場出荷設定になっています。

#### RT58i の工場出荷設定:

ip lan1 address 192.168.100.1/24 dhcp service server dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent dhcp scope 1 192.168.100.2-192.168.100.191/24 dns private name setup.netvolante.jp analog supplementary-service pseudo call-waiting analog extension dial prefix line analog extension dial prefix sip prefix="9#"

#### 26 2. コマンドの使い方

### 2. コマンドの使い方

YAMAHAルーターに直接コマンドを1つ1つ送って機能を設定したり操作したりする方法と、必要なコマンドー式を記述したファイルを送信して設定する方法の2種類をサポートしています。LANインタフェースが使用できない場合は、CONSOLEポートを使ってコマンドを実行し、復旧などの必要な操作を行なうことができます。


対話的に設定する手段をコンソールと呼び、コマンドを 1 つ 1 つ実行して設定や操作を行なうことができます。必要なコマンド一式を記述したファイルを設定ファイル(Config)と呼び、TFTP により YAMAHA ルーターにアクセスできる環境から設定ファイルを送信したり受信することが可能です。

#### 2.1 コンソールについて

各種の設定を行なうためには、YAMAHA ルーターの CONSOLE ポートにシリアル端末を接続する方法と、LAN 上のホストから TELNET、または SSH でログインする方法、ISDN 回線や専用線を介して別の YAMAHA ルーターからログインする方法の 3 つがあります。

YAMAHA ルーターへのアクセス方法
CONSOLE ポートに接続した端末からアクセス
LAN 上のホストから TELNET または SSH でログイン
ISDN 回線や専用線を介して別の YAMAHA ルーターからログイン

RT58i へは、TELNET または SSH による同時アクセスが最大 8 ユーザまで可能です。また複数のユーザが同時に管理ユーザになることができ、異なるホストから同時に設定を行なうこともできます。そのほか、各ユーザは現在アクセスしている全ユーザのアクセス状況を確認することができ、管理ユーザならば他のユーザの接続を強制的に切断させることもできます。



#### 2.1.1 コンソールによる設定手順

CONSOLE ポートから設定を行なう場合は、まず RT58i の CONSOLE ポートとパソコンをクロスタイプのシリアルケーブルで接続します。シリアルケーブルの両端のコネクタはパソコンに適合したタイプをご使用ください。パソコンではターミナルソフトを使います。Windows をお使いの場合は OS に付属の『ハイパーターミナル』などのソフトウェアを使用します。MacOS X をお使いの場合は、OS に付属の『ターミナル』アプリケーションを使用します。

TELNET で設定を行なう場合は、パソコンでは TELNET アプリケーションを使います。Windows をお使いの場合は OS に付属の『TELNET』ソフトウェアを使用します。MacOS X をお使いの場合は、OS に付属の『ターミナル』アプリケーションで telnet コマンドを実行します。

コンソールコマンドの具体的な内容については、本書の第3章以降をご覧ください。

コンソールコマンドは、コマンドの動作をよく理解した上でお使いください。設定後に意図した動作をするかどうか、必ず で確認ください。

コンソールに表示される文字セットは初期値ではシフト JIS です。これは、console character コマンドを使用して端末の文字表示の能力に応じて選択できます。いずれの場合でもコマンドの入力文字は ASCII で共通であることに注意してください。

設定手順のおおまかな流れは次のようになります。

- 1. 一般ユーザとしてログインした後、**administrator** コマンドで管理ユーザとしてアクセスします。この時管理パスワードが設定してあれば、管理パスワードの入力が必要です。
- 2. 回線を接続していない相手の相手先情報を変更する場合には、pp disable コマンドを実行してから相手先情報の内容を変更してください。回線が接続されている場合には、disconnect コマンドでまず回線を手動切断しておきます。
- 3. 相手先情報の内容を各種コマンドを使用して変更します。
- 4. pp enable コマンドを実行します。
- 5. save コマンドを実行して、不揮発性メモリに設定内容を保存します。
- [ノート] Ctrl キーを押しながら S キーを押すと、コンソール出力を一時停止します。この状態でキーを押しても 画面上は無反応に見えますが、キー入力は処理されます。コンソール出力を再開するには Crtl キーを押しながら Q キーを押します。

セキュリティの観点から、コンソールにキー入力が一定時間無い時には、自動的に300秒(初期値)でログアウトするように設定されています。この時間はlogin timer コマンドを使用して変更することができます。

新たに管理ユーザになって設定コマンドを実行すると、その内容はすぐに動作に反映されますが、save コマンドを実行しないと不揮発性メモリに書き込まれません。

- 【ご注意】
   ご購入直後の起動や cold start 後にはログインパスワードも管理パスワードも設定されていません。

   セキュリティ上、ログインパスワードと管理パスワードの設定をお勧めします。
  - ・RT58i のご購入直後の起動でコンソールから各種の設定が行える状態になりますが、実際にパケットを配送する動作は行ないません。
  - ・セキュリティの設定や、詳細な各種パラメータなどの付加的な設定に関しては、個々のネットワークの 運営方針などに基づいて行なってください。

#### 2.1.2 CONSOLE ポートからの設定

ここでは、Windows XPの『ハイパーターミナル』を使用する場合を例に説明します。シリアルケーブルの接続は事前にすませておきます。

1. [スタート] メニューから [マイ コンピュータ] を選び、「システムのタスク」欄にある「システム情報を表示する」を選びます。「システムのプロパティ」ウィンドウが開いたら、[ハードウェア]タブを押します。



2. [デバイス マネージャ]をクリックします。

「ポート (COM と LPT)」アイコンをダブルクリックして開き、「通信ポート」の「COMx」という表現部分を調べます。通常は「COM1」の場合が多いでしょう。 この COM ポート番号は、手順 5 で必要になるために覚えておきます。



3. 「デバイス マネージャ」ウィンドウを閉じます。

4. [スタート] メニューから [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [通信] - [ハイパーターミナル] を選びます。「接続の設定」ウィンドウが開いたら、名前欄に適切な名前を入力して [OK] をクリックします。



5. 「接続方法」欄から、手順2で調べたCOMポートを選択して[OK]をクリックします。



6. 「COMx のプロパティ」ウィンドウが開いたら、[ビット/秒]を 9600、[データビット]を 8、 [パリティ] をなし、[ストップビット]を 1、[フロー制御]を Xon/Xoffにして、[OK]をクリックします。



7. 「Password:」と表示されたら、ログインパスワードを入力してから Enter キーを押します。

※設定した名前ありユーザでログインする場合は、何も入力せずに Enter キーを押します。次に「Username:」と表示され、ユーザ名の入力待ち状態となります。 ここで、設定したユーザ名を入力して Enter キーを押し、続いてユーザパスワードを入力します。

何も表示されないときは、1度 Enterキーを押します。

「>」が表示されると、コンソールコマンドを入力できるようになります。

以下の例は、RT58iにログインした場合の表示です。



- [ノート] ・「help」と入力してから Enter キーを押すと、キー操作の説明が表示されます。
  - ·「show command」と入力してから Enter キーを押すと、コマンド一覧が表示されます。
  - 8. 「administrator」と入力してから、Enterキーを押します。
  - 9.「Password:」と表示されたら、管理パスワードを入力します。 「#」が表示されると、各種のコンソールコマンドを入力できます。
  - 10. コンソールコマンドを入力して、設定を行ないます。
  - 11.設定が終わったら、「**save**」と入力してから Enter キーを押します。 コンソールコマンドで設定した内容が、本機の不揮発性メモリに保存されます。
  - 12.設定を終了するには、「quit」と入力してから Enter キーを押します。
  - 13. コンソール画面を終了するには、もう1度「quit」と入力してから Enter キーを押します。

#### **2.1.3** TELNET による設定

ここでは、Windows XPの TELNET を使用する場合を例に説明します。YAMAHA ルーターの IP アドレスは 192.168.100.1 とした場合の例です。

1. [スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] を選びます。




[10] 「telnet 192.168.100.1」と入力してから、[OK] をクリックします。
 本機の IP アドレスを変更している場合には、「192.168.100.1」のかわりにその IP アドレスを入力します。



3.「Password:」と表示されたら、ログインパスワードを入力してから Enter キーを押します。
※設定した名前ありユーザでログインする場合は、何も入力せずに Enter キーを押します。次に
「Username:」と表示され、ユーザ名の入力待ち状態となります。ここで、設定したユーザ名を
入力して Enter キーを押し、続いてユーザパスワードを入力します。

何も表示されないときは、1度 Enterキーを押します。


[>] が表示されると、コンソールコマンドを入力できるようになります。



- [ノート] ・「help」と入力してから Enter キーを押すと、キー操作の説明が表示されます。
  - ·「show command」と入力してから Enter キーを押すと、コマンド一覧が表示されます。
  - 4. 「administrator」と入力してから、Enter キーを押します。
  - 5.「Password:」と表示されたら、管理パスワードを入力します。 「#」が表示されると、各種のコンソールコマンドを入力できます。
  - 6. コンソールコマンドを入力して、設定を行ないます。
  - 7. 設定が終わったら、「save」と入力してから Enter キーを押します。 コンソールコマンドで設定した内容が、本機の不揮発性メモリに保存されます。
  - 8. 設定を終了するには、「quit」と入力してから Enter キーを押します。
  - 9. コンソール画面を終了するには、もう 1 度「quit」と入力してから Enter キーを押します。

#### 2.1.4 リモートセットアップ

すでに YAMAHA ルーターをお使いの場合は、離れた場所のルーターでも ISDN 回線や専用線経由で設定できます。これを「リモートセットアップ」といいます。パスワードが設定された RT58i であれば、リモートセットアップで設定することが可能です。 ISDN 回線や専用線経由で相手のルーターに直接接続するので、プロバイダに契約していなくても、インターネット接続できない状態でも設定できます。



リモートセットアップを拒否するようにも設定できるため、拒否に設定しておけば、不特定の相手からの侵入を防げます。

リモートセットアップはコンソールから行ないます。コンソールを使う方法は、前節の「CONSOLE ポートからの設定」または「TELNET による設定」を参照してください。リモートセットアップのコマンドは remote setup です。

相手のヤマハ製ルーターへのログインが完了すると、設定したいルーターをコンソールコマンドで設定できるようになります。

【ご注意】 ・ヤマハ製ルーター以外のルーターからリモートセットアップすることはできません。

・FTTHや CATV、ADSL などの WAN ポート経由で、リモートセットアップすることはできません。

#### 2.2 SSH サーバーについて

RT58i では、LAN 上のホストから SSH でログインして設定することができます。このときホスト側で使用する SSH クライアントは、MacOS X の『ターミナル』アプリケーションや UNIX 環境では標準的に搭載されており、実行することができますが、Windows 系 OS では標準では搭載されていません。SSH クライアントが搭載されていない環境では、フリーソフトなどで SSH クライアント機能のあるものを用意してください。

#### 2.2.1 使用に当たっての注意事項

SSH サーバー機能では以下の機能をサポートしていないことに注意してください。

- ∘ SSH プロトコルバージョン 1
- ○パスワード認証以外のユーザ認証(ホストベース認証、公開鍵認証、チャレンジ・レスポンス認証、GSSAPI 認証)
- ○ポートフォワーディング (X11/TCP 転送)
- 。Gateway Ports(ポート中継)
- ○空パスワードの許可
- o scp
- sftp

#### 2.2.2 SSH サーバーの設定

SSHサーバー機能は、工場出荷設定では使用しないよう設定されています。SSHサーバー機能を使用できるようにするまでの設定手順は以下の通りです。

- 1. **login user** コマンドで名前ありユーザを登録します。SSHではログイン時のユーザ名の入力が必須となるため、事前に必ず名前ありユーザを登録しなければなりません。
- 2. 次に、sshd host key generate コマンドで SSH サーバーのホスト鍵を生成します。このコマンドによって DSA または RSA の公開鍵、および秘密鍵のペアが生成されます。ただし機種によってはこのコマンドの処理に数十秒ほど時間がかかる場合があります。
- 3. 最後に sshd service コマンドで SSH サーバー機能を有効にします。

#### TFTP について 2.3

RT58i に設定した項目は、TFTPによりLAN上のホストから設定ファイルとして読み出すことができます。またホスト上 の設定ファイルを本機に読み込ませて設定を行なうこともできます。

TFTP は、Windows XP や MacOS Xの『ターミナル』アプリケーション、UNIX 環境で標準的に搭載されており、実行 することができます。TFTP が搭載されていない環境では、フリーソフトなどで TFTP クライアント機能のあるものを用意 してください。この時、RT58iは TFTP サーバーとして動作します。

設定ファイルは全体の設定を記述したものであり、特定部分の設定だけを読み出したり差分点だけを書き込んだりすること はできません。設定ファイルは Windows のメモ帳等で直接編集できるテキストファイル (シフト JIS、CRLF 改行)です。

#### 【ご注意】

- ・設定ファイルの内容はコマンドの書式やパラメータの指定などの内容が正しく記述されている必要があ ります。間違った書式や内容があった場合には、その内容は動作に反映されず無視されます。
- · TFTP により設定ファイルを読み込む場合において line type コマンドの設定変更を行なう場合は、設 定の最後に restart コマンドが必要なことに注意してください。

#### 2.3.1 TFTP による設定手順

TFTPにより設定ファイルをやりとりするためには、RT58i側にあらかじめアクセス許可するための設定が必要です。ま ず tftp host コマンドを使用し、本機にアクセスできるホストを設定します。工場出荷設定ではどのホストからもアクセスで きない設定になっていることに注意してください。



次に、LAN 上のホストから TFTP コマンドを実行します。使用するコマンドの形式は、そのホストの OS に依存します。 次の点に注意して実行してください。

- 本機のIPアドレス
- ○転送モードは "アスキー"、"ascii" または "文字" にします。
- ○本機に管理パスワードが設定されている場合には、ファイル名称の後ろに管理パスワードを指 定する必要があります。
- ○読み出したり書き込んだりする設定ファイル名は "config" という名称に固定されています。

#### 2.3.2 設定ファイルの読み出し

ここでは、Windows XP から設定ファイルを読み出す場合の例を示します。RT58i のコンソール操作ではないことに注意してください。この例では、RT58i の IP アドレスを 192.168.100.1、管理パスワードは"himitsu"、Windows に新しくできるファイルの名称を"OLDconfig.txt"とします。


- 1. [スタート] メニューから[すべてのプログラム] [アクセサリ] [コマンド プロンプト] を選びます。
- 2. 設定ファイルを保存するディレクトリに移動します。
- 3. 「tftp 192.168.100.1 get config/himitsu OLDconfig.txt」と入力してから、Enterキーを押します。



#### 2.3.3 設定ファイルの書き込み

ここでは、Windows XP から設定ファイルを書き込む場合の例を示します。RT58iのコンソール操作ではないことに注意してください。この例では、RT58iの IP アドレスを 192.168.100.1、管理パスワードは "himitsu"、書き込むべきWindows 上のファイルの名称を"NEWconfig.txt"とします。

- 1. [スタート] メニューから [すべてのプログラム] [アクセサリ] [コマンド プロンプト] を選びます。
- 2. 設定ファイルの保存されているディレクトリに移動します。
- 3.「tftp 192.168.100.1 put NEWconfig.txt config/himitsu」と入力してから、Enterキーを押します。



#### 2.4 コンソール使用時のキーボード操作について

一画面に収まらない行数の情報を表示する場合は、console lines コマンドで設定された行数分を表示した段階で表示をストップさせ、画面下に「--- つづく ---」と表示されます。

この状態から残りを表示させる場合には、スペースキーを押します。Enter キーを押すと新しい一行を表示します。これらの操作を繰り返し、最後まで表示すると自動的にコマンド入力ができる状態にもどります。

最後まで表示せずにこの段階で表示を終了させたい場合には、q キーを押します。この後コマンドが入力できる状態にもどります。

ー画面に収まらない行数の情報を表示する場合にもストップさせたくな ければ、**console lines** infinity コマンドを実行します。

キーボード操作	説明・備考
SPACE	1 画面先に進める
ENTER	1 仁生に生みる
RETURN	1 行先に進める
q	4h7
Ctrl-C	- 終了 

show config, show config list, show config pp, show file list, show log と同じ内容を、UNIX コマンドのless 風に表示する場合には、それぞれ、less config, less config list, less config pp, less file list, less log コマンドを使用します。

キーボード操作	説明・備考		
{n} f			
{n} Ctrl-F	- {n} 画面先に進める		
{n} SPACE			
{n} b	- {n} 画面後ろに戻す		
{n} Ctrl-B			
{n} j			
{n} Ctrl-J			
{n} Ctrl-E	] - {n} 行先に進める		
{n} Ctrl-M	- {川 1] 元に進める		
{n} ENTER			
{n} RETURN			
{n} k			
{n} Ctrl-K			
{n} y	{n} 行後ろに戻す		
{n} Ctrl-Y			
{n} Ctrl-P			
{n} d	n  半画面先に進める		
{n} Ctrl-D			
{n} u			
{n} Ctrl-U	川十四回夜づに戻り		
{n} g	{n} 行目へ移動 {n} 省略時は先頭行		
{n} G	{n} 行目へ移動 {n} 省略時は末尾行		
r			
Ctrl-R	現在の画面の書き直し		
Ctrl-L			
q	级マ		
Ctrl-C	- 終了 		

説明:

n 数字のキー入力で整数値を表します。省略時は '1' です。 Ctrl-X [ Ctrl ] キーを押しながら [ X ] キーを押すことを示します。

## 2.5 「show」で始まるコマンド

「show」で始まるコマンドが表示する内容から、指定した検索パターンに一致する内容だけを抜き出して表示することができます。あるいは「show」で始まるコマンドが表示する内容をページ単位で表示しながら、後ろに戻ったり、指定した検索パターンに一致する内容を検索したりすることができます。

これらの機能は「show」で始まるすべてのコマンドで利用できます。

### 2.5.1 show コマンドの表示内容から検索パターンに一致する内容だけを抜き出す

[ 書式 ]	show []   grep [-i] [-v] [-w] pattern
[ 設定値 ]	∘ -ipattern 中の英大文字 / 小文字を区別せず検索する
	∘ -Vpattern に一致しなかった行を表示する
	∘ -Wpattern が単語に一致する時だけ表示する
	○ <i>pattern</i>

### [説明]

**show** コマンドの表示内容から検索パターンである *pattern* に一致する行だけを抜き出して表示する。-i オプションを指定した時には、*pattern* 中の英大文字 / 小文字を区別せずに検索する。例えば、-i オプションがある時には 'abc' という *pattern* は 'abc' や 'ABC'、'aBc'、'ABc' などに一致する。一方、-i オプションがなければ、'abc' は 'abc' としか一致しない。

-v オプションを指定した時には、pattern に一致しない行を表示する。

-w オプションを指定した時には、pattern に一致するのは単語だけとなる。例えば、-w オプションがある時には 'IP' という pattern は 'IPv4' や 'IPv6' とは一致しないが、' IP'( 前後に空白がある ) や '[IP]' には一致する。一方、-w オプションが無ければ先に上げた例にはすべて一致する。

pattern は限定された正規表現である。一般的な正規表現では多くの特殊文字を使って多様な検索パターンを構成できるが、ここで実装されているのは以下の特殊文字のみである。

文字	意味	使用例	一致する文字列の例
	任意の 1 文字に一致する	a.b	aab, aXb, a-b
?	直前の文字が0回または1回出現するパターンに一致する	b?c	ac, abc
*	直前の文字が 0 回以上繰り返すパターンに一致する	ab*c	ac, abc, abbc, abbbbbbbbc
+	直前の文字が 1 回以上繰り返すパターンに一致する	ab+c	abc, abbc, abbbbbbbbc
1	前後の文字のいずれかに一致する	ab cd	abd, acd
[]	[]内の文字のいずれかに一致する	a[bc]d	abd, acd
[^]	[]内の文字以外のものに一致する	a[^bc]d	aad, axd
^	行の先頭に一致する	^abc	abc で始まる行
\$	行の末尾に一致する	abc\$	abc で終わる行
()	文字列などをグループとして扱う	(ab cd)	ab, cd
¥	続く特殊文字の効果を打ち消す	a¥.c	a.c

また、grep は一行に繰り返し指定することもできる。更に、**less** コマンドと同時に使用することもできる

pattern 中の文字として '¥','?','|' を使用する場合は、それらの文字の前に '¥' をもう一つ重ねて入力しなければならない。

### [ 設定例 ]

show config | grep ip | grep lan show config | grep ip | less

### **2.5.2** show コマンドの表示内容を見やすくする

### [書式] **show** [...] | **less**

[説明]

show コマンドの表示内容を 1 画面単位で表示し、最終行でコマンドを受け付ける。

表示内容が 1 画面に満たない場合には、すべての内容を表示して終了する。

コマンドは、数値プレフィクスとコマンド文字を入力することで実行される。数値プレフィクスはオプションで省略できる。数値プレフィクスを省略した場合には 1 と見なされる。検索コマンドでは、コマンド文字の後に検索文字列を入力できる。

コマンドには以下の種類がある。

コマンド	内容 (数値プレフィクスを N とする )
q	less を終了する。
スペース	N 画面先に進む。
b	N 画面後ろに戻る。
j, ENTER	N 行先に進む。
k	N 行後ろに戻る。
g	N 行目にジャンプする。
G	N 行目にジャンプする。ただし、数値プレフィクスを省略した時には、最終行にジャンプする。
/	コマンド文字後に入力された検索パターンを前方に検索する。 検索パターンは grep コマンドと同じものである。
?	コマンド文字後に入力された検索パターンを後方に検索する。 検索パターンは grep コマンドと同じものである。
n	最後に入力された /、あるいは? と同じ検索パターンで同じ方向に検索する。
N	最後に入力された /、あるいは? と同じ検索パターンで逆方向に検索する。

3.ヘルプ

39

# 3. ヘルプ

# 3.1 コンソールに対する簡易説明の表示

[書式] help

[設定値] なし

[説明] コンソールの使用方法の簡単な説明を表示する。

# 3.2 コマンド一覧の表示

[書式] show command

[設定値] なし

[説明] コマンドの名称とその簡単な説明を一覧表示する。

# 4. 機器の設定

### 4.1 ログインパスワードの設定

[書式] login password

[設定値] なし

[説明] 一般ユーザとしてログインするためのパスワードを 32 文字以内で設定する。パラメータはなく、コマン

ド入力後にプロンプトに応じて改めてパスワードを入力する形になる。

### 4.2 無名ユーザのパスワードを暗号化して保存する

[書式] login password encrypted

[説明] 無名ユーザのパスワードを 32 文字以内で設定し、暗号化して保存する。パラメータはなく、コマンド入

力後にプロンプトに応じて改めてパスワードを入力する形になる。

[ノート] パスワードを暗号化して保存する場合は本コマンドを、平文で保存する場合は login password コマン

ドを使用する。

## 4.3 管理パスワードの設定

[書式] administrator password

[設定値] なし

[説明] 管理ユーザとしてルーターの設定を変更する為の管理パスワードを 32 文字以内で設定する。パラメータ

はなく、コマンド入力後にプロンプトに応じて改めてパスワードを入力する形になる。

### 4.4 管理ユーザのパスワードを暗号化して保存する

[書式] administrator password encrypted

[説明] 管理ユーザのパスワードを 32 文字以内で設定し、暗号化して保存する。パラメータはなく、コマンド入

力後にプロンプトに応じて改めてパスワードを入力する形になる。

[ノート] パスワードを暗号化して保存する場合は本コマンドを、平文で保存する場合は administrator pass-

word コマンドを使用する。

### 4.5 ログインユーザ名とログインパスワードの設定

[書式] **login user** user [password]

login user user encrypted password
no login user user [password]

no login user user (passwora)

∘ password .......パスワード (32 文字以内)

[説明] ログインユーザ名とパスワードを設定する。

登録できるユーザは最大32人。

ユーザ名に使用できる文字は、半角英数字およびハイフン(-)、アンダーバー(\_)。

第1書式では、パスワードは平文で入力し、暗号化して保存される。また、パスワードを省略すると、コマンド入力後にプロンプトに応じて改めてパスワードを入力する形になる。パスワードに使用できる文字は、半角英数字および記号 (7bit ASCII Code で表示可能なもの)。

第2書式では、password に暗号化されたパスワードを入力する。

TFTP で設定を取得した場合は、パスワードが暗号化されて保存されているため、常に第2書式の形で表示される。

[ノート] 同一のユーザ名を複数登録することはできない。

既に登録されているユーザ名で設定を行った場合は、元の設定が上書きされる。

[初期値] 設定ユーザなし

### **4.6** ユーザの属性を設定

[書式] user attribute [user] attribute=value [attribute=value...]
no user attribute [user...]

[設定値] ○ user

○登録されているユーザ名

。\*(すべてのユーザ)

○ attribute=value..........ユーザ属性

[説明] ユーザの属性を設定する。属性には、以下のものがある。

attribute	value	説明
administrator	on	<b>administrator</b> コマンドにより管理ユーザに昇 格することができる。
	off	<b>administrator</b> コマンドにより管理ユーザに昇 格することができない。
connection	off	すべての接続を禁止する。
	all	すべての接続を許可する。
	serial	シリアルコンソールからの接続を許可する。
	telnet	TELNET による接続を許可する。
	ssh	SSH による接続を許可する。
	remote	リモートセットアップによる接続を許可する。
host	IPアドレス	指定したホストからの接続を許可する。
	any	すべてのホストからの接続を許可する。
multi-session	on	同一ユーザ名によるTELNET または、SSH での 複数接続を許可する。
	off	同一ユーザ名による TELNET または、SSH での 複数接続を禁止する。
login-timer	3021474836, clear	ログインタイマを設定する。

### [ノート] user を省略した場合は、無名ユーザの属性を設定する。

*user* をアスタリスク (\*) に設定した場合は、すべてのユーザに対して設定を有効にする。ただし、ユーザ名を指定した設定がされている場合は、その設定が優先される。

すでに管理ユーザに昇格しているユーザに対して、このコマンドで administrator 属性を off に変更して も、そのユーザは **exit** コマンドにより一般ユーザに降格するか、 あるいはログアウトするまでは管理 ユーザで居続けることができる。

connection 属性では、off、all 以外の値はコンマ (,) でつないで複数指定することができる。

すでに接続しているユーザに対して、このコマンドで connection 属性または host 属性により接続を禁止しても、そのユーザは切断するまでは接続を維持し続けることができる。

host 属性では、TELNET、SSH で接続できるホストを設定する。指定できる IP アドレスは、 1 個の IP アドレスまたは間にハイフン (-) をはさんだ IP アドレス(範囲指定)、およびこれらをコンマ (-) でつないだものである。

multi-session 属性では、TELNET または SSH での複数接続の可否を設定する。 この属性を off に変更しても、シリアルと TELNET やリモートセットアップと SSH など、接続方法が異なる場合は同じューザ名で接続することができる。

すでに複数の接続があるユーザに対して、このコマンドで multi-session 属性を off に変更しても、そのユーザは切断するまでは接続を維持し続けることができる。

無名ユーザに対しては SSH による接続を許可することができない。

無名ユーザに対しては TELNET での複数接続はできない。

TELNET または SSH で接続した場合、login-timer 属性の値が clear に設定されていても、タイマ値は 300 秒として扱う。

login timer コマンドの設定値よりも、本コマンドの login-timer 属性の設定値が優先される。

本コマンドにより、すべてのユーザの接続を禁止する、またはすべてのユーザが管理ユーザに昇格できないといった設定を行った場合、ルーターの設定変更や状態確認などができなくなるので注意する必要がある。

[初期值] administrator = on

connection = serial,telnet,remote,ssh

host = any multi-session = on login-timer = 300

### 4.7 セキュリティクラスの設定

[書式] security class level forget telnet no security class [level forget telnet]

「設定値 〕 ○ level

• 2......シリアルと TELNET からは設定できるが、遠隔地のルーターからはログインできない

• 3......シリアルからのみログインできる

o forget

• on.......設定したパスワードの代わりに "w,lXlma"(ダブリュー、カンマ、エル、エックス、エル、エム、エー)でもログインでき、設定の変更も可能になる。ただしシ

リアルのみ

• off ......パスワードを入力しないとログインできない

o telnet

• on......TELNET クライアントとして **telnet** コマンドが使用できる

• off ...... **telnet** コマンドは使用できない

[説明] セキュリティクラスを設定する。

[ノート] remote setup accept コマンドにより、遠隔地のルーターからのログイン (remote setup) を細かくアクセス制限することができる。遠隔地のルーターからのログイン機能は、回線交換あるいは専用線を利用す

るため、それらに接続できる環境でのみ有効である。

[初期値] level = 1

4.8

forget = on telnet = off

# コンソールのプロンプト表示の設定

[書式] console prompt prompt no console prompt [prompt]

[説明] コンソールのプロンプト表示を設定する。空文字列も設定できる。

[初期値] 空文字列

### 4.9 ログインタイマの設定

[書式] **login timer** time

no login timer [time]

[設定値] ○ time

キー入力がない場合に自動的にログアウトするまでの秒数 (30..21474836)

• clear ...... ログインタイマを設定しない

[説明] キー入力がない場合に自動的にログアウトするまでの時間を設定する。

[ノート] TELNET でログインした場合、clear が設定されていてもタイマ値は 300 秒として扱う。

[初期値] 300

### **4.10** タイムゾーンの設定

[書式] **timezone** timezone

no timezone [timezone]

[設定値] ○ timezone ....... その地域と世界標準時との差

jst ...... 日本標準時 (+09:00)utc ...... 世界標準時 (+00:00)

• 時刻:分(-12:00 ... +11:59)

[説明] タイムゾーンを設定する。

[初期値] jst

### 4.11 現在の日付けの設定

[書式] date date

[設定値] odate ......yyyy-mm-dd または yyyy/mm/dd

[説明] 現在の日付けを設定する。

### 4.12 現在の時刻の設定

[書式] **time** time

[ 設定値 ] o time .......hh:mm:ss

[説明] 現在の時刻を設定する。

### 4.13 リモートホストによる時計の設定

[書式] rdate bost [syslog]

[ 設定値 ] ○ bost

リモートホストの IP アドレス (xxx.xxx.xxx (xxx は十進数))

• ホストの名称

[説明] ルーターの時計を、パラメータで指定したホストの時間に合わせる。

このコマンドが実行されるとホストの TCP の 37 番ポートに接続する。

[ノート] ヤマハ製ルーターシリーズおよび、多くの UNIX コンピュータをリモートホストに指定できる。
syslog キーワードを指定した場合には、コマンドの出力結果を INFO レベルの SYSLOG へ出力する。

### 44 4. 機器の設定

### 4.14 NTP による時計の設定

[書式] **ntpdate** ntp\_server [syslog]

[設定値] ○ ntp\_server

• NTP サーバーの IP アドレス (xxx.xxx.xxx (xxx は十進数 ))

• NTP サーバーの名称

[説明] NTP を利用してルーターの時計を設定する。このコマンドが実行されるとホストの UDP の 123 番

ポートに接続する。

[ノート] インターネットに接続している場合には、rdate コマンドを使用した場合よりも精密な計合わせが可能に

なる。NTP サーバーはできるだけ近くのものを指定した方が良い。利用可能な NTP サーバーについて

はプロバイダに問い合わせること。

ヤマハ製ルーター自身は NTP サーバーになれない。

syslog キーワードを指定した場合には、コマンドの出力結果を INFO レベルの SYSLOG へ出力する。

### 4.15 コンソールの言語とコードの設定

[書式] console character code no console character [code]

[設定值] ○ code

• ascii.......英語で表示する、文字コードは ASCII

• sjis ...... 日本語で表示する、文字コードはシフト JIS

• euc ...... 日本語で表示する、文字コードは EUC

[説明] コンソールに表示する言語とコードを設定する。

本コマンドは一般ユーザでも実行できる。

[ノート] 本コマンドの設定は、save コマンドで保存するまで show config コマンドによる設定の表示に反映され

ない。

[初期値] sjis

### **4.16** コンソールの表示文字数の設定

[書式] console columns col no console columns [col]

[説明] コンソールの1行あたりの表示文字数を設定する。

本コマンドは一般ユーザでも実行できる。

[ノート] 本コマンドの設定は、save コマンドで保存するまで show config コマンドによる設定の表示に反映され

ない。

[初期値] 80

### 4.17 コンソールの表示行数の設定

[書式] console lines lines no console lines [lines]

[設定值] ○ lines

• 整数 (10..100)

[説明] コンソールの表示行数を設定する。

このコマンドは一般ユーザでも実行できる。

[ノート] 本コマンドの設定は、save コマンドで保存するまで show config コマンドによる設定の表示に反映され

ない。

[初期値] 24

#### コンソールにシステムメッセージを表示するか否かの設定 4.18

[書式] console info info

no console info info

[ 設定値 ] o info

> • on.....表示する • off ......表示しない

コンソールにシステムのメッセージを表示するか否かを設定する。 [説明]

キーボード入力中にシステムメッセージがあると表示画面が乱れるが、[Ctrl] + r で入力中の文字列を再 [ノート]

表示できる。

[初期値] off

### SYSLOG を受けるホストの IP アドレスの設定 4.19

[書式] syslog host bost

no syslog host [bost]

○ *bost* ....... SYSLOG を受けるホストの IP アドレス (IPv6 アドレス可) 「設定値 ]

SYSLOG を受けるホストの IP アドレスを設定する。 [説明]

syslog debug コマンドが on に設定されている場合、大量のデバッグメッセージが送信されるので、この

コマンドで設定するホストには十分なディスク領域を確保しておくことが望ましい。

SYSLOG ホストは設定されない 「初期値 ]

#### 4.20 SYSLOG ファシリティの設定

[書式] syslog facility facility no syslog facility [facility]

[ 設定値 ] o facility

• 0..23

• user ...... 1

• local0..local7 ...... 16..23

SYSLOG のファシリティを設定する。 [説明]

[初期値] user

#### NOTICE タイプの SYSLOG を出力するか否かの設定 4.21

[書式] syslog notice notice

no syslog notice [notice]

 $\circ$  notice 「設定値)

> • on......出力する • off ......出力しない

IP フィルタで落したパケット情報等を SYSLOG で出力するか否か設定する。 [説明]

[初期値] off

#### INFO タイプの SYSLOG を出力するか否かの設定 4.22

[書式] syslog info info

no syslog info [info]

### 46 4. 機器の設定

[設定值] oinfo

• on.....出力する • off ......出力しない

「説明」 ISDN の呼制御情報等を SYSLOG で出力するか否か設定する。

[初期值] on

### 4.23 DEBUG タイプの SYSLOG を出力するか否かの設定

[書式] syslog debug debug no syslog debug [debug]

[設定値] ○ debug

• on.....出力する • off ......出力しない

[説明] ISDN および、PPP のデバッグ情報等を SYSLOG で出力するか否かを設定する。

[ **ノート** ] debug パラメータを on にすると、大量のデバッグメッセージを送信するため、**syslog host** コマンドで設定するホスト側には十分なディスク領域を確保しておき、必要なデータが得られたらすぐに off にする。

[初期値] off

### 4.24 SYSLOG を送信する時の始点 IP アドレスの設定

[書式] syslog local address address

no syslog local address [address]

[説明] SYSLOG パケットを送信する時の始点 IP アドレスを設定する。始点 IP アドレスが設定されていない時

は、通常の UDP パケット送信ルールに従い、出力インタフェースの IP アドレスを利用する。

[初期値] 始点 IP アドレスは設定されていない。

### **4.25** SYSLOG パケットの始点ポート番号の設定

[書式] syslog srcport port no syslog srcport [port]

[設定値] ° port ...... ポート番号 (1..65535)

[説明] 本機が送信する SYSLOG パケットの始点ポート番号を設定する。

[初期値] 514

### 4.26 TELNET サーバー機能の ON/OFF の設定

[書式] telnetd service service no telnetd service [service]

[設定値] service

on......TELNET サーバー機能を有効にするoff ......TELNET サーバー機能を停止させる

[**説明**] TELNET サーバー機能の利用を選択する。

[ノート] TELNET サーバーが停止している場合、TELNET サーバーはアクセス要求に一切応答しない。

[初期值] on

### 4.27 TELNET サーバーヘアクセスできるホストの IP アドレスの設定

[書式] **telnetd host** *ip\_range* [*ip\_range*...] **no telnetd host** [*ip\_range*...]

[設定值] º ip\_range

◆LANインタフェース名

- TELNET サーバーヘアクセスを許可するホストの IP アドレス範囲のリストまたはニーモニック
- 1個のIPアドレスまたは間にマイナス(-)をはさんだIPアドレス(範囲指定)、及びこれらを任意に 並べたもの
- any ...... すべてのホストからのアクセスを許可する
- none...... すべてのホストからのアクセスを禁止する

[説明] TELNET でこのルーターにアクセスできるホストを指定する。

anv の場合にはすべてのホストがアクセスできる。

none を指定すると、すべてのホストからのアクセスを拒否する。

IPアドレスを指定した場合には、指定されたIPアドレスのホストだけがアクセスできる。IPアドレスはハイフン「-」により範囲指定が可能である。

LAN インタフェース名を指定した場合には、指定した LAN インタフェースに直結されたホストだけがアクセスできる。

IP アドレス範囲と LAN インタフェース名は複数指定できる。その場合、いずれかの設定に合致すればアクセスは受け入れられる。

[ノート] LAN インタフェース名の指定は IPv4 によるアクセスだけに適用される。 LAN インタフェース名だけが 設定されている場合、IPv6 でアクセスすることはできない。

> ニーモニックをリストにすることはできない。 設定後の新しい TELNET 接続から適用される。

[初期值] any

### **4.28** TELNET サーバー機能の listen ポートの設定

[書式] telnetd listen port no telnetd listen [port]

[**設定値**] ・ *port* ・ *port* ・ TELNET サーバー機能の待ち受け (listen) ポート番号 (1..65535)

[説明] TELNET サーバー機能の listen ポートを選択する。

[**ノート**] telnetd は、TCP の 23 番ポートで待ち受けしているが、本コマンドにより待ち受けポートを変更する ことができる。

ただし、待ち受けポートを変更した場合には、ポート番号が変更されても、TELNET オプションのネゴシエーションが行える TELNET クライアントを用いる必要がある。

[初期値] 23

### **4.29** TELNET に同時に接続できるユーザ数を設定する

[書式] telnetd session num no telnetd session

[説明] TELNETに同時に接続できるユーザ数を設定する。

[ノート] 設定を変更したときに変更した値よりも多くのユーザが接続している場合は、接続しているユーザはそれを維持することができるが、接続しているユーザ数が設定値より少なくなるまで新たな接続は許可しない。

[初期値] 8

#### TFTP によりアクセスできるホストの IP アドレスの設定 4.30

[書式] tftp host bost

no tftp host [bost]

「設定値 ] o bost

• IP アドレス ......TFTP によりアクセスできるホストの IP アドレス (IPv6 アドレス可)

• any ...... すべてのホストから TFTP によりアクセスできる

• none...... すべてのホストから TFTP によりアクセスできない

TFTP によりアクセスできるホストの IP アドレスを設定する。 [説明]

セキュリティの観点から、プログラムのリビジョンアップや設定ファイルの読み書きが終了したらすぐに [ノート]

none にする。

[初期値] none

#### ファストパス機能の設定 4.31

[書式] ip routing process process no ip routing process

[ 設定値 ] o process

• fast ......ファストパス機能を利用する

パケット転送をファストパス機能で処理するか、ノーマルパス機能で処理するかを設定する。 [説明]

fast を設定した場合でも、以下の場合にはノーマルパスで処理される。 [ノート]

IPv4でも IPv6でもないパケット

• 終点 IP アドレスがブロードキャストまたはマルチキャストになっているパケット

終点 IP アドレスがルーター自身の IP アドレスになっているパケット

フラグメントする必要があるパケット

フラグメントされているパケット

• IP オプションが付いているパケット

• ICMPエラーを送る必要があるパケット

• SYN/FIN/RST ビットがセットされている TCPパケット

• DHCP 関連のパケット

● FTPの制御セッションのパケット

• パケットを転送する先のホストやゲートウェイの ARP がまだ解決できていない時

• フローテーブルが一杯になってしまい、新たにフローテーブルに追加できないフローのパケット

[初期値] fast

#### LAN インタフェースの動作設定 4.32

[書式] lan shutdown interface [port...]

no lan shutdown interface [port...]

o interface ......LAN インタフェース名 [ 設定値 ]

port ...... ポート番号

LAN インタフェースを利用できないようにする。このコマンドを設定した LAN インタフェース、ある [説明]

いはスイッチングハブのポートでは、LAN ケーブルを接続してもリンクアップしなくなる。

#### LAN インタフェースの動作タイプの設定 4.33

[ 書式 ] **lan type** interface speed\_type [port ...] [speed\_type ...] [auto-crossover=switch]

lan type interface auto-crossover=switch

no lan type interface

[**設定値**] 。 *interface* ......LAN インタフェース名

∘ *speed\_type* ......LAN 動作タイプ

• 10-hdx ...... 10BASE-T 半二重 • 10-fdx ...... 10BASE-T 全二重

• 省略時は auto

o port

スイッチングハブのポート番号 (1..4)

省略時は全ポート

o switch

on......クロスストレート自動判別機能を使用するoff......クロスストレート自動判別機能を使用しない

[説明] 指定した LAN インタフェースの速度と動作モードの種類を設定する。正しく通信できる組み合わせは以下の表のとおり。

	RT58i 側の設定				
相手側設定	自動判別	100BASE-TX 全二重	100BASE-TX 半二重	10BASE-T 全二重	10BASE-T 半二重
自動判別	0	×	0	×	0
100BASE-TX 全二重	×	0	×	×	×
100BASE-TX 半二重	0	×	0	×	×
10BASE-T 全二重	×	×	×	0	×
10BASE-T 半二重	0	×	×	×	0

[ノート] 本コマンドの実行後、LAN インタフェースのリセットが自動で行われ、その終了後に設定が有効となる。

[初期値] speed\_type = auto auto-crossover = on

[**設定例**] ポート 1,2 は 100BASE-TX 全二重、その他のポートはオートネゴシエーションで接続する。 # lan type lan1 100-fdx 1 2

### 4.34 インタフェースの説明

[書式] **description** interface description

description pp description

description tunnel description

no description interface [description]

no description pp description

no description tunnel description

[設定値] o interface ......LAN インタフェース名

[説明] インタフェースの説明を設定しておく。'pp'、'tunnel' を指示した時にはそれぞれ、pp select あるいは

tunnel select で選択したインタフェースの説明となる。

設定内容は、インタフェースに対する show status コマンドで表示される。

[初期値] なし

### 4.35 TEL ポートでの接続・切断時にアラーム音を鳴らすか否かの設定

[書式] alarm connection analog switch no alarm connection analog

### 4. 機器の設定 **50** [ 設定値 ] o switch • on ......鳴らす • off ......鳴らさない TEL ポートでの内線通話を除く接続・切断時にアラーム音を鳴らすか否かを選択する。 [説明] [初期値] off データ通信での接続・切断時にアラーム音を鳴らすか否かの設定 4.36 [書式] alarm connection data switch no alarm connection data 「設定値 ] o switch • on ......鳴らす • off ......鳴らさない [説明] データ通信での接続・切断時にアラーム音を鳴らすか否かを選択する。 「初期値 ] on 有効になっているアラーム音を鳴らすか全く鳴らさないかの設定 4.37 [書式] alarm entire switch no alarm entire [ 設定値 ] o switch • on ......鳴らす • off ......鳴らさない 有効になっているアラーム音を鳴らすか全く鳴らさないかを選択する。 [説明] 「初期値 ] on 攻撃を検知した時にアラーム音を鳴らすか否かの設定 4.38 [ 書式 ] alarm intrusion switch no alarm intrusion o switch 「設定値 ] • on ......鳴らす • off ......鳴らさない [説明] 攻撃を検知した時にアラーム音を鳴らすか否かを選択する。

[初期値] on

### 4.39 MP 通信でリンク数が増えた時にアラーム音を鳴らすか否かの設定

[書式] alarm mp switch no alarm mp

[設定値] ○ switch

• on .....鳴らす • off .....鳴らさない

[説明] MP 通信でリンク数が増えた時にアラーム音を鳴らすか否かを選択する。

[初期值] on

### 4.40 USB ホスト機能に関連するアラーム音を鳴らすか否かの設定

[書式] alarm usbhost switch no alarm usbhost

[設定値] ○ switch

• on ......鳴らす • off .....鳴らさない

[説明] USB ホスト機能に関連するアラーム音を鳴らすか否かを選択する。

[初期值] on

### 4.41 HTTP リビジョンアップ実行を許可するか否かの設定

[書式] http revision-up permit permit no http revision-up permit [permit]

[設定値] ○ permit

● on......許可する ● off ......許可しない

[説明] HTTP リビジョンアップを許可するか否かを設定する。

[ノート] このコマンドの設定は、コマンドによる直接の HTTP リビジョンアップ、かんたん設定によるリビジョ

ンアップ、電話機からのリビジョンアップに影響する。

[初期值] on

### **4.42** HTTP リビジョンアップ用 URL の設定

[書式] http revision-up url url no http revision-up url [url]

「説明」 HTTP リビジョンアップとしてファームウェアが置いてある URL を設定する。

入力形式は http:// サーバーの IP アドレスあるいはホスト名 / パス名という形式となる。

サーバーのポート番号が 80 以外の場合は、http:// サーバーの IP アドレスあるいはホスト名:ポート番

号/パス名という形式で、URLの中に指定する必要がある。

「初期値 ] http://www.rtpro.yamaha.co.jp/firmware/revision-up/rt58i.bin

### 4.43 HTTP リビジョンアップ用 Proxy サーバーの設定

[書式] http revision-up proxy proxy-server [port] no http revision-up proxy [proxy-server] [port]

[**設定値**] 。 proxy-server....... HTTP リビジョンアップ時に使用する Proxy サーバー

○ *port* ...... Proxy サーバーのポート番号

[説明] Proxy サーバーのホスト名または、IP アドレスとポート番号を指定する。

[初期値] Proxy サーバーは設定されていない

### 4.44 HTTP リビジョンアップ処理のタイムアウトの設定

[書式] http revision-up timeout time

no http revision-up timeout [time]

[説明] HTTP リビジョンアップ処理のタイムアウト時間を設定する。

[初期値] 30

# 4.45 リビジョンダウンを許可するか否かの設定

[書式] http revision-down permit permit no http revision-down permit [permit]

「設定値 ] ○ permit

[説明] HTTP リビジョンアップ機能にて、現在のリビジョンよりも古いリビジョンへのファームウェアのリビ

ジョンダウンを許可するか否かを設定する。

[初期值] off

## 4.46 DOWNLOAD ボタンによるリビジョンアップ操作を許可するか否かの設定

[書式] operation http revision-up permit permit no operation http revision-up permit [permit]

[設定値] ○ permit

[説明] DOWNLOAD ボタンによりファームウェアのリビジョンアップ機能を使用するか否かを設定する。

[ノート] リビジョンアップ機能は HTTP リビジョンアップ機能に準ずる。

STATUS ランプがエラーを表示している状態で本コマンドを off に設定すると、エラー表示が解除される。

ବ

[初期値] off

### 4.47 電話機からのリビジョンアップ操作を許可するか否かの設定

[書式] analog http revision-up permit permit no analog http revision-up permit

[設定值] ○ permit

∘ on......許可する ∘ off.......許可しない

[説明] 電話機からのリビジョンアップ操作を許可するか否かを設定する。

[初期値] on

### 4.48 INIT スイッチによるパスワード再入力機能の設定

[書式] password reenter reenter no password reenter

[設定値] ○ reenter

enable .......パスワード再入力機能を許可するdisable ......パスワード再入力機能を許可しない

[説明] 起動完了後に INIT スイッチを 10 秒以上押し続けると、その後 10 分間はパスワードを再入力可能にする。 またまでする かるかを記される またま 10 分間は エロース かいして パスワード アンファイス かんかい アンファイス アン・ファイス アン・ファイス

る機能を許可するか否かを設定する。再入力可能な 10 分間は、TELENT やシリアル経由でもパスワードなしでログインが可能。

なお、パスワードを再入力可能にする機能は、電源投入後1回のみ実行可能。

[初期値] enable

### 4.49 エコーキャンセラ制御方法の設定

[書式] audio echo-canceller port=port [route=route] mode [length [nlp=nlp] [cng=cng]]
no audio echo-canceller port=port [route=route mode [length [nlp=nlp] [cng=cng]]]

「設定値 ] o port • tel1.....TEL1 ポート • tel2.....TEL2 ポート o route • BRI インタフェース名 pstn......LINE ポート o mode • off ...... エコーキャンセラ OFF *○ length* ...... エコーキャンセラテール長 •8.....8ミリ秒 16.......16 ミリ秒 ° nlp • on.....NLP 機能有効 • off ......NLP 機能無効

> ● 省略時は on ○ *cng*

• on......CNG 機能有効
• off......CNG 機能無効

省略時は on

[説明] ポート毎のエコーキャンセラ制御方法を設定する。

mode パラメータを auto に指定した場合、通常はエコーキャンセラ機能が ON で動作して、ファックスの開始音を検出したときには、その呼が終了するまではエコーキャンセラ機能が OFF で動作する。

portパラメータにTELポートを指定して、routeパラメータを bri1 または pstn、modeパラメータを off と指定すると、TEL ポートから ISDN ポートまたは LINE ポートを経由する通話におけるエコーキャンセラ機能を OFF にできる。

NLP (NonLinear Processing) 機能を on に指定すると、対向からの音声がある場合には、TEL ポートから対向に送られる音声を抑制する。

CNG(Comfort Noise Generation) 機能を on に指定すると、対向からの音声があるときに TEL ポートから対向に送られる音声を抑制した場合に、対向に送られる音声に環境雑音と同程度のノイズを加えることによって、音声抑制切替による不自然さを軽減することができる。

[ノート] route パラメータの指定は、同一機器内の ISDN ポートまたは LINE ポートを使用して通話する場合にのみ 有効であり、カスケード接続時に他の機器の ISDN 回線を使用して通話している場合有効とはならない。 この場合、エコーキャンセラの動作は route のパラメータがない設定に従う。

nlp のパラメータを省略した場合、nlp=on で設定される。cng のパラメータを省略した場合、cng=on で設定される。

[初期値] port=tel1 auto 8 nlp=on cng=on port=tel1 route=bri1 auto port=tel1 route=pstn off port=tel2 auto 8 nlp=on cng=on port=tel2 route=bri1 auto

port=tel2 route=pstn off

- [設定例] っTEL 1 ポートのエコーキャンセラを OFF とする # audio echo-canceller port=tel1 off
  - ∘ TEL1 ポートの bri1 経由の通話についてエコーキャンセラをオフとする # audio echo-canceller port=tel1 route=bri1 off
  - tel 1 ポートのエコーキャンセラの設定値をデフォルト値に戻す # no audio echo-canceller port=tel 1

# 4.50 エコーキャンセラの NLP 閾値の設定

[書式] audio echo-canceller nlp threshold port=port threshold no audio echo-canceller nlp threshold port=port

「設定値 〕 ○ threshold

• -15dB ... -15dB • -18dB ... -18dB • -21dB ... -21dB • -24dB ... -24dB • -27dB ... -27dB • -30dB ... -30dB • -33dB ... -36dB • -36dB ... -36dB • -39dB ... -39dB • -42dB ... -42dB

o port

• tel1......TEL1 ポート • tel2.....TEL2 ポート'

[説明] エコーキャンセラの NLP(NonLinear Processing) 閾値を設定する。

[**入力例**] TEL 1 のエコーキャンセラの NLP 閾値を -27dB に設定する。

audio echo-canceller nlp threshold port=tel1 -27dB

[**ノート**] NLP 閾値はポート毎の設定となる。

RT57i, RTV700 とは設定値の範囲が異なっているが、共に初期値の場合の動作は同一のものとなっている。RT57i, RTV700 で値を設定している場合、RT58i で同一の動作とするためには、*threshold* の値として 12dB 小さい値を設定する必要がある。

(例: RT57i, RTV700 -3dB に対して、RT58i では -15dB)

[初期値] -30dB

### 4.51 エコーキャンセラを無効にする音の設定

[書式] audio echo-canceller disabler mode

[設定值] o mode

2100hz......2100Hz 検出でエコーキャンセラ無効

• with-phase-reversal ......位相反転ありの 2100Hz 検出でエコーキャンセラ無効

[説明] エコーキャンセラを無効にする音の種類を設定する。

[ノート] 音の種類は機器全体で単一の設定となる。

[初期值] 2100hz

### **4.52** ジッタバッファ制御方法の設定

[書式] audio jitter-buffer port=port mode length no audio jitter-buffer port=port

[設定値] o port

• tel1 ......TEL 1 ポート
• tel2 ......TEL2 ポート

• BRI インタフェース名

• pstn.....LINE ポート

mode

○ length.......ジッタバッファ長パラメータ (20..200: ミリ秒単位)

[説明] ポート毎のジッタバッファ制御方法を設定する。

auto の場合、通常は適応バッファモードで制御を行ない、ファックスの開始音を検出したら、その呼が [ノート] 終了するまで固定長モードで動作する。

> length で設定する値は、fix の場合ジッタバッファ長の収束値となり、auto の場合ジッタバッファ長の初期 値に反映される。

auto 200 [初期値]

○ TEL1 ポートのジッタバッファを固定、収束値を 200 ミリ秒とする [ 設定例 ] # audio jitter-buffer port=tel1 fix 200

> ∘BRI1 インタフェースのジッタバッファの設定値を初期値に戻す # no audio jitter-buffer port=bri1

### RTP パケットのパケット長を設定 4.53

[書式] audio rtp segsize length

。length ......RTP パケット長 (msec) (10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60) 「設定値 ]

[説明] RTP パケットのパケット長を設定する。

インターネット電話・カスケード接続すべての RTP パケット長が G.711/G.729a に関わらず一律に設 [ノート] 定される。カスケード接続を使用して、カスケード子機からインターネット電話を行なう場合、親機・子 機共に同じパケット長に設定しておく必要がある。

[初期値] 20

[ 設定例 ] ∘ RTP のパケット長を 40msec に設定する # audio rtp segsize 40

#### 4.54 Magic Packet をLAN に中継するか否かの設定

[書式] ip interface wol relay relay no ip interface wol relay

∘ *interface* ......LAN インタフェース名 [ 設定値 ]

• broadcast...... Magic Packet をブロードキャストパケットとして中継する • unicast ...... Magic Packet をユニキャストパケットとして中継する

• off ...... Magic Packet かどうか検査しない

遠隔地から送信された、ディレクティッドブロードキャスト宛の IPv4 パケットとして構成された [説明] Magic Packet を指定した LAN インタフェースに中継する。IPv4 パケットの終点 IP アドレスは指定 した LAN インタフェースのディレクティッドブロードキャスト宛でなくてはいけない。

> broadcast または unicast を指定した場合には、受信したパケットの内容をチェックし、Magic Packet データシーケンスが存在する場合にのみパケットを中継する。

broadcast を指定した場合には、MagicPacket をブロードキャストパケットとして LAN インタフェース に送信する。

unicast を指定した場合にはMagic Packet データシーケンスから MAC アドレスを抜きだし、それを終点 MAC アドレスとしたユニキャストパケットとして送信する。

off を指定した場合には、Magic Packet かどうかの検査は行なわない。

[ノート] いずれの場合も、Magic Packet として中継されなかった場合のパケットは、ip filter directed-broadcast コマンドの設定に基づき処理される。

[初期値] off

#### TCP のログを記録するか否かの設定 4.55

tcp log switch [src\_addr[/mask] [dst\_addr[/mask]] [tcpflag [src\_port\_list [dst\_port\_list]]]] [書式] **no tcp log** [switch]

[ 設定値 ]

o switch

- *src\_addr* ....... 始点パケットの IP アドレス
  - xxx.xxx.xxx.xxx(xxx は十進数)

  - ◆\*(ネットマスクの対応するビットが8ビットとも0と同じ。すべてのIPアドレスに対応)
     ●間に-を挟んだ2つの上項目、-を前につけた上項目、-を後ろにつけた上項目、これらは範囲を指定
- o dst\_addr
  - 終点 IP アドレス (src addr と同じ形式)
  - 省略時は 1 個の \* と同じ
- ∘ *mask* ......IP アドレスのビットマスク

省略時は Oxffffffff と同じ

src\_addr 及び dst\_addr がネットワークアドレスの場合にのみ指定可能

- ∘ *tcpflag* .......フィルタリングする TCP パケットの種類
  - プロトコルを表す 10 進数 (6 のみ)
  - プロトコルを表すニーモニック

ニーモニック	10 進数	説明	
tcp	6	すべての TCPパケット	
tcpsyn	-	SYN フラグの立っているパケット	
tcpfin	-	FIN フラグの立っているパケット	
tcprst	-	RST フラグの立っているパケット	
established	-	ACK フラグの立っているパケット	

• tcpflag=flag value/flag mask または tcpflag!=flag value/flag mask 参考フラグ値

0x0001 FIN

0x0002 SYN

0x0004 RST

0x0008 PSH

0x0010 ACK

0x0020 URG

- \*(すべての TCP パケット。ニーモニックに tcp を指定したときと同じ)
- 省略時は \* と同じ
- 。 src\_port\_list......TCP のソースポート番号
  - ポート番号を表す 10 進数
  - ポート番号を表すニーモニック

ニーモニック	ポート番号	ニーモニック	ポート番号
ftp	20,21	ident	113
ftpdata	20	ntp	123
telnet	23	nntp	119
smtp	25	snmp	161
domain	53	syslog	514
gopher	70	printer	515
finger	73	talk	517
www	80	route	520
pop3	110	uucp	540
sunrpc	111		

- •間に-を挟んだ2つの上項目、-を前につけた上項目、-を後ろにつけた上項目、これらは範囲を指定
- 上項目をカンマで区切った並び (10 個以内)\*(すべてのポート)
- 省略時は \* と同じ

○ *dst\_port\_list*......TCP のデスティネーションポート番号 src\_port\_list と同じ形式

[説明] TCP のログを記録する。svslog debug on も設定されている必要がある。IPv4 のみに対応している。

[ノート] 本設定により処理負荷が高くなるため、通常の運用においては本設定をせずに運用することを推奨する。

[初期値] off

[設定例] PPTP のポートに SYN が来ているか

# tcp log on \* \* tcpsyn \* 1723

FIN,RST,SYN の立った TCP パケット # tcp log on \* \* tcpflag!=0x0000/0x0007

すべての TCP パケット (tcp log on \*\*\*\*\* と同じ)

# tcp log on

### **4.56** SSH サーバー機能の ON/OFF の設定

[書式] sshd service service

no sshd service [service]

「設定値 〕 ○ service

● on......SSH サーバー機能を有効にする ● off ......SSH サーバー機能を停止させる

[説明] SSH サーバー機能の利用を選択する。

「ノート」 SSH サーバー機能が停止している場合、SSHサーバーはアクセス要求に一切応答しない。

[初期値] off

### **4.57** SSH サーバー機能の listen ポートの設定

[書式] sshd listen port

no sshd listen [port]

[ 設定値 ] oport.......SSH サーバー機能の待ち受け (listen) ポート番号 (1...65535)

[説明] SSH サーバーの listen ポートを選択する。

[ノート] SSH サーバーは、TCPの 22 番ポートで待ち受けしているが、本コマンドにより待ち受けポートを変更

することができる。

[初期値] 22

### 4.58 SSH サーバーヘアクセスできるホストの IP アドレスの設定

[書式] sshd host ip\_range [ip\_range ...]

no sshd host [ip\_range ...]

[設定値] ○ ip\_range

• SSHサーバーへアクセスを許可するホストの IP アドレス範囲のリストまたはニーモニック

• 1 個の IP アドレスまたは間にハイフン (-) をはさんだ IP アドレス (範囲指定)、およびこれらを任意に並

べたもの

• any ...... すべてのホストからのアクセスを許可する

• none...... すべてのホストからのアクセスを禁止する

[説明] SSH サーバーヘアクセスできるホストの IP アドレスを設定する。

[ノート] ニーモニックをリストにすることはできない。

設定後の新しい SSH 接続から適用される。

[初期值] any

# 4.59 SSH に同時に接続できるユーザ数を設定する

[書式] sshd session num no sshd session [num]

[説明] SSH に同時に接続できるユーザ数を設定する。

[ノート] 設定を変更したときに変更した値よりも多くのユーザが接続している場合は、接続しているユーザはそれを維持することができるが、接続しているユーザ数が設定値より少なくなるまで新たな接続は許可しな

い。

[初期値] 8

### **4.60** SSH サーバー ホスト鍵の設定

[書式] sshd host key generate [seed] no sshd host key generate [seed]

「設定値」 seed ....... ホスト鍵の元になる数 (0...4294967295)

[**説明**] SSH サーバーのホスト鍵を設定する。

seed を省略した場合は、ランダムな値が seed として自動的に設定される。

「ノート SSH サーバー機能を利用する場合は、事前に本コマンドを実行してホスト鍵を生成する必要がある。

seed によって生成されるホスト鍵が一意に決まるため、seed を指定する場合は機器毎に異なる値を設定すべきである。

既にホスト鍵が設定されている状態で本コマンドを実行した場合、ユーザに対してホスト鍵を更新するか 否かを確認する。

ホスト鍵の生成には、機種によって異なるが30秒から1分程度の時間がかかる。

TFTP で設定を取得した場合は、sshd host key generate seed KEY1 KEY2 という形式で保存される。KEY1 と KEY2は、それぞれ RSA 秘密鍵と DSA 秘密鍵を機器固有の方式で暗号化した文字列である。そのため、保存した設定を他の機器に適用する場合、seed からホスト鍵を生成し、機器固有の方式で暗号化して保存するため、入力した KEY1、KEY2 とは同一の文字列にはならない。

### **4.61** SSH クライアントの生存確認

[書式] sshd client alive switch [interval [count]] no sshd client alive [switch ...]

[設定値] ○ switch

on......クライアントの生存確認を行なうoff......クライアントの生存確認を行なわない

○ *interval* ...........送信間隔の秒数 (1..2147483647)

。count.......試行回数 (1..2147483647)

[説明] クライアントの生存確認を行なうか否かを設定する。

クライアントに *interval* で設定した間隔で応答を要求するメッセージを送る。*count* で指定した回数だけ 連続して応答がなかったら、このクライアントとの接続を切り、セッションを終了する。

[初期値] 。 switch ..... off

o interval ...... 100

o count......3

### 4.62 パケットバッファのパラメータを変更する

[書式] system packet-buffer group parameter=value [parameter=value ...] no system packet-buffer group [parameter=value ...]

[**設定値**] 。 *group* ......パケットバッファのグループを指定する。

グループ名: small, middle, large, jumbo, huge

parameter...... 変更するパラメータを指定する。

• max-buffer ......パケットバッファの最大割り当て数

• buffer-in-chunk...... チャンク内のパケットバッファ数

○ value ......変更する値を指定する。

[説明] パケットバッファの管理パラメータを変更する。

パラメータに指定できる値は、huge ブロックとそれ以外で異なる。huge ブロック以外のブロックでは、パラメータには 1 以上の整数を指定できる。同時に、各パラメータは以下に示す条件をすべて満たす必要がある。

- max-buffer ≥ max-free
- max-free > min-free
- max\_free ≥ buffer-in-chunk
- max\_free ≥ buffer-in-chunk × init-chunk

huge ブロックでは、max-free、min-free、init-chunk には 0 以上の整数を、max-buffer、buffer-in-chunk には 1 以上の整数を指定できる。max-free、min-free、init-chunk に 0 を指定する場合には、3 つのパラメータがすべて 0 でなければならない。max-free、min-free、init-chunk が 1 以上の場合には、各パラメータは他のグループと同様、上記の条件を満たす必要がある。

### [初期値] • RTX58i

グループ	max-buffer	max-free	min-free	buffer-in-chunk	init-chunk
small	500	187	12	125	1
middle	1332	499	33	333	1
large	2000	562	12	125	4
huge	20	0	0	1	0

[設定例] # system packet-buffer small max-buffer=1000 max-free=500

### **4.63** 他のユーザの接続を強制切断する

[書式] disconnect user user [/connection [no]] disconnect user [user] /connection [no]

oconnection......接続種別 (telnet, serial, remote, ssh)

○ no...... 接続番号

[説明] 他ユーザの接続を切断する。

show status user コマンドで表示された接続状況からパラメータを指定する。

無名ユーザを切断する場合は、第二書式で user を省略した形で指定する。

パラメータを省略した場合は、指定したパラメータと一致するすべての接続を切断する。

<sup>#</sup> system packet-buffer large min-free=100

### 60 4. 機器の設定

[ノート] 自分自身のセッションを切断することはできない。

[設定例] 例 1) ユーザ名「test」でログインしているすべての接続を切断する。

# disconnect user test

例 2) TELNET で接続しているすべてのユーザを切断する。

# disconnect user /telnet

### ISDN 関連の設定 5.

#### 共通の設定 5.1

5.1.1	BRI インタフェースの使用制限の設定

isdn use interface use [書式] no isdn use interface

o interface [ 設定値 ]

• BRI インタフェース名

o use

• off ......発着信禁止 • on......発着信可

• call-only ................. 発信専用 ( 着信規制 ) 

[説明] BRIインタフェースの発着信を制限する。

[初期値] on

### 5.1.2 BRI 回線の種類の指定

[書式] **line type** interface line [channels] no line type interface line [channels]

[ 設定値 ] ∘ interface ...... BRI インタフェース名

• isdn, isdn-ntt.....ISDN 回線交換

● 164 .......ディジタル専用線、64kbit/s ● 1128 ......ディジタル専用線、128kbit/s

。 channels...... line パラメータが isdn、isdn-ntt の場合のみ指定可

• 1b......B チャネルは 1 チャネルだけ使用

• 2b...... B チャネルは 2 チャネルとも使用する

[説明] BRI 回線の種類を指定する。設定の変更は、再起動か、あるいは該当インタフェースに対する interface

reset コマンドの発行により反映される。

[ノート] 別の通信機器の発着信のために 1B チャネルを確保したい場合は channels パラメータを 1b に設定する。

[初期値] line = isdn

channels = 2b

#### 自分の ISDN 番号の設定 5.1.3

[書式] isdn local address interface isdn\_num[/sub\_address]

isdn local address interface /sub\_address

no isdn local address interface

[ 設定値 ] o interface

• BRI インタフェース名

○ isdn\_num ......ISDN 番号

∘ sub\_address......ISDN サブアドレス (0x21 から 0x7e の ASCII 文字列)

[説明] 自分の ISDN 番号とサブアドレスを設定する。ISDN 番号、サブアドレスとも完全に設定して運用するこ

とが推奨される。また、ISDN 番号は市外局番も含めて設定する。

他機種との相互接続のために、ISDN サブアドレスに英文字や記号を使わず数字だけにしなければいけな [ノート]

いことがある。

#### PP で使用するインタフェースの設定 5.1.4

[書式] **pp bind** interface [interface]

**no pp bind** [interface]

○ *interface* ...... BRI インタフェース名の並び [ 設定値 ]

選択されている相手先に対して実際に使用するインタフェースを設定する。 [説明]

どのインタフェースともバインドされていない [初期値]

#### 課金額による発信制限の設定 5.1.5

[書式] account threshold [interface] yen

account threshold pp yen

no account threshold interface [yen]

no account threshold [yen] no account threshold pp [yen]

o interface ...... BRI インタフェース名 「設定値 ]

o yen

• 課金額.....円 (10..21474836)

• off ......発信制限機能を使わない

網から通知される課金の合計 ( これは show account コマンドで表示される ) の累計が指定した金額に達 [説明] したらそれ以上の発信を行なわないようにする。

> account threshold コマンドではルーター全体の合計金額を設定し、interface パラメータを指定した場合 には、それぞれのインタフェースでの合計金額、account threshold pp コマンドでは選択している相手 先に対する発信での合計金額で制御を行なう。

> 課金が網から通知されるのは通信切断時なので、長時間の接続の途中切断することはできず、この場合は 制限はできない。この場合に対処するには、isdn forced disconnect time コマンドで通信中でも時間 を監視して強制的に回線を切るような設定にしておく方法がある。また、課金合計は clear account コ マンドで O にリセットでき、schedule at コマンドで定期的に clear account を実行するようにしてお くと、毎月一定額以内に課金を抑えるといったことが自動で可能になる。

課金額は通信の切断時に NTT から ISDN で通知される料金情報に基づくため、割引サービスなどを利用 [ノート] している場合には、最終的に NTT から請求される料金とは異なる場合がある。また、NTT 以外の通信 事業者を利用して通信した場合には料金情報は通知されない。

「初期値 ] off

#### PIAFS の発信方式の設定 5.1.6

[ 走書] isdn piafs call speed [64kmode] no isdn piafs call [speed [64kmode]]

「設定値 ] o speed

[説明]

• off ......発信を同期 PPP とする • 32k......発信を PIAFS 32k とする • 64k ......発信を PIAFS 64k とする

• guarantee...... PIAFS 64k の発信ではギャランティー方式を使用する

• best-effort ......PIAFS 64k の発信ではベストエフォート方式を使用する

PIAFS モードの発信を可能にするか否かを設定する。また、PIAFS モードの速度を選択する。

*speed* が off に設定されている場合には発信は同期 PPP になり、32k に設定されている場合には発信は PIAFS 32k に、64k に設定されている場合には発信は PIAFS 64k になる。

speed が 64k に設定されている場合には、64kmode の設定が有効になる。

64kmode が設定されていない、または guarantee に設定されている場合には、発信はギャランティー方式 の PIAFS 64k になる。

64kmode が best-effort に設定されている場合には、発信はベストエフォート方式になる。

[ノート] PIAFS 64k では特別なサブアドレスが用いられるため、ユーザがコマンドで設定した発サブアドレスは 無視される。

[初期値] off

### **5.1.7** PIAFS の着信を許可するか否かの設定

[書式] isdn piafs arrive arrive

no isdn piafs arrive [arrive]

[設定值] ∘ arrive

● on......許可する ● off .......拒否する

[説明] PIAFS の着信を許可するか否かを設定する。着信が許可されている場合には、すべての PIAFS の方式

が着信できる。

[ノート] PHS 端末側で発信者番号を通知するようになっている必要がある。

[初期值] on

### 5.1.8 PIAFS 接続時の起動側の指定

[書式] isdn piafs control switch no isdn piafs control

[設定値] ○ switch

• arrive ....... 自分が着信側の場合に PIAFS の起動側となる

[説明] PIAFS を制御する側を選択する。

[ノート] 本コマンドの設定と、発信 / 着信の組み合わせにより、起動側となるか被起動側となるかが以下のように 決定される。

switch パラメータの設定	call	both	arrive
発信時	起動側	起動側	被起動側
着信時	被起動側	起動側	起動側

[初期値] call

[設定例] # pp select 2

# isdn piafs control call

# pp enable 2

### 5.1.9 常時接続の設定

[書式] pp always-on switch [time] no pp always-on

[設定値] ○ switch

on.....常時接続するoff....常時接続しない

[説明] 選択されている相手について常時接続するか否かを設定する。また、常時接続での通信終了時に再接続を

要求するまでの時間間隔を指定する。

常時接続に設定されている場合には、起動時に接続を起動し、通信終了時には再接続を起動し、キープアライブ機能により接続相手のダウン検出を行なう。接続失敗時あるいは通信の異常終了時には time に設定された時間間隔を待った後に再接続の要求を行ない、正常な通信終了時には直ちに再接続の要求を行なう。 switch がon に設定されている場合には、time の設定が有効となる。time が設定されていない場合には time は 60 になる。

[**ノート**] PP 毎のコマンドである。

PP として専用線に使用される時あるいは anonymous が選択された時には無効である。

[初期値] off

#### 相手側の設定 5.2

#### 相手 ISDN 番号の設定 5.2.1

[書式] isdn remote address call\_arrive isdn\_num[/sub\_address][isdn\_num\_list]

isdn remote address call\_arrive isdn\_num [isdn\_num\_list]

**no isdn remote address** call\_arrive [isdn\_num[/sub\_address][isdn\_num\_list]]

[設定値] o call\_arrive

> • call ......発着信用 • arrive ...... 着信専用 ○ isdn\_num ...... ISDN 番号

∘ sub address......ISDN サブアドレス (0x21 から 0x7e の ASCII 文字)

○ isdn num list .............. ISDN 番号だけまたは ISDN 番号とサブアドレスの組を空白で区切った並び

選択されている相手の ISDN 番号とサブアドレスを設定する。ISDN 番号には市外局番も含めて設定する。 [説明]

選択されている相手が anonymous の場合は無意味である。

複数の ISDN 番号が設定されている場合、まず先頭の ISDN 番号での接続に失敗すると次に指定された ISDN 番号が使われる。同様に、それに失敗すると次の ISDN 番号を使うという動作を続ける。 MP のように相手先に対して複数チャネルで接続しようとする際に発信する順番は、isdn remote call

order コマンドで設定する。

#### 自動接続の設定 5.2.2

[ 走書] isdn auto connect auto

no isdn auto connect [auto]

「設定値 ] o auto

> on..................自動接続する

[説明] 選択されている相手について自動接続するか否かを設定する。

「初期値 ] on

#### 自動切断の設定 5.2.3

[書式] isdn auto disconnect auto

no isdn auto disconnect [auto]

「設定値 ] o auto

選択されている相手について自動切断するか否かを設定する。 [説明]

各種切断タイマの設定を変更せずに、自動切断を無効にしたい場合に使用する。

[ノート] schedule at コマンドと併用して、テレホーダイ時間中に自動切断しないようにしたい場合等に有効。

anonymousに対して使用する事はできない。

[初期値] on

#### 着信許可の設定 5.2.4

[書式] isdn arrive permit arrive

no isdn arrive permit [arrive]

[設定値]

• on......許可する • off ...... 許可しない

選択されている相手からの着信を許可するか否かを設定する。 [説明]

isdn arrive permit、isdn call permit コマンドとも off を設定した場合はISDN回線経由での通信できな [ノート]

い。

[初期值] on

### 5.2.5 発信許可の設定

[書式] isdn call permit permit

no isdn call permit [permit]

[設定値] ○ permit

• on......許可する • off ......許可しない

[説明] 選択されている相手への発信を許可するか否かを設定する。

[ノート] isdn arrive permit、isdn call permit コマンドとも off を設定した場合は通信できない。

[初期值] on

### 5.2.6 相手への発信順序の設定

[書式] isdn remote call order order no isdn remote call order [order]

[設定値] ○ order

• round ...... ラウンドロビン方式

• serial ...... 順次サーチ方式

[説明] isdn remote address call コマンドで複数の ISDN 番号が設定されている場合に意味を持つ。MP を使用する場合などのように、相手先に対して同時に複数のチャネルで接続しようとする際に、どのような順番で ISDN 番号を選択するかを設定する。

round を指定した場合は、**isdn remote address call** コマンドで最初に設定した ISDN 番号で発信した次の発信時に、このコマンドで次に設定された ISDN 番号を使う。このように順次ずれていき、最後に設定された番号で発信した次には、最初に設定された ISDN 番号を使い、これを繰り返す。

serial を指定した場合は、発信時には必ず最初に設定された ISDN 番号を使い、何らかの理由で接続できなかった場合は次に設定された ISDN 番号で発信し直す。

なお round、serial いずれの設定の場合でも、どことも接続されていない状態や相手先とすべてのチャネルで切断された後では、最初に設定された ISDN 番号から発信に使用される。

[ノート] MP を使用する場合は、round にした方が効率がよい。

[初期值] serial

### 5.2.7 再発信抑制タイマの設定

[書式] isdn call block time time no isdn call block time [time]

[説明] 選択されている相手との通信が切断された後、同じ相手に対し再度発信するのを禁止する時間を設定する。 秒数は 0.1 秒単位で設定できる。

**isdn call prohibit time** コマンドによるタイマはエラーで切断された場合だけに適用されるが、このコマンドによるタイマは正常切断でも適用される点が異なる。

[ノート] 切断後すぐに発信ということを繰り返す状況では適当な値を設定すべきである。

isdn forced disconnect time コマンドと併用するとよい。

[初期値] 0

エラー切断後の再発信禁止タイマの設定 5.2.8 isdn call prohibit time time [書式] no isdn call prohibit time [time] [ 設定値 ] 選択されている相手に発信しようとして失敗した場合に、同じ相手に対し再度発信するのを禁止する時間 [説明] を設定する。秒数は O.1 秒単位で設定できる。 isdn call block time コマンドによるタイマは切断後に常に適用されるが、このコマンドによるタイマは エラー切断にのみ適用される点が異なる。 「初期値) 60 5.2.9 相手にコールバック要求を行なうか否かの設定 [書式] isdn callback request callback\_request no isdn callback request [callback\_request] 「設定値 ] o callback\_request • on......要求する • off ......要求しない 選択されている相手に対してコールバック要求を行なうか否かを設定する。 [説明] off [初期値] コールバック要求タイプの設定 5.2.10 isdn callback request type type [書式] no isdn callback request type [type] 「設定値) o type • yamaha ...... ヤマハ方式 • mscbcp...... MS コールバック コールバックを要求する場合のコールバック方式を設定する。 [説明] [初期値] yamaha 相手からのコールバック要求に応じるか否かの設定 5.2.11 [書式] isdn callback permit callback\_permit no isdn callback permit [callback\_permit] [ 設定値 ] o callback\_permit • on......応じる • off ...... 応じない 選択されている相手からのコールバック要求に対してコールバックするか否かを設定する。 [説明] 「初期値 ] off コールバック受け入れタイプの設定 5.2.12 isdn callback permit type type1 [type2] [書式] no isdn callback permit type [type1 [type2]] [ 設定値 ] ∘ type1, type2 • yamaha ......ヤマハ方式 • mscbcp...... MS コールバック 受け入れることのできるコールバック方式を設定する。 [説明]

[初期值] type1 = yamaha type2 = mscbcp

### 5.2.13 MS コールバックでユーザからの番号指定を許可するか否かの設定

[書式] isdn callback mscbcp user-specify specify no isdn callback mscbcp user-specify [specify]

[設定値] ∘ specify

• on......許可する • off .......拒否する

[説明] サーバー側として動作する場合にはコールバックするために利用可能な電話番号が一つでもあればそれに対してのみコールバックする。しかし、anonymous への着信で、発信者番号通知がなく、コールバックのためにつかえる電話番号が全く存在しない場合に、コールバック要求側 (ユーザ) からの番号指定に

よりコールバックするかどうかを設定する。

[ノート] 設定が off でコールバックできない場合には、コールバックせずにそのまま接続する。

[初期值] off

### 5.2.14 コールバックタイマの設定

[書式] isdn callback response time type time no isdn callback response time

[設定値] ○ type

• 1b...... 1B でコールバックする

[説明] 選択されている相手からのコールバック要求を受け付けてから、実際に相手に発信するまでの時間を設定

する。秒数は O.1 秒単位で設定できる。

[初期值] time = 0

### 5.2.15 コールバック待機タイマの設定

[書式] isdn callback wait time time
no isdn callback wait time [time]

[説明] 選択されている相手にコールバックを要求し、それが受け入れられていったん回線が切断されてから、このタイマがタイムアウトするまで相手からのコールバックによる着信を受け取れなかった場合には接続失

敗とする。秒数は O.1 秒単位で設定できる。

[初期値] 60

### **5.2.16** ISDN 回線を切断するタイマ方式の指定

[書式] isdn disconnect policy type no isdn disconnect policy [type]

[ 設定値 ] ○ *type* 

• 1...... 単純トラフィック監視方式

• 2...... 課金単位時間方式

[説明] 単純トラフィック監視方式は従来型の方式であり、isdn disconnect time、isdn disconnect input time、isdn disconnect output time の3つのタイマコマンドでトラフィックを監視し、一定時間パ

ケットが流れなくなった時点で回線を切断する。

課金単位時間方式では、課金単位時間と監視時間を isdn disconnect interval time コマンドで設定し、 監視時間中にパケットが流れなければ課金単位時間の倍数の時間で回線を切断する。通信料金を減らす効 果が期待できる。

### 68 5.ISDN 関連の設定

[初期値]

期値]

[設定例] # isdn disconnect policy 2

# isdn disconnect interval time 240 6 2

### 5.2.17 切断タイマの設定(ノーマル)

[書式] isdn disconnect time time

no isdn disconnect time [time]

[設定値] ○ time

• 秒数 (1.0..21474836.0)

• off ......タイマを設定しない

[説明] 選択されている相手について PP 側のデータ送受信がない場合の切断までの時間を設定する。秒数は 0.1

秒単位で設定できる。

[ノート] 本コマンドの設定値を X 秒、isdn disconnect input time コマンドの設定値を IN 秒、isdn discon-

**nect output time** コマンドの設定値を OUT 秒とする。

X>IN または X>OUT のように設定した場合、パケットの入出力が観測されないと X 秒で切断される。 外部へパケットを送信していない状態でも、外部からパケットを受信し続けていると、本コマンドの設定 通りに切断されないことがある。

[初期値] 60

### 5.2.18 入力切断タイマの設定(ノーマル)

[書式] isdn disconnect input time time

no isdn disconnect input time [time]

「設定値 ] ○ time

• 秒数 (1.0..21474836.0)

• off......タイマを設定しない

[説明] 選択されている相手について PP 側からデータ受信がない場合の切断までの時間を設定する。秒数は 0.1

秒単位で設定できる。

[ノート] 例えば、UDPパケットを定期的に出すようなプログラムが暴走したような場合、本タイマを設定してお

くことにより回線を切断することができる。

5.2.17 切断タイマの設定(ノーマル)のノート参照。

[初期値] 120

### **5.2.19** 出力切断タイマの設定(ノーマル)

[書式] isdn disconnect output time time no isdn disconnect output time [time]

[設定値] ∘ time

• 秒数 (1.0..21474836.0)

• off ......タイマを設定しない

[説明] 選択されている相手について PP 側へのデータ送信がない場合の切断までの時間を設定する。秒数は 0.1

秒単位で設定できる。

[ノート] 例えば、接続先を経由して外部から不正な UDP パケットを受信し続けるような場合、本タイマを設定し


ておくことにより回線を切断することができる。

5.2.17 切断タイマの設定(ノーマル)のノート参照。

[初期値] 120

### 5.2.20 課金単位時間方式での課金単位時間と監視時間の設定

- [書式] isdn disconnect interval time unit watch spare no isdn disconnect interval time [unit watch spare]
- [**設定値**] 。 *unit* ...... 課金単位時間
  - 秒数 (1.0..21474836.0)
  - off
  - *watch* ...... 監視時間
    - 秒数 (1.0..21474836.0)
    - off
  - *spare* .......切断余裕時間
    - 秒数 (1.0..21474836.0)
    - off
- [説明] 課金単位時間方式で使われる、課金単位時間と監視時間を設定する。秒数は 0.1 秒単位で設定できる。 それぞれの意味は下図参照。



watch で示した間だけトラフィックを監視し、この間にパケットが流れなければ回線を切断する。spare は 切断処理に時間がかかりすぎて、実際の切断が単位時間を越えないように余裕を持たせるために使う。 回線を接続している時間が unit の倍数になるので、単純トラフィック監視方式よりも通信料金を減らす 効果が期待できる。

- [ノート] 外部へパケットを送信していない状態でも、外部からパケットを受信し続けていると、本コマンドの設定 通りに切断されないことがある。
- [初期値] unit = 180

watch = 6

spare = 2

- [設定例] # isdn disconnect policy 2
  - # isdn disconnect interval time 240 6 2

### 5.2.21 切断タイマの設定(ファスト)

- [書式] isdn fast disconnect time time no isdn fast disconnect time [time]
- [設定值] o time
  - 秒数 (1.0..21474836.0)
  - off ......タイマを設定しない
- [説明] ある宛先について、パケットがルーティングされ、そこへ発信しようとしたが、ISDN 回線が他の接続先により塞がっていて発信できない場合に、ISDN 回線を塞いでいる相手先についてこのタイマが動作を始める。このタイマで指定した時間の間、パケットが全く流れなかったらその相手先を切断して、発信待ちの宛先を接続する。秒数は 0.1 秒単位で設定できる。

なお、isdn auto connect コマンドが off の場合はこのタイマは無視される。

- [ノート] 同じ ISDN 回線に接続されている他の機器が Bch を使用している場合には、本コマンドは機能しないことがある。また、本機の PP Anonymous の接続がすべての Bch を使用している場合には、新たな PP Anonymous の接続を起動しても、本コマンドは機能しない。
- [初期値] 20

### 5.2.22 切断タイマの設定(強制)

[書式] isdn forced disconnect time time no isdn forced disconnect time [time]

### 70 5.ISDN 関連の設定

[ 設定値 ]

o time

• 秒数 (1.0..21474836.0)

• off ......タイマを設定しない

「説明」 選択されている相手に接続する最大時間を設定する。秒数は 0.1 秒単位で設定できる。

パケットをやりとりしていても、このコマンドで設定した時間が経過すれば強制的に回線を切断する。 ダイヤルアップ接続でインターネット側からの無効なパケット (ping アタック等 ) が原因で回線が自動切

断できない場合に有効。isdn call block time コマンドと併用するとよい。

[初期值] off

### 5.2.23 同じ相手に対して連続して認証に失敗できる回数の設定

[書式] isdn call prohibit auth-error count count no isdn call prohibit auth-error count

[設定値] ○ count

• 連続して認証に失敗できる回数 (1..21474836)

• off ......発信制限をかけない

[説明] 連続して認証に失敗できる回数を設定する。ここで設定した回数だけ連続して認証に失敗したときには、

その後は、同じ相手に対して発呼しない。

なお、以下のコマンドを実行すると、再び発呼が可能となる。

pp auth accept / pp auth requst / pp auth myname / pp auth username / no pp auth myname

/ no pp auth username

[初期値] 5

### 5.2.24 MP が失敗できる最大回数の設定

[書式] isdn call prohibit mp-error count times no isdn call prohibit mp-error coun

「設定値 〕 ○ times

• 失敗できる最大回数 (1..21474836)

• off ......発信制限をかけない

[説明] 選択されている相手に対し、MPが失敗できる最大回数を設定する。

最大回数を越えた場合、ppp mp use、ppp mp minlink、ppp mp maxlink コマンドで設定を直さな

いと同じ相手に MP で発呼できない。

[初期値] 5

### 5.2.25 相手先毎の累積接続時間による発信制限の設定

[書式] pp connect time threshold time no pp connect time threshold

[説明] 選択された相手先に対する累計接続時間の閾値を設定する。

なお、発信時の接続時間の累計を累積接続時間として使用する。

[ノート] 累積接続時間は本機の通信時間算出方式により計算された通信時間の累計のため、プロバイダ独自の通信

時間算出方法により計算された累積接続時間とは異なることがある。

[初期値] なし

### 5.2.26 相手先毎の累積接続回数による発信制限の設定

[書式] pp connect count threshold count no pp connect count threshold

[説明] 選択された相手先に対する累計接続回数の閾値を設定する。

なお、発信時の接続回数の累計を累積接続回数として使用する。 累積接続回数は **clear account** コマンドにより 0 に設定される。

[初期値] なし

### 5.2.27 i・ナンバーサービスのポート番号の設定

[書式] isdn arrive inumber-port interface inum\_port [inum\_port...] no isdn arrive inumber-port interface

「設定値 ] ○ interface

• BRI インタフェース名

○ *inum\_port* ......i・ナンバーサービスのポート番号

1.....ポート番号 1 で着信する2....ポート番号 2 で着信する3....ポート番号 3 で着信する

• all .......ずべてのポート番号で着信する

• none......着信しない

[説明] ルーターで着信するi・ナンバーサービスのポート番号を選択する。

[初期值] all

72 6.IP の設定

# 6. IP の設定

### 6.1 インタフェース共通の設定

### **6.1.1** IP パケットを扱うか否かの設定

[書式] ip routing routing

no ip routing [routing]

[設定值] orouting

on......IP パケットを処理対象として扱うoff.....IP パケットを処理対象として扱わない

[**説明**] IP パケットをルーティングするかどうかを設定する。

[ノート] off の場合でも TELNET による設定や TFTP によるアクセス、PING 等は可能。

[初期値] on

### **6.1.2** IP アドレスの設定

[書式] **ip** interface **address** ip\_address/mask [broadcast broadcast\_ip]

ip interface address dhcp

**ip pp address** *ip\_address/mask* [broadcast *broadcast\_ip*]

no ip interface address [ip\_address/mask]
no ip pp address [ip\_address/mask]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

。dhcp.......DHCP クライアントとして IP アドレスを取得することを示すキーワード

o mask

• xxx.xxx.xxx.xxx (xxx は十進数)

• Ox に続く十六進数

• マスクビット数

∘ *broadcast\_ip* ......ブロードキャスト IP アドレス

[説明] インタフェースの IP アドレスとネットマスクを設定する。"broadcast broadcast\_ip" を指定すると、ブロードキャストアドレスを指定できる。省略した場合には、ディレクティッドブロードキャストアドレスが使われる。dhcp を指定すると、設定直後に DHCP クライアントとして IP アドレスを取得する。またdhcp を指定している場合に no ip interface address を入力すると、取得していた IP アドレスの開放メッセージを DHCP サーバーに送る。

[ノート] LAN インタフェースに IP アドレスを設定していない場合には、RARP により IP アドレスを得ようとする。

PP インタフェースに IP アドレスを設定していない場合には、そのインタフェースは unnumbered として動作する。

DHCP クライアントとして動作させた場合に取得したクライアント ID は、**show status dhcpc** コマンドで確認することができる。

[初期値] IP アドレスは設定されていない

ディレクティッドブロードキャストアドレスが使われる

#### セカンダリ IP アドレスの設定 6.1.3

ip interface secondary address ip\_address[/mask] [書式]

ip interface secondary address dhep

**no ip** interface **secondary address** [ip\_address/mask]

∘ interface ......LAN インタフェース名 [ 設定値 ]

○ ip address ...... セカンダリ IP アドレス xxx.xxx.xxx (xxx は十進数)

○ dhcp .......DHCP クライアントとして IP アドレスを取得することを示すキーワード

xxx.xxx.xxx.xxx (xxx は十進数)

Ox に続く十六進数マスクビット数

LAN 側のセカンダリ IP アドレスとネットマスクを設定する。 [説明]

dhcp を指定すると、設定直後に DHCP クライアントとして IP アドレスを取得する。

[ノート] セカンダリのネットワークでのブロードキャストアドレスは必ずディレクティッドブロードキャストアド レスが使われる。

#### 6.1.4 IP の静的経路情報の設定

[書式] ip route network gateway gateway [parameter] [gateway gateway [parameter]] no ip route network [gateway...]

[ 設定値 ] o network

• default...... デフォルト経路

● IP アドレス .......... 送り先のホスト / マスクビット数 (省略時は32)

• IPアドレス ......xxx xxx xxx (xxx は十進数)

• pp *peer\_num* ....... PP インタフェースへの経路

■ peer\_num

□相手先情報番号

□ anonymous

- pp anonymous name=name
  - name......PAP/CHAP による名前
- dhcp interface
  - interface ......DHCP で与えられるデフォルトゲートウェイを使う場合の DHCP クライアン トとして動作する LAN インタフェース名(送り先が Default の時のみ有効)
- tunnel tunnel\_num.....トンネルインタフェースへの経路
- parameter...............以下のパラメータを空白で区切り複数設定可能
  - filter *number* [*number*..]....フィルタ型経路の指定
    - number......フィルタの番号 (1..21474836) (空白で区切り複数設定可能)
  - metric *metric* ......... メトリックの指定
    - metric
      - □メトリック値 (1..15)
      - □省略時は1
  - のみ有効なオプションで、回線が接続されている場合だけ経路が有効になること を意味する
  - weight weight ........ 異なる経路間の比率を表す値
    - weight
      - □経路への重み (1..2147483647)
      - □省略時は1

#### IP の静的経路を設定する。 [説明]

gateway のパラメータとしてフィルタ型経路を指定した場合には、記述されている順にフィルタを適用し ていき、適合したゲートウェイが選択される。

適合するゲートウェイが存在しない場合や、フィルタ型経路が指定されているゲートウェイが一つも記述 されていない場合には、フィルタ型経路が指定されていないゲートウェイが選択される。

フィルタ型経路が指定されていないゲートウェイも存在しない場合には、その経路は存在しないものとし て処理が継続される。

フィルタ型経路が指定されていないゲートウェイが複数記述された場合の経路の選択は、それらの経路を 使用する時点でラウンドロビンにより決定される。

filter が指定されていないゲートウェイが複数記述されている場合で、それらの経路を使うべき時にどちら を使うかは、始点 / 終点 IP アドレス、プロトコル、始点 / 終点ポート番号により識別されるストリーム により決定される。同じストリームのパケットは必ず同じゲートウェイに送出される。weightで値(例 えば回線速度の比率)が指定されている場合には、その値の他のゲートウェイの weight値に対する比率 に比例して、その経路に送 出されるストリームの比率が上がる。

いずれの場合でも、hide キーワードが指定されているゲートウェイは、回線が接続している場合のみ有効 で、回線が接続していない場合には評価されない。

[ノート] 既に存在する経路を上書きすることができる。

∘ デフォルトゲートウェイを 192.168.0.1 とする [ 設定例 ]

# ip route default gateway 192.168.0.1

○PP1 で接続している相手のネットワークは 192.168.1.0/24 である # ip route 192.168.1.0/24 gateway pp 1

### 6.1.5 IPv4 の経路情報に変化があった時にログに記録するか否かの設定

[書式] ip route change log log no ip route change log

「設定値 ] o log

> • on......IPv4 経路の変化をログに記録する off ......IPv4 経路の変化をログに記録しない

IPv4 の経路情報に変化があった時にそれをログに記録するか否かを設定する。ログは INFO レベルで記 [説明] 録される。

「初期値 ] off

#### IP パケットのフィルタの設定 6.1.6

[書式] **ip filter** filter\_num pass\_reject src\_addr[/mask][dest\_addr[/mask][protocol [src\_port\_list [dest\_port\_list]]]

**no ip filter** filter\_num [pass\_reject]

「設定値 ] 

o pass\_reject

pass-log...... 一致すれば通す(ログに記録する)pass-nolog..... 一致すれば通す(ログに記録しない)

reject-log......ー致すれば破棄する(ログに記録する)

reject-nolog ..........一致すれば破棄する(ログに記録しない)

• restrict-log .............回線が接続されていれば通し、切断されていれば破棄する(ログに記録する)

• restrict-nolog ......... 回線が接続されていれば通し、切断されていれば破棄する(ログに記録しない)

○ *src\_addr* ...... IP パケットの始点 IP アドレス

• xxx.xxx.xxx xxx は

■十進数

■\*(ネットマスクの対応するビットが8ビットとも0と同じ)

間に - を挟んだ 2 つの上項目、- を前につけた上項目、- を後ろにつけた上項目、これらは範囲を指定
 \*(すべての IP アドレスに対応)

○ dest\_addr...... IP パケットの終点 IP アドレス (src\_addr と同じ形式)。

省略時は1個の\*と同じ。

∘ *mask* ...... IP アドレスのビットマスク、省略時は 0xffffffff と同じ。

src\_addr 及び dest\_addr がネットワークアドレスの場合にのみ指定可。

- xxx.xxx.xxx (xxx は十進数)
- 0x に続く十六進数
- マスクビット数

- - プロトコルを表す十進数 (0..255)
  - プロトコルを表すニーモニック

ニーモニック	十進数	説明
icmp	1	icmp パケット
icmp-error	-	特定のTYPE コードの icmp パケット
icmp-info	-	特定のTYPE コードの icmp パケット
tcp	6	tcp パケット
tcpfin	-	FIN フラグの立っている tcpパケット
tcprst	-	RST フラグの立っている tcp パケット
established	-	ACK フラグの立っている tcpパケット 内から外への接続は許可するが、 外から内への接続は拒否する機能
udp	17	udp パケット
esp	50	IPsec のespパケット
ah	51	IPsecのahパケット

- 上項目のカンマで区切った並び (5 個以内)
- tcpflag=flag\_value/flag\_mask または tcpflag|=flag\_value/flag\_mask flag\_value(Oxに続く十六進数 OxOOOO .. Oxffff)
  - □ flag\_mask(Oxに続く十六進数 OxOOOO .. Oxffff)
- \*(すべてのプロトコル)
- 省略時は \* と同じ。
- src port list......UDP、TCP のソースポート番号
  - ポート番号を表す十進数
  - ポート番号を表すニーモニック(一部)

ニーモニック	ポート番号	ニーモニ	ック	ポート番号	<del>}</del>
ftp	20,21	iden	ıt	113	
ftpdata	20	ntp	•	123	
telnet	23	nntp	9	119	
smtp	25	snm	p	161	
domain	53	syslo	g	514	
gopher	70	print	er	515	
finger	79	talk		517	
www	80	rout	e	520	
pop3	110	uucj	р	540	
sunrpc	111				

- 間に-を挟んだ2つの上項目、-を前につけた上項目、-を後ろにつけた上項目、これらは範囲を指定 する。
- 上項目のカンマで区切った並び (10 個以内)\*(すべてのポート)
- 省略時は \* と同じ。
- *dest\_port\_list* .......UDP、TCP のデスティネーションポート番号
- [説明] IPパケットのフィルタを設定する。本コマンドで設定されたフィルタは ip interface secure filter、ip **filter set、ip filter dynamic、**及び **ip** *interface* **rip filter** コマンドで用いられる。
- [ノート] restrict-log 及び restrict-nolog を使ったフィルタは、回線が接続されている場合だけ通せば十分で、そのた めに回線に発信するまでもないようなパケットに対して有効。例えば、時計をあわせる NTP パケット。 "ip filter pass \* \* icmp,tcp telnet" などのように、TCP/UDP以外のプロトコルとポート番号の両方が指定 されている場合、TCP/UDP 以外のパケットに関しては、ポート番号の指定をチェックしない。 "ip filter pass \* \* \* telnet" などのように、TCP/UDPと明記せずにポート番号を指定していた場合、TCP/ UDP 以外もフィルタに該当する。
- [設定例] # ip filter 3 pass-nolog 172.20.10.\* 172.21.192.0/18 tcp ftp

#### 6.1.7 フィルタセットの定義

**ip filter set** name direction filter\_list [filter\_list ...] [書式] no ip filter set name [direction ...]

## 76 6.IP の設定

[ 設定値 ] o direction • out ......出力方向のフィルタ フィルタセットを定義する。フィルタセットは、in/out のフィルタをそれぞれ定義し、ip interface [説明] secure filter コマンドによりインタフェースに適用される。 Source-route オプション付き IP パケットをフィルタアウトするか否かの設定 6.1.8 [書式] ip filter source-route filter\_out no ip filter source-route [filter\_out] 「設定値 ] ofilter\_out on......フィルタアウトする • off ......フィルタアウトしない [説明] Source-route オプション付き IP パケットをフィルタアウトするか否かを設定する。 [初期値] on 6.1.9 ディレクテッドブロードキャストパケットをフィルタアウトするか否かの設定 [書式] ip filter directed-broadcast filter\_out ip filter directed-broadcast filter [filter num] no ip filter directed-broadcast 「設定値) o filter\_out • on......フィルタアウトする off ......フィルタアウトしない 終点アドレスがディレクティッドブロードキャストアドレスである IPv4 パケットの扱いを設定する。 [説明] on を指定した場合には、ディレクティッドブロードキャストパケットはすべて破棄する。 offを指定した場合には、ディレクティッドブロードキャストパケットはすべて通過させる。 filter を指定した場合には、ip filter コマンドで設定したフィルタでパケットを検査し、PASS フィルタに マッチした場合のみパケットを通過させる。 [ノート] このコマンドでのチェックよりも、wol relay コマンドのチェックの方が優先される。wol relay コマン ドでのチェックにより通過させることができなかったパケットのみが、このコマンドでのチェックを受け る。 いわゆる smurf 攻撃を防止するためには on にしておく。 [初期値] on

## 6.1.10 動的フィルタの定義

ip filter dynamic dyn\_filter\_num srcaddr dstaddr protocol [option ...]
ip filter dynamic dyn\_filter\_num srcaddr dstaddr filter filter\_list [in filter\_list] [out filter\_list] [option ...]
no ip filter dynamic dyn\_filter\_num [dyn\_filter\_num...]

6.IP の設定 77 [ 設定値 ] o dyn filter num ..........動的フィルタ番号 (1..21474836) ○ *srcaddr* ...... 始点 IP アドレス ○ *dstaddr* ...... 終点 IP アドレス tcp • udp • ftp • tftp • domain • www • smtp pop3 telnet netmeeting ∘ *filter\_list*...... **ip filter** コマンドで登録されたフィルタ番号のリスト o option • syslog=switch on .......コネクションの通信履歴を SYSLOG に残す ■ off.......コネクションの通信履歴を SYSLOG に残さない • timeout=time ■ time.......データが流れなくなったときにコネクション情報を解放するまでの時間(秒) [説明] 動的フィルタを定義する。第 1 書式では、あらかじめルーターに登録されているアプリケーション名を 指定する。第2書式では、ユーザがアクセス制御のルールを記述する。キーワードの filter、in、outの後 には、ip filter コマンドで定義されたフィルタ番号を設定する。 filter キーワードの後に記述されたフィルタに該当するコネクション(トリガ)を検出したら、それ以降 in キーワードと out キーワードの後に記述されたフィルタに該当するコネクションを通過させる。 in キー ワードはトリガの方向に対して逆方向のアクセスを制御し、out キーワードは動的フィルタと同じ方向の アクセスを制御する。なお、ip filter コマンドの IP アドレスは無視される。pass/reject の引数も同様に 無視される。 プロトコルとして tcp や udp を指定した場合には、アプリケーションに固有な処理は実施されない。特 定のアプリケーションを扱う必要がある場合には、アプリケーション名を指定する。 「初期値 ] syslog = ontimeout = 60[ 設定例 ] # ip filter 10 \* \* udp \* snmp # ip filter dynamic 1 \* \* filter 10 TCP セッションの MSS 制限の設定 6.1.11 [書式] ip interface tcp mss limit mss ip pp tcp mss limit mss ip tunnel tcp mss limit mss **no ip** interface **tcp mss limit** [mss] no ip pp tcp mss limit [mss] no ip tunnel tcp mss limit [mss] ∘ *interface* ......LAN インタフェース名 [ 設定値 ] o mss • MSSの最大長 (536 .. 1460) • off ...... 設定しない [説明] インタフェースを通過する TCP セッションの MSS を制限する。 インタフェースを通過する TCPパ

「説明」
インタフェースを通過する TCP セッションの MSS を制限する。インタフェースを通過する TCP バケットを監視し、MSS オプションの値が設定値を越えている場合には、設定値に書き換える。キーワード auto を指定した場合には、インタフェースの MTU、もしくは PP インタフェースの場合で相手のMRU 値が分かる場合にはその MRU 値から計算した値に書き換える。

[ノート] PPPoE 用の PP インタフェースに対しては、pppoe tcp mss limit コマンドでも TCP セッションの MSS を制限することができる。このコマンドと pppoe tcp mss limit コマンドの両方が有効な場合は、 MSS はどちらかより小さな方の値に制限される。

[初期値] off

### 6.1.12 動的フィルタのタイムアウトの設定

# [書式] ip filter dynamic timer [option=timeout [option...]] no ip filter dynamic timer

[**設定値**] option ......オプション名

• tcp-syn-timeout ...... SYN を受けてから設定された時間内にコネクションが確立しなければセッション を切断する

• tcp-fin-timeout....... FIN を受けてから設定された時間が経てばコネクションを強制的に解放する

• tcp-idle-time .......... 設定された時間内にTCPコネクションのデータが流れなければコネクションを切り

• udp-idle-time ........ 設定された時間内に UDP コネクションのデータが流れなければコネクションを 切断する

• dns-timeout ............ DNS の要求を受けてから設定された時間内に応答を受けなければコネクションを切断する

[説明] 動的フィルタのタイムアウトを設定する。

[ノート] 本設定はすべての検査において共通に使用される。

「初期値 ] tcp-syn-timeout=30

tcp-fin-timeout=5 tcp-idle-time=3600 udp-idle-time=30 dns-timeout=5

## 6.1.13 侵入検知機能の動作の設定

[書式] ip interface intrusion detection direction switch [option]

ip pp intrusion detection direction switch [option]

ip tunnel intrusion detection direction switch [option]

no ip interface intrusion detection no ip pp intrusion detection no ip tunnel intrusion detection

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

。 *direction* ....... 観察するパケットの方向

• in......インタフェース側から内側へ

• out ......インタフェース側から外側へ

o switch

• on.....実行する • off ......実行しない

∘ *option* ......オプション

• reject=rit

■ on ......不正なパケットを破棄する

■ off.......不正なパケットを破棄しない

[説明] 指定したインタフェースで、指定された向きのパケットについて侵入を検知する。

[ノート] 危険性の高い攻撃については、reject オプションの設定に関わらず常にパケットを破棄する。

[初期值] switcb = off

reject = off

### 6.1.14 1 秒間に侵入検知情報を通知する頻度の設定

[書式] ip interface intrusion detection notice-interval frequency

ip pp intrusion detection notice-interval frequency ip tunnel intrusion detection notice-interval frequency no ip interface intrusion detection notice-interval no ip pp intrusion detection notice-interval no ip tunnel intrusion detection notice-interval

[ 設定値 ]

[説明] 1 秒間に侵入検知情報を通知する頻度を設定する。

[初期値] 1

#### 重複する侵入検知情報の通知抑制の設定 6.1.15

[書式] ip interface intrusion detection repeat-control time

ip pp intrusion detection repeat-control time ip tunnel intrusion detection repeat-control time no ip interface intrusion detection repeat-control no ip pp intrusion detection repeat-control no ip tunnel intrusion detection repeat-control

○ time...... 秒数(1..1000) [ 設定値 ]

同じホストに対する同じ種類の攻撃を、time 秒に 1 回のみ通知するよう抑制する。 [説明]

「初期値 ]

#### 侵入検知情報の最大表示件数の設定 6.1.16

[書式] ip interface intrusion detection report num

> ip pp intrusion detection report num ip tunnel intrusion detection report num no ip interface intrusion detection report no ip pp intrusion detection report no ip tunnel intrusion detection report

onum ......件数 (1..1000) [ 設定値 ]

show ip intrusion detection コマンドで表示される侵入検知情報の最大件数を設定する。 [説明]

「初期値 ] 50

#### 6.1.17 侵入検知で用いる閾値の設定

[書式] ip interface intrusion detection threshold type count

ip pp intrusion detection threshold type count ip tunnel intrusion detection threshold type count no ip interface intrusion detection threshold type no ip pp intrusion detection threshold type no ip tunnel intrusion detection threshold type

[ 設定値 ]

> • port-scan...... ポートスキャン • syn-flood...... SYN フラッド

侵入検知で用いる閾値を設定する。攻撃のタイプと設定する数値の意味は以下のようになる。 [説明]

type	count 値の意味
port-scan	同じホストに対して、1 秒間に <i>count</i> 種類の異なるポートへのア クセスを検出したらポートスキャンと判定する
syn-flood	同じホストに対する SYN パケットを、1 秒間に <i>count</i> 回以上検 出したら SYN フラッドと判定する

[初期値] port-scan = 64syn-flood = 100

#### echo, discard, time サービスを動作させるか否かの設定 6.1.18

[書式] ip simple-service service no ip simple-service [service]

\_\_\_\_

[設定值] service

• on......TCP/UDP の各種サービスを動作させる

• off ......サービスを停止させる

[説明] TCP/UDPの echo(7)、discard(9)、time(37)の各種サービスを動作させるか否かを設定する。サービスを停止すると該当のポートも閉じる。

[ノート] 本機を指定して rdate により時計を合わせている機器がある場合には、ip simple-service on と設定しなければならない。

[初期値] off

## 6.1.19 フィルタに一致する IP パケットの DF ビットを O に書き換えるか否かの設定

ip fragment remove df-bit filter filter\_num ...
no ip fragment remove df-bit filter [filter\_num ...]

[**設定値**] *o filter\_num* ...... **ip filter** コマンドで登録されたフィルタ番号

[説明] フォワーディングする IP パケットの内、フィルタに一致するものは DF ビットを O に書き換える。

[ノート] DF ビットは経路 MTU 探索アルゴリズムで利用されるが、経路の途中に ICMP パケットをフィルタするファイアウォールなどがあるとアルゴリズムがうまく動作せず、特定の通信相手とだけは通信ができないなどの現象になることがある。この様な現象は、「経路 MTU 探索ブラックホール (Path MTU Discovery Blackhole)」と呼ばれている。この経路 MTU 探索ブラックホールがある場合には、このコマンドでそのような相手との通信に関して DF ビットを 0 に書き換えてしまえば、経路 MTU 探索は正しく動作しなくなるものの、通信できなくなるということはなくなる。

### **6.1.20** フィルタリングによるセキュリティの設定

[書式] **ip** interface **secure filter** direction [filter\_list...] [dynamic filter\_list...]

**ip pp secure filter** direction [filter\_list...] [dynamic filter\_list...]

**ip tunnel secure filter** direction [filter\_list...] [dynamic filter\_list...]

ip interface secure filter name set\_name

ip pp secure filter name set\_name

ip tunnel secure filter name set\_name

**no ip** interface **secure filter** direction [filter\_list]

no ip pp secure filter direction [filter list]

no ip tunnel secure filter direction [filter list]

**no ip** interface **secure filter** [name [set\_name]]

**no ip pp secure filter** [name [set\_name]]

no ip tunnel secure filter [name [set\_name]]

[**設定値**] ointerface ......LAN インタフェース名

o direction

• in .......受信したパケットのフィルタリング

• out ......送信するパケットのフィルタリング

∘ filter\_list......空白で区切られたフィルタ番号の並び (128 個以内)

○ dynamic ...... キーワード後に動的フィルタの番号を記述する

[説明] ip filter コマンドによるパケットのフィルタを組み合わせて、インタフェースで送受信するパケットの 種類を制限する。

方向を指定する書式では、それぞれの方向に対して適用するフィルタ列をフィルタ番号で指定する。指定された番号のフィルタが順番に適用され、パケットにマッチするフィルタが見つかればそのフィルタにより通過 / 廃棄が決定する。それ以降のフィルタは調べられない。すべてのフィルタにマッチしないパケットは廃棄される。フィルタセットの名前を指定する書式では、指定されたフィルタセットが適用される。フィルタを調べる順序などは方向を指定する書式の方法に準ずる。定義されていないフィルタセットの名前が指定された場合には、フィルタは設定されていないものとして動作する。

[ノート] フィルタリストを走査して、一致すると通過、破棄が決定する。

# ip filter 1 pass 192.168.0.0/24 \*

# ip filter 2 reject 192.168.0.1

# ip lan1 secure filter in 1 2

この設定では、始点 IP アドレスが 192.168.0.1 であるパケットは、最初のフィルタ 1 で通過が決定してしまうため、フィルタ 2 での検査は行われない。そのため、フィルタ 2 は何も意味を持たない。フィルタリストを操作した結果、どのフィルタにも一致しないパケットは破棄される。

[初期値] フィルタは設定されていない

### **6.1.21** インタフェースの MTU の設定

[書式] ip interface mtu mtu0

ip pp mtu mtu1
ip tunnel mtu mtu2
no ip interface mtu [mtu0]
no ip pp mtu [mtu1]

no ip tunnel mtu [mtu2]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

∘ mtu0, mtu1, mtu2...... MTU の値 (64..1500)

[説明] 各インタフェースの MTU の値を設定する。

[ノート] 実際にはこの設定が適用されるのは IP パケットだけである。他のプロトコルには適用されず、それらで

は初期値のまま 1500 の MTU となる。

[初期值] mtu0 = 1500

mtu1 = 1500mtu2 = 1280

## **6.1.22** ARP が解決されるまで送信を保留するパケットの数の設定

[書式] ip interface arp queue length len

no ip interface arp queue length [len]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

○ *len* ...... キュー長 (0..10000)

[説明] ARP が解決していないホストに対してパケットを送信しようとした時に、ARP が解決するか、タイムア

ウトにより ARP が解決できないことが確定するまで、インタフェース毎に送信を保留しておくことので

きるパケットの最大数を設定する。

0 を設定するとパケットを保留しなくなるため、例えば ARP が解決していない相手に ping を実行する

と必ず最初の 1 パケットは失敗するようになる。

[ノート] 本コマンドが実装される以前のバージョンでは、送信を保留する数の上限は設定されておらず、いくらで

も保留することができた。

[初期値] 40

## **6.2** 代理 ARP の設定

[書式] ip interface proxyarp proxyarp
no ip interface proxyarp [proxyarp]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

o proxyarp

• on......代理 ARP 動作をする • off .......代理 ARP 動作をしない

[説明] 代理 ARP 動作をするか否か設定する。

[**初期値**] off

#### ARP エントリの寿命の設定 6.2.1

[書式] ip arp timer timer

no ip arp timer [timer]

○ timer ...... ARP エントリの寿命秒数 (30..32767) [ 設定値 ]

ARP エントリの寿命を設定する。ARP 手順で得られた IP アドレスと MAC アドレスの組は ARP エン [説明] トリとして記憶されるが、このコマンドで設定した時間だけ経過すると、再度 ARP 手順が実行される。

その時点で ARP に応答が無い場合にはエントリは消される。

[初期値] 1200

#### 静的 ARP エントリの設定 6.2.2

[書式] ip interface arp static ip\_address mac\_address

**no ip** interface **arp static** ip\_address [mac\_address]

o interface ......LAN インタフェース名 「設定値 ]

> ∘ *ip\_address* ...... IP アドレス 。 mac address ...... MAC アドレス

[説明] ARP エントリを静的に設定する。このコマンドで設定された ARP エントリは、show arp コマンドで

TTL が 'permanent' と表示され、常に有効となる。また、clear arp コマンドを実行してもエントリは

消えない。

#### 6.3 PP 側の設定

#### 相手の PP 側 IP アドレスの設定 6.3.1

[書式] ip pp remote address ip\_address

> ip pp remote address dhcpc [interface] no ip pp remote address [ip\_address]

[ 設定値 ] o ip\_address

• IP アドレス ......xxx.xxx.xxx.xxx (xxx は十進数)

o dhcpc .......DHCP クライアントを利用することを示すキーワード

o interface

• DHCP クライアントとして動作する LAN インタフェース名

省略時は lan1

選択されている相手の PP 側の IP アドレスを設定する。 [説明]

dhcp を設定した場合は、自分自身が DHCP サーバーとして動作している必要がある。自分で管理してい

る DHCP スコープの中から、IP アドレスを割り当てる。

最大8つまで設定できる。

dhcpc を設定した場合は、interface で指定したLAN インタフェースがDHCP クライアントとして IPアドレ スを取得し、そのアドレスを PP 側に割り当てる。取得できなかった場合は、0.0.0.0 を割り当てる。

[初期値] 相手側 IP アドレスは設定されていない

例えば、ルーター A 側が "no ip pp remote address"、"ppp ipcp ipaddress on" と設定し、接続するルーター [ 設定例 ]

B 側が "ip pp address yyy.yyy.yyy" と設定している場合には、実際のルーターA での相手の PP 側の IP

アドレスは "yyy.yyy.yyy.yyy" になることを意味する。

### リモート IP アドレスプールの設定 6.3.2

[書式] ip pp remote address pool ip\_address [ip\_address...]

ip pp remote address pool ip\_address-ip\_address

ip pp remote address pool dhep

ip pp remote address pool dhcpc [interface]

no ip pp remote address pool

- [設定値] oip address ......anonymous のためにプールする IP アドレス
  - *ip\_address-ip\_address* .....IP アドレスの範囲
  - odhcp......自分自身の DHCP サーバー機能を利用することを示すキーワード
  - dhcpc ...... DHCP クライアントを利用することを示すキーワード
  - o interface
    - DHCP クライアントとして動作する LAN インタフェース名
    - 省略時は lan1
- [説明] anonymous で相手に割り当てるための IP アドレスプールを設定する。PP として anonymous が選択された場合のみ有効である。

dhcp を設定した場合は、自分自身が DHCP サーバーとして動作している必要がある。自分で管理している DHCP スコープの中から、IP アドレスを割り当てる。

dhcpcを設定した場合は、*interface*で指定したLANインタフェースがDHCPクライアントとしてIPアドレス情報のみを取得し、そのアドレスを割り当てる。取得できなかった場合は、0.0.0.0 を割り当てる。2 個まで設定できる。

## 6.3.3 PP 経由のキープアライブの時間間隔の設定

[書式] pp keepalive interval [retry-interval=retry-interval] [count=count] [time=time] no pp keepalive interval [interval [count]]

- [ **設定値** ] ∘ *interval* ..................................キープアライブパケットを送出する時間間隔 [ 秒 ] (1...65535)
- [説明] PP インタフェースでのキープアライブパケットの送信間隔と、回線断と判定するまでの再送回数および時間を設定する。

送信したキープアライブパケットに対して返事が返って来ている間は *interval* で指定した間隔でキープアライブパケットを送信する。一度、返事が確認できなかった時には送信間隔が *retry-interval* パラメータの値に変更される。*count* パラメータに示された回数だけ連続して返事が確認できなかった時には回線断と判定する。

回線断判定までの時間を time パラメータで指定した場合には、少なくとも指定した時間の間、キープアライブパケットの返事が連続して確認できない時に回線断と判定する。

- [ノート] time パラメータを指定した場合には、その値はキープアライブの間隔と再送回数によって再計算されるため、設定値とは異なる値が **show config** で表示されることがある。
- [初期値] interval = 30 retry-interval = 1 count = 6

## **6.3.4** PP 経由のキープアライブを使用するか否かの設定

[書式] **pp keepalive use** lcp-echo

 $\textbf{pp keepalive use} \ \text{icmp-echo} \ \textit{dest\_ip} \ [\textit{option=value}...] \ [\textit{dest\_ip} \ [\textit{option=value}...]...]$ 

**pp keepalive use** lcp-echo icmp-echo dest\_ip [option=value...] [dest\_ip [option=value...]...]

pp keepalive use off no pp keepalive use

[設定値] o lcp-echo......LCP Echo Request/Reply を用いる

o icmp-echo......ICMP Echo Reply を用いる

○ dest ip ...... キープアライブ確認先の IP アドレス

option=value 列

option	value	説明
upwait	ミリ秒	アップ検知のための許容応答時間 (110000)
downwait	ミリ秒	ダウン検知のための許容応答時間 (110000)
disconnect	秒	無応答切断時間 (121474836)
length	バイト	ICMP Echo パケットの長さ (64-1500)

○ off......キープアライブを使用しない

[説明] 選択した相手先に対する接続のキープアライブ動作を設定する。

Icp-echo 指定で LCP Echo Request/Reply を用い、icmp-echo も指定すれば ICMP Echo/Reply も同時に用いる。 icmp-echo を使用する場合には IP アドレスの設定が必要である。

[ノート] このコマンドを設定していない場合でも、**pp always-on** コマンドで on と設定していれば、LCP Echoによるキープアライブが実行される。

icmp-echo で確認する IPアドレスに対する経路は、設定される PPインタフェースが送出先となるよう設定される必要がある。

downwait オプションで応答時間を制限する場合でも、pp keepalive interval コマンドの設定値の方が小さい場合には、pp keepalive interval コマンドの設定値が優先される。downwait、upwait オプションのうち一方しか設定していない場合には、他方も同じ値が設定されたものとして動作する。

disconnect オプションは、PPPoE で使用する場合に PPPoE レベルでの再接続が必要な場合に使用する。 disconnect オプションが設定されている場合に、設定時間内に icmp-echo の応答がないと、PPPoE レベルで一度切断操作を行なうため、pp always-on コマンドとの併用により再接続を行なうことができる。 他のパラメータがデフォルト値の場合、disconnect オプションは 70 秒程度に設定しておくと、ダウン検出後の切断動作が確実に行われる。

length オプションで指定するのは ICMP データ部分の長さであり、IP パケット全体の長さではない。

[初期値] off

### 6.3.5 PP 経由のキープアライブのログをとるか否かの設定

[書式] pp keepalive log log

no pp keepalive log [log]

[ 設定値 ] olog

on......ログをとるoff.....ログをとらない

[説明] PP 経由のキープアライブを口グにとるか否かを設定する。

[**ノート**] この設定は、すべての PP で共通に用いられる。

[初期値] off

## 6.3.6 専用線ダウン検出時の動作の設定

[書式] leased keepalive down action
no leased keepalive down [action]

[設定值] oaction

• silent ...... 何もしない

• reset ......ルーターを再起動する

[説明] キープアライブによって専用線ダウンを検出した場合のルーターの動作を設定する。

[初期値] silent

## **6.4** RIP の設定

## **6.4.1** RIP を使用するか否かの設定

[書式] rip use rip\_use no rip use rip\_use

[設定值] ∘ rip use

on......RIP を使用するoff......RIP を使用しない

[説明] RIP を使用するか否かを設定する。この機能を OFF にすると、すべてのインタフェースに対して RIP パ

ケットを送信することはなくなり、受信したRIPパケットは無視される。

[初期値] off

### 6.4.2 RIP に関して信用できるゲートウェイの設定

[書式] ip interface rip trust gateway [except] gateway\_list

ip pp rip trust gateway [except] gateway\_list ip tunnel rip trust gateway [except] gateway\_list no ip interface rip trust gateway [[except] gateway\_list] no ip pp rip trust gateway [[except] gateway\_list] no ip tunnel rip trust gateway [[except] gateway\_list]

[設定値] o interface ......LAN インタフェース名

∘ gateway\_list ...... IP アドレスの並び (10 個以内)

[説明] RIPに関して信用できる、あるいは信用できないゲートウェイを設定する。

except キーワードを指定していない場合には、列挙したゲートウェイを信用できるゲートウェイとし、それらからの RIP だけを受信する。

except キーワードを指定した場合は、列挙したゲートウェイを信用できないゲートウェイとし、それらを除いた他のゲートウェイからの RIP だけを受信する。

[初期値] 信用できる、あるいは信用できないゲートウェイは設定されておらず、すべてのホストからの RIP を信

用できるものとして扱う

### **6.4.3** RIP パケットの送信に関する設定

[書式] **ip** interface **rip send** rip\_send [version version [broadcast]]

**ip pp rip send** rip\_send [version version [broadcast]]

ip tunnel rip send rip\_send [version version [broadcast]]

no ip interface rip send [rip\_send...] no ip pp rip send [rip\_send...] no ip tunnel rip send [rip\_send...]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

o rip\_send

○ *version* ..........送信する RIP のバージョン (1,2)

○ broadcast....... ip interface address コマンドで指定したブロードキャストアドレス

「説明」 指定したインタフェースに対し、RIPパケットを送信するか否かを設定する。

"version version" で送信する RIP のバージョンを指定できる。

[初期値] off(トンネルインタフェースの場合)

on version 1 (その他のインタフェースの場合)

RIP パケットの受信に関する設定 6.4.4 ip interface rip receive rip\_receive [version version [version]] [書式] ip pp rip receive rip\_receive [version version [version]] ip tunnel rip receive rip\_receive [version version [version]] no ip interface rip receive [rip\_receive...] no ip pp rip receive [rip\_receive...] no ip tunnel rip receive [rip\_receive...] ○ interface ......LAN インタフェース名 「設定値 ] o rip\_receive • on......RIP パケットを受信する • off ......RIP パケットを受信しない 指定したインタフェースに対し、RIPパケットを受信するか否かを設定する。 [説明] "version version" で受信する RIP のバージョンを指定できる。指定しない場合は、RIP1/2 ともに受信する。 off (トンネルインタフェースの場合) [初期値] on version 12 (その他のインタフェースの場合) RIP のフィルタリングの設定 6.4.5 [書式] ip interface rip filter direction filter\_list ip pp rip filter direction filter\_list ip tunnel rip filter direction filter\_list no ip interface rip filter direction filter\_list no ip pp rip filter direction filter list no ip tunnel rip filter direction filter\_list o interface ......LAN インタフェース名 [ 設定値 ] o direction • in ......受信した RIP のフィルタリング • out ......送信する RIP のフィルタリング filter list....... 空白で区切られた静的フィルタ番号の並び(100 個以内) [説明] インタフェースで送受信する RIP のフィルタリングを設定する。 ip filter コマンドで設定されたフィルタの始点IP アドレスが、送受信する RIP の経路情報にマッチする場 合は、フィルタが pass であればそれを処理し、reject であればその経路情報だけを破棄する。 フィルタは設定されていない [初期値] 6.4.6 RIP で加算するホップ数の設定 [書式] ip interface rip hop direction bop ip pp rip hop direction bop ip tunnel rip hop direction bop no ip interface rip hop direction bop no ip pp rip hop direction hop no ip tunnel rip hop direction bop ointerface ......LAN インタフェース名 「設定値 ]

 $\circ \ direction$ 

in.....受信した RIP に加算する
 out.....送信する RIP に加算する
 bop......加算する値 (0.15)

[説明] インタフェースで送受信する RIP に加算するホップ数を設定する。

[初期値] 0

## RIP2 での認証の設定 6.4.7 [書式]

ip interface rip auth type type

ip pp rip auth type type ip tunnel rip auth type type no ip interface rip auth type [type] no ip pp rip auth type [type] no ip tunnel rip auth type [type]

∘ *interface* ......LAN インタフェース名 「設定値 ]

o type

• text ...... テキスト型の認証を行なう

RIP2 を使用する場合のインタフェースでの認証の設定をする。 [説明]

none の場合は認証なし。text の場合はテキスト型の認証を行なう。

[初期値] none

#### RIP2 での認証キーの設定 6.4.8

[書式] ip interface rip auth key bex\_key

> ip pp rip auth key hex\_key ip tunnel rip auth key bex\_key ip interface rip auth key text\_key ip pp rip auth key text text\_key

ip tunnel rip auth key text text\_key

no ip interface rip auth key no ip pp rip auth key

no ip tunnel rip auth key no ip interface rip auth key text

no ip pp rip auth key text no ip tunnel rip auth key text

[ 設定値 ] o interface ......LAN インタフェース名

。 text...... 文字列を示すキーワード

RIP2 を使用する場合のインタフェースの認証キーを設定する。 [説明]

「設定例 ] # ip lan1 rip auth key text testing123

# ip pp rip auth key text "hello world"

# ip lan2 rip auth key 01 02 ff 35 8e 49 a8 3a 5e 9d

#### 回線切断時の経路保持の設定 6.4.9

[書式] ip pp rip hold routing rip\_bold

no ip pp rip hold routing [rip\_bold]

o rip\_bold 「設定値 ]

• on...... 回線が切断されても RIP による経路を保持し続ける

PP インタフェースから RIP で得られた経路を、回線が切断された場合に保持し続けるかどうかを設定す [説明]

る。

「初期値 ] off

#### 6.4.10 回線接続時の PP 側の RIP の動作の設定

[ 書式 ] ip pp rip connect send rip\_action **no ip pp rip connect send** [rip\_action] [ 設定値 ] o rip\_action • none......RIP を送出しない 選択されている相手について回線接続時に RIP を送出する条件を設定する。 [説明] [初期値] update 「設定例 ] # ip pp rip connect interval 60 # ip pp rip connect send interval 回線接続時の PP 側の RIP 送出の時間間隔の設定 6.4.11 ip pp rip connect interval time [ 走書] no ip pp rip connect interval [time] [設定値] 選択されている相手について回線接続時に RIP を送出する時間間隔を設定する。 [説明] ip pp rip sendと ip pp rip receive コマンドが on、ip pp rip connect send コマンドが interval の時 に有効である。 [初期値] 30 [ 設定例 ] # ip pp rip connect interval 60 # ip pp rip connect send interval 回線切断時の PP 側の RIP の動作の設定 6.4.12 [書式] ip pp rip disconnect send rip\_action no ip pp rip disconnect send [rip\_action] [ 設定値 ] o rip\_action ● none.......回線切断時に RIP を送出しない • interval ....... **ip pp rip disconnect interval** コマンドで設定された時間間隔で RIP を送出
• update................. 経路情報が変わった時にのみ RIP を送出する 選択されている相手について回線切断時に RIP を送出する条件を設定する。 [説明] [初期値] none 「設定例 ] # ip pp rip disconnect interval 1800 # ip pp rip disconnect send interval 回線切断時の PP 側の RIP 送出の時間間隔の設定 6.4.13 [書式] ip pp rip disconnect interval time no ip pp rip disconnect interval [time] 。 time....... 秒数 (30..21474836) [設定値] 選択されている相手について回線切断時に RIP を送出する時間間隔を設定する。 [説明] ip pp rip sendとip pp rip receive コマンドがon、ip pp rip disconnect send コマンドでinterval 設定に有効である。 [初期値] 3600 [設定例] # ip pp rip disconnect interval 1800 # ip pp rip disconnect send interval 6.4.14 ネットワーク監視機能の設定

[書式] ip keepalive num kind interval count gateway [gateway ...] [option=value ...] no ip keepalive num [...]

[ 設定値 ]

○ *kind* ......監視方式

• icmp-echo.....ICMP Echo を使用する

○ *interval* ...... キープアライブの送信間隔秒数 (1..65535)

○ count ....... 到達性がないと判断するまでに送信する回数 (3..100)

o gateway

● IP アドレス ....... xxx.xxx.xxx.xxx(xxx は十進数 ) ● dhcp interface

■interface ......DHCP にて与えられるデフォルトゲートウェイを使う場合の、DHCP クライ アントとして動作する LAN インタフェース名

○ option = value 列

option	value	説明
log	on	SYSLOG を出力する
log	off	SYSLOG を出力しない
upwait	秒数	到達性があると判断するまでの待機時間 (11000000)
downwait	秒数	到達性がないと判断するまでの待機秒数 (11000000)
length	バイト	ICMP Echo パケットの長さ (641500)

指定したゲートウェイに対して ICMP Echo を送信し、その返事を受信できるかどうかを判定する。 [説明]

length パラメータで指定するのは ICMP データ部分の長さであり、IP パケット全体の長さではない。 [ノート]

[初期値] log = off

upwait = 5

downwait = 5

length = 64

### イーサネットフィルタの設定 7.

### フィルタ定義の設定 7.1

[書式] **ethernet filter** *filter\_num pass\_reject src\_mac [dst\_mac [offset byte\_list]]* ethernet filter\_num pass\_rejec type [scope] [offset byte\_list]

**no ethernet filter** filter num [pass reject...]

○ filter\_num ....... 静的フィルタの番号 (1..100) [ 設定値 ]

o pass rejec

- pass-log...... 一致すれば通す(ログに記録する)pass-nolog..... 一致すれば通す(ログに記録しない)
- reject-log...... 一致すれば破棄する (ログに記録する)
- reject-nolog ...... 致すれば破棄する(ログに記録しない)
- ∘ *src\_mac* ................................始点 MAC アドレス
  - xx:xx:xx:xx:xx:xx (xx は十六進数、または\*)
  - ●\*(すべての MAC アドレスに対応)
- *dst\_mac* ......終点 MAC アドレス
  - 始点 MAC アドレス src\_mac と同じ形式
  - 省略時は 1 つの\*と同じ
- o type
  - dhcp-bind .......指定された DHCP スコープで予約設定されているホストを対象にする
  - dhcp-not-bind........ 指定された DHCP スコープで予約設定されていないホストを対象にする
- ∘ *scope* ...... DHCP スコープ
  - 1..65535の整数
  - DHCP スコープのリース範囲に含まれる IP アドレス
- とする)
- *byte\_list* ...... バイト列
  - xx(二桁の十六進数)あるいは\*(任意のバイト)をカンマで区切った並び(16個以内)

イーサネットフレームのフィルタを設定する。 [説明]

本コマンドで設定されたフィルタは、ethernet lan filter コマンドで用いられる。

通常型のフィルタでは、始点 MAC アドレス、終点 MAC アドレスなどで送受信するイーサネットフレー ムにフィルタを適用する。

dhcp-bind 型のフィルタでは、以下のイーサネットフレームにフィルタを適用する。対象とならない イーサネットフレームはフィルタに合致しないものとして扱う。

- ∘以下のいずれかに該当する、IPv4 パケットの場合
  - ◆イーサネットタイプが IPv4(0x0800)
  - ◆ PPPoE 環境で、イーサネットタイプが PPPoE データフレーム (0x8864)、プロトコル ID が IPv4(0x0800)
  - ◆802.1Q タグ VLAN 環境で、TPID が802.1Qタグ (0x8100)、イーサネットタイプが IPv4(0x0800)

イーサネットフレームの始点 MAC アドレスと始点 IP アドレスの組が、対象となる DHCP スコープで 予約されているならフィルタに合致するとみなす。

- ○イーサネットタイプが、以下のいずれかの場合
  - ARP(0x0806)
  - RARP(0x8035)
  - PPPoE制御パケット (Ox8863)
  - MAC レイヤ制御パケット (0x8808)

イーサネットフレームの始点 MAC アドレスが、対象となる DHCP スコープで予約されているならフィ ルタに合致するとみなす。

dhcp-not-bind 型のフィルタでは、以下のイーサネットフレームにフィルタを適用する。 対象とならないイーサネットフレームはフィルタに合致しないものとして扱う。

∘ イーサネットタイプが IPv4(0x0800) である場合

イーサネットフレームの始点 IP アドレスが、対象となる DHCP スコープのリース範囲に含まれていて、 かつ、始点 MAC アドレスが DHCP スコープで予約されていない時にフィルタに合致するとみなす。

dhcp-bind、dhcp-not-bind 型のフィルタで対象とする DHCP スコープは、SCOPE パラメータで指定する。

SCOPE パラメータとしては DHCP スコープ番号を指定することもできるし、 DHCP スコープが定義されているサブネットに含まれる IP アドレスで指定することもできる。

IP アドレスで DHCP スコープを指定する場合に、複数の DHCP スコープが該当する時には、その中で最も長いネットマスク長を持つ DHCP スコープを選択する。

SCOPE パラメータを省略した場合には、フィルタが適用されるインタフェースで使用される DHCP スコープがすべて対象となる。

dhcp-bind、dhcp-not-bind 型のフィルタが DHCP リレーエージェントとして動作しているルーターに設定された場合、DHCP サーバーから DHCP スコープとその DHCP スコープにおけるクライアントの予約情報を取得し、フィルタの適用時に参照する。DHCP サーバーからの DHCP スコープおよび予約情報の取得は、DHCP メッセージをリレーする際、DHCP メッセージのオプション部に予約情報を書き込んで通知することにより行なわれる。

[**ノート**] LAN 分割機能を使用する場合には、ルーター内部でイーサネットタイプとして 0x8100 ~ 0x810fの 値を使用しているので、それらのイーサネットフレームをフィルタして送受信できないようにすると、 LAN 分割機能を使用しているポートで通信できなくなるので注意が必要である。

dhcp-bind、dhcp-not-bind 型のフィルタでは、イーサネットフレームの始点 MAC アドレスや始点 IP アドレスを用いてフィルタの判定をするため、ethernet lan filter コマンドでは通常 in 方向にのみ使用することになる。out 方向の場合、始点 MAC アドレスはルーター自身の MAC アドレスになるため、DHCP の予約情報と一致することはない。

dhcp-bind 型フィルタは、予約されているクライアントだけを通過させる、という形になるため、通常は pass 等と組み合わせて使用する。

一方、dhcp-not-bind 型フィルタは、予約されていないクライアントを破棄する、という形になるため、 通常は reject 等と組み合わせて使用することになる。

## 7.2 インタフェースでのイーサネットフィルタリングの設定

[書式] ethernet interface filter dir list
no ethernet interface filter dir [list]

[設定値] o interface ......LAN インタフェース名

 $\circ$  dir

- in.....LAN 側から入ってくるパケットのフィルタリング • out .....LAN 側に出ていくパケットのフィルタリング
- list ...... 空白で区切られた静的フィルタ番号の並び (100 個以内)
- [説明] LAN 側を通るパケットについて、ethernat filter コマンドによるパケットのフィルタを組み合わせて、 通過するパケットの種類を制限する。
- [ **ノート** ] LAN インタフェース名に指定できるのは物理的な LAN だけであり、VLAN インタフェースは指定できない。
- [初期値] フィルタは設定されていない

### PPP の設定 8.

### 相手の名前とパスワードの設定 8.1

[書式] pp auth username username password [myname myname mypass] [isdn1] [clid [isdn2]] [mscbcp]

[ip\_address]

pp auth username username password no pp auth username username [password...]

[ 設定値 ] 

○ password .......パスワード (64 文字以内)

myname ........................自分側のユーザ名

∘ *isdn1* ......相手の ISDN アドレス

○ *isdn2* .......発番号認証に用いられる ISDN アドレス

。mscbcp ......MS コールバックを許可することを示すキーワード

∘ *ip\_address* ......相手に割り当てる IP アドレス

第一書式は、PP として anonymous が選択されたときにのみ有効である。 [説明]

相手の名前とパスワードを設定する。複数の設定が可能。

オプションで自分側の設定も入力ができる。

双方向で認証を行なう場合には、相手のユーザ名が確定してから自分を相手に認証させるプロセスが動き 始める。

これらのパラメータが設定されていない場合には、pp auth myname コマンドの設定が参照される。 オプションで ISDN 番号が設定でき、名前と結びついたルーティングやリモート IP アドレスに対しての 発信を可能にする。 $\mathit{isdn1}$  は発信用の ISDN アドレスである。 $\mathit{isdn1}$  を省略すると、この相手には発信し なくなる。

名前に \*\* を与えた場合にはワイルドカードとして扱い、他の名前とマッチしなかった相手に対してその 設定を使用する。

clid キーワードは発番号認証を利用することを指示する。 このキーワードがない場合は発番号認証は行わ れない。発番号認証は isdn2 があれば isdn2 を用い、または isdn2 がなければ isdn1 を用い、一致したら 認証は成功したとみなす。

mscbcp キーワードは MS コールバックを許可することを指示する。 このユーザからの着信に対しては、同 時に isdn callback permit on としてあれば MS コールバックの動作を行なう。

#### 要求する認証タイプの設定 8.2

[ 書式 ] pp auth request auth [arrive-only] no pp auth request [auth [arrive-only]]

[設定値] o auth

• none......何も要求しない

• pap......PAP による認証を要求する • chap ...... CHAP による認証を要求する

• mschap ...... MSCHAP による認証を要求する

• mschap-v2 ...... MSCHAP Version2 による認証を要求する • chap-pap...... CHAP もしくは PAP による認証を要求する

選択された相手について PAP と CHAP による認証を要求するかどうかを設定する。発信時には常に適 [説明] 用される。anonymous でない着信の場合には発番号により PP が選択されてから適用される。 anonymous での着信時には、発番号による PP の選択が失敗した場合に適用される。

92

chap-pap キーワードの場合には、最初 CHAP を要求し、それが相手から拒否された場合には改めて PAP を要求するよう動作する。これにより、相手が PAP または CHAP の片方しかサポートしていない場合でも容易に接続できるようになる。

arrive-only キーワードが指定された場合には、着信時にのみ PPP による認証を要求するようになり、発信時には要求しない。

[初期値] none

## 8.3 受け入れる認証タイプの設定

[書式] pp auth accept [accept] no pp auth accept [accept]

[設定值] ∘ accept

• mschap-v2 ...... MSCHAP Version2 による認証を受け入れる

[説明] 相手からの PPP 認証要求を受け入れるかどうか設定する。発信時には常に適用される。 anonymous でない着信の場合には発番号により PP が選択されてから適用される。 anonymous での着信時には、発

番号による PP の選択が失敗した場合に適用される。

このコマンドで認証を受け入れる設定になっていても、pp auth myname コマンドで自分の名前とバス

ワードが設定されていなければ、認証を拒否する。

PP 毎のコマンドである。

[初期値] 認証を受け入れない

## 8.4 自分の名前とパスワードの設定

[書式] pp auth myname myname password

no pp auth myname [myname password]

[説明] PAP または CHAP で相手に送信する自分の名前とパスワードを設定する。

PP 毎のコマンドである。

## 8.5 同一 username を持つ相手からの二重接続を禁止するか否かの設定

[書式] pp auth multi connect prohibit probibit

no pp auth multi connect prohibit [probibit]

[設定値] ○ probibit

• on......禁止する • off ......禁止しない

[説明] pp auth username で登録した同一 username を持つ相手からの二重接続を禁止するか否かを設定する。

[初期值] off

## **8.6** LCP 関連の設定

## 8.6.1 Address and Control Field Compression オプション使用の設定

[書式] ppp lcp acfc acfc

no ppp lcp acfc [acfc]

[ 設定値 ] ○ *acfc* 

• on......用いる • off ......用いない

## 8.PPP の設定 94 選択されている相手について [PPP, LCP] の Address and Control Field Compression オプションを [説明] 用いるか否かを設定する。 on を設定していても相手に拒否された場合は用いない。また、このオプションを相手から要求された場 [ノート] 合には、このコマンドの設定に関わらず常にアクセプトする。 [初期値] 8.6.2 Magic Number オプション使用の設定 [書式] ppp lcp magicnumber magicnumber no ppp lcp magicnumber [magicnumber] 「設定値 ] o magicnumber • on.....用いる • off ......用いない 選択されている相手について [PPP.LCP] の Magic Number オプションを用いるか否かを設定する。 [説明] on を設定していても相手に拒否された場合は用いない。 [ノート] [初期値] Maximum Receive Unit オプション使用の設定 8.6.3 [書式] ppp lcp mru mru [length] no ppp lcp mru [mru [length]] [ 設定値 ] o mru • on.....用いる • off ......用いない ○ length ...... MRU の値 (1280..1792) 選択されている相手について [PPP,LCP] の Maximum Receive Unit オプションを用いるか否かと、 [説明] MRU の値を設定する。 on を設定していても相手に拒否された場合は用いない。一般には on でよいが、このオプションをつける [ノート] と接続できないルーターに接続する場合には off にする。 −夕圧縮を利用する設定の場合には、*length* パラメータの設定は常に 1792 として動作する。 [初期値] mru = onlength = 17928.6.4 Protocol Field Compression オプション使用の設定 [書式] ppp lcp pfc pfc no ppp lcp pfc [pfc] 「設定値 ] o pfc • on.....用いる • off ......用いない [説明] 選択されている相手について [PPP,LCP] の Protocol Field Compression オプションを用いるか否か を設定する。 on を設定していても相手に拒否された場合は用いない。また、このオプションを相手から要求された場 [ノート] 合には、このコマンドの設定に関わらず常にアクセプトする。 [初期値] off

### 8.6.5 lcp-restart パラメータの設定

[書式] ppp lcp restart time no ppp lcp restart [time]

	8.PPP の設定   95
[ 設定値 ]	。 <i>time</i> ミリ秒 (2010000)
[説明]	選択されている相手について [PPP,LCP] の configure-request、terminate-request の再送時間を設定する。
[初期値]	3000
8.6.6	lcp-max-terminate パラメータの設定
[	ppp lcp maxterminate count no ppp lcp maxterminate [count]
[ 設定値 ]	。 count
[ 説明 ]	選択されている相手について [PPP,LCP] の terminate-request の送信回数を設定する。
[初期値]	2
8.6.7	lcp-max-configure パラメータの設定
[書式]	ppp lcp maxconfigure count no ppp lcp maxconfigure [count]
[ 設定値 ]	。 count
[ 説明 ]	選択されている相手について [PPP,LCP] の configure-request の送信回数を設定する。
[初期値]	10
8.6.8	lcp-max-failure パラメータの設定
[ 走書 ]	ppp lcp maxfailure count no ppp lcp maxfailure [count]
[ 設定値 ]	。 count
[ 説明 ]	選択されている相手について [PPP,LCP] の configure-nak の送信回数を設定する。
[初期値]	10
8.6.9	Configure-Request をすぐに送信するか否かの設定
[ 書式 ]	ppp lcp silent switch no ppp lcp silent
[ 設定値 ]	° switch
	● onPPP/LCPで、回線接続直後の Configure-Request の送信を、相手から Configure-Request を受信するまで遅らせる
	● offPPP/LCP で、回線接続直後に Configure-Request を送信する
[説明]	PPP/LCP で、回線接続後 Configure-Request をすぐに送信するか、あるいは相手から Configure-Request を受信するまで遅らせるかを設定する。通常は回線接続直後に Configure-Request を送信して構わないが、接続相手によってはこれを遅らせた方がよいものがある。
[初期値]	off
8.7 P	AP 関連の設定
8.7.1	pap-restart パラメータの設定
[ 書式 ]	ppp pap restart time no ppp pap restart [time]

。 *time*......ミリ秒 (20..10000)

[ 設定値 ]

8.PPP の設定 96 選択されている相手について [PPP,PAP] authenticate-request の再送時間を設定する。 [説明] [初期値] 3000 pap-max-authreg パラメータの設定 8.7.2 [書式] ppp pap maxauthreq count no ppp pap maxauthreq [count] [ 設定値 ] [説明] 選択されている相手について [PPP.PAP] authenticate-request の送信回数を設定する。 [初期値] 10 CHAP 関連の設定 8.8 chap-restart パラメータの設定 8.8.1 [書式] ppp chap restart time no ppp chap restart [time] [ 設定値 ] 。 *time*......ミリ秒 (20..10000) 選択されている相手について [PPP,CHAP] challenge の再送時間を設定する。 [説明] [初期値] 3000 chap-max-challenge パラメータの設定 8.8.2 [書式] ppp chap maxchallenge count no ppp chap maxchallenge [count]

「説明」 選択されている相手について [PPP.CHAP] challenge の送信回数を設定する。

[初期値] 10

## 8.9 IPCP 関連の設定

## 8.9.1 Van Jacobson Compressed TCP/IP使用の設定

[書式] ppp ipcp vjc compression

**no ppp ipcp vjc** [compression]

[設定值] ○ compression

• on......使用する • off......使用しない

[説明] 選択されている相手について [PPP,IPCP] Van Jacobson Compressed TCP/IPを使用するか否かを

設定する。

[ノート] on を設定していても相手に拒否された場合は用いない。

[初期値] off

## 8.9.2 PP 側 IP アドレスのネゴシエーションの設定

[書式] ppp ipcp ipaddress negotiation no ppp ipcp ipaddress [negotiation]

[ 設定値 ] o negotiation • on......ネゴシエーションする • off ...... ネゴシエーションしない 選択されている相手について PP 側 IP アドレスのネゴシエーションをするか否かを設定する。 [説明] off [初期値] ipcp-restart パラメータの設定 8.9.3 [書式] ppp ipcp restart time no ppp ipcp restart [time] [ 設定値 ] 。 *time*......ミリ秒 (20..10000) 選択されている相手について [PPP,IPCP] の configure-request、terminate-request の再送時間を [説明] 設定する。 [初期値] 3000 ipcp-max-terminate パラメータの設定 8.9.4 [書式] ppp ipcp maxterminate count no ppp ipcp maxterminate [count] [ 設定値 ] 選択されている相手について [PPP.IPCP] の terminate-request の送信回数を設定する。 [説明] [初期値] 2 ipcp-max-configure パラメータの設定 8.9.5 ppp ipcp maxconfigure count [書式] no ppp ipcp maxconfigure [count] [ 設定値 ] [説明] 選択されている相手について [PPP,IPCP] の configure-request の送信回数を設定する。 10 「初期値 ] ipcp-max-failure パラメータの設定 8.9.6 [書式] ppp ipcp maxfailure count no ppp ipcp maxfailure [count] 「設定値 ] 選択されている相手について [PPP,IPCP] の configure-nak の送信回数を設定する。 [説明] [初期値] 10 WINS サーバーの IP アドレスの設定 8.9.7 [ 書式 ] wins server server1 [server2] no wins server [server1 [server2]] ∘ server1, server2............ IPアドレス (xxx.xxx.xxx.xxx (xxx は十進数)) [ 設定値 ] WINS (Windows Internet Name Service) サーバーの IP アドレスを設定する。 [説明] [ノート] IPCP の MS 拡張オプションおよび DHCP でクライアントに渡すための WINS サーバーの IP アドレス

を設定する。ルーターはこのサーバーに対し WINS クライアントとしての動作は一切行なわない。

[初期値] WINS サーバーは設定されていない

## 8.9.8 IPCP の MS 拡張オプションを使うか否かの設定

[書式] ppp ipcp msext msext

no ppp ipcp msext [msext]

[設定値] ∘ msext

• on......使用する • off ......使用しない

[説明] 選択されている相手について、[PPP.IPCP]のMS拡張オプションを使うか否かを設定する。

on の場合は、DNS サーバーの IP アドレスと WINS (Windows Internet Name Service) サーバーの IP アドレスを、接続した相手である Windows マシンに渡すことができる。渡すための DNS サーバーや WINS サーバーの IP アドレスはそれぞれ、 dns server コマンドおよび wins server コマンドで設定す

off の場合は、DNS サーバーや WINS サーバーのアドレスを渡されても受け取らない。

[初期值] off

## 8.9.9 ホスト経路が存在する相手側 IP アドレスを受け入れるか否かの設定

[書式] ppp ipcp remote address check sw

no ppp ipcp remote address check [sw]

[設定値] osw

[説明] 他の PP 経由のホスト経路が既に存在している IP アドレスを PP 接続時に相手側 IP アドレスとして通

知されたときに、そのIPアドレスを受け入れるか否かを設定する。

[初期值] on

## 8.10 MSCBCP 関連の設定

### **8.10.1** mscbcp-restart パラメータの設定

[書式] ppp mscbcp restart time

no ppp mscbcp restart [time]

[設定値] ° time......ミリ秒 (20..10000)

[説明] 選択されている相手について [PPP, MSCBCP] の Request/Response の再送時間を設定する。

[初期値] 1000

## **8.10.2** mscbcp-maxretry パラメータの設定

[書式] ppp mscbcp maxretry count

no ppp mscbcp maxretry [count]

[説明] 選択されている相手について [PPP, MSCBCP] の request/Response の再送回数を設定する。

[初期値] 30

## 8.11 CCP 関連の設定

## 8.11.1 全パケットの圧縮タイプの設定

[書式] ppp ccp type type no ppp ccp type [type]

[ 設定値 ] o type

• stac0 ...... Stac LZS で圧縮する
• stac ..... Stac LZS で圧縮する

• cstac...... Stac LZS で圧縮する (接続相手が Cisco ルーターの場合)

• mppe-40 ...... 40bit MPPE で暗号化する

• mppe-128 ...... 128bit MPPE で暗号化する

• none...... 圧縮しない

[説明] 選択されている相手について [PPP,CCP] 圧縮方式を選択する。

[ノート] Van Jacobson Compressed TCP/IP との併用も可能である。

type に stac を指定した時、回線状態が悪い場合や、高負荷で、パケットロスが頻繁に起きると、通信が正常に行えなくなることがある。このような場合、自動的に「圧縮なし」になる。その後、リスタートまで「圧縮なし」のままである。このような状況が改善できない時は、stac0 を指定すればよい。ただしその時は接続先も stac0 に対応していなければならない。stac0 は stac よりも圧縮効率は落ちる。

接続相手が Cisco ルーターの場合に stac を適用する通信できないことがある。そのような場合には、設定を cstac に変更すると通信が可能になることがある。

mppe-40, mppe-128, mppe-any の場合には 1 パケット毎に鍵交換される。MPPE は Microsoft Point-To- Point Encryption (Protocol) の略で CCP を拡張したものであり、暗号アルゴリズムとして RC4 を採用し、鍵長 40bit または 128bit を使う。暗号鍵生成のために認証プロトコルの MS-CHAP または MS- CHAPv2 と合わせて設定する。

[初期値] stac

### 8.11.2 ccp-restart パラメータの設定

[書式] ppp ccp restart time no ppp ccp restart [time]

[設定値] otime......ミリ秒 (20..10000)

「説明」 選択されている相手について [PPP, CCP] の configure-request、terminate-request の再送時間を

設定する。

[初期値] 3000

### 8.11.3 ccp-max-terminate パラメータの設定

[書式] ppp ccp maxterminate count no ppp ccp maxterminate [count]

「説明」 選択されている相手について [PPP, CCP] の terminate-request の送信回数を設定する。

[初期値] 2

## 8.11.4 ccp-max-configure パラメータの設定

[書式] ppp ccp maxconfigure count no ppp ccp maxconfigure [count]

[説明] 選択されている相手について [PPP, CCP] の configure-request の送信回数を設定する。

8.PPP の設定 100 [初期値] 10 ccp-max-failure パラメータの設定 8.11.5 [書式] ppp ccp maxfailure count no ppp ccp maxfailure [count] 「設定値 ] 選択されている相手について [PPP, CCP] の configure-nak の送信回数を設定する。 [説明] [初期値] 10 IPV6CP 関連の設定 8.12 IPV6CP を使用するか否かの設定 8.12.1 ppp ipv6cp use use [書式] no ppp ipv6cp use [use] [ 設定値 ] o use • on......使用する • off ...... 使用しない 選択されている相手について IPV6CP を使用するか否かを選択する。 [説明] [初期値] on 8.13 MP 関連の設定 MP を使用するか否かの設定 8.13.1 [書式] ppp mp use use

no ppp mp use [use]

「設定値 ]

• on......使用する • off ...... 使用しない

選択されている相手について MP を使用するか否かを選択する。 [説明]

on に設定していても、LCP の段階で相手とのネゴシエーションが成立しなければ MP を使わずに通信す

る。

[初期値] off

#### MP の制御方法の設定 8.13.2

[書式] ppp mp control type no ppp mp control [type]

[ 設定値 ] o type

• arrive ....... 自分が 1B 目の着信側の場合に MP を制御する

• both .................................自分が 1B目の発信着信いずれの場合でも MP を制御する

• call .......自分が 1B 目の発信側の場合に MP を制御する

[説明] 選択されている相手について MP を制御して 2B 目の発信 / 切断を行なう場合を設定する。通常は初期

値のように自分が 1B目の発信側の場合だけ制御するようにしておく。

[初期値] call

#### MP のための負荷閾値の設定 8.13.3

ppp mp load threshold call\_load call\_count disc\_load disc\_count [書式] no ppp mp load threshold [call\_load call\_count disc\_load disc\_count] [**設定値**] 。 call\_load ....... 発信負荷閾値 %(1..100)

○ disc load ...... 切断負荷閾値 %(0..50)

[説明] 選択されている相手について [PPP, MP] の 2B 目を発信したり切断したりする場合のデータ転送負荷の

閾値を設定する。

負荷は回線速度に対する%で評価し、送受信で大きい方の値を採用する。call\_loadを超える負荷がcall\_count回繰り返されたら2B目の発信を行なう。逆にdisc\_loadを下回る負荷がdisc\_count回繰り返されたら2B目を切断する。

[初期值] call\_load = 70

call\_count = 1 disc\_load = 30 disc\_count = 2

## 8.13.4 MP の最大リンク数の設定

[書式] ppp mp maxlink number

no ppp mp maxlink [number]

[**設定値**] ∘ number...... リンク数

[説明] 選択されている相手について [PPP, MP] の最大リンク数を設定する。リンク数の最大値は、使用モデル

で使用できる ISDN Bch の数までとなる。

[初期値] 2

## 8.13.5 MP の最小リンク数の設定

[書式] ppp mp minlink number

no ppp mp minlink [number]

[設定値] ° number.......リンク数

[説明] 選択されている相手について [PPP,MP] の最小リンク数を設定する。

[初期値] 1

### 8.13.6 MP のための負荷計測間隔の設定

[書式] ppp mp timer time

no ppp mp timer [time]

[設定値] ○ time....... 秒数 (1..21474836)

[説明] 選択されている相手について [PPP, MP] のための負荷計測間隔を設定する。

単位は秒。負荷計測だけでなく、すべての MP の動作はこのコマンドで設定した間隔で行われる。

[初期値] 10

## **8.13.7** MP のパケットを分割するか否かの設定

[書式] ppp mp divide divide no ppp mp divide [divide]

no ppp inp aivide [aivide

[設定値] ○ divide

• on......分割する

• off ......分割しない

## 102 8.PPP の設定

[ 説明 ] 選択されている相手について [PPP, MP] に対して、MP パケットの送信時にパケットを分割するか否かを設定する。

分割するとうまく接続できない相手に対してだけ off にする。

分割しないように設定した場合、特に TCP の転送効率に悪影響が出る可能性がある。

64 バイト以下のパケットは本コマンドの設定に関わらず分割されない。

[初期值] on

## 8.14 PPPoE 関連の設定

### **8.14.1** PPPoE で使用する LAN インタフェースの指定

[書式] pppoe use interface

no pppoe use

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

[説明] 選択されている相手に対して、PPPoE で使用する LAN インタフェースを指定する。設定がない場合は、

PPPoE は使われない。

[初期値] PPPoE を使用しない

### 8.14.2 アクセスコンセントレータ名の設定

[書式] pppoe access concentrator name

no pppoe access concentrator

[設定値] name......アクセスコンセントレータの名前を表す文字列

[説明] 選択されている相手について PPPoE で接続するアクセスコンセントレータの名前を設定する。接続で

きるアクセスコンセントレータが複数ある場合に、どのアクセスコンセントレータに接続するのかを指定

するために使用する。

### 8.14.3 セッションの自動接続の設定

[書式] pppoe auto connect switch

no pppoe auto connect

[設定値] ○ switch

● on......自動接続する

● off .......自動接続しない

[説明] 選択されている相手に対して、PPPoEのセッションを自動で接続するか否かを設定する。

[初期值] on

### 8.14.4 セッションの自動切断の設定

[書式] pppoe auto disconnect switch

no pppoe auto disconnect

[設定値] ○ switch

• on......自動切断する

[説明] 選択されている相手に対して、PPPoEのセッションを自動で切断するか否かを設定する。

[初期值] on

## 8.14.5 PADI パケットの最大再送回数の設定

[書式] pppoe padi maxretry count no pppoe padi maxretry

8.PPPの設定

103

[ 設定値 ] [説明] PPPoE プロトコルにおける PADI パケットの最大再送回数を設定する。 「初期値 ] 8.14.6 PADI パケットの再送時間の設定 [書式] pppoe padi restart time no pppoe padi restart 「設定値 ] PPPoE プロトコルにおける PADI パケットの再送時間を設定する。 [説明] [初期値] 3000 PADR パケットの最大再送回数の設定 8.14.7 [ 書式 ] pppoe padr maxretry times no pppoe padr maxretry [ 設定値 ] PPPoE プロトコルにおける PADR パケットの最大再送回数を設定する。 [説明] [初期値] 5 PADR パケットの再送時間の設定 8.14.8 [書式] pppoe padr restart time no pppoe padr restart 。 time......ミリ秒 (20..10000) [ 設定値 ] PPPoE プロトコルにおける PADR パケットの再送時間を設定する。 [説明] [初期値] 3000 PPPoE セッションの切断タイマの設定 8.14.9 [書式] pppoe disconnect time time no pppoe disconnect time [ 設定値 ] o time • 秒数 (1..21474836) • off ......タイマを設定しない 選択されている相手に対して、タイムアウトにより PPPoE セッションを自動切断する時間を設定する。 [説明] LCP と NCPパケットは監視対象外。 [ノート] [初期値] off TCP パケットの MSS の制限の有無とサイズの指定 8.14.10 [書式] pppoe tcp mss limit length pppoe tcp mss limit 「設定値 ] o length • データ長 (1240..1452) • auto...... MSS を MTU の値に応じて制限する

• off ...... MSS を制限しない

## 104 8.PPP の設定

[説明] PPPoE セッション上で TCPパケットの MSS(Maximum Segment Size) を制限するかどうかを設定

する。

[ノート] このコマンドと ip interface tcp mss limit コマンドの両方が有効な場合は、MSS はどちらかより小さ

な方の値に制限される。

[初期値] auto

## 8.14.11 サービス名の指定

[書式] pppoe service-name name

no pppoe service-name

[**設定値**] 。 *name* ....... サービス名を表す文字列

[説明] 選択されている相手について PPPoE で要求するサービス名を設定する。

接続できるアクセスコンセントレータが複数ある場合に、要求するサービスを提供することが可能なアク

セスコンセントレータを選択して接続するために使用する。

[ノート] フレッツ・ADSLに接続する場合には、このコマンドでサービス名を指定してはいけない。

[初期値] 指定なし

## 8.14.12 認証失敗の最大回数を設定する

[書式] pppoe call prohibit auth-error count count

no pppoe call prohibit auth-error count

[設定値] count

• 回数 (1..21474836)

• off ...... 発信制限をかけない

[説明] 選択されている相手に対し、認証が失敗できる最大回数を設定する。

なお、以下のコマンドを実行すると、再び発呼が可能となる。

pp auth accept / pp auth requst / pp auth myname / pp auth username / no pp auth myname

/ no pp auth username

[初期値] 15

## 9. DHCP の設定

本機は DHCP<sup>1</sup>機能として、DHCP サーバー機能、DHCP リレーエージェント機能、DHCP クライアント機能を実装しています。DHCP 機能の利用により、基本的なネットワーク環境の自動設定を実現します。

DHCP クライアント機能は Windows 等で実装されており、これらと本機の DHCP サーバー機能、DHCP リレーエージェント機能を組み合わせることにより DHCP クライアントの基本的なネットワーク環境の自動設定を実現します。

ルーターが DHCP サーバーとして機能するか DHCP リレーエージェントとして機能するか、どちらとしても機能させないかは **dhcp service** コマンドにより設定します。現在の設定は、**show status dhcp** コマンドにより知ることができます。

DHCP サーバー機能は、DHCP クライアントからのコンフィギュレーション要求を受けて IP アドレスの割り当て(リース)や、ネットマスク、DNS サーバーの情報等を提供します。

割り当てる IP アドレスの範囲とリース期間は dhcp scope コマンドにより設定されたものが使用されます。

IPアドレスの範囲は複数の設定が可能であり、それぞれの範囲を DHCP スコープ番号で管理します。 DHCP クライアントからの設定要求があると DHCP サーバーは DHCP スコープの中で未割り当ての IP アドレスを自動的に通知します。 なお、特定の DHCP クライアントに特定の IP アドレスを固定的にリースする場合には、 dhcp scope コマンドで定義したスコープ番号を用いて dhcp scope bind コマンドで予約します。 予約の解除は no dhcp scope bind コマンドで行ないます。 IP アドレスのリース期間には時間指定と無期限の両方が可能であり、 これは dhcp scope コマンドの expire 及び maxexpire キーワードのパラメータで指定します。 リース状況は show status dhcp コマンドにより知ることができます。 DHCP クライアントに通知する DNS サーバーの IP アドレス情報は、 dns server コマンドで設定されたものを通知します。

DHCP リレーエージェント機能は、ローカルセグメントの DHCP クライアントからの要求を、予め設定されたリモートのネットワークセグメントにある DHCP サーバーへ転送します。リモートセグメントの DHCP サーバーは **dhcp relay server** コマンドで設定します。DHCP サーバーが複数ある場合には、**dhcp relay select** コマンドにより選択方式を指定することができます。

また DHCP クライアント機能により、インタフェースの IP アドレスやデフォルト経路情報などを外部の DHCP サーバーから受けることができます。ルーターを DHCP クライアントとして機能させるかどうかは、**ip** *Iinterface* **address**、**ip** *Iinterface* **secondary address**、**ip premote address**、**ip premote address o** の各コマンドの設定値により決定されます。設定されている内容は、**show status dhcpc** コマンドにより知ることができます。

## 9.1 DHCP サーバー・リレーエージェント機能

### 

<sup>1.</sup> Dynamic Host Configuration Protocol; RFC1541, RFC2131

## 9.1.2 RFC2131 対応動作の設定

### [書式] **dhcp server rfc2131 compliant** comp

dhcp server rfc2131 compliant [except] function [function...] no dhcp server rfc2131 compliant

o comp

• on......RFC2131 準拠

• off ......RFC1541 準拠

except .......指定した機能以外が RFC2131 対応となることを示すキーワード

o function

• broadcast-nak ....... DHCPNAK をブロードキャストで送る

• none-domain-null ... ドメイン名の最後に NULL 文字を付加しない

• remain-silent........... リース情報を持たないクライアントからの DHCPREQUEST を無視する

• reply-ack ...... DHCPNAK の代わりに許容値を格納した DHCPACK を返す

• use-clientid ............ クライアントの識別に Clinet-Identifer オプションを優先する

[説明] DHCP サーバーの動作を指定する。on の場合には RFC2131 準拠となる。off の場合には、RFC1541 準拠の動作となる。

また RFC1541 をベースとして RFC2131 記述の個別機能のみを対応させる場合には以下のパラメータで指定する。これらのパラメータはスペースで区切り複数指定できる。except キーワードを指示すると、指定したパラメータ以外の機能が RFC2131 対応となる。

- broadcast-nak .......... 同じサブネット上のクライアントに対しては DHCPNAK はブロードキャストで送る。DHCPREQUEST をクライアントが INIT-REBOOT state で送られてきたものに対しては、giaddr 宛であれば Bbit を立てる。
- none-domain-null ... 本ドメイン名の最後に NULL 文字を付加しない。RFC1541 ではドメイン名の最後に NULL 文字を付加するかどうかは明確ではなかったが、RFC2131 では禁止された。一方、Windows NT/2000 の DHCP サーバーは NULL 文字を付加している。そのため、Windows 系の OS での DHCP クライアントは NULL 文字があることを期待している節があり、NULL 文字がない場合にはwinipcfg.exe での表示が乱れるなどの問題が起きる可能性がある。
- remain-silent ............ クライアントから DHCPREQUEST を受信した場合に、そのクライアントの リース情報を持っていない場合には DHCPNAK を送らないようにする。
- use-clientid ............... クライアントの識別に chaddr フィールドより Client-Identifier オプションを優先して使用する。

### [初期值] on

## 9.1.3 リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定

# [書式] dhcp duplicate check check1 check2 no dhcp duplicate check

[**設定値**] check1......LAN 内を対象とするチェックの確認用の待ち時間

• ミリ秒 (1..1000)

• off ......LAN 内を対象とするチェックを行なわない

check2......LAN外(DHCP リレーエージェント経由)を対象とするチェックの確認用の待ち時間

• ミリ秒 (1..3000)

• off ......LAN 外 (DHCP リレーエージェント経由) を対象とするチェックを行なわない

[説明] DHCP サーバーとして機能する場合、IP アドレスを DHCP クライアントにリースする直前に、その IP アドレスを使っているホストが他にいないことをチェックするか否かを設定する。

[ **ノート** ] LAN 内のスコープに対しては ARP を、DHCP リレーエージェント経由のスコープに対しては PING を使ってチェックする。

[初期値] check1 = 100 check2 = 500

#### DHCP スコープの定義 9.1.4

**dhcp scope** scope\_num ip\_address-ip\_address/netmask [except ex\_ip ...] [gateway gw\_ip] [書式] [expire time] [maxexpire time]

> **no dhcp scope** scope\_num [ip\_address-ip\_address/netmask [except ex\_ip ...] [gateway gw\_ip] [expire time] [maxexpire time]]

- [ 設定値 ]
  - *ip\_address-ip\_address* .. 対象となるサブネットで割り当てる IP アドレスの範囲
  - o netmask
    - xxx.xxx.xxx.xxx (xxx は十進数)
    - Ox に続く十六進数
    - マスクビット数
  - *ex\_ip* ......IP アドレス指定範囲の中で除外する IP アドレス
  - 。gw\_ip .......IP アドレス対象ネットワークのゲートウェイの IP アドレス
  - $\circ$  time
    - 分 (1..21474836)
    - 時間:分
    - infinity ...... 無期限リース
- DHCP サーバーとして割り当てる IP アドレスのスコープを設定する。 [説明]

複数の除外 IP アドレスを空白で区切って複数指定できる。

また、"IP アドレス -IP アドレス" と指定することで除外 IP アドレス範囲を指定できる。

リース期間としては無期限を指定できるほか、DHCP クライアントから要求があった場合の許容最大 リース期間を指定できる。

[ノート] ひとつのネットワークについて複数の DHCP スコープを設定することはできない。複数の DHCP ス コープで同一の IP アドレスを含めることはできない。IP アドレス範囲にネットワークアドレス、 ブロー ドキャストアドレスを含む場合、割り当て可能アドレスから除外される。

> DHCP リレーエージェントを経由しない DHCP クライアントに対して gateway キーワードによる設定パ ラメータが省略されている場合にはルーター自身の IP アドレスを通知する。

DHCPスコープを上書きした場合、以前のリース情報および予約情報は消去される。

「初期値 ] expire time = 72:00

maxexpire time = 72:00

#### 9.1.5 DHCP 予約アドレスの設定

[書式] dhcp scope bind scope\_num ip\_address [type] id

dhcp scope bind scope\_num ip\_address mac\_address

**dhcp scope bind** scope num ip address ipcp

**no dhcp scope bind** scope num ip address [[type] id]

no dhcp scope bind scope\_num ip\_address mac\_address

- [ 設定値 ]
  - ip\_address ...... 予約する IP アドレス
    - ・xxx.xxx.xxx.xxx (xxx は十進数)
    - \*(リースするIPアドレスを指定しない)
  - 。 *type* ...... type フィールドを決定する
    - text......0x00
    - ethernet......0x01
  - - type が ethernet の場合 ...... MAC アドレス
  - ∘ mac\_address ......予約クライアントの MAC アドレス
    - xx:xx:xx:xx:xx (xx は十六進数)
  - ipcp.......IPCP でリモート側に与えることを示すキーワード
- IP アドレスをリースする DHCP クライアントを固定的に設定する。 [説明] IP アドレスを固定せずに '\*' 指定としてクライアントだけを指定することもできる。 この形式を削除する場合はクライアント識別子を省略できない。

[ノート]

IP アドレスは、 $scope\_num$  パラメータで指定された DHCP スコープ範囲内でなければならない。 1 つの DHCP スコープ内では、1 つの MAC アドレスに複数の IP アドレスを設定することはできない。他の DHCP クライアントにリース中の IP アドレスを予約設定した場合、リース終了後にその IP アドレスの割り当てが行われる。

**dhcp scope** コマンド、あるいは **no dhcp scope** コマンドを実行した場合、関連する予約はすべて消去される。

ipcpÉLÅ[EèÅ[Éh の指定は、同時に接続できる B チャネルの数に限られる。また、IPCP で与えるアドレスは LAN 側のスコープから選択される。

コマンドの第 1 書式を使う場合は、あらかじめ **dhcp server rfc2131 compliant** on あるいは use-clientid 機能を使用するよう設定されていなければならない。また **dhcp server rfc2131 compliant** offあるいは use-clientid機能が使用されないよう設定された時点で、コマンドの第 2 書式によるもの以外の予約は消去される。

コマンドの第 1 書式でのクライアント識別子は、クライアントがオプションで送ってくる値を設定する。 type パラメータを省略した場合には、type フィールドの値も含めて入力する。type パラメータにキーワードを指定する場合には type フィールド値は一意に決定されるので Client-Identifier フィールドの値のみを入力する。

コマンドの第2書式による MAC アドレスでの予約は、クライアントの識別に DHCP パケットの chaddr フィールドを用いる。この形の予約機能は、ルーターの設定が **dhcp server rfc2131 compliant** off あるいは use-cliantid 機能を使用しない設定になっているか、もしくは DHCP クライアントが DHCP パケット中に Client-Identifier オプションを付けてこない場合でないと動作しない。

クライアントが Client-Identifier オプションを使う場合、コマンドの第2 書式での予約は、**dhcp server rfc2131 compliant** on あるいは use-cliantid パラメータが指定された場合には無効になるため、新たに Client-Identifer オプションで送られる値で予約し直す必要がある。

### 「設定例 ]

- A. # dhcp scope bind scope\_num ip\_address ethernet 00:a0:de:01:23:45
- B. # dhcp scope bind scope\_num ip\_address text client01
- C. # dhcp scope bind scope\_num ip\_address 01 00 a0 de 01 23 45 01 01 01
- D. # dhcp scope bind scope\_num ip\_address 00:a0:de:01:23:45
- 1. dhcp server rfc2131 complient on あるいは use-clientid 機能ありの場合

dhcp scope bind での指定方法	A. B. C.	D•
クライアントの識別に用いる情報	Client-Identifer オプション	chaddr(%1)

※1 Client-Identifier オプションが存在しない場合に限られ、Client-Identifier オプションが存在する場合にはこの設定は無視される

**dhcp server rfc2131 compliant** on あるいは use-cliantid 機能ありでアドレスをリースする場合、DHCP サーバーは chaddr に優先して Client-Identifier オプションを使用する。そのため、この場合の **show status dhcp** コマンド実行でクライアントの識別子を確認することで、クライアントが Client-Identifier オプションを使っているか否かを判別することも可能である。

すなわち、リースしているクライアントとして MAC アドレスが表示されていれば Client-Identifier オプションは使用されておらず、十六進文字列あるいは文字列でクライアントが表示されていれば、Client-Identifier オプションが使われている。この場合、Client-Identifier オプションを使うクライアントへの予約は、ここで表示される十六進文字列あるいは文字列を使用する。

2. **dhcp server rfc2131 compliant** off あるいは use-clientid 機能なしの場合

dhcp scope bind での指定方法	( ※ 2)	D.
クライアントの識別に用いる情報	( * 3)	chaddr

- ※2他の方法での指定は出来ない
- ※ 3 Client-Identifier オプションは無視される

なお、クライアントとの相互動作に関して下記の留意点がある。

- 個々の機能を単独で用いるとクライアント側の思わぬ動作を招く可能性があるため、dhcp server rfc2131 compliant on あるいは dhcp server rfc2131 compliant of で使用することを推奨する。
- ルーターの再起動、スコープの再設定などでリース情報が消去されている場合、アドレス延長要求時、あるいはリース期間内のクライアントの再起動時、クライアントの使用する IP アドレスが変わることがある。
- これを防ぐために **dhcp server rfc2131 compliant** on (あるいは remain-silent 機能)が有効である場合がある。この設定では、ヤマハ製ルーターがリース情報を持たないクライアントからの DHCPREQUEST に DHCPNAK を返さず無視する。
- この結果、リース期限満了時にクライアントが出す DHCPDISCOVER に Requested IP Address オプションが含まれていれば、そのクライアントには引き続き同じ IP アドレスをリースできる。

# 9.1.6 DHCP 割り当て情報を元にした予約設定の生成

[書式] **dhcp convert lease to bind** scope\_num [except] [idx [...]]

 $\circ$  idx

• 番号...... show status dhcp summary コマンドで表示されるインデックス番号、最大 100 個

- all......割り当て中の情報すべてを対象とする
- 省略時は all

[説明] 現在の割り当て情報を元に予約設定を作成する。except キーワードを指示すると、指定した番号以外の情報が予約設定に反映される。

[ノート] 以下の変換規則でIPアドレス割り当て情報が予約設定に変換される。

IPアドレス割り当て情報のクライ アント識別種別 (show status dhcp で 表示される名称 )	クライアント識別情報 例	予約設定情報 例
クライアントイーサネットアドレス	00:a0:de:01:02:03	ethernet 00:a0:de:01:02:03 * 1
	00.a0.dc.01.02.03	00:a0:de:01:02:03 * 2
	(01) 00 a0 de 01 02 03	ethernet 00:a0:de:01:02:03
クライアント ID	(01) 00 a0 de 01 02 03 04	01 00 a0 de 01 02 03 04
	(00) 31 32 33	00 31 32 33

※ 1: rfc2131 compliant on あるいは use-clientid ありの場合、このような IP アドレス割り当て情報の表示は ARP チェックの結果である可能性が高く、通常の割り当て時にはクライアント ID オプションが使われるため、この形式で予約設定をする。

ただし、MAC アドレスと異なるクライアント ID を使うホストが存在する場合はこの自動変換による予約は有効に機能しないため、そのようなホストに対する予約設定は別途、手動で行なう必要がある。

※ 2:rfc2131 compliant off あるいは use-clientid なしの場合、chaddr フィールドを使用する

コマンド実行時点での割り当て情報を元に予約設定を作成する。サマリ表示からこの変換コマンドの実行までに時間が経過した場合には、本コマンド実行後に意図したペアの予約が作成されていることを show config で確認するべきである。

### 9.1.7 DHCP オプションの設定

[書式] **dhcp scope option** scope\_num option=value **no dhcp scope option** scope\_num [option=value]

### 110 9.DHCP の設定

[ 設定値 ]

∘ option ......オプション番号 (1..49,64..76,128..254) またはニーモニック

◆ 主な二ーモニック

router	3
dns	6
hostname	12
domain	15
wins_server	44

○ *value* ...... オプション値

• 値としては以下の種類があり、どれが使えるかはオプション番号で決まる。例えば、router, dns, wins\_server は IP アドレスの配列であり、hostname, domain は文字列である。

1 オクテット整数	0255
2 オクテット整数	065535
2 オクテット数の配列	2 オクテット整数をコンマ (,) で並べたもの
4 オクテット整数	04294967295
IPアドレス	IPアドレス
IP アドレスの配列	IP アドレスをコンマ (,) で並べたもの
文字列	文字列
スイッチ	"on", "off", "1", "0" のいずれか
バイナリ	2 桁十六進数をコンマ (,) で並べたもの

[説明]

スコープに対して送信する DHCP オプションを設定する。**dns server** コマンドや **wins server** コマンドなどでも暗黙のうちに DHCP オプションを送信していたが、それを明示的に指定できる。また、暗黙の DHCP オプションではスコープでオプションの値を変更することはできないが、このコマンドを使えばそれも可能になる。

[ノート] no dhcp scope コマンドでスコープが削除されるとオプションの設定もすべて消える。

# **9.1.8** DHCP アドレス割り当て動作の設定

[書式] **dhcp scope lease type** scope\_num type [fallback=fallback\_scope\_num] **no dhcp scope lease type** scope\_num [type...]

[設定値] scope\_num, fallback\_scope\_num..........スコープ番号 (1-65535)

○ *type* ...... 割り当ての動作

• bind-priority ........... 予約情報を優先して割り当てる

[説明]

scope\_num で指定した DHCP スコープにおける、アドレスの割り当て方法を制御する。

*type* に bind-priority を指定した場合には、**dhcp scope bind** コマンドで予約されたクライアントには予約 どおりの IP アドレスを、予約されていないクライアントには他のクライアントに予約されていない空き アドレスがスコープ内にある限りそれを割り当てる。

*type* に bind-priority を指定した場合には、fallback オプションは指定できない。

type に bind-only を指定した場合は、fallback オプションでフォールバックスコープを指定しているかどうかによって動作が変わる。

fallback オプションの指定が無い場合、**dhcp scope bind** コマンドで予約されているクライアントにの み IP アドレスを割り当て、予約されていないクライアントにはたとえスコープに空きがあっても IP アドレスを割り当てない。

typeに bind-only を指定し、同時に fallback オプションでフォールバックスコープを指定している場合には、以下のような動作になる。

- (1) クライアントが、スコープで IP アドレスを予約されている時には、予約どおりの IP アドレスを割り当てる。
- (2) クライアントが、スコープでは IP アドレスが予約されていないが、フォールバックスコープでは予約されている時には、フォールバックスコープでの予約どおりの IP アドレスを割り当てる。
- (3) クライアントが、スコープ、フォールバックスコープのいずれでも IP アドレスを予約されていない 時には、フォールバックスコープに対する **dhcp scope lease type** コマンドの設定によって動作が 変わる。

- (3a) フォールバックスコープに対する **dhcp scope lease type** コマンドの設定が bind-priority になって いる時には、クライアントにはフォールバックスコープに空きアドレスがある限りそれを割り当て る。
- (3b) フォールバックスコープに対する **dhcp scope lease type** コマンドの設定が bind-only になっている時には、クライアントには IP アドレスは割り当てられない。

いずれの場合も、リース期間は各 DHCP スコープの定義に従う。

[初期值] bind-priority

### **9.1.9** DHCP リース情報の手動追加

[書式] **dhcp manual lease** ip\_address [type] id **dhcp manual lease** ip\_address mac\_address

dhcp manual lease ip\_address ipcp

[ **設定値** ] ○ *ip\_address* ...... リースする IP アドレス

。type.......Client-Identifier オプションの type フィールドを決定する

o id

type が text の場合 ......文字列

• type が ethernet の場合 ..... MAC アドレス

type が省略された場合 ...... 2 桁十六進数の列で先頭は type フィールド

。*mac\_address* ......XX:XX:XX:XX:XX:XX (XX は十六進数 ) DHCP クライアントの MAC アドレス

○ ipcp......IPCP でリモート側に与えたものとするキーワード

[説明] 手動で、特定 IP アドレスのリース情報を追加する。

[ノート] 本コマンドは自動で行われる DHCP のアドレス配布に影響を与えるため、意図して特定の IP アドレス のリース情報を追加したい場合を除いて、使用するべきではない。

#### **9.1.10** DHCP リース情報の手動削除

[書式] **dhcp manual release** ip\_address

[設定値] o ip\_address ...... 解放する IP アドレス

[説明] 手動で、特定 IP アドレスのリース情報を削除する。

[ノート] 本コマンドは自動で行われる DHCP のアドレス配布に影響を与えるため、意図して特定の IP アドレス のリース情報を削除したい場合を除いて、使用するべきではない。

### 9.1.11 DHCP サーバーの指定の設定

[書式] **dhcp relay server** bost1 [bost2 [bost3 [bost4]]]

no dhcp relay server

[設定値] obost1..bost4...... DHCP サーバーの IP アドレス

[説明] DHCP BOOTREQUEST パケットを中継するサーバーを最大 4 つまで設定する。

サーバーが複数指定された場合は、BOOTREQUEST パケットを複写してすべてのサーバーに中継するか、あるいは 1 つだけサーバーを選択して中継するかは **dhcp relay select** コマンドの設定で決定される。

### **9.1.12** DHCP サーバーの選択方法の設定

[書式] dhcp relay select type no dhcp relay select [type]

#### 9.DHCP の設定 112

[ 設定値 ]

o type

- all....... すべてのサーバーを選択する

dhcp relay server コマンドで設定された複数のサーバーの取り扱いを設定する。 [説明]

> hash が指定された場合は、Hash 関数を利用して一つだけサーバーが選択されてパケットが中継され る。この Hash 関数は、DHCP メッセージの chaddr フィールドを引数とするので、同一の DHCP ク ライアントに対しては常に同じサーバーが選択されるはずである。all が指定された場合は、パケットは すべてのサーバーに対し複写中継される。

[初期値] hash

#### DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定 9.1.13

[書式] dhcp relay threshold time

no dhcp relay threshold [time]

[ 設定値 ]

DHCP BOOTREQUEST パケットの secs フィールドとこのコマンドによる秒数を比較し、設定値より [説明] 小さな secs フィールドを持つ DHCP BOOTREQUEST パケットはサーバーに中継しないようにする。

これにより、同一 LAN 上に別の DHCP サーバーがあるにも関わらず遠隔地の DHCP サーバーにパケッ

トを中継してしまうのを避けることができる。

「初期値 ]

#### 9.2 DHCP クライアント機能

#### 要求する IP アドレスリース期間の設定 9.2.1

[書式] ip interface dhcp lease time time

no ip interface dhcp lease time [time]

o interface ......LAN インタフェース名 「設定値 ]

 $\circ$  time

- 分数 (1..21474836)
- 時間:分

[説明] DHCP クライアントが要求する IP アドレスのリース期間を設定する。

リース期間の要求が受け入れられなかった場合、要求しなかった場合は、DHCP サーバーからのリース [ノート]

期間を利用する。

「初期値 ] リース期間を要求しない

#### IP アドレス取得要求の再送回数と間隔の設定 9.2.2

[書式] ip interface dhcp retry retry interval no ip interface dhcp retry [retry interval]

∘ *interface* ......LAN インタフェース名 「設定値 ]

o retry

- 回数 (1..100)
- infinity ...... 無制限
- interval ...... 秒数 (1..100)

IPアドレスの取得に失敗したときにリトライする回数とその間隔を設定する。 [説明]

[初期値] retry = infinity

interval = 5

### 9.2.3 DHCP クライアント ID オプションの設定

[書式] **dhcp client client-identifier** interface primary [type type] id

dhcp client client-identifier interface secondary [type type] id

**dhcp client client-identifier pp** peer\_num [type type] id

**dhcp client client-identifier pool** pool\_num [type type] id

no dhcp client client-identifier interface primary

no dhcp client client-identifier interface secondary

no dhcp client client-identifier pp peer\_num

no dhcp client client-identifier pool pool\_num

[**設定値**] ointerface ......LAN インタフェース名

○ type ......ID オプションの type フィールドの値を設定することを示すキーワード

○ *tvpe* ...... ID オプションの type フィールドの値

 $\circ$  id

• ASCII 文字列で表した ID

2 桁の十六進数列で表した ID

∘ peer\_num

• 相手先情報番号

• anonymous

∘ *pool\_num* ........ **ip pp remote address pool dhcpc** コマンドで取得する IP アドレスの番号。例

えば、**ip pp remote address pool dhcpc** コマンドで IP アドレスを 2 個取得できる機種で、*pool\_num* に "1" または "2" を設定することで、それぞれのクライアント ID オプションに任意の ID を付けることができる。(1..**ip pp remote** 

**address pool dhcpc** コマンドで取得できる IP アドレスの最大数)

[説明] DHCP クライアント ID オプションの type フィールドと ID を設定する。

[初期値] type = 1

#### 9.2.4 DHCP クライアントのホスト名の設定

[書式] **dhcp client hostname** interface primary host

dhcp client hostname interface secondary bost

**dhcp client hostname** pp *peer\_num bost* 

**dhcp client hostname** pool *pool\_num bost* 

**no dhcp client hostname** interface primary [bost]

no dhcp client hostname interface secondary [bost]

no dhcp client hostname pp peer\_num [bost]

no dhcp client hostname pool pool\_num [bost]

[**設定値**] 。 *interface* ......LAN インタフェース名

o peer\_num

• 相手先情報番号

 $\bullet \ anonymous$ 

∘ pool\_num ......ip pp remote address pool dhcpc コマンドで取得する IP アドレスの番号。例

えば、**ip pp remote address pool dhcpc** コマンドで IP アドレスを 2 個取得できる機種で、*pool\_num* に "1" または "2" を設定することで、それぞれのクライアント ID オプションに任意の ID を付けることができる。(1..**ip pp remote** 

**address pool dhcpc** コマンドで取得できる IP アドレスの最大数)

。 *bost* ...... DHCP クライアントのホスト名

[説明] DHCP クライアントのホスト名を設定する。

[初期値] DHCP クライアントのホスト名は設定されていない

### 114 9.DHCP の設定

### 9.2.5 DHCP クライアントが DHCP サーバーへ送るメッセージ中に格納するオプションの設定

[書式] **dhcp client option** interface primary option=value

**dhcp client option** interface secondary option=value

**dhcp client option pp** peer\_num option=value

**dhcp client option pool** pool\_num option=value

no dhcp client option interface primary [option=value]

no dhcp client option interface secondary [option=value]

no dhcp client option pp peer\_num [option=value]

no dhcp client option pool pool\_num [option=value]

[**設定値**] ointerface ......LAN インタフェース名

○ option ......オプション番号 (十進数)

なおオプション長情報は入力の必要はない

○ peer\_num

• 相手先情報番号

anonymous

∘ pool\_num ......ip pp remote address pool dhcpc コマンドで取得する IP アドレスの番号。例

えば、**ip pp remote address pool dhcpc** コマンドで IP アドレスを 2 個取得できる機種で、*pool\_num* に "1" または "2" を設定することで、それぞれのクライアント ID オプションに任意の ID を付けることができる。(1.. **ip pp remote** 

**address pool dhcpc** コマンドで取得できる IP アドレスの最大数)

[説明] DHCP クライアントが DHCP サーバーへ送るメッセージ中に格納するオプションを設定する。

[ノート] このコマンドはサーバーとの相互接続に必要な場合にのみ設定する。

得られたオプション値は内部では利用されない。

[初期値] 設定なし

[設定例] 1. LAN2 プライマリアドレスを DHCP サーバーから得る場合に特定アドレス (192.168.0.128) を要

# dhcp client option lan2 primary 50=c0,a8,00,80

# ip lan2 address dhcp

・ (注:ただし、この場合でも要求アドレスがサーバーから与えられるか否かはサーバー次第である。)

10.ICMPの設定

# 10. ICMP の設定

# 10.1 IPv4 の設定

10.1.1	ICMP Echo Reply を送信するか否かの設定
[ 書式 ]	ip icmp echo-reply send send no ip icmp echo-reply send [send]
[設定値]	∘ <i>send</i> • on送信する • off送信しない
[説明]	ICMP Echo を受信した場合に、ICMP Echo Reply を返すか否かを設定する。
[初期値]	on
10.1.2	ICMP Echo Reply をリンクダウン時に送信するか否かの設定
[ 走書 ]	ip icmp echo-reply send-only-linkup send no ip icmp echo-reply send-only-linkup [send]
[ 設定値 ]	∘ <i>send</i> • onリンクアップしている時だけ ICMP Echo Reply を返す
[説明]	• offリンクの状態に関わらず ICMP Echo Reply を返す リンクダウンしているインタフェースに付与された IP アドレスを終点 IP アドレスとする ICMP Echo を受信した時に、それに対して ICMP Echo Reply を返すかどうかを設定する。 on に設定した時には、リンクアップしている時だけ ICMP Echo を返すので、リンクの状態を ping で調べることができるようになる。off に設定した場合には、リンクの状態に関わらず ICMP Echo を返す。
[初期値]	off
10.1.3	ICMP Mask Reply を送信するか否かの設定
[ 走書 ]	ip icmp mask-reply send send no ip icmp mask-reply send [send]
[設定値]	∘ <i>send</i> • on送信する • off送信しない
[説明]	ICMP Mask Request を受信した場合に、ICMP Mask Reply を返すか否かを設定する。
[初期値]	on
10.1.4	ICMP Parameter Problemを送信するか否かの設定
[ 走書 ]	ip icmp parameter-problem send send no ip icmp parameter-problem send [send]
[設定値]	∘ <i>send</i> • on送信する • off送信しない
[説明]	受信した IP パケットの IP オプションにエラーを検出した場合に、 ICMP Parameter Problem を送信するか否かを設定する。
[初期値]	off
10.1.5	ICMP Redirect を送信するか否かの設定
[ 書式 ]	ip icmp redirect send send

no ip icmp redirect send [send]

116 10.IC	CMP の設定
 [ 設定値 ]	∘ <i>send</i> • on送信する
	• off送信しない
[ 説明 ]	他のゲートウェイ宛の IP パケットを受信して、そのパケットを適切なゲートウェイに回送した場合に、 同時にパケットの送信元に対して ICMP Redirect を送信するか否かを設定する。
[初期値]	on
10.1.6	ICMP Redirect 受信時の処理の設定
[ た書]	ip icmp redirect receive action no ip icmp redirect receive [action]
[設定値]	○ <i>action</i> • on
[説明]	ICMP Redirect を受信した場合に、それを処理して自分の経路テーブルに反映させるか、あるいは無視するかを設定する。
[初期値]	off
10.1.7	ICMP Time Exceeded を送信するか否かの設定
[ 書式 ]	ip icmp time-exceeded send send no ip icmp time-exceeded send [send]
[設定値]	∘ <i>send</i> • on送信する • off送信しない
[ 説明 ]	受信した IP パケットの TTL が $0$ になってしまったため、そのパケットを破棄した場合に、 同時にパケットの送信元に対して ICMP Time Exceeded を送信するか否かを設定する。
[初期値]	on
10.1.8	ICMP Timestamp Reply を送信するか否かの設定
[ 走書 ]	ip icmp timestamp-reply send send no ip icmp timestamp-reply send [send]
[設定値]	∘ <i>send</i> • on送信する • off送信しない
[説明]	ICMP Timestamp を受信した場合に、ICMP Timestamp Reply を返すか否かを設定する。
[初期値]	on
10.1.9	ICMP Destination Unreachable を送信するか否かの設定
[ 書式 ]	ip icmp unreachable send send no ip icmp unreachable send [send]
[設定値]	∘ <i>send</i> • on送信する • off送信しない
[説明]	経路テーブルに宛先が見つからない場合や、あるいは ARP が解決できなくて IP パケットを破棄することになった場合に、同時にパケットの送信元に対して ICMP Destination Unreachable を送信するか否かを設定する。
[初期値]	on

#### 受信した ICMP のログを記録するか否かの設定 10.1.10

ip icmp log log [書式]

no ip icmp log [log]

[ 設定値 ]

o log

• on.......記録する

• off ...... 記録しない

受信した ICMP を debug タイプのログに記録するか否かを設定する。 [説明]

[初期値] off

#### ステルス機能の設定 10.1.11

[書式] ip stealth all

ip stealth interface [interface...]

no ip stealth [...]

[ 設定値 ]

o interface

◆LANインタフェース名

• pp peer\_num ........ 相手先情報番号

このコマンドを設定すると、指定されたインタフェースから自分宛に来たパケットが原因で発生する [説明]

ICMP および TCP リセットを返さないようになる。

自分がサポートしていないプロトコルや IPv6 ヘッダ、あるいはオープンしていない TCP/UDP ポート に対して指定されたインタフェースからパケットを受信した時に、通常であれば ICMP unreachable や TCP リセットを返送する。しかし、このコマンドを設定しておくとそれを禁止することができ、ポート スキャナーなどによる攻撃を受けた時にルーターの存在を隠すことができる。

[ノート] 指定されたインタフェースからの PING にも答えなくなるので注意が必要である。

> 自分宛ではないパケットが原因で発生する ICMP はこのコマンドでは制御できない。それらを送信しな いようにするには、ip icmp \* コマンド群を用いる必要がある。

「初期値 ] ステルス動作を行なわない

#### IPv6 の設定 10.2

#### ICMP Echo Reply を送信するか否かの設定 10.2.1

ipv6 icmp echo-reply send send no ipv6 icmp echo-reply send [send]

[ 設定値 ] o send

[書式]

• on......送信する • off ......送信しない

ICMP Echo Reply を送信するか否かを設定する。 [説明]

[初期値] on

#### ICMP Echo Reply をリンクダウン時に送信するか否かの設定 10.2.2

ipv6 icmp echo-reply send-only-linkup send [書式]

no ipv6 icmp echo-reply send-only-linkup [send]

「設定値 ] o send

• on......リンクアップしている時だけ ICMP Echo Reply を返す

• off ......リンクの状態に関わらず ICMP Echo Reply を返す

# 10.ICMP の設定 118 リンクダウンしているインタフェースに付与された IP アドレスを終点 IP アドレスとする ICMP Echo [説明] を受信した時に、それに対して ICMP Echo Reply を返すかどうかを設定する。 on に設定した時には、 リンクアップしている時だけ ICMP Echo を返すので、リンクの状態を ping で調べることができるよう になる。offに設定した場合には、リンクの状態に関わらず ICMP Echo を返す。 off [初期値] ICMP Parameter Problem を送信するか否かの設定 10.2.3 [書式] ipv6 icmp parameter-problem send send no ipv6 icmp parameter-problem send [send] [設定値] • on......送信する • off .......送信しない ICMP Parameter Problem を送信するか否かを設定する。 [説明] off [初期値] ICMP Redirect を送信するか否かの設定 10.2.4 [書式] ipv6 icmp redirect send send no ipv6 icmp redirect send [send] [ 設定値 ] o send • on......送信する ● off ......送信しない ICMP Redirect を出すか否かを設定する。 [説明] [初期値] on ICMP Redirect 受信時の処理の設定 10.2.5 [書式] ipv6 icmp redirect receive action no ipv6 icmp redirect receive [action] o action [ 設定値 ] • off ......無視する ICMP Redirect を受けた場合に処理するか無視するかを設定する。 [説明] [初期値] off ICMP Time Exceeded を送信するか否かの設定 10.2.6 [書式] ipv6 icmp time-exceeded send send no ipv6 icmp time-exceeded send [send] [ 設定値 ] $\circ$ send • on......送信する • off .......送信しない ICMP Time Exceeded を出すか否かを設定する。 [説明] [初期値] on

#### 10.2.7 ICMP Destination Unreachable を送信するか否かの設定

[書式] ipv6 icmp unreachable send send no ipv6 icmp unreachable send [send]

[設定值] o send

• on......送信する • off ......送信しない

[説明] ICMP Destination Unreachable を出すか否かを設定する。

[初期值] on

#### **10.2.8** 受信した ICMP のログを記録するか否かの設定

[書式] ipv6 icmp log log

no ipv6 icmp log [log]

[設定値] olog

• on.......記録する • off.......記録しない

[説明] 受信した ICMP を DEBUG タイプのログに記録するか否かを設定する。

[初期値] off

### 10.2.9 ICMP Packet-Too-Big を送信するか否かの設定

[書式] ipv6 icmp packet-too-big send send

no ipv6 icmp packet-too-big send [send]

[設定值] ° send

• on......送信する • off......送信しない

[説明] ICMP Packet-Too-Big を出すか否かを設定する。

[初期值] on

#### 10.2.10 ステルス機能の設定

[書式] ipv6 stealth all

ipv6 stealth interface [interface...]

no ipv6 stealth [...]

[説明] このコマンドを設定すると、指定されたインタフェースから自分宛に来たパケットが原因で発生する

ICMP および TCP リセットを返さないようになる。

自分がサポートしていないプロトコルや IPv6 ヘッダ、あるいはオープンしていない TCP/UDP ポートに対して指定されたインタフェースからパケットを受信した時に、通常であれば ICMP unreachable や TCP リセットを返送する。しかし、このコマンドを設定しておくとそれを禁止することができ、ポートスキャナーなどによる攻撃を受けた時にルーターの存在を隠すことができる。

[ノート] 指定されたインタフェースからの PING にも答えなくなるので注意が必要である。

自分宛ではないパケットが原因で発生する ICMP はこのコマンドでは制御できない。それらを送信しない。これによるには、

いようにするには、ipv6 icmp \* コマンド群を用いる必要がある。

[初期値] ステルス動作を行なわない

#### トンネリング 11.

#### トンネルインタフェースの使用許可の設定 11.1

[書式] tunnel enable tunnel\_num no tunnel enable tunnel\_num

[ 設定値 ] ○ tunnel\_num

• トンネルインタフェース番号

• all ...... すべてのトンネルインタフェース

トンネルインタフェースを使用できる状態にする。 [説明]

> 工場出荷時は、すべてのトンネルインタフェースは disable 状態であり、使用する場合は本コマンドに より、インタフェースを有効にしなければならない。

#### トンネルインタフェースの使用不許可の設定 11.2

[書式] tunnel disable tunnel num

[ 設定値 ] ○ tunnel\_num

• トンネルインタフェース番号

all ...... すべてのトンネルインタフェース

トンネルインタフェースを使用できない状態にする。 [説明]

トンネル先の設定を行なう場合は、disable 状態で行なうのが望ましい。

#### 11.3 トンネルインタフェースの種別の設定

tunnel encapsulation type [書式] no tunnel encapsulation

「設定値) o type

> • ipip ....... IPv6 over IPv4 トンネル、IPv4 over IPv6 トンネル、IPv4 over IPv4 トンネ ルまたは IPv6 over IPv6 トンネル

• pptp ...... PPTP トンネル

トンネルインタフェースの種別を設定する。 [説明]

トンネリングと NAT を併用する場合には tunnel endpoint address コマンドにより始点 IP アドレス [ノート]

を設定することが望ましい。

[初期値] ipip

#### トンネルインタフェースの端点 IP アドレスの設定 11.4

[ 走書] tunnel endpoint address [local] remote no tunnel endpoint address [[local] remote]

[設定値] 

[説明] トンネルインタフェース端点の IP アドレスを設定する。IP アドレスは IPv4/IPv6 いずれのアドレスも 設定できるが、local と remote では IPv4/IPv6 の種別が揃っていなくてはいけない。トンネルインタ フェース端点として IPv4 アドレスを設定した場合には、IPv4 over IPv4 トンネルと IPv6 over IPv4 トンネルが、IPv6 アドレスを設定した場合には IPv4 over IPv6 トンネルと IPv6 over IPv6 トンネル

が利用できる。

local を省略した場合は、適当なインタフェースの IP アドレスが利用される。

PPTP サーバーの Anonymous で受ける場合には設定する必要はない。 [ノート]

IP アドレスは設定されていない [初期値]

### 11.5 トンネルインタフェースの IPv4 アドレスの設定

[書式] ip tunnel address ip\_address[/mask] no ip tunnel address [ip\_address[/mask]]

[**設定値**] ° *ip\_address* ...... IPv4 アドレス

∘ *mask* ...... XXX.XXX.XXX.XXX (XXX は 10 進数 )

Ox に続く 16 進数 マスクビット数

「説明」 トンネルインタフェースの IPv4 アドレスとネットマスクを設定する。

## 11.6 トンネルインタフェースの相手側の IPv4 アドレスの設定

[書式] ip tunnel remote address ip\_address no ip tunnel remote address [ip\_address]

[**設定値**] ∘ *ip\_address* ......IPv4 アドレス

[説明] トンネルインタフェースの相手側の IPv4 アドレスを設定する。

### 11.7 トンネル接続する DTCP サーバーへの認証情報の設定

[書式] tunnel dtcp ip-address[:port] myname username password [retry] [local] no tunnel dtcp ip-address[:port] myname username password [retry] [local]

[設定値] oip\_address .................. DTCP サーバーの IP アドレスもしくはドメイン名

○ *port* ...... DTCP サーバー側のポート番号

。 *username* ....... 認証用ユーザ名

○ *password* ....... 認証用パスワード

○ retry ....... 認証に失敗した場合の再接続回数の上限

[説明] DTCP サーバーに接続するための認証情報を設定する。

このコマンドを設定すると、ルーター起動時もしくは設定完了時に自動的に認証動作が開始される。認証動作は自動的に行なわれ、認証が失敗した場合は、確立するまで再接続を繰り返す。一旦確立した後もキープアライブによる接続維持の動作が行なわれる。

retry パラメータを設定することにより再接続の上限回数を指定することができる。

port を指定しない場合には、ポート番号 20200 が使用される。

retry を指定しない場合には、再接続回数を制限しない。

*local\_address* を指定しない場合には、DTCP サーバーに最も近いインタフェースのアドレスを自分側の端点の IP アドレスとして使用する。

tunnel dtcp connect コマンドまたは tunnel dtcp disconnect コマンドを利用することにより、手動で接続または切断を行なう事もできる。

DTCP の認証が確立した場合、サーバーから利用する IPv6 のプレフィックスを伝達される。このプレフィックスを自動的に反映する場合のキーワードとして *dtcp-prefix* を利用できる。

[初期値] なし

[設定例] TUNNEL1 インタフェース経由で受信したプレフィックスを LAN1 インタフェースに設定し、同時にRA として広告する。

# ipv6 lan1 prefix dtcp-prefix@tunnel1::/64

# ipv6 prefix 1 dtcp-prefix@tunnel1::/64

# ipv6 lan1 rtady send 1

# 12. PPTP 機能の設定

本機能を使用して PC と接続するためには、PC 側には Microsoft 社の WindowsXPの「仮想プライベートネットワーク接続」などの設定が必要となります。

## 12.1 共通の設定

tunnel encapsulation、tunnel endpoint address、ppp ccp type コマンドも合わせて参照のこと。

<b>12.1.1</b> PPTP	ナーバーを動作させるか否かの	設定
--------------------	----------------	----

[ 書式 ]	pptp service service
	no pptp service [service]

- 「設定値 ] service
  - on......PPTP サーバーとして動作するoff......PPTP サーバーとして動作しない
- [説明] PPTP サーバー機能を動作させるか否かを設定する。
- [**ノート**] PPTP サーバーで使う TCP のポート番号 1723 を閉じる。初期値は off なので、PPTP サーバーを起動する場合には、**pptp service** on を設定する。
- [初期値] off

# 12.1.2 相手先情報番号にバインドされるトンネルインタフェースの設定

[書式] **pp bind** tunnel\_num

pp bind tunnel\_num-tunnel\_num
no pp bind [tunnel\_num]

- [設定値] ctunnel\_num...............トンネルインタフェース番号(tunnel1..tunnel4)
- [説明] 選択されている相手先情報番号にバインドされるトンネルインタフェースを指定する。 第2書式は anonymous インタフェースを使って多数の接続先を登録するために複数連続したトンネル

第2青式は anonymous イフタフェー人を使って多数の接続先を豆蘇 9 るだめに複数連続したトノネルインタフェースをバインドする場合に用いる。

[**ノート**] PPTP は PP 毎に設定する。

**tunnel encapsulation** コマンドでpptp を設定したトンネルインタフェースをバインドすることによって PPTP で通信することを可能にする。

[初期値] 設定されていない

# **12.1.3** PPTP ホスト名の設定

[書式] pptp hostname name no pptp hostname [name]

[設定値] ∘ name......ホスト名 (64 バイト以内)

[**説明**] PPTP ホスト名を設定する。

[ノート] コマンドで設定したユーザ定義の名前が相手先に通知される。何も設定していない場合には機種名が通知される。相手先のルーターには、show status pp コマンドの '接続相手先:'で表示される。

「初期値 ] 機種名

### **12.1.4** PPTP の動作タイプの設定

[書式] pptp service type type no pptp service type [type]

12.PPTP 機能の設定 [ 設定値 ] o type • server......サーバーとして動作 • client...... クライアントとして動作 PPTP サーバーとして動作するか、PPTP クライアントとして動作するかを設定する。 [説明] PPTP はサーバー、クライアント方式の接続で、ルーター間で接続する場合には必ず一方がサーバーで、 [ノート] もう一方がクライアントである必要がある。 [初期値] server PPTP パケットのウィンドウサイズの設定 12.1.5 [書式] pptp window size size no pptp window size [size] ○ *size* ...... パケットサイズ (1..128) [ 設定値 ] 受信済みで無応答のPPTPパケットをバッファに入れることができるパケットの最大数を設定する。 [説明] 「初期値 ] 32 12.1.6 PPTP の動作モードの設定 [書式] pptp call-id mode mode no pptp call-id mode [mode] 「設定値 ]  $\circ$  mode • backward-compatibility ......Rev.4.06.16 互換モード [説明] PPTP の動作モードを設定する。 接続相手が Rev.4.06.16 の場合にのみ、動作モードを backward-compatibility にする。 [初期値] normal PPTP のコネクション制御の syslog を出力するか否かの設定 12.1.7 [書式] pptp syslog syslog no pptp syslog [syslog] [ 設定値 ] o syslog • on......出力する • off ......出力しない PPTP のコネクション制御の syslog を出力するか否かを設定する。同時に syslog debug on を設定す [説明] る必要がある。 キープアライブ用の Echo-Request, Echo-Reply については出力されない。 [初期値] off PPTP 暗号鍵生成のための要求する認証方式の設定 12.1.8 pp auth request auth [arrive-only] [書式] no pp auth request [auth] [ 設定値 ] o auth • pap......PAP • chap......CHAP • mschap ..... MSCHAP

要求する認証方式を設定する。 [説明]

• mschap-v2 ..... MSCHAP-Version2 • chap-pap...... CHAP と PAP 両方

### 124 12.PPTP 機能の設定

- [ノート] PPTP 暗号鍵生成のために認証プロトコルの MS-CHAP または MS-CHAPv2 を設定する。通常サーバー側で設定する。
- [初期値] 設定されない

#### 12.1.9 PPTP 暗号鍵生成のための受け入れ可能な認証方式の設定

[書式] pp auth accept auth [auth]

no pp auth accept [auth auth]

「設定値 〕 ○ auth

• mschap-v2 ..... MSCHAP-Version2

[説明] 受け入れ可能な認証方式を設定する。

[ **ノート** ] PPTP 暗号鍵生成のために認証プロトコルの MS-CHAP または MS-CHAPv2 を設定する。通常クライ

アント側で設定する。

MacOS 10.2 以降のクライアントに対しては mschap-v2 を用いる。

[初期値] 設定されない

### 12.2 リモートアクセス VPN 機能

#### 12.2.1 PPTP トンネルの切断タイマの設定

[書式] pptp tunnel disconnect time time

no pptp tunnel disconnect time [time]

[設定値] ○ time

• 秒数 (1..21474836)

• off ......タイマを設定しない

[説明] 選択されている PPTP トンネルに対して、データパケット無入力・無送信時に、タイムアウトにより

PPTP トンネルを切断する時間を設定する。

[初期値] 60

### **12.2.2** PPTP トンネルの端点の名前の設定

[書式] tunnel endpoint name [local\_name] remote\_name no tunnel endpoint name [local\_name remote\_name]

○ remote name .......相手側端点

[説明] トンネル端点の名前を指定する。

[ノート] 名前にはドメイン名 (FQDN) を指定する。 tunnel endpoint address コマンドが設定されている場合に

は、そちらが優先される。

#### 12.2.3 PPTP キープアライブの設定

[書式] pptp keepalive use use no pptp keepalive use [use]

[ 設定値 ] use

• on......使用する • off ......使用しない

[説明] トンネルキープアライブを使用するか否かを選択する。

[ノート] PPTP トンネルの端点に対して、PPTP制御コネクション確認要求 (Echo-Request) を送出して、それに対する PPTP 制御コネクション確認要求への応答 (Echo-Reply) で相手先からの応答があるかどうか確認する。応答がない場合には、pptp keepalive interval コマンドに従った切断処理を行なう。

[初期值] on

### 12.2.4 PPTP キープアライブのログ設定

[書式] pptp keepalive log log no pptp keepalive log [log]

[ 設定値 ] ○ log

on......ログにとるoff.....ログにとらない

[説明] トンネルキープアライブを口グに取るか否かを選択する。

[初期值] off

### 12.2.5 PPTP 接続において暗号化の有無により接続を許可するか否かの設定

[書式] ppp ccp no-encryption mode

no ppp ccp no-encryption [mode]

[設定値] ○ mode

[説明] MPPE(Microsoft Point-to-Point Encryption) の暗号化がネゴシエーションされないときの動作を設

定する。

[初期値] accept

# 12.2.6 PPTP キープアライブを出すインターバルとカウントの設定

[書式] pptp keepalive interval [count] no pptp keepalive interval [interval count]

[設定値] ointerval .......インターバル (1..65535)

。count......カウント (3..100)

[説明] トンネルキープアライブを出すインターバルとダウン検出用のカウントを設定する。

[ノート] 一度 PPTP 制御コネクション確認要求 (Echo-Request) に対するリプライが返ってこないのを検出した

ら、その後の監視タイマは 1 秒に短縮される。

[初期值] *interval* = 30

count = 6

# 13. NAT 機能

NAT 機能は、ルーターが転送する IP パケットの始点 / 終点 IP アドレスや、TCP/UDP のポート番号を変換することにより、アドレス体系の異なる IP ネットワークを接続することができる機能です。

NAT機能を用いると、プライベートアドレス空間とグローバルアドレス空間との間でデータを転送したり、1つのグローバルIPアドレスに複数のホストを対応させたりすることができます。

ヤマハ製ルーターでは、始点 / 終点 IP アドレスの変換だけを行なうことを NAT と呼び、TCP/UDP のポート番号の変換を伴うものを IP マスカレードと呼んでいます。

アドレス変換規則を表す記述を NAT ディスクリプタと呼び、それぞれの NAT ディスクリプタには、アドレス変換の対象とすべきアドレス空間が定義されます。アドレス空間の記述には、nat descriptor address inner、nat descriptor address outer コマンドを用います。前者は NAT 処理の内側 (INNER) のアドレス空間を、後者は NAT 処理の外側 (OUTER) のアドレス空間を定義するコマンドです。原則的に、これら 2 つのコマンドを対で設定することにより、変換前のアドレスと変換後のアドレスとの対応づけが定義されます。

NAT ディスクリプタはインタフェースに対して適用されます。インタフェースに接続された先のネットワークが NAT 処理の外側であり、インタフェースから本機を経由して他のインタフェースから繋がるネットワークが NAT 処理の内側になります。

NAT ディスクリプタは動作タイプ属性を持ちます。IP マスカレードやアドレスの静的割当てなどの機能を利用する場合には、該当する動作タイプを選択する必要があります。

# 13.1 インタフェースへの NAT ディスクリプタ適用の設定

[書式] ip interface nat descriptor nat\_descriptor\_list [reverse nat\_descriptor\_list]

ip pp nat descriptor nat\_descriptor\_list [reverse nat\_descriptor\_list]

ip tunnel nat descriptor nat\_descriptor\_list [reverse nat\_descriptor\_list]

no ip interface nat descriptor [nat\_descriptor\_list [reverse nat\_descriptor\_list]]
no ip pp nat descriptor [nat\_descriptor\_list [reverse nat\_descriptor\_list]]

no ip tunnel nat descriptor [nat\_descriptor\_list [reverse nat\_descriptor\_list]]

[**設定値**] o interface ......LAN インタフェース名

nat descriptor list...... 空白で区切られた NAT ディスクリプタ番号 (1..21474836) の並び (16 個以内)

[説明] 適用されたインタフェースを通過するパケットに対して、リストに定義された順番でNATディスクリプ

タによって定義された NAT 変換を順番に処理する。

reverse の後ろに記述した NAT ディスクリプタでは、通常処理される IP アドレス、ポート番号とは逆向きの IP アドレス、ポート番号に対して NAT 変換を施す。

[ノート] LAN インタフェースの場合、NAT ディスクリプタの外側アドレスに対しては、同一 LAN の ARP 要求に対して応答する。

### **13.2** NAT ディスクリプタの動作タイプの設定

[書式] nat descriptor type nat\_descriptor type no nat descriptor type [nat\_descriptor type]

[設定値] onat\_descriptor......NAT ディスクリプタ番号 (1..21474836)

o type

• none ......NAT 変換機能を利用しない

• nat ...................動的 NAT 変換と静的 NAT 変換を利用

• masquerade ............静的 NAT 変換と IP マスカレード変換

• nat-masquerade ..... 動的 NAT 変換と静的 NAT 変換と IP マスカレード変換

[説明] NAT変換の動作タイプを指定する。

[ノート] nat-masquerade は、動的 NAT 変換できなかったパケットを IP マスカレード変換で救う。例えば、外側アドレスが 16 個利用可能の場合は先勝ちで 15 個 NAT 変換され、残りは IP マスカレード変換される。

[初期値] none

### **13.3** NAT 処理の外側 IP アドレスの設定

[書式] nat descriptor address outer nat\_descriptor outer\_ipaddress\_list
no nat descriptor address outer nat\_descriptor [outer\_ipaddress\_list]

[設定値] nat\_descriptor......NAT ディスクリプタ番号 (1..21474836)

○ outer\_ipaddress\_list ... NAT 対象の外側 IP アドレス範囲のリストまたはニーモニック

1個のIPアドレスまたは間に-をはさんだIPアドレス(範囲指定)、およびこれらを任意に並べたもの
 ipcp.......PPPのIPCPのIP-Addressオプションにより接続先から通知されるIPアドレス

• primary ...... ip interface address コマンドで設定されている IP アドレス

• secondary...... ip interface secondary address コマンドで設定されている IP アドレス

動的 NAT 処理の対象である外側の IP アドレスの範囲を指定する。IP マスカレードでは、先頭の 1 個の

外側の IP アドレスが使用される。

[ノート] ニーモニックをリストにすることはできない。

適用されるインタフェースにより使用できるパラメータが異なる。

適用インタフェース	LAN	PP	トンネル
ipcp	×	0	×
primary	$\circ$	×	×
secondary	$\circ$	×	×
IP アドレス	0	0	0

[初期値] ipcp

[説明]

### **13.4** NAT 処理の内側 IP アドレスの設定

[書式] nat descriptor address inner nat\_descriptor inner\_ipaddress\_list
no nat descriptor address inner nat\_descriptor [inner\_ipaddress\_list]

[設定値] onat\_descriptor......NAT ディスクリプタ番号 (1..21474836)

∘ inner\_ipaddress\_list ... NAT 対象の内側 IP アドレス範囲のリストまたはニーモニック

● 1個の IPアドレス、または間に - をはさんだ IPアドレス (範囲指定)、およびこれらを任意に並べたもの

• auto ...... すべて

[説明] NAT/IPマスカレード処理の対象である内側のIPアドレスの範囲を指定する。

[初期值] auto

### **13.5** NAT のアドレス割当をログに記録するか否かの設定

[書式] nat descriptor log switch

[設定値] ○ switch

• on......記録する • off ......記録しない

[説明] NATのアドレス割当を口グに記録するか否かを設定します。

[初期值] off

# **13.6** 静的 NAT エントリの設定

[書式] nat descriptor static nat\_descriptor id outer\_ip=inner\_ip [count] no nat descriptor static nat\_descriptor id [outer\_ip=inner\_ip [count]]

[設定値] onat\_descriptor......NAT ディスクリプタ番号 (1..21474836)

○ *outer\_ip* ....... 外側 IP アドレス (1 個 )

### 128 13.NAT 機能

- o count
  - 連続設定する個数
  - 省略時は 1
- [説明] NAT 変換で固定割り付けする IP アドレスの組み合せを指定する。個数を同時に指定すると指定されたアドレスを始点とした範囲指定とする。
- [ノート] 外側アドレスが NAT 処理対象として設定されているアドレスである必要は無い。 静的 NAT のみを使用する場合には、nat descriptor address outer コマンドと nat descriptor address inner コマンドの設定に注意する必要がある。初期値がそれぞれ ipcp と auto であるので、例えば何らかの IP アドレスをダミーで設定しておくことで動的動作しないようにする。

# 13.7 IP マスカレード使用時に rlogin,rcp と ssh を使用するか否かの設定

[書式] nat descriptor masquerade rlogin nat\_descriptor use
no nat descriptor masquerade rlogin nat\_descriptor [use]

[設定値] onat\_descriptor......NAT ディスクリプタ番号 (1..21474836)

o use

on ......使用するoff ......使用しない

「説明」 IP マスカレード使用時に rlogin、rcp、ssh の使用を許可するか否かを設定する。

[ノート] on にすると、rlogin、rcp と ssh のトラフィックに対してはポート番号を変換しなくなる。

また on の場合に rsh は使用できない。

[初期値] off

### 13.8 外側から受信したパケットに該当する変換テーブルが存在しないときの動作の設定

[書式] nat descriptor masquerade incoming nat\_descriptor action [ip\_address] no nat descriptor masquerade incoming nat\_descriptor

[設定値] onat\_descriptor......NAT ディスクリプタ番号 (1..21474836)

○ action......動作

• through......変換せずに通す

• reject...... 破棄して、TCP の場合は RST を返す

discard ...... 破棄して、何も返さないforward ...... 指定されたホストに転送する

○ *ip\_address* ...... 転送先の IP アドレス

[説明] IP マスカレードで外側から受信したパケットに該当する変換テーブルが存在しないときの動作を設定する。 *action* が forward のときには *ip\_address* を設定する必要がある。

[初期値] reject

### **13.9** 静的 IP マスカレードエントリの設定

[書式] nat descriptor masquerade static nat\_descriptor id inner\_ip protocol [outer\_port=]inner\_port
no nat descriptor masquerade static nat\_descriptor id [inner\_ip protocol [outer\_port=]inner\_port]

[設定値] onat\_descriptor......NAT ディスクリプタ番号 (1..21474836)

*id* ...................静的 IP マスカレードエントリの識別情報 (1 以上の数値)

 $\circ \textit{protocol}$ 

• esp ...... ESP

• tcp ......TCP プロトコル

• udp ......UDP プロトコル

• icmp ......ICMP プロトコル

• プロトコル番号..... IANA で割り当てられている protocol numbers

outer\_port ...... 固定する外側ポート番号(ニーモニック)

inner\_port......固定する内側ポート番号(ニーモニック)

IPマスカレードによる通信でポート番号変換を行なわないようにポートを固定する。 [説明]

[ノート] outer\_portと inner\_port を指定した場合には IP マスカレード適用時にインタフェースの外側から内側への パケットは outer\_port から inner\_port に、内側から外側へのパケットは inner\_port から outer\_port へと ポート番号が変換される。

outer\_port を指定せず、inner\_port のみの場合はポート番号の変換はされない。

#### NAT の IP アドレスマップの消去タイマの設定 13.10

[ 書式 ] nat descriptor timer nat\_descriptor time

**nat descriptor timer** nat\_descriptor protocol=protocol [port=port\_range] time

no nat descriptor timer nat\_descriptor [time]

**no nat descriptor timer** nat\_descriptor protocol=protocol [port=port\_range] [...]

∘ nat\_descriptor......NAT ディスクリプタ番号 (1..21474836) 「設定値 ]

time.......消去タイマの秒数 (30..21474836)

port\_range...... ポート番号の範囲、プロトコルが TCP または UDP の場合にのみ有効

NATやIPマスカレードのセッション情報を保持する期間を表す NAT タイマを設定する。IPマスカレー [説明]

ドの場合には、プロトコルやポート番号別の NAT タイマを設定することもできる。指定されていないプ

ロトコルの場合は、第一の形式で設定した NAT タイマの値が使われる。

[初期値]

プロトコル毎の設定はなし

#### IP マスカレードで利用するポートの範囲の設定 13.11

[書式] nat descriptor masquerade port range nat\_descriptor start [port\_num] no nat descriptor masquerade port range nat\_descriptor [start [port\_num]]

[ 設定値 ] ○ nat\_descriptor......NAT ディスクリプタの識別番号 (1..21474836)

o port\_num

• ポートの個数 (1..4096) ● 省略時は 4096 個

[説明] IP マスカレードで利用するポート番号の範囲を設定する。

 $start+port_num \le 65535$  でなくてはいけない。

start = 60000[初期値]

 $port_num = 4096$ 

#### FTP として認識するポート番号の設定 13.12

[書式] nat descriptor ftp port nat\_descriptor port [port...] no nat descriptor ftp port nat\_descriptor [port...]

∘ nat\_descriptor......NAT ディスクリプタの識別番号 (1..21474836)

oport......ポート番号 (1...65535)

TCP で、このコマンドにより設定されたポート番号を FTP の制御チャネルの通信とみなして処理をす [説明]

る。

[初期値] 21

[ 設定値 ]

#### IP マスカレードで変換しないポート番号の範囲の設定 13.13

nat descriptor masquerade unconvertible port nat\_descriptor if-possible [書式] nat descriptor masquerade unconvertible port nat\_descriptor protocol port no nat descriptor masquerade unconvertible port nat\_descriptor protocol [port]

○ nat\_descriptor......NAT ディスクリプタの識別番号 (1..21474836) [設定値]

o protocol

• tcp ......TCP • udp ......UDP

○ *port* ...... ポート番号の範囲

IPマスカレードで変換しないポート番号の範囲を設定する。 [説明]

if-possible が指定されている時には、処理しようとするポート番号が他の通信で使われていない場合には

値を変換せずそのまま利用する。

なし [初期値]

#### IP マスカレード変換時に DF ビットを削除するか否かの設定 13.14

[書式] nat descriptor masquerade remove df-bit remove no nat descriptor masquerade remove df-bit [remove]

[ 設定値 ] o remove

> • on......IP マスカレード変換時に DF ビットを削除する • off ......IP マスカレード変換時に DF ビットを削除しない

IP マスカレード変換時に DF ビットを削除するか否かを設定する。 [説明]

> DF ビットは経路 MTU 探索のために用いるが、そのためには長すぎるパケットに対する ICMP エラーを 正しく発信元まで返さなくてはいけない。しかし、IPマスカレード処理では IP アドレスなどを書き換え てしまうため、ICMP エラーを正しく発信元に返せない場合がある。そうなると、パケットを永遠に届け ることができなくなってしまう。このように、経路 MTU 探索のための ICMP エラーが正しく届かない 状況を、経路 MTU ブラックホールと呼ぶ。

> IP マスカレード変換時に同時に DF ビットを削除してしまうと、この経路 MTU ブラックホールを避け ることができる。その代わりに、経路 MTU 探索が行なわれないことになるので、通信効率が下がる可能 性がある。

ファストパス処理は、一度ノーマルパス処理で通過させたパケットの情報を保存しておき、同じ種類のパ [ノート] ケットであれば高速に転送するという処理を行なっている。そのため、例えば ping コマンドを実行した 場合、最初の 1 回目はノーマルパス処理、2 回目以降はファストパス処理となる。そのため、最初の 1 回は DF ビットが削除されるが、2回目以降は DF ビットが削除されないという状況だった。

[初期値] on

#### SIP メッセージに含まれる IP アドレスを書き換えるか否かの設定 13.15

[書式] nat descriptor sip nat\_descriptor sw no nat descriptor sip nat\_descriptor

○ nat\_descriptor......NAT ディスクリプタの識別番号 (1..21474836) [ 設定値 ]

o sw

• on.....変換する • off ......変換しない

● auto...... **sip use** コマンドの設定値に従う

[説明] SIP メッセージに含まれる IP アドレスを NAT または IP マスカレードの変換ルールに従って書き換える か否かを設定する。

> auto と設定した場合には、sip use on と設定されていれば IP アドレスの変換を行ない、sip use off と設定されていれば IP アドレスの変換を行なわない。

[ノート] 静的 NAT または静的 IP マスカレードを設定して、LAN 内に SIP 対応機器を設置して使用する場合、その SIP 対応機器と LAN の外側に設置された機器との間で送受信される SIP メッセージに含まれる IP アドレスは、SIP-NAT 機能が有効なときに意図しない変換が行われる、また、SIP-NAT 機能が無効なときに意図した変換が行われない、ということがありうる。それらを原因として SIP 通信が正常に行えない場合には、本コマンドの設定を変更しなければならない。また、ルーター自身を VoIP 端末として使用する場合には、本コマンドの設定を変更してはならず、LAN 内に SIP 対応機器を設置して使用することはできない。なお、LAN 内に設置可能な SIP 対応機器は RT58i、RT57i または RTV700 のみである。

[初期値] auto

# 14. DNS の設定

本機は、DNS(Domain Name Service)機能として名前解決、リカーシブサーバー機能、上位 DNS サーバーの選択機能、簡易 DNS サーバー機能 (静的 DNS レコードの登録 )を持ちます。

名前解決の機能としては、**ping** や **traceroute**、**rdate**、**ntpdate**、**telnet** コマンドなどの IP アドレスパラメータの代わりに名前を指定したり、SYSLOG などの表示機能において IP アドレスを名前解決したりします。

リカーシブサーバー機能は、DNS サーバーとクライアントの間に入って、DNS パケットの中継を行ないます。本機宛にクライアントから届いた DNS 問い合わせパケットを **dns server** コマンドで設定された DNS サーバーに中継します。DNS サーバーからの回答は本機宛に届くので、それをクライアントに転送します。最大 256 件のキャッシュを持ち、キャッシュにあるデータに関しては DNS サーバーに問い合わせることなく返事を返すため、DNS によるトラフィックを削減する効果があります。キャッシュは、DNS サーバーからデータを得た場合にデータに記されていた時間だけ保持されます。

DNS の機能を使用するためには、**dns server** コマンドを設定しておく必要があります。また、この設定は DHCP サーバー機能において、DHCP クライアントの設定情報にも使用されます。

# **14.1** DNS を利用するか否かの設定

[書式] dns service service

no dns service [service]

[設定值] service

• recursive...... DNS リカーシブサーバーとして動作する

• off ......サービスを停止させる

[説明] DNS リカーシブサーバーとして動作するかどうかを設定する。off を設定すると、DNS 的機能は一切動

作しない。また、ポート53/udpも閉じられる。

[初期值] recursive

### 14.2 ルーター自身の FQDN の設定

[書式] **dns private name** name

no dns private name [name]

[**設定値**] oname......ルーターの FQDN

[説明] ルーターの DNS 名を指定する。

[初期値] なし

# 14.3 DNS ドメイン名の設定

[書式] **dns domain** domain\_name

no dns domain [domain\_name]

[設定値] odomain\_name ............ DNS ドメインを表す文字列

[説明] ルーターが所属する DNS ドメインを設定する。

ルーターのホストとしての機能(**ping, traceroute**) を使うときに名前解決に失敗した場合、このドメイン名を補完して再度解決を試みる。ルーターが DHCP サーバーとして機能する場合、設定したドメイン名は DHCP クライアントに通知するためにも使用される。ルーターのあるネットワークおよびそれが含むサブネットワークの DHCP クライアントに対して通知する。

# 14.4 DNS サーバーの IP アドレスの設定

[書式] **dns server** ip\_address [ip\_address ...] **no dns server** [ip\_address ...]

tp address ....... DNS サーバーの IP アドレス (空白で区切って最大 4ヶ所まで設定可能) [ 設定値 ]

[説明] DNS サーバーの IP アドレスを指定する。

> この IP アドレスはルーターが DHCP サーバーとして機能する場合に DHCP クライアントに通知するた めや、IPCPの MS 拡張オプションで相手に通知するためにも使用される。

DHCP サーバーから通知された DNS サーバーを使うときには、dns server dhcp コマンドを使う。 [ノート]

DNS サーバーは設定されていない [初期値]

#### DNS サーバーを通知してもらう相手先情報番号の設定 14.5

[書式] dns server pp peer\_num

no dns server pp [peer\_num]

[設定値] ○ peer\_num ....... DNS サーバーを通知してもらう相手先情報番号

[説明] DNS サーバーを通知してもらう相手先情報番号を設定する。このコマンドで相手先情報番号が設定され ていると、DNS での名前解決を行なう場合に、まずこの相手先に発信して、そこで PPP の IPCP MS

拡張機能で通知された DNS サーバーに対して問い合わせを行なう。

相手先に接続できなかったり、接続できても DNS サーバーの通知がなかった場合には名前解決は行われ

ない。

dns server コマンドで DNS サーバーが明示的に指定されている場合には、そちらの設定が優先される。 das server コマンドに指定したサーバーから返事がない場合には、相手先への接続と DNS サーバーの通

知取得が行われる。

この機能を使用する場合には、dns server pp コマンドで指定された相手先情報に、ppp ipcp msext [ノート]

on の設定が必要である。

DHCP サーバーから通知された DNS サーバーを使うときには、dns server dhcp コマンドを使う。

DNS サーバーを通知してもらう相手先は設定されていない [初期値]

[ 設定例 ] # pp select 2

> pp2# ppp ipcp msext on pp2# dns server pp 2

#### DNS サーバーアドレスを取得する LAN インタフェースの設定 14.6

[書式] dns server dhcp interface no dns server dhcp

∘ *interface* ......LAN インタフェース名 [ 設定値 ]

DNS サーバーアドレスを取得する LAN インタフェースを設定する。このコマンドで LAN インタフェー [説明] ス名が設定されていると、DNS で名前解決を行なうときに、指定した LAN インタフェースで DHCP

サーバーから取得した DNS サーバーアドレスに対して問い合わせを行なう。DHCP サーバーから DNS

サーバーアドレスを取得できなかった場合は名前解決を行なわない。

dns server コマンドで DNS サーバーが明示的に指定されているか、dns server select、dns server pp コマンドの設定により問い合わせをする DNS サーバーが決められた場合には、その設定が優先される。

この機能は指定したLAN インタフェースが DHCP クライアントとして動作していなければならない。 [ノート]

LAN インタフェースは設定されていない [初期値]

#### プライベートアドレスに対する問い合わせを処理するか否かの設定 14.7

dns private address spoof spoof [書式] no dns private address spoof [spoof]

「設定値 ] o spoof

• on......処理する

# 134 14.DNS の設定

[説明]

on の場合、DNS リカーシブサーバー機能で、プライベートアドレスの PTR レコードに対する問い合わせに対し、上位サーバーに問い合わせを転送することなく、自分でその問い合わせに対し"NXDomain"、すなわち「そのようなレコードはない」というエラーを返す。

[初期値] off

# 14.8 DHCP/IPCP MS 拡張で DNS サーバーを通知する順序の設定

[書式] dns notice order protocol server [server] no dns notice order protocol [server [server]]

[設定値] ○ protocol

• dhcp ...... DHCP による通知

• msext ...... IPCP MS 拡張による通知

o server

• none...... 一切通知しない

• me.....本機自身

• server...... **dns server** コマンドに設定したサーバー群

[説明] DHCP や IPCP MS 拡張では DNS サーバーを複数通知できるが、それをどのような順序で通知するかを設定する。

none を設定すれば、他の設定に関わらず DNS サーバーの通知を行わなくなる。me は本機自身の DNS リカーシブサーバー機能を使うことを通知する。server では、dns server コマンドに設定したサーバー群を通知することになる。IPCP MS 拡張では通知できるサーバーの数が最大 2 に限定されているので、後ろに me が続く場合は先頭の 1 つだけと本機自身を、server 単独で設定されている場合には先頭の 2 つだけを通知する。

[初期值] dhcp me server

msext me server

# 14.9 SYSLOG 表示で DNS により名前解決するか否かの設定

[書式] **dns syslog resolv** resolv

no dns syslog resolv [resolv]

[設定値] ○ resolv

• on......解決する • off ......解決しない

[説明] SYSLOG表示でDNSにより名前解決するか否かを設定する。

[初期值] off

### **14.10** DNS 問い合わせの内容に応じた DNS サーバーの選択

[書式] **dns server select** id server [server2] [type] query [original-sender] [restrict pp connection-pp]

**dns server select** *id* pp *peer\_num* [*default-server*] [*type*] *query* [*original-sender*] [restrict pp *connection-pp*]

**dns server select** *id* dhcp *interface* [*default-server*] [*type*] *query* [*original-sender*] [restrict pp *connection-*

dns server select id reject [type] query [original-sender]

no dns server select id

		14.DNSの設定 135
[ 設定値 ]	∘ <i>id</i>	DNS サーバー選択テーブルの番号
	o server	プライマリ DNS サーバーの IP アドレス
	o server2	セカンダリ DNS サーバーの IP アドレス
	∘ <i>type</i>	DNS レコードタイプ (省略時は a)
		ホストの IP アドレス
	• ptr • mx	IP アドレスの逆引き用のポインタ メールサーバー
	• ns	ネームサーバー
	• cname	
		すべてのタイプにマッチする DNS 問い合わせの内容
	• type $f$ a, mx, n	
	type 15. a. mx. n	、chaine の場合 query はドメイン名を表す文字列であり、後方一致とする。例えば、 "yamaha.co.jp" であれば、rtpro.yamaha.co.jp などにマッチする。"." を指定すると すべてのドメイン名にマッチする。
	● <i>type</i> が ptr の場合	
		query は IPアドレス (ip_address[/masklen]) であり、masklen を省略したときは IP アドレスにのみマッチし、masklen を指定したときはネットワークアドレスに含まれるすべての IP アドレスにマッチする。 DNS 問い合わせに含まれる .in-addr.arpa ドメインで記述された FQDN は、IP アドレスへ変換された後に比較される。 すべての IP アドレスは指定できない。
	original-sender	DNS 問い合わせの送信元の IP アドレスの範囲
	oconnection-pp	DNS サーバーを選択する場合、接続状態を確認する接続相手先情報番号
	o peer_num	IPCPにより接続相手から通知される DNS サーバーを使う場合の接続相手先情報番号
	o interface	DHCPサーバーより取得する DNSサーバーを使う場合のLAN インタフェース名
	o default-server	peer_num パラメータで指定した接続相手から DNS サーバーを獲得できなかった ときに使う DNS サーバーの IP アドレス

DNS 問い合わせの解決を依頼する DNS サーバーとして、DNS 問い合わせの内容および DNS 問い合わ [説明] せの送信元および回線の接続状態を確認する接続相手先情報番号と DNS サーバーとの組合せを複数登録 しておき、DNS 問い合わせに応じてその組合せから適切な DNS サーバーを選択できるようにする。 テーブルは小さい番号から検索され、DNS 問い合わせの内容に query がマッチしたら、その DNS サー バーを用いて DNS 問い合わせを解決しようとする。一度マッチしたら、それ以降のテーブルは検索しな い。すべてのテーブルを検索してマッチするものがない場合には、dns server コマンドで指定された DNS サーバーを用いる。

> reject キーワードを使用した書式の場合、query がマッチしたら、その DNS 問い合わせパケットを破棄し、 DNS 問い合わせを解決しない。

> restrict pp 節が指定されていると、connection-pp で指定した相手先が接続状態になっているかどうかが サーバーの選択条件に追加される。相手先が接続状態になっていないとサーバーは選択されない。相手先 が接続状態になっていて、かつ、他の条件もマッチしている場合に指定したサーバーが選択される。

#### 静的 DNS レコードの登録 14.11

ip host fqdn value dns static type name value

[ 書式 ]

	no ip host fqdn [value] no dns static type name [value]		
[設定値]	• a • aaaa • ptr • mx	名前のタイプ ホストの IPv4 アドレス ホストの IPv6 アドレス IP アドレスの逆引き用のポインタ メールサーバー ネームサーバー	

• cname......別名

oname, value...... type パラメータによって以下のように意味が異なる

type パラメータ	name	value
a	FQDN	IPv4 アドレス
aaaa	FQDN	IPv6 アドレス
ptr	IP アドレス	FQDN
mx	FQDN	FQDN
ns	FQDN	FQDN
cname	FQDN	FQDN

∘ fqdn ......ドメイン名を含んだホスト名

[説明] 静的な DNS レコードを定義する。

**ip host** コマンドは、**dns static** コマンドで a と ptr を両方設定することを簡略化したものである。

問い合わせに対して返される DNS レコードは以下のような特徴を持つ。 [ノート]

- TTL フィールドには 1 がセットされる
- Answer セクションに回答となる DNS レコードが 1 つセットされるだけで、Authority/Additional セ クションには DNS レコードがセットされない
- ∘ MX レコードの preference フィールドは 0 にセットされる
- [ 設定例 ] # ip host pc1.rtpro.yamaha.co.jp 192.168.200.1
  - # dns static ptr 192.168.200.2 pc2.yamaha.co.jp
  - # dns static cname mail.yamaha.co.jp mail2.yamaha.co.jp

#### DNS 問い合わせパケットの始点ポート番号の設定 14.12

[書式] dns srcport srcport no dns srcport [srcport]

[設定値] 

DNS リカーシブサーバー機能で、自分が送信する DNS 問い合わせパケットの始点ポート番号を設定す [説明] る。

53 [初期値]

#### DNS サーバーヘアクセスできるホストの IP アドレス設定 14.13

[書式] dns host bost [bost [...]] no dns host

[ 設定値 ] o bost

• any ...... すべてのホストからのアクセスを許可する

• lan ...... すべての LAN ポート側ネットワーク内ならば許可する

ス番号)

none..........ずべてのホストからのアクセスを禁止する
 DNS サーバーヘアクセスを許可するホストのIP アドレス
 DNS サーバーヘアクセスを許可するホストのIP アドレスの範囲 (ip\_address-ip\_address)

[説明] DNS サーバーへのアクセスを許可するホストを設定する。

このコマンドで LAN インタフェースを指定した場合には、ネットワークアドレスと limited broadcast [ノート] address を除く IP アドレスからのアクセスを許可する。

指定したLAN インタフェースにプライマリアドレスもセカンダリアドレスも設定していなければ、アク セスを許可しない。

[初期値] any

# 15. 優先制御

優先制御の機能は、インタフェースに入力されたパケットの順序を入れ換えて別のインタフェースに出力します。これらの 機能を使用しない場合には、パケットは入力した順番に処理されます。

優先制御は、クラス分けしたキューに優先順位をつけ、まず高位のキューを出力し、そのキューが空になると次の順位の キューのパケットを出力する、という処理を行ないます。

クラスは、**queue class filter** コマンドにより、パケットのフィルタリングと同様な定義でパケットを分類します。優先制御では 1 から 4 までのクラスが使用できます。クラスは番号が大きいほど優先順位が高くなります。

パケットの処理アルゴリズムは、**queue** *interface* **type** コマンドにより、優先制御、単純 FIFO の中から選択します。これはインタフェースでとに選択することができます。

# 15.1 インタフェース速度の設定

[書式] speed interface speed no speed interface [speed]

[**設定値**] ointerface ......LAN インタフェース名

○ speed ......インタフェース速度 (bit/s)

[説明] 指定したインタフェースに対して、インタフェースの速度を設定する。

[ノート] speed パラメータの後ろに 'k' または 'M' をつけると、それぞれ kbit/s、Mbit/s として扱われる。

[初期値] なし

# 15.2 キューイングアルゴリズムタイプの選択

[書式] **queue** interface **type** type

queue pp type type

no queue interface type type no queue pp type [type]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

o type

• fifo......First In, First Out 形式のキューイング

• priority ...... 優先制御キューイング

[説明] 指定したインタフェースに対して、キューイングアルゴリズムタイプを選択する。

fifo は最も基本的なキューである。fifo の場合、パケットは必ず先にルーターに到着したものから送信される。パケットの順番が入れ替わることは無い。fifo キューにたまったパケットの数が **queue** *interface* **length** コマンドで指定した値を越えた場合、キューの再後尾、つまり最も最後に到着したパケットが破棄される。

priority は優先制御を行なう。queue class filter コマンドおよび queue interface class filter list コマンドでパケットをクラス分けし、送信待ちのパケットの中から最も優先順位の高いクラスのパケットを送信する。

[初期値] fifo

### 15.3 クラス分けのためのフィルタ設定

[書式] queue class filter num class ip src\_addr [dest\_addr [proto [src\_port [dest\_port]]]]
no queue class filter num class [protocol ...]

### 138 15. 優先制御

[ 設定値 ]

- onum ......クラスフィルタの識別番号 (1..100)
- 。 class ...... クラス (1..16)
- *src\_addr* ...... IP パケットの始点 IP アドレス
  - XXX.XXX.XXX.XXX XXX
    - 十進数
    - \* (ネットマスクの対応するビットが8ビットとも0と同じ)
  - \*(すべてのIPアドレスに対応)
- o dest\_addr
  - IP パケットの終点 IP アドレス (src\_addr と同じ形式)
  - 省略時は一個の\*と同じ
- ∘ proto ......フィルタリングするパケットの種類
  - プロトコルを表す十進数
  - プロトコルを表すニーモニック

icmp	1
tcp	6
udp	17

- 上項目のカンマで区切った並び (5 個以内)
- \*(すべてのプロトコル)
- established
- 省略時は \* と同じ。
- 。 *src\_port*.......UDP 、TCP のソースポート番号
  - ポート番号を表す十進数
  - ポート番号を表すニーモニック(一部)

ニーモニック	ポート番号	ニーモニック	ポート番号
ftp	20,21	ident	113
ftpdata	20	ntp	123
telnet	23	nntp	119
smtp	25	snmp	161
domain	53	syslog	514
gopher	70	printer	515
finger	79	talk	517
www	80	route	520
pop3	110	uucp	540
sunrpc	111		

- 間に をはさんだ 2 つの上項目、- を前につけた上項目、- を後ろにつけた上項目、これらは範囲を指定する。
- 上項目のカンマで区切った並び(10個以内)
- \*(すべてのポート)
- 省略時は\*と同じ。
- *dest\_port*.......UDP 、TCPのデスティネーションポート番号
- [説明] クラス分けのためのフィルタを設定する。

パケットフィルタに該当したパケットは、指定したクラスに分類される。このコマンドで設定したフィルタを使用するかどうか、あるいはどのような順番で適用するかは、各インタフェースにおける queue interface class filter list コマンドで設定する。

# 15.4 デフォルトクラスの設定

[書式] queue interface default class class

queue pp default class class

no queue interface default class class no queue pp default class [class]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

○ class ...... クラス (1..16)

[説明] インタフェースに対して、フィルタにマッチしないパケットをどのクラスに分類するかを指定する。

[初期値] 2

# 15.5 クラス分けフィルタの適用

[書式] queue interface class filter list filter\_list

queue pp class filter list filter\_list

no queue interface class filter list [filter\_list] no queue pp class filter list [filter\_list]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

[説明] 指定した LAN インタフェースまたは選択されている PP に対して、queue class filter コマンドで設定 したフィルタを適用する順番を設定する。フィルタにマッチしなかったパケットは、queue interface default class コマンドで指定したデフォルトクラスに分類される。

# 15.6 クラス毎のキュー長の設定

[書式] queue interface length len1 [len2...len4]

queue pp length len1 [len2...len4]

no queue interface length [len1 [len2...len4]] no queue pp length [len1 [len2...len4]]

[設定値] o interface ......LAN インタフェース名

○ len1..len4.......クラス 1 からクラス 4 のキュー長 (1..10000)

[説明] インタフェースに対して、指定したクラスのキューに入ることのできるパケットの個数を指定する。設定

を省略したクラスに関しては、最後に指定されたキュー長が残りのクラスにも適用される。

[初期値] 40 (LAN)

20 (PP)

# 15.7 MP インタリーブの設定

[書式] ppp mp interleave [delay] switch no ppp mp interleave [[delay] switch]

o switch

• on......MP インタリーブを使用する

• off ......MP インタリーブを使用しない

[説明] MP インタリーブを使用するかどうかを設定する。*delay* では、優先されるプロトコルで許容できる最大 遅延を設定する。パケットをどのような大きさに分割するかは、*delay* の値と回線速度により決定され

[ノート] delay で設定した遅延が保証されるわけではない。

データの受信側でも同じ設定をしておかないと、効果が発揮されない。

同時に圧縮は利用できない。圧縮を利用する設定の場合、この機能は無視されるので、以下の設定で圧縮 を無効にしておく必要がある。

ppp ccp type none

#### 140 15. 優先制御

[初期値] delay = 30

switch = on

# queue class filter 1 4 ip VOIP-GATEWAY \* \* \* \* [ 設定例 ]

# queue class filter 2 3 ip \*\* icmp \*\*
# queue class filter 3 1 ip \*\* \*\*\*

# pp select 1

# pp bind bri1

# queue pp type priority

# queue class filter list 1 2 3

# isdn remote address call 03-123-4567

# ppp mp use on

# ppp mp interleave on

# ppp mp maxlink 1

# ppp ccp type none

# pp enable 1

# 16. 連携機能

#### 連携動作を行なうか否かの設定 16.1

[書式] cooperation type role sw no cooperation type role [sw]

[ 設定値 ]

• bandwidth-measuring ........回線帯域検出 

• server......サーバー側動作 client......クライアント側動作

• on.....機能を有効にする • off ......機能を無効にする

[説明] 連携動作の機能毎の動作を設定する。

すべての連携動作で off 「初期値 ]

#### 16.2 連携動作で使用するポート番号の設定

cooperation port port [書式] no cooperation port [port]

○ *port* ...... ポート番号 [設定値]

連携動作で使用する UDP のポート番号を設定する。連携動作で送出される パケットの送信元ポート番 [説明]

号にこの番号を使用する。またこのポート番号宛のパケットを受信した場合には連携動作に関わるパケッ

トとして処理する。

59410 [初期値]

#### 帯域測定で連携動作を行なう相手毎の動作の設定 16.3

[書式] cooperation bandwidth-measuring remote id role address [option=value] no cooperation bandwidth-measuring remote id [role address [option=value]]

○ id......相手先 ID 番号 (1-100) [ 設定値 ]

• server......相手側がサーバー側動作を行なう

• client......相手側がクライアント側動作を行なう

○ address......連携動作の相手側IPアドレス

∘ *option* ......オプション

• apply..................測定結果を LAN インタフェースの速度設定に反映させるか否か、'on' or 'off'

• port......相手側が使用する UDP のポート番号

• initial-speed ............ 測定開始値 [bit/s]

• interval ...... 定期監視間隔 (60-2147483647)[sec] Or 'off'

sensitivity ...........測定感度、'high', 'middle' Or 'low'syslog ........動作をログに残すか否か、'on' Or 'off'

帯域測定で連携動作を行なう相手毎の動作を設定する。 [説明]

[ **ノート** ] roleパラメータで clientを設定する場合には、オプションは port と syslog だけが設定できる。server を設定する場合にはすべてのオプションが設定できる。

apply オプションが on on on on one of the many of the state of the state

initial-speed オプションでは初期状態で測定を開始する速度を設定できる。パラメータの後ろに 'k' または 'M' をつけると、それぞれ kbit/s、Mbit/s として扱われる。

interval オプションでは、帯域測定が終了した後で帯域に変化がないか定期的に確認測定する間隔を設定できる。'off' を指定した場合には測定終了後の定期的な確認測定を行なわない。

帯域の変動が頻繁にあったりパケットロスのある環境では、sensitivity オプションで測定感度を鈍くすることで、頻繁な設定変更を抑制したり測定完了までの時間を短縮することができる。

[ 初期値 ]

apply = on port = 59410 initial-speed = 10000000 interval = 3600 sensitivity = high syslog = off

# 16.4 負荷監視通知で連携動作を行なう相手毎の動作の設定

[書式] cooperation load-watch remote id role address [option=value] no cooperation load-watch remote id role [address [option=value]]

[ 設定値 ]

- id......相手先 ID 番号 (1-100)
- - server......相手側がサーバー側動作を行なう
  - client.......相手側がクライアント側動作を行なう
- address......連携動作の相手側IPアドレス
- *option* ......オプション
  - trigger ....... サーバー動作として、クライアントに通知を行なう条件のトリガ定義番号、','で 区切って複数の指定が可能、相手側動作をクライアントに設定する時にのみ可能
  - control.......クライアント動作として、サーバーから通知を受けた時の制御動作定義番号、相手側動作をサーバーに設定する時にのみ可能
  - port .......相手側が使用する UDP のポート番号、相手側動作をクライアントに設定する時 にのみ可能
  - syslog................動作をログに残すか否か、'on' or 'off'

[説明] 負荷監視通知で連携動作を行なう相手毎の動作を設定する。

[ノート] trigger オプションと port オプションを利用できるのは role パラメータで client を設定する場合であり、control オプションが利用できるのは role パラメータで server を設定する場合である。

複数のトリガを設定した場合、抑制要請の送信タイミングはそれぞれのトリガで個別に検出される。それらの送信タイミングが異なる時には抑制要請はそれぞれのタイミングで個別に送られ、送信タイミングが一致する時にはひとつの抑制要請となる。

相手先に一度抑制解除が送られた後は、次に抑制要請を送信するまで抑制解除は送信しない。抑制要請を送信していないトリガ条件が抑制解除条件を満たしても抑制解除通知は送信しない。

抑制制御を行っている最中に相手先情報が削除されると、制御対象のインタフェースの速度はその時点の 設定が保持される。

#### 負荷監視サーバーとしての動作トリガの設定 16.5

**cooperation load-watch trigger** id point high=bigh [,count] low=low [,count] [option=vallue] [書式] **no cooperation load-watch trigger** id [point high=bigh [,count] low=low [,count] [option=vallue]]

「設定値 ] ○ id......相手先 ID 番号 (1-100)

point .......負荷監視対象ポイント

interface receive......インタフェースでの単位時間当たりの受信量を監視する

値は 1 秒あたりのビット数で指定する

■ *interface* ......LAN インタフェース名 • interface overflow ......LAN インタフェースでの単位時間当たりの受信オーバーフロー数と受信 バッファエラー数の増加を監視し、値は回数で指定する

■ interface ...... LAN インタフェース名

○ *bigh*.......高負荷検出閾値

∘ *option* ......オプション

[説明] 機器の負荷を検出して相手側にトラフィック抑制要請を送出する条件を設定する。監視対象ポイントの負 荷を単位時間毎に監視し、bigb に設定された閾値を上回ることを count 回数続けて検出すると抑制要請 を送出する。この状態で閾値を上回る高負荷状態が続く限り、countの間隔で抑制要請を送出し続ける。 同様に、low に設定された閾値を count 回数続けて下回って検出すると抑制解除を送出する。抑制解除は 同じ相手に対して連続して送出されない。

[ノート] 閾値を決定する際の参考値として、show environment や show status lan で表示される情報のほか、 syslog オプションにより口グに表示される値も利用できる。

[ 設定例 ] # cooperation load-watch trigger 2 lan2 receive high=80m,5 low=50m,1

> 単位時間内でのLAN2 からの受信バイト数から受信速度を求め、その値が80[Mbit/s]以上であること が連続5回あれば抑制要請を送り、その後50[Mbit/s] 以下であることが1度でも観測されれば抑制解 除を送る。

# cooperation load-watch trigger 3 lan2 overflow high=2,1 low=0,5

単位時間内での LAN2 での受信オーバーフロー数の増加を監視し、2 回検出されることが 1 度でもあれ ば抑制要請を送り、検出されないことが5回続けば抑制解除を送る。

### 144 16. 連携機能

### 16.6 負荷監視クライアントとしての動作の設定

[書式] cooperation load-watch control id high=bigb [raise=raise] low=low [lower=lower] [interval=interval] no cooperation load-watch control id [high=bigb [raise=raise] low=low [lower=lower]

[interval=interval]]

○ high...... bit/sec、帯域上限値

省略時は5%

○ low ......bit/sec、帯域下限値

割合だけ送出帯域を減少させる

省略時は30%

○ interval ....... 帯域を増加させる間隔 (1-65535)[sec]、省略時は 10[sec]

[説明] トラフィック抑制要請を受けた場合の動作を設定する。帯域は bigb に設定された帯域と low に設定され

た帯域との間で制御される。

抑制要請を受信すると、送出帯域は現状の運用帯域値の lower の値に応じた割合に減少する。帯域が high に達していない限り、raise の値に応じて運用帯域は増加する。

トラフィック抑制解除を受信した場合には、帯域は high に設定された帯域に増加する。

### 16.7 連携動作の手動実行

[書式] cooperation type go id

• bandwidth-measuring .........回線帯域検出

○ id......相手先 ID 番号 (1-100)

[説明] 手動で連携動作を実行する。

[ノート] 測定結果がコンソールに表示される。

インタフェース速度の設定で回線帯域検出の値を使用するように設定されている場合には、この実行結果 の値も設定への反映の対象となる。

load-watch を指定した場合は、相手の役割がクライアントである相手にのみ有効である。

# 17. IPv6

# 17.1 共通の設定

17.1.1	IPv6パケットを扱うか否かの設定
[ 書式 ]	ipv6 routing routing no ipv6 routing [routing]
[設定値]	○ <i>routing</i> • on
[説明]	IPv6 パケットをルーティングするか否かを設定する。本スイッチを on にしないと PP 側の IPv6 関連は一切動作しない。 off の場合でも TELNET による設定や TFTP によるアクセス、PING 等は可能。
[初期値]	on
17.1.2	IPv6 インタフェースのリンク MTU の設定
[ 書式 ]	ipv6 interface mtu mtu ipv6 pp mtu mtu no ipv6 interface mtu mtu mo ipv6 pp mtu mtu
[設定値]	○ <i>interface</i> LAN インタフェース名 ○ <i>mtu</i> MTU の値 (12801500)
[説明]	IPv6 インタフェースのリンク MTU を設定する。
[初期値]	1500
17.1.3	TCP セッションの MSS 制限の設定
[書式]	ipv6 interface tcp mss limit mss ipv6 pp tcp mss limit mss ipv6 tunnel tcp mss limit mss no ipv6 interface tcp mss limit [mss] no ipv6 pp tcp mss limit [mss] no ipv6 tunnel tcp mss limit [mss]

「設定値 ]

o interface ......LAN インタフェース名

o mss

○ off....... 設定しない

[説明] インタフェースを通過する TCP セッションの MSS を制限する。インタフェースを通過する TCP パケットを監視し、MSS オプションの値が設定値を越えている場合には、設定値に書き換える。キーワード auto を指定した場合には、インタフェースの MTU、もしくは PP インタフェースの場合で相手の MRU 値が分かる場合にはその MRU 値から計算した値に書き換える。

[ノート] PPPoE 用の PP インタフェースに対しては、pppoe tcp mss limit コマンドでも TCP セッションの MSS を制限することができる。このコマンドと pppoe tcp mss limit コマンドの両方が有効な場合は、 MSS はどちらかより小さな方の値に制限される。

[初期值] off

146 17.IPv6

# 17.2 IPv6 アドレスの管理

### 17.2.1 インタフェースの IPv6 アドレスの設定

[書式] ipv6 interface address address/prefix\_len

ipv6 interface address auto

ipv6 pp address address/prefix\_len

ipv6 tunnel address address/prefix\_len

no ipv6 interface address address/prefix\_len

no ipv6 interface address auto

no ipv6 pp address address/prefix\_len

no ipv6 tunnel address address/prefix\_len

# [**設定値**] 。 *interface* ......LAN インタフェース名

- o address
  - IPv6アドレス
  - prefix\_type@prefix\_interface:interface\_id
    - prefix\_type
      - □ ra-prefix ......RA で取得したプレフィックスを使用する
      - □ dhcp-prefix....... DHCPv6-PD で取得したプレフィックスを使用する
      - □ dtcp-prefix...... DTCP で取得したプレフィックスを使用する
    - prefix interface ......プレフィックスを取得するインターフェース
    - interface\_id .....インタフェース識別子
- *prefix\_len......*プレフィックス長
- auto......LAN インタフェースの自動設定を行なうことを示すキーワード

#### [説明] インタフェースに IPv6 アドレスを付与する。

*prefix\_type@prefix\_interface:interface\_id* が指定された場合には、取得したプレフィックスとインタフェース識別子により、IPv6 アドレスが決定される。

[ノート] このコマンドで付与したアドレスは、show ipv6 address コマンドで確認することができる。

複数のLAN インタフェースで自動設定機能を利用することができる。その場合、デフォルト経路は最後に自動設定が完了したインタフェースに向く。

#### 17.2.2 インタフェースのプレフィックスに基づく IPv6 アドレスの設定

[書式] **ipv6** interface **prefix** prefix/prefix\_len

ipv6 pp prefix prefix/prefix\_len

ipv6 tunnel prefix prefix/prefix\_len

no ipv6 interface prefix prefix\_len

no ipv6 pp prefix prefix/prefix\_len

no ipv6 tunnel prefix prefix/prefix\_len

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

- o prefix
  - ・IPv6 プレフィックス
    - prefix\_type@prefix\_interface::
      - prefix\_type
        - □ ra-prefix ...... RA で取得したプレフィックスを使用する
        - □ dhcp-prefix...... DHCPv6-PD で取得したプレフィックスを使用する
        - □ dtcp-prefix...... DTCP で取得したプレフィックスを使用する
      - prefix\_interface ......プレフィックスを取得するインタフェース

[説明] インタフェースに IPv6 アドレスを付与する。類似のコマンドに **ipv6** *interface* **address** コマンドがあるが、このコマンドではアドレスではなくプレフィックスのみを指定する。プレフィックス以降の部分はMAC アドレスに基づいて自動的に補完する。このときに使用する MAC アドレスは、設定しようとするインタフェースに割り当てられているものが使われる。ただし、MAC アドレスを持たない PP インタフェースやトンネルインタフェースでは LAN1 インタフェースの MAC アドレスを使用する。

なお、類似の名前を持つ **ipv6 prefix** コマンドはルーター広告で通知するプレフィックスを定義するものであり、IPv6 アドレスを付与するものではない。しかしながら、通常の運用では、インタフェースに付与する IPv6 アドレスのプレフィックスとルーター広告で通知するプレフィックスは同じであるから、双方のコマンドに同じプレフィックスを設定することが多い。

prefix\_type@prefix\_interface:: が指定された場合には、取得したプレフィックスがインタフェースのプレフィックスとして使用される。

「ノート このコマンドで設定された IPv6 アドレスは show ipv6 address コマンドで確認できる。

### 17.2.3 DHCPv6 の動作の設定

[書式] ipv6 interface dhcp service type

ipv6 pp dhcp service type ipv6 tunnel dhcp service type no ipv6 interface dhcp service no ipv6 pp dhcp service no ipv6 tunnel dhcp service

[**設定値**] 。 *interface* ......LAN インタフェース名

o type

• off ...... DHCPv6 を使わない

• client...... クライアント

[説明] 各インタフェースにおける DHCPv6 の動作を設定する。

[初期值] off

### 17.2.4 IPv6で DAD(Duplicate Address Detection) の送信回数を設定する

[書式] ipv6 interface dad retry count count

ipv6 pp dad retry count count

no ipv6 interface dad retry count [count] no ipv6 pp dad retry count [count]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

○ count..................選択したインタフェースでの DAD の再送回数 (0..10)

[説明] インタフェースに IPv6 アドレスが設定されたときに、アドレスの重複を検出するために送信する DAD の送信回数を設定する。ただし、0 を設定した場合は、DAD を送信せずにアドレスを有効なものとして

扱う。

[初期値] 1

#### 17.3 近隣探索

# 17.3.1 ルーター広告で配布するプレフィックスの定義

[書式] **ipv6 prefix** prefix\_id prefix/prefix\_len [valid\_lifetime=time] [preferred\_lifetime=time] [l\_flag=switch] [a\_flag=switcb]

no ipv6 prefix\_id

∘ *prefix* ...... プレフィックス

• IPv6 プレフィックス

- prefix\_type@prefix\_interface::
  - prefix\_type
    - □ ra-prefix ...... RA で取得したプレフィックスを使用する
    - □ dhcp-prefix....... DHCPv6-PD で取得したプレフィックスを使用する
    - □ dtcp-prefix...... DTCP で取得したプレフィックスを使用する
- prefix\_interface ..... プレフィックスを取得するインターフェース
- *prefix\_len......* プレフィックス長
- opreferred lifetime....... プレフィックスの推奨寿命(60..15552000)
- *time*...... 時間設定
  - YYYY-MM-DD,bb;mm[:ss]
    - ■YYYY.....年(1980..2079)
    - ■*MM*......月 (01..12)
    - ■DD..... 🖯 (01..31)

    - **■** mm......分 (00..59)
    - ■ss .....秒 (00..59、省略時は00)
- ○1 flag.....on-link フラグ
- ∘ a\_flag.....autonomous address configuration フラグ
- o switch
  - on
  - off
- [説明] ルーター広告で配布するプレフィックスを定義する。実際に広告するためには、ipv6 interface rtadv prefix コマンドの設定が必要である。

time では寿命を秒数または寿命が尽きる時刻のいずれかを設定できる。time として数値(60以上 15552000 以下)を設定すると、その秒数を寿命として広告する。time として時刻を設定すると、その時刻に寿命が尽きるものとして寿命を計算し、広告する。時刻を設定する場合は、上記のフォーマットに従う。有効寿命とはアドレスが無効になるまでの時間であり、推奨寿命とはアドレスを新たな接続での使用が不可となる時間である。また、on-link フラグはプレフィックスがそのデータリンクに固有である時にon とする。autonomous address configuration フラグはプレフィックスを自律アドレス設定で使うことができる場合にon とする。

prefix\_type@prefix\_interface:: が指定された場合には、取得したプレフィックスをルーター広告で配布する。

- [ノート] リンクローカルのプレフィックスを設定することはできない。
- 「初期値 ] valid\_lifetime = 2592000

preferred\_lifetime = 604800

 $1_{flag} = on$ 

 $a_flag = on$ 

#### 17.3.2 ルーター広告の送信の制御

[書式] ipv6 interface rtadv send prefix\_id [prefix\_id...] [parameters...]

ipv6 pp rtadv send prefix\_id [prefix\_id...] [parameters...]

ipv6 interface rtadv send no ipv6 interface rtadv send

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

o parameters ...... NAME=VALUE の列

[説明] インタフェースごとにルーター広告の送信を制御する。

送信されるプレフィックスとして、ipv6 prefix コマンドで設定されたものが用いられる。

m\_flag および o\_flag を指定することにより、管理するホストがルーター広告以外のステートフル自動設定情報をどのように解釈するかを設定できる。

また、max-rtr-adv-interval および min-rtr-adv-interval を指定することによりルーター広告の送信間隔の範 囲を、adv-default-lifetime を指定することによりルーター広告を送信したルーターをデフォルトルーター として使用できる有効時間を、adv-reachable-time を指定することによりノード間で確認する到達性の有 効時間を、それぞれ設定できる。

これらのパラメータは NAME=VALUE の形で指定される。

NAME	VALUE	
m_flag	on/off	managed address configuration フラグ。 ルーター広告 (RA) による自動設定とは別に、DHCPv6 に代表される RA 以外の手段によるアドレス自動設定をホストに許可するか否かを 設定する。 • on 許可しない
o_flag	on/off	off 許可する (許可しても RA による 自動設定は行われる)     other stateful configuration フラグ。     ルーター広告以外の手段により IPv6 アドレス以外のオプション情報 をホストに自動的に取得させるか否かを設定する。     on 取得させない     off 取得させる
max-rtr-adv- interval	秒数	ルーター広告 (RA) の最大送信間隔を指定する。 設定可能範囲は 4 ~ 1 800 秒。
min-rtr-adv- interval	秒数	ルーター広告 (RA) の最小送信間隔を指定する。 設定可能範囲は 3 ~ 1 350 秒。
adv-default- lifetime	秒数	Router Lifetime フィールド。 ルーター広告を送信したルーターをデフォルトルーターとして使用できる有効時間を指定する。 設定可能範囲は 0 ~ 9 000 秒。
adv-reach- able-time	ミリ秒	Reachable Time フィールド。 ノード間で確認する到達性の有効時間を指定する。 設定可能範囲は $0\sim3600000$ ミリ秒。
mtu	auto, off, バイト数	ルーター広告に MTU オプションを含めるか否かと、含める場合の設定。auto の場合はインタフェースの MTU を採用する。

#### [初期値]

 $m_flag = off$  $o_flag = off$ 

max-rtr-adv-interval=600 min-rtr-adv-interval=200 adv-default-lifetime=1800 adv-reachable-time=0 mtu=auto

#### 経路制御 17.4

#### IPv6 の経路情報の追加 17.4.1

[書式] ipv6 route network gateway gateway [parameter] [gateway gateway [parameter]] no ipv6 route network

[ê›íËíl]

o network

- IPv6 アドレス / プレフィックス長
- default...... デフォルト経路
- ∘ gateway ...... ゲートウェイ

  - IP アドレス % スコープ識別子● pp *peer\_num* ........ PP インタフェースへの経路
    - peer\_num
      - □相手先情報番号
    - □ anonymous
  - pp anonymous name=name
    - name.....PAP/CHAP による名前
  - tunnel tunnel\_num......トンネルインタフェースへの経路

• metric *metric* ......... メトリックの指定

■ metric ......メトリック値 (1..15) (省略時は 1)

• hide.......出力インタフェースが PP インタフェースの場合のみ有効なオプションで、回線が接続されている場合だけ経路が有効になることを意味する

[説明] IPv6 の経路情報を追加する。LAN インタフェースが複数ある機種ではスコープ識別子でインタフェースを指定する必要がある。インタフェースに対応するスコープ識別子は show ipv6 address コマンドで表示される。LAN インタフェースがひとつである機種に関しては、スコープ識別子が省略されると LAN 1

が指定されたものとして扱う。

# **17.5** RIPng

### 17.5.1 RIPng の使用の設定

[書式] ipv6 rip use use no ipv6 rip use

[設定値] ○ use

• on......RIPng を使う
• off ......RIPng を使わない

[説明] RIPng を使うか否かを設定する。

[初期值] off

# 17.5.2 インタフェースにおける RIPng の送信ポリシーの設定

[書式] ipv6 interface rip send send

ipv6 pp rip send send ipv6 tunnel rip send send no ipv6 interface rip send no ipv6 pp rip send no ipv6 tunnel rip send

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

 $\circ$  send

• on......RIPng を送信する • off .......RIPng を送信しない

[説明] RIPng の送信ポリシーを設定する。

[初期値] on

### 17.5.3 インタフェースにおける RIPng の受信ポリシーの設定

[書式] ipv6 interface rip receive receive

ipv6 pp rip receive receive ipv6 tunnel rip receive receive no ipv6 interface rip receive no ipv6 pp rip receive no ipv6 tunnel rip receive

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

o receive

on.......受信した RIPng パケットを処理するoff ......受信した RIPng パケットを無視する

[**説明**] RIPng の受信ポリシーを設定する。

[初期値] on

#### RIPng の加算ホップ数の設定 17.5.4

ipv6 interface rip hop direction bop [書式]

ipv6 pp rip hop direction bop no ipv6 interface rip hop no ipv6 pp rip hop

[ 設定値 ] ∘ interface ......LAN インタフェース名

o direction

• in ......受信時に加算する • out .......送信時に加算する ○ *bop*......加算ホップ数(0..15)

[説明] インタフェースで送受信する RIPng のメトリックに対して加算するホップ数を設定する。

「初期値 ]

#### インタフェースにおける信頼できる RIPng ゲートウェイの設定 17.5.5

[書式] ipv6 interface rip trust gateway [except] gateway [gateway ...]

ipv6 pp rip trust gateway [except] gateway [gateway ...]

no ipv6 interface rip trust gateway no ipv6 pp rip trust gateway

o interface ......LAN インタフェース名 [ 設定値 ]

∘ gateway ......IPv6 アドレス

[説明] 信頼できる RIPng ゲートウェイを設定する。

except キーワードを指定していない場合には、列挙したゲートウェイを信用できるゲートウェイとし、そ

れらからの RIP だけを受信する。

except キーワードを指定した場合は、列挙したゲートウェイを信用できないゲートウェイとし、それらを 除いた他のゲートウェイからの RIP だけを受信する。

#### RIPng で送受信する経路に対するフィルタリングの設定 17.5.6

[書式] ipv6 interface rip filter direction filter\_list [filter\_list...]

> ipv6 pp rip filter direction filter\_list [filter\_list...] ipv6 tunnel rip filter direction filter\_list [filter\_list...]

no ipv6 interface rip filter no ipv6 pp rip filter no ipv6 tunnel rip filter

o interface ......LAN インタフェース名 [ 設定値 ]

o direction

• in......内向きのパケットを対象にする • out .......外向きのパケットを対象にする

filter\_list...... フィルタ番号

インタフェースで送受信する RIPng パケットに対して適用するフィルタを設定する。 [説明]

「初期値 ] フィルタは設定されていない

#### 回線接続時の PP 側の RIPng の動作の設定 17.5.7

[書式] ipv6 pp rip connect send action no ipv6 pp rip connect send

[ 設定値 ] o action

> • interval ...... ipv6 pp rip connect interval コマンドで設定された時間間隔で RIPng を送出 する

• update...... 経路情報が変わった時にのみ RIPng を送出する

• none.......RIPng を送信しない

選択されている相手について回線接続時に RIP を送出する条件を設定する。 [説明]

 [初期値]	update
[ 設定例 ]	# ipv6 pp rip connect interval 60 # ipv6 pp rip connect send interval
17.5.8	回線接続時の PP 側の RIPng 送出の時間間隔の設定
[ 書式 ]	ipv6 pp rip connect interval time no ipv6 pp rip connect interval
[ 設定値 ]	○ time秒数 (3021474836)
[ 説明 ]	選択されている相手について回線接続時に RIP を送出する時間間隔を設定する。
[初期値]	30
[ 設定例 ]	# ipv6 pp rip connect interval 60 # ipv6 pp rip connect send interval
17.5.9	回線切断時の PP 側の RIPng の動作の設定
[書式]	ipv6 pp rip disconnect send action no ipv6 pp rip disconnect send
[ 設定値 ]	<ul> <li>action</li> <li>none</li></ul>
[ 説明 ]	選択されている相手について回線切断時に RIP を送出する条件を設定する。
[初期値]	none
[ 設定例 ]	# ipv6 pp rip disconnect interval 1800 # ipv6 pp rip disconnect send interval
17.5.10	回線切断時の PP 側の RIPng 送出の時間間隔の設定
[ 書式 ]	ipv6 pp rip disconnect interval time no ipv6 pp rip disconnect interval
[設定値]	o time
[説明]	選択されている相手について回線切断時に RIP を送出する時間間隔を設定する。
[初期値]	3600
[ 設定例 ]	# ipv6 pp rip disconnect interval 1800 # ipv6 pp rip disconnect send interval
17.5.11	RIPng による経路を回線切断時に保持するか否かの設定
[書式]	ipv6 pp rip hold routing hold no ipv6 pp rip hold routing
[設定値]	○ <i>bold</i> • on
[説明]	PP インタフェースから RIPng で得られた経路を、回線が切断されたときに保持するか否かを設定する。
[初期値]	off

17.IPv6

152

#### 17.6 フィルタの設定

### 17.6.1 IPv6 フィルタの定義

[書式] ipv6 filter\_num pass\_reject src\_address[/prefix\_len] [dst\_address[/prefix\_len] [protocol [src\_port\_list [dst\_port\_list]]]]
no ipv6 filter filter\_num

∘ pass\_reject ....... フィルタのタイプ (**ip filter** コマンドに準ずる)

o src\_address

- 始点 IPv6 アドレス
- prefix\_type@prefix\_interface:interface\_id
  - prefix\_type
    - □ ra-prefix ...... RA で取得したプレフィックスを使用する
    - □ dhcp-prefix...... DHCPv6-PD で取得したプレフィックスを使用する
    - □ dtcp-prefix....... DTCP で取得したプレフィックスを使用する
  - prefix\_interface ......プレフィックスを取得するインターフェース
  - interface\_id .....インタフェース識別子
- o dst\_address
  - 終点 IPv6 アドレス
  - prefix\_type@prefix\_interface:interface\_id (src\_address と同じ形式)
  - 省略時は 1 個の \* と同じ。
- o protocol
  - フィルタリングするパケットの種類 (ip filter コマンドに準ずる)
  - icmp-nd ....... 近隣探索に関係するパケットの指定を示すキーワード
- ∘ *src\_port\_list*.......UDP、TCP のソースポート番号 (**ip filter** コマンドに準ずる )
- dst\_port\_list......UDP、TCP のデスティネーションポート番号

[ê‡ñæ] IPv6 のフィルタを定義する。

*prefix\_type@prefix\_interface.interface\_id* が指定された場合には、取得したプレフィックスとインタフェース識別子により、IPv6 アドレスが決定される。

- [**ノート**] 近隣探索に関係するパケットとは以下の4つを意味する。
  - neighbor advertisement
  - neighbor solicitation
  - router advertisement
  - router solicitation

#### 17.6.2 IPv6 フィルタの適用

[書式] ipv6 interface secure filter direction filter\_list [filter\_list...]

**ipv6 pp secure filter** direction filter\_list [filter\_list...]

ipv6 tunnel secure filter direction filter\_list [filter\_list...]

no ipv6 interface secure filter direction

no ipv6 pp secure filter direction

no ipv6 tunnel secure filter direction

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

o direction

• in .......内向きのパケットを対象にする

out .......外向きのパケットを対象にする

∘ *filter\_list*...... 静的フィルタ番号

[説明] IPv6 フィルタをインタフェースに適用する。

#### IPv6 動的フィルタの定義 17.6.3

**ipv6 filter dynamic** dyn\_filter\_num srcaddr dstaddr protocol [option ...] [書式]

> ipv6 filter dynamic dyn\_filter\_num srcaddr dstaddr filter\_list [in filter\_list] [out filter\_list] [option ...] no ipv6 filter dynamic dyn\_filter\_num [dyn\_filter\_num...]

[設定値]

○ dyn\_filter\_num ...........動的フィルタ番号 (1..21474836)

o src\_address

- 始点 IPv6 アドレス
- prefix\_type@prefix\_interface:interface\_id

■ prefix\_type

- □ *ra-prefix*.......RA で取得したプレフィックスを使用する
- □ dhcp-prefix ...... DHCPv6-PD で取得したプレフィックスを使用する
- □ *dtcp-prefix* ...... DTCP で取得したプレフィックスを使用する
- prefix\_interface ......プレフィックスを取得するインターフェース
- interface\_id .....インタフェース識別子
- o dst address
  - 終点 IPv6 アドレス
  - prefix\_type@prefix\_interface:interface\_id (src\_address と同じ形式)
     省略時は 1 個の\* と同じ
- - tcp
  - udp
  - ftp
  - tftp
  - domain
  - www
  - smtp
  - pop3
  - telnet
- ∘ filter\_list...... ipv6 filter コマンドで登録されたフィルタ番号のリスト
- $\circ$  option
  - syslog=switch
    - ■on......コネクションの通信履歴を syslog に残す
    - off......コネクションの通信履歴を syslog に残さない
- timeout=time
  - time.......データが流れなくなったときにコネクション情報を解放するまでの秒数

[説明] IPv6 の動的フィルタを定義する。第 1 書式では、あらかじめルーターに登録されているアプリケーショ ン名を指定する。第2書式では、ユーザがアクセス制御のルールを記述する。キーワードの filter、in、 out の後には、ipv6 filter コマンドで定義されたフィルタ番号を設定する。

> filter キーワードの後に記述されたフィルタに該当するコネクション(トリガ)を検出したら、それ以降 in キーワードと out キーワードの後に記述されたフィルタに該当するコネクションを通過させる。 in キー ワードはトリガの方向に対して逆方向のアクセスを制御し、out キーワードは動的フィルタと同じ方向の アクセスを制御する。なお、ipv6 filter コマンドの IP アドレスは無視される。pass/reject の引数も同様 に無視される。

> ここに記載されていないアプリケーションについては、filter キーワードを使って定義することで扱える 可能性がある。特に snmp のように動的にポート番号が変化しないプロトコルに扱いは容易である。 tcp か udp を設定することで扱える可能性がある。 特に、telnet のように動的にポート番号が変化しないプ ロトコルは tcp を指定することで扱うことができる。

> prefix\_type@prefix\_interface:interface\_id が指定された場合には、取得したプレフィックスとインタフェー ス識別子により、IPv6 アドレスが決定される。

[初期値] syslog = on

timeout = 60

#### IPv6 マルチキャストパケットの転送の設定 17.7

MLDv1、MLDv2、MLD プロキシの機能を提供します。MLDv1 と MLDv2 については、ホスト側とルーター側の双方に 対応し、インタフェースごとにホストとルーターの機能を使い分けることができます。MLDv1 は RFC2710、MLDv2 は draft-vida-mld-v2-07.txt に対応します。MLD プロキシは、下流のインタフェースに存在するリスナーの情報を、上流のイ ンタフェースに中継する機能であり、draft-ietf-magma-igmp-proxy-04.txt に基づいて実装しています。

マルチキャストは、マルチキャストのルーティングに対応した特別な網で実現されます。マルチキャスト網を構成するルーターは、特定の端末が送信するマルチキャストパケットを複製して、複数の端末に配送します。マルチキャストパケットを送信する端末をソース (source) と呼び、それを受信する端末をリスナー (listener) と呼びます。以下の説明では、マルチキャストパケットを単にパケットと書きます。

ソースが送信するパケットは原則としてすべてのリスナーに届きます。しかし、リスナーによって受信するパケットを変えたければ、リスナーをグループに分けることができます。同じグループに属する端末は同じパケットを受信し、異なるグループに属する端末は異なるパケットを受信します。それぞれのグループには識別子として マルチキャストアドレスが割り当てられます。

パケットのIP ヘッダの終点アドレスには、グループに対応するマルチキャストアドレスが格納されます。網内のルーターは、このマルチキャストアドレスを見て、パケットの転送先のグループを確認します。網内のルーターはグループごとに編成された経路表を持っているので、その経路表にしたがってパケットを配布します。経路表は、通常、PIM-SM、PIM-DM、DVMRP などのルーティングプロトコルによって自動的に生成されます。

MLD(Multicast Listener Discovery) の目的は、端末がマルチキャスト網に対して、端末が参加するグループを通知することです。

網内のルーターは端末に対してクエリー (Query) というメッセージを送信します。クエリーを受信した端末は、ルーターに対してレポート (Report) というメッセージを返信します。レポートの中には、端末が参加するグループのマルチキャストアドレスを格納します。レポートを受信したルーターはその情報をルーティングに反映します。

MLDv2 では、受信するパケットのソースを制限することができますが、この機能を実現するためにフィルタモード (Filter Mode) と ソースリスト (Source List) を使用します。フィルタモードには INCLUDE と EXCLUDE があり、INCLUDE では許可するソースを列挙し、EXCLUDE では許可しないソースを列挙します。

例えば、次の場合には、2001:x:x:x::1 と 2001:x:x:x::2 をソースとするパケットだけが転送の対象になります。

○フィルタモード: INCLUDE

∘ソースリスト: { 2001:x:x:x::1, 2001:x:x:x::2}

MLD のメッセージは原則としてルーターを超えることができません。そこで、端末とマルチキャスト網の間にルーターが介在する場合には、ルーターが MLD プロキシの機能を持つ必要があります。MLD プロキシの機能を持つルーターは、LAN側に対してクエリを送信し、LAN側からレポートを受信します。また、そのレポートに含まれる情報をWAN側に転送します。

### 17.7.1 MLD の動作の設定

[書式] ipv6 interface mld type [option ...] ipv6 pp mld type [option ...] ipv6 tunnel mld type [option ...]

no ipv6 interface mld [type [option ...]

no ipv6 pp mld [type [option ...]]

no ipv6 tunnel mld [type [option ...]]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

○ *type* ...... MLD の動作方式

• off ...... MLD は動作しない

• router......MLD ルーターとして動作する

• host......MLD ホストとして動作する

∘ *option* ......オプション

• version=version ... MLD のバージョン

■1.....MLDv1

■2.....MLDv2

■1,2 ......MLDv1 と MLDv2 の両方に対応する。(MLDv1 互換モード)

• syslog=switch....... 詳細な情報を syslog に出力するか否か

■ on .....表示する

■ off.....表示しない

• robust-variable=VALUE (1 .. 10)

■MLD で規定される Robust Variable の値を設定する。

[説明] インタフェースの MLD の動作を設定する。

[初期値] type=off

version=1,2 syslog=off

robust-variable=2

# **17.7.2** MLD の静的な設定を登録するコマンド

#### [書式] **ipv6** interface **mld static** group [filter\_mode source ...]

ipv6 pp mld static group [filter\_mode source ...]
ipv6 tunnel mld static group [filter\_mode source ...]
no ipv6 interface mld static [group [filter\_mode source ...]]
no ipv6 pp mld static [group [filter\_mode source ...]]
no ipv6 tunnel mld static [group [filter\_mode source ...]]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

∘ *group* ...... グループのマルチキャストアドレス

∘ *filter\_mode* ...... フィルタモード

• exclude......MLDの "EXCLUDE"モード

。 *source* ......マルチキャストパケットの送信元のアドレス

[説明] 指定したグループについて、常にリスナーが存在するものとみなす。

このコマンドは、MLD をサポートするリスナーがいないときに設定する。

filter\_mode と source は、マルチキャストパケットの送信元を限定するものである。filter\_mode として include を指定したときには、source として受信したい送信元を列挙する。filter\_mode として exclude を指定したときには、source として受信したくない送信元を列挙する。

[ノート] このコマンドで設定されたリスナーは、ipv6 interface mld コマンドで host を設定したインタフェースで通知される。もし、このインタフェースが MLDv1 を使う場合には、filter\_mode や source の値は無視される。

# 17.7.3 IPv6 マルチキャストの転送モードの設定

# [書式] ipv6 multicast routing process mode no ipv6 multicast routing process

[ 設定値 ] ○ mode

fast ..................ファストパスで処理するnormal ...........ノーマルパスで処理する

[説明] IPv6 マルチキャストの転送モードを設定する。

[ノート] パケットの受信インタフェースと送信インタフェースが、LAN インタフェースか PPPoE インタフェースのいずれかであれば、ファストパスで処理することができる。そうでなければ、このコマンドの設定に関係なく、ノーマルパスとなる。

[初期値] fast

# 18. アナログ通信機能の設定

RT58i のアナログ通信機能の設定は、TEL ポートに接続した PB 電話機のキー操作でも可能ですが、ここではコンソールからのコマンドについてだけ述べます。キー操作による設定手順は活用マニュアルを参照してください。キー操作とコンソールコマンドの対応表は本ページに示します。

TEL ポートには、**識別着信リスト**と呼ぶリストがあり、このリストに一致した着信だけを許可したり拒否したりすることができます。識別着信リストへの登録は analog arrive restrict list コマンド、削除は no analog arrive restrict list コマンドで行ないます。実際の許可拒否動作はポート毎に行なうことができ、analog arrive restrict コマンドにより動作を指定します。

RT58iの TEL ポートの電気的入出力レベルは調節することができます。受話器からの音声が大きくて耳障りな音になったり、モデムや FAX の通信がうまくいかない場合には、analog pad send、analog pad receive コマンドで送話と受話レベルを調節し、最適な状態にします。

アナログ通信機器の発着信回数は show account analog コマンドで知ることができます。

# 18.1 キー操作とコンソールコマンドの対応

TEL ポート(機器)側の設定

機能	機能番号	対応するコンソールコマンド
「EL ポートのダイヤル番号設定	11	analog local address
「EL ポートのサブアドレス設定	12	analog local address
通信機器の種類設定	13	analog device type
EL ポート使用制限の設定	14	analog use
/oIP 着信制限の設定	15	analog sip arrive permit
/oIP 発信制限の設定	16	analog sip call permit
発信者番号通知	21	analog local address notice
即時発信	22	analog rapid call
パーズを判定する時間	23	analog pause timer
ブローバル着信	31	analog arrive global permit
<b></b>	32	analog arrive restrict
識別着信の番号登録	33	analog arrive restrict list
ナブアドレスなしの着信	34	analog arrive without-subaddress permit
<b>通信機器種別指定の着信</b>	35	analog arrive another-device permit
舌中着信	36	analog arrive ring-while-talking permit
<b>憂先着信ポート</b>	37	analog arrive priority
<b>着信べル設定</b>	38	analog arrive ringer-type list
トンバー・ディスプレイ機能	39	analog arrive number display
ダイヤル桁の間隔設定 (秒 )	41	analog wait dial timer
フッキング判定時間 (1/10 秒 )	42	analog hooking timer
フッキング後の操作有効時間 (秒)	43	analog hooking wait timer
フッキング , オンフック無効時間 (秒)	44	analog hooking inhibit timer
<b>砂川が信号の設定</b>	45	analog disc-signal
NS キャッチホン機能 (コールウェイティング )	52	analog supplementary-service
6倍中転送機能	53	analog supplementary-service
三者通話機能	54	analog supplementary-service
信転送機能	55	analog supplementary-service
É/문문·녹사프 디 장식크	F.C	analog supplementary-service
信転送先番号登録	56	call-deflection address
≠/====================================	57	analog supplementary-service
信転送トーキ設定	57	call-deflection talkie
を信む、 全には、 全には、 を持ちない。 をもない。 をもな。 をもない。 をもな。 をもな。 をもな。 をもな。 をもな。 をもな。 をもな。 をもな。 をもな。 をもな。 をもな。 をもな。 をもな。 をもな	E0	analog supplementary-service
<b>信転送起動タイミング設定</b>	58	call-deflection ringer
() () () () () () () () () () () () () (	FO	analog supplementary-service
信転送失敗時の動作設定	59	call-deflection reject
送話 PAD の音量設定	61	analog pad send
受話 PAD の音量設定	62	analog pad receive
OTMF 検出レベルの設定	63	analog dtmf level
.AN ポートのIP アドレスとネットマスク設定	71	ip interface address
BOD の設定	73	analog mp prior

機能	機能番号	対応するコンソールコマンド
i・ナンバーの設定	81	analog arrive inumber-port
着信時サービス設定	82	analog arrive incoming-signal
発番号無し着信設定	83	analog arrive without-calling-number
ダイヤル完了ボタンの設定	84	analog end-of-dialing-code
TEL ポートの再呼出時間設定	85	analog re-ringing-timer
TEL ポート設定の消去	91	-
識別着信の番号削除	92	no analog arrive restrict list
着信ベルの番号削除	93	no analog arrive ringer-type list
料金情報の消去	94	clear account analog
TEL ポート設定の全消去	99	-
パスワードの設定	00	login passwordÅA administrator password
電話機からのリビジョンアップの実行	020901	http revision-up go

### LINE ポート(回線)側の設定

機能	機能番号	対応するコンソールコマンド
ダイヤルの種別選択	201	pstn dial type
ナンバー・ディスプレイ着信識別	203	pstn number display
付加サービス機能設定	204	pstn supplementary-service
回線側のポーズ時間設定(秒)	205	pstn pause timer
フッキング時間設定 (1/10 秒 )	206	pstn hooking timer
送話 PAD の音量設定	207	pstn pad send
受話 PAD の音量設定	208	pstn pad receive
LINE ポート使用制限の設定	209	pstn use

### **18.2** TEL ポートごとの設定

# 18.2.1 TEL ポートを使うか否かの設定

[書式]	analog use port use
	no analog use port

[ 設定値 ] o port

- •1.....TEL1ポート •2.....TEL2ポート
- o use
  - on......発着信可能として使用する
  - off ...... 使用しない
  - call-only ...... 発信専用として使用

[説明] TELポートを公衆回線および内線の発着信に使用するか否かを設定する。

[ノート] SIP に対する発着信については、analog sip arrive permit コマンドと analog sip call permit コマンドと roll途設定する。

[初期值] on

# 18.2.2 TEL ポートのダイヤルイン番号の設定

[書式] analog local address port dialin\_num [/sub\_address] [dialin\_num\_list] no analog local address port

[ 設定値 ] oport

- 1......TEL 1 ポート • 2.....TEL 2 ポート
- *dialin\_num* ....... ダイヤルイン番号
- *sub\_addres* ...... サブアドレス (0x21 から 0x7e の ASCII 文字列 )
- dialin\_num\_list......dialin\_num [/sub\_address] を空白で区切った並び(最大4つ)
- [説明] TEL ポートのダイヤルイン番号を設定する。最大5つまで設定できる。
- [ノート] サブアドレスの指定は、ISDN 回線を使用する場合にのみ有効である。

#### TEL ポートに接続する機器の設定 18.2.3

analog device type port type [書式] no analog device type port

[ 設定値 ] o port

> • 1......TEL1 ポート • 2...... TEL2 ポート

• any .......通信機器の設定なし

• tel......電話

TEL ポートに接続する機器を指定する。 [説明]

> これを設定すると、type パラメータが any の場合には HLC をつけずに、それ以外では指定した HLC を つけて発信する。また analog arrive another-device permit コマンドとの組み合わせにより、着信時 に port パラメータで指定したポートへは、type パラメータで指定した以外の着信に応答しなくなる。

このコマンドは、ISDN 回線を使用する場合にのみ有効である。 [ノート]

[初期値] type = any

#### TEL ポートの発信者番号を通知するか否かの設定 18.2.4

[書式] analog local address notice port notice no analog local address notice port

[ 設定値 ]

• 1...... TEL1 ポート

• 2..... TEL2 ポート

o notice

TEL ポートに設定した発信者番号を相手に通知するか否かを設定する。 [説明]

相手に通知される番号は analog local address コマンドで設定されたものである。

analog local address コマンドで複数の番号が設定されている場合は最初に設定した番号が通知される。

[ノート] 契約時に発信者番号通知サービスを選択しない場合には、常に通知されなくなる。

このコマンドは、ISDN 回線を使用する場合にのみ有効である。

「初期値 ] on

#### 相手先番号による即時発信を許可するか否かの設定 18.2.5

[ 書式 ] analog rapid call port rapid no analog rapid call port

[ 設定値 ]

• 1...... TEL 1 ポート • 2..... TEL2 ポート

• on......許可する • off ...... 拒否する

相手先番号による即時発信を許可するか否かを設定する。 [説明]

> ダイヤル終了後、'#' ボタンを押さなくても、一定時間の経過を待たずに発信を開始することを即時発信 と呼ぶ。

過去に、発信により通話状態となった相手先が即時発信の対象となる。

アナログ回線に接続して使用する場合、アナログ回線への発信には即時発信機能は動作しない。 [ノート]

「初期値 ] on

### 160 18. アナログ通信機能の設定

#### 18.2.6 ダイヤル完了ボタンの設定

[書式] analog end-of-dialing-code port switch no analog end-of-dialing-code port

[ 設定値 ]

o port

• 1......TEL1 ポート • 2......TEL2 ポート

o switch

[説明] '#' ボタンをダイヤル完了ボタンとして使用するか否かを選択する。

off を指定している場合には、'#' ボタンは回線番号として網に通知される。

ダイヤルの先頭が '#' の場合、最初の '#' ボタンは、本コマンドの設定にかかわらず回線番号として網に通知される。

(#ダイヤル(短縮ダイヤルサービス)のようにダイヤルの先頭が '#' の場合)

[初期值] or

# 18.2.7 グローバル着信を許可するか否かの設定

[書式] analog arrive global permit port permit no analog arrive global permit port

[ 設定値 ]

o port

• 1......TEL 1 ポート

• 2..... TEL2 ポート

o perm

• on......許可する

• off ...... 拒否する

[説明] グローバル着信を許可するか否かを設定する。

グローバル着信の場合、着信時に着番号情報要素が付かない。グローバル着信を使用するためには、ダイヤルイン契約の際に利用指定が必要。

[ノート] このコマンドは、ISDN回線を使用する場合にのみ有効である。

[初期值] on

### 18.2.8 TEL ポートでの識別着信をするか否かの設定

# [書式] analog arrive restrict port restrict no analog arrive restrict port

[ 設定値 ] oport

• 1...... TEL 1 ポート • 2..... TEL 2 ポート

o restrict

[説明] TELポートで識別着信をするか否かを設定する。

analog arrive restrict list コマンドで登録された識別着信リストに対しての着信動作を決定する。 permit の場合には、発番号が登録リストに含まれれば着信許可となり、それ以外は着信拒否となる。 reject の場合には、発番号が登録リストに含まれれば着信拒否となり、それ以外は着信許可となる。 none の場合には、すべての発番号に対して着信許可となる。

[ノート] ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要。

アナログ回線を使用している場合は、着信拒否に設定しても発信側には話中音は流れず、呼出状態となる。

[初期値] reject

### 識別着信リストの登録 18.2.9 analog arrive restrict list port number dial\_num [/sub\_address] [書式] no analog arrive restrict list port number [ 設定値 ] o port • 1..... TEL1 ポート • 2...... TEL2 ポート ○ *number*...... リスト番号 ○ dial\_num...... 電話番号 ○ sub\_addres ...... サブアドレス (Ox21 から Ox7e の ASCII 文字列 ) 識別着信用の電話番号を識別着信リストへ登録する。 [説明] リスト番号とは、識別着信リストの中で管理される通し番号である。また、識別着信リストは TEL ポー ト毎に管理される個別のリストである。 [ノート] サブアドレスの指定は、ISDN 回線を使用する場合にのみ有効である。 サブアドレス無し着信を許可するか否かの設定 18.2.10 [書式] analog arrive without-subaddress permit port permit no analog arrive without-subaddress permit port [ 設定値 ] o port • 1...... TEL 1 ポート • 2..... TEL2 ポート o bermit • on......許可する • off ...... 拒否する サブアドレス情報要素の無い着信を許可するか否かを設定する。 [説明] analog local address コマンドを使用してポート毎に異なるサブアドレスを設定しておくと、ポートを 区別して着信させることが可能になる。 ISDN 回線以外からの着信にはサブアドレス情報要素が付いてこない。 [ノート] このコマンドは、ISDN 回線を使用する場合にのみ有効である。 [ 初期値 ] on 異なる種類の通信機器からの着信を許可するか否かの設定 18.2.11 [書式] analog arrive another-device permit port permit no analog arrive another-device permit port [ 設定値 ] $\circ$ port • 1.....TEL 1 ポート • 2..... TEL2 ポート $\circ$ permit • on......許可する • off ......許可しない 異なる種類の通信機器からの着信を許可するか否かを設定する。 [説明] 着信時の HLC 情報要素と analog device type コマンドにより設定された機器を比較して、着信整合性 [ノート] を調べる。 このコマンドは、ISDN 回線を使用する場合にのみ有効である。 「初期値 ] on

#### 話中着信を許可するか否かの設定 18.2.12

analog arrive ring-while-talking permit port permit [書式] no analog arrive ring-while-talking permit port

### 162 18. アナログ通信機能の設定

[ 設定値 ]

o port

• 1...... TEL 1 ポート • 2...... TEL 2 ポート

o permit

● on......許可する ● off ......許可しない

#### [説明]

話中着信を許可するか否かを設定する。

#### [ノート]

· ISDN 回線を使用している場合

permitが on になっていないと、フレックスホンのINSキャッチホン(コールウェイティング)も擬似キャッチホン(擬似コールウェイティング)も使用できない。

・アナログ回線を使用している場合

permit を on にすると、通話中にアナログ回線への着信があった場合、着信音によって着信が確認できる。なお、フッキングによる通話の切り替えを行なうことはできない。 網の付加サービスによる話中着信はこの設定に関わらず動作する。

また、pstn supplementary-service が on に設定されている場合は、話中着信はこの設定に関わらず動作しない。

#### [初期値]

off

#### 18.2.13 着信ベルリストの登録

[書式] analog arrive ringer-type list port type number dial\_num [/sub\_address] no analog arrive ringer-type list port type number

#### [ 設定値 ]

o port

- 1......TEL 1 ポート
- 2..... TEL2 ポート
- 。*number*......リスト番号
- sub\_addres ...... サブアドレス (0x21 から 0x7e の ASCII 文字列 )

#### [説明]

着信ベルリストを登録する。

[ノート]

type パラメータで指定される着信ベル音の種類と、通常の着信時のベル音及び内線着信ベル音は異なる。サブアドレスの指定は、ISDN 回線を使用する場合にのみ有効である。ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要。

### 18.2.14 ナンバー・ディスプレイの設定

#### [ 書式 ]

analog arrive number display port mode no analog arrive number display port

#### 「設定値 ]

o port

• 1...... TEL 1 ポート • 2...... TEL2 ポート

 $\circ$  mode

- [説明]

指定した TEL ポートでナンバー・ディスプレイを使用可能にする。 name-display に設定すると、ネーム・ディスプレイが使用可能になる。

[ノート] ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要。

ネーム・ディスプレイを使用する場合は、ネーム・ディスプレイサービスの契約も必要。

・アナログ回線を使用時のみ

キャッチホン・ディスプレイサービスを契約されているアナログ回線を使用した通話中は、設定に関係なく通話中の電話機がキャッチホン・ディスプレイに対応していればキャッチホン・ディスプレイサービスが利用可能。

[初期値] off

18.2.15	指定した 7	TEI #—	トの傷失恙	信順位を設定
10.4.17			1、0ノ1巻ノ1.7月	16川川 112 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

[書式] analog arrive priority port priority

no analog arrive priority port

[ 設定値 ] oport

・1......TEL1ポート ・2.....TEL2ポート ∘ *priority*......優先順位 (1..3)

[説明] 指定した TEL ポートの優先着信順位を設定する。

priority は、1 (優先度高) - 3(優先度低)である。

[初期値] 2

# 18.2.16 ダイヤル桁間タイマの設定

[書式] analog wait dial timer port time no analog wait dial timer port

[設定値] oport

• 1.....TEL 1 ポート • 2.....TEL2 ポート ∘ *time*.....秒数 (1..59)

[説明] ダイヤル桁間タイマ値を設定する。

ダイヤル中に本タイマ値を越えてキー操作が無いと発信動作を開始する。秒数は 1 秒単位で設定できる。

[初期値] 4

### 18.2.17 フッキングを判定する時間の設定

[書式] analog hooking timer port time no analog hooking timer port

[ 設定値 ] oport

• 1......TEL1 ポート • 2.....TEL2 ポート ◦ time.....秒数 (0.5..2)

[説明] フッキングとして判断する最大の時間を設定する。

この時間を越えて TEL ポートに接続された通信機器のフックスイッチを押し続けた場合はオンフックとみなして切断処理される。 秒数は O.1 秒単位で設定できる。

[初期値] 1

#### 18.2.18 フッキング後にキー操作を受け入れる時間の設定

[書式] analog hooking wait timer port time no analog hooking wait timer port

[ 設定値 ] oport

• 1.....TEL 1 ポート • 2.....TEL2 ポート • *time*......秒数 (1..9)

[説明] フッキング後にキー操作を受け入れる時間を設定する。

フレックスホン機能を利用するためのフック操作を行った後、次のフッキングまたはオンフック操作を受け入れる時間である。秒数は 1 秒単位で設定できる。

[初期値] 4

# 18. アナログ通信機能の設定 フッキング及びオンフック検出を無効と判断する時間の設定 18.2.19 analog hooking inhibit timer port time [書式] no analog hooking inhibit timer port [ 設定値 ] o port • 1...... TEL 1 ポート • 2...... TEL2 ポート o time • 秒数 (1..3) • off ...... O 秒 オフフック後から、フッキング及びオンフック検出を無効と判断する時間を設定する。秒数は 1 秒単位 [説明] で設定できる。 [ノート] オフフック後の数秒間、直流ループ断が発生するようなホームテレホン等を接続した場合に有効。通常は off でよい。 off [初期値] 18.2.20 保留音の種類の設定 [書式] audio hold-tone type type 「設定値 ] o type • melody....... 保留音としてメロディーを流す beep......保留音としてビープ音(「プップッ」)を流す [説明] 保留音としてメロディーを流すかビープ音を流すかを設定する。 beep に設定すると、従来の保留音「プップッ」が流れる。 [ノート] 「初期値 ] melody TEL ポートの再呼出時間設定 18.2.21 [書式] analog re-ringing-timer port time no analog re-ringing-timer port 「設定値 ] o port • 1...... TEL 1 ポート • 2..... TEL2 ポート ○ time...... 再呼出時間の秒数 (10..180) [説明] 指定した TEL ポートの再呼出時間を設定する。 再呼出時間とは、以下の時間を示す。 • 相手呼出状態で内線転送を行った場合の呼出時間 ●呼び返し(保留呼があることを通知するための呼出)の呼出時間 [初期値] 30 フレックスホン機能の使用パターンの設定 18.2.22 [書式] analog supplementary-service [network] func [func...] analog supplementary-service pseudo func [func...] no analog supplementary-service

o network .......網提供のフレックスホンを示すキーワード [ 設定値 ]

o func

• call-waiting ...... INS キャッチホン (コールウェイティング) 機能使用を示すキーワード

• call-transfer .......通信中転送機能使用を示すキーワード

• add-on...... 三者通話機能使用を示すキーワード

• call-deflection 1..... TEL 1 ポートでの着信転送機能使用を示すキーワード • call-deflection 2...... TEL2 ポートでの着信転送機能使用を示すキーワード

18. アナログ通信機能の設定 165 フレックスホン機能の使用パターンを設定する。 [説明] 着信転送機能を実際に動作させるためには、着信転送先アドレスの設定 (analog supplementary-[ノート] service call-deflection address コマンド) が必要。 このコマンドは、ISDN 回線を使用する場合にのみ有効である。 フレックスホン機能を使用しない 「初期値 ] 18.2.23 着信転送先アドレスの設定 analog supplementary-service call-deflection address port dial\_num[/sub\_address] [書式] no analog supplementary-service call-deflection address port [ 設定値 ] o port • 1......TEL1 ポート • 2..... TEL2 ポート ○ dial\_num...... 電話番号 。sub\_address...... サブアドレス (0x21 から 0x7eの ASCII 文字) 着信転送先アドレスを登録する。 [説明] [ノート] 網提供のフレックスホンによる着信転送では、サブアドレスの指定は無効となる。 このコマンドは、ISDN 回線を使用する場合にのみ有効である。 着信転送を起動するタイミングの設定 18.2.24 [書式] analog supplementary-service call-deflection ringer port count no analog supplementary-service call-deflection ringer port [ 設定値 ] o port • 1..... TEL 1 ポート • 2..... TEL2 ポート o count • 回数 (1..10) ............ 指定回数着信べルを鳴らした後に起動する 着信転送を起動するタイミングを設定する。 [説明] タイミングは3秒周期のリズムを1回とカウントする。 [ノート] このコマンドは、ISDN 回線を使用する場合にのみ有効である。 [初期値] off 着信転送トーキの設定 18.2.25 [書式] analog supplementary-service call-deflection talkie port transfer originator no analog supplementary-service call-deflection talkie port [設定値] • 1.....TEL1 ポート

• 2.....TEL2ポート ○ *transfer* ...... 転送トーキ • on......あり • off .......おし ○ originator...... 転送元トーキ

• on.....あり • off ......おし

[説明] 着信転送におけるトーキのありなしを設定する。

# 166 18. アナログ通信機能の設定

[ノート] 転送トーキは、網提供の着信転送使用時に、発信側で聞こえる音声ガイドであり、転送元トーキは、転送 先の相手に聞こえる音声ガイドのこと。

なお、擬似機能による着信転送使用時には転送トーキは無い。

フレックスホンの着信転送機能の契約が必要。

このコマンドは、ISDN 回線を使用する場合にのみ有効である。

[初期値] transfer = off originator = off

# 18.2.26 着信転送が拒否された時の動作の設定

[書式] analog supplementary-service call-deflection reject port action no analog supplementary-service call-deflection reject port

[ 設定値 ] oport

• 1...... TEL1 ポート • 2..... TEL2 ポート

action

• alert ...... 着信に対して応答する

[説明] 着信転送を行なう際、網からそれを拒否された場合の動作を設定する。busy の場合には、着信に対しビジー (話中)を返すので、電話をかけてきた方にはビジートーンが返り、通話はできない。alert の場合に

は、呼出を返すと同時に手元の電話機のベルを鳴らすので、ここで受話器をとれば通話できる。

[ノート] このコマンドは、ISDN 回線を使用する場合にのみ有効である。

[初期值] alert

### 18.2.27 送話 PAD の設定

[書式] analog pad send port pad no analog pad send port

[ 設定値 ] oport

• 1...... TEL 1 ポート • 2...... TEL 2 ポート

o pad

-3dB...........-3dB PAD 挿入
 -6dB........-6dB PAD 挿入
 -9dB......-9dB PAD 挿入
 -12dB PAD 挿入
 -15dB PAD 挿入

• off ......PAD なし

[**説明**] 送話 PAD を設定する。

[初期値] off

#### 18.2.28 受話 PAD の設定

[書式] analog pad receive port pad no analog pad receive port

「設定値 ] ○ port

• 1...... TEL 1 ポート • 2...... TEL 2 ポート

o pad

• -18dB.....--18dB PAD 挿入

18. アナログ通信機能の設定 167 • -21dB.....--21dB PAD 挿入 • off ......PAD なし 受話 PAD を設定する。 [説明] [初期値] off MP 時に電話発着信のために 1B チャネルに落とすか否かの設定 18.2.29 [ 書式 ] analog mp prior port down no analog mp prior port [ 設定値 ] o port • 1..... TEL1 ポート • 2..... TEL2 ポート • on.....落とす • off ......落とさない MP 時に 2B チャネルでデータ通信中、電話の発着信を行なうためにデータ通信のチャネル数を 1B に落 [説明] すか否かを設定する。 このコマンドは、ISDN 回線を使用する場合にのみ有効である。 [ノート] [初期値] on 18.2.30 TEL ポートへの切断信号の送出の設定 [書式] analog disc-signal port use no analog disc-signal port [ 設定値 ] o port • 1...... TEL 1 ポート • 2..... TEL2 ポート • on...... 使用する • off ......使用しない 指定した TEL ポートへの切断信号を送出するか否かを設定する。 [説明] on に設定すると、着信による通話時、発信側が先に通信を切断した場合に、極性反転して擬似的な切断 信号をその TEL ポートへ送出する。 [初期値] on DTMF 検出レベルの設定 18.2.31 [書式] analog dtmf level port level no analog dtmf level port [ 設定値 ] • 1......TEL1 ポート • 2..... TEL2 ポート 0 lonel • off ...... Off • -3dB.....--3dB • -9dB.....--9dB

• -30dB.....--30dB TEL ポートの DTMF 信号検出レベルを設定する。 [説明]

• -12dB..... - 12dB • -15dB..... - 15dB • -18dB..... - 18dB • -21dB.....--21dB • -24dB.....--24dB • -27dB.....-27dB [初期値]

#### アザーダイヤルトーンを出すか否かの設定 18.2.32

analog extension other-dial-tone switch [書式]

no analog extension other-dial-tone

[設定値]

• on......アザーダイヤルトーンを出す • off ......アザーダイヤルトーンを出さない

一般回線から発呼できない場合のダイヤルトーン (アザーダイヤルトーン)を区別するか否かを設定す [説明]

る。offとした場合、内線を含めて発信が可能な場合は通常のダイヤルトーンが鳴る。

「初期値 ] on

#### 着信時の着信ベル鳴動モードの設定 18.2.33

[書式] analog extension incoming ringer mode no analog extension incoming ringer

[ 設定値 ] o mode

着信時、着信可能なすべての TEL ポートを鳴動させるか、そのうちの 1 つだけを鳴動させるかを設定す [説明]

カスケード接続時には、親機の設定モードで動作することに注意。 [ノート]

TEL ポートに PBX 等を接続し、複数のポートを同時に鳴動させたくない場合、one-by-one に設定する。

優先度が同じ場合には、TEL 1 → TEL2 の順番で検索した最初の空きポートに着信する。

「初期値 ] all

#### 18.2.34 i・ナンバーサービスのポート番号の設定

[書式] analog arrive inumber-port port inum\_port [inum\_port...] no analog arrive inumber-port port

「設定値 ]

o port

• 1...... TEL 1 ポート • 2..... TEL2 ポート

o inum\_port

• 1......ポート番号 1 で着信する • 2......ポート番号 2 で着信する

3......ポート番号3で着信する

• all ...... すべてのポート番号で着信する • none......着信しない

i・ナンバーサービスで網から送られるポート番号を TEL ポートに対応させる。対応させたポート番号が [説明] 送られてきたら、その TEL ポートが着信を受ける。

all を設定したときには、どのポート番号が送られてきても着信を受ける。 none を設定したときにはどのポート番号が送られてきても着信を受けない。

このコマンドは、ISDN 回線を使用する場合にのみ有効である。 [ノート]

i・ナンバーサービスのポート番号と同じ番号の TEL ポートが着信を受ける [初期値]

#### アナログダイヤルインと無鳴動着信機能の設定 18.2.35

[書式] analog arrive incoming-signal port number address type signal dial\_in-num no analog arrive incoming-signal port number

# [設定値] ○ port • 1 • 2

• 1......TEL 1 ポート • 2......TEL 2 ポート

o address

• global ...... グローバル着信を登録

local5 .......
 i number1 ......
 i ・ナンバーのポート番号 1 を登録
 i number2 .......
 i ・ナンバーのポート番号 2 を登録

• inumber3......i · ナンバーのポート番号 3 を登録

o type

• tel......HLC が電話

• fax ......HLC が FAX

• none.......HLC がない
• all ...... すべて

o signal

• modem ...... モデムダイヤルイン

• pb ......PB ダイヤルイン

• no-ringing-fax ...... 無鳴動着信

(signal で modem と pb を指定したときのみ有効)

#### [説明]

指定した port に対して、address の一致する着信があったときに、signal に相当した着信処理を行なう。アナログダイヤルインのときには、dial\_in-num で設定されたダイヤルイン信号を出す。dial\_in-num は signal が modem の場合には 20 桁以内、pb の場合には 4 桁以内で設定できる。

#### [ノート] ダイヤルインサービスの契約が必要。

· ISDN 回線を使用している場合

address にグローバル着信を指定する場合は、ダイヤルイン契約時にグローバル着信ありを指定した場合のみ有効。

address に i・ナンバーのポート番号を指定する場合は、i・ナンバーの契約が必要。 type に HLC を指定した場合は、発信側が ISDN 回線ではないときは無効となる。

・アナログ回線を使用している場合

address にグローバル着信、i・ナンバーのポート番号を指定しても無効である。 type に all 以外を指定しても無効である。

#### 18.2.36 PB ダイヤルインの一次応答検出タイミングの設定

#### no analog

analog arrive incoming-signal timing pb  $port\ mode$  no analog arrive incoming-signal timing pb port

#### [ 設定値 ]

[書式]

o port

• 1..... TEL 1 ポート

• 2..... TEL2 ポート

mode

### [説明]

指定した PORT に対して、PB ダイヤルインの動作を行なう場合において、呼出信号送出前の極性反転のタイミングにおける直流ループ閉成に対する動作を選択する。

[初期値] mode = 1

### 18.2.37 発番号情報なし着信機能の設定

# [書式] analog arrive without-calling-number port type [option1 [option2 [option3]]] no analog arrive without-calling-number port

# 170 18. アナログ通信機能の設定

[ 設定値 ] o port • 1......TEL1 ポート • 2..... TEL2 ポート o type reject.................発番号情報なし着信を拒否する option1, option2, option3 • all ...... すべての着信を対象にする • public-telephone.... 本設定を公衆電話からの着信に限定する • rejected-by-user...... 本設定をユーザによる通知拒否の着信に限定する • service-unavailable . 本設定を表示圏外からの着信に限定する 省略時は all と同じ [説明] 指定した TEL ポートの発番号情報なしの着信を、指定した非通知理由により許可するか否かを選択する。 ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要。 [ノート] [初期値] type = permitoption = allRTP 音声の受話 PAD の設定 18.2.38 [書式] analog pad rtp receive port pad no analog pad rtp receive port [ 設定値 ] o port • 1...... TEL 1 ポート • 2..... TEL2 ポート o pad • -12dB .....-12dB PAD 挿入 • -9dB .....--9dB PAD 挿入 • -3dB.....--3dB PAD 挿入 • off .....PAD なし • +3dB ...... 3dB PAD 挿入 • +6dB ......6dB PAD 挿入 • +9dB ...... 9dB PAD 挿入 • +12dB ...... 12dB PAD 挿入 [説明] 指定した TEL ポートの RTP 音声 (カスケード接続、VoIP) に対する受話 PAD を設定する。最終的な音 量は、analog pad receive と組み合わさった値となる。 通常の音量は問題なく、RTP 音声の音量だけを調整したい場合に使用する。 [ノート] 音量を上げる方向に PAD を設定した場合、エコーのレベルも大きくなるため、通話に支障がでる場合が ある。 [初期値] off RTP 音声の送話 PAD の設定 18.2.39 [書式] analog pad rtp send port pad no analog pad rtp send port [ 設定値 ] o port • 1...... TEL 1 ポート • 2..... TEL2 ポート ● -12dB .....--12dB PAD 挿入 • -6dB .....--6dB PAD 挿入 • -3dB.....--3dB PAD 挿入 • off ......PAD なし • +3dB ...... 3dB PAD 挿入 • +6dB ...... 6dB PAD 挿入 • +9dB ...... 9dB PAD 挿入

• +12dB ...... 12dB PAD 挿入

171

- [説明] 指定した TEL ポートの RTP 音声 (カスケード接続、VoIP) に対する送話 PAD を設定する。最終的な音量は、analog pad send と組み合わさった値となる。
- [ノート] 通常の音量は問題なく、RTP音声の音量だけを調整したい場合に使用する。

音量を上げる方向に PAD を設定した場合、エコーのレベルも大きくなるため、通話に支障がでる場合が

ある。

[初期值] off

#### 18.2.40 ポーズを判定する時間の設定

[書式] analog pause timer port time

[ 設定値 ] oport

・1.....TEL1ポート ・2.....TEL2ポート ○ *time*.....秒数 (1 .. 10)

[説明] ポーズとして判断する最小の時間を設置する。

[ノート] このコマンドは、アナログ回線を使用する場合にのみ有効である。

[初期値] 2

### 18.2.41 TEL ポートに対する電力供給の設定

[書式] analog power port sw no analog power port

[ 設定値 ] oport

• 1...... TEL 1 ポート • 2...... TEL 2 ポート

 $\circ$  sw

● on......TEL ポートに電力を供給し、使用可能にする ● off .......電力供給を行なわず、使用不可能にする

[説明] TEL ポートに対して電力を供給するか否かを設定する。

電力供給を行なわない場合、その TEL ポートは機能しなくなる。

再起動によって設定変更が有効となる。

[初期值] on

#### **18.3** アナログ回線の設定

本節のコマンドはアナログ回線を使用する場合にのみ有効である。

### 18.3.1 ダイヤルの種別を選択

[書式] pstn dial type type

[設定値] o type

• 10pps......パルス (10pps) • 20pps.....パルス (20pps)

• pb ......PB

[説明] アナログ回線に対するダイヤルの種別を選択する。

[初期值] 20pps

# 18.3.2 フッキング時間の設定

[書式] pstn hooking timer time no pstn hooking timer

# 18. アナログ通信機能の設定 172 [ 設定値 ] [説明] アナログ回線に対してフッキング操作を行なう場合のフッキング時間を設定する。 「初期値 ] アナログ回線のモデム信号を検出するまでの時間を設定する 18.3.3 [書式] pstn modem signal timer time no pstn modem signal timer 「設定値 ] ○ time ......0.1-3.0[ 秒 ] アナログ回線のモデム信号を検出するまでの時間を設定する。 [説明] ナンバー・ディスプレイが表示されない場合や、モデム・ダイヤルインが正しく動作しない場合は、この コマンドを調整する必要がある。 秒数は 0.1 秒単位で設定できる。 [初期値] 1 ナンバーディスプレイ (ダイヤルイン) の着信の識別設定 18.3.4 [書式] pstn number display sw no pstn number display 「設定値 ] 0 (11) auto.......ナンバーディスプレイ (ダイヤルイン) の着信を自動判別する • off ...................ナンバーディスプレイ (ダイヤルイン) の着信を判別しない アナログ回線に対するナンバーディスプレイ(ダイヤルイン)の着信に対する動作を設定する。 [説明] [ノート] auto に設定すると、ナンバーディスプレイの他、ダイヤルインに対する着信を自動的に判別する。 offに設定すると、上記の着信においても、通常の着信と同様な動作を行なう。 [初期値] auto アナログ回線に対する受話 PAD の設定 18.3.5 [書式] pstn pad receive pad no pstn pad receive [ 設定値 ] o pad • -3dB .....--3dB PAD 挿入 • -9dB .....--9dB PAD 挿入 • -12dB.....--12dB PAD 挿入 • -15dB.....--15dB PAD 挿入 • -18dB.....--18dB PAD 挿入 • -21dB.....--21dB PAD 挿入 • off ......PAD なし アナログ回線に対する受話 PAD を設定する。 [説明] [初期値] off

#### **18.3.6** アナログ回線に対する送話 PAD の設定

[書式] pstn pad send pad no pstn pad send

[設定値]	○ pad
[ 説明 ]	アナログ回線に対する送話 PAD を設定する。
[初期値]	off
18.3.7	アナログ回線に対するポーズ時間の設定
[書式]	pstn pause timer time no pstn pause timer
[ 設定値 ]	· time 秒数 (1 10)
[ 説明 ]	アナログ回線に対してポーズ操作を行なう場合のポーズ時間を設定する。
[ 初期値 ]	2
18.3.8	付加サービス機能の設定
18.3.8	付加サービス機能の設定  pstn supplementary-service sw no pstn supplementary-service
<del>-</del>	pstn supplementary-service sw
[ 書式 ]	pstn supplementary-service sw no pstn supplementary-service ° sw • on
[書式]	pstn supplementary-service sw         o sw       • on
[書式]	pstn supplementary-service sw         o sw       • on
[書式]	pstn supplementary-service sw         o sw       • on
[書式] [設定値] [説明] [初期値]	pstn supplementary-service sw no pstn supplementary-service  ○ sw  ● on
[書式] [設定值] [説明] [初期值]	pstn supplementary-service sw no pstn supplementary-service  ○ sw  ● on

[初期値]

# 19. カスケード接続機能の設定

RT58i では、「カスケード接続機能」により複数のルーターのうちの 1 台が他のルーターの TEL ポート及びアナログ回線 または ISDN 回線のアナログ通話を一括管理することが可能です。 これにより、異なるルーターに接続されているアナログ 機器同士で内線通話が可能で、加えて電話回線に接続されていないルーターから、他のルーターに接続された電話回線を使用して外線通話をすることも可能です。

複数のルーターのうち、TEL ポート及びアナログ回線または ISDN 回線のアナログ通話を管理するルーターを「アナログ 親機」と呼び、その他のルーターを「アナログ子機」と呼びます。ひとつのアナログ親機が管理できるルーターは、アナロ グ親機も含めて最大 9 台です。アナログ親機または子機に設定するには、analog extension mode コマンドを使います。 アナログ子機は、同一ネットワーク内にアナログ親機があるかどうか自動で検索することが可能です。これは analog extension master コマンドにより設定します。

アナログ親機と子機には、機器番号を設定してください。機器番号を設定していない場合には、機器を指定した内線呼び出しができません(\*\*\*"による一斉内線呼び出しは可能です)。

機器番号は analog extension machine-id コマンドで設定します。

# 19.1 カスケード接続モードの設定

[書式] analog extension mode mode no analog extension mode

[設定値] ○ mode

• standalone .................単独動作モード

master......アナログ親機モードslave.....アナログ子機モード

[説明] カスケード接続モードを設定する。

[ノート] 複数機器で協調してアナログ通話を行なう場合、同一ネットワーク上で必ず一つをアナログ親機モードとし、残りはアナログ子機モードとすること。

[初期值] standalone

# 19.2 カスケード接続に使用する IP アドレス取得インタフェースの設定

[書式] analog extension address refer interface

analog extension address refer pp peer\_num

no analog extension address refer

no analog extension address refer pp peer\_num

[**設定値**] 。 *interface* ......LAN インタフェース名

o peer\_num

• 相手先情報番号

• anonymous

「説明」 カスケード接続に使用する IP アドレスを取得するインタフェースを設定する。

[ **ノート** ] PP インタフェースで NAT を使用する場合、静的 NAT を UDP ポートの 2427-2433 および RTP による音声通話に使用される 5004 からの UDP ポートに対して設定する必要がある。またフィルタ設定

も、上記ポートを通す設定が必要である。

[初期値] lan1

# **19.3** アナログ親機となる機器の設定

[書式] analog extension master master no analog extension master

[設定値] ○ master

IP アドレス

[説明] アナログ子機モードにおいて、アナログ親機となる機器の IP アドレスを設定する。

auto の場合、同一ネットワーク内のアナログ親機を自動検索する。

[ノート] 自動検索失敗時は、10秒毎に再検索を行なう。

[初期値] auto

# 19.4 アナログ子機受け入れモードの設定

[書式] analog extension slave permit mode no analog extension slave permit

[ 設定値 ] ○ mode

• all ...... すべて受け入れる

• registered-only....... 機器番号を設定している機器のみを受け入れる

「説明」 アナログ親機モードにおいて、アナログ子機の受け入れモードを設定する。

[ノート] 受け入れ拒否された子機では、アナログ回線、ISDN 回線のアナログ発着信としての使用および TELポートの使用 ([\*#]をダイヤルすることによる TELポートからの設定を除く)が不可能となる。 本コマンドの設定が show analog extension コマンドで表示される「接続拒否中子機一覧」に反映され

るまでに、数十秒程度時間を要する。

[初期値] all

# 19.5 アナログ親機 / 子機の機器番号の設定

[書式] analog extension machine-id id mac\_address

no analog extension machine-id id

∘ mac\_address ......MAC アドレス xx:xx:xx:xx:xx (xx は十六進数)

「説明」 アナログ親機モードにおいて、アナログ親機 / 子機の機器番号を設定する。

[ノート] 機器番号を設定することにより、そのアナログ子機を着呼側とする機器間内線通話が可能になる。ただ

し、機器番号を設定していなくても外線及び一斉内線("\*\*")による呼び出しは可能。

既に同じ id のアナログ子機が設定されている場合は、現在の設定が消されて新しい設定が上書きされる。

同じ mac\_address の機器が既に設定されている場合は、エラーとなる。

[初期値] なし

# 19.6 カスケード接続のログを記録するか否かの設定

[書式] analog extension log switch no analog extension log

[設定値] ○ switch

• on......ログを出力する• off ......ログを出力しない

[説明] カスケード接続のログを出力するか否かを設定する。

[**初期値**] off

# 20. VoIP 機能の設定

#### 20.1 キー操作とコンソールコマンドの対応

機能	機能番号	対応するコンソールコマンド
VoIP 着信制限の設定	15	analog sip arrive permit
VoIP 発信制限の設定	16	analog sip call permit

### 20.2 共通の設定

### **20.2.1** SIP による VoIP 機能を使用するか否かの設定

[書式] sip use use no sip use

[設定値] ouse

• off ......使用しない • on.....使用する

[説明] SIPプロトコルによる VoIP 機能を使用するか否かを設定する。

[ノート] off の場合、設定した機器及び設定した機器をアナログ親機とするアナログ子機において SIP プロトコルによる VoIP 機能の発着信ができない。

on から off への設定の変更は再起動後有効となる。

[初期值] off

# **20.2.2** SIP による発信時に使用する IP プロトコルの選択

[書式] **sip ip protocol** protocol

no sip ip protocol

[設定値] protocol

• udp ......UDP を使用 • tcp ......TCP を使用

[説明] SIP プロトコルによる VoIP の発信時、呼制御に使用する IP プロトコルを選択する。

[ノート] 着信した場合は、この設定に関わらず、受信したプロトコルで送信を行なう。

[初期值] udp

#### **20.2.3** SIP による VoIP 機能で利用可能な音声コーデックの設定

[書式] **sip codec permit** interface codec [codec ...]

sip codec permit pp peer\_num codec [codec ...]
sip codec permit tunnel tunnel\_num codec [codec ...]

no sip codec permit interface [codec ...]

no sip codec permit pp peer\_num [codec ...]

no sip codec permit tunnel tunnel\_num [codec ...]

[**設定値**] o interface ......LAN インタフェース名

o peer\_num

• 相手先情報番号

• anonymous

o tunnel\_num .......トンネルインタフェースの番号

o codec

• g711u......G.711  $\mu$ -law • g711a.....G.711 A-law

• g729......G.729a

[説明] SIP プロトコルによる VoIP で使用できるコーデック種別をインタフェース毎に設定する。

20.VoIP 機能の設定 177 実際に VoIP で使用される CODEC は、このコマンドで設定された CODEC と、SIP メッセージにより [ノート] 通知された CODEC によって決定される。 ∘ pp1 で使用できる CODEC を G.729a だけに設定する [ 設定例 ] # sip codec permit pp 1 g729 ○ lan2 で使用できる CODEC の設定値を初期値に戻す # no sip codec permit lan2 「初期値 ] g711u g711a g729 SIP のリクエスト再送タイムアウト値の設定 20.2.4 [書式] sip request retransmit timer timer1 [timer2] no sip request retransmit timer [timer1 [timer2]] [ 設定値 ] ○ timer2 ....... 迂回を伴う発信における INVITE 再送タイムアウト秒数 (4.0 ... 32.0) UDP プロトコルを用いた SIPの INVITE を送信する際の再送タイムアウト時間を設定する。 [説明] 最初に INVITE を送信した時点から指定した時間を経過した以降は、再送を行なわない。 ○ *timer1* ......32 [初期値] o timer2 ...... 4 [ノート] RFC3261 に従った動作とするためには、sip request retransmit timer 32 32 と設定する必要がある。 ネットボランチ電話で使用するドメイン名の設定 20.2.5 [書式] sip netvolante dial domain name no sip netvolante dial domain o name.......ネットボランチ電話番号に使用するドメイン名 [ 設定値 ] [#][#] のプレフィックスを使用するネットボランチ電話番号への発呼での宛先アドレスに使用するドメ [説明] イン名を設定する。rtpro.yamaha.co.jp に設定し、##87654321 をダイヤルした場合、 sip:NetVolantePhone@87654321.rtpro.yamaha.co.jp に対して SIP の発呼を行なう。 ネットボランチ DNS サービス以外の DDNS による電話番号割り当てサービスを利用する場合に設定する。 [ノート] [初期値] tel.netvolante.jp ネットボランチ電話で SIP ユーザ名として付与する番号桁数の設定 20.2.6 [書式] sip netvolante dial figure figure no sip netvolante dial figure ∘ figure ...... ダイヤル桁数 (1..20) [設定値] [説明] ネットボランチ電話番号に SIP ユーザ名として付与する桁数を、下位からの桁数で設定する。 設定例の設定を行った場合、##432187654321 をダイヤルすると、sip:4321@43218765.tel.netvolante.jp に [ノート] 対して SIP の発呼を行なう。

SIP ユーザ名として付与する桁数なし、すなわち従来通りすべてドメイン名として付与する

SIP ユーザ名として付与する桁数を 4 桁で設定

# sip netvolante dial figure 4

[初期値]

[ 設定例 ]

### **20.2.7** 特定のダイヤルに対応する SIP による発信先の設定

[書式] analog extension sip address number dial\_number sip\_address [name=description]

**analog extension sip address** number dial\_number sip\_address phone [name=description] **analog extension sip address** number dial\_number sip\_address presence [name=description] **analog extension sip address** number dial\_number sip\_address server=server\_number [phone]

[name=description]

no analog extension sip address number

[**設定値**] 。 *number* ...... 登録番号 (1..65535)

○ dial number ......TEL ポートからのダイヤル番号

○ sip\_address...... SIP で発呼する先の SIP URI

○ server\_number......SIP で発呼する時に使用するサーバーの登録番号 (1..65535)

ophone.....user=phone のタグを付けて発信することを示すキーワード

o description ...... 登録名

### [説明] 特定のダイヤルに対応する SIP による発信先の設定を行なう。

[ノート] ダイヤル番号に合致する設定を登録番号順に検索し、はじめに合致した設定が適用される。

sip\_address は、"sip:user name@domain name" という形式。

server\_number は、sip server コマンドで登録した SIP サーバーの登録番号を指定する。サーバーの指定がない場合あるいは登録番号で登録されたサーバーがない場合は、サーバーを使用せず、直接接続を行なう。

phone を設定すると、宛先の URI に user=phone のタグを埋め込んで発呼する。一般回線に抜ける発呼を 行なう際に必要に応じて設定する。

発呼する相手が WindowsMessenger の場合、presence を指定する。

description には自由な登録名が設定できるが、日本語を入力したい場合はかんたん設定のページから行なう必要がある。

### [初期値] なし

### 20.2.8 SIP の session-timer 機能のタイマ値の設定

[書式] sip session timer time [update=update] [refresher=refresher] no sip session timer

[設定值] o time

• 秒数 (60..540)

• 0.....session-timer 機能を利用しない

o update

• on......UPDATE メソッドを使用する

• off ......UPDATE メソッドを使用しない

o refresher

• none.....refresher パラメータを設定しない

• uac .....refresher パラメータに uac を設定する

• uas .....refresher パラメータに uas を設定する

[説明] SIPの session-timer 機能のタイマ値を設定する。

SIPの通話中に相手が停電などにより突然落ちた場合にタイマにより自動的に通話を切断する。

*update* をon に設定すれば、発信時に session-timer 機能において UPDATE メソッドを使用可能とする。 *refresher* を none に設定した時は refresher パラメータを設定せず、uac/uas を設定した時はそれぞれの

パラメータ値で発信する。

[初期値] 0

### **20.2.9** SIP による発信時に 100rel をサポートするか否かの設定

# [書式] sip 100rel switch no sip 100rel

[ 設定値 ] o switch • on...... 100rel をサポートする • off ...... 100rel をサポートしない SIP の発信時に 100rel(RFC3262) をサポートするか否かを設定する。 [説明] [初期値] off SIP による着信時の INVITE に refresher 指定がない場合の設定 20.2.10 [書式] sip arrive session timer refresher refresher no sip arrive session timer refresher [ 設定値 ] o refresher • uac ......refresher=uac と指定する • uas .....refresher=uas と指定する VoIP 機能の着信時において INVITE が refresher を指定していない場合に UAC/UAS を指定できる。 [説明] [初期値] uac 着信可能なポートがない場合に返す SIP のレスポンスコードの設定 20.2.11 sip response code busy code [書式] [設定値] ∘ *code.....* レスポンスコード 486......486 を返す 503......503を返す SIP 着信時に、ビジーで着信できない場合に返すレスポンスコードを設定する。 [ノート] [初期値] 486 SIP による着信時に P-N-UAType ヘッダをサポートするか否かの設定 20.2.12 [書式] sip arrive ringing p-n-uatype switch no sip arrive ringing p-n-uatype [ 設定値 ] o switch • on......P-N-UAType ヘッダを付加する • off ......P-N-UAType ヘッダを付加しない SIP プロトコルによる着信時に送信する Ringing レスポンスに、P-N-UAType ヘッダを付加するか否か [説明] を設定する。 off [初期値] [ノート] 設定はすべての着信に適用される。 20.2.13 SIP メッセージのログを記録するか否かの設定 [書式] sip log switch no sip log 「設定値 ] o switch • on......SIP メッセージのログを記録する • off ......SIP メッセージのログを記録しない SIP メッセージのログを DEBUG レベルのログに記録するか否かを設定する。 [説明]

off

「初期値 ]

180 20.VoIP 機能の設定

### **20.3** SIP サーバー毎の設定

SIP サーバーの設定 20.3.1 [書式] **sip server** number address type protocol sip uri [username [password]] [name=name] no sip server number ○ number...... 登録番号 (1..65535) [ 設定値 ] ∘ *address*......SIP サーバーの IP アドレス o type register • no-register o protocol • tcp ......TCP プロトコル • udp ......UDP プロトコル ∘ *sip\_uri* ...... SIP アドレス 。 *username* ...... ユーザ名 ∘ *password* ......パスワード SIPサーバー設定を追加または削除する。 [説明] なし [初期値] SIP サーバー毎の先頭に付加された 184/186 の扱いの設定 20.3.2 [書式] sip server privacy number switch [pattern] no sip server privacy number switch [pattern] ○ number...... 登録番号 (1..65535) [設定値] o switch • off ......ダイヤルされたそのままの番号で発信する • always-on................. ダイヤルされた番号から 184/186 を取り除き、常に「非通知」で発信する • default-off .......ダイヤルされた番号から 184/186 を取り除き、184 が付加されている場合に は「非通知」で、それ以外の場合には「通知」で発信する。 • default-on................. ダイヤルされた番号から 184/186 を取り除き、186 が付加されている場合に は「通知」で、それ以外の場合には「非通知」で発信する。 o pattern • sip-privacy .......draft-ietf-sip-privacy-01 に従って発信者番号の通知 / 非通知を行なう。 • rfc3325 ...... RFC3325 に従って発信者番号の通知 / 非通知を行なう。 • as-is ......ダイヤルされた番号に 184/186 を付加して発信する。 ダイヤルされた番号の先頭に付加された 184/186 をどのように取り扱うかを指定する。 [説明] 各 pattern パラメータで指定した方式に従って、ダイヤルされた番号を処理する。pattern パラメータを 省略した場合は、draft-ietf-sip-privacy-01 に従って、ダイヤルされた番号を処理する。 [初期値] off SIP サーバー毎の発信時に使用する自己 SIP ディスプレイ名の設定 20.3.3 [書式] sip server display name number displayname no sip server display name number 「設定値 ] ○ displayname ......ディスプレイ名 [説明] SIP サーバー毎の発信時に使用される自己 SIP ディスプレイ名を設定する。 空白を含むディスプレイ名を設定する場合、""で囲む必要がある。 [ノート] 漢字を設定する場合は、シフト JIS コードで設定を行なう。

[初期値] なし

# **20.3.4** SIP サーバー毎の発信時の相手 SIP アドレスのドメイン名の設定

[書式] sip server call remote domain number domain no sip server call remote domain number

[**設定値**] 。 number....... 登録番号 (1..65535)

o domain ......ドメイン名

[説明] SIP サーバー経由の発信時に、相手の SIP アドレスの host 部分を設定したドメイン名にして発信する。

ドメイン名の長さは58文字まで設定できる。

なお、ドメイン名として使用可能な文字は、アルファベット、数字、ハイフン、ピリオド、コロン、カッコ「]のみである。

ドメイン名を設定しない場合には、**sip server** コマンドの SIP-URIの host 部分と同じドメイン名にして発信する。

[初期値] なし

# **20.3.5** SIP サーバー毎の session-timer 機能のタイマ値の設定

[書式] sip server session timer number time [update=update] [refresher=refresher] no sip server session timer number

 $\circ$  time

• 秒数 (60..540)

• 0.....session-timer 機能を利用しない

o update

• on......UPDATE メソッドを使用する

• off ......UPDATE メソッドを使用しない

refresher

• none.....refresher パラメータを設定しない

• uac .....refresher パラメータに uac を設定する

• uas .....refresher パラメータに uas を設定する

[説明] SIP サーバー毎の session-timer 機能のタイマ値を設定する。

SIPの通話中に相手が停電などにより突然落ちた場合にタイマにより自動的に通話を切断する。

サーバーが session-timer に対応していれば、端末が 2 台同時に突然落ちてもサーバーでの呼の持ち切りを防ぐ事ができる。

*update* を on に設定すれば、発信時に session-timer 機能において UPDATE メソッドを使用可能とする。 *refresher* を none に設定した時は refresher パラメータを設定せず、uac/uas を設定した時はそれぞれの パラメータ値で発信する。

[初期値] なし

# **20.3.6** SIP サーバー毎の発信時に 100rel をサポートするか否かの設定

[書式] sip server 100rel number switch no sip server 100rel number

o switch

on..................100rel をサポートするoff .................100rel をサポートしない

[説明] SIP サーバー経由の発信時に 100rel(RFC3262) をサポートするか否かを設定する。

[初期值] off

#### **20.3.7** SIP サーバー毎の REGISTER リクエストの更新間隔の設定

[書式] sip server register timer server=number OK\_time NG\_time no sip server register timer server=number

### 182 20.VoIP 機能の設定

○ NG time ...... 異常時更新間隔(分)

[説明] SIP サーバーに REGISTER リクエストを送信する間隔を設定する。

正常に更新されている場合には通常時更新間隔毎に更新する。サーバーからエラーが返されたり、サーバーから応答が無い場合には、異常時更新間隔毎に更新する。また、この時の Expires ヘッダは通常時更新間隔を 2 倍して秒に直した値で送信する。しかし、サーバーから Expires の指定があった場合はそ

の値に従って、指定された値の半分の時間で通常時の更新を行なう。

[初期值] OK\_time = 30

 $NG\_time = 5$ 

#### **20.3.8** SIP サーバー毎の REGISTER リクエストの Request-URI の設定

[書式] sip server register request-uri number sip\_address

no sip server register request-uri number

[**設定値**] 。 *number* ...... 登録番号 (1..65535)

osip\_address.....Request-URI

[説明] SIP サーバーに送信する REGISTER リクエストの Request-URI を設定する。

設定しない場合は、**sip server** コマンドで設定した SIP-URIの host 部分を入れて REGISTER リクエ

ストを送信する。

[初期値] なし

### 20.3.9 SIP サーバー毎の REGISTER リクエストの Contact ヘッダに付加する q 値の設定

[書式] sip server qvalue number value

no sip server qvalue number value

[**設定値**] 。 *number* ...... 登録番号 (1..65535)

○ value ...... q 値 (0..1.000)

[説明] SIP サーバーへ接続する時に送信する REGISTER リクエストの Contact ヘッダに付加する q 値を設定

する。0.001単位で設定可能。

同じアカウントで同時に複数の端末から接続が許されている SIP サーバーを利用する時に、この設定により着信する優先順位を SIP サーバーに通知する事が可能となる。数値が大きい方が優先される。

value=0 で q 値を付加しない設定となる。

[初期値] 0

### 20.3.10 SIP サーバー毎の着信時の発番号情報通知ルールの設定

[書式] sip server arrive number display server=number rule=rule

no sip server arrive number display server=number

 ○ *rule* ....... ナンバー・ディスプレイ表示内容ルール

- as-is ....... DisplayName、SIP ユーザ名の順に検索、表示できる内容をそのまま表示。
- - 1.18 桁未満であればそのまま表示
  - 1.2 先頭が 'O' であればそのまま表示
  - 1.3 先頭が '81' または '+81' であれば、その部分を '0' に置き換えて表示
  - 1.4 その他の場合は先頭に 'O' を付加して表示
  - 2. SIP ユーザ名が数字のみでない場合、
  - 2.1 DisplayName に番号非通知の理由表示が示されていればその内容を表示
  - 2.2 DisplayName がすべて数字の場合、その番号を表示
  - 2.3 DisplayName が数字のみでない場合、あるいは DisplayName がない場合、サービス提供不可で非表示

[説明] SIP プロトコルによるインターネット電話着信で、自分の SIP アドレス帳に設定されていない相手から の着信、あるいは NetVolante 電話番号が通知された着信でない場合に、ナンバー・ディスプレイ等で の発番号情報表示内容のルールを設定する。

[初期値] 1

#### **20.3.11** SIP サーバー経由接続時におけるアナログ付加サービス設定

[書式] sip server analog service number rule=rule

sip server analog service number off no sip server analog service num

[**設定値**] 。 number.......SIP サーバーの登録番号 (1..65535)

 $\circ$  rule

5......アナログ付加サービスルール 5

[説明] SIP サーバー経由の通話時におけるアナログ付加サービスサポートを設定する。

[**ノート**] rule=5 においてサポートする付加サービスは以下の通り。

·被保留 / 被保留解除 (m=sendonly, c=0 に対応)

通信中転送を動作させるためには、従来のアナログ付加サービスの設定において、通信中転送を可能にしておく必要がある。

通信中転送/被通信中転送の動作については、カスケード接続を跨いでの使用を禁止する。

off の場合、アナログ付加サービスは機能しない。

[初期値] off

#### 20.3.12 SIP サーバーへの接続状態に応じて発信するか否かの設定

[書式] sip server call mode number モード no sip server call mode number

[設定値] number......SIP サーバーの登録番号 (1..65535)

o mode

• normal

connect-only

[説明] SIP サーバーへの接続状態 (show status sip server コマンド参照 ) に応じて、SIP サーバーへの発信を行なうか否かを設定する。

normal を指定すると、接続状態にかかわらず常に発信する。

connect-only を指定すると、接続状態が「通信中」の場合のみ発信する。

電話番号ルーティングの自動迂回機能を利用し、第 1 経路として SIP サーバーを指定している場合は、その SIP サーバーがアクセス不能の時は常にタイムアウトを待って迂回発信することになるが、発信動作モードを connect-only に設定することで、即座に第 2 経路へ迂回発信させることができるようになる。また、接続状況が「通信中」であっても、一度接続に失敗 (タイムアウトするか、または 500 番台の応答コードを受信) すれば、次の発信からは即座に迂回発信するようになる。

以降は再び SIP サーバーへのアクセスが可能となり接続状況が「通信中」となるまで、 SIP サーバーへの発信は行われない。

### 184 20.VoIP 機能の設定

[ノート] SIP サーバーの登録でサーバー種類を no-register で登録している場合は、接続状況をあらかじめ知る ことができないので、動作モードの指定によらず常に発信する動作になる。

[初期値] normal

#### 20.3.13 自分自身の SIP アドレスへの発信を許可するかどうかの設定

[書式] sip server call own permit server=number sw no sip server call own permit server=number

[設定値] 。 number......SIP サーバーの登録番号 (1..65535)

o sw

• on......許可する • off ......許可しない

[説明] To,From が同じ SIP アドレスとなるような発信を許可する。

この機能を利用して正常に発信ができるのは、Call-ID や tag 等の乱数値を発信側と着信側で別の値を付加して管理する SIP サーバーを利用する場合だけである。

そのため、通常は off で運用する。

[初期值] off

#### 20.3.14 SIP サーバー毎の代表 SIP アドレスの設定

[書式] sip server pilot address number sipaddress no sip server pilot address number

[設定値] onumber......SIP サーバーの登録番号 (1..65535)

[説明] SIP サーバー経由の発信時に、INVITE リクエストの P-Preferred-Identity ヘッダに設定した代表 SIP

アドレスを入れて発信する。

[初期値] なし

# 20.3.15 発信時の 5xx エラーをサーバー障害とするか否かの設定

[書式] sip server call server error server=number sw no sip server call server error server=number

[**設定値**] 。 *number*......SIP サーバーの登録番号

 $^{\circ}$  sw

on......サーバー障害とするoff......サーバー障害としない

[説明] on に設定した場合は、SIP サーバーを経由した発信時にinitial-INVITE に対して 5xx エラーレスポンスを

返された時に、サーバー障害と認識してサーバーとの接続状態を未接続とする。

より早くサーバー障害を検知する事が可能となるが、SIP サーバーの仕様によっては、設定ミスや発信タイムアウト等によっても 5xx エラーレスポンスを返す事があるので、設定する際には SIP サーバーの仕

様を確認する必要がある。

[初期値] off

#### **20.4** TEL ポートの設定

# **20.4.1** TEL ポートからの SIP による発信の制限の設定

[書式] analog sip call permit port permit no analog sip call permit port

[設处胆]	<i>port</i>	
	o permit	
	<ul><li>offSIP への発信を拒否</li><li>onSIP への発信を許可</li></ul>	
[ 説明 ]	指定した TEL ポートの SIP 発信に対する設定を行なう。	
[初期値]	on	
20.4.2	TEL ポートからの SIP による発信で使用する自己 SIP ユーザ名の設定	
[書式]	analog sip call myname port username	
	no analog sip call myname port	
[設定値]	∘ <i>port</i> • 1TEL 1 ポート • 2TEL2 ポート ∘ <i>username</i> ユーザ名 (sip: で始まり、@ を含まない SIP ユーザ名 )	
[説明]	SIP プロトコルによる VoIP 発信で使用する自己 SIP ユーザ名を設定する。 $username$ には "sip:" の部分を除いて最大 28 文字まで設定できる。	
[ノート]	SIP 着信時の宛先による着信制限では、このコマンドと analog sip arrive myaddress で設定されたアドレスに対する着信を analog sip arrive permit によって許可することができる。	
[初期値]	sip:rt58i	
20.4.3	TEL ポートからの SIP による発信で使用する自己 SIP ディスプレイ名の設定	
[ 書式 ]	analog sip call display name port displayname no analog sip call display name port	
[設定値]	∘ <i>port</i> • 1TEL 1 ポート • 2TEL 2 ポート ∘ <i>displayname</i> ディスプレイ名	
[ 説明 ]	SIP プロトコルによる VoIP 発信で使用する自己 SIP ディスプレイ名を設定する。	
[ノート]	空白を含むディスプレイ名を設定する場合、"" で囲む必要がある。 漢字を設定する場合は、シフト JIS コードで設定を行なう。	
[初期値]	なし	
20.4.4	TEL ポートにおける宛先 SIP アドレスによる着信制限の設定	
[ 書式 ]	analog sip arrive permit port mode	
[ 設定値 ]	∘ port  • 1TEL 1 ポート • 2TEL 2 ポート ∘ mode	
	<ul> <li>offTEL ポートへの着信をすべて拒否</li> <li>myname analog sip call myname 及び analog sip arrive myaddress で登録されているユーザ名 / アドレスに対する着信のみ許可</li> <li>onTEL ポートへの着信をすべて許可</li> </ul>	
[ 説明 ]	SIP プロトコルによる VoIP の宛先アドレスに対する着信制限を設定する。	
[ノート]	myname に設定されている場合の動作は以下の通りになる。	
	· SIPの To: フィールドのユーザ名 (@ 以前 ) と analog sip call myname の設定及び analog sip arrive myaddress の設定でドメイン指定のないものを比較し、一致する設定があれば着信する。 · SIPの To: フィールドの SIP URI と analog sip arrive myaddress の設定でドメイン指定があるもの	

を比較し、一致する設定があれば着信する。

[初期值] on

#### 20.4.5 TEL ポートにおける SIP の着信識別で使用する自己 SIP アドレスの設定

[書式] analog sip arrive myaddress port number sip\_address no analog sip arrive myaddress port number

[ 設定値 ] ○ port

• 1...... TEL 1 ポート
• 2..... TEL 2 ポート

。*sip\_address*......SIP アドレス (sip: で始まり@ を含んだSIP URI または sip: で始まる@ を含まな

い SIP ユーザ名)

[説明] SIPプロトコルによる VoIP の着信識別に使用する自己 SIP アドレスを設定する。

[初期値] なし

#### 20.4.6 TEL ポートにおける SIP の着信に対するアナログダイヤルインと無鳴動着信機能の設定

[書式] analog sip arrive incoming-signal port number sip\_address signal dial\_in-num analog sip arrive incoming-signal port number lastdigit signal dial\_in-digit no analog sip arrive incoming-signal port number

[ 設定値 ] ○ port

• 1.....TEL 1 ポート

• 2.....TEL2 ポート

o sip\_address

○ lastdigit .......ダイヤルイン番号として送出する桁数を引数とすることを示すキーワード

o signal

• modem ...... モデムダイヤルイン

• pb ......PB ダイヤルイン

• no-ringing-fax ....... 無鳴動着信

きのみ有効)

[説明] SIP プロトコルによる VoIP の着信において、指定した port に対して、sip\_address の一致する着信があったときに、signal に相当した着信処理を行なう。アナログダイヤルインのときには、dial\_in-num で設定されたダイヤルイン信号を出す。

*sip\_address*に lastdigit を設定すると、数字で構成された SIPユーザ名から下位 *dial\_in-digit* 桁の番号をダイヤルイン信号として出力する。 *dial\_in-digit* は *signat* が modem の場合 1-20、pb の場合 1-4 の範囲で設定できる。

sip\_address に default を設定すると、SIPアドレスが一致する項目がなかった場合あるいは、lastdigit の書式 が設定されている時に SIP ユーザ名が数字で構成されておらず、ダイヤルイン信号のための情報を構成できない場合の動作を指定できる。

dial\_in-num は signal が modem の場合には 20 桁以内、pb の場合には 4 桁以内で設定できる。

[**ノート**] *sip\_address* に'@'が含まれない場合、着信したインターネット電話の宛先SIPユーザ名 ('@'以前) のみを比較 して着信処理が行われる。

TEL ポートに PBX が接続されており、PB ダイヤルインサービスを使用している場合に、着 SIP ユーザ 名とダイヤルイン登録の SIP ユーザ名が一致しない、あるいは lastdigit で SIP ユーザ名が数字の情報でないことによってダイヤルイン信号が出力されず PBX に正しく着信できないようなケースの対応として、default を設定することにより常にダイヤルイン信号が出力されるように動作させることができる。

[初期値] なし

- [設定例] TEL 1 ポートの SIP 着信サービスのデフォルト動作を PB ダイヤルイン 1234 とする場合
  - # analog sip arrive incoming-signal 1 1 default pb 1234
  - TEL1 ポートの SIP 着信時にユーザ名の下位 4 桁を PB ダイヤルインとする場合 # analog sip arrive incoming-signal 1 1 lastdigit pb 4

# 20.4.7 TEL ポートにおける特定のプレフィックスによる発呼経路選択の設定

[書式] analog extension dial prefix [port=port] route [route-table=route\_table\_num] [server=server\_num[/server\_sign] [phone]] [prefix="dial"]

**no analog extension dial prefix** [port=port] route [route-table=route\_table\_num] [server=server\_num [phone]]

#### [ 設定値 ] oport

- 1......TEL1 ポート • 2......TEL2 ポート
- o route

● line......アナログ回線、ISDN 回線でかけるためのプレフィックス設定

• sip ......VoIP(SIP) でかけるためのプレフィックス設定

• netvolante .......NetVolante インターネット電話でかけるためのプレフィックス設定

• routing....... 発呼経路を自動選択してかけるためのプレフィックス設定

- ∘ route\_table\_num ....... 発呼経路のテーブル登録番号
- server num ....... ダイヤルした番号を埋め込むサーバー番号
- server sign ....... ダイヤルした番号を埋め込むサーバー(記号表示)
- o dial

  - プレフィックス("0" から "9" までの数字または "#"(2 桁目のみ)、最大 4 桁)
- [説明] TEL ポートからのダイヤル時に、特定のプレフィックスによる発呼経路を設定する。 プレフィックスはダブルクォーテーション (\*) で括って指定する。"#" が設定できるのは 2 桁目だけである。

プレフィックスが既に他の経路に設定されている場合、新しく設定した経路が有効となり、以前の経路は削除される。

port を設定すると、選択された TEL ポートのみに対してプレフィックスと発呼経路の関係が設定される。発呼時には、まず TEL ポートに対する設定が優先され、そのプレフィックスに対する設定が存在しない場合は TEL ポートが指定されていない設定が使用される。

server\_num を設定すると、sip server コマンドによるサーバー設定における SIP\_URI のユーザ名部分をダイヤルした番号に置き換えて SIP の発呼を行なう。

phone を設定すると、宛先の URI に user=phone のタグを埋め込んで SIP の発呼を行なう。アナログ回線 または ISDN 回線に抜ける発呼を行なう際に必要に応じて設定する。

route に routing を指定すると、ダイヤル番号に応じて VoIP(SIP) 発信かまたはアナログ回線、ISDN 回線か発呼経路を自動選択して発呼を行なう。

#### 188 20.VoIP 機能の設定

[ノート] 先頭からの一部が重複するプレフィックス(例えば "9#" と "9#9")は異なるものとして扱われる。また次のパターンをプレフィックスとして設定することはできない。

"1". "11", "110", "118", "119", "110x", "118x", "119x", "x#1", "x#11" (xは0-9の数字)

*route* パラメータが netvolante の設定に対しては、プレフィックスとして "##" が固定で登録されており、この設定を削除することはできない。

新規に設定されたプレフィックスは "##" の置き換えではなく、追加されるプレフィックスとして扱われる。

port パラメータを省略した場合において、カスケード接続の親機子機に明示的なプレフィックスの設定が無い場合は、その設定がカスケード接続全体を代表する設定として扱われる。

route パラメータが routing となる設定に対しては、route\_table\_num も合わせて設定しなければならない。またこの場合に該当する発呼経路テーブルが analog call route-table コマンドによって登録されていなければならない。さらに、analog call route コマンドによる発呼経路のサーバー設定がサーバー記号による記述である場合には、server\_sign も合わせて設定しなければならない。

全体で10件まで、各TELポートに関してそれぞれ10件まで、プレフィックスを指定することが可能。

[初期值] line

sip prefix="9#"

# 20.5 電話番号ルーティングの設定

# 20.5.1 ダイヤル番号によって発呼経路を自動選択するテーブルの設定

[書式] analog call route-table route\_table\_num [name=route\_table\_name] route\_num\_list...

no analog call route-table route\_table\_num

[設定値] ° route\_table\_num ....... 経路テーブル登録番号 (1..100)

∘ route table name ...... 経路テーブル名称

○ route\_num\_list ........... 空白で区切られた発呼経路番号の並び (100 個以内)

[説明] analog call route コマンドによる発呼経路を組み合わせて、ダイヤル番号によって発呼経路を自動選択するテーブルを設定する。

発呼経路番号のリストは、評価したい順に記述する。

入力ダイヤルの条件が一致する経路が見つかるとその時点で経路が決定し、以降の経路情報は参照しない。

評価の際に最終的にリスト内のどの経路情報とも一致しない場合は、発信不可である。

[**ノート**] 経路テーブルの総数は最大で8個まで登録できる。

同じ経路番号を同一リスト内に2回以上記述することはできない。

[初期値] なし

# 20.5.2 ダイヤル番号と発呼経路との関連付けの設定

[書式] analog call route route\_num in\_dial [out\_dial1] route1 [[out\_dial2] route2] no analog call route route num

○ route1 ...... 第 1 経路

• line ......アナログ回線、ISDN 回線経由で発信する

• server=SIP サーバー番号 または SIP サーバー記号 ... VoIP で発信する

probibit ...... 発信禁止

○ out\_dial2 ...... 第 2 経路の出力ダイヤル番号

○ route2 ...... 第 2 経路

• line ......アナログ回線、ISDN 回線経由で発信する

• server=SIP サーバー番号 または SIP サーバー記号 ... VoIP で発信する

#### [説明]

ダイヤル番号によって発呼経路を自動選択して発呼する場合のダイヤル番号と発呼経路との関連付けを設定する。

ダイヤル番号は、*in\_dial* に正規表現に準ずる書式で記述することで、複数のダイヤル番号を対象とする経路指定が 1 つの設定で可能である。

第 1 経路として VoIP での発信を指定する場合は、第 2 経路としてアナログ回線、ISDN 回線、VoIP 経由の発信を指定することが可能である。

その場合、最初に VoIP で発信した後に、サーバーが応答しない、または、サーバーがエラーを返すという場合には、アナログ回線、ISDN 回線または 2 つめの SIP サーバーへ自動的に迂回して発信を行なう。 VoIP で発信する場合は、sip server コマンドで設定している SIP サーバーの登録番号を指定する方法と、analog extension dial prefix コマンド、または、isdn dial prefix コマンドで設定している SIP サーバー記号を指定する方法のどちらを使用することも可能である。

SIPサーバー記号を指定する場合、例えば、発信ポートによって別々の SIP サーバーを経由する使い方の場合でも、発呼経路情報としては共通の設定を使うことができる。

出力ダイヤル番号の指定がある場合には、入力ダイヤル番号の一部に番号を追加する、一部から番号を削除する、一部の番号を置き換える、等の操作を行った後に発信を行なう。

#### [ノート] 発呼経路情報は、全部で最大 100 件まで登録できる。

第 1 経路として VoIP での発信を指定しない場合には、第 2 経路を設定することはできない。 SIP サーバー記号で指定する場合、プレフィックスの設定で該当する SIP サーバー記号の指定が存在しなければ、発信できない。

経路に line を指定し、アナログ回線を使用した場合、ダイヤル時のポーズは無視された上で、設定内容との比較が行なわれる。また、発呼経路としてアナログ回線が選択された場合の回線への発呼動作においても、ダイヤル時のポーズは無視される。

入力ダイヤル番号、および、出力ダイヤル番号は、以下に示す正規表現に準じた書式で指定する。

\*: 任意桁の数字列を示す

x: 1..9 のどれか 1 桁の数字を示す

[1-5]: 範囲指定を示す(この例では 1 から5までの1桁の数字)

[789]:7.8.9 のどれか 1 桁の数字を示す

例えば、

OxO ... 「010」「020」.. 「090」の 9 個のいずれか [01][0-2] ... 「00」「01」「02」「10」「11」「12」の 6 個のいずれか となる。

出力ダイヤル番号は、入力ダイヤル番号の記述と呼応した形で設定しなければならない。 例えば、

入力ダイヤル番号= A\*、出力ダイヤル番号= \*、と指定した場合には、番号 A を入力ダイヤルの先頭から削除することを示す。

入力ダイヤル番号= \*、出力ダイヤル番号=  $A^*$ 、と指定した場合には、番号 A を入力ダイヤルの先頭に付与することを示す。

入力ダイヤル番号 =  $A^*$ 、出力ダイヤル番号 =  $B^*$ 、と指定した場合には、番号 A を番号 B に置換することを示す。

#### [初期値]

なし

# 21. メール着信確認、メール転送、メール通知機能の設定

メール着信確認機能は、プロバイダに新しいメールがあるかどうかを本機が確認して、その結果をブラウザで確かめたりする機能です。

メール転送機能は、指定したメールサーバーのメールを別のメールサーバーに転送する機能です。

メール通知機能は、接続情報または不正アクセス検知情報を指定した宛先にメールで通知する機能です。

# 21.1 メール着信確認機能

21.1	1 メール		
21.1.1	メールサーバーの設定		
[ 走書 ]	mail-check server server_num destination protocol userid password [name] no mail-check server server_num		
[設定値]	○ server_num		
	<ul><li>• pop3メール通信プロトコルとして POP3 を使用</li><li>• apopメール通信プロトコルとして APOP を使用</li><li>◦ useridユーザ ID(64 文字以内)</li></ul>		
	∘ <i>password</i> パスワード (64 文字以内 ) ∘ <i>name</i> 識別名 (64 文字以内 )		
[説明]	メールサーバーの IP アドレス等の情報を設定する。		
21.1.2	メールチェックの実行		
[ 書式 ]	mail-check go server_num		
[設定値]	○ server_num		
[説明]	メールチェックを実行する。 かんたん設定ページから実行した場合は、実行後 10 分経過しないと再実行できない。		
[ノート]	既に接続中のプロバイダにないメールサーバーに対して本コマンドを実行すると、パスワード情報などが暗号化されずにインターネット上に流れるので注意が必要。		
21.1.3	メールチェックの実行を許可するか否かの設定		
[ 走書]	mail-check prohibit server_num probibit		
[設定値]	○ server_num		
[ 説明 ]	メール着信確認の実行を許可するか否かを設定する。		
[初期値]	off		
21.1.4	メールチェックタイムアウトの設定		
[	mail-check timeout server_num time no mail-check timeout server_num		
[設定値]	∘ <i>server_num</i>		

[**説明**] メールチェックでのタイムアウトするまでの時間を設定する。メールサーバーに対するアクセスに時間がかかる場合はこの値を大きくする。

[初期値] 30

[初期値]

10

# 21.2 メール転送機能

21.2	21.2 メール転送機能		
21.2.1	送信メールサーバーの設定		
[ 書式 ]	mail-transfer server server_num destination protocol from to [name] no mail-transfer server server_num		
[設定値]	<ul> <li>server_num</li></ul>		
[説明]	送信メールサーバーの IP アドレス等の情報を設定する。		
[初期値]	なし		
21.2.2	送信先サーバーの設定		
[ 書式 ]	mail-transfer send to server_num no mail-transfer send to		
[ 設定値 ]	。 <i>server_num</i> メッセージを転送するサーバー番号 (15、複数設定可 )		
[説明]	mail-transfer server コマンドで設定された送信用メールサーバーをメール転送用に設定する。		
[初期値]	なし		
21.2.3	受信メッセージサーバーの設定		
[ 書式 ]	mail-transfer receive from server_num no mail-transfer receive from		
[設定値]	。 <i>server_num</i> メッセージを受信するサーバー番号の並び (15)		
[説明]	mail-check server コマンドで設定された受信用メールサーバーをメール転送用に設定する。		
[初期値]	なし		
21.2.4	受信メッセージの最大長の設定		
[ 書式 ]	mail-transfer receive maxlength max_length no mail-transfer receive maxlength		
[設定値]	∘ <i>max_length</i> 取り込み可能なメッセージ長 (1100∶1024 バイト単位 )		
[ 説明 ]	受信するメッセージの最大長を設定する。 かんたん設定ページからの設定では 10240 バイトに制限される。設定した最大長を超えるメールは受信しない。		

#### 21. メール着信確認、メール転送、メール通知機能の設定 192

#### メール転送タイムアウトの設定 21.2.5

mail-transfer timeout server\_num time [書式]

no mail-transfer timeout server num

。 server\_num ...... サーバー番号 (1..5) [ 設定値 ]

○ time.......メール転送時にタイムアウトするまでの秒数 (1..180)

[説明] メール転送でのタイムアウトするまでの時間を設定する。

ここで指定するタイムアウトの時間はメール転送機能全体に要する時間ではなく、あるサーバーへの転送 [ノート]

時の SMTP コネクションの時間。

[初期値] 120

#### 転送メッセージの最大長の設定 21.2.6

[書式] mail-transfer send maxlength server\_num len

no mail-transfer send maxlength

o server\_num ...... サーバー番号 (1..5) [ 設定値 ]

メッセージが len の長さを超えたら超過部分を削除する (0..4096)

• infinity ...... mail-transfer receive maxlength コマンドで設定された長さまでを転送する

転送するメッセージの最大長を設定する。 [説明]

[初期値] infinity

#### メール転送の実行 21.2.7

[書式] mail-transfer go [from pop\_servers] [to smtp\_servers]

○ pop\_servers ...... メッセージを受信するサーバー番号の並び (1..5) [ 設定値 ]

smtp\_servers ...... メッセージを転送するサーバー番号の並び (1..5)

メール転送を実行する。 [説明]

pop\_servers には、mail-check server コマンドで設定された受信用メールサーバーをメール転送用に指定 [ノート]

smtp\_servers のサーバー番号指定には、mail-transfer server コマンドで設定された送信用メールサー バーをメール転送用に指定する。

pop servers を省略した場合、mail-transfer receive from コマンドで登録された番号の受信サーバーか ら受信する。

smtp\_servers を省略した場合、mail-transfer send to コマンドで登録された番号の送信サーバーへ送信 する。

本コマンド で pop\_servers や smtp\_servers を指定して実行した場合、mail-transfer receive from コマ ンドや mail-transfer send to コマンドの設定に関係なく、メール転送が実行可能になる。

メッセージの取り込みは、指定されたサーバーに対して未読分のみ行なう。 取り込んだメッセージは、設定さ れた転送先に応じて設定されたフィルタに従って転送の拒否が決定され、必要なメッセージのみが転送され る。

#### 受信メッセージサーバー制限の設定 21.2.8

mail-transfer receive restrict server\_num from pop\_server [pop\_server...] [ 書式 ]

[設定値] 。 server\_num ...... サーバー番号 (1..5)

○ *pop\_server*.......メッセージを受信するサーバー (複数設定可)

指定したサーバーに転送するメッセージを受信するサーバーを制限する。 [説明]

[初期值] mail-transfer receive restrict 1 from 1 2 3 4

mail-transfer receive restrict 2 from 1 2 3 4

mail-transfer receive restrict 3 from 1 2 3 4

mail-transfer receive restrict 4 from 1 2 3 4

### 21.2.9 転送メッセージのフィルタ設定

[書式] mail-transfer filter server\_num condition

no mail-transfer filter server\_num

[設定値] server\_num ...... サーバー番号 (1..5)

condition ...... フィルタ条件

length<=N................長さが N オクテット以下のメッセージ</li>

and 上記2つの条件の AND
 or 上記2つの条件の OR
 not 上記1つの条件の NOT

[説明] メール転送フィルタを定義する。

フィルタを指定する文字列全体の大きさに制限はない。

[初期値] なし

#### 21.2.10 メッセージ転送を禁止するか否かの設定

[書式] mail-transfer prohibit server\_num prohibit no mail-transfer prohibit server\_num

o probibit

• on......禁止する • off ......禁止しない

[説明] メール着信確認の実行を許可するか否かを設定する。

メッセージの取り込みが行われた後に転送が行われない動作となる。

[初期値] off

#### 21.3 メール通知機能

#### 21.3.1 送信情報の文字コードの設定

[書式] mail-notify charset server\_num charset

 $\textbf{no mail-notify charset} \ server\_num$ 

[設定値] server\_num ...... サーバー番号 (1..5)

us-ascii

• iso-2022-jp

[説明] メール通知機能で使用する文字コードを指定する。

[初期值] iso-2022-jp

#### 21.3.2 メール送信時のサブジェクトの指定

[書式] mail-notify subject server\_num subject

[設定値] 。 server\_num ...... サーバー番号 (1..5)

○ subject......メールのサブジェクトの文字列 (64 文字以内)

[説明] メール通知機能で送信するメールのサブジェクトを指定する。

#### 21. メール着信確認、メール転送、メール通知機能の設定 194

[初期値] 空文字列

#### メール送信の実行 21.3.3

mail-notify go server\_num [書式]

o server\_num ...... サーバー番号 (1..5) [設定値]

接続情報をメールで送信する。 [説明]

[ノート] サーバー番号には、mail-transfer server コマンドで設定された送信用メールサーバーをメール通知先 として指定して実行する。

#### 不正アクセス検知時のメール通知設定 21.3.4

[書式] mail-notify intrusion server\_num notify [count] no mail-notify intrusion server\_num

o server num.......サーバー番号 (1..5) 「設定値 ]

o notify

• auto....... 自動通知する ◆ manual...... 手動通知する 

count.......不正アクセス検知回数 (1..50)

不正アクセスを検知した場合にメールで通知するか否かを設定する。 [説明]

> count パラメータで設定した回数の不正アクセスを検知した場合にメール通知をする。 notify パラメータを auto に設定している場合には、count パラメータの設定が有効となる。

count パラメータが設定されていない場合には、1に設定される。

notify = off[初期値]

count = 1

#### 不正アクセス検知時に通知されるメールのサブジェクト設定 21.3.5

[書式] mail-notify intrusion subject server\_num subject

no mail-notify intrusion subject server\_num

[ 設定値 ] ○ server\_num ...... サーバー番号 (1..5)

∘ *subject*...... サブジェクト

不正アクセスを検知した場合に通知するメールのサブジェクトを設定する。 [説明]

[初期値] 空文字列

#### 21.3.6 不正アクセス検知情報をメールで通知する

[書式] mail-notify intrusion go server\_num

。 server\_num ...... サーバー番号 (1..5) [ 設定値 ]

不正アクセス検知情報をメールで送信する。 [説明]

サーバー番号には、mail-transfer server コマンドで設定された送信用メールサーバーをメール通知先 [ノート]

として指定して実行する。

# 22. HTTP サーバー機能(かんたん設定/プロバイダ設定)の設定

本章のコマンドは、RT58iのかんたん設定ページでプロバイダ接続を登録する際に使用され、「設定の確定」ボタンをクリックすることで自動的に設定されるものです。本章のコマンドを手動で設定することは、かんたん設定ページで登録した内容を変更することになるため、各コマンドの機能や動作を十分に理解した上で行なってください。

かんたん設定ページからはプロバイダの情報は最大 10 個まで登録でき、既に設定されている相手先情報番号のいずれかに provider set コマンドを使用して対応させます。解除する場合には no provider set コマンドを使用します。

設定されたプロバイダを選択するには、**provider select** コマンドを使用します。本コマンドによりプロバイダを変更すると、プロバイダごとに異なる DNS やデフォルトルートの設定など、そのプロバイダに接続するために必要な事項を自動的に設定変更します。プロバイダ設定の状況はかんたん設定ページで調べるか、**show config** コマンドで調べます。

# 22.1 プロバイダ接続タイプの設定

[書式] **provider type** provider\_type

no provider type

[設定値] oprovider\_type

● isdn-terminal .......... ISDN/PPPoE 型の端末接続

• isdn-network ...... ISDN/PPPoE 型のネットワーク接続

• none.......設定なし

[説明] プロバイダの接続タイプを設定する。

[初期值] none

# 22.2 プロバイダ名称の設定

[書式] pp name type:name

no pp name

[ 設定値 ] vpe

● PRV/1..10..................プロバイダ型の識別 (1..10)

• RAS ......リモートアクセスサーバー型の識別

● WAN ...... LAN 間接続の識別

name......ユーザが設定したプロバイダの名称

[説明] かんたん設定用の識別コマンド。かんたん設定で、プロバイダ名称等で入力した名称がここに設定される。

[初期値] なし

#### **22.3** トンネル接続の名称の設定

[書式] tunnel name name

no tunnel name

[説明] かんたん設定用の識別コマンド。

かんたん設定でトンネル接続の名称等で入力した名前がここに設定される。

[初期値] なし

# 22.4 プロバイダ情報の PP との関連付けと名前の設定

[書式] provider set peer\_num [name] no provider set peer\_num

#### 22.HTTP サーバー機能 (かんたん設定 / プロバイダ設定 ) の設定 196

○ peer num ......相手先情報番号 [ 設定値 ]

name......名前(32文字以内)

プロバイダ切り替えを利用するために設定する。

[説明]

結び付けられた相手先情報番号はプロバイダとして扱われる。何も設定されていない相手先情報番号に対 しては無効である。

#### プロバイダの接続設定 22.5

[書式] provider select peer\_num

no provider select

[ 設定値 ] ○ *peer\_num* ......相手先情報番号

接続するプロバイダ情報を選択し、利用可能にセットアップする。 [説明]

本コマンドが実行されると、各種プロバイダ設定コマンドに記録された情報に基づき、デフォルトルート、

DNS サーバー、スケジュール等の変更が行われる。

また、かんたん設定のプロバイダ接続設定において、接続先の変更や手動接続を行った場合にも、本コマン ドが実行され接続先が切り換えられる。

本コマンドの上書き対象コマンドは以下のとおり。

すべてのプロバイダ情報:pp disable

選択されたプロバイダ情報 :pp enable 、ip route 、dns server 及び schedule at 。

provider set コマンドに設定されていない相手先情報番号に対しては無効。 [ノート]

> かんたん設定のプロバイダに接続設定において、「複数のプロバイダに同時接続する」を選択している場合 は、本コマンドを実行していけない。

#### プロバイダの DNS サーバーのアドレス設定 22.6

[書式] provider dns server peer\_num ip\_address [ip\_address]

no provider dns server peer\_num

○ peer\_num ......相手先情報番号 [設定値]

○ *ip\_address* ...... DNS サーバーの IP アドレス(最大 4 つ)

プロバイダ毎の情報として DNS サーバーのアドレスを設定する。 [説明]

プロバイダが選択された場合にこのアドレスが dns server コマンドに上書きされる。

[ノート] provider set コマンドが実行されていない相手先情報番号に対しては無効。

> 削除時、dns server コマンドの内容はクリアされない。クリアされるのは provider dns server コマン ドで設定された内容だけである。

#### LAN インタフェースの DNS サーバーのアドレスの設定 **22.7**

[書式] **provider** interface **dns** server ip\_address [ip\_address]

no provider interface dns server

o interface ......LAN インタフェース名 [ 設定値 ]

∘ *ip\_address* ...... DNS サーバーの IP アドレス (最大2つ)

かんたん設定ページでプロバイダ情報として LAN インタフェース側 DNS サーバーの IP アドレスを設 [説明]

定する。

なし 「初期値 ]

#### DNS サーバーを通知してくれる相手の相手先情報番号の設定 22.8

[書式] provider dns server pp peer\_num dns\_peer\_num no provider dns server pp peer\_num

○ dns\_peer\_num ............ DNS 通知相手先情報番号 (1..30)

「説明」 プロバイダ情報として DNS サーバーを通知してくれる相手先情報番号を設定する。

# 22.9 フィルタ型ルーティングの形式の設定

[書式] provider filter routing type no provider filter routing

• mail ......メールとそれ以外のプロトコルの種類を区別し、プロバイダを切り換える

● host......ホスト (IP アドレス ) を区別してプロバイダを切り換える。

最大同時に2つのホストに接続。

• voip.......VoIP とそれ以外のプロトコルの種類を区別して、プロバイダを切り替える

[説明] かんたん設定専用の識別コマンド。かんたん設定ページで選択中のフィルタ型ルーティングの形式を設定

する。

[ノート] コンソールなどから設定した場合の動作は保証されない。

[初期值] off

### 22.10 LAN 側のプロバイダ名称の設定

[書式] provider interface name type:name no provider interface name

[設定値] o interface ......LAN インタフェース名

[説明] かんたん設定専用の識別コマンド。かんたん設定ページでプロバイダ名称等で入力した名称が設定され

る。

[ノート] コンソールなどから手動設定した場合の動作は保証されない。

[初期値] なし

# 22.11 プロバイダに対する昼間課金単位時間の設定

[書式] provider isdn disconnect daytime peer\_num unit no provider isdn disconnect daytime peer\_num

○ unit ....... 昼間料金適用時の課金単位時間

• 秒数 (1..21474836)

• off ...... 設定しない

[説明] 選択したプロバイダとの接続で、昼間料金適用時の課金単位時間を設定する。*unit* パラメータは 0.1 秒

単位で設定できる。

選択したプロバイダとの接続で、**isdn disconnect policy** 1 の場合の切断に関するタイマ値を設定する。 夜間料金適用をスケジュールで切り替える場合、**isdn disconnect time** コマンドで設定された単位時間は無視される。

[ノート] provider set コマンドが実行されていない相手先情報番号に対しては無効。

[初期值] *unit* = 60

# 22.12 プロバイダに対する昼間課金単位時間方式での単位時間と監視時間の設定

[書式] provider isdn disconnect interval daytime peer\_num unit watch spare no provider isdn disconnect interval daytime peer\_num

[説明] 選択したプロバイダとの接続で、isdn disconnect policy 2 の場合の切断に関するタイマ値を設定する。 夜間料金時間帯での値は、provider isdn disconnect interval nighttime コマンドで設定する。

[ノート] provider set コマンドが実行されていない相手先情報番号に対しては無効。

[初期値] unit = 180 watch = 6 spare = 2

# 22.13 プロバイダに対する夜間課金単位時間の設定

[書式] provider isdn disconnect nighttime peer\_num unit no provider isdn disconnect nighttime peer\_num

○ unit ...... 昼間料金適用時の課金単位時間

• 秒数 (1..21474836)

• off .................設定しない

[説明] 選択したプロバイダとの接続で、夜間料金適用時の課金単位時間を設定する。

unit パラメータは 0.1 秒単位で設定できる。

選択したプロバイダとの接続で、isdn disconnect policy 1 の場合の切断に関するタイマ値を設定する。 昼間料金適用時の課金単位時間は、provider isdn disconnect daytime コマンドで設定する。この昼間料金適用時の課金単位時間の設定値と異なる場合に、provider isdn account nighttime の設定値とともに、プロバイダが選択された場合にスケジュールに組み込まれる。この場合、isdn disconnect timeで設定された単位時間は無視される。

[ノート] provider set コマンドが実行されていない相手先情報番号に対しては無効。

[初期值] *unit* = 60

### 22.14 プロバイダに対する夜間課金単位時間方式での単位時間と監視時間の設定

[書式] provider isdn disconnect interval nighttime peer\_num unit watch spare no provider isdn disconnect interval nighttime peer\_num

[説明] 選択したプロバイダとの接続で、isdn disconnect policy 2 に設定した場合の夜間料金時間帯での切断 に関するタイマ値を設定する。昼間のタイマ値は、provider isdn disconnect interval daytime コマンド で設定する。

[ノート] provider set コマンドが実行されていない相手先情報番号に対しては無効。

[初期値] unit = 180 watch = 6

spare = 2

# 22.15 NTP サーバーの設定

[書式] provider ntpdate server\_name

no provider ntpdate

[設定値] server\_name ......NTP サーバー名 (IP アドレスまたは FQDN)

[説明] かんたん設定専用のコマンド。

NTP サーバーを 1 個所設定する。 **provider ntp server** コマンドでは接続先毎の IP アドレス情報を設定し、本コマンドでは 1 個所の IP アドレスまたは FQDN を設定する。

[ノート] コンソールなどから手動設定した場合の動作は保証されない。

### 22.16 プロバイダに対する自動切断タイマ無効時間の設定

[書式] provider isdn auto disconnect off peer\_num from to no provider isdn auto disconnect off peer\_num

[説明] 選択したプロバイダとの接続時、自動切断タイマを無効にする時間を設定する。

相手先情報番号の設定で isdn disconnect policy が課金単位時間方式である場合に有効。プロバイダが

選択された場合にスケジュールに組み込まれる。

[ノート] provider set コマンドが実行されていない相手先情報番号に対しては無効。

# **22.17** プロバイダに対する夜間料金時間の設定

[書式] provider isdn account nighttime peer\_num from to no provider isdn account nighttime peer\_num

[説明] 選択したプロバイダとの接続で、夜間料金が適用される時間を設定する。

provider isdn disconnect nighttime コマンドで設定された夜間課金単位時間と、provider isdn disconnect daytime コマンドで設定された課金単位時間が異なる場合に有効。プロバイダが選択された場合に有効。プロバイダが選択された場合に

合にスケジュールに組み込まれる。

[ノート] provider set コマンドが実行されていない相手先情報番号に対しては無効。

#### 22.18 プロバイダの NTP サーバーのアドレス設定

[書式] provider ntp server peer\_num ip\_address no provider ntp server peer\_num

∘ *ip\_address* ......NTP サーバーの IP アドレス

[説明] プロバイダ毎の情報として NTP サーバーのアドレスを設定する。

本コマンドで IP アドレスが設定されていると、プロバイダが選択されている場合に、定期的に時刻を問い合わせる。プロバイダが選択された場合にスケジュールに組み込まれる。

[ノート] provider set コマンドが実行されていない相手先情報番号に対しては無効。

# 22.19 MP 使用時間帯の設定

[書式] provider ppp mp use on peer\_num from to no provider ppp mp use on peer\_num

[説明] 選択したプロバイダとの接続で、MP を使用する時間を設定する。プロバイダが選択された場合にスケ

ジュールに組み込まれる。

[ノート] provider set コマンドが実行されていない相手先情報番号に対しては無効。

# 22.20 かんたん設定ページの切断ボタンを押した後に自動接続するか否かの設定

[書式] provider auto connect forced disable switch no provider auto connect forced disable [switch]

[設定値] ○ switch

[説明] かんたん設定ページの切断ボタンを押した後、自動接続を禁止するか否かを設定する。

[ノート] on に設定してある場合、かんたん設定ページの手動切断ボタンを押した後に pp disable コマンド、接続ボタンを押した時に pp enable コマンドを自動設定する。そのため、切断ボタンを押した後は、自動接続をしなくなる。また、connect コマンドからは接続できなくなる。接続するには、手動接続ボタンを

押すか、ルーターを再起動する必要がある。

[初期値] off

#### 22.21 かんたん設定ページで IPv6 接続を行なうか否かの設定

[書式] provider ipv6 connect pp peer\_num connect no provider ipv6 connect pp peer\_num

° connect

• off ......接続する • on.....接続しない

[説明] かんたん設定ページでプロバイダ情報として IPv6 接続を有効にするか否かを設定する。

[ノート] かんたん設定ページで IPv6 接続設定をした時に自動的に on になる。

[初期值] off

### 22.22 電話アドレスの設定

[書式] provider netvolante-dns hostname sip name no provider netvolante-dns hostname sip

[説明] 電話アドレスを設定する。

[ノート] かんたん設定専用の識別コマンドである。

[初期値] なし

#### 22.23 キャリアに割り当てられている IP 電話の 050 番号の設定

[書式] **provider sip 050-number** carrier number-number [number-number ...]

no provider sip 050-number carrier

「設定値 〕 ° carrier

• fusion.......フュージョン・コミュニケーションズ系 IP 電話サーバー

[説明] キャリアに割り当てられている IP 電話の 050 番号の範囲を設定する。

本設定内容は、かんたん設定ページで IP 電話サーバーを登録する際に行われる 050 番号自動判別機能

で使用される。

[初期値] fusion 5500-5539 5800-5810 8000-8024

#### 22.24 プロバイダ情報とトンネルとの関連付け

[書式] **provider pp bind** pp\_num\_tunnel\_num...

**no provider pp bind** pp\_num [tunnel\_num...]

○ *tunnel\_num* .......トンネルインタフェース番号

[説明] プロバイダ情報とトンネルとの関連付けを設定します。

# 22.25 LAN インタフェースのプロバイダ情報とトンネルとの関連付け

[書式] provider interface bind tunnel\_num...

 $\textbf{no provider} \ interface \ \textbf{bind} \ [tunnel\_num...]$ 

[**設定値**] 。 *interface* ......LAN インタフェース名

○ tunnel\_num .......トンネルインタフェース番号

「説明」 LAN インタフェースのプロバイダ情報とトンネルとの関連付けを設定します。

#### 22.26 HTTP サーバー機能の有無の設定

[書式] httpd service switch no httpd service

[設定値] ○ switch

「説明」 HTTP サーバーを有効にするか否かを選択する。

[初期值] on

# 22.27 HTTP サーバーヘアクセスできるホストの IP アドレス設定

[書式] httpd host host no httpd host

「設定値 ] ○ bost

• any ...... すべてのホストからのアクセスを許可する

• Ian ......LAN ポート (LAN1) 側ネットワーク内、あるいは、WAN ポート (LAN2) 側ネットワーク内ならば許可する

● lan1 ......LAN ポート (LAN1) 側ネットワーク内ならば許可する ● lan2 ......WAN ポート (LAN2) 側ネットワーク内ならば許可する

● HTTP サーバーへアクセスを許可するホストの IP アドレス

◆ HTTP サーバーへアクセスを許可するホストの IP アドレス範囲 (ip\_address-ip\_address)

[説明] HTTP サーバーへのアクセスを許可するホストを設定します。

# 202 22.HTTP サーバー機能 (かんたん設定 / プロバイダ設定 ) の設定

[ノート] Ian の場合、primary および secondary が clear ではなく、ネットワークアドレスとリミテッドブロードキャストアドレスを除くホストアドレスからのリクエストを許可する。

[初期値] lan

# 22.28 HTTP サーバーのセッションタイムアウト時間の設定

[書式] httpd timeout time no httpd timeout [time]

[説明] HTTP サーバーのタイムアウト時間を設定する。

[ノート] インターネット経由で本機のかんたん設定ページへアクセスする等の状況で、通信タイムアウトが発生して本機のかんたん設定ページへ正常にアクセスできない場合には、タイムアウト時間に大きな値を設定する。

[初期値] 5

# **22.29** HTTP サーバー機能の listen ポートの設定

[書式] httpd listen port no httpd listen

[設定値] ° port ...... ポート番号 (1..65535)

[説明] HTTP サーバーの待ち受けるポートを設定する。

[初期値] 80

# 23. ネットボランチ DNS サービスの設定

ネットボランチ DNS とは、一種のダイナミック DNS 機能であり、ルーターの IP アドレスをヤマハが運営するネットボランチ DNS サーバーに希望の名前で登録することができます。そのため、動的 IP アドレス環境でのサーバー公開や拠点管理などに用いることができます。IP アドレスの登録、更新などの手順には独自のプロトコルを用いるため、他のダイナミック DNS サービスとの互換性はありません。

ヤマハが運営するネットボランチ DNS サーバーは現時点では無料、無保証の条件で運営されています。利用料金は必要ありませんが、ネットボランチ DNS サーバーに対して名前が登録できること、および登録した名前が引けることは保証できません。また、ネットボランチ DNS サーバーは予告無く停止することがあることに注意してください。

ネットボランチ DNS には、ホストアドレスサービスと電話番号サービスの2種類があります。

ネットボランチ DNS では、個々の RT シリーズ、ネットボランチシリーズルーターを MAC アドレスで識別しているため、機器の入れ換えなどをした場合には同じ名前がそのまま利用できる保証はありません。

### 23.1 ネットボランチ DNS サービスの使用の可否

[書式] netvolante-dns use interface switch

netvolante-dns use pp switch

no netvolante-dns use interface switch no netvolante-dns use pp [switch]

[**設定値**] ointerface ......LAN インタフェース名

o switch

auto.................................自動更新するoff.......................自動更新しない

[説明] ネットボランチ DNS サービスを使用するか否かを設定する。

IPアドレスが更新された時にネットボランチ DNS サーバーに自動で IPアドレスを更新する。

[初期值] auto

### 23.2 ネットボランチ DNS サーバーの設定

[書式] netvolante-dns server ip\_address

netvolante-dns server name

no netvolante-dns server [ip\_address] no netvolante-dns server [name]

[設定値] º ip\_address ...... IP アドレス

name......ドメイン名

「説明 1 ネットボランチ DNS サーバーの IP アドレスまたはホスト名を設定する。

[初期值] netvolante-dns.netvolante.jp

#### 23.3 ネットボランチ DNS サーバーに手動で更新する

[書式] netvolante-dns go interface

netvolante-dns go pp peer\_num

[設定値] o interface ......LAN インタフェース名

○ peer\_num ......相手先情報番号

[ 説明 ] ネットボランチ DNS サーバーに手動で IP アドレスを更新する。

### 23.4 ネットボランチ DNS サーバーから削除する

[書式] netvolante-dns delete go interface [host] netvolante-dns delete go pp peer\_num [host]

### 204 23. ネットボランチ DNS サービスの設定

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

○ *bost* ...... ホスト名

[説明] 登録した IP アドレスをネットボランチ DNS サーバーから削除する。

インタフェースの後にホスト名を指定することで、指定したホスト名のみを削除可能。

# 23.5 ネットボランチ DNS サービスで使用するポート番号の設定

[書式] netvolante-dns port port

no netvolante-dns port [port]

[設定値] oport......ポート番号 (1..65535)

[説明] ネットボランチ DNS サービスで使用するポート番号を設定する。

「初期値 ] 2002

# 23.6 ネットボランチ DNS サーバーに登録済みのホスト名一覧を取得

[書式] netvolante-dns get hostname list interface

netvolante-dns get hostname list pp peer\_num

netvolante-dns get hostname list all

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

○ peer\_num ......相手先情報番号

o all...... すべてのインタフェース

[説明] ネットボランチ DNS サーバーに登録済みのホスト名一覧を取得し、表示する。

# 23.7 ホスト名の登録

[書式] netvolante-dns hostname host interface bost [duplicate]

netvolante-dns hostname host pp bost [duplicate]

no netvolante-dns hostname host interface [bost [duplicate]]

no netvolante-dns hostname host pp [bost [duplicate]]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

○ bost ...... ホスト名 (最大 128 文字)

[説明] ネットボランチ DNS サービス (ホストアドレスサービス ) で使用するホスト名を設定する。ネットボラ

ンチ DNS サーバーから取得されるホスト名は、『(ホスト名).(サブドメイン).netvolante.jp』という形になる。(ホスト名)はこのコマンドで設定した名前となり、(サブドメイン)はネットボランチ DNS

サーバーから割り当てられる。(サブドメイン)をユーザが指定することはできない。

このコマンドを一番最初に設定する際は、(ホスト名)部分のみを設定する。ネットボランチ DNS サーバーに対しての登録・更新が成功すると、コマンドが上記の完全な FQDN の形になって保存される。

duplicate を付加すると、1 台のルーターで異なるインタフェースに同じ名前を登録できる。

[初期値] なし

### 23.8 ホスト名を自動生成するか否かの設定

[書式] netvolante-dns auto hostname interface switch

netvolante-dns auto hostname pp switch

no netvolante-dns auto hostname interface [switch] no netvolante-dns auto hostname pp [switch]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

o switch

[説明] ホスト名の自動生成機能を利用するか否かを設定する。自動生成されるホスト名は、『'y' + (MACアドレ

ス下6桁).auto.netvolante.jp』という形になる。

このコマンドを 'on' に設定して、netvolante-dns go コマンドを実行すると、ネットボランチ DNSサーバーから上記のホスト名が割り当てられる。割り当てられたドメイン名は、show status netvol-

ante-dns コマンドで確認することができる。

[初期值] off

### 23.9 NetVolante インターネット電話用ホスト名の使用の可否

[書式] **netvolante-dns sip use** *interface switch* [duplicate]

netvolante-dns sip use pp switch [duplicate]

no netvolante-dns sip use interface [switch [duplicate]] no netvolante-dns sip use pp [switch [duplicate]]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

o switch

• on......使用する • off ......使用しない

[説明] ネットボランチ DNS サービス(電話アドレスサービス)で使用する電話アドレスを使用するか否かを設

定する。

duplicate を付加すると、異なるインタフェースで登録済みの電話アドレスと同じアドレスを登録できるようになる。

「初期値 ] off

# 23.10 通信タイムアウトの設定

[書式] netvolante-dns timeout interface time

netvolante-dns timeout pp time

no netvolante-dns timeout interface [time] no netvolante-dns timeout pp [time]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

o time...... タイムアウト秒数 (1..180)

[説明] ネットボランチ DNS サーバーとの間の通信がタイムアウトするまでの時間を秒単位で設定する。

[初期値] 90

# 23.11 自動更新失敗時の再試行間隔と再試行回数の設定

[書式] netvolante-dns retry interval interface interval count

netvolante-dns retry interval pp interval count

no netvolante-dns retry interval interface [interval count] no netvolante-dns retry interval pp [interval count]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

o interval

• 再試行を起動するまでの秒数 (60..300)

# 206 23. ネットボランチ DNS サービスの設定

[説明]

ネットボランチ DNS 機能で、IP アドレスの自動更新に失敗したときに、再試行を起動するまでの時間と再試行回数を設定する。

intervalにauto を設定した場合、1回目の自動更新に失敗したときは30~89秒の範囲内のある特定時間経過後に再試行を起動して、2回目以降の自動更新に失敗したときは60秒経過後に再試行を行なう。自動更新の失敗から再試行の起動までの間に手動実行が行われた場合には、その後のリトライは実行されない。

[初期值] auto 10

# 24. UPnP の設定

### **24.1** UPnP を使用するか否かの設定

[書式] upnp use use no upnp use

[ 設定値 ] □ use

• on......使用する • off ......使用しない

[説明] UPnP機能を使用するか否かを設定する。

[初期値] on

### 24.2 UPnP に使用する IP アドレスを取得するインタフェースの設定

[書式] upnp external address refer interface

upnp external address refer pp peer\_num upnp external address refer default no upnp external address refer [interface] no upnp external address refer pp [peer\_num]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

o default ...... デフォルトルートのインタフェース

opeer\_num

• 相手先情報番号

anonymous

[説明] UPnPに使用するIPアドレスを取得するインタフェースを設定する。

[初期値] default

#### 24.3 UPnP のポートマッピング用消去タイマのタイプの設定

[書式] upnp port mapping timer type type no upnp port mapping timer type

[ 設定値 ] ○ *type* 

[説明] UPnPのポートマッピングを消去するためのタイマのタイプを設定する。

このコマンドで変更を行なうと arp の場合の消去タイマ値は 3600 秒、normal の場合は 172800 秒に

セットされる。消去タイマの秒数は upnp port mapping timer コマンドで変更できる。

[初期值] arp

# 24.4 UPnP のポートマッピングの消去タイマの設定

[書式] upnp port mapping timer time no upnp port mapping timer

「設定値 ] ○ time

• 秒数 (600..21474836)

• off ......消去しない

[説明] UPnPによって生成されたポートマッピングを消去するまでの時間を設定する。

[ノート] upnp port mapping timer type コマンドで設定を行った後、このコマンドの設定を変更する。

[初期値] 172800

208 24.UPnP の設定

# 24.5 UPnP の syslog を出力するか否かの設定

[書式] upnp syslog syslog no upnp syslog

[設定值] ° syslog

• on.....UPnP の syslog を出力する • off ......UPnP の syslog を出力しない

[説明] UPnPの syslog を出力するか否かを設定する。デバッグレベルで出力される。

[初期值] off

25.USB の設定

# 25. USB の設定

#### USB ホスト機能を使うか否かの設定 25.1

[書式] usbhost use switch no usbhost use [switch]

[ 設定値 ] o switch

> • on......USB ホスト機能を使用する • off ......USB ホスト機能を使用しない

USB ホスト機能を使用するか否かを設定する。 [説明]

> このコマンドが off に設定されているときは USB メモリをルーターに接続しても認識されない。 また、過電流により USB ホスト機能に障害が発生した場合、USB メモリが接続されていない状態で本

コマンドを再設定すると復旧させることができる。

[初期値] on

#### USB メモリに保存する SYSLOG ファイル名の指定 25.2

[書式] usbhost syslog filename name no usbhost syslog filename [name]

oname.....SYSLOG ファイル名 [ 設定値 ]

> • usb1:filename ....... USB メモリ内のファイル (filename は 64 文字以内。ただし、.bak 拡張子を含む 名前は指定できない)

USB メモリ内に保存する SYSLOG ファイル名を指定する。 [説明]

> このコマンドを設定することで USB メモリへの SYSLOG の記録を開始する。 このコマンドを消去することで USB メモリへの SYSLOG の記録が停止する。

ファイルに書き込むことのできるサイズの上限は、USB メモリへの書き込み開始時の空き容量から自動 計算される。また、USB メモリ内には本コマンドで設定したファイルの他、必要に応じてバックアップ ファイルが作成される。これは SYSLOG ファイルが上限サイズに達した場合の退避先ファイルであり、

ファイル名は以下の規則に従って決定される。

filename に拡張子が含まれている場合 ......... 拡張子を .bak に置き換える

filename に拡張子が含まれていない場合 .......filename.bak とする

バックアップファイルとの名前の重複を避けるため、filename に .bak 拡張子を含むファイル名は指定で

きない。このコマンドが設定されていないときは SYSLOG を USB メモリに書き込まない。

設定されていない [初期値]

#### USB ボタンと DOWNLOAD ボタン同時押下による設定ファイル、ファームウェアファイ 25.3 ルのコピー操作を許可するか否かの設定

[書式] operation usb-download permit switch no operation usb-download permit [switch]

[設定値] o switch

> • on......許可する • off ......許可しない

USB ボタンと DOWNLOAD ボタンの同時押下により、 設定ファイル、およびファームウェアファイル [説明]

を内蔵フラッシュ ROM ヘコピーするか否かを設定する。

[初期値] on

#### USB ボタンと DOWNLOAD ボタン同時押下によりコピーする設定ファイル名の指定 25.4

[書式] usbhost config filename from to no usbhost config filename

# 210 25.USB の設定

[設定值] ofrom

• usb1:filename ....... USB メモリ内の設定ファイル名 (filename は 64 文字以内)

 $\circ$  to

• 内蔵フラッシュ ROM の設定ファイル番号

[説明] USB ボタンと DOWNLOAD ボタンの同時押下により内蔵フラッシュ ROM ヘコピーする設定ファイル

名を指定する。

指定可能な内蔵フラッシュ ROM の設定ファイル番号は、O。

[初期値] usb1:config.txt 0

# 25.5 USB ボタンと DOWNLOAD ボタン同時押下によりコピーするファームウェアファイル名 の指定

[書式] usbhost exec filename from to no usbhost exec filename [from to]

[設定値] ○ *from* 

• usb1:filename....... USB メモリ内の実行形式ファームウェアファイル名 (filename は 64文字以内)

 $\circ \ to$ 

• 内蔵フラッシュ ROM の実行形式ファームウェアファイル番号

[説明] USB ボタンと DOWNLOAD ボタンの同時押下により内蔵フラッシュ ROM ヘコピーする実行形式

ファームウェアファイル名を指定する。

指定可能な内蔵フラッシュ ROM の実行形式ファームウェアファイル番号は、O。

[初期値] usb1:rt58i.bin 0

# 26. スケジュール

### **26.1** スケジュールの設定

[書式] schedule at id [date] time \* command...

schedule at id [date] time pp peer\_num command...

 $\textbf{schedule at} \ id \ [date] \ time \ tunnel \ tunnel\_num \ command...$ 

no scudule at id [[date]...]

○ date......日付(省略可)

- •月/日
- 省略時は \*/\* とみなす

月の設定例	設定内容
1,2	1月と2月
2-	2月から12月まで
2-7	2月から7月まで
-7	1月から7月まで
*	毎月

日の設定例	設定内容
1	1 日のみ
1,2	1日と2日
2-	2日から月末まで
2-7	2日から7日まで
-7	1日から7日まで
mon	月曜日のみ
sat,sun	土曜日と日曜日
mon-fri	月曜日から金曜日
-fri	日曜日から金曜日
*	毎日

- *time*...... 時刻
  - 時 (0..23 または\*): 分 (0..59 または\*)
  - startup ...... 起動時
- o peer\_num
  - 相手先情報番号
  - anonymous
- o tunnel num .......トンネルインタフェース番号
- command ...... 実行するコマンド (制限あり)

[説明] time で指定した時刻に command で指定されたコマンドを実行する。

第2、第3書式で指定された場合には、それぞれあらかじめ指定された相手先情報番号 / トンネル番号での、pp select / tunnel select コマンドが発行済みであるように動作する。

**schedule at** コマンドは複数指定でき、同じ時刻に指定されたものは *id* の小さな順に実行される。 以下のコマンドは指定できない。

administrator, administrator password, cold start, console info と console prompt を除く console で始まるコマンド、date、exit、help、http revision-up go、interface reset、less で始まるコマンド、login password、login timer、ping、ping6、pp select、provider interface dns server、provider interface name、quit、remote setup、save、schedule at、show で始まるコマンド、telnet、time、timezone、traceroute、traceroute6、tunnel select

[ **ノート** ] 入力時、*command* パラメータに対して TAB キーによるコマンド補完は行なうが、シンタックスエラーなどは実行時まで検出されない。**schedule at** コマンドにより指定されたコマンドを実行する場合には、何を実行しようとしたかを INFO タイプの SYSLOG に出力する。

dateに数字と曜日を混在させて指定はできない。

startup を指定したスケジュールはルーター起動時に実行される。電源を入れたらすぐ発信したい場合などに便利。

# 212 26. スケジュール

#### [ 設定例 ]

- ∘ ウィークデイの 8:00 ~ 17:00 だけ接続を許可する
  - # schedule at 1 \*/mon-fri 8:00 pp 1 isdn auto connect on
  - # schedule at 2 \*/mon-fri 17:00 pp 1 isdn auto connect off
  - # schedule at 3 \*/mon-fri 17:05 \* disconnect 1

#### ○毎時 0 分から 15 分間だけ接続を許可する

- # schedule at 1 \*:00 pp 1 isdn auto connect on
- # schedule at 2 \*:15 pp 1 isdn auto connect off
- # schedule at 3 \*:15 \* disconnect 1

### 今度の元旦にルーティングを切替える

# schedule at 1 1/1 0:0 \* ip route NETWORK gateway pp 2

# 27. 操作

# 27.1 相手先情報番号の選択

[書式] pp select peer\_num no pp select

[設定値] ○ peer\_num

• 相手先情報番号

• none......相手を選択しない

anonymous

[説明] 設定や表示の対象となる相手先情報番号を選択する。以降プロンプトには、console prompt コマンド

で設定した文字列と相手先情報番号が続けて表示される。

none を指定すると、プロンプトに相手先情報番号を表示しない。

[ノート] この操作コマンドは一般ユーザでも実行できる。

no pp select コマンドは pp select none コマンドと同じ動作をする。

### 27.2 トンネルインタフェース番号の選択

[書式] **tunnel select** tunnel\_num

no tunnel select

[設定値] ○ tunnel\_num

• トンネルインタフェース番号

• none......トンネルインタフェースを選択しない

[説明] トンネルモードの設定や表示の対象となるトンネルインタフェース番号を選択する。

[**ノート**] 本コマンドの操作は、一般ユーザでも実行できる。

プロンプトが tunnel の場合は、pp 関係のコマンドは入力できない。

no tunnel select コマンドは tunnel select none コマンドと同じ動作をする。

#### 27.3 設定に関する操作

#### 27.3.1 管理ユーザへの移行

[書式] administrator

[設定値] なし

[説明] このコマンドを発行してからでないと、ルーターの設定は変更できない。また操作コマンドも実行できな

い。

コマンド入力後、管理パスワードを入力しなければならない。

# 27.3.2 終了

[書式] quit

quit save
exit
exit save

[説明] ルーターへのログインを終了、または管理ユーザから抜ける。

設定を変更して保存せずに管理ユーザから抜けようとすると、新しい設定内容を保存するか否かを問い合

わせる。

#### 214 27. 操作

# 27.3.3 設定内容の保存

[ 書式 ]

save

save [filename [comment]]

[ 設定値 ]

- *filename.....* 設定を保存するファイル名
- comment ....... 設定ファイルのコメント

[説明] 現在の設定内容を不揮発性メモリに保存する。

ファイルを指定することができる。ファイルの指定を省略すると、起動時に使用した設定ファイルに保存する。filename として 0 のみ指定可能。

### 27.3.4 設定ファイルの複製

[書式] copy config from to

- 内蔵フラッシュ ROM の設定ファイル番号
- usb1:filename ....... USB メモリ内の設定ファイル名 (filename は 64 文字以内 )

[説明] 保存されている設定ファイル FROM を TO へ複製する。

FROM、TO の両方に USB メモリ内のファイルを指定することはできない。

指定可能な内蔵フラッシュ ROM の設定ファイル番号は O。

cold start 直後は内蔵フラッシュ ROM から USB メモリへ設定ファイルのコピーはできない。この場合、一度 save コマンドで設定を保存してから実行する必要がある。

内蔵フラッシュ ROM ヘコピーした内容を、実際の動作に反映させるためには、本コマンドの実行後にルーターを再起動する必要がある。

#### 27.3.5 ファームウェアファイルを内蔵フラッシュ ROM にコピー

[書式] copy exec from to

[ 設定値 ]

- $\circ$  from
  - usb1:filename....... USB メモリ内の実行形式ファームウェアファイル名 (filename は 64文字以内)

 $^{\circ}$  to

- 内蔵フラッシュ ROM の実行形式ファームウェアファイル番号
- [説明] 実行形式ファームウェアファイルを内蔵フラッシュ ROM にコピーする。

指定可能な内蔵フラッシュ ROM の実行形式ファームウェアファイル番号は O。

内蔵フラッシュ ROM ヘコピーした内容を、実際の動作に反映させるためには、本コマンドの実行後にルーターを再起動する必要がある。

#### 27.3.6 設定ファイルの削除

[書式] **delete config** filename

• 0....... 内蔵 Flash ROM の設定ファイル

[説明] 保存されている設定ファイルを削除する。

filename として 0 のみ指定可能。

#### 27.3.7 設定ファイルの一覧

[書式] show config list less config list [設定値] なし

[説明] 内蔵 Flash ROM に保存されている設定ファイルの一覧を表示する。

#### 27.3.8 設定の初期化

[書式] cold start

[設定値] なし

[説明] 工場出荷時の設定に戻し、再起動する。

コマンド実行時に管理パスワードを入力する必要がある。

「ノート 1 内蔵 Flash ROM の設定ファイルがすべて削除されることに注意。

# 27.3.9 遠隔地のルーターの設定

[書式] **remote setup** interface [isdn num[/sub address]]

[設定値] o interface ...... BRI インタフェース名

○ isdn\_num ...... ISDN 番号

○ sub\_address......ISDN サブアドレス (0x21 から 0x7eの ASCII 文字列)

[説明] 指定したインタフェースを利用して、遠隔地のルーターの設定をする。

インタフェースは、ISDN、専用線いずれの場合でも設定できる。

[**ノート**] 専用線の場合は、isdn\_num、sub\_address パラメータは不要。

# **27.3.10** 遠隔地のルーターからの設定に対する制限

[書式] remote setup accept isdn\_num[/sub\_address] [isdn\_num\_list]

remote setup accept any remote setup accept none no remote setup accept

[**設定値**] 。 isdn\_num ...... ISDN 番号

∘ sub\_address.....ISDN サブアドレス (0x21 から 0x7e の ASCII 文字列)

○ *isdn\_num\_list* .......ISDN 番号だけまたは ISDN 番号とサブアドレスを空白で区切った並び

[説明] 自分のルーターの設定を許可する相手先を設定する。

[初期値] any

#### **27.4** 動的情報のクリア操作

# 27.4.1 ARP テーブルのクリア

[書式] clear arp

[設定値] なし

[説明] ARP テーブルをクリアする。

#### 27.4.2 IP の動的経路情報のクリア

[書式] clear ip dynamic routing

[設定値] なし

216 27. 操作

[説明] 動的に設定された IP の経路情報をクリアする。

#### 27.4.3 ログのクリア

[書式] clear log

[設定値] なし

[説明] ログをクリアする。

#### **27.4.4** アカウントのクリア

[書式] clear account

clear account interface clear account pp [peer\_num] clear account pstn

clear account sip

opeer\_num

- 相手先情報番号
- anonymous
- 省略時は現在選択している相手先

[説明] 指定したインタフェース(第1書式ではすべて)に関するアカウント情報および通信履歴をクリアする。

[ノート] 通信履歴とは show history コマンドで表示される内容を指す。

 $clear\ account\$ を実行すると、 $show\ account\ analog\$ コマンドで表示されるような通話のアカウント情報 および通信履歴についてもクリアされる。ただし、アナログ親機時に子機の情報まではクリアしない。

#### 27.4.5 TEL ポートに関するアカウントのクリア

[書式] clear account analog [port]

clear account analog total

[ 設定値 ] oport

- 1......TEL 1 ポート • 2......TEL 2 ポート
- ◆ 省略時はすべての TEL ポートについてクリアする
- o total...... 電話回線を示すキーワード

[説明] TEL ポートに関するアカウントをクリアする。

port パラメータを省略した場合には、すべての TEL ポートのアカウントがクリアされる。

# 27.4.6 DNS キャッシュのクリア

[書式] clear dns cache

[設定値] なし

[説明] DNS リカーシブサーバーで持っているキャッシュをクリアする。

#### 27.4.7 NAT アドレステーブルのクリア

[書式] clear nat descriptor dynamic nat\_descriptor

[設定値] ○ nat\_descriptor

• NAT ディスクリプタ番号 (1..21474836)

all ...... すべての NAT ディスクリプタ番号

[説明] NATアドレステーブルをクリアする。

[ノート] 通信中にアドレス管理テーブルをクリアした場合、通信が一時的に不安定になる可能性がある。

#### インタフェースの NAT アドレステーブルのクリア 27.4.8

clear nat descriptor interface dynamic interface [書式]

clear nat descriptor interface dynamic pp peer\_num

clear nat descriptor interface dynamic tunnel tunnel\_num

∘ interface ......LAN インタフェース名 [ 設定値 ]

○ peer\_num ......相手先情報番号

○ tunnel\_num .......トンネルインタフェース番号

[説明] インタフェースに適用されている NAT アドレステーブルをクリアする。

#### IPv6 の動的経路情報の消去 27.4.9

[書式] clear ipv6 dynamic routing

[説明] 経路制御プロトコルが得た IPv6 の経路情報を消去する。

### 近隣キャッシュの消去 27.4.10

[書式] clear ipv6 neighbor cache

近隣キャッシュを消去する。 [説明]

### その他の操作 27.5

#### 相手先の使用許可の設定 27.5.1

[書式] pp enable peer\_num

no pp enable peer\_num

[ 設定値 ] o peer\_num

• 相手先情報番号

• anonymous

• all ...... すべての相手先情報番号

相手先を使用できる状態にする。 [説明]

工場出荷時、すべての相手先は disable 状態なので、使用する場合は必ずこのコマンドで enable 状態

にしなければならない。

### 27.5.2 相手先の使用不許可の設定

[書式] pp disable peer\_num

「設定値 ] opeer\_num

• 相手先情報番号

• anonymous

• all ...... すべての相手先情報番号

[説明] 相手先を使用できない状態にする。

相手先の設定を行なう場合は disable 状態であることが望ましい。

### 27.5.3 再起動

[書式] restart

「設定値 ] なし

ルーターを再起動する。 [説明]

### 27.5.4 インタフェースの再起動

[書式] **interface reset** interface [interface ...]

[設定值] ointerface

LAN インタフェース名BRI インタフェース名

[説明] 指定したインタフェースを再起動する。

LAN インタフェースでは、オートネゴシエーションする設定になっていればオートネゴシエーション手

順が起動される。

BRI インタフェースでは、回線種別を line type コマンドで変更した場合には、本コマンドでインタ

フェースを再起動する必要がある。

なお、MP を使用しているインタフェースに対しては、interface reset pp コマンドを使用する。

[ノート] line type コマンド、pp bind コマンド、経路情報などすべての設定を整えた後に実行する。対象とするインタフェースがバインドされているすべての pp の通信を停止した状態で、また回線種別を変更する場合には回線を抜いた状態で実行すること。

### 27.5.5 PP インタフェースの再起動

[書式] interface reset pp [peer\_num]

[設定值] peer\_num

• 相手先情報番号

• anonymous

[説明] 選択した相手先番号にバインドされているインタフェースをリセットする。MP を使用しているインタ

フェースに対して使用する。

### 27.5.6 発信

[書式] connect peer\_num

[説明] 手動で発信する。

### 27.5.7 切断

[書式] **disconnect** peer\_num

[設定値] ○ peer\_num

• 相手先情報番号

• all ...... すべての相手先情報番号

• anonymous ...... anonymous のすべて

• 指定した anonymous (anonymous 1..)

[説明] 手動で切断する。

### 27.5.8 DTCP セッションの手動接続

### [書式] tunnel dtcp connect

[**説明**] DTCP の認証を開始する。

[ノート] DTCP 接続の設定が存在する場合には、起動時に自動的に認証が開始される。

認証失敗が再接続回数の上限を超えて再接続を行わなくなった場合、あるいは、tunnel dtcp disconnect コマンドで強制的に切断した場合には、本コマンドを利用して接続動作を開始することができる。

## 27.5.9 DTCP セッションの手動切断

### [書式] tunnel dtcp disconnect

[説明] DTCPの接続を強制的に切断する。

## **27.5.10** ping の実行

[書式] **ping** [-s datalen] [-c count] [-sa ip\_address] [-w wait] bost

[設定値] odatalen ...... データ長 (64..65535)

。count.......実行回数 (1..21474836)

○ wait......パケット送信間隔秒数 (0.1..99.9)

0 has

• ping をかけるホストの IP アドレス (xxx.xxx.xxx (xxx は十進数))

• ping をかけるホストの名称

[説明] ICMP Echo を指定したホストに送出し、ICMP Echo Reply が送られてくるのを待つ。送られてきた

ら、その旨表示する。コマンドが終了すると簡単な統計情報を表示する。

count パラメータを省略すると、Ctrl+c キーを入力するまで実行を継続する。

-w オプションを指定した時には、次のパケットを送信するまでの間に相手からの返事を確認できなかった時にはその旨のメッセージを表示する。-w オプションを指定していない時には、パケットが受信できなくても何もメッセージを表示しない。

[ノート] 一般ユーザモードでも実行することが可能。

[初期値] データ長:64バイト

送信回数: Ctrl+c キーが入力されるまで無限に繰り返す

始点 IP アドレス: ルーターのインタフェースに付与されたアドレスの中から選択する

送信間隔:1秒

### 27.5.11 ping6 の実行

[書式] **ping6** destination [count]

ping6 destination%scope\_id [count]
ping6 destination interface [count]
ping6 destination pp peer\_num [count]
ping6 destination tunnel tunnel\_num [count]

。 *scope\_id* ....... スコープ識別子

∘ *interface* ......LAN インタフェース名

○ *peer\_num* .......相手先情報番号

○ *tunnel\_num* .......トンネルインタフェース番号

○ count......送信回数 (1..21474836)

[説明] 指定した宛先に対して ICMPv6 Echo Request を送信する。

スコープ識別子は、show ipv6 address コマンドで表示できる。

[**ノート**] 一般ユーザモードでも実行することが可能。

### 27.5.12 traceroute の実行

### [書式] **traceroute** bost [noresolv]

[設定値] o bost

• traceroute をかけるホストの IP アドレス (xxx.xxx.xxx (xxx は十進数))

• traceroute をかけるホストの名称

o noresoly ....... DNS による解決を行なわないことを示すキーワード

「説明」 指定したホストまでの経路を調べて表示する。

220 27. 操作

[ノート] 一般ユーザモードでも実行することが可能。

### 27.5.13 traceroute6 の実行

[書式] traceroute6 destination

[説明] 指定した宛先までの経路を調べて表示する。

[ノート] 一般ユーザモードでも実行することが可能。

### 27.5.14 nslookup

[書式] nslookup bost

[設定値] o bost

● IP アドレス (xxx.xxx.xxx.xxx(xxx は十進数))

• ホスト名

[説明] DNSによる名前解決を行なう。

# 27.5.15 SIP サーバーに対し手動で接続

[書式] sip server connect number

[説明] SIP サーバーに対し手動で接続 (サインイン) する。

基本的には自動的にSIPサーバーに接続するので、本コマンドは手動で切断した時や接続されていない

状態を確認した時に、接続する場合に使用する。

[初期値] なし

### 27.5.16 SIP サーバーに対し手動で切断

[書式] sip server disconnect number

[説明] SIP サーバーに対し手動で切断(サインアウト)する。

切断後、ルーターを再起動するか手動で接続しない限り SIP サーバーに接続しない。

[初期値] なし

### 27.5.17 メールチェックの結果の消去

[書式] clear mail-check info [server\_num]

[設定值] server\_num

• サーバー番号 (1..5)

• 省略時はすべてのサーバー番号

[説明] メール着信情報をクリアする。

### 27.5.18 TELNET クライアント

[書式] **telnet** bost [port [mode [negotiation [abort]]]]

27. 操作 221 o bost ....... TELNET をかける相手のホスト名、もしくは IP アドレス [ 設定値 ] ○ *port* ...... 使用するポート番号 • 十進数 • ポート番号のニーモニック • 省略時は 23 (TELNET) ○ mode ...... TELNET 通信 ( 送信 ) の動作モード • character...... 文字単位で通信する ◆ line ...... 行単位で通信する • auto ....... port パラメータの設定値により charactor/line を選択 • 省略時は auto 。negotiation......TELNET オプションのネゴシエーションの選択 on.....ネゴシエーションするoff.....ネゴシエーションしない • auto .......port パラメータの設定値により on/off を選択 • 省略時は auto 。 *abort* .......TELNET クライアントを強制的に終了させるためのアボートキー • 十進数の ASCII コード ● 省略時は 29(^]) [説明] TELNET クライアントを実行する。 character モードは、通常の TELNET サーバーなどへの接続のための透過的な通信を行なう。 [ノート] line モードは、入力行を編集して行単位の通信を行なう。行編集の終了は、改行コード (CR:OxOd または LF:OxOa) の入力で判断する。 ポート番号による機能自動選択について 1. TELNET 通信の動作モードの自動選択 port 番号が 23 の場合は文字単位モードとなり、そうでない場合は行単位モードとなる。 2. TELNET オプションのネゴシエーションの自動選択 port 番号が 23 の場合はネゴシエーションし、そうでない場合はネゴシエーションしない。 [初期値] port = 23mode = autonegotiation = auto abort = 29IPv4 動的フィルタのコネクション管理情報の削除 27.5.19 [書式] **disconnect ip connection** session id [channel id] 「設定値 ] ○ *session\_id* ...... セッションの識別子 ○ channel id ...... チャネルの識別子 [説明] 指定したセッションに属する特定のチャネルを削除する。チャネルを指定しないときには、そのセッショ ンに属するすべてのチャネルを削除する。 IPv6 動的フィルタのコネクション管理情報の削除 27.5.20 **disconnect ipv6 connection** session\_id [channel\_id] [書式]

∘ *channel\_id* ...... チャネルの識別子

[説明] 指定したセッションに属する特定のチャネルを削除する。チャネルを指定しないときには、そのセッションに属するすべてのチャネルを削除する。

### 27.5.21 ファームウェアのチェックおよびリビジョンアップ

[ 書式 ]	http	revision-up	20	[no-confirm]

[設定値] ○ no-confirm ....... 書き換え可能なリビジョンのファームウェアが存在するときに、ファームウェアの更新を行なうかどうかを確認しない

### 222 27. 操作

[説明]

WEB サーバーに置いてあるファームウェアと現在のファームウェアのリビジョンをチェックして、書き換え可能であればファームウェアのリビジョンアップを行なう。

書き換え可能なリビジョンのファームウェアが存在すると、「更新しますか? (Y/N)」という確認を求めてくるので、更新する場合は "Y" を、更新しない場合は "N" を入力する必要がある。

"no-confirm" オプションを指定すると、更新の確認をせずにファームウェアのリビジョンアップを行なう。

http revision-up permit コマンドで HTTP リビジョンアップを許可していない場合には、ファームウェアのリビジョンアップは行なわない。

http revision-down permit コマンドでリビジョンダウンが許可されている場合には、WEB サーバー に置いてあるファームウェアが現在のファームウェアよりも古いリビジョンであってもファームウェアの 書き換えを行なう。

なお、WEB サーバーに置いてあるファームウェアが現在のファームウェアと同一リビジョンの場合には、ファームウェアの書き換えは行なわない。

## 27.5.22 Magic Packet の送信

[書式] wol send [-i interval] [-c count] interface mac\_address [ip\_address [udp port]] wol send [-i interval] [-c count] interface mac\_address ethernet type

[設定値] ○ *interval* ......パケットの送信間隔(秒)

count......パケットの送信回数

∘ *interface* ......LAN インタフェース名

∘ *mac\_address* ...... MAC アドレス

∘ *ip\_address* ......IPv4 アドレス

○ *port* ...... UDP ポート番号

[説明] 指定した LAN インタフェースに Magic Packet を送信する。

第 1 書式では、IPv4 UDP パケットとして UDP ペイロードに Magic Packet データシーケンスを格納したパケットを送信する。終点 IP アドレスと、終点 UDP ポート番号を指定できるが、省略した場合には、終点 IP アドレスとしてはインタフェースのディレクティッドブロードキャストアドレスが、終点ポート番号には 9(discard) が使われる。

また、終点 IP アドレスを指定した場合にはユニキャストでパケットを送信する。その場合、通常のルーティングや ARP の手順は踏まず、終点 MAC アドレスはコマンドで指定したものになる。終点 IP アドレスを省略した場合にはブロードキャストでパケットを送信する。

第2書式では、Ethernet ヘッダの直後から Magic Packet のデータシーケンスが始まるパケットを送信する。

どちらの形式でも、-i、-c オプションで Magic Packet の送信間隔および回数を指定できる。パケットの送信中でも、^C キーでコマンドを中断できる。

[ノート] ヤマハ製ルーター自身が直結している LAN インタフェース以外には Magic Packet を送信できない。

[初期値] interval = 1 count = 4

# 28. 設定の表示

### 機器設定の表示 28.1

[書式] show environment

「設定値 ] なし

以下の項目が表示される。 [説明]

- システムのリビジョンMACアドレス
- メモリの使用量 (%)
- 動作しているファームウェアファイルと起動時に使用した設定ファイルの名前
- 起動時刻、現在時刻、起動してから現在までの経過時間
- セキュリティクラス

### すべての設定内容の表示 28.2

[書式] show config less config

[ 設定値 ] なし

[説明] 設定されたすべての設定内容を表示する。

### 指定した PP の設定内容の表示 28.3

[書式] **show config pp** [peer\_num]

less config pp [peer\_num]

[ 設定値 ] opeer\_num

- 相手先情報番号
- anonymous
- 省略時、選択されている相手について表示する

show config、less config コマンドの表示の中から、指定した相手先情報番号に関するものだけを表示 [説明]

する。

#### 指定したトンネルの設定内容の表示 28.4

[書式] **show config tunnel** [tunnel\_num]

**less config tunnel** [tunnel\_num]

[設定値] ○ tunnel\_num ...... トンネル番号

省略時は、選択されているトンネルについて表示する

show config、less config コマンドの表示の中から、指定したトンネル番号に関するものだけを表示す [説明]

る。

#### 設定ファイルの一覧 28.5

show config list [書式]

less config list

「設定値 ] なし

内蔵 Flash ROM に保存されている設定ファイルのファイル名、日時、コメントの一覧を表示する。 [説明]

## 224 28. 設定の表示

# 28.6 ファイル情報の一覧の表示

[書式] show file list location

less file list location

[**設定値**] olocation ......表示するファイルのある位置

• internal ...... 内蔵フラッシュ ROM

[説明] 指定した場所に格納されているファイルの情報を表示する。

## 28.7 インタフェースに付与されている IPv6 アドレスの表示

[書式] show ipv6 address

[設定値] なし

[説明] すべてのインタフェースについて、付与されている IPv6 アドレスを表示する。

# 28.8 SSH サーバー 公開鍵の表示

[書式] show sshd public key

「説明」 SSH サーバーの公開鍵を表示する。

# 28.9 アナログ親機に登録された各 TEL ポート設定内容の表示

[書式] show config analog extension

[設定値] なし

[説明] カスケード接続機能でアナログ親機に登録された、各 TEL ポートの設定内容を表示する。

「ノート」 各 TEL ポートの設定内容は、カスケード接続機能によってアナログ親機に登録される。

本コマンドでは、カスケード接続機能によってアナログ親機に登録された各 TEL ポート設定の内容を表

示する。

# 29. 状態の表示

## 29.1 ARP テーブルの表示

[書式] show arp

[設定値] なし

[**説明**] ARP テーブルを表示する。

[**ノート**] ARP テーブルのエントリ数は LAN インタフェース数の 256 倍である。

ARP エントリの保持時間は 1200 秒固定である。

## 29.2 IP の経路情報テーブルの表示

[書式] **show ip route** [destination]

show ip route detail show ip route summary

[設定值] ○ destination

相手先 IP アドレス

省略時、経路情報テーブル全体を表示する。

により隠されている静的経路も表示する

o summary ....... IPv4 の経路数をプロトコル毎に合計して表示する

[説明] IP の経路情報テーブルまたは相手先 IP アドレスへのゲートウェイを表示する。

ネットマスクは設定時の表現に関わらず連続するビット数で表現される。

「ノート 動的経路制御プロトコルで得られた経路については、プロトコルに応じて付加情報を表示する。表示する

付加情報は以下のようになる。 RIP: メトリック値

### **29.3** RIP で得られた経路情報の表示

[書式] show ip rip table

[設定値] なし

[説明] RIPで得られた経路情報を表示する。

## 29.4 動的フィルタによって管理されているコネクションの表示

[書式] show ip connection

show ip connection interface [direction] show ip connection pp [peer\_num [direction]] show ip connection tunnel [tunnel\_num [direction]]

show ip connection summary

[**設定値**] o interface ......LAN インタフェース名

○ *peer\_num* ......相手先情報番号

tunnel\_num .......トンネルインタフェース番号

 $\circ$  direction

o summary .......インタフェース / 方向単位の管理コネクション数、および全体の合計を表示する

[説明] 指定したインタフェースについて、動的なフィルタによって管理されているコネクションを表示する。インタフェースを指定しないときには、すべてのインタフェースの情報を表示する。

## 226 29. 状態の表示

# 29.5 侵入情報の履歴の表示

[書式] show ip intrusion detection

show ip intrusion detection interface [direction] show ip intrusion detection pp [peer\_num] [direction] show ip intrusion detection tunnel [tunnel\_num] [direction]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

○ peer\_num ......相手先情報番号

∘ *tunnel\_num* .......トンネルインタフェース番号

o direction

[説明] 最近の侵入情報を表示する。各インタフェースの各方向ごとに最大 50 件まで表示できる。

## 29.6 IPv6 の経路情報の表示

[書式] show ipv6 route

show ipv6 route detail
show ipv6 route summary

o summary ...... IPv6 の経路数をプロトコル毎に合計して表示する

[説明] IPv6 の経路情報を表示する。

summary を指定したときには、IPv6 の経路数をプロトコル毎に合計して表示する。

## 29.7 近隣キャッシュの表示

[書式] show ipv6 neighbor cache

[設定値] なし

[説明] 近隣キャッシュの状態を表示する。

## **29.8** IPv6 の RIP テーブルの表示

[書式] show ipv6 rip table

[設定値] なし

[**説明**] IPv6 の RIP テーブルを表示する。

## 29.9 IPv6 の動的フィルタによって管理されているコネクションの表示

[書式] show ipv6 connection

**show ipv6 connection** interface [direction]

**show ipv6 connection pp** [peer\_num [direction]]

**show ipv6 connection tunnel** [tunnel\_num [direction]]

show ipv6 connection summary

[設定値] o interface ......LAN インタフェース名

○ peer\_num ......相手先情報番号

∘ *tunnel\_num* .......トンネルインタフェース番号

o direction

• out ......出力方向

osummary......インタフェース / 方向単位の管理コネクション数、および全体の合計を表示する

[説明] 指定したインタフェースについて、動的なフィルタによって管理されているコネクションを表示する。インタフェースを指定しないときには、すべてのインタフェースの情報を表示する。

## **29.10** ネットワーク監視機能の状態の表示

[書式] show status ip keepalive

[設定値] なし

[説明] ネットワーク監視機能の状態を表示する。

## 29.11 相手先ごとの接続時間情報の表示

[書式] **show pp connect time** [peer\_num]

[設定值] ○ peer\_num

• 相手先情報番号

anonymous

• 省略時、選択されている相手について表示する

[説明] 選択されている相手の接続時間情報を表示する。

## 29.12 動的 NAT ディスクリプタのアドレスマップの表示

[書式] **show nat descriptor address** [nat\_descriptor]

[設定値] ○ nat\_descriptor

• NAT ディスクリプタ番号 (1..21474836)

• all ...... すべての NAT ディスクリプタ番号

[説明] nat\_descriptor を省略した場合にはすべての NAT ディスクリプタ番号について表示する。

動的な NAT ディスクリプタのアドレスマップを表示する。

## 29.13 動作中の NAT ディスクリプタの適用リストの表示

[書式] show nat descriptor interface bind interface

show nat descriptor interface bind pp show nat descriptor interface bind tunnel

[設定値] o interface ......LAN インタフェース名

「説明」 NAT ディスクリプタと適用インタフェースのリストを表示する。

#### LAN インタフェースの NAT ディスクリプタのアドレスマップの表示 29.14

show nat descriptor interface address interface [書式]

show nat descriptor interface address pp peer\_num

show nat descriptor interface address tunnel tunnel\_num

○ *interface* ......LAN インタフェース名 「設定値 ]

○ *peer\_num* ......相手先情報番号

tunnel num .......トンネルインタフェース番号

インタフェースに適用されている NAT ディスクリプタのアドレスマップを表示する。 [説明]

### 起動時の情報の表示 29.15

[書式] show status boot

なし [ 設定値 ]

起動の理由等の情報を表示します。 [説明]

### インタフェースの状態の表示 29.16

[書式] show status interface

「設定値 ] o interface

• BRI インタフェース名

• LAN インタフェース名

[説明] インタフェースの状態を表示する。

BRI インタフェースを指定した場合は、接続状況とエラー情報 (障害情報)を表示する。

### 各相手先の状態の表示 29.17

[書式] **show status pp** [peer\_num]

「設定値 ] o peer\_num

• 相手先情報番号

• anonymous

• 省略時、選択されている相手について表示する

各相手先の接続中または最後に接続された場合の状態を表示する。 [説明]

現在接続されているか否か

• 直前の呼の状態

接続(切断)した日時

回線の種類

• 通信時間

• 切断理由

通信料金

• 相手とこちらの PP 側 IP アドレス

• 正常に送信したパケットの数

• 送信エラーの数と内分け

• 正常に受信したパケットの数

• 受信エラーの数と内分け

• PPP の状態

• CCP の状態

その他

#### トンネルインタフェース情報の表示 **29.18**

[書式] show status tunnel tunnel num

「設定値 ] ○ tunnel\_num ......トンネルインタフェース番号 (1..30)

トンネルインタフェースの情報を表示する。 [説明]

#### DTCP セッション情報の表示 29.19

[書式] show status dtcp

[説明] DTCP を設定したトンネルインタフェースごとに以下の情報を表示する。

• Status......現在の状態

• Server Name ......... 接続する DTCP サーバーのアドレスまたはドメイン名

• User Name .................認証用のユーザ名

• *Local Endpoint* ...... IPv6 over IPv4 トンネルに使用する自分側の端点の IP アドレス • *Remote Endpoint* .. IPv6 over IPv4IP トンネルに使用する相手側の端点の IP アドレス

• Prefix ....... DTCP 認証時に割り当てられた IPv6 のプレフィックス

無制限の場合は infinity と表示される

### DHCP サーバーの状態の表示 29.20

[書式] show status dhep

なし [設定値]

各 DHCP スコープのリース状況を表示する。以下の項目が表示される。 [説明]

• DHCP スコープのリース状態

• DHCP スコープ番号

• ネットワークアドレス

• 割り当て中 IP アドレス

• 割り当て中クライアント MAC アドレス

• リース残時間

● 予約済 (未使用)IP アドレス

• DHCP スコープの全アドレス数

• 除外アドレス数

• 割り当て中アドレス数

• 利用可能アドレス数(うち予約済 IP アドレス数)

### DHCP クライアントの状態の表示 29.21

[書式] show status dhepe

「設定値 ] なし

DHCP クライアントの状態を表示する。 [説明]

∘ クライアントの状態

• インタフェース

• IP アドレス (取得できないときはその状態)

DHCP サーバー

• リース残時間

• クライアント ID

ホスト名(設定時)

○共通情報

DNS サーバー

• ゲートウェイ

#### 29.22 DHCPv6 の状態の表示

show status ipv6 dhcp [書式]

なし [ 設定値 ]

[説明] DHCPv6 に関係する状態を表示する。

#### MLD の状態の表示 29.23

show status ipv6 mld [書式]

### 29. 状態の表示 **230**

[説明] MLD で管理されている情報を一覧表示する。

MLD プロキシが動作している場合は、このコマンドで転送先を確認することができる。

### PPTP の状態の表示 29.24

[書式] show status pptp

[ 設定値 ] なし

PPTP の状態や GRE の統計情報などを表示する。 [説明]

### SIP サーバーとの接続状態の表示 29.25

[書式] show status sip server [server\_num]

。server\_num......SIP サーバーの登録番号 (1..65535) [ 設定値 ]

SIPサーバーとの接続状態を表示する。 [説明]

接続状態

未接続 接続されていません

通信中 接続されています

接続中 接続しようとしています

切断中 切断しようとしています

切断コード

エラー無し 0

3018 サーバーレスポンス無し

3004 サーバーの名前解決失敗

3002 経路不明

3000 認証失敗

3200 その他のエラー

### ルーターへのサインイン状態の表示 29.26

[書式] show status sip presence

なし 「設定値 ]

メッセンジャーなど SIP ユーザのルーターへのサインイン状態を表示する。 [説明]

### アナログ関係の状態の表示 29.27

[ 書式 ] show status analog [port]

「設定値 ] o bort

• 1......TEL 1 ポート • 2.....TEL2 ポート

• 省略時はすべての TEL ポートを表示する

アナログ関係の状態を表示する。 [説明]

### 音声通話の接続状態の表示 29.28

[ 書式 ] show status voice call

[ 設定値 ] なし

すべての音声通話の接続状態を表示する。 [説明]

#### ネットボランチ DNS サービスに関する設定の表示 29.29

show status netvolante-dns interface [書式] show status netvolante-dns pp [peer\_num]

[ 設定値 ] ∘ interface ......LAN インタフェース名

o peer\_num

• 相手先情報番号

• 省略時、選択されている相手について表示する

ダイナミック DNS に関する設定を表示する。 [説明]

#### メールチェックの状態表示 29.30

[書式] show status mail-check [server num]

[ 設定値 ] o server\_num

● サーバー番号 (1..5)

省略時はすべてのサーバー番号

[説明] 先のメールチェックの実行結果を表示する。

サーバー情報、未読メール数、チェックした時刻を一覧表示する。

#### UPnP に関するステータス情報の表示 29.31

[書式] show status upnp

なし [ 設定値 ]

[説明] UPnP に関するステータス情報を表示する。

#### パケットバッファの状態を表示する 29.32

[書式] show status packet-buffer [group]

。 group .......表示するパケットバッファのグループを指定する。グループ名: small, middle. [設定値]

large, huge パラメータを省略すると、すべてのグループを表示する。

[説明] パケットバッファの状態を表示する。表示する項目は以下の通り:

- グループ名
- 格納できるパケットサイズ
- 管理パラメータ
- 現在、割り当て中のパケットバッファ数
- 現在、フリーリストにつながれているパケットバッファ数
- 現在、確保しているチャンク数
- パケットバッファの割り当て要求を受けた回数
- パケットバッファの割り当てに成功した回数
- パケットバッファの割り当てに失敗した回数
- パケットバッファが解放された回数
- チャンクを確保した回数
- チャンクを確保しようとして失敗した回数
- チャンクを解放した回数

# show status packet-buffer large [実行例]

large group: 2048 bytes length

parameters: max-buffer=20000 max-free=562 min-free=12

buffers-in-chunk=125 initial-chunk=4

340 buffers in free list

160 buffers are allocated, req/succ/fail/rel = 266/266/0/106

4 chunks are allocated, reg/succ/fail/rel = 4/4/0/0

### QoS ステータスの表示 29.33

show status qos info [interface [class]] [書式]

[ 設定値 ] info......表示する情報の種類

• bandwidth ......使用帯域

• length ......キューイングしているパケット数

• all ....... 使用帯域とキューイングしているパケット数

∘ interface ......LAN インタフェース名

省略時、すべての LAN インタフェースについて表示する

インタフェースに対して、QoS の設定情報や各クラスの使用状況を表示する。 [説明]

● LAN インタフェース名

• キューイングアルゴリズム

インタフェース速度

• クラス数

• 各クラスの設定帯域、使用帯域、使用帯域のピーク値と記録日時

設定帯域の合計

各クラスのエンキュー成功回数/失敗回数、デキュー回数、保持しているパケット数、パケット数の ピーク値と記録日時

### 連携動作の状態の表示 29.34

[書式] show status cooperation type [id]

[ 設定値 ]

• bandwidth-measuring .........回線帯域検出

○ id......相手先 ID 番号 (1-100)

[説明] 連携動作の情報を表示する。

回線帯域検出の場合、以下の項目が表示される。

- ○相手先情報
- ○状態表示

  - 回数 • 測定時刻

  - 測定結果(クライアント動作のみ)現状(クライアント動作のみ)設定変更履歴(クライアント動作のみ)
  - 次の測定までの残り時間(クライアント動作のみ)

負荷監視通知の場合、以下の項目が表示される。

- ○相手先情報
- ○状態表示
  - 抑制要請回数
  - 抑制解除回数
  - 履歴

### ルーターにログインしているユーザの情報を表示する 29.35

[ 書式 ] show status user

ルーターにログインしているユーザの情報を表示する。以下の内容が表示される。 [説明]

- ユーザ名
- 接続種別
- 接続した時間 • アイドル時間
- 接続相手の IP アドレス
- 管理ユーザか否か

自分自身のユーザ情報には、先頭にアスタリスク(\*)が付く。

管理者モードになっているユーザは、ユーザ名の前にプラス (+) が付く。

### カスケード接続の状態表示 29.36

[書式] show status analog extension

[ 設定値 ] なし

[説明] カスケード接続に関する状態の表示を行なう。

以下の内容を表示

- カスケード接続のモード (全モード)IP アドレス取得インターフェース (親機または子機)
- 子機情報および子機受け入れモード (親機)
- 親機との接続情報(子機)

### USB ホスト機能の動作状態を表示 29.37

[書式] show status usbhost

[ 設定値 ] なし

USB ホスト機能の動作状態を表示する。 [説明]

# 30. ロギング

[ 設定値 ]

## 30.1 ログの表示

[書式] show log [reverse] less log [reverse]

-∘ reverse ......ログを逆順に表示する

「説明」 ルーターの動作状況を記録したログを表示する。

ログは最大 500 件保持することができる。最大数を越えた場合には、発生時刻の古いものから消去されていく。最大数以上のログを保存する場合には、**syslog host** コマンドでログを SYSLOG サーバーに転送して、そちらで保存する必要がある。

このコマンドでは、通常は発生時刻の古いものからログを順に表示するが、'reverse' を指定することで新しいものから表示させることができる。

口グは、ルーターの電源を切ると消去される。

[ノート] 電源を切らない限りは口グは保存される。

## 30.2 アカウントの表示

[書式] show account

**show account** *interface* **show account pp** [peer\_num]

[設定値] ○ interface

• BRI インタフェース名

o peer\_num

- 相手先情報番号
- anonymous
- 省略時、選択されている相手について表示する

[説明] 以下の項目を表示

- 発信回数
- 着信回数
- ISDN 料金の総計

[ノート] 課金額は通信の切断時に NTT から ISDN で通知される料金情報を集計しているため、割引サービスなどを利用している場合には、最終的に NTT から請求される料金とは異なる場合がある。また、NTT以外の通信事業者を利用して通信した場合には料金情報は通知されないため、アカウントとしても集計されない。

## 30.3 アナログ関係のアカウントの表示

[書式] show account analog [port]

**show account analog** total **show account analog** extension

[ 設定値 ] oport

• 1.....TEL1 ポート

• 2.....TEL2 ポート

◆ 省略時は TEL ポートの合計を表示する○ total....... 電話回線を示すキーワード

○ extension ....... カスケード接続を示すキーワード

[説明] TELポートの発着信回数と課金合計を表示する。

### [ノート] · ISDN 回線を使用している場合

課金額は通信の切断時に NTT から ISDN で通知される料金情報を集計しているため、割引サービスなどを利用している場合には、最終的に NTT から請求される料金とは異なる場合がある。また、NTT 以外の通信事業者を利用して通信した場合には料金情報は通知されないため、アカウントとしても集計されない。

・アナログ回線を使用している場合 アナログ回線では料金情報は通知されないため、アカウントとしても集計されない。

# 30.4 アナログ回線のアカウントの表示

[書式] show account pstn

[設定値] なし

[説明] アナログ回線の発着信回数を表示する。

# **30.5** SIP のアカウントの表示

[書式] show account sip

[設定値] なし

[説明] SIP の発着信回数を表示する。

# **30.6** 通信履歴の表示

[書式] show history

[設定値] なし

[説明] 通信履歴を表示する。



● ネットボランチコールセンター TEL 03-5715-0350 NetVolanteインターネット電話番号 TEL ##62594341	
<b>ご相談受付時間</b> 9:00~12:00、13:00~17:00 (日・祝日、年末年始は休業とさせていただきます)	
お問い合わせページ http://NetVolante.jp/	
WJ04940	
PRINTED WITH SOY INK	
この取扱説明書は大豆油インクで印刷しています。 この取扱説明書は無塩素紙(ECF: 無塩素紙漂白パルブ)を使用しています。	