

# RTV700

Rev.8.00.56

# RT57i

Rev.8.00.57

# コマンドリファレンス

本機をお使いになる前に本書をよくお読みになり、 正しく設置や設定を行ってください。本書中の警告や 注意を必ず守り、正しく安全にお使いください。 本書はなくさないように、大切に保管してください。



- 本書の記載内容の一部または全部を無断で転載することを禁じます。
- 本書の記載内容は将来予告なく変更されることがあります。
- 本製品を使用した結果発生した情報の消失等の損失については、当社では責任を負いかねます。 保証は本製品物損の範囲に限ります。予めご了承ください。
- 本書の内容については万全を期して作成致しておりますが、記載漏れやご不審な点がございましたらご一報くださいますようお願い致します。
- ※ イーサネットは富士ゼロックス社の登録商標です。
- ※ Windows は米国 Microsoft 社の登録商標です。
- ※ Stac LZS は米国 Hi/fn 社の登録商標です。

# 目次

1	. コマ	ンドリファレンスの見方	22
	1.1	対応するプログラムのリビジョン	22
	1.2	コマンドリファレンスの見方	22
	1.3	インタフェース名について	22
	1.4	no で始まるコマンドの入力形式について	
	1.5	コマンドの入力文字数とエスケープシーケンスについて	
	1.6	相手先情報番号のモデルによる違いについて	23
	1.7	工場出荷設定値について	23
2	. コマ	ンドの使い方	25
	2.1	コンソールについて	25
	2.1.	1 コンソールによる設定手順	26
	2.1.	2 CONSOLE ポートからの設定	27
	2.1.3	O TEET 160 OBX/C	
	2.1.		
		TFTP について	
	2.2.		
	2.2.	- 欧/C フ / 170 の B O	
	2.2.	5 BX/C 7 1 7 7 7 11 C C - 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	
	2.3	コンソール使用時のキーボード操作について	33
3	. ヘル	プ	35
		- コンソールに対する簡易説明の表示	
	3.2	コマンド一覧の表示	
4	機哭	の設定	36
_	4 1	<b>ログインパスワードの設定</b>	
	4.2	管理パスワードの設定	
	4.3	セキュリティクラスの設定	
	4.4	コンソールのプロンプト表示の設定	
	4.5	ログインタイマの設定	
	4.6	タイムゾーンの設定	
	4.7	現在の日付けの設定	37

4.8	現在の時刻の設定	
4.9	リモートホストによる時計の設定	37
4.10	NTP による時計の設定	38
4.11	コンソールの言語とコードの設定	38
4.12	コンソールの表示文字数の設定	
4.13	コンソールの表示行数の設定	
4.14	コンソールにシステムメッセージを表示するか否かの設定	
4.15	SYSLOG を受けるホストの IP アドレスの設定	
4.16	SYSLOG ファシリティの設定	
	NOTICE タイプの SYSLOG を出力するか否かの設定	
4.17		
4.18	INFO タイプの SYSLOG を出力するか否かの設定	
4.19	DEBUG タイプの SYSLOG を出力するか否かの設定	
4.20	SYSLOG パケットの始点ポート番号の設定	
4.21	TELNET サーバ機能の ON/OFF の設定	41
4.22	TELNET サーバへアクセスできるホストの IP アドレスの設定	
4.23	TELNET サーバ機能の listen ポートの設定	
4.24	TFTP によりアクセスできるホストの IP アドレスの設定	42
4.25	ファストパス機能の設定	42
4.26	LAN インタフェースの動作タイプの設定	43
4.27	インタフェースの説明	
4.28	アナログポートでの接続・切断時にアラーム音を鳴らすか否かの設定	
4.29	データ通信での接続・切断時にアラーム音を鳴らすか否かの設定	
4.30	有効になっているアラーム音を鳴らすか全く鳴らさないかの設定	
4.31	攻撃を検知した時にアラーム音を鳴らすか否かの設定	
4.32	MP 通信でリンク数が増えた時にアラーム音を鳴らすか否かの設定	
4.33	HTTP リビジョンアップ実行を許可するか否かの設定	
4.34	HTTP リビジョンアップ用 URL の設定	
4.35	HTTP リビジョンアップ用 Proxy サーバの設定	
4.36	HTTP リビジョンアップ処理のタイムアウトの設定	
4.37	電話機からのリビジョンアップ操作を許可するか否かの設定	
4.37	電品機が5000とグョンアック操作を計可するが音がの設定	
4.39	エコーキャンセラ制御方法の設定	
4.40	エコーキャンセラの NLP 閾値の設定	
4.41	ジッタバッファ制御方法の設定	
4.42	Magic Packet を LAN に中継するか否かの設定	
4.43	TCP のログを記録するか否かの設定	49
5. ISF	DN 関連の設定	51
5.1	+通の設定	
5.1		
5.1		
5.1		
5.1		
5.1 5.1		
	15 1103-037 0 1200	
5.1		
5.1		
5.1		
5.1		
5.1		
5.1		
5.2	PBX インタフェースの設定	
5.2		
5.2		
5.2	E 4: - 1: 0 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1:	
5.2	.4 グローバル着信を許可するか否かの設定	56

5.3 相引	-側の設定	
5.3.1	相手 ISDN 番号の設定	56
5.3.2	自動接続の設定	56
5.3.3	自動切断の設定	57
5.3.4	着信許可の設定	57
5.3.5	発信許可の設定	57
5.3.6	相手への発信順序の設定	
5.3.7	再発信抑制タイマの設定	
5.3.8	エラー切断後の再発信禁止タイマの設定	
5.3.9	相手にコールバック要求を行うか否かの設定	
5.3.10	コールバック要求を行うからかめぬた	
5.3.11	コールバック安求タイクの設定	50
5.3.12	ロールバック受け入れタイプの設定	
	コールバック受け入れタイプの設定	
5.3.13		
5.3.14	コールバックタイマの設定	
5.3.15	コールバック待機タイマの設定	
5.3.16	ISDN 回線を切断するタイマ方式の指定	
5.3.17	切断タイマの設定(ノーマル)	
5.3.18	入力切断タイマの設定 (ノーマル)	
5.3.19	出力切断タイマの設定(ノーマル)	
5.3.20	課金単位時間方式での課金単位時間と監視時間の設定	
5.3.21	切断タイマの設定(ファスト)	
5.3.22	切断タイマの設定(強制)	
5.3.23	同じ相手に対して連続して認証に失敗できる回数の設定	
5.3.24	MP が失敗できる最大回数の設定	
5.3.25	相手先毎の累積接続時間による発信制限の設定	
5.3.26	相手先毎の累積接続回数による発信制限の設定	
5.3.27	i・ナンバーサービスのポート番号の設定	64
6. IPの設施	₹	65
<b>6. IP の設</b> が 6.1 イン	<b>È</b> /タフェース共通の設定	6 <b>5</b>
<b>6. IPの設</b> が 6.1 イン 6.1.1	<b>È</b> /タフェース共通の設定	65 65
<b>6. IPの設</b> 6.1 イン 6.1.1 6.1.2	<b>を</b>	65 65 65
6. IPの設 6.1 イン 6.1.1 6.1.2 6.1.3	<b>を</b>	65 65 65 65
6. IPの設 6.1 イン 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4	<b>を</b>	65 65 65 66
6. IPの設 6.1 イン 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5	<b>を</b>	65 65 65 66 66
6. IPの設 6.1 イン 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6	<b>を</b>	65 65 65 66 66
6. IPの数 6.1 イン 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7	<b>を</b>	65 65 65 66 66 67
6. IPの数 6.1 イン 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8	を	65 65 65 66 66 67 69
6. IPの数 6.1 イン 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9	を	65 65 65 66 66 67 69
6. IPの数 6.1 イン 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.1.10	を	65 65 65 66 66 67 69 69
6. IPの数 6.1 イン 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.1.10 6.1.11	を	65 65 65 66 66 67 69 69 69
6. IPの数 6.1 イン 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.1.10 6.1.11	を	65 65 65 66 66 67 69 69 69
6. IPの数 6.1 イン 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.1.10 6.1.11 6.1.12 6.1.13	を	65 65 65 66 66 67 69 69 69 70
6. IPの数 6.1 イン 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.1.10 6.1.11 6.1.12 6.1.13 6.1.14	を	65 65 66 66 67 69 69 69 70 71
6. IPの数 6.1 イン 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.1.10 6.1.11 6.1.12 6.1.13 6.1.14 6.1.15	を	65 65 66 66 67 69 69 69 70 71
6. IPの数 6.1 イン 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.1.10 6.1.11 6.1.12 6.1.13 6.1.14 6.1.15 6.1.16	を	65 65 66 66 69 69 69 70 71 71
6. IPの数 6.1 イン 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.10 6.1.11 6.1.12 6.1.13 6.1.14 6.1.15 6.1.16 6.1.17	を	65 65 66 66 67 69 69 69 70 71 71 71
6. IPの数 6.1 イン 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.10 6.1.11 6.1.12 6.1.13 6.1.14 6.1.15 6.1.15 6.1.16 6.1.17 6.1.18	を	65 65 65 66 66 67 69 69 70 71 71 71 72 72
6. IPの数 6.1 イン 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.10 6.1.11 6.1.12 6.1.13 6.1.14 6.1.15 6.1.16 6.1.17 6.1.18	をフェース共通の設定	65 65 65 66 66 67 69 69 69 70 71 71 71 72 72
6. IPの数 6.1 イン 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.1.10 6.1.11 6.1.12 6.1.13 6.1.14 6.1.15 6.1.15 6.1.16 6.1.17 6.1.18 6.1.17	アドレスの設定	65 65 66 66 67 69 69 69 70 71 71 71 72 72 72
6. IP の数 6.1 イン 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.1.10 6.1.11 6.1.12 6.1.13 6.1.14 6.1.15 6.1.15 6.1.16 6.1.17 6.1.18 6.2 代理 6.3 PP	P  P フェース共通の設定  IP パケットを扱うか否かの設定  IP アドレスの設定  セカンダリ IP アドレスの設定  IP の静的経路情報の設定  IP が の の の の で で で で で で で で で で で で で で で	65 65 66 66 69 69 69 70 71 71 71 71 72 72 72
6. IPの数 6.1 イン 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.10 6.1.11 6.1.12 6.1.13 6.1.14 6.1.15 6.1.15 6.1.16 6.1.17 6.1.18 6.2 代理 6.3 PP 6.3.1 6.3.2	P  P フェース共通の設定  IP パケットを扱うか否かの設定  IP アドレスの設定  セカンダリ IP アドレスの設定  IP の静的経路情報の設定  IP が の経路情報の設定  IP が の の の で で で で で で で で で で で で で で で で	65 65 65 66 66 69 69 70 71 71 71 71 72 72 72 73 74
6. IP の数 6.1 イン 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.1.10 6.1.11 6.1.12 6.1.13 6.1.14 6.1.15 6.1.15 6.1.16 6.1.17 6.1.18 6.2 代理 6.3 PP	P  P フェース共通の設定  IP パケットを扱うか否かの設定  IP アドレスの設定  セカンダリ IP アドレスの設定  IP の静的経路情報の設定  IP が の の の の で で で で で で で で で で で で で で で	65 65 65 66 66 69 69 70 70 71 72 72 72 72 72 72

6.3.5	PP 経由のキープアライブのログをとるか否かの設定	76
6.3.6	専用線ダウン検出時の動作の設定	76
6.4 RIP	の設定	77
6.4.1	RIP を使用するか否かの設定	
6.4.2	RIP に関して信用できるゲートウェイの設定	
6.4.3	RIP パケットの送信に関する設定	
6.4.4	RIP パケットの受信に関する設定	
6.4.5	RIP のフィルタリングの設定	
6.4.6	RIPで加算するホップ数の設定	
6.4.7	RIP2 での認証の設定	
6.4.8	RIP2 での認証キーの設定	
6.4.9	回線切断時の経路保持の設定	
6.4.10	回線接続時の PP 側の RIP の動作の設定	
6.4.11	回線接続時の PP 側の RIP 送出の時間間隔の設定	
6.4.12	回線切断時の PP 側の RIP の動作の設定	
6.4.13	回線切断時の PP 側の RIP 送出の時間間隔の設定	80
7 000 6		00
	设定	
	の名前とパスワードの設定	
	する認証タイプの設定	
	-入れる認証タイプの設定	
7.4 自分	の名前とパスワードの設定	83
7.5 同一	username を持つ相手からの二重接続を禁止するか否かの設定	83
7.6 LCF	9 関連の設定	84
7.6.1	Address and Control Field Compression オプション使用の設定	84
7.6.2	Magic Number オプション使用の設定	
7.6.3	Maximum Receive Unit オプション使用の設定	
7.6.4	Protocol Field Compression オプション使用の設定	
7.6.5	Icp-restart パラメータの設定	
7.6.6	Icp-max-terminate パラメータの設定	
	lcp-max-configure パラメータの設定lcp-max-configure パラメータの設定	
7.6.7		
7.6.8	Icp-max-failure パラメータの設定	
7.6.9	Configure-Request をすぐに送信するか否かの設定	
	P 関連の設定	
7.7.1	pap-restart パラメータの設定	
7.7.2	pap-max-authreq パラメータの設定	
7.8 CH	AP 関連の設定	
7.8.1	chap-restart パラメータの設定	
7.8.2	chap-max-challenge パラメータの設定	87
7.9 IPC	P 関連の設定	
7.9.1	Van Jacobson Compressed TCP/IP 使用の設定	87
7.9.2	PP 側 IP アドレスのネゴシエーションの設定	87
7.9.3	ipcp-restart パラメータの設定	
7.9.4	ipcp-max-terminate パラメータの設定	
7.9.5	ipcp-max-configure パラメータの設定	
7.9.6	ipcp-max-failure パラメータの設定	
7.9.7	WINS サーバの IP アドレスの設定	
7.9.7 7.9.8	WING 9 一パのドナドレスの設定	
	IPCP の MS 拡張オフショフを使うか合かの設定   CBCP 関連の設定	
7.10.1	mscbcp-restart パラメータの設定	
7.10.2	mscbcp-maxretry パラメータの設定	
	P 関連の設定	
7.11.1	全パケットの圧縮タイプの設定	
7.11.2	ccp-restart パラメータの設定	
7.11.3	ccp-max-terminate パラメータの設定	90

	7.11.4	ccp-max-configure パラメータの設定	
	7.11.5	ccp-max-failure パラメータの設定	91
	7.12 IPV6	6CP 関連の設定	
	7.12.1	IPV6CP を使用するか否かの設定	91
	7.13 MP	関連の設定	91
	7.13.1	MP を使用するか否かの設定	91
	7.13.2	MP の制御方法の設定	
	7.13.3	MP のための負荷閾値の設定	
	7.13.4	MP の最大リンク数の設定	
	7.13.5	MP の最小リンク数の設定	
	7.13.6	MP のための負荷計測間隔の設定	
	7.13.7	MP のパケットを分割するか否かの設定	
		'vii ・0) (プライ をからずるからから	
	7.14 111	OE	
	7.14.1 7.14.2	アクセスコンセントレータ名の設定	
	7.14.2 7.14.3	ナッションの自動接続の設定	
	7.14.4	セッションの自動切断の設定	
	7.14.5	PADI パケットの最大再送回数の設定	
	7.14.6	PADI パケットの再送時間の設定	
	7.14.7	PADR パケットの最大再送回数の設定	
	7.14.8	PADR パケットの再送時間の設定	
	7.14.9	PPPoE セッションの切断タイマの設定	
		TCP パケットの MSS の制限の有無とサイズの指定	
		サービス名の指定	
	7.14.12	認証失敗の最大回数を設定する	96
8	DHCP $\sigma$	設定	97
	8.1 DHC	ア サーバ・リレーエージェント機能	97
	811	DHCP の動作の設定	97
	8.1.1 8.1.2	DHCP の動作の設定	
	8.1.2	RFC2131 対応動作の設定	98
	8.1.2 8.1.3	RFC2131 対応動作の設定リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定	98 98
	8.1.2 8.1.3 8.1.4	RFC2131 対応動作の設定リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定DHCP スコープの定義	98 98 99
	8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5	RFC2131 対応動作の設定 リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定 DHCP スコープの定義 DHCP 予約アドレスの設定	98 98 99
	8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6	RFC2131 対応動作の設定 リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定 DHCP スコープの定義 DHCP 予約アドレスの設定 DHCP オプションの設定	98 98 99 99
	8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7	RFC2131 対応動作の設定  リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定  DHCP スコープの定義  DHCP 予約アドレスの設定  DHCP オプションの設定  DHCP サーバの指定の設定	98 99 99 99 101
	8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8	RFC2131 対応動作の設定  リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定	98 99 99 99 101 101
	8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9	RFC2131 対応動作の設定  リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定  DHCP スコープの定義  DHCP 予約アドレスの設定  DHCP オプションの設定  DHCP サーバの指定の設定  DHCP サーバの選択方法の設定  DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定	98 99 99 101 101 102
	8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9	RFC2131 対応動作の設定  リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定  DHCP スコープの定義  DHCP 予約アドレスの設定  DHCP サーバの設定  DHCP サーバの指定の設定  DHCP サーバの選択方法の設定  DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定	989999101101102102102
	8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.2 DHO 8.2.1	RFC2131 対応動作の設定  リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定  DHCP スコープの定義  DHCP 予約アドレスの設定  DHCP オプションの設定  DHCP サーバの指定の設定  DHCP サーバの選択方法の設定  DHCP サーバの選択方法の設定  DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定  ア クライアント機能  要求する IP アドレスリース期間の設定	989999101101102102102
	8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.2 DHO 8.2.1 8.2.2	RFC2131 対応動作の設定  リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定  DHCP スコープの定義  DHCP 予約アドレスの設定  DHCP オプションの設定  DHCP サーバの指定の設定  DHCP サーバの選択方法の設定  DHCP サーバの選択方法の設定  DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定  アクライアント機能  要求する IP アドレスリース期間の設定  IP アドレス取得要求の再送回数と間隔の設定	989999101101102102102102
	8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.2 DHO 8.2.1 8.2.2 8.2.3	RFC2131 対応動作の設定  リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定  DHCP スコープの定義  DHCP 予約アドレスの設定  DHCP オプションの設定  DHCP サーバの指定の設定  DHCP サーバの選択方法の設定  DHCP サーバの選択方法の設定  DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定  深 クライアント機能  要求する IP アドレスリース期間の設定  IP アドレス取得要求の再送回数と間隔の設定  DHCP クライアント ID オプションの設定	989999101102102102102103103
	8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.2. DHO 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4	RFC2131 対応動作の設定  リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定  DHCP スコープの定義  DHCP 予約アドレスの設定  DHCP オプションの設定  DHCP サーバの指定の設定  DHCP サーバの選択方法の設定  DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定  スアクライアント機能  要求する IP アドレスリース期間の設定  IP アドレス取得要求の再送回数と間隔の設定  DHCP クライアント ID オプションの設定  DHCP クライアントのホスト名の設定	989999101102102102103103
	8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.2 DHO 8.2.1 8.2.2 8.2.3	RFC2131 対応動作の設定  リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定  DHCP スコープの定義  DHCP 予約アドレスの設定  DHCP オプションの設定  DHCP サーバの指定の設定  DHCP サーバの選択方法の設定  DHCP サーバの選択方法の設定  DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定  深 クライアント機能  要求する IP アドレスリース期間の設定  IP アドレス取得要求の再送回数と間隔の設定  DHCP クライアント ID オプションの設定	989999101102102102103103
9.	8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.2. DHO 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5	RFC2131 対応動作の設定  リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定  DHCP スコープの定義  DHCP 予約アドレスの設定  DHCP オプションの設定  DHCP サーバの指定の設定  DHCP サーバの選択方法の設定  DHCP サーバの選択方法の設定  DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定  CP クライアント機能  要求する IP アドレスリース期間の設定  IP アドレス取得要求の再送回数と間隔の設定  DHCP クライアント ID オプションの設定  DHCP クライアントが DHCP サーバへ送るメッセージ中に格納するオプションの設定 …	989999101102102102103103103
9.	8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.2. DHO 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5	RFC2131 対応動作の設定  リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定  DHCP スコープの定義  DHCP 予約アドレスの設定  DHCP オプションの設定  DHCP サーバの指定の設定  DHCP サーバの選択方法の設定  DHCP サーバの選択方法の設定  DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定  IP アドレスリース期間の設定  IP アドレス取得要求の再送回数と間隔の設定  DHCP クライアント ID オプションの設定  DHCP クライアントが DHCP サーバへ送るメッセージ中に格納するオプションの設定  DHCP クライアントが DHCP サーバへ送るメッセージ中に格納するオプションの設定 …	989999101102102103103103104
9.	8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.2. DHO 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5	RFC2131 対応動作の設定  リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定  DHCP スコープの定義  DHCP 予約アドレスの設定  DHCP オプションの設定  DHCP サーバの指定の設定  DHCP サーバの選択方法の設定  DHCP サーバの選択方法の設定  DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定  IP アドレスリース期間の設定  IP アドレス取得要求の再送回数と間隔の設定  DHCP クライアント ID オプションの設定  DHCP クライアントが DHCP サーバへ送るメッセージ中に格納するオプションの設定  DHCP クライアントが DHCP サーバへ送るメッセージ中に格納するオプションの設定 …	989999101102102103103103104
9.	8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.2.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 ICMP Ø	RFC2131 対応動作の設定  リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定  DHCP スコープの定義  DHCP 予約アドレスの設定  DHCP サーバの指定の設定  DHCP サーバの選択方法の設定  DHCP サーバの選択方法の設定  DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定  次 クライアント機能  要求する IP アドレスリース期間の設定  IP アドレス取得要求の再送回数と間隔の設定  DHCP クライアント ID オプションの設定  DHCP クライアントのホスト名の設定  DHCP クライアントが DHCP サーバへ送るメッセージ中に格納するオプションの設定  設定	989999101102102103103103104105
9.	8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.2.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 ICMP Ø 9.1 IPv4	RFC2131 対応動作の設定  リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定  DHCP スコープの定義  DHCP 予約アドレスの設定  DHCP サーバの指定の設定  DHCP サーバの選択方法の設定  DHCP サーバの選択方法の設定  DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定  アクライアント機能  要求する IP アドレスリース期間の設定  IP アドレス取得要求の再送回数と間隔の設定  DHCP クライアント ID オプションの設定  DHCP クライアントが DHCP サーバへ送るメッセージ中に格納するオプションの設定  DHCP クライアントが DHCP サーバへ送るメッセージ中に格納するオプションの設定  DHCP クライアントが DHCP サーバへ送るメッセージ中に格納するオプションの設定  O設定  ICMP Echo Reply を送信するか否かの設定	989999101102102102103103103103105105
9.	8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 ICMP Ø 9.1 IPv4 9.1.1 9.1.2	### RFC2131 対応動作の設定    リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定         DHCP スコープの定義         DHCP 予約アドレスの設定         DHCP オプションの設定         DHCP サーバの指定の設定         DHCP サーバの選択方法の設定         DHCP サーバの選択方法の設定         DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定         DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定         アクライアント機能	989999101102102102103103103105105
9.	8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 ICMP Ø 9.1 IPv4 9.1.1 9.1.2 9.1.3	RFC2 13 1 対応動作の設定         リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定         DHCP スコープの定義         DHCP 予約アドレスの設定         DHCP オプションの設定         DHCP サーバの指定の設定         DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定         アクライアント機能         要求する IP アドレスリース期間の設定         IP アドレス取得要求の再送回数と間隔の設定         DHCP クライアント ID オプションの設定         DHCP クライアントが DHCP サーバへ送るメッセージ中に格納するオプションの設定         OB定         ICMP Echo Reply を送信するか否かの設定         ICMP Mask Reply を送信するか否かの設定         ICMP Parameter Problem を送信するか否かの設定         ICMP Redirect を送信するか否かの設定	989999101102102103103103105105105
9.	8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 ICMP Ø 9.1 IPV4 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5	### RFC2 131 対応動作の設定    リースする   P アドレスの重複をチェックするか否かの設定   DHCP スコープの定義	989999101102102103103103105105105105
9.	8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 ICMP Ø 9.1 IPV4 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6	### RFC2 131 対応動作の設定 ### DHCP スコープの定義 ### DHCP スコープの定義 ### DHCP オプションの設定 ### DHCP オプションの設定 ### DHCP サーバの指定の設定 ### DHCP サーバの選択方法の設定 ### DHCP サーバの選択方法の設定 ### DHCP サーバの選択方法の設定 ### DHCP サーバの選択方法の設定 ### DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定 ### DHCP カライアント機能 ### 要求する IP アドレスリース期間の設定 ### IP アドレス取得要求の再送回数と間隔の設定 ### DHCP クライアント ID オプションの設定 ### DHCP クライアントが DHCP サーバへ送るメッセージ中に格納するオプションの設定 ### DHCP クライアントが DHCP サーバへ送るメッセージ中に格納するオプションの設定 ### DHCP クライアントが DHCP サーバへ送るメッセージ中に格納するオプションの設定 ### ICMP Echo Reply を送信するか否かの設定 ### ICMP Parameter Problem を送信するか否かの設定 ### ICMP Redirect を送信するか否かの設定 ### ICMP Redirect 受信時の処理の設定 ### ICMP Time Exceeded を送信するか否かの設定 ### ICMP Time Exceeded を送信するか否か可以表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表	989999101102102103103103105105105105
9.	8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 ICMP Ø 9.1 IPv4 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6 9.1.7	### RFC2131 対応動作の設定 ### DHCP スコープの定義 ### DHCP スコープの定義 ### DHCP オプションの設定 ### DHCP オプションの設定 ### DHCP サーバの指定の設定 ### DHCP サーバの指定の設定 ### DHCP サーバの選択方法の設定 ### DHCP サーバの選択方法の設定 ### DHCP サーバの選択方法の設定 ### DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定 ### DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定 ### DHCP カライアント機能 ### 要求する ### Pアドレスリース期間の設定 ### DHCP クライアント ### DHCP クライアント ### DHCP クライアント ### DHCP クライアントが DHCP サーバへ送るメッセージ中に格納するオプションの設定 ### DHCP Parameter Problem を送信するか否かの設定 ### DHCP Parameter Problem を送信するか否かるの設定 ### DHCP Parameter Problem を送信するか否かの設定 ### DHCP Parameter Problem を送信するか否か否か否か否定 ### DHCP Parameter Problem を送信するか否か否定 ### DHCP Parameter Problem を送信するか否か否定 ### DHCP Parameter Problem を送信するか否か否定 ### DHCP Parameter Problem Pa	989999101102102103103103105105105105106106
9.	8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 ICMP Ø 9.1 IPv4 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6 9.1.7 9.1.8	### RFC2131 対応動作の設定 ### DHCP スコープの定義 ### DHCP スコープの定義 ### DHCP オプションの設定 ### DHCP オプションの設定 ### DHCP サーバの指定の設定 ### DHCP サーバの指定の設定 ### DHCP サーバの選択方法の設定 ### DHCP サーバの選択方法の設定 ### DHCP サーバの選択方法の設定 ### DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定 ### DP アドレスリース期間の設定 ### P アドレス取得要求の再送回数と間隔の設定 ### DHCP クライアント	989999101102102103103103105105105106106106
9.	8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 ICMP Ø 9.1 IPv4 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6 9.1.7	### RFC2131 対応動作の設定 ### DHCP スコープの定義 ### DHCP スコープの定義 ### DHCP オプションの設定 ### DHCP オプションの設定 ### DHCP サーバの指定の設定 ### DHCP サーバの指定の設定 ### DHCP サーバの選択方法の設定 ### DHCP サーバの選択方法の設定 ### DHCP サーバの選択方法の設定 ### DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定 ### DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定 ### DHCP カライアント機能 ### 要求する ### Pアドレスリース期間の設定 ### DHCP クライアント ### DHCP クライアント ### DHCP クライアント ### DHCP クライアントが DHCP サーバへ送るメッセージ中に格納するオプションの設定 ### DHCP Parameter Problem を送信するか否かの設定 ### DHCP Parameter Problem を送信するか否かるの設定 ### DHCP Parameter Problem を送信するか否かの設定 ### DHCP Parameter Problem を送信するか否か否か否か否定 ### DHCP Parameter Problem を送信するか否か否定 ### DHCP Parameter Problem を送信するか否か否定 ### DHCP Parameter Problem を送信するか否か否定 ### DHCP Parameter Problem Pa	989999101102102103103103105105105105106106106

9.2 IPv6 の設定	107
9.2.1 ICMP Echo Reply を送信するか否かの設定	107
9.2.2 ICMP Parameter Problem を送信するか否かの設定	107
9.2.3 ICMP Redirect を送信するか否かの設定	108
9.2.4 ICMP Redirect 受信時の処理の設定	108
9.2.5 ICMP Time Exceeded を送信するか否かの設定	108
9.2.6 ICMP Destination Unreachable を送信するか否かの設定	108
9.2.7 受信した ICMP のログを記録するか否かの設定	109
9.2.8 ICMP Packet-Too-Big を送信するか否かの設定	109
9.2.9 ステルス機能の設定	109
10. トンネリング	110
	١١٠
10.5 トンネルインタフェースの IPv4 アドレスの設定	
11. IPsec の設定	113
11.1 IPsec の動作の設定	
11.2 事前共有鍵の登録	
11.3 自分側セキュリティ・ゲートウェイの IP アドレスの設定	114
11.4 自分側のセキュリティ・ゲートウェイの名前の設定	115
11.5 相手側セキュリティ・ゲートウェイの IP アドレスの設定	115
11.6 相手側のセキュリティ・ゲートウェイの名前の設定	
11.7 鍵交換の再送回数・再送間隔・セッション数の設定	115
11.8 IKE が用いる暗号アルゴリズムの設定	116
11.9 IKE が用いるグループの設定	116
11.10 IKE が用いるハッシュアルゴリズムの設定	117
11.11 自分側の ID の設定	
11.12 IKE のログの種類の設定	117
11.13 IKE ペイロードのタイプの設定	117
11.14 PFS を用いるか否かの設定	
11.15 相手側の ID の設定	
11.16 IKE の情報ペイロードを送信するか否かの設定	
11.17 ESP を UDP でカプセル化して送受信するか否かの設定	
11.18 IKE キープアライブ機能の設定	
11.19 IKE キープアライブに関する SYSLOG を出力するか否かの設定	119
11.20 IKE の鍵交換に失敗したときに鍵交換を休止せずに継続するか否かの設定	120
11.21 設定が異なる場合に鍵交換を拒否するか否かの設定	
11.22 受信した IKEパケットを蓄積するキューの長さの設定	
11.23 XAUTH の設定	
11.24 IPsec で復号したパケットに対して ICMP エラーを送るか否かの設定	121
11.25 SA 関連の設定	
11.25.1 SA のポリシーの定義	
11.25.2 SA の寿命の設定	
11.25.3 ダングリング SA の動作の設定	
11.25.4 SA の削除	
11.25.5 SA の手動更新	
11.25.6 IKE の鍵交換を始動するか否かの設定	
11.26 トンネルインタフェース関連の設定	
11.26.1 IPsec トンネルの外側の IPv4 パケットに対する DF ビットの制御の設定	
11.26.2 使用する SA のポリシーの設定	
11.26.3 IPComp によるデータ圧縮の設定	
· ··= 0.0 ·· 00p (=0.0) / / // // // // // // // // // // // /	

11.2	7 トランスポートモード関連の設定	125
11	.27.1 トランスポートモードの定義	125
10 00	PTP 機能の設定	126
12. Pr	TP 機能の設と	
. —	- 共通の設定 2.1.1 PPTP サーバを動作させるか否かの設定	
. –		126
	T. Z 相子に情報曲与にバインドとれるインネルインファー スの設定 2.1.3 PPTP ホスト名の設定	
	2.1.5 PPTP パケットのウィンドウサイズの設定	127
	2.1.6 PPTP の動作モードの設定	
	2.1.7 PPTP のコネクション制御の syslog を出力するか否かの設定	127
	2.1.8 PPTP 暗号鍵生成のための要求する認証方式の設定	
	2.1.9 PPTP 暗号鍵生成のための受け入れ可能な認証方式の設定	
	リモートアクセス VPN 機能	
	2.2.1 PPTP トンネルの切断タイマの設定	
	2.2.2 PPTP トンネルの端点の名前の設定	
12	2.2.3 PPTP キープアライブの設定	
12	2.2.4 PPTP キープアライブのログ設定	
12	2.2.5 PPTP 接続において暗号化の有無により接続を許可するか否かの設定	
12	2.2.6 PPTP キープアライブを出すインターバルとカウントの設定	
	NMP の設定	131
13.1	読み出し専用のコミュニティ名の設定	
13.2		
13.3		
13.4	-,	
13.5	sysLocation の設定	
13.6	-J	
13.7		
13.8 13.9		
	O SNMP の LinkDown トラップの送信制御の設定	
	0 SNMP の LITROOWT ドクックの送信前週の設定	
	T PP インタフェースの情報を MIB2 の範囲で表示するか否かの設定	
	2 トンネルインタンエースの情報を MIB2の製品と表示するからかの設定	
	3 SNMF とはバナットの知点テトレスの改定	
10.1		
14. NA	4工機能	
14.1		136
14.2		
14.3	the state of the s	
14.4		
14.5		
14.6		
14.7		
14.8		
14.9	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	
	O 静的 IP マスカレードエントリの設定	
	1 NATのIPアドレスマップの消去タイマの設定	
	2 IP マスカレードテーブルの TTL 処理方式の設定	
	3 IP マスカレードで利用するポートの範囲の設定	
	4 FTP として認識するポート番号の設定	
	5 IP マスカレードで変換しないポート番号の範囲の設定	
14.1	6 IP マスカレード変換時に DF ビットを削除するか否かの設定	141

15. DNS の設定	
15.1 DNS を利用するか否かの設定	142
15.2 ルータ自身の FQDN の設定	
15.3 DNS ドメイン名の設定	
15.4 DNS サーバの IP アドレスの設定	143
15.5 DNS サーバを通知してもらう相手先情報番号の設定	
15.6 DNS サーバアドレスを取得する LAN インタフェースの設定	
15.7 プライベートアドレスに対する問い合わせを処理するか否かの設定	
15.8 DHCP/IPCP MS 拡張で DNS サーバを通知する順序の設定	
15.9 SYSLOG 表示で DNS により名前解決するか否かの設定	
15.10 DNS 問い合わせの内容に応じた DNS サーバの選択	
15.11 静的 DNS レコードの登録	
15.12 DNS 問い合わせパケットの始点ポート番号の設定	
16. 優先制御	147
16.1 インタフェース速度の設定	
16.2 キューイングアルゴリズムタイプの選択	147
16.3 クラス分けのためのフィルタ設定	148
16.4 デフォルトクラスの設定	
16.5 クラス分けフィルタの適用	
16.6 クラス毎のキュー長の設定	
16.7 MP インタリーブの設定	
17. IPv6	
17.1 共通の設定	
17.1.1 IPv6 パケットを扱うか否かの設定	151
17.1.2 IPv6 インタフェースのリンク MTU の設定	151
17.1.3 TCP セッションの MSS 制限の設定	151
17.2 IPv6 アドレスの管理	
17.2.1 インタフェースの IPv6 アドレスの設定	152
17.2.2 インタフェースのプレフィックスに基づく IPv6 アドレスの設定	152
17.2.3 DHCPv6 の動作の設定	153
17.2.4 DAD(Duplicate Address Detection) の送信回数の設定	153
17.3 近隣探索	
17.3.1 ルータ広告で配布するプレフィックスの定義	
17.3.2 ルータ広告の送信の制御	
17.4 経路制御	
17.4.1 IPv6 の経路情報の追加	
17.5 RIPng	
17.5.1 RIPng の使用の設定	
17.5.2 インタフェースにおける RIPng の送信ポリシーの設定	156
17.5.3 インタフェースにおける RIPng の受信ポリシーの設定	
17.5.4 RIPng の加算ホップ数の設定	
17.5.4	157 157
17.5.6 RIPng で送受信する経路に対するフィルタリングの設定	
17.5.7 回線接続時の PP 側の RIPng の動作の設定	158
17.5.8 回線接続時の PP 側の RIPng 送出の時間間隔の設定	
17.5.9 回線切断時の PP 側の RIPng の動作の設定	158
17.5.10 回線切断時の PP 側の RIPng 送出の時間間隔の設定	
17.5.11 RIPng による経路を回線切断時に保持するか否かの設定	
17.6 フィルタの設定	
17.6.1 IPv6 フィルタの定義	
17.6.2 IPv6 フィルタの適用	
17.6.3 IPv6 動的フィルタの定義	
17.7 MLD	
17.7.1 MLD の動作の設定	161

17.7.2	MLD の静的な設定の登録	
17.7.3	IPv6 マルチキャストの転送モードの設定	162
18 アナログ	通信機能の設定	163
18.1 =	<b>媼 日 1 成 1 の 1 文 2                              </b>	163
	ポートごとの設定	
18.2.1	アナログポートを使うか否かの設定	
18.2.2	アナログポートのダイヤルイン番号の設定	
18.2.3	アナログポートに接続する機器の設定	
18.2.4	アナログポートの発信者番号を通知するか否かの設定	
18.2.5	相手先番号による即時発信を許可するか否かの設定	
18.2.6	ダイヤル完了ボタンの設定	
18.2.7	グローバル着信を許可するか否かの設定	
18.2.8	アナログポートでの識別着信をするか否かの設定	
18.2.9	識別着信リストの登録	
	サブアドレス無し着信を許可するか否かの設定	
	異なる種類の通信機器からの着信を許可するか否かの設定	
	話中着信を許可するか否かの設定	
	着信ベルリストの登録	
	ナンバー・ディスプレイの設定	
	指定したアナログポートの優先着信順位を設定	
	ダイヤル桁間タイマの設定	
	フッキングを判定する時間の設定	
	フッキング後にキー操作を受け入れる時間の設定	
	フッキング及びオンフック検出を無効と判断する時間の設定	
	保留音の種類の設定	
	アナログポートの再呼出時間設定	
	フレックスホン機能の使用パターンの設定	
	着信転送先アドレスの設定	
18.2.24	着信転送を起動するタイミングの設定	171
18.2.25	着信転送トーキの設定	171
18.2.26	着信転送が拒否された時の動作の設定	172
18.2.27	送話 PAD の設定	172
18.2.28	受話 PAD の設定	173
	MP 時に電話発着信のために 1B チャネルに落とすか否かの設定	
18.2.30	TEL ポートへの切断信号の送出の設定	173
18.2.31	DTMF 検出レベルの設定	174
18.2.32	アザーダイヤルトーンを出すか否かの設定	174
18.2.33	着信時の着信ベル鳴動モードの設定	174
18.2.34	i・ナンバーサービスのポート番号の設定	175
18.2.35	アナログダイヤルインと無鳴動着信機能の設定	175
18.2.36	発番号情報なし着信機能の設定	176
18.2.37	RTP 音声の受話 PAD の設定	176
18.2.38	RTP 音声の送話 PAD の設定	176
19 カスケー	ド接続機能の設定	178
	ケード接続モードの設定	
	ケード接続に使用する IP アドレス取得インタフェースの設定	
	ログ親機となる機器の設定	
	ログ子機受け入れモードの設定	
	ログ親機 / 子機の機器番号の設定	
	ケード接続のログを記録するか否かの設定	
∠U. VUIP (機)	<b>能の設定</b> 操作とコンソールコマンドの対応	18U
	探TFとコフソールコマフトの対応の設定	
とひ.と 共進	ツ以仁	180

20.2.1	SIP による VoIP 機能を使用するか合かの設定	180
20.2.2	SIPによる発信時に使用する IP プロトコルの選択	
20.2.3	SIP による VoIP 機能で利用可能な音声コーデックの設定	180
20.2.4	SIP のリクエスト再送タイムアウト値の設定	
20.2.5	ネットボランチ電話で使用するドメイン名の設定	
20.2.6	ネットボランチ電話で SIP ユーザ名として付与する番号桁数の設定	
20.2.7	特定のダイヤルに対応する SIP による発信先の設定	
20.2.8	SIPの session-timer 機能のタイマ値の設定	
20.2.9	SIP による発信時に 100rel をサポートするか否かの設定	
20.2.10	SIP による発信時に TOOI 61 をサポートするからかり設定	
20.2.11	All shoots to waterers to some the same	
	SIP による着信時に P-N-UAType ヘッダをサポートするか否かの設定	
	SIP メッセージのログを記録するか否かの設定	
	サーバ毎の設定	
20.3.1	SIP サーバの設定	
20.3.2	SIP サーバ毎の先頭に付加された 184/186 の扱いの設定	184
20.3.3	SIP サーバ毎の発信時に使用する自己 SIP ディスプレイ名の設定	185
20.3.4	SIP サーバ毎の発信時の相手 SIP アドレスのドメイン名の設定	185
20.3.5	SIP サーバ毎のプレフィックスのみをダイヤルした場合に使用する SIP ユーザ名の設定	185
20.3.6	SIP サーバ毎の session-timer 機能のタイマ値の設定	
20.3.7	SIP サーバ毎の発信時に 100rel をサポートするか否かの設定	
20.3.8	SIP サーバ毎の REGISTER リクエストの更新間隔の設定	
20.3.9	SIP サーバ毎の REGISTER リクエストの Request-URI の設定	
20.3.10	SIP サーバ毎の REGISTER リクエストの Contact ヘッダに付加する q 値の設定	
20.3.11		
	ポートの設定	
20.4.1	TEL ポートからの SIP による発信の制限の設定	
20.4.2	TEL ポートからの SIP による発信で使用する自己 SIP ユーザ名の設定	
20.4.3	TEL ポートからの SIP による発信で使用する自己 SIP ディスプレイ名の設定	
20.4.4	TEL ポートにおける宛先 SIP アドレスによる着信制限の設定	
20.4.5	TEL ポートにおける SIP の着信識別で使用する自己 SIP アドレスの設定	
20.4.6	TEL ポートにおける SIP の着信に対するアナログダイヤルインと無鳴動着信機能の設定	190
20.4.7	TEL ポートにおける特定のプレフィックスによる発呼経路選択の設定	191
20.5 PBX	【ポートの設定	192
20.5.1	PBX ポートからの SIP による発信の制限の設定	
20.5.2	PBX ポートからの SIP による発信で使用する自己 SIP ユーザ名の設定	
20.5.3	PBX ポートからの SIP による発信で使用する自己 SIP ディスプレイ名の設定	
20.5.4	PBX ポートにおける宛先 SIP アドレスによる着信制限の設定	
_0.0	PBX ポートにおける SIP の着信識別で使用する自己 SIP アドレスの設定	
20.5.6		
20.5.7		
	FBA が 1960ける特定のプレフィック人による光中性超越がの設定 番号ルーティングの設定	
	# 5ルーティングの設定	
20.6.1		
20.6.2	ダイヤル番号と発呼経路との関連付けの設定	195
21. メール着	信確認、メール転送、メール通知機能の設定	197
	ル着信確認機能	
	メールサーバの設定	
	メールチェックの実行	
	メールチェックの実1メールチェックの実行を許可するか否かの設定	
	メールチェックタイムアウトの設定	
	ル転送機能	
21.2.1	送信メールサーバの設定	
21.2.2		100
	送信先サーバの設定	
21.2.3 21.2.4	受信メッセージサーバの設定	198

21.8	2.5 メール転送タイムアウトの設定	199
21.		
21.		
21.		
21.		
	2.10 メッセージ転送を禁止するか否かの設定	
	メール通知機能	
21.0		
21.0	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
21.0		
21.0	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
21.3		
21.3	3.6 不正アクセス検知情報をメールで通知する	202
22 UT	「P サーバ機能 ( かんたん設定 / プロバイダ設定 ) の設定	203
22.1	プロバイダ接続タイプの設定	
22.2	プロバイダ名称の設定	
22.3	トンネル接続の名称の設定	
22.4	プロバイダ情報の PP との関連付けと名前の設定	
22.5	プロバイダの接続設定	
22.6	プロバイダの DNS サーバのアドレス設定	
22.7	LAN インタフェースの DNS サーバのアドレスの設定	
22.8	DNS サーバを通知してくれる相手の相手先情報番号の設定	
22.9	フィルタ型ルーティングの形式の設定	205
	LAN 側のプロバイダ名称の設定	
22.11	プロバイダに対する昼間課金単位時間の設定	206
22.12	プロバイダに対する昼間課金単位時間方式での単位時間と監視時間の設定	206
22.13	プロバイダに対する夜間課金単位時間の設定	206
	プロバイダに対する夜間課金単位時間方式での単位時間と監視時間の設定	
	NTP サーバの設定	
	プロバイダに対する自動切断タイマ無効時間の設定	
	プロバイダに対する夜間料金時間の設定	
	プロバイダの NTP サーバのアドレス設定	
	MP 使用時間帯の設定	
	かんたん設定ページの切断ボタンを押した後に自動接続するか否かの設定	
	かんたん設定ページの IPv6 接続を行うか否かの設定	
	電話アドレスの設定	
	キャリアに割り当てられている IP 電話の 050 番号の設定	
22.24	HTTP サーバ機能の有無の設定	210
	HTTP サーバへアクセスできるホストの IP アドレス設定	
	HTTP サーバのセッションタイムアウト時間の設定	
22.27	HTTP サーバ機能の listen ポートの設定	210
22 7 11	・ トボランチ DNS サービスの設定	211
	ネットボランチ DNS サービスの使用の可否	
23.1		
23.2		
23.3	The state of the s	
23.4	ネットボランチ DNS サーバから削除する	
23.5	ネットボランチ DNS サービスで使用するポート番号の設定	
23.6	ネットボランチ DNS サーバに登録済みのホスト名一覧を取得	
23.7	ホスト名の登録	
23.8	ホスト名を自動生成するか否かの設定	
23.9	NetVolante インターネット電話用ホスト名の使用の可否	213
23.10	通信タイムアウトの設定	213
23.11	自動更新失敗時の再試行間隔と再試行回数の設定	214

	nP の設定	
	UPnP を使用するか否かの設定	
	UPnP に使用する IP アドレスを取得するインタフェースの設定	
24.3	UPnP のポートマッピング用消去タイマのタイプの設定	215
	UPnP のポートマッピングの消去タイマの設定	
24.5	UPnPの syslog を出力するか否かの設定	216
25 75	·ジュール	217
25. 77	フェール スケジュールの設定	217 217
	相手先情報番号の選択	
26.2	トンネルインタフェース番号の選択	
	設定に関する操作	
26.3		
26.3		
26.3	poet in a poet	
26.3		
26.3	DVC 1 1 1 2 30	
26.3	px-c > 1/3//1/0	
26.3	21, 21,0-0-27, 2-2127, 2-110-110-110-110-110-110-110-110-110-11	
26.3		
	動的情報のクリア操作	
26.4 26.4		
26.4		
26.4		
	+.0   I VO の到的時間	
	+,10 元候 (ドックユの万女	
26.5		
26.5		
26.5		
26.5		
26.5		
26.5		
26.5		
26.5	5.8 DTCP セッションの手動接続	225
26.5		
26.5	5.10 pingの実行	225
26.5	5.11 ping6の実行	226
26.5	5.12 traceroute の実行	226
26.5	5.13 traceroute6の実行	226
26.5	5.14 SIP サーバに対し手動で接続	226
	5.15 SIPサーバに対し手動で切断	
	5.16 メールチェックの結果の消去	
	5.17 TELNET クライアント	
	5.18 IPv4 動的フィルタのコネクション管理情報の削除	
	5.19 IPv6 動的フィルタのコネクション管理情報の削除	
	5.20 ファームウェアのチェックおよびリビジョンアップ	
26.5	5.21 Magic Packet の送信	229

27. 設定	の表示	230
27.1	機器設定の表示	
27.2	すべての設定内容の表示	
27.3	指定した PP の設定内容の表示	
27.4	ファイル情報の一覧の表示	
27.5	インタフェースに付与されている IPv6 アドレスの表示	
27.6	アナログ親機に登録された各アナログポート設定内容の表示	
つ2 小能	の表示	232
28.1	<b>ARP</b> テーブルの表示	
28.2	IP の経路情報テーブルの表示	
28.3	RIP で得られた経路情報の表示	
28.4	動的フィルタによって管理されているコネクションの表示	
28.5	<b>侵入情報の履歴の表示</b>	
28.6	IPv6 の経路情報の表示	
28.7	近隣キャッシュの表示	
28.8	IPv6 の RIP テーブルの表示	
28.9	IPv6 の動的フィルタによって管理されているコネクションの表示	
	相手先ごとの接続時間情報の表示	
	IPsec の SA の表示	
	動的 NAT ディスクリプタのアドレスマップの表示	
	動作中の NAT ディスクリプタの適用リストの表示	
	LAN インタフェースの NAT ディスクリプタのアドレスマップの表示	
	起動時の情報の表示	
28.16	インタフェースの状態の表示	235
28.17	各相手先の状態の表示	235
28.18	トンネルインタフェース情報の表示	236
	DTCP セッション情報の表示	
	DHCP サーバの状態の表示	
	DHCP クライアントの状態の表示	
28.22	DHCPv6 の状態の表示	237
28.23	MLD の状態の表示	237
	PPTP の状態の表示	
	SIP サーバとの接続状態の表示	
	ルータへのサインイン状態の表示	
	アナログ関係の状態の表示	
	音声通話の接続状態の表示	
	ネットボランチ DNS サービスに関する設定の表示	
	メールチェックの状態表示	
28.31	UPnP に関するステータス情報の表示	239
29. 🗆	シグ	240
	ログの表示	
	アカウントの表示	
29.3	アナログ関係のアカウントの表示	240
29.4	通信履歴の表示	241

# コマンド索引

A		analog sip call display name	189
account threshold	53	analog sip call myname	
account threshold pp		analog sip call permit	188
administrator26,		analog supplementary-service	
administrator password		analog supplementary-service call-deflection	
alarm connection analog		address	
alarm connection data		analog supplementary-service call-deflection	
alarm entire		reject	172
alarm intrusion		analog supplementary-service call-deflection	
alarm mp		ringer	171
analog arrive another-device permit		analog supplementary-service call-deflection	
analog arrive global permit		talkie	171
analog arrive incoming-signal		analog use	164
analog arrive inumber-port		analog wait dial timer	
analog arrive number display		audio echo-canceller	46
analog arrive priority		audio echo-canceller nlp threshold	48
analog arrive restrict		audio hold-tone type	170
analog arrive restrict list		audio jitter-buffer	48
analog arrive ringer-type list		-	
analog arrive ring-while-talking permit		C	
analog arrive without-calling-number		clear account	222
analog arrive without-subaddress permit			
analog call route		clear account analog	
analog call route-table		clear account pp	
analog device type		clear arp	
analog device typeanalog disc-signal		clear dns cache	
analog disc-signal		clear ip dynamic routing	
analog dum levelanalog end-of-dialing-code		clear ipv6 dynamic routing	
analog extension address refer		clear ipv6 neighbor cache	
		clear log	
analog extension address refer ppanalog extension dial prefix		clear mail-check info	
		clear nat descriptor dynamic	
analog extension incoming ringer		clear nat descriptor interface dynamic	
analog extension log		clear nat descriptor interface dynamic pp	223
analog extension machine-id		clear nat descriptor interface dynamic	
analog extension master		tunnel	
analog extension mode		cold start23,	
analog extension other-dial-tone		connect	
analog extension sip address		console character 26,	
analog extension slave permit		console columns	
analog hooking inhibit timer		console info	
analog hooking timer		console lines	
analog hooking wait timer		console prompt	36
analog http revision-up permit			
analog local address		D	
analog local address notice		date	37
analog mp prior		delete config	
analog pad receive		description	
analog pad rtp receive		dhcp client client-identifier	103
analog pad rtp send		dhcp client client-identifier pool	
analog pad send		dhcp client client-identifier pp	
analog rapid call		dhcp client hostname	
analog re-ringing-timer		dhcp client option	
analog sip arrive incoming-signal		dhcp duplicate check	
analog sip arrive myaddress		dhcp relay select	
analog sip arrive permit	189	dhcp relay server	
		arrep reidy server	

dhcp relay threshold	102	ip interface arp queue length	73
dhcp scope	99	ip interface dhcp lease time	102
dhcp scope bind	99	ip interface dhcp retry	103
dhcp scope option	101	ip interface intrusion detection	71
dhcp server rfc2131 compliant	98	ip interface mtu	
dhcp service		ip interface nat descriptor	
disconnect	26, 224	ip interface proxyarp	74
disconnect ip connection	228	ip interface rip auth key	
disconnect ipv6 connection		ip interface rip auth type	
dns domain	142	ip interface rip filter	78
dns notice order	144	ip interface rip hop	78
dns private address spoof	144	ip interface rip receive	
dns private name	142	ip interface rip send	77
dns server	143	ip interface rip trust gateway	77
dns server dhcp	143	ip interface secondary address	66
dns server pp	143	ip interface secure filter	72
dns server select	145	ip interface tcp mss limit	70
dns service	142	ip interface wol relay	
dns srcport	146	ip pp address	65
dns static	146	ip pp intrusion detection	
dns syslog resolv	144	ip pp mtu	73
		ip pp nat descriptor	136
E		ip pp remote address	74
 exit	219	ip pp remote address pool	74
	217	ip pp rip auth key	79
		ip pp rip auth type	79
H		ip pp rip connect interval	80
help		ip pp rip connect send	80
http revision-up go		ip pp rip disconnect interval	80
http revision-up permit		ip pp rip disconnect send	80
http revision-up proxy		ip pp rip filter	78
http revision-up timeout		ip pp rip hold routing	79
http revision-up url		ip pp rip hop	78
httpd host		ip pp rip receive	78
httpd listen		ip pp rip send	77
httpd service		ip pp rip trust gateway	77
httpd timeout	210	ip pp secure filter	72
		ip pp tcp mss limit	70
		ip route	66
interface reset	224	ip route change log	67
interface reset pp	224	ip routing	65
ip filter		ip routing process	42
ip filter directed-broadcast		ip simple-service	72
ip filter dynamic		ip stealth	107
ip filter dynamic timer		ip tunnel address	111
ip filter set		ip tunnel intrusion detection	71
ip filter source-route		ip tunnel mtu	73
ip fragment remove df-bit filter		ip tunnel nat descriptor	136
ip host		ip tunnel remote address	
ip icmp echo-reply send		ip tunnel rip auth key	79
ip icmp error-decrypted-ipsec send		ip tunnel rip auth type	79
ip icmp log		ip tunnel rip filter	
ip icmp mask-reply send		ip tunnel rip hop	78
ip icmp parameter-problem send		ip tunnel rip receive	
ip icmp redirect receive		ip tunnel rip send	
ip icmp redirect send		ip tunnel rip trust gateway	77
ip icmp time-exceeded send		ip tunnel secure filter	
ip icmp timestamp-reply send		ip tunnel tcp mss limit	
ip icmp unreachable send		ipsec auto refresh	
ip interface address		ipsec ike always-on	

ipsec ike duration	122	ipv6 pp mtu	151
ipsec ike encryption	116	ipv6 pp prefix	152
ipsec ike esp-encapsulation	119	ipv6 pp rip connect interval	158
ipsec ike group	116	ipv6 pp rip connect send	158
ipsec ike hash	117	ipv6 pp rip disconnect interval	159
ipsec ike keepalive log	119	ipv6 pp rip disconnect send	158
ipsec ike keepalive use	119	ipv6 pp rip filter	158
ipsec ike local address	114	ipv6 pp rip hold routing	159
ipsec ike local id	117	ipv6 pp rip hop	157
ipsec ike local name	115	ipv6 pp rip receive	157
ipsec ike log	117	ipv6 pp rip send	156
ipsec ike negotiate-strictly	120	ipv6 pp rip trust gateway	157
ipsec ike payload type	117	ipv6 pp rtadv send	155
ipsec ike pfs	118	ipv6 pp secure filter	160
ipsec ike pre-shared-key	114	ipv6 pp tcp mss limit	151
ipsec ike queue length	120	ipv6 prefix	154
ipsec ike remote address	115	ipv6 rip use	156
ipsec ike remote id	118	ipv6 route	156
ipsec ike remote name	115	ipv6 routing	151
ipsec ike restrict-dangling-sa	122	ipv6 stealth	109
ipsec ike retry		ipv6 tunnel address	152
ipsec ike send info	118	ipv6 tunnel dhcp service	153
ipsec ike xauth myname	121	ipv6 tunnel prefix	152
ipsec ipcomp type	125	ipv6 tunnel rip filter	158
ipsec refresh sa	123	ipv6 tunnel rip receive	157
ipsec sa delete		ipv6 tunnel rip send	156
ipsec sa policy	122	ipv6 tunnel secure filter	
ipsec transport		ipv6 tunnel tcp mss limit	
ipsec tunnel		isdn arrive global permit	
ipsec tunnel outer df-bit		isdn arrive inumber-port	
ipsec use		isdn arrive permit	
ipv6 filter		isdn arrive priority	
ipv6 filter dynamic		isdn auto connect	
ipv6 icmp echo-reply send		isdn auto disconnect	
ipv6 icmp error-decrypted-ipsec send		isdn call block time	
ipv6 icmp log		isdn call permit	
ipv6 icmp packet-too-big send		isdn call prohibit auth-error count	
ipv6 icmp parameter-problem send		isdn call prohibit mp-error count	
ipv6 icmp redirect receive		isdn call prohibit time	
ipv6 icmp redirect sendipv6 icmp time-exceeded send	108	isdn callback mscbcp user-specifyisdn callback permit	
ipv6 icmp unreachable send		isdn callback permit type	
ipv6 interface address		isdn callback request	
ipv6 interface dad retry count		isdn callback request type	
ipv6 interface dhcp service		isdn callback response time	
ipv6 interface mld static group		isdn callback wait time	
ipv6 interface mld type		isdn calling-number	
ipv6 interface mtu		isdn dial prefix	
ipv6 interface prefix		isdn disconnect input time	
ipv6 interface rip filter		isdn disconnect interval time	
ipv6 interface rip hop		isdn disconnect output time	
ipv6 interface rip receive		isdn disconnect policy	
ipv6 interface rip send		isdn disconnect time	
ipv6 interface rip trust gateway		isdn dsu	
ipv6 interface rtadv send		isdn fast disconnect time	62
ipv6 interface secure filter		isdn forced disconnect time	
ipv6 interface tcp mss limit		isdn layer2 structure	55
ipv6 multicast routing process mode		isdn local address	52
ipv6 pp address		isdn piafs arrive	
ipv6 pp dhcp service	153	isdn piafs call	53

isdn piafs control		nat descriptor masquerade ttl hold	140
isdn remote address	56	nat descriptor masquerade unconvertible	
isdn remote call order		port	
isdn sip arrive incoming-signal		nat descriptor static	
isdn sip arrive myaddress		nat descriptor timer	
isdn sip arrive permit	193	nat descriptor type	
isdn sip call display name	192	netvolante-dns auto hostname	
isdn sip call myname	192	netvolante-dns auto hostname pp	213
isdn sip call permit	192	netvolante-dns delete go	212
isdn terminator	52	netvolante-dns delete go pp	212
isdn use	51	netvolante-dns get hostname list	212
isdn use bri1	31	netvolante-dns get hostname list pp	212
		netvolante-dns go	211
L		netvolante-dns go pp	211
	43	netvolante-dns hostname host	212
leased keepalive down		netvolante-dns hostname host pp	212
less config		netvolante-dns port	212
less config list		netvolante-dns retry interval	214
less config pp		netvolante-dns retry interval pp	214
less file list		netvolante-dns server	211
less log		netvolante-dns sip use	213
line type		netvolante-dns sip use pp	213
login password		netvolante-dns timeout 213	
login timer		netvolante-dns timeout pp	213
login timer	20, 37	netvolante-dns use	
5.6		netvolante-dns use pp	211
М		ntpdate	
mail-check go		•	
mail-check led		Р	
mail-check prohibit		password reenter	16
mail-check server		ping	
mail-check timeout		ping6	
mail-notify charset		pp always-on	
mail-notify go		pp auth accept83	
mail-notify intrusion		pp auth multi connect prohibit	
mail-notify intrusion go		pp auth myname	
mail-notify intrusion subject		pp auth request82	
mail-notify subject		pp auth username	
mail-transfer filter		pp bind53, 126	
mail-transfer go		pp connect count threshold	
mail-transfer prohibit		pp connect time threshold	
mail-transfer receive from		pp disable	
mail-transfer receive maxlength		pp enable	
mail-transfer receive restrict		pp keepalive interval	
mail-transfer send maxlength		pp keepalive log	
mail-transfer send to		pp keepalive use	
mail-transfer server		pp name	
mail-transfer timeout	199	pp select	
		ppp ccp maxconfigure	
N		ppp ccp maxfailure	
nat descriptor address inner	137	ppp ccp maxterminate	
nat descriptor address outer	137	ppp ccp no-encryption	
nat descriptor delete		ppp ccp restart	
nat descriptor ftp port		ppp ccp type89	
nat descriptor log		ppp chap maxchallenge	
nat descriptor masquerade incomir		ppp chap restart	
nat descriptor masquerade port rai	_	ppp ipcp ipaddress	
nat descriptor masquerade remove	df-bit 141	ppp ipcp maxconfigure	
nat descriptor masquerade rlogin .		ppp ipcp maxfailure	
nat descriptor masquerade static		PPP ibab mensioner	

ppp ipcp maxterminate88	provider isdn disconnect interval nighttime 2	
ppp ipcp msext89	provider isdn disconnect nighttime2	06
ppp ipcp restart88	provider netvolante-dns hostname sip2	09
ppp ipcp vjc87	provider ntp server2	80
ppp ipv6cp use91	provider ntpdate2	07
opp Icp acfc84	provider ppp mp use on2	
opp Icp magicnumber84	provider select2	
ppp lcp maxconfigure85	provider set2	
opp lcp maxfailure86	provider sip 050-number2	
ppp lcp maxterminate85	provider type2	03
ppp lcp mru84	_	
ppp lcp pfc85	Q	
ppp lcp restart85	queue class filter1	48
ppp lcp silent86	queue interface class filter list1	49
ppp mp control91	queue interface default class1	
ppp mp divide93	queue interface length1	49
ppp mp interleave	queue interface type1	
opp mp load threshold92	queue pp class filter list1	
ppp mp maxlink92	queue pp default class1	
ppp mp minlink92 ppp mp timer92	queue pp length1	
opp mp use91	queue pp type1	
opp mscbcp maxretry89	quit2	19
opp mscbcp restart89		
opp pap maxauthreq86	R	
opp pap restart86	rdate	37
oppoe95	remote setup2	21
oppoe access concentrator93	remote setup accept2	21
oppoe auto connect93	restart 31, 2	24
oppoe auto disconnect94	rip use	77
·		
pppoe call prohibit auth-error count 96		
oppoe call prohibit auth-error count96 oppoe disconnect time95	S	
• • • • • •	S save	20
pppoe disconnect time	_	
pppoe disconnect time95 pppoe padi maxretry94	save 26, 2.	17
pppoe disconnect time	save	17 36
pppoe disconnect time	save       26, 2         schedule at       2         security class       2         show account       2         show account analog       2	17 36 40 40
pppoe disconnect time	save         26, 2           schedule at         2           security class         2           show account         2           show account analog         2           show account pp         2	17 36 40 40 40
pppoe disconnect time 95 pppoe padi maxretry 94 pppoe padi restart 94 pppoe padr maxretry 94 pppoe padr restart 95 pppoe service-name 95 pppoe tcp mss limit 95 pppoe use 93	save       26, 2         schedule at       2         security class       2         show account       2         show account analog       2         show account pp       2         show arp       2	17 36 40 40 40 40 32
pppoe disconnect time	save         26, 2           schedule at         2           security class         2           show account         2           show account analog         2           show account pp         2           show arp         2           show command         2	17 36 40 40 40 32 35
pppoe disconnect time	save         26, 2           schedule at         2           security class         2           show account         2           show account analog         2           show account pp         2           show arp         2           show command         2           show config         2	17 36 40 40 40 32 35 30
pppoe disconnect time	save       26, 2         schedule at       2         security class       2         show account       2         show account analog       2         show account pp       2         show arp       2         show command       2         show config       2         show config analog extension       2	17 36 40 40 40 32 35 30
pppoe disconnect time	save       26, 2         schedule at       2         security class       2         show account       2         show account analog       2         show account pp       2         show arp       2         show command       2         show config       2         show config analog extension       2         show config list       2	17 36 40 40 32 35 30 31 20
pppoe disconnect time	save       26, 2         schedule at       2         security class       2         show account       2         show account analog       2         show account pp       2         show arp       2         show command       2         show config       2         show config analog extension       2         show config list       2         show config pp       2	17 36 40 40 40 32 35 30 31 20 30
pppoe disconnect time	save         26, 2           schedule at         2           security class         2           show account         2           show account analog         2           show account pp         2           show arp         2           show command         2           show config         2           show config analog extension         2           show config list         2           show config pp         2           show environment         2	17 36 40 40 40 32 35 30 31 20 30
pppoe disconnect time	save	17 36 40 40 32 35 30 31 20 30 30
pppoe disconnect time	save         26, 2           schedule at         2           security class         2           show account         2           show account analog         2           show account pp         2           show arp         2           show comfig         2           show config analog extension         2           show config list         2           show config pp         2           show environment         2           show file list         2           show history         2	17 36 40 40 32 35 30 31 20 30 30 30 41
pppoe disconnect time	save	17 36 40 40 32 35 30 31 20 30 30 41 32
pppoe disconnect time	save         26, 2           schedule at         2           security class         2           show account         2           show account analog         2           show account pp         2           show arp         2           show comfig         2           show config analog extension         2           show config list         2           show config pp         2           show environment         2           show file list         2           show history         2           show ip connection         2           show ip connection pp         2	17 36 40 40 32 35 30 31 20 30 30 41 32 32
pppoe disconnect time	save         26, 2           schedule at         2           security class         2           show account         2           show account analog         2           show account pp         2           show arp         2           show config         2           show config analog extension         2           show config list         2           show config pp         2           show environment         2           show file list         2           show ip connection         2           show ip connection pp         2           show ip connection tunnel         2	17 36 40 40 32 35 30 31 20 30 30 41 32 32 32
pppoe disconnect time	save         26, 2           schedule at         2           security class         2           show account         2           show account analog         2           show account pp         2           show arp         2           show comfig         2           show config analog extension         2           show config list         2           show config pp         2           show environment         2           show file list         2           show ip connection         2           show ip connection pp         2           show ip connection tunnel         2           show ip intrusion detection         2	17 36 40 40 32 35 30 31 20 30 30 41 32 32 32 33
pppoe disconnect time	save         26, 2           schedule at         2           security class         2           show account         2           show account analog         2           show account pp         2           show arp         2           show comfig         2           show config analog extension         2           show config list         2           show config pp         2           show environment         2           show file list         2           show ip connection         2           show ip connection pp         2           show ip intrusion detection         2           show ip intrusion detection pp         2	17 36 40 40 32 35 30 31 20 30 31 32 32 32 33 33
pppoe disconnect time	save	17 36 40 40 32 35 30 31 20 30 31 32 32 32 32 33 33 33
pppoe disconnect time	save	17 36 40 40 40 32 35 30 30 30 30 31 32 32 32 33 33 33 33 33
pppoe disconnect time	save	17 36 40 40 32 35 30 31 20 30 30 31 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33
pppoe disconnect time	save	17 36 40 40 32 35 30 31 20 30 31 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
pppoe disconnect time	save	17 36 40 40 32 33 30 30 30 41 32 33 33 33 33 33 34 34
pppoe disconnect time	save	17 36 40 40 32 33 30 30 30 41 32 33 33 33 33 33 33 33 34 30
pppoe disconnect time	save	17 36 40 40 32 35 30 30 30 41 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

show ipv6 connection tunnel	233	snmp syscontact
show ipv6 neighbor cache		snmp syslocation
show ipv6 rip table		snmp sysname
show ipv6 route		snmp trap community
show log		snmp trap enable snmp
show nat descriptor address		snmp trap that
show nat descriptor interface address		snmp trap send linkdown
show nat descriptor interface address pp		snmp trap send linkdown
show nat descriptor interface bind		snmp trap send linkdown
show pp connect time		snmp yrifppdisplayatmib2
show status		snmp yriftunneldisplayatm
show status analog		speed
show status boot		syslog debug
show status dhcp		syslog facility
show status dhcpc		syslog host
show status dtcp		syslog info
show status ipv6 dhcp		syslog notice
show status ipv6 mld		syslog srcport
show status mail-check		
show status netvolante-dns		Т
show status netvolante-dns pp	238	tcp log
show status pp	235	telnet
show status pptp	237	telnetd host
show status sip presence	238	telnetd listen
show status sip server	237	telnetd ister
show status tunnel	236	tftp host
show status upnp	239	time
show status voice call		
sip 100rel		timezone
sip arrive ringing p-n-uatype		traceroute
sip arrive session timer refresher		traceroute6
sip codec permit		tunnel disable
sip codec permit pp		tunnel dtcp
sip codec permit tunnel		tunnel dtcp connect
sip ip protocol		tunnel dtcp disconnect
sip log		tunnel enable
sip netvolante dial domain		tunnel encapsulation
sip netvolante dial figure		tunnel endpoint address .
sip request retransmit timer		tunnel endpoint name
sip response code busy		tunnel name
• •		tunnel select
sip server 100rd		
sip server 100rel		U
sip server arrive number display		upnp external address refe
sip server call no-dial-info username		upnp external address refe
sip server call remote domain		upnp port mapping timer
sip server connect		upnp port mapping timer
sip server disconnect		upnp syslog
sip server display name		upnp use
sip server privacy		uprip use
sip server qvalue		147
sip server register request-uri		W
sip server register timer		wins server
sip server session timer		wol send
sip session timer		
sip use31		
snmp community read-only	131	
snmp community read-write	131	
snmp display ipcp force		
snmp host		
snmp local address		

snmp syscontact	
snmp syslocation	
snmp sysname	.132
snmp trap community	.133
snmp trap enable snmp	.133
snmp trap host	.133
snmp trap send linkdown	
snmp trap send linkdown pp	
snmp trap send linkdown tunnel	
snmp yrifppdisplayatmib2	.134
snmp yriftunneldisplayatmib2	
speed	
syslog debug	
syslog facility	
syslog host	
syslog info	
syslog notice	
syslog srcport	
sysiog sreport	40
-	
tcp log	
telnet	
telnetd host	
telnetd listen	
telnetd service	
tftp host 3.	
time	
timezone	
traceroute	
traceroute6	
tunnel disable	
tunnel dtcp	
tunnel dtcp connect	
tunnel dtcp disconnect	.225
tunnel enable	
tunnel encapsulation110,	
tunnel endpoint address110,	126
tunnel endpoint name	.129
tunnel name	.203
tunnel select	.219
J	
upnp external address refer	.215
upnp external address refer pp	
upnp port mapping timer	
upnp port mapping timer type	
upnp syslog	
upnp use	
<b>X</b> /	
wins server	QΩ
wol send	
WUI 3511U	. 427

#### コマンドリファレンスの見方 1.

#### 対応するプログラムのリビジョン 1.1

このコマンドリファレンスは、ヤマハ製ルータ RT57i のファームウェア Rev.8.00.57 まで、及び RTV700 のファーム ウェア Rev.8.00.56 までに対応しています。

過去のリビジョンは以下の表のようになっています。

モデル	生産出荷または公開されたリビジョン
RT57i	8.00.11, 8.00.13, 8.00.14, 8.00.19, 8.00.27, 8.00.41, 8.00.46, 8.00.48, 8.00.57
RTV700	8.00.23, 8.00.31, 8.00.39, 8.00.45, 8.00.53, 8.00.56

このコマンドリファレンスの印刷より後にリリースされた最新のファームウェアや、マニュアル類および差分については以 下に示す URL の WWW サーバにある情報を参照してください。

http://NetVolante.jp/

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/

#### 1.2 コマンドリファレンスの見方

このコマンドリファレンスは、ルータのコンソールから入力するコマンドを説明しています。 1つ1つのコマンドは次の項目の組合せで説明します。

コマンドの入力形式を説明します。キー入力時には大文字と小文字のどちらを使用しても構いません。 [ 書式 ]

コマンドの名称部分は太字 (Bold face) で示します。

パラメータ部分は斜体 (Italic face) で示します。

キーワードは標準文字で示します。

括弧([])で囲まれたパラメータは省略可能であることを示します。

[ 設定値 ] コマンドのパラメータの種類とその意味を説明します。

コマンドの解説部分です。 [説明]

コマンドを使用する場合に特に注意すべき事柄を示します。 [ノート]

[初期値] コマンドのデフォルト値(初期値)を示します。

コマンドの具体例を示します。 [ 設定例 ]

[ 仕様変更 ] 仕様変更に関する履歴情報を示します。

[適用 Revision] コマンドが適用できるリビジョンの範囲を示します。

#### インタフェース名について 1.3

コマンドの入力形式において、ルータの各インタフェースを指定するためにインタフェース名を利用します。 インタフェース名は、インタフェース種別とインタフェース番号を間に空白をおかずに続けて表記します。インタフェース 種別には、"lan"、"bri"、"nt-bri"があります。

ポートの名称	インタフェースの種別	インタフェース名
LAN ポート	LAN インタフェース	lan1
WAN ポート	LAN インタフェース	lan2
ISDN U ポート	BRI インタフェース	bri1
ISDN S/T ポート	BRI インタフェース	bri1
PBX1 ポート	PBX インタフェース	nt-bri1
PBX2 ポート	PBX インタフェース	nt-bri2

## 1.4 no で始まるコマンドの入力形式について

コマンドの入力形式に no で始まる形のものが並記されているコマンドが多数あります。 no で始まる形式を使うと、特別な記述がない限り、そのコマンドの設定を削除し、初期値に戻します。

また、**show config** コマンドでの表示からも外します。 言い換えれば、**no** で始まる形式を使わない限り、入力されたコマンドは、たとえ初期値をそのまま設定する場合でも、**show config** コマンドでの表示の対象となります。

コマンドの入力形式で、**no** で始まるものに対して、省略可能なパラメータが記載されていることがあります。これらは、パラメータを指定してもエラーにならないという意味で、パラメータとして与えられた値は **no** コマンドの動作になんら影響を与えません。

## 1.5 コマンドの入力文字数とエスケープシーケンスについて

1 つのコマンドとして入力できる文字数は、コマンド本体とパラメータ部分を含めて最大 4095 文字以内、キーワードの合計が 1024 以内です。

また、コマンドのパラメータ部分に以下の特殊文字を入力する場合には表に示す方法で入力してください。

特殊文字	入力
	\?
?	'?'
	"?"
	\#
#	'#'
	"#"
\	\\

特殊文字	入力
1	\'
п	\"
	1111
	¥の後ろに空白
空白	"

## 1.6 相手先情報番号のモデルによる違いについて

相手先情報番号はモデルによって使用できる数値の範囲が異なります。

モデル名称	相手先情報番号の範囲
RT57i	1 - 30
RTV700	1 - 30

## 1.7 工場出荷設定値について

RT57i と RTV700をお買いあげ頂いた状態及び cold start コマンドを実行した直後の状態は、本書に記載されたコマンドの初期値が適用されるわけではなく、以下に示す工場出荷設定になっています。

#### RT57i の工場出荷設定:

ip lan1 address 192.168.100.1/24 dhcp service server dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent dhcp scope 1 192.168.100.2-192.168.100.191/24 dns private name setup.netvolante.jp analog supplementary-service pseudo call-waiting analog extension dial prefix line analog extension dial prefix sip prefix="9#"

## RTV700 の工場出荷設定:

ip lan1 address 192.168.100.1/24 isdn dial prefix line isdn dial prefix sip prefix="9#" dhcp service server dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent dhcp scope 1 192.168.100.2-192.168.100.191/24 analog supplementary-service pseudo call-waiting analog extension dial prefix line analog extension dial prefix sip prefix="9#"

# 2. コマンドの使い方

RT57i やRTV700に直接コマンドを1つ1つ送って機能を設定したり操作したりする方法と、必要なコマンドー式を記述したファイルを送信して設定する方法の2種類をサポートしています。いずれの方法でも、かんたん設定ページを使う方法よりも詳しい設定が行えます。LAN インタフェースが使用できない場合は、CONSOLE ポートを使ってコマンドを実行し、復旧などの必要な操作を行うができます。

対話的に設定する手段をコンソールと呼び、コマンドを1つ1つ実行して設定や操作を行うことができます。必要なコマンドー式を記述したファイルを設定ファイル(Config)と呼び、TFTPによりRT57iやRTV700にアクセスできる環境から設定ファイルを送信したり受信することが可能です。


## 2.1 コンソールについて

各種の設定を行うためには、RT57i や RTV700 の CONSOLE ポートにシリアル端末を接続する方法と、LAN 上のホストから TELNET でログインする方法、ISDN 回線や専用線を介して別のヤマハ製 ルータからログインする方法の 3 つがあります。

#### RT57i、RTV700 へのアクセス方法

CONSOLE ポートに接続した端末からアクセス LAN 上のホストから TELNET でログイン ISDN 回線や専用線を介して別のヤマハ製 ルータからログイン

RT57i や RTV700 へは、それぞれに対して <u>1 ユーザ</u>がアクセスすることができます。その中で管理ユーザになれるのは 同時には 1 ユーザだけです。例えば、シリアル端末でアクセスしているユーザが管理ユーザとして設定を行っている場合に は、別のユーザが一般ユーザとしてアクセスすることはできても管理ユーザになって設定を行うことはできません



## 2.1.1 コンソールによる設定手順

CONSOLE ポートから設定を行う場合は、まず RT57i や RTV700 の CONSOLE ポートとパソコンをクロスタイプのシリアルケーブルで接続します。シリアルケーブルの両端のコネクタはパソコンに適合したタイプをご使用ください。パソコンではターミナルソフトを使います。Windows をお使いの場合は OS に付属の『ハイパーターミナル』などのソフトウェアを使用します。MacOS X をお使いの場合は、OS に付属の『ターミナル』アプリケーションを使用します。

TELNET で設定を行う場合は、パソコンでは TELNET アプリケーションを使います。Windows をお使いの場合は OS に付属の『TELNET』ソフトウェアを使用します。MacOS X をお使いの場合は、OS に付属の『ターミナル』アプリケーションで telnet コマンドを実行します。

コンソールコマンドの具体的な内容については、本書の第3章以降をご覧ください。

コンソールコマンドは、コマンドの動作をよく理解した上でお使いください。「かんたん設定ページ」で設定後にコンソールコマンドで設定を変更すると、意図しない動作につながることがあります。設定後に意図した動作をするかどうか、必ずご確認ください。

コンソールに表示される文字セットは初期値ではシフト JIS です。これは、console character コマンドを使用して端末の文字表示の能力に応じて選択できます。いずれの場合でもコマンドの入力文字は ASCII で共通であることに注意してください。

設定手順のおおまかな流れは次のようになります。

- 1. 一般ユーザとしてログインした後、administrator コマンドで管理ユーザとしてアクセスします。この時管理パスワードが設定してあれば、管理パスワードの入力が必要です。
- 2. 回線を接続していない相手の相手先情報を変更する場合には、pp disable コマンドを実行してから相手先情報の内容を変更してください。回線が接続されている場合には、disconnect コマンドでまず回線を手動切断しておきます。
- 3. 相手先情報の内容を各種コマンドを使用して変更します。
- 4. pp enable コマンドを実行します。
- 5. save コマンドを実行して、不揮発性メモリに設定内容を保存します。
- [ノート] Ctrl キーを押しながら S キーを押すと、コンソール出力を一時停止します。この状態でキーを押しても 画面上は無反応に見えますが、キー入力は処理されます。コンソール出力を再開するには Crtl キーを押しながら Q キーを押します。

セキュリティの観点から、コンソールにキー入力が一定時間無い時には、自動的に 300 秒 (初期値)でログアウトするように設定されています。この時間は login timer コマンドを使用して変更することができます。

新たに管理ユーザになって設定コマンドを実行すると、その内容はすぐに動作に反映されますが、save コマンドを実行しないと不揮発性メモリに書き込まれません。

- で注意・ご購入直後の起動や cold start 後にはログインパスワードも管理パスワードも設定されていません。セキュリティ上、ログインパスワードと管理パスワードの設定をお勧めします。
  - ・ヤマハ製 ルータのご購入直後の起動でコンソールから各種の設定が行える状態になりますが、実際に パケットを配送する動作は行いません。
  - ・セキュリティの設定や、詳細な各種パラメータなどの付加的な設定に関しては、個々のネットワークの 運営方針などに基づいて行ってください。

#### **2.1.2** CONSOLE ポートからの設定

ここでは、Windows XPの『ハイパーターミナル』を使用する場合を例に説明します。シリアルケーブルの接続は事前にすませておきます。

1. [スタート] メニューから [マイ コンピュータ] を選び、「システムのタスク」欄にある「システム情報を表示する」を選びます。「システムのプロパティ」ウィンドウが開いたら、[ハードウェア]タブを押します。



2. [デバイス マネージャ]をクリックします。

「ポート (COM と LPT)」アイコンをダブルクリックして開き、「通信ポート」の「COMx」という表現部分を調べます。通常は「COM1」の場合が多いでしょう。 この COM ポート番号は、手順 5 で必要になるために覚えておきます。



3.「デバイス マネージャ」ウィンドウを閉じます。

4. [スタート] メニューから [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [通信] - [ハイパーターミナル] を選びます。「接続の設定」ウィンドウが開いたら、名前欄に適切な名前を入力して [OK] をクリックします。




5.「接続方法」欄から、手順2で調べたCOMポートを選択して[OK]をクリックします。



6.「COMx のプロパティ」ウィンドウが開いたら、[ビット/秒] を 9600、[データビット] を 8, [パリティ] をなし、[ストップビット] を 1にして、[OK] をクリックします。



- 7. 「Password:」と表示されたら、ログインパスワードを入力してから Enter キーを押します。 何も表示されないときは、1度 Enter キーを押します。
  - 「>」が表示されると、コンソールコマンドを入力できるようになります。 以下の例は、RT57i にログインした場合の表示です。



- [ノート] ・「help」と入力してから Enter キーを押すと、キー操作の説明が表示されます。
  - · 「show command」と入力してから Enter キーを押すと、コマンド一覧が表示されます。
  - 8. [administrator] と入力してから、Enter キーを押します。
  - 9.「Password:」と表示されたら、管理パスワードを入力します。 「#」が表示されると、各種のコンソールコマンドを入力できます。
  - 10.コンソールコマンドを入力して、設定を行います。
  - 11.設定が終わったら、「**save**」と入力してから Enter キーを押します。 コンソールコマンドで設定した内容が、本機の不揮発性メモリに保存されます。
  - 12.設定を終了するには、「quit」と入力してから Enter キーを押します。
  - 13.コンソール画面を終了するには、もう1度「quit」と入力してからEnterキーを押します。

#### **2.1.3** TELNET による設定

ここでは、Windows XPの TELNET を使用する場合を例に説明します。

1. [スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] を選びます。



2. 「telnet 192.168.100.1」と入力してから、[OK] をクリックします。 本機の IP アドレスを変更している場合には、「192.168.100.1」のかわりにその IP アドレスを入力します。



3. 「Password:」と表示されたら、ログインパスワードを入力してから Enter キーを押します。何も表示されないときは、1度 Enter キーを押します。


[>| が表示されると、コンソールコマンドを入力できるようになります。



- [ノート] · 「help」と入力してから Enter キーを押すと、キー操作の説明が表示されます。
  - · 「show command」と入力してから Enter キーを押すと、コマンド一覧が表示されます。
  - 4. 「administrator」と入力してから、Enter キーを押します。
  - 5.「Password:」と表示されたら、管理パスワードを入力します。 「#」が表示されると、各種のコンソールコマンドを入力できます。
  - 6. コンソールコマンドを入力して、設定を行います。
  - 7. 設定が終わったら、「save」と入力してから Enter キーを押します。 コンソールコマンドで設定した内容が、本機の不揮発性メモリに保存されます。
  - 8. 設定を終了するには、「quit」と入力してから Enter キーを押します。
  - 9. コンソール画面を終了するには、もう 1 度「quit」と入力してから Enter キーを押します。

#### 2.1.4 リモートセットアップ

すでにヤマハ製ルータをお使いの場合は、離れた場所のルータでも ISDN 回線や専用線経由で設定できます。これを「リモートセットアップ」といいます。パスワードが設定された RT57i や RTV700 であれば、リモートセットアップで設定することが可能です。ISDN 回線や専用線経由で相手のルータに直接接続するので、プロバイダに契約していなくても、インターネット接続できない状態でも設定できます。



リモートセットアップで設定される側は、パスワードが設定されている必要があります。パスワードを知らないと設定することはできません。また、リモートセットアップを拒否するようにも設定できるため、拒否に設定しておけば、不特定の相手からの侵入を防げます。

リモートセットアップはコンソールから行ないます。コンソールを使う方法は、前節の「CONSOLE ポートからの設定」 または「TELNET による設定」を参照してください。リモートセットアップのコマンドは **remote setup** です。

相手のヤマハ製ルータへのログインが完了すると、設定したいルータをコンソールコマンドで設定できるようになります。

【ご注意】 ・ヤマハ製ルータ以外のルータからリモートセットアップすることはできません。

・FTTHや CATV、ADSL などの WAN ポート経由で、リモートセットアップすることはできません。

## 2.2 TFTP について

RT57i や RTV700 に設定した項目は、TFTP により LAN 上のホストから設定ファイルとして読み出すことができます。またホスト上の設定ファイルを本機に読み込ませて設定を行うこともできます。

TFTP は、Windows XP や MacOS X の 『ターミナル』 アプリケーション、UNIX 環境で標準的に搭載されており、実行することができます。 TFTP が搭載されていない環境では、フリーソフトなどで TFTP クライアント機能のあるものを用意してください。この時、RT57i や RTV700 は TFTP サーバとして動作します。

設定ファイルは全体の設定を記述したものであり、特定部分の設定だけを読み出したり差分点だけを書き込んだりすることはできません。設定ファイルは Windows のメモ帳等で直接編集できるテキストファイル(シフト JIS、CRLF 改行)です。

【で注意】 ・設定ファイルの内容はコマンドの書式やパラメータの指定などの内容が正しく記述されている必要があります。間違った書式や内容があった場合には、その内容は動作に反映されず無視されます。

・TFTP により設定ファイルを読み込む場合において line type コマンドまたは sip use コマンドの設定 変更を行う場合は、設定の最後に restart コマンドが必要なことに注意してください。また、 RTV700 に関しては、isdn use bri1 コマンドの設定変更を行う場合も restart コマンドが必要となります。

#### **2.2.1** TFTP による設定手順

TFTP により設定ファイルをやりとりするためには、RT57i や RTV700 側にあらかじめアクセス許可するための設定が必要です。まず tftp host コマンドを使用し、本機にアクセスできるホストを設定します。工場出荷設定ではどのホストからもアクセスできない設定になっていることに注意してください。



次に、LAN上のホストから TFTP コマンドを実行します。使用するコマンドの形式は、そのホストの OS に依存します。 次の点に注意して実行してください。


- ○本機の IP アドレス
- ○転送モードは "アスキー"、"ascii" または "文字" にします。
- ○本機に管理パスワードが設定されている場合には、ファイル名称の後ろに管理パスワードを指定する必要があります。
- ○読み出したり書き込んだりする設定ファイル名は "config" という名称に固定されています。

#### 2.2.2 設定ファイルの読み出し

ここでは、Windows XP から設定ファイルを読み出す場合の例を示します。RT57i や RTV700 のコンソール操作ではないことに注意してください。この例では、管理パスワードは"himitsu"、Windows に新しくできるファイルの名称を"OLDconfig.txt"とします。

- 1. [スタート] メニューから [すべてのプログラム] [アクセサリ] [コマンド プロンプト] を選びます。
- 2. 設定ファイルを保存するディレクトリに移動します。
- 3. [tftp 192.168.100.1 get config/himitsu OLDconfig.txt] と入力してから、Enter キーを押します。

本機の IP アドレスを変更している場合には、「192.168.100.1」のかわりにその IP アドレスを入力します。




#### 2.2.3 設定ファイルの書き込み

ここでは、Windows XP から設定ファイルを書き込む場合の例を示します。RT57i や RTV700 のコンソール操作ではないことに注意してください。この例では、管理パスワードは"himitsu"、書き込むべき Windows 上のファイルの名称を"NEWconfig.txt" とします。

- 1. [スタート] メニューから [すべてのプログラム] [アクセサリ] [コマンド プロンプト] を選びます。
- 2. 設定ファイルの保存されているディレクトリに移動します。
- 3.「tftp 192.168.100.1 put NEWconfig.txt config/himitsu」と入力してから、Enter キーを押します。

本機のIPアドレスを変更している場合には、「192.168.100.1」のかわりにそのIPアドレスを入力します。



#### 2.3 コンソール使用時のキーボード操作について

一画面に収まらない行数の情報を表示する場合は、console lines コマンドで設定された行数分を表示した段階で表示をストップさせ、画面下に「--- つづく --- | と表示されます。

この状態から残りを表示させる場合には、スペースキーを押します。Enter キーを押すと新しい一行を表示します。これらの操作を繰り返し、最後まで表示すると自動的にコマンド入力ができる状態にもどります。

最後まで表示せずにこの段階で表示を終了させたい場合には、q キーを押します。この後コマンドが入力できる状態にもどります。

一画面に収まらない行数の情報を表示する場合にもストップさせたくな ければ、console lines infinity コマンドを実行します。

キーボード操作	説明・備考
SPACE	1 画面先に進める
ENTER	1 行先に進める
RETURN	
q	終了
Ctrl-C	

show config. show config list. show config pp. show file list. show log と同じ内容を、UNIX コマンドのless 風に表示する場合には、それぞれ、less config. less config list. less config pp. less file list. less log コマンドが使用します。

キーボード操作	説明・備考
{n} f	(n)画面先に進める
{n} Ctrl-F	
{n} SPACE	
{n} b	{n}画面後ろに戻す
{n} Ctrl-B	
{n} j	
{n} Ctrl-J	
{n} Ctrl-E	] - Inl 行先に進める
{n} Ctrl-M	- {II} 1] ルに進める
{n} ENTER	
{n} RETURN	
{n} k	
{n} Ctrl-K	
{n} y	{n} 行後ろに戻す
{n} Ctrl-Y	
{n} Ctrl-P	
{n} d	(a) 半両両生に進める
{n} Ctrl-D	{n} 半画面先に進める
{n} u	 {n} 半画面後ろに戻す
{n} Ctrl-U	川 十凹凹仮ひに大9
{n} g	{n}行目へ移動 {n}省略時は先頭行
{n} G	{n}行目へ移動 {n}省略時は末尾行
r	
Ctrl-R	現在の画面の書き直し
Ctrl-L	
q	終了
Ctrl-C	

# 説明:

n 数字のキー入力で整数値を表します。省略時は'1'です。 Ctrl-X [Ctrl]キーを押しながら[X]キーを押すことを示します。

# 3. ヘルプ

# 3.1 コンソールに対する簡易説明の表示

[書式] help

[設定値] なし

[説明] コンソールの使用方法の簡単な説明を表示する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 3.2 コマンド一覧の表示

[書式] show command

[設定値] なし

[説明] コマンドの名称とその簡単な説明を一覧表示する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### 機器の設定 4.

#### ログインパスワードの設定 4.1

[書式] login password

なし [ 設定値 ]

一般ユーザとしてログインするためのパスワードを32文字以内で設定する。パラメータはなく、コマン [説明]

ド入力後にプロンプトに応じて改めてパスワードを入力する形になる。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### 管理パスワードの設定 4.2

[書式] administrator password

なし [ 設定値 ]

管理ユーザとしてルータの設定を変更する為の管理パスワードを32文字以内で設定する。パラメータは [説明]

なく、コマンド入力後にプロンプトに応じて改めてパスワードを入力する形になる。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### セキュリティクラスの設定 4.3

[書式] security class level forget telnet no security class [level forget telnet]

[ 設定値 ] o level

ない

3...... シリアルからのみログインできる

o forget

設定したパスワードの代わりに "w,IXIma" (ダブリュー、カンマ、エル、エック

ス、エル、エム、エー)でもログインでき、設定の変更も可能になる。ただしシ ハ リアルのみ

• off ......パスワードを入力しないとログインできない

o telnet

• on......TELNET クライアントとして **telnet** コマンドが使用できる

• off ...... **telnet** コマンドは使用できない

セキュリティクラスを設定する。 [説明]

[ノート] remote setup accept コマンドにより、遠隔地のルータからのログイン (remote setup) を細かくアクセ

ス制限することができる。遠隔地のルータからのログイン機能は、回線交換あるいは専用線を利用するた

め、それらに接続できる環境でのみ有効である。

「初期値 ] level = 1

> forget = on telnet = off

RT57i RTV700 [適用 Revision] 全リビジョン 全リビジョン

#### コンソールのプロンプト表示の設定 4.4

[書式] console prompt prompt

no console prompt [prompt]

[ 設定値 ]

[説明] コンソールのプロンプト表示を設定する。空文字列も設定できる。

4. 機器の設定

**37** 

[初期値] 空文字列

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 4.5 ログインタイマの設定

[書式] login timer time

no login timer [time]

[設定値] ○ time

キー入力がない場合に自動的にログアウトするまでの秒数 (30..21474836)

• clear ...... ログインタイマを設定しない

[説明] キー入力がない場合に自動的にログアウトするまでの時間を設定する。

[ノート] TELNET でログインした場合、clear が設定されていてもタイマ値は 300 秒として扱う。

[初期値] 300

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# **4.6** タイムゾーンの設定

[書式] **timezone** timezone

no timezone [timezone]

• jst ...... 日本標準時 (+09:00)

• utc......世界標準時 (+00:00)

• 時刻:分(-12:00 .. +11:59)

[説明] タイムゾーンを設定する。

[初期値] jst

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 4.7 現在の日付けの設定

[書式] date date

[設定値] odate ......yyyy-mm-dd または yyyy/mm/dd

[説明] 現在の日付けを設定する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **4.8** 現在の時刻の設定

[書式] **time** time

[設定値] o time .......hh:mm:ss

[説明] 現在の時刻を設定する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 4.9 リモートホストによる時計の設定

[書式] rdate bost [syslog]

#### 4. 機器の設定 **38**

[ 設定値 ]

• リモートホストの IP アドレス (xxx.xxx.xxx (xxx は十進数))

ホストの名称

ルータの時計を、パラメータで指定したホストの時間に合わせる。 [説明]

このコマンドが実行されるとホストの TCP の 37 番ポートに接続する。

[ノート] ヤマハ製ルータシリーズおよび、多くの UNIX コンピュータをリモートホストに指定できる。

syslog キーワードを指定した場合には、コマンドの出力結果を INFO レベルの SYSLOG へ出力する。

「適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### NTP による時計の設定 4.10

[書式] ntpdate ntp\_server [syslog]

[ 設定値 ] ontp\_server

• NTP サーバの IP アドレス (xxx.xxx.xxx (xxx は十進数))

• NTP サーバの名称

[説明] NTP を利用してルータの時計を設定する。このコマンドが実行されるとホストの UDP の 123 番ポー

トに接続する。

[ノート] インターネットに接続している場合には、rdate コマンドを使用した場合よりも精密な計合わせが可能に

なる。NTP サーバはできるだけ近くのものを指定した方が良い。利用可能な NTP サーバについてはプ

ロバイダに問い合わせること。

ヤマハ製ルータ自身は NTP サーバになれない。

syslog キーワードを指定した場合には、コマンドの出力結果を INFO レベルの SYSLOG へ出力する。

[適用 Revision]

RTV700 RT57i 全リビジョン 全リビジョン

#### コンソールの言語とコードの設定 4.11

[書式] console character code no console character [code]

「設定値 ] o code

• ascii...... 英語で表示する、文字コードは ASCII

sjis ....... 日本語で表示する、文字コードはシフト JISeuc ........ 日本語で表示する、文字コードは EUC

コンソールに表示する言語とコードを設定する。 [説明]

本コマンドは一般ユーザでも実行できる。

本コマンドの設定は、save コマンドで保存するまで show config コマンドによる設定の表示に反映され [ノート]

ない。

「初期値 ] sjis

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### コンソールの表示文字数の設定 4.12

[書式] console columns col no console columns [col]

[ 設定値 ] ○ col....... コンソールの表示文字数 (80..200)

コンソールの1行あたりの表示文字数を設定する。 [説明]

本コマンドは一般ユーザでも実行できる。

39

[ノート] 本コマンドの設定は、save コマンドで保存するまで show config コマンドによる設定の表示に反映され

ない。

[初期値] 80

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# **4.13** コンソールの表示行数の設定

[書式] console lines lines

no console lines [lines]

[設定值] ○ lines

• 整数 (10..100)

[説明] コンソールの表示行数を設定する。

このコマンドは一般ユーザでも実行できる。

[ノート] 本コマンドの設定は、save コマンドで保存するまで show config コマンドによる設定の表示に反映され

ない。

[初期値] 24

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 4.14 コンソールにシステムメッセージを表示するか否かの設定

[書式] console info info

no console info info

[設定值] oinfo

• on.....表示する • off ......表示しない

[説明] コンソールにシステムのメッセージを表示するか否かを設定する。

[ノート] キーボード入力中にシステムメッセージがあると表示画面が乱れるが、[Ctrl] + r で入力中の文字列を再

表示できる。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 4.15 SYSLOG を受けるホストの IP アドレスの設定

[書式] syslog host bost

no syslog host [bost]

[説明] SYSLOG を受けるホストの IP アドレスを設定する。

syslog debug コマンドが on に設定されている場合、大量のデバッグメッセージが送信されるので、この

コマンドで設定するホストには十分なディスク領域を確保しておくことが望ましい。

[初期値] SYSLOG ホストは設定されない

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **4.16** SYSLOG ファシリティの設定

[書式] syslog facility facility no syslog facility [facility]

#### 4. 機器の設定 40

[ 設定値 ] o facility

• 0..23

• user ...... 1

• local0..local7......16..23

SYSLOG のファシリティを設定する。 [説明]

[初期値] user

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### NOTICE タイプの SYSLOG を出力するか否かの設定 4.17

[書式] syslog notice notice

no syslog notice [notice]

[ 設定値 ] o notice

> • on......出力する • off ......出力しない

IP フィルタで落したパケット情報等を SYSLOG で出力するか否か設定する。 [説明]

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### 4.18 INFO タイプの SYSLOG を出力するか否かの設定

[書式] syslog info info

no syslog info [info]

[ 設定値 ] o info

> • on......出力する • off ......出力しない

[説明] ISDN の呼制御情報等を SYSLOG で出力するか否か設定する。

[初期値] on

RT57i RTV700 「適用 Revision] 全リビジョン 全リビジョン

#### DEBUG タイプの SYSLOG を出力するか否かの設定 4.19

[書式] syslog debug debug no syslog debug [debug]

[ 設定値 ] o debug

> • on......出力する • off ......出力しない

ISDN および、PPP のデバッグ情報等を SYSLOG で出力するか否かを設定する。 [説明]

debug パラメータを on にすると、大量のデバッグメッセージを送信するため、syslog host コマンドで設 [ノート]

定するホスト側には十分なディスク領域を確保しておき、必要なデータが得られたらすぐに off にする。

「初期値 ] off

RTV700 [適用 Revision] RT57i 全リビジョン 全リビジョン

#### SYSLOG パケットの始点ポート番号の設定 4.20

[書式] syslog srcport port no syslog srcport [port] [設定値] oport......ポート番号 (1..65535)

[説明] 本機が送信する SYSLOG パケットの始点ポート番号を設定する。

「初期値 ] 514

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 4.21 TELNET サーバ機能の ON/OFF の設定

[書式] telnetd service service

no telnetd service [service]

[設定值] service

on......TELNET サーバ機能を有効にするoff ......TELNET サーバ機能を停止させる

[説明] TELNET サーバ機能の利用を選択する。

[ノート] TELNET サーバが停止している場合、TELNET サーバはアクセス要求に一切応答しない。

「初期値 ] on

「設定値 ]

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 4.22 TELNET サーバヘアクセスできるホストの IP アドレスの設定

[書式] **telnetd host** *ip\_range* [*ip\_range...*] **no telnetd host** [*ip\_range...*]

∘ *ip\_range* 

● LAN インタフェース名

- ◆ TELNET サーバへアクセスを許可するホストの IP アドレス範囲のリストまたはニーモニック
- 1 個の IP アドレスまたは間にマイナス (-) をはさんだ IP アドレス (範囲指定)、及びこれらを任意に並べたもの
- any ...... すべてのホストからのアクセスを許可する
- none...... すべてのホストからのアクセスを禁止する

[説明] TELNET でこのルータにアクセスできるホストを指定する。

any の場合にはすべてのホストがアクセスできる。

none を指定すると、すべてのホストからのアクセスを拒否する。

IPアドレスを指定した場合には、指定されたIPアドレスのホストだけがアクセスできる。IPアドレスはハイフン「-」により範囲指定が可能である。

はハイノノ「」により製団拍足が可能にめる。

LAN インタフェース名を指定した場合には、指定した LAN インタフェースに直結されたホストだけが

アクセスできる。

IP アドレス範囲と LAN インタフェース名は複数指定できる。その場合、いずれかの設定に合致すればア

クセスは受け入れられる。

[ノート] LAN インタフェース名の指定は IPv4 によるアクセスだけに適用される。LAN インタフェース名だけが

設定されている場合、IPv6 でアクセスすることはできない。

ニーモニックをリストにすることはできない。 設定後の新しい TELNET 接続から適用される。

[初期値] any

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# **4.23** TELNET サーバ機能の listen ポートの設定

[書式] telnetd listen port no telnetd listen [port]

[**設定値**] 。 port ....... TELNET サーバ機能の待ち受け (listen) ポート番号 (1..65535)

# 42 4. 機器の設定

[説明] TELNET サーバ機能の listen ポートを選択する。

[ノート] telnetd は、TCP の 23 番ポートで待ち受けしているが、本コマンドにより待ち受けポートを変更する

ことができる。

ただし、待ち受けポートを変更した場合には、ポート番号が変更されても、TELNET オプションのネゴシエーションが行える TELNET クライアントを用いる必要がある。

[初期値] 23

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 4.24 TFTP によりアクセスできるホストの IP アドレスの設定

[書式] **tftp host** bost

no tftp host [bost]

[ 設定値 ] obost

• IP アドレス ......TFTP によりアクセスできるホストの IP アドレス(IPv6 アドレス可)

• any ....... すべてのホストから TFTP によりアクセスできる • none...... すべてのホストから TFTP によりアクセスできない

[説明] TFTP によりアクセスできるホストの IP アドレスを設定する。

「ノート ] セキュリティの観点から、プログラムのリビジョンアップや設定ファイルの読み書きが終了したらすぐに

none にする。

[初期値] none

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 4.25 ファストパス機能の設定

[書式] ip routing process process

no ip routing process

[設定値] process

• fast ......ファストパス機能を利用する

• normal .......ファストパス機能を利用せず、すべてのパケットをノーマルパスで処理する

「説明」 パケット転送をファストパス機能で処理するか、ノーマルパス機能で処理するかを設定する。

[ノート] fast を設定した場合でも、以下の場合にはノーマルパスで処理される。

- IPv4 ではないパケット (ARP、RARP も含む)
- 終点 IP アドレスがブロードキャストまたはマルチキャストになっているパケット
- 終点 IP アドレスがルータ自身の IP アドレスになっているパケット (ただし、IPsec の ESP パケットでルータ自身が管理している VPN トンネルのパケットはルータ宛でもファストパスでの処理となる)
- フラグメントする必要があるパケット (ただし、IPsec トンネルで暗号化して転送する時にフラグメントが必要な時は、ファストパスで フラグメントまで処理する)
- フラグメントされているパケット
- IP オプションが付いているパケット
- ICMPエラーを送る必要があるパケット
- SYN/FIN/RST ビットがセットされている TCPパケット
- DHCP 関連のパケット
- FTP の制御セッションのパケット
- パケットを転送する先のホストやゲートウェイの ARP がまだ解決できていない時
- フローテーブルが一杯になってしまい、新たにフローテーブルに追加できないフローのパケット

[初期値] fast

# 4.26 LAN インタフェースの動作タイプの設定

[書式] lan type interface speed\_type [port ...] [speed\_type ...] [auto-crossover=switch]

 $\textbf{lan type} \ interface \ \text{auto-crossover} = \!\! switch$ 

no lan type interface

[**設定値**] 。 *interface* ......LAN インタフェース名

。 *speed\_type* ...... LAN 動作タイプ

• auto...... 自動判別

• 100-fdx ...... 100BASE-TX 全二重

• 省略時は auto

o port

スイッチングハブのポート番号 (1..4)

省略時は全ポート

o switch

• on......クロスストレート自動判別機能を使用する

• off .......クロスストレート自動判別機能を使用しない

[説明] 指定した LAN インタフェースの速度と動作モードの種類を設定する。正しく通信できる組み合わせは以下の表のとおり。

	RT57i, RTV700 側の設定						
相手側設定	自動判別	100BASE-TX 全二重	100BASE-TX 半二重	10BASE-T 全二重	10BASE-T 半二重		
自動判別	0	×	0	×	0		
100BASE-TX 全二重	×	0	×	×	×		
100BASE-TX 半二重	0	×	0	×	×		
10BASE-T 全二重	×	×	×	0	×		
10BASE-T 半二重	0	×	×	×	0		

[ノート] 本コマンドの実行後、LAN インタフェースのリセットが自動で行われ、その終了後に設定が有効となる。

[初期値] speed\_type = auto auto-crossover = on

[ **設定例** ] ○ ポート 1,2 は 100BASE-TX 全二重、その他のポートはオートネゴシエーションで接続する。 # lan type lan1 100-fdx 1 2

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **4.27** インタフェースの説明

[書式] **description** interface description

description pp description description tunnel description no description interface [description] no description pp description no description tunnel description

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

○ description .......................説明の文字列

[説明] インタフェースの説明を設定しておく。'pp'、'tunnel' を指示した時にはそれぞれ、**pp select** あるいは **tunnel select** で選択したインタフェースの説明となる。

設定内容は、インタフェースに対する show status コマンドで表示される。

[初期値] なし

[適用 Revision] RT57i 8.00.57 以降 RTV700 8.00.53 以降

# 4.28 アナログポートでの接続・切断時にアラーム音を鳴らすか否かの設定

[書式] alarm connection analog switch no alarm connection analog

[設定値] ○ switch

• on ......鳴らす • off .....鳴らさない

[説明] アナログポートでの接続・切断時にアラーム音を鳴らすか否かを選択する。

[初期值] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 使用不可

# 4.29 データ通信での接続・切断時にアラーム音を鳴らすか否かの設定

[書式] alarm connection data switch

no alarm connection data

[設定値] switch

• on .....鳴らす • off .....鳴らさない

[説明] データ通信での接続・切断時にアラーム音を鳴らすか否かを選択する。

[**初期値**] on

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 使用不可

# **4.30** 有効になっているアラーム音を鳴らすか全く鳴らさないかの設定

[書式] alarm entire switch no alarm entire

[設定値] ○ switch

• on .....鳴らす • off .....鳴らさない

[説明] 有効になっているアラーム音を鳴らすか全く鳴らさないかを選択する。

[初期值] on

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 使用不可

# 4.31 攻撃を検知した時にアラーム音を鳴らすか否かの設定

[書式] alarm intrusion switch no alarm intrusion

[設定値] ○ switch

• on .....鳴らす • off .....鳴らさない

[説明] 攻撃を検知した時にアラーム音を鳴らすか否かを選択する。

[初期值] on

[ **適用** Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 使用不可

# 4.32 MP 通信でリンク数が増えた時にアラーム音を鳴らすか否かの設定

[書式] alarm mp switch no alarm mp

「設定値 ] ○ switch

• on ......鳴らす • off ......鳴らさない

[説明] MP 通信でリンク数が増えた時にアラーム音を鳴らすか否かを選択する。

「初期値 ] on

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 使用不可

# 4.33 HTTP リビジョンアップ実行を許可するか否かの設定

[書式] http revision-up permit permit no http revision-up permit [permit]

[設定値] ∘ permit

• on......許可する • off......許可しない

[説明] HTTP リビジョンアップを許可するか否かを設定する。

[ ノート ] このコマンドの設定は、コマンドによる直接の HTTP リビジョンアップ、かんたん設定によるリビジョ

ンアップ、電話機からのリビジョンアップに影響する。

[初期值] on

[ 適用 Revision] RT57i 8.00.41 以降 RTV700 8.00.39 以降

# 4.34 HTTP リビジョンアップ用 URL の設定

[書式] http revision-up url url

no http revision-up url [url]

「設定値 1 vrl .......ファームウェアが置いてある URL

[説明] HTTP リビジョンアップとしてファームウェアが置いてある URL を設定する。

入力形式は http:// サーバの IP アドレスあるいはホスト名 / パス名という形式となる。

サーバのポート番号が 80 以外の場合は、http:// サーバの IP アドレスあるいはホスト名:ポート番号/

パス名という形式で、URL の中に指定する必要がある。

[初期值] RT57i: http://www.rtpro.yamaha.co.jp/firmware/revision-up/rt57i.bin

RTV700: http://www.rtpro.yamaha.co.jp/firmware/revision-up/rtv700.bin

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# **4.35** HTTP リビジョンアップ用 Proxy サーバの設定

[書式] http revision-up proxy proxy-server [port] no http revision-up proxy [proxy-server] [port]

[設定値] oproxy-server....... HTTP リビジョンアップ時に使用する Proxy サーバ

○ *port* ...... Proxy サーバのポート番号

[説明] Proxy サーバのホスト名または、IP アドレスとポート番号を指定する。

[初期値] Proxy サーバは設定されていない

#### 4. 機器の設定 46

#### HTTP リビジョンアップ処理のタイムアウトの設定 4.36

http revision-up timeout time [書式] no http revision-up timeout [time]

「設定値 ] *time*...... タイムアウト時間(秒)

HTTP リビジョンアップ処理のタイムアウト時間を設定する。 [説明]

「初期値] 30

RTV700 RT57i [適用 Revision] 全リビジョン 全リビジョン

#### 電話機からのリビジョンアップ操作を許可するか否かの設定 4.37

[書式] analog http revision-up permit permit no analog http revision-up permit

「設定値 ] o permit

> on......許可する ○ off..................許可しない

電話機からのリビジョンアップ操作を許可するか否かを設定する。 [説明]

「初期値 ] on

[適用 Revision] RT57i 8.00.41 以降 RTV700 8.00.31 以降

#### 4.38 INIT スイッチによるパスワード再入力機能の設定

[書式] password reenter reenter no password reenter

「設定値 ] o reenter

> • enable ......パスワード再入力機能を許可する • disable ......パスワード再入力機能を許可しない

起動完了後に INIT スイッチを 10 秒以上押し続けると、その後 10 分間はパスワードを再入力可能にす [説明]

る機能を許可するか否かを設定する。再入力可能な 10 分間は、TELENT やシリアル経由でもパスワー

ドなしでログインが可能。

なお、パスワードを再入力可能にする機能は、電源投入後 1 回のみ実行可能。

[初期値] enable

RT57i RTV700 [適用 Revision] 全リビジョン 全リビジョン

#### エコーキャンセラ制御方法の設定 4.39

[ 書式 ] **audio echo-canceller** port=port [route=route] mode [length [nlp=nlp] [cng=cng]] **no audio echo-canceller** port=port [route=route mode [length [nlp=nlp] [cng=cng]]]

[設定値] o port

> • tel1.....TEL1ポート • tel2.....TEL2 ポート • BRI インタフェース名

• PBX インタフェース名

o route

• BRI インタフェース名

o mode

• off .......エコーキャンセラ OFF

# [説明] ポート毎のエコーキャンセラ制御方法を設定する。

省略時は on

mode パラメータを auto に指定した場合、通常はエコーキャンセラ機能が ON で動作して、ファックスの開始音を検出したときには、その呼が終了するまではエコーキャンセラ機能が OFF で動作する。

port パラメータに TEL ポートを指定して、route パラメータを bri1、mode パラメータを off と指定すると、TEL ポートから ISDN ポートを経由する通話におけるエコーキャンセラ機能を OFF にできる。

NLP (NonLinear Processing) 機能を on に指定すると、対向からの音声がある場合には、TEL ポートから対向に送られる音声を抑制する。

CNG(Comfort Noise Generation) 機能を on に指定すると、対向からの音声があるときに TEL ポート から対向に送られる音声を抑制した場合に、対向に送られる音声に環境雑音と同程度のノイズを加えることによって、音声抑制切替による不自然さを軽減することができる。

### [ノート] RT57i では、port パラメータに PBX インタフェース名は指定できない。

CNG 機能の実装されていないファームウェアから CNG 機能の実装されたファームウェアにリビジョンアップした場合、または、TFTP 等で取得した CNG 機能の実装されていないファームウェアでの設定値をCNG 機能の実装されたファームウェアに送り込んだ場合には、CNG 機能が無効から有効に変更される。

route パラメータの指定は、同一機器内の ISDN ポートを使用して通話する場合にのみ有効であり、カスケード接続時に他の機器の ISDN 回線を使用して通話している場合は有効とはならない。

mode パラメータを auto に指定した場合、route パラメータの指定は有効とはならない。

#### [初期值] port=tel1 auto 8 nlp=on cng=on

port=tel1 route=bri1 auto

port=tel2 auto 8 nlp=on cng=on

port=tel2 route=bri1 auto

port=bri1 auto 64 nlp=on cng=on

port=nt-bri1 off

port=nt-bri2 off

### [設定例] ∘ TEL1 ポートのエコーキャンセラを OFF とする

# audio echo-canceller port=tel1 off

◦ TEL1 ポートの bri 1 経由の通話についてエコーキャンセラをオフとする # audio echo-canceller port=tel1 route=bri 1 off

∘ PBX1 インタフェースのエコーキャンセラを初期値に戻す

# no audio echo-canceller port=nt-bri1

∘ bri 1 ポートのエコーキャンセラの設定値をデフォルト値に戻す # no audio echo-canceller port=bri 1

# [仕様変更] RT57i Rev.8.00.46 以降、RTV700 Rev.8.00.53 以降では、ROUTE パラメータの指定が可能。

RT57i Rev.8.00.57	以降、	RTV700 Rev	'.8.00.53 以降では、	NLP パラメータの指定が可	能。

[ 適用 Revision]	RT57i	全リビジョン	RTV700	全リビジョン
----------------	-------	--------	--------	--------

### 48 4. 機器の設定

# **4.40** エコーキャンセラの NLP 閾値の設定

[書式] audio echo-canceller nlp threshold threshold no audio echo-canceller nlp threshold

[説明] エコーキャンセラの NLP(NonLinear Processing) 閾値を設定する。

「初期値 ] -18db

[ **適用** Revision] RT57i 8.00.57 以降 RTV700 8.00.56 以降

# 4.41 ジッタバッファ制御方法の設定

[書式] audio jitter-buffer port=port mode length no audio jitter-buffer port=port

[ 設定値 ] ○ port

tel1 ......TEL1 ポート
 tel2 .....TEL2 ポート
 BRI インタフェース名

PBX インタフェース名

o mode

○ length ...... ジッタバッファ最大長 (20..250: ミリ秒単位)

[説明] ポート毎のジッタバッファ制御方法を設定する。

[ノート] auto の場合、通常は適応バッファモードで制御を行い、ファックスの開始音を検出したら、その呼が終了するまで固定長モードで動作する。

RT57i では、port パラメータに PBX インタフェース名は指定できない。

[初期值] auto 250

[設定例] ○ TEL 1 ポートのジッタバッファを固定、250 ミリ秒とする

# audio jitter-buffer port=tel1 fix 250

。PBX1 インタフェースのジッタバッファの設定値を初期値に戻す

# no audio jitter-buffer port=nt-bri1

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 4.42 Magic Packet を LAN に中継するか否かの設定

[書式] ip interface wol relay relay no ip interface wol relay

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

o relay

broadcast....... Magic Packet をブロードキャストパケットとして中継する
 unicast...... Magic Packet をユニキャストパケットとして中継する

• off ...... Magic Packet かどうか検査しない

[説明] 遠隔地から送信された、ディレクティッドブロードキャスト宛の IPv4 パケットとして構成された Magic Packet を指定した LAN インタフェースに中継する。IPv4 パケットの終点 IP アドレスは指定

した LAN インタフェースのディレクティッドブロードキャスト宛でなくてはいけない。

broadcast または unicast を指定した場合には、受信したパケットの内容をチェックし、Magic Packet データシーケンスが存在する場合にのみパケットを中継する。

broadcast を指定した場合には、MagicPacket をブロードキャストパケットとして LAN インタフェース に送信する。

unicast を指定した場合にはMagic Packet データシーケンスからMAC アドレスを抜きだし、それを終点 MAC アドレスとしたユニキャストパケットとして送信する。

off を指定した場合には、Magic Packet かどうかの検査は行わない。

[ノート] いずれの場合も、Magic Packet として中継されなかった場合のパケットは、ip filter directed-broadcast コマンドの設定に基づき処理される。

[初期値]

[適用 Revision] RT57i 8.00.41 以降 RTV700 8.00.31 以降

#### TCP のログを記録するか否かの設定 4.43

[ 書式 ] tcp log switch [src\_addr[/mask] [dst\_addr[/mask]] [tcpflag [src\_port\_list [dst\_port\_list]]]] no tcp log [switch]

#### [ 設定値 ] o switch

- on......TCP コネクションの syslog を出力する • off ......TCP コネクションの syslog を出力しない
- *src\_addr* ....... 始点パケットの IP アドレス
  - xxx.xxx.xxx.xxx(xxx は十進数)
  - \*(ネットマスクの対応するビットが8ビットとも0と同じ。すべてのIPアドレスに対応)
  - 間に を挟んだ2つの上項目、- を前につけた上項目、- を後ろにつけた上項目、これらは範囲を指定

- 終点 IP アドレス (src\_addr と同じ形式)
- 省略時は 1 個の \* と同じ
- ∘ *mask* ...... IP アドレスのビットマスク

省略時は Oxffffffff と同じ

src\_addr 及び dst\_addr がネットワークアドレスの場合にのみ指定可能

- *tcpflag* .......フィルタリングする TCP パケットの種類
  - プロトコルを表す 10 進数 (6 のみ)プロトコルを表すニーモニック

ニーモニック	10 進数	説明
tcp	6	全ての TCPパケット
tcpsyn	-	SYN フラグの立っているパケット
tcpfin	-	FIN フラグの立っているパケット
tcprst	-	RST フラグの立っているパケット
established	-	ACK フラグの立っているパケット

• tcpflag=flag\_value/flag\_mask または tcpflag!=flag\_value/flag\_mask 参考フラグ値

0x0001 FIN

0x0002 SYN

0x0004 RST

0x0008 PSH

0x0010 ACK

0x0020 URG

- \*(全ての TCP パケット。ニーモニックに tcp を指定したときと同じ)
- 省略時は\*と同じ

- ∘ *src\_port\_list*...... TCP のソースポート番号

  - ポート番号を表す 10 進数ポート番号を表すニーモニック

ニーモニック	ポート番号		ニーモニック	ポート番号
ftp	20,21		ident	113
ftpdata	20		ntp	123
telnet	23		nntp	119
smtp	25		snmp	161
domain	53		syslog	514
gopher	70		printer	515
finger	73		talk	517
www	80		route	520
pop3	110		uucp	540
sunrpc	111	-		

- •間に-を挟んだ2つの上項目、-を前につけた上項目、-を後ろにつけた上項目、これらは範囲を指定
- 上項目をカンマで区切った並び(10個以内)\*(すべてのポート)
- 省略時は\*と同じ

○ *dst\_port\_list*......TCP のデスティネーションポート番号 *src\_port\_list* と同じ形式

TCP のログを記録する。syslog debug on も設定されている必要がある。IPv4 のみに対応している。 [説明]

本設定により処理負荷が高くなるため、通常の運用においては本設定をせずに運用することを推奨する。 [ノート]

[初期値] off

[ 設定例 ]

PPTP のポートに SYN が来ているか # tcp log on \* \* tcpsyn \* 1723 FIN,RST,SYN の立った TCP パケット # tcp log on \* \* tcpflag!=0x0000/0x0007 全ての TCP パケット (tcp log on \*\*\*\*\* と同じ) # tcp log on

[適用 Revision]

RT57i	8.00.57 以降	RTV700	8.00.56 以降

# 5. ISDN 関連の設定

# 5.1 共通の設定

### **5.1.1** BRI/PBX インタフェースの使用制限の設定

[書式] isdn use interface use no isdn use interface

[設定值] ○ interface

• BRI インタフェース名

• PBX インタフェース名

o use

• off ...... 発着信禁止

[説明] BRI インタフェースの発着信または PBX インタフェースの公衆回線に対する発着信を制限する。

[ノート] SIP に対する発着信については、isdn sip call permit コマンドと isdn sip arrive permit コマンドで

別途設定する。

[初期値] or

[仕様変更] interface の BRI インタフェース名は RTV700 Rev.8.00.39 以降で使用可能。

RTV700 Rev.8.00.53 以降では、着信を許可しない PBX インタフェースに対しては、通常の着信だ

けではなく緊急電話番号からの着信も制限される。

RTV700 Rev.8.00.56 以降では、isdn use bril off と指定された場合には、レイヤ2リンクを張らな

い。

RTV700 Rev.8.00.56 以降では、isdn use bril の設定値を変更した場合には、再起動しなければ設定

変更が有効とはならない。

[**適用** Revision] RT57i 8.00.41 以降 RTV700 全リビジョン

### 5.1.2 BRI 回線の種類の指定

[書式] line type interface line [channels] no line type interface line [channels]

 $\circ$  line

• isdn, isdn-ntt.....ISDN 回線交換

164.....ディジタル専用線、64kbit/s1128....ディジタル専用線、128kbit/s

。channels.....line パラメータが isdn、isdn-ntt の場合のみ指定可

• 1b......B チャネルは ] チャネルだけ使用

• 2b...... B チャネルは 2 チャネルとも使用する

[説明] BRI 回線の種類を指定する。設定の変更は、再起動か、あるいは該当インタフェースに対する interface

reset コマンドの発行により反映される。

[ノート] 別の通信機器の発着信のために 1B チャネルを確保したい場合は channels パラメータを 1b に設定する。

[初期値] line = isdn

channels = 2b

# **52** 5.ISDN 関連の設定

# 5.1.3 自分の ISDN 番号の設定

[書式] **isdn local address** interface isdn\_num[/sub\_address]

isdn local address interface /sub\_address

no isdn local address interface

[設定值] ointerface

• BRI インタフェース名

• PBX インタフェース名
◦ *isdn\_num* .......ISDN 番号

∘ sub\_address..... ISDN サブアドレス (0x21 から 0x7e の ASCII 文字列)

[説明] 自分の ISDN 番号とサブアドレスを設定する。ISDN 番号、サブアドレスとも完全に設定して運用するこ

とが推奨される。また、ISDN 番号は市外局番も含めて設定する。

PBX インタフェース対しては最大5つまでのダイヤルイン番号を設定できる。

[ノート] 他機種との相互接続のために、ISDN サブアドレスに英文字や記号を使わず数字だけにしなければいけな

いことがある。

RT57i では、interface パラメータに PBX インタフェース名は指定できない。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 5.1.4 内蔵 DSU 使用の可否と極性反転の設定

[書式] isdn dsu interface switch [polarity]

no isdn dsu interface switch [polarity]

o switch

on.........内蔵 DSU 機能を使用するoff.........内蔵 DSU 機能を使用しない

o polarity

[説明] 指定した BRI インタフェースの内蔵 DSU 機能を使用するか否かを設定する。

また、内蔵 DSU の極性を設定する。

switch が on に設定されている場合には、polarity の設定が有効になる。

[ノート] ISDN 回線の配線状況に応じて polarity の設定値を調整しなければならない。

[初期値] on normal

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

# 5.1.5 終端抵抗の設定

[書式] isdn terminator interface terminator

no isdn terminator interface [terminator]

 $\circ$  terminator

on.....終端抵抗を ON にするoff.....終端抵抗を OFF にする

「説明」 指定した BRI インタフェースの終端抵抗を ON または OFF にする。

[ノート] 本コマンドの設定値は、isdn dsu コマンドで内蔵 DSU 機能を使用しない設定になっている場合にのみ

有効となる。

DSU に直結する場合には必ず on にする。

バス配線されている場合、バスの終端でなければ off にする。

[初期值] on

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

#### PP で使用するインタフェースの設定 5.1.6

[書式] **pp bind** interface [interface]

no pp bind [interface]

○ *interface* ...... BRI インタフェース名の並び [ 設定値 ]

[説明] 選択されている相手先に対して実際に使用するインタフェースを設定する。

どのインタフェースともバインドされていない [初期値]

RTV700 「適用 Revision] RT57i 全リビジョン 全リビジョン

#### 5.1.7 課金額による発信制限の設定

[ 書式 ] account threshold [interface] yen

account threshold pp yen

no account threshold interface [yen]

no account threshold [yen] no account threshold pp [yen]

[ 設定値 ] o *interface* ...... BRI インタフェース名

o yen

• 課金額.....円 (10..21474836)

• off ......発信制限機能を使わない

[説明] 網から通知される課金の合計 ( これは show account コマンドで表示される ) の累計が指定した金額に達 したらそれ以上の発信を行わないようにする。

> account threshold コマンドではルータ全体の合計金額を設定し、interface パラメータを指定した場合に は、それぞれのインタフェースでの合計金額、account threshold pp コマンドでは選択している相手先 に対する発信での合計金額で制御を行う。

> 課金が網から通知されるのは通信切断時なので、長時間の接続の途中切断することはできず、この場合は 制限はできない。この場合に対処するには、isdn forced disconnect time コマンドで通信中でも時間 を監視して強制的に回線を切るような設定にしておく方法がある。また、課金合計は clear account コ マンドで O にリセットでき、schedule at コマンドで定期的に clear account を実行するようにしてお くと、毎月一定額以内に課金を抑えるといったことが自動で可能になる。

課金額は通信の切断時に NTT から ISDN で通知される料金情報に基づくため、割引サービスなどを利用 [ノート] している場合には、最終的に NTT から請求される料金とは異なる場合がある。また、NTT 以外の通信 事業者を利用して通信した場合には料金情報は通知されない。

[初期値]

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### PIAFS の発信方式の設定 5.1.8

[書式] isdn piafs call speed [64kmode] no isdn piafs call [speed [64kmode]]

[ 設定値 ] o speed

> • off ......発信を同期 PPP とする • 32k......発信を PIAFS 32k とする

• 64k ......発信を PIAFS 64k とする

guarantee......PIAFS 64k の発信ではギャランティー方式を使用する
 best-effort ......PIAFS 64k の発信ではベストエフォート方式を使用する

PIAFS モードの発信を可能にするか否かを設定する。また、PIAFS モードの速度を選択する。 [説明]

speedが offに設定されている場合には発信は同期 PPPになり、32kに設定されている場合には発信は PIAFS 32k に、64k に設定されている場合には発信は PIAFS 64k になる。

speed が 64k に設定されている場合には、64kmode の設定が有効になる。

64kmode が設定されていない、または guarantee に設定されている場合には、発信はギャランティー方式 の PIAFS 64k になる。

64kmodeが best-effort に設定されている場合には、発信はベストエフォート方式になる。

#### 5.ISDN 関連の設定 54

PIAFS 64k では特別なサブアドレスが用いられるため、ユーザがコマンドで設定した発サブアドレスは [ノート]

無視される。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### PIAFS の着信を許可するか否かの設定 5.1.9

[書式] isdn piafs arrive arrive

no isdn piafs arrive [arrive]

[ 設定値 ] o arrive

> • on......許可する • off ...... 拒否する

PIAFS の着信を許可するか否かを設定する。着信が許可されている場合には、すべての PIAFS の方式 [説明]

が着信できる。

PHS 端末側で発信者番号を通知するようになっている必要がある。 [ノート]

[初期値]

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### PIAFS 接続時の起動側の指定 5.1.10

isdn piafs control switch [書式] no isdn piafs control

「設定値 ] switch

• call ........................自分が発信側の場合に PIAFS の起動側となる

• both .................................自分が発着信いずれの場合でも PIAFS の起動側となる

[説明] PIAFS を制御する側を選択する。

本コマンドの設定と、発信 / 着信の組み合わせにより、起動側となるか被起動側となるかが以下のように [ノート]

決定される。

switch パラメータの設定	call	both	arrive
発信時	起動時	起動側	被起動側
着信時	被起動側	起動側	起動側

[初期値] call

[ 設定例 ] # pp select 2

# isdn piafs control call

# pp enable 2

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### 5.1.11 常時接続の設定

[書式] pp always-on switch [time]

no pp always-on

[ 設定値 ] o switch

> on......常時接続する off ......常時接続しない

選択されている相手について常時接続するか否かを設定する。また、常時接続での通信終了時に再接続を [説明]

要求するまでの時間間隔を指定する。

常時接続に設定されている場合には、起動時に接続を起動し、通信終了時には再接続を起動し、キープアライ ブ機能により接続相手のダウン検出を行なう。接続失敗時あるいは通信の異常終了時には *time* に設定された時 間間隔を待った後に再接続の要求を行ない、正常な通信終了時には直ちに再接続の要求を行なう。switcbが on に設定されている場合には、time の設定が有効となる。time が設定されていない場合には time は 60 になる。

[ノート]

PP 毎のコマンドである。 PP として専用線に使用される時あるいは anonymous が選択された時には無効である。

[初期値]

「仕様変更] RTV700 Rev.8.00.56 以降では、ISDN ケーブルが接続されていないために接続に失敗した場合には、

再度接続を起動するまでに 10 秒待つ。

RTV700 [適用 Revision] RT57i 全リビジョン 全リビジョン

#### PBX インタフェースの設定 5.2

TEL ポートと PBX ポートの着信動作については、analog extension incoming ringer コマンドも参照すること。

#### PBX インタフェースのインタフェース形態の設定 5.2.1

isdn layer2 structure interface type [書式] no isdn layer2 structure interface

∘ *interface* ...... PBX インタフェース名 [ 設定値 ]

o type

• p-p.....ポイント・ポイント接続

• p-mp ......ポイント・マルチポイント接続

PBX インタフェースのインタフェース形態を設定する。 [説明]

着信時のレイヤ3「呼設定」メッセージがポイント・ポイントデータリンク上で PBX へ転送されるよう [ノート] にする場合には p-p にする。着信時のレイヤ 3 「呼設定」メッセージが放送形式データリンク上で PBX

へ転送されるようにする場合には p-mp にする。

[初期値] p-mp

[適用 Revision] RT57i RTV700 使用不可 全リビジョン

#### PBX インタフェースの発信者番号、サブアドレスの設定 5.2.2

[書式] **isdn calling-number** interface isdn\_num[/sub\_address]

no isdn calling-number interface

「設定値 ] o interface ......PBX インタフェース名

○ isdn num ......ISDN 番号

∘ sub\_address......ISDN サブアドレス (Ox21 から Ox7e の ASCII 文字列)

[説明] 指定した PBX インタフェースで発信時に発信者番号として通知する番号を設定する。

複数の番号を設定することは出来ない。

ISDN 番号とは下記の番号を示す。 [ノート]

• 契約回線番号

• ダイヤルイン契約による追加番号

• 代表取扱契約による代表番号、子番号 i・ナンバー契約による追加番号

isdn local address コマンドで設定するダイヤルイン番号とは別に、発信時に通知する番号をこのコマン ドで設定する。

[初期値] なし

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

### **56** 5.ISDN 関連の設定

# 5.2.3 優先着信機能の設定

[書式] isdn arrive priority interface priority

no isdn arrive priority interface

[**設定値**] ointerface .......PBX インタフェース名

[説明] PBX インタフェースの優先着信を設定する。

[初期値] 2

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

# 5.2.4 グローバル着信を許可するか否かの設定

[書式] isdn arrive global permit interface permit

no isdn arrive global permit [interface]

[**設定値**] ointerface .......PBX インタフェース名

o permit

on......グローバル着信可off......グルーバル着信禁止

[説明] 指定した PBX インタフェースのグローバル着信を許可するか否かを選択する。

[初期值] on

[設定例] PBX1 インタフェースをグローバル着信禁止に設定する

# isdn arrive global permit nt-bri1 off

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

### 5.3 相手側の設定

### 5.3.1 相手 ISDN 番号の設定

[書式] isdn remote address call\_arrive isdn\_num[/sub\_address][isdn\_num\_list]

**isdn remote address** call\_arrive isdn\_num [isdn\_num\_list]

no isdn remote address call\_arrive [isdn\_num[/sub\_address][isdn\_num\_list]]

[設定值] call\_arrive

。sub\_address.....ISDN サブアドレス (0x21 から 0x7e の ASCII 文字)

○ *isdn\_num\_list* .............ISDN 番号だけまたは ISDN 番号とサブアドレスの組を空白で区切った並び

[説明] 選択されている相手のISDN 番号とサブアドレスを設定する。ISDN 番号には市外局番も含めて設定する。

選択されている相手が anonymous の場合は無意味である。

複数の ISDN 番号が設定されている場合、まず先頭の ISDN 番号での接続に失敗すると次に指定された

ISDN 番号が使われる。同様に、それに失敗すると次の ISDN 番号を使うという動作を続ける。

MP のように相手先に対して複数チャネルで接続しようとする際に発信する順番は、isdn remote call

orderコマンドで設定する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 5.3.2 自動接続の設定

[書式] isdn auto connect auto no isdn auto connect [auto]

[設定値] ∘ auto

● on......自動接続する ● off .......自動接続しない

[説明] 選択されている相手について自動接続するか否かを設定する。

[初期值] on

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 5.3.3 自動切断の設定

### [書式] isdn auto disconnect auto

no isdn auto disconnect [auto]

[設定值] ○ auto

on......自動切断するoff......自動切断しない

[説明] 選択されている相手について自動切断するか否かを設定する。

各種切断タイマの設定を変更せずに、自動切断を無効にしたい場合に使用する。

[ノート] schedule at コマンドと併用して、テレホーダイ時間中に自動切断しないようにしたい場合等に有効。

anonymous に対して使用する事はできない。

「初期値 ] on

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 5.3.4 着信許可の設定

[書式] isdn arrive permit arrive

no isdn arrive permit [arrive]

[設定值] ○ arrive

• on.....許可する • off ......許可しない

[説明] 選択されている相手からの着信を許可するか否かを設定する。

[ノート] isdn arrive permit, isdn call permitコマンドとも off を設定した場合は ISDN 回線経由での通信できな

い。

[初期値] on

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 5.3.5 発信許可の設定

[書式] isdn call permit permit

no isdn call permit [permit]

[設定値] ○ permit

• on......許可する • off......許可しない

[説明] 選択されている相手への発信を許可するか否かを設定する。

[ノート] isdn arrive permit、isdn call permit コマンドとも off を設定した場合は通信できない。

[初期値] on

#### 相手への発信順序の設定 5.3.6

isdn remote call order order [書式]

no isdn remote call order [order]

[ 設定値 ] order

• round.......ラウンドロビン方式

isdn remote address call コマンドで複数の ISDN 番号が設定されている場合に意味を持つ。MP を使用 [説明] する場合などのように、相手先に対して同時に複数のチャネルで接続しようとする際に、どのような順番

で ISDN 番号を選択するかを設定する。

round を指定した場合は、isdn remote address call コマンドで最初に設定した ISDN 番号で発信した次 の発信時に、このコマンドで次に設定された ISDN 番号を使う。このように順次ずれていき、最後に設 定された番号で発信した次には、最初に設定された ISDN 番号を使い、これを繰り返す。

serial を指定した場合は、発信時には必ず最初に設定された ISDN 番号を使い、何らかの理由で接続できな かった場合は次に設定された ISDN 番号で発信し直す。

なお round、serial いずれの設定の場合でも、どことも接続されていない状態や相手先とすべてのチャネ ルで切断された後では、最初に設定された ISDN 番号から発信に使用される。

MP を使用する場合は、round にした方が効率がよい。 [ノート]

[初期値] serial

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### 再発信抑制タイマの設定 5.3.7

[書式] isdn call block time time

no isdn call block time [time]

。 time...... 秒数 (0..15.0) 「設定値 ]

選択されている相手との通信が切断された後、同じ相手に対し再度発信するのを禁止する時間を設定す [説明]

る。秒数は O.1 秒単位で設定できる。

isdn call prohibit time コマンドによるタイマはエラーで切断された場合だけに適用されるが、このコ マンドによるタイマは正常切断でも適用される点が異なる。

[ノート] 切断後すぐに発信ということを繰り返す状況では適当な値を設定すべきである。

isdn forced disconnect time コマンドと併用するとよい。

「初期値 ]

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### エラー切断後の再発信禁止タイマの設定 5.3.8

[書式] isdn call prohibit time time no isdn call prohibit time [time]

[ 設定値 ] 

選択されている相手に発信しようとして失敗した場合に、同じ相手に対し再度発信するのを禁止する時間 [説明]

を設定する。秒数は O.1 秒単位で設定できる。

isdn call block time コマンドによるタイマは切断後に常に適用されるが、このコマンドによるタイマは

エラー切断にのみ適用される点が異なる。

「初期値 ] 60

RTV700 [適用 Revision] RT57i 全リビジョン 全リビジョン

# 5.3.9 相手にコールバック要求を行うか否かの設定

[書式] isdn callback request callback\_request

no isdn callback request [callback\_request]

[設定值] callback\_request

• on.....要求する • off ......要求しない

[説明] 選択されている相手に対してコールバック要求を行うか否かを設定する。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 5.3.10 コールバック要求タイプの設定

[書式] isdn callback request type type

no isdn callback request type [type]

[設定値] vype

yamaha ...... ヤマハ方式mscbcp ...... MS コールバック

[説明] コールバックを要求する場合のコールバック方式を設定する。

[初期值] yamaha

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 5.3.11 相手からのコールバック要求に応じるか否かの設定

[書式] isdn callback permit callback\_permit

no isdn callback permit [callback\_permit]

[設定値] ○ callback\_permit

[説明] 選択されている相手からのコールバック要求に対してコールバックするか否かを設定する。

[初期值] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 5.3.12 コールバック受け入れタイプの設定

[書式] isdn callback permit type type1 [type2]

no isdn callback permit type [type1 [type2]]

[設定値] vype1, type2

yamaha ...... ヤマハ方式mscbcp ...... MS コールバック

[説明] 受け入れることのできるコールバック方式を設定する。

[初期值] type1 = yamaha

type2 = mscbcp

### **60** 5.ISDN 関連の設定

# 5.3.13 MS コールバックでユーザからの番号指定を許可するか否かの設定

[書式] isdn callback mscbcp user-specify specify no isdn callback mscbcp user-specify [specify]

[設定値] ○ specify

● on......許可する ● off .......拒否する

[説明] サーバ側として動作する場合にはコールバックするために利用可能な電話番号が一つでもあればそれに対

してのみコールバックする。しかし、anonymousへの着信で、発信者番号通知がなく、コールバックのためにつかえる電話番号が全く存在しない場合に、コールバック要求側(ユーザ)からの番号指定によ

りコールバックするかどうかを設定する。

[ノート] 設定が off でコールバックできない場合には、コールバックせずにそのまま接続する。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 5.3.14 コールバックタイマの設定

[書式] isdn callback response time type time

no isdn callback response time

[ 設定値 ] ○ *type* 

• 1b...... 1B でコールバックする

○ time...... 秒数 (0..15.0)

[説明] 選択されている相手からのコールバック要求を受け付けてから、実際に相手に発信するまでの時間を設定

する。秒数は O.1 秒単位で設定できる。

[初期值] *ti*me = 0

[**適用 Revision**] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### 5.3.15 コールバック待機タイマの設定

[書式] isdn callback wait time time no isdn callback wait time [time]

[説明] 選択されている相手にコールバックを要求し、それが受け入れられていったん回線が切断されてから、こ

のタイマがタイムアウトするまで相手からのコールバックによる着信を受け取れなかった場合には接続失

敗とする。秒数は 0.1 秒単位で設定できる。

[初期値] 60

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **5.3.16** ISDN 回線を切断するタイマ方式の指定

[書式] isdn disconnect policy type no isdn disconnect policy [type]

[設定値] \* type

• 1......単純トラフィック監視方式

• 2......課金単位時間方式

[説明] 単純トラフィック監視方式は従来型の方式であり、isdn disconnect time、isdn disconnect input

time、isdn disconnect output time の 3 つのタイマコマンドでトラフィックを監視し、一定時間パ

ケットが流れなくなった時点で回線を切断する。

課金単位時間方式では、課金単位時間と監視時間を isdn disconnect interval time コマンドで設定し、 監視時間中にパケットが流れなければ課金単位時間の倍数の時間で回線を切断する。通信料金を減らす効 果が期待できる。

[初期値] 1

[設定例] # isdn disconnect policy 2

# isdn disconnect interval time 240 6 2

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 5.3.17 切断タイマの設定(ノーマル)

[書式] isdn disconnect time time no isdn disconnect time [time]

「設定値 ] ○ time

• 秒数 (1.0..21474836.0)

• off ......タイマを設定しない

[説明] 選択されている相手について PP 側のデータ送受信がない場合の切断までの時間を設定する。秒数は 0.1 秒単位で設定できる。

[ノート] 本コマンドの設定値を X 秒、isdn disconnect input time コマンドの設定値を IN 秒、isdn disconnect output time コマンドの設定値を OUT 秒とする。

x>IN または x>OUT のように設定した場合、パケットの入出力が観測されないと x 秒で切断される。 外部へパケットを送信していない状態でも、外部からパケットを受信し続けていると、本コマンドの設定 通りに切断されないことがある。

[初期値] 60

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **5.3.18** 入力切断タイマの設定(ノーマル)

[書式] isdn disconnect input time time no isdn disconnect input time [time]

[設定值] o time

• 秒数 (1.0..21474836.0)

• off......タイマを設定しない

[説明] 選択されている相手について PP 側からデータ受信がない場合の切断までの時間を設定する。秒数は 0.1 秒単位で設定できる。

[ **ノート** ] 例えば、UDP パケットを定期的に出すようなプログラムが暴走したような場合、本タイマを設定しておくことにより回線を切断することができる。

5.3.17 切断タイマの設定(ノーマル)のノート参照。

[初期値] 120

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **5.3.19** 出力切断タイマの設定(ノーマル)

[書式] isdn disconnect output time time no isdn disconnect output time [time]

[設定値] ○ time

• 秒数 (1.0..21474836.0)

● off ......タイマを設定しない

[説明] 選択されている相手について PP 側へのデータ送信がない場合の切断までの時間を設定する。秒数は 0.1 秒単位で設定できる。

#### 5.ISDN 関連の設定 62

例えば、UDP パケットを定期的に出すようなプログラムが暴走したような場合、本タイマを設定してお [ノート] くことにより回線を切断することができる。

5.3.17 切断タイマの設定(ノーマル)のノート参照。

[初期値] 120

RT57i RTV700 [適用 Revision] 全リビジョン 全リビジョン

#### 課金単位時間方式での課金単位時間と監視時間の設定 5.3.20

[ 書式 ] isdn disconnect interval time unit watch spare no isdn disconnect interval time [unit watch spare]

[ 設定値 ] ○ *unit* ...... 課金単位時間


• 秒数 (1.0..21474836.0)

off

- *watcb* ...... 監視時間
  - 秒数 (1.0..21474836.0)

off

- - 秒数 (1.0..21474836.0)
  - off
- 課金単位時間方式で使われる、課金単位時間と監視時間を設定する。秒数は 0.1 秒単位で設定できる。 [説明] それぞれの意味は下図参照。



watcb で示した間だけトラフィックを監視し、この間にパケットが流れなければ回線を切断する。spare は 切断処理に時間がかかりすぎて、実際の切断が単位時間を越えないように余裕を持たせるために使う。 回線を接続している時間が unit の倍数になるので、単純トラフィック監視方式よりも通信料金を減らす 効果が期待できる。

外部へパケットを送信していない状態でも、外部からパケットを受信し続けていると、本コマンドの設定 [ノート] 通りに切断されないことがある。

[初期値] unit = 180

watch = 6

spare = 2

[ 設定例 ] # isdn disconnect policy 2

# isdn disconnect interval time 240 6 2

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン	RTV700	全リビジョン
--------------	--------	--------

#### 切断タイマの設定(ファスト) 5.3.21

[書式] isdn fast disconnect time time no isdn fast disconnect time [time]

[ 設定値 ]  $\circ$  time

• 秒数 (1.0..21474836.0)

• off ......タイマを設定しない

ある宛先について、パケットがルーティングされ、そこへ発信しようとしたが、ISDN 回線が他の接続先 [説明] により塞がっていて発信できない場合に、ISDN 回線を塞いでいる相手先についてこのタイマが動作を始 める。このタイマで指定した時間の間、パケットが全く流れなかったらその相手先を切断して、発信待ち の宛先を接続する。秒数は O.1 秒単位で設定できる。

なお、isdn auto connect コマンドが off の場合はこのタイマは無視される。

[ノート] 同じ ISDN 回線に接続されている他の機器が Bch を使用している場合には、本コマンドは機能しないことがある。また、本機の PP Anonymous の接続が全ての Bch を使用している場合には、新たな PP Anonymous の接続を起動しても、本コマンドは機能しない。

[初期値] 20

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 5.3.22 切断タイマの設定(強制)

#### [書式] isdn forced disconnect time time

no isdn forced disconnect time [time]

[設定値] ○ time

• 秒数 (1.0..21474836.0)

• off ......タイマを設定しない

[説明] 選択されている相手に接続する最大時間を設定する。秒数は O.1 秒単位で設定できる。

パケットをやりとりしていても、このコマンドで設定した時間が経過すれば強制的に回線を切断する。 ダイヤルアップ接続でインターネット側からの無効なパケット (ping アタック等 ) が原因で回線が自動切 断できない場合に有効。**isdn call block time** コマンドと併用するとよい。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 5.3.23 同じ相手に対して連続して認証に失敗できる回数の設定

# [書式] isdn call prohibit auth-error count count

no isdn call prohibit auth-error count

[設定値] ○ count

• 連続して認証に失敗できる回数 (1..21474836)

• off ......発信制限をかけない

[説明] 連続して認証に失敗できる回数を設定する。ここで設定した回数だけ連続して認証に失敗したときには、

その後は、同じ相手に対して発呼しない。

なお、以下のコマンドを実行すると、再び発呼が可能となる。

pp auth accept / pp auth requst / pp auth myname / pp auth username / no pp auth myname / no pp auth username

[初期値] 5

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 5.3.24 MP が失敗できる最大回数の設定

# [書式] isdn call prohibit mp-error count times no isdn call prohibit mp-error coun

[設定值] otimes

• 失敗できる最大回数 (1..21474836)

• off .......発信制限をかけない

[説明] 選択されている相手に対し、MPが失敗できる最大回数を設定する。

最大回数を越えた場合、ppp mp use、ppp mp minlink、ppp mp maxlink コマンドで設定を直さないと同じ相手に MP で発呼できない。

VICIDO111 CAPI CEAV

[初期値] 5

### **64** 5.ISDN 関連の設定

# 5.3.25 相手先毎の累積接続時間による発信制限の設定

[書式] pp connect time threshold time

no pp connect time threshold

[設定値] ° time....... 秒数 (1..21474836)

[説明] 選択された相手先に対する累計接続時間の閾値を設定する。

なお、発信時の接続時間の累計を累積接続時間として使用する。

[ノート] 累積接続時間は本機の通信時間算出方式により計算された通信時間の累計のため、プロバイダ独自の通信

時間算出方法により計算された累積接続時間とは異なることがある。

[初期値] なし

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 5.3.26 相手先毎の累積接続回数による発信制限の設定

[書式] pp connect count threshold count

no pp connect count threshold

[説明] 選択された相手先に対する累計接続回数の閾値を設定する。

なお、発信時の接続回数の累計を累積接続回数として使用する。 累積接続回数は clear account コマンドにより0に設定される。

[初期値] なし

[**適用** Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 5.3.27 i・ナンバーサービスのポート番号の設定

[書式] isdn arrive inumber-port interface inum\_port [inum\_port...] no isdn arrive inumber-port interface

[設定値] ○ interface

• BRI インタフェース名

PBX インタフェース名

∘ *inum\_port* ......i · ナンバーサービスのポート番号

1......ポート番号 1 で着信する2.....ポート番号 2 で着信する

◆3......ポート番号3で着信する

◆ all ....... すべてのポート番号で着信する

[説明] ルータで着信するi・ナンバーサービスのポート番号を選択する。

[ノート] RT57i では、interface パラメータに PBX インタフェース名は指定できない。

[初期值] all

# 6. IP の設定

# 6.1 インタフェース共通の設定

# **6.1.1** IP パケットを扱うか否かの設定

[書式] ip routing routing

no ip routing [routing]

[設定値] ○ routing

on......IP パケットを処理対象として扱うoff......IP パケットを処理対象として扱わない

[**説明**] IP パケットをルーティングするかどうかを設定する。

[ノート] off の場合でも TELNET による設定や TFTP によるアクセス、PING 等は可能。

[初期值] on

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# **6.1.2** IP アドレスの設定

[書式] **ip** interface **address** ip\_address/mask [broadcast broadcast\_ip]

ip interface address dhcp

**ip pp address** *ip\_address/mask* [broadcast *broadcast\_ip*]

no ip interface address [ip\_address/mask]
no ip pp address [ip\_address/mask]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

○ ip addres......IP アドレス xxx.xxx.xxx (xxx は十進数)

。 dhcp ....... DHCP クライアントとして IP アドレスを取得することを示すキーワード

o mask

• xxx.xxx.xxx.xxx (xxx は十進数)

• Ox に続く十六進数

マスクビット数

∘ *broadcast\_ip* ...... ブロードキャスト IP アドレス

[説明] インタフェースの IP アドレスとネットマスクを設定する。"broadcast broadcast\_ip" を指定すると、ブロードキャストアドレスを指定できる。省略した場合には、ディレクティッドブロードキャストアドレスが使われる。dhcp を指定すると、設定直後に DHCP クライアントとして IP アドレスを取得する。またdhcp を指定している場合に no ip interface address を入力すると、取得していた IP アドレスの開放メッ

セージを DHCP サーバに送る。

[ J---] LAN インタフェースに IP アドレスを設定していない場合には、RARP により IP アドレスを得ようとす

る。

PP インタフェースに IP アドレスを設定していない場合には、そのインタフェースは unnumbered と

して動作する。

DHCP クライアントとして動作させた場合に取得したクライアント ID は、show status dhcpc コマン

ドで確認することができる。

[初期値] IP アドレスは設定されていない

ディレクティッドブロードキャストアドレスが使われる

### **6.1.3** セカンダリ IP アドレスの設定

[書式] **ip** interface **secondary address** ip\_address[/mask]

ip interface secondary address dhcp

no ip interface secondary address [ip\_address/mask]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

○ ip\_address ...... セカンダリ IP アドレス xxx.xxx.xxx (xxx は十進数)

○ dhcp .......DHCP クライアントとして IP アドレスを取得することを示すキーワード

o mask

• xxx.xxx.xxx.xxx (xxx は十進数)

• Ox に続く十六進数

• マスクビット数

[説明] LAN 側のセカンダリ IP アドレスとネットマスクを設定する。

dhep を指定すると、設定直後に DHCP クライアントとして IP アドレスを取得する。

[ **ノート** ] セカンダリのネットワークでのブロードキャストアドレスは必ずディレクティッドブロードキャストアド

レスが使われる。

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **6.1.4** IP の静的経路情報の設定

[書式] ip route network gateway gateway [parameter] [gateway gateway [parameter]] no ip route network [gateway...]

[設定値] ∘ network

• default...... デフォルト経路

● IP アドレス ..........送り先のホスト / マスクビット数 (省略時は32)

o gateway

• IP アドレス ......xxx.xxx.xxx (xxx は十進数)

• pp *peer\_num* ....... PP インタフェースへの経路

■ peer\_num

□相手先情報番号

□ anonymous

• pp anonymous name=name

■ name.....PAP/CHAP による名前

• dhcp interface

■ *interface* .......DHCP で与えられるデフォルトゲートウェイを使う場合の DHCP クライアントとして動作する LAN インタフェース名(送り先が Default の時のみ有効)

• tunnel tunnel\_num ......トンネルインタフェースへの経路

• filter *number* [*number*..]....フィルタ型経路の指定

■ number .......ブィルタの番号 (1...21474836) (空白で区切り複数設定可能)

• metric *metric* ........メトリックの指定

■ metric

□メトリック値 (1..15)

□省略時は1

hide.......出力インタフェースがPPインタフェースまたはTUNNELインタフェースの場合のみ有効なオプションで、回線が接続されている場合だけ経路が有効になることを意味する

• weight weight ........ 異なる経路間の比率を表す値

■ weight

□経路への重み (1..2147483647)

□省略時は1

[説明] IP の静的経路を設定する。

gateway のパラメータとしてフィルタ型経路を指定した場合には、記述されている順にフィルタを適用していき、適合したゲートウェイが選択される。

適合するゲートウェイが存在しない場合や、フィルタ型経路が指定されているゲートウェイが一つも記述 されていない場合には、フィルタ型経路が指定されていないゲートウェイが選択される。

フィルタ型経路が指定されていないゲートウェイも存在しない場合には、その経路は存在しないものとして処理が継続される。

フィルタ型経路が指定されていないゲートウェイが複数記述された場合の経路の選択は、それらの経路を使用する時点でラウンドロビンにより決定される。

filter が指定されていないゲートウェイが複数記述されている場合で、それらの経路を使うべき時にどちらを使うかは、始点 / 終点 IP アドレス、プロトコル、始点 / 終点ポート番号により識別されるストリームにより決定される。同じストリームのパケットは必ず同じゲートウェイに送出される。weight で値(例えば回線速度の比率)が指定されている場合には、その値の他のゲートウェイのweight 値に対する比率に比例して、その経路に送出されるストリームの比率が上がる。

いずれの場合でも、hide キーワードが指定されているゲートウェイは、回線が接続している場合のみ有効で、回線が接続していない場合には評価されない。

#### [ノート] 既に存在する経路を上書きすることができる。

[設定例] 。デフォルトゲートウェイを 192.168.0.1 とする # ip route default gateway 192.168.0.1

∘ PP1 で接続している相手のネットワークは 192.168.1.0/24 である

# ip route 192.168.1.0/24 gateway pp 1

[適用 Revision]

RT57i	全リビジョン	RTV700	全リビジョン

# 6.1.5 IPv4 の経路情報に変化があった時にログに記録するか否かの設定

[書式] ip route change log log no ip route change log

[ 設定値 ] ○ log

on......IPv4 経路の変化をログに記録するoff......IPv4 経路の変化をログに記録しない

[説明] IPv4 の経路情報に変化があった時にそれをログに記録するか否かを設定する。ログは INFO レベルで記録される。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 8.00.27 以降 RTV700 8.00.31 以降

# **6.1.6** IP パケットのフィルタの設定

[書式] **ip filter** filter\_num pass\_reject src\_addr[/mask][dest\_addr[/mask][protocol [src\_port\_list | dest\_port\_list]]]]

no ip filter filter\_num [pass\_reject]

o pass\_reject

• pass-log...... - 致すれば通す (ログに記録する)

• reject-log...... 一致すれば破棄する (ログに記録する)

• reject-nolog ......—致すれば破棄する (ログに記録しない)

• restrict-log .......回線が接続されていれば通し、切断されていれば破棄する(ログに記録する)

• restrict-nolog........ 回線が接続されていれば通し、切断されていれば破棄する(ログに記録しない)

○ *src\_addr* ...... IP パケットの始点 IP アドレス

• xxx.xxx.xxx xxx は

■十進数

■\* (ネットマスクの対応するビットが8ビットとも0と同じ)

• 間に - を挟んだ 2 つの上項目、- を前につけた上項目、- を後ろにつけた上項目、これらは範囲を指定

\*(すべてのIPアドレスに対応)

dest\_addr.......IP パケットの終点 IP アドレス (src\_addr と同じ形式)。
 省略時は 1 個の \* と同じ。

- - xxx.xxx xxx (xxx は十進数 )
  - 0x に続く十六進数
  - マスクビット数
- *protocol* ....... フィルタリングするパケットの種類
  - プロトコルを表す十進数 (0..255)
  - プロトコルを表すニーモニック

ニーモニック	十進数	説明
icmp	1	icmp パケット
icmp-error	-	特定のTYPE コードの icmp パケット
icmp-info	-	特定のTYPE コードの icmp パケット
tcp	6	tcp パケット
tcpfin	-	FIN フラグの立っている tcpパケット
tcprst	-	RST フラグの立っている tcp パケット
established	-	ACK フラグの立っている tcpパケット 内から外への接続は許可するが、 外から内への接続は拒否する機能
udp	17	udp パケット
esp	50	IPsec のespパケット
ah	51	IPsec のahパケット

- 上項目のカンマで区切った並び (5 個以内)
- tcpflag=flag\_value/flag\_mask または tcpflag!=flag\_value/flag\_mask
  - □ flag\_value(Ox に続く十六進数 OxOOOO ... Oxffff)
  - □ flag\_mask(Ox に続く十六進数 OxOOOO .. Oxffff)
- \*(すべてのプロトコル)
- 省略時は \* と同じ。
- 。src\_port\_list......UDP、TCP のソースポート番号
  - ポート番号を表す十進数
  - ポート番号を表すニーモニック(一部)

ニーモニック	ポート番号		ニーモニック	ポート番号
ftp	20,21		ident	113
ftpdata	20		ntp	123
telnet	23		nntp	119
smtp	25		snmp	161
domain	53		syslog	514
gopher	70		printer	515
finger	79		talk	517
www	80		route	520
pop3	110		uucp	540
sunrpc	111			

- 間に を挟んだ2つの上項目、- を前につけた上項目、- を後ろにつけた上項目、これらは範囲を指定する。
- 上項目のカンマで区切った並び (10 個以内)
- \*(すべてのポート)
- 省略時は\* と同じ。
- dest\_port\_list ......UDP、TCP のデスティネーションポート番号
- [説明] IPパケットのフィルタを設定する。本コマンドで設定されたフィルタは ip *interface* secure filter、ip filter set、ip filter dynamic、及び ip *interface* rip filter コマンドで用いられる。
- [ノート] restrict-log 及び restrict-nolog を使ったフィルタは、回線が接続されている場合だけ通せば十分で、そのために回線に発信するまでもないようなパケットに対して有効。例えば、時計をあわせる NTP パケット。 "ip filter pass \* \* icmp,tcp telnet" などのように、TCP/UDP 以外のプロトコルとポート番号の両方が指定されている場合、TCP/UDP 以外のパケットに関しては、ポート番号の指定をチェックしない。 "ip filter pass \* \* \* telnet" などのように、TCP/UDP と明記せずにポート番号を指定していた場合、TCP/UDP 以外もフィルタに該当する。
- [設定例] # ip filter 3 pass-nolog 172.20.10.\* 172.21.192.0/18 tcp ftp

[適用 Revision]	RT57i	全リビジョン	RTV700	全リビジョン	l
---------------	-------	--------	--------	--------	---

### **6.1.7** フィルタセットの定義

[書式] **ip filter set** name direction filter\_list [filter\_list ...]

no ip filter set name [direction ...]

o direction

○ filter\_list......空白で区切られたフィルタ番号の並び (100 個以内)

[説明] フィルタセットを定義する。フィルタセットは、in/out のフィルタをそれぞれ定義し、ip interface

secure filter コマンドによりインタフェースに適用される。

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 6.1.8 Source-route オプション付き IP パケットをフィルタアウトするか否かの設定

[書式] ip filter source-route filter\_out

no ip filter source-route  $[filter\_out]$ 

[設定値] ○ filter\_out

• on......フィルタアウトする• off ......フィルタアウトしない

[説明] Source-route オプション付き IP パケットをフィルタアウトするか否かを設定する。

[初期值] on

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 6.1.9 ディレクテッドブロードキャストパケットをフィルタアウトするか否かの設定

[書式] ip filter directed-broadcast filter\_out

ip filter directed-broadcast filter [filter\_num]

no ip filter directed-broadcast

[設定値] ∘ filter\_out

• on......フィルタアウトする• off .......フィルタアウトしない

∘ filter\_num ..................静的フィルタ番号 (1..21474836)

[説明] 終点アドレスがディレクティッドブロードキャストアドレスである IPv4 パケットの扱いを設定する。

on を指定した場合には、ディレクティッドブロードキャストパケットはすべて破棄する。 offを指定した場合には、ディレクティッドブロードキャストパケットはすべて通過させる。

filter を指定した場合には、ip filter コマンドで設定したフィルタでパケットを検査し、PASS フィルタに

マッチした場合のみパケットを通過させる。

[ノート] このコマンドでのチェックよりも、wol relay コマンドのチェックの方が優先される。wol relay コマン

ドでのチェックにより通過させることができなかったパケットのみが、このコマンドでのチェックを受け

る。

いわゆる smurf 攻撃を防止するためには on にしておく。

[初期值] on

「仕様変更」 第2書式はRT57i Rev.8.00.41 以降、RTV700 Rev.8.00.39 以降で使用可能。

#### 動的フィルタの定義 6.1.10

**ip filter dynamic** dyn\_filter\_num srcaddr dstaddr protocol [option ...] [書式]

> ip filter dynamic dyn\_filter\_num srcaddr dstaddr filter filter\_list [in filter\_list] [out filter\_list] [option ...] no ip filter dynamic dyn\_filter\_num [dyn\_filter\_num...]

○ *dyn\_filter\_num* ............動的フィルタ番号 (1..21474836) [設定値]

○ *srcaddr* .......始点 IP アドレス

○ *dstaddr* ...... 終点 IP アドレス

- tcp
- udp
- ftp
- tftp
- domain
- www
- smtp
- pop3
- telnet netmeeting
- ∘ filter\_list...... ip filter コマンドで登録されたフィルタ番号のリスト
- option
  - syslog=switch
    - on ....... コネクションの通信履歴を SYSLOG に残す
  - timeout=time
    - time......データが流れなくなったときにコネクション情報を解放するまでの時間(秒)

[説明] 動的フィルタを定義する。第 1 書式では、あらかじめルータに登録されているアプリケーション名を指 定する。第2書式では、ユーザがアクセス制御のルールを記述する。キーワードの filter、in、out の後に は、ip filter コマンドで定義されたフィルタ番号を設定する。

> filter キーワードの後に記述されたフィルタに該当するコネクション(トリガ)を検出したら、それ以降 in キーワードと out キーワードの後に記述されたフィルタに該当するコネクションを通過させる。in キー ワードはトリガの方向に対して逆方向のアクセスを制御し、out キーワードは動的フィルタと同じ方向の アクセスを制御する。なお、ip filter コマンドの IP アドレスは無視される。pass/reject の引数も同様に 無視される。

> プロトコルとして top や udp を指定した場合には、アプリケーションに固有な処理は実施されない。特 定のアプリケーションを扱う必要がある場合には、アプリケーション名を指定する。

[初期値] syslog = on

timeout = 60

「設定例 ] # ip filter 10 \* \* udp \* snmp

# ip filter dynamic 1 \* \* filter 10

[適用 Revision]

RTV700 RT57i 全リビジョン 全リビジョン

#### TCP セッションの MSS 制限の設定 6.1.11

[ 走書] ip interface tcp mss limit mss

ip pp tcp mss limit mss

ip tunnel tcp mss limit mss

no ip interface tcp mss limit [mss]

no ip pp tcp mss limit [mss]

no ip tunnel tcp mss limit [mss]

∘ *interface* ......LAN インタフェース名 [ 設定値 ]

o mss

- MSSの最大長 (536 .. 1460)
- off ....... 設定しない

インタフェースを通過する TCP セッションの MSS を制限する。インタフェースを通過する TCPパ [説明] ケットを監視し、MSS オプションの値が設定値を越えている場合には、設定値に書き換える。キーワー ドauto を指定した場合には、インタフェースの MTU、もしくは PP インタフェースの場合で相手の MRU 値が分かる場合にはその MRU 値から計算した値に書き換える。

[ ノート ] PPPoE 用の PP インタフェースに対しては、pppoe tcp mss limit コマンドでも TCP セッションの MSS を制限することができる。このコマンドと pppoe tcp mss limit コマンドの両方が有効な場合は、 MSS はどちらかより小さな方の値に制限される。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 6.1.12 動的フィルタのタイムアウトの設定

# [書式] ip filter dynamic timer [option=timeout [option...]] no ip filter dynamic timer

[**設定値**] 。 option .......オプション名

• tcp-syn-timeout ...... SYN を受けてから設定された時間内にコネクションが確立しなければセッション を切断する

tcp-fin-timeout....... FIN を受けてから設定された時間が経てばコネクションを強制的に解放する
 tcp-idle-time ......... 設定された時間内に TCP コネクションのデータが流れなければコネクションを切断する

• udp-idle-time ......... 設定された時間内に UDP コネクションのデータが流れなければコネクションを 切断する

• dns-timeout ............ DNS の要求を受けてから設定された時間内に応答を受けなければコネクションを切断する

### [説明] 動的フィルタのタイムアウトを設定する。

[ノート] 本設定はすべての検査において共通に使用される。

[初期値] tcp-syn-timeout=30

tcp-fin-timeout=5 tcp-idle-time=3600 udp-idle-time=30 dns-timeout=5

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 6.1.13 侵入検知機能の動作の設定

[書式] ip interface intrusion detection direction switch [option]

ip pp intrusion detection direction switch [option]

**ip tunnel intrusion detection** direction switch [option]

no ip interface intrusion detection no ip pp intrusion detection no ip tunnel intrusion detection

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

○ *direction* ....... 観察するパケットの方向

• in ......インタフェース側から内側へ

out ......インタフェース側から外側へ

o switch

• on......実行する • off ......実行しない

○ *option* ......オプション

 $\bullet$  reject=rjt

[説明] 指定したインタフェースで、指定された向きのパケットについて侵入を検知する。

[ノート] 危険性の高い攻撃については、reject オプションの設定に関わらず常にパケットを破棄する。

[初期値] switcb = off reject = off

# **72** 6.IP の設定

### **6.1.14** echo, discard, time サービスを動作させるか否かの設定

[書式] ip simple-service service

no ip simple-service [service]

[設定値] service

• on......TCP/UDP の各種サービスを動作させる

• off ......サービスを停止させる

[説明] TCP/UDPの echo(7)、discard(9)、time(37)の各種サービスを動作させるか否かを設定する。サー

ビスを停止すると該当のポートも閉じる。

[ノート] 本機を指定して rdate により時計を合わせている機器がある場合には、ip simple-service on と設定しなけ

ればならない。

[初期値] off

[仕様変更] 初期値は RTV700 Rev.8.00.39, RT57i Rev.8.00.41 で on から off に変更。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **6.1.15** フィルタに一致する IP パケットの DF ビットを O に書き換えるか否かの設定

[書式] **ip fragment remove df-bit filter** filter\_num ...

no ip fragment remove df-bit filter [filter\_num ...]

[設定値] • filter\_num ...... ip filter コマンドで登録されたフィルタ番号

[説明] フォワーディングする IP パケットの内、フィルタに一致するものは DF ビットを O に書き換える。

DF ビットは経路 MTU 探索アルゴリズムで利用されるが、経路の途中に ICMP パケットをフィルタするファイアウォールなどがあるとアルゴリズムがうまく動作せず、特定の通信相手とだけは通信ができない

などの現象になることがある。この様な現象は、「経路 MTU 探索ブラックホール (Path MTU Discovery Blackhole)」と呼ばれている。この経路 MTU 探索ブラックホールがある場合には、このコ

マンドでそのような相手との通信に関して DF ビットを O に書き換えてしまえば、経路 MTU 探索は正

しく動作しなくなるものの、通信できなくなるということはなくなる。

[適用 Revision]

[ノート]

 RT57i
 全リビジョン
 RTV700
 全リビジョン

### 6.1.16 フィルタリングによるセキュリティの設定

[書式] ip interface secure filter direction [filter\_list...] [dynamic filter\_list...]

ip pp secure filter direction [filter\_list...] [dynamic filter\_list...]

**ip tunnel secure filter** *direction* [filter\_list...] [dynamic filter\_list...]

ip interface secure filter name set\_name

ip pp secure filter name set\_name

ip tunnel secure filter name set\_name

**no ip** interface **secure filter** direction [filter\_list]

no ip pp secure filter direction [filter\_list]

**no ip tunnel secure filter** *direction* [filter\_list]

no ip interface secure filter [name [set\_name]]

no ip pp secure filter [name [set\_name]]

no ip tunnel secure filter [name [set\_name]]

[**設定値**] ointerface ......LAN インタフェース名

o direction

• in......受信したパケットのフィルタリング

• out ......送信するパケットのフィルタリング

*filter\_list*......空白で区切られたフィルタ番号の並び (128 個以内 )

。 *set\_name* ......フィルタセットの名前を表す文字列

odynamic ...... キーワード後に動的フィルタの番号を記述する

[説明] ip filter コマンドによるパケットのフィルタを組み合わせて、インタフェースで送受信するパケットの 種類を制限する。

> 方向を指定する書式では、それぞれの方向に対して適用するフィルタ列をフィルタ番号で指定する。指定された 番号のフィルタが順番に適用され、パケットにマッチするフィルタが見つかればそのフィルタにより通過/廃棄 が決定する。それ以降のフィルタは調べられない。すべてのフィルタにマッチしないパケットは廃棄される。 フィルタセットの名前を指定する書式では、指定されたフィルタセットが適用される。フィルタを調べる 順序などは方向を指定する書式の方法に準ずる。定義されていないフィルタセットの名前が指定された場 合には、フィルタは設定されていないものとして動作する。

[ノート] フィルタリストを走査して、一致すると通過、破棄が決定する。

# ip filter 1 pass 192.168.0.0/24 \*

# ip filter 2 reject 192.168.0.1

# ip lan1 secure filter in 12

この設定では、始点 IP アドレスが 192.168.0.1 であるパケットは、最初のフィルタ 1 で通過が決定 してしまうため、フィルタ2での検査は行われない。そのため、フィルタ2は何も意味を持たない。 フィルタリストを操作した結果、どのフィルタにも一致しないパケットは破棄される。

[初期値] フィルタは設定されていない

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン RTV700

全リビジョン

#### インタフェースの MTU の設定 6.1.17

[ 走書] ip interface mtu mtu0

ip pp mtu mtu1 ip tunnel mtu mtu2 no ip interface mtu [mtu0]

no ip pp mtu [mtu1] no ip tunnel mtu [mtu2]

[ 設定値 ] ∘ *interface* ......LAN インタフェース名

∘ mtu0, mtu1, mtu2...... MTU の値 (64..1500)

[説明] 各インタフェースの MTU の値を設定する。

実際にはこの設定が適用されるのは IP パケットだけである。他のプロトコルには適用されず、それらで [ノート]

は初期値のまま 1500 の MTU となる。

mtu0 = 1500「初期値 ]

> mtu1 = 1500mtu2 = 1280

[適用 Revision]

RT57i

全リビジョン

RTV700

全リビジョン

#### 6.1.18 ARP が解決されるまで送信を保留するパケットの数の設定

[ 注書] ip interface arp queue length len

no ip interface arp queue length [len]

o interface ......LAN インタフェース名 [ 設定値 ]

○ *len* ...... キュー長 (0..10000)

ARP が解決していないホストに対してパケットを送信しようとした時に、ARP が解決するか、タイムア [説明] ウトにより ARP が解決できないことが確定するまで、インタフェース毎に送信を保留しておくことので

きるパケットの最大数を設定する。

O を設定するとパケットを保留しなくなるため、例えば ARP が解決していない相手に ping を実行する

と必ず最初の1パケットは失敗するようになる。

[ノート] 本コマンドが実装される以前のバージョンでは、送信を保留する数の上限は設定されておらず、いくらで

も保留することができた。

40 [初期値]

[適用 Revision] RT57i 8.00.57 以降 RTV700 8.00.53 以降

### 74 6.IP の設定

## **6.2** 代理 ARP の設定

[書式] ip interface proxyarp proxyarp

no ip interface proxyarp [proxyarp]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

o proxyarp

• on......代理 ARP 動作をする • off ......代理 ARP 動作をしない

[説明] 代理 ARP 動作をするか否か設定する。

[初期值] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **6.3** PP 側の設定

#### **6.3.1** 相手の PP 側 IP アドレスの設定

[書式] ip pp remote address ip\_address

**ip pp remote address** dhcpc [interface] **no ip pp remote address** [ip\_address]

[設定値] ∘ ip\_address

• IP アドレス ......xxx.xxx.xxx (xxx は十進数)

• dhcp .......自分自身の DHCP サーバ機能より IP アドレスを割り当てる

。 dhcpc ...... DHCP クライアントを利用することを示すキーワード

o interface

• DHCP クライアントとして動作する LAN インタフェース名

省略時はlan1

[説明] 選択されている相手の PP 側の IP アドレスを設定する。

dhcp を設定した場合は、自分自身が DHCP サーバとして動作している必要がある。自分で管理している

DHCPスコープの中から、IPアドレスを割り当てる。

最大8つまで設定できる。

dhcpcを設定した場合は、*interface* で指定したLAN インタフェースがDHCP クライアントとしてIPアドレスを取得し、そのアドレスを PP 側に割り当てる。取得できなかった場合は、0.0.0.0 を割り当てる。

[初期値] 相手側 IP アドレスは設定されていない

[設定例] 例えば、ルータ A 側が "no ip pp remote address"、"ppp ipcp ipaddress on" と設定し、接続するルータ B

側が "ip pp address yyy.yyy.yyy" と設定している場合には、実際のルータ A での相手の PP 側の IP ア

ドレスは "yyy.yyy.yyy" になることを意味する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### **6.3.2** リモート IP アドレスプールの設定

[書式] ip pp remote address pool ip\_address [ip\_address...]

ip pp remote address pool ip\_address-ip\_address

ip pp remote address pool dhcp

ip pp remote address pool dhcpc [interface]

no ip pp remote address pool

[**設定値**] • *ip\_address* ...... anonymous のためにプールする IP アドレス

○ *ip\_address-ip\_address* ......IP アドレスの範囲

odhcp......自分自身の DHCP サーバ機能を利用することを示すキーワード

o interface

• DHCP クライアントとして動作する LAN インタフェース名

● 省略時は lan1

[説明] anonymous で相手に割り当てるための IP アドレスプールを設定する。PP として anonymous が選択された場合のみ有効である。

**dhcp** を設定した場合は、自分自身が DHCP サーバとして動作している必要がある。自分で管理している DHCP スコープの中から、IP アドレスを割り当てる。

dhcpcを設定した場合は、interfaceで指定したLANインタフェースがDHCPクライアントとしてIPアドレス情報のみを取得し、そのアドレスを割り当てる。取得できなかった場合は、0.0.0.0 を割り当てる。2 個まで設定できる。

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 6.3.3 PP 経由のキープアライブの時間間隔の設定

[書式] pp keepalive interval [retry-interval = retry-interval] [count=count] [time=time] no pp keepalive interval [interval [count]]

○ time....... キープアライブパケットの確認に失敗するようになってから回線断と判断するまでの時間。単位は秒。 count パラメータとは同時には指定できない。

[説明] PP インタフェースでのキープアライブパケットの送信間隔と、回線断と判定するまでの再送回数および時間を設定する。

送信したキープアライブパケットに対して返事が返って来ている間は *interval* で指定した間隔でキープアライブパケットを送信する。一度、返事が確認できなかった時には送信間隔が *retry-interval* パラメータの値に変更される。*count* パラメータに示された回数だけ連続して返事が確認できなかった時には回線断と判定する。

回線断判定までの時間を time パラメータで指定した場合には、少なくとも指定した時間の間、キープアライブパケットの返事が連続して確認できない時に回線断と判定する。

[ノート] time パラメータを指定した場合には、その値はキープアライブの間隔と再送回数によって再計算されるため、設定値とは異なる値が show config で表示されることがある。

[初期値] interval = 30 retry-interval = 1

count = 6

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### **6.3.4** PP 経由のキープアライブを使用するか否かの設定

[書式] **pp keepalive use** lcp-echo

**pp keepalive use** icmp-echo dest\_ip [option=value...] [dest\_ip [option=value...]...]

**pp keepalive use** lcp-echo icmp-echo dest\_ip [option=value...] [dest\_ip [option=value...]...]

pp keepalive use off no pp keepalive use

[設定値] olcp-echo......LCP Echo Request/Reply を用いる

∘ icmp-echo......ICMP Echo Reply を用いる

○ *dest\_ip* ...... キープアライブ確認先の IP アドレス

option=value 列

option	value	説明
upwait	ミリ秒	アップ検知のための許容応答時間 (110000)
downwait	ミリ秒	ダウン検知のための許容応答時間 (110000)
disconnect	秒	無応答切断時間 (121474836)
length	バイト	ICMP Echo パケットの長さ (64-1500)

off......キープアライブを使用しない

## **76** 6.IP の設定

[ 説明 ]

選択した相手先に対する接続のキープアライブ動作を設定する。

Icp-echo 指定で LCP Echo Request/Reply を用い、icmp-echo も指定すれば ICMP Echo/Reply も同時に用いる。icmp-echo を使用する場合には IP アドレスの設定が必要である。

[ノート] このコマンドを設定していない場合でも、pp always-on コマンドで on と設定していれば、LCP Echoによるキープアライブが実行される。

icmp-echo で確認する IPアドレスに対する経路は、設定される PPインタフェースが送出先となるよう設定される必要がある。

downwait オプションで応答時間を制限する場合でも、pp keepalive interval コマンドの設定値の方が小さい場合には、pp keepalive interval コマンドの設定値が優先される。downwait、upwait オプションのうち一方しか設定していない場合には、他方も同じ値が設定されたものとして動作する。

disconnect オプションは、PPPoE で使用する場合に PPPoE レベルでの再接続が必要な場合に使用する。 disconnect オプションが設定されている場合に、設定時間内に icmp-echo の応答がないと、PPPoE レベルで一度切断操作を行うため、pp always-on コマンドとの併用により再接続を行うことができる。 他のパラメータがデフォルト値の場合、 disconnect オプションは 70 秒程度に設定しておくと、ダウン検出後の切断動作が確実に行われる。

length オプションで指定するのは ICMP データ部分の長さであり、IP パケット全体の長さではない。

[初期值] off

[仕様変更] RT57i Rev.8.00.57 以降では、length オプションの指定が可能。

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 6.3.5 PP 経由のキープアライブのログをとるか否かの設定

[書式] pp keepalive log log

no pp keepalive log [log]

[ 設定値 ] ○ log

on.....ログをとるoff.....ログをとらない

「説明」 PP 経由のキープアライブを口グにとるか否かを設定する。

[**ノート**] この設定は、すべての PP で共通に用いられる。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 6.3.6 専用線ダウン検出時の動作の設定

[書式] leased keepalive down action

no leased keepalive down [action]

[設定値] ○ action

• silent ...... 何もしない

• reset ......ルータを再起動する

[説明] キープアライブによって専用線ダウンを検出した場合のルータの動作を設定する。

[初期値] silent

#### RIP の設定 6.4

#### RIP を使用するか否かの設定 6.4.1

[書式] rip use rip\_use

no rip use rip\_use

[ 設定値 ] orip use

• on......RIP を使用する • off ......RIP を使用しない

RIP を使用するか否かを設定する。この機能を OFF にすると、すべてのインタフェースに対して RIP パ [説明]

ケットを送信することはなくなり、受信した RIP パケットは無視される。

[初期値]

「適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### 6.4.2 RIP に関して信用できるゲートウェイの設定

[書式] ip interface rip trust gateway [except] gateway\_list

> ip pp rip trust gateway [except] gateway\_list ip tunnel rip trust gateway [except] gateway\_list no ip interface rip trust gateway [[except] gateway\_list] no ip pp rip trust gateway [[except] gateway\_list] no ip tunnel rip trust gateway [[except] gateway\_list]

[ 設定値 ] ∘ *interface* ......LAN インタフェース名

∘ gateway\_list ...... IP アドレスの並び (10 個以内)

[説明] RIP に関して信用できる、あるいは信用できないゲートウェイを設定する。

except キーワードを指定していない場合には、列挙したゲートウェイを信用できるゲートウェイとし、そ

れらからの RIP だけを受信する。

except キーワードを指定した場合は、列挙したゲートウェイを信用できないゲートウェイとし、それらを

除いた他のゲートウェイからの RIP だけを受信する。

信用できる、あるいは信用できないゲートウェイは設定されておらず、すべてのホストからの RIP を信 「初期値 ]

用できるものとして扱う

[適用 Revision] RT57i \_\_ 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### RIP パケットの送信に関する設定 6.4.3

[書式] ip interface rip send rip\_send [version version [broadcast]]

ip pp rip send rip\_send [version version [broadcast]]

ip tunnel rip send rip\_send [version version [broadcast]]

no ip interface rip send [rip\_send...] no ip pp rip send [rip\_send...] no ip tunnel rip send [rip\_send...]

「設定値 ] ∘ *interface* ......LAN インタフェース名

o rip\_send

• on......RIP パケットを送信する • off ......RIP パケットを送信しない ○ *version* ...............送信する RIP のバージョン (1,2)

obroadcast......ip interface address コマンドで指定したブロードキャストアドレス

指定したインタフェースに対し、RIPパケットを送信するか否かを設定する。 [説明]

"version version" で送信する RIP のバージョンを指定できる。

off (トンネルインタフェースの場合) [初期値]

on version 1 (その他のインタフェースの場合)

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

## **6.4.4** RIP パケットの受信に関する設定

[書式] **ip** interface **rip receive** rip\_receive [version version [version]]

ip pp rip receive rip\_receive [version version [version]]

ip tunnel rip receive rip\_receive [version version [version]]

no ip interface rip receive [rip\_receive...] no ip pp rip receive [rip\_receive...] no ip tunnel rip receive [rip\_receive...]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

o rip\_receive

● on......RIP パケットを受信する ● off ......RIP パケットを受信しない

○ version ...... 受信する RIP のバージョン (1,2)

「説明」 指定したインタフェースに対し、RIPパケットを受信するか否かを設定する。

"version version" で受信する RIP のバージョンを指定できる。指定しない場合は、RIP1/2 ともに受信する。

[初期値] off (トンネルインタフェースの場合)

on version 12(その他のインタフェースの場合)

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **6.4.5** RIP のフィルタリングの設定

[書式] ip interface rip filter direction filter\_list

ip pp rip filter direction filter\_list ip tunnel rip filter direction filter\_list no ip interface rip filter direction filter\_list no ip pp rip filter direction filter\_list no ip tunnel rip filter direction filter\_list

[設定値] o interface ......LAN インタフェース名

o direction

• in ......受信した RIP のフィルタリング • out ......送信する RIP のフィルタリング

[説明] インタフェースで送受信する RIP のフィルタリングを設定する。

 $ip\ filter$  コマンドで設定されたフィルタの始点 IP アドレスが、送受信する RIP の経路情報にマッチする場

合は、フィルタが pass であればそれを処理し、reject であればその経路情報だけを破棄する。

[初期値] フィルタは設定されていない

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### **6.4.6** RIP で加算するホップ数の設定

[書式] ip interface rip hop direction bop

ip pp rip hop direction hop ip tunnel rip hop direction hop no ip interface rip hop direction hop no ip pp rip hop direction hop no ip tunnel rip hop direction hop

[設定値] o interface ......LAN インタフェース名

o direction

• in......受信した RIP に加算する
• out ......送信する RIP に加算する

○ *bop*......加算する値 (0..15)

[説明] インタフェースで送受信する RIP に加算するホップ数を設定する。

[初期値] 0

#### RIP2 での認証の設定 6.4.7

ip interface rip auth type type [書式]

ip pp rip auth type type ip tunnel rip auth type type no ip interface rip auth type [type] no ip pp rip auth type [type] no ip tunnel rip auth type [type]

∘ *interface* ......LAN インタフェース名 「設定値 ]

o type

• none.......認証しない

• text ...... テキスト型の認証を行う

RIP2 を使用する場合のインタフェースでの認証の設定をする。 [説明]

none の場合は認証なし。text の場合はテキスト型の認証を行う。

[初期値] none

RT57i RTV700 [適用 Revision] 全リビジョン 全リビジョン

#### RIP2 での認証キーの設定 6.4.8

[書式] ip interface rip auth key bex\_key

ip pp rip auth key hex\_key ip tunnel rip auth key bex\_key ip interface rip auth key text text\_key ip pp rip auth key text text\_key

ip tunnel rip auth key text text\_key

no ip interface rip auth key no ip pp rip auth key no ip tunnel rip auth key

no ip interface rip auth key text no ip pp rip auth key text no ip tunnel rip auth key text

∘ *interface* ......LAN インタフェース名 [ 設定値 ]

bex\_key......+ 十六進数の列で表現された認証キー

○ text...... 文字列を示すキーワード

text\_key...... 文字列で表現された認証キー

RIP2 を使用する場合のインタフェースの認証キーを設定する。 [説明]

[ 設定例 ] # ip lan1 rip auth key text testing123

# ip pp rip auth key text "hello world"

# ip lan2 rip auth key 01 02 ff 35 8e 49 a8 3a 5e 9d

[適用 Revision]

RTV700 RT57i 全リビジョン 全リビジョン

#### 6.4.9 回線切断時の経路保持の設定

[書式] ip pp rip hold routing rip\_bold

no ip pp rip hold routing [rip\_bold]

[ 設定値 ] o rip\_bold

• on...... 回線が切断されても RIP による経路を保持し続ける

PP インタフェースから RIP で得られた経路を、回線が切断された場合に保持し続けるかどうかを設定す [説明]

る。

[初期値] off

#### 回線接続時の PP 側の RIP の動作の設定 6.4.10

[書式] ip pp rip connect send rip\_action

no ip pp rip connect send [rip\_action]

[ 設定値 ] o rip\_action

• interval ....... ip pp rip connect interval コマンドで設定された時間間隔で RIP を送出する

• update...... 経路情報が変わった場合にのみ RIP を送出する

• none...... RIP を送出しない

選択されている相手について回線接続時に RIP を送出する条件を設定する。 [説明]

[初期値] update

# ip pp rip connect interval 60 [設定例]

# ip pp rip connect send interval

[適用 Revision]

RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### 回線接続時の PP 側の RIP 送出の時間間隔の設定 6.4.11

[書式] ip pp rip connect interval time

no ip pp rip connect interval [time]

[ 設定値 ] ○ *time*.......秒数 (30..21474836)

[説明] 選択されている相手について回線接続時に RIP を送出する時間間隔を設定する。

ip pp rip sendと ip pp rip receive コマンドが on 、ip pp rip connect send コマンドが interval の時

に有効である。

30 [初期値]

[ 設定例 ] # ip pp rip connect interval 60

# ip pp rip connect send interval

[適用 Revision] RTV700 全リビジョン RT57i 全リビジョン

#### 回線切断時の PP 側の RIP の動作の設定 6.4.12

ip pp rip disconnect send rip\_action [書式]

no ip pp rip disconnect send [rip\_action]

[ 設定値 ] o rip\_action

none......回線切断時に RIP を送出しない

• interval ....... ip pp rip disconnect interval コマンドで設定された時間間隔で RIP を送出

• update................. 経路情報が変わった時にのみ RIP を送出する

[説明] 選択されている相手について回線切断時に RIP を送出する条件を設定する。

[初期値] none

「設定例 ] # ip pp rip disconnect interval 1800

# ip pp rip disconnect send interval

[適用 Revision] RTV700 RT57i 全リビジョン 全リビジョン

#### 回線切断時の PP 側の RIP 送出の時間間隔の設定 6.4.13

[書式] ip pp rip disconnect interval time

no ip pp rip disconnect interval [time]

[ 設定値 ] 

6.IP の設定

81

選択されている相手について回線切断時に RIP を送出する時間間隔を設定する。 [説明]

設定に有効である。

3600 [初期値]

[ 設定例 ] # ip pp rip disconnect interval 1800

# ip pp rip disconnect send interval

[適用 Revision]

RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### 相手の名前とパスワードの設定 7.1

[書式] pp auth username username password [myname myname mypass] [isdn1] [clid [isdn2]] [mscbcp]

[ip\_address]

pp auth username username password no pp auth username username [password...]

「設定値 ] 

password ......パスワード (64 文字以内)

omyname .......自分側の設定を入力することを示すキーワード

∘ *mypass*.......自分側のパスワード

∘ *isdn1* ......相手の ISDN アドレス

○ *isdn2* .......発番号認証に用いられる ISDN アドレス

○ mscbcp ...... MS コールバックを許可することを示すキーワード

○ *ip\_address* ......相手に割り当てる IP アドレス

第一書式は、PP として anonymous が選択されたときにのみ有効である。 [説明]

相手の名前とパスワードを設定する。複数の設定が可能。

オプションで自分側の設定も入力ができる。

双方向で認証を行う場合には、相手のユーザ名が確定してから自分を相手に認証させるプロセスが動き始 める。

これらのパラメータが設定されていない場合には、pp auth myname コマンドの設定が参照される。 オプションで ISDN 番号が設定でき、名前と結びついたルーティングやリモート IP アドレスに対しての 発信を可能にする。 $\mathit{isdn1}$  は発信用の ISDN アドレスである。 $\mathit{isdn1}$  を省略すると、この相手には発信し なくなる。

名前に \*\* を与えた場合にはワイルドカードとして扱い、他の名前とマッチしなかった相手に対してその 設定を使用する。

clid キーワードは発番号認証を利用することを指示する。 このキーワードがない場合は発番号認証は行わ れない。発番号認証は isdn2 があれば isdn2 を用い、または isdn2 がなければ isdn1 を用い、一致したら 認証は成功したとみなす。

mscbcp キーワードは MS コールバックを許可することを指示する。このユーザからの着信に対しては、同 時に isdn callback permit on としてあれば MS コールバックの動作を行う。

[適用 Revision]

RT57i	全リビジョン	RTV700	全リビジョン

#### 要求する認証タイプの設定 7.2

[書式] pp auth request auth [arrive-only] **no pp auth request** [auth [arrive-only]]

[ 設定値 ] o auth

• none...... 何も要求しない

• pap......PAP による認証を要求する • chap...... CHAP による認証を要求する • mschap ...... MSCHAP による認証を要求する

• mschap-v2 ...... MSCHAP Version2 による認証を要求する

• chap-pap...... CHAP もしくは PAP による認証を要求する

選択された相手について PAP と CHAP による認証を要求するかどうかを設定する。発信時には常に適 [説明] 用される。anonymous でない着信の場合には発番号により PP が選択されてから適用される。

anonymous での着信時には、発番号による PP の選択が失敗した場合に適用される。

chap-pap キーワードの場合には、最初 CHAP を要求し、それが相手から拒否された場合には改めて PAP を要求するよう動作する。これにより、相手が PAP または CHAP の片方しかサポートしていない場合でも容易に接続できるようになる。

arrive-only キーワードが指定された場合には、着信時にのみ PPP による認証を要求するようになり、発信時には要求しない。

[初期值] none

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## **7.3** 受け入れる認証タイプの設定

[書式] pp auth accept [accept] no pp auth accept [accept]

[設定值] ∘ accept

pap......PAP による認証を受け入れる
 chap.....CHAP による認証を受け入れる
 mschap.....MSCHAP による認証を受け入れる

• mschap-v2 ...... MSCHAP Version2 による認証を受け入れる

[説明] 相手からの PPP 認証要求を受け入れるかどうか設定する。発信時には常に適用される。 anonymous で

ない着信の場合には発番号により PP が選択されてから適用される。anonymous での着信時には、発

番号による PP の選択が失敗した場合に適用される。

このコマンドで認証を受け入れる設定になっていても、pp auth myname コマンドで自分の名前とパス

ワードが設定されていなければ、認証を拒否する。

PP 毎のコマンドである。

[初期値] 認証を受け入れない

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 7.4 自分の名前とパスワードの設定

[書式] pp auth myname myname password

no pp auth myname [myname password]

[説明] PAP または CHAP で相手に送信する自分の名前とパスワードを設定する。

PP 毎のコマンドである。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 7.5 同一 username を持つ相手からの二重接続を禁止するか否かの設定

[書式] pp auth multi connect prohibit prohibit

no pp auth multi connect prohibit [prohibit]

[設定値] probibit

• on......禁止する • off ......禁止しない

[説明] pp auth username で登録した同一 username を持つ相手からの二重接続を禁止するか否かを設定する。

[初期値] off

84 7.PPP の設定

### **7.6** LCP 関連の設定

# **7.6.1** Address and Control Field Compression オプション使用の設定

[書式] ppp lcp acfc acfc

no ppp lcp acfc [acfc]

[ 設定値 ] o acfc

• on.....用いる • off.....用いない

[説明] 選択されている相手について [PPP, LCP] の Address and Control Field Compression オプションを

用いるか否かを設定する。

[ノート] on を設定していても相手に拒否された場合は用いない。また、このオプションを相手から要求された場

合には、このコマンドの設定に関わらず常にアクセプトする。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## **7.6.2** Magic Number オプション使用の設定

[書式] ppp lcp magicnumber magicnumber

no ppp lcp magicnumber [magicnumber]

[設定值] omagicnumber

• on......用いる • off.....用いない

[説明] 選択されている相手について [PPP,LCP] の Magic Number オプションを用いるか否かを設定する。

[ノート] on を設定していても相手に拒否された場合は用いない。

[初期値] on

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 7.6.3 Maximum Receive Unit オプション使用の設定

[書式] ppp lcp mru mru [length]

no ppp lcp mru [mru [length]]

[設定値] ○ mru

• on......用いる • off.....用いない

∘ length ...... MRU の値 (1280..1792)

[説明] 選択されている相手について [PPP,LCP] の Maximum Receive Unit オプションを用いるか否かと、

MRU の値を設定する。

「ノート」 on を設定していても相手に拒否された場合は用いない。一般には on でよいが、このオプションをつける

と接続できないルータに接続する場合には off にする。

データ圧縮を利用する設定の場合には、length パラメータの設定は常に 1792 として動作する。

[初期値] mru = on

length = 1792

### 7.6.4 Protocol Field Compression オプション使用の設定

[書式] ppp lcp pfc pfc

no ppp lcp pfc [pfc]

[ 設定値 ] opfc

• on......用いる • off.....用いない

[説明] 選択されている相手について [PPP,LCP] の Protocol Field Compression オプションを用いるか否か

を設定する。

[ノート] on を設定していても相手に拒否された場合は用いない。また、このオプションを相手から要求された場

合には、このコマンドの設定に関わらず常にアクセプトする。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 7.6.5 Icp-restart パラメータの設定

[書式] ppp lcp restart time

no ppp lcp restart [time]

[設定値] otime......ミリ秒 (20..10000)

「説明」 選択されている相手について [PPP.LCP] の configure-request、terminate-request の再送時間を設

定する。

[初期値] 3000

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### 7.6.6 lcp-max-terminate パラメータの設定

[書式] ppp lcp maxterminate count

no ppp lcp maxterminate [count]

[説明] 選択されている相手について [PPP,LCP] の terminate-request の送信回数を設定する。

[初期値] 2

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### 7.6.7 lcp-max-configure パラメータの設定

[書式] ppp lcp maxconfigure count

no ppp lcp maxconfigure [count]

[説明] 選択されている相手について [PPP,LCP] の configure-request の送信回数を設定する。

[初期値] 10

## 86 7.PPP の設定

## 7.6.8 lcp-max-failure パラメータの設定

[書式] ppp lcp maxfailure count

no ppp lcp maxfailure [count]

[説明] 選択されている相手について [PPP,LCP] の configure-nak の送信回数を設定する。

[初期値] 10

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **7.6.9** Configure-Request をすぐに送信するか否かの設定

[書式] ppp lcp silent switch

no ppp lcp silent

[設定値] ○ switch

• on......PPP/LCPで、回線接続直後の Configure-Request の送信を、相手から Configure-Request を受信するまで遅らせる

• off ......PPP/LCPで、回線接続直後に Configure-Request を送信する

[説明] PPP/LCPで、回線接続後 Configure-Request をすぐに送信するか、あるいは相手から Configure-

Request を受信するまで遅らせるかを設定する。通常は回線接続直後に Configure-Request を送信し

て構わないが、接続相手によってはこれを遅らせた方がよいものがある。

[初期值] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 7.7 PAP 関連の設定

### 7.7.1 pap-restart パラメータの設定

[書式] ppp pap restart time

no ppp pap restart [time]

[設定値] otime...... ミリ秒 (20..10000)

[説明] 選択されている相手について [PPP.PAP] authenticate-request の再送時間を設定する。

[初期値] 3000

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## **7.7.2** pap-max-authreg パラメータの設定

[書式] ppp pap maxauthreq count

no ppp pap maxauthreq [count]

[説明] 選択されている相手について [PPP,PAP] authenticate-request の送信回数を設定する。

[初期値] 10

#### CHAP 関連の設定 7.8

#### chap-restart パラメータの設定 7.8.1

[書式] ppp chap restart time

no ppp chap restart [time]

[ 設定値 ] 。 *time*...... ミリ秒 (20..10000)

選択されている相手について [PPP,CHAP] challenge の再送時間を設定する。 [説明]

[初期値] 3000

「適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### 7.8.2 chap-max-challenge パラメータの設定

[書式] ppp chap maxchallenge count

no ppp chap maxchallenge [count]

[ 設定値 ] 

選択されている相手について [PPP,CHAP] challenge の送信回数を設定する。 [説明]

[初期値] 10

[書式]

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### 7.9 IPCP 関連の設定

#### Van Jacobson Compressed TCP/IP 使用の設定 7.9.1

ppp ipcp vjc compression

no ppp ipcp vjc [compression]

「設定値 ] o compression

> ● on......使用する • off ......使用しない

[説明] 選択されている相手について [PPP.IPCP] Van Jacobson Compressed TCP/IP を使用するか否かを

設定する。

on を設定していても相手に拒否された場合は用いない。 [ノート]

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### PP側IPアドレスのネゴシエーションの設定 7.9.2

[書式] ppp ipcp ipaddress negotiation

no ppp ipcp ipaddress [negotiation]

[ 設定値 ] o negotiation

> on......ネゴシエーションする • off ...... ネゴシエーションしない

選択されている相手について PP側 IP アドレスのネゴシエーションをするか否かを設定する。 [説明]

[初期値] off

## \_\_\_\_ **7.9.3** ipcp-restart パラメータの設定

[書式] ppp ipcp restart time

no ppp ipcp restart [time]

[設定値] ° time...... ミリ秒 (20..10000)

「説明」 選択されている相手について [PPP.IPCP] の configure-request、terminate-request の再送時間を

設定する。

「初期値 ] 3000

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 7.9.4 ipcp-max-terminate パラメータの設定

[書式] ppp ipcp maxterminate count

no ppp ipcp maxterminate [count]

[説明] 選択されている相手について [PPP,IPCP] の terminate-request の送信回数を設定する。

[初期値] 2

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 7.9.5 ipcp-max-configure パラメータの設定

[書式] ppp ipcp maxconfigure count

 $\textbf{no ppp ipcp maxconfigure} \ [count]$ 

「説明」 選択されている相手について [PPP.IPCP] の configure-request の送信回数を設定する。

[初期値] 10

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 7.9.6 ipcp-max-failure パラメータの設定

[書式] ppp ipcp maxfailure count

no ppp ipcp maxfailure [count]

[説明] 選択されている相手について [PPP,IPCP] の configure-nak の送信回数を設定する。

[初期値] 10

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 7.9.7 WINS サーバの IP アドレスの設定

[書式] wins server server1 [server2]

no wins server [server1 [server2]]

[説明] WINS (Windows Internet Name Service) サーバの IP アドレスを設定する。

[ノート] IPCPの MS 拡張オプションおよび DHCP でクライアントに渡すための WINS サーバの IP アドレスを

設定する。ルータはこのサーバに対し WINS クライアントとしての動作は一切行わない。

7.PPP の設定

89

[初期値] WINS サーバは設定されていない

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 7.9.8 IPCP の MS 拡張オプションを使うか否かの設定

[書式] ppp ipcp msext msext

no ppp ipcp msext [msext]

[設定值] o msext

• on......使用する • off ......使用しない

[説明] 選択されている相手について、[PPP,IPCP]のMS拡張オプションを使うか否かを設定する。

on の場合は、DNS サーバの IP アドレスとWINS (Windows Internet Name Service) サーバの IP アドレスを、接続した相手である Windows マシンに渡すことができる。渡すための DNS サーバや WINS サーバの IP アドレスはそれぞれ、dns server コマンドおよび wins server コマンドで設定する。

off の場合は、DNS サーバや WINS サーバのアドレスを渡されても受け取らない。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### 7.10 MSCBCP 関連の設定

#### **7.10.1** mscbcp-restart パラメータの設定

[書式] ppp mscbcp restart time

no ppp mscbcp restart [time]

[設定値] otime...... ミリ秒 (20..10000)

[説明] 選択されている相手について [PPP, MSCBCP] の Request/Response の再送時間を設定する。

[初期値] 1000

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### **7.10.2** mscbcp-maxretry パラメータの設定

[書式] ppp mscbcp maxretry count

no ppp mscbcp maxretry [count]

[説明] 選択されている相手について [PPP, MSCBCP] の request/Response の再送回数を設定する。

[初期値] 30

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 7.11 CCP 関連の設定

#### **7.11.1** 全パケットの圧縮タイプの設定

[書式] ppp ccp type type no ppp ccp type [type]

## **90** 7.PPP の設定

[設定値] ○ type

• stac0 ...... Stac LZS で圧縮する • stac ..... Stac LZS で圧縮する

• cstac ...... Stac LZS で圧縮する (接続相手が Cisco ルータの場合)

mppe-40.......40bit MPPE で暗号化するmppe-128......128bit MPPE で暗号化する

• none...... 圧縮しない

### [説明] 選択されている相手について [PPP,CCP] 圧縮方式を選択する。

#### 「ノート1 Van Jacobson Compressed TCP/IP との併用も可能である。

type に stac を指定した時、回線状態が悪い場合や、高負荷で、パケットロスが頻繁に起きると、通信が正常に行えなくなることがある。このような場合、自動的に「圧縮なし」になる。その後、リスタートまで「圧縮なし」のままである。このような状況が改善できない時は、stac0 を指定すればよい。ただしその時は接続先も stac0 に対応していなければならない。stac0 は stac よりも圧縮効率は落ちる。

接続相手が Cisco ルータの場合に stac を適用する通信できないことがある。そのような場合には、設定を cstac に変更すると通信が可能になることがある。

mppe-40, mppe-128, mppe-any の場合には 1 パケット毎に鍵交換される。MPPE は Microsoft Point-To- Point Encryption (Protocol) の略で CCP を拡張したものであり、暗号アルゴリズムとして RC4 を採用し、鍵長 40bit または 128bit を使う。暗号鍵生成のために認証プロトコルの MS-CHAP または MS- CHAPv2 と合わせて設定する。

#### 「初期値 ] stac

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 7.11.2 ccp-restart パラメータの設定

[書式] ppp ccp restart time

no ppp ccp restart [time]

[設定値] ° time...... ミリ秒 (20..10000)

[説明] 選択されている相手について [PPP, CCP] の configure-request、terminate-request の再送時間を

設定する。

[初期値] 3000

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### 7.11.3 ccp-max-terminate パラメータの設定

[書式] ppp ccp maxterminate count

no ppp ccp maxterminate [count]

[説明] 選択されている相手について [PPP, CCP] の terminate-request の送信回数を設定する。

[初期値] 2

[**適用** Revision] | RT57i | 全リビジョン | RTV700 | 全リビジョン

#### 7.11.4 ccp-max-configure パラメータの設定

[書式] ppp ccp maxconfigure count no ppp ccp maxconfigure [count]

[**説明**] 選択されている相手について [PPP, CCP] の configure-request の送信回数を設定する。

7.PPP の設定

91

[初期値] 10

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 7.11.5 ccp-max-failure パラメータの設定

[書式] ppp ccp maxfailure count

no ppp ccp maxfailure [count]

[説明] 選択されている相手について [PPP, CCP] の configure-nak の送信回数を設定する。

[初期値] 10

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 7.12 IPV6CP 関連の設定

### **7.12.1** IPV6CP を使用するか否かの設定

[書式] ppp ipv6cp use use

no ppp ipv6cp use [use]

[ 設定値 ] use

• on......使用する • off ......使用しない

[説明] 選択されている相手について IPV6CP を使用するか否かを選択する。

[初期值] on

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 7.13 MP 関連の設定

## 7.13.1 MP を使用するか否かの設定

[書式] ppp mp use use

no ppp mp use [use]

[ 設定値 ] ○ use

• on......使用する • off......使用しない

[説明] 選択されている相手について MP を使用するか否かを選択する。

onに設定していても、LCPの段階で相手とのネゴシエーションが成立しなければ MP を使わずに通信す

る。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 7.13.2 MP の制御方法の設定

[書式] ppp mp control type

no ppp mp control [type]

[設定値] \* type

• arrive ....... 自分が 1B 目の着信側の場合に MP を制御する

• call .......................自分が 1B目の発信側の場合に MP を制御する

### **92** 7.PPP の設定

[説明] 選択されている相手について MP を制御して 2B 目の発信 / 切断を行う場合を設定する。通常は初期値

のように自分が 1B目の発信側の場合だけ制御するようにしておく。

[初期値] call

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 7.13.3 MP のための負荷閾値の設定

[書式] ppp mp load threshold call\_load call\_count disc\_load disc\_count

no ppp mp load threshold [call\_load call\_count disc\_load disc\_count]

○ disc\_load ...... 切断負荷閾値 %(0..50)

○ disc\_count \_\_\_\_\_ □数 (1..100)

[ 説明 ] 選択されている相手について [PPP, MP] の 2B 目を発信したり切断したりする場合のデータ転送負荷の

閾値を設定する。

負荷は回線速度に対する%で評価し、送受信で大きい方の値を採用する。call\_loadを超える負荷がcall count回繰り返されたら2B目の発信を行う。逆にdisc loadを下回る負荷がdisc count回繰り返された

ら 2B 目を切断する。

[初期值] call load = 70

call\_count = 1 disc\_load = 30 disc\_count = 2

[適用 Revision]

 RT57i
 全リビジョン
 RTV700
 全リビジョン

#### 7.13.4 MP の最大リンク数の設定

[書式] ppp mp maxlink number

no ppp mp maxlink [number]

[設定値] ∘ number......リンク数

[説明] 選択されている相手について [PPP, MP] の最大リンク数を設定する。リンク数の最大値は、使用モデル

で使用できる ISDN Bch の数までとなる。

[初期値] 2

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 7.13.5 MP の最小リンク数の設定

[書式] ppp mp minlink number

no ppp mp minlink [number]

[**設定値**] ∘ number......リンク数

[説明] 選択されている相手について [PPP,MP] の最小リンク数を設定する。

[初期値] 1

[ **適用** Revision] | RT57i | 全リビジョン | RTV700 | 全リビジョン

## 7.13.6 MP のための負荷計測間隔の設定

[書式] ppp mp timer time no ppp mp timer [time]

[設定値] otime....... 秒数 (1..21474836)

[説明] 選択されている相手について [PPP, MP] のための負荷計測間隔を設定する。

単位は秒。負荷計測だけでなく、すべての MP の動作はこのコマンドで設定した間隔で行われる。

[初期値] 10

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### **7.13.7** MP のパケットを分割するか否かの設定

[書式] ppp mp divide divide

no ppp mp divide [divide]

[設定値] ○ divide

• on......分割する • off .......分割しない

[説明] 選択されている相手について [PPP, MP] に対して、MP パケットの送信時にパケットを分割するか否か

を設定する。

分割するとうまく接続できない相手に対してだけ off にする。

分割しないように設定した場合、特に TCP の転送効率に悪影響が出る可能性がある。

64 バイト以下のパケットは本コマンドの設定に関わらず分割されない。

[初期值] on

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 7.14 PPPoE 関連の設定

### **7.14.1** PPPoE で使用する LAN インタフェースの指定

[書式] pppoe use interface

no pppoe use

[設定値] o interface ......LAN インタフェース名

[説明] 選択されている相手に対して、PPPoE で使用する LAN インタフェースを指定する。設定がない場合は、

PPPoE は使われない。

[初期値] PPPoE を使用しない

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### 7.14.2 アクセスコンセントレータ名の設定

[書式] pppoe access concentrator name

no pppoe access concentrator

[設定値] oname......アクセスコンセントレータの名前を表す文字列

[説明] 選択されている相手について PPPoE で接続するアクセスコンセントレータの名前を設定する。接続で

きるアクセスコンセントレータが複数ある場合に、どのアクセスコンセントレータに接続するのかを指定

するために使用する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 7.14.3 セッションの自動接続の設定

[書式] pppoe auto connect switch no pppoe auto connect

7.PPP の設定 94 [ 設定値 ] o switch • on......自動接続する 選択されている相手に対して、PPPoEのセッションを自動で接続するか否かを設定する。 [説明] [初期値] on [適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン セッションの自動切断の設定 7.14.4 [書式] pppoe auto disconnect switch no pppoe auto disconnect o switch [ 設定値 ] 選択されている相手に対して、PPPoEのセッションを自動で切断するか否かを設定する。 [説明] [初期值] on [適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン PADI パケットの最大再送回数の設定 7.14.5 pppoe padi maxretry count [書式] no pppoe padi maxretry [ 設定値 ] PPPoE プロトコルにおける PADI パケットの最大再送回数を設定する。 [説明] [初期値] 5 [適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン PADI パケットの再送時間の設定 7.14.6 [書式] pppoe padi restart time no pppoe padi restart [ 設定値 ] 。 *time*......ミリ秒 (20..10000) PPPoE プロトコルにおける PADI パケットの再送時間を設定する。 [説明] [初期値] 3000 「適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン PADR パケットの最大再送回数の設定 7.14.7

[書式] pppoe padr maxretry times no pppoe padr maxretry

[説明] PPPoE プロトコルにおける PADR パケットの最大再送回数を設定する。

[初期値] 5

#### **7.14.8** PADR パケットの再送時間の設定

[書式] pppoe padr restart time

no pppoe padr restart

[設定値] ° time...... ミリ秒 (20..10000)

[説明] PPPoE プロトコルにおける PADR パケットの再送時間を設定する。

[初期値] 3000

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 7.14.9 PPPoE セッションの切断タイマの設定

[書式] pppoe disconnect time time

no pppoe disconnect time

[設定値] o time

• 秒数 (1..21474836)

• off ......タイマを設定しない

[説明] 選択されている相手に対して、タイムアウトにより PPPoE セッションを自動切断する時間を設定する。

[ $\mathbf{J}$ ート] LCP と NCPパケットは監視対象外。

[初期值] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## **7.14.10** TCP パケットの MSS の制限の有無とサイズの指定

[書式] pppoe tcp mss limit length

pppoe tcp mss limit

[設定値] ○ length

• データ長 (1240..1452)

• auto...... MSS を MTU の値に応じて制限する

• off ...... MSS を制限しない

[説明] PPPoE セッション上で TCPパケットの MSS(Maximum Segment Size) を制限するかどうかを設定

する。

[ノート] このコマンドと ip interface tcp mss limit コマンドの両方が有効な場合は、MSS はどちらかより小さ

な方の値に制限される。

[初期値] auto

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 7.14.11 サービス名の指定

[書式] pppoe service-name name

no pppoe service-name

[**設定値**] 。 *name* ....... サービス名を表す文字列

[説明] 選択されている相手について PPPoE で要求するサービス名を設定する。

接続できるアクセスコンセントレータが複数ある場合に、要求するサービスを提供することが可能なアク

セスコンセントレータを選択して接続するために使用する。

[ノート] フレッツ・ADSLに接続する場合には、このコマンドでサービス名を指定してはいけない。

[初期値] 指定なし

### **96** 7.PPP の設定

## 7.14.12 認証失敗の最大回数を設定する

[書式] pppoe call prohibit auth-error count count

no pppoe call prohibit auth-error count

[設定値] count

• 回数 (1..21474836)

• off .......発信制限をかけない

[説明] 選択されている相手に対し、認証が失敗できる最大回数を設定する。

なお、以下のコマンドを実行すると、再び発呼が可能となる。

pp auth accept / pp auth requst / pp auth myname / pp auth username / no pp auth myname

/ no pp auth username

[初期値] 15

## 8. DHCP の設定

本機は DHCP<sup>1</sup>機能として、DHCP サーバ機能、DHCP リレーエージェント機能、DHCP クライアント機能を実装しています。DHCP 機能の利用により、基本的なネットワーク環境の自動設定を実現します。

DHCP クライアント機能は Windows 等で実装されており、これらと本機の DHCP サーバ機能、DHCP リレーエージェント機能を組み合わせることにより DHCP クライアントの基本的なネットワーク環境の自動設定を実現します。

ルータが DHCP サーバとして機能するか DHCP リレーエージェントとして機能するか、どちらとしても機能させないかは **dhcp service** コマンドにより設定します。現在の設定は、**show status dhcp** コマンドにより知ることができます。

DHCP サーバ機能は、DHCP クライアントからのコンフィギュレーション要求を受けて IP アドレスの割り当て(リース)や、ネットマスク、DNS サーバの情報等を提供します。

割り当てる IP アドレスの範囲とリース期間は dhcp scope コマンドにより設定されたものが使用されます。

IPアドレスの範囲は複数の設定が可能であり、それぞれの範囲を DHCP スコープ番号で管理します。 DHCP クライアントからの設定要求があると DHCP サーバは DHCP スコープの中で未割り当ての IPアドレスを自動的に通知します。 なお、特定の DHCP クライアントに特定の IP アドレスを固定的にリースする場合には、 dhcp scope コマンドで定義したスコープ番号を用いて dhcp scope bind コマンドで予約します。 予約の解除は no dhcp scope bind コマンドで行います。 IPアドレスのリース期間には時間指定と無期限の両方が可能であり、 これは dhcp scope コマンドの expire 及び maxexpire キーワードのパラメータで指定します。 リース状況は show status dhcp コマンドにより知ることができます。 DHCP クライアントに通知する DNS サーバの IPアドレス情報は、 dns server コマンドで設定されたものを通知します。

DHCP リレーエージェント機能は、ローカルセグメントの DHCP クライアントからの要求を、予め設定されたリモートのネットワークセグメントにある DHCP サーバへ転送します。リモートセグメントの DHCP サーバは **dhcp relay server** コマンドで設定します。DHCP サーバが複数ある場合には、**dhcp relay select** コマンドにより選択方式を指定することができます。

また DHCP クライアント機能により、インタフェースの IP アドレスやデフォルト経路情報などを外部の DHCP サーバから受けることができます。ルータを DHCP クライアントとして機能させるかどうかは、ip linterface address、ip linterface secondary address、ip pp remote address、ip pp remote address pool の各コマンドの設定値により決定されます。設定されている内容は、show status dhcpc コマンドにより知ることができます。

### 8.1 DHCP サーバ・リレーエージェント機能

#### DHCP の動作の設定 8.1.1 [書式] dhcp service type no dhcp service [type] [ 設定値 ] o type • server...... DHCP サーバとして機能させる • relay ...... DHCP リレーエージェントとして機能させる DHCP に関する機能を設定する。 [説明] DHCP リレーエージェント機能使用時には、NAT 機能を使用することはできない。 [初期値] DHCP サービスは機能しない RTV700 [適用 Revision] RT57i 全リビジョン 全リビジョン

<sup>1.</sup> Dynamic Host Configuration Protocol; RFC1541, RFC2131

## 8.1.2 RFC2131 対応動作の設定

#### [書式] dhcp server rfc2131 compliant comp

**dhcp server rfc2131 compliant** [except] *function* [*function*...] **no dhcp server rfc2131 compliant** 

o comp

• on......RFC2131 準拠

• off ......RFC1541準拠

except .......指定した機能以外が RFC2131 対応となることを示すキーワード

o function

• broadcast-nak ....... DHCPNAK をブロードキャストで送る

• none-domain-null ... ドメイン名の最後に NULL 文字を付加しない

• remain-silent ........... リース情報を持たないクライアントからの DHCPREQUEST を無視する

• reply-ack ...... DHCPNAK の代わりに許容値を格納した DHCPACK を返す

• use-clientid ............ クライアントの識別に Clinet-Identifer オプションを優先する

[説明] DHCP サーバの動作を指定する。on の場合には RFC2131 準拠となる。off の場合には、RFC1541 準拠の動作となる。

また RFC1541 をベースとして RFC2131 記述の個別機能のみを対応させる場合には以下のパラメータで指定する。これらのパラメータはスペースで区切り複数指定できる。except キーワードを指示すると、指定したパラメータ以外の機能が RFC2131 対応となる。

- broadcast-nak .......... 同じサブネット上のクライアントに対しては DHCPNAK はブロードキャストで送る。DHCPREQUEST をクライアントが INIT-REBOOT state で送られてきたものに対しては、giaddr 宛であれば Bbit を立てる。
- none-domain-null ... 本ドメイン名の最後に NULL 文字を付加しない。RFC 1541 ではドメイン名の最後に NULL 文字を付加するかどうかは明確ではなかったが、RFC 2131 では禁止された。一方、Windows NT/2000 の DHCP サーバは NULL 文字を付加している。そのため、Windows 系の OS での DHCP クライアントは NULL 文字があることを期待している節があり、NULL 文字がない場合には winipcfg.exeでの表示が乱れるなどの問題が起きる可能性がある。
- remain-silent ............ クライアントから DHCPREQUEST を受信した場合に、そのクライアントの リース情報を持っていない場合には DHCPNAK を送らないようにする。
- use-clientid .............. クライアントの識別に chaddr フィールドより Client-Identifier オプションを優先して使用する。

## [初期値] on

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 8.1.3 リースする IP アドレスの重複をチェックするか否かの設定

# [書式] dhcp duplicate check check1 check2 no dhcp duplicate check

[**設定値**] ocheck1......LAN 内を対象とするチェックの確認用の待ち時間

• ミリ秒 (1..1000)

• off ......LAN 内を対象とするチェックを行わない

○ check2......LAN外(DHCP リレーエージェント経由)を対象とするチェックの確認用の待ち時間

• ミリ秒 (1..3000)

• off ......LAN 外 (DHCP リレーエージェント経由 ) を対象とするチェックを行わない

[説明] DHCP サーバとして機能する場合、IP アドレスを DHCP クライアントにリースする直前に、その IP アドレスを使っているホストが他にいないことをチェックするか否かを設定する。

[ **ノート** ] LAN 内のスコープに対しては ARP を、DHCP リレーエージェント経由のスコープに対しては PING を使ってチェックする。

[初期値] check1 = 100 check2 = 500

#### DHCP スコープの定義 8.1.4

**dhcp scope** scope\_num ip\_address-ip\_address/netmask [except ex\_ip ...] [gateway gw\_ip] [書式]

[expire time] [maxexpire time]

**no dhcp scope** scope\_num [ip\_address-ip\_address/netmask [except ex\_ip ...] [gateway gw\_ip] [expire time] [maxexpire time]]

[ 設定値 ] 

○ ip\_address-ip\_address .. 対象となるサブネットで割り当てる IP アドレスの範囲

- xxx.xxx.xxx.xxx (xxx は十進数)
- Ox に続く十六進数
- マスクビット数
- *ex\_ip* ......IP アドレス指定範囲の中で除外する IP アドレス
- $\circ$   $\mathit{gw\_ip}$  ......IP アドレス対象ネットワークのゲートウェイの IP アドレス
- o time
  - 分 (1..21474836) 時間 : 分

  - infinity ...... 無期限リース

DDHCP サーバとして割り当てる IP アドレスのスコープを設定する。 [説明]

複数の除外 IP アドレスを空白で区切って複数指定できる。

また、"IPアドレス-IPアドレス"と指定することで除外IPアドレス範囲を指定できる。

リース期間としては無期限を指定できるほか、DHCP クライアントから要求があった場合の許容最大 リース期間を指定できる。

ひとつのネットワークについて複数の DHCP スコープを設定することはできない。複数の DHCP ス [ノート] コープで同一の IP アドレスを含めることはできない。IP アドレス範囲にネットワークアドレス、ブロー

ドキャストアドレスを含む場合、割り当て可能アドレスから除外される。

DHCP リレーエージェントを経由しない DHCP クライアントに対して gateway キーワードによる設定パ

ラメータが省略されている場合にはルータ自身の IP アドレスを通知する。

DHCPスコープを上書きした場合、以前のリース情報および予約情報は消去される。

[初期値] expire time = 72:00

maxexpire time = 72:00

RT57i Rev.8.00.57 以降、RTV700 Rev.8.00.53 以降では、除外 IP アドレス範囲の指定が可能。 [ 仕様変更 ]

[適用 Revision]

RTV700 RT57i 全リビジョン 全リビジョン

#### DHCP 予約アドレスの設定 8.1.5

[書式] dhcp scope bind scope\_num ip\_address [type] id

dhcp scope bind scope\_num ip\_address mac\_address

**dhcp scope bind** scope\_num ip\_address ipcp

**no dhcp scope bind** scope\_num ip\_address

「設定値 ]

○ *ip\_address* ...... 予約する IP アドレス

○ *type* ...... Client-Identifier オプションの type フィールドを決定する

• text......0x00

• ethernet......0x01

o id

• type が ethernet の場合 ......MAC アドレス

• type が text の場合 ......文字列

• type が省略された場合 ....... 2 桁十六進数の列で先頭は type フィールド

● *mac\_address* .............. xx:xx:xx:xx:xx:xx (xx は十六進数 ) 予約 DHCP クライアントの MAC アドレス

○ ipcp......IPCP でリモート側に与えることを示すキーワード

[説明] IPアドレスをリースする DHCP クライアントを固定的に設定する。

## 100 8.DHCP の設定

[ノート]

IP アドレスは、 $scope\_num$  パラメータで指定された DHCP スコープ範囲内でなければならない。 1 つの DHCP スコープ内では、1 つの MAC アドレスに複数の IP アドレスを設定することはできない。他の DHCP クライアントにリース中の IP アドレスを予約設定した場合、リース終了後にその IP アドレスの割り当てが行われる。

dhcp scope コマンド、あるいは no dhcp scope コマンドを実行した場合、関連する予約はすべて消去される

ipcp キーワードの指定は、同時に接続できる B チャネルの数に限られる。また、IPCP で与えるアドレスは LAN 側のスコープから選択される。

コマンドの第 1 書式を使う場合は、あらかじめ **dhcp server rfc2131 compliant** on あるいは use-clientid 機能を使用するよう設定されていなければならない。また **dhcp server rfc2131 compliant** off あるいは use-clientid機能が使用されないよう設定された時点で、コマンドの第 2 書式によるもの以外の予約は消去される。

コマンドの第 1 書式でのクライアント識別子は、クライアントがオプションで送ってくる値を設定する。 type パラメータを省略した場合には、type フィールドの値も含めて入力する。type パラメータにキーワードを指定する場合には type フィールド値は一意に決定されるので Client-Identifier フィールドの値のみを入力する。

コマンドの第2書式による MAC アドレスでの予約は、クライアントの識別に DHCP パケットの chaddr フィールドを用いる。この形の予約機能は、RT の設定が **dhcp server rfc2131 compliant** off あるいは use-cliantid 機能を使用しない設定になっているか、もしくは DHCP クライアントが DHCP パケット中に Client-Identifier オプションを付けてこない場合でないと動作しない。

クライアントが Client-Identifier オプションを使う場合、コマンドの第 2 書式での予約は、**dhcp server rfc2131 compliant** on あるいは use-cliantid パラメータが指定された場合には無効になるため、新たに Client-Identifer オプションで送られる値で予約し直す必要がある。

#### 「設定例 ]

- A. # dhcp scope bind scope\_num ip\_address ethernet 00:a0:de:01:23:45
- B. # dhcp scope bind scope\_num ip\_address text client01
- C. # dhcp scope bind scope\_num ip\_address 01 00 a0 de 01 23 45 01 01 01
- D. # dhcp scope bind scope\_num ip\_address 00:a0:de:01:23:45
- 1. dhcp server rfc2131 complient on あるいは use-clientid 機能ありの場合

dhcp scope bind での指定方法	A. B. C.	D.
クライアントの識別に用いる情報	Client-Identifer オプション	chaddr(※1)

※ 1 Client-Identifier オプションが存在しない場合に限られ、Client-Identifier オプションが存在する場合にはこの設定は無視される

**dhcp server rfc2131 compliant** on あるいは use-cliantid 機能ありでアドレスをリースする場合、DHCP サーバは chaddr に優先して Client-Identifier オプションを使用する。そのため、この場合の **show status dhcp** コマンド実行でクライアントの識別子を確認することで、クライアントが Client-Identifier オプションを使っているか否かを判別することも可能である。

すなわち、リースしているクライアントとして MAC アドレスが表示されていれば Client-Identifier オプションは使用されておらず、十六進文字列あるいは文字列でクライアントが表示されていれば、Client-Identifier オプションが使われている。この場合、Client-Identifier オプションを使うクライアントへの予約は、ここで表示される十六進文字列あるいは文字列を使用する。

2. dhcp server rfc2131 compliant off あるいは use-clientid 機能なしの場合

dhcp scope bind での指定方法	( % 2)	D.
クライアントの識別に用いる情報	( * 3)	chaddr

- ※2他の方法での指定は出来ない
- ※ 3 Client-Identifier オプションは無視される

なお、クライアントとの相互動作に関して下記の留意点がある。

- 個々の機能を単独で用いるとクライアント側の思わぬ動作を招く可能性があるため、dhcp server rfc2131 compliant on あるいは dhcp server rfc2131 compliant of で使用することを推奨する。
- ルータの再起動、スコープの再設定などでリース情報が消去されている場合、アドレス延長要求時、あるいはリース期間内のクライアントの再起動時、クライアントの使用する IP アドレスが変わることがある。
- これを防ぐために **dhcp server rfc2131 compliant** on (あるいは remain-silent 機能)が有効である場合がある。この設定では、ヤマハ製ルータがリース情報を持たないクライアントからの DHCPREQUEST に DHCPNAK を返さず無視する。
- この結果、リース期限満了時にクライアントが出す DHCPDISCOVER に Requested IP Address オプションが含まれていれば、そのクライアントには引き続き同じ IP アドレスをリースできる。

[適用 Revision]

BT57i	全川ビジョン	BTV700	全日ビジョン

#### **8.1.6** DHCP オプションの設定

[書式] **dhcp scope option** scope\_num option=value **no dhcp scope option** scope\_num [option=value]

「設定値 ] ○ s

- option .......オプション番号 (1..49,64..76,128..254) またはニーモニック
  - 主なニーモニック

router	3
dns	6
hostname	12
domain	15
wins_server	44

- *value* ......オプション値
  - 値としては以下の種類があり、どれが使えるかはオプション番号で決まる。例えば、router, dns, wins\_server は IP アドレスの配列であり、hostname, domain は文字列である。

1 オクテット整数	0255
2 オクテット整数	065535
2 オクテット数の配列	2 オクテット整数をコンマ (,) で並べたもの
4 オクテット整数	04294967295
IPアドレス	IP アドレス
IP アドレスの配列	IP アドレスをコンマ (,) で並べたもの
文字列	文字列
スイッチ	"on", "off", "1", "0" のいずれか
バイナリ	2 桁十六進数をコンマ (,) で並べたもの

[説明]

スコープに対して送信する DHCP オプションを設定する。dns server コマンドや wins server コマンドなどでも暗黙のうちに DHCP オプションを送信していたが、それを明示的に指定できる。また、暗黙の DHCP オプションではスコープでオプションの値を変更することはできないが、このコマンドを使えばそれも可能になる。

[ノート] no dhcp scope コマンドでスコープが削除されるとオプションの設定もすべて消える。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **8.1.7** DHCP サーバの指定の設定

[書式] **dhcp relay server** host1 [host2 [host3 [host4]]] **no dhcp relay server** 

[設定値] obost1..bost4 ...... DHCP サーバの IP アドレス

## **102** 8.DHCP の設定

[説明] DHCP BOOTREQUEST パケットを中継するサーバを最大 4 つまで設定する。

サーバが複数指定された場合は、BOOTREQUESTパケットを複写してすべてのサーバに中継するか、あるいは 1 つだけサーバを選択して中継するかは **dhcp relay select** コマンドの設定で決定される。

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **8.1.8** DHCP サーバの選択方法の設定

[書式] **dhcp relay select** type

no dhcp relay select [type]

[設定値] ○ type

• all...... すべてのサーバを選択する

[説明] dhcp relay server コマンドで設定された複数のサーバの取り扱いを設定する。

hash が指定された場合は、Hash 関数を利用して一つだけサーバが選択されてパケットが中継される。この Hash 関数は、DHCP メッセージの chaddr フィールドを引数とするので、同一の DHCP クライアントに対しては常に同じサーバが選択されるはずである。all が指定された場合は、パケットはすべてのサーバに対し複写中継される。

[初期值] hash

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## **8.1.9** DHCP BOOTREQUEST パケットの中継基準の設定

[書式] dhcp relay threshold time no dhcp relay threshold [time]

[説明] DHCP BOOTREQUEST パケットの secs フィールドとこのコマンドによる秒数を比較し、設定値より 小さな secs フィールドを持つ DHCP BOOTREQUEST パケットはサーバに中継しないようにする。

これにより、同一 LAN 上に別の DHCP サーバがあるにも関わらず遠隔地の DHCP サーバにパケットを

中継してしまうのを避けることができる。

[初期値] 0

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **8.2** DHCP クライアント機能

## 8.2.1 要求する IP アドレスリース期間の設定

ip interface dhcp lease time time
no ip interface dhcp lease time [time]

[**設定値**] 。 *interface* ......LAN インタフェース名

o time

• 分数 (1..21474836)

• 時間:分

[説明] DHCP クライアントが要求する IP アドレスのリース期間を設定する。

[ノート] リース期間の要求が受け入れられなかった場合、要求しなかった場合は、DHCP サーバからのリース期

間を利用する。

[初期値] リース期間を要求しない

8.DHCP の設定

103

## 8.2.2 IP アドレス取得要求の再送回数と間隔の設定

[書式] ip interface dhcp retry retry interval

no ip interface dhcp retry [retry interval]

[**設定値**] 。 *interface* ......LAN インタフェース名

o retry

• 回数 (1..100)

• infinity ...... 無制限

○ interval ...... 秒数 (1..100)

「説明」 Pアドレスの取得に失敗したときにリトライする回数とその間隔を設定する。

[初期值] retry = infinity

interval = 5

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **8.2.3** DHCP クライアント ID オプションの設定

[書式] **dhcp client client-identifier** interface primary [type type] id

**dhcp client client-identifier** interface secondary [type type] id **dhcp client client-identifier pp** peer\_num [type type] id **dhcp client client-identifier pool** pool\_num [type type] id

no dhep client client-identifier interface primary

no dhcp client client-identifier interface secondary

no dhcp client client-identifier pp peer\_num

no dhcp client client-identifier pool  $pool\_num$ 

[**設定値**] o interface ......LAN インタフェース名

。type ......ID オプションの type フィールドの値を設定することを示すキーワード

∘ *type* ...... ID オプションの type フィールドの値

o id

◆ ASCII 文字列で表した ID

2 桁の十六進数列で表した ID

o peer\_num

• 相手先情報番号

• anonymous

∘ pool\_num ......ip pp remote address pool dhcpc コマンドで取得する IP アドレスの番号。例

えば、**ip pp remote address pool dhcpc** コマンドで IP アドレスを 2 個取得できる機種で、*pool\_num* に " 1 " または "2" を設定することで、それぞれのクライアント ID オプションに任意の ID を付けることができる。(1..**ip pp remote** 

address pool dhcpc コマンドで取得できる IP アドレスの最大数)

[説明] DHCP クライアント ID オプションの type フィールドと ID を設定する。

[初期値] type = 1

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **8.2.4** DHCP クライアントのホスト名の設定

[書式] **dhcp client hostname** *interface* primary *bost* 

dhcp client hostname interface secondary bost

**dhcp client hostname** pp *peer\_num bost* 

dhcp client hostname pool pool\_num bost

**no dhcp client hostname** interface primary [bost]

**no dhcp client hostname** interface secondary [bost]

**no dhcp client hostname** pp *peer\_num* [bost]

no dhep client hostname pool pool\_num [bost]

## 104 8.DHCP の設定

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

o peer\_num

• 相手先情報番号

• anonymous

∘ pool\_num ......ip pp remote address pool dhcpc コマンドで取得する IP アドレスの番号。例

えば、**ip pp remote address pool dhcpc** コマンドで IP アドレスを 2 個取得できる機種で、*pool\_num* に "1" または "2" を設定することで、それぞれのクライアント ID オプションに任意の ID を付けることができる。(1..**ip pp remote** 

address pool dhcpc コマンドで取得できる IP アドレスの最大数 )

○ *bost* ...... DHCP クライアントのホスト名

[説明] DHCP クライアントのホスト名を設定する。

[初期値] DHCP クライアントのホスト名は設定されていない

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 8.2.5 DHCP クライアントが DHCP サーバへ送るメッセージ中に格納するオプションの設定

[書式] **dhcp client option** *interface* primary *option=value* 

dhcp client option interface secondary option=value no dhcp client option interface primary [option=value] no dhcp client option interface secondary [option=value]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

○ option ......オプション番号 (十進数)

なおオプション長情報は入力の必要はない

[説明] DHCP クライアントが DHCP サーバへ送るメッセージ中に格納するオプションを設定する。

[ノート] このコマンドはサーバとの相互接続に必要な場合にのみ設定する。

得られたオプション値は内部では利用されない。

[初期値] 設定なし

[ **設定例** ] 1. LAN2 プライマリアドレスを DHCP サーバから得る場合に特定アドレス (192.168.0.128) を要求

する。

# dhcp client option lan2 primary 50=c0,a8,00,80

# ip lan2 address dhcp

・ (注:ただし、この場合でも要求アドレスがサーバから与えられるか否かはサーバ次第である。)

[ **適用** Revision] RT57i 8.00.27 以降 RTV700 全リビジョン

## 9. ICMP の設定

## **9.1** IPv4 の設定

9.1.1	CMP Echo I	Reply を送信する	か否かの設定
-------	------------	-------------	--------

[書式] ip icmp echo-reply send send

no ip icmp echo-reply send [send]

[設定值] o send

• on......送信する • off.....送信しない

[説明] ICMP Echo を受信した場合に、ICMP Echo Reply を返すか否かを設定する。

[初期値] on

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 9.1.2 ICMP Mask Reply を送信するか否かの設定

[書式] ip icmp mask-reply send send

no ip icmp mask-reply send [send]

[設定值] ° send

• on......送信する • off......送信しない

[説明] ICMP Mask Request を受信した場合に、ICMP Mask Reply を返すか否かを設定する。

「初期値 ] on

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 9.1.3 ICMP Parameter Problem を送信するか否かの設定

[書式] ip icmp parameter-problem send send

no ip icmp parameter-problem send [send]

[設定值] o send

• on.....送信する • off ......送信しない

[説明] 受信した IP パケットの IP オプションにエラーを検出した場合に、ICMP Parameter Problem を送信

するか否かを設定する。

[初期值] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 9.1.4 ICMP Redirect を送信するか否かの設定

[書式] ip icmp redirect send send

no ip icmp redirect send [send]

[ 設定値 ] ○ send

on......送信するoff......送信しない

[説明] 他のゲートウェイ宛の IP パケットを受信して、そのパケットを適切なゲートウェイに回送した場合に、

同時にパケットの送信元に対して ICMP Redirect を送信するか否かを設定する。

[初期値] on

ICMP Redirect 受信時の処理の設定 9.1.5 ip icmp redirect receive action [書式] no ip icmp redirect receive [action] [ 設定値 ] o action • off ......無視する ICMP Redirect を受信した場合に、それを処理して自分の経路テーブルに反映させるか、あるいは無視 [説明] するかを設定する。 [初期値] off RTV700 「適用 Revision] RT57i 全リビジョン 全リビジョン ICMP Time Exceeded を送信するか否かの設定 9.1.6 [書式] ip icmp time-exceeded send send no ip icmp time-exceeded send [send] [ 設定値 ] o send • on......送信する • off ......送信しない 受信した IP パケットの TTL が O になってしまったため、そのパケットを破棄した場合に、同時にパ [説明] ケットの送信元に対して ICMP Time Exceeded を送信するか否かを設定する。 [初期値] on [適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン ICMP Timestamp Reply を送信するか否かの設定 9.1.7 [書式] ip icmp timestamp-reply send send no ip icmp timestamp-reply send [send] [ 設定値 ]  $\circ$  send • on......送信する • off ......送信しない ICMP Timestamp を受信した場合に、ICMP Timestamp Reply を返すか否かを設定する。 [説明] [初期値] on RT57i RTV700 [適用 Revision] 全リビジョン 全リビジョン ICMP Destination Unreachable を送信するか否かの設定 9.1.8 [書式] ip icmp unreachable send send no ip icmp unreachable send [send] [ 設定値 ] o send • on......送信する • off ......送信しない 経路テーブルに宛先が見つからない場合や、あるいは ARP が解決できなくて IP パケットを破棄するこ [説明] とになった場合に、同時にパケットの送信元に対して ICMP Destination Unreachable を送信するか 否かを設定する。 「初期値 ] on

RTV700

全リビジョン

9.ICMP の設定

106

[適用 Revision]

RT57i

全リビジョン

#### 9.1.9 受信した ICMP のログを記録するか否かの設定

[書式] ip icmp log log

no ip icmp log [log]

[ 設定値 ]

∘ log

• on......記録する

• off ...... 記録しない

[説明]

受信した ICMP を debug タイプのログに記録するか否かを設定する。

[初期値] off

[適用 Revision]

RT57i

全リビジョン

RTV700

全リビジョン

#### 9.1.10 ステルス機能の設定

[書式] ip stealth all

**ip stealth** interface [interface...]

no ip stealth [...]

[ 設定値 ]

o interface

• LAN インタフェース名

• pp *peer\_num* ......... 相手先情報番号

[説明]

このコマンドを設定すると、指定されたインタフェースから自分宛に来たパケットが原因で発生する ICMP および TCP リセットを返さないようになる。

自分がサポートしていないプロトコルや IPv6 ヘッダ、あるいはオープンしていない TCP/UDP ポートに対して指定されたインタフェースからパケットを受信した時に、通常であれば ICMP unreachable や TCP リセットを返送する。しかし、このコマンドを設定しておくとそれを禁止することができ、ポートスキャナーなどによる攻撃を受けた時にルータの存在を隠すことができる。

[ノート] 指定されたインタフェースからの PING にも答えなくなるので注意が必要である。

自分宛ではないパケットが原因で発生する ICMP はこのコマンドでは制御できない。それらを送信しないようにするには、ip icmp \* コマンド群を用いる必要がある。

[初期値] ステルス動作を行わない

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン

RTV700

全リビジョン

### **9.2** IPv6 の設定

#### 9.2.1 ICMP Echo Reply を送信するか否かの設定

[書式] ipv6 icmp echo-reply send send

no ipv6 icmp echo-reply send [send]

[設定值] o send

• on......送信する

[説明] ICMP Echo Reply を送信するか否かを設定する。

「初期値 ] on

\_

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 9.2.2 ICMP Parameter Problem を送信するか否かの設定

[書式] ipv6 icmp parameter-problem send send no ipv6 icmp parameter-problem send [send]

108 9.ICMP の設定 [ 設定値 ] o send • on......送信する • off ......送信しない ICMP Parameter Problem を送信するか否かを設定する。 [説明] off [初期値] [適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン ICMP Redirect を送信するか否かの設定 9.2.3 [書式] ipv6 icmp redirect send send no ipv6 icmp redirect send [send] [ 設定値 ] o send • on......送信する • off ......送信しない ICMP Redirect を出すか否かを設定する。 [説明] [初期値] on [適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン ICMP Redirect 受信時の処理の設定 9.2.4 ipv6 icmp redirect receive action [書式] no ipv6 icmp redirect receive [action] [ 設定値 ] o action • on.......処理する • off ......無視する ICMP Redirect を受けた場合に処理するか無視するかを設定する。 [説明] [初期値] off [適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン ICMP Time Exceeded を送信するか否かの設定 9.2.5 [書式] ipv6 icmp time-exceeded send send no ipv6 icmp time-exceeded send [send] 「設定値 ] o send • on......送信する • off ......送信しない [説明] ICMP Time Exceeded を出すか否かを設定する。 [初期値] on [適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン ICMP Destination Unreachable を送信するか否かの設定 9.2.6 ipv6 icmp unreachable send send [書式] no ipv6 icmp unreachable send [send] 「設定値 ] o send • on......送信する • off ......送信しない

109

ICMP Destination Unreachable を出すか否かを設定する。 [説明]

[初期値]

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### 受信した ICMP のログを記録するか否かの設定 9.2.7

[書式] ipv6 icmp log log

no ipv6 icmp log [log]

[ 設定値 ] o log

> • on......記録する • off ...... 記録しない

受信した ICMP を DEBUG タイプのログに記録するか否かを設定する。 [説明]

「初期値 ] off

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### ICMP Packet-Too-Big を送信するか否かの設定 9.2.8

[書式] ipv6 icmp packet-too-big send send

no ipv6 icmp packet-too-big send [send]

[ 設定値 ] o send

• on......送信する • off ......送信しない

[説明] ICMP Packet-Too-Big を出すか否かを設定する。

[初期値] on

RTV700 [適用 Revision] RT57i 全リビジョン 全リビジョン

#### ステルス機能の設定 9.2.9

ipv6 stealth all [書式]

**ipv6 stealth** *interface* [*interface*...]

no ipv6 stealth [...]

oall....... すべての論理インタフェースからのパケットに対してステルス動作を行う [ 設定値 ]

このコマンドを設定すると、指定されたインタフェースから自分宛に来たパケットが原因で発生する [説明]

ICMP および TCP リセットを返さないようになる。

自分がサポートしていないプロトコルや IPv6 ヘッダ、あるいはオープンしていない TCP/UDP ポート に対して指定されたインタフェースからパケットを受信した時に、通常であれば ICMP unreachable や TCP リセットを返送する。しかし、このコマンドを設定しておくとそれを禁止することができ、ポート スキャナーなどによる攻撃を受けた時にルータの存在を隠すことができる。

[ノート] 指定されたインタフェースからの PING にも答えなくなるので注意が必要である。

自分宛ではないパケットが原因で発生する ICMP はこのコマンドでは制御できない。それらを送信しな

いようにするには、ipv6 icmp\* コマンド群を用いる必要がある。

ステルス動作を行わない [初期値]

「適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

# 10. トンネリング

# 10.1 トンネルインタフェースの使用許可の設定

[書式] tunnel enable tunnel\_num

no tunnel enable tunnel\_num

[設定値] ○ tunnel\_num

• トンネルインタフェース番号

• all ...... すべてのトンネルインタフェース

[説明] トンネルインタフェースを使用できる状態にする。

工場出荷時は、すべてのトンネルインタフェースは disable 状態であり、使用する場合は本コマンドに

より、インタフェースを有効にしなければならない。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 10.2 トンネルインタフェースの使用不許可の設定

[書式] **tunnel disable** tunnel\_num

[設定値] ○ tunnel\_num

• トンネルインタフェース番号

• all ...... すべてのトンネルインタフェース

[説明] トンネルインタフェースを使用できない状態にする。

トンネル先の設定を行う場合は、disable 状態で行うのが望ましい。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 10.3 トンネルインタフェースの種別の設定

[書式] tunnel encapsulation type no tunnel encapsulation

[設定値] ○ type

• ipsec ...... IPsec トンネル

• ipip ...... IPv6 over IPv4 トンネルまたは IPv4 over IPv6 トンネル

• pptp......PPTP トンネル

[説明] トンネルインタフェースの種別を設定する。

[ノート] トンネリングと NAT を併用する場合には tunnel endpoint address コマンドにより始点 IP アドレス

を設定することが望ましい。

ipsec キーワードは RTV700 のみ使用可能。

[初期値] RT57i: ipip

RTV700: ipsec

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 10.4 トンネルインタフェースの端点 IP アドレスの設定

[書式] tunnel endpoint address [local] remote no tunnel endpoint address [[local] remote]

○ remote......相手側のトンネルインタフェース端点の IP アドレス

[説明]

トンネルインタフェース端点の IP アドレスを設定する。IP アドレスは IPv4/IPv6 いずれのアドレスも設定できるが、*local と remote* では IPv4/IPv6 の種別が揃っていなくてはいけない。トンネルインタフェース端点として IPv4 アドレスを設定した場合には、IPv4 over IPv4 トンネルと IPv6 over IPv4トンネルが、IPv6 アドレスを設定した場合には IPv4 over IPv6トンネルと IPv6 over IPv6トンネルが利用できる。

tocal を省略した場合は、適当なインタフェースの IP アドレスが利用される。

[ノート]

このコマンドにより設定した IP アドレスが利用されるのは、tunnel encapsulation コマンドの設定値が ipip または pptp の場合だけである。IPsec トンネルでは、トンネル端点は ipsec ike local address 及び ipsec ike remote address コマンドにより設定される。

PPTP サーバの Anonymous で受ける場合には設定する必要はない。

[初期値] IP アドレスは設定されていない

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 10.5 トンネルインタフェースの IPv4 アドレスの設定

[書式] ip tunnel address ip\_address[/mask] no ip tunnel address [ip\_address[/mask]]

[設定値] ○ *ip\_address* ...... IPv4 アドレス

○ *mask* ...... XXX.XXX.XXX.XXX (XXX は 10 進数 )

Ox に続く 16 進数 マスクビット数

「説明」 トンネルインタフェースの IPv4 アドレスとネットマスクを設定する。

[ **適用** Revision] RT57i 8.00.46 以降 RTV700 8.00.53 以降

# 10.6 トンネルインタフェースの相手側の IPv4 アドレスの設定

[書式] ip tunnel remote address ip\_address

no ip tunnel remote address [ip\_address]

[設定値] ○ *ip\_address* ...... IPv4 アドレス

[説明] トンネルインタフェースの相手側の IPv4 アドレスを設定する。

[ 適用 Revision] RT57i 8.00.46 以降 RTV700 8.00.53 以降

### **10.7** トンネル接続する DTCP サーバーへの認証情報の設定

[書式] tunnel dtcp ip-address[:port] myname username password [retry] [local] no tunnel dtcp ip-address[:port] myname username password [retry] [local]

[ 設定値 ] ○ ip\_address ...... DTCP サーバーの IP アドレスもしくはドメイン名

○ *port* ...... DTCP サーバ側のポート番号

○ *username* ....... 認証用ユーザ名

∘ *password* ....... 認証用パスワード

[説明] DTCP サーバに接続するための認証情報を設定する。

このコマンドを設定すると、ルーター起動時もしくは設定完了時に自動的に認証動作が開始される。認証動作は自動的に行なわれ、認証が失敗した場合は、確立するまで再接続を繰り返す。一旦確立した後もキープアライブによる接続維持の動作が行なわれる。

retry パラメータを設定することにより再接続の上限回数を指定することが出来る。

port を指定しない場合には、ポート番号 20200 が使用される。

#### 10. トンネリング

112

retry を指定しない場合には、再接続回数を制限しない。

 $\it local\_address$  を指定しない場合には、DTCP サーバーに最も近いインタフェースのアドレスを自分側の端点の  $\it l$ P アドレスとして使用する。

tunnel dtcp connect コマンドまたは tunnel dtcp disconnect コマンドを利用することにより、手動で接続または切断を行う事も出来る。

DTCP の認証が確立した場合、サーバーから利用する IPv6 のプレフィックスを伝達される。このプレフィックスを自動的に反映する場合のキーワードとして dtcp-prefix を利用できる。

#### [初期値] なし

[**設定例**] TUNNEL1 インタフェース経由で受信したプレフィックスを LAN1 インタフェースに設定し、同時に RA として広告する。

# ipv6 lan1 prefix dtcp-prefix@tunnel1::/64

# ipv6 prefix 1 dtcp-prefix@tunnel1::/64

# ipv6 lan1 rtadv send 1

[適用 Revision]

RT57i	8.00.46 以降	RTV700	使用不可

# 11. IPsec の設定

本機は、暗号化により IP 通信に対するセキュリティを保証する IPsec 機能を実装しています。 IPsec では、鍵交換プロトコル IKE (Internet Key Exchange) を使用します。必要な鍵は IKE により自動的に生成されますが、鍵の種となる事前共有鍵は ipsec ike pre-shared-key コマンドで事前に登録しておく必要があります。この鍵はセキュリティ・ゲートウェイごとに設定できます。また、鍵交換の要求に応じるかどうかは、ipsec ike remote address コマンドで設定します。

鍵や鍵の寿命、暗号や認証のアルゴリズムなどを登録した管理情報は、SA (Security Association) で管理します。SA を区別する ID は自動的に付与されます。SA の ID や状態は show ipsec sa コマンドで確認することができます。SA には、鍵の寿命に合わせた寿命があります。SA の属性のうちユーザが指定可能なパラメータをポリシーと呼びます。またその番号はポリシー ID と呼び、ipsec sa policy コマンドで定義し、ipsec ike duration ipsec-sa、ipsec ike duration isakmp-sa コマンドで寿命を設定します。

SA の削除は ipsec sa delete コマンドで、SA の初期化は ipsec refresh sa コマンドで行います。 ipsec auto refresh コマンドにより、SA を自動更新させることも可能です。

IPsec による通信には、大きく分けてトンネルモードとトランスポートモードの2種類があります。

トンネルモードは IPsec による VPN (Virtual Private Network) を利用するためのモードです。ルータがセキュリティ・ゲートウェイとなり、LAN 上に流れる IP パケットデータを暗号化して対向のセキュリティ・ゲートウェイとの間でやりとりします。ルータが IPsec に必要な処理をすべて行うので、LAN 上の始点や終点となるホストには特別な設定を必要としません。

トンネルモードを用いる場合は、トンネルインタフェースという仮想的なインタフェースを定義し、処理すべき IP パケットがトンネルインタフェースに流れるように経路を設定します。個々のトンネルインタフェースはトンネルインタフェース 番号で管理されます。設定のためにトンネル番号を切替えるには tunnel select コマンドを使用します。トンネルインタフェースを使用するか使用しないかは、それぞれ tunnel enable、tunnel disable コマンドを使用します。

相手先情報番号による設定		トンネルインタフェース番号による設定
pp eanble	_	tunnel enable
pp disable	$\Leftrightarrow$	tunnel disable
pp select	_	tunnel select

トランスポートモードは特殊なモードであり、ルータ自身が始点または終点になる通信に対してセキュリティを保証する モードです。ルータからリモートのルータへ TELNET で入るなどの特殊な場合に利用できます。トランスポートモードを使用するには ipsec transport コマンドで定義を行い、使用をやめるには no ipsec transport コマンドで定義を削除します。

トンネルモードとトランスポートモードは併用が可能ですが、それぞれを二重に適用することはできません。

IPsec による通信では、セキュリティ・ゲートウェイとなる相手機器のプログラムのリビジョンに注意してください。これらはリビジョンにより以下のように区別されます。IPsec リリース 2 と IPsec リリース 3 は相互接続性がありますが、後者の設定を前者に適合させる必要があります。

リビジョン系列	IPsec リリース 1	IPsec リリース 2	IPsec リリース 3
3.00	3.00.09 ~ 3.00.11	_	_
3.01	3.01.07	3.01.11 ∼	
4.02	_	$4.00.02 \sim 4.00.14$	4.02.04 <i>~</i>
6.00	_	_	6.00.01 $\sim$
7.00	_	_	7.00.01 $\sim$
7.01	_	_	7.01.01 $\sim$
8.00	_	_	8.00.23~

セキュリティ・ゲートウェイの識別子とトンネルインタフェース番号はモデルにより異なり、以下の表のようになります。

モデル	セキュリティ・ゲートウェイの識別子	トンネルインタフェース番号
RTV700	1 - 30	1 - 30

本機は**メインモード** (main mode) と**アグレッシブモード** (aggressive mode) に対応しています。VPN を構成する両方のルータが固定のグローバルアドレスを持つときにはメインモードを使用し、一方のルータしか固定のグローバルアドレスを持たないときにはアグレッシブモードを使用します。

メインモードを使用するためには、**ipsec ike remote address** コマンドで対向のルータの IP アドレスを設定する必要があります。アグレッシブモードを使用するときには、固定のグローバルアドレスを持つかどうかによって設定が異なります。

## 114 11.IPsec の設定

固定のグローバルアドレスを持つルータには、ipsec ike remote name コマンドを設定し、ipsec ike remote address コマンドで any を設定します。固定のグローバルアドレスを持たないルータでは、ipsec ike local name コマンドを設定し、ipsec ike remote address コマンドで IP アドレスを設定します。

メインモードでは、ipsec ike local name コマンドや ipsec ike remote name コマンドを設定することはできません。また、アグレッシブモードでは、ipsec ike local name コマンドと ipsec ike remote name コマンドの両方を同時に設定することはできません。このように設定した場合には、正しく動作しない可能性があります。

# 11.1 IPsec の動作の設定

[書式] ipsec use use

no ipsec use [use]

[設定値] ouse

• on......動作させる • off......動作させない

[説明] IPsec を動作させるか否かを設定する。

[初期値] on

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

## 11.2 事前共有鍵の登録

[書式] ipsec ike pre-shared-key gateway\_id key

ipsec ike pre-shared-key gateway\_id text text no ipsec ike pre-shared-key gateway\_id [...]

[**設定値**] 。 *gateway\_id* ....... セキュリティ・ゲートウェイの識別子

○ key...... 鍵となる Ox ではじまる十六進数列 (最大 32 バイト)

○ text ...... ASCII 文字列で表した鍵 (最大 32 文字)

[説明] 鍵交換に必要な事前共有鍵を登録する。設定されていない場合には、鍵交換は行われない。

鍵交換を行う相手ルータには同じ事前共有鍵が設定されている必要がある。

[初期値] 事前共有鍵は設定されていない

[設定例] # ipsec ike pre-shared-key 1 text himitsu

# ipsec ike pre-shared-key 8 0xCDEEEDC0CDEDCD

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

#### 11.3 自分側セキュリティ・ゲートウェイの IP アドレスの設定

[書式] ipsec ike local address gateway\_id ip\_address

no ipsec ike local address gateway\_id [ip\_address]

[**設定値**] 。 *gateway\_id* ....... セキュリティ・ゲートウェイの識別子

○ *ip\_address* ....... 自分側セキュリティ·ゲートウェイの IP アドレス

∘ *interface* ......LAN インタフェース名

[説明] 自分側セキュリティ・ゲートウェイの IP アドレスを設定する。

[ノート] 本コマンドが設定されていない場合には、相手側のセキュリティ・ゲートウェイに近いインタフェースの

IPアドレスを用いて IKE を起動する。

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

11.IPsec の設定

# 11.4 自分側のセキュリティ・ゲートウェイの名前の設定

[書式] ipsec ike local name gateway\_id name [type] no ipsec ike local name gateway\_id [name]

**[設定値]** ○ *gateway id......* セキュリティ・ゲートウェイの識別子

o name......名前(最大32文字)

∘ *type* ...... ID の種類

• fqdn .....ID\_FQDN

• use-fqdn.....ID\_USER\_FQDN

key-id ......ID\_KEY\_ID

[説明] 自分側のセキュリティゲートウェイの名前と ID の種類を設定する。

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

## 11.5 相手側セキュリティ・ゲートウェイの IP アドレスの設定

[書式] ipsec ike remote address gateway\_id ip\_address
no ipsec ike remote address gateway\_id [ip\_address]

[**設定値**] 。 *gateway\_id* ...... セキュリティ・ゲートウェイの識別子

o ip\_address

• 相手側セキュリティ・ゲートウェイの IP アドレス、またはホスト名

• any .......自動選択

[説明] 相手側セキュリティ・ゲートウェイの IP アドレスまたはホスト名を設定する。ホスト名で設定した場合には、鍵交換の始動時にホスト名から IP アドレスを DNS により検索する。そのため、**dns serve** コマンドなどで必ず DNS サーバが設定されていなくてはいけない。

any が設定された場合には、相手側セキュリティ・ゲートウェイとして任意のホストからのアクセスを受け付ける。その代わりに、自分から鍵交換を始動することはできない。any はアグレッシブモードで固定のグローバルアドレスを持つ側の場合に利用する。

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

## 11.6 相手側のセキュリティ・ゲートウェイの名前の設定

[書式] ipsec ike remote name gateway name no ipsec ike remote name gateway [name]

[設定値] 。 gateway ....... セキュリティ・ゲートウェイの識別子

oname......名前(最大32文字)

[説明] 相手側のセキュリティ・ゲートウェイの名前を設定する。

[**適用** Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

### 11.7 鍵交換の再送回数・再送間隔・セッション数の設定

[書式] ipsec ike retry count interval [max\_session] no ipsec ike retry [count interval [max\_session]]

○ interval ...... 再送間隔の秒数 (1..100)

∘ max\_session...... 同時に動作するフェーズ 1 の最大数 (1..5)

## 116 11.IPsec の設定

[説明] 鍵交換のパケットが相手に届かないときに実施する再送の回数と間隔を設定する。また、オプションのパ

ラメータとして、同時に動作するフェーズ 1 の最大数を指定できる。ルータは、フェーズ 1 が確立せずに再送を継続する状態にあるとき、鍵の生成を急ぐ目的で、新しいフェーズ 1 を始動することがある。このパラメータは、このような状況で、同時に動作するフェーズ 1 の数を制限するものである。なお、このパラメータは、始動側のフェーズ 1 のみを制限するものであり、応答側のフェーズ 1 に対しては効

力を持たない。

[初期值] count = 10

interval = 5 $max\_session = 3$ 

[**仕様変更**] RTV700 Rev.8.00.56 以降では、max\_session パラメータの指定が可能。

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

# 11.8 IKE が用いる暗号アルゴリズムの設定

[書式] ipsec ike encryption gateway\_id algorithm

no ipsec ike encryption gateway\_id [algorithm]

[**設定値**] 。 *gateway\_id* ....... セキュリティ・ゲートウェイの識別子

o algorithm

3des-cbcdes-cbcDES-CBCaes-cbcAES-CBC

[説明] IKE が用いる暗号アルゴリズムを設定する。

[ノート] IKE で始動側として働く場合には、このコマンドで設定されたアルゴリズムを提案する。応答側として働

く場合はこのコマンドの設定に関係なく、3DES-CBC と DES-CBC、AES-CBC を用いることができる。

[初期値] des-cbc

[設定例] # ipsec ike encryption 1 aes-cbc

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

#### **11.9** IKE が用いるグループの設定

[書式] ipsec ike group gateway\_id group [group]

no ipsec ike group gateway\_id [group [group]]

[**設定値**] 。 *gateway\_id* ....... セキュリティ・ゲートウェイの識別子

∘ *group* ...... グループ識別子

• modp768

• modp1024

[**説明**] IKE で用いるグループを設定する。

[ノート] IKE で始動側として働く場合には、このコマンドで設定されたグループを提案する。応答側として働く場

合には、このコマンドの設定に関係なく、MODP768 と MODP1024 を用いることができる。 2 種類のグループを設定した場合には、1 つ目がフェーズ 1 で、2 つ目がフェーズ 2 で提案される。グループを 1 種類しか設定しない場合は、フェーズ 1 とフェーズ 2 の両方で、設定したグループが提案さ

れる。

[初期值] modp768

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

### 11.10 IKE が用いるハッシュアルゴリズムの設定

[書式] ipsec ike hash gateway\_id algorithm
no ipsec ike hash gateway\_id [algorithm]

[**設定値**] 。 *gateway\_id* ....... セキュリティ・ゲートウェイの識別子

o algorithm

• md5......MD5 • sha ......SHA-1

[説明] IKE が用いるハッシュアルゴリズムを設定する。

[ノート] IKE で始動側として働く場合には、このコマンドで設定されたアルゴリズムを提案する。応答側として働

く場合はこのコマンドの設定に関係なく、MD5 と SHA-1 を用いることができる。

[初期值] md5

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

### 11.11 自分側の ID の設定

[書式] ipsec ike local id gateway\_id ip\_address[/mask]

no ipsec ike local id gateway\_id [ip\_address[/mask]]

[**設定値**] 。 *gateway\_id* ....... セキュリティ・ゲートウェイの識別子

○ *ip\_address* ...... IP アドレス ○ *mask* ...... ネットマスク

[説明] IKE のフェーズ 2 で用いる自分側の ID を設定する。

[ノート] このコマンドが設定されていない場合には、ID を送信しない。mask パラメータを省略した場合は、タイ

プ 1 の ID が送信される。また、mask パラメータを指定した場合は、タイプ 4 の ID が送信される。

[適用 Revision]

 RT57i
 使用不可
 RTV700
 全リビジョン

#### 11.12 IKE のログの種類の設定

[書式] ipsec ike log gateway\_id type [type] no ipsec ike log gateway\_id [type]

[**設定値**] 。 gateway\_id.......セキュリティ・ゲートウェイの識別子

° type

message-info ...........IKE メッセージの内容payload-info .......ペイロードの処理内容key-info ...................... 鍵計算の処理内容

[説明] 出力するログの種類を設定する。ログはすべて、debug レベルの SYSLOG で出力される。

[ノート] このコマンドが設定されていない場合には、最小限のログしか出力しない。複数の *type* パラメータを設

定することもできる。

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

#### 11.13 IKE ペイロードのタイプの設定

[書式] ipsec ike payload type gateway\_id type no ipsec ike payload type gateway\_id [type]

[設定値] ∘ gateway id.......セキュリティ・ゲートウェイの識別子

∘ *type* ...... メッセージのフォーマット

• 1......ヤマハルータのリリース 2 との互換性を保持する

• 2.....ヤマハルータのリリース 3 に合わせる

• 3...... 初期ベクトル (IV) の生成方法を一部の実装に合わせる

## 118 11.IPsec の設定

[説明] IKE のメッセージのフォーマットを調整する。ヤマハ製ルータの古いリビジョンと接続する場合には、タ

イプを 1 に設定する必要がある。

[初期値] 2

[**適用** Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

# 11.14 PFS を用いるか否かの設定

[書式] ipsec ike pfs gateway\_id pfs

no ipsec ike pfs gateway\_id [pfs]

[ **設定値**] ○ gateway\_id.......セキュリティ・ゲートウェイの識別子

o pfs

• on.....用いる • off ......用いない

[説明] IKE で PFS(Perfect Forward Secrecy) を用いるか否かを設定する。

[ノート] 相手側のセキュリティ・ゲートウェイと同じように設定する必要がある。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

# 11.15 相手側の ID の設定

[書式] ipsec ike remote id gateway\_id ip\_address[/mask]

no ipsec ike remote id gateway\_id [ip\_address[/mask]]

[**設定値**] 。 *gateway\_id* ....... セキュリティ・ゲートウェイの識別子

∘ *ip\_address* ...... IP アドレス

∘ *mask* ......ネットマスク

[**説明**] IKE のフェーズ 2 で用いる相手側の ID を設定する。

[**ノート**] このコマンドが設定されていない場合には ID を送信しない。

mask パラメータを省略した場合は、タイプ 1 の ID が送信される。また、mask パラメータを指定した場合

は、タイプ4のIDが送信される。

[**適用** Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

#### 11.16 IKE の情報ペイロードを送信するか否かの設定

[書式] ipsec ike send info gateway\_id info

no ipsec ike send info gateway\_id [info]

[**設定値**] ○ *gateway\_id* ...... セキュリティ・ゲートウェイの識別子

 $\circ$  info

• on.....送信する • off .....送信しない

[説明] IKE の情報ペイロードを送信するか否かを設定する。受信に関しては、この設定に関わらず、すべての情

報ペイロードを解釈する。

「ノート ] このコマンドは、接続性の検証などの特別な目的で使用される。定常の運用時は on に設定する必要がある。

[初期値] on

[適用 Revision] │ RT57i │ 使用不可 │ RTV700 │ 全リビジョン

#### 11.17 ESP を UDP でカプセル化して送受信するか否かの設定

[書式] ipsec ike esp-encapsulation gateway\_id encap
no ipsec ike esp-encapsulation gateway\_id [encap]

[**設定値**] 。 *gateway\_id* ....... セキュリティ・ゲートウェイの識別子

o encap

on......ESP を UDP でカプセル化して送信するoff......ESP を UDP でカプセル化しないで送信する

[説明] NAT などの影響で ESP が通過できない環境で IPsec の通信を確立するために、ESP を UDP でカプセ

ル化して送受信できるようにする。このコマンドの設定は双方のルータで一致させる必要がある。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

# **11.18** IKE キープアライブ機能の設定

[書式] ipsec ike keepalive use gateway\_id switch [type [ip\_address][interval][count]]
no ipsec ike keepalive use [gateway\_id switch [type [ip\_address][interval][count]]]

[ **設定値** ] ○ *gateway id* ...... セキュリティ・ゲートウェイの識別子

o switch

• on.....キープアライブする • off ......キープアライブしない

○ type ...... キープアライブの方法

• heartbeat ...... IKE heartbeat (従来の方法)

• icmp-echo.....ping

○ *ip\_address* ...... ping を送信する宛先の IP アドレス (IPv4/IPv6) ( このパラメータは *type* として

icmp-echo を指定したときのみ設定できる)

○ interval ...... キープアライブパケットの送信間隔秒数 (1..600)

o count...................キープアライブパケットが届かないときに障害とみなすまでの試行回数 (1..50)

[説明] IKE キープアライブの動作を設定する。

このコマンドの設定は、双方のルータで一致させる必要がある。

[初期值] switch = auto

type = heartbeat interval = 10count = 6

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

#### 11.19 IKE キープアライブに関する SYSLOG を出力するか否かの設定

[書式] ipsec ike keepalive log gateway\_id log
no ipsec ike keepalive log gateway\_id [log]

[**設定値**] 。 *gateway\_id* ....... セキュリティ・ゲートウェイの識別子

o log

• on.....出力する • off ......出力しない

[説明] IKE キープアライブに関する SYSLOG を出力するか否かを設定する。この SYSLOG は DEBEG レベ

ルの出力である。

[初期値] on

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

## 120 11.IPsec の設定

### 11.20 IKE の鍵交換に失敗したときに鍵交換を休止せずに継続するか否かの設定

[書式] ipsec ike always-on gateway\_id switch

[**設定値**] 。 *gateway\_id* ....... セキュリティ・ゲートウェイの識別子

o switch

on...... 鍵交換を継続するoff...... 鍵交換を休止する

[説明] IKE の鍵交換に失敗したときに鍵交換を休止せずに継続できるようにする。IKE キープアライブを用いる

ときには、このコマンドを設定しなくても、常に鍵交換を継続する。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

# 11.21 設定が異なる場合に鍵交換を拒否するか否かの設定

[書式] ipsec ike negotiate-strictly gateway\_id switch no ipsec ike negotiate-strictly gateway\_id

[**設定値**] 。 *gateway\_id* ....... セキュリティ・ゲートウェイの識別子

o switch

on 鍵交換を拒否するoff 鍵交換を受理する

[説明] 設定が異なる場合に鍵交換を拒否するか否かを設定する。

このコマンドの設定が off のときには、従来のファームウェアと同様に動作する。 すなわち、相手の提案 するパラメータが自分の設定と異なる場合でも、そのパラメータをサポートしていれば、それを受理する。 このコマンドの設定が on のときには、同様の状況で相手の提案を拒否する。 このコマンドが適用されるパラメータと対応するコマンドは以下の通りである。

パラメータ	対応するコマンド
 暗号アルゴリズム	ipsec ike encryption
グループ	ipsec ike group
ハッシュアルゴリズム	ipsec ike hash
PFS	ipsec ike pfs
フェーズ 1 のモード	ipsec ike local name など

[初期值] off

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

## 11.22 受信した IKE パケットを蓄積するキューの長さの設定

[書式] ipsec ike queue length length no ipsec ike queue length [length]

[設定値] o length ......キュー長 (8..64)

「説明」 受信したIKEパケットを蓄積するキューの長さを設定する。

この設定は、短時間に集中してIKE パケットを受信した際のルータの振る舞いを決定する。設定した値が大きいほど、IKE パケットが集中したときにより多くのパケットを取りこぼさないで処理することができるが、逆に IKE パケットがルータに滞留する時間が長くなるためキープアライブの応答が遅れ、トンネルの障害を間違って検出する可能性が増える。

通常の運用では、この設定を変更する必要はないが、多数のトンネルを構成しており、多数の SA を同時に消す状況があるならば値を大きめに設定するとよい。

11.IPsec の設定

121

[ノート] Rev.7.01.15 以前のファームウェアでは、このキューの長さは 8 で固定されていた。

キューの長さを長くすると、一度に受信して処理できるIKE パケットの数を増やすことができる。しかし、あまり大きくすると、ルータ内部にたまったIKE パケットの処理が遅れ、対向のルータでタイムアウトと検知されてしまう可能性が増える。そのため、このコマンドの設定を変更する時には、慎重に行なう必要がある。

通常の運用では、この設定を変更する必要はない。

[初期値] 8

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

# 11.23 XAUTH の設定

[書式] ipsec ike xauth myname gateway\_id name password no ipsec ike xauth myname

。gateway\_id......セキュリティ・ゲートウェイの識別子

○ name......XAUTH で通知する名前 (32 文字以内)

password .......XAUTH で通知するパスワード (32 文字以内)

[説明] XAUTH の認証を要求されたときに通知する名前とパスワードを設定する。

[初期値] なし

[ 設定値 ]

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

# 11.24 IPsec で復号したパケットに対して ICMP エラーを送るか否かの設定

[書式] ip icmp error-decrypted-ipsec send sw

no ip icmp error-decrypted-ipsec send [sw] ipv6 icmp error-decrypted-ipsec send sw no ipv6 icmp error-decrypted-ipsec send [sw]

[ 設定値 ] ○ sw

• on......IPsec で復号したパケットに対して ICMP エラーを送る

• off ......IPsec で復号したパケットに対して ICMP エラーを送らない

[説明] IPsec で復号したパケットに対して ICMP エラーを送るか否かを設定する。

[ノート] ICMP エラーには復号したパケットの先頭部分が含まれるため、ICMP エラーが送信元に返送される時にも

IPsec で処理されないようになっていると、本来 IPsec で保護したい通信が保護されずにネットワークに流れてしまう可能性がある。特に、フィルタ型ルーティングでプロトコルによって IPsec で処理するかどうか

切替えている場合には注意が必要となる。

ICMP エラーを送らないように設定すると、traceroute に対して反応がなくなるなどの現象になる。

本コマンドが実装される以前のバージョンでは、ノーマルパスでは off、ファストパスでは on であった。

[初期値] on

[ **適用** Revision] RT57i 使用不可 RTV700 8.00.53 以降

#### 11.25 SA 関連の設定

#### 122 11.IPsec の設定

### 11.25.1 SA のポリシーの定義

[書式] ipsec sa policy policy\_id gateway\_id ah ab\_algorithm [local-id=local\_id] [remote-id=remote\_id] ipsec sa policy policy\_id gateway\_id esp esp\_algorithm [ab\_algorithm] [local-id=local\_id] [remote-id=remote\_id] ipsec sa policy policy\_id gateway\_id esp esp\_algorithm [ab\_algorithm] [local-id=local\_id] [remote-id=remote\_id]

id=remote\_id]

no ipsec sa policy policy\_id [gateway\_id]

[設定値] ° policy\_id ......ポリシー ID (1..2147483647)

○ *gateway\_id* ...... セキュリティ・ゲートウェイの識別子

o ab\_algorithm

• md5-hmac ...... HMAC-MD5 • sha-hmac ...... HMAC-SHA

∘ esp\_algorithm

3des-cbcdes-cbcDES-CBCaes-cbcAES-CBC

○ *local\_id* ...................自分側のプライベートネットワーク

oremote\_id .......相手側のプライベートネットワーク

[説明] SA のポリシーを定義する。この定義はトンネルモードおよびトランスポートモードの設定に必要である。この定義は複数のトンネルモードおよびトランスポートモードで使用できる。

[ノート] 双方で設定する local\_id と remote\_id は一致している必要がある。

[設定例] # ipsec sa policy 101 1 esp aes-cbc sha-hmac

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

### 11.25.2 SA の寿命の設定

[書式] ipsec ike duration sa gateway\_id second [kbytes]

no ipsec ike duration sa gateway\_id [second [kbytes]]

「設定値 ] ○ sa

• ipsec-sa ...... IPsec SA • isakmp-sa ..... ISAKMP SA

。 *gateway\_id* ...... セキュリティ・ゲートウェイの識別子

○ kbytes ......キロ単位のバイト数 (100..100000)

「説明 IKE で提案する IPsec SA または ISAKMP SA の寿命を設定する。

kbytes パラメータを指定した場合には、second パラメータで指定した時間を経過するか指定したバイト数のデータが処理された後に SA は消滅する。なお、kbytes パラメータは sa が ipsec-sa の場合のみ有効。

[初期値] 28800 秒

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

#### 11.25.3 ダングリング SA の動作の設定

[書式] ipsec ike restrict-dangling-sa gateway\_id action no ipsec ike restrict-dangling-sa gateway\_id [action]

[**設定値**] 。 *gateway\_id* ....... セキュリティ・ゲートウェイの識別子

o action

• auto......アグレッシブモードの始動側でのみ IKE SA と IPsec SA を同期させる

• off .....IKE SA と IPsec SA を同期させない。

#### [説明] このコマンドはダングリング SA の動作に制限を設ける。

ダングリング SA とは、IKE SA を削除するときに対応する IPsec SA を削除せずに残したときの状態を指す。RT シリーズでは基本的にはダングリング SA を許す方針で実装しており、IKE SA と IPsec SA を独立のタイミングで削除する。

auto を設定したときには、アグレッシブモードの始動側でダングリング SA を排除し、IKE SA と IPsec SA を同期して削除する。この動作は IKE keepalive が正常に動作するために必要な処置である。 off を設定したときには、常にダングリング SA を許す動作となり、IKE SA と IPsec SA を独立なタイミングで削除する。

ダイヤルアップ VPN のクライアント側ではない場合には、このコマンドの設定に関わらず常に IKE SAと IPsec SA は独立に管理され、削除のタイミングは必ずしも同期しない。

[ノート] ダングリング SA の強制削除が行なわれても、通常は新しい IKE SA に基づいた新しい IPsec SA が存在するので通信に支障が出ることはない。

ダイヤルアップ VPN のクライアント側でダングリング SA を許さないのは、IKE キープアライブを正しく機能させるために必要なことである。

IKEキープアライブでは、IKE SA に基づいてキープアライブを行なう。ダングリング SA が発生した場合には、その SA についてはキープアライブを行なう IKE SA が存在せず、キープアライブ動作が行なえない。そのため、IKE キープアライブを有効に動作させるにはダングリング SA が発生したら強制的に削除して、通信は対応する IKE SA が存在する IPsec SA で行なわれるようにしなくてはいけない。

ダングリング SA の扱いについては、動作モードとリビジョンによって 動作が異なる。

リビジョン	7.01.05 以前	7.01.08	7.01.15	7.01.16 以降
ダイヤルアップ VPN のクライアント側	(A)	(B)		(C)
それ以外	(A)	(B) (A		A)

- (A) ダングリング SA が発生しても何もせず通信を続ける
- (B) ダングリング SA が発生した時にはそれを消去し、必要であれば新しい SA を作成して通信を行なう
- (C) このコマンドにより動作を変更できる

#### [初期值] auto

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

#### 11.25.4 SA の削除

[書式] ipsec sa delete id

[設定値] ○ *id* 

• SAのID

• all ...... すべての SA

[説明] 指定した SA を削除する。

SAのID は自動的に付与され、**show ipsec sa** コマンドで確認することができる。

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

#### 11.25.5 SA の手動更新

[書式] ipsec refresh sa

[設定値] なし

[説明] SA を手動で更新する。

## 124 11.IPsec の設定

[適用 Revision]

このコマンドでは、SAの削除を相手に通知しないので、通常の運用では **ipsec sa delete all** コマンドの方が望ましい。

の方が呈よしい。

 RT57i
 使用不可
 RTV700
 全リビジョン

# 11.25.6 IKE の鍵交換を始動するか否かの設定

[書式] ipsec auto refresh [gateway\_id] switch

no ipsec auto refresh [gateway\_id]

o switch

• on....... 鍵交換を始動する

• off ...... 鍵交換を始動しない

[説明] IKE の鍵交換を始動するかどうかを設定する。このコマンドの設定が on の場合には、IPsec の通信に必

要な鍵を作るために、必要に応じて鍵交換を始動する。このコマンドの設定が off の場合には、鍵交換を始動することはない。なお、このコマンドの設定に関係なく、他のルータが始動した鍵交換については、

常に受け付ける。

[初期值] ipsec auto refresh off

ipsec auto refresh gateway\_id on

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

### 11.26 トンネルインタフェース関連の設定

#### 11.26.1 IPsec トンネルの外側の IPv4 パケットに対する DF ビットの制御の設定

[書式] ipsec tunnel outer df-bit mode

[ 設定値 ] ○ mode

• copy.......内側の IPv4 パケットの DF ビットを外側にもコピーする

• set ......常に 1 • clear .....常に 0

no psec tunnel outer df-bit [mode]

[説明] IPsec トンネルの外側の IPv4 パケットで、DF ビットをどのように設定するかを制御します。

copy の場合には、内側の IPv4 パケットの DF ビットをそのまま外側にもコピーします。

set またはclear の場合には、内側のIPv4パケットのDF ビットに関わらず、外側のIPv4パケットのDF ビッ

トはそれぞれ 1、または 0 に設定されます。 トンネルインタフェース毎のコマンドです。

[初期値] copy

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

#### 11.26.2 使用する SA のポリシーの設定

[書式] ipsec tunnel policy\_id no ipsec tunnel [policy\_id]

[説明] 選択されているトンネルインタフェースで使用する SA のポリシーを設定する。

[初期値] SA のポリシーは設定されていない

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

## **11.26.3** IPComp によるデータ圧縮の設定

[書式] ipsec ipcomp type type no ipsec ipcomp type [type]

[設定値] ○ type

• deflate...... deflate 圧縮でデータを圧縮する

• none...... データ圧縮を行わない

[説明] IPComp でデータ圧縮を行うかどうかを設定する。サポートしているアルゴリズムは deflate のみである。

受信した IPComp パケットを展開するためには、特別な設定を必要としない。すなわち、サポートしているアルゴリズムで圧縮された IPComp パケットを受信した場合には、設定に関係なく展開する。必ずしもセキュリティ・ゲートウェイの両方にこのコマンドを設定する必要はない。片側にのみ設定した場合には、そのセキュリティ・ゲートウェイから送信される IPパケットのみが圧縮される。トランスポートモードのみを使用する場合には、IPComp を使用することはできない。

[ノート] データ圧縮には、PPPで使われる CCP がある。圧縮アルゴリズムとして、IPComp で使われる deflate と、CCP/FRF.9 で使われる Stac-LZS との間に基本的な違いはない。しかし、CCP/FRF.9 でのデータ圧縮は IPsec による暗号化の後に行われる。このため、暗号化でランダムになったデータを 圧縮しようとすることになり、ほとんど効果がない。一方、IPComp は IPsec による暗号化の前にデータ圧縮が行われるため、一定の効果が得られる。また、CCP/FRF.9 とは異なり、対向のセキュリティ・ゲートウェイまでの全経路で圧縮されたままのデータが流れるため、例えば本機の出力インタフェースが LAN であってもデータ圧縮効果を期待できる。

「初期値 ] none

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

### 11.27 トランスポートモード関連の設定

#### 11.27.1 トランスポートモードの定義

[書式] **ipsec transport** id policy\_id [proto [src\_port\_list [dst\_port\_list]]] **no ipsec transport** id [policy\_id [proto [src\_port\_list [dst\_port\_list]]]]

「設定値 ] oid .................トランスポートID (1..2147483647)

∘ *policy\_id* ...... ポリシー ID (1..255)

- src port list.......UDP、TCP のソースポート番号列
  - ポート番号を表す十 進数
  - ポート番号を表すニーモニック
  - \*(すべてのポート)
- *dst\_port\_list*.......UDP、TCP のデスティネーションポート番号列
  - ポート番号を表す十進数
  - ポート番号を表すニーモニック
  - \*(すべてのポート)

[説明] トランスポートモードを定義する。

定義後、*proto、src\_port\_list、dst\_port\_list* パラメータに合致する IP パケットに対してトランスポートモードでの通信を開始する。

[設定例] ○ 192.168.112.25 のルータへの TELNET のデータをトランスポートモードで通信

# ipsec sa policy 102 192.168.112.25 esp des-cbc sha-hmac

# ipsec transport 1 102 tcp \* telnet

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

# 12. PPTP 機能の設定

本機能を使用して PC と接続するためには、PC 側には Microsoft 社の Windows95 や Windows98 などの 「Microsoft(R) VPN Adaptor/ マイクロソフト (R) 仮想プライベートネットワーク」が必要となります。

#### 共通の設定 12.1

tunnel encapsulation、tunnel endpoint address、ppp ccp type コマンドも合わせて参照のこと。

#### PPTP サーバを動作させるか否かの設定 12.1.1

[書式] pptp service service

no pptp service [service]

[ 設定値 ] o service

> • on......PPTP サーバとして動作する • off ...... PPTP サーバとして動作しない

PPTP サーバ機能を動作させるか否かを設定する。 [説明]

PPTP サーバで使う TCPのポート番号 1723 を閉じる。初期値は off なので、PPTP サーバを起動す [ノート]

る場合には、pptp service on を設定する。

off [初期値]

「適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### 相手先情報番号にバインドされるトンネルインタフェースの設定 12.1.2

[書式] pp bind tunnel\_num

> pp bind tunnel\_num-tunnel\_num **no pp bind** [tunnel\_num]

○ tunnel\_num ......トンネルインタフェース番号 (tunnel1 .. tunnel30) [ 設定値 ]

[説明] 選択されている相手先情報番号にバインドされるトンネルインタフェースを指定する。

> 第2書式は anonymous インタフェースを使って多数の接続先を登録するために複数連続したトンネル インタフェースをバインドする場合に用いる。

PPTP は PP 毎に設定する。 [ノート]

tunnel encapsulation コマンドで pptp を設定したトンネルインタフェースをバインドすることによって

PPTP で通信することを可能にする。

RT57i では、トンネルインタフェース番号は tunnel4 まで設定可能。

設定されていない [初期値]

「適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### PPTP ホスト名の設定 12.1.3

[書式] pptp hostname name

no pptp hostname [name]

o name......ホスト名 (64 バイト以内) [ 設定値 ]

PPTP ホスト名を設定する。 [説明]

[ノート] コマンドで設定したユーザ定義の名前が相手先に通知される。何も設定していない場合には機種名が通知

される。相手先のルータには、show status pp コマンドの '接続相手先:'で表示される。

機種名 [初期値]

### **12.1.4** PPTP の動作タイプの設定

[書式] pptp service type type

no pptp service type [type]

[設定値] vype

• server...... サーバとして動作

• client...... クライアントとして動作

[説明] PPTP サーバとして動作するか、PPTP クライアントとして動作するかを設定する。

[ノート] PPTP はサーバ、クライアント方式の接続で、ルータ間で接続する場合には必ず一方がサーバで、もう

一方がクライアントである必要がある。

[初期値] server

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### 12.1.5 PPTP パケットのウィンドウサイズの設定

[書式] pptp window size size

no pptp window size [size]

[設定値] size......パケットサイズ (1..128)

[説明] 受信済みで無応答の PPTP パケットをバッファに入れることができるパケットの最大数を設定する。

[初期値] 32

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### **12.1.6** PPTP の動作モードの設定

[書式] pptp call-id mode mode

no pptp call-id mode [mode]

[ 設定値 ] ○ mode

• normal.......通常モード

• backward-compatibility .......Rev.4.06.16 互換モード

[**説明**] PPTP の動作モードを設定する。

接続相手が Rev.4.06.16 の場合にのみ、動作モードを backward-compatibility にする。

[初期值] normal

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### **12.1.7** PPTP のコネクション制御の syslog を出力するか否かの設定

[書式] pptp syslog syslog

no pptp syslog [syslog]

[設定值] ° syslog

• on......出力する • off ......出力しない

PPTP のコネクション制御の syslog を出力するか否かを設定する。同時に syslog debug on を設定す

る必要がある。

キープアライブ用の Echo-Request, Echo-Reply については出力されない。

[初期値] off

[説明]

#### 128 12.PPTP 機能の設定

#### 12.1.8 PPTP 暗号鍵生成のための要求する認証方式の設定

[書式] pp auth request auth [arrive-only]

no pp auth request [auth]

[ 設定値 ] auth

pap......PAP
 chap.....CHAP
 mschap....MSCHAP

• mschap-v2 ...... MSCHAP-Version2 • chap-pap...... CHAP と PAP 両方

[説明] 要求する認証方式を設定する。

[ノート] PPTP 暗号鍵生成のために認証プロトコルの MS-CHAP または MS-CHAPv2 を設定する。通常サーバ

側で設定する。

[初期値] 設定されない

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 12.1.9 PPTP 暗号鍵生成のための受け入れ可能な認証方式の設定

[書式] pp auth accept auth [auth]

no pp auth accept [auth auth]

[設定値] ∘ auth

• pap ......PAP
• chap ......CHAP
• mschap .....MSCHAP

• mschap-v2 ..... MSCHAP-Version2

[説明] 受け入れ可能な認証方式を設定する。

「ノート」 PPTP 暗号鍵生成のために認証プロトコルの MS-CHAP または MS-CHAPv2 を設定する。通常クライ

アント側で設定する。

MacOS 10.2以降のクライアントに対しては mschap-v2 を用いる。

[初期値] 設定されない

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### 12.2 リモートアクセス VPN 機能

#### **12.2.1** PPTP トンネルの切断タイマの設定

[書式] pptp tunnel disconnect time time no pptp tunnel disconnect time [time]

「設定値 ] ○ time

• 秒数 (1..21474836)

• off ......タイマを設定しない

[説明] 選択されている PPTP トンネルに対して、データパケット無入力・無送信時に、タイムアウトにより

PPTP トンネルを切断する時間を設定する。

[初期値] 60

[ **適用** Revision] | RT57i | 全リビジョン | RTV700 | 全リビジョン

## **12.2.2** PPTP トンネルの端点の名前の設定

[書式] **tunnel endpoint name** [local\_name] remote\_name

no tunnel endpoint name [local\_name remote\_name]

○ remote name......相手側端点

[説明] トンネル端点の名前を指定する。

[ノート] 名前にはドメイン名 (FQDN) を指定する。tunnel endpoint address コマンドが設定されている場合に

は、そちらが優先される。

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### **12.2.3** PPTP キープアライブの設定

[書式] pptp keepalive use use

no pptp keepalive use [use]

[ 設定値 ] ouse

• on......使用する • off ......使用しない

[説明] トンネルキープアライブを使用するか否かを選択する。

[ノート] PPTP トンネルの端点に対して、PPTP 制御コネクション確認要求 (Echo-Request) を送出して、それ

に対する PPTP 制御コネクション確認要求への応答 (Echo-Reply) で相手先からの応答があるかどうか

確認する。応答がない場合には、pptp keepalive interval コマンドに従った切断処理を行う。

[初期值] on

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **12.2.4** PPTP キープアライブのログ設定

[書式] pptp keepalive log log

no pptp keepalive log [log]

[ 設定値 ] ○ log

on......ログにとるoff......ログにとらない

[説明] トンネルキープアライブを口グに取るか否かを選択する。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### 12.2.5 PPTP 接続において暗号化の有無により接続を許可するか否かの設定

[書式] ppp ccp no-encryption mode

no ppp ccp no-encryption [mode]

[ 設定値 ] ○ mode

[説明] MPPE(Microsoft Point-to-Point Encryption) の暗号化がネゴシエーションされないときの動作を設

定する。

[初期値] accept

## 130 12.PPTP 機能の設定

[適用 Revision]

RT57i

# 12.2.6 PPTP キープアライブを出すインターバルとカウントの設定

全リビジョン

全リビジョン

RTV700

# 13. SNMP の設定

SNMP(Simple Network Management Protocol; RFC1157) の設定を行うことにより、SNMP管理ソフトウェアに対してネットワーク管理情報のモニタと変更を行うことができるようになります。この時 RTV700 は SNMP エージェントとなります。

RTV700 では MIB (Management information Base) として RFC1213(MIB-II) とプライベート MIB に対応しています。プライベート MIB については http://www.rtpro.yamaha.co.jp/ にある情報を参照してください。

SNMP により情報を交換するグループをコミュニティと呼びます。コミュニティ間のアクセスには、読み出し専用 (readonly) と読み書き可能 (read-write) の 2 つのアクセスモードがあります。

RTV700 の状態を通知する SNMP メッセージをトラップと呼びます。 どのようなトラップを送信するかは snmp trap enable snmp コマンドで設定し、受信するホストは snmp trap host コマンドで設定します。

読み出し専用のコミュニティ名と送信トラップのコミュニティ名の初期値は"public"になっています。SNMP管理ソフトウェア側のコミュニティ名も"public"の場合が多いので、セキュリティを重要視する場合は適切なコミュニティ名に設定変更します。コミュニティ名にログインパスワードや管理パスワードを使用しないように注意してください。

工場出荷状態では SNMP によるアクセス許可に関する **snmp host** コマンドの設定が none であるので、RTV700 への SNMP によるアクセスは一切できない状態にあります。また、トラップの受信ホストを設定す**る snmp trap host** コマンドの設定が clear であるので、どこにもトラップを送信しません。

### 13.1 読み出し専用のコミュニティ名の設定

[書式] snmp community read-only name no snmp community read-only [name]

[**設定値**] ∘ *name*......SNMP によるアクセスモードが読み出し専用であるコミュニティ名 (1 文字以上

16 文字以内)

[説明] SNMPによるアクセスモードが読み出し専用であるコミュニティ名を設定する。

[初期值] public

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

#### **13.2** 読み書き可能なコミュニティ名の設定

[書式] snmp community read-write name no snmp community read-write [name]

[**設定値**] 。 *name*.......SNMP によるアクセスモードが読み書き可能であるコミュニティ名 (1文字以上

16 文字以内)

[説明] SNMPによるアクセスモードが読み書き可能であるコミュニティ名を設定する。

[初期值] 空文字列

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

## 13.3 SNMP によるアクセスを許可するホストの設定

[書式] snmp host host [ro\_community [rw\_community]]

snmp host any
no snmp host bost
no snmp host any

### 132 13.SNMP の設定

[ 設定値 ] ○ bost

• SNMP によるアクセスを許可するホストの IP アドレス

• any ...... すべてのホストから SNMP によりアクセスできる

∘ *ro\_community* .............. Read-Only コミュニティ文字列 ∘ *rw\_community* ............ Read-Write コミュニティ文字列

[説明] SNMPによるアクセスを許可するホストを設定する。

any を設定した場合は任意のホストからの SNMP によるアクセスを許可する。

IPアドレスでホストを指定した場合には、同時にコミュニティ文字列も設定できる。Read-Write コミュニティ文字列を省略した場合には、Read-Write アクセスが禁止される。Read-Only コミュニティ文字列も省略した場合には、コミュニティ文字列には snmp community コマンドの設定が用いられる。

[初期値] すべてのホストからの SNMP によるアクセスを禁止

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

# 13.4 sysContact の設定

[書式] snmp syscontact name

no snmp syscontact [name]

[設定値] name.....sysContact として登録する名称 (255 文字以内)

[説明] MIB 変数 sysContact を設定する。空白を含ませるためには、パラメータ全体をダブルクォート (゜)、

もしくはシングルクォート(')で囲む。

sysContact は一般的に、管理者の名前や連絡先を記入しておく変数である。

[初期値] sysContact は設定されていない

[設定例] # snmp syscontact "RT administrator"

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

# 13.5 sysLocation の設定

[書式] snmp syslocation name no snmp syslocation [name]

[設定値] 。 name......sysLocation として登録する名称 (255 文字以内)

[説明] MIB 変数 sysLocation を設定する。空白を含ませるためには、パラメータ全体をダブルクォート(゜)、

もしくはシングルクォート(゜)で囲む。

sysLocation は一般的に、機器の設置場所を記入しておく変数である。

[初期値] sysLocation は設定されていない

[設定例] # snmp syslocation "RT room"

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

# 13.6 sysName の設定

[書式] snmp sysname name

no snmp sysname [name]

[設定値] name.....sysName として登録する名称 (255 文字以内)

[説明] MIB 変数 sysName を設定する。空白を含ませるためには、パラメータ全体をダブルクォート (゛)、も

しくはシングルクォート(')で囲む。

sysName は一般的に、機器の名称を記入しておく変数である。

[初期値] sysName は設定されていない

[設定例] # snmp sysname "RTV700"

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

# 13.7 SNMP トラップを送信するか否かの設定

[書式] snmp trap enable snmp trap [trap...]

snmp trap enable snmp all no snmp trap enable snmp

[**設定値**] ∘ *trap* .......トラップの種類

 • warmstart
 再起動時

 • linkup
 リンクアップ時

 • linkdown
 リンクダウン時

。all......すべてのトラップを送信することを示すキーワード

[説明] SNMPトラップを送信するか否かを設定する。

'all を設定した場合には、すべてのトラップを送信する。個別にトラップを設定した場合には、設定され

たトラップだけが送信される。

[ノート] このコマンドは従来リビジョンの snmp enableauthentraps コマンドを置き換える。

authentication Failure トラップを送信するか否かはこのコマンドによって制御される。

linkDown トラップについては、snmp trap send linkdown コマンドによってインタフェース毎に制御できる。あるインタフェースについて、linkDown トラップが送信されるか否かは、snmp trap send linkdown コマンドで送信が許可されており、かつ、このコマンドでも許可されている場合に限られる。

[初期值] all

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

#### **13.8** SNMP トラップのコミュニティ名の設定

[書式] snmp trap community name

no snmp trap community [name]

[設定値] name......送信トラップのコミュニティ名(1文字以上16文字以内)

「説明」 トラップを送信する際のコミュニティ名を設定する。

[初期値] public

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

#### **13.9** SNMP トラップの送信先の設定

[書式] snmp trap host bost [community]

no snmp trap host bost [community]

[設定値] o bost ....... SNMP トラップを送信する先のホストの IP アドレス

○ *community*...... コミュニティ名

[説明] SNMP トラップを送信するホストを指定する。コマンドを複数設定することで、複数のホストを同時に

指定できる。トラップ送信時のコミュニティ文字列にはこのコマンドの設定値が用いられるが、省略され

ている場合には snmp trap community コマンドの設定値が用いられる。

[初期値] SNMPトラップを送信しない

[適用 Revision] | RT57i | 使用不可 | RTV700 | 全リビジョン

#### 13.10 SNMP の LinkDown トラップの送信制御の設定

[書式] snmp trap send linkdown interface [interface\_num] switch

> snmp trap send linkdown pp [peer\_num] switch snmp trap send linkdown tunnel [tunnel\_num] switch

no snmp trap send linkdown interface no snmp trap send linkdown pp [peer\_num] no snmp trap send linkdown tunnel [tunnel\_num]

[ 設定値 ] o interface

LAN インタフェース名BRI インタフェース名

○ *peer\_num* .......相手先情報番号

∘ *tunnel\_num* .......トンネルインタフェース番号

o switch

• on ......送信する • off......送信しない

[説明] 指定したインタフェースの LinkDown トラップを送信するか否かを設定する。

「初期値 ]

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 使用不可

#### PP インタフェースの情報を MIB2 の範囲で表示するか否かの設定 13.11

[ 注書] snmp yrifppdisplayatmib2 switch no snmp yrifppdisplayatmib2

「設定値 ] o switch

> • on ...... MIB 変数 yrifppdisplayatmib2を "enabled(1)" とする • off.......MIB 変数 yrifppdisplayatmib2を "disabled(2)" とする

MIB 変数 yrifppdisplayatmib2 の値をセットする。この MIB 変数はトンネルインタフェースを MIB2 [説明]

の範囲で表示するかどうかを決定する。Rev.4 以前と同じ表示にする場合には、MIB 変数を

"enabled(1)"に、つまり、このコマンドで on を設定する。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

#### 13.12 トンネルインタフェースの情報を MIB2 の範囲で表示するか否かの設定

[書式] snmp yriftunneldisplayatmib2 switch no snmp yriftunneldisplayatmib2

o switch [ 設定値 ]

> • on .......MIB 変数 yrlfTunnelDisplayAtMib2 を "enabled(1)" とする • off......MIB 変数 yrlfTunnelDisplayAtMib2 を "disabled(2)" とする

MIB 変数 yrlfTunnelDisplayAtMib2の値をセットする。この MIB 変数はトンネルインタフェースを [説明]

MIB2 の範囲で表示するかどうかを決定する。Rev.4 以前と同じ表示にする場合には、MIB変数を

"enabled(1)"に、つまり、このコマンドで on を設定する。

[初期値] off

RT57i RTV700 [適用 Revision] 使用不可 全リビジョン

#### SNMP 送信パケットの始点アドレスの設定 13.13

[書式] snmp local address ip\_address no snmp local address [ip\_address]

∘ *ip\_address* ...... IP アドレス [設定値]

13.SNMPの設定

135

[説明] SNMP送信パケットの始点 IP アドレスを設定する。

[初期値] インタフェースに設定されているアドレスから自動選択

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

# 13.14 PP インタフェースのアドレスの強制表示の設定

[書式] snmp display ipcp force switch no snmp display ipcp force

[設定値] ○ switch

• on......IPCP により付与された IP アドレスを PP インタフェースのアドレスとして必ず表示する

しも表示されない

[説明] NAT を使用しない場合や、NAT の外側アドレスとして固定の IP アドレスが指定されている場合には、IPCP で得られた IP アドレスはそのまま PP インタフェースのアドレスとして使われる。この場合、

SNMP では通常のインタフェースの IP アドレスを調べる手順で IPCP としてどのようなアドレスが得

られたのか調べることができる。

しかし、NAT の外側アドレスとして 'ipcp' と指定している場合には、IPCP で得られた IPアドレスは NAT の外側アドレスとして使用され、インタフェースには付与されない。そのため、SNMP でインタフェースの IPアドレスを調べても、IPCP でどのようなアドレスが得られたのかを知ることができない。本コマンドを on に設定しておくと、IPCP で得られた IPアドレスが NAT の外側アドレスとして使用される場合でも、SNMP ではそのアドレスをインタフェースのアドレスとして表示する。アドレスが実際にインタフェースに付与されるわけではないので、始点 IPアドレスとして、その IP アドレスが利用され

ることはない。

[初期値] off

[**適用** Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

# 14. NAT 機能

NAT 機能は、ルータが転送する IP パケットの始点 / 終点 IP アドレスや、TCP/UDP のポート番号を変換することにより、アドレス体系の異なる IP ネットワークを接続することができる機能です。

NAT 機能を用いると、プライベートアドレス空間とグローバルアドレス空間との間でデータを転送したり、1 つのグローバル IP アドレスに複数のホストを対応させたりすることができます。

ヤマハ製ルータでは、始点 / 終点 IP アドレスの変換だけを行うことを NAT と呼び、TCP/UDP のポート番号の変換を伴うものを IP マスカレードと呼んでいます。

アドレス変換規則を表す記述を NAT ディスクリプタと呼び、それぞれの NAT ディスクリプタには、アドレス変換の対象とすべきアドレス空間が定義されます。アドレス空間の記述には、nat descriptor address inner、nat descriptor address outer コマンドを用います。前者は NAT 処理の内側 (INNER) のアドレス空間を、後者は NAT 処理の外側 (OUTER) のアドレス空間を定義するコマンドです。原則的に、これら 2 つのコマンドを対で設定することにより、変換前のアドレスと変換後のアドレスとの対応づけが定義されます。

NAT ディスクリプタはインタフェースに対して適用されます。インタフェースに接続された先のネットワークが NAT 処理の外側であり、インタフェースから本機を経由して他のインタフェースから繋がるネットワークが NAT 処理の内側になります。

NAT ディスクリプタは動作タイプ属性を持ちます。IP マスカレードやアドレスの静的割当てなどの機能を利用する場合には、該当する動作タイプを選択する必要があります。

# 14.1 インタフェースへの NAT ディスクリプタ適用の設定

[書式] ip interface nat descriptor nat\_descriptor\_list

ip pp nat descriptor nat\_descriptor\_list ip tunnel nat descriptor nat\_descriptor\_list no ip interface nat descriptor [nat\_descriptor\_list] no ip pp nat descriptor [nat\_descriptor\_list] no ip tunnel nat descriptor [nat\_descriptor\_list]

[**設定値**] 。 *interface* ......LAN インタフェース名

∘ nat\_descriptor\_list...... 空白で区切られた NAT ディスクリプタ番号 (1..21474836) の並び (16 個以内)

[説明] 適用されたインタフェースを通過するパケットに対して、リストに定義された順番でNATディスクリプ

タによって定義された NAT 変換を順番に処理する。

[ノート] インタフェースが LAN である場合、NAT ディスクリプタの OUTER アドレスに関しては、同一 LAN の ARP 要求に対して ARP 応答する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### 14.2 NAT ディスクリプタの動作タイプの設定

[書式] nat descriptor type nat\_descriptor type no nat descriptor type [nat\_descriptor type]

[設定値] onat descriptor......NAT ディスクリプタ番号 (1..21474836)

o type

• none ......NAT 変換機能を利用しない

• nat-masquerade..... 動的 NAT 変換と静的 NAT 変換と IP マスカレード変換

[説明] NAT変換の動作タイプを指定する。

[ノート] nat-masquerade は、動的 NAT 変換できなかったパケットを IP マスカレード変換で救う。例えば、外側アド

レスが 16 個利用可能の場合は先勝ちで 15 個 NAT 変換され、残りは IP マスカレード変換される。

[初期値] none

#### NAT ディスクリプタの削除 14.3

nat descriptor delete descriptor [書式]

○ descriptor ...... NAT ディスクリプタ番号 (1..21474836) [ 設定値 ]

[説明] NAT ディスクリプタを削除する。

RT57i RTV700 [適用 Revision] 全リビジョン 全リビジョン

#### NAT 処理の外側 IP アドレスの設定 14.4

[書式] nat descriptor address outer nat\_descriptor outer\_ipaddress\_list

no nat descriptor address outer nat\_descriptor [outer\_ipaddress\_list]

onat\_descriptor......NAT ディスクリプタ番号 (1..21474836) [ 設定値 ]

○ outer\_ipaddress\_list ... NAT 対象の外側 IP アドレス範囲のリストまたはニーモニック

動的 NAT 処理の対象である外側の IP アドレスの範囲を指定する。IP マスカレードでは、先頭の 1 個の [説明] 外側の IP アドレスが使用される。

ニーモニックをリストにすることはできない。 [ノート]

適用されるインタフェースにより使用できるパラメータが異なる。

適用インタフェース	LAN	PP	トンネル
ipcp	×	0	×
primary	$\circ$	×	×
secondary	$\circ$	×	×
IP アドレス	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$

[初期値] ipcp

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### NAT 処理の内側 IP アドレスの設定 14.5

[書式] nat descriptor address inner nat\_descriptor inner\_ipaddress\_list

**no nat descriptor address inner** nat\_descriptor [inner\_ipaddress\_list]

∘ nat\_descriptor.....NAT ディスクリプタ番号 (1..21474836) [ 設定値 ]

- inner\_ipaddress\_list ... NAT 対象の内側 IP アドレス範囲のリストまたはニーモニック
  - 1個の IPアドレス、または間に をはさんだ IPアドレス (範囲指定)、およびこれらを任意に並べたもの

• auto ...... すべて

NAT/IP マスカレード処理の対象である内側の IP アドレスの範囲を指定する。 [説明]

[初期値] auto

RTV700 [適用 Revision] RT57i 全リビジョン 全リビジョン

#### NAT のアドレス割当をログに記録するか否かの設定 14.6

[書式] nat descriptor log switch

[ 設定値 ] o switch

> • on......記録する • off .......記録しない

NATのアドレス割当をログに記録するか否かを設定します。 [説明]

#### 138 14.NAT 機能

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **14.7** 静的 NAT エントリの設定

[書式] nat descriptor static nat\_descriptor id outer\_ip=inner\_ip [count]

no nat descriptor static nat\_descriptor id [outer\_ip=inner\_ip [count]]

[設定値] onat descriptor......NAT ディスクリプタ番号 (1..21474836)

○ id...................静的 NAT エントリの識別情報 (1..21474836)

。 *outer\_ip* ...... 外側 IP アドレス (1 個 )

∘ *inner\_ip*......内側 IP アドレス (1 個 )

o count

• 連続設定する個数

● 省略時は 1

[説明] NAT変換で固定割り付けする IP アドレスの組み合せを指定する。個数を同時に指定すると指定されたア

ドレスを始点とした範囲指定とする。

[ノート] 外側アドレスが NAT 処理対象として設定されているアドレスである必要は無い。

静的 NAT のみを使用する場合には、nat descriptor address outer コマンドと nat descriptor address inner コマンドの設定に注意する必要がある。初期値がそれぞれ ipcp と auto であるので、例えば

何らかの IP アドレスをダミーで設定しておくことで動的動作しないようにする。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 14.8 IP マスカレード使用時に rlogin,rcp と ssh を使用するか否かの設定

[書式] nat descriptor masquerade rlogin nat\_descriptor use

no nat descriptor masquerade rlogin nat\_descriptor [use]

[設定値] onat\_descriptor......NAT ディスクリプタ番号 (1..21474836)

o use

• on ......使用する • off ......使用しない

[説明] IP マスカレード使用時に rlogin、rcp、ssh の使用を許可するか否かを設定する。

「ノート 1 on にすると、rlogin、rcp と ssh のトラフィックに対してはポート番号を変換しなくなる。

また on の場合に rsh は使用できない。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### 14.9 外側から受信したパケットに該当する変換テーブルが存在しないときの動作の設定

[書式] nat descriptor masquerade incoming nat\_descriptor action [ip\_address] no nat descriptor masquerade incoming nat\_descriptor

[設定値] onat\_descriptor......NAT ディスクリプタ番号 (1..21474836)

○ *action*......動作

• through......変換せずに通す

• discard ...... 破棄して、何も返さない

∘ *ip\_address* ...... 転送先の IP アドレス

[説明] IP マスカレードで外側から受信したパケットに該当する変換テーブルが存在しないときの動作を設定する。 *action* が forward のときには *tp\_address* を設定する必要がある。

[初期値] reject

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 14.10 静的 IP マスカレードエントリの設定

[書式] nat descriptor masquerade static nat\_descriptor id inner\_ip protocol [outer\_port=]inner\_port no nat descriptor masquerade static nat\_descriptor id [inner\_ip protocol [outer\_port=]inner\_port]

[設定値] onat\_descriptor......NAT ディスクリプタ番号 (1..21474836)

○ id.......静的 IP マスカレードエントリの識別情報 (1以上の数値)

o protocol

• tcp ......TCP プロトコル

• udp ......UDP プロトコル
• icmp ......ICMP プロトコル

• プロトコル番号..... IANA で割り当てられている protocol numbers

○ *outer\_port* ...... 固定する外側ポート番号(ニーモニック)

○ *inner\_port* ...... 固定する内側ポート番号(ニーモニック)

[説明] IP マスカレードによる通信でポート番号変換を行わないようにポートを固定する。

[ノート] outer\_portとinner\_portを指定した場合にはIPマスカレード適用時にインタフェースの外側から内側への

パケットは outer\_port から inner\_port に、内側から外側へのパケットは inner\_port から outer\_port へと

ポート番号が変換される。

outer\_port を指定せず、inner\_port のみの場合はポート番号の変換はされない。

[設定例] NetMeeting する NAT の内側の端末の IP アドレスが 192.168.0.2 の場合

# nat descriptor masquerade static 1 1 192.168.0.2 tcp 1720 # nat descriptor masquerade static 1 2 192.168.0.2 tcp 1503

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### 14.11 NAT の IP アドレスマップの消去タイマの設定

[書式] nat descriptor timer nat\_descriptor time

nat descriptor timer nat\_descriptor protocol=protocol [port=port\_range] time

 $\textbf{no nat descriptor timer} \ nat\_descriptor \ [time]$ 

**no nat descriptor timer** nat\_descriptor protocol=protocol [port=port\_range] [...]

[設定値] onat\_descriptor......NAT ディスクリプタ番号 (1..21474836)

o time......消去タイマの秒数 (30..21474836)

[説明] NATやIPマスカレードのセッション情報を保持する期間を表すNATタイマを設定する。IPマスカレー

ドの場合には、プロトコルやポート番号別の NAT タイマを設定することもできる。指定されていないプ

ロトコルの場合は、第一の形式で設定した NAT タイマの値が使われる。

[初期値] 900

プロトコル毎の設定はなし

#### 140 14.NAT 機能

# 14.12 IP マスカレードテーブルの TTL 処理方式の設定

[書式] nat descriptor masquerade ttl hold type no nat descriptor masquerade ttl hold

[設定値] ○ type

• ftp ......FTP の制御チャネルのみを対象

[説明] 制御チャネルとデータチャネルからなるアプリケーションにおいて、データチャネル上でのデータ転送中に、対応する制御チャネルが消滅することによるデータ通信不良が発生しないようにするために、制御チャネルとデータチャネルの両 IP マスカレードテーブルの TTL を同期させる方法を設定する。

auto と設定した場合には、ルータが自動認識可能なアプリケーションのコネクションに対応するテーブルの TTL を同期させる。

all と設定した場合には、同じホストによるすべてのコネクションに対応するテーブルの TTL を同期させる。

ftp と設定した場合には、FTP コネクションに対応するテーブルの TTL のみを同期させる。

[ノート] all と設定した場合には、多くのテーブルの TTL が同期して、多くのテーブルが残留するために、内部リソースが枯渇することがある。

auto と設定した場合に正常動作しないアプリケーションがあるときは all と設定しなければならない。

[初期値] auto

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 14.13 IP マスカレードで利用するポートの範囲の設定

[書式] nat descriptor masquerade port range nat\_descriptor start [port\_num] no nat descriptor masquerade port range nat\_descriptor [start [port\_num]]

[**設定値**] onat\_descriptor......NAT ディスクリプタの識別番号 (1..21474836)

o port num

・ ポートの個数 (1 .. 4096)

● 省略時は 4096 個

[説明] IP マスカレードで利用するポート番号の範囲を設定する。

*start+port\_num* <= 65535 でなくてはいけない。

[初期値] start = 60000

 $port_num = 4096$ 

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 14.14 FTP として認識するポート番号の設定

[書式] nat descriptor ftp port nat\_descriptor port [port...] no nat descriptor ftp port nat\_descriptor [port...]

[設定値] onat\_descriptor......NAT ディスクリプタの識別番号 (1..21474836)

o port ......ポート番号 (1 .. 65535)

[説明] TCP で、このコマンドにより設定されたポート番号を FTPの制御チャネルの通信とみなして処理をす

る。

[初期値] 21

# 14.15 IP マスカレードで変換しないポート番号の範囲の設定

[書式] nat descriptor masquerade unconvertible port nat\_descriptor if-possible nat descriptor masquerade unconvertible port nat\_descriptor protocol port no nat descriptor masquerade unconvertible port nat\_descriptor protocol [port]

[設定値] \*\* nat\_descriptor......NAT ディスクリプタの識別番号 (1..21474836)

o protocol

• tcp ......TCP
• udp ......UDP

· port ...... ポート番号の範囲

[説明] IPマスカレードで変換しないポート番号の範囲を設定する。

if-possible が指定されている時には、処理しようとするポート番号が他の通信で使われていない場合には

値を変換せずそのまま利用する。

[初期値] なし

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 14.16 IP マスカレード変換時に DF ビットを削除するか否かの設定

[書式] nat descriptor masquerade remove df-bit remove no nat descriptor masquerade remove df-bit [remove]

[**設定値**] 。 nat\_descriptor......NAT ディスクリプタの識別番号 (1..21474836)

 $\circ$  remove

on......IP マスカレード変換時に DF ビットを削除するoff ......IP マスカレード変換時に DF ビットを削除しない

[説明] IP マスカレード変換時に DF ビットを削除するか否かを設定する。

DF ビットは経路 MTU 探索のために用いるが、そのためには長すぎるパケットに対する ICMP エラーを正しく発信元まで返さなくてはいけない。しかし、IP マスカレード処理では IP アドレスなどを書き換えてしまうため、ICMP エラーを正しく発信元に返せない場合がある。そうなると、パケットを永遠に届けることができなくなってしまう。このように、経路 MTU 探索のための ICMP エラーが正しく届かない状況を、経路 MTU ブラックホールと呼ぶ。

IP マスカレード変換時に同時に DF ビットを削除してしまうと、この経路 MTU ブラックホールを避けることができる。その代わりに、経路 MTU 探索が行なわれないことになるので、通信効率が下がる可能性がある。

[ノート] ファストパス処理は、一度ノーマルパス処理で通過させたパケットの情報を保存しておき、同じ種類のパケットであれば高速に転送するという処理を行なっている。そのため、例えば **ping** コマンドを実行した場合、最初の 1 回目はノーマルパス処理、2 回目以降はファストパス処理となる。そのため、最初の 1 回は DF ビットが削除されるが、2 回目以降は DF ビットが削除されないという状況だった。

[初期値] on

[ **適用** Revision] RT57i 8.00.19 以降 RTV700 全リビジョン

## 142 15.DNS の設定

# 15. DNS の設定

本機は、DNS(Domain Name Service)機能として名前解決、リカーシブサーバ機能、上位 DNS サーバの選択機能、簡易 DNS サーバ機能(静的 DNS レコードの登録)を持ちます。

名前解決の機能としては、**ping** や **traceroute**、**rdate**、**ntpdate**、**telnet** コマンドなどの IP アドレスパラメータの代わりに名前を指定したり、SYSLOG などの表示機能において IP アドレスを名前解決したりします。

リカーシブサーバ機能は、DNS サーバとクライアントの間に入って、DNS パケットの中継を行います。本機宛にクライアントから届いた DNS 問い合わせパケットを dns server コマンドで設定された DNS サーバに中継します。DNS サーバからの回答は本機宛に届くので、それをクライアントに転送します。最大 256 件のキャッシュを持ち、キャッシュにあるデータに関しては DNS サーバに問い合わせることなく返事を返すため、DNS によるトラフィックを削減する効果があります。キャッシュは、DNS サーバからデータを得た場合にデータに記されていた時間だけ保持されます。

DNS の機能を使用するためには、**dns server** コマンドを設定しておく必要があります。また、この設定は DHCP サーバ機能において、DHCP クライアントの設定情報にも使用されます。

# **15.1** DNS を利用するか否かの設定

[書式] dns service service no dns service [service]

「設定値 ] ○ service

• recursive...... DNS リカーシブサーバとして動作する

• off ......サービスを停止させる

[説明] DNS リカーシブサーバとして動作するかどうかを設定する。off を設定すると、DNS 的機能は一切動作

しない。また、ポート 53/udp も閉じられる。

[初期值] recursive

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### **15.2** ルータ自身の FQDN の設定

[書式] dns private name name

no dns private name [name]

[**設定値**] ∘ *name* ......ルータの FQDN

[説明] ルータの DNS 名を指定する。

[初期値] なし

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 15.3 DNS ドメイン名の設定

[書式] **dns domain** domain\_name

no dns domain [domain\_name]

[**設定値**] odomain\_name ............ DNS ドメインを表す文字列

「説明」 ルータが所属する DNS ドメインを設定する。

ルータのホストとしての機能(**ping. traceroute**)を使うときに名前解決に失敗した場合、このドメイン名を補完して再度解決を試みる。ルータが DHCP サーバとして機能する場合、設定したドメイン名はDHCP クライアントに通知するためにも使用される。ルータのあるネットワークおよびそれが含むサブ

ネットワークの DHCP クライアントに対して通知する。

### **15.4** DNS サーバの IP アドレスの設定

[書式] **dns server** ip\_address [ip\_address ...]

no dns server [ip\_address ...]

「設定値 ] · · · tp address .................................. DNS サーバの IP アドレス (空白で区切って最大 4ヶ所まで設定可能)

[説明] DNS サーバの IP アドレスを指定する。

この IP アドレスはルータが DHCP サーバとして機能する場合に DHCP クライアントに通知するためや、IPCP の MS 拡張オプションで相手に通知するためにも使用される。

[ノート] DHCP サーバから通知された DNS サーバを使うときには、dns server dhcp コマンドを使う。

[初期値] DNS サーバは設定されていない

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 15.5 DNS サーバを通知してもらう相手先情報番号の設定

[書式] dns server pp peer\_num

no dns server pp [peer\_num]

[説明] DNS サーバを通知してもらう相手先情報番号を設定する。このコマンドで相手先情報番号が設定されて

いると、DNS での名前解決を行う場合に、まずこの相手先に発信して、そこで PPP の IPCP MS 拡張

機能で通知された DNS サーバに対して問い合わせを行う。

相手先に接続できなかったり、接続できても DNS サーバの通知がなかった場合には名前解決は行われな

い。

**dns server** コマンドで DNS サーバが明示的に指定されている場合には、そちらの設定が優先される。 **dns server** コマンドに指定したサーバから返事がない場合には、相手先への接続と DNS サーバの通知取

得が行われる。

[ノート] この機能を使用する場合には、dns server pp コマンドで指定された相手先情報に、ppp ipcp msext

on の設定が必要である。

DHCP サーバから通知された DNS サーバを使うときには、dns server dhcp コマンドを使う。

[初期値] DNS サーバを通知してもらう相手先は設定されていない

[設定例] # pp select 2

pp2# ppp ipcp msext on pp2# dns server pp 2

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### 15.6 DNS サーバアドレスを取得する LAN インタフェースの設定

[書式] dns server dhcp interface no dns server dhcp

[設定値] o interface ......LAN インタフェース名

[説明] DNS サーバアドレスを取得する LAN インタフェースを設定する。このコマンドで LAN インタフェース

名が設定されていると、DNS で名前解決を行うときに、指定した LAN インタフェースで DHCP サーバから取得した DNS サーバアドレスに対して問い合わせを行う。DHCP サーバから DNS サーバアドレ

スを取得できなかった場合は名前解決を行わない。

**dns server** コマンドで DNS サーバが明示的に指定されているか、**dns server select**、**dns server pp** コマンドの設定により問い合わせをする DNS サーバが決められた場合には、その設定が優先される。

[ノート] この機能は指定した LAN インタフェースが DHCP クライアントとして動作していなければならない。

[初期値] LAN インタフェースは設定されていない

#### 144 15.DNS の設定

### 15.7 プライベートアドレスに対する問い合わせを処理するか否かの設定

[書式] dns private address spoof spoof

no dns private address spoof [spoof]

「設定値 〕 ○ spoof

• on......処理する • off ......処理しない

「説明」 on の場合、DNS リカーシブサーバ機能で

on の場合、DNS リカーシブサーバ機能で、プライベートアドレスの PTR レコードに対する問い合わせに 対し、上位サーバに問い合わせを転送することなく、自分でその問い合わせに対し"NXDomain"、すな

わち「そのようなレコードはない」というエラーを返す。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 15.8 DHCP/IPCP MS 拡張で DNS サーバを通知する順序の設定

[書式] dns notice order protocol server [server] no dns notice order protocol [server [server]]

[設定値] ○ protocol

• dhcp ...... DHCP による通知

• msext ...... IPCP MS 拡張による通知

o server

• none......一切通知しない

• me ......本機自身

• server ...... **dns server** コマンドに設定したサーバ群

[説明] DHCPやIPCP MS 拡張では DNS サーバを複数通知できるが、それをどのような順序で通知するかを

設定する。

none を設定すれば、他の設定に関わらず DNS サーバの通知を行わなくなる。me は本機自身の DNS リカーシブサーバ機能を使うことを通知する。server では、dns server コマンドに設定したサーバ群を通知することになる。IPCP MS 拡張では通知できるサーバの数が最大 2 に限定されているので、後ろにme が続く場合は先頭の 1 つだけと本機自身を、server 単独で設定されている場合には先頭の2 つだけを通

知する。

[初期值] dhcp me server

msext me server

[**適用** Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## **15.9** SYSLOG 表示で DNS により名前解決するか否かの設定

[書式] dns syslog resolv resolv no dns syslog resolv [resolv]

[設定値] ○ resolv

• on......解決する • off ......解決しない

[説明] SYSLOG表示でDNSにより名前解決するか否かを設定する。

[初期値] off

### **15.10** DNS 問い合わせの内容に応じた DNS サーバの選択

[書式] **dns server select** *id server* [*server2*] [*type*] *query* [*original-sender*][restrict pp *connection-pp*]

**dns server select** *id* pp *peer\_num* [*default-server*] [*type*] *query* [*original-sender*] [restrict pp *connection-pp*]

**dns server select** *id* dhcp *interface* [*default-server*] [*type*] *query* [*original-sender*] [restrict pp *connection-*

**dns server select** *id* reject [*type*] *query* [*original-sender*] **no dns server select** *id* 

。 *server2* ...... セカンダリ DNS サーバの IP アドレス

○ *type* ....... DNS レコードタイプ (省略時は a)

• a..... ホストの IP アドレス

• ptr ......IP アドレスの逆引き用のポインタ

• mx.....メールサーバ

• ns ......ネームサーバ

• cname......別名

• any ...... すべてのタイプにマッチする

○ query ...... DNS 問い合わせの内容

● type が a、mx、ns、cname の場合

*query* はドメイン名を表す文字列であり、後方一致とする。例えば、 "yamaha.co.jp" であれば、comm.yamaha.co.jp、rtpro.yamaha.co.jp などにマッチする。"." を指定すると全てのドメイン名にマッチする。

• type が ptr の場合

query は IPアドレス ( $ip\_address[/masklen]$ ) であり、masklen を省略したときは IP アドレスにのみマッチし、masklen を指定したときはネットワークアドレスに含まれるすべての IP アドレスにマッチする。 DNS 問い合わせに含まれる .in-addr.arpa ドメインで記述された FQDN は、IP アドレスへ変換された後に比較される。"." を指定すると全ての IP アドレスにマッチする。

○ original-sender...... DNS 問い合わせの送信元の IP アドレスの範囲

。connection-pp.......DNS サーバを選択する場合、接続状態を確認する接続相手先情報番号

peer\_num......IPCPにより接続相手から通知される DNS サーバを使う場合の接続相手先情報番号

○ *interface* ....... DHCP サーバより取得する DNS サーバを使う場合の LAN インタフェース名

○ *default-server.......peer\_num* パラメータで指定した接続相手から DNS サーバを獲得できなかったと きに使う DNS サーバの IP アドレス

[説明]

DNS 問い合わせの解決を依頼する DNS サーバとして、DNS 問い合わせの内容および DNS 問い合わせの送信元および回線の接続状態を確認する接続相手先情報番号と DNS サーバとの組合せを複数登録しておき、DNS 問い合わせに応じてその組合せから適切な DNS サーバを選択できるようにする。テーブルは小さい番号から検索され、DNS 問い合わせの内容に query がマッチしたら、その DNS サーバを用いて DNS 問い合わせを解決しようとする。一度マッチしたら、それ以降のテーブルは検索しない。すべてのテーブルを検索してマッチするものがない場合には、dns server コマンドで指定された DNS サーバを用いる。

reject キーワードを使用した書式の場合、query がマッチしたら、その DNS 問い合わせパケットを破棄し、DNS 問い合わせを解決しない。

restrict pp 節が指定されていると、connection-pp で指定した相手先が接続状態になっているかどうかがサーバの選択条件に追加される。相手先が接続状態になっていないとサーバは選択されない。相手先が接続状態になっていて、かつ、他の条件もマッチしている場合に指定したサーバが選択される。

Γ	滴田	Revision]
	ᄣᄱ	I ICVISION

RT57i	全リビジョン	RTV700	全リビジョン	
-------	--------	--------	--------	--

### 146 15.DNS の設定

# 15.11 静的 DNS レコードの登録

[書式] ip host fqdn value

**dns static** *type name value* **no ip host** *fqdn* [value]

no dns static type name [value]

> • a..... ホストの IPv4 アドレス • aaaa ...... ホストの IPv6 アドレス

• ptr ...... IP アドレスの逆引き用のポインタ

• mx....メールサーバ

• ns ......ネームサーバ

• cname......別名

oname, value...... type パラメータによって以下のように意味が異なる

type パラメータ	name	value
a	FQDN	IPv4 アドレス
aaaa	FQDN	IPv6 アドレス
ptr	IP アドレス	FQDN
mx	FQDN	FQDN
ns	FQDN	FQDN
cname	FQDN	FQDN

∘ fqdn ......ドメイン名を含んだホスト名

[説明] 静的な DNS レコードを定義する。

ip host コマンドは、dns static コマンドで a と ptr を両方設定することを簡略化したものである。

「ノート 1 問い合わせに対して返される DNS レコードは以下のような特徴を持つ。

o TTL フィールドには 1 がセットされる

Answer セクションに回答となる DNS レコードが 1 つセットされるだけで、Authority/Additional セクションには DNS レコードがセットされない

。 MX レコードの preference フィールドは 0 にセットされる

[設定例] # ip host pc1.rtpro.yamaha.co.jp 133.176.200.1

# dns static ptr 133.176.200.2 pc2.yamaha.co.jp

# dns static cname mail.yamaha.co.jp mail2.yamaha.co.jp

[仕様変更] aaaa タイプは RT57i Rev.8.00.27、RTV700 Rev.8.00.31 以降で使用可能。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 15.12 DNS 問い合わせパケットの始点ポート番号の設定

[書式] dns srcport srcport

no dns srcport [srcport]

[説明] DNS リカーシブサーバ機能で、自分が送信する DNS 問い合わせパケットの始点ポート番号を設定する。

[初期値] 53

[ **適用** Revision] RT57i 8.00.41 以降 RTV700 8.00.39 以降

# 16. 優先制御

優先制御の機能は、インタフェースに入力されたパケットの順序を入れ換えて別のインタフェースに出力します。これらの 機能を使用しない場合には、パケットは入力した順番に処理されます。

優先制御は、クラス分けしたキューに優先順位をつけ、まず高位のキューを出力し、そのキューが空になると次の順位の キューのパケットを出力する、という処理を行います。

クラスは、**queue class filter** コマンドにより、パケットのフィルタリングと同様な定義でパケットを分類します。優先制御では 1 から 4 までのクラスが使用できます。クラスは番号が大きいほど優先順位が高くなります。

パケットの処理アルゴリズムは、**queue** *interface* **type** コマンドにより、優先制御、単純 FIFO の中から選択します。これはインタフェースごとに選択することができます。

# 16.1 インタフェース速度の設定

[書式] speed interface speed no speed interface [speed]

[**設定値**] ointerface ......LAN インタフェース名

○ *speed* ......インタフェース速度 (bit/s)

[説明] 指定したインタフェースに対して、インタフェースの速度を設定する。

[ノート] speed パラメータの後ろに 'k' または 'M' をつけると、それぞれ kbit/s、Mbit/s として扱われる。

[初期値] なし

[**仕様変更**] RT57i Rev.8.00.46 以降, RTV700 Rev.8.00.53 以降では、指定可能な speed を 1k から 100M に

制限。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 16.2 キューイングアルゴリズムタイプの選択

[書式] **queue** interface **type** type

queue pp type type

no queue interface type type

no queue pp type [type]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

o type

• fifo...... First In, First Out 形式のキューイング

• priority ...... 優先制御キューイング

[説明] 指定したインタフェースに対して、キューイングアルゴリズムタイプを選択する。

fifo は最も基本的なキューである。fifo の場合、パケットは必ず先にルータに到着したものから送信される。パケットの順番が入れ替わることは無い。fifo キューにたまったパケットの数が queue interface length コマンドで指定した値を越えた場合、キューの再後尾、つまり最も最後に到着したパケットが破棄される。

priority は優先制御を行う。queue class filter コマンドおよび queue interface class filter list コマンド でパケットをクラス分けし、送信待ちのパケットの中から最も優先順位の高いクラスのパケットを送信する。

[初期値] fifo

# 16.3 クラス分けのためのフィルタ設定

[書式] queue class filter num class ip src\_addr [dest\_addr [proto [src\_port [dest\_port]]]] no queue class filter num class [protocol ...]

[ **設定値** ] の num ........................クラスフィルタの識別番号 (1..100)

。 *class* ...... クラス (1..4)

○ *src addr* ...... IP パケットの始点 IP アドレス

- xxx.xxx.xxx xxx
  - 十進数
  - \* (ネットマスクの対応するビットが8ビットとも0と同じ)
- \*(すべてのIPアドレスに対応)
- o dest\_addr
  - IP パケットの終点 IP アドレス (src\_addr と同じ形式)
  - 省略時は一個の\*と同じ
- ∘ *proto* ......フィルタリングするパケットの種類
  - プロトコルを表す十進数
  - プロトコルを表すニーモニック

icmp	1
tcp	6
udp	17

- 上項目のカンマで区切った並び (5 個以内)
- \*(すべてのプロトコル)
- established
- 省略時は \* と同じ。
- ∘ *src\_port*......UDP 、TCP のソースポート番号
  - ポート番号を表す十進数
  - ポート番号を表すニーモニック(一部)

ニーモニック	ポート番号	ニーモニック	ポート番号
ftp	20,21	ident	113
ftpdata	20	ntp	123
telnet	23	nntp	119
smtp	25	snmp	161
domain	53	syslog	514
gopher	70	printer	515
finger	79	talk	517
www	80	route	520
pop3	110	uucp	540
sunrpc	111		

- 間に-をはさんだ2 つの上項目、- を前につけた上項目、- を後ろにつけた上項目、これらは範囲を指定する。
- 上項目のカンマで区切った並び (10 個以内)
- \*(すべてのポート)
- 省略時は\*と同じ。
- *dest\_port*......UDP 、TCPのデスティネーションポート番号

### 「説明」 クラス分けのためのフィルタを設定する。

パケットフィルタに該当したパケットは、指定したクラスに分類される。このコマンドで設定したフィルタを使用するかどうか、あるいはどのような順番で適用するかは、各インタフェースにおける queue interface class filter list コマンドで設定する。

[ **適用** Revision] | RT57i | 全リビジョン | RTV700 | 全リビジョン |

#### デフォルトクラスの設定 16.4

[書式] queue interface default class class

queue pp default class class

no queue interface default class class no queue pp default class [class]

[ 設定値 ] ∘ interface ......LAN インタフェース名

。 class ...... クラス (1..4)

インタフェースに対して、フィルタにマッチしないパケットをどのクラスに分類するかを指定する。 [説明]

[初期値]

「適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### クラス分けフィルタの適用 16.5

[書式] queue interface class filter list filter\_list

queue pp class filter list filter\_list no queue interface class filter list [filter\_list]

no queue pp class filter list [filter\_list]

∘ *interface* ......LAN インタフェース名 「設定値 ]

ofilter\_list......空白で区切られたクラスフィルタの並び

指定した LAN インタフェースまたは選択されている PP に対して、queue class filter コマンドで設定 [説明]

したフィルタを適用する順番を設定する。フィルタにマッチしなかったパケットは、queue interface

default class コマンドで指定したデフォルトクラスに分類される。

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

### クラス毎のキュー長の設定 16.6

[書式] queue interface length len1 [len2...len4]

queue pp length len1 [len2...len4]

no queue interface length [len1 [len2...len4]] no queue pp length [len1 [len2...len4]]

∘ interface ......LAN インタフェース名 [ 設定値 ]

○ len1..len4......クラス 1 からクラス 4 のキュー長 (1..10000)

インタフェースに対して、指定したクラスのキューに入ることのできるパケットの個数を指定する。設定 [説明]

を省略したクラスに関しては、最後に指定されたキュー長が残りのクラスにも適用される。

「初期値 ] 40 (LAN)

20 (PP、全機種共通)

RTV700 [適用 Revision] RT57i 全リビジョン 全リビジョン

### MP インタリーブの設定 16.7

[書式] ppp mp interleave [delay] switch

no ppp mp interleave [[delay] switch]

○ delay ...... 遅延 (ミリ秒) 「設定値 ]

o switch

• on......MP インタリーブを使用する

● off ...... MP インタリーブを使用しない

MP インタリーブを使用するかどうかを設定する。delayでは、優先されるプロトコルで許容できる最大 [説明]

遅延を設定する。パケットをどのような大きさに分割するかは、delay の値と回線速度により決定され

る。

# 150 16. 優先制御

[ノート]

delay で設定した遅延が保証されるわけではない。

データの受信側でも同じ設定をしておかないと、効果が発揮されない。

同時に圧縮は利用できない。圧縮を利用する設定の場合、この機能は無視されるので、以下の設定で圧縮を無効にしておく必要がある。

### ppp ccp type none

[初期值] delay = 30

switch = on

[設定例] # queue class filter 1 4 ip VOIP-GATEWAY \* \* \* \*

# queue class filter 2 3 ip \* \* icmp \* \*

# queue class filter 3 1 ip \*\*\*\*\*

# pp select 1

# pp bind bri1

# queue pp type priority

# queue class filter list 1 2 3

# isdn remote address call 03-123-4567

# ppp mp use on

# ppp mp interleave on

# ppp mp maxlink 1

# ppp ccp type none

# pp enable 1

[適用 Revision]

RT57i	全日ビジョン	RTV700	仝川ビジョン
111071	エソレンヨン 1	1111 4700	1 モソレノコン

## 17. IPv6

# 17.1 共通の設定

### 17.1.1 IPv6パケットを扱うか否かの設定

[書式] ipv6 routing routing

no ipv6 routing [routing]

[設定值] orouting

[説明] IPv6 パケットをルーティングするか否かを設定する。本スイッチを on にしないと PP 側の IPv6 関連は

一切動作しない。

off の場合でも TELNET による設定や TFTP によるアクセス、PING 等は可能。

[初期值] on

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 17.1.2 IPv6 インタフェースのリンク MTU の設定

[書式] ipv6 interface mtu mtu

ipv6 pp mtu mtu no ipv6 interface mtu mtu mo ipv6 pp mtu mtu

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

。*mtu* ...... MTU の値 (1280..1500)

[説明] IPv6 インタフェースのリンク MTU を設定する。

[初期値] 1500

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **17.1.3** TCP セッションの MSS 制限の設定

[書式] ipv6 interface tcp mss limit mss

ipv6 pp tcp mss limit mss ipv6 tunnel tcp mss limit mss no ipv6 interface tcp mss limit [mss] no ipv6 pp tcp mss limit [mss] no ipv6 tunnel tcp mss limit [mss]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

o mss

[説明] インタフェースを通過する TCP セッションの MSS を制限する。インタフェースを通過する TCP パ

ケットを監視し、MSS オプションの値が設定値を越えている場合には、設定値に書き換える。キーワード auto を指定した場合には、インタフェースの MTU、もしくは PP インタフェースの場合で相手の

MRU 値が分かる場合にはその MRU 値から計算した値に書き換える。

[ノート] PPPoE 用の PP インタフェースに対しては、pppoe tcp mss limit コマンドでも TCP セッションの

MSS を制限することができる。このコマンドと pppoe tcp mss limit コマンドの両方が有効な場合は、

MSS はどちらかより小さな方の値に制限される。

[初期値] off

152 17.IPv6

# 17.2 IPv6 アドレスの管理

## インタフェースの IPv6 アドレスの設定 17.2.1 [書式] ipv6 interface address address/prefix len ipv6 interface address auto ipv6 pp address address/prefix\_len ipv6 tunnel address address/prefix\_len no ipv6 interface address address/prefix\_len no ipv6 interface address auto no ipv6 pp address address/prefix\_len no ipv6 tunnel address address/prefix\_len [ 設定値 ] o *interface* ......LAN インタフェース名 o address • IPv6アドレス • prefix\_type@prefix\_interface:interface\_id ■ prefix\_type □ ra-prefix ...... RA で取得したプレフィックスを使用する □ dhcp-prefix...... DHCPv6-PD で取得したプレフィックスを使用する □ dtcp-prefix...... DTCP で取得したプレフィックスを使用する ■ prefix\_interface ......プレフィックスを取得するインターフェース ■ *interface\_id* ......インタフェース識別子 prefix\_len......プレフィックス長 。auto......LAN インタフェースの自動設定を行うことを示すキーワード インタフェースに IPv6 アドレスを付与する。 [説明] prefix\_type@prefix\_interface:interface\_id が指定された場合には、取得したプレフィックスとインタフェー ス識別子により、IPv6 アドレスが決定される。 [ノート] このコマンドで付与したアドレスは、show ipv6 address コマンドで確認することができる。 複数の LAN インタフェースで自動設定機能を利用することができる。その場合、デフォルト経路は最後 に自動設定が完了したインタフェースに向く。 RT57i Rev.8.00.46 以降、RTV700 Rev.8.00.53 以降では、 [ 仕様変更 ] prefix\_type@prefix\_interface:interface\_id の指定が可能。 [適用 Revision] RT57i **RTV700** 全リビジョン 全リビジョン インタフェースのプレフィックスに基づく IPv6 アドレスの設定 17.2.2 [書式] ipv6 interface prefix prefix/prefix\_len ipv6 pp prefix prefix/prefix\_len ipv6 tunnel prefix prefix/prefix\_len no ipv6 interface prefix prefix/prefix len no ipv6 pp prefix prefix/prefix len no ipv6 tunnel prefix prefix/prefix\_len

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

o prefix

- IPv6 プレフィックス
- prefix\_type@prefix\_interface::

■ prefix\_type

- □ ra-prefix ...... RA で取得したプレフィックスを使用する
- □ dhcp-prefix...... DHCPv6-PD で取得したプレフィックスを使用する
- □ dtcp-prefix...... DTCP で取得したプレフィックスを使用する
- ■*prefix\_interface* ......プレフィックスを取得するインタフェース

### [説明]

インタフェースに IPv6 アドレスを付与する。類似のコマンドに **ipv6** *interface* **address** コマンドがあるが、このコマンドではアドレスではなくプレフィックスのみを指定する。プレフィックス以降の部分はMAC アドレスに基づいて自動的に補完する。このときに使用する MAC アドレスは、設定しようとするインタフェースに割り当てられているものが使われる。ただし、MAC アドレスを持たない PP インタフェースやトンネルインタフェースでは LAN 1 インタフェースの MAC アドレスを使用する。

なお、類似の名前を持つ **ipv6 prefix** コマンドはルータ広告で通知するプレフィックスを定義するものであり、IPv6 アドレスを付与するものではない。しかしながら、通常の運用では、インタフェースに付与する IPv6 アドレスのプレフィックスとルータ広告で通知するプレフィックスは同じであるから、双方のコマンドに同じプレフィックスを設定することが多い。

prefix\_type@prefix\_interface:: が指定された場合には、取得したプレフィックスがインタフェースのプレフィックスとして使用される。

[ノート] このコマンドで設定された IPv6 アドレスは show ipv6 address コマンドで確認できる。

[仕様変更] RT57i Rev.8.00.46 以降, RTV700 Rev.8.00.53 以降では、prefix\_type@prefix\_interface:: の指定が

可能。

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 17.2.3 DHCPv6 の動作の設定

[書式] ipv6 interface dhcp service type

ipv6 pp dhcp service type ipv6 tunnel dhcp service type no ipv6 interface dhcp service no ipv6 pp dhcp service no ipv6 tunnel dhcp service

[設定値] o interface ......LAN インタフェース名

o type

• off ...... DHCPv6 を使わない

• client ...... クライアント

[説明] 各インタフェースにおける DHCPv6 の動作を設定する。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 17.2.4 DAD(Duplicate Address Detection) の送信回数の設定

[書式] ipv6 interface dad retry count count no ipv6 interface dad retry count

[**設定値**] 。count..................選択したインタフェースでの DAD の再送回数 (0..10)

[説明] 静的にあるいは動的に IPv6 アドレスが設定されたときに、アドレスの重複を検出するために送信する

DAD の送信回数を設定する。

O を設定した場合には、DAD を送信せずに設定された IPv6 アドレスは有効なアドレスとして扱う。

[初期値] 1

[ **適用** Revision] RT57i 8.00.57 以降 RTV700 8.00.56 以降

154 17.IPv6

### 17.3 近隣探索

### 17.3.1 ルータ広告で配布するプレフィックスの定義

[書式] **ipv6 prefix** prefix\_id prefix/prefix\_len [valid\_lifetime=time] [preferred\_lifetime=time] [l\_flag=switch] [a\_flag=switch]

no ipv6 prefix prefix\_id

- IPv6 プレフィックス
- prefix\_type@prefix\_interface::
  - prefix\_type
    - □ ra-prefix ...... RA で取得したプレフィックスを使用する
    - □ dhcp-prefix...... DHCPv6-PD で取得したプレフィックスを使用する
    - □ dtcp-prefix...... DTCP で取得したプレフィックスを使用する
- prefix\_interface ..... プレフィックスを取得するインターフェース

- opreferred\_lifetime........プレフィックスの推奨寿命(60..15552000)
- *time*...... 時間設定
  - YYYY-MM-DD,bb:mm[:ss]
    - ■YYYY.....年(1980..2079)
    - ■*MM*......月 (01..12)
    - ■*DD*.....⊟ (01..31)

    - **■** mm......分 (00..59)
    - ■ss ......秒 (00..59、省略時は00)
- ○1 flag.....on-link フラグ
- o a\_flag......autonomous address configuration フラグ
- o switch
  - on
  - off

[説明] ルータ広告で配布するプレフィックスを定義する。実際に広告するためには、**ipv6** *interface* **rtadv prefix** コマンドの設定が必要である。

time では寿命を秒数または寿命が尽きる時刻のいずれかを設定できる。time として数値(60以上 15552000 以下)を設定すると、その秒数を寿命として広告する。time として時刻を設定すると、その時刻に寿命が尽きるものとして寿命を計算し、広告する。時刻を設定する場合は、上記のフォーマットに従う。有効寿命とはアドレスが無効になるまでの時間であり、推奨寿命とはアドレスを新たな接続での使用が不可となる時間である。また、on-link フラグはプレフィックスがそのデータリンクに固有である時にon とする。autonomous address configuration フラグはプレフィックスを自律アドレス設定で使うことができる場合にon とする。

prefix\_type@prefix\_interface:: が指定された場合には、取得したプレフィックスをルータ広告で配布する。

[ノート] リンクローカルのプレフィックスを設定することはできない。

[初期值] valid\_lifetime = 2592000

preferred lifetime = 604800

 $1_{flag} = on$ 

 $a_flag = on$ 

[仕様変更] RT57i Rev.8.00.46 以降, RTV700 Rev.8.00.53 以降では、prefix\_type@prefix\_interface:: の指定が可能。

# 17.3.2 ルータ広告の送信の制御

[書式] ipv6 interface rtadv send prefix\_id [prefix\_id...] [parameters...]

**ipv6 pp rtadv send** prefix\_id [prefix\_id...] [parameters...]

ipv6 interface rtadv send no ipv6 interface rtadv send

[**設定値**] ointerface ......LAN インタフェース名

。 parameters ...... NAME=VALUE の列

[説明] インタフェースごとにルータ広告の送信を制御する。

送信されるプレフィックスとして、ipv6 prefix コマンドで設定されたものが用いられる。

 $m_{n}$ flag および  $o_{n}$ flag を指定することにより、管理するホストがルータ広告以外のステートフル自動設定情報をどのように解釈するかを設定できる。

また、max-rtr-adv-interval および min-rtr-adv-interval を指定することによりルータ広告の送信間隔の範囲を、adv-default-lifetime を指定することによりルータ広告を送信したルータをデフォルトルータとして使用できる有効時間を、adv-reachable-time を指定することによりノード間で確認する到達性の有効時間を、それぞれ設定できる。

これらのパラメータは NAME=VALUE の形で指定される。

NAME	VALUE	説明
m_flag	on/off	managed address configuration フラグ。 ルータ広告 (RA) による自動設定とは別に、DHCPv6 に代表される RA 以外の手段によるアドレス自動設定をホストに許可するか否かを 設定する。 • on 許可しない • off 許可する (許可しても RA による 自動設定は行われる)
o_flag	on/off	other stateful configuration フラグ。 ルータ広告以外の手段により IPv6 アドレス以外のオプション情報を ホストに自動的に取得させるか否かを設定する。 • on 取得させない • off 取得させる
max-rtr-adv- interval	秒数	ルータ広告 (RA) の最大送信間隔を指定する。 設定可能範囲は 4 ~ 1 800 秒。
min-rtr-adv- interval	秒数	ルータ広告 (RA) の最小送信間隔を指定する。 設定可能範囲は 3 ~ 1 350 秒。
adv-default- lifetime	秒数	Router Lifetime フィールド。 ルータ広告を送信したルータをデフォルトルータとして使用できる有 効時間を指定する。 設定可能範囲は $0\sim9000$ 秒。
adv-reach- able-time	ミリ秒	Reachable Time フィールド。 ノード間で確認する到達性の有効時間を指定する。 設定可能範囲は $0\sim3600000$ ミリ秒。

[初期値] m\_flag = off

 $o_flag = off$ 

max-rtr-adv-interval=600 min-rtr-adv-interval=200 adv-default-lifetime=1800 adv-reachable-time=0

[仕様変更] RT57i Rev.8.00.46 以降, RTV700 Rev.8.00.53 以降では、max-rt-adv-interval, min-rtr-adv-inter-

val, adv-default-lifetime,adv-reachable-time の指定が可能。

156 17.IPv6

### 17.4 経路制御

### 17.4.1 IPv6 の経路情報の追加

[書式] ipv6 route network gateway gateway [parameter] [gateway gateway [parameter]] no ipv6 route network

[設定値] ∘ network

• IPv6 アドレス / プレフィックス長

● default......デフォルト経路 ○ *gateway* .......ゲートウェイ

• IP アドレス % スコープ識別子

• pp *peer\_num*.......... PP インタフェースへの経路

■ peer\_num

□相手先情報番号

□ anonymous

• pp anonymous name=name

■ name......PAP/CHAP による名前

• tunnel tunnel\_num......トンネルインタフェースへの経路

• metric *metric* .......メトリックの指定

■ metric .....メトリック値 (1..15) (省略時は 1)

• hide.......出力インタフェースが PP インタフェースの場合のみ有効なオプションで、回線が

接続されている場合だけ経路が有効になることを意味する

[説明] IPv6 の経路情報を追加する。LANインタフェースが複数ある機種ではスコープ識別子でインタフェース

を指定する必要がある。インタフェースに対応するスコーブ識別子は show ipv6 address コマンドで表示される。LAN インタフェースがひとつである機種に関しては、スコーブ識別子が省略されると LAN 1

が指定されたものとして扱う。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# **17.5** RIPng

### 17.5.1 RIPng の使用の設定

[書式] ipv6 rip use use no ipv6 rip use

[ 設定値 ] use

• on......RIPng を使う • off ......RIPng を使わない

[**説明**] RIPng を使うか否かを設定する。

[初期值] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 17.5.2 インタフェースにおける RIPng の送信ポリシーの設定

[書式] ipv6 interface rip send send

ipv6 pp rip send send ipv6 tunnel rip send send no ipv6 interface rip send no ipv6 pp rip send no ipv6 tunnel rip send

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

o send

• on......RIPng を送信する • off ......RIPng を送信しない

[説明] RIPng の送信ポリシーを設定する。

[初期値] on

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 17.5.3 インタフェースにおける RIPng の受信ポリシーの設定

[書式] ipv6 interface rip receive receive

ipv6 pp rip receive receive ipv6 tunnel rip receive receive no ipv6 interface rip receive no ipv6 pp rip receive no ipv6 tunnel rip receive

[設定値] o interface ......LAN インタフェース名

o receive

on......受信した RIPng パケットを処理するoff ......受信した RIPng パケットを無視する

[説明] RIPng の受信ポリシーを設定する。

[初期值] on

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# **17.5.4** RIPng の加算ホップ数の設定

[書式] ipv6 interface rip hop direction bop

ipv6 pp rip hop direction hop no ipv6 interface rip hop no ipv6 pp rip hop

[**設定値**] o interface ......LAN インタフェース名

o direction

in .....受信時に加算するout .....送信時に加算するbop .....加算ホップ数(0.15)

[説明] インタフェースで送受信する RIPng のメトリックに対して加算するホップ数を設定する。

[初期値] 0

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 17.5.5 インタフェースにおける信頼できる RIPng ゲートウェイの設定

[書式] **ipv6** interface **rip trust gateway** [except] gateway [gateway ...]

ipv6 pp rip trust gateway [except] gateway [gateway ...]

no ipv6 interface rip trust gateway no ipv6 pp rip trust gateway

[設定値] o interface ......LAN インタフェース名

∘ *gateway* ...... IPv6 アドレス

[説明] 信頼できる RIPng ゲートウェイを設定する。

except キーワードを指定していない場合には、列挙したゲートウェイを信用できるゲートウェイとし、それられるの RID tile to Refer to

れらからの RIP だけを受信する。

except キーワードを指定した場合は、列挙したゲートウェイを信用できないゲートウェイとし、それらを

除いた他のゲートウェイからの RIP だけを受信する。

**158** 17.IPv6

17.5.6	RIPng で送受信する経路に対するフィルタリングの設定		
[書式]	ipv6 interface rip filter direction filter_list [filter_list] ipv6 pp rip filter direction filter_list [filter_list] ipv6 tunnel rip filter direction filter_list [filter_list] no ipv6 interface rip filter no ipv6 pp rip filter no ipv6 tunnel rip filter		
[設定値]	<ul> <li>interfaceLAN インタフェース名</li> <li>direction</li> <li>in</li></ul>		
[ 説明 ]	PP インタフェースで送受信する RIPng パケットに対して適用するフィルタを設定する。		
[初期値]	フィルタは設定されていない		
[適用 Revision]	RT57i         全リビジョン         RTV700         全リビジョン		
17.5.7	回線接続時の PP 側の RIPng の動作の設定		
[ 書式 ]	ipv6 pp rip connect send action no ipv6 pp rip connect send		
[設定値]	○ <i>action</i> • interval <b>ipv6 pp rip connect interval</b> コマンドで設定された時間間隔で RIPng を送出する  • update 経路情報が変わった時にのみ RIPng を送出する		
[説明]	<ul><li>• none</li></ul>		
[初期値]	update		
[設定例]	# ipv6 pp rip connect interval 60 # ipv6 pp rip connect send interval		
[適用 Revision]	RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン		
17.5.8	回線接続時の PP 側の RIPng 送出の時間間隔の設定		
[ 書式 ]	ipv6 pp rip connect interval time no ipv6 pp rip connect interval		
[ 設定値 ]	○ time秒数 (3021474836)		
[ 説明 ]	選択されている相手について回線接続時に RIP を送出する時間間隔を設定する。		
[初期値]	30		
[設定例]	# ipv6 pp rip connect interval 60 # ipv6 pp rip connect send interval		
[適用 Revision]	RT57i         全リビジョン         RTV700         全リビジョン		
17.5.9	回線切断時の PP 側の RIPng の動作の設定		

ipv6 pp rip disconnect send action no ipv6 pp rip disconnect send

[ 書式 ]

[設定値] ○ action

• none......RIPng を送信しない

出する

[説明] 選択されている相手について回線接続時に RIP を送出する条件を設定する。

「初期値 ] none

[設定例] # ipv6 pp rip disconnect interval 1800

# ipv6 pp rip disconnect send interval

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 17.5.10 回線切断時の PP 側の RIPng 送出の時間間隔の設定

[書式] ipv6 pp rip disconnect interval time

no ipv6 pp rip disconnect interval

[説明] 選択されている相手について回線切断時に RIP を送出する時間間隔を設定する。

[初期値] 3600

[設定例] # ipv6 pp rip disconnect interval 1800

# ipv6 pp rip disconnect send interval

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 17.5.11 RIPng による経路を回線切断時に保持するか否かの設定

[書式] ipv6 pp rip hold routing bold

no ipv6 pp rip hold routing

[ 設定値 ] ○ bold

on......保持するoff......保持しない

[説明] PP インタフェースから RIPng で得られた経路を、回線が切断されたときに保持するか否かを設定する。

[初期值] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 17.6 フィルタの設定

### 17.6.1 IPv6 フィルタの定義

[書式] **ipv6 filter** filter\_num pass\_reject src\_address[/prefix\_len] [dst\_address[/prefix\_len]

[protocol [src\_port\_list [dst\_port\_list]]]]

no ipv6 filter\_num

∘ *pass\_reject* ...... フィルタのタイプ (**ip filter** コマンドに準ずる)

o src\_address

始点 IPv6 アドレス

prefix\_type@prefix\_interface:interface\_id

■ prefix\_type

□ ra-prefix ...... RA で取得したプレフィックスを使用する

□ dhcp-prefix...... DHCPv6-PD で取得したプレフィックスを使用する

□ dtcp-prefix...... DTCP で取得したプレフィックスを使用する

■ prefix\_interface ......プレフィックスを取得するインターフェース

■ interface\_id ......インタフェース識別子

∘ *prefix\_len.....* プレフィックス長

- o dst\_address
  - 終点 IPv6 アドレス
  - prefix\_type@prefix\_interface:interface\_id (src\_address と同じ形式)
     省略時は 1 個の\*と同じ。
- o protocol
  - フィルタリングするパケットの種類 (ip filter コマンドに準ずる)
  - icmp-nd ...... 近隣探索に関係するパケットの指定を示すキーワード
- src port list.......UDP、TCP のソースポート番号 (ip filter コマンドに準ずる)
- o dst port list.......UDP、TCP のデスティネーションポート番号

#### [説明] IPv6 のフィルタを定義する。

prefix\_type@prefix\_interface:interface\_id が指定された場合には、取得したプレフィックスとインタフェー ス識別子により、IPv6 アドレスが決定される。

#### [ノート] 近隣探索に関係するパケットとは以下の4つを意味する。

- neighbor advertisement
- neighbor solicitation
- router advertisement
- router solicitation

### RT57i Rev.8.00.46 以降, RTV700 Rev.8.00.53 以降では、 [ 仕様変更 ]

prefix\_type@prefix\_interface:interface\_id の指定が可能。

「適用 Revision]

RT57i 全リビジョン	RTV700	全リビジョン
--------------	--------	--------

#### 17.6.2 IPv6 フィルタの適用

#### [書式] ipv6 interface secure filter direction filter\_list [filter\_list...]

ipv6 pp secure filter direction filter\_list [filter\_list...]

ipv6 tunnel secure filter direction filter list [filter list...]

no ipv6 interface secure filter direction no ipv6 pp secure filter direction

no ipv6 tunnel secure filter direction

#### [ 設定値 ] o interface ......LAN インタフェース名

- o direction
  - in .......内向きのパケットを対象にする
  - out .......外向きのパケットを対象にする
- ∘ filter\_list...... 静的フィルタ番号

#### [説明] IPv6 フィルタをインタフェースに適用する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 17.6.3 IPv6 動的フィルタの定義

#### [ 書式 ] **ipv6 filter dynamic** dyn\_filter\_num srcaddr dstaddr protocol [option ...]

ipv6 filter dynamic dyn\_filter\_num srcaddr dstaddr filter\_list [in filter\_list] [out filter\_list] [option ...] no ipv6 filter dynamic dyn\_filter\_num [dyn\_filter\_num...]

#### 「設定値 ] ○ dyn\_filter\_num ...........動的フィルタ番号 (1..21474836)

- o src\_address
  - 始点 IPv6 アドレス
  - prefix\_type@prefix\_interface:interface\_id
    - prefix\_type
      - □ ra-prefix ......RA で取得したプレフィックスを使用する
      - □ dhcp-prefix...... DHCPv6-PD で取得したプレフィックスを使用する
      - □ dtcp-prefix...... DTCP で取得したプレフィックスを使用する
    - prefix\_interface ......プレフィックスを取得するインターフェース
    - interface\_id .....インタフェース識別子

### o dst\_address

- 終点 IPv6 アドレス
- prefix\_type@prefix\_interface:interface\_id (src\_address と同じ形式)
- 省略時は 1 個の \* と同じ
- - tcp
  - udp
  - ftp
  - tftp
  - domain
  - smtp
  - pop3
- telnet

∘ *filter\_list*...... **ipv6 filter** コマンドで登録されたフィルタ番号のリスト

option

• syslog=switch

■ on .......コネクションの通信履歴を syslog に残す ■ off......コネクションの通信履歴を syslog に残さない

• timeout=time

■ time......データが流れなくなったときにコネクション情報を解放するまでの秒数

### [説明]

IPv6 の動的フィルタを定義する。第 1 書式では、あらかじめルータに登録されているアプリケーション名を指定する。第 2 書式では、ユーザがアクセス制御のルールを記述する。キーワードの filter、in、outの後には、**ipv6 filter** コマンドで定義されたフィルタ番号を設定する。

filter キーワードの後に記述されたフィルタに該当するコネクション(トリガ)を検出したら、それ以降 in キーワードと out キーワードの後に記述されたフィルタに該当するコネクションを通過させる。 in キーワードはトリガの方向に対して逆方向のアクセスを制御し、out キーワードは動的フィルタと同じ方向のアクセスを制御する。なお、ipv6 filter コマンドの IP アドレスは無視される。pass/reject の引数も同様に無視される。

ここに記載されていないアプリケーションについては、filter キーワードを使って定義することで扱える可能性がある。特に snmp のように動的にポート番号が変化しないプロトコルに扱いは容易である。 tcp か udp を設定することで扱える可能性がある。特に、telnet のように動的にポート番号が変化しないプロトコルは tcp を指定することで扱うことができる。

*prefix\_type@prefix\_interface:interface\_id* が指定された場合には、取得したプレフィックスとインタフェース識別子により、IPv6 アドレスが決定される。

[ 初期値 ]

syslog = on

timeout = 60

[ 仕様変更 ]

RT57i Rev.8.00.46 以降, RTV700 Rev.8.00.53 以降では、

prefix\_type@prefix\_interface:interface\_id の指定が可能。

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 17.7 MLD

### 17.7.1 MLD の動作の設定

[書式] ipv6 interface mld type [option ...] no ipv6 interface mld [type [option ...]]

[ 設定値 ]

○ *type* ...... MLD の動作方式

• off ...... MLD は動作しない

router......MLD ルータとして動作するhost......MLD ホストとして動作する

○ *option* ......オプション

• version=version..... MLD のバージョン

■1.....MLDv1

■2.....MLDv2

■1,2 ......MLDv1 と MLDv2 の両方に対応する (MLDv1 互換モード)

• syslog=sw ......詳細な情報を syslog に出力するか否か

\_on.....表示する

■ off.....表示しない

17.IPv6 162

• robust-variable=value (1..10)

......MLD で規定される Robust Variable の値を設定する。

インターフェースの MLD の動作を設定する。 [説明]

[初期値] type: off

> option: version=1,2 syslog = offrobust-variable = 2

[適用 Revision]

RT57i	8.00.57以降	RTV700	使用不可
-------	-----------	--------	------

### MLD の静的な設定の登録 17.7.2

[書式] ipv6 interface mld static group [filter\_mode source ...] no ipv6 interface mld static group [filter\_mode source ...]

∘ group ...... グループのマルチキャストアドレス [ 設定値 ]

∘ *filter\_mode* ...... フィルタモード

• include...... MLD の "INCLUDE" モード • exclude ...... MLD の "EXCLUDE" モード

。source ......マルチキャストパケットの送信元のアドレス

[説明] 指定したグループについて、常にリスナーが存在するものとみなす。

このコマンドは、MLD をサポートするリスナーがいないときに設定する。

filter\_mode と source は、マルチキャストパケットの送信元を限定するものである。filter\_mode として include を指定したときには、sourceとして受信したい送信元を列挙する。filter\_modeとして exclude

を指定したときには、source として受信したくない送信元を列挙する。

このコマンドで設定されたリスナーは、ipv6 interface mld コマンドで host を設定したインタフェース [ノート]

で通知される。もし、このインタフェースが MLDv1 を使う場合には、filter\_mode や source の値は無視

される。

なし [初期値]

[適用 Revision] RT57i 8.00.57 以降 RTV700 使用不可

### IPv6 マルチキャストの転送モードの設定 17.7.3

ipv6 multicast routing process mode [書式]

no ipv6 multicast routing process

[ 設定値 ]

• fast ......ファストパスで処理する • normal ...... ノーマルパスで処理する

IPv6 マルチキャストの転送モードを設定する。 [説明]

パケットの受信インタフェースと送信インタフェースが、LAN インタフェースか PPPoE インタフェー [ノート]

スのいずれかであれば、ファストパスで処理することができる。そうでなければ、このコマンドの設定に

関係なく、ノーマルパスとなる。

[初期値] fast

[適用 Revision] RT57i RTV700 8.00.57 以降 使用不可

# 18. アナログ通信機能の設定

RT57i、RTV700のアナログ通信機能の設定は、アナログポートに接続した PB 電話機のキー操作でも可能ですが、ここではコンソールからのコマンドについてだけ述べます。キー操作による設定手順は活用マニュアルを参照してください。キー操作とコンソールコマンドの対応表は本ページに示します。

アナログポートには、**識別着信リスト**と呼ぶリストがあり、このリストに一致した着信だけを許可したり拒否したりすることができます。識別着信リストへの登録は analog arrive restrict list コマンド、削除は no analog arrive restrict list コマンドで行います。実際の許可拒否動作はポート毎に行うことができ、analog arrive restrict コマンドにより動作を指定します。

RT57i、RTV700のアナログポートへの着信ベル音は 2 種類あり、着信ベルリストへ登録することで呼び分けることができます。着信ベルリストへの登録は analog arrive ringer-type list コマンド、削除は no analog arrive ringer-type list コマンドで行います。着信許可された通信はこの着信ベルリストと照合され、設定された音種の着信ベル音を鳴らします。着信ベルリストのどれにも一致しない場合には通常の着信ベル音が使用されます。

RT57i、RTV700のアナログポートの電気的入出力レベルは調節することができます。 受話器からの音声が大きくてキンキンした音になったり、モデムや FAX の通信がうまくいかない場合には、 analog pad send、 analog pad receive コマンドで送話と受話レベルを調節し、最適な状態にします。

アナログ通信機器の発着信回数は show account analog コマンドで知ることができます。

# 18.1 キー操作とコンソールコマンドの対応

機能	機能番号	対応するコンソールコマンド
TEL ポートのダイヤル番号設定	11	analog local address
TEL ポートのサブアドレス設定	12	analog local address
通信機器の種類設定	13	analog device type
アナログポート使用制限の設定	14	analog use
VoIP 着信制限の設定	15	analog sip arrive permit
VoIP 発信制限の設定	16	analog sip call permit
発信者番号通知	21	analog local address notice
即時発信	22	analog rapid call
グローバル着信	31	analog arrive global permit
識別着信	32	analog arrive restrict
識別着信の番号登録	33	analog arrive restrict list
サブアドレスなしの着信	34	analog arrive without-subaddress permit
通信機器種別指定の着信	35	analog arrive another-device permit
話中着信	36	analog arrive ring-while-talking permit
優先着信ポート	37	analog arrive priority
着信べル設定	38	analog arrive ringer-type list
ナンバー・ディスプレイ機能	39	analog arrive number display
ダイヤル桁の間隔設定(秒)	41	analog wait dial timer
フッキング判定時間 (1/10 秒)	42	analog hooking timer
フッキング後の操作有効時間 (秒)	43	analog hooking wait timer
フッキング , オンフック無効時間 (秒)	44	analog hooking inhibit timer
擬似切断信号の設定	45	analog disc-signal
INS キャッチホン機能 (コールウェイティング )	52	analog supplementary-service
通信中転送機能	53	analog supplementary-service
三者通話機能	54	analog supplementary-service
着信転送機能	55	analog supplementary-service
<b>羊</b> /三杠`\\	56	analog supplementary-service
着信転送先番号登録	20	call-deflection address
業 <i>信</i> む火 ↓ ↓=□□		analog supplementary-service
着信転送卜一丰設定	57	call-deflection talkie
<b>羊/==に`∀</b> 切動力ノニヽ,が記中	58	analog supplementary-service
着信転送起動タイミング設定	28	call-deflection ringer
<b>羊/===:\\\                                </b>	FO	analog supplementary-service
着信転送失敗時の動作設定	59	call-deflection reject

### 18. アナログ通信機能の設定

164

機能	機能番号	対応するコンソールコマンド
送話 PAD の音量設定	61	analog pad send
受話 PAD の音量設定	62	analog pad receive
DTMF 検出レベルの設定	63	analog dtmf level
LAN ポートのIP アドレスとネットマスク設定	71	ip interface address
BOD の設定	73	analog mp prior
i・ナンバーの設定	81	analog arrive inumber-port
着信時サービス設定	82	analog arrive incoming-signal
発番号無し着信設定	83	analog arrive without-calling-number
ダイヤル完了ボタンの設定	84	analog end-of-dialing-code
アナログポートの再呼出時間設定	85	analog re-ringing-timer
アナログポート設定の消去	91	
識別着信の番号削除	92	no analog arrive restrict list
着信ベルの番号削除	93	no analog arrive ringer-type list
料金情報の消去	94	clear account analog
アナログポート設定の全消去	99	-
パスワードの設定	00	login password, administrator password
電話機からのリビジョンアップの実行	020901	http revision-up go

### TEL ポートごとの設定 18.2

### 18.2.1 アナログポートを使うか否かの設定

[書式] analog use port use no analog use port

[ 設定値 ] o port

> • 1..... TEL1 ポート • 2..... TEL2 ポート

• on......発着信可能として使用する

• off .......使用しない

• call-only .................発信専用として使用 

アナログポートを公衆回線および内線の発着信に使用するか否かを設定する。

SIP に対する発着信については、 analog sip arrive permit コマンドと analog sip call permit コマン [ノート]

ドで別途設定する。

[初期値] on

[説明]

RT57i Rev.8.00.46 以降, RTV700 Rev.8.00.53 以降では、着信を許可しない TEL ポートに対し [ 仕様変更 ]

ては、通常の着信だけではなく緊急電話番号からの着信も制限される。

[適用 Revision] RTV700 RT57i 全リビジョン 全リビジョン

### アナログポートのダイヤルイン番号の設定 18.2.2

[ 走書] analog local address port dialin\_num [dialin\_num\_list] no analog local address port

「設定値 ] o port

> • 1..... TEL1 ポート • 2..... TEL2 ポート ○ *dialin\_num* ....... ダイヤルイン番号

○ dialin\_num\_list ......... ダイヤルイン番号を空白で区切った並び (最大 4 つ )

[説明] アナログポートのダイヤルイン番号を設定する。最大5つまで設定できる。

RTV700 [適用 Revision] RT57i 全リビジョン 全リビジョン

#### アナログポートに接続する機器の設定 18.2.3

analog device type port type [書式] no analog device type port

[ 設定値 ] o port

> • 1...... TEL 1 ポート • 2...... TEL2 ポート

• tel...... 電話

アナログポートに接続する機器を指定する。 [説明]

> これを設定すると、type パラメータが any の場合には HLC をつけずに、それ以外では指定した HLC を つけて発信する。また analog arrive another-device permit コマンドとの組み合わせにより、着信時 に port パラメータで指定したポートへは、type パラメータで指定した以外の着信に応答しなくなる。

[初期値] type = any

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

### アナログポートの発信者番号を通知するか否かの設定 18.2.4

### [書式] analog local address notice port notice no analog local address notice port

[ 設定値 ] o port

> • 1..... TEL1 ポート • 2..... TEL2 ポート

アナログポートに設定した発信者番号を相手に通知するか否かを設定する。 [説明]

相手に通知される番号は analog local address コマンドで設定されたものである。

analog local address コマンドで複数の番号が設定されている場合は最初に設定した番号が通知される。

契約時に発信者番号通知サービスを選択しない場合には、常に通知されなくなる。 [ノート]

[初期値]

「適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

### 相手先番号による即時発信を許可するか否かの設定 18.2.5

### [書式] analog rapid call port rapid no analog rapid call port

[ 設定値 ] o port

• 1...... TEL 1 ポート

• 2...... TEL2 ポート

o rapid

• on......許可する • off ...... 拒否する

相手先番号による即時発信を許可するか否かを設定する。 [説明]

> ダイヤル終了後、'#' ボタンを押さなくても、一定時間の経過を待たずに発信を開始することを即時発信 と呼ぶ。

過去に、発信により通話状態となった相手先が即時発信の対象となる。

[初期値] on

### 166 18. アナログ通信機能の設定

### 18.2.6 ダイヤル完了ボタンの設定

[書式] analog end-of-dialing-code port switch no analog end-of-dialing-code port

[ 設定値 ] oport

• 1..... TEL1 ポート • 2..... TEL2 ポート

o switch

[説明] '#'ボタンをダイヤル完了ボタンとして使用するか否かを選択する。

off を指定している場合には、'#' ボタンは回線番号として網に通知される。

ダイヤルの先頭が '#' の場合、最初の '#' ボタンは、本コマンドの設定にかかわらず回線番号として網に通知される。

(#ダイヤル(短縮ダイヤルサービス)のようにダイヤルの先頭が '#' の場合)

[初期値] o

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 18.2.7 グローバル着信を許可するか否かの設定

# [書式] analog arrive global permit port permit no analog arrive global permit port

[設定値] o port

• 1...... TEL 1 ポート • 2...... TEL 2 ポート

o *bermit* 

• on.....許可する • off .......拒否する

[説明] グローバル着信を許可するか否かを設定する。

グローバル着信の場合、着信時に着番号情報要素が付かない。グローバル着信を使用するためには、ダイヤルイン契約の際に利用指定が必要。

[初期値] on

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 18.2.8 アナログポートでの識別着信をするか否かの設定

# [書式] analog arrive restrict port restrict no analog arrive restrict port

[設定値] ○ *port* 

• 1...... TEL 1 ポート • 2...... TEL2 ポート

o restrict

[説明] アナログポートで識別着信をするか否かを設定する。

analog arrive restrict list コマンドで登録された識別着信リストに対しての着信動作を決定する。 permit の場合には、発番号が登録リストに含まれれば着信許可となり、それ以外は着信拒否となる。 reject の場合には、発番号が登録リストに含まれれば着信拒否となり、それ以外は着信許可となる。 none の場合には、すべての発番号に対して着信許可となる。

[初期値] reject

### 18.2.9 識別着信リストの登録

[書式] analog arrive restrict list port number dial\_num no analog arrive restrict list port number

[ 設定値 ] oport

[説明] 識別着信用の電話番号を識別着信リストへ登録する。

リスト番号とは、識別着信リストの中で管理される通し番号である。また、識別着信リストはアナログ

ポート毎に管理される個別のリストである。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **18.2.10** サブアドレス無し着信を許可するか否かの設定

[書式] analog arrive without-subaddress permit port permit no analog arrive without-subaddress permit port

[ 設定値 ] oport

● 1...... TEL 1 ポート ● 2...... TEL 2 ポート

o permit

• on......許可する • off .......拒否する

[説明] サブアドレス情報要素の無い着信を許可するか否かを設定する。

analog local address コマンドを使用してポート毎に異なるサブアドレスを設定しておくと、ポートを

区別して着信させることが可能になる。

公衆電話や携帯電話からの着信にはサブアドレス情報要素が付いてこない。

[初期値] on

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 18.2.11 異なる種類の通信機器からの着信を許可するか否かの設定

[書式] analog arrive another-device permit port permit no analog arrive another-device permit port

[設定値] o port

• 1......TEL 1 ポート • 2......TEL 2 ポート

o permit

• on.....許可する • off......許可しない

[説明] 異なる種類の通信機器からの着信を許可するか否かを設定する。

[ノート] 着信時の HLC 情報要素と analog device type コマンドにより設定された機器を比較して、着信整合性

を調べる。

[初期値] on

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 18.2.12 話中着信を許可するか否かの設定

[書式] analog arrive ring-while-talking permit port permit no analog arrive ring-while-talking permit port

### 18. アナログ通信機能の設定 168 [ 設定値 ] o port • 1.....TEL1 ポート • 2..... TEL2 ポート o permit • on......許可する • off ......許可しない 話中着信を許可するか否かを設定する。 [説明] [ノート] permitが on になっていないと、フレックスホンの INSキャッチホン (コールウェイティング) も擬似キャッ チホン (擬似コールウェイティング) も使用できない。 「初期値 ] off [適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン 着信ベルリストの登録 18.2.13 analog arrive ringer-type list port type number calling\_num [書式] no analog arrive ringer-type list port type number 「設定値 ] o port • 1.....TEL1 ポート • 2..... TEL2 ポート ○ *number*...... リスト番号 ○ calling\_num.......相手発信者の電話番号 [説明] 着信ベルリストを登録する。 type パラメータで指定される着信ベル音の種類と、通常の着信時のベル音及び内線着信ベル音は異なる。 [ノート] 「適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン ナンバー・ディスプレイの設定 18.2.14 [書式] analog arrive number display port mode no analog arrive number display port [ 設定値 ] o port • 1..... TEL1 ポート • 2..... TEL2 ポート • off....... ナンバー・ディスプレイを使用しない • on......ナンバー・ディスプレイを使用する • name-display..........ネーム・ディスプレイを使用する 指定したアナログポートでナンバー・ディスプレイを使用可能にする。 [説明] name-display に設定すると、ネーム・ディスプレイが使用可能になる。 [初期値] off 「適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン 指定したアナログポートの優先着信順位を設定 18.2.15 [書式] analog arrive priority port priority no analog arrive priority port 「設定値 ] o bort • 1..... TEL1 ポート • 2..... TEL2 ポート

指定したアナログポートの優先着信順位を設定する。 [説明]

priority は、1 (優先度高) - 3(優先度低)である。

[初期値] 2

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

### ダイヤル桁間タイマの設定 18.2.16

### [書式] analog wait dial timer port time

no analog wait dial timer port

[ 設定値 ] o port

• 1......TEL1 ポート • 2.....TEL2 ポート ○ *time*...... 秒数 (1..59)

ダイヤル桁間タイマ値を設定する。 [説明]

ダイヤル中に本タイマ値を越えてキー操作が無いと発信動作を開始する。秒数は 1 秒単位で設定できる。

[初期値]

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

### フッキングを判定する時間の設定 18.2.17

### [書式] analog hooking timer port time

no analog hooking timer port

[ 設定値 ] o port

> • 1.....TEL 1 ポート • 2..... TEL2 ポート

フッキングとして判断する最大の時間を設定する。 [説明]

この時間を越えてアナログポートに接続された通信機器のフックスイッチを押し続けた場合はオンフック

とみなして切断処理される。秒数は O.1 秒単位で設定できる。

[初期値]

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### フッキング後にキー操作を受け入れる時間の設定 18.2.18

### analog hooking wait timer port time [書式]

no analog hooking wait timer port

[ 設定値 ]

• 1..... TEL 1 ポート • 2..... TEL2 ポート 

フッキング後にキー操作を受け入れる時間を設定する。 [説明]

フレックスホン機能を利用するためのフック操作を行った後、次のフッキングまたはオンフック操作を受

け入れる時間である。秒数は 1 秒単位で設定できる。

[初期値]

「適用 Revision	T57i 全リビジョン	√    RTV700	全リビジョン
--------------	-------------	-------------	--------

### 170 18. アナログ通信機能の設定

### 18.2.19 フッキング及びオンフック検出を無効と判断する時間の設定

[書式] analog hooking inhibit timer port time no analog hooking inhibit timer port

[ 設定値 ] oport

• 1..... TEL1 ポート • 2..... TEL2 ポート

° time

• 秒数 (1..3)

• off ...... 0 秒

[説明] オフフック後から、フッキング及びオンフック検出を無効と判断する時間を設定する。秒数は 1 秒単位

で設定できる。

[ノート] オフフック後の数秒間、直流ループ断が発生するようなホームテレホン等を接続した場合に有効。通常は

off でよい。

[初期值] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 18.2.20 保留音の種類の設定

# [書式] audio hold-tone type type

[設定値] ○ type

• melody....... 保留音としてメロディーを流す

• beep.......保留音としてビープ音 (「プップッ」) を流す

[説明] 保留音としてメロディーを流すかビープ音を流すかを設定する。

[ノート] beepに設定すると、従来の保留音「プップッ」が流れる。

[初期値] melody

[ **適用** Revision] RT57i 8.00.46 以降 RTV700 8.00.53 以降

### 18.2.21 アナログポートの再呼出時間設定

# [書式] analog re-ringing-timer port time no analog re-ringing-timer port

[ 設定値 ] oport

• 1...... TEL 1 ポート • 2..... TEL 2 ポート

○ time...... 再呼出時間の秒数 (10..180)

[説明] 指定したアナログポートの再呼出時間を設定する。

再呼出時間とは、以下の時間を示す。

• 相手呼出状態で内線転送を行った場合の呼出時間

• 呼び返し (保留呼があることを通知するための呼出) の呼出時間

[初期値] 30

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 18.2.22 フレックスホン機能の使用パターンの設定

# [書式] analog supplementary-service [network] func [func...] analog supplementary-service pseudo func [func...]

no analog supplementary-service

[ 設定値 ]	。network網提供のフレックスホンを示すキーワード
	∘ <i>func</i> • call-waiting
	<ul> <li>call-transfer</li></ul>
	<ul> <li>call-deflection 1 TEL 1 ポートでの着信転送機能使用を示すキーワード</li> <li>call-deflection 2 TEL2 ポートでの着信転送機能使用を示すキーワード</li> </ul>
	<ul><li>pseudo 擬似機能使用を示すキーワード</li></ul>
[ 説明 ]	フレックスホン機能の使用パターンを設定する。
[ノート]	着信転送機能を実際に動作させるためには、着信転送先アドレスの設定 (analog supplementary-service call-deflection address コマンド) が必要。
[初期値]	フレックスホン機能を使用しない
[適用 Revision]	RT57i         全リビジョン         RTV700         全リビジョン
18.2.23	着信転送先アドレスの設定
[ 書式 ]	analog supplementary-service call-deflection address port isdn_num[/sub_address] no analog supplementary-service call-deflection address port
[ 設定値 ]	• port
	• 1TEL 1 ポート
	● 2TEL2 ポート ○ <i>isdn_num</i> ISDN 番号
	∘ <i>sub_address</i> サブアドレス (0x21 から 0x7eの ASCII 文字 )
[説明]	着信転送先アドレスを登録する。
[ノート]	網提供のフレックスホンによる着信転送では、サブアドレスの指定は無効となる。
[適用 Revision]	RT57i         全リビジョン         RTV700         全リビジョン
18.2.24	着信転送を起動するタイミングの設定
[ 走書 ]	analog supplementary-service call-deflection ringer port count no analog supplementary-service call-deflection ringer port
[ 設定値 ]	o port
	• 1TEL 1 ポート • 2TEL2 ポート
	<ul><li>count</li><li>● 回数 (110)指定回数着信べルを鳴らした後に起動する</li></ul>
	• off
[説明]	着信転送を起動するタイミングを設定する。 タイミングは 3 秒周期のリズムを 1 回とカウントする。
[初期値]	off
[適用 Revision]	RT57i         全リビジョン         RTV700         全リビジョン
	** (= +- \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
18.2.25	着信転送トーキの設定
[ 書式 ]	analog supplementary-service call-deflection talkie port transfer originator no analog supplementary-service call-deflection talkie port
[ 設定値 ]	∘ port
	・1TEL1ポート ・2TEL2ポート

# 18. アナログ通信機能の設定

• on......あり • off ......おし

[説明] 着信転送におけるトーキのありなしを設定する。

[ノート] 転送トーキは、網提供の着信転送使用時に、発信側で聞こえる音声ガイドであり、転送元トーキは、転送 先の相手に聞こえる音声ガイドのこと。

なお、擬似機能による着信転送使用時には転送トーキは無い。

[初期值] transfer = off

originator = off

[適用 Revision]

172

RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 18.2.26 着信転送が拒否された時の動作の設定

[書式] analog supplementary-service call-deflection reject port action no analog supplementary-service call-deflection reject port

[設定値] • port

• 1...... TEL 1 ポート • 2...... TEL 2 ポート

o action

[説明] 着信転送を行う際、網からそれを拒否された場合の動作を設定する。busy の場合には、着信に対しビ

ジー (話中)を返すので、電話をかけてきた方にはビジートーンが返り、通話はできない。alert の場合に

は、呼出を返すと同時に手元の電話機のベルを鳴らすので、ここで受話器をとれば通話できる。

[初期值] alert

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 18.2.27 送話 PAD の設定

[書式] analog pad send port pad no analog pad send port

[ 設定値 ] oport

• 1......TEL 1 ポート • 2......TEL 2 ポート

o pad

-3dB PAD 挿入
 -6dB PAD 挿入
 -9dB PAD 挿入
 -12dB PAD 挿入
 -12dB PAD 挿入
 -15dB -15dB PAD 挿入
 -18dB PAD 挿入
 -18dB PAD 挿入
 -21dB PAD 挿入

• off ......PAD なし

[説明] 送話 PAD を設定する。

[初期値] off

### 受話 PAD の設定 18.2.28

### analog pad receive port pad [書式] no analog pad receive port

[ 設定値 ]

o port

• 1..... TEL1 ポート • 2...... TEL2 ポート

o pad

• -3dB .....-3dB PAD 挿入 • -9dB .....--9dB PAD 挿入 • -12dB .....-12dB PAD 挿入 

• -21dB .....--21dB PAD 挿入

• off ......PAD なし

受話 PAD を設定する。 [説明]

[初期値] off

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### MP 時に電話発着信のために 1B チャネルに落とすか否かの設定 18.2.29

### analog mp prior port down [書式]

no analog mp prior port

[ 設定値 ]

• 1.....TEL1 ポート • 2..... TEL2 ポート

o down

• on......落とす • off ......落とさない

MP 時に 2B チャネルでデータ通信中、電話の発着信を行うためにデータ通信のチャネル数を 1B に落す [説明]

か否かを設定する。

[初期値] on

RTV700 [適用 Revision] RT57i 全リビジョン 全リビジョン

### TEL ポートへの切断信号の送出の設定 18.2.30

### [書式] analog disc-signal port use

no analog disc-signal port

[ 設定値 ]

• 1......TEL 1 ポート • 2..... TEL2 ポート

o use

• on......使用する • off ...... 使用しない

指定したアナログポートで TEL ポートへの切断信号を送出するか否かを設定する。 [説明]

on に設定すると、発信側が先に通信を切断した場合に、極性反転して擬似的な切断信号をその TEL ポー

トへ送出する。

[初期値] on

### 174 18. アナログ通信機能の設定

### **18.2.31** DTMF 検出レベルの設定

[ 書式 ]	analog dtmf level port level
	no analog dtmf level bort

[ 設定値 ] oport

• 1...... TEL 1 ポート • 2..... TEL 2 ポート

o level

• off ... off • off ... off • -3dB ... -3dB • -6dB ... -6dB • -9dB ... -9dB • -12dB ... -12dB • -15dB ... -15dB • -18dB ... -18dB

• -21dB -21dB • -24dB -24dB • -27dB -27dB

● -30dB ......-30dB [説明] アナログポートの DTMF 信号検出レベルを設定する。

[初期值] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 18.2.32 アザーダイヤルトーンを出すか否かの設定

[書式] analog extension other-dial-tone switch no analog extension other-dial-tone

[設定値] ○ switch

on......アザーダイヤルトーンを出すoff......アザーダイヤルトーンを出さない

[説明] 一般回線から発呼できない場合のダイヤルトーン (アザーダイヤルトーン)を区別するか否かを設定す

る。offとした場合、内線を含めて発信が可能な場合は通常のダイヤルトーンが鳴る。

[初期値] or

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 18.2.33 着信時の着信ベル鳴動モードの設定

[書式] analog extension incoming ringer mode no analog extension incoming ringer

[ 設定値 ] ○ mode

• one-by-one .............. 着信可能な PBX ポートまたは TEL ポートのうちの 1 つだけを鳴動させる

[説明] 着信時、着信可能なすべての PBX ポート及び TEL ポートを鳴動させるか、そのうちの 1 つだけを鳴動

させるかを設定する。

[ノート] カスケード接続時には、親機の設定モードで動作することに注意。

TEL ポートや PBX ポートに PBX 等を接続し、 複数のポートを同時に鳴動させたくない場合、one-by-

one に設定する。

優先度が同じ場合には、PBX1(B1) → PBX1(B2) → PBX2(B1) → PBX2(B2) → TEL1 → TEL2 の

順番で検索した最初の空きポートに着信する。

[初期值] all

### i・ナンバーサービスのポート番号の設定 18.2.34

analog arrive inumber-port port inum\_port [inum\_port...] [書式] no analog arrive inumber-port port

[ 設定値 ] o port

> • 1...... TEL 1 ポート • 2...... TEL2 ポート

o inum\_port

• 1......ポート番号 1 で着信する

• 2......ポート番号 2 で着信する

• 3......ポート番号 3 で着信する

• all ...... すべてのポート番号で着信する

i・ナンバーサービスで網から送られるポート番号をアナログポートに対応させる。対応させたポート番 [説明]

号が送られてきたら、そのアナログポートが着信を受ける。

all を設定したときには、どのポート番号が送られてきても着信を受ける。 none を設定したときにはどのポート番号が送られてきても着信を受けない。

i・ナンバーサービスのポート番号と同じ番号のアナログポートが着信を受ける [初期値]

[適用 Revision]

RTV700 RT57i 全リビジョン 全リビジョン

### アナログダイヤルインと無鳴動着信機能の設定 18.2.35

analog arrive incoming-signal port number address type signal dial\_in-num [書式] no analog arrive incoming-signal port number

[ 設定値 ] o port

• 1..... TEL 1 ポート

• 2..... TEL2 ポート

○ number...... 登録番号 (1..65535)

o address

• global ...... グローバル着信を登録

• local1 ...... 1 番目のローカルアドレスを登録

● local2 ...... 2 番目のローカルアドレスを登録

● local3......3番目のローカルアドレスを登録

• inumber1......i · ナンバーのポート番号 1 を登録

• inumber2......i · ナンバーのポート番号 2 を登録

• inumber3......i ・ナンバーのポート番号 3 を登録

o type

• tel......HLC が電話

• fax ...... HLC が FAX

• none...... HLC がない

• all ...... すべて

o signal

• modem ...... モデムダイヤルイン

• pb ......PB ダイヤルイン

• no-ringing-fax ....... 無鳴動着信

dial\_in-num ................ アナログ機器に送出するダイヤルイン番号

(signal で modem と pb を指定したときのみ有効)

指定した port に対して、address の一致する着信があったときに、signal に相当した着信処理を行う。ア [説明] ナログダイヤルインのときには、dial\_in-num で設定されたダイヤルイン信号を出す。

dial\_in-num は signal が modem の場合には 20 桁以内、pb の場合には 4 桁以内で設定できる。

# 176 18. アナログ通信機能の設定

	プログ連信機能の設定 - 祭来早桂紀九日 美信機能の設定
18.2.36	発番号情報なし着信機能の設定
[ 書式 ]	analog arrive without-calling-number port type [option1 [option2 [option3]]] no analog arrive without-calling-number port
[設定値]	<ul> <li>port</li> <li>1</li></ul>
[説明]	指定したアナログポートの発番号情報なしの着信を、指定した非通知理由により許可するか否かを選択する。
[初期値]	type = permit option = all
[ 仕様変更 ]	option2, option3 は RT57i Rev.8.00.41, RTV700 Rev.8.00.31 以降で指定可能。
[適用 Revision]	RT57i         全リビジョン         RTV700         全リビジョン
18.2.37	RTP 音声の受話 PAD の設定
[書式]	analog pad rtp receive port pad no analog pad rtp receive port
[設定値]	● port  ● 1
[説明]	指定したアナログポートの RTP 音声 (カスケード接続、VoIP) に対する受話 PAD を設定する。最終的な音量は、analog pad receive と組み合わさった値となる。
[ノート]	通常の音量は問題なく、RTP 音声の音量だけを調整したい場合に使用する。 音量を上げる方向に PAD を設定した場合、エコーのレベルも大きくなるため、通話に支障がでる場合がある。
[初期値]	off
[適用 Revision]	RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン
	RT57i   全リビジョン   RTV700   全リビジョン
18.2.38	RTP 音声の送話 PAD の設定

[ 書式 ]	analog pad rtp send port pad
	no analog pad rtp send port

[ 設定値 ]	o port
---------	--------

• 1......TEL 1 ポート • 2.....TEL 2 ポート o pad

	12dB PAD 挿入
• -9dB	9dB PAD 挿入
• -6dB	6dB PAD 挿入
	3dB PAD 挿入
• off	
	3dB PAD 挿入
	6dB PAD 挿入
	9dB PAD 挿入
	12dB PAD 插入

[説明] 指定したアナログポートの RTP 音声 (カスケード接続、VoIP) に対する送話 PAD を設定する。最終的な音量は、analog pad send と組み合わさった値となる。

[ノート] 通常の音量は問題なく、RTP音声の音量だけを調整したい場合に使用する。

音量を上げる方向に PAD を設定した場合、エコーのレベルも大きくなるため、通話に支障がでる場合がある。

[初期値] off

# 19. カスケード接続機能の設定

RT57i 及び RTV700 では、「カスケード接続機能」により複数のルータのうちの 1 台が他のルータのアナログポート及び ISDN 回線のアナログ通話を一括管理することが可能です。これにより、異なるルータに接続されているアナログ機器同士で 内線通話が可能で、加えて電話回線に接続されていないルータから、他のルータに接続された電話回線を使用して外線通話 をすることも可能です。

複数のルータのうち、アナログポート及び ISDN 回線のアナログ通話を管理するルータを「アナログ親機」と呼び、その他 のルータを「アナログ子機」と呼びます。ひとつのアナログ親機が管理できるルータは、アナログ親機も含めて最大 9 台で す。アナログ親機または子機に設定するには、analog extension mode コマンドを使います。

アナログ子機は、同一ネットワーク内にアナログ親機があるかどうか自動で検索することが可能です。これは analog extension master コマンドにより設定します。

アナログ親機と子機には、機器番号を設定してください。機器番号を設定していない場合には、機器を指定した内線呼び出 しができません("\*\*"による一斉内線呼び出しは可能です)。

機器番号は analog extension machine-id コマンドで設定します。

### カスケード接続モードの設定 19.1

[書式] analog extension mode mode no analog extension mode

[ 設定値 ] o mode

• master......アナログ親機モード • slave ......アナログ子機モード

カスケード接続モードを設定する。 [説明]

複数機器で協調してアナログ通話を行う場合、同一ネットワーク上で必ず一つをアナログ親機モードと [ノート]

し、残りはアナログ子機モードとすること。

[初期値] standalone

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### カスケード接続に使用する IP アドレス取得インタフェースの設定 19.2

[書式] analog extension address refer interface

analog extension address refer pp peer\_num

no analog extension address refer

no analog extension address refer pp peer\_num

∘ *interface* ......LAN インタフェース名 「設定値 ]

o peer\_num

• 相手先情報番号

カスケード接続に使用する IP アドレスを取得するインタフェースを設定する。 [説明]

[ノート] PP インタフェースで NAT を使用する場合、静的 NAT を UDP ポートの 2427-2433 および RTP に

よる音声通話に使用される 5004 からの UDP ポートに対して設定する必要がある。またフィルタ設定

も、上記ポートを通す設定が必要である。

「初期値 ] lan 1

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### アナログ親機となる機器の設定 19.3

[書式] analog extension master master no analog extension master

[設定値] ∘ master

• IP アドレス

「説明」 アナログ子機モードにおいて、アナログ親機となる機器の IP アドレスを設定する。

auto の場合、同一ネットワーク内のアナログ親機を自動検索する。

[ノート] 自動検索失敗時は、10秒毎に再検索を行う。

[初期値] auto

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 19.4 アナログ子機受け入れモードの設定

[書式] analog extension slave permit mode no analog extension slave permit

[設定值] o mode

• all ...... すべて受け入れる

• registered-only....... 機器番号を設定している機器のみを受け入れる

[説明] アナログ親機モードにおいて、アナログ子機の受け入れモードを設定する。

[ノート] 受け入れ拒否された子機では、ISDN 回線のアナログ発着信としての使用およびアナログポートの使用 ([

\*#]をダイヤルすることによるアナログポートからの設定を除く)が不可能となる。

本コマンドの設定が show analog extension コマンドで表示される「接続拒否中子機一覧」に反映され

るまでに、数十秒程度時間を要する。

[初期值] all

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 19.5 アナログ親機 / 子機の機器番号の設定

[書式] analog extension machine-id id mac\_address

no analog extension machine-id id

[**設定値**] 。 *id* ....... 機器番号 (1..9)

∘ mac\_address ...... MAC アドレス xx:xx:xx:xx:xx (xx は十六進数 )

[説明] アナログ親機モードにおいて、アナログ親機 / 子機の機器番号を設定する。

[ノート] 機器番号を設定することにより、そのアナログ子機を着呼側とする機器間内線通話が可能になる。ただ

し、機器番号を設定していなくても外線及び一斉内線("\*\*")による呼び出しは可能。

既に同じ id のアナログ子機が設定されている場合は、現在の設定が消されて新しい設定が上書きされる。

同じ mac\_address の機器が既に設定されている場合は、エラーとなる。

[初期値] なし

[ **適用** Revision] | RT57i | 全リビジョン | RTV700 | 全リビジョン

# 19.6 カスケード接続のログを記録するか否かの設定

[書式] analog extension log switch no analog extension log

[設定値] switch

on......ログを出力するoff.....ログを出力しない

[説明] カスケード接続のログを出力するか否かを設定する。

[初期値] off

**180** 20.VoIP 機能の設定

# 20. VoIP 機能の設定

# 20.1 キー操作とコンソールコマンドの対応

機能	機能番号	対応するコンソールコマンド
VoIP 着信制限の設定	15	analog sip arrive permit
VoIP 発信制限の設定	16	analog sip call permit

## 20.2 共通の設定

# **20.2.1** SIP による VoIP 機能を使用するか否かの設定

[書式] sip use use no sip use

[設定値] ouse

• off ......使用しない • on.....使用する

[説明] SIP プロトコルによる VoIP 機能を使用するか否かを設定する。

[ノート] off の場合、設定した機器及び設定した機器をアナログ親機とするアナログ子機において SIP プロトコルに

よる VoIP 機能の発着信ができない。 設定の変更は再起動後有効となる。

[初期值] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **20.2.2** SIP による発信時に使用する IP プロトコルの選択

[書式] sip ip protocol protocol

no sip ip protocol

[設定値] ○ protocol

• udp ...... UDP を使用 • tcp ...... TCP を使用

[説明] SIP プロトコルによる VoIP の発信時、呼制御に使用する IP プロトコルを選択する。

[ノート] 着信した場合は、この設定に関わらず、受信したプロトコルで送信を行う。

[初期値] udp

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **20.2.3** SIP による VoIP 機能で利用可能な音声コーデックの設定

[書式] sip codec permit interface codec [codec ...]

sip codec permit pp peer\_num codec [codec ...]

sip codec permit tunnel tunnel\_num codec [codec ...]

no sip codec permit interface [codec ...] no sip codec permit pp peer\_num [codec ...]

no sip codec permit tunnel tunnel\_num [codec ...]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

opeer\_num

• 相手先情報番号

anonymous

o tunnel\_num ......トンネルインタフェースの番号

o codec

[説明] SIP プロトコルによる VoIP で使用できるコーデック種別をインタフェース毎に設定する。

[ノート] 実際に VoIP で使用される CODEC は、このコマンドで設定された CODEC と、SIP メッセージにより 通知された CODEC によって決定される。

[設定例] opplで使用できる CODEC を G.729a だけに設定する # sip codec permit pp 1 g729

∘ lan2 で使用できる CODEC の設定値を初期値に戻す # no sip codec permit lan2

[初期値] g711u g711a g729

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 20.2.4 SIP のリクエスト再送タイムアウト値の設定

[書式] sip request retransmit timer timer

no sip request retransmit timer [timer]

[設定値] ° timer .......秒数 (7.5..32)

「説明」 SIPの INVITE または REGISTER を送信する際の再送タイムアウト時間を設定する。

最初に SIP リクエストを送信した時点から指定した時間を経過した以降は、再送を行わない。

[初期値] 7.5

[ノート] 本コマンドが実装される以前のバージョンでは、再送タイムアウト時間は32秒で固定。

RFC3261 に従った動作とするためには sip request retransmit timer 32 と指定しなければならない。

[**適用** Revision] RT57i 8.00.57以降 RTV700 8.00.56以降

### **20.2.5** ネットボランチ電話で使用するドメイン名の設定

[書式] sip netvolante dial domain name no sip netvolante dial domain

「説明 1 [#][#] のプレフィックスを使用するネットボランチ電話番号への発呼での宛先アドレスに使用するドメ

イン名を設定する。rtpro.yamaha.co.jp に設定し、##87654321 をダイヤルした場合、sip:NetVolantePhone@87654321.rtpro.yamaha.co.jp に対して SIP の発呼を行う。

[ノート] ネットボランチ DNS サービス以外の DDNS による電話番号割り当てサービスを利用する場合に設定する。

[初期値] tel.netvolante.jp

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 20.2.6 ネットボランチ電話で SIP ユーザ名として付与する番号桁数の設定

[書式] sip netvolante dial figure figure no sip netvolante dial figure

[**設定値**] *figure* ...... ダイヤル桁数 (1..20)

「説明」 ネットボランチ電話番号に SIP ユーザ名として付与する桁数を、下位からの桁数で設定する。

[ノート] 設定例の設定を行った場合、##432187654321 をダイヤルすると、sip:4321@43218765.tel.netvolante.jp に対して SIP の発呼を行う。

### 182 20.VoIP 機能の設定

[初期値] SIP ユーザ名として付与する桁数なし、すなわち従来通りすべてドメイン名として付与する

[設定例] SIP ユーザ名として付与する桁数を 4 桁で設定

# sip netvolante dial figure 4

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **20.2.7** 特定のダイヤルに対応する SIP による発信先の設定

### [書式] analog extension sip address number dial\_number sip\_address [name=description]

analog extension sip address number dial\_number sip\_address phone [name=description]
analog extension sip address number dial\_number sip\_address presence [name=description]
analog extension sip address number dial\_number sip\_address server=server\_number [phone]
[name=description]

no analog extension sip address number

#### 

○ *dial\_number* ......TEL ポートからのダイヤル番号

。sip\_address......SIP で発呼する先の SIP URI

○ server\_number............ SIP で発呼する時に使用するサーバの登録番号 (1..65535)

ophone.....user=phoneのタグを付けて発信することを示すキーワード

opresence ...... Windows Messenger に発信することを示すキーワード

### [説明] 特定のダイヤルに対応する SIP による発信先の設定を行う。

### [ノート] ダイヤル番号に合致する設定を登録番号順に検索し、はじめに合致した設定が適用される。

sip\_address は、"sip:user\_name@domain\_name" という形式。

server\_number は、sip server コマンドで登録した SIP サーバの登録番号を指定する。サーバの指定がない場合あるいは登録番号で登録されたサーバがない場合は、サーバを使用せず、直接接続を行う。

phone を設定すると、宛先の URI に user=phone のタグを埋め込んで発呼する。一般回線に抜ける発呼を行う際に必要に応じて設定する。

発呼する相手が WindowsMessenger の場合、presence を指定する。

description には自由な登録名が設定できるが、日本語を入力したい場合はかんたん設定のページから行う

必要がある。

### [初期値] なし

[適用 Revision]	RT57i	全リビジョン	RTV700	全リビジョン
---------------	-------	--------	--------	--------

### 20.2.8 SIP の session-timer 機能のタイマ値の設定

## [書式] sip session timer time [update=update] [refresher=refresher] no sip session timer

### [設定值] otime

• 秒数 (60..540)

• 0.....session-timer 機能を利用しない

o undate

on.......UPDATE メソッドを使用するoff......UPDATE メソッドを使用しない

o refresher

none.....refresher パラメータを設定しない
 uac ....refresher パラメータに uac を設定する
 uas ....refresher パラメータに uas を設定する

### [説明] SIPの session-timer 機能のタイマ値を設定する。

SIP の通話中に相手が停電などにより突然落ちた場合にタイマにより自動的に通話を切断する。 *update* を on に設定すれば、発信時に session-timer 機能において UPDATE メソッドを使用可能とする。 *refresber* を none に設定した時は refresher パラメータを設定せず、uac/uas を設定した時はそれぞれの パラメータ値で発信する。

### [初期値] 0

183

[仕様変更] RT57i Rev.8.00.41 以降、RTV700 Rev.8.00.39 以降では、time パラメータの範囲が 1..86400 秒

から60.540秒に変更。

RT57i Rev.8.00.46 以降, RTV700 Rev.8.00.53 以降では、update, refresher の指定が可能。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 20.2.9 SIP による発信時に 100rel をサポートするか否かの設定

[書式] sip 100rel switch

no sip 100rel

[設定値] ○ switch

[説明] SIP の発信時に 100rel(RFC3262) をサポートするか否かを設定する。

[初期值] off

[**適用** Revision] RT57i 8.00.46 以降 RTV700 8.00.53 以降

### **20.2.10** SIP による着信時の INVITE に refresher 指定がない場合の設定

[書式] sip arrive session timer refresher refresher

no sip arrive session timer refresher

[設定値] ○ refresher

• uac ....refresher=uac と指定する
• uas ....refresher=uas と指定する

[説明] VoIP機能の着信時において INVITE が refresher を指定していない場合に UAC/UAS を指定できる。

[初期值] uac

[適用 Revision] RT57i 8.00.19 以降 RTV700 全リビジョン

### **20.2.11** 着信可能なポートがない場合に返す SIP のレスポンスコードの設定

[書式] sip response code busy code

[ノート] SIP 着信時に、ビジーで着信できない場合に返すレスポンスコードを設定する。

[初期値] 486

[適用 Revision] RT57i 8.00.46 以降 RTV700 8.00.53 以降

### 20.2.12 SIP による着信時に P-N-UAType ヘッダをサポートするか否かの設定

[書式] sip arrive ringing p-n-uatype switch no sip arrive ringing p-n-uatype

no orp arrive ringing p ir au

[設定値] ○ switch

on.......P-N-UAType ヘッダを付加するoff......P-N-UAType ヘッダを付加しない

[説明] SIP プロトコルによる着信時に送信する Ringing レスポンスに、P-N-UAType ヘッダを付加するか否か

を設定する。

[初期値] off

#### 20.VoIP 機能の設定 184

[ノート] 設定は全ての着信に適用される。

RTV700 [適用 Revision] RT57i 8.00.57 以降 8.00.56 以降

#### SIP メッセージのログを記録するか否かの設定 20.2.13

[書式] sip log switch no sip log

[設定値] o switch

> • on.....SIP メッセージのログを記録する • off ......SIP メッセージのログを記録しない

SIP メッセージのログを DEBUG レベルのログに記録するか否かを設定する。 [説明]

[初期値] off

RT57i [適用 Revision] 8.00.46 以降 RTV700 8.00.53 以降

#### SIP サーバ毎の設定 20.3

#### SIP サーバの設定 20.3.1

[書式] **sip server** number address type protocol sip\_uri [username [password]] [name=name] no sip server number

○ number...... 登録番号 (1..65535) [ 設定値 ]

∘ *address*.....SIP サーバの IP アドレス

o type

register

• no-register

o protocol

• tcp ......TCP プロトコル • udp ......UDP プロトコル

∘ *sip\_uri* ...... SIP アドレス

。 *username* ...... ユーザ名

∘ *password* ...... パスワード

SIP サーバ設定を追加または削除する。 [説明]

[初期値] なし

RT57i Rev.8.00.57 以降、RTV700 Rev.8.00.45 以降では、name パラメータの指定が可能。 [ 仕様変更 ]

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### 20.3.2 SIP サーバ毎の先頭に付加された 184/186 の扱いの設定

[書式] **sip server privacy** number switch [pattern] no sip server privacy number switch [pattern]

[ 設定値 ] ○ number...... 登録番号 (1..65535)

o switch

• off ......ダイヤルされたそのままの番号で発信する

• always-off....... ダイヤルされた番号から 184/186 を取り除き、常に「通知」で発信する 

• default-off .................ダイヤルされた番号から 184/186 を取り除き、184 が付加されている場合に

は「非通知」で、それ以外の場合には「通知」で発信する。

は「通知」で、それ以外の場合には「非通知」で発信する。

o pattern

• sip-privacy ......draft-ietf-sip-privacy-01 に従って発信者番号の通知 / 非通知を行う。

• rfc3325 ...... RFC3325 に従って発信者番号の通知 / 非通知を行う。

• as-is .......ダイヤルされた番号に 184/186 を付加して発信する。

[説明] ダイヤルされた番号の先頭に付加された 184/186 をどのように取り扱うかを指定する。

各 pattern パラメータで指定した方式に従って、ダイヤルされた番号を処理する。pattern パラメータを

省略した場合は、draft-ietf-sip-privacy-01 に従って、ダイヤルされた番号を処理する。

[初期值] off

RT57i Rev.8.00.41 以降, RTV700 Rev.8.00.53 以降では、sip-privacy, as-is キーワードの使用が可 [ 仕様変更 ]

RTV700 「適用 Revision] RT57i 8.00.27 以降 8.00.31 以降

#### SIP サーバ毎の発信時に使用する自己 SIP ディスプレイ名の設定 20.3.3

[書式] sip server display name number displayname

no sip server display name number

「設定値 ] 。number....... 登録番号 (1..65535)

○ displayname ......ディスプレイ名

SIP サーバ毎の発信時に使用される自己 SIP ディスプレイ名を設定する。 [説明]

[ノート] 空白を含むディスプレイ名を設定する場合、""で囲む必要がある。

漢字を設定する場合は、シフト JIS コードで設定を行う。

「初期値 ] なし

RTV700 [適用 Revision] RT57i 全リビジョン 全リビジョン

#### SIP サーバ毎の発信時の相手 SIP アドレスのドメイン名の設定 20.3.4

[ 走書] sip server call remote domain number domain no sip server call remote domain number

○ number...... 登録番号 (1..65535) 「設定値 ]

。 *domain* ...... ドメイン名

SIP サーバ経由の発信時に、相手の SIP アドレスの host 部分を設定したドメイン名にして発信する。 [説明]

ドメイン名の長さは58文字まで設定できる。

なお、ドメイン名として使用可能な文字は、アルファベット、数字、ハイフン、ピリオド、コロン、カッ

コ[]のみである。

ドメイン名を設定しない場合には、sip server コマンドの SIP-URIの host 部分と同じドメイン名にし

て発信する。

なし [初期値]

本コマンドが実装される以前のバージョンでは、sip server コマンドの SIP-URI で指定したドメイン名 [ノート]

が固定的に使用されていた。

RTV700 [適用 Revision] RT57i 8.00.46 以降 8.00.53 以降

#### SIP サーバ毎のプレフィックスのみをダイヤルした場合に使用する SIP ユーザ名の設定 20.3.5

[書式] sip server call no-dial-info username number off sip server call no-dial-info username number username

no sip server call no-dial-info username number

[ 設定値 ] ○ number...... 登録番号 (1..65535)

。 *username* ...... SIP ユーザ名

### 186 20.VoIP 機能の設定

[説明]

SIP サーバ経由の発信でプレフィックスのみをダイヤルした時に使用する Request-URL の SIP ユーザ 名を設定する。

'off に設定した場合は、プレフィックスのみの発信はできない。

その場合、"[TEL] no number is specified" というログが表示される。

*username* に値を設定した場合、使用する SIP-URLは "sip:(*username*)@(IPアドレス、またはドメイン名)" となる。

username に何も設定しない場合の SIP-URL は "sip:(IP アドレス、またはドメイン名)" となる。

[ノート] ISDN 回線を経由した場合やインターネット電話帳、ネットボランチ電話番号を使用した場合は、このコマンドを設定してもプレフィックスのみで発信することはできない。

[初期値] off

[適用 Revision]

RT57i

使用不可

RTV700

8.00.53 以降

### **20.3.6** SIP サーバ毎の session-timer 機能のタイマ値の設定

[書式] sip server session timer number time [update=update] [refresher=refresher] no sip server session timer number

o time

• 秒数 (60..540)

• 0...... session-timer 機能を利用しない

o update

• on......UPDATE メソッドを使用する

• off ......UPDATE メソッドを使用しない

o refresher

• none.....refresher パラメータを設定しない

• uac ......refresher パラメータに uac を設定する

• uas ......refresher パラメータに uas を設定する

[説明] SIP サーバ毎の session-timer 機能のタイマ値を設定する。

SIP の通話中に相手が停電などにより突然落ちた場合にタイマにより自動的に通話を切断する。 サーバが session-timer に対応していれば、端末が 2 台同時に突然落ちてもサーバでの呼の持ち切りを 防ぐ事ができる。

**update** を on に設定すれば、発信時に session-timer 機能において UPDATE メソッドを使用可能とする。 **refresher** を none に設定した時は refresher パラメータを設定せず、uac/uas を設定した時はそれぞれの パラメータ値で発信する。

number は sip server コマンドで設定されているサーバの登録番号のみ設定が可能。

[初期値] なし

[**仕様変更**] RT57i Rev.8.00.41 以降、RTV700 Rev.8.00.39 以降では、*time* パラメータの範囲が 1.86400 秒 から 60.540 秒に変更。

RT57i Rev.8.00.46 以降, RTV700 Rev.8.00.53 以降では、update, refresher の指定が可能。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **20.3.7** SIP サーバ毎の発信時に 100rel をサポートするか否かの設定

## [書式] sip server 100rel number switch no sip server 100rel number

o switch

[説明] SIP サーバ経由の発信時に 100rel(RFC3262) をサポートするか否かを設定する。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 8.00.46 以降 RTV700 8.00.53 以降

### **20.3.8** SIP サーバ毎の REGISTER リクエストの更新間隔の設定

[書式] sip server register timer server=number OK\_time NG\_time

no sip server register timer server=number

○ *NG\_time* ...... 異常時更新間隔 (分)

[説明] SIP サーバに REGISTER リクエストを送信する間隔を設定する。

正常に更新されている場合には通常時更新間隔毎に更新する。サーバからエラーが返されたり、サーバから応答が無い場合には、異常時更新間隔毎に更新する。また、この時の Expires ヘッダは通常時更新間隔を 2 倍して秒に直した値で送信する。しかし、サーバから Expires の指定があった場合はその値に

従って、指定された値の半分の時間で通常時の更新を行う。

[初期值]  $OK\_time = 30$ 

 $NG\_time = 5$ 

[適用 Revision] RT57i 8.00.41 以降 RTV700 8.00.39 以降

### 20.3.9 SIP サーバ毎の REGISTER リクエストの Request-URI の設定

[書式] sip server register request-uri number sip\_address

no sip server register request-uri number

[**設定値**] 。 *number* ...... 登録番号 (1..65535)

osip\_address.....Request-URI

「説明」 SIP サーバに送信する REGISTER リクエストの Request-URI を設定する。

設定しない場合は、**sip server** コマンドで設定した SIP-URIの host 部分を入れて REGISTER リクエ

ストを送信する。

[初期値] なし

[ **適用** Revision] RT57i 8.00.57 以降 RTV700 8.00.53 以降

### **20.3.10** SIP サーバ毎の REGISTER リクエストの Contact ヘッダに付加する q 値の設定

[書式] sip server qvalue number value

no sip server qvalue number value

○ value ...... q 値 (0..1.000)

[説明] SIP サーバへ接続する時に送信する REGISTER リクエストの Contact ヘッダに付加する q 値を設定す

る。O.1 単位で設定可能。

同じアカウントで同時に複数の端末から接続が許されている SIP サーバを利用する時に、この設定によ

り着信する優先順位を SIP サーバに通知する事が可能となる。数値が大きい方が優先される。

numberは  $f sip\ server$ コマンドで設定されているサーバの登録番号のみ設定が可能。value=0 で f q 値を付加

しない設定となる。

[初期値] 0

[**仕様変更**] RT57i Rev.8.00.41 以降、RTV700 Rev.8.00.39 以降、value 値は小数点以下 1 桁から小数点以下

3 桁指定可能に変更。

### 20.3.11 SIP サーバ毎の着信時の発番号情報通知ルールの設定

## [書式] sip server arrive number display server=number rule=rule no sip server arrive number display server=number

○ *rule* ...... ナンバー・ディスプレイ表示内容ルール

• as-is ....... DisplayName、SIP ユーザ名の順に検索、表示できる内容をそのまま表示。

1.18 桁未満であればそのまま表示

1.2 先頭が 'O' であればそのまま表示

1.3 先頭が '81' または '+81' であれば、その部分を '0' に置き換えて表示

1.4 その他の場合は先頭に 'O' を付加して表示

2. SIP ユーザ名が数字のみでない場合、

2.1 DisplayName に番号非通知の理由表示が示されていればその内容を表示

2.2 DisplayName が全て数字の場合、その番号を表示

2.3 DisplayName が数字のみでない場合、あるいは DisplayName がない場

合、サービス提供不可で非表示

[説明] SIP プロトコルによるインターネット電話着信で、自分の SIP アドレス帳に設定されていない相手から の着信、あるいは NetVolante 電話番号が通知された着信でない場合に、ナンバー・ディスプレイ等で の発番号情報表示内容及び PBX インターフェースに通知される発番号情報のルールを設定する。

[ **ノート** ] PBX ポートに出力される発番号情報は、以下の例外を除いては、ナンバー・ディスプレイで表示される 内容と同じである。

> ・ナンバー・ディスプレイで表示できる情報がなく、TEL ポートに対してサービス提供不可で非表示 の情報を通知する状況では、PBX ポートには発番号情報を通知しない。

[初期値] 1

[ **適用** Revision] RT57i 8.00.41 以降 RTV700 8.00.31 以降

### **20.4** TEL ポートの設定

### **20.4.1** TEL ポートからの SIP による発信の制限の設定

## [書式] analog sip call permit port permit no analog sip call permit port

[ 設定値 ] oport

• 1...... TEL 1 ポート

• 2.....TEL2 ポート

o permit

• off ......SIP への発信を拒否

• on.....SIP への発信を許可

[説明] 指定したアナログポートの SIP 発信に対する設定を行う。

[初期値] on

[**適用** Revision] | RT57i | 全リビジョン | RTV700 | 全リビジョン

### **20.4.2** TEL ポートからの SIP による発信で使用する自己 SIP ユーザ名の設定

## [書式] analog sip call myname port username no analog sip call myname port

[ 設定値 ] oport

• 1..... TEL 1 ポート

• 2..... TEL2 ポート

[説明] SIP プロトコルによる VoIP 発信で使用する自己 SIP ユーザ名を設定する。username には "sip:" の部分を除いて最大 28 文字まで設定できる。

20.VoIP 機能の設定 189 SIP 着信時の宛先による着信制限では、このコマンドと analog sip arrive myaddress で設定されたア [ノート] ドレスに対する着信を analog sip arrive permit によって許可することができる。 [初期値] RT57i: sip:rt57i RTV700: sip:rtv700 username の文字数は RT57i Rev.8.00.14 までは "sip:" の部分を除いて最大 16 文字まで。 [ 仕様変更 ] [適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン TEL ポートからの SIP による発信で使用する自己 SIP ディスプレイ名の設定 20.4.3 [ 注書] analog sip call display name port displayname no analog sip call display name port 「設定値 ] o bort • 1.....TEL 1 ポート • 2..... TEL2 ポート ○ displayname ......ディスプレイ名 [説明] SIP プロトコルによる VoIP 発信で使用する自己 SIP ディスプレイ名を設定する。 空白を含むディスプレイ名を設定する場合、""で囲む必要がある。 [ノート] 漢字を設定する場合は、シフト JIS コードで設定を行う。 なし [初期値] RTV700 [適用 Revision] RT57i 全リビジョン 全リビジョン TEL ポートにおける宛先 SIPアドレスによる着信制限の設定 20.4.4 [書式] analog sip arrive permit port mode [設定値] o port • 1...... TEL 1 ポート • 2..... TEL2 ポート o mode off .......アナログポートへの着信を全て拒否 • myname................. analog sip call myname 及び analog sip arrive myaddress で登録されてい るユーザ名 / アドレスに対する着信のみ許可 • on......アナログポートへの着信を全て許可 SIP プロトコルによる VoIP の宛先アドレスに対する着信制限を設定する。 [説明] myname に設定されている場合の動作は以下の通りになる。 [ノート] · SIPの To: フィールドのユーザ名 (@ 以前 ) と analog sip call myname の設定及び analog sip myaddress の設定でドメイン指定のないものを比較し、一致する設定があれば着信する。 · SIPの To: フィールドの SIP URIと analog sip arrive myaddress の設定でドメイン指定があるもの を比較し、一致する設定があれば着信する。 [初期値] on RTV700 [適用 Revision] RT57i 全リビジョン 全リビジョン TEL ポートにおける SIPの着信識別で使用する自己 SIPアドレスの設定 20.4.5 [書式] analog sip arrive myaddress port number sip\_address no analog sip arrive myaddress port number

[ 設定値 ] o port

• 1...... TEL 1 ポート

• 2..... TEL2 ポート

「説明」 SIP プロトコルによる VoIP の着信識別に使用する自己 SIP アドレスを設定する。

[初期値] なし

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 20.4.6 TEL ポートにおける SIP の着信に対するアナログダイヤルインと無鳴動着信機能の設定

# [書式] analog sip arrive incoming-signal port number sip\_address signal dial\_in-num analog sip arrive incoming-signal port number lastdigit signal dial\_in-digit no analog sip arrive incoming-signal port number

[ 設定値 ] oport

• 1...... TEL1 ポート • 2..... TEL2 ポート

o sip\_address

SIP アドレス (sip: で始まり@ を含んだ SIP URI または sip: で始まる@ を含まない SIP ユーザ名)
 default.......ー致する登録エントリが見つからない場合にはこの記述で指定された動作に従うことを示すキーワード

o signal

• modem ...... モデムダイヤルイン

• pb ......PB ダイヤルイン

• no-ringing-fax ....... 無鳴動着信

○ *dial\_in-digit......* ダイヤルイン番号として送出する桁数 (1..4。但し、RT57i Rev.8.00.57 以降では、モデムダイヤルインの設定において 1..20 の値が可能 )

[説明] SIP プロトコルによる VoIP の着信において、指定した port に対して、sip\_address の一致する着信があったときに、signal に相当した着信処理を行う。アナログダイヤルインのときには、dial\_in-num で設定されたダイヤルイン信号を出す。

*sip\_address*に lastdigit を設定すると、数字で構成された SIPユーザ名から下位 *dial\_in-digit* 桁の番号をダイヤルイン信号として出力する。 *dial\_in-digit* は *signat* が modem の場合 1-20、pb の場合 1-4 の範囲で設定できる。

sip\_address に default を設定すると、SIPアドレスが一致する項目がなかった場合あるいは、lastdigit の書式が設定されている時に SIP ユーザ名が数字で構成されておらず、ダイヤルイン信号のための情報を構成できない場合の動作を指定できる。

dial\_in-num は signal が modem の場合には 20 桁以内、pb の場合には 4 桁以内で設定できる。

[ノート] sip\_address に'@'が含まれない場合、着信したインターネット電話の宛先SIPユーザ名('@'以前) のみを比較して着信処理が行われる。

アナログポートに PBX が接続されており、PB ダイヤルインサービスを使用している場合に、着 SIP ユーザ名とダイヤルイン登録の SIP ユーザ名が一致しない、あるいは lastdigit で SIP ユーザ名が数字の情報でないことによってダイヤルイン信号が出力されず PBX に正しく着信できないようなケースの対応として、default を設定することにより常にダイヤルイン信号が出力されるように動作させることができる。

[初期値] なし

[**仕様変更**] RT57i Rev.8.00.57 以降、設定値のモデムダイヤルインにおける *dial\_in\_digit* について 1..20 の値が 設定可能。

[ 設定例 ] ○ TEL 1 ポートの SIP 着信サービスのデフォルト動作を PB ダイヤルイン 1234 とする場合 # analog sip arrive incoming-signal 1 1 default pb 1234

○ TEL 1 ポートの SIP 着信時にユーザ名の下位 4 桁を PB ダイヤルインとする場合 # analog sip arrive incoming-signal 1 1 lastdigit pb 4

### 20.4.7 TEL ポートにおける特定のプレフィックスによる発呼経路選択の設定

[書式] **analog extension dial prefix** [port=port] route [route-table=route\_table\_num] [server=server\_num[/server\_sign] [phone]] [prefix="dial"]

**no analog extension dial prefix** [port=port] route [route-table=route\_table\_num] [server=server\_num [phone]]

[設定値] ° port

• 1......TEL 1 ポート
• 2......TEL 2 ポート

o route

• line......ISDN 回線でかけるためのプレフィックス設定

• sip ......VoIP(SIP) でかけるためのプレフィックス設定

• routing....... 発呼経路を自動選択してかけるためのプレフィックス設定

○ route\_table\_num ....... 発呼経路のテーブル登録番号

○ *server\_num* ....... ダイヤルした番号を埋め込むサーバ番号

。 *server\_sign* ....... ダイヤルした番号を埋め込むサーバ (記号表示)

o dial

• 入力なし......プレフィックスなし

プレフィックス("0" から"9" までの数字または"#"(2 桁目のみ)、最大4桁)

[説明] アナログポートからのダイヤル時に、特定のプレフィックスによる発呼経路を設定する。 プレフィックスはダブルクォーテーション (\*) で括って指定する。先頭文字を "#" とすることはできない。

プレフィックスが既に他の経路に設定されている場合、新しく設定した経路が有効となり、以前の経路は削除される。

port を設定すると、選択された TEL ポートのみに対してプレフィックスと発呼経路の関係が設定される。発呼時には、まず TEL ポートに対する設定が優先され、そのプレフィックスに対する設定が存在しない場合は TEL ポートが指定されていない設定が使用される。

server\_num を設定すると、sip server コマンドによるサーバ設定における SIP\_URI のユーザ名部分をダイヤルした番号に置き換えて SIP の発呼を行う。

phone を設定すると、宛先の URI に user=phone のタグを埋め込んで SIP の発呼を行う。ISDN 回線に抜ける発呼を行う際に必要に応じて設定する。

RTV700 において、*route* に routing を指定すると、ダイヤル番号に応じて VoIP(SIP) 発信かまたは ISDN 回線か発呼経路を自動選択して発呼を行う。

[ノート] 先頭からの一部が重複するプレフィックス(例えば "9#" と "9#9")は異なるものとして扱われる。また次のパターンをプレフィックスとして設定することはできない。

"1", "11", "110", "118", "119", "110x", "118x", "119x"

route パラメータが netvolante の設定に対しては、プレフィックスとして "##" が固定で登録されており、この設定を削除することはできない。

新規に設定されたプレフィックスは "##" の置き換えではなく、追加されるプレフィックスとして扱われる。

port パラメータを省略した場合において、カスケード接続の親機子機に明示的なプレフィックスの設定が無い場合は、その設定がカスケード接続全体を代表する設定として扱われる。

route パラメータが routing となる設定に対しては、route\_table\_num も合わせて設定しなければならない。またこの場合に該当する発呼経路テーブルが analog call route-table コマンドによって登録されていなければならない。さらに、analog call route コマンドによる発呼経路のサーバ設定がサーバ記号による記述である場合には、server\_sign も合わせて設定しなければならない。

RT57i では、全体で 10 件まで、各 TEL ポートに関してそれぞれ 10 件まで、RTV700 では、全体で 100 件まで、各 TEL ポートに関してそれぞれ 12 件まで、プレフィックスを指定することが可能。

### 192 20.VoIP 機能の設定

[初期値] なし

[仕様変更] RT57i Rev.8.00.19 までは、プレフィックスとして "2#", "3#", … "9#" のみ指定可能、サーバ番号は

"server=server\_num"ではなく"server\_num"と指定、プレフィックスはprefix="dial"ではなく"dial"と指定。 RT57i Rev.8.00.57 以降、RTV700 Rev.8.00.56 以降では、routing, route-table キーワードおよび

server\_sign パラメータの指定が可能。

また、RTV700 Rev.8.00.53 以降から、ポートを指定しないコマンドの最大登録数が 10 件から

100件に、ポートを指定するコマンドの最大登録数は10件から12件に拡張された。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 20.5 PBX ポートの設定

### **20.5.1** PBX ポートからの SIP による発信の制限の設定

[書式] isdn sip call permit interface permit no isdn sip call permit interface

 $^{\circ}\,permit$ 

• on......発信可

• off .......発信禁止

[説明] PBX インタフェースの SIP プロトコルによる VoIP の発信を制限する。

[初期值] on

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

### 20.5.2 PBX ポートからの SIP による発信で使用する自己 SIP ユーザ名の設定

[書式] isdn sip call myname interface username

no isdn sip call myname interface

[設定値] o interface .......PBX インタフェース名

[説明] PBX インタフェースの SIP プロトコルによる VoIP 発信で使用する自己 SIP ユーザ名を設定する。

[初期値] sip:rtv700

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

### 20.5.3 PBX ポートからの SIP による発信で使用する自己 SIP ディスプレイ名の設定

[書式] isdn sip call display name interface displayname

no isdn sip call display name interface

[設定値] o interface .......PBX インタフェース名

∘ *displayname* ......ディスプレイ名

[説明] PBX インタフェースの SIP プロトコルによる VoIP の発信時に使用するディスプレイ名を設定する。

[初期値] なし

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

### 20.5.4 PBX ポートにおける宛先 SIP アドレスによる着信制限の設定

[書式] isdn sip arrive permit interface permit no isdn sip arrive permit interface

[設定値] ointerface ...... PBX インタフェース名

o permit

● on......すべて着信可 ● off ......着信禁止

• myname...... isdn sip call myname または isdn sip arrive myaddress で登録されている ユーザ名 / アドレスに対する着信のみ許可

[説明] PBX インタフェースの SIP プロトコルによる宛先アドレスに対する着信を制限する。

[初期值] on

[**適用** Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

### 20.5.5 PBX ポートにおける SIP の着信識別で使用する自己 SIP アドレスの設定

[書式] isdn sip arrive myaddress interface number sip\_address

no isdn sip arrive myaddress interface number

[**設定値**] o interface .......PBX インタフェース名

○ *number*...... 登録番号

。 *sip\_address.....* SIP アドレス (sip: で始まり@を含んだ SIP URI、または sip: で始まる@を含まな

い SIP ユーザ名)

[説明] PBX インタフェースの SIP プロトコルによる VoIP の着信識別に使用する自己 SIP アドレスを設定す

る。

[初期値] なし

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

### 20.5.6 PBX ポートにおける SIP の着信に対する着番号と着サブアドレスの設定

[書式] isdn sip arrive incoming-signal num sip\_address element1 dial1 [element2 dial2] isdn sip arrive incoming-signal num lastdigit element1 digit1 [element2 digit2]

 ${\bf no\ isdn\ sip\ arrive\ incoming-signal\ } num$ 

o sip\_address

• SIP アドレス (sip: で始まり @ を含んだ SIP URI または sip: で始まる @ を含まない SIP ユーザ名)

ことを示すキーワード

キーワード

o element1, element2

• number...... 着番号として送出

o dial1, dial2

• value="number"

■ISDN 番号を指定 (number 指定時。1~32 桁)

• value="subaddress"

■サブアドレスを指定 (subaddress 指定時。1 ~ 1 6 桁。0x21 から 0x7e の ASCII 文字列)

• sip-user ...... SIP ユーザ名の sip: 以降の数字列

• none.................なし

○ digit1, digit2 ......送出する桁数

number(1..32), subaddress(1..16)

#### 20.VoIP 機能の設定 194

[説明]

SIP による VoIP の着信において、sip\_address が一致する着信があった場合に、PBX ポートに対して、 element1 として dial1 で設定した情報を送出、element2 として dial2 で設定した情報を送出する。

default を指定すると、sip address が一致しない場合の動作が設定できる。

lastdigit を指定すると、sip\_address が一致しない場合に、sip-user の下位 digit1 桁、digit2 桁をそれぞれ、 element1、element2として送出する。

default の設定と lastdigit の設定が両方存在する場合には、lastdigit の設定のみが有効となる。

[ノート] *sip\_address* に '@' が含まれない場合、SIP ユーザ名 ('@'以前) のみが比較される。

> 本コマンドによる設定が存在しない場合には、すべての着信において、着番号として SIP ユーザ名の sip: 以降の数字列を送出する。また、sip\_address が一致せず、かつ、default の設定も lastdigit の設定も 存在しない場合にも、着番号として SIP ユーザ名の sip: 以降の数字列を送出する。

[初期値] sip address = default, element1 = number, dial1 = sip-user, element2 = subaddress, dial2 = none

[適用 Revision]

RTV700 RT57i 使用不可 8.00.56 以降

#### PBX ポートにおける特定のプレフィックスによる発呼経路選択の設定 20.5.7

isdn dial prefix [interface] route [route-table=route\_table\_num] [server=sip\_server\_num[/server\_sign] [書式] [phone]] [prefix="dial"]

**no isdn dial prefix** [interface] route [route-table=route\_table\_num] [server=sip\_server\_num [phone]]

- [ 設定値 ] o interface
  - PBX インタフェース名
  - 省略時はすべての PBX インタフェース
  - o route
    - line .......公衆回線 (ISDN) でかけるためのプレフィックス設定
    - sip ......VoIP(SIP) でかけるためのプレフィックス設定
    - netvolante.......NetVolante インターネット電話でかけるためのプレフィックス設定
  - route\_table\_num ....... 発呼経路のテーブル登録番号
  - ∘ *sip\_server\_num* ..........SIP サーバ登録番号
  - server\_sign ...... ダイヤルした番号を埋め込むサーバ(記号表示)

  - o dial

    - 入力なし………… プレフィックスなしプレフィックス("0" から "9" までの数字または "#"(2 桁目のみ )、最大 4 桁)
- [説明] PBX インタフェースから発信の経路を指定するためのダイヤル番号を設定する。

プレフィックスはダブルクォーテーション (") で括って指定する。 先頭文字を "#" とすることはできない。

プレフィックスが既に他の経路に設定されている場合、新しく設定した経路が有効となり、以前の経路は 削除される。

sip\_server\_num を設定すると、sip server コマンドによるサーバ設定における SIP\_URIのユーザ名部分を ダイヤルした番号に置き換えて SIP の発呼を行う。

phone を設定すると、宛先の URI に user=phone のタグを埋め込んで SIP の発呼を行う。ISDN 回線に抜 ける発呼を行う際に必要に応じて設定する。

RTV700 において、route に routing を指定すると、ダイヤル番号に応じて VoIP(SIP) 発信かまたは ISDN 回線か発呼経路を自動選択して発呼を行う。

先頭からの一部が重複するプレフィックス ( 例えば "9#" と "9#9") は異なるものとして扱われる。 また [ノート] 次のパターンをプレフィックスとして設定することはできない。

"|". "||". "||0". "||8". "||9". "||10x". "||18x". "||19x"

route パラメータが netvolante となる設定に対しては、"##" が固定で登録済みであり、その設定を削除する ことはできない。またこの場合にプレフィックスを設定すると追加として処理される。

interface パラメータを省略した場合において、カスケード接続の親機子機に明示的なプレフィックスの設 定が無い場合は、その設定がカスケード接続全体を代表する設定として扱われる。

route パラメータが routing となる設定に対しては、route\_table\_num も合わせて設定しなければならない。またこの場合に該当する発呼経路テーブルが analog call route-table コマンドによって登録されていなければならない。さらに、analog call route コマンドによる発呼経路のサーバ設定がサーバ記号による記述である場合には、server\_sign も合わせて設定しなければならない。

RTV700 では、全体で 100 件まで、各 PBX ポートに関してそれぞれ 12 件まで、プレフィックスを指定することが可能。

[初期値] なし

[**仕様変更**] routing, route-tableキーワード及び*server\_sign*パラメータはRTV700 Rev.8.00.56以降でのみ使用可能。 また、RTV700 Rev.8.00.53 以降から、PBX インタフェースを指定しないコマンドの最大登録数が

10件から100件に、指定するコマンドの最大登録数は10件から12件に拡張された。

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

### **20.6** 電話番号ルーティングの設定

### 20.6.1 ダイヤル番号によって発呼経路を自動選択するテーブルの設定

[書式] analog call route-table route\_table\_num [name=route\_table\_name] route\_num\_list...
no analog call route-table route\_table\_num

[設定値] ∘ route\_table\_num ....... 経路テーブル登録番号 (1..100)

∘ route\_table\_name ...... 経路テーブル名称

○ route\_num\_list ........... 空白で区切られた発呼経路番号の並び (100 個以内)

[説明] analog call route コマンドによる発呼経路を組み合わせて、ダイヤル番号によって発呼経路を自動選択

するテーブルを設定する。

発呼経路番号のリストは、評価したい順に記述する。

入力ダイヤルの条件が一致する経路が見つかるとその時点で経路が決定し、以降の経路情報は参照しな

い。

評価の際に最終的にリスト内のどの経路情報とも一致しない場合は、発信不可である。

[ノート] 経路テーブルの総数は最大で8個まで登録できる。

同じ経路番号を同一リスト内に2回以上記述することはできない。

[初期値] なし

[ **適用** Revision] RT57i 8.00.57 以降 RTV700 8.00.56 以降

### 20.6.2 ダイヤル番号と発呼経路との関連付けの設定

[書式] analog call route route\_num in\_dial [out\_dial1] route1 [[out\_dial2] route2] no analog call route route\_num

○ route1 ...... 第 ] 経路

• line.....ISDN 回線経由で発信する

• server=SIP サーバ番号 または SIP サーバ記号 ... VoIP で発信する

• prohibit ...... 発信禁止

○ out\_dial2 ...... 第 2 経路の出力ダイヤル番号

○ route2 ...... 第 2 経路

• line.....ISDN 回線経由で発信する

### **196** 20.VoIP 機能の設定

### [説明]

ダイヤル番号によって発呼経路を自動選択して発呼する場合のダイヤル番号と発呼経路との関連付けを設定する。

ダイヤル番号は、*in\_dial* に正規表現に準ずる書式で記述することで、複数のダイヤル番号を対象とする経路指定が 1 つの設定で可能である。

第 1 経路として VoIP での発信を指定する場合は、第 2 経路として ISDN 回線経由の発信を指定することが可能である。

その場合、最初に VoIP で発信した後に、サーバが応答しない、または、サーバがエラーを返すという場合には、ISDN 回線へ自動的に迂回して発信を行う。

VoIP で発信する場合は、sip server コマンドで設定している SIP サーバの登録番号を指定する方法と、analog extension dial prefix コマンド、または、isdn dial prefix コマンドで設定している SIP サーバ記号を指定する方法のどちらを使用することも可能である。

SIP サーバ記号を指定する場合、例えば、発信ポートによって別々の SIP サーバを経由する使い方の場合でも、発呼経路情報としては共通の設定を使うことができる。

出力ダイヤル番号の指定がある場合には、入力ダイヤル番号の一部に番号を追加する、一部から番号を削除する、一部の番号を置き換える、等の操作を行った後に発信を行う。

### [ノート] 発呼経路情報は、全部で最大 100 件まで登録できる。

第 1 経路として VoIP での発信を指定しない場合には、第 2 経路を設定することはできない。 SIP サーバ記号で指定する場合、プレフィックスの設定で該当する SIP サーバ記号の指定が存在しなければ、発信できない。

入力ダイヤル番号、および、出力ダイヤル番号は、以下に示す正規表現に準じた書式で指定する。

\*: 任意桁の数字列を示す

x: 1..9 のどれか 1 桁の数字を示す

[1-5]: 範囲指定を示す(この例では 1 から5までの 1 桁の数字)

[789]:7,8,9 のどれか 1 桁の数字を示す

例えば、

OXO ... 「010」「020」.. 「090」の 9 個のいずれか [01][0-2] ... 「00| 「01| 「02| 「10| 「11| 「12| の 6 個のいずれか

となる。

出力ダイヤル番号は、入力ダイヤル番号の記述と呼応した形で設定しなければならない。 例えば、

入力ダイヤル番号= A\*、出力ダイヤル番号= \*、と指定した場合には、番号 A を入力ダイヤルの先頭から削除することを示す。

入力ダイヤル番号= \*、出力ダイヤル番号= A\*、と指定した場合には、番号 A を入力ダイヤルの先頭に付与することを示す。

入力ダイヤル番号=  $A^*$ 、出力ダイヤル番号=  $B^*$ 、と指定した場合には、番号 A を番号 B に置換することを示す。

### [ 初期値 ]

なし

Γ	適用	Revision	1

RT57i	8.00.57 以降	RTV700	8.00.56 以降
-------	------------	--------	------------

### 21. メール着信確認、メール転送、メール通知機能の設定

メール着信確認機能は、プロバイダに新しいメールがあるかどうかを本機が確認して、その結果を MSG LED を点滅させたり (RT57i のみ )、ブラウザで確かめたりする機能です。

メール転送機能は、指定したメールサーバのメールを別のメールサーバに転送する機能です。

メール通知機能は、接続情報または不正アクセス検知情報を指定した宛先にメールで通知する機能です。

### 21.1 メール着信確認機能

### 21.1.1 メールサーバの設定

[書式] mail-check server server\_num destination protocol userid password [name] no mail-check server server\_num

[設定値] ° server\_num ...... サーバ番号 (1..5)

o destination

• メールサーバの IP アドレス

• ホスト名

o protocol

pop3 ......メール通信プロトコルとして POP3 を使用apop.....メール通信プロトコルとして APOP を使用

∘ userid ...... ユーザ ID(64 文字以内)

○ *password* .......パスワード (64 文字以内)

[説明] メールサーバの IP アドレス等の情報を設定する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **21.1.2** メールチェックの実行

[書式] mail-check go server\_num

[設定値] server\_num ...... サーバ番号 (1..5)

[説明] メールチェックを実行する。

かんたん設定ページから実行した場合は、実行後 10 分経過しないと再実行できない。

[ノート] 既に接続中のプロバイダにないメールサーバに対して本コマンドを実行すると、パスワード情報などが暗

号化されずにインターネット上に流れるので注意が必要。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **21.1.3** メールチェックの実行を許可するか否かの設定

[書式] mail-check prohibit server\_num probibit

[設定値] server\_num ...... サーバ番号 (1..5)

o probibit

• on......実行禁止 • off .......実行許可

[説明] メール着信確認の実行を許可するか否かを設定する。

[初期值] off

### 198 21.メール着信確認、メール転送、メール通知機能の設定

### 21.1.4 メールチェックタイムアウトの設定

[書式] mail-check timeout server\_num time

no mail-check timeout server num

[設定値] 。 server\_num ...... サーバ番号 (1..5)

○ time.......メール到着チェック時にタイムアウトするまでの秒数 (1..180)

[説明] メールチェックでのタイムアウトするまでの時間を設定する。メールサーバに対するアクセスに時間がか

かる場合はこの値を大きくする。

[初期値] 30

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 21.2 メール転送機能

### 21.2.1 送信メールサーバの設定

[書式] mail-transfer server server\_num destination protocol from to [name]

no mail-transfer server server\_num

[設定値] 。 server\_num ...... サーバ番号 (1..5)

∘ destination .......送信メールサーバの IP アドレスまたはホスト名

o protocol

• smtp.......SMTP

∘ from ...... 転送元ユーザのメールアドレス (255 文字以内)

○ to ...... 転送先ユーザのメールアドレス (255 文字以内)

[説明] 送信メールサーバの IP アドレス等の情報を設定する。

[初期値] なし

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 21.2.2 送信先サーバの設定

[書式] mail-transfer send to server\_num

no mail-transfer send to

[**設定値**] 。server\_num.............メッセージを転送するサーバ番号 (1..5、複数設定可)

[説明] mail-transfer server コマンドで設定された送信用メールサーバをメール転送用に設定する。

[初期値] なし

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 21.2.3 受信メッセージサーバの設定

[書式] mail-transfer receive from server\_num

no mail-transfer receive from

[**設定値**] server\_num ....... メッセージを受信するサーバ番号の並び (1..5)

[説明] mail-check server コマンドで設定された受信用メールサーバをメール転送用に設定する。

[初期値] なし

### 21.2.4 受信メッセージの最大長の設定

[書式] mail-transfer receive maxlength max\_length

no mail-transfer receive maxlength

[設定値] max\_length ................ 取り込み可能なメッセージ長 (1..100:1024 バイト単位)

[説明] 受信するメッセージの最大長を設定する。

かんたん設定ページからの設定では 10240 バイトに制限される。 設定した最大長を超えるメールは受

信しない。

[初期値] 10

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 21.2.5 メール転送タイムアウトの設定

[書式] mail-transfer timeout server\_num time no mail-transfer timeout server\_num

「設定値」 ○ server\_num ...... サーバ番号 (1..5)

∘ *time*......メール転送時にタイムアウトするまでの秒数 (1..180)

[説明] メール転送でのタイムアウトするまでの時間を設定する。

[ノート] ここで指定するタイムアウトの時間はメール転送機能全体に要する時間ではなく、あるサーバへの転送時

の SMTP コネクションの時間。

[初期値] 120

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 21.2.6 転送メッセージの最大長の設定

[書式] mail-transfer send maxlength server\_num len

no mail-transfer send maxlength

[**設定値**] 。 server\_num ...... サーバ番号 (1..5)

 $\circ$  len

メッセージが len の長さを超えたら超過部分を削除する (0..4096)

• infinity ...... mail-transfer receive maxlength コマンドで設定された長さまでを転送する

[説明] 転送するメッセージの最大長を設定する。

[初期値] infinity

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 21.2.7 メール転送の実行

[書式] mail-transfer go [from pop\_servers] [to smtp\_servers]

[**設定値**] 。 *pop\_servers* ....... メッセージを受信するサーバ番号の並び (1..5)

○ smtp\_servers ......メッセージを転送するサーバ番号の並び (1..5)

[説明] メール転送を実行する。

[ノート] pop\_servers には、mail-check server コマンドで設定された受信用メールサーバをメール転送用に指定する

る。

smtp\_servers のサーバ番号指定には、mail-transfer server コマンドで設定された送信用メールサーバを

メール転送用に指定する。

pop\_servers を省略した場合、mail-transfer receive from コマンドで登録された番号の受信サーバから受信する。

#### 21. メール着信確認、メール転送、メール通知機能の設定 200

smtp\_servers を省略した場合、mail-transfer send to コマンドで登録された番号の送信サーバへ送信す る。

本コマンド で pop\_servers や smtp\_servers を指定して実行した場合、mail-transfer receive from コマ ンドや mail-transfer send to コマンドの設定に関係なく、メール転送が実行可能になる。

メッセージの取り込みは、指定されたサーバに対して未読分のみ行う。取り込んだメッセージは、設定された 転送先に応じて設定されたフィルタに従って転送の拒否が決定され、必要なメッセージのみが転送される。

「適用 Revision]

RTV700 RT57i 全リビジョン 全リビジョン

#### 受信メッセージサーバ制限の設定 21.2.8

mail-transfer receive restrict server num from smtp server [smtp server...] [ 注書]

。 server\_num ...... サーバ番号 (1..5) [ 設定値 ]

○ smtp\_server...... メッセージを受信するサーバ (複数設定可)

指定したサーバに転送するメッセージを受信するサーバを制限する。 [説明]

「初期値 ] mail-transfer receive restrict 1 from 1 2 3 4

> mail-transfer receive restrict 2 from 1 2 3 4 mail-transfer receive restrict 3 from 1 2 3 4 mail-transfer receive restrict 4 from 1 2 3 4

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### 転送メッセージのフィルタ設定 21.2.9

[書式] mail-transfer filter server\_num condition no mail-transfer filter server\_num

[ 設定値 ] o server num.............サーバ番号 (1..5)

o condition ...... フィルタ条件

• from string .......From フィールドに string が含まれるメッセージ • to string .......To フィールドに string が含まれるメッセージ

subject string ....... Subject フィールドに string が含まれるメッセージ
 length<=N....... 長さが N オクテット以下のメッセージ</li>

• and ......上記 2 つの条件の AND • or ......上記 2 つの条件の OR • not ......上記 1 つの条件の NOT

[説明] メール転送フィルタを定義する。

フィルタを指定する文字列全体の大きさに制限はない。

「初期値 ] なし

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### 21.2.10 メッセージ転送を禁止するか否かの設定

[ 書式 ] mail-transfer prohibit server\_num prohibit no mail-transfer prohibit server\_num

。 server\_num ...... サーバ番号 (1..5) [ 設定値 ]

o probibit

• on......禁止する • off ...... 禁止しない

メール着信確認の実行を許可するか否かを設定する。 [説明]

メッセージの取り込みが行われた後に転送が行われない動作となる。

「初期値 ] off

RT57i RTV700 [適用 Revision] 全リビジョン 全リビジョン

#### メール通知機能 21.3

#### 送信情報の文字コードの設定 21.3.1

[書式] mail-notify charset server\_num charset

no mail-notify charset server\_num

[ 設定値 ] o server num ....... サーバ番号 (1..5)

○ *charset* ...... 文字コード

• us-ascii

• iso-2022-jp

[説明] メール通知機能で使用する文字コードを指定する。

[初期値] iso-2022-jp

「適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### メール送信時のサブジェクトの指定 21.3.2

[書式] mail-notify subject server\_num subject

[設定値] ○ server\_num ...... サーバ番号 (1..5)

∘ *subject*......メールのサブジェクトの文字列 (64 文字以内)

[説明] メール通知機能で送信するメールのサブジェクトを指定する。

[初期値] 空文字列

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### メール送信の実行 21.3.3

mail-notify go server\_num [書式]

[ 設定値 ] ○ server\_num ...... サーバ番号 (1..5)

[説明] 接続情報をメールで送信する。

サーバ番号には、mail-transfer server コマンドで設定された送信用メールサーバをメール通知先とし [ノート] て指定して実行する。

RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン [適用 Revision]

#### 不正アクセス検知時のメール通知設定 21.3.4

[書式] mail-notify intrusion server\_num notify [count] no mail-notify intrusion server\_num

o server num.......サーバ番号 (1..5) 「設定値 ]

o notify

auto.................自動通知する ● manual...... 手動通知する 

[説明] 不正アクセスを検知した場合にメールで通知するか否かを設定する。

> countパラメータで設定した回数の不正アクセスを検知した場合にメール通知をする。 notify パラメータを auto に設定している場合には、count パラメータの設定が有効となる。

count パラメータが設定されていない場合には、1に設定される。

### 202 21.メール着信確認、メール転送、メール通知機能の設定

[初期値] notify = off

count = 1

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 21.3.5 不正アクセス検知時に通知されるメールのサブジェクト設定

[書式] mail-notify intrusion subject server\_num subject

no mail-notify intrusion subject server\_num

[設定値] server\_num ...... サーバ番号 (1..5)

。 *subject*...... サブジェクト

[説明] 不正アクセスを検知した場合に通知するメールのサブジェクトを設定する。

[初期値] 空文字

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **21.3.6** 不正アクセス検知情報をメールで通知する

[書式] mail-notify intrusion go server\_num

[設定値] server\_num ...... サーバ番号 (1..5)

[説明] 不正アクセス検知情報をメールで送信する。

[ノート] サーバ番号には、mail-transfer server コマンドで設定された送信用メールサーバをメール通知先とし

て指定して実行する。

### 22. HTTP サーバ機能 (かんたん設定 / プロバイダ設定) の設定

HTTPサーバ機能は、かんたん設定ページのプロバイダの設定に利用され、設定ページの「設定の確定」ボタンをクリックすることで自動設定されます。本章のコマンドを使用した場合には、登録されている設定の内容が変わるため、手動による変更を行う場合は十分に機能や動作を理解した上で行ってください。

かんたん設定ページからはプロバイダの情報は最大 10 個まで登録でき、既に設定されている相手先情報番号のいずれかに provider set コマンドを使用して対応させます。解除する場合には no provider set コマンドを使用します。

設定されたプロバイダを選択するには、**provider select** コマンドを使用します。本コマンドによりプロバイダを変更すると、プロバイダごとに異なる DNS やデフォルトルートの設定など、そのプロバイダに接続するために必要な事項を自動的に設定変更します。プロバイダ設定の状況はかんたん設定ページで調べるか、**show config** コマンドで調べます。

### 22.1 プロバイダ接続タイプの設定

[書式] provider type provider\_type no provider type

[設定値] ○ provider\_type

• isdn-terminal ....... ISDN/PPPoE 型の端末接続

• isdn-network ......... ISDN/PPPoE 型のネットワーク接続

leased-network ....... 専用線のネットワーク接続leased-wan ............. 専用線の LAN 間接続

• none.......設定なし

[説明] プロバイダの接続タイプを設定する。

[初期値] none

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 22.2 プロバイダ名称の設定

[書式] pp name type:name

no pp name

[設定值] o type

• PRV/1..10..................プロバイダ型の識別 (1..10)

• RAS ...... リモートアクセスサーバ型の識別

●WAN......LAN 間接続の識別

○ *name*......ユーザが設定したプロバイダの名称

[説明] かんたん設定用の識別コマンド。かんたん設定で、プロバイダ名称等で入力した名称がここに設定される。

[初期値] なし

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 22.3 トンネル接続の名称の設定

[書式] tunnel name name

no tunnel name

[説明] かんたん設定用の識別コマンド。

かんたん設定でトンネル接続の名称等で入力した名前がここに設定される。

[初期値] なし

[ **適用** Revision] RT57i 使用不可 RTV700 8.00.53 以降

### 204 22.HTTP サーバ機能 (かんたん設定 / プロバイダ設定 ) の設定

### **22.4** プロバイダ情報の PP との関連付けと名前の設定

[書式] **provider set** peer\_num [name]

no provider set peer\_num

oname......名前 (32 文字以内)

[説明] プロバイダ切り替えを利用するために設定する。

結び付けられた相手先情報番号はプロバイダとして扱われる。何も設定されていない相手先情報番号に対

しては無効である。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 22.5 プロバイダの接続設定

[書式] **provider select** peer\_num

no provider select

[説明] 接続するプロバイダ情報を選択し、利用可能にセットアップする。

本コマンドが実行されると、各種プロバイダ設定コマンドに記録された情報に基づき、デフォルトルート

、DNS サーバ、スケジュール等の変更が行われる。

また、かんたん設定のプロバイダ接続設定において、接続先の変更や手動接続を行った場合にも、本コマン

ドが実行され接続先が切り換えられる。

本コマンドの上書き対象コマンドは以下のとおり。

すべてのプロバイダ情報:pp disable

選択されたプロバイダ情報 :pp enable 、ip route 、dns server 及び schedule at 。

[ノート] provider set コマンドに設定されていない相手先情報番号に対しては無効。

かんたん設定のプロバイダに接続設定において、「複数のプロバイダに同時接続する」を選択している場合

は、本コマンドを実行していけない。

[**適用 Revision**] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 22.6 プロバイダの DNS サーバのアドレス設定

[書式] **provider dns server** peer\_num ip\_address [ip\_address]

no provider dns server peer\_num

○ *ip\_address* ...... DNS サーバの IP アドレス(最大 4 つ)

「説明」 プロバイダ毎の情報として DNS サーバのアドレスを設定する。

プロバイダが選択された場合にこのアドレスが dns server コマンドに上書きされる。

[ノート] provider set コマンドが実行されていない相手先情報番号に対しては無効。

削除時、dns server コマンドの内容はクリアされない。クリアされるのは provider dns server コマ

ンドで設定された内容だけである。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 22.7 LAN インタフェースの DNS サーバのアドレスの設定

[書式] provider interface dns server ip\_address [ip\_address] no provider interface dns server

∘ *interface* ......LAN インタフェース名

[設定値]

∘ *ip\_address* ...... DNS サーバの IP アドレス (最大 2 つ )

かんたん設定ページでプロバイダ情報として LAN インタフェース側 DNS サーバの IP アドレスを設定 [説明]

する。

なし [初期値]

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### DNS サーバを通知してくれる相手の相手先情報番号の設定 22.8

[ 書式 ] provider dns server pp peer\_num dns\_peer\_num

no provider dns server pp peer\_num

○ peer\_num ......相手先情報番号 (1..30) [設定値]

○ dns\_peer\_num ....... DNS 通知相手先情報番号 (1..30)

[説明] プロバイダ情報として DNS サーバを通知してくれる相手先情報番号を設定する。

RT57i RTV700 「適用 Revision] 全リビジョン 全リビジョン

#### フィルタ型ルーティングの形式の設定 22.9

[書式] provider filter routing type no provider filter routing

○ type ...... フィルタ型ルーティングの形式 「設定値 ]

• off .......かんたん設定で手動接続をした場合に、自動接続先が自動的に切り変わる

• connection ............... かんたん設定で手動接続をした場合に、手動接続している間だけ有効なデフォル ト経路が選択される。手動接続先が切断されると自動接続先に接続される …………メールとそれ以外のプロトコルの種類を区別し、プロバイダを切り換える

最大同時に2つのホストに接続。

• voip.......VolP とそれ以外のプロトコルの種類を区別して、プロバイダを切り替える

[説明] かんたん設定専用の識別コマンド。かんたん設定ページで選択中のフィルタ型ルーティングの形式を設定

する。

[ノート] コンソールなどから設定した場合の動作は保証されない。

[初期値] off

voip キーワードは RT57i Rev.8.00.27 以降、RTV700 Rev.8.00.31 以降で使用可能。 [ 仕様変更 ]

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### LAN 側のプロバイダ名称の設定 22.10

[書式] provider interface name type:name

no provider interface name

[ 設定値 ] o *interface* ......LAN インタフェース名

name......ユーザが設定したプロバイダの名称など

かんたん設定専用の識別コマンド。かんたん設定ページでプロバイダ名称等で入力した名称が設定され [説明]

る。

コンソールなどから手動設定した場合の動作は保証されない。 [ノート]

[初期値] なし

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### プロバイダに対する昼間課金単位時間の設定 22.11

provider isdn disconnect daytime peer\_num unit [ 注書] no provider isdn disconnect daytime peer\_num

「設定値 ] ○ peer num ......相手先情報番号

○ unit....... 昼間料金適用時の課金単位時間

• 秒数 (1..21474836)

• off ...... 設定しない

[説明] 選択したプロバイダとの接続で、昼間料金適用時の課金単位時間を設定する。unit パラメータは 0.1 秒

単位で設定できる。

選択したプロバイダとの接続で、isdn disconnect policy 1 の場合の切断に関するタイマ値を設定する。 夜間料金適用をスケジュールで切り替える場合、isdn disconnect time コマンドで設定された単位時間 は無視される。

provider set コマンドが実行されていない相手先情報番号に対しては無効。 [ノート]

[初期値] unit = 60

「適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### プロバイダに対する昼間課金単位時間方式での単位時間と監視時間の設定 22.12

[書式] provider isdn disconnect interval daytime peer\_num unit watch spare no provider isdn disconnect interval daytime peer\_num

[ 設定値 ] ○ peer\_num ......相手先情報番号

○ unit ...... 課金単位秒数 (1..21474836)

○ watch ...... 監視秒数 (1..21474836)

。 spare ...... 切断余裕秒数 (1..21474836)

[説明] 選択したプロバイダとの接続で、isdn disconnect policy 2 の場合の切断に関するタイマ値を設定する。

夜間料金時間帯での値は、provider isdn disconnect interval nighttime コマンドで設定する。

provider set コマンドが実行されていない相手先情報番号に対しては無効。 [ノート]

[初期値] unit = 180

> watch = 6spare = 2

「適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### プロバイダに対する夜間課金単位時間の設定 22.13

[書式] provider isdn disconnect nighttime peer\_num unit no provider isdn disconnect nighttime peer\_num

○ *peer\_num* ......相手先情報番号 [ 設定値 ]

○ unit ....... 昼間料金適用時の課金単位時間

• 秒数 (1..21474836)

• off ...... 設定しない

[説明] 選択したプロバイダとの接続で、夜間料金適用時の課金単位時間を設定する。

unit パラメータは 0.1 秒単位で設定できる。

選択したプロバイダとの接続で、isdn disconnect policy 1 の場合の切断に関するタイマ値を設定する。 昼間料金適用時の課金単位時間は、provider isdn disconnect daytime コマンドで設定する。この昼間 料金適用時の課金単位時間の設定値と異なる場合に、provider isdn account nighttime の設定値とと もに、プロバイダが選択された場合にスケジュールに組み込まれる。この場合、isdn disconnect time で設定された単位時間は無視される。

[ノート] provider set コマンドが実行されていない相手先情報番号に対しては無効。 [初期值] unit = 60

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 22.14 プロバイダに対する夜間課金単位時間方式での単位時間と監視時間の設定

[書式] provider isdn disconnect interval nighttime peer\_num unit watch spare

no provider isdn disconnect interval nighttime peer\_num

[説明] 選択したプロバイダとの接続で、isdn disconnect policy 2 に設定した場合の夜間料金時間帯での切断

に関するタイマ値を設定する。昼間のタイマ値は、provider isdn disconnect interval daytime コマ

ンドで設定する。

[ノート] provider set コマンドが実行されていない相手先情報番号に対しては無効。

[初期值] *unit* = 180

*watcb* = 6 *spare* = 2

[適用 Revision]

 RT57i
 全リビジョン
 RTV700
 全リビジョン

### 22.15 NTP サーバの設定

[書式] **provider ntpdate** server\_name

no provider ntpdate

[設定値] server\_name ......NTP サーバ名 (IP アドレスまたは FQDN)

[説明] かんたん設定専用のコマンド。

NTP サーバを 1 個所設定する。provider ntp server コマンドでは接続先毎の IP アドレス情報を設定

し、本コマンドでは 1 個所の IP アドレスまたは FQDN を設定する。

[ノート] コンソールなどから手動設定した場合の動作は保証されない。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 22.16 プロバイダに対する自動切断タイマ無効時間の設定

[書式] provider isdn auto disconnect off peer\_num from to no provider isdn auto disconnect off peer\_num

[説明] 選択したプロバイダとの接続時、自動切断タイマを無効にする時間を設定する。

相手先情報番号の設定で isdn disconnect policy が課金単位時間方式である場合に有効。プロバイダが

選択された場合にスケジュールに組み込まれる。

[ノート] provider set コマンドが実行されていない相手先情報番号に対しては無効。

#### プロバイダに対する夜間料金時間の設定 22.17

[書式] provider isdn account nighttime peer\_num from to no provider isdn account nighttime peer\_num

○ peer\_num ......相手先情報番号 「設定値 ]

> ○ from ....... 時:分 開始時刻 (0:0..23:59) ○ to....... 時:分終了時刻(0:0..23:59)

選択したプロバイダとの接続で、夜間料金が適用される時間を設定する。 [説明]

> provider isdn disconnect nighttime コマンドで設定された夜間課金単位時間と、provider isdn disconnect daytime コマンドで設定された課金単位時間が異なる場合に有効。プロバイダが選択された場

合にスケジュールに組み込まれる。

provider set コマンドが実行されていない相手先情報番号に対しては無効。 [ノート]

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### 22.18 プロバイダの NTP サーバのアドレス設定

[書式] provider ntp server peer\_num ip\_address

no provider ntp server peer\_num

○ *peer\_num* ......相手先情報番号 [ 設定値 ]

∘ *ip\_address* ......NTP サーバの IP アドレス

[説明] プロバイダ毎の情報として NTP サーバのアドレスを設定する。

本コマンドで IP アドレスが設定されていると、プロバイダが選択されている場合に、定期的に時刻を問

い合わせる。プロバイダが選択された場合にスケジュールに組み込まれる。

provider set コマンドが実行されていない相手先情報番号に対しては無効。 [ノート]

RT57i RTV700 \_ 全リビジョン [適用 Revision] 全リビジョン

#### MP 使用時間帯の設定 22.19

[書式] provider ppp mp use on peer\_num from to no provider ppp mp use on peer\_num

○ *peer\_num* ......相手先情報番号 [ 設定値 ]

> ○ from ....... 時:分 開始時刻 (0:0..23:59) ○ to....... 時:分終了時刻(0:0..23:59)

[説明] 選択したプロバイダとの接続で、MP を使用する時間を設定する。 プロバイダが選択された場合にスケ

ジュールに組み込まれる。

[ノート] provider set コマンドが実行されていない相手先情報番号に対しては無効。

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### かんたん設定ページの切断ボタンを押した後に自動接続するか否かの設定 22.20

[ 書式 ] provider auto connect forced disable switch

no provider auto connect forced disable [switch]

「設定値 ] o switch

> • on......自動接続する

[説明] かんたん設定ページの切断ボタンを押した後、自動接続を禁止するか否かを設定する。 [ノート] on に設定してある場合、かんたん設定ページの手動切断ボタンを押した後に pp disable コマンド、接続ボタンを押した時に pp enable コマンドを自動設定する。そのため、切断ボタンを押した後は、自動接続をしなくなる。また、connect コマンド、RTAssist の接続ボタンからは接続できなくなる。接続するには、手動接続ボタンを押すか、ルータを再起動する必要がある。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 22.21 かんたん設定ページで IPv6 接続を行うか否かの設定

[書式] provider ipv6 connect pp peer\_num connect no provider ipv6 connect pp peer\_num

o connect

• off ......接続する • on.....接続しない

「説明」 かんたん設定ページでプロバイダ情報として IPv6 接続を有効にするか否かを設定する。

[ノート] かんたん設定ページで IPv6 接続設定をした時に自動的に on になる。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 22.22 電話アドレスの設定

[書式] provider netvolante-dns hostname sip name no provider netvolante-dns hostname sip

[説明] 電話アドレスを設定する。

[ノート] かんたん設定専用の識別コマンドである。

[初期値] なし

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 22.23 キャリアに割り当てられている IP 電話の 050 番号の設定

[書式] provider sip 050-number carrier number-number [number-number ...] no provider sip 050-number carrier

[設定値] ○ carrier

• kddi...... KDDI 法人サービス用サーバ

• fusion......フュージョン・コミュニケーションズ系 IP 電話サーバ

[説明] キャリアに割り当てられている IP 電話の 050 番号の範囲を設定する。

本設定内容は、かんたん設定ページで IP 電話サーバを登録する際に行われる 050 番号自動判別機能で

使用される。

[初期値] kddi 3000-3251

fusion 5500-5539 5800-5802 8000-8021

plala 7500-7578

[**適用** Revision] RT57i 8.00.57 以降 RTV700 使用不可

### 210 22.HTTP サーバ機能 (かんたん設定 / プロバイダ設定 ) の設定

### 22.24 HTTP サーバ機能の有無の設定

[書式] httpd service switch no httpd service

「設定値 ] ○ switch

[説明] HTTP サーバを有効にするか否かを選択する。

「初期値 ] on

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 22.25 HTTP サーバへアクセスできるホストの IP アドレス設定

## [書式] httpd host bost no httpd host

[ 設定値 ] o bost

• any ...... すべてのホストからのアクセスを許可する

• lan ......LAN ポート (LAN1) 側ネットワーク内、あるいは、WAN ポート (LAN2) 側ネットワーク内、あるいは、WAN ポート (LAN2) 側ネットローク内は (大き) オス

トワーク内ならば許可する

lan1 ......LAN ポート (LAN1) 側ネットワーク内ならば許可する
 lan2 ......WAN ポート (LAN2) 側ネットワーク内ならば許可する

• none......すべてのホストからのアクセスを禁止する • HTTPサーバへアクセスを許可するホストの IP アドレス

● HTTP サーバへアクセスを許可するホストの IP アドレス範囲 (ip\_address-ip\_address)

[説明] HTTP サーバへのアクセスを許可するホストを設定します。

[ノート] lan の場合、primary および secondary が clear ではなく、ネットワークアドレスとリミテッドブロード

キャストアドレスを除くホストアドレスからのリクエストを許可する。

[初期値] lan

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **22.26** HTTP サーバのセッションタイムアウト時間の設定

[書式] httpd timeout time no httpd timeout [time]

[説明] HTTP サーバのタイムアウト時間を設定する。

[ノート] インターネット経由で本機のかんたん設定ページへアクセスする等の状況で、通信タイムアウトが発生して

本機のかんたん設定ページへ正常にアクセスできない場合には、タイムアウト時間に大きな値を設定する。

[初期値] 5

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **22.27** HTTP サーバ機能の listen ポートの設定

[書式] httpd listen port no httpd listen

[設定値] oport......ポート番号 (1..65535)

[説明] HTTP サーバの待ち受けるポートを設定する。

[初期値] 80

### 23. ネットボランチ DNS サービスの設定

ネットボランチ DNS とは、一種のダイナミック DNS 機能であり、ルータの IP アドレスをヤマハが運営するネットボランチ DNS サーバに希望の名前で登録することができます。そのため、動的 IP アドレス環境でのサーバ公開や拠点管理などに用いることができます。IP アドレスの登録、更新などの手順には独自のプロトコルを用いるため、他のダイナミック DNSサービスとの互換性はありません。

ヤマハが運営するネットボランチ DNS サーバは現時点では無料、無保証の条件で運営されています。利用料金は必要ありませんが、ネットボランチ DNS サーバに対して名前が登録できること、および登録した名前が引けることは保証できません。また、ネットボランチ DNS サーバは予告無く停止することがあることに注意してください。

ネットボランチ DNS には、ホストアドレスサービスと電話番号サービスの2種類があります。

ネットボランチ DNS では、個々の RT シリーズ、ネットボランチシリーズルータを MAC アドレスで識別しているため、機器の入れ換えなどをした場合には同じ名前がそのまま利用できる保証はありません。

### **23.1** ネットボランチ DNS サービスの使用の可否

[書式] netvolante-dns use interface switch

netvolante-dns use pp switch

no netvolante-dns use interface switch no netvolante-dns use pp [switch]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

o switch

auto..........自動更新するoff.......自動更新しない

[説明] ネットボランチ DNS サービスを使用するか否かを設定する。

IP アドレスが更新された時にネットボランチ DNS サーバに自動で IP アドレスを更新する。

[初期値] auto

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 23.2 ネットボランチ DNS サーバの設定

[書式] netvolante-dns server ip\_address

netvolante-dns server name

no netvolante-dns server [ip\_address] no netvolante-dns server [name]

[**設定値**] • *ip\_address* ...... IP アドレス

name......ドメイン名

[説明] ネットボランチ DNS サーバの IP アドレスまたはホスト名を設定する。

[初期值] netvolante-dns.netvolante.jp

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 23.3 ネットボランチ DNS サーバに手動で更新する

[書式] netvolante-dns go interface

netvolante-dns go pp peer\_num

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

○ *peer\_num* ......相手先情報番号

[**説明**] ネットボランチ DNS サーバに手動で IP アドレスを更新する。

### 212 23. ネットボランチ DNS サービスの設定

### 23.4 ネットボランチ DNS サーバから削除する

[書式] netvolante-dns delete go interface [bost]

[ 設定値 ] o interface ...... LAN インタフェース名

○ *peer\_num* .......相手先情報番号

○ *bost* ...... ホスト名

[説明] 登録した IP アドレスをネットボランチ DNS サーバから削除する。

netvolante-dns delete go pp peer\_num [bost]

インタフェースの後にホスト名を指定することで、指定したホスト名のみを削除可能。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 23.5 ネットボランチ DNS サービスで使用するポート番号の設定

[書式] netvolante-dns port port

no netvolante-dns port [port]

[設定値] ° port ...... ポート番号 (1..65535)

[説明] ネットボランチ DNS サービスで使用するポート番号を設定する。

[初期値] 2002

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 23.6 ネットボランチ DNS サーバに登録済みのホスト名一覧を取得

[書式] netvolante-dns get hostname list interface

netvolante-dns get hostname list pp peer\_num

netvolante-dns get hostname list all

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

○ *peer\_num* ......相手先情報番号

∘ all...... すべてのインタフェース

[説明] ネットボランチ DNS サーバに登録済みのホスト名一覧を取得し、表示する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 23.7 ホスト名の登録

[書式] **netvolante-dns hostname host** interface bost [duplicate]

netvolante-dns hostname host pp bost [duplicate]

no netvolante-dns hostname host interface [host [duplicate]] no netvolante-dns hostname host pp [host [duplicate]]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

○ bost ...... ホスト名 (最大 128 文字)

[説明] ネットボランチ DNS サービス (ホストアドレスサービス ) で使用するホスト名を設定する。ネットボラ

ンチ DNS サーバから取得されるホスト名は、『(ホスト名).(サブドメイン).netvolante.jp』という形になる。(ホスト名)はこのコマンドで設定した名前となり、(サブドメイン)はネットボランチ DNS サー

バから割り当てられる。(サブドメイン)をユーザが指定することはできない。

このコマンドを一番最初に設定する際は、(ホスト名)部分のみを設定する。ネットボランチ DNS サーバに対しての登録・更新が成功すると、コマンドが上記の完全な FQDN の形になって保存される。

duplicate を付加すると、1台のルータで異なるインタフェースに同じ名前を登録できる。

[初期値] なし

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **23.8** ホスト名を自動生成するか否かの設定

[書式] netvolante-dns auto hostname interface switch

netvolante-dns auto hostname pp switch

no netvolante-dns auto hostname interface [switch] no netvolante-dns auto hostname pp [switch]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

o switch

on......自動生成するoff......自動生成しない

[説明] ホスト名の自動生成機能を利用するか否かを設定する。自動生成されるホスト名は、『'y' + (MACアドレ

ス下6桁).auto.netvolante.jp』という形になる。

このコマンドを 'on' に設定して、netvolante-dns go コマンドを実行すると、ネットボランチ DNSサーバから上記のホスト名が割り当てられる。割り当てられたドメイン名は、show status netvolante-

dns コマンドで確認することができる。

[初期值] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 23.9 NetVolante インターネット電話用ホスト名の使用の可否

[書式] **netvolante-dns sip use** *interface switch* [duplicate]

netvolante-dns sip use pp switch [duplicate]

no netvolante-dns sip use interface [switch [duplicate]] no netvolante-dns sip use pp [switch [duplicate]]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

o switch

• on......使用する • off ......使用しない

[説明] ネットボランチ DNS サービス(電話アドレスサービス)で使用する電話アドレスを使用するか否かを設

定する。

duplicate を付加すると、異なるインタフェースで登録済みの電話アドレスと同じアドレスを登録できる

ようになる。

[初期値] off

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 23.10 通信タイムアウトの設定

[書式] netvolante-dns timeout interface time

netvolante-dns timeout pp time

no netvolante-dns timeout interface [time] no netvolante-dns timeout pp [time]

[**設定値**] 。 *interface* ......LAN インタフェース名

○ *time*...... タイムアウト秒数(1..180)

[説明] ネットボランチ DNS サーバとの間の通信がタイムアウトするまでの時間を秒単位で設定する。

[初期値] 90

[仕様変更] RT57i Rev.8.00.27 から初期値が30秒から90秒に変更。

### 214 23. ネットボランチ DNS サービスの設定

### 23.11 自動更新失敗時の再試行間隔と再試行回数の設定

[書式] netvolante-dns retry interval interface interval count netvolante-dns retry interval pp interval count

no netvolante-dns retry interval interface [interval count] no netvolante-dns retry interval pp [interval count]

[**設定値**] 。 *interface* ......LAN インタフェース名

o interval

• 再試行を起動するまでの秒数 (60..300)

[説明] ネットボランチ DNS 機能で、IP アドレスの自動更新に失敗したときに、再試行を起動するまでの時間

と再試行回数を設定する。

intervalに auto を設定した場合、1回目の自動更新に失敗したときは30~89秒の範囲内のある特定時間経過後に再試行を起動して、2回目以降の自動更新に失敗したときは60秒経過後に再試行を行う。自動更新の失敗から再試行の起動までの間に手動実行が行われた場合には、その後のリトライは実行され

ない。

[初期值] auto 10

[ **適用** Revision] RT57i 8.00.46 以降 RTV700 8.00.53 以降

24.UPnP の設定

### 215

### 24. UPnP の設定

### **24.1** UPnP を使用するか否かの設定

[書式] upnp use use

no upnp use

[設定値] use

• on......使用する • off ......使用しない

[説明] UPnP機能を使用するか否かを設定する。

[初期值] RT57i: on

RTV700: off

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン

RTV700 全リビジョン

### 24.2 UPnP に使用する IP アドレスを取得するインタフェースの設定

[書式] upnp external address refer interface

upnp external address refer pp peer\_num upnp external address refer default no upnp external address refer [interface] no upnp external address refer pp [peer\_num]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

○ default ...... デフォルトルートのインタフェース

opeer\_num

• 相手先情報番号

• anonymous

[説明] UPnPに使用するIPアドレスを取得するインタフェースを設定する。

[初期値] default

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 24.3 UPnP のポートマッピング用消去タイマのタイプの設定

[書式] upnp port mapping timer type type

no upnp port mapping timer type

[設定値] ○ type

• normal ...... ARP 情報を参照しない • arp ...... ARP 情報を参照する

[説明] UPnPのポートマッピングを消去するためのタイマのタイプを設定する。

このコマンドで変更を行うと arp の場合の消去タイマ値は 3600 秒、normal の場合は 172800 秒に

セットされる。消去タイマの秒数は upnp port mapping timer コマンドで変更できる。

[初期値] arp

[ **適用** Revision] | RT57i | 全リビジョン | RTV700 | 全リビジョン

### 24.4 UPnP のポートマッピングの消去タイマの設定

[書式] upnp port mapping timer time no upnp port mapping timer

[設定値] ○ time

• 秒数 (600..21474836)

• off .......消去しない

### **216** 24.UPnP の設定

[説明] UPnPによって生成されたポートマッピングを消去するまでの時間を設定する。

[ノート] upnp port mapping timer type コマンドで設定を行った後、このコマンドの設定を変更する。

[初期値] 172800

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 24.5 UPnP の syslog を出力するか否かの設定

[書式] upnp syslog syslog

no upnp syslog

[設定値] syslog

• on......UPnP の syslog を出力する
• off .......UPnP の syslog を出力しない

[説明] UPnPの syslog を出力するか否かを設定する。デバッグレベルで出力される。

[初期値] off

[ **適用** Revision ] RT57i 全リビジョン RTV700 8.00.31 以降

## 25. スケジュール

## **25.1** スケジュールの設定

[書式] schedule at id [date] time \* command...

**schedule at** *id* [*date*] *time* pp *peer\_num command...* 

schedule at id [date] time tunnel tunnel\_num command...

no scudule at id [[date]...]

○ date......日付(省略可)

- •月/日
- 省略時は \*/\* とみなす

月の設定例	設定内容	
1,2	1月と2月	
2-	2月から12月まで	
2-7	2月から7月まで	
-7	1月から7月まで	
*	毎月	

日の設定例	設定内容	
1	1 日のみ	
1,2	1日と2日	
2-	2日から月末まで	
2-7	2日から7日まで	
-7	1日から7日まで	
mon	月曜日のみ	
sat,sun	土曜日と日曜日	
mon-fri	月曜日から金曜日	
-fri	日曜日から金曜日	
*	毎日	

- 。 *time*...... 時刻
  - 時 (0..23 または\*): 分 (0..59 または\*)
  - startup ...... 起動時
- o peer\_num
  - 相手先情報番号
  - anonymous
- ∘ *tunnel\_num* .......トンネルインタフェース番号
- ∘ command ...... 実行するコマンド (制限あり)

[説明] time で指定した時刻に command で指定されたコマンドを実行する。

第2、第3書式で指定された場合には、それぞれあらかじめ指定された相手先情報番号 / トンネル番号での、pp select / tunnel select コマンドが発行済みであるように動作する。

schedule at コマンドは複数指定でき、同じ時刻に指定されたものは id の小さな順に実行される。以下のコマンドは指定できない。

administrator、administrator password、cold start、console info と console prompt を除く console で始まるコマンド、date、exit、help、interface reset、less で始まるコマンド、login password、login timer、ping、ping6、pp select、quit、remote setup、save、schedule at、show で始まるコマンド、telnet、time、timezone、traceroute、traceroute6、tunnel select

[ **ノート** ] 入力時、*command* パラメータに対して TAB キーによるコマンド補完は行うが、シンタックスエラーなどは実行時まで検出されない。**schedule at** コマンドにより指定されたコマンドを実行する場合には、何を実行しようとしたかを INFO タイプの SYSLOG に出力する。

date に数字と曜日を混在させて指定はできない。

startup を指定したスケジュールはルータ起動時に実行される。電源を入れたらすぐ発信したい場合などに便利。

## 218 25. スケジュール

[ 設定例 ]

- ∘ ウィークデイの 8:00 ~ 17:00 だけ接続を許可する
  - # schedule at 1 \*/mon-fri 8:00 pp 1 isdn auto connect on
  - # schedule at 2 \*/mon-fri 17:00 pp 1 isdn auto connect off
  - # schedule at 3 \*/mon-fri 17:05 \* disconnect 1

### ∘毎時 0 分から 15 分間だけ接続を許可する

- # schedule at 1 \*:00 pp 1 isdn auto connect on
- # schedule at 2 \*:15 pp 1 isdn auto connect off
- # schedule at 3 \*:15 \* disconnect 1

### 今度の元旦にルーティングを切替える

# schedule at 1 1/1 0:0 \* ip route NETWORK gateway pp 2

[適用 Revision]

RT57i	全リビジョン	RTV700	全リビジョン

## 26. 操作

## 26.1 相手先情報番号の選択

[書式] pp select peer\_num

no pp select

[設定値] ○ peer\_num

• 相手先情報番号

• none......相手を選択しない

anonymous

[説明] 設定や表示の対象となる相手先情報番号を選択する。以降プロンプトには、console prompt コマンド

で設定した文字列と相手先情報番号が続けて表示される。

none を指定すると、プロンプトに相手先情報番号を表示しない。

[ノート] この操作コマンドは一般ユーザでも実行できる。

no pp select コマンドは pp select none コマンドと同じ動作をする。

[仕様変更] no pp select コマンドは RT57i Rev.8.00.19 から使用可能。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 26.2 トンネルインタフェース番号の選択

[書式] **tunnel select** tunnel\_num

no tunnel select

[設定値] ○ tunnel\_num

トンネルインタフェース番号

• none......トンネルインタフェースを選択しない

[説明] トンネルモードの設定や表示の対象となるトンネルインタフェース番号を選択する。

[ノート] 本コマンドの操作は、一般ユーザでも実行できる。

プロンプトが tunnel の場合は、pp 関係のコマンドは入力できない。

no tunnel select コマンドは tunnel select none コマンドと同じ動作をする。

[仕様変更] no tunnel select コマンドは RT57i Rev.8.00.19 から使用可能。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 26.3 設定に関する操作

### 26.3.1 管理ユーザへの移行

[書式] administrator

[設定値] なし

[説明] このコマンドを発行してからでないと、ルータの設定は変更できない。また操作コマンドも実行できな

い。

コマンド入力後、管理パスワードを入力しなければならない。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 26.3.2 終了

[書式] quit

quit save

exit

exit save

[説明] ルータへのログインを終了、または管理ユーザから抜ける。

設定を変更して保存せずに管理ユーザから抜けようとすると、新しい設定内容を保存するか否かを問い合

わせる。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 26.3.3 設定内容の保存

[書式] save

save [filename [comment]]

• 0...... 内蔵 Flash ROM の設定ファイル

。 comment ....... 設定ファイルのコメント

[説明] 現在の設定内容を不揮発性メモリに保存する。

ファイルを指定することができる。ファイルの指定を省略すると、起動時に使用した設定ファイルに保存

する。RT57i 及び RTV700 では filename として 0 のみ指定可能。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 26.3.4 設定ファイルの削除

[書式] **delete config** filename

[説明] 保存されている設定ファイルを削除する。

RT57i 及び RTV700 では filename として 0 のみ指定可能。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 26.3.5 設定ファイルの一覧

[書式] show config list

less config list

[設定値] なし

[説明] 内蔵 Flash ROM に保存されている設定ファイルの一覧を表示する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 26.3.6 設定の初期化

[書式] cold start

[設定値] なし

[説明] 工場出荷時の設定に戻し、再起動する。

コマンド実行時に管理パスワードを入力する必要がある。

[ノート] 内蔵 Flash ROM の設定ファイルがすべて削除されることに注意。

## 26.3.7 遠隔地のルータの設定

[書式] remote setup interface [isdn\_num[/sub\_address]]

○ *isdn\_num* ...... ISDN 番号

○ sub\_address...... ISDN サブアドレス (0x21 から 0x7eの ASCII 文字列 )

[説明] 指定したインタフェースを利用して、遠隔地のルータの設定をする。

インタフェースは、ISDN、専用線いずれの場合でも設定できる。

[ノート] 専用線の場合は、isdn\_num、sub\_address パラメータは不要。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 26.3.8 遠隔地のルータからの設定に対する制限

[書式] remote setup accept isdn\_num[/sub\_address] [isdn\_num\_list]

remote setup accept any remote setup accept none no remote setup accept

[設定値] 。 isdn\_num ...... ISDN 番号

∘ sub\_address..... ISDN サブアドレス (0x21 から 0x7e の ASCII 文字列)

[説明] 自分のルータの設定を許可する相手先を設定する。

[初期値] any

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## **26.4** 動的情報のクリア操作

## **26.4.1** ARP テーブルのクリア

[書式] clear arp

[設定値] なし

[説明] ARP テーブルをクリアする。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 26.4.2 IP の動的経路情報のクリア

[書式] clear ip dynamic routing

[設定値] なし

[説明] 動的に設定された IP の経路情報をクリアする。

### 26.4.3 ログのクリア

[書式] clear log

[設定値] なし

[説明] ログをクリアする。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 26.4.4 アカウントのクリア

[書式] clear account

clear account interface
clear account pp [peer\_num]

opeer\_num

• 相手先情報番号

省略時は現在選択している相手先

[説明] 指定したインタフェース (第1書式では、すべての合計)に関するアカウントをクリアする。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 26.4.5 アナログポートに関するアカウントのクリア

### [書式] clear account analog [port]

[設定值] ° port

• 1.....TEL 1 ポート

• 2.....TEL2 ポート

• total..... すべてのポート

• 省略時はすべてのアナログポートについて表示する

[説明] アナログポートに関するアカウントをクリアする。

port パラメータを省略した場合には、すべてのアナログポートのアカウントがクリアされる。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 26.4.6 DNS キャッシュのクリア

[書式] clear dns cache

[設定値] なし

[説明] DNS リカーシブサーバで持っているキャッシュをクリアする。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## **26.4.7** NAT アドレステーブルのクリア

### [書式] clear nat descriptor dynamic nat\_descriptor

[設定値] ○ nat\_descriptor

• NAT ディスクリプタ番号 (1..21474836)

• all ...... すべての NAT ディスクリプタ番号

「説明」 NAT アドレステーブルをクリアする。

[ノート] 通信中にアドレス管理テーブルをクリアした場合、通信が一時的に不安定になる可能性がある。

#### インタフェースの NAT アドレステーブルのクリア 26.4.8

clear nat descriptor interface dynamic interface [書式]

clear nat descriptor interface dynamic pp peer\_num

clear nat descriptor interface dynamic tunnel tunnel\_num

∘ *interface* ......LAN インタフェース名 [ 設定値 ]

○ *peer\_num* ......相手先情報番号

tunnel\_num .......トンネルインタフェース番号

[説明] インタフェースに適用されている NAT アドレステーブルをクリアする。

RTV700 [適用 Revision] RT57i 全リビジョン 全リビジョン

#### IPv6 の動的経路情報の消去 26.4.9

clear ipv6 dynamic routing [書式]

経路制御プロトコルが得た IPv6 の経路情報を消去する。 [説明]

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### 近隣キャッシュの消去 26.4.10

[書式] clear ipv6 neighbor cache

[説明] 近隣キャッシュを消去する。

「適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### その他の操作 26.5

#### 26.5.1 相手先の使用許可の設定

[書式] pp enable peer\_num

no pp enable peer\_num

[ 設定値 ] opeer\_num

• 相手先情報番号

• anonymous

• all ...... すべての相手先情報番号

相手先を使用できる状態にする。 [説明]

工場出荷時、すべての相手先は disable 状態なので、使用する場合は必ずこのコマンドで enable 状態

にしなければならない。

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### 26.5.2 相手先の使用不許可の設定

[ 書式 ] pp disable peer\_num

「設定値 ] o peer\_num

• 相手先情報番号

anonymous

• all ...... すべての相手先情報番号

[説明] 相手先を使用できない状態にする。

相手先の設定を行う場合は disable 状態であることが望ましい。

### 26.5.3 再起動

[書式] restart

[設定値] なし

[説明] ルータを再起動する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 26.5.4 インタフェースの再起動

[書式] **interface reset** interface [interface ...]

[設定值] ointerface

• LAN インタフェース名

• BRI インタフェース名

[説明] 指定したインタフェースを再起動する。

LAN インタフェースでは、オートネゴシエーションする設定になっていればオートネゴシエーション手

順が起動される。

BRI インタフェースでは、回線種別を line type コマンドで変更した場合には、本コマンドでインタ

フェースを再起動する必要がある。

なお、MP を使用しているインタフェースに対しては、interface reset pp コマンドを使用する。

[ノート] line type コマンド、pp bind コマンド、経路情報などすべての設定を整えた後に実行する。対象とするインタフェースがバインドされているすべての pp の通信を停止した状態で、また回線種別を変更する場

合には回線を抜いた状態で実行すること。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## **26.5.5** PP インタフェースの再起動

[書式] interface reset pp [peer\_num]

[設定値] peer\_num

• 相手先情報番号

anonymous

[説明] 選択した相手先番号にバインドされているインタフェースをリセットする。MP を使用しているインタ

フェースに対して使用する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 26.5.6 発信

[書式] connect peer\_num

[**設定値**] \*\* *peer\_num* ..................................発信相手の相手先情報番号

[説明] 手動で発信する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 26.5.7 切断

### [書式] **disconnect** peer\_num

[設定値] ○ peer\_num

• 相手先情報番号

• all ...... すべての相手先情報番号

• anonymous .....anonymous のすべて

• 指定した anonymous (anonymous 1..)

[説明] 手動で切断する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 26.5.8 DTCP セッションの手動接続

[書式] tunnel dtcp connect

[説明] DTCPの認証を開始する。

[ノート] DTCP 接続の設定が存在する場合には、起動時に自動的に認証が開始される。

認証失敗が再接続回数の上限を超えて再接続を行わなくなった場合、あるいは、tunnel dtcp disconnect コマンドで強制的に切断した場合には、本コマンドを利用して接続動作を開始することができる。

[適用 Revision]

RT57i 8.00.46以降 RTV700 使用不可

### **26.5.9** DTCP セッションの手動切断

[書式] tunnel dtcp disconnect

[説明] DTCP の接続を強制的に切断する。

[**適用** Revision] RT57i 8.00.46 以降 RTV700 使用不可

### **26.5.10** ping の実行

[書式] **ping** [-s datalen] [-c count] [-sa ip\_address] [-w wait] bost

[設定値] ○ *datalen* ...... データ長 (64..65535)

○ wait......パケット送信間隔秒数 (0.1..99.9)

o bost

• ping をかけるホストの IP アドレス (xxx.xxx.xxx (xxx は十進数))

• ping をかけるホストの名称

[説明] ICMP Echo を指定したホストに送出し、ICMP Echo Reply が送られてくるのを待つ。送られてきた

ら、その旨表示する。コマンドが終了すると簡単な統計情報を表示する。

count パラメータを省略すると、Ctrl+c キーを入力するまで実行を継続する。

-w オプションを指定した時には、次のパケットを送信するまでの間に相手からの返事を確認できなかった時にはその旨のメッセージを表示する。-w オプションを指定していない時には、パケットが受信でき

なくても何もメッセージを表示しない。

[ノート] 一般ユーザモードでも実行することが可能。

[初期値] データ長:64 バイト

送信回数: Ctrl+c キーが入力されるまで無限に繰り返す

始点 IP アドレス: ルータのインタフェースに付与されたアドレスの中から選択する

送信間隔:1秒

[仕様変更] RT57i Rev.8.00.27 以降, RTV700 Rev.8.00.31 以降では、waitパラメータの指定が可能。

RT57i Rev.8.00.41 以降, RTV700 Rev.8.00.53 以降では、wait パラメータの範囲を 0.1..99.9

に制限。

RT57i Rev.8.00.41 以前, RTV700 Rev.8.00.45 以前では、管理ユーザモードでのみ実行可能。

### **26.5.11** ping6 の実行

[書式] **ping6** destination [count]

ping6 destination%scope\_id [count]
ping6 destination interface [count]
ping6 destination pp peer\_num [count]
ping6 destination tunnel tunnel\_num [count]

。 *scope\_id* ...... スコープ識別子

∘ *interface* ......LAN インタフェース名

○ peer\_num ......相手先情報番号

tunnel\_num ................トンネルインタフェース番号

○ *count*.......送信回数(1..21474836)

[説明] 指定した宛先に対して ICMPv6 Echo Request を送信する。

スコープ識別子は、show ipv6 address コマンドで表示できる。

[ノート] 一般ユーザモードでも実行することが可能。

[仕様変更] RT57i Rev.8.00.41 以前, RTV700 Rev.8.00.45 以前では、管理ユーザモードでのみ実行可能。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **26.5.12** traceroute の実行

[書式] **traceroute** bost [noresolv]

[設定値] obost

• traceroute をかけるホストの IP アドレス (xxx.xxx.xxx (xxx は十進数))

• traceroute をかけるホストの名称

[説明] 指定したホストまでの経路を調べて表示する。

[ノート] 一般ユーザモードでも実行することが可能。

[仕様変更] RT57i Rev.8.00.41 以前, RTV700 Rev.8.00.45 以前では、管理ユーザモードでのみ実行可能。

[適用 Revision] | RT57i | 全リビジョン | RTV700 | 全リビジョン

## 26.5.13 traceroute6 の実行

[書式] traceroute6 destination

[説明] 指定した宛先までの経路を調べて表示する。

[ノート] 一般ユーザモードでも実行することが可能。

[ **仕様変更** ] RT57i Rev.8.00.41 以前, RTV700 Rev.8.00.45 以前では、管理ユーザモードでのみ実行可能。

[ **適用** Revision] | RT57i | 全リビジョン | RTV700 | 全リビジョン

### 26.5.14 SIP サーバに対し手動で接続

[書式] sip server connect number

[**設定値**] 。 *number* ...... 登録番号 (1..65535)

[説明] SIP サーバに対し手動で接続 (サインイン) する。

基本的には自動的にSIPサーバに接続するので、本コマンドは手動で切断した時や接続されていない状

態を確認した時に、接続する場合に使用する。

[初期値] なし

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 26.5.15 SIP サーバに対し手動で切断

[書式] sip server disconnect number

[説明] SIPサーバに対し手動で切断(サインアウト)する。

切断後、ルータを再起動するか手動で接続しない限り SIP サーバに接続しない。

[初期値] なし

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 26.5.16 メールチェックの結果の消去

[書式] clear mail-check info [server\_num] mail-check led off [server\_num]

[設定値] ○ server\_num

• サーバ番号(1..5)

省略時はすべてのサーバ番号

∘ off......LED の消灯を示すキーワード

[説明] メール着信情報をクリアする。

第 1 書式は RTV700 のみ、第 2 書式は RT57i のみ使用可能。 RT57i では、メール着信を通知する MSG LED の点滅も止める。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **26.5.17** TELNET クライアント

### [書式] **telnet** bost [port [mode [negotiation [abort]]]]

[設定値] o host ........ TELNET をかける相手のホスト名、もしくは IP アドレス

○ *port* ...... 使用するポート番号

• 十進数

ポート番号のニーモニック

• 省略時は 23 (TELNET)

∘ *mode* ...... TELNET 通信 ( 送信 ) の動作モード

• character...... 文字単位で通信する

◆ line......行単位で通信する

• auto......port パラメータの設定値により charactor/line を選択

• 省略時は auto

onegotiation......TELNET オプションのネゴシエーションの選択

• on......ネゴシエーションする

• off ...... ネゴシエーションしない

• auto......port パラメータの設定値により on/off を選択

• 省略時は auto

。 abort ....... TELNET クライアントを強制的に終了させるためのアボートキー

十進数の ASCII コード

• 省略時は29(^])

### [説明] TELNET クライアントを実行する。

[ノート] character モードは、通常の TELNET サーバなどへの接続のための透過的な通信を行う。
line モードは、入力行を編集して行単位の通信を行う。行編集の終了は、改行コード (CR:OxOd または

LF:OxOa) の入力で判断する。

ポート番号による機能自動選択について

1. TELNET 通信の動作モードの自動選択

port 番号が 23 の場合は文字単位モードとなり、そうでない場合は行単位モードとなる。

2. TELNET オプションのネゴシエーションの自動選択

port 番号が 23 の場合はネゴシエーションし、そうでない場合はネゴシエーションしない。

[初期値]

port = 23

mode = auto negotiation = auto

abort = 29

[適用 Revision]

RT57i	全リビジョン	RTV700	全リビジョン

# 26.5.18 IPv4 動的フィルタのコネクション管理情報の削除

[書式] disconnect ip connection session\_id [channel\_id]

[**設定値**] session\_id .......セッションの識別子

○ *cbannel\_id* ...... チャネルの識別子

[説明] 指定したセッションに属する特定のチャネルを削除する。チャネルを指定しないときには、そのセッショ

ンに属するすべてのチャネルを削除する。

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 26.5.19 IPv6 動的フィルタのコネクション管理情報の削除

[書式] disconnect ipv6 connection session\_id [channel\_id]

[**設定値**] session\_id ....... セッションの識別子

○ channel id ...... チャネルの識別子

[説明] 指定したセッションに属する特定のチャネルを削除する。チャネルを指定しないときには、そのセッショ

ンに属するすべてのチャネルを削除する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 26.5.20 ファームウェアのチェックおよびリビジョンアップ

[書式] http revision-up go [no-confirm]

なう確認をしない

[説明] WEB サーバに置いているファームウェアと現在のファームウェアのリビジョンをチェックし、ファーム

ウェアのリビジョンアップを行う。

新しいリビジョンのファームウェアが存在すると、「更新しますか? (Y/N)」という確認を求められるの

で、更新する場合は "Y" を、更新しない場合は "N" を入力する。

また、no-confirm オプションを指定すると、更新の確認をしないでリビジョンをアップを行う。

schedule at コマンドで、このコマンドを実行した場合、no-confirm オプションを指定したときはリビ ジョンアップまで行うが、no-confirm オプションを指定しないときはリビジョンのチェックのみしか行わ

ない。

### 26.5.21 Magic Packet の送信

[書式] wol send [-i interval] [-c count] interface mac\_address [ip\_address [udp port]] wol send [-i interval] [-c count] interface mac\_address ethernet type

[**設定値**] 。 *interval* .......パケットの送信間隔(秒)

○ *count* .......パケットの送信回数

∘ *interface* ......LAN インタフェース名

。*mac\_address* ......MAC アドレス

∘ *ip\_address* ...... IPv4 アドレス

○ *port* ...... UDP ポート番号

[説明] 指定した LAN インタフェースに Magic Packet を送信する。

第 1 書式では、IPv4 UDP パケットとして UDP ペイロードに Magic Packet データシーケンスを格納 したパケットを送信する。終点 IP アドレスと、終点 UDP ポート番号を指定できるが、省略した場合には、終点 IP アドレスとしてはインタフェースのディレクティッドブロードキャストアドレスが、終点 ポート番号には 9(discard) が使われる。

また、終点 IP アドレスを指定した場合にはユニキャストでパケットを送信する。その場合、通常のルーティングや ARP の手順は踏まず、終点 MAC アドレスはコマンドで指定したものになる。終点 IP アドレスを省略した場合にはブロードキャストでパケットを送信する。

第2書式では、Ethernet ヘッダの直後から Magic Packet のデータシーケンスが始まるパケットを送信する。

どちらの形式でも、-i、-cオプションで Magic Packet の送信間隔および回数を指定できる。パケットの送信中でも、^C キーでコマンドを中断できる。

[ノート] ヤマハ製ルータ自身が直結している LAN インタフェース以外には Magic Packet を送信できない。

[初期値] interval = 1 count = 4

[**適用** Revision] RT57i 8.00.41 以降 RTV700 8.00.31 以降

27. 設定の表示 230

#### 設定の表示 **27.**

#### 機器設定の表示 27.1

[書式] show environment

「設定値 ] なし

以下の項目が表示される。 [説明]

システムのリビジョンMACアドレス

• CPU 使用率 (%) (RTV700 のみ)

• メモリの使用量 (%)

• 動作しているファームウェアファイルと起動時に使用した設定ファイルの名前

• 起動時刻、現在時刻、起動してから現在までの経過時間

• セキュリティクラス

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### すべての設定内容の表示 27.2

[書式] show config

less config

なし [ 設定値 ]

[説明] 設定されたすべての設定内容を表示する。

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### 指定した PP の設定内容の表示 27.3

[書式] show config pp [peer\_num]

**less config pp** [peer\_num]

[ 設定値 ] o peer\_num

• 相手先情報番号

• anonymous

• 省略時、選択されている相手について表示する

[説明] show config 、less config コマンドの表示の中から、指定した相手先情報番号に関するものだけを表示

する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### ファイル情報の一覧の表示 **27.4**

[ 走書] show file list location

less file list location

○ *location* ......表示するファイルのある位置 [ 設定値 ]

• internal ...... 内蔵フラッシュ ROM

指定した場所に格納されているファイルの情報を表示する。 [説明]

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### インタフェースに付与されている IPv6 アドレスの表示 27.5

show ipv6 address [書式]

[ 設定値 ] なし

27. 設定の表示

231

[説明] すべてのインタフェースについて、付与されている IPv6 アドレスを表示する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 27.6 アナログ親機に登録された各アナログポート設定内容の表示

[書式] show config analog extension

[設定値] なし

[説明] カスケード接続機能でアナログ親機に登録された、各アナログポートと PBX ポートの設定内容を表示す

る。各 PBX ポートの設定内容は RTV700 のみ表示される。

[ノート] 各アナログポートの設定内容は、機器間通信によってアナログ親機に登録される。

本コマンドでは、機器間通信によってアナログ親機に登録された各アナログポート設定の内容を表示す

る。

# 28. 状態の表示

## 28.1 ARP テーブルの表示

[書式] show arp

[設定値] なし

[**説明**] ARP テーブルを表示する。

[ノート] ARP テーブルのエントリ数は LAN インタフェース数の 256 倍である。

ARP エントリの保持時間は 1200 秒固定である。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 28.2 IP の経路情報テーブルの表示

[書式] **show ip route** [destination]

show ip route detail show ip route summary

[設定値] odestination

相手先 IP アドレス

• 省略時、経路情報テーブル全体を表示する。

により隠されている静的経路も表示する

。summary ...... IPv4 の経路数をプロトコル毎に合計して表示する

[説明] IP の経路情報テーブルまたは相手先 IP アドレスへのゲートウェイを表示する。

ネットマスクは設定時の表現に関わらず連続するビット数で表現される。

[ノート] 動的経路制御プロトコルで得られた経路については、プロトコルに応じて付加情報を表示する。表示する

付加情報は以下のようになる。

RIP: メトリック値

[**仕様変更**] detail, summary キーワードは RT57i Rev.8.00.27 以降、RTV700 Rev.8.00.31 以降で使用可能。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### **28.3** RIP で得られた経路情報の表示

[書式] show ip rip table

[設定値] なし

[説明] RIPで得られた経路情報を表示する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 28.4 動的フィルタによって管理されているコネクションの表示

[書式] show ip connection interface [direction]

**show ip connection pp** [peer\_num] [direction] **show ip connection tunnel** [tunnel\_num] [direction]

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

○ *peer\_num* ......相手先情報番号

∘ *tunnel\_num* ......トンネルインタフェース番号

o direction

• in ...... 入力方向

• out .......出力方向

指定したインタフェースについて、動的なフィルタによって管理されているコネクションを表示する。イ [説明] ンタフェースを指定しないときには、すべてのインタフェースの情報を表示する。

「適用 Revision] RT57i \_ 全リビジョン RTV700 全リビジョン

#### 28.5 侵入情報の履歴の表示

[書式] **show ip intrusion detection** *interface* [direction]

**show ip intrusion detection pp** [peer\_num] [direction]

**show ip intrusion detection tunnel** [tunnel\_num] [direction]

o interface ......LAN インタフェース名 [ 設定値 ]

○ peer num .......相手先情報番号

∘ tunnel\_num ......トンネルインタフェース番号

o direction

• out ......出力方向

[説明] 最近の侵入情報を表示する。各インタフェースの各方向ごとに最大 50 件まで表示できる。

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### IPv6 の経路情報の表示 28.6

show ipv6 route [ 注書]

IPv6 の経路情報を表示する。 [説明]

RT57i \_\_\_ 全リビジョン RTV700 [適用 Revision] 全リビジョン

#### 28.7 近隣キャッシュの表示

[書式] show ipv6 neighbor cache

なし [設定値]

近隣キャッシュの状態を表示する。 [説明]

RTV700 [適用 Revision] RT57i 全リビジョン 全リビジョン

#### IPv6 の RIP テーブルの表示 28.8

[書式] show ipv6 rip table

なし [設定値]

IPv6 の RIP テーブルを表示する。 [説明]

[適用 Revision] RT57i RTV700 全リビジョン 全リビジョン

#### IPv6 の動的フィルタによって管理されているコネクションの表示 28.9

[書式] **show ipv6 connection** *interface* [*direction*]

> **show ipv6 connection pp** [peer\_num] [direction] **show ipv6 connection tunnel** [tunnel\_num] [direction]

o interface ......LAN インタフェース名 [ 設定値 ]

○ peer\_num ......相手先情報番号

### 234 28. 状態の表示

○ *tunnel\_num* .......トンネルインタフェース番号

o direction

[説明] 指定したインタフェースについて、動的なフィルタによって管理されているコネクションを表示する。イ

ンタフェースを指定しないときには、すべてのインタフェースの情報を表示する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 28.10 相手先ごとの接続時間情報の表示

[書式] show pp connect time [peer\_num]

[設定値] ○ peer\_num

• 相手先情報番号

• anonymous

省略時、選択されている相手について表示する

[説明] 選択されている相手の接続時間情報を表示する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 28.11 IPsec のSA の表示

[書式] show ipsec sa [id]

show ipsec sa gateway [gateway\_id] [detail]

[ 設定値 ] ○ id

• SA の識別子

省略時はすべての SA について表示する

ogateway\_id

• セキュリティ・ゲートウェイの識別子

省略時はすべてのセキュリティ・ゲートウェイの SA のサマリを表示する。

○ detail ......SA の詳細な情報を表示する。

[説明] IPsec の SA の状態を表示する。

id で与えられた識別子を持つ SA の情報を表示する。

[適用 Revision] RT57i 使用不可 RTV700 全リビジョン

### 28.12 動的 NAT ディスクリプタのアドレスマップの表示

[書式] show nat descriptor address [nat\_descriptor]

[設定值] ○ nat\_descriptor

• NAT ディスクリプタ番号 (1..21474836)

• all ...... すべての NAT ディスクリプタ番号

[説明] nat\_descriptor を省略した場合にはすべての NAT ディスクリプタ番号について表示する。

動的な NAT ディスクリプタのアドレスマップを表示する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 28.13 動作中の NAT ディスクリプタの適用リストの表示

[書式] show nat descriptor interface bind interface

show nat descriptor interface bind pp show nat descriptor interface bind tunnel

[**設定値**] ointerface ......LAN インタフェース名

[説明] NAT ディスクリプタと適用インタフェースのリストを表示する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 28.14 LAN インタフェースの NAT ディスクリプタのアドレスマップの表示

[書式] show nat descriptor interface address interface

show nat descriptor interface address pp peer\_num show nat descriptor interface address tunnel tunnel\_num

[設定値] ointerface ......LAN インタフェース名

○ *peer\_num* .......相手先情報番号

o tunnel num .......トンネルインタフェース番号

[説明] インタフェースに適用されている NAT ディスクリプタのアドレスマップを表示する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

### 28.15 起動時の情報の表示

[書式] show status boot

[設定値] なし

[説明] 起動の理由等の情報を表示します。

[ **適用** Revision] RT57i 8.00.41 以降 RTV700 8.00.39 以降

## 28.16 インタフェースの状態の表示

[書式] show status interface

[設定值] ointerface

• BRI インタフェース名

- PBX インタフェース名
- LAN インタフェース名

[説明] インタフェースの状態を表示する。

BRI/PBX インタフェースを指定した場合は、接続状況とエラー情報 (障害情報)を表示する。

RT57i では、interface パラメータに PBX インタフェース名は指定できない。

[**ノート**] PBX インタフェース名は RTV700 のみ使用可能。

[ **適用** Revision] | RT57i | 全リビジョン | RTV700 | 全リビジョン

## 28.17 各相手先の状態の表示

[書式] show status pp [peer\_num]

[設定値] ○ peer\_num

- 相手先情報番号
- anonymous
- 省略時、選択されている相手について表示する

### 236 28. 状態の表示

- 現在接続されているか否か
- 直前の呼の状態
- •接続(切断)した日時
- 回線の種類
- 诵信時間
- 切断理由
- 通信料金
- 相手とこちらの PP 側 IP アドレス
- 正常に送信したパケットの数
- 送信エラーの数と内分け
- 正常に受信したパケットの数
- 受信エラーの数と内分け
- PPP の状態
- CCP の状態
- その他

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン

RTV700

全リビジョン

## 28.18 トンネルインタフェース情報の表示

[書式] show status tunnel tunnel\_num

[設定値] ○ tunnel\_num .......トンネルインタフェース番号 (1..30)

[説明] トンネルインタフェースの情報を表示する。

[ **適用** Revision] RT57i 使用不可 RTV700 8.00.53 以降

### 28.19 DTCP セッション情報の表示

### [書式] show status dtcp

[説明] DTCPを設定したトンネルインタフェースごとに以下の情報を表示する。

• Status ...... 現在の状態

• Server Name .......... 接続する DTCP サーバーのアドレスまたはドメイン名

• Local Endpoint ....... IPv6 over IPv4 トンネルに使用する自分側の端点の IP アドレス

• Remote Endpoint ... IPv6 over IPv4IP トンネルに使用する相手側の端点の IP アドレス

使用不可

• Prefix ................. DTCP 認証時に割り当てられた IPv6 のプレフィックス

• Retry Count ............ 再接続の残り回数

無制限の場合は infinity と表示される

[適用 Revision] RT57i 8.00.46以降 RTV700

# **28.20** DHCP サーバの状態の表示

### [書式] show status dhcp

[設定値] なし

[説明] 各 DHCP スコープのリース状況を表示する。以下の項目が表示される。

- DHCP スコープのリース状態
- DHCP スコープ番号
- ネットワークアドレス
- 割り当て中IPアドレス
- 割り当て中クライアント MAC アドレス
- ・リース残時間
- 予約済(未使用)IP アドレス
- DHCP スコープの全アドレス数
- 除外アドレス数
- 割り当て中アドレス数
- 利用可能アドレス数(うち予約済 IP アドレス数)

「適用 Revision] RT57i	全リビジョン	RTV700	全リビジョン
---------------------	--------	--------	--------

## 28.21 DHCP クライアントの状態の表示

[書式] show status dhcpc

[設定値] なし

[説明] DHCP クライアントの状態を表示する。

○クライアントの状態

- インタフェース
- IP アドレス (取得できないときはその状態)
- DHCP サーバ
- リース残時間
- クライアント ID
- ホスト名(設定時)
- ○共通情報
  - DNS サーバ
  - ゲートウェイ

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン RTV700

全リビジョン

### 28.22 DHCPv6 の状態の表示

[書式] show status ipv6 dhcp

[設定値] なし

[説明] DHCPv6 に関係する状態を表示する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 28.23 MLD の状態の表示

[書式] show status ipv6 mld

[説明] MLD が設定されたすべてのインタフェースについて、MLD の状態を表示する。

[ **適用** Revision] | RT57i | 8.00.57 以降 | RTV700 | 使用不可

# 28.24 PPTP の状態の表示

[書式] show status pptp

[設定値] なし

[説明] PPTP の状態や GRE の統計情報などを表示する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 28.25 SIP サーバとの接続状態の表示

[書式] **show status sip server** [server\_num]

[設定値] server\_num.......SIP サーバの登録番号 (1..65535)

[説明] SIP サーバとの接続状態を表示する。

接続状態

未接続 接続されていません 通信中 接続されています 接続中 接続しようとしています 切断中 切断しようとしています

## 238 28. 状態の表示

切断コード

0 エラー無し

3018 サーバレスポンス無し

3004 サーバの名前解決失敗

3002 経路不明

3000 認証失敗

3200 その他のエラー

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン

RTV700

全リビジョン

## 28.26 ルータへのサインイン状態の表示

[書式] show status sip presence

[設定値] なし

[説明] メッセンジャーなど SIP ユーザのルータへのサインイン状態を表示する。

[適用 Revision]

RT57i

全リビジョン

RTV700

全リビジョン

## 28.27 アナログ関係の状態の表示

[書式] show status analog [port]

[設定値] ° port

• 1.....TEL 1 ポート

• 2.....TEL2 ポート

• 省略時はすべてのアナログポートを表示する

[説明] アナログ関係の状態を表示する。

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン

RTV700

全リビジョン

### 28.28 音声通話の接続状態の表示

[書式] show status voice call

[設定値] なし

[説明] 全ての音声通話の接続状態を表示する。

[適用 Revision]

RT57i

8.00.57 以降

RTV700

8.00.56 以降

### 28.29 ネットボランチ DNS サービスに関する設定の表示

[書式] show status netvolante-dns interface

show status netvolante-dns pp [peer\_num]

[設定値] o interface ......LAN インタフェース名

opeer\_num

• 相手先情報番号

• 省略時、選択されている相手について表示する

[説明] ダイナミック DNS に関する設定を表示する。

[表示内容]

ネットボランチ DNS サービス: AUTO/OFF

インタフェース: INTERFACE

ホストアドレス: aaa.bbb.netvolante.jp

電話アドレス: 01234567.tel.netvolante.jp

IPアドレス: aaa.bbb.ccc.ddd

28. 状態の表示

239

最新更新日時: 2001/01/25 15:00:00

タイムアウト: 30sec

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 28.30 メールチェックの状態表示

[書式] show status mail-check [server\_num]

[設定值] ° server\_num

• サーバ番号 (1..5)

• 省略時はすべてのサーバ番号

[説明] 先のメールチェックの実行結果を表示する。

サーバ情報、未読メール数、チェックした時刻を一覧表示する。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 28.31 UPnP に関するステータス情報の表示

[書式] show status upnp

[設定値] なし

[説明] UPnPに関するステータス情報を表示する。

240 29. ロギング

# 29. ロギング

## 29.1 ログの表示

[書式] show log

less log

[設定値] なし

[説明] パワーオンからのログを表示する。

• パワーオンの日時

- 不揮発性メモリに設定を保存した日時
- 設定のためのログインの記録
- 接続した日時、発着
- 回線の種類
- 接続失敗の原因
- 切断した日時、接続時間、ISDN 料金

[適用 Revision]

RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

# 29.2 アカウントの表示

[書式] show account

**show account** *interface* **show account pp** [*peer\_num*]

「設定値 〕 ○ interface

• BRI インタフェース名

o peer\_num

- 相手先情報番号
- · anonymous
- 省略時、選択されている相手について表示する

[説明] 以下の項目を表示

- 発信回数
- 着信回数
- ISDN 料金の総計

[ノート] 課金額は通信の切断時に NTT から ISDN で通知される料金情報を集計しているため、割引サービスなどを利用している場合には、最終的に NTT から請求される料金とは異なる場合がある。また、NTT 以外の通信事業者を利用して通信した場合には料金情報は通知されないため、アカウントとしても集計されな

い。

[適用 Revision] RT57i 全リビジョン RTV700 全リビジョン

## 29.3 アナログ関係のアカウントの表示

[書式] show account analog [port] show account analog extension

[ 設定値 ] oport

• 1.....TEL 1 ポート

• 2..... TEL2 ポート

• total.....アナログポートの合計を示すキーワード

省略時はすべてのポートについて表示する

○ extension ....... カスケード接続を示すキーワード

[説明] アナログポートの発着信回数と課金合計を表示する。

29. ロギング

# 241

#### 通信履歴の表示 29.4

[ 走書] show history

なし [ 設定値 ]

通信履歴を表示する。 [説明]

RTV700 RT57i 全リビジョン 全リビジョン [適用 Revision]



ネットボランチコールセンター TEL 03-57 I5-0350 NetVolanteインターネット電話番号 TEL ##62594341 日・税日を除く9~12時、13時~17時 お問い合わせページ http://NetVolante.jp/  VVF47830  Paintea with この取扱説明書は大豆油インクで印刷しています。 この取扱説明書は大豆油インクで印刷しています。 この取扱説明書は無塩素紙、毎日パレプ)を使用しています。			
TEL 03-5715-0350 NetVolanteインターネット電話番号 TEL ##6259434  日・祝日を除く9~12時、13時~17時 お問い合わせページ http://NetVolante.jp/  WF47830  PRINTED WITH SOY INK  この取扱説明書は大豆油インクで印刷しています。			
TEL 03-5715-0350 NetVolanteインターネット電話番号 TEL ##6259434  日・祝日を除く9~12時、13時~17時 お問い合わせページ http://NetVolante.jp/  WF47830  PRINTED WITH SOY INK  この取扱説明書は大豆油インクで印刷しています。			
TEL 03-5715-0350 NetVolanteインターネット電話番号 TEL ##6259434  日・祝日を除く9~12時、13時~17時 お問い合わせページ http://NetVolante.jp/  WF47830  PRINTED WITH SOY INK  この取扱説明書は大豆油インクで印刷しています。			
TEL 03-5715-0350 NetVolanteインターネット電話番号 TEL ##6259434  日・祝日を除く9~12時、13時~17時 お問い合わせページ http://NetVolante.jp/  WF47830  PRINTED WITH SOY INK  この取扱説明書は大豆油インクで印刷しています。			
TEL 03-5715-0350 NetVolanteインターネット電話番号 TEL ##6259434  日・祝日を除く9~12時、13時~17時 お問い合わせページ http://NetVolante.jp/  WF47830  PRINTED WITH SOY INK  この取扱説明書は大豆油インクで印刷しています。			
TEL 03-5715-0350 NetVolanteインターネット電話番号 TEL ##6259434  日・祝日を除く9~12時、13時~17時 お問い合わせページ http://NetVolante.jp/  WF47830  PRINTED WITH SOY INK  この取扱説明書は大豆油インクで印刷しています。			
TEL 03-5715-0350 NetVolanteインターネット電話番号 TEL ##6259434  日・祝日を除く9~12時、13時~17時 お問い合わせページ http://NetVolante.jp/  WF47830  PRINTED WITH SOY INK  この取扱説明書は大豆油インクで印刷しています。			
TEL 03-5715-0350 NetVolanteインターネット電話番号 TEL ##6259434  日・祝日を除く9~12時、13時~17時 お問い合わせページ http://NetVolante.jp/  WF47830  PRINTED WITH SOY INK  この取扱説明書は大豆油インクで印刷しています。			
TEL 03-5715-0350 NetVolanteインターネット電話番号 TEL ##6259434  日・祝日を除く9~12時、13時~17時 お問い合わせページ http://NetVolante.jp/  WF47830  PRINTED WITH SOY INK  この取扱説明書は大豆油インクで印刷しています。			
TEL 03-5715-0350 NetVolanteインターネット電話番号 TEL ##6259434  日・祝日を除く9~12時、13時~17時 お問い合わせページ http://NetVolante.jp/  WF47830  PRINTED WITH SOY INK  この取扱説明書は大豆油インクで印刷しています。			
NetVolanteインターネット電話番号 TEL ##62594341 日・祝日を除く9~12時、13時~17時 お問い合わせページ http://NetVolante.jp/ WF47830 PRINTED WITH SOY INK この取扱説明書は大豆油インクで印刷しています。			
日・祝日を除く9~12時、13時~17時 お問い合わせページ http://NetVolante.jp/  WF47830  PRINTED WITH SOY INK  この取扱説明書は大豆油インクで印刷しています。	NetVolanteインターネット電話番号		
WF47830 PRINTED WITH SOY INK この取扱説明書は大豆油インクで印刷しています。			
PRINTED WITH SOY INK  この取扱説明書は大豆油インクで印刷しています。	お問い合わせページ http://NetVolante.jp/		
ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	WF47830		
ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	PRINTED WITH SOY INK		
この取扱説明書は無塩素紙 (ECF: 無塩素紙漂白パルブ) を使用しています。	この取扱説明書は大豆油インクで印刷しています。		
	この取扱説明書は無塩素紙(ECF:無塩素紙漂白パルプ)を使用しています。 		