

Hệ thống treo ô tô

Mục đích của hệ thống treo kết nối thân xe với các bánh xe, giúp xe di chuyển êm ái và ổn định trên mọi loại đường.

CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH 1. Lò xo (Springs) - Hỗ trợ trọng lượng tổng thể - Có thể là lò xo xoắn hoặc lá nhíp - Cung cấp độ cứng cho hệ thống giảm sóc lái

2. Giảm chấn (Shock Absorbers) - Kiểm soát dao động của lò xo - Tăng độ ổn định khi lái - Cần thay thế khi bị rò rỉ dầu

3. Thanh ổn định (Stabilizer Bar) - Giảm nghiêng khi vào cua - Kết nối hai bên xe - Có thể bị gãy do va chạm

4. Khớp nối (Joints) - Cho phép chuyển động linh hoạt - Cần bôi trơn định kỳ - Có thể bị mòn theo thời gian

CÁC LOẠI HỆ THỐNG TREO - Treo độc lập (Independent Suspension) - Treo phụ thuộc (Dependent Suspension) - Treo khí nén (Air Suspension) - Treo thích ứng (Adaptive Suspension)

CHẨN ĐOÁN SƠ CẤP - Xe bị rung: Kiểm tra giảm chấn - Tiếng ồn khi lái: Kiểm tra khớp nối - Xe bị nghiêng: Kiểm tra lò xo - Độ ổn định kém: Kiểm tra thanh ổn định

BỘ ĐỔI - Kiểm tra giảm chấn mỗi 20,000km - Bôi trơn khớp nối mỗi 10,000km - Kiểm tra lò xo mỗi 40,000km - Thay thanh ổn định khi bị gãy