食器洗い乾燥機　取扱説明書（抜粋）

お手入れ：残さいフィルターの掃除

1. 電源を切り、庫内が冷めていることを確かめます。
2. 下かごを手前に引き出し、残さいフィルターを左に回して取り外します。
3. フィルターの汚れを、やわらかいブラシで水洗いします。
4. 取り付けるときは、右に「カチッ」と音がするまで回します。

目安：週に1回。汚れがたまると、洗浄力が落ちたり、においの原因になったりします。

こんなときは

表示	原因と対処
E1 が点滅する	給水できていません。給水栓が開いているか確かめてください。
E4 が点滅する	排水できていません。残さいフィルターを掃除してください。

お問い合わせ：ミライ電機 お客様相談室（架空の会社です）