## ISP 下载程序说明

打开 ISP 下载软件文件夹,双击 FlyMcu. exe 打开软件,如下图。



打开软件后,点击 STMISP ,然后点击 搜索串口 选项卡,点击 Port ,选择正确 COM 口(必须为连接到 STM32 系统板的 CH340 COM 口),点击 bps 选择合适的波特率,波特率太小下载程序很慢,太大的话可能会造成下载不稳定,建议选中间值,可以自行尝试下不同波特率的下载效果,设置完毕后,点击选择 hex 文件,注意勾选 编程前重载文件 ,可以勾选 编程后执行 ,下载完程序自动运行,最后注意左下角选择正确的启动方式,一切准备就绪,

点击 开始编程 即可一键烧录程序,具体操作步骤见下图。注:新款开发

板已做好处理电路,B00T0, B00T1上的跳帽接GND也可一键下载程序。

