



MANUEL DE L'UTILISATEUR



LOGICIEL DE GESTION PMV
PANNEAU À MESSAGE VARIABLE

Table des matières

1	Installation du logiciel.....	3
2	Interface	4
2.1	Créer un PMV avec connexion internet	5
2.2	Créer un PMV avec connexion wifi	6
2.3	Créer un PMV avec connexion Ethernet (Local)	8
3	Communication avec le PMV	9
4	Mode local	11
5	Gestion des utilisateurs.....	12
5.1	Création du compte administrateur.....	12
5.2	Créations des comptes d'utilisateur	13
6	Créer des messages.....	14
7	Statut.....	21
8	Carte.....	22
9	Transactions	23
10	Lectures de radar (option)	24
11	Cédules.....	25
11.1	Création et modification de cédule	25
11.2	Enregistrement de cédule.....	29
12	Paramètres par défaut multi	30
13	Intensité lumineuse	31


Bienvenue à l'interface logiciel de votre PMV. Ce manuel vous instruira sur les nombreux réglages de votre équipement routier.

1 INSTALLATION DU LOGICIEL

Pour installer le logiciel, télécharger l'exécutable sur notre site web. Vous y trouverez le fichier à sa version la plus récente.

Veuillez décompresser ce fichier sur votre disque dur.

1. Double-cliquez sur le fichier setup.exe
2. La procédure d'installation s'amorcera.
3. Choisissez la langue d'installation de votre choix.
4. Cliquez sur « suivant ».
5. Choisissez l'endroit sur votre disque dur où vous désirez installer le logiciel.
6. Choisissez le répertoire sous lequel le raccourci logiciel apparaîtra dans votre menu démarrer.
7. Cliquez sur « Installer ».
8. Installation est terminée.



2 INTERFACE


Afin de communiquer avec votre PMV, vous devez avoir une connexion internet. Une connexion locale peut s'avérer nécessaire si vous ne possédez pas une connexion internet ou si le PMV se trouve dans une zone non desservie par votre fournisseur de service.

Pour démarrer le logiciel, allez dans le menu ou cliquez l'icône au bureau.

Dans un premier temps, il faut créer votre PMV. Vous pourrez par la suite vous connecter à votre PMV pour connaître son état et modifier ses paramètres d'opération.


Le menu « Édition » permet de :

- Créer un PMV
- Éditer les paramètres d'un PMV
- Supprimer le PMV de la liste des équipements gérés



2.1 CRÉER UN PMV AVEC CONNEXION INTERNET

- 1- Dans un premier temps, créez une entité représentant votre PMV à partir du menu PMV. La fenêtre de paramètre des nouveaux PMV vous apparaîtra.
- 2- Choisissez un nom de PMV représentatif qui vous permettra d'identifier facilement votre PMV.
- 3- Entrez l'adresse IP de votre modem. Votre adresse IP proviendra de votre fournisseur de téléphonie.
- 4- Entrez 80 (MTQ, SQ) ou 161 pour le port. Si aucun des ports indiqués ne fonctionne, il faut connaître les ports ouverts sur votre réseau. Demandez à votre administrateur réseau.



- 6- Tous les autres paramètres resteront tels que ceux apparaissant par défaut. Une fois vos informations entrées, cliquez sur « OK ».

Votre nouveau PMV est maintenant créé. Les options du menu PMV permettent de modifier les informations entrées précédemment en accédant à la fenêtre des paramètres PMV.


2.2 CRÉER UN PMV AVEC CONNEXION WIFI

Pour connecter un ordinateur portable à un PMV via WiFi, ajustez et vérifiez les réglages de ce portable.


Trouvez le point d'accès (modem) à la liste des réseaux disponibles. Selon le modèle de point d'accès, le réseau du PMV est identifié par le préfixe « PMV » ou « RUT » suivi d'une séquence de caractères, le SSID (Service Set IDentifier).

Pour établir une connexion à neuf, vous devrez fournir un mot de passe. Entrez-le à ce moment, tel que convenu avec Signal et identifié à l'étiquette modem.

Une fois active, la mention « Sécurisé, aucun internet » confirme que le portable communique avec le contrôleur.



1. Ajouter un PMV à partir du menu ou de la barre d'outils.
2. Choisissez un nom de PMV qui vous permettra d'identifier facilement votre PMV.
3. Dans le cas d'une connexion à un SSID PMVxxxxxx, entrez l'adresse : 192.168.12.1
4. Dans le cas d'une connexion à un SSID RUTxxxxxx, entrez l'adresse 192.168.0.4
5. Port de communication 161.
6. Une fois vos informations entrées, appuyez sur OK.



Information du PMV


Identification	Localisation	
PMV14		
Address	Port	Communauté SNMP
192.168.12.1	161	public
Délai d'attente (sec)	☐ Inactif	
15		

OK Annuler

2.3 CRÉER UN PMV AVEC CONNEXION ETHERNET (LOCAL)

Pour vous connecter par câble, vous aurez besoin d'un câble réseau type Ethernet.


- 1- Ajouter un PMV à partir du menu ou de la barre d'outils.
- 2- Choisissez un nom de PMV qui vous permettra d'identifier facilement votre PMV.
- 3- Entrez l'adresse : 192.168.0.4 Port : 161
- 4- Une fois vos informations entrées, appuyez sur OK.



Information du PMV		
Identification		Localisation
PMV Local		
Address	Port	Cummunauté SNMP
192.168.0.4	161	public
Délai d'attente (sec)		
15		
☐ Inactif		
OK Annuler		

3 COMMUNICATION AVEC LE PMV

Maintenant que votre PMV est créé, il faut s'y connecter pour recueillir les informations concernant le statut de votre équipement. Le menu « Connexion » permet de se connecter au PMV et de s'en déconnecter. Vous pouvez également utiliser les icônes tels qu'illustrer.



Lorsque vous cliquez sur le menu « Connexion au PMV », plusieurs secondes peuvent s'écouler pendant que le logiciel rapatrie les informations de l'équipement, une fois que la connexion est établie la fenêtre « Information PMV » va devenir verte et le message actif apparaîtra, l'interface ressemble à ce qui suit :


Liste des
PMV
auxquels on
peut se
connecter

Onglet
affichant les
paramètres
du PMV
sélectionné

Onglet Statut
des alarmes et
des données
en temps réels

Onglet Statut
des alarmes et
des données
en temps réels

Onglet
affichant le
registre des
échanges
d'information



The screenshot shows the 'Signal Services - Interface NISIP' window. The 'Identification' tab is selected, showing a list of PMVs. The 'PMV14' is selected. The 'Information' tab is active, displaying details for 'PMV14G'. The 'Messages & graphique' tab is also visible, showing a list of messages.


N°	Message	CRC	Statut
1	[pt0]	00005E22	Valide
2	[pt80o00][p3][fo2][g2]	00004144	Valide
3	[pt80o00][p3][fo2][g3]	0000FA58	Valide
4	[pt80o00][p2][fo2][j2]A	00000382	Valide
5	[pt80o00][p2][fo2][j3]B	00002366	Valide
6	[pt80o00][p2][fo2][j4]C	0000230C	Valide
7	[pt80o00][p3][fo2][j2]D	000094F3	Valide
8	[pt80o00][p3][fo2][j3]F	0000684D	Valide
9	[pt80o00][p3][fo2][j2]EFGHI[n][j3][R10 1o0 1]EFGHI[n][j4]EFGHI	0000226F	Valide
10	[pt80o00][p3][fo2][g4]	0000DB0F	Valide
11	[pt40o00][p3][fo2][j2]EFGHI[n][j3]EFGHI[n][j4]EFGHI[n][p140o00][p3][fo2][j3][R10 2o0 1]FLAS	0000CEE3	Valide
12	[pt40o00][p3][fo2][j3]BON MATIN[n][j3]MONSIEUR[n][j3][R10 2o0 2]FINFIN[n][p120o00][p3]	0000CE77	Valide
13	[pt25o00][p2][fo2][j3]AUT 640[n][j3]FERM[n]CC9E[n][j3]23H00 - 5H00	000026E4	Valide

Indique la
tension en temps
réel des batteries

Indique l'intensité
lumineuse d'affichage

Gestion des
messages


Afin d'assurer des lectures à jour, cliquer l'icône d'actualisation



Note : La tension du panneau est une lecture en temps réel. La lecture pourrait indiquer une valeur élevée qui ne correspondra pas à l'état des batteries mais plutôt de l'état d'ensoleillement. Il est préférable de vérifier la tension en soirée pour connaître l'état des batteries.

4 MODE LOCAL

Sur une interface locale (attaché physiquement au PMV) le mode local sera activé, dans ce mode la liste des PMV se limite au PMV auquel la tablette ou le portable est attaché et n'est pas visible. La connexion dans ce mode d'affichage se limite au premier PMV de la liste (normalement le PMV local).



Si vous souhaitez tout de même voir la liste des PMV dans son intégralité, il vous suffit de désactiver le mode local ou de faire glisser la liste vers la droite.


5 GESTION DES UTILISATEURS

L'application permet une gestion des utilisateurs de l'application, cette fonctionnalité est optionnelle et est activée par la création d'un compte administrateur. Une fois le compte administrateur créé, l'administrateur aura l'option de créer de nouveaux usagers avec différente permission d'utilisation de celle-ci. Un utilisateur peut se voir octroyer les droits d'accès complet, Changement de message affiché ou lecture seule.

Pour désactiver la fonctionnalité d'accès par mot de passe, l'administrateur doit supprimer tous les comptes utilisateurs et finalement se supprimer lui-même.

5.1 CRÉATION DU COMPTE ADMINISTRATEUR


La première fois que la commande « gestion des utilisateurs » est appelée, l'application demandera la création du compte administrateur principal



Une fois le compte administrateur crée, le module de gestion des utilisateurs permet la création, suppression et modification de comptes utilisateurs.

5.2 CRÉATIONS DES COMPTES D'UTILISATEUR

Une fois que le compte administrateur est créé, vous procédez à la création des comptes d'utilisateur selon leurs accès.



- **Lecteur seul** : peut seulement lire les données et informations affichées sans aucun accès à la modification. Il peut également changer son propre mot de passe.
- **Activer un message** : il a l'accès pour lire les données et les informations affichées ainsi que pour changer le message affiché à partir des banques de messages. Il peut également changer son propre mot de passe.
- **Accès complet** : il a l'accès à toutes les modifications et informations sur le logiciel.
- **Administrateur** : il peut ajouter, changer, modifier ou supprimer tous les utilisateurs sauf l'administrateur principal. De plus, il a un accès complet au logiciel.
- **Administrateur principal** : comme mentionné dans la section précédente, c'est le premier administrateur créé qui a tous les accès et qui peut supprimer tous les utilisateurs.

6 CRÉER DES MESSAGES

Maintenant que vous êtes connecté à votre PMV, vous pouvez maintenant créer différents messages pour répondre à vos besoins.

Il existe deux types de messages :

- *Permanent*, les messages qui sont introduits dans le logiciel. Il en existe deux :
 - Le tableau noir qui n'affiche rien
 - Soyez prudent
- *Modifiable*, les messages qui sont créés par l'utilisateur lui-même. Ces messages sont entièrement modifiables comme leur nom l'indique.


Un message est composé d'au moins une page de texte affichant 3 lignes comprenant entre 9 et 12 caractères chacune selon l'orthographe des mots choisis ainsi que la police.

Ainsi, on peut choisir de créer un message composé de 2 pages de texte qui pourrait ressembler à ceci

Page 1 – Ligne 1 : AUT 640
Page 1 – Ligne 2 : FERMÉE
Page 1 – Ligne 3 : 23h00 – 5h00

Page 2 – Ligne 1 : DÉTOUR
Page 2 – Ligne 2 : SORTIE 64
Page 2 – Ligne 3 : 800m


Lors de la rédaction, si le message est trop long, un message d'erreur apparaîtra.



De plus, lors du transfert du message dans le PMV, le contrôleur vérifiera la validité du message avant de l'afficher. Ainsi, un message non valide sera refusé et ne pourra pas être affiché. Le statut de chaque message (valide/non valide) est affiché dans l'index des messages. Un message non valide sera tout de même conservé et pourra être modifié au besoin.

De plus, il est possible de choisir la police ou le temps d'affichage du message. On peut choisir d'ajouter un clignotement ou de justifier le texte à gauche par exemple.

Les boutons à la section au bas droit comprennent les commandes nécessaires à la création des messages modifiables. Les boutons de commande sont ceux-ci :




Pendant la création et l'édition d'un message, quelques étapes de validation sont suivies pour assurer un affichage approprié au PMV. Des messages non valides ne seront pas affichés mais peuvent être conservés pour correction.

Messages & graphique				
Permanent	Modifiable	Volatils	Graphique	Polices
N°	Message	CRC	Statut	
1	[pto]	00005E22	Valide	
2	[pt80o00][jp3][fo2][g2]	00004144	Valide	


L'onglet « Graphique » indique les images qui peuvent être affichées par le PMV.

Messages & graphique								
Permanent			Modifiable		Volatils		Graphique	
Indexe	N°	Name	Largeur	Hauteur	Statut	CRC	Graphique	
1	1	2fleche.bmp	80	48	Prêt	0000FBB4		
2	2	2fleche.bmp	80	48	Prêt	000051A2		

Bien que l'application n'offre pas un éditeur de graphique complet, elle vous permet d'importer des fichiers bitmap Windows monochrome afin de les afficher. Le module d'édition d'un graphique vous permet d'importer un bitmap, d'inverser la couleur d'avant et d'arrière-plan et d'ajuster la largeur et hauteur de celui-ci.




L'onglet « Polices » affiche les polices disponibles dans le PMV ainsi que les caractères supportés pour chacune de celles-ci.



Pour créer un nouveau message, allez sur l'onglet message modifiable, cliquez sur le bouton

« Nouveau... »  La fenêtre de création de messages apparaît pour entrer les informations voulues.


Un nouveau message est attribué à un numéro séquentiel. Une banque de message peut compter jusqu'à 200 messages.



The screenshot shows the 'Édition du message' window. Annotations with red arrows point to specific elements:

- No du message**: Points to the 'numéro du message' field containing '13'.
- Police de caractère**: Points to the 'Police' dropdown menu showing 'F_5X7'.
- Entrer le texte ici**: Points to the 'Texte' input area, which is highlighted with a red dashed box.
- Touche de confirmation de texte**: Points to the checkmark button (✓) in the bottom right of the text input area.
- Touche d'annulation de texte**: Points to the 'X' button in the bottom right of the text input area.

The window includes sections for 'Propriété de la page' (Temps On, Temps Off, Alignment), 'Apperçu' (Preview), and 'Page 1 de 1'.



Pour ajouter une deuxième page de texte à votre message, cliquez sur « + » et vous pourrez remplir à nouveau les informations de votre message. Cliquez sur le crochet pour ajouter.


Vous pouvez visualiser l'aspect du message en appuyant sur « Aperçu ». Une petite animation simulera la visualisation réelle du message.

Si l'aperçu est au noir, c'est que le message est trop long.

Lorsque votre message est complet, cliquez sur « OK ». Votre message s'ajoute au tableau d'index des messages modifiables.

7 STATUT


L'onglet « **Statut** » affiche les alarmes et les paramètres en temps réel.



La lecture de tension sur les batteries est celle combinée à la recharge solaire. Pour obtenir des mesures pertinentes à leur état de charge, consultez la tension des batteries en soirée.

8 CARTE

L'onglet « **Carte** » permet de localiser le PMV sur une carte géolocalisée.



9 TRANSACTIONS

L'onglet « Transactions » donne l'historique de toutes les transactions effectuées avec la date et l'heure.


Information	Statut	Carte	Transactions
<pre> 2025-01-14 11:32:29.339 : GetDmsVersionID 2025-01-14 11:32:29.348 : Attente... 2025-01-14 11:32:44.358 : Délai expiré! 2025-01-14 11:32:59.364 : [Error] [2025-01-14 11:32:59]Failed to Received data: 2025-01-14 11:32:59.364 : Attente... </pre>			

En cas d'erreur, la barre d'information apparait en rouge.

Information	Statut	Carte	Transactions
Information PMV Manufacturier: Signal Services Inc. Modèle: PMV14G Version: 20250114 - v7.25.01 Matrice: 30x72 Heure locale: 2025-01-14 11:56:47 Tension batt.: 13.24 Volts Niveau Illum.: 9 (139) Message actif: Permanent #2 Source: Remise à zéro Temps d'affichage: 65535 Priorité: 255 CRC: 35A9 Demandeur: Mode contrôle: Centrale 			

10 LECTURES DE RADAR (OPTION)

Si votre PMV est muni d'un radar, vous pouvez afficher la vitesse des automobilistes. Créer un message modifiable et ajouter cette lecture en cliquant le bouton de droite de la souris. Choisir « Vitesse km/h » pour afficher la lecture en temps réel.



Ensuite, enregistrer votre message et attendre la validation.

11 CÉDULES


Il est possible de créer des cédules d'affichages sur des bases journalière, hebdomadaire ou mensuelle et à des dates fixes selon les besoins. On doit comprendre que l'heure ou la date où on programme un message signifie l'heure où le message du PMV deviendra actif. Les heures seront inscrites en format 24 heures.

11.1 CRÉATION ET MODIFICATION DE CÉDULE


- 1- Après s'être connecté au PMV, s'assurer que la date et l'heure soient correctes. L'heure est celle mesurée par GPS. Dans un cas d'erreur, un profil d'administrateur est requis.

Manufacturier:	Signal Services Inc.
Modèle:	PMV14G
Version:	20250108 - v7.25.01
Matrice:	30x72
Heure locale:	2025-01-13 16:55:00
Tension batt.:	13.30 Volts
Niveau Illum.:	1 (1)

- 2- Sous l'onglet « Paramètres », appuyez sur l'icône de rafraichissement et assurez-vous que la version logicielle soit supérieure à 1.01.07. Si ce n'est pas le cas, communiquer avec Signal pour une mise à jour de votre logiciel.



3- Ensuite, dans le menu PMV, appuyez sur « Édition des horaires »



- 4- Éditer le type de cédule en inscrivant pour chacun des événements l'heure, la date, le type de message ainsi que son numéro, créé au préalable.

Éditeur de cédules


Cédule	Type	Événement	Heure	Type de mémoire	# Message
1	Journalier	1	0 : 0	Permanent	1
2	Hors fonction	2	11 : 0	Modifiable	1
3	Journalier	3	15 : 0	Permanent	1
	Hebdomadaire	4	0 : 0	Permanent	0
	Mensuel	5	0 : 0	Permanent	0
	Date fixe				
	Autre				

Ouvrir un fichier de cédule

Enregistrer les cédules sous...


Ok Annuler

- 5- Une fois vos cédules établies, appuyez sur « OK » pour envoyer au PMV. Pour rendre active la cédule, dans le menu PMV, appuyez sur « Mode cédule actif ».



Exemple :

Dans cet exemple, pour tous les lundis du mois de février, la cédule des messages ressemblera à ceci :





Heure	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Message	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2

11.2 ENREGISTREMENT DE CÉDULE

Il est possible de sauvegarder une cédule pour ensuite la réutiliser plus tard ou sur un autre PMV. Si vous utilisez une cédule sur plus d'un PMV, il faut s'assurer que les numéros de message appelés dans la cédule soient identiques pour tous les PMV.



12 PARAMÈTRES PAR DÉFAUT MULTI

Dans le menu « PMV » l'option éditer configuration défaut Multi permet d'ajuster les réglages des messages à des choix par défaut. Ces paramètres sont utilisés lorsque non définis explicitement dans le message à afficher.



13 INTENSITÉ LUMINEUSE

Dans le menu « PMV », l'option « Paramètres d'illumination » permet d'ajuster les paramètres de l'intensité lumineuse.



Mode automatique (recommandé) :

La photocellule du PMV détermine quelle est l'intensité lumineuse à utiliser selon l'éclairage extérieur en temps réel. La plage des valeurs automatiques s'ajuste de 10 à 16 niveaux dépendant du modèle de PMV

Mode manuel (non recommandé) :

Permet de déterminer l'intensité lumineuse à utiliser en utilisant une valeur FIXE qui restera inchangée, peu importe l'intensité de l'éclairage extérieur. Le mode manuel n'est pas recommandé, car si l'intensité est trop élevée durant la nuit, la visibilité sera grandement affectée par un halo. De plus, les batteries se déchargeront plus rapidement.

Note : La luminosité extrême à gauche correspond à un niveau de luminosité zéro, équivalent à un PMV éteint.



Signal Services | Équipements de Signalisation Routière
FABRICATION • VENTE • LOCATION

Ressources

Questions techniques : poste 2232, servicetechnique@signal.ca
Retour de marchandise : poste 2255, rma@signal.ca

700 Montée Monette, Saint-Mathieu (Québec) Canada J0L 2H0
T. (450) 444-0006 | F. (450) 444-0045
www.signal.ca