

MANUAL DE INSTALAÇÃO INTERBLOCK

Bloqueio de bomba de combustível & suspensão a ar

HK CUSTOM

AGRADECIMENTOS

Caro cliente, antes de iniciarmos o processo de instalação gostaríamos de lhe parabenizar pela compra da INTERBLOCK e agradecer a confiança e preferência nos produtos da HK CUSTOM.

A partir de agora siga o passo a passo para realizar a instalação corretamente da central INTERBLOCK em seu veículo. Lembrando que a instalação deve ser realizada por um profissional qualificado.



FUNÇÕES

- Bloqueio da bomba de combustível;
- Bloqueio do acionamento da suspensão a ar;
- Saída auxiliar para descida ou subida do carro pelo controle do alarme;
- Função manobrista.



FUNCIONALIDADES

A central INTERBLOCK é universal e compatível com todos os veículos, tendo como pré-requisito que o veículo possua alarme (original ou instalado) e suspensão a ar. Com a INTERBLOCK instalada, você já está mitigando e dificultando qualquer tentativa de furto/roubo do seu veículo. Veja abaixo o funcionamento de cada uma das funções:

1 BLOQUEIO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL

O bloqueio da bomba de combustível sempre se inicia a partir da abertura da porta do motorista. Com o carro ligado, ao abrir e fechar a porta do motorista sem pressionar o botão master (botão segredo), inicia-se a contagem de 2 minutos para desligar automaticamente a bomba de combustível — o led de indicação ficará piscando em vermelho. Após os 2 minutos, o led fica vermelho contínuo, indicando bloqueio da bomba.

Para desbloquear: ligue o primeiro estágio/pós-ignição com a porta fechada e pressione o botão master (botão segredo). O led ficará verde contínuo, indicando o desbloqueio da bomba de combustível.



2 BLOQUEIO DA SUSPENSÃO A AR

Atua em conjunto com o alarme do carro. Quando o alarme é acionado — indicando um princípio de furto — a INTERBLOCK envia imediatamente sinal para o bloco da suspensão a ar, baixando o carro por completo (zerando o ar das bolsas), o que, somado ao bloqueio da bomba de combustível, dificulta ainda mais a locomoção do veículo.

Nenhuma tentativa de acionar a suspensão a ar pelo controle, ou de ligar o carro, terá sucesso sem a chave presente e sem o procedimento de desbloqueio. Para desbloquear: ligue o primeiro estágio/pós-ignição com a porta fechada e pressione o botão master. O led ficará verde contínuo, indicando desbloqueio da suspensão a ar.



3 SAÍDA AUXILIAR PARA DESCIDA OU SUBIDA DO CARRO

A saída auxiliar para descida ou subida atua da seguinte forma pelo controle do alarme:

TRAVAR + VIDRO SOBE (4s)

BAIXAR O CARRO

DESTRAVAR + VIDRO DESCE

SUBIR O CARRO

Baixar o carro — ao travar o veículo pelo alarme e subir o vidro do motorista em até 4 segundos, a INTERBLOCK baixa o veículo por completo, sem uso do controle da suspensão a ar. Se o vidro já estiver fechado ao travar, a descida não ocorre.

Subir o carro — ao destravar o veículo e baixar os vidros pelo controle do alarme, o carro sobe por completo (é necessário o cilindro de ar comprimido estar cheio), sem uso do controle da suspensão a ar. Se os vidros não forem baixados ao destravar, a subida não ocorre.

4 FUNÇÃO MANOBRISTA

Pode ser usada ao deixar o veículo com terceiros — por exemplo, com um manobrista em um restaurante. Para não revelar a localização do botão master, ative a função assim:

Com o primeiro estágio/pós-ignição ligado e a porta fechada, pressione o botão master por 10 segundos — o led ficará verde piscante. Com a função ativada, a INTERBLOCK **não** realizará nenhuma das funções de bloqueio.

Para reverter: repita o mesmo procedimento (10 segundos com a porta fechada) — o led voltará a verde contínuo, restaurando todas as funções de bloqueio.



5 MODO ASSALTO

Funciona apenas com a função manobrista **desativada**. Com o carro ligado, se alguma porta for aberta e fechada, o modo assalto é acionado automaticamente: inicia-se a contagem de 2 minutos para bloqueio da bomba de combustível. Após a parada do carro por falta de combustível, inicia-se a contagem de 1 minuto para bloqueio da suspensão a ar, esvaziando todas as bolsas e impedindo o acionamento da suspensão.

Para desbloquear: ligue o primeiro estágio/pós-ignição com a porta fechada e pressione o botão master. O led ficará verde contínuo, indicando o desbloqueio da suspensão a ar e da bomba de combustível.



INSTALAÇÃO

Veja abaixo a indicação de cada fio e onde deve ser ligado no veículo.

CHICOTE 1


Seguindo o sentido da esquerda para a direita, veja o que cada fio representa:

-  **Fio vermelho:** 12V
-  **Fio preto:** negativo (GND)
-  **Fios verde:** saídas da função auxiliar. Para subir o carro, ligue 1 fio em cada solenoide de subida; para baixar, 1 fio em cada solenoide de descida.
-  **Fios branco:** saídas para o bloqueio da suspensão a ar — conectar individualmente aos 4 solenoides que baixam o carro.

NOTA: o sinal enviado para os solenoides é negativo, igual ao sinal enviado pela placa da suspensão a ar.

CHICOTE 2

Seguindo o sentido da esquerda para a direita, veja o que cada fio representa:

-  **Fio marrom:** interruptor da porta
-  **Fio vermelho:** conectado a um dos fios da sirene do alarme (sem polaridade)
-  **Fio laranja:** conectado ao outro fio da sirene, oposto ao fio vermelho
-  **Fio amarelo:** pós-ignição
-  **Fio verde:** conectado à chave master do kit da INTERBLOCK
-  **Fio azul:** conectado à chave master do kit da INTERBLOCK
-  **Fio violeta:** negativo do motor do vidro (modo subida) para descer o carro / 12V do motor (modo descida) para subir o carro
-  **Fio cinza:** 12V do motor do vidro (modo subida) para descer o carro / negativo do motor (modo descida) para subir o carro
-  **Fios branco, preto e marrom:** já vêm conectados ao led de indicação de status da INTERBLOCK

BLOQUEIO DA BOMBA (CORTE)

Realize o corte do fio de alimentação positiva da bomba de combustível e conecte os fios vermelhos conforme ilustração abaixo:

MÁX. 15A
✂
VERMELHO
VERMELHO

INTERBLOCK

Ponto de corte no chicote de alimentação da bomba (BLOQUEIO)



NOTAS

- A instalação deve ser realizada por um profissional qualificado;
- O veículo precisa ter alarme (original ou instalado) e suspensão a ar para todas as funções operarem;
- O sinal enviado aos solenoides do fio branco (Chicote 1) é negativo, igual ao sinal da placa da suspensão a ar;
- Confirme a polaridade de cada fio do Chicote 2 antes de conectar, especialmente os fios violeta e cinza do motor do vidro;
- Realize o corte do fio positivo da bomba de combustível apenas no ponto indicado (BLOQUEIO), respeitando o limite de 15A.

GARANTIA

Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e componentes dos equipamentos descritos, nas condições normais de uso, no período de 3 meses a contar da entrega ao usuário, de acordo com as instruções dos manuais de operação fornecidos pela fabricante HK CUSTOM.

Essa garantia ficará automaticamente cancelada caso o dispositivo sofra reparos por pessoas não autorizadas, quedas, variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado, ou qualquer ocorrência imprevisível decorrente de má utilização do acessório por parte do usuário.



Suporte técnico — WhatsApp: (11)

93934-2449

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS — HK CUSTOM