Министерство промышленности Республики Беларусь

ОКП РБ 29.52.30.300 ОКП 48 5320

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ ТРАКТОРНЫЙ ШНЕКО-РОТОРНЫЙ СТ-1500

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТ-1500.00.0000РЭ

Инв. № подл.

							СОДЕРЖАНИЕ	
Перв. примен.	1	1.1 1.1 1.1 1.1 1.1	Оп .1 Н .2 Т .3 С .4 У	Газначение ехнически Гостав Стройство Інструмент	абота с е харак и работ г и прин	терио га		4 4 4 4 5 6 7
Cnpab. No		1.1 2 H 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2	7 У Испо Эко 2.По, 2.1 О 2.2 М 2.3 П 2.4 О	бщие указ Іеры безог Іодготовка Ірганы упр	по назнонные общегоочим вания насностных к работовавления	огран истит и при ге я и пј	пичения геля к использованию и подготовке и эксплуатации снегоочистителя гриборы	7 9 9 9 9 9 10 10
		3.1 3.1 3.3 3.4	Гехн Обі В Вид І Пеј	ическое общие указан ды и перис речень раб	бслужин ния одичнос	вание ть те	и регулировки е ехнического обслуживания вемых по каждому виду технического	10 12 12 12
убл Полпись и дата		3.5 их 3.6 4.1 4.1 4.2	5 Пер устр 6 Обр Геку Обр 2 Ме		ремонт ния по с нт ния сности	гу сне	исправностей и отказов, указания по егоочистителя ке	16 17 19 19 19
Взам инв № Инв № лубл		4.4 5 N 5.1 4.2 4.3 6 Σ	Тен Монт Обл 2 Ме 3 Тре Хран	сущий рем	онт сос онтаж ра ния сности персон	абоче	ых частей снегоочистителя его оборудования	19 21 21 21 21 23 25
Полиись и дата		8 У Пр	Утил Оило:	изация	Перече		одшипников качения анжет	26 27 28
Полик			Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СТ-1500.00.00.000РЭ	Листов
Инв. № подл.		Разра Пров М. эк Н. ко Гл. ког	ссп. нтр.				Снегоочиститель тракторный о 2 шнеко-роторный СТ-1500 Руководство по эксплуатации	29

Настоящее «Руководство по эксплуатации» содержит основные сведения об устройстве, правильном применении, требованиях безопасности, правилах эксплуатации и регулировке, техническом обслуживании, правилах хранения и транспортирования, возможных неисправностях и методах их устранения, ремонте, комплектности, гарантии изготовителя снегоочистителя тракторного шнеко-роторного СТ-1500 (далее по тексту – снегоочиститель).

Снегоочиститель предназначен для очистки проезжей части тротуаров, площадок от свежевыпавшего снега высотой до 500 мм в коммунальных хозяйствах и дорожно-эксплуатационных предприятиях. По усмотрению потребителя снегоочиститель может быть использован в других отраслях.

Снегоочиститель агрегатируется с колесным трактором БЕЛАРУС-320 или его модификациями. Допускается агрегатирование с трактором БЕЛАРУС-422 и его модификациями.

Принятые в тексте сокращения:

ВОМ – вал отбора мощности,

ЗИП – запасные части, инструмент и принадлежности;

Символы и знаки, нанесенные на снегоочистителе, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Символы и знаки

Графическое изображение символа	Смысловые значения символа	Место нанесения символа
@ 5	Точка подъема /строповки/	На боковинах кор- пуса
	Место смазки смазочным материалом	Редуктор
← →	Место смазки консистентным смазочным материалом	Устройство поворотное выбросного патрубка
Устранять забивание только при выключенном метательном аппарате, используя только припагаемый деревянный брусок	Предупреждающий знак «Прочие опасности»	Выбросной патрубок

Снегоочиститель может иметь отдельные несоответствия с настоящим документом вследствие постоянного совершенствования конструкции.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Подпись и дата

Инв. № подл.

CT-1500.00.00.000PЭ

1 Описание и работа

1.1 Описание и работа снегоочистителя

1.1.1 Назначение

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Снегоочиститель тракторный шнеко-роторный СТ-1500 предназначен для очистки проезжей части тротуаров, площадок от свежевыпавшего снега высотой до 500 мм в коммунальных предприятиях. По усмотрению потребителя снегоочиститель может применяться в других отраслях.

1.1.2 Технические характеристики

Основные технические данные снегоочистителя приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Основные параметры

таолица 2 - Основные параметры						
Наименование показателя	Значение показателя					
1 Тип шнеко-роторный						
	передненавесной					
2 Базовый трактор	БЕЛАРУС-320 и его					
	модификации					
3 Рабочая ширина захвата, мм, не менее	1500					
4 Высота снежного покрова, мм не более	500					
5 Дальность выброса основной массы снега, м	до 20					
6 Угол поворота патрубка выбросного, не менее	150°					
7 Габаритные размеры, мм, не более:						
длина	950					
ширина	1550					
высота	1500					
длина агрегата с трактором и задним балластом	4800					
8 Производительность м ³ /ч, не менее						
(при высоте снега 200-500мм)	300					
9 Масса снегоочистителя кг, не более	300					
10 Рабочая скорость, км/ч	1-3					
11 Транспортная скорость, км/ч, не более	20					
12 Минимальный радиус поворота габаритный в транс-						
портом положении, м (с трактором БЕЛАРУС-320)	5,5					
13 Дорожный просвет, мм, не менее	250					
14 Ширина колеи трактора, мм						
(по задним колесам)	1250±25					
15 Угол въезда / съезда в транспортном положении	10°/40°					
(с задним балластом), не менее						
16 Привод рабочих органов	гидравлический от гид-					
	росистемы трактора и					
	механический от пе-					
	реднего вала отбора					
	мощности (ВОМ) трак-					
	тора при 1000 мин ⁻¹					
	Лист					

CT-1500.00.00.000PЭ

4

Окончание таблицы 1

Наименование показателя	Значение показателя
17 Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более	16
18 Наработка на отказ в ч эксплуатационного времени,	
не менее	200
19 Срок службы, лет, не менее	8
20 Удельная суммарная оперативная трудоемкость тех-	
нических обслуживаний, челч/ч, не более	0,05
21 Ежесменное оперативное время технического обслу-	
живания, ч, не более	0,3

Обслуживающий персонал – один тракторист.

1.1.3 Состав

Подпись и дата

№ дубл

욋


Взам. инв.

Подпись и дата

Инв. № подл.

Снегоочиститель (рисунок 1) состоит из 2-х шнеков 1, корпуса 2, выбросного патрубка 3, вала карданного 4, гидропривода 8.

Трактор 7 должен быть оборудован 2-мя рабочими фарами 5, установленными на крыше кабины, сигнальным маяком 6 оранжевого цвета, балластом 9 массой 300-350 кг. Вместо балласта допускается навешивание щеточного оборудования, адаптированного для работы с тракторами БЕЛАРУС-320/422.



1-шнек, 2-корпус, 3-патрубок выбросной, 4-вал карданный,

5-фара рабочая, 6-маяк сигнальный, 7-трактор,

8-гидропривод, 9-балласт.

Рисунок 1 - Общий вид снегоочистителя СТ-1500 в агрегате с трактором.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

CT-1500.00.00.000PЭ

Инв. № дубл

ષ્ટ્ર


Взам. инв.

Подпись и дата

Инв. № подл.

Снегоочиститель навешивается на переднем навесном устройстве 220-4606010-Б1-02 трактора, имеющего редуктор переднего ВОМ 220-4609015-02.

Снегоочиститель (рисунок 2) представляет собой корпус 1 в виде отвала, на котором смонтированы левый и правый шнеки 2, соединенные с валом конического редуктора 3, закрепленного на верхней стенке корпуса 1. Входной вал редуктора 3 получает вращение от ВОМ трактора через зубчатую муфту 4, вал опоры 5 и карданный вал 7. На валу опоры 5 установлен ротор 6 с тремя лопат-ками. Частота вращения ротора составляет 1000 мин⁻¹. На корпусе 1 над ротором 6 установлен выбросной патрубок 8 с козырьком 9 для регулирования дальности выброса снега. Выбросной патрубок 3 может поворачиваться слева направо и наоборот при помощи гидравлического устройства, приводимого от гидросистемы трактора.



1-корпус, 2-шнек, 3-редуктор, 4-муфта зубчатая, 5-опора, 6-ротор, 7-вал карданный, 8-патрубок выбросной, 9-козырёк.

Рисунок 2- Устройство снегоочистителя

	J	гисунок 2	3 Cipoi	лство	Снегоочистители	
						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	CT-1500.00.000PЭ	6

после прибытия агрегата к месту работы, снегоочиститель опускается на поверхность убираемой площади посредством гидросистемы переднего навесного устройства трактора, рычаг гидрораспределителя устанавливается в положение "плавающее".

устанавливается режим работы переднего BOM на частоту вращения 1000 мин^{-1} ;

выбрасывания снега, а козырек устанавливается в нужное положение (вручную) в зависимости от необходимой дальности выброса снега;

включается привод ВОМ;

включается первая замедленная передача (1км/ч) и начинается процесс очистки площади от снега.

В зависимости от плотности и высоты снежного покрова скорость движения устанавливается опытным путем, избегая перегрузки двигателя.

<u>ПЕРЕД ПОДЪЕМОМ СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ В ТРАНСПОРТНОЕ ПО</u>ЛОЖЕНИЕ ВОМ НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ.

1.1.5 Инструмент и принадлежности

Для проведения технического обслуживания, регулирования и проверки состояния механизмов снегоочистителя в процессе эксплуатации и хранения, а также для замены быстроизнашивающихся деталей пользуйтесь комплектом запасных частей, инструмента и принадлежностей, входящих в состав ЗИП снегоочистителя и трактора.

1.1.6 Маркировка

Подпись и дата

№ дубл

Взам. инв.

Подпись и дата

Инв. № подл.

Маркировка соответствует требованиям ГОСТ 26828-86

На корпусе снегоочистителя прикреплена табличка по ГОСТ 12971-67, содержащая следующие данные:

- -наименование, товарный знак и адрес изготовителя;
- наименование и марка изделия;
- порядковый номер изделия;
- -год выпуска;
- -масса изделия.

Транспортная маркировка, её содержание, способы нанесения соответствуют ГОСТ 14192-96.

1.1.7 Упаковка

Снегоочиститель отправляется потребителю без упаковки.

Категория упаковки — KY - 0 по $\Gamma OCT 23170-78$.

Снятые и прилагаемые составные части, кроме шлангов, деревянного бруска и карданного вала, завернуты в парафинированную бумагу по ГОСТ 9569-2006 или ГОСТ 8828-89. Концы шлангов должны иметь заглушки

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

CT-1500.00.00.000PЭ

оформлены упаковочным листом. Категории упаковки KY - 1 по ΓOCT 23170-78. Документация на снегоочиститель, отправляемая потребителю (покупателю) изготовителем, упакована в пакет из полиэтиленовой пленки. Срок службы защитных покрытий снегоочистителя без переконсервации – не менее 1 года. Лист CT-1500.00.00.000PЭ 8 Лист № докум. Подпись Дата

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Инв. № подл.

или оборачиваться парафинированной бумагой. Снятые и запасные части

- 2.1 Эксплуатационные ограничения
- 2.1.1 При эксплуатации снегоочистителя необходимо строго соблюдать требования по эксплуатации снегоочистителя в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и требования руководства по эксплуатации трактора.
- 2.1.2 Во избежание перегрузки переднего моста трактора не допускается работа без заднего балласта массой от 300 до 350 кг.
- 2.1.3 Не допускается применять снегоочиститель для уборки снежной массы с ледяными глыбами и другими твердыми включениями.
 - 2.2 Подготовка снегоочистителя к использованию
 - 2.2.1 Общие указания

№ дубл

Взам. инв.

Подпись и дата

Инв. № подл.

Тракторист, обслуживающий снегоочиститель, обязан:

- знать устройство снегоочистителя и правила его эксплуатации;
- проводить технические осмотры и обслуживание в установленные в руководстве сроки;
 - следить за постоянной исправностью снегоочистителя;
 - устранять обнаруженные неисправности;
 - вести учет работы снегоочистителя и его оборудования.
 - 2.2.2 Меры безопасности при подготовке и эксплуатации снегоочистителя
- 2.2.2.1 К работе со снегоочистителем допускается трактористы, прошедшие инструктаж по технике безопасности согласно ГОСТ 12.0.004-90 и знающие правила эксплуатации снегоочистителя в соответствии с требованиями настоящего документа и правила работы согласно руководству по эксплуатации трактора.
- 2.2.2.2 Агрегатировать снегоочиститель необходимо на переднем навесном устройстве трактора. При соединении карданного вала необходимо, чтобы крайние вилки его были на одной плоскости.
- 2.2.2.3 Перед началом работы произвести обкатку всех механизмов снего-очистителя на холостых оборотах двигателя трактора.

Убедиться в нормальной работе снегоочистителя и надежном креплении механизмов.

- 2.2.2.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ БЕЗ БАЛЛАСТА УСТА-НОВЛЕННОГО НА ЗАДНЕМ НАВЕСНОМ УСТРОЙСТВЕ;
 - ПЕРЕВОЗИТЬ НА СНЕГООЧИСТИТЕЛЕ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ;

					Г
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

Взам. инв.

- ВКЛЮЧИТЬ ГИДРОСИСТЕМУ И ВОМ ТРАКТОРА, НЕ УБЕДИВ-ШИСЬ, ЧТО РАБОТА МЕХАНИЗМОВ НИКОМУ НЕ УГРОЖАЕТ.

- 2.2.2.5 В процессе эксплуатации снегоочистителя необходимо ежесменно следить за состоянием соединения с навесным устройством трактора, выбросного патрубка, кожуха карданного вала, заднего балласта.
- 2.2.2.6 При работе на склонах следует проявлять особую осторожность и аккуратность в вождении агрегата. Движение на склонах более 5° со скоростью движения более 10 км/ч не допускается.
- 2.2.2.7 Строповку снегоочистителя выполняйте только в обозначенных соответствующими символами местах.
- 2.2.2.8 Забивание шнеков и ротора устранять только прилагаемым деревянным бруском.
- 2.2.2.9 Требования пожарной безопасности при эксплуатации трактора согласно руководству по эксплуатации трактора.
- 2.2.2.10 При работе на тракторе необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты от шума – наушниками.

2.2.3 Подготовка к работе

- 2.2.3.1 Снегоочиститель поставляется заводом-изготовителем в собранном виде, ЗИП, укомплектованный согласно паспорту, укладывается в ящик (пакет).
 - 2.2.3.2 Перед вводом снегоочистителя в эксплуатацию:

произведите внешний осмотр и крепление всех составных частей, особенно обратите внимание на крепление выбросного патрубка и козырька, карданного вала и его ограждения;

установите рабочие фары на крыше и сигнальный маяк согласно рисунку; частоту вращения переднего ВОМ установите на 1000 об/мин; произведите смазку снегоочистителя согласно схеме смазки;

отрегулируйте горизонтальное положение снегоочистителя при помощи регулируемой верхней тяги навесного устройства и опор снегоочистителя таким образом, чтобы зазор между поверхностью площадки и ножом был не менее 10 мм.

проверьте работоспособность всех механизмов в течение 5 минут на холостых оборотах двигателя, при необходимости долейте масло в гидробак трактора

- 2.2.3.3 Произведите обкатку снегоочистителя под нагрузкой в течение 3-4ч при частоте вращения коленвала двигателя 1000-1500 об/мин и увеличивая постепенно до номинального к концу обкатки, не допуская перегрузки.
 - 2.2.4 Органы управления и приборы
- 2.2.4.1 Управление органами снегоочистителя осуществляется из кабины трактора согласно руководству по эксплуатации трактора.
 - 2.2.5 Правила эксплуатации и регулировки

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Дист СТ-1500.00.000PЭ
разделу 2.2.3. 2.2.5.2 При эксплуатации снегоочистителя строго соблюдайте требования безопасности, изложенные в подразделе 2.2.2.
2.2.5.1 Провести подготовку и обкатку снегоочистителя согласно под-

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

Для нормальной работы снегоочистителя, а также для обеспечения его сохранности и долговечности необходимо постоянное наблюдение за состоянием узлов и их регулировка, регулярная смазка, своевременная замена изношенных деталей и подтяжка крепежных изделий.

3.2 Меры безопасности

При техническом обслуживании снегоочистителя необходимо соблюдать правила безопасности, изложенные в настоящем документе.

3.3 Виды и периодичность технического обслуживания приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Виды технического обслуживания

Виды технического обслуживания	Периодичность
Техническое обслуживание при подготовке к эксплуата-	при вводе в экс-
ционной обкатке.	плуатацию
Техническое обслуживание при эксплуатационной обкат-	
ке	10ч
Техническое обслуживание по окончании эксплуатаци-	
онной обкатки	после обкатки
Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО)	10ч
Первое техническое обслуживание (ТО-1)	125ч
Техническое обслуживание перед началом	перед началом
сезона работы (ТО-Э)	сезона
Техническое обслуживание при кратковременном хране-	при постановке на
нии	хранение
Техническое обслуживание при длительном хранении	То же

Содержание технического обслуживания при подготовке и проведении эксплуатационной обкатки аналогично ЕТО.

Содержание технического обслуживания при окончании эксплуатационной обкатки аналогично ТО-1.

Содержание технического обслуживания перед началом сезона (ТО-Э) аналогично ТО-1.

3.4 Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведены в таблице 4.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

Подпись и дата

№ дубл

Подпись и дата

Инв. № подл.

Таблица 4 – Перечень работ при техническом обслуживании

Содержание работ и методы их проведения	Технические требования	Приборы, инструмент, приспособления, материалы для выполнения работ	Прим чание
<u>Техничес</u>	кое обслуживание при	•	Ш
	эксплуатационной обк		
1. Осмотром проверьте комплектность снегоочистителя, крепление механизмов и карданного вала	Излом и послабление креплений не допускается. Оси должны быть зашплинтованы.	Инструмент ком- плекта ЗИП и трак- тора	
2. Проверьте наличие смазки в редукторе, при необходимости дозаправить	Отсутствие смазки не допускается	Визуально	
3. Проверьте работоспо- собность электрооборудо- вания, в т.ч. рабочих фар и сигнального маяка	Приборы должны работать	Визуально	
	нное техническое обсл	уживание	Т
 Очистить от снега и грязи механизмы Осмотром проверьте 	Наличие снега и грязи не допускается Ослабление крепле-	Визуально Ветошь	
комплектность и техническое состояние	ний не допускается. Оси должны быть зашплинтованы. Шланги не должны	Инструмент ком- плекта ЗИП	
	касаться острых кромок деталей		
Первое	техническое обслужив	ание TO-1	•
1. Очистить снегоочиститель от грязи и остатков технологического материала 2. Выполнить все операции			
ETO 3. Произвести смазку снегоочистителя согласно табл. 7	Отсутствие смазки не допускается	Ключи 7811-0007 7811-0025 ГОСТ 2839-80 Шприц, масленка	
	_		J

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Содержание работ и мето-	Технические требо-	Приборы, инстру-	Приг		
ды их проведения	вания	мент, приспособле-	чані		
		ния, материалы для			
		выполнения работ			
<u>Техническое обсл</u>	<u>уживание при кратко</u> в	временном хранении			
1.]	При подготовке к хран				
1. Очистить снегоочисти-		Шкурка O2 600x30			
тель от грязи и остатков		УГ40-Н/25-ПСФЖ			
технологического мате-		ΓΟCT 13344-79			
риала. Восстановить по-		Уайт-спирит			
врежденную краску		ΓΟCT 3134-78			
		Эмаль AC-182			
2. По отпоры то озгоро озглати		ГОСТ 19024-79			
2. Доставьте снегоочисти-					
тель на закрепленное место хранения					
3. Смажьте антикоррози-		Смазка ПВК			
онной смазкой резьбовые		ГОСТ 19537-83 или			
поверхности		солидол С СКа 3/7-2			
nesep.meem		ГОСТ 4366-76 или			
		масло БЕЛАКОР			
		ТУРБ600125053.020-			
4. Установите снегоочи-		2004			
ститель без снятия с него					
сборочных единиц и дета-					
лей на месте хранения					
2. При снятии с хранения					
1. Выполните все операции					
технического обслужива-					
ния ТО-1	_				
	<u>бслуживание при длит</u>				
	При подготовке к хран	І ению			
1. Очистить снегоочисти-					
тель от грязи и остатков					
технологического мате-					
риала 2. Доставьте снегоочисти-					
тель на закрепленное ме-					
сто хранения					
npanenn					
		1	.1		

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Инв. № подл. Подпись и дата

Содержание работ и мето-	Технические требо-	Приборы, инстру-	При
ды их проведения	вания	мент, приспособле-	чан
		ния, материалы для	
		выполнения работ	
3. Восстановите повреж-		Шкурка 02 600х30	
денную окраску		УГ40-Н/25-ПСФЖ	
		ГОСТ 13344-79	
		Уайт-спирит	
		ΓΟCT 3134-78	
		Эмаль АС-182	
1.0		ΓΟCT 19024-79	
4. Смажьте антикоррози-		Смазка ПВК	
онной смазкой резьбовые		ГОСТ 19537-83 или	
поверхности регулировоч-		солидол С СКа 3/7-2 ГОСТ 4366-76 или	
ных механизмов		масло БЕЛАКОР	
		ТУРБ600125053.020-	
5. Снимите и промойте ру-		2004	
кава высокого давления в		2007	
теплой воде, просушите и			
храните в отливаемом по-			
мещении. Отверстия рука-			
вов, трубопроводов, гид-			
роцилиндров заглушите			
заглушками			
6. Установите снегоочи-			
ститель на подставки			
(рис. 4)			
	2. В период хранения	R	
1. Проверьте правильность	Неустойчивое со-	Визуально	
установки снегоочистителя	стояние не допуска-		
на подставках	ется		
2. Проверьте комплект-		То же	
ность снегоочистителя			
3. Проверьте состояние ан-	Отсутствие покры-	-//-	
тикоррозионных покрытий	тий и коррозия не		
(наличие защитной смазки,	допускаются		
отсутствие коррозии)			
4. Проверьте надежность	Отсутствие заглу-	-//-	
герметизации гидросисте-	шек не допускается		
мы (состояние заглушек и			
плотность их прилегания)		1	
_			
			ı

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Окончание таблицы 4

Содержание работ и мето-	Технические требо-	Приборы, инстру-	Приме-
ды их проведения	вания	мент, приспособле-	чание
		ния, материалы для	
		выполнения работ	
	3. При снятии с хранен	РИ	
1. Снимите снегоочисти-			
тель с подставок			
3. Удалите консервацион-		Ветошь обтирочная	
ную смазку			
4. Снять герметизирующие			
заглушки			
5. Установите на снегоочи-		Комплект ЗИП	
стителе снятые узлы и де-			
тали			
6. Выполните все операции			
технического обслужива-			
ния (ТО-1)			

- 3.5 Перечень возможных неисправностей и отказов, указания по их устранению и ремонту снегоочистителя
- 3.5.1 Требования безопасности при выполнении работ по устранению неисправностей и ремонте снегоочистителя.
- 3.5.1.1 При выполнении работ по устранению неисправностей, техническом обслуживании и ремонте снегоочистителя должны быть приняты меры по исключению самопроизвольного его движения.

Не допускается работа при незаглушенном двигателе трактора.

- 3.5.1.2 При выполнении ремонтных работ с применением открытого огня, электродуговой сварки должны быть приняты меры по обеспечению пожарной безопасности.
- 3.5.1.3 При использовании грузоподъемных средств к работе должны допускаться лица, имеющие право работы с такими средствами и прошедшие соответствующий инструктаж.
- 3.5.1.4 При ремонте снегоочистителя в агрегате с трактором с применением электродуговой сварки необходимо отключить электрооборудование трактора выключателем «масса».
- 3.5.2 Перечень возможных неисправностей снегоочистителя и указания по их устранению изложены в таблице 5.

Ззам. инв. № Инв. № дуб	
Подпись и дата Вз	
Инв. № подл.	

Подпись и дата

№ докум. Подпись Лата

CT-1500.00.00.000PЭ

Неисправности, внешнее	Методы устранения
проявление	
1. Течь масла в гидро-	Подтянуть соединения, заменить изношенные рези-
системе	новые уплотнительные элементы
2. Не вращаются шнеки	Возможно разрушение подшипников или заклинива-
и ротор	ние посторонним предметом – установить причину и
	устранить
3. Не работают фонари	Заменить перегоревшие лампы, соединить оборван-
электрооборудования	ные провода

3.5.3 Указания по устранению отказов и ремонту снегоочистителя у потребителя приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Указания по устранению отказов и ремонту.

	характер отказа, внешнее	у казание по ремонту
	проявление	
	1. Трещины сварных	Трещины сварных швов заварить электроду-
	швов и элементов конст-	говой сваркой;
	рукции	Трещины основного металла конструкции за-
		варить путем наложения накладок с размера-
		ми, превышающими размеры трещин на (20-
		30) мм.
	2. Подтекание рабочей	Заменить рукава высокого давления, уплот-
:	жидкости в гидроприво-	нительные кольца в соединениях, манжеты в
١,	де, разрывы рукавов вы-	гидроцилиндрах или гидроцилиндры в сборе
	сокого давления	
	3. Разрушение подшип-	Заменить на новые согласно перечню под-
	ников	шипников (приложение А)
	4. Обрыв проводов элек-	Соединить при помощи пайки с последующей
,	трооборудования	изоляцией места пайки.
	5. Разрушение электроос-	Заменить на аналогичные изделия
	ветительной аппаратуры	

3.6 Общие указания по смазке

При проведении технического обслуживания и при снятии с хранения произведите смазку снегоочистителя в соответствии табл.7.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Подпись и дата

Инв. № подл.

CT-1500.00.00.000PЭ

Таблица 7 - Карта смазки

Номер	Наименование		Наименование, марки и обозначение			Перио-
пози-	точек смазки	стандарта на смазочные материалы и			точек	дичность
ции на		жидкости		T	смазки	смазки
схеме		Смазка при	Macca	Смазка при		
смазки		эксплуата-	(объем)	хранении		
		ции	ГСМ			
			заправ-			
			ки, кг			
			(дм ³)			
1	Редуктор ко-	Масло	(0,78)	Масло	1	Сезонная
	нический	$M-10B_2$		$M-10B_2$		
		ГОСТ8581-78		ГОСТ8581-78		
2	Устройство	Солидол С	(0,3)	Солидол С	2	Сезонная
	поворотное	СКа 3/7-2		СКа 3/7-2		
	патрубка	ГОСТ4366-76		ГОСТ4366-76		
	Гидросистема	Масло, при-		Масло, приме-		1 раз в
		меняемое в		няемое в гид-		сезон
		гидросистеме	гидросистеме росистеме			
		грактора		грактора		
	Консервация	Защитные		Защитные		При по-
	_	материалы		материалы		становке
		согласно		согласно		на хране-
		ГОСТ7751-85		ГОСТ7751-85		ние

Редуктор наполняется маслом через отверстие контроля уровня, расположенной на передней стенке редуктора (рис. 2). После наполнения установить пробку. Сливная пробка расположена на нижней стенке редуктора.

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

4 Текущий ремонт

4.1 Общие указания

Текущий ремонт снегоочистителя должен проводиться в специализированной мастерской или силами обслуживающего персонала. Необходимо также руководствоваться требованиями подраздела 3.5 настоящего документа.

4.2 Меры безопасности

Во время ремонта соблюдать общие требования безопасности. К работе по текущему ремонту допускается персонал, изучивший настоящее руководство по эксплуатации, а также прошедший инструктаж по технике безопасности.

При выполнении работ необходимо руководствоваться правилами пожарной безопасности.

4.3 Текущий ремонт

При текущем ремонте снегоочистителя выполняются следующие основные работы:

- чистка и мойка снегоочистителя;
- наружный осмотр снегоочистителя, при этом особое внимание обратить на состояние сварных швов, крепления механизмов и подтекание жидкости;
- проверка и опробование в работе всех механизмов снегоочистителя, при этом необходимо обратить внимание на состояние подшипников качения, сальниковых уплотнений, фиксаторов, состояние РВД;
 - демонтаж неисправных частей и деталей;
 - разборка механизмов и дефектация деталей;
 - замена изношенных деталей;
 - сборка механизмов и установка их на машину;
 - проведение очередного технического обслуживания.

4.4 Текущий ремонт составных частей снегоочистителя

Для систематизации причин отказов и предложений механизмов и деталей их текущий ремонт должен сопровождаться заполнением таблицы 8.

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

CT-1500.00.00.000PЭ

Таблица 8 – Текущий ремонт

Описание последствий отказов и повреждений	Возможные причины	Указания по установлению последствий отказов и повреждений сборочной единицы (детали)	Указания по устранению последствий отказов и повреждений

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Подпись и дата

Инв. № подл.

СТ-1500.00.00.000РЭ

5 Монтаж и демонтаж рабочего оборудования

5.1 Общие указания

Монтаж рабочего оборудования должен осуществляться в производственном помещении, оснащенным подъемно-транспортным оборудованием.

Помещение должно быть оборудовано устройствами снижения загазованности, утечки в грунт масла, а также противопожарными средствами.

Подъемно-транспортное оборудование, чалочные приспособления и стропы должны быть освидетельствованы и находиться в исправном состоянии.

Грузоподъемность – не менее 0,5т. Строповку производить за обозначенные места корпуса снегоочистителя.

5.2 Меры безопасности

5.2.1 При выполнении монтажно-сборочных работ необходимо строго соблюдать требования техники безопасности.

Перед началом монтажных работ должен быть установлен порядок обмена условными сигналами между подающим сигналы и машинистом подъемнотранспортного оборудования. Строповку снегоочистителя производить только в обозначенных местах.

Инструмент и приспособления для проведения работ должны быть исправными, соответствовать назначению и обеспечивать безопасное выполнения работ.

При опробовании работ гидросистемы не допускается подтяжка соединений трубопроводов, их разъединение при наличии давления в системе.

При монтаже РВД не допускается их резкие перегибы и скручивания вокруг продольной оси.

5.2.2 Требования к персоналу


Работы по монтажу оборудования должен осуществлять квалифицированный персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности.

Монтаж электрооборудования должен выполнять электрик с квалификацией не ниже 3-го разряда. Все монтажные и регулировочные работы должны проводиться с участием тракториста.

 Инв. № подл.
 Подпись и дата
 Взам. инв. №
 Инв. № дубл.
 Подпись и дата

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

CT-1500.00.00.000PЭ



6 Хранение

6.1 Правильное хранение снегоочистителя обеспечивает его сохранность, предупреждает разрушение и повреждение, способствует сокращению затрат на техническое обслуживание, ремонт и увеличивает срок службы.

При организации хранения и консервации необходимо строго соблюдать ГОСТ 7751-89.

Снегоочиститель рекомендуется хранить под навесом.

Допускается хранение на открытых оборудованных площадках при обязательном выполнении работ согласно разделу 3 настоящего документа.

Подготовка снегоочистителя к хранению производится сразу после окончания работ.

Снегоочиститель может ставиться на межсменное, кратковременное или длительное хранение.

6.2 Межсменным считается хранение продолжительностью нерабочего периода до 10 дней.

На межсменное хранение снегоочиститель ставится после проведения ежесменного технического обслуживания (ЕТО).

6.3 Кратковременным считается хранение продолжительностью нерабочего периода от 10 дней до двух месяцев.


Подготовку снегоочистителя к кратковременному хранению производить в соответствии с требованиями таблицы 4 и рис. 4.

6.4 Длительным считается хранение, если перерыв в использовании снего-очистителя более двух месяцев.

Подготовку снегоочистителя к длительному хранению производить в соответствии с требованиями таблицы 4 и рис. 4.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
нв. № подл.	
. № .	Ĺ
Инв.	L
	L

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата



7 Транспортирование

- 7.1 Снегоочистители должны транспортироваться железнодорожным или автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.
- 7.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов 7(Ж1) по ГОСТ 15150-69. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов С по ГОСТ 23170-78.

Подпись и дата			
Инв. № дубл.			
Взам. инв. №			
Подпись и дата			
Инв. № подл.	Изм. Лист № докум. Подпись Дата CT-1500.0	О.00.000РЭ	Лист 25

		8 Утилиз	вация			
			изации ·	оборудо	вания следует соблюдать требовани	ия безопасно-
	сти.		утилизац	солги иид	кен в паспорте СТ-1500.00.00.000 П	C.
ra						
Подпись и дата						
Подш						
тубл.						
Инв. № дубл						
Взам. инв. №						
Подпись и дата						
Подпи						
подл.		1				
Инв. № подл.	Изм. Лі	ист № локум.	Полпись	Лата	СТ-1500.00.00.000РЭ	Лист 26

Приложение A (справочное)

Перечень подшипников качения

Номер пози-	Тип подшипников, но-	Место уста-	Количество подшип-		
ции на схеме	мер, ТУ, ГОСТ и раз-	новки	ников		
расположения	меры в мм		На сбо-	На изде-	
подшипников			рочную	лие в це-	
			единицу	ЛОМ	
1	Роликовый конический	Редуктор			
	однорядный 7606А		2	2	
	ГОСТ 27365-87				
2	Шариковый одноряд-	Редуктор			
	ный 208А		2	2	
	ГОСТ 8338-75				
3	Подшипник корпусной	Опора шнека	1	2	
	F206 Craft		1	2	
4	Шариковый одноряд-	Опора вала			
	ный 180308А	ротора	2	2	
	ΓΟCT 8882-75				

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Приложение Б (справочное)

Перечень манжет

Номер пози-	Тип манжет (размер мм)	Место уста-	Количество манжет		
ции на схеме		новки	На сбо-	На изде-	
			рочную	лие в це-	
			единицу	ЛОМ	
1	Манжета 2.1-40 х 60-1	Редуктор	2	2	
	ГОСТ 8752-79		2	2	
2	Манжета 1.1-35 х 58-1	Редуктор	1	1	
	ГОСТ 8752-79		1	1	

Подпись и дата							
Инв. № дубл.							
Взам. инв. №							
Подпись и дата							
подл.							
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СТ-1500.00.00.000РЭ	Лист 28

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	Изм.		Номер листов (страниц)						Всего листов № доку-	Входящий № сопроводи-			
]	изме- ненных	замен		НОВЬ		ннули- рован- ных	(страниц) в документе	мента	тельного доку- мента и дата	Подпись	Дата
		+											
	-												
	4												
2													
подпись и дата													
1Cb 1													
77117													
	-												
тив. ж дуол.													
7													
THB.													
	-												
ини													
рзам. инв.													
1	↓												
8		-											
Даг													
подпись и дата		+											
771117	-												
	┨┖												
		Π		Τ		T		1					Лı
			1					1	CT	_1500 O	0.00.000P	\mathbf{c}	
1	Изм.	Лист	№ дог	кум.	Подпі	ись	Дата	1	C1.	-1300.0	10.00.000	•	2

Лист

29