TT405 / MS300 — Etiket ve Barkod Rehberi

TT405 ve MS300, kesilen parçanın etiketini **EPL2** komut diliyle doğrudan etiket yazıcısına gönderir (seri port veya USB). İki makine aynı komut altyapısını kullanır; yazı satırları ve barkod içeriği makineye göre değişir. Bu sayfa, kesim listesindeki bir satırdan yazıcıya giden komutları ve barkodun hangi alanlardan oluştuğunu gösterir.

Komut sırası

Her etiket için komutlar aşağıdaki sırayla gönderilir. Her satır CR LF ile biter. Örnek değerler varsayılan ayarlardır.

Komut	Örnek	Anlamı	Makinedeki ayar (Yazıcı Ayarı)
(LF)		Yalnız TT405: tek satır başı karakteri	—
`N`	`N`	Yazıcı belleğini temizler	—
`Y`	`Y38,N,8,1`	Seri port: 38400 baud, eşliksiz, 8 bit, 1 stop	Sabit
`Q`	`Q160,24,`	Etiket uzunluğu ve etiketler arası boşluk (nokta)	Etiket → Etiket Uzunluğu, Aralık
`q`	`q840`	Etiket genişliği (nokta)	Etiket → Etiket Genişliği
`R`	`R5,1`	Başlangıç noktası kaydırması (yatay, dikey)	Etiket → Yatay / Dikey Başl.
`S`	`S3`	Baskı hızı	Etiket → Hız
`OD`	`OD`	Direkt termal baskı	Sabit
`D`	`D15`	Koyuluk. MS300 V26.1.11.8 ve önceki sürümlerde bu değer `D` yerine ikinci bir `S` satırıyla gider (`S10`).	Etiket → Koyuluk
`A`	`A30,50,0,2,1,1,N,"PROG NO:1"`	Yazı satırı (her etkin satır için bir tane)	Yazı sekmesi
`B`	`B30,110,0,1B,2,2,40,N,"…"`	Barkod	Barkod sekmesi
`B`	`B30,0,0,1B,2,2,40,N,"0001"`	Yalnız TT405, **2. barkod aktifse**: kesim numarası	2. Barkod Aktif
`Z`	`ZB`	Yalnız TT405: baskı yönü (`T` / `B`)	Etiket → Yön
`P`	`P1`	Bir etiket bas	—

1 nokta = 0,125 mm (203 dpi). `q840` yaklaşık 105 mm, `Q160` yaklaşık 20 mm eder.

Yazı satırı (`A`) parametreleri

`A` yatay, dikey, rotasyon, font, yatay çarpan, dikey çarpan, normal/ters, `"metin"`

Sıra	Parametre	Değerler
1	Yatay başlangıç	nokta
2	Dikey başlangıç	nokta
3	Rotasyon	0 normal · 1 = 90° · 2 = 180° · 3 = 270°
4	Font	1 (en küçük) … 5 (en büyük)
5–6	Yatay / dikey çarpan	1, 2, …
7	Görünüm	`N` normal · `R` ters (siyah zemin üzerine beyaz)

Barkod (`B`) parametreleri

`B` yatay, dikey, rotasyon, tip, çizgi genişliği, barkod genişliği, yükseklik, okunabilir kod, `"veri"`

Varsayılan tip `1B` (Code 128 B). Okunabilir kod `B` ise barkod verisi barkodun altına da yazılır, `N` ise yazılmaz.

Yazı satırları

Etiket metninde Türkçe karakter kullanılmaz. Satır numaraları makinedeki Yazıcı Ayarı → Yazı sekmesindeki sırayla aynıdır.

No	Ayar sayfasındaki adı	TT405 (Türkçe)	TT405 (İngilizce)	MS300	Kaynak alan
0	Logo	firma adı	firma adı	firma adı	Sabit
1	Prog No	`PROG NO:`	`PROG NO:`	`PROG NO:`	1 Kesim Numarası
2	Araba No	`ARABA NO:`	`CAR NO:`	`ARABA NO:`	11 Araba No (TT405: son hane)
3	İşlem	işlem adı	işlem adı	işlem adı	15 İşlem
4	Çerçevedeki Yer	`UST(Y) …`	`UP(Y) …`	`UST(Y) …`	10 Montaj
5	Yer	`YER NO:`	`LOC NO:`	`YER:`	12 Yer No (TT405: son 3 hane)
6	Poz No	`POZ NO:`	`POZ NO:`	`POZ NO:`	9 Poz No
7	Uzunluk	`UZUNLUK: … mm`	`VALUE: …mm`	`LENGTH: … mm`	2 Kesilecek Uzunluk
8	Çerçeve	`CERCEVE:(X x Y)`	`FRAME:(X x Y)`	`CERCEVE:(X x Y)`	2 ve 13, kaynak payı düşülmüş
9	Profil	`PROFIL:`	`PROFIL:`	`PROFIL:`	3 Profil Kodu (en fazla 12)
10	Bayi	`BAYI:`	`VENDOR:`	`BAYI:`	16 Bayi Adı (TT405: 16, MS300: 12 karakter)
11	Müşteri	`MUSTERI:`	`CLIENT:`	`MUSTER:`	8 Sipariş No (10 karakter)
14	TT405: Yükseklik · MS300: Açı	`YUKSEKLIK:`	`HEIGHT:`	`ACI:45/90`	TT405: yalnız barkod tasarımı 2'de basılır · MS300 (V26.1 ve sonrası): 4 Sol Açı / 5 Sağ Açı

Çerçeve satırındaki X ve Y, uzunluk ve diğer eksen değerinden **kaynak payı** (Ayarlar sayfası) çıkarılarak yazılır.

MS300 açı satırı (PLC yazılımı V26.1 ve sonrası): Kesim listesindeki sol / sağ açı ayrı bir yazı satırı olarak basılır: `ACI:45/90`. Satır, Yazıcı Ayarı → Yazı listesinde **Açı** (14) olarak seçilir; konumu, fontu, yönü ve aktif / pasif durumu diğer satırlar gibi ayarlanır. Açıların ikisi de 0 ise satır basılmaz. Açılar barkod verisine girmez. V26.1 öncesi yazılımlarda bu satır yoktur; simülatörde PLC yazılımı → V26.1 öncesi seçilirse açı satırı gösterilmez.

TT405 barkod tasarımı 2'de değişen satırlar

No	Türkçe	İngilizce	Değer
1	`SIPARIS NO:`	`ORDER NO:`	Kesim Numarası
5	`KALIP FARKI: ...mm`	`MOLD DIFFERENCE: ...mm`	Yer No, son 2 hane
6	`MODUL NO:`	`MODULE NO:`	Poz No
8	`DIGER UZUNLUK: ...mm`	`OTHER VALUE: ...mm`	Diğer Eksen
14	`PROFIL KALINLIGI: ...mm`	`PROFILE WIDTH: ...mm`	Yükseklik (en fazla 3 hane)

Barkod tasarımı 3'te 5. satır İngilizcede `BIN NO:` olur.

Barkod içeriği

Barkod verisi alanların arka arkaya eklenmesiyle oluşur; alanlar arasında ayırıcı yoktur. Sayısal alanlarda eksik haneler soldan `0` ile tamamlanır. Örnekler kesim listesi rehberindeki 1. örnek satırla (`1;806;XXXXXXX12PEN;45;45;1;60;X10MUSTERI;1;1;1;1;906;11;0;…`), kaynak payı 0 için verilmiştir.

TT405 — Barkod tasarım no 0 (Standart barkod)

Sıra	Hane	İçerik
1	1	K (sabit)
2	1	Araba No, son hane
3	3	Yer No
4	12	Profil Kodu, sağı boşlukla 12 karaktere tamamlanır
5	2	Renk / Conta
6	6	Uzunluk − kaynak payı; 4 tam + 2 ondalık hane (0,01 mm)
7	6	Diğer Eksen − kaynak payı; 4 tam + 2 ondalık hane

Örnek: `K1001XXXXXXX12PEN11080600090600` (31 karakter)

TT405 — Barkod tasarım no 1

Sıra	Hane	İçerik
1	1	K (sabit)
2	4	Kesim Numarası
3	2	Poz No, son 2 hane

Sıra	Hane	İçerik
4	1	Araba No, son hane
5	2	Yer No, son 2 hane
6	2	`00` — renk alanı; mevcut yazılımda her zaman `00`
7	5	Sipariş No, son 5 karakter

Örnek: `K00010110100STERI`

TT405 — Barkod tasarım no 2

Sıra	Hane	İçerik
1	4	Uzunluk, tam mm (kaynak payı düşülmez)
2	4	Diğer Eksen, tam mm
3	2	Yer No, son 2 hane
4	3	Yükseklik

Örnek: `08060906` + `01` + `060` = `0806090601060`

TT405 — Barkod tasarım no 3

Barkodda yalnız **Bayi Adı** bulunur (en fazla 20 karakter).

TT405 — Barkod tasarım no 4

Sıra	Hane	İçerik
1	10	Profil Kodu, ilk 10 karakter
2	5	Uzunluk; 4 tam + 1 ondalık hane (0,1 mm)
3	5	Diğer Eksen; 4 tam + 1 ondalık hane

Örnek: `XXXXXXX12P0806009060`

TT405 — 2. barkod

Yazıcı Ayarı'nda **2. Barkod Aktif** seçiliyse ana barkoddan sonra ikinci bir barkod basılır. İçeriği 4 haneli kesim numarasıdır (örnek `0001`). Konumu ayrı tutulur; varsayılanı sol üst köşedir.

MS300

Sıra	Hane	İçerik
1	5	K1111 (sabit)
2	≤ 12	Profil Kodu (boşlukla tamamlanmaz)
3	2	Renk / Conta

Sıra	Hane	İçerik
4	6	Uzunluk − kaynak payı; 4 tam + 2 ondalık hane
5	6	**Yükseklik** − kaynak payı; 4 tam + 2 ondalık hane

Örnek: `K1111XXXXXXX12PEN11080600006000`

MS300 barkodunun son alanı TT405'teki gibi diğer eksen değil, kesim listesinin 7. alanı olan **Yükseklik**'tir.

Varsayılan konumlar

Yazıcı Ayarı sayfasındaki **Ön Ayarlı Parametreleri Yükle** düğmesi aşağıdaki konumları yükler. Değerler nokta cinsinden yatay, dikey başlangıçtır; hepsi font 2, çarpan 1 × 1, rotasyon 0'dır (aksi belirtilmedikçe). Sahada değiştirilen konumlar makinede saklanır.

No	Satır	TT405 103x20	TT405 103x25	MS300
0	Logo (font 1, 90°, ters)	20, 10	45, 40	10, 5
1	Prog No	30, 50	60, 30	45, 10
2	Araba No	215, 50	225, 30	205, 10
3	İşlem	660, 70	60, 50	45, 26
4	Çerçevedeki Yer	575, 70	400, 50	205, 26
5	Yer	375, 50	225, 50	380, 10
6	Poz No (dikey çarpan 2)	650, 5	650, 5	650, 10
7	Uzunluk	30, 70	60, 70	45, 46
8	Çerçeve	285, 70	315, 70	300, 46
9	Profil	30, 90	60, 90	45, 66
10	Bayi	285, 90	315, 90	300, 66
11	Müşteri	550, 90	600, 90	550, 66
14	Açı (yalnız MS300, V26.1 ve sonrası)	—	—	550, 46
—	Barkod (yükseklik)	30, 110 (40)	60, 110 (60)	30, 90 (40)
—	2. barkod	30, 0 (40)	30, 0 (40)	—

Etiket ayarları (tümü): uzunluk 160, aralık 24, genişlik 840, başlangıç 5 / 1, hız 3, yön B. Koyuluk TT405'te 15, MS300'de 10.

TT405 barkod tasarımı 2 seçiliyken ön ayar yüklenirse şu konumlar değişir: Prog No 30, 5 (font 3) · Araba No 30, 86 · Yer 30, 26 · Poz No 575, 26 · Müşteri 575, 66 · Yükseklik 285, 26 · barkod 250, 84 (okunabilir kod açık).

Bilinen durumlar

- **MS300 koyuluk (V26.1.11.8 ve öncesi):** koyuluk değeri `D` komutu yerine ikinci bir `S` (hız) komutuyla gönderilir; yazıcı bu değeri hız olarak yorumlayabilir. Sonraki sürümlerde `D` ile gider; simülatör `D` gösterir.

- **TT405 barkod tasarımı 1:** renk alanı her zaman `00` yazılıyor; kesim listesindeki renk kodu bu tasarımda barkoda girmiyor.
- **Poz No satırı:** ön ayar yüklemesi bu satırın rotasyonunu değiştirmiyor; önceki değer kalır.
- **MS300 C70 paneli, Barkod sekmesi:** dikey başlangıç kutusunun üstünde "Çizgi Genişliği", çizgi genişliği kutusunun üstünde "Dikey Başl." yazıyor (yazılar yer değiştirmiş). Simülatör doğru adları kullanır ve panelde yazanı not olarak gösterir.
- **Etiket boyu:** 103x25 düzeninde barkodun altı 160 noktalık etiket boyunu aşar; etiket uzunluğu ayarı buna göre girilmelidir.