Profil Tanımları

5. Profil Tanımları

5.r. Profil Çalışma Modu (Prf. Çalışma Modu)

Bu sütun numerik veri alır. Bu veriler PLC tarafında bitlerine ayrılarak kullanılır. Ortak kullanılacak çalışmaların decimal(Dec) değerleri toplanarak sütuna yazılır.

Bit	Dec	Açıklama	SC220_80 plcvar
0	1	*iptal*	*iptal*
1	2	*iptal*	*iptal*
2	4	*iptal*	*iptal*
3	8	Boşaltma tutucudaki dayama baskı ileri	bBosaltmaTutucuArkaDayamaPistonuAktif
4	16	Besleme Tutucu dik olarak çalışsın	bTutucu90DerecedeCalis
5	32	Yükleme yan baskıları profil sürerken kullanma	bYuklemeGrubuYanBaskilarSurmedeKapali

5.t. Yükleme Baskı Modu (LoadClampModes)

Bu sütun aşağı açılan listeden değer alır. Yükleme istasyonundaki baskıların basma senaryolarını değiştirir.

Option	Açıklama	SC220_80 plcvar
0	Açıklama	
2	Yükleme istasyonu **önce dikey baskılar** basar	bYuklemeGrubuUstBaskilarOncelikli
3	Yükleme istasyonu ??????	bProfilDesteklemeAktif
4	Yükleme istasyonu önce profili dikleme aktif olur	bProfilDikmeAktif