SC220-40 / SC220-80 — İş Dosyası Rehberi

Bu rehber, **MSC arayüzü kullanılan SC220-40 ve SC220-80** makinelerinin iş dosyasını açıklar. Dosya düzeni **NR241 iş dosyasıyla birebir aynıdır**; tek fark `nccode` alanındaki **işlem / makro bloğunun yapısıdır**.

Dosyanın alanları

Dosyada NR241 ile aynı **30 sütun** bulunur:

```
id;ksn;ksnbar;ktn;ktnbar;l;r;code;info;width;height;trolley;box;orientation;reinf;reinfbar;pos;prono;offno;ag
ent;customer;date;nccode;isfix;colorcode;colorinfo;mainprofile;subcust;image;DATA1
```

Alanların anlamı, çubuk ve parça sırası, boy ve açı gösterimi için NR241 / NR242 / NR210 rehberine bakın. Kısaca:

- Her veri satırı bir kesilecek parçadır; aynı `ksn` değerini taşıyan satırlar aynı çubuktan kesilir.
- `ksnbar` ve `ktnbar` değerlerinde son hane ondalıktır: `4710` = **471,0 mm**.
- `l` ve `r` başlangıç ve bitiş kesim açılarıdır; tek sayı olarak yazılır (45, 135).
- Bir alan boşsa o sütunun yerini koruyun; sonraki verileri sola kaydırmayın.

`nccode` — işlem / makro alanı

SC220 makinelerinde her işlem **12 karakterlik** bir bloktur. Aynı parçada birden fazla işlem varsa bloklar art arda yazılır.

```
H | 02 | 01 | 01 | 05000
```

Dikey çizgiler yalnız açıklama içindir; gerçek alanda bulunmaz.

Bölüm	Karakter sırası	Uzunluk	Açıklama
`H`	1	1	Blok başlangıç karakteri
`02`	2–3	2	Tool kodu
`01`	4–5	2	Operasyon kodu
`01`	6–7	2	Aksesuar kodu
`05000`	8–12	5	İşlem konumu; son hane ondalıktır: **500,0 mm**

Bu örneğin tam gösterimi:

```
H02010105000
```

Baştaki sıfırları koruyun: Tool `2` değil `02`, konum `5000` değil `05000` yazılır.

NR241 ile farkı

	NR241 / NR242 / NR210	SC220-40 / SC220-80
Blok uzunluğu	18 karakter	**12 karakter**
Tool kodu	3 hane (`002`)	**2 hane** (`02`)
Operasyon / Aksesuar	2 + 2 hane	2 + 2 hane
Konum	5 hane, 0,1 mm	5 hane, 0,1 mm
Kanal boyu	5 hane	**Yok**

Aynı işlem iki biçimde şöyle yazılır:

```
NR241 : H00201010500001000
SC220 : H02010105000
```

NR biçimindeki bir `nccode` alanını SC220 makinesine olduğu gibi aktarmayın; bloklar yanlış okunur.

Delik örneği

```
H16010110000
```

Tool **`16`**, Operasyon **`01`**, Aksesuar **`01`**; konum **1000,0 mm**.

Aynı parçada birden fazla işlem

```
H02010105000H16010110000
```

İki adet 12 karakterlik blok, toplam **24 karakter**. Bloklar `H` karakterinden ayrılır; bu yüzden blok içinde `H` kullanılmaz.

Bir blok 12 karakterden kısa veya sayısal olmayan karakter içeriyorsa makine o parçanın **hiçbir işlemini** okuyamaz. Kesim boyları doğru olsa bile işlemler eksik kalır.

Bu kodlar örnektir; her profil ve makine için evrensel bir işlem kodu listesi değildir. İşlem kodunun makinedeki karşılığını Makro Eşleştirme ve profilin işlem tanımlarıyla birlikte kontrol edin.

Temsili dosya

30 sütunlu SC220 örnek CSV'sini indir

Örnekte bayi, müşteri, sipariş, profil ve görsel yolu temsili değerlerdir. Ayırıcı `;` kullanılmıştır. Üretimden önce kendi makinenizin profil, işlem ve aktarım ayarlarıyla eşleştirin.

Aktarımdan önce kontrol

1. Sütun başlıklarını ve satırlardaki alan sayısını NR241 düzeniyle karşılaştırın.
2. Çubuk numarası, çubuk içi parça sırası, çubuk / parça boyları ve kesim açılarını kontrol edin.
3. `nccode` bloklarının **12 karakter** olduğunu ve Tool kodunun **2 hane** yazıldığını kontrol edin; baştaki sıfırları koruyun.
4. Dosyanın NR biçiminde (18 karakterlik bloklar) hazırlanmadığından emin olun.

5. Aktarımdan sonra parça listesinde boyları ve işlem görünümünü kontrol edin.

MSC ana sayfası · NR241 / NR242 / NR210 · Makro Eşleştirme