NR241 / NR242 / NR210 — İş Dosyası Rehberi

Bu rehber, **MSC arayüzü kullanılan NR241, NR242, NR210 ve bu formatı kullanan varyasyonlarının** iş dosyasını açıklar. Referans, `NR24X- job file description.xlsx` belgesindeki alan tanımlarıdır. Her veri satırı bir kesilecek parçayı, aynı çubuk numarasını taşıyan satırlar ise aynı çubuktan üretilecek parçaları temsil eder.

Bu makinelerde `nccode` kullanılır: delik, su tahliye ve kanal gibi işlemlerin bilgileri bu alanda taşınır. HMS_W arayüzlü TT makinelerine ait "makro kullanılmaz" açıklaması bu rehberin kapsamındaki NR makinelerine uygulanmaz.

Dosyanın alanları

Referans belgede **30 sütun** bulunur:

```
id;ksn;ksnbar;ktn;ktnbar;l;r;code;info;width;height;trolley;box;orientation;reinf;reinfbar;pos;prono;offno;ag
ent;customer;date;nccode;isfix;colorcode;colorinfo;mainprofile;subcust;image;DATA1
```

Bu gösterimde alanlar `;` ile ayrılmıştır. Dosya aktarımında makinenin kullandığı ayırıcı ve sayı biçimiyle uyumlu olun. Excel belgesi alanları açıklar; tek başına her makinenin dosya aktarım ayarlarını tanımlamaz. Bir alan boşsa o sütunun yerini koruyun ve sonraki verileri sola kaydırmayın.

Tabloda **Makine** olarak işaretlenen alanlar, kaynak belgede `>` ile makine çalışmasıyla ilişkili gösterilir. Bu işaret bir "zorunlu sütun" listesi değildir. **Etiket / ek bilgi** alanları sipariş takibi ve etiket içeriği için açıklanır; hangi ek alanların kullanılacağı makine ve etiket düzenine bağlıdır.

Alan	Kullanım	Açıklama
`id`	Makine	Parça kimliği; dosyanın sonuna kadar artan parça numarası.
`ksn`	Makine	Çubuk numarası. Aynı değerli satırlar aynı çubuktan kesilir.
`ksnbar`	Makine	Çubuk boyu. Son hane ondalıktır: `59800` = **5980,0 mm**.
`ktn`	Makine	Parçanın aynı çubuk içindeki sırası.
`ktnbar`	Makine	Kesilecek parça boyu. Son hane ondalıktır: `4710` = **471,0 mm**.
`l`	Makine	Parçanın başlangıç kesim açısı; kaynak örnekte `45`.
`r`	Makine	Parçanın bitiş kesim açısı; kaynak örnekte `135`.
`code`	Makine	Parçanın profil / çubuk kodu.
`info`	Etiket / ek bilgi	Profil veya çubuk hakkında açıklama.
`width`	Etiket / ek bilgi	Pencere / çerçeve genişliği.
`height`	Etiket / ek bilgi	Pencere / çerçeve yüksekliği.
`trolley`	Etiket / ek bilgi	Parçanın konulacağı araba numarası.
`box`	Etiket / ek bilgi	Araba içindeki göz / kutu numarası.
`orientation`	Etiket / ek bilgi	Parçanın çerçevedeki konumu; örneğin üst, alt, sağ veya sol.

Alan	Kullanım	Açıklama
`reinf`	Etiket / ek bilgi	Destek sacı kodu.
`reinfbar`	Etiket / ek bilgi	Destek sacı boyu.
`pos`	Etiket / ek bilgi	Pencere / pozisyon numarası; aynı pencerenin parçaları aynı değeri alır.
`prono`	Etiket / ek bilgi	Üretim numarası.
`offno`	Etiket / ek bilgi	Sözleşme numarası.
`agent`	Etiket / ek bilgi	Bayi / dağıtıcı bilgisi.
`customer`	Etiket / ek bilgi	Müşteri bilgisi.
`date`	Etiket / ek bilgi	Tarih bilgisi; gösterim biçimini dosyayı hazırlayan sistemle birlikte kontrol edin.
`nccode`	**Makine**	**İşlem / makro bilgisi.** Bir veya birden fazla 18 karakterlik işlem bloğu.
`isfix`	Etiket / ek bilgi	Kaynak örnekte `0` bulunur; belgede işlevi ayrıca açıklanmamıştır.
`colorcode`	Etiket / ek bilgi	Renk kodu.
`colorinfo`	Etiket / ek bilgi	Renk açıklaması.
`mainprofile`	Makine	Ana profil / çubuk kodu.
`subcust`	Etiket / ek bilgi	İlave müşteri bilgisi.
`image`	Etiket / ek bilgi	Etikette basılacak görselin dosya yolu.
`DATA1`	Etiket / ek bilgi	Etikette basılabilecek ilave bilgi.

`agent` ayrı bir sütundur; bu alanın bulunmadığı başka SC tipi örnekleri bu 30 sütunlu dosyayla karıştırmayın. Renk kodlarının anlamı bu Excel belgesinde ayrıntılı verilmediği için başka bir makinenin renk tablosu doğrudan uygulanmamalıdır.

Çubuk ve parça sırası

id	ksn	ktn	Anlamı
1	1	1	Birinci çubuğun birinci parçası
2	1	2	Birinci çubuğun ikinci parçası
3	2	1	İkinci çubuğun birinci parçası

`id` dosya genelindeki parça numarasıdır. `ktn`, yeni bir çubuğa geçildiğinde o çubuk içindeki parça sırasını gösterir. Referans örnekte birinci çubuk 4, ikinci çubuk 5 parça içerir.

Boy ve açı gösterimi

- `ksnbar = 59800` → **5980,0 mm** çubuk boyu.
- `ktnbar = 4710` → **471,0 mm** parça boyu.
- `l = 45`, `r = 135` → başlangıç ve bitiş kesim açıları.

Kaynak belge son hanenin ondalık olduğu kuralını `ksnbar` ve `ktnbar` için açıklar. `width`, `height` ve `reinfbar` alanlarına aynı ölçek otomatik olarak genellenmemelidir. Buradaki açı örnekleri tek sayıdır; HMS_W SC örneklerindeki `45|90` biçimiyle değiştirmeyin.

`nccode` — işlem / makro alanı

Her işlem **18 karakterlik** bir bloktur. Aynı parçada birden fazla işlem varsa bloklar art arda yazılır.

```
H | 001 | 02 | 03 | 05000 | 01000
```

Dikey çizgiler yalnız açıklama içindir; gerçek alanda bulunmaz.

Bölüm	Karakter sırası	Uzunluk	Açıklama
`H`	1	1	Sabit makro başlangıç karakteri
`001`	2–4	3	Tool kodu
`02`	5–6	2	Operasyon kodu
`03`	7–8	2	Aksesuar kodu
`05000`	9–13	5	İşlem konumu: **500,0 mm**
`01000`	14–18	5	Kanal boyu: **100,0 mm**

İlk 8 karakter olan **`H0010203`**, `H` + Tool `001` + Operasyon `02` + Aksesuar `03` olarak okunur. Baştaki sıfırları koruyun. Bu örneğin tam 18 karakterlik gösterimi:

```
H00102030500001000
```

Sabit olan başlangıç yalnızca **`H`** karakteridir; sonraki `0`, üç haneli Tool kodunun parçasıdır. Sonraki 10 hane, 5 haneli konum ve 5 haneli kanal boyundan oluşur.

Su tahliye / kanal örneği

```
H00201010500001000
```

Bu örnekte Tool **`002`**, Operasyon **`01`**, Aksesuar **`01`**; konum **500,0 mm**, kanal boyu **100,0 mm**'dir. Su tahliye veya kanal işleminde konum, **işlemin başlangıç konumunu** gösterir.

Delik örneği

```
H01601011000000000
```

Bu örnekte Tool **`016`**, Operasyon **`01`**, Aksesuar **`01`**; konum **1000,0 mm**'dir. Son beş hane `00000` olduğundan kanal boyu yoktur. Su tahliye / kanal olmayan bu örnekte konum, **delik merkezini** gösterir.

Aynı parçada birden fazla işlem

```
H002010105000010000H01601011000000000
```

Bu alan iki adet 18 karakterlik bloktan, toplam **36 karakterden** oluşur. İlk blok kanal / su tahliye işlemini, ikinci blok deliği tanımlar. Başlangıç ve bitiş konumu yorumunu işlem tipine göre yapın.

Bu kodlar referans belgenin örnekleridir; her profil ve makine için evrensel bir işlem kodu listesi değildir. İşlem kodunun makinedeki karşılığını Makro Eşleştirme ve profilin işlem tanımlarıyla birlikte kontrol edin. Kesim boyları doğru olsa bile `nccode` boş veya yanlışsa istenen işlemler eksik kalabilir.

Temsili dosya

30 sütunlu örnek CSV'yi indir

Örnekte bayi, müşteri, sipariş, profil ve görsel yolu temsili değerlerdir. Ayırıcı ; kullanılmıştır. Dosya alanları göstermek içindir; üretimden önce kendi makinenizin profil, işlem ve aktarım ayarlarıyla eşleştirin.

Aktarımdan önce kontrol

1. Dosyanın makineniz için hazırlanan NR iş dosyası düzenini kullandığını kontrol edin.
2. Sütun başlıklarını ve satırlardaki alan sayısını karşılaştırın; boş alanlar sonraki sütunları kaydırmamalıdır.
3. Çubuk numarası, çubuk içi parça sırası, çubuk / parça boyları ve kesim açılarını kontrol edin.
4. Profil ve ana profil kodlarının makinede doğru tanımlarla eşleştiğini doğrulayın.
5. `nccode` bloklarının 18 karakterlik yapısını, Tool / Operasyon / Aksesuar kodlarını, konumunu ve gerekiyorsa kanal boyunu kontrol edin; baştaki sıfırları koruyun.
6. Aktarımdan sonra parça listesinde boyları ve işlem görünümünü kontrol edin.

MSC ana sayfası · Makro Eşleştirme · Profil Tanımları