INSTRUCTIONS

OJ Microline® Type ETR2

57653C 02/11 (MBC)





- English
- Deutsch
- Français
- Русский
- Polski
- Italiano

English

Type ETR2 is an electronic thermostat for economical ice and snow melting on outdoor areas and in gutters. Ice forms due to a combination of low temperature and moisture. ETR2 detects temperature and moisture and the snow melting system will usually only be activated if snow or ice is present. ETR2 is suitable for controlling electric heating cables.

Product program

ETR2-1550	Thermostat.	
ETOG-55	Ground sensor for detecting	
	temperature and moisture.	
ETOR-55	Gutter sensor for detecting moisture.	
ETF-744/99	Outdoor sensor for detecting	
	temperature.	

CE MARKING

OJ Electronics A/S hereby declares that the product is manufactured in accordance with Council Directive 89/336/EEC on electromagnetic compatibility (and subsequent amendments) and Council Directive 2006/95/EEC on electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

Applied standards

EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60730-1 and EN 60730-2-9.

The product may only be used if the complete installation complies with current directives.

The product carries a manufacturer's warranty if installed in accordance with these instructions and current regulations.

If the product has been damaged in any way, e.g. during transport, it must be inspected and checked by authorised personnel before being connected to the power supply.

WARNING - Important safety instructions.

Always disconnect the power supply before performing installation or maintenance work on this control unit or any of the components connected to it. This control unit and the components connected to it should only be installed

by qualified electricians. Electrical installation must be performed in accordance with applicable local regulations.

TECHNICAL DATA

Thermostat ETR2-1550:

Supply voltage 230 V AC ±10%, 50-60 Hz
Output relay (potential-free contact, NO)16 A
On/off differential
Temperature Setting for Startup0/+10°C
Run-on time
Ambient temperature10/+50°C
Ambient air humidity10-95%
Enclosure ratingIP 20 / Nema 1
Power consumption 3 VA
Weight
Dimensions H/W/D 86/52/59 mm

Ground sensor type ETOG-55:

Designed to be embedded i	n outdoor areas.
Detection Moist	ure and temperature
Mounting	Outdoor area
Enclosure rating	IP 68
Ambient temperature	50/+70°C
Dimensions	H32, Ø60 mm

Gutter sensor type ETOR-55:

Designed to be mounted in gutter or downpipe.
Is used together with outdoor sensor type ETF.
Detection
MountingGutter or downpipe
Enclosure ratingIP 68
Ambient temperature50/+70°C
Dimensions H/W/D105/30/13 mm

Outdoor sensor type ETF-744/99:

Detection Temperature
MountingWall
Ambient temperature50/+70°C
Dimensions H/W/D86/45/35 mm
The snow and ice melting system is deactivated
in the event of sensor failure.

SENSOR INSTALLATION Ground sensor ETOG, fig. 1 + 3:

For installation on outdoor areas where snow and ice is a regular problem. The sensor must be embedded with its top flush with the surroundings with the help of the accompanying installation plate. The sensor cable must be installed in accordance with current regulations. We recommend that cable pipes be laid to protect the sensor cable. Detailed installation instructions are supplied with the sensor.

Gutter sensor ETOR, fig. 2 + 4:

For installation in a gutter or downpipe on the sunny side of the building. It is important to ensure that the sensor contact elements face against the flow of melt water. If necessary, two sensors can be installed in parallel. Be aware that the pink and grey wire must not be installed. Detailed installation instructions are supplied with the sensor.

Outdoor sensor ETF, fig. 2 + 4:

For use in conjunction with gutter sensor ETOR. Can also be used separately for the detection of temperature alone. The sensor should be mounted on the wall under the eaves on the north side of the building.

Sensor cables

ETOG and ETOR are supplied with 10 m cable, which can be extended up to approx. 200 m using standard installation cable: 6x1.5 mm² for ETOG and 4x1.5 mm² for ETOR. The ETF cable

can be up to approx. 50 m in length. Sensor cables must be installed in accordance with current regulations. They must never be installed parallel to power cables as electrical interference may distort the sensor signal.

Thermostat installation

The thermostat should be DIN-rail mounted in an approved panel.

Connect supply voltage to terminals 1 and 2. Electrical installation must be performed in accordance with applicable local regulations.

Setup

ETR2 can be set up for ice and snow melting on outdoor areas in conjunction with ETOG sensors or in gutters/downpipes in conjunction with ETOR and ETF sensors.

 Electric heating control with ETOG (fig. 5 + 7):

Connect 1 ETOG sensor to terminals 8-14. Connect heating cable to output relay according to fig. 7.

 Electric heating control with ETOR + ETF (fig. 6 + 7):

Connect 1 ETOR sensor to terminals 10-14. Note that the pink and grey wires must not be connected.

Connect 1 ETF sensor to terminals 8 and 9. Connect heating cable to output relay according to fig. 7.

WIRING (fig. 3)

Terminal Colour code Wiring

1, 2		Supply voltage,
		230 V AC 50/60 Hz
5, 7		Output relay,
		16 A (potential free), (fig.7)
8, 9	grey/pink	Temperature sensor 1,
	(1/2)	ETOG or ETF
10, 11	yellow/white	Moisture sensor,
	(5/6)	ETOG or ETOR
13, 14	brown/green	Sensor heating
	(3/4)	ETOG or ETOR
A Re	aware that the n	ink and grev wire must not

Be aware that the pink and grey wire must not be installed.

Environment protection and recycling

Help protect the environment by disposing of the packaging and redundant products in a responsible manner.

Product disposal



Products marked with this symbol must not be disposed of along with household refuse but must be delivered to a waste collection centre in accordance with current local regulations.

Figures

Fig. 1. Installation of embedded sensor

- 1 Sensor
- 2 Installation plate
- 3 Heating element

Fig. 2. Installation of ETOR gutter sensor and ETF outdoor sensor

- 1 Thermostat ETR2
- 2 Gutter sensor
- 3 Outdoor sensor

OJ ELECTRONICS A/S

Deutsch

Typ ETR2 ist ein elektronischer Thermostat zum wirtschaftlichen Schmelzen von Eis und Schnee in Freiluftbereichen sowie Dachrinnen. Eisbildung entsteht bei Kombination von niedriger Außentemperatur und Feuchtigkeit. ETR2 erfasst sowohl Temperatur als auch Feuchtigkeit und die Schneeschmelzanlage wird normalerweise nur bei Vorhandensein von Schnee oder Eis aktiviert. ETO2 kann zur Regelung von elektrischen Heizkabeln eingesetzt werden.

Produktprogramm

ETR2-1550	Thermostat	
ETOG-55	Bodenfühler zur Erfassung von	
	Temperatur und Feuchtigkeit	
ETOR-55	Dachrinnenfühler zur Erfassung von	
	Feuchtigkeit	
ETF-744/99	Außenfühler zur Erfassung von	
	Temperatur	

CD-Kennzeichnung

OJ Electronics A/S erklärt in Eigenverantwortung, dass das Produkt die EU-Richtlinie 89/336 und spätere Änderungen über elektromagnetische Verträglichkeit, sowie die EU-Richtlinie 2006/95 über elektrische Betriebsmittel zur Anwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen erfüllt.

Angewandte Normen

EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60730-1 und EN 60730-2-9.

Das Produkt darf nur angewandt werden, wenn die gesamte Installation die geltenden Richtlinienanforderungen erfüllt.

Ist das Produkt gemäß dieser Anleitung und geltenden Installationsvorschriften installiert, wird es von der Werksgarantie umfasst.

Wurde das Produkt beschädigt, z. B. während des Transports, muss es durch qualifiziertes Personal einer Sicht- und Funktionskontrolle unterzogen werden, bevor das Produkt an das Netz angeschlossen werden darf.

WARNUNG - Wichtige Sicherheitsanweisungen.

Die Spannungsversorgung unterbrechen, bevor Montage- oder Instandhaltungsarbeiten an dieser Steuerungseinheit und den damit verbundenen Komponenten vorgenommen werden. Diese Steuerungseinheit und die verbundenen Komponenten dürfen ausschließlich von fachlich qualifiziertem Personal (d. h. einem Elektriker) montiert werden. Die elektrische Installation ist gemäß den lokal geltenden relevanten Gesetzesvorschriften vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN Thermostat ETR2-1550:

memostat Emiz 1000.
Spannungs-
versorgung230 V AC ±10%, 50/60 Hz
Ausgangsrelais (potentialfreier Kontakt, NO)16 A
Ein/Aus-Differenz0,3 °C
Temperaturskala0/+10 °C
Nachlaufzeit
Umgebungstemperatur10/+50 °C
Luftfeuchtigkeit10-95 %
Schutzart
Eigenverbrauch
Gewicht
Abmessungen (H/B/T)
5 , ,

Einbetonierter Fühler Typ ETOG-55:

Für Freiluftmontage vorgesehen. ErfasstFeuchtigkeit und Temperatur

Montage Freiluftbereich	١
SchutzartIP 68	3
Umgebungstemperatur50/+70 °C	;
Abmessungen	ı

Dachrinnenfühler Tvp FTR2R-55

Daominicinanier Typ ETTER CO.		
Für Montage in Dachrinnen und Regenrohren		
vorgesehen. Wird in Kombination mit		
Außenfühler Typ ETF montiert.		
ErfasstFeuchtigkeit		
Montage Dachrinnen und Regenrohre		
SchutzartIP 68		
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

Außenfühler Typ ETF-744/99:

Umgebungstemperatur

ErfasstTemperatur		
Montageauf Wand		
Umgebungstemperatur50/+70 °C		
Abmessungen (H/B/T)		
Bei unterbrochenem Fühler wird die		
Schneeschmelzanlage abgeschaltet.		

Abmessungen (H/B/T) 105/30/13 mm

MONTAGE DER FÜHLER Bodenfühler ETOG, Abb. 1 + 3:

Montage im Bereich in dem häufig Probleme mit Schnee oder Eis auftreten. Die Fühlerspitze ist mit Hilfe des mitgelieferten Beschlags auf einer Ebene mit dem umgebenden Areal anzubringen. Das Fühlerkabel ist gemäß geltenden Vorschriften zu montieren, es empfiehlt sich ein Rohr zur Führung des Fühlerkabels zu verlegen. Eine ausführliche Montageanleitung liegt dem Fühler bei.

Dachrinnenfühler ETOR, Abb. 2 + 4:

Montage in Dachrinnen oder Regenrohren auf der der Sonne zugewandten Seite des Gebäudes. Die Schaltelemente sind entgegengesetzt der Fließrichtung des Schmelzwassers zu montieren. Bei Bedarf können zwei Fühler parallel montiert werden. Eine ausführliche Montageanleitung liegt dem Fühler bei.

Außenfühler ETF, Abb. 2 + 4:

Wird in Verbindung mit Dachrinnenfühler ETOR eingesetzt, kann aber auch separat zur Erfassung der Temperatur angewandt werden. Ist unter dem Dachüberhang auf der Nordseite des Gebäudes zu montieren.

Fühlerkabel:

ETOG und ETOR wird einschl. 10 m Kabel geliefert, das mit herkömmlichem Installationskabel 6x1,5 mm² für ETOG und 4x1,5 mm2 für ETOR bis auf ca. 200 m verlängert werden kann. Das Kabel für ETF darf bis zu ca. 50 m lang sein. Fühlerkabel sind gemäß geltenden Vorschriften zu montieren, sie dürfen nicht parallel mit Starkstromkabeln verlegt werden, damit evt. elektrische Störsignale das Fühlersignal nicht beeinflussen können.

Montage des Thermostats

Montage auf DIN-Schiene in zugelassener Schalttafel.

Spannungsversorgung an den Klemmen 1 und 2 anschließen. Die elektrische Installation ist gemäß den lokal geltenden relevanten Gesetzesvorschriften vorzunehmen.

Konfiguration:

ETR2 kann für Eis- und Schneeschmelzen in Freiluftbereichen mit ETOG-Fühlern und in Dachrinne/Regenrohren mit ETOR- und ETF-Fühlern ausgerüstet werden.

Elektroheizungsregelung mit ETOG (Abb. 5 & 7):

Einen ETOG-Fühler an die Klemmen 8-14 anschließen. Heizkabel gem. Abb. 7 an das Ausgangsrelais anschließen.

Elektroheizungsregelung mit ETOR + ETF (Abb. 6 + 7):

Einen ETOR-Fühler an die Klemmen 10-14 anschließen.

Achtung: Der rosa und der graue Leiter dürfen nicht angeschlossen werden. Einen ETF-Fühler an die Klemmen 8-9 anschließen.

Heizkabel gem. Abb. 7 an das Ausgangsrelais anschließen.

Anschluss (Abb. 3):

.-50/+70 °C

Klemme	Farbcode	Anschluss
1, 2		Versorgungs-
		spannung, 230V AC
		50/60 Hz
5, 7		Ausgangsrelais, 16 A
		(potentialfrei),
		Heizkabel (Abb. 7)
8, 9	Grau/Lila	Temperaturfühler 1,
	(1/2)	ETOG oder ETF
10, 11	Gelb/Weiß	Feuchtefühler,
	(5/6)	ETOG oder ETOR
13, 14	Braun/Grün	Fühlerheizung
	(3/4)	ETOG oder ETOR

Achtung: Der rosa und der graue Leiter dürfen nicht installiert werden.

Umwelt und Wiederverwertung



Helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, und entsorgen Sie Verpackung und gebrauchte
Produkte auf umweltgerechte Weise.

Entsorgung des gebrauchten Produkts

Produkte mit diesem Kennzeichen dürfen nicht mit herkömmlichem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen getrennt gemäß den lokal geltenden Regeln eingesammelt werden.

Abbildungen

- Abb. 1. Montage des einzubetonierenden
 - Fühlers
 - 1 Fühler
 - 2 Montagebeschlag
 - 3 Heizelement
- Abb. 2. Montage des Dachrinnenfühlers ETOR
 - und des Außenfühlers ETF
 - 1 Thermostat ETR2
 - 2 Dachrinnenfühler
 - 3 Außenfühler

OJ ELECTRONICS A/S

Français

Le contrôleur électronique ETR2 utilisé pour la fonte de neige et glace fonctionne de façon autonome et économique sur des petites surfaces extérieures et dans les gouttières. La glace se forme en cas de basses températures et d'humidité. L'ETR2 détecte aussi bien une basse température que de l'humidité. Le système de chauffage démarrera uniquement si ces 2 paramètres sont détectés. L'ETR2 est l'idéal pour contrôler des câbles chauffants électriques.

Gamme de produits

	p. 0 d. d. 10
ETR2-1550	Thermostat.
ETOG-55	Sonde de sol pour détecter l'humidité
	et la température.
ETOR-55	Sonde de gouttière pour détecter l'humidité.
ETF-744/99	Sonde extérieure pour détecter la
	température.

Homologation CE

OJ Electronics A/S déclare par les présentes que le produit est fabriqué en conformité à la directive européenne 89/336/CEE (et amendements subséquents) concernant la compatibilité électromagnétique et à la directive 2006/95/CEE relative à des équipements électriques conçus pour utilisation avec certaines limites de tension.

Normes appliquées

EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60730-1 et EN 60730-2-9.

Ce produit ne peut être utilisé que si toute son installation respecte les présentes directives.

Le produit bénéficie d'une garantie du fabricant s'il est installé conformément aux présentes instructions et à la législation en vigueur.

Si le produit a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple lors du transport, il doit être contrôlé et vérifié par de personnel autorisé avant tout raccordement à l'alimentation électrique.

AVERTISSEMENT – Instructions importantes pour la sécurité

Toujours débrancher la source d'alimentation avant d'exécuter des travaux d'installation ou d'entretien de ce contrôleur ou de tout autre des composants qui y sont raccordés. Ce contrôleur et les composants qui y sont raccordés ne devraient être installés que par des électriciens qualifiés. L'installation électrique doit être exécutée conformément aux règles locales applicables.

Caractéristiques techniques Thermostat ETR2-1550 :

Tension d'alimentation
50-60 Hz
Relais de sortie (contact sec NO)16 A
Différentiel on/off (marche-arrêt)0.3°C
Plage de température0/+10°C
Durée de fonctionnement0-5 heures
Température ambiante10/+50°C
Humidité de l'air ambiant
Norme de l'enceinteIP 20 / Nema 1
Puissance consommée 3 VA
Poids
Dimension H/L/P 86/52/59 mm

Sonde encastrée de type ETOG-55 :

Conçue pour être encastre	ée dans des surfaces
extérieures.	
Détection	umidité et température
Montage	Espace extérieur

Norme de l'enceinte	IP 68
Température ambiante	50/+70°C
Dimensions	Ø 60 mm

Sonde de gouttière de type ETOR-55 :

Conçue pour être montée dans une gouttière ou
dans le tuyau de descente d'eaux pluviales. Est
utilisée avec la sonde extérieure ETF.
Détection
MontageGouttière ou tuyau de descente d'eaux
pluviales

Norme de l'enceinte IP 68 Température ambiante -50/+70°C Dimension H/L/P 105/30/13 mm

Sonde extérieure de type ETF-744/99:

Détection	Température
Montage	
Température ambiante .	50/+70°C
Dimension H/L/P	
Le système de fonte de r	neige et de glace est
désactivé s'il y a défaut o	de la sonde.

INSTALLATION DES SONDES Sonde de sol ETOG, fig. 1 + 3:

Pour installation sur des surfaces extérieures où il y a un problème régulier de neige et de glace. La sonde doit être encastrée avec le haut affleurant à l'aide de la plaque d'installation. Le câble de la sonde doit être installé conformément aux règles en vigueur. Nous recommandons que des gaines soient utilisées pour protéger le câble de la sonde. Des instructions détaillées pour l'installation sont fournies avec la sonde.

Sonde de gouttière ETOR, fig. 2 + 4:

Pour être installée dans une gouttière ou un tuyau de descente d'eaux pluviales du côté ensoleillé du bâtiment. Il est important de s'asurer que les éléments contacts de la sonde font face au flux de l'eau de fonte. Si nécessaire, deux sondes peuvent être installées en parallèle.

Des instructions détaillées pour l'installation sont fournies avec la sonde.

Sonde d'extérieur ETF, fig. 2 + 4:

Pour une utilisation combinée avec la sonde de gouttière ETOR. Peut être également utilisée séparément pour la détection de la température uniquement. La sonde doit être montée sur le mur, sous l'avant-toit du côté nord du bâtiment.

Câbles des sondes

ETOG et ETOR sont fournies avec 10 m de câble qui peut être allongé jusqu'à environ 200 m en utilisant du câble d'installation standard : 6x1.5 mm² pour ETOG et 4x1.5 mm² pour ETOR. La longueur du câble de la sonde ETF peut être allongé jusqu'à environ 50 m. Les câbles des sondes doivent être installés conformément aux règles en vigueur. Ils ne doivent jamais être installés en parallèle à des câbles de puissance, car de l'interférence électrique peut altérer le signal de la sonde.

Installation du thermostat

Le thermostat doit être installé sur Rail-DIN. Raccorder la tension d'alimentation aux bornes 1 et 2. L'installation électrique doit être exécutée conformément aux règles locales applicables.

Paramètres

L'ETR2 peut être utilisé pour la fonte de la glace et de la neige sur des surfaces extérieures conjointement avec les sondes ETOG ou dans les gouttières/tuyaux de descente d'eaux pluviales conjointement avec les sondes ETOR et ETE

Contrôle de chauffage électrique avec ETOG (fig. 5 + 7) :

Raccordez 1 sonde ETOG aux bornes 8-14. Raccordez le câble chauffant au relais de sortie comme montré à la fig. 7.

Contrôle de chauffage électrique avec ETOR + ETF (fig. 6 + 7): Raccordez 1 sonde ETOR aux bornes 10-14.

Raccordez 1 sonde ETOR aux bornes 10-14. Notez que les fils rose et gris ne doivent pas être raccordés.

Raccordez 1 sonde ETF aux bornes 8 et 9. Raccordez le câble chauffant au relais de sortie comme montré à la fig. 7.

CONNEXIONS (figure 3)

ns
alimentation,
50/60 Hz
sortie,
act sec),
uffant (fig. 7)
empérature 1,
ETF
numidité,
ETOR
de sonde,
ETOR

Ayez conscience que l'absence d'un contrôle d'humidité entrainera une forte consommation d'énergie et donc des coûts importants.

Protection de l'environnement et recyclage



Aidez à la protection de l'environnement en jetant l'emballage et les produits superflus de façon responsable.

Mise au rebut de produits

Les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être rebutés avec les déchets domestiques, mais doivent être livrés à un centre de collecte de rebus en conformité avec les règlements locaux en vigueur.

Schémas

- Fig. 1. Installation de la sonde encastrée
 - 1 Sonde
 - 2 Plaque d'installation
 - 3 Élément chauffant
- Fig. 2. Installation de la sonde de gouttière ETOR et de la sonde extérieure ETF
 - 1 Thermostat ETR2
 - 2 Sonde de gouttière
 - 3 Sonde extérieure

OJ ELECTRONICS A/S

Русский

Термостат типа ETR2 представляет собой экономичный электронный контроллер для систем снеготаяния, установленных на открытых площадках и в водостоках. Как правило, лед образуется при низкой температуре и наличии влаги. ETR2 регистрирует как температуру, так и влажность и система снеготаяния обычно включается только при наличии снега или льда. ETR2 применяется для управления системами электрического кабельного обогрева.

Ассортимент продукции

ETR2-1550	Термостат.
ETOG-55	Датчик влажности и
	температуры для грунта.
ETOR-55	Датчик влажности для
	водостоков.
ETF-744/99	Наружный датчик температуры.

Маркировка СЕ

Компания ОЈ Electronics A/S подтверждает, что устройство произведено в соответствии с Директивой Совета 89/336/ЕЕС по электромагнитной совместимости (с последующими изменениями) и Директивой Совета 2006/95/ЕЕС для электрооборудования, используемого в определенном диапазоне напряжения.

Примененные стандарты

EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60730-1 и EN 60730-2-9.

Изделие может использоваться только в том случае, если вся система соответствует действующим правилам по использованию электрооборудования.

Гарантия завода-изготовителя на изделие распространяется только в том случае, если его установка произведена в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации и действующими правилами по установке электрооборудования.

Если изделие было каким-то образом повреждено, например, в процессе транспортировки, то перед монтажом и подключением оно должно быть проверено квалифицированным персоналом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Важные меры безопасности.

Всегда отключайте питание перед производством любых работ с устройством, связанных с монтажом, настройкой или подключением к нему любых компонентов. Все работы по подключению устройства и его компонентов должны проводиться только квалифицированным персоналом. Монтаж должен производиться в соответствии с действующими правилами по установке электрооборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

термостат ЕТК2-1550:
Напряжение ~230 В ±10%, 50-60 Гц
Выходное реле (с потенциально
свободным контактом, NO) 16 A
Перепад температур, активирующий
включение/выключение нагрева 0.3°C
Диапазон температур 0/+10°C
Устанавливаемое время работы в ручном
режиме 0-5 часов
Температура окружающей среды10/+50°C
Влажность окружающей среды 10-95%
Класс защиты корпуса IP 20 / Nema 1
Потребление энергии

Bec																					2	00) г
Размерь	ы	В	/	Ц	1/	Τ	٠.								8	36	6/	5	2	/5	59	N	1M

Датчик для грунта типа ETOG-55:

Предназначен для установки на открытых площадках.

Регистрируемые параметрыВлажность и температура

Расположение Вне помещений . . H32, Ø60 мм

Датчик для водостоков типа ETOR-55:

Предназначен для установки в желобах и водостоках. Используется совместно с наружным датчиком температуры типа ETF. Регистрируемый параметр Влажность Расположение Желоб или водосток Класс защиты корпуса...... IP 68 Температура окружающей среды . -50/+70°C Размеры В/Ш/Т.....105/30/13 мм

Наружный датчик температуры типа ETF-744/99:

Регистрируемый параметр	Температура
Расположение	На стене
Температура окружающей ср	оеды -50/+70°C
Размеры В/Ш/Т	86/45/35 мм

При выходе датчика из строя система снеготаяния отключается.

УСТАНОВКА ДАТЧИКА

Датчик для грунта ETOG, рис. 1 + 3:

Устанавливается на открытых площадках в местах постоянного скопления снега или образования наледи. Датчик устанавливают чувствительным элементом вверх заподлицо с поверхностью покрытия при помощи прилагаемой установочной пластины. Кабель датчика должен быть установлен в соответствии с действующими правилами. Для защиты кабеля датчика рекомендуется устанавливать его в монтажной трубке. Вместе с датчиком поставляется подробная инструкция по его установке.

Датчик для водостоков ETOR, рис. 2 + 4:

Устанавливается в желобе или водостоке на солнечной стороне здания. Чувствительные элементы датчика располагают по направлению тока талой воды. При необходимости можно параллельно подключить 2 датчика. Вместе с датчиком поставляется подробная инструкция по его

Наружный датчик температуры ЕТГ, рис. 2 + 4:

. Устанавливается в комбинации с датчиком для водостоков ETOR, но может устанавливаться отдельно, как датчик температуры. Монтируется под свесами крыши на северной стороне здания.

Кабели датчика:

В комплект поставки датчиков ETOG и ETOR входит 10 м кабель, который можно наращивать до 200 м, используя обычный установочный кабель 6х1.5 мм² для ETOG и 4х1.5 мм² для ETOR. Кабель датчика ETF может быть удлинен до 50 м. Кабели датчиков должны устанавливаться в соответствии с действующими правилами. Не допускается прокладывать кабели датчиков параллельно с силовыми кабелями, т.к. они могут индуцировать ложные сигналы и тем самым нарушать нормальную работу термостата.

Установка термостата

Термостат монтируется на DIN-шину в распределительном щитке. Питание подключается к клеммам 1 и 2. Установка и подключение должны производиться в соответствии с действующими правилами.

Подключение:

Термостат ETR2 может использоваться для снеготаяния и предотвращения обледенения на открытых площадках при подключении датчиков ETOG или в желобах/водостоках при подключении датчиков ETOR и ETF.

- Управление электрообогревом с датчиком ETOG (рис. 5 + 7):
 Подключите 1 датчик ETOG к клеммам 8-14. Подключите нагревательный кабель к выходному реле, как показано на рис. 7.
- Управление электрообогревом с датчиками ETOR + ETF (рис. 6 + 7): Подключите 1 датчик ETOR к клеммам 10-14. Обратите внимание, что розовый и серый провода не должны подключаться. Подключите 1 датчик ETF к клеммам 8 и 9. Подключите нагревательный кабель к выходному реле, как показано на рис. 7.

Подключение (рис 3)

Клеми	лы Цвет проводов	Что						
		подключается						
1, 2		Питание ~230 В,						
		50/60 Гц						
5, 7		Выходное реле,						
		16 A						
		(с потенциально-						
		свободным						
		контактом),						
		Нагревательный						
		кабель (рис. 7)						
8, 9	серый/фиолетовый	1 датчик						
	(1/2)	температуры,						
		ETOG или ETF						
10, 11	желтый/белый	Датчик влажности,						
		ETOG или ETOR						
13, 14	коричневый зеленый	і Нагревательный						
		элемент, ETOG или						
	(3/4)	ETOR						
	·							

Обратите внимание, что розовый и серый провода датчика не подключаются.

Защита окружающей среды и утилизация Помогите нам защитить окружающую среду,

утилизируя упаковку и ненужную продукцию в соответствии с действующими правилами.



Отходы, имеющие данный символ не допускается размещать вместе с бытовым мусором. Они должны доставляться в специализированные центры утилизации в соответствии с действующими правилами.

Рисунки

- Рис. 1. Установка датчика для грунта
 - 1. Датчик
 - 2. Установочная пластина
 - 3. Нагревательный элемент

Рис. 2. Установка датчика для водостоков ETOR и наружного датчика температуры ETF

- 1. Термостат ETR2
- 2. Датчик для водостоков
- 3. Наружный датчик температуры

Polski

ETR2 to elektroniczny termostat, który umożliwia ekonomiczne usuwanie śniegu i lodu z rynien dachowych i powierzchni gruntowych poprzez jego roztapianie. Połączenie niskiej temperatury i wilgoci powoduje tworzenie sie lodu. ETR2 mierzy temperaturę oraz wilgotność i uruchamia system rozpuszczania śniegu i lodu tylko w razie wykrycia jego obecności. ETR2 nadaje się do sterowania działaniem elektrycznych przewodów grzewczych.

Asortyment produktów		
ETR2-1550	FR2-1550 Termostat.	
ETOG-55	Czujnik gruntowy i wilgotności do	
	osadzania w podłożu.	
ETOR-55	Rynnowy czujnik wilgotności.	
ETF-744/99	Zewnętrzny czujnik temperatury.	

OZNACZENIE CE

OJ Electronics A/S niniejszym zaświadcza, że wyrób spełnia wymogi Dyrektywy Rady 89/336/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (z późniejszymi zmianami) oraz Dyrektywy Rady 2006/95/WE w sprawie sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.

Zastosowane normy

EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60730-1 i EN 60730-2-9.

Wyrób może być stosowany wyłacznie wtedy. gdy cała instalacja spełnia warunki obowiązujących dyrektyw.

Gwarancja producenta obowiązuje pod warunkiem zainstalowania wyrobu w sposób zgodny z niniejszą instrukcją oraz aktualnymi przepisa-

Jeśli produkt uległ jakiemukolwiek uszkodzeniu, np. w czasie transportu, musi przed podłączeniem zasilania zostać sprawdzony przez upoważniony do tego personel.

UWAGA - Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do prac montażowych lub konserwacyjnych należy zawsze odłączyć zasilanie urządzenia i wszystkich podłączonych do niego elementów instalacji. Urządzenie (kontroler) i wszelkie połączone z nim elementy mogą być instalowane wyłącznie przez uprawnionych elektryków. Instalacja elektryczna musi spełniać wymogi obowiązującego prawa.

DANE TECHNICZNE Termostat ETR2-1550: Napiecie zasilające230 V AC ±10%,

		50-60 Hz
Przekaźr	nik wyjściowy	
(zestyk p	otencjałowo wol	ny, NO)16 A
Różnica	włącz./wyłącz	0.3°C
Różnica	włącz./wyłącz	0/+10°C
Żądany (czas ogrzewania	godzin
Tempera	tura otoczenia	10/+50°C
Wilgotno	sć powietrza w o	otoczeniu10-95%
Obudow	a	IP 20 / Nema 1
Zużycie	energii	3 VA
Waga		
Wymiary	(wys./szer./głęb	.)

Czujnik typu ETOG-55 do osadzania w pod-

Przeznaczony do osadzania w podłożu na

1 120211a02011y ao obaa2aina 11 podioza na		
powierzchniach zewnętrznych.		
MierzyWilgotność i temperaturę		
Montaż		
ObudowaIP 68		
Temperatura otoczenia50/+70°C		
Wymiary		

Czuinik rynnowy typu ETOR-55:

wych i rurach spustowych. Stosowany razem z czujnikiem zewnętrznym typu ETF. wych ObudowaIP 68 Temperatura otoczenia -50/+70°C

Wymiary (wys./szer./głęb.)105/30/13 mm

Przeznaczony do montażu w rynnach dacho-

Czujnik zewnętrzny typu ETF-744/99:

MierzyTemperaturę
MontażDo powierzchni ścian Temperatura otoczenia -50/+70°C Wymiary (wys./szer./głęb.)86/45/35 mm Wystąpienie błędu czujnika powoduje wyłączenie systemu przeciwoblodzeniowego.

MONTAŻ CZUJNIKÓW Czujnik gruntowy typu ETOG do osadzania w podłożu, rys. 1 + 3:

Przeznaczony do montażu na zewnątrz, w miejscach, w których występowanie śniegu i lodu regularnie powoduje problemy. Czujnik powinien być zagłębiony tak, aby jego górna powierzchnia była równa z powierzchnia podłoża. Do montażu należy wykorzystać dołączoną płytkę instalacyjną.

Przewód czujnika należy zainstalować zgodnie z wymogami obowiązującego prawa Zalecamy poprowadzenie przewodu w ochronnej rurce. Szczegółowa instrukcja montażu jest dołączona do czujnika.

Czujnik rynnowy ETOR, rys. 2 + 4:

Przeznaczony do montażu w rynnie dachowej lub rurze spustowej po słonecznej stronie budynku. Ważne jest takie umieszczenie elementów kontaktowych czujnika, by stykały się one ze spływającą wodą z rozpuszczonego śniegu i lodu. W razie potrzeby, możliwe jest równoległe połączenie dwóch czujników. Szczegółowa instrukcja montażu jest dołączona do czuinika.

Czujnik zewnętrzny ETF, rys. 2 + 4:

Przeznaczony do łącznego stosowania z czujnikiem rynnowym ETOR. Może również być używany samodzielnie, do pomiaru samej temperatury. Czujnik należy montować pod okapem dachu od północnej strony budynku.

Przewody czujników:

Czujniki ETOG i ETOR są dostarczane z 10metrowym przewodem, który można przedłużyć do ok. 200 m stosując standardowy przewód instalacyjny: 6x1,5 mm² dla ETOG i 4x1,5 mm² dla ETOR. Przewód czujnika ETF może mieć długość do ok. 50 m. Przewody czujników winny być zainstalowane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. W żadnym wypadku nie moga być poprowadzone równoległe do przewodów elektrycznych, gdyż interferencja elektryczna mogłaby zakłócać sygnał czujnika.

Montaż termostatu

Termostat powinien być zamontowany na szynie DIN na zaaprobowanym panelu. Zasilanie należy podłączyć do zacisków 1 i 2. Instalacja elektryczna musi spełniać wymogi obowiązującego prawa.

Ustawienia:

ETR2 można zaprogramować na usuwanie śniegu i lodu z powierzchni zewnętrznych - z czujnikami ETOG lub z rynien dachowych/rur spustowych - z czujnikami ETOR i ETF.

Sterowanie elektrycznym układem grzewczym za pomocą czujnika ETOG (rys. 5+7):

Podłączyć 1 czujnik ETOG do zacisków 8-14. Podłączyć przewód grzewczy do przekaźnika wyjściowego w sposób pokazany na rys. 7.

Sterowanie elektrycznym układem grzewczym za pomocą czujników ETOR + ETF (rys. 6 + 7):

Podłączyć 1 czujnik ETOR do zacisków 10-14. Przewody różowy i szary powinny pozostać niepodłączone.

Podłączyć 1 czujnik ETF do zacisków 8 i 9. Podłączyć przewód grzewczy do przekaźnika wyjściowego w sposób pokazany na rys. 7.

Oprzewodowanie (rvs. 3):

Zacisk	Oznaczenie	Oprzewodowanie
	kolorystyczne	
1, 2		Napięcie zasilające, 230 V AC 50/60 Hz
5, 7		Przekaźnik wyjściowy, 16 A (potencjałowo wolny), Przewód grzewczy (rys.7)
8, 9	szary/fioletowy	Czujnik temperatury 1,
	(1/2)	ETOG lub ETF
10, 11	żółty/biały	Czujnik wilgotności,
	(5/6)	ETOG lub ETOR
13, 14	brązowy/zielony	Ogrzewanie czujnika,
	(3/4)	ETOG lub ETOR

Przewody różowy i szary powinny pozostać niepodłączone.



Ochrona środowiska i utylizacja Pomóż chronić środowisko, utylizując opakowanie oraz wyrób w odpowiedzialny sposób.

Utylizacja wyrobu

Produkty oznaczone tym symbolem nie nadają się do utylizacji razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy je przekazywać do punktów odbioru odpadów zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

Rysunki

- Rys. 1. Montaż czujnika osadzanego w podłożu
 - 1 Czujnik
 - 2 Płytka instalacyjna
 - 3 Element grzewczy
- Rys. 2. Montaż czujnika rynnowego ETOR i
 - zewnętrznego ETF
 - 1 Termostat ETR2
 - 2 Czujnik rynnowy 3 Czujnik zewnętrzny

OJ ELECTRONICS A/S

Italiano

Il modello ETR2 è un termostato elettronico che consente una liquefazione economica di ghiaccio e neve in zone esterne e grondaie. La formazione del ghiaccio è dovuta a una combinazione di basse temperature e di umidità. ETR2 rileva la temperatura e l'umidità, e il sistema di liquefazione della neve verrà generalmente attivato soltanto in presenza di neve o ghiaccio. ETO2 è ideale per il controllo di cavi riscaldanti elettrici.

Gamma di prodotti

ETR2-1550	Termostato.
ETOG-55	Sensore da terreno per la rilevazione
	di temperatura e umidità.
ETOR-55	Sensore a grondaia per la rilevazione
	dell'umidità.
ETF-744/99	Sensore da esterni per la rilevazione
	della temperatura.

Contrassegno CE

Con la presente, OJ Electronics A/S dichiara che il prodotto è realizzato in conformità alla Direttiva del Consiglio 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica (e successivi emendamenti) nonché la Direttiva del Consiglio 2006/95/CEE concernente il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Standard applicati

EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60730-1 e EN 60730-2-9.

L'uso del prodotto è consentito solo se l'intera installazione è conforme alle direttive vigenti.

Il prodotto usufruisce della garanzia del fabbricante solo se è stato installato in conformità alle presenti istruzioni e alle norme vigenti.

Nel caso in cui il prodotto abbia subito danni di qualsiasi genere, ad esempio durante il trasporto, prima di essere collegato all'alimentazione elettrica dovrà essere ispezionato e controllato da personale autorizzato.

ATTENZIONE - Importanti istruzioni relative alla sicurezza

Prima di iniziare i lavori di installazione o di manutenzione di questa unità di controllo o di qualsiasi componente ad essa collegato, disinserire sempre l'alimentazione elettrica. L'installazione di questa unità di controllo e dei componenti ad essa collegati deve essere effettuata esclusivamente da un elettricista qualificato. L'installazione elettrica deve essere eseguita in conformità alle norme locali vigenti.

SPECIFICHE TECNICHE Termostato ETR2-1550:

Tensione di alimentazione \dots 230 V c.a. ± 10 %,
50-60 Hz
Relè uscita (contatti a potenziale zero,
normalmente aperto):16 A
Differenziale on/off0,3 °C
Intervallo di temperatura0/+10°C
Durata di funzionamento
Temperatura ambiente10/+50 °C
Umidità aria ambiente
Scatola di protezioneIP 20 / Nema 1
Potenza assorbita
Peso
Dimensioni Alt./Largh./Prof86/52/59 mm

Sensore integrato modello ETOG-55:

Progettato per essere integrato in zone esterne. RivelazioneUmidità e temperatura

MontaggioIn zone estern	е
Scatola di protezioneIP 6	8
Temperatura ambiente50/+70 °C	С
Dimensioni	n

Sensore a grondaia modello ETOR-55:

Progettato per essere montato in grondaie o
canali di discesa. Viene utilizzato insieme al
sensore per esterni modello ETF.
Rivelazione
MontaggioGrondaia o canale di discesa
Scatola di protezioneIP 68
Temperatura ambiente50/+70 °C
Dimensioni Alt./Largh./Prof105/30/13 mm

Sensore per esterni modello ETF-744/99:

Rivelazione	a
MontaggioParete	Э
emperatura ambiente50/+70°C)
Dimensioni Alt./Largh./Prof86/45/35 mm	ı
sistema per la liquefazione di neve e ghiaccio	
iene disattivato in caso di mancato	
unzionamento del sensore.	

INSTALLAZIONE DEL SENSORE

Sensore da terreno ETOG, fig. 1 + 3:

Per installazione in zone esterne dove si verificano spesso problemi di neve e ghiaccio. Il sensore deve essere integrato con la propria parte superiore a livello dell'ambiente circostante utilizzando la piastra di installazione allegata. Il cavo del sensore deve essere installato in conformità alle norme vigenti. Raccomandiamo di posare guaine per cavi onde proteggere il cavo del sensore. Per istruzioni più dettagliate relative all'installazione si rimanda alla documentazione del sensore.

Sensore a grondaia ETOR, fig. 2 + 4

Per installazione in una grondaia o in un canale di discesa sul lato soleggiato dell'edificio. È importante assicurarsi che gli elementi di contatto del sensore siano rivolti in senso contrario al flusso dell'acqua di scolo. Se necessario, è possibile installare due sensori in parallelo.

Per istruzioni più dettagliate relative all'installazione si rimanda alla documentazione del sensore.

Sensore per esterni ETF, fig. 2 + 4:

Si usa insieme al sensore a grondaia ETOR. Può anche essere utilizzato separatamente per la rilevazione della sola temperatura. Il sensore deve essere montato sulla parete sotto alle grondaie sul lato nord della costruzione.

Cavi per sensore

I sensori ETOG e ETOR vengono forniti con 10 m di cavo, che possono essere prolungati fino a circa 200 m utilizzando del normale cavo per installazioni: 6x1,5 mm² per il modello ETOG e 4x1,5 mm² per il modello ETOR. Il cavo del modello ETF può avere una lunghezza massima di circa 50 m. I cavi del sensore devono essere installati in conformità alle norme vigenti. Non devono essere mai installati tenendoli paralleli a cavi di corrente elettrica, in quanto le interferenze potrebbero distorcere il segnale del sensore.

Installazione del termostato

Il termostato deve essere montato su binario DIN in un pannello omologato. Collegare la tensione di alimentazione ai terminali 1 e 2. L'installazione elettrica deve essere eseguita in conformità alle norme locali vigenti.

Impostazione

Il controller ETR2 può essere impostato per la liquefazione di ghiaccio e neve in zone esterne con i sensori ETOG, oppure in grondaie/canali di discesa con i sensori ETOR e ETF.

Controllo del riscaldamento elettrico con ETOG

(fig. 5 + 7):

Collegare 1 sensore ETOG ai terminali 8-14. Collegare il cavo di riscaldamento al relè di uscita come mostrato in fig. 7.

Controllo del riscaldamento elettrico con ETOR + ETF

(fig. 6 + 7):

Collegare 1 sensore ETOR ai terminali 10-14. Si tenga presente che il filo rosa e quello grigio non devono essere collegati.

Collegare 1 sensore ETF ai terminali 8 e 9. Collegare il cavo di riscaldamento al relè di uscita come mostrato in fig. 7.

CABLAGGIO (fig. 3)

Terminale Codice

	alo odaloo	
	colore	Cablaggio
1, 2		Tensione di alimentazione,
		230 V c.a. 50/60 Hz
5, 7		Relè di uscita,
		16 A (potenziale zero),
		Cavo di riscaldamento
		(fig.7)
8, 9	grigio/porpora	Sensore di temperatura 1,
	(1/2)	ETOG oppure ETF
10, 11	giallo/bianco	Sensore di umidità,
	(5/6)	ETOG oppure ETOR
13, 14	marrone/verde	Riscaldamento del sensore
	(3/4)	ETOG oppure ETOR

Si tenga presente che il filo rosa e quello giallo non devono essere installati.



Salvaguardia dell'ambiente e riciclaggio

Collaborate a proteggere l'ambiente eliminando l'imballaggio e i prodotti superflui in modo responsabile.

Smaltimento dei prodotti

I prodotti contrassegnati con questo simbolo non devono essere eliminati insieme ai rifiuti domestici, ma vanno invece consegnati ad un centro adibito alla raccolta dei rifiuti in conformità alle norme locali vigenti.

Figure

- Fig. 1. Installazione del sensore incorporato
 - 1 Sensore
 - 2 Piastra di installazione
 - 3 Elemento riscaldante
- Fig. 2. Installazione del sensore a grondaia ETOR e del sensore ETF per esterni
 - 1 Termostato ETR2
 - 2 Sensore a grondaia
 - 3 Sensore per esterni

OJ ELECTRONICS A/S

















