# 四轮四转系列底盘 CAN 通讯协议

波特率	帧格式	帧类型
500K	标准帧	数据帧

#### 一、 上位机下发:

**CAN\_ID:** 0x01

#### 1、运动控制指令

字节	说明	数据类型	备注	
Byte 0	0x01	Unsigned int8	命令	
Dyto 1	V— −T T# −F	1 \\—-\-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Unsigned into	0x00: 阿克曼/自转
Byte 1	运动模式	Unsigned int8	0x01: FTFD 模式	
Byte 2	设定值1低八位	int16		
Byte 3	设定值1高八位			
Byte 4	设定值 2 低八位	int16		
Byte 5	设定值 2 高八位			
Byte 6	设定值 3 低八位	int16		
Byte 7	设定值3高八位			

设定值参数说明: 线速度: mm/s

角度: 0.01°(左正右负,数值放大100倍,21°需设置为2100)

角速度: °/min (逆时针为正)

Vx: mm/s (车辆前进/后退方向,前正后负) Vy: mm/s (底盘左/右方向,左正右负)

不同模式下对应设定值:

0x01 阿克曼/自转:

设定值 1: 线速度 设定值 2: 角度 设定值 3: 角速度

#### 0x01FTFD 模式

设定值 1: Vx 设定值 2: Vy 设定值 3: 角速度

## 二、状态信息反馈:

## 1、运动状态反馈

**CAN\_ID:** 0x10

模式、反馈值和设定值定义相同

字节	说明	数据类型	备注		
Byte 0	0x01	Unsigned int8	命令		
Duto 1	4 >=-1.1#_15	\— - <del>1</del> 1# - <b>1</b>	1 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Unsigned int <sup>0</sup>	0x00: 阿克曼/自转
Byte 1	运动模式	Unsigned int8	0x01: FTFD 模式		
Byte 2	反馈值1低八位	int16			
Byte 3	反馈值1高八位				
Byte 4	反馈值 2 低八位	int16			
Byte 5	反馈值 2 高八位				
Byte 6	反馈值 3 低八位	int16			
Byte 7	反馈值3高八位				

## 2、系统状态反馈

**CAN\_ID:** 0x11

字节    说明    数据类型    备注
------------------------

Byte 0	电池电压	Unsigned int16	单位: 0.01V
Byte 1		Onsigned intio	<b>一年度。0.01V</b>
			0x00: 空闲
Byte 2	控制模式	Unsigned int8	0x01:遥控模式
			0x02: CAN 模式
			BitO: 遥控在线状态
Byte 3	状态	Unsigned int8	Bit1: 急停状态
			Bit2:遥控刹车状态
Byte 4	驱动器故障	Unsigned int8	Bit0-3
			驱动电机 1-4
			Bit4-7
			转向电机 1-4
			1: 故障
Byte 5	编码故障	Unsigned int8	同上
Byte 6	0	Unsigned int8	无
Byte 7	0	Unsigned int8	无

# 3、驱动电机状态反馈

**CAN\_ID:** 0x12

字节	说明	数据类型	备注
Byte 0	0x01	Unsigned int8	固定

Byte 1	电机编号	Unsigned int8	0x01-0x04	
Byte 2	电机速度低八位	int16	int10	mm/s
Byte 3	电机速度高八位		mm/s	
Byte 4	编码计数低八位	Unsigned int32		
Byte 5	编码计数次低八位			
Byte 6	编码计数次高八位			
Byte 7	编码计数高八位			

# 4、转向电机状态反馈

**CAN\_ID:** 0x13

字节	说明	数据类型	备注
Byte 0	0x01	Unsigned int8	固定
Byte 1	电机编号	Unsigned int8	0x01-0x04
Byte 2	电机角度低八位		单位: 0.01°
Byte 3	电机角度高八位	int16	(反馈值为实际值
byte 3	<b>七</b> 机用及同八位		的 100 倍)
Byte 4			
-	无	无	无
Byte 7	, ,	/5	,,,
Dyte 1			